VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

ICE CRUSHER

MODEL:GY-A108/GY-A168

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

ICE CRUSHER

MODEL:GY-A108/GY-A168



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	CORRECT DISPOSAL This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices

IMPORTANT SAFETYINSTRUCTIONS

When using electrical appliances,basic safety precautions should be followed to reduce the risk of fire,electric shock and injury to persons or property. Read all instructions before operating the machine for the first time.

Install the machine correctly before using

Keep the ice crusher and power cable away from heat sources and hot surfaces.

To avoid electrical shock, do not place the cord, plug or ice crusher in water or other liquids.

We do not recommend the use of an extension cord,as it may overheat and become a risk of fire.

Do not operate appliance with wet hands or operate in a wet working environment.

Always protect the power cable from undue flexing and wearing -do not allow the cable to hang off edge of the counter or table.

If the supply cord is damaged, do not use the product. Contact customer service for repair or replacement.
This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience or knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
Do not move the ice crusher while it is switched on.
Do not leave your Professional Blender unattended when power is connected.
Unplug the ice crusher before cleaning or making any repairs or servicing.
NOTE: strongly recommend to repair the machine by professional technician.
It's forbidden to pull the cable to unplug the plug,pull the plug is a must.
The ice crusher is commercial machine which is intended to be used in staff kitchen areas in shops,offices and other working environments.
Warning: Don't use your ice crusher outdoors. Avoid direct sunlight and make sure that there is at least 15cm of space between the back and sides of your unit and the wall.
Do not tip the machine ove.
The blade must be replaced by original blade.
The manufacturing will not be responsible for injury that occurs as result of failure to follow these precautions.

SPECLATION OF GY-A108/GY-A168
SMASH ICE DEVICE
1.0peration
①Check voltage of current wether or not it corresponds to theshown and required voltage.Power supply should be with reliableground wire.
②Pick-up press-ice handle to up stop point, plug into electri.city. Turn on main switch, lie down the ice disc under Chassis, putdown ice granular into the ice smash drum.(NOTE:quantity of ice in the drum can not exceed level

of icesmash drum)Then put down the handle of the ice smash drumto make protect switch to turn on auto matically, get the result ofthe smash ice, after finish work. Please raise the handle of icesmash to the up-stop,then to repeat above-mentioned procedurer.

2.Clean & maintenance

After operation of smash ice device, should turn off switch.Putout electricity plug.Wipe the surface of device to dry and lie it at thedry place.

3.Caution

When operation,outlet of ice granular can not be blocked,otherwords,knife disc will be blocked,destroy motor,if above appearanceappear, please lift up handle immediately,turn off source of electri-city,examine the Reason.

NOTE: To improve our product continously, The factory hold theright of change above technical parameter with out notice.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

BROYEUR À GLACE

MODÈLE : GY-A108/GY-A168

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

ICE CRUSHER

MODÈLE : GY-A108/GY-A168



Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour les éventuelles mises à jour technologiques ou logicielles.

	Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
	ÉLIMINATION CORRECTE Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit doit faire l'objet d'une collecte sélective dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits ainsi marqués ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de sécurité de base doivent être suivies pour réduire Risque d'incendie, de choc électrique et de blessures corporelles ou matérielles. Lire attentivement toutes les instructions. avant d'utiliser la machine pour la première fois.

Installez correctement la machine avant de l'utiliser

Gardez le broyeur à glace et le câble d’alimentation loin des sources de chaleur et des surfaces chaudes.
Pour éviter tout choc électrique, ne placez pas le cordon, la fiche ou le broyeur à glace dans l'eau ou autre liquides.
Nous ne recommandons pas l'utilisation d'une rallonge, car elle pourrait surchauffer et devenir un risque d'incendie.
N'utilisez pas l'appareil avec les mains mouillées et ne l'utilisez pas dans un environnement de travail humide.
Protégez toujours le câble d'alimentation contre toute flexion et usure

excessives - ne laissez pas le câble pendre du bord du comptoir ou de la table.
Si le cordon d'alimentation est endommagé, n'utilisez pas le produit. Contactez le service client pour obtenir de l'aide. réparation ou remplacement.
Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) à mobilité réduite. capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou manque d'expérience ou de connaissances, à moins que ils ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par un personne responsable de leur sécurité.
Les enfants doivent être surveillés pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.
Ne déplacez pas le broyeur à glace lorsqu'il est allumé.
Ne laissez pas votre mixeur professionnel sans surveillance lorsque l’alimentation est branchée.
Débranchez le broyeur à glace avant de le nettoyer ou d’effectuer des réparations ou un entretien.
REMARQUE : il est fortement recommandé de faire réparer la machine par un technicien professionnel.
Il est interdit de tirer sur le câble pour débrancher la prise, débrancher la prise est obligatoire.
Le broyeur à glace est une machine commerciale destinée à être utilisée dans la cuisine du personnel zones dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail.
Attention : N'utilisez pas votre broyeur à glace à l'extérieur. Évitez la lumière directe du soleil et assurez-vous qu'il y ait au moins 15 cm d'espace entre l'arrière et les côtés de votre appareil et le mur.
Ne renversez pas la machine.
La lame doit être remplacée par la lame d'origine.
Le fabricant ne sera pas responsable des blessures résultant d'une défaillance de suivre ces précautions.

SPÉCIFICATIONS DU GY-A108/GY-A168

DISPOSITIF À GLACE BRISEUSE

1.0opération

1. Vérifiez la tension du courant pour savoir si elle correspond ou non à la tension affichée et requise. L'alimentation électrique doit être dotée d'un fil de terre fiable.

2. Soulevez la poignée de la presse à glaçons jusqu'à la butée, branchez l'appareil sur le secteur. Allumez l'interrupteur principal, placez le disque à glaçons sous le châssis et déposez les granulés de glace dans le tambour à glaçons. (Remarque : la quantité de glace dans le tambour ne doit pas dépasser le niveau du tambour à glaçons.) Abaissez ensuite la poignée du tambour à glaçons pour activer automatiquement le dispositif de sécurité. Une fois le travail terminé, relevez la poignée de la presse à glaçons jusqu'à la butée, puis répétez la procédure ci-dessus.

2. Nettoyage et entretien

Après avoir utilisé l'appareil à glaçons, éteignez l'interrupteur. Débranchez la prise électrique. Essuyez la surface de l'appareil pour la sécher et posez-la dans un endroit sec.

3. Attention

Lors du fonctionnement, la sortie des granulés de glace ne peut pas être bloquée, en d'autres termes, le disque du couteau sera bloqué, détruisant le moteur. Si l'apparence ci-dessus apparaît, veuillez soulever immédiatement la poignée, couper la source d'électricité et examiner la raison.

REMARQUE : Afin d'améliorer continuellement notre produit, l'usine se réserve le droit de modifier les paramètres techniques ci-dessus sans préavis.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

EIS-CRUSHER

MODELL: GY-A108/GY-A168

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

ICE CRUSHER

MODELL: GY-A108/GY-A168



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht vor , die Bedienungsanleitung klar und deutlich zu interpretieren. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

	Warnung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
	RICHTIGE ENTSORGUNG Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie 2012/19/EG. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass dieses Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllentsorgung unterliegt. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. Entsprechend gekennzeichnete Produkte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten abgegeben werden.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bei der Verwendung von Elektrogeräten sollten grundlegende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, um Es besteht Brand-, Stromschlag- und Sachschadensgefahr. Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch. bevor Sie die Maschine zum ersten Mal in Betrieb nehmen.

Installieren Sie die Maschine vor der Verwendung richtig

Halten Sie den Eiscrusher und das Netzkabel von Wärmequellen und heißen Oberflächen fern.
Um einen Stromschlag zu vermeiden, legen Sie das Kabel, den Stecker oder den Eiszerkleinerer nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
Wir empfehlen nicht die Verwendung eines Verlängerungskabels, da es überhitzen und Es besteht Brandgefahr.

Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen oder in einer feuchten Arbeitsumgebung.
Schützen Sie das Netzkabel stets vor übermäßiger Biegung und Abnutzung. Lassen Sie das Kabel nicht über die Kante der Theke oder des Tisches hängen.
Wenn das Netzkabel beschädigt ist, verwenden Sie das Produkt nicht. Wenden Sie sich an den Kundendienst für Reparatur oder Austausch.
Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkter körperliche, sensorische oder geistige Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung oder Wissen, es sei denn sie wurden von einer Person beaufsichtigt oder in die Benutzung des Geräts eingewiesen für ihre Sicherheit verantwortliche Person.
Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
Bewegen Sie den Eiscrusher nicht, während er eingeschaltet ist.
Lassen Sie Ihren Professional Blender nicht unbeaufsichtigt, wenn er an die Stromversorgung angeschlossen ist.
Ziehen Sie den Stecker des Eiscrushers, bevor Sie ihn reinigen oder Reparaturen oder Wartungsarbeiten durchführen.
HINWEIS: Wir empfehlen dringend, die Maschine von einem professionellen Techniker reparieren zu lassen.
Es ist verboten, am Kabel zu ziehen, um den Stecker herauszuziehen. Das Ziehen des Steckers ist ein Muss.
Der Eiscrusher ist eine gewerbliche Maschine, die für den Einsatz in der Personalküche vorgesehen ist. Bereiche in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen.
Achtung: Benutzen Sie den Eiscrusher nicht im Freien. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und stellen Sie sicher, dass zwischen der Rückseite und den Seiten Ihres Geräts und dem Wand.
Kippen Sie die Maschine nicht um.
Die Klinge muss durch eine Originalklinge ersetzt werden.
Der Hersteller haftet nicht für Verletzungen, die durch Fehler entstehen diese Vorsichtsmaßnahmen zu befolgen.

SPEKULATION VON GY-A108/GY-A168

Gerät zum Zertrümmern von Eis

1.0Betrieb

① Überprüfen Sie, ob die Stromspannung der angezeigten und erforderlichen Spannung entspricht. Die Stromversorgung sollte über ein zuverlässiges Erdungskabel verfügen.

2. Heben Sie den Griff zum Eispressen bis zum Anschlag an und stecken Sie ihn in die Steckdose. Schalten Sie den Hauptschalter ein, legen Sie die Eisscheibe unter das Chassis und geben Sie Eisgranulat in die Eiszerkleinerungstrommel. (HINWEIS: Die Eismenge in der Trommel darf den Füllstand der Eiszerkleinerungstrommel nicht überschreiten.) Senken Sie anschließend den Griff der Eiszerkleinerungstrommel, um den Schutzschalter automatisch einzuschalten. Nach Beendigung des Vorgangs erhalten Sie das Ergebnis des Eiszerkleinerns. Heben Sie den Griff des Eiszerkleinerers bis zum Anschlag an und wiederholen Sie den oben beschriebenen Vorgang.

2.Reinigung und Wartung

Nach dem Betrieb des Eiszerkleinerers den Schalter ausschalten. Den Netzstecker ziehen. Die Oberfläche des Geräts trocken wischen und an einem trockenen Ort ablegen.

3.Vorsicht

Während des Betriebs darf der Auslass für das Eisgranulat nicht blockiert werden, andernfalls wird die Messerscheibe blockiert und der Motor zerstört. Wenn das obige Phänomen auftritt, heben Sie bitte sofort den Griff an, schalten Sie die Stromquelle aus und untersuchen Sie die Ursache.

HINWEIS: Um unser Produkt kontinuierlich zu verbessern, behält sich das Werk das Recht vor, die oben genannten technischen Parameter ohne Vorankündigung zu ändern.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

TRITAGHIACCIO

MODELLO: GY-A108/GY-A168

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

ICE CRUSHER

MODELLO: GY-A108/GY-A168



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare il prodotto. VEVOR si riserva la piena interpretazione del manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di non informarvi ulteriormente in caso di aggiornamenti tecnologici o software relativi al nostro prodotto.

	Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
	SMALTIMENTO CORRETTO Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata nell'Unione Europea. Questo si applica al prodotto e a tutti gli accessori contrassegnati da questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere conferiti presso un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Quando si utilizzano apparecchi elettrici, è necessario seguire le precauzioni di sicurezza di base per ridurre rischio di incendio, scossa elettrica e lesioni a persone o cose. Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare la macchina per la prima volta.

Installare correttamente la macchina prima dell'uso

Tenere il tritaghiaccio e il cavo di alimentazione lontano da fonti di calore e superfici calde.
Per evitare scosse elettriche, non immergere il cavo, la spina o il tritaghiaccio in acqua o altri liquidi.
Si sconsiglia l'uso di una prolunga, in quanto potrebbe surriscaldarsi e diventare rischio di incendio.
Non utilizzare l'apparecchio con le mani bagnate né in un ambiente di lavoro umido.
Proteggere sempre il cavo di alimentazione da flessioni e usura eccessive:

non lasciare che penda dal bordo del bancone o del tavolo.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, non utilizzare il prodotto. Contattare il servizio clienti per riparazione o sostituzione.
Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (bambini compresi) con ridotte capacità capacità fisiche, sensoriali o mentali, o mancanza di esperienza o conoscenza, a meno che hanno ricevuto supervisione o istruzioni riguardanti l'uso dell'apparecchio da un persona responsabile della loro sicurezza.
Sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
Non spostare il tritaghiaccio mentre è acceso.
Non lasciare il frullatore professionale incustodito quando è collegato all'alimentazione.
Scollegare il tritaghiaccio prima di pulirlo o di effettuare qualsiasi riparazione o manutenzione.
NOTA: si consiglia vivamente di far riparare la macchina da un tecnico professionista.
È vietato tirare il cavo per staccare la spina, staccare la spina è obbligatorio.
Il tritaghiaccio è una macchina commerciale destinata all'uso in cucina. aree in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro.
Attenzione: non utilizzare il tritaghiaccio all'aperto. Evitare la luce solare diretta e assicurarsi che che ci siano almeno 15 cm di spazio tra la parte posteriore e i lati dell'unità e il parete.
Non ribaltare la macchina.
La lama deve essere sostituita con la lama originale.
La produzione non sarà responsabile per eventuali danni derivanti da guasti di seguire queste precauzioni.

SPECULAZIONE DI GY-A108/GY-A168
DISPOSITIVO SMASH ICE
1.0operazione
1. Controllare la tensione della corrente per vedere se corrisponde o meno a quella mostrata e richiesta. L'alimentazione deve essere dotata di un filo

di terra affidabile.
2. Sollevare la leva del premighiaccio fino al punto di arresto, quindi collegare alla rete elettrica. Accendere l'interruttore principale, posizionare il disco di ghiaccio sotto il telaio e depositare il ghiaccio granulare nel tamburo tritaghiaccio. (NOTA: la quantità di ghiaccio nel tamburo non può superare il livello del tamburo tritaghiaccio). Quindi abbassare la leva del tamburo tritaghiaccio per attivare automaticamente l'interruttore di protezione e ottenere il risultato del tritaghiaccio al termine del lavoro. Sollevare la leva del tritaghiaccio fino al punto di arresto, quindi ripetere la procedura sopra descritta.

2. Pulizia e manutenzione

Dopo aver utilizzato il dispositivo per tritare il ghiaccio, spegnerlo. Staccare la spina. Asciugare la superficie del dispositivo e riporlo in un luogo asciutto.

3. Attenzione

Durante il funzionamento, l'uscita del ghiaccio granulare non può essere bloccata, altrimenti il disco della lama si bloccherà e il motore verrà distrutto. Se si verifica quanto sopra, sollevare immediatamente la maniglia, spegnere la fonte di elettricità e verificarne la causa.
NOTA: Per migliorare continuamente il nostro prodotto, la fabbrica si riserva il diritto di modificare i parametri tecnici sopra indicati senza preavviso.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

TRITURADORA DE HIELO

MODELO: GY-A108/GY-A168

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

ICE CRUSHER

MODELO: GY-A108/GY-A168



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
	ELIMINACIÓN CORRECTA Este producto está sujeto a la Directiva Europea 2012/19/CE. El símbolo de un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere la recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Esto aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados con este símbolo no pueden desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al utilizar aparatos eléctricos, se deben seguir precauciones básicas de seguridad para reducir Riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones personales o materiales. Lea todas las instrucciones. antes de utilizar la máquina por primera vez.

Instale la máquina correctamente antes de usarla

Mantenga la trituradora de hielo y el cable de alimentación lejos de fuentes de calor y superficies calientes.
Para evitar descargas eléctricas, no coloque el cable, el enchufe ni el triturador de hielo en agua ni en ningún otro lugar. líquidos.
No recomendamos el uso de un cable de extensión, ya que puede sobrecalentarse y volverse inutilizable. un riesgo de incendio.
No opere el aparato con las manos mojadas ni lo opere en un entorno de trabajo húmedo.
Proteja siempre el cable de alimentación contra flexiones y desgastes

indebidos: no permita que el cable cuelgue del borde del mostrador o de la mesa.
Si el cable de alimentación está dañado, no utilice el producto. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener ayuda. reparación o reemplazo.
Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con discapacidad capacidades físicas, sensoriales o mentales, o falta de experiencia o conocimientos, a menos que Han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de un persona responsable de su seguridad.
Se debe supervisar a los niños para garantizar que no jueguen con el aparato.
No mueva la trituradora de hielo mientras esté encendida.
No deje su licuadora profesional desatendida cuando esté conectada a la corriente.
Desenchufe la trituradora de hielo antes de limpiarla o realizar cualquier reparación o mantenimiento.
NOTA: se recomienda encarecidamente que la máquina sea reparada por un técnico profesional.
Está prohibido tirar del cable para desenchufar el enchufe, es obligatorio tirar del enchufe.
La trituradora de hielo es una máquina comercial que está diseñada para usarse en la cocina del personal. áreas en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo.
Advertencia: No utilice su trituradora de hielo al aire libre. Evite la luz solar directa y asegúrese de... que haya al menos 15 cm de espacio entre la parte posterior y los lados de su unidad y el muro.
No vuelque la máquina.
La cuchilla debe ser reemplazada por la cuchilla original.
El fabricante no será responsable de lesiones que ocurran como resultado de una falla. seguir estas precauciones.

ESPECIFICACIÓN DE GY-A108/GY-A168

DISPOSITIVO PARA ROMPER HIELO

1.0operación

1. Verifique el voltaje de la corriente si corresponde o no al voltaje mostrado y requerido. La fuente de alimentación debe tener un cable de tierra confiable.

② Levante la palanca de la prensa de hielo hasta el tope y conéctela a la red eléctrica. Encienda el interruptor principal, coloque el disco de hielo debajo del chasis y vierta el hielo granulado en el tambor triturador. (NOTA: La cantidad de hielo en el tambor no debe superar el nivel del triturador). Luego, baje la palanca del triturador para que el interruptor de protección se active automáticamente y, una vez finalizado el trabajo, se obtendrá el resultado. Levante la palanca del triturador hasta el tope y repita el procedimiento anterior.

2. Limpieza y mantenimiento

Luego de operar el dispositivo para triturar hielo, apague el interruptor, desenchufe el cable de alimentación, seque la superficie del dispositivo y colóquelo en un lugar seco.

3.Precaución

Durante el funcionamiento, la salida del granulado de hielo no se puede bloquear, de lo contrario, el disco de la cuchilla se bloqueará y destruirá el motor. Si aparece lo anterior, levante el mango inmediatamente, apague la fuente de electricidad y examine el motivo.

NOTA: Para mejorar continuamente nuestro producto, la fábrica se reserva el derecho de cambiar los parámetros técnicos anteriores sin previo aviso.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

KRUSZARKA DO LODU

MODELE:GY-A108/GY-A168

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

ICE CRUSHER

MODELE:GY-A108/GY-A168



To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiekolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
	PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA Ten produkt podlega postanowieniom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga oddzielnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych w ten sposób nie można wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, ale należy je oddać do punktu zbiórki w celu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy przestrzegać podstawowych środków ostrożności, aby ograniczyć ryzyko pożaru, porażenia prądem i obrażeń osób lub mienia. Przeczytaj wszystkie instrukcje przed pierwszym uruchomieniem maszyny.

Przed użyciem należy prawidłowo zainstalować maszynę.

Trzymaj kruszarkę do lodu oraz kabel zasilający z dala od źródeł ciepła i gorących powierzchni.
Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, nie umieszczaj przewodu, wtyczki ani kruszarki do lodu w wodzie lub innych płyny.
Nie zalecamy stosowania przedłużacza, ponieważ może się on przegrzać i ulec uszkodzeniu. ryzyko pożaru.
Nie należy obsługiwać urządzenia mokrymi rękami ani używać go w

wilgotnym środowisku.
Zawsze chroń kabel zasilający przed nadmiernym zginaniem i zużyciem – nie pozwól, aby kabel zwisał poza krawędź blatu lub stołu.
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, nie używaj produktu. Skontaktuj się z obsługą klienta, aby uzyskać więcej informacji. naprawa lub wymiana.
Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności ruchowej. zdolności fizyczne, sensoryczne lub umysłowe albo brak doświadczenia lub wiedzy, chyba że sprawowano nad nimi nadzór lub przekazano im instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia osoba odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo.
Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.
Nie przesuwaj kruszarki do lodu, gdy jest włączona.
Nie pozostawiaj profesjonalnego blendera bez nadzoru, gdy jest podłączony do zasilania.
Przed przystąpieniem do czyszczenia, napraw lub serwisowania kruszarki do lodu należy ją odłączyć od zasilania.
UWAGA: Zdecydowanie zaleca się powierzanie naprawy urządzenia profesjonalnemu technikowi.
Zabrania się ciągnięcia za kabel w celu odłączenia wtyczki, pociągnięcie za wtyczkę jest obowiązkowe.
Kruszarka do lodu jest urządzeniem komercyjnym przeznaczonym do stosowania w kuchniach pracowniczych w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy.
Ostrzeżenie: Nie używaj kruszarki do lodu na zewnątrz. Unikaj bezpośredniego światła słonecznego i upewnij się, że między tyłem i bokami jednostki a urządzeniem jest co najmniej 15 cm wolnej przestrzeni ściana.
Nie przewracaj maszyny.
Ostrze należy wymienić na ostrze oryginalne.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia powstałe w wyniku awarii przestrzegać tych środków ostrożności.

SPEKLACJE GY-A108/GY-A168
URZĄDZENIE ROZBIJAJĄCE LOD

1.0operacja

①Sprawdź napięcie prądu, czy odpowiada napięciu podanemu i wymaganemu. Zasilanie powinno być podłączone za pomocą niezawodnego przewodu uziemiającego.

②Podnieś uchwyt prasy do lodu do górnego punktu zatrzymania, podłącz do prądu. Włącz główny wyłącznik, połóż dysk lodu pod podwoziem, wsyp granulki lodu do bębna do rozbijania lodu. (UWAGA: ilość lodu w bębnie nie może przekraczać poziomu bębna do rozbijania lodu) Następnie opuść uchwyt bębna do rozbijania lodu, aby włączyć przełącznik zabezpieczający automatycznie, uzyskaj wynik rozbijania lodu, po zakończeniu pracy. Podnieś uchwyt urządzenia do rozbijania lodu do górnego punktu zatrzymania, a następnie powtórz powyższą procedurę.

2. Czyszczenie i konserwacja

Po zakończeniu pracy urządzenia do kruszenia lodu należy je wyłączyć. Odłączyć wtyczkę zasilania. Wytrzeć powierzchnię urządzenia do sucha i położyć w suchym miejscu.

3.Ostrożność

Podczas pracy nie można zablokować wylotu granulatu lodu, w przeciwnym razie tarcza noża zostanie zablokowana i zniszczy silnik. Jeśli wystąpi powyższy objaw, należy natychmiast podnieść uchwyt, wyłączyć źródło prądu i sprawdzić przyczynę.

UWAGA: Aby stale udoskonalać nasze produkty, fabryka zastrzega sobie prawo zmiany powyższych parametrów technicznych bez wcześniejszego powiadomienia.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

IJSVERMAKER

MODEL: GY-A108/GY-A168

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

ICE CRUSHER

MODEL: GY-A108/GY-A168



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

	Waarschuwing: om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.
	CORRECTE VERWIJDERING Dit product valt onder de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/EG. Het symbool met een doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat het product in de Europese Unie gescheiden afval moet worden ingezameld. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet met het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparaten.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten basisveiligheidsmaatregelen in acht worden genomen om het risico op elektrische schokken te verminderen. het risico op brand, elektrische schokken en letsel aan personen of goederen. Lees alle instructies. voordat u de machine voor de eerste keer gebruikt.

Installeer de machine correct voordat u deze gebruikt

Houd de ijscrusher en de stroomkabel uit de buurt van warmtebronnen en hete oppervlakken.
Om een elektrische schok te voorkomen, mag u het snoer, de stekker of de ijsbreker niet in water of andere vloeistoffen plaatsen. vloeistoffen.
Wij raden het gebruik van een verlengsnoer af, omdat het oververhit kan raken en brandgevaar.
Gebruik het apparaat niet met natte handen of in een natte werkomgeving.
Bescherm het netsnoer altijd tegen onnodig buigen en slijtage. Laat het

snoer niet over de rand van het aanrecht of de tafel hangen.
Als het netsnoer beschadigd is, gebruik het product dan niet. Neem contact op met de klantenservice voor meer informatie. reparatie of vervanging.
Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met een verminderde mobiliteit. fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring of kennis, tenzij zij hebben toezicht of instructie gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
Verplaats de ijscrusher niet terwijl deze is ingeschakeld.
Laat uw Professional Blender niet onbeheerd achter als de stroom is aangesloten.
Haal de stekker van de ijscrusher uit het stopcontact voordat u deze schoonmaakt, repareert of onderhoudt.
LET OP: Wij adviseren u het apparaat door een professionele technicus te laten repareren.
Het is verboden om aan de kabel te trekken om de stekker eruit te halen, het trekken aan de stekker is een must.
De ijscrusher is een commerciële machine die bedoeld is voor gebruik in de personeelskeuken gebieden in winkels, kantoren en andere werkomgevingen.
Waarschuwing: Gebruik uw ijscrusher niet buitenshuis. Vermijd direct zonlicht en zorg ervoor dat dat er minimaal 15 cm ruimte is tussen de achterkant en de zijkanten van uw apparaat en de muur.
Kantel het apparaat niet.
Het mes moet vervangen worden door een origineel mes.
De fabrikant is niet aansprakelijk voor letsel dat ontstaat als gevolg van een storing. om deze voorzorgsmaatregelen te volgen.

SPECLATIE VAN GY-A108/GY-A168
SMASH ICE-APPARAAT

1.0werking

1 Controleer of de spanning van de stroom overeenkomt met de weergegeven en vereiste spanning. De voeding moet worden voorzien van een betrouwbare aarddraad.

2. Beweeg de ijspershendel omhoog tot het stoppunt, steek de stekker in het stopcontact. Zet de hoofdschakelaar aan, leg de ijsschijf onder het chassis en strooi ijsgranulaat in de ijsbrekertrommel. (LET OP: de hoeveelheid ijs in de trommel mag de rand van de ijsbrekertrommel niet overschrijden). Beweeg vervolgens de hendel van de ijsbrekertrommel omlaag om de schakelaar automatisch te laten inschakelen. Na voltooiing van de werkzaamheden kunt u het resultaat van de ijsbreker zien. Beweeg de hendel van de ijsbreker omhoog tot het stoppunt en herhaal de bovenstaande procedure.

2. Schoonmaken en onderhoud

Nadat het ijsblokjesapparaat in werking is getreden, moet u de schakelaar uitzetten. Haal de stekker uit het stopcontact. Veeg het oppervlak van het apparaat droog en leg het op een droge plaats.

3. Let op

Als de machine in werking is, kan de uitlaat van ijskorrels niet worden geblokkeerd. Met andere woorden, de messenschijf raakt geblokkeerd en de motor raakt kapot. Als bovenstaande verschijnselen optreden, til dan onmiddellijk de hendel op, schakel de elektriciteitsbron uit en onderzoek de oorzaak.

LET OP: Om ons product voortdurend te verbeteren, behoudt de fabriek zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de technische parameters.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

ISKROSSARE

MODELL: GY-A108/GY-A168

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

ICE CRUSHER

MODELL: GY-A108/GY-A168



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

	Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.
	KORREKT AVFALLSHANTERING Denna produkt omfattas av bestämmelserna i EU-direktiv 2012/19/EG. Symbolen som visar en överstruken soptunna indikerar att produkten kräver separat sophämtning inom Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör som är märkta med denna symbol. Produkter som är märkta som sådana får inte kasseras med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Vid användning av elektriska apparater bör grundläggande säkerhetsåtgärder följas för att minska risken för brand, elstöt och skada på person eller egendom. Läs alla instruktioner innan du använder maskinen för första gången.

Installera maskinen korrekt innan du använder den

Håll iskrossen och strömkabeln borta från värmekällor och heta ytor.
För att undvika elektriska stötar, placera inte sladden, kontakten eller iskrossen i vatten eller annat vätskor.
Vi rekommenderar inte användning av förlängningssladd, eftersom den kan överhettas och bli en risk för brand.
Använd inte apparaten med våta händer och använd den inte i en våt arbetsmiljö.
Skydda alltid strömkabeln från onödig böjning och slitage – låt inte kabeln hänga utanför kanten på disken eller bordet.
Om nätsladden är skadad, använd inte produkten. Kontakta kundtjänst för

reparation eller utbyte.
Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt funktion fysiska, sensoriska eller mentala förmågor, eller brist på erfarenhet eller kunskap, såvida inte de har fått handledning eller instruktioner om användningen av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet.
Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten.
Flytta inte iskrossen medan den är påslagen.
Lämna inte din professionella mixer utan uppsikt när strömmen är ansluten.
Koppla ur iskrossen innan du rengör den, utför några reparationer eller utför service.
OBS: Vi rekommenderar starkt att maskinen repareras av en professionell tekniker.
Det är förbjudet att dra i kabeln för att dra ur kontakten, att dra i kontakten är ett måste.
Iskrossen är en kommersiell maskin avsedd att användas i personalkök. områden i butiker, kontor och andra arbetsmiljöer.
Varning: Använd inte din iskross utomhus. Undvik direkt solljus och se till att att det finns minst 15 cm utrymme mellan baksidan och sidorna av din enhet och vägg.
Tippa inte maskinen.
Bladet måste bytas ut mot originalbladet.
Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstår till följd av fel att följa dessa försiktighetsåtgärder.

SPEKLATIONER AV GY-A108/GY-A168
SMASH ICE-ENHET
1.0operation
①Kontrollera strömspänningen för att se om den överensstämmer med den visade och erforderliga spänningen. Strömförsörjningen ska ha en pålitlig jordledning.
② Lyft upp ishandtaget till det övre stoppet och anslut det till eluttaget. Slå

på huvudströmbrytaren, lägg isskivan under chassit och häll iskorn i iskrosstrumman. (OBS: Mängden is i trumman får inte överstiga iskrosstrummans nivå). Sänk sedan handtaget på iskrosstrumman för att slå på skyddsbrytaren automatiskt. Se resultatet av iskrossningen efter att arbetet är klart. Lyft iskrosstrummans handtag till det övre stoppet och upprepa sedan ovanstående procedur.

2. Rengöring och underhåll

Efter att ismaskinen har använts, stäng av strömbrytaren. Dra ur sladden. Torka av maskinens yta och lägg den sedan på en torr plats.

3. Varning

Under drift kan utloppet för isgranulat inte blockeras, med andra ord kommer knivskivan att blockeras och förstöra motorn. Om ovanstående tecken uppstår, lyft omedelbart upp handtaget, stäng av strömkällan och undersök orsaken.

OBS: För att kontinuerligt förbättra vår produkt förbehåller sig fabriken rätten att ändra utöver de tekniska parametrarna utan föregående meddelande.

