VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

MOTORCYCLE STAND

MODEL: TD-003-05FR

We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

Motorcycle Stand User Manual

Model: TD-003-05FR



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Safety & Warning

- Read and understand this entire manual before assembling, installing, operating, or servicing this product. Failure to follow these warnings and instructions can cause death, personal injury or damage to valuable property.
- Adhere to all Department of Transportation (D.O.T.) requirements when using this product.
- Use common sense when working. Stay alert and concentrate when setting up and using this product. Never work while under the influence of alcohol, drugs or medications.
- While assembling and using this product keep work area clean and well lighted. Keep spectators and children out of the work area.
- Dress appropriately. Never wear loose fitting clothing or jewelry when working. Contain long hair, and keep hair, clothing and gloves away from moving parts.
- Always keep this stand away from children.
- Check the stand is in good condition before using it.

Specifications

Model Series	TD-003-05FR
Maximum Load Capacity (lb)	850
Height (inch)	13.8
MEAS(mm)	560×480×130
Gross Weight (kg)	9.8

Accessories Of Front Stand



Figure 1

Description	Qty
Main frame	1
Frame for wheels	4
Front adaptor with spring	2
M8 Screw, washer and lock-nut set	2
Black wheel	4
M10 Screw, washer and lock-nut set	2
R pin	2
Clamping piece	4

Assembling Instructions of the Front Stand

A. Assemble the wheels on both sides of the frame and then Insert both pieces of frames.

B. Place M8 screws through the holes of clamping pieces and the frame, and make sure that the connecting part are covered with clamping pieces on both sides. Then add washers and use tools to tighten with the lock-nuts.

C. Insert adaptors on the top of the both frames with wheels, then locked with the R pins.

Operation of the Front Stand

A. Roll the stand and make sure your motorcycle front wheel is in the middle of the frame.
B. Rise the stand with circled handle and make the fork adaports right positioned under the bottom of both sides of motorcycle front forks.
C. With the front adaptors securely supporting the bottom of motorcycle front fork, lower the stand frame onto the ground.

Accessories Of Rear Stand



Figure 2

Description	Qty
Main frame	1
Frame for wheels	2
M8 screw, washer and lock-nut set	2
Black wheel	4
M10 screw, washer and lock-nut set	2
Screw with plastic topper	2
Clamping piece	4
Fork adaptor	2
Paddle adaptor	2

Assembling Instructions of the Rear Stand

A. Assemble the wheels on both sides of the frame and then Insert both pieces of frames.
B. Place M8 screws through the holes of clamping pieces and the frame, and make sure that the connecting part are covered with clamping pieces on both sides. Then add washers and use tools to tighten with the lock-nuts.
C. Loose the both sides screws on the top of the frame with wheels, insert the correct adaptors (paddle adaptors or fork adaptors) which can fit your motorcycle.

Operation of the Rear Stand with Paddle Adaptors

A. Loose the screws on the top so that the position of adaptors can be adjusted.
B. Roll the stand and make sure your motorcycle rear wheel is in the middle of the frame.
C. Adjust the position of the paddle adaptors to match the width of your motorcycle dual swing arm and then tighten the screw with plastic.
D. Rise the stand with handle and move the stand to where are under the swing arm, then press down the stand in order to rise your motorcycle rear wheel. Make sure the paddle adaptors are snug up against the swing arm.

Operation of the Rear Stand with Fork Adaptors

A. Loose the screws on the top so that the position of adaptors can be adjusted.
B. Roll the stand and make sure your motorcycle rear wheel is in the middle of the frame.
C. Adjust the position of the fork adaptors to match the width of your motorcycle bobbins on both sides and then tighten the screw with plastic.
D. Rise the stand with circled handle and move the stand to where fork adaptors are right under the bobbins, then press down the stand in order to rise your motorcycle rear wheel. Make sure the fork adaptors are snug up against the bobbins.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

SUPPORT DE MOTO

MODÈLE : TD-003-05FR

Nous nous engageons à vous fournir des outils à des prix compétitifs. « Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couvrir toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

Machine Translated by Google

VEVOR®

Support pour moto
Manuel d'utilisation

Modèle : TD-003-05FR



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter nous:

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

Machine Translated by Google

Sécurité et avertissement

Lisez et comprenez l'intégralité de ce manuel avant d'assembler, d'installer, d'utiliser ou d'entretenir ce produit. Le non-respect de ces avertissements et instructions peuvent entraîner la mort, des blessures corporelles ou des dommages à des biens de valeur. Respectez toutes les exigences du ministère des Transports (DOT) lors de l'utilisation ce produit.

Faites preuve de bon sens lorsque vous travaillez. Restez vigilant et concentré lors de la configuration Avant d'utiliser ce produit, ne travaillez jamais sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.

Lors de l'assemblage et de l'utilisation de ce produit, gardez la zone de travail propre et bien rangée. allumé. Gardez les spectateurs et les enfants hors de la zone de travail.

Habillez-vous convenablement. Ne portez jamais de vêtements amples ni de bijoux lorsque vous travaillez. Maintenez les cheveux longs et gardez les cheveux, les vêtements et les gants loin des pièces mobiles.

Gardez toujours ce support hors de portée des enfants.

Vérifiez que le support est en bon état avant de l'utiliser.

Caractéristiques

Série de modèles	TD-003-05FR
Capacité de charge maximale (lb)	850
Hauteur (pouces)	13.8
MESURE (mm)	560× 480× 130
Poids brut (kg)	9.8

Machine Translated by Google

Accessoires de béquille avant



Figure 1

Description	Quantité
Cadre principal	1
Cadre pour roues	4
Adaptateur avant avec ressort	2
Ensemble vis, rondelle et contre-écrou M8	2
Roue noire	4
Ensemble vis, rondelle et contre-écrou M10	2
Broche R	2
Pièce de serrage	4

Instructions de montage de la béquille avant

A. Assemblez les roues des deux côtés du cadre, puis insérez les deux pièces de cadres.

B. Placez les vis M8 dans les trous des pièces de serrage et du cadre, et assurez-vous que les pièces de connexion sont recouvertes de pièces de serrage des deux côtés côtés. Ajoutez ensuite des rondelles et utilisez des outils pour serrer avec les contre-écrous.

C. Insérez les adaptateurs sur le dessus des deux cadres avec roues, puis verrouillez-les avec le Broches R.

Machine Translated by Google

Fonctionnement de la béquille avant

A. Faites rouler la béquille et assurez-vous que la roue avant de votre moto est au milieu le cadre.

B. Soulevez le support avec la poignée encerclée et positionnez correctement les adaptateurs de fourche sous le bas des deux côtés de la fourche avant de la moto.

C. Avec les adaptateurs avant soutenant solidement le bas de la fourche avant de la moto, abaissez le cadre du support sur le sol.

Accessoires de béquille arrière



Figure 2

Description	Quantité
Cadre principal	1
Cadre pour roues	2
Ensemble vis M8, rondelle et contre-écrou	2
Roue noire	4
Ensemble vis, rondelle et contre-écrou M10	2
Vis avec capuchon en plastique	2
Pièce de serrage	4
Adaptateur de fourche	2
Adaptateur de pagaie	2

Machine Translated by Google

Instructions de montage de la béquille arrière

A. Assemblez les roues des deux côtés du cadre, puis insérez les deux pièces de cadres.

B. Placez les vis M8 dans les trous des pièces de serrage et du cadre, et assurez-vous que les pièces de connexion sont recouvertes de pièces de serrage des deux côtés côtés. Ajoutez ensuite des rondelles et utilisez des outils pour serrer avec les contre-écrous.

C. Desserrez les deux vis latérales sur le dessus du cadre avec les roues, insérez le adaptateurs corrects (adaptateurs de pagaie ou adaptateurs de fourche) qui peuvent s'adapter à votre moto.

Fonctionnement de la béquille arrière avec adaptateurs de palettes

A. Desserrez les vis situées sur le dessus afin que la position des adaptateurs puisse être ajustée.

B. Faites rouler la béquille et assurez-vous que la roue arrière de votre moto est au milieu le cadre.

C. Ajustez la position des adaptateurs de pagaie pour qu'elle corresponde à la largeur de votre bras oscillant double de moto puis serrez la vis avec du plastique.

D. Soulevez le support avec la poignée et déplacez le support jusqu'à l'endroit où se trouve la balançoire bras, puis appuyez sur la béquille afin de relever la roue arrière de votre moto. Assurez-vous que les adaptateurs de pagaie sont bien ajustés contre le bras oscillant.

Fonctionnement de la béquille arrière avec adaptateurs de fourche

A. Desserrez les vis situées sur le dessus afin que la position des adaptateurs puisse être ajustée.

B. Faites rouler la béquille et assurez-vous que la roue arrière de votre moto est au milieu le cadre.

C. Ajustez la position des adaptateurs de fourche pour qu'elle corresponde à la largeur de votre moto bobines des deux côtés puis serrer la vis avec du plastique.

D. Soulevez le support avec la poignée encerclée et déplacez le support jusqu'à l'endroit où se trouvent les adaptateurs de fourche. sont juste sous les bobines, puis appuyez sur le support afin de soulever votre roue arrière de la moto. Assurez-vous que les adaptateurs de fourche sont bien serrés contre la bobines.

Machine Translated by Google

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRÉSENTANT DU ROYAUME-UNI

YH CONSULTING LIMITÉE.

A/S YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion Maison, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

REPRÉSENTANT DE LA CE

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Francfort-sur-le-Main.

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie

électronique www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

MOTORRADSTÄNDER

MODELL: TD-003-05FR

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. „Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht notwendigerweise alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei einer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

Machine Translated by Google

VEVOR®

Motorradständer

Bedienungsanleitung

Modell: TD-003-05FR



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zu den Produkten? Benötigen Sie technischen Support? Kontaktieren Sie uns uns:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/ support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

Machine Translated by Google

Sicherheit und Warnung

ÿ Lesen Sie das gesamte Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät montieren, installieren, Betrieb oder Wartung dieses Produkts. Die Nichtbeachtung dieser Warnungen und Anweisungen können zum Tod, zu Verletzungen oder zur Beschädigung wertvoller Gegenstände führen. ÿ Halten Sie sich bei der Verwendung an alle Anforderungen des Department of Transportation (DOT) dieses Produkt.

ÿ Gehen Sie mit gesundem Menschenverstand an die Arbeit. Bleiben Sie aufmerksam und konzentriert beim Einstellen Arbeiten Sie niemals unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten.

ÿ Halten Sie den Arbeitsbereich während der Montage und Verwendung dieses Produkts sauber und beleuchtet. Zuschauer und Kinder vom Arbeitsbereich fernhalten.

ÿ Kleiden Sie sich angemessen. Tragen Sie bei der Arbeit niemals weite Kleidung oder Schmuck. Halten Sie lange Haare fern und halten Sie Haare, Kleidung und Handschuhe von beweglichen Teilen fern. ÿ Bewahren Sie diesen Ständer stets außerhalb der Reichweite von Kindern auf. ÿ Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob der Ständer in gutem Zustand ist.

Technische Daten

Modellreihe	TD-003-05FR
Maximale Tragfähigkeit (lb)	850
Höhe (Zoll)	13.8
Maße (mm)	560×480×130
Bruttogewicht (kg)	9,8

Machine Translated by Google

Zubehör für Frontständer



Abbildung 1

Beschreibung	Menge
Hauptrahmen	1
Rahmen für Räder	4
Frontadapter mit Feder	2
M8 Schrauben-, Unterlegscheiben- und Kontermutternsatz	2
Schwarzes Rad	4
M10 Schrauben-, Unterlegscheiben- und Kontermutternsatz	2
R-Stift	2
Klemmstück	4

Montageanleitung für den Frontständer

A. Montieren Sie die Räder auf beiden Seiten des Rahmens und stecken Sie dann beide Teile Rahmen.

B. Führen Sie M8-Schrauben durch die Löcher der Klemmstücke und des Rahmens und Stellen Sie sicher, dass die Anschlussteile an beiden Seiten mit Klemmstücken abgedeckt sind. Seiten. Fügen Sie dann Unterlegscheiben hinzu und ziehen Sie sie mit Werkzeugen mit den Kontermuttern fest.

C. Setzen Sie die Adapter oben auf die beiden Rahmen mit Rädern und verriegeln Sie sie mit dem R-Stifte.

Machine Translated by Google

Bedienung des Frontständers

A. Rollen Sie den Ständer und stellen Sie sicher, dass das Vorderrad Ihres Motorrads in der Mitte ist der Rahmen.

B. Den Ständer mit dem umlaufenden Griff anheben und die Gabel in die richtige Position bringen unter der Unterseite beider Seiten der Vordergabel des Motorrads.

C. Wenn die vorderen Adapter die Unterseite der Motorrad-Vordergabel sicher stützen, Senken Sie den Ständerrahmen auf den Boden ab.

Zubehör für den Hinterbauständer



Abbildung 2

Beschreibung	Menge
Hauptrahmen	1
Rahmen für Räder	2
M8 Schrauben-, Unterlegscheiben- und Kontermutternsatz	2
Schwarzes Rad	4
M10 Schrauben-, Unterlegscheiben- und Kontermutternsatz	2
Schraube mit Kunststoffdeckel	2
Klemmstück	4
Gabeladapter	2
Paddeladapter	2

Machine Translated by Google

Montageanleitung für den Hinterbauständer

A. Montieren Sie die Räder auf beiden Seiten des Rahmens und stecken Sie dann beide Teile
Rahmen.

B. Führen Sie M8-Schrauben durch die Löcher der Klemmstücke und des Rahmens und
Stellen Sie sicher, dass die Anschlussteile an beiden Seiten mit Klemmstücken abgedeckt sind.
Seiten. Fügen Sie dann Unterlegscheiben hinzu und ziehen Sie sie mit Werkzeugen mit den Kontermuttern fest.

C. Die beiden seitlichen Schrauben auf der Oberseite des Rahmens mit Rädern lösen, die
richtigen Adapter (Paddeladapter oder Gabeladapter), die zu Ihrem passen
Motorrad.

Bedienung des Hinterbauständers mit Paddeladapter

A. Lösen Sie die Schrauben oben, damit die Position der Adapter angepasst werden kann.

B. Rollen Sie den Ständer und stellen Sie sicher, dass das Hinterrad Ihres Motorrads in der Mitte ist
der Rahmen.

C. Passen Sie die Position der Paddeladapter an die Breite Ihres
Motorrad-Doppelschwinge und ziehen Sie dann die Schraube mit Kunststoff fest.

D. Heben Sie den Ständer mit dem Griff an und bewegen Sie ihn unter die Schaukel.
Arm und drücken Sie dann den Ständer nach unten, um das Hinterrad Ihres Motorrads anzuheben.
Stellen Sie sicher, dass die Paddeladapter fest am Schwingarm anliegen.

Bedienung des Hinterbauständers mit Gabeladapter

A. Lösen Sie die Schrauben oben, damit die Position der Adapter angepasst werden kann.

B. Rollen Sie den Ständer und stellen Sie sicher, dass das Hinterrad Ihres Motorrads in der Mitte ist
der Rahmen.

C. Passen Sie die Position der Gabeladapter an die Breite Ihres Motorrades an
Spulen auf beiden Seiten und ziehen Sie dann die Schraube mit Kunststoff fest.

D. Heben Sie den Ständer mit dem umkreisten Griff an und bewegen Sie den Ständer dorthin, wo die Gabeladapter
sind direkt unter den Spulen, dann drücken Sie den Ständer nach unten, um Ihre
Hinterrad des Motorrads. Stellen Sie sicher, dass die Gabeladapter fest am
Spulen.

Machine Translated by Google

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion Haus, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Vertreter der EG

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

CAVALLETTO PER MOTO

MODELLO: TD-003-05FR

Continuiamo a impegnarci a fornirti utensili a prezzi competitivi. "Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

Machine Translated by Google

VEVOR®

Supporto per moto
Manuale d'uso

Modello: TD-003-05FR



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci noi:

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica
www.vevor.com/support

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

Machine Translated by Google

Sicurezza e avvertenza

ÿ Leggere e comprendere l'intero manuale prima di montare, installare,
funzionamento o la manutenzione di questo prodotto. La mancata osservanza di queste avvertenze e
istruzioni possono causare morte, lesioni personali o danni a beni di valore. ÿ Rispettare tutti i requisiti del Dipartimento dei trasporti (DOT) quando si utilizza
questo prodotto.

ÿ Usa il buon senso quando lavori. Rimani vigile e concentrato quando imposti
e utilizzare questo prodotto. Non lavorare mai sotto l'effetto di alcol, droghe o medicinali.

ÿ Durante il montaggio e l'utilizzo di questo prodotto, mantenere l'area di lavoro pulita e ben
illuminato. Tenere spettatori e bambini fuori dall'area di lavoro.

ÿ Vestirsi in modo appropriato. Non indossare mai abiti larghi o gioielli quando si lavora.
Tenere i capelli lunghi, i vestiti e i guanti lontani dalle parti in movimento. ÿ Tenere sempre il supporto lontano dalla portata dei bambini. ÿ Controllare che il supporto
sia in buone condizioni prima di utilizzarlo.

Specifiche

Serie di modelli	TD-003-05FR
Capacità di carico massima (lb)	850
Altezza (pollici)	13.8
MISURA(mm)	Dimensioni: 560×480×130
Peso lordo (kg)	9.8

Machine Translated by Google

Accessori del cavalletto anteriore



Figura 1

Descrizione	Quantità
Telaio principale	1
Telaio per ruote	4
Adattatore anteriore con molla	2
Set di viti, rondelle e dadi di bloccaggio M8	2
Ruota nera	4
Set di viti, rondelle e dadi di bloccaggio M10	2
Perno R	2
Pezzo di serraggio	4

Istruzioni di montaggio del cavalletto anteriore

A. Montare le ruote su entrambi i lati del telaio e quindi inserire entrambi i pezzi di cornici.

B. Posizionare le viti M8 attraverso i fori dei pezzi di serraggio e del telaio e assicurarsi che la parte di collegamento sia coperta con pezzi di serraggio su entrambi lati. Quindi aggiungere le rondelle e utilizzare gli utensili per serrare con i controdadi.

C. Inserire gli adattatori sulla parte superiore di entrambi i telai con ruote, quindi bloccarli con l' Perni R.

Machine Translated by Google

Funzionamento del cavalletto anteriore

A. Ruota il cavalletto e assicurati che la ruota anteriore della tua motocicletta sia al centro la cornice.

B. Sollevare il supporto con la maniglia circolare e posizionare correttamente gli adattatori della forcella sotto la parte inferiore di entrambi i lati delle forcelle anteriori delle motociclette.

C. Con gli adattatori anteriori che sostengono saldamente la parte inferiore della forcella anteriore della motocicletta, abbassare il telaio del supporto a terra.

Accessori del cavalletto posteriore



Figura 2

Descrizione	Quantità
Telaio principale	1
Telaio per ruote	2
Set di viti, rondelle e dadi di bloccaggio M8	2
Ruota nera	4
Set di viti, rondelle e dadi di bloccaggio M10	2
Vite con tappo in plastica	2
Pezzo di serraggio	4
Adattatore forcella	2
Adattatore per pagaia	2

Machine Translated by Google

Istruzioni di montaggio del cavalletto posteriore

A. Montare le ruote su entrambi i lati del telaio e quindi inserire entrambi i pezzi di cornici.

B. Posizionare le viti M8 attraverso i fori dei pezzi di serraggio e del telaio e assicurarsi che la parte di collegamento sia coperta con pezzi di serraggio su entrambi lati. Quindi aggiungere le rondelle e utilizzare gli utensili per serrare con i controdadi.

C. Allentare entrambe le viti laterali sulla parte superiore del telaio con le ruote, inserire il adattatori corretti (adattatori per pagaia o adattatori per forcella) che possono adattarsi al tuo motociclo.

Funzionamento del cavalletto posteriore con adattatori a paletta

A. Allentare le viti nella parte superiore in modo da poter regolare la posizione degli adattatori.

B. Ruota il cavalletto e assicurati che la ruota posteriore della tua motocicletta sia al centro la cornice.

C. Regolare la posizione degli adattatori della pagaia in modo che corrispondano alla larghezza del forcellone oscillante doppio della motocicletta e quindi stringere la vite con la plastica.

D. Sollevare il supporto con la maniglia e spostare il supporto dove si trova sotto l'altalena braccio, quindi premere verso il basso il cavalletto per sollevare la ruota posteriore della motocicletta. Assicurarsi che gli adattatori delle pagaie aderiscano saldamente al braccio oscillante.

Funzionamento del cavalletto posteriore con adattatori per forcella

A. Allentare le viti nella parte superiore in modo da poter regolare la posizione degli adattatori.

B. Ruota il cavalletto e assicurati che la ruota posteriore della tua motocicletta sia al centro la cornice.

C. Regolare la posizione degli adattatori della forcella in base alla larghezza della motocicletta bobine su entrambi i lati e quindi stringere la vite con la plastica.

D. Sollevare il supporto con la maniglia circolare e spostare il supporto dove si trovano gli adattatori della forcella sono proprio sotto le bobine, quindi premere verso il basso il supporto per sollevare il ruota posteriore della motocicletta. Assicurarsi che gli adattatori della forcella siano ben aderenti alla bobine.

Machine Translated by Google

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 NC.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

RAPPRESENTANZA DEL REGNO UNITO

CONSULENZA YH LIMITATA.

C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion Casa, London Road, Staines-upon-Thames,

Viale della Vittoria, 101 00186 Roma

Rappresentante della CE

E-CrossStu GmbH

Magonza Landstr.69,
60329 Francoforte sul Meno.

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

SOPORTE PARA MOTOCICLETAS

MODELO: TD-003-05FR

Seguimos comprometidos a ofrecerle herramientas a precios competitivos. "Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación de los ahorros que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que verifique cuidadosamente cuando realice un pedido con nosotros si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

Machine Translated by Google

VEVOR®

Soporte para motocicletas
Manual de usuario

Modelo: TD-003-05FR



¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros.

a nosotros:

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

Machine Translated by Google



Seguridad y advertencias

Lea y comprenda todo este manual antes de ensamblar, instalar,
operar o reparar este producto. El incumplimiento de estas advertencias y
Las instrucciones pueden causar la muerte, lesiones personales o daños a bienes valiosos.
Cumpla con todos los requisitos del Departamento de Transporte (DOT) al utilizar
Este producto.
Use el sentido común al trabajar. Manténgase alerta y concentrado al configurar
Antes de utilizar este producto, no lo haga bajo los efectos del alcohol, drogas o medicamentos.

Al ensamblar y utilizar este producto, mantenga el área de trabajo limpia y bien
Iluminado. Mantenga a los espectadores y a los niños fuera del área de trabajo.
Vístase apropiadamente. Nunca use ropa holgada ni joyas mientras trabaja.
Mantenga el cabello largo, la ropa y los guantes alejados de las partes móviles. Mantenga
siempre este soporte fuera del alcance de los niños.
Compruebe que el soporte esté en buenas condiciones antes de usarlo.

Presupuesto

Serie de modelos	TD-003-05FR
Capacidad máxima de carga (lb)	850
Altura (pulgadas)	13.8
MEDIDA (mm)	560×480×130
Peso bruto (kg)	9.8

Machine Translated by Google

Accesorios del caballete delantero



Figura 1

Descripción	Cantidad
Marco principal	1
Marco para ruedas	4
Adaptador frontal con resorte	2
Juego de tornillos, arandelas y contratuercas M8	2
Rueda negra	4
Juego de tornillos, arandelas y contratuercas M10	2
Pasador R	2
Pieza de sujeción	4

Instrucciones de montaje del caballete delantero

A. Ensamble las ruedas en ambos lados del marco y luego inserte ambas piezas de Marcos.

B. Coloque tornillos M8 a través de los orificios de las piezas de sujeción y el marco, y Asegúrese de que las piezas de conexión estén cubiertas con piezas de sujeción en ambos lados. lados. Luego agregue arandelas y use herramientas para apretar con las contratuercas.

C. Inserte los adaptadores en la parte superior de ambos marcos con ruedas y luego bloquéelos con los Pines R.

Machine Translated by Google

Funcionamiento del caballete delantero

A. Gire el soporte y asegúrese de que la rueda delantera de su motocicleta esté en el medio.
El marco.

B. Levante el soporte con el mango en forma de círculo y coloque los adaptadores de la horquilla en la posición correcta.
debajo de la parte inferior de ambos lados de las horquillas delanteras de la motocicleta.

C. Con los adaptadores delanteros sujetando firmemente la parte inferior de la horquilla delantera de la motocicleta,
Baje el marco del soporte hasta el suelo.

Accesorios de caballete trasero



Figura 2

Descripción	Cantidad
Marco principal	1
Marco para ruedas	2
Juego de tornillos, arandelas y contratuercas M8	2
Rueda negra	4
Juego de tornillos, arandelas y contratuercas M10	2
Tornillo con tapón de plástico	2
Pieza de sujeción	4
Adaptador de horquilla	2
Adaptador de paleta	2

Machine Translated by Google

Instrucciones de montaje del caballete trasero

A. Ensamble las ruedas en ambos lados del marco y luego inserte ambas piezas de
Marcos.

B. Coloque tornillos M8 a través de los orificios de las piezas de sujeción y el marco, y
Asegúrese de que las piezas de conexión estén cubiertas con piezas de sujeción en ambos lados.
lados. Luego agregue arandelas y use herramientas para apretar con las contratuercas.

C. Afloje los tornillos de ambos lados en la parte superior del marco con ruedas, inserte el
Adaptadores correctos (adaptadores de paletas o adaptadores de horquilla) que se adapten a su
motocicleta.

Funcionamiento del caballete trasero con adaptadores de palas

A. Afloje los tornillos de la parte superior para poder ajustar la posición de los adaptadores.

B. Gire el soporte y asegúrese de que la rueda trasera de su motocicleta esté en el medio.
El marco.

C. Ajuste la posición de los adaptadores de paleta para que coincida con el ancho de su
Brazo oscilante doble de motocicleta y luego apriete el tornillo con plástico.

D. Levante el soporte con el mango y muévalo hasta donde se encuentra debajo del columpio.
brazo, luego presione hacia abajo el soporte para levantar la rueda trasera de la motocicleta.
Asegúrese de que los adaptadores de paleta estén ajustados contra el brazo oscilante.

Funcionamiento del caballete trasero con adaptadores de horquilla

A. Afloje los tornillos de la parte superior para poder ajustar la posición de los adaptadores.

B. Gire el soporte y asegúrese de que la rueda trasera de su motocicleta esté en el medio.
El marco.

C. Ajuste la posición de los adaptadores de la horquilla para que coincida con el ancho de su motocicleta.
bobinas en ambos lados y luego apriete el tornillo con plástico.

D. Levante el soporte con el mango en forma de círculo y muévalo hasta donde se encuentran los adaptadores de horquilla.
están justo debajo de las bobinas, luego presione hacia abajo el soporte para levantar su
Rueda trasera de motocicleta. Asegúrese de que los adaptadores de la horquilla estén bien ajustados contra la
bobinas.

Machine Translated by Google

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 MN.

Importado a Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITADA.

C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion Casa, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstraße 69,
60329 Fráncfort del Meno.

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

STOJAK NA MOTOCYKLE

MODEL: TD-003-05FR

Nadal staramy się dostarczać Ci narzędzia w konkurencyjnych cenach. „Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z najlepszymi markami.

Machine Translated by Google

VEVOR®

Stojak na motocykl
Instrukcja obsługi

Model: TD-003-05FR



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami nas:

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej
www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiekolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

Machine Translated by Google



Bezpieczeństwo i ostrzeżenia

Przed montażem, instalacją,
obsługi lub serwisowania tego produktu. Nieprzestrzeganie tych ostrzeżeń i
instrukcje mogą spowodować śmierć, obrażenia ciała lub uszkodzenie cennego mienia.
Stosuj się do wszystkich wymagań Departamentu Transportu (DOT) podczas korzystania z
ten produkt.
Podczas pracy stosuj zdrowy rozsądek. Zachowaj czujność i koncentrację podczas ustawiania
i używać tego produktu. Nigdy nie pracuj pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.

Podczas montażu i użytkowania tego produktu należy utrzymywać miejsce pracy w czystości i dobrym stanie.
oświetlone. Trzymaj widzów i dzieci z dala od obszaru roboczego.
Ubieraj się odpowiednio. Nigdy nie noś luźnej odzieży ani biżuterii podczas pracy.
Trzymaj długie włosy z dala od ruchomych części. Zawsze trzymaj stojak w miejscu
niedostępnym dla dzieci. Przed użyciem sprawdź, czy
stojak jest w dobrym stanie.

Specyfikacje

Seria modeli	TD-003-05FR
Maksymalna ładowność (funty)	850
Wysokość (cale)	13.8
MEAS (mm)	560×480×130
Masa brutto (kg)	9.8

Machine Translated by Google

Akcesoria do podstawki przedniej



Rysunek 1

Opis	Ilość
Rama główna	1
Rama do kół	4
Adapter przedni ze sprężyną	2
Zestaw śrub, podkładek i nakrętek zabezpieczających M8	2
Czarne koło	4
Zestaw śrub, podkładek i nakrętek zabezpieczających M10	2
Pin R	2
Element zaciskowy	4

Instrukcja montażu podstawki przedniej

A. Zamontuj koła po obu stronach ramy, a następnie włóż obie części ramki.

B. Umieść śruby M8 przez otwory elementów zaciskowych i ramy, a następnie upewnij się, że części łączące są zakryte zaciskami z obu stron boki. Następnie dodaj podkładki i użyj narzędzi, aby dokręcić nakrętki zabezpieczające.

C. Włóż adaptery na górę obu ram z kołami, a następnie zablokuj je za pomocą Kołki R.

Machine Translated by Google

Obsługa podstawki przedniej

A. Przetocz stojak i upewnij się, że przednie koło motocykla znajduje się na środku Rama.

B. Podnieś stojak za pomocą okrągłego uchwytu i ustaw adaptery wideł w odpowiedniej pozycji pod spodem obu stron przedniego widelca motocykla.

C. Przy użyciu przednich adapterów pewnie podtrzymujących dolną część przedniego widelca motocykla, Opuść ramę stojaka na ziemię.

Akcesoria do stojaka tylnego



Rysunek 2

Opis	Ilość
Rama główna	1
Rama do kół	2
Zestaw śrub M8, podkładek i nakrętek zabezpieczających	2
Czarne koło	4
Zestaw śrub, podkładek i nakrętek zabezpieczających M10	2
Śruba z plastikową nakładką	2
Element zaciskowy	4
Adapter widelca	2
Adapter do wiosła	2

Machine Translated by Google

Instrukcja montażu podstawki tylnej

A. Zamontuj koła po obu stronach ramy, a następnie włóż obie części ramki.

B. Umieść śruby M8 przez otwory elementów zaciskowych i ramy, a następnie upewnij się, że części łączące są zakryte zaciskami z obu stron boki. Następnie dodaj podkładki i użyj narzędzi, aby dokręcić nakrętki zabezpieczające.

C. Odkręć obie śruby boczne na górze ramy z kołami, włóż odpowiednie adaptery (adaptery do wioseł lub adaptery do widelców), które będą pasować do Twojego motocykl.

Obsługa podpórki tylnej z adapterami do łopatek

A. Odkręć śruby na górze, aby można było wyregulować położenie adapterów.

B. Przetocz stojak i upewnij się, że tylne koło motocykla znajduje się na środku Rama.

C. Dostosuj położenie adapterów łopatek do szerokości podwójnego wahacza motocykla, a następnie dokręć śrubę plastikową.

D. Podnieś stojak za pomocą uchwytu i przesuń stojak tam, gdzie znajduje się pod huśtawką ramię, a następnie naciśnij podstawkę, aby podnieść tylne koło motocykla. Upewnij się, że adaptery łopatek ściśle przylegają do wahacza.

Działanie podpórki tylnej z adapterami widelca

A. Odkręć śruby na górze, aby można było wyregulować położenie adapterów.

B. Przetocz stojak i upewnij się, że tylne koło motocykla znajduje się na środku Rama.

C. Dostosuj położenie adapterów widelca do szerokości swojego motocykla. szpulki po obu stronach, a następnie dokręć śrubę plastikową.

D. Podnieś stojak za pomocą okrągłego uchwytu i przesuń stojak w miejsce, w którym znajdują się adaptery widelca znajdują się tuż pod szpulkami, a następnie naciśnij stojak, aby podnieść tylne koło motocykla. Upewnij się, że adaptery widelca są ciasno dopasowane do szpulki.

Machine Translated by Google

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REP WIELKIEJ BRYTANII	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion Dom, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Przedstawiciel UE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

MOTORFIETSSTANDAARD

MODEL: TD-003-05FR

Wij blijven ons inzetten om u gereedschappen te leveren tegen concurrerende prijzen. "Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, vertegenwoordigen slechts een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekenen niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

Machine Translated by Google

VEVOR®

Motorfietsstandaard
Gebruiksaanwijzing

Model: TD-003-05FR



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op ons:

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

Machine Translated by Google



Veiligheid en waarschuwing

ÿ Lees en begrijp deze volledige handleiding voordat u het apparaat monteert, installeert, het bedienen of onderhouden van dit product. Het niet opvolgen van deze waarschuwingen en Instructies kunnen de dood, persoonlijk letsel of schade aan waardevolle eigendommen veroorzaken. ÿ Houd u aan alle vereisten van het Department of Transportation (DOT) bij het gebruik van dit product.

ÿ Gebruik gezond verstand tijdens het werken. Blijf alert en concentreer je bij het instellen en het gebruik van dit product. Werk nooit onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen.

ÿ Zorg ervoor dat de werkplek schoon en goed schoon is tijdens het monteren en gebruiken van dit product. verlicht. Houd toeschouwers en kinderen uit de werkruimte.

ÿ Kleed u gepast. Draag nooit loszittende kleding of sieraden tijdens het werk. Houd lang haar tegen en houd haar, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende delen.

ÿ Houd deze standaard altijd buiten bereik van kinderen. ÿ Controleer of de standaard in goede staat verkeert voordat u deze gebruikt.

Specificaties

Modelserie	TD-003-05FR
Maximale draagkracht (lb)	850
Hoogte (inch)	13.8
MAAT (mm)	560×480×130
Brutogewicht (kg)	9.8

Machine Translated by Google

Accessoires voor de voorstandaard



Figuur 1

Beschrijving	Hoeveelheid
Hoofdframe	1
Frame voor wielen	4
Frontadapter met veer	2
M8 Schroef, ring en borgmoer set	2
Zwart wiel	4
M10 Schroef, ring en borgmoer set	2
R-pin	2
Klemstuk	4

Montage-instructies voor de voorstandaard

A. Monteer de wielen aan beide zijden van het frame en plaats vervolgens beide stukken kaders.

B. Plaats M8-schroeven door de gaten van de klemstukken en het frame, en Zorg ervoor dat de verbindingsdelen aan beide kanten met klemstukken zijn afgedekt zijkanten. Voeg vervolgens ringen toe en gebruik gereedschap om vast te draaien met de borgmoeren.

C. Plaats de adapters op de bovenkant van beide frames met wielen en vergrendel ze vervolgens met de R-pinnen.

Machine Translated by Google

Bediening van de voorstandaard

A. Rol de standaard op en zorg ervoor dat het voorwiel van uw motorfiets zich in het midden bevindt het frame.

B. Zet de standaard met de ronde handgreep omhoog en zorg dat de vorkadapters goed gepositioneerd zijn onder de onderkant van beide zijden van de voorvork van de motorfiets.

C. Met de voorste adapters die de onderkant van de voorvork van de motorfiets stevig ondersteunen, Laat het standaardframe op de grond zakken.

Accessoires voor de achterstandaard



Figuur 2

Beschrijving	Hoeveelheid
Hoofdframe	1
Frame voor wielen	2
M8 schroef, ring en borgmoer set	2
Zwart wiel	4
M10 schroef, ring en borgmoer set	2
Schroef met kunststof top	2
Klemstuk	4
Vorkadapter	2
Peddeladapter	2

Machine Translated by Google

Montage-instructies voor de achterstandaard

A. Monteer de wielen aan beide zijden van het frame en plaats vervolgens beide stukken kaders.

B. Plaats M8-schroeven door de gaten van de klemstukken en het frame, en Zorg ervoor dat de verbindingsdelen aan beide kanten met klemstukken zijn afgedekt zijkanten. Voeg vervolgens ringen toe en gebruik gereedschap om vast te draaien met de borgmoeren.

C. Maak de schroeven aan beide zijden los aan de bovenkant van het frame met wielen, plaats de juiste adapters (peddeladapters of vorkadapters) die op uw fiets passen motorfiets.

Bediening van de achterstandaard met peddeladapters

A. Draai de schroeven aan de bovenkant los, zodat u de positie van de adapters kunt aanpassen.

B. Rol de standaard op en zorg ervoor dat het achterwiel van uw motorfiets zich in het midden bevindt het frame.

C. Pas de positie van de peddeladapters aan zodat deze overeenkomen met de breedte van uw motorfiets dubbele swingarm en draai vervolgens de schroef vast met plastic.

D. Til de standaard op met de handgreep en verplaats de standaard naar waar u zich onder de schommel bevindt arm en druk vervolgens de standaard naar beneden om het achterwiel van uw motorfiets omhoog te brengen. Zorg ervoor dat de peddeladapters goed tegen de swingarm aan zitten.

Bediening van de achterstandaard met vorkadapters

A. Draai de schroeven aan de bovenkant los, zodat u de positie van de adapters kunt aanpassen.

B. Rol de standaard op en zorg ervoor dat het achterwiel van uw motorfiets zich in het midden bevindt het frame.

C. Pas de positie van de vorkadapters aan zodat deze overeenkomen met de breedte van uw motorfiets klossen aan beide kanten en draai de schroef vervolgens vast met plastic.

D. Til de standaard met de cirkelvormige handgreep omhoog en verplaats de standaard naar de plaats waar de vorkadapters zich bevinden bevinden zich direct onder de klossen, druk vervolgens de standaard naar beneden om uw achterwiel van de motorfiets. Zorg ervoor dat de vorkadapters goed tegen de klossen.

Machine Translated by Google

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion Huis, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfort aan de Main.

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

MOTORCYKELSTÄLL

MODELL: TD-003-05FR

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

Machine Translated by Google

VEVOR®

Motorcykelställ
Användarmanual

Modell: TD-003-05FR



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta gärna oss:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

Machine Translated by Google

Säkerhet och varning

ÿ Läs och förstå hela denna manual innan du monterar, installerar,
använda eller serva denna produkt. Underlåtenhet att följa dessa varningar och
instruktioner kan orsaka dödsfall, personskada eller skada på värdefull egendom. ÿ Följ alla krav från Department of Transportation (DOT) vid användning
denna produkt.

ÿ Använd sunt förnuft när du arbetar. Var uppmärksam och koncentrera dig när du ställer in
upp och använder denna produkt. Arbeta aldrig när du är påverkad av alkohol, droger eller
mediciner.

ÿ Håll arbetsområdet rent och väl under montering och användning av denna produkt
upplyst. Håll åskådare och barn borta från arbetsområdet.

ÿ Klä dig lämpligt. Bär aldrig löst sittande kläder eller smycken när du arbetar.
Innehåll långt hår och håll hår, kläder och handskar borta från rörliga delar. ÿ Håll alltid detta stativ borta från barn. ÿ Kontrollera att stativet är i gott
skick innan du använder det.

Specifikationer

Modellserie	TD-003-05FR
Maximal lastkapacitet (lb)	850
Höjd (tum)	13.8
MÅTT(mm)	560×480×130
Bruttovikt (kg)	9.8

Machine Translated by Google

Tillbehör till främre stativ



Bild 1

Beskrivning	Antal
Huvudram	1
Ram för hjul	4
Främre adapter med fjäder	2
M8 Skruv, bricka och låsmuttersats	2
Svart hjul	4
M10 Skruv, bricka och låsmuttersats	2
R stift	2
Klämstycke	4

Monteringsanvisningar för det främre stativet

A. Montera hjulen på båda sidor av ramen och sätt sedan in båda delarna av ramar.

B. Placera M8-skruvar genom hålen på klämstyckena och ramen, och se till att anslutningsdelen är täckt med klämstycken på båda sidor. Lägg sedan till brickor och använd verktyg för att dra åt med låsmuttrarna.

C. Sätt i adaptrar på toppen av de båda ramarna med hjul och lås sedan med R stift.

Machine Translated by Google

Användning av det främre stativet

A. Rulla stativet och se till att din motorcykel framhjul är i mitten av ramen.

B. Lyft upp stativet med ett inringat handtag och gör gaffeln rätt placerad under botten av båda sidorna av motorcykelns framgafflar.

C. Med de främre adaptrarna som säkert stöder botten av motorcykelns framgaffel, sänk stativramen på marken.

Tillbehör till bakre stativ



Figur 2

Beskrivning	Antal
Huvudram	1
Ram för hjul	2
M8 skruv, bricka och låsmuttersats	2
Svart hjul	4
M10 skruv, bricka och låsmuttersats	2
Skruva med plasttopp	2
Klämstycke	4
Gaffeladapter	2
Paddeladapter	2

Machine Translated by Google

Monteringsanvisningar för det bakre stativet

A. Montera hjulen på båda sidor av ramen och sätt sedan in båda delarna av ramar.

B. Placera M8-skruvar genom hålen på klämstyckena och ramen, och se till att anslutningsdelen är täckt med klämstycken på båda sidor. Lägg sedan till brickor och använd verktyg för att dra åt med låsmuttrarna.

C. Lossa skruvarna på båda sidorna på toppen av ramen med hjul, sätt i rätt adaptrar (paddeladaptrar eller gaffeladaptrar) som kan passa din motorcykel.

Användning av det bakre stativet med paddeladaptrar

A. Lossa skruvarna på ovansidan så att adaptrarnas läge kan justeras.

B. Rulla stativet och se till att ditt motorcykel bakhjul är i mitten av ramen.

C. Justera positionen för paddeladaptrarna så att de matchar bredden på din motorcykel dubbel svängarm och dra sedan åt skruven med plast.

D. Lyft upp stativet med handtaget och flytta stativet till där du är under gungan arm och tryck sedan ner stativet för att höja ditt motorcykel bakhjul. Se till att paddeladaptrarna sitter tätt mot svängarmen.

Användning av det bakre stativet med gaffeladaptrar

A. Lossa skruvarna på ovansidan så att adaptrarnas läge kan justeras.

B. Rulla stativet och se till att ditt motorcykel bakhjul är i mitten av ramen.

C. Justera positionen på gaffeladaptrarna så att de matchar bredden på din motorcykel spolar på båda sidor och dra sedan åt skruven med plast.

D. Lyft upp stativet med ett inringat handtag och flytta stativet till där gaffeladaptrar är precis under bobinerna, tryck sedan ner stativet för att höja din motorcykel bakhjul. Se till att gaffeladaptrarna sitter tätt mot bobiner.

Machine Translated by Google

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200 000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support