VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

HOT AIR BRUSH

MODEL: CT-530

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.
"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

HOT AIR BRUSH

MODEL: CT-530



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Thank you very much for choosing this HOT AIR BRUSH . Please read all of the instructions before using it.The information will help you achieve the best possible results.

Safety instructions

Read all the safety instructions before first use of your hot air styler

WARNING: THIS HOT AIR STYLER UNTIL THE POWER IS DISCONNECTED AT THE MAINS. TO AVOID RISK OF ELECTRIC SHOCK:

	**WARNING: Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.**
	**This product is of protection class II. That means it is equipped with enhanced or double insulation.**

1. WARNING: Do not use this appliance near water.
2. The airborne noise emitted by the appliance ≤90 dB(A).
3. When the hot air styler is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a hazard even when the hairdryer is switched off.
4. For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30 mA is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask your installer for advice.
5. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
6. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
7. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

8. Always unplug the hot air styler after use.
9. Do not use or store the hot air styler where it can come into contact with water.
10. This hot air styler should never be left unattended when plugged in.
11. Do not pull or wrap power cord around the hot air styler .
12. Close supervision is necessary when this appliance is used by, on , or near children.
13. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
14. Never operate the hot air styler if it has a damaged cord or plug or if it has been dropped into water. Return the appliance to a service centre for examination and repair.
15. Keep the cord away form heated surfaces.
16. Never block the air vents at the rear of the hairdryer, or place it on a soft surface where the air vents free of dust, hair, etc. Do not insert any objects into the air vents.
17. Do not use outdoors, or where aerosol products are being used.
18. Do not direct hot air toward eyes.
19. Attachments may get hot in use. Use care when handling them.
20. Do not put the hot air styler down while it is operating.
21. Check that the voltage rating of this appliance matches that of your supply.
22. If the appliance falls into water, UNPLUG IT IMMEDIATELY. Do not reach into the water until the power has been disconnected.
23. Do not use the appliance if the power cord is damaged. It must be replaced by the manufacturer, the aftermarket service or by a sufficiently qualified person in order to prevent any risk of an accident.
24. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with rescued physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a sage way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervised.

Important

The mains lead of this appliance is not replaceable by the user. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

Safety considerations

Position the power supply lead so that it is not likely to be walked on or pinched by things placed on or against them.

Do not use the hot air styler in humid or damp conditions. Do not allow the appliance to get wet i.e. dripping or splashing, as this may be dangerous.

Ventilation

The slots and openings on the appliance are for ventilation. Do not cover or block them as it could lead to overheating.

NEVER let children push anything into the holes or slots on the hot air styler .

Overview



1、0-C-I-II Switch

2、Indicator light

3、handle

4、Power cord

Assembly

Clip the concentrator onto the front of the hairdryer (if required).

Switching on

Mains power

Unwind the power cable and plug into the mains socket and switch on.
Set the On/Off switch to the required settings (1 or 2).
Position 2 is more heater than position 1.

Switching off

When you have finished, set the On/Off switch to the off (0) position.

Operation - Styling guide

Hair drying basics

1. Shampoo and condition your hair. Rinse the hair thoroughly. Towel blot hair to remove excess moisture. Divide your hair into sections. Using the dryer along with a styling brush, direct hot air through a section of hair at a time. Move dryer steadily across each section so that hot air passes through hair. Direct air flow at hair, not scalp.

2. Keep dryer's air intake vents unobstructed and free from hair while dryer.

3. To avoid over-drying, do not concentrate heat on any one section for any length of time. Keep the dryer moving as you style.

4. For quick styling, dampen hair with a mist of water before styling with the dryer.

5. When using the dryer to create curls and waves, dry hair almost completely on the warmest setting, then finish styling using the lower setting. This will set the style in your hair.

6. This dryer includes a concentrator attachment. Use the concentrator when you need to focus the drying power in a small area (such as a curl or a wave) or when you want to relax curly hair.

Important

Before you do any of the following, make sure the hot air styler is unplugged from the mains supply.

Cleaning

Do not use liquid or aerosol cleaners.

Clean your appliance with a soft, damp (not wet) cloth.

The Hot air styler does not work

1. Make sure it is plugged into the main supply and switch on.
2. Make sure the ON/OFF button is on.
3. Check the fuse in the plug (see Electrical Information).

If the hairdryer still does not work properly, refer to your authorized service agent.

Product specification parameters

Brand	VEVOR	Rated voltage	220-240V~	125V~
Model	CT-530	Rated frequency	50Hz	60Hz
Colour	Black Red	Rated power	1000W	1000W

CE Comply with the European security certification.

CORRECT DISPOSAL



This product is subject to the provision of european Directive 2012/19/EU. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to acollection point for recycling electrical and electronic devices.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

BROSSE À AIR CHAUD

MODÈLE : CT-530

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.
« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons.
Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

BROSSE À AIR CHAUD

MODÈLE : CT-530



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas

à nous contacter : Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus si des mises à jour technologiques ou logicielles sont disponibles sur notre produit.


Machine Translated by Google

Merci beaucoup d'avoir choisi cette BROSSE À AIR CHAUD. Veuillez lire toutes les instructions instructions avant de l'utiliser. Les informations vous aideront à obtenir le meilleur résultat possible résultats.

Consignes de sécurité

Lisez toutes les consignes de sécurité avant la première utilisation de votre lisseur à air chaud

AVERTISSEMENT : CE LISSEUR À AIR CHAUD JUSQU'À CE QUE L'ALIMENTATION SOIT DÉBRANCHÉE LE SECTEUR. POUR ÉVITER TOUT RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE :

	AVERTISSEMENT : N'utilisez pas cet appareil à proximité de baignoires, douches, lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.
	Ce produit est de classe de protection II. Cela signifie qu'il est équipé d'une isolation renforcée ou double.

1. AVERTISSEMENT : N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau.

2. Le bruit aérien émis par l'appareil ≤90 dB(A).

3. Lorsque le lisseur à air chaud est utilisé dans une salle de bain, débranchez-le après utilisation car la proximité de l'eau présente un danger même lorsque le sèche-cheveux est éteint.

4. Pour une protection supplémentaire, l'installation d'un dispositif à courant résiduel (RCD) ayant un courant de fonctionnement résiduel nominal ne dépassant pas 30 mA est conseillé le circuit électrique alimentant la salle de bain. Demandez conseil à votre installateur.

5. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dépourvues de expérience et connaissances s'ils ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprendre les dangers concernés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Nettoyage et utilisation l'entretien ne doit pas être effectué par des enfants sans surveillance.

6. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec appareil.

7. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son un agent de service ou des personnes qualifiées de manière similaire afin d'éviter tout danger.

Machine Translated by Google

8. Débranchez toujours le lisseur à air chaud après utilisation.

9. N'utilisez pas et ne stockez pas le lisseur à air chaud dans un endroit où il pourrait entrer en contact avec eau.

10. Ce lisseur à air chaud ne doit jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché.

11. Ne tirez pas et n'enroulez pas le cordon d'alimentation autour du lisseur à air chaud.

12. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque cet appareil est utilisé par, sur , ou à proximité enfants.

13. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant.

14. N'utilisez jamais le lisseur à air chaud si le cordon ou la fiche sont endommagés ou s'il a tombé dans l'eau. Rapportez l'appareil à un centre de service pour examen et réparation.

15. Gardez le cordon éloigné des surfaces chaudes.

16. Ne bloquez jamais les bouches d'aération à l'arrière du sèche-cheveux et ne le placez pas sur un sol doux. surface où les bouches d'aération sont exemptes de poussière, de cheveux, etc. N'insérez aucun objet dans les bouches d'aération.

17. Ne pas utiliser à l'extérieur ou là où des produits aérosols sont utilisés.

18. Ne dirigez pas l'air chaud vers les yeux.

19. Les accessoires peuvent chauffer pendant l'utilisation. Manipulez-les avec précaution.

20. Ne posez pas le lisseur à air chaud pendant qu'il fonctionne.

21. Vérifiez que la tension nominale de cet appareil correspond à celle de votre alimentation.

22. Si l'appareil tombe dans l'eau, DÉBRANCHEZ-LE IMMÉDIATEMENT. Ne mettez pas la main dans l'eau. l'eau jusqu'à ce que le courant soit coupé.

23. N'utilisez pas l'appareil si le cordon d'alimentation est endommagé. Il doit être remplacé par le fabricant, le service après-vente ou par une personne suffisamment qualifiée afin de prévenir tout risque d'accident.

24. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales sauvées ou dépourvues de expérience et connaissances s'ils ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de manière judicieuse et comprendre les dangers concernés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Nettoyage et utilisation l'entretien ne doit pas être effectué par des enfants sans surveillance.

Machine Translated by Google

Important

Le cordon d'alimentation de cet appareil ne peut pas être remplacé par l'utilisateur. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou similaire des personnes qualifiées afin d'éviter un danger.

Considérations de sécurité

Placez le cordon d'alimentation de manière à ce qu'il ne risque pas d'être piétiné ou pincé par des choses placées sur ou contre eux.

N'utilisez pas le fer à lisser à air chaud dans des conditions humides ou moites. Ne laissez pas Évitez que l'appareil soit mouillé, c'est-à-dire qu'il goutte ou qu'il éclabousse, car cela peut être dangereux.

Ventilation

Les fentes et les ouvertures de l'appareil servent à la ventilation. Ne pas couvrir ni bloquer car cela pourrait entraîner une surchauffe.

NE LAISSEZ JAMAIS les enfants insérer quoi que ce soit dans les trous ou les fentes du lisseur à air chaud.

Aperçu



Commutateur 10-CI-II

2Voyant lumineux

3poignée

4. Cordon d'alimentation

Machine Translated by Google

Assemblée

Fixez le concentrateur sur la face avant du sèche-cheveux (si nécessaire).

Mise en marche

Alimentation secteur

Déroulez le câble d'alimentation, branchez-le sur la prise secteur et allumez-le.

Réglez l'interrupteur marche/arrêt sur les paramètres requis (1 ou 2).

La position 2 est plus chauffante que la position 1.

Éteindre

Une fois terminé, placez l'interrupteur marche/arrêt sur la position arrêt (0).

Opération - Guide de style

Notions de base sur le séchage des cheveux

1. Lavez et revitalisez vos cheveux. Rincez soigneusement les cheveux. Séchez les cheveux avec une serviette éliminer l'excès d'humidité. Divisez vos cheveux en sections. En utilisant le sèche-cheveux avec une brosse de coiffage, dirigez l'air chaud à travers une section de cheveux à la fois. Déplacez le sèche-cheveux régulièrement sur chaque section afin que l'air chaud passe à travers les cheveux. Flux d'air direct à cheveux, pas cuir chevelu.

2. Gardez les bouches d'aération du sèche-linge dégagées et exemptes de cheveux pendant le séchage.

3. Pour éviter un séchage excessif, ne concentrez pas la chaleur sur une seule section, quelle que soit la longueur. du temps. Gardez le sèche-cheveux en mouvement pendant que vous coiffez.

4. Pour un coiffage rapide, humidifiez les cheveux avec un brouillard d'eau avant de les coiffer avec le sèche-cheveux.

5. Lorsque vous utilisez le sèche-cheveux pour créer des boucles et des ondulations, séchez les cheveux presque entièrement. le réglage le plus chaud, puis terminez le coiffage en utilisant le réglage le plus bas. Cela définira style dans tes cheveux.

6. Ce sèche-linge comprend un concentrateur. Utilisez le concentrateur lorsque vous il faut concentrer la puissance de séchage sur une petite zone (comme une boucle ou une ondulation) ou lorsque vous souhaitez détendre vos cheveux bouclés.

Important

Avant d'effectuer l'une des opérations suivantes, assurez-vous que le styler à air chaud est débranché de la prise secteur. l'alimentation secteur.

Machine Translated by Google

Nettoyage

N'utilisez pas de nettoyants liquides ou en aérosol.

Nettoyez votre appareil avec un chiffon doux et humide (pas mouillé).

Le lisseur à air chaud ne fonctionne pas

1. Assurez-vous qu'il est branché sur l'alimentation principale et allumez-le.
2. Assurez-vous que le bouton ON/OFF est activé.
3. Vérifiez le fusible dans la prise (voir Informations électriques).

Si le sèche-cheveux ne fonctionne toujours pas correctement, contactez votre service après-vente agréé. agent.

Paramètres de spécification du produit

Marque	VEVOR	Tension nominale	220-240V~	125V~
Modèle	CT-530	Fréquence nominale 50 Hz		60 Hz
Couleur	Noir Rouge	Puissance nominale	1000 W	1000 W

CE Conforme à la certification de sécurité européenne.

ÉLIMINATION CORRECTE



Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/UE. Le symbole représentant une poubelle à roulettes barrée indique que le produit nécessite une collecte séparée des déchets dans le Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits marqués comme tels ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers normaux. déchets, mais doivent être apportés à un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques. appareils.

Machine Translated by Google

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRÉSENTANT DU ROYAUME-UNI

YH CONSULTING LIMITÉE.

C/O YH Consulting Limited Bureau 147,

Maison du Centurion, route de Londres,

Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

REPRÉSENTANT DE LA CE

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main

Principal.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique

www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Heißluftbürste

MODELL: CT-530

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. „Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Heißluftbürste

MODELL: CT-530



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technischen Support? Bitte kontaktieren Sie uns:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.


Machine Translated by Google

Vielen Dank, dass Sie sich für diese Heißluftbürste entschieden haben. Bitte lesen Sie alle
Die Informationen helfen Ihnen, die bestmögliche Leistung zu erzielen.
Ergebnisse.

Sicherheitshinweise

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise vor dem ersten Gebrauch Ihres Heißluftstylers

ACHTUNG: DIESER HEIßLUFT-STYLER IST BIS ZUM ENDE DER STROMVERSORGUNG NICHT
DAS NETZ. UM DAS RISIKO EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS ZU VERMEIDEN:

	**WARNUNG: Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen Gefäßen, die Wasser enthalten.**
	**Dieses Produkt ist in Schutzklasse II. Das heißt, es ist mit verstärkter oder doppelter Isolierung ausgestattet.**

1. WARNUNG: Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.

2. Der vom Gerät ausgehende Luftschall beträgt ÿ90 dB(A).

3. Wenn Sie den Heißluftstyler im Badezimmer verwenden, ziehen Sie nach Gebrauch den Stecker, da der
   Auch bei ausgeschaltetem Haartrockner stellt die Nähe von Wasser eine Gefahr dar.

4. Für zusätzlichen Schutz sorgt die Installation eines Fehlerstrom-Schutzschalters (RCD)
   mit einem Bemessungsfehlerstrom von nicht mehr als 30 mA ist ratsam in
   der Stromkreis, der das Badezimmer versorgt. Fragen Sie Ihren Installateur um Rat.

5. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren verwendet werden und
   Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an
   Erfahrung und Wissen, wenn sie beaufsichtigt oder unterwiesen wurden
   über den sicheren Gebrauch des Geräts informiert und verstehen die Gefahren
   Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer
   Wartungsarbeiten dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

6. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem
   Gerät.

7. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller ersetzt werden.
   Um Gefährdungen zu vermeiden, müssen Sie den Reparaturdienst oder eine ähnlich qualifizierte Person hinzuziehen.

Machine Translated by Google

8. Ziehen Sie nach dem Gebrauch immer den Stecker aus der Steckdose.

9. Benutzen oder lagern Sie den Heißluftstyler nicht an Orten, wo er in Kontakt kommen kann mit Wasser.

10. Dieser Heißluftstyler sollte niemals unbeaufsichtigt bleiben, wenn er eingesteckt ist.

11. Ziehen oder wickeln Sie das Netzkabel nicht um den Heißluftstyler.

12. Das Gerät muss sorgfältig beaufsichtigt werden, wenn es von , oder in der Nähe Kinder.

13. Verwenden Sie keine Zubehörteile, die nicht vom Hersteller empfohlen werden.

14. Betreiben Sie den Heißluftstyler niemals, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist oder wenn ins Wasser gefallen ist. Bringen Sie das Gerät zu einem Servicecenter, um Prüfung und Reparatur.

15. Halten Sie das Kabel von heißen Oberflächen fern.

16. Blockieren Sie niemals die Lüftungsschlitze an der Rückseite des Haartrockners und legen Sie ihn nicht auf eine weiche Oberfläche, an der die Lüftungsöffnungen frei von Staub, Haaren usw. sind. Stecken Sie keine Gegenstände in die Lüftungsschlitze.

17. Nicht im Freien oder in Bereichen verwenden, in denen Aerosolprodukte verwendet werden.

18. Richten Sie heiße Luft nicht auf die Augen.

19. Anbaugeräte können bei der Verwendung heiß werden. Gehen Sie beim Umgang mit ihnen vorsichtig vor.

20. Legen Sie den Heißluft-Styler während des Betriebs nicht ab.

21. Überprüfen Sie, ob die Nennspannung dieses Geräts mit der Ihrer Stromversorgung übereinstimmt.

22. Wenn das Gerät ins Wasser fällt, ziehen Sie es SOFORT vom Stromnetz. Greifen Sie nicht in das Wasser, bis die Stromzufuhr unterbrochen wurde.

23. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel beschädigt ist. Es muss durch durch den Hersteller, den Kundendienst oder eine ausreichend qualifizierte Person um jeglicher Unfallgefahr vorzubeugen.

24. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren verwendet werden und Personen mit geretteten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen, wenn sie beaufsichtigt oder unterwiesen wurden über den Gebrauch des Gerätes informiert sind und die Gefahren verstehen Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer Wartungsarbeiten dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

Machine Translated by Google

Wichtig

Das Netzkabel dieses Gerätes kann nicht vom Benutzer ausgetauscht werden. Wenn das Netzkabel

beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine gleichwertige

Um eine Gefährdung zu vermeiden, muss der Arzt hinzugezogen werden.

Sicherheitsaspekte

Verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand darauf tritt oder es eingeklemmt wird.

Dinge, die auf sie gestellt oder gegen sie gestellt werden.

Benutzen Sie den Heißluftstyler nicht in feuchter oder nasser Umgebung. Lassen Sie den

Das Gerät darf nicht nass werden, d. h. es darf nicht tropfen oder spritzen, da dies gefährlich sein kann.

Belüftung

Die Schlitze und Öffnungen am Gerät dienen der Belüftung. Decken Sie sie nicht ab und blockieren Sie sie nicht.

es könnte zu einer Überhitzung kommen.

Lassen Sie Kinder NIEMALS Gegenstände in die Löcher oder Schlitze des Heißluft-Stylers stecken.

Überblick



1,0-CI-II-Schalter

2. Kontrollleuchte

3. Griff

4. Netzkabel

Machine Translated by Google

Montage

Befestigen Sie den Konzentrator an der Vorderseite des Haartrockners (falls erforderlich).

Einschalten

Netzstrom

Netzkabel abwickeln, Stecker in die Steckdose stecken und einschalten.

Stellen Sie den Ein-/Ausschalter auf die gewünschte Stellung (1 oder 2).

Position 2 heizt stärker als Position 1.

Ausschalten

Wenn Sie fertig sind, stellen Sie den Ein-/Ausschalter auf die Position „Aus“ (0).

Bedienung - Stylinganleitung

Grundlagen des Haaretrocknens

1. Waschen Sie Ihr Haar mit Shampoo und Spülung. Spülen Sie das Haar gründlich aus.
Entfernen Sie überschüssige Feuchtigkeit. Teilen Sie Ihr Haar in Abschnitte. Verwenden Sie den Trockner zusammen mit
Richten Sie mit einer Stylingbürste heiße Luft durch jeweils eine Haarpartie. Bewegen Sie den Fön
gleichmäßig über jeden Abschnitt, so dass heiße Luft durch das Haar strömt. Direkter Luftstrom bei
Haare, nicht Kopfhaut.

2. Achten Sie darauf, dass die Lufteinlassöffnungen des Trockners während des Trocknens frei von Haaren sind.

3. Um ein Übertrocknen zu vermeiden, konzentrieren Sie die Hitze nicht über längere Zeit auf einen Abschnitt.
der Zeit. Halten Sie den Trockner in Bewegung, während Sie stylen.

4. Für ein schnelles Styling befeuchten Sie das Haar mit einem Wassernebel, bevor Sie es mit dem Föhn stylen.

5. Wenn Sie mit dem Haartrockner Locken und Wellen erzeugen, trocknen Sie das Haar fast vollständig auf
wärmsten Stufe, dann beenden Sie das Styling mit der niedrigeren Stufe. Dadurch wird die
Stil in Ihrem Haar.

6. Dieser Trockner verfügt über einen Konzentratoraufsatz. Verwenden Sie den Konzentrator, wenn Sie
Sie müssen die Trockenleistung auf einen kleinen Bereich konzentrieren (wie etwa eine Locke oder Welle) oder wenn
Sie möchten lockiges Haar glätten.

Wichtig

Bevor Sie eine der folgenden Aktionen ausführen, vergewissern Sie sich, dass der Heißluft-Styler vom Stromnetz getrennt ist.
vom Stromnetz getrennt.

Machine Translated by Google

Reinigung

Verwenden Sie keine flüssigen Reiniger oder Aerosolreiniger.

Reinigen Sie Ihr Gerät mit einem weichen, feuchten (nicht nassen) Tuch.

Der Heißluftstyler funktioniert nicht

1. Stellen Sie sicher, dass es an die Stromversorgung angeschlossen ist, und schalten Sie es ein.

2. Stellen Sie sicher, dass der EIN/AUS-Schalter eingeschaltet ist.

3. Überprüfen Sie die Sicherung im Stecker (siehe „Elektrische Informationen“).

Wenn der Haartrockner immer noch nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich an Ihren autorisierten Kundendienst.

Agent.

Produktspezifikationsparameter

Marke	VEVOR	Nennspannung	220-240 V~	125 V~
Modell	CT-530	Nennfrequenz 50Hz		60 Hz
Farbe	Schwarz Rot	Nennleistung	1000 W	1000 W

CE Entsprechen Sie der europäischen Sicherheitszertifizierung.

KORREKTE ENTSORGUNG



Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt einer getrennten Müllentsorgung im Europäische Union. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem gekennzeichneten Zubehörteile Symbol. Produkte, die so gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Abfall, sondern müssen an einer Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräte.

Machine Translated by Google

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Vertreter der EG

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am

Hauptsächlich.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

SPAZZOLA AD ARIA CALDA

MODELLO: CT-530

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.
"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SPAZZOLA AD ARIA CALDA

MODELLO: CT-530



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:
Supporto

tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/
support

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.


Machine Translated by Google

Grazie mille per aver scelto questa SPAZZOLA AD ARIA CALDA. Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzarlo. Le informazioni ti aiuteranno a ottenere il miglior risultato possibile risultati.

Istruzioni di sicurezza

Leggere tutte le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare per la prima volta il vostro styler ad aria calda

ATTENZIONE: QUESTO STILATORE AD ARIA CALDA NON È ATTIVO FINO A QUANDO L'ALIMENTAZIONE NON VIENE SCOLLEGATA LA RETE ELETTRICA. PER EVITARE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE:

	**ATTENZIONE: Non utilizzare questo apparecchio in prossimità di vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti contenenti acqua.**
	**Questo prodotto è di classe di protezione II. Ciò significa che è dotati di isolamento migliorato o doppio.**

1. AVVERTENZA: non utilizzare questo apparecchio vicino all'acqua.

2. Il rumore aereo emesso dall'apparecchio ÿ90 dB(A).

3. Quando si utilizza lo styler ad aria calda in un bagno, scollegarlo dopo l'uso poiché la vicinanza dell'acqua rappresenta un pericolo anche quando l'asciugacapelli è spento.

4. Per una protezione aggiuntiva, l'installazione di un dispositivo di corrente residua (RCD) è consigliabile avere una corrente residua nominale di funzionamento non superiore a 30 mA il circuito elettrico che alimenta il bagno. Chiedi consiglio al tuo installatore.

5. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e conoscenza se hanno ricevuto supervisione o istruzione sull'uso sicuro dell'apparecchio e comprendere i pericoli coinvolti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Pulizia e uso la manutenzione non deve essere effettuata da bambini senza supervisione.

6. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l' apparecchio.

7. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo addetto all'assistenza o a persone con qualifica simile per evitare pericoli.

Machine Translated by Google

8. Scollegare sempre lo styler ad aria calda dopo l'uso.

9. Non utilizzare o conservare lo styler ad aria calda in luoghi in cui possa entrare in contatto con acqua.

10. Questo styler ad aria calda non deve mai essere lasciato incustodito quando è collegato alla corrente.

11. Non tirare o avvolgere il cavo di alimentazione attorno allo styler ad aria calda.

12. È necessaria un'attenta supervisione quando questo apparecchio viene utilizzato da, , o vicino bambini.

13. Non utilizzare accessori non consigliati dal produttore.

14. Non utilizzare mai lo styler ad aria calda se il cavo o la spina sono danneggiati o se è caduto in acqua. Riportare l'apparecchio in un centro di assistenza per esame e riparazione.

15. Tenere il cavo lontano da superfici calde.

16. Non bloccare mai le prese d'aria nella parte posteriore dell'asciugacapelli né posizionarlo su una superficie morbida. superficie dove si trovano le prese d'aria priva di polvere, capelli, ecc. Non inserire oggetti nelle prese d'aria.

17. Non utilizzare all'aperto o in luoghi in cui vengono utilizzati prodotti spray.

18. Non dirigere l'aria calda verso gli occhi.

19. Gli accessori possono surriscaldarsi durante l'uso. Prestare attenzione quando li si maneggia.

20. Non appoggiare l'apparecchio per lo styling ad aria calda mentre è in funzione.

21. Controllare che la tensione nominale di questo apparecchio corrisponda a quella della rete elettrica.

22. Se l'apparecchio cade in acqua, STACCATELO IMMEDIATAMENTE. Non mettete le mani l'acqua finché non viene tolta la corrente.

23. Non utilizzare l'apparecchio se il cavo di alimentazione è danneggiato. Deve essere sostituito da dal produttore, dal servizio post-vendita o da una persona sufficientemente qualificata per prevenire qualsiasi rischio di incidente.

24. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali salvate o prive di esperienza e conoscenza se hanno ricevuto supervisione o istruzione riguardo all'uso dell'apparecchio in modo saggio e comprendere i pericoli coinvolti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Pulizia e uso la manutenzione non deve essere effettuata da bambini senza supervisione.

Machine Translated by Google

Importante

Il cavo di alimentazione di questo apparecchio non può essere sostituito dall'utente. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza o da un ente analogo personale qualificato per evitare pericoli.

Considerazioni sulla sicurezza

Posizionare il cavo di alimentazione in modo che non possa essere calpestato o schiacciato da cose poste sopra o contro di esse.

Non utilizzare lo styler ad aria calda in condizioni di umidità o bagnato. Non consentire l'apparecchio non si bagni, ad esempio gocciolando o schizzando, poiché ciò potrebbe essere pericoloso.

Ventilazione

Le fessure e le aperture sull'apparecchio servono per la ventilazione. Non coprire o bloccare poiché potrebbe causare surriscaldamento.

NON lasciare MAI che i bambini inseriscano alcun oggetto nei fori o nelle fessure dell'apparecchio per lo styling ad aria calda.

Panoramica



1ÿInterruttore 0-CI-II

2ÿSpia luminosa

3ÿmaniglia

4ÿCavo di alimentazione

Machine Translated by Google

Assemblea

Agganciare il concentratore alla parte anteriore dell'asciugacapelli (se necessario).

Accensione

Alimentazione di rete

Srotolare il cavo di alimentazione, collegarlo alla presa di corrente e accendere.

Impostare l'interruttore On/Off sulle impostazioni desiderate (1 o 2).

La posizione 2 è più calda della posizione 1.

Spegnimento

Una volta terminato, impostare l'interruttore On/Off sulla posizione off (0).

Funzionamento - Guida allo stile

Nozioni di base sull'asciugatura dei capelli

1. Lava e applica il balsamo sui capelli. Risciacqua accuratamente i capelli. Tamponali con un asciugamano per rimuovere l'umidità in eccesso. Dividere i capelli in sezioni. Utilizzare l'asciugacapelli insieme a una spazzola per lo styling, dirigere l'aria calda attraverso una sezione di capelli alla volta. Spostare l'asciugacapelli costantemente su ogni sezione in modo che l'aria calda passi attraverso i capelli. Flusso d'aria diretto a capelli, non cuoio capelluto.

2. Mantenere le prese d'aria dell'asciugatrice libere da ostacoli e libere dai capelli durante l'uso.

3. Per evitare un'asciugatura eccessiva, non concentrare il calore su una sola sezione per nessuna lunghezza di tempo. Mantieni l'asciugacapelli in movimento mentre ti metti in piega.

4. Per uno styling veloce, inumidire i capelli con un po' d'acqua prima di passare l'asciugacapelli.

5. Quando si utilizza l'asciugacapelli per creare ricci e onde, asciugare i capelli quasi completamente l'impostazione più calda, quindi termina lo styling utilizzando l'impostazione più bassa. Questo imposterà il stile nei tuoi capelli.

6. Questo asciugacapelli include un attacco concentratore. Utilizzare il concentratore quando si è necessario concentrare il potere di asciugatura su una piccola area (come un ricciolo o un'onda) o quando vuoi distendere i capelli ricci.

Importante

Prima di effettuare una delle seguenti operazioni, assicurarsi che lo styler ad aria calda sia scollegato dalla presa di corrente. l'alimentazione di rete.

Machine Translated by Google

Pulizia

Non utilizzare detergenti liquidi o spray.

Pulisci l'apparecchio con un panno morbido e umido (non bagnato).

Lo styler ad aria calda non funziona

1. Assicurarsi che sia collegato alla presa di corrente e accenderlo.
2. Assicurarsi che il pulsante ON/OFF sia acceso.
3. Controllare il fusibile nella spina (vedere Informazioni elettriche).

Se l'asciugacapelli continua a non funzionare correttamente, rivolgersi al servizio di assistenza autorizzato agente.

Parametri di specifica del prodotto

Marca	VEVOR	Tensione nominale	220-240V~	125V~
Modello	CT-530	Frequenza nominale 50Hz		60 Hz
Colore	Nero Rosso	Potenza nominale	1000W	1000W

CE Rispettare la certificazione di sicurezza europea.

SMALTIMENTO CORRETTO



Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/UE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede una raccolta differenziata dei rifiuti Unione Europea. Ciò si applica al prodotto e a tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici. rifiuti, ma devono essere portati in un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche dispositivi.

Machine Translated by Google

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 NC.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

RAPPRESENTANZA DEL REGNO UNITO

CONSULENZA YH LIMITATA.

C/O YH Consulting Limited Ufficio 147,
Casa del centurione, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Rappresentante della CE

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte am Principale.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

CEPILLO DE AIRE CALIENTE

MODELO: CT-530

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.
"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CEPILLO DE AIRE CALIENTE

MODELO: CT-530



¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTANOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con

nosotros: Asistencia técnica y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.


Machine Translated by Google

Muchas gracias por elegir este CEPILLO DE AIRE CALIENTE. Lea todas las instrucciones.
Instrucciones antes de usarlo. La información le ayudará a lograr el mejor resultado posible.
resultados.

Instrucciones de seguridad

Lea todas las instrucciones de seguridad antes de utilizar por primera vez su moldeador de aire caliente.

ADVERTENCIA: ESTE PEINADOR DE AIRE CALIENTE HASTA QUE SE DESCONECTE LA ALIMENTACIÓN
LA RED ELÉCTRICA. PARA EVITAR RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA:

	ADVERTENCIA: No utilice este aparato cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua.
	Este producto es de clase de protección II, es decir, es Equipado con aislamiento mejorado o doble.

1. ADVERTENCIA: No utilice este aparato cerca del agua.
2. El ruido aéreo emitido por el aparato ≤90 dB(A).
3. Cuando utilice el secador de aire caliente en un baño, desenchúfelo después de usarlo, ya que
   La proximidad del agua presenta un peligro incluso cuando el secador de pelo está apagado.
4. Para mayor protección, se recomienda la instalación de un dispositivo de corriente residual (RCD)
   Se recomienda tener una corriente de funcionamiento residual nominal que no exceda los 30 mA.
   El circuito eléctrico que alimenta el baño. Pida consejo a su instalador.
5. Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y
   personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de
   Experiencia y conocimientos si han recibido supervisión o instrucción
   sobre el uso del aparato de forma segura y comprender los peligros
   Los niños no deben jugar con el aparato. Limpieza y uso
   El mantenimiento no deberá ser realizado por niños sin supervisión.
6. Los niños deben ser supervisados para garantizar que no jueguen con el
   aparato.
7. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante.
   agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar un peligro.

Machine Translated by Google

8. Desenchufe siempre el secador de aire caliente después de usarlo.

9. No utilice ni guarde el moldeador de aire caliente en un lugar donde pueda entrar en contacto con agua.

10. Este moldeador de aire caliente nunca debe dejarse desatendido cuando esté enchufado.

11. No tire ni enrolle el cable de alimentación alrededor del moldeador de aire caliente.

12. Es necesaria una estrecha supervisión cuando este aparato sea utilizado por, , o cerca niños.

13. No utilice accesorios no recomendados por el fabricante.

14. Nunca utilice el moldeador de aire caliente si tiene un cable o enchufe dañado o si tiene se ha caído al agua. Devuelva el aparato a un centro de servicio para Examen y reparación.

15. Mantenga el cable alejado de superficies calientes.

16. Nunca bloquee las rejillas de ventilación de la parte trasera del secador de pelo ni lo coloque sobre una superficie blanda. superficie por donde salen las salidas de aire libre de polvo, pelos, etc. No introduzca ningún objeto en las rejillas de ventilación.

17. No utilizar en exteriores o donde se utilicen productos en aerosol.

18. No dirija el aire caliente hacia los ojos.

19. Los accesorios pueden calentarse durante el uso. Tenga cuidado al manipularlos.

20. No deje el moldeador de aire caliente en el suelo mientras esté en funcionamiento.

21. Verifique que el voltaje nominal de este aparato coincida con el de su suministro eléctrico.

22. Si el aparato cae al agua, DESENCHUFELO INMEDIATAMENTE. No introduzca las manos en el agua. el agua hasta que se desconecte la energía.

23. No utilice el aparato si el cable de alimentación está dañado. Debe ser reemplazado por el fabricante, el servicio posventa o una persona suficientemente cualificada para evitar cualquier riesgo de accidente.

24. Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales rescatadas o falta de ellas Experiencia y conocimientos si han recibido supervisión o instrucción sobre el uso del aparato de forma sensata y comprender los peligros Los niños no deben jugar con el aparato. Limpieza y uso El mantenimiento no deberá ser realizado por niños sin supervisión.

Machine Translated by Google

Importante

El cable de alimentación de este aparato no puede ser reemplazado por el usuario. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o similar.
personas cualificadas para evitar cualquier peligro.

Consideraciones de seguridad

Coloque el cable de alimentación de manera que no sea probable que lo pisen o lo aplasten.
cosas colocadas sobre o contra ellos.
No utilice el moldeador de aire caliente en condiciones húmedas o mojadas. No permita que el
No permita que el aparato se moje, es decir, que gotee o salpique, ya que esto puede ser peligroso.

Ventilación

Las ranuras y aberturas del aparato son para ventilación. No las cubra ni las bloquee.
ellos, ya que podría provocar sobrecalentamiento.
NUNCA permita que los niños introduzcan nada en los orificios o ranuras del moldeador de aire caliente.

Descripción general



1, interruptor 0-CI-II

2Luz indicadora

3manejar

4Cable de alimentación

Machine Translated by Google

Asamblea

Coloque el concentrador en la parte frontal del secador de pelo (si es necesario).

Encendiendo

Alimentación de red

Desenrolle el cable de alimentación, conéctelo a la toma de corriente y enciéndalo.

Coloque el interruptor de encendido/apagado en la configuración requerida (1 o 2).

La posición 2 es más cálida que la posición 1.

Apagado

Cuando haya terminado, coloque el interruptor de encendido/apagado en la posición de apagado (0).

Operación - Guía de estilo

Conceptos básicos del secado del cabello

1. Lave y acondicione su cabello. Enjuáguelo bien. Seque el cabello con una toalla.

Elimina el exceso de humedad. Divide tu cabello en secciones. Utiliza el secador junto con

un cepillo para peinar, dirija el aire caliente a través de una sección de cabello a la vez. Mueva el secador

de manera constante a través de cada sección para que el aire caliente pase a través del cabello. El flujo de aire directo

cabello, no cuero cabelludo.

2. Mantenga las rejillas de entrada de aire de la secadora despejadas y libres de cabello mientras utiliza el secador.

3. Para evitar el secado excesivo, no concentre el calor en ninguna sección durante ningún tiempo.

del tiempo. Mantenga la secadora en movimiento mientras peina.

4. Para un peinado rápido, humedezca el cabello con un poco de agua antes de peinarlo con el secador.

5. Al utilizar el secador para crear rizos y ondas, seque el cabello casi por completo.

la temperatura más alta y luego termine de peinar con la temperatura más baja. Esto fijará el

Estilo en tu cabello.

6. Esta secadora incluye un accesorio concentrador. Utilice el concentrador cuando

Es necesario concentrar el poder de secado en un área pequeña (como un rizo o una onda) o cuando

Quieres relajar el cabello rizado.

Importante

Antes de realizar cualquiera de las siguientes acciones, asegúrese de que el moldeador de aire caliente esté desenchufado.

la fuente de alimentación principal.

Machine Translated by Google

Limpieza

No utilice limpiadores líquidos o en aerosol.

Limpie su aparato con un paño suave y húmedo (no mojado).

El moldeador de aire caliente no funciona

1. Asegúrese de que esté enchufado a la fuente de alimentación principal y enciéndalo.
2. Asegúrese de que el botón ON/OFF esté encendido.
3. Verifique el fusible en el enchufe (ver Información eléctrica).

Si el secador de pelo aún no funciona correctamente, consulte a su servicio técnico autorizado.
agente.

Parámetros de especificación del producto

Marca	VEVOR	Tensión nominal	220-240 V~	125 V~
Modelo	CT-530	Frecuencia nominal 50Hz		60 Hz
Color	Negro Rojo	Potencia nominal	1000W	1000W

CE Cumplir con la certificación de seguridad europea.

ELIMINACIÓN CORRECTA



Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva europea 2012/19/UE. El símbolo que muestra un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere recolección de residuos por separado en el Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este Símbolo. Los productos marcados como tales no pueden desecharse con los desechos domésticos normales. residuos, sino que deben llevarse a un punto de recogida para reciclar aparatos eléctricos y electrónicos. dispositivos.

Machine Translated by Google

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 MN.

Importado a Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO

YH CONSULTING LIMITADA.

C/O YH Consulting Limited Oficina 147,

Casa Centurión, London Road,

Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

REPRESENTANTE CE

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno

Principal.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica

www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

SZCZOTKA GORĄCEGO POWIETRZA

MODEL: CT-530

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach. „Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SZCZOTKA GORĄCEGO POWIETRZA

MODEL: CT-530



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami: Wsparcie techniczne i certyfikat E-Gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiekolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.


Machine Translated by Google

Dziękujemy bardzo za wybranie tej SZCZOTKI NA GORĄCE POWIETRZE. Przeczytaj proszę wszystkie przed użyciem zapoznaj się z instrukcją. Informacje te pomogą Ci osiągnąć jak najlepsze rezultaty wyniki.

Instrukcje bezpieczeństwa

Przed pierwszym użyciem lokówki na gorące powietrze przeczytaj wszystkie instrukcje dotyczące bezpieczeństwa.

OSTRZEŻENIE: TĘ LODÓWKĘ NA GORĄCE POWIETRZE NIE MOŻNA ODŁĄCZYĆ DO ZASILANIA SIEĆ. ABY UNIKNĄĆ RYZYKA PORAŻENIA PRĄDEM:

	OSTRZEŻENIE: Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wanien, pryszniców, umywalek lub innych naczyń zawierających wodę.
	Ten produkt ma klasę ochrony II. Oznacza to, że jest wyposażone w izolację wzmocnioną lub podwójną.

1. OSTRZEŻENIE: Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wody.

2. Poziom hałasu emitowanego przez urządzenie 90 dB(A).

3. Jeśli używasz suszarki na gorące powietrze w łazience, po użyciu odłącz ją od zasilania, ponieważ bliskość wody stwarza zagrożenie nawet wtedy, gdy suszarka jest wyłączona.

4. W celu zapewnienia dodatkowej ochrony należy zainstalować wyłącznik różnicowoprądowy (RCD) zaleca się, aby znamionowy prąd roboczy resztkowy nie przekraczał 30 mA obwód elektryczny zasilający łazienkę. Poproś instalatora o poradę.

5. Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat i starsze. osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej lub o braku doświadczenie i wiedzę, jeżeli były nadzorowane lub instruowane dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumienia zagrożeń zaangażowany. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i użytkowanie Dzieci nie mogą wykonywać żadnych prac konserwacyjnych bez nadzoru.

6. Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzenie.

7. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, agenta serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.

Machine Translated by Google

8. Zawsze odłączaj suszarkę na gorące powietrze od gniazdka po użyciu.

9. Nie używaj ani nie przechowuj lokówki na gorące powietrze w miejscu, w którym może dojść do kontaktu z
woda.

10. Nigdy nie pozostawiaj suszarki na gorące powietrze bez nadzoru, gdy jest podłączona do prądu.

11. Nie ciągnij za przewód zasilający ani nie owijaj go wokół suszarki na gorące powietrze.

12. W przypadku korzystania z urządzenia przez osoby niepełnosprawne wymagany jest ścisły nadzór. , lub w pobliżu
dzieci.

13. Nie należy używać akcesoriów niezalecanych przez producenta.

14. Nigdy nie używaj suszarki na gorące powietrze, jeżeli przewód lub wtyczka są uszkodzone lub jeżeli
wpadł do wody. Zwróć urządzenie do punktu serwisowego w celu
badanie i naprawa.

15. Trzymaj przewód z dala od nagrzanych powierzchni.

16. Nigdy nie blokuj otworów wentylacyjnych z tyłu suszarki do włosów ani nie stawiaj jej na miękkiej powierzchni.
powierzchnia, na której znajdują się otwory wentylacyjne, wolna od kurzu, włosów itp. Nie wkładaj żadnych przedmiotów
do otworów wentylacyjnych.

17. Nie stosować na zewnątrz ani w miejscach, w których używane są produkty w aerozolu.

18. Nie kieruj gorącego powietrza w stronę oczu.

19. Akcesoria mogą się nagrzewać podczas użytkowania. Należy zachować ostrożność podczas obchodzenia się z nimi.

20. Nie odkładaj suszarki na gorące powietrze, gdy jest włączona.

21. Sprawdź, czy napięcie znamionowe tego urządzenia jest zgodne z napięciem zasilania.

22. Jeśli urządzenie wpadnie do wody, NATYCHMIAST ODŁĄCZ JE OD PRĄDU. Nie sięgaj do wody.
wody aż do odłączenia zasilania.

23. Nie używaj urządzenia, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony. Należy go wymienić
producent, serwis posprzedażowy lub osoba odpowiednio wykwalifikowana
aby zapobiec ryzyku wypadku.

24. Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat i starsze.
osoby z odzyskaną sprawnością fizyczną, sensoryczną lub umysłową lub pozbawione takiej sprawności
doświadczenie i wiedzę, jeżeli były nadzorowane lub instruowane
dotyczące rozsądnego korzystania z urządzenia i zrozumienia zagrożeń
zaangażowany. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i użytkowanie
Dzieci nie mogą wykonywać żadnych prac konserwacyjnych bez nadzoru.

Machine Translated by Google

Ważny

Przewód zasilający tego urządzenia nie podlega wymianie przez użytkownika. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego agenta serwisowego lub inną osobę wykwalifikowane osoby w celu uniknięcia zagrożenia.

Zagadnienia bezpieczeństwa

Umieść przewód zasilający w taki sposób, aby nie było ryzyka, że ktoś po nim nadepnie lub go przyciśnie. rzeczy umieszczone na nich lub przeciwko nim.

Nie używaj lokówki na gorące powietrze w wilgotnych lub mokrych warunkach. Nie dopuść do urządzenia na działanie wilgoci, tj. kapanie lub chlapanie, ponieważ może to być niebezpieczne.

Wentylacja

Szczeliny i otwory w urządzeniu służą do wentylacji. Nie zakrywaj ani nie blokuj ich, gdyż może to doprowadzić do przegrzania.

NIGDY nie pozwalaj dzieciom wkładać czegokolwiek do otworów lub szczelin suszarki na gorące powietrze.

Przegląd



1Przełącznik 0-CI-II

2Kontrolka świetlna

3, uchwyt

4Przewód zasilający

Machine Translated by Google

Montaż

Przymocuj koncentrator do przedniej części suszarki do włosów (jeśli to konieczne).

Włączanie

Zasilanie sieciowe

Rozwiń kabel zasilający, podłącz go do gniazdka sieciowego i włącz urządzenie.

Ustaw przełącznik Wł./Wył. w żądanym położeniu (1 lub 2).

Pozycja 2 jest bardziej grzewcza niż pozycja 1.

Wyłączanie

Po zakończeniu należy ustawić przełącznik Wł./Wył. w pozycji wyłączonej (0).

Operacja - Przewodnik po stylizacji

Podstawy suszenia włosów

1. Umyj włosy szamponem i odżywką. Dokładnie spłucz włosy. Osusz włosy ręcznikiem, aby usuń nadmiar wilgoci. Podziel włosy na sekcje. Używając suszarki wraz z szczotka do stylizacji, kieruj gorące powietrze na pasmo włosów na raz. Przesuń suszarkę równomiernie przez każdą sekcję, tak aby gorące powietrze przechodziło przez włosy. Bezpośredni przepływ powietrza włosy, nie skóra głowy.

2. Podczas suszenia dbaj o to, aby otwory wlotowe powietrza do suszarki nie były zasłonięte i aby nie gromadziły się w nich włosy.

3. Aby uniknąć przesuszenia, nie koncentruj ciepła na żadnym pojedynczym odcinku włosów na żadnej długości. czasu. Trzymaj suszarkę w ruchu podczas stylizacji.

4. Aby szybko wystylizować włosy, przed stylizacją suszarką zwilż je mgiełką wodną.

5. Używając suszarki do tworzenia loków i fal, susz włosy niemal całkowicie na najcieplejsze ustawienie, a następnie zakończ stylizację, używając niższego ustawienia. To ustawi stylizację włosów.

6. Ta suszarka zawiera nasadkę koncentratora. Używaj koncentratora, gdy trzeba skupić siłę suszenia na małym obszarze (np. loki lub fale) lub gdy chcesz rozluźnić kręcone włosy.

Ważny

Przed wykonaniem którejkolwiek z poniższych czynności upewnij się, że lokówka na gorące powietrze jest odłączona od zasilania. zasilanie sieciowe.

Machine Translated by Google

Czyszczenie

Nie należy używać środków czyszczących w płynie lub aerozolu.

Czyść urządzenie miękką, wilgotną (nie mokrą) ściereczką.

Lokówka na gorące powietrze nie działa

1. Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do zasilania sieciowego i włącz je.
2. Sprawdź, czy przycisk WŁ./WYŁ. jest włączony.
3. Sprawdź bezpiecznik we wtyczce (patrz Informacje elektryczne).

Jeżeli suszarka do włosów nadal nie działa prawidłowo, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem. agent.

Parametry specyfikacji produktu

Marka	WIĘZIĆ	Napięcie znamionowe	220-240 V~	125 V~
Model	CT-530	Częstotliwość znamionowa	50Hz	60Hz
Kolor	Czarny Czerwony	Moc znamionowa	1000 W	1000 W

CE Spełniaj wymogi europejskiego certyfikatu bezpieczeństwa.

PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA



Niniejszy produkt podlega postanowieniom dyrektywy europejskiej 2012/19/UE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga oddzielnej zbiórki odpadów w Unia Europejska. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbol. Produktów oznaczonych jako takie nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi. odpady, ale należy je oddać do punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu recyklingu urządzenia.

Machine Translated by Google

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Szanghaj 200000 CN.
Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REP WIELKIEJ BRYTANII

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Biuro 147,
Dom Centuriona, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Przedstawiciel UE

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Główny.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

HETELUCHTBORSTEL

MODEL: CT-530

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren. "Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

HETELUCHTBORSTEL

MODEL: CT-530



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met

ons op: **Technische ondersteuning en E-garantiecertificaat**
www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.


Machine Translated by Google

Hartelijk dank voor het kiezen van deze HETELUCHTBORSTEL. Lees alle
instructies voordat u het gebruikt. De informatie zal u helpen om het best mogelijke resultaat te bereiken
resultaten.

Veiligheidsinstructies

Lees alle veiligheidsinstructies voordat u uw heteluchtstyler voor het eerst gebruikt

WAARSCHUWING: DEZE HETELUCHTSTIJLER IS NIET GEBRUIKT TOTDAT DE STROOM WORDT AFGESLOTEN.
HET NETSPANNING. OM HET RISICO OP EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE VOORKOMEN:

	**WAARSCHUWING: Gebruik dit apparaat niet in de buurt van badkuipen, douches, wastafels of andere voorwerpen die water bevatten.**
	**Dit product is van beschermingsklasse II. Dat betekent dat het voorzien van verbeterde of dubbele isolatie.**

1. WAARSCHUWING: Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.

2. Het luchtgeluid dat door het apparaat wordt uitgezonden is ÿ90 dB(A).

3. Wanneer de heteluchtstyler in een badkamer wordt gebruikt, haal dan na gebruik de stekker uit het stopcontact, omdat de
De nabijheid van water kan gevaarlijk zijn, zelfs als de föhn is uitgeschakeld.

4. Voor extra bescherming kan de installatie van een aardlekschakelaar (RCD) worden overwogen
Het is raadzaam om een nominale reststroom van niet meer dan 30 mA te hebben in
het elektrische circuit dat de badkamer van stroom voorziet. Vraag uw installateur om advies.

5. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en
personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens of een gebrek aan
ervaring en kennis als zij toezicht of instructie hebben gekregen
over het veilig gebruiken van het apparaat en het begrijpen van de gevaren
betrokken. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruik
Onderhoud mag niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.

6. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met de
apparaat.

7. Als het netsnoer beschadigd is, moet het door de fabrikant worden vervangen.
serviceagent of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.

Machine Translated by Google

8. Haal na gebruik altijd de stekker van de heteluchtstyler uit het stopcontact.

9. Gebruik of bewaar de heteluchtstyler niet op een plek waar deze in contact kan komen met water.

10. Deze heteluchtstyler mag nooit onbeheerd worden achtergelaten als deze is aangesloten op het stopcontact.

11. Trek of wikkel het netsnoer niet om de heteluchtstyler.

12. Nauwlettend toezicht is noodzakelijk wanneer dit apparaat wordt gebruikt door, , of in de buurt kinderen.

13. Gebruik geen hulpstukken die niet door de fabrikant worden aanbevolen.

14. Gebruik de heteluchtstyler nooit als het snoer of de stekker beschadigd is of als er een defect is. in het water is gevallen. Breng het apparaat terug naar een servicecentrum voor onderzoek en reparatie.

15. Houd het snoer uit de buurt van warme oppervlakken.

16. Blokkeer nooit de ventilatieopeningen aan de achterkant van de föhn en plaats hem niet op een zachte ondergrond. oppervlak waar de luchtopeningen vrij zijn van stof, haar, enz. Steek geen voorwerpen in in de ventilatieopeningen.

17. Niet buitenshuis gebruiken of op plekken waar spuitbussen worden gebruikt.

18. Richt geen warme lucht op uw ogen.

19. Bijlagen kunnen heet worden tijdens gebruik. Wees voorzichtig bij het hanteren ervan.

20. Leg de heteluchtstyler niet neer terwijl deze in werking is.

21. Controleer of de spanning van dit apparaat overeenkomt met die van uw elektriciteitsnet.

22. Als het apparaat in het water valt, HAAL DAN ONMIDDELLIJK DE STROOM UIT HET STOPCONTACT. Grijp niet in het water. het water totdat de stroom is afgesloten.

23. Gebruik het apparaat niet als het netsnoer beschadigd is. Het moet vervangen worden door de fabrikant, de aftermarketservice of door een voldoende gekwalificeerd persoon om elk risico op een ongeval te voorkomen.

24. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met geredde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of een gebrek daaraan ervaring en kennis als zij toezicht of instructie hebben gekregen over het verstandig gebruiken van het apparaat en het begrijpen van de gevaren betrokken. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruik Onderhoud mag niet door kinderen worden uitgevoerd zonder toezicht.

Machine Translated by Google

Belangrijk

Het netsnoer van dit apparaat kan niet door de gebruiker worden vervangen. Als het netsnoer beschadigd is, moet deze worden vervangen door de fabrikant, diens serviceagent of op een vergelijkbare manier gekwalificeerde personen om een gevaar te voorkomen.

Veiligheidsoverwegingen

Plaats de voedingskabel zodanig dat er niet overheen gelopen kan worden of dat deze bekneld kan raken. dingen die erop of ertegen geplaatst worden.

Gebruik de heteluchtstyler niet in vochtige of natte omstandigheden. Laat de

Zorg ervoor dat het apparaat niet nat wordt, dat wil zeggen druppelen of spatten, want dit kan gevaarlijk zijn.

Ventilatie

De sleuven en openingen op het apparaat zijn voor ventilatie. Bedek of blokkeer niet omdat dit tot oververhitting kan leiden.

Laat kinderen NOOIT iets in de gaten of sleuven van de heteluchtstyler steken.

Overzicht



1ÿ0-CI-II-schakelaar

2ÿIndicatorlampje

3ÿhandvat

4ÿStroomkabel

Machine Translated by Google

Montage

Klik de concentrator op de voorkant van de föhn (indien nodig).

Inschakelen

Netstroom

Rol het netsnoer uit, steek de stekker in het stopcontact en schakel het apparaat in.

Zet de aan/uit-schakelaar op de gewenste stand (1 of 2).

Stand 2 is warmer dan stand 1.

Uitschakelen

Wanneer u klaar bent, zet u de aan/uit-schakelaar op de uit-stand (0).

Bediening - Stijlgids

Basisprincipes van het drogen van haar

1. Was en conditioneer je haar. Spoel het haar grondig. Dep het haar met een handdoek om verwijder overtollig vocht. Verdeel je haar in secties. Gebruik de föhn samen met een stylingborstel, richt warme lucht door een deel van het haar per keer. Beweeg föhn gelijkmatig over elke sectie zodat de hete lucht door het haar stroomt. Directe luchtstroom bij haar, niet hoofdhuid.

2. Zorg ervoor dat de luchtinlaatopeningen van de droger vrij zijn en dat er geen haar in komt tijdens het drogen.

3. Om overmatig drogen te voorkomen, mag u de hitte niet op één sectie concentreren, ongeacht de lengte. van tijd. Houd de droger in beweging terwijl je stylet.

4. Voor een snelle styling, maak je haar vochtig met een beetje water voordat je het gaat föhnen.

5. Wanneer u de föhn gebruikt om krullen en golven te creëren, droogt u het haar bijna volledig op de warmste stand, en maak de styling af met de lagere stand. Hiermee wordt de stijl in je haar.

6. Deze droger bevat een concentrator-opzetstuk. Gebruik de concentrator wanneer u de droogkracht moet worden geconcentreerd op een klein gebied (zoals een krul of een golf) of wanneer je krullend haar wilt ontspannen.

Belangrijk

Voordat u een van de volgende handelingen uitvoert, moet u ervoor zorgen dat de heteluchtstyler is losgekoppeld van het lichtnet. het elektriciteitsnet.

Machine Translated by Google

Schoonmaak

Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of reinigingsmiddelen in spuitbussen.

Maak uw apparaat schoon met een zachte, vochtige (geen natte) doek.

De heteluchtstyler werkt niet

1. Zorg ervoor dat de stekker in het stopcontact zit en schakel het apparaat in.
2. Zorg ervoor dat de AAN/UIT-knop aan staat.
3. Controleer de zekering in de stekker (zie Elektrische informatie).

Als de föhn nog steeds niet goed werkt, neem dan contact op met uw erkende servicecentrum.

tussenpersoon.

Productspecificatieparameters

Merk	VEVOR	Nominale spanning	220-240V~	125V~
Model	CT-530	Nominale frequentie 50Hz		60Hz
Kleur	Zwart Rood	Nominaal vermogen	1000W	1000W

CE Voldoet aan de Europese veiligheidscertificering.

CORRECTE VERWIJDERING



Dit product is onderworpen aan de bepalingen van de Europese richtlijn 2012/19/EU. Het symbool met een kliko-afvalbak doorkruist geeft aan dat het product gescheiden afvalinzameling vereist in de Europese Unie. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit label zijn gemarkeerd.

symbool. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet met het normale huishoudelijke afval worden weggegooid.

afval, maar moet naar een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten worden gebracht apparaten.

Machine Translated by Google

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VK REP

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurionhuis, Londen Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC-REP

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am

Voornaamst.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

VARMLUFTSBORSTE

MODELL: CT-530

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

VARMLUFTSBORSTE

MODELL: CT-530



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: **Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support**

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.


Machine Translated by Google

Tack så mycket för att du valde denna VARMLUFTSBORSTE. Vänligen läs alla instruktioner innan du använder den. Informationen hjälper dig att uppnå bästa möjliga resultat.

Säkerhetsinstruktioner

Läs alla säkerhetsinstruktioner innan du använder din varmluftsstyler första gången

VARNING: DENNA VARMLUFTSTYLER TILL STRÖMMEN ÄR FRÅNOPPLADSEN KL. ELNET. FÖR ATT UNDVIKA RISK FÖR ELEKTRISK STÖT:

	**VARNING: Använd inte denna apparat nära badkar, duschar, handfat eller andra kärl som innehåller vatten.**
	**Denna produkt är av skyddsklass II. Det betyder att det är det utrustad med förstärkt eller dubbel isolering.**

1. VARNING: Använd inte denna apparat nära vatten.
2. Det luftburna bullret som avges av apparaten ÿ90 dB(A).
3. När varmluftsstylern används i ett badrum, koppla ur den efter användning sedan den Närhet till vatten utgör en fara även när hårtorken är avstängd.
4. För ytterligare skydd, installation av en jordfelsbrytare (RCD) att ha en nominell reström som inte överstiger 30 mA är att rekommendera i den elektriska kretsen som försörjer badrummet. Fråga din installatör om råd.
5. Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap om de har fått handledning eller instruktion angående användning av apparaten på ett säkert sätt och förstå farorna inblandade. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användare underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
6. Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparat.
7. Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren serviceombud eller liknande kvalificerade personer för att undvika fara.

Machine Translated by Google

8. Koppla alltid ur varmluftsstylern efter användning.

9. Använd eller förvara inte varmluftsstylern där den kan komma i kontakt med vatten.

10. Denna varmluftsstyler ska aldrig lämnas utan uppsikt när den är ansluten.

11. Dra inte i eller linda nätsladden runt varmluftsstylern.

12. Noggrann övervakning är nödvändig när denna apparat används av, på , eller nära barn.

13. Använd inte tillbehör som inte rekommenderas av tillverkaren.

14. Använd aldrig varmluftsstylern om den har en skadad sladd eller kontakt eller om den har tappats i vatten. Lämna tillbaka apparaten till ett servicecenter för undersökning och reparation.

15. Håll sladden borta från uppvärmda ytor.

16. Blockera aldrig luftventilerna på baksidan av hårtorken, och placera den aldrig på en mjuk yta där luftventilerna är fria från damm, hår etc. Sätt inte in några föremål in i luftventilerna.

17. Använd inte utomhus eller där aerosolprodukter används.

18. Rikta inte varm luft mot ögonen.

19. Tillbehör kan bli varma vid användning. Var försiktig när du hanterar dem.

20. Lägg inte ner varmluftsstylern medan den är igång.

21. Kontrollera att spänningen för denna apparat stämmer överens med din strömförsörjning.

22. Om apparaten faller i vatten, KOPPLA DEN OMEDELBART DEN. Räck inte in i vattnet tills strömmen har kopplats bort.

23. Använd inte apparaten om nätsladden är skadad. Den måste ersättas av tillverkaren, eftermarknadsservicen eller av en tillräckligt kvalificerad person för att förhindra risken för en olycka.

24. Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med räddade fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller brist på erfarenhet och kunskap om de har fått handledning eller instruktion angående användningen av apparaten på ett klokt sätt och förstår farorna inblandade. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användare underhåll får inte utföras av barn utan uppsikt.

Machine Translated by Google

Viktig

Nätsladden till denna apparat kan inte bytas ut av användaren. Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess serviceombud eller liknande kvalificerade personer för att undvika fara.

Säkerhetsaspekter

Placera nätkabeln så att den inte kan trampas på eller klämmas av den saker placerade på eller emot dem.

Använd inte varmluftsstylern i fuktiga eller fuktiga förhållanden. Tillåt inte att apparaten blir blöt, dvs droppande eller stänk, eftersom det kan vara farligt.

Ventilation

Slitsarna och öppningarna på apparaten är för ventilation. Täck eller blockera inte dem eftersom det kan leda till överhettning.

Låt ALDRIG barn trycka in något i hålen eller spåren på varmluftsstylern.

Översikt



1ÿ0-CI-II Switch

2ÿ Indikatorlampa

3, handtag

4, Strömsladd

Machine Translated by Google

Montering

Fäst koncentratorn på framsidan av hårtorken (om det behövs).

Slår på

Nätström

Rulla ut strömkabeln och anslut den till eluttaget och slå på den.

Ställ på/av-omkopplaren på önskade inställningar (1 eller 2).

Position 2 är mer värmare än position 1.

Stänger av

När du är klar ställer du på/av-omkopplaren i läge av (0).

Drift - Stylingguide

Grunderna för hårtorkning

1. Schamponera och konditionera ditt hår. Skölj håret noggrant. Handduk blott hår till ta bort överflödig fukt. Dela upp håret i sektioner. Använda torktumlaren tillsammans med en stylingborste, rikta varm luft genom en del av håret åt gången. Flytta torktumlare stadigt över varje sektion så att varm luft passerar genom håret. Direkt luftflöde kl hår, inte hårbotten.

2. Håll torktumlarens luftintag fria och fria från hår medan den torkar.

3. För att undvika övertorkning, koncentrera inte värmen på någon sektion under någon längd av tid. Håll torktumlaren i rörelse medan du stylar.

4. För snabb styling, fukta håret med en vattendimma innan du stylar med torktumlaren.

5. När du använder torktumlaren för att skapa lockar och vågor, torka håret nästan helt på den varmaste inställningen, avsluta sedan stylingen med den lägre inställningen. Detta kommer att ställa in stil i ditt hår.

6. Denna torktumlare inkluderar ett koncentratortillbehör. Använd koncentratorn när du behöver fokusera torkkraften på ett litet område (som en lock eller en våg) eller när du vill koppla av lockigt hår.

Viktig

Innan du gör något av följande, se till att varmluftsstylern är urkopplad från elnätet.

Machine Translated by Google

Rengöring

Använd inte flytande rengöringsmedel eller aerosolrengöringsmedel.

Rengör apparaten med en mjuk, fuktig (inte våt) trasa.

Hot air styler fungerar inte

1. Se till att den är ansluten till elnätet och slå på den.
2. Se till att ON/OFF-knappen är på.
3. Kontrollera säkringen i kontakten (se Elinformation).

Om hårtorken fortfarande inte fungerar som den ska, kontakta din auktoriserade service ombud.

Produktspecifikationsparametrar

Stämpla	VEVOR	Märkspänning	220-240V~	125V~
Modell	CT-530	Märkfrekvens 50Hz		60 Hz
Färg	Svart Röd	Märkeffekt	1000W	1000W

CE Följ den europeiska säkerhetscertifieringen.

KORREKT AVFALLSHANTERING



Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EU. Symbolen som visar en soptunna på hjul korsad indikerar att produkten kräver separat sophämtning i Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör märkta med denna symbol. Produkter märkta som sådana får inte kasseras med normala inhemska avfall, men måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska produkter enheter.

Machine Translated by Google

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200 000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support