VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

AUTO EXHAUST SILENCER SYSTEM

MODEL: LTC127-101/LTC152-101/LTC152-127

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

AUTO EXHAUST SILENCER SYSTEM

MODEL:LTC127-101/LTC152-101/LTC152-127



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

IMPORTANT SAFEGUARDS

1. Before installation, check the diameter, curvature of the elbow and the specifications of the clamp to ensure they are fully compatible with the pipeline/equipment to be connected, avoiding installation or sealing problems caused by inconsistent specifications.
2. Clean the interface surface of the pipeline to be connected, removing oil stains, rust, impurities, etc., to ensure the connection surface is flat, clean and tidy, and improve the sealing reliability.
3. During installation, align the coaxiality of the elbow and the pipeline interface to avoid deformation of the interface and failure of the seal due to forced splicing.
4. The clamp should be sleeved at the connection seam between the elbow and the pipeline, and the installation position should be accurate. If the clamp has an opening, the opening should face the direction convenient for subsequent maintenance and avoid the pipeline vibration/movement interference area.
5. When tightening the clamp fasteners (such as bolts), adopt the "cross - step tightening" method to ensure uniform circumferential force on the clamp, preventing poor sealing or clamp deformation caused by local over - tightening/loosening.
6. If it is used in the motor vehicle exhaust system, it must comply with local motor vehicle emission and noise regulations, and shall not cause excessive emissions or noise nuisance to residents due to installation (to avoid violations).
7. Regularly check the fastening state of the clamp and the wear and corrosion of the elbow (especially in a vibrating environment) to prevent malfunctions caused by loosening and aging after long - term use.

PRODUCT PARAMETERS

Model	specifications	Product dimensions
LTC127-101	Entrance: φ4 inch exit:φ5 inch	φ127×584mm
LTC152-101	Entrance: φ4 inch exit:φ6 inch	φ152×584mm
LTC152-127	Entrance: φ5 inch exit:φ6 inch	φ152×584mm

PARTS LIST

Model:LTC127-101/LTC152-101/LTC152-127



Item	Name	Reference Image	QTY.
1	Long curved pipe		1
2	Clamp		1
3	Instruction manual		1

INSTALLATION STEPS



1.Place exhaust tipand clamp



2.Insert the vehicle tailpipe into the exhaust tip



3.Place the bolts and nuts



4.Tighten and reinforce

5.Duringthevehicle'soperation, if you detect any abnormal noises, strange odors, etc. in the exhaust system, you should stop the vehicle immediately for inspection. Check whether the problem is related to the exhaust tailpipe to prevent the fault from worsening.



Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

UKŁAD TŁUMIKA WYDECHOWEGO SAMOCHODU

MODEL:

LTC127-101/LTC152-101/LTC152-127

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

AUTO EXHAUST SILENCER SYSTEM

MODELE: LTC127-101/LTC152-101/LTC152-127



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

IMPORTANT SAFEGUARDS

2. Przed montażem należy sprawdzić średnicę, krzywiznę kolana oraz specyfikację zacisku, aby upewnić się, że są one w pełni kompatybilne z podłączanym rurociągiem/urządzeniem. Pozwoli to uniknąć problemów z instalacją lub uszczelnieniem spowodowanych niezgodnością specyfikacji.
2. Oczyścić powierzchnię styku podłączanego rurociągu, usuwając plamy oleju, rdzę, zanieczyszczenia itp., aby zapewnić płaską, czystą i schludną powierzchnię połączenia oraz poprawić niezawodność uszczelnienia.
3. Podczas montażu należy wyrównać współosiowość kolana i styku rurociągu, aby uniknąć odkształcenia styku i uszkodzenia uszczelnienia spowodowanego wymuszonym łączeniem.
4. Zacisk powinien być założony na złącze między kolanem a rurociągiem, a pozycja montażu powinna być dokładna. Jeśli zacisk ma otwór, powinien on być skierowany w kierunku dogodnym dla późniejszej konserwacji i unikać obszaru zakłócającego drgania/ruch rurociągu.
5. Podczas dokręcania elementów mocujących zacisk (takich jak śruby) należy stosować metodę „dokręcania krok po kroku", aby zapewnić równomierną siłę obwodową na zacisku, zapobiegając słabemu uszczelnieniu lub odkształceniu zacisku spowodowanemu miejscowym nadmiernym dokręcaniem/luzowaniem.
6. W przypadku zastosowania w układzie wydechowym pojazdu silnikowego, musi on spełniać lokalne przepisy dotyczące emisji spalin i hałasu pojazdów silnikowych oraz nie może powodować nadmiernej emisji spalin ani uciążliwości hałasu dla mieszkańców (aby uniknąć naruszeń).
7. Regularnie sprawdzaj stan mocowania zacisku oraz zużycie i korozję kolanka (zwłaszcza w środowisku wibracyjnym), aby zapobiec awariom spowodowanym luzowaniem i starzeniem się po długotrwałym użytkowaniu.

PRODUCT PARAMETERS

Model	specyfikacje	Wymiary produktu
LTC127-101	Wejście : φ 4 cale wyjście : φ 5 cali	φ 127×584mm
LTC152-101	Wejście : φ 4 cale wyjście : φ 6 cali	φ 152×584 mm
LTC152-127	Wejście : φ 5 cali wyjście : φ 6 cali	φ 152×584 mm

PARTS LIST

Modele : LTC127-101/LTC152-101/LTC152-127



Przedmiot	Nazwa	Odniesienie Obraz	ILOŚĆ .
1	Długa, zakrzywiona rura		1
2	Zacisk		1

INSTALLATION STEPS



1.Place exhaust tipand clamp



2.Insert the vehicle tailpipe into the exhaust tip



3.Place the bolts and nuts



4.Tighten and reinforce

5.Duringthevehicle'soperation, if you detect any abnormal noises, strange odors, etc. in the exhaust system, you should stop the vehicle immediately for inspection. Check whether the problem is related to the exhaust tailpipe to prevent the fault from worsening.



Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.
Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

AUTOMATISCHES AUSPUFFSCHALLDÄMPFERSYSTEM

MODELL: LTC127-101/LTC152-101/LTC152-127

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

AUTO EXHAUST SILENCER SYSTEM

MODELL: LTC127-101/LTC152-101/LTC152-127



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

	Warnung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.

IMPORTANT SAFEGUARDS

3. Überprüfen Sie vor der Installation Durchmesser, Krümmung des Winkelstücks und die Spezifikationen der Schelle, um sicherzustellen, dass diese vollständig mit der anzuschließenden Rohrleitung/Anlage kompatibel sind. So vermeiden Sie Installations- oder Dichtungsprobleme aufgrund abweichender Spezifikationen.

2. Reinigen Sie die Schnittstellenfläche der anzuschließenden Rohrleitung und entfernen Sie Ölflecken, Rost, Verunreinigungen usw., um eine plane, saubere und saubere Anschlussfläche zu gewährleisten und die Dichtungszuverlässigkeit zu verbessern.

3. Achten Sie bei der Installation darauf, dass Winkelstück und Rohrleitungsschnittstelle koaxial ausgerichtet sind, um Verformungen der Schnittstelle und Dichtungsversagen durch gewaltsames Spleißen zu vermeiden.

4. Die Schelle sollte an der Verbindungsnaht zwischen Winkelstück und Rohrleitung ummantelt werden, und die Einbauposition sollte genau sein. Falls die Schelle eine Öffnung hat, sollte diese in eine für spätere Wartung geeignete Richtung zeigen und Störbereiche durch Vibrationen/Bewegungen der Rohrleitung vermeiden.

5. Ziehen Sie die Schellenbefestigungen (z. B. Schrauben) kreuzweise an, um eine gleichmäßige Umfangskraft auf die Schelle zu gewährleisten und eine mangelhafte Abdichtung oder Verformung der Schelle durch lokales Überdrehen/Lösen zu vermeiden.

6. Bei Verwendung in der Abgasanlage eines Kraftfahrzeugs muss es den örtlichen Emissions- und Lärmvorschriften für Kraftfahrzeuge entsprechen und darf durch die Installation keine übermäßigen Emissionen oder Lärmbelästigungen für die Anwohner verursachen (um Verstöße zu vermeiden).

7. Überprüfen Sie regelmäßig den Befestigungszustand der Klemme und den Verschleiß und die Korrosion des Winkelstücks (insbesondere in einer vibrierenden Umgebung), um Fehlfunktionen durch Lösen und Alterung nach längerem Gebrauch zu vermeiden.

PRODUCT PARAMETERS

Modell	Spezifikationen	Produktabmessungen
LTC127-101	Eingang : φ 4 Zoll Ausgang : φ 5 Zoll	φ 127×584mm
LTC152-101	Eingang : φ 4 Zoll Ausgang : φ 6 Zoll	φ 152×584mm
LTC152-127	Eingang : φ 5 Zoll Ausgang : φ 6 Zoll	φ 152×584mm

PARTS LIST

Modell : LTC127-101/LTC152-101/LTC152-127



Artikel	Name	Referenz Bild	MENGE.

1	Langes gebogenes Rohr		1
2	Klemme		1
3	Bedienungsanleitung		1

INSTALLATION STEPS



1.Place exhaust tipand clamp



2.Insert the vehicle tailpipe into the exhaust tip



3.Place the bolts and nuts



4.Tighten and reinforce

5.Duringthevehicle'soperation, if you detect any abnormal noises, strange odors, etc. in the exhaust system, you should stop the vehicle immediately for inspection. Check



Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien
Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SYSTÈME DE SILENCIEUX D'ÉCHAPPEMENT AUTOMATIQUE

MODÈLE: LTC127-101/LTC152-101/LTC152-127

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

AUTO EXHAUST SILENCER SYSTEM

MODÈLE : LTC127-101/LTC152-101/LTC152-127



Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser de ne pas vous informer ultérieurement des mises à jour technologiques ou logicielles de notre produit.

	Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.

IMPORTANT SAFEGUARDS

4. Avant l'installation, vérifiez le diamètre, la courbure du coude et les spécifications du collier afin de vous assurer de leur parfaite compatibilité avec la canalisation/l'équipement à raccorder, et d'éviter ainsi les problèmes d'installation ou d'étanchéité dus à des spécifications incohérentes.

2. Nettoyez la surface d'interface de la canalisation à raccorder en éliminant les taches d'huile, la rouille, les impuretés, etc., afin de garantir une surface de raccordement plane, propre et nette, et d'améliorer la fiabilité de l'étanchéité.

3. Lors de l'installation, alignez la coaxialité du coude avec l'interface de la canalisation afin d'éviter toute déformation de l'interface et toute défaillance de l'étanchéité due à un raccordement forcé.

4. Le collier doit être emmanché au niveau du joint de raccordement entre le coude et la canalisation, et sa position d'installation doit être précise. Si le collier comporte une ouverture, celle-ci doit être orientée dans une direction pratique pour la maintenance ultérieure et éviter toute zone d'interférence avec les vibrations et les mouvements de la canalisation.

5. Lors du serrage des fixations de collier (tels que les boulons), adopter la méthode de serrage par paliers croisés afin d'assurer une force circonférentielle uniforme sur le collier et d'éviter une mauvaise étanchéité ou une déformation du collier due à un serrage/desserrage excessif.

6. En cas d'utilisation dans le système d'échappement d'un véhicule automobile, le collier doit être conforme aux réglementations locales en matière d'émissions et de bruit des véhicules automobiles et ne doit pas provoquer d'émissions excessives ni de nuisances sonores pour les riverains (afin d'éviter toute infraction).

7. Vérifier régulièrement l'état de fixation du collier ainsi que l'usure et la corrosion du coude (en particulier dans un environnement vibrant) afin d'éviter tout dysfonctionnement dû au desserrage et au vieillissement après une utilisation prolongée.

PRODUCT PARAMETERS

Modèle	caractéristiques	Dimensions du produit
LTC127-101	Entrée : φ 4 pouces sortie : φ 5 pouces	φ 127 × 584 mm
LTC152-101	Entrée : φ 4 pouces sortie : φ 6 pouces	φ 152 × 584 mm
LTC152-127	Entrée : φ 5 pouces sortie : φ 6 pouces	φ 152 × 584 mm

PARTS LIST

Modèle : LTC127-101/LTC152-101/LTC152-127



Article	Nom	Référence Image	Qté .
1	Long tuyau courbé		1

2	Serrer		1
3	Manuel d'instructions		1

INSTALLATION STEPS



1.Place exhaust tipand clamp



2.Insert the vehicle tailpipe into the exhaust tip



3.Place the bolts and nuts



4.Tighten and reinforce

5.Duringthevehicle'soperation, if you detect any abnormal noises, strange odors, etc. in the exhaust system, you should stop the vehicle immediately for inspection. Check whether the problem is related to the exhaust tailpipe to prevent the fault



Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 CN.
Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122 Australie
Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

AUTOMATISCH UITLAATDEMPERSYSTEEM

MODEL:

LTC127-101/LTC152-101/LTC152-127

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

AUTO EXHAUST SILENCER SYSTEM

MODEL: LTC127-101/LTC152-101/LTC152-127



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

	Waarschuwing: om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen.

IMPORTANT SAFEGUARDS

5. Controleer vóór de installatie de diameter, de kromming van de elleboog en de specificaties van de klem om er zeker van te zijn dat deze volledig compatibel zijn met de aan te sluiten pijpleiding/apparatuur. Zo voorkomt u installatie- of afdichtingsproblemen veroorzaakt door inconsistente specificaties.

2. Reinig het interface-oppervlak van de aan te sluiten pijpleiding. Verwijder olievlekken, roest, onzuiverheden, enz. om ervoor te zorgen dat het verbindingsoppervlak vlak, schoon en netjes is en de betrouwbaarheid van de afdichting verbetert.

3. Lijn tijdens de installatie de coaxialiteit van de elleboog en de pijpleidinginterface uit om vervorming van de interface en falen van de afdichting door geforceerde splitsing te voorkomen.

4. De klem moet worden ommanteld op de verbindingsnaad tussen de elleboog en de pijpleiding en de installatiepositie moet nauwkeurig zijn. Als de klem een opening heeft, moet deze in een richting wijzen die geschikt is voor later onderhoud en interferentie met trillingen/bewegingen van de pijpleiding moet worden vermeden.

5. Gebruik bij het vastdraaien van de klembevestigingen (zoals bouten) de kruisstap-aandraaimethode om een gelijkmatige omtrekkracht op de klem te garanderen en slechte afdichting of vervorming van de klem door plaatselijk te vast/losdraaien te voorkomen.

6. Bij gebruik in het uitlaatsysteem van motorvoertuigen moet de klem voldoen aan de lokale emissie- en geluidsvoorschriften voor motorvoertuigen en mag de montage geen overmatige emissie of geluidsoverlast voor omwonenden veroorzaken (om overtredingen te voorkomen).

7. Controleer regelmatig de bevestigingstoestand van de klem en de slijtage en corrosie van de elleboog (vooral in een trillende omgeving) om storingen door losraken en veroudering na langdurig gebruik te voorkomen.

PRODUCT PARAMETERS

Model	specificaties	Productafmetingen
LTC127-101	Ingang : φ 4 inch uitgang : φ 5 inch	φ 127×584mm
LTC152-101	Ingang : φ 4 inch uitgang : φ 6 inch	φ 152×584mm
LTC152-127	Ingang : φ 5 inch uitgang : φ 6 inch	φ 152×584mm

PARTS LIST

Model : LTC127-101/LTC152-101/LTC152-127



Item	Naam	Referentie Afbeelding	AANTAL.
1	Lange gebogen pijp		1

2	Klem		1
3	Gebruiksaanwijzing		1

INSTALLATION STEPS



1.Place exhaust tipand clamp



2.Insert the vehicle tailpipe into the exhaust tip



3.Place the bolts and nuts



4.Tighten and reinforce

5.Duringthevehicle'soperation, if you detect any abnormal noises, strange odors, etc. in the exhaust system, you should stop the vehicle immediately for inspection. Check whether the problem is related to the exhaust tailpipe to prevent the fault



Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

AUTOMATISKT AVGASLJUDDÄMPARE

MODELL: LTC127-101/LTC152-101/LTC152-127

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

AUTO EXHAUST SILENCER SYSTEM

MODELL: LTC127-101/LTC152-101/LTC152-127



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

	Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.

IMPORTANT SAFEGUARDS

6. Före installation, kontrollera diametern, krökningen på kröken och klämmans specifikationer för att säkerställa att de är helt kompatibla med rörledningen/utrustningen som ska anslutas, för att undvika installations- eller tätningsproblem orsakade av inkonsekventa specifikationer.

2. Rengör gränssnittsytan på rörledningen som ska anslutas, ta bort oljefläckar, rost, föroreningar etc. för att säkerställa att anslutningsytan är plan, ren och snygg, och förbättra tätningens tillförlitlighet.

3. Under installationen, justera koaxialiteten mellan kröken och rörledningens gränssnitt för att undvika deformation av gränssnittet och fel på tätningen på grund av tvångsskarvning.

4. Klämman ska vara hylsad vid anslutningsskarven mellan kröken och rörledningen, och installationspositionen ska vara korrekt. Om klämman har en öppning ska öppningen vara vänd i den riktning som är lämplig för efterföljande underhåll och undvika vibrations-/rörelseområden i rörledningen.

5. Vid åtdragning av klämmans fästelement (t.ex. bultar), använd "korsgående åtdragning" för att säkerställa jämn omkretskraft på klämman, förhindra dålig tätning eller klämmans deformation orsakad av lokal överåtdragning/lossning.

6. Om den används i ett avgassystem för motorfordon måste den uppfylla lokala föreskrifter för utsläpp och buller från motorfordon och får inte orsaka alltför stora utsläpp eller bullerstörningar för boende på grund av installationen (för att undvika överträdelser).

7. Kontrollera regelbundet klämmans fästläge och vinkelrörets slitage och korrosion (särskilt i vibrerande miljöer) för att förhindra funktionsfel orsakade av lossning och åldring efter långvarig användning.

PRODUCT PARAMETERS

Modell	specifikationer	Produktens dimensioner
LTC127-101	Ingång : φ 4 tum utgång : φ 5 tum	φ 127 × 584 mm
LTC152-101	Ingång : φ 4 tum utgång : φ 15 cm	φ 152 × 584 mm
LTC152-127	Ingång : φ 5 tum utgång : φ 15 cm	φ 152 × 584 mm

PARTS LIST

Modell : LTC127-101/LTC152-101/LTC152-127



Punkt	Namn	Hänvisning Bild	ANTAL
1	Långt böjt rör		1
2	Klämma		1

INSTALLATION STEPS



1.Place exhaust tipand clamp



2.Insert the vehicle tailpipe into the exhaust tip



3.Place the bolts and nuts



4.Tighten and reinforce

5.Duringthevehicle'soperation, if you detect any abnormal noises, strange odors, etc. in the exhaust system, you should stop the vehicle immediately for inspection. Check whether the problem is related to the exhaust tailpipe to prevent the fault from worsening.



Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 kanadensiska republiken.
Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SISTEMA SILENCIADOR DE ESCAPE AUTOMÁTICO

MODELO:

LTC127-101/LTC152-101/LTC152-127

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

AUTO EXHAUST SILENCER SYSTEM

MODELO: LTC127-101/LTC152-101/LTC152-127



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.

IMPORTANT SAFEGUARDS

7. Antes de la instalación, verifique el diámetro, la curvatura del codo y las especificaciones de la abrazadera para asegurarse de que sean totalmente compatibles con la tubería/equipo a conectar, evitando problemas de instalación o sellado causados por especificaciones inconsistentes.

2. Limpie la superficie de la interfaz de la tubería a conectar, eliminando manchas de aceite, óxido, impurezas, etc., para asegurar que la superficie de conexión sea plana, limpia y ordenada, y mejore la confiabilidad del sellado.

3. Durante la instalación, alinee la coaxialidad del codo y la interfaz de la tubería para evitar la deformación de la interfaz y la falla del sello debido al empalme forzado.

4. La abrazadera debe estar enfundada en la costura de conexión entre el codo y la tubería, y la posición de instalación debe ser precisa. Si la abrazadera tiene una abertura, la abertura debe estar orientada en la dirección conveniente para el mantenimiento posterior y evitar el área de interferencia de vibración/movimiento de la tubería.

5. Al apretar las fijaciones de la abrazadera (como los pernos), utilice el método de "apriete cruzado" para asegurar una fuerza circunferencial uniforme sobre la abrazadera, evitando así un sellado deficiente o su deformación por un apriete o aflojamiento excesivo.

6. Si se utiliza en el sistema de escape de un vehículo motorizado, debe cumplir con la normativa local sobre emisiones y ruido de vehículos motorizados, y no debe causar emisiones excesivas ni molestias sonoras a los residentes debido a su instalación (para evitar infracciones).

7. Compruebe periódicamente el estado de la abrazadera y el desgaste y la corrosión del codo (especialmente en entornos con vibraciones) para evitar fallos de funcionamiento causados por el aflojamiento y el envejecimiento tras un uso prolongado.

PRODUCT PARAMETERS

Modelo	presupuesto	Dimensiones del producto
LTC127-101	Entrada : φ 4 pulgadas salida : φ 5 pulgadas	φ 127×584 mm
LTC152-101	Entrada : φ 4 pulgadas Salida : φ 6 pulgadas	φ 152×584 mm
LTC152-127	Entrada : φ 5 pulgadas Salida : φ 6 pulgadas	φ 152×584 mm

PARTS LIST

Modelo : LTC127-101/LTC152-101/LTC152-127



Artículo	Nombre	Referencia Imagen	CANTIDAD .
1	Tubo largo y curvo		1
2	Abrazadera		1

3	Manual de instrucciones		1

INSTALLATION STEPS



1.Place exhaust tipand clamp



2.Insert the vehicle tailpipe into the exhaust tip



3.Place the bolts and nuts



4.Tighten and reinforce

5.Duringthevehicle'soperation, if you detect any abnormal noises, strange odors, etc. in the exhaust system, you should stop the vehicle immediately for inspection. Check whether the problem is related to the exhaust tailpipe to prevent the fault from worsening.



Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghái 200000 CN.
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SISTEMA DI SILENZIATORE DI SCARICO AUTOMATICO

MODELLO:

LTC127-101/LTC152-101/LTC152-127

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

AUTO EXHAUST SILENCER SYSTEM

MODELLO: LTC127-101/LTC152-101/LTC152-127



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

	Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

IMPORTANT SAFEGUARDS

8. Prima dell'installazione, verificare il diametro, la curvatura del gomito e le specifiche della fascetta per assicurarsi che siano pienamente compatibili con la tubazione/apparecchiatura da collegare, evitando problemi di installazione o tenuta causati da specifiche incoerenti.

2. Pulire la superficie di interfaccia della tubazione da collegare, rimuovendo macchie di olio, ruggine, impurità, ecc., per garantire che la superficie di collegamento sia piana, pulita e ordinata e migliorare l'affidabilità della tenuta.

3. Durante l'installazione, allineare la coassialità del gomito e dell'interfaccia della tubazione per evitare deformazioni dell'interfaccia e guasti della tenuta dovuti a giunzioni forzate.

4. La fascetta deve essere inserita nella giunzione di collegamento tra il gomito e la tubazione e la posizione di installazione deve essere precisa. Se la fascetta presenta un'apertura, questa deve essere rivolta nella direzione più comoda per la successiva manutenzione ed evitare l'area di interferenza dovuta a vibrazioni/movimenti della tubazione.

5. Quando si serrano gli elementi di fissaggio del morsetto (come i bulloni), adottare il metodo di "serraggio a croce" per garantire una forza circonferenziale uniforme sul morsetto, prevenendo una scarsa tenuta o una deformazione del morsetto causata da un eccessivo serraggio/allentamento locale.

6. Se utilizzato nel sistema di scarico di un veicolo a motore, deve essere conforme alle normative locali sulle emissioni e sul rumore dei veicoli a motore e non deve causare emissioni eccessive o inquinamento acustico ai residenti a causa dell'installazione (per evitare violazioni).

7. Controllare regolarmente lo stato di fissaggio del morsetto e l'usura e la corrosione del gomito (soprattutto in un ambiente vibrante) per prevenire malfunzionamenti causati da allentamento e invecchiamento dopo un uso prolungato.

PRODUCT PARAMETERS

Modello	specifiche	Dimensioni del prodotto
LTC127-101	Ingresso : φ 4 pollici uscita : φ 5 pollici	φ 127×584mm
LTC152-101	Ingresso : φ 4 pollici uscita : φ 6 pollici	φ 152×584mm
LTC152-127	Ingresso : φ 5 pollici uscita : φ 6 pollici	φ 152×584mm

PARTS LIST

Modello : LTC127-101/LTC152-101/LTC152-127



Articolo	Nome	Riferimento Immagine	QUANTITÀ .
1	Tubo curvo lungo		1

2	MORSETTO		1
3	Manuale di istruzioni		1

INSTALLATION STEPS



1.Place exhaust tipand clamp



2.Insert the vehicle tailpipe into the exhaust tip



3.Place the bolts and nuts



4.Tighten and reinforce

5.Duringthevehicle'soperation, if you detect any abnormal noises, strange odors, etc. in the exhaust system, you should stop the vehicle immediately for inspection. Check whether the problem is related to the exhaust tailpipe to prevent the fault



Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia
Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

