VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

CRANE SCALE

MODEL:OCS-S

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

CRANE SCALE

MODEL: OCS-S



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:(1)This device may not cause harmful interference, and (2)this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
	This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices

SAFETY GUIDE

- For good performance and precise measurement, be careful with daily operation and maintenance. Note the following instructions:
- Do NOT overload the scale. This will damage the load cell and void the warranty.
- Do not leave load hung on the scale for long.
- This will decrease the scale's accuracy and shorten the load cell's life.
- Inspect shackle and hook before using.
- When the scale runs out of power, replace the battery with full ones.
- Do not use the scale under thunder or rain.
- Do not attempt to repair the scale yourself.
  Contact your local representative.

SPECIFICATIONS

Model	OCS-S
Max capacity	2200lbs/1000kg 4400lbs/2000kg
Weighing Units	kg/lb/N
Precision	1lbs/500g
Power	3 x AA Batteries (for crane scale) 2 x AAA Batteries(for remote control)

Display & Keys

Scale Keys

Key	Name	Function
	On/Off	Power-on ： Short pressing； Power-off ： Long pressing； Increase digit；
	TARE/ZERO	Short pressing: Zero; Long pressing: Tare in/out; Confirm & next；
	HOLD/UNIT	Short pressing: Lock/unlock； Long pressing: Unit Switch； Move digit， Change options；

Remote Keys

Key	Name	Function
	Zero	Zero； Confirm & next；
	Tare	Tare in/out；
	Hold	Lock or unlock；
	Acc.	2nd function
	Del.	2nd function
	F1	2nd function
	F2	Unit Switch， Move digit ， Change options；
	Off	Long press to power off； Increase digit；
	2nd	2nd function；

Indicators

LED	Name	Note
S	Stable	lit when weight is stable
Z	Zero	lit when weight is at zero
T	Tared	lit when the scale is tared
H	Hold	lit when the scale is locked
lb	lb	lit when the unit is lb
kg	kg	lit when the unit is kg
N	N	lit when the unit is N

OPERATION

Power On/Off

Long press  to power on the scale. Scale performs initialization and power-on tests shows , weight detection ----------shows, and then 

- For information about Auto-Zero, refer to Scale Configuration in the Technical Manual.

Long press  or  to power off the scale. Off mes  shows, and

then cut off power.

- When 3 batteries' voltage is lower than 3.2V, the scale will auto power off itself. Please

replace the dead batteries with new ones.

Zero

Short press , or press , to zero. Z shows.

- For information about Manual-Zero Range, refer to Scale

Configuration in the Technical Manual.

Tare In/Out

In gross mode, long press 

, or press 

, to tare in. T shows.

- Tare will reduce the apparent overload range of scale. For example, if a 500*0.2kg scale has a 100kg container as its tare, the scale will overload at a net weight of 401.8kg (500 – 100 + additional 9 divisions).

In net mode, long press 

, or press 

, to tare out. T disappears.

Lock/Unlock

Press 

or  to lock screen. H shows.

Press 

or  again to unlock screen. H disappears.

Unit Switch

Long press 

or press 

, to switch the unit between kg, lb, and N.

- When unit is kg, kg shows. When the unit is lb, lb shows. When the unit is N, N shows.
- For more information about the User Unit, refer to Scale Configuration in the Technical Manual.

USER SETUP

Press ▲ first then press 🔓 or p TARE/ZERO HOLD/UNIT and simultaneously

for 3 seconds to enter User Setup me SEtUP shows.

Auto-Off Timing

Press TARE/ZERO or →0← to enter Auto-Off Timing oFF-- shows.

Press HOLD/UNIT or press F2 , to change timing value.

Auto-Off Timing can be set t 0 (disable 5 , (5r 15 (15r 30 , (30min),

60 (60min). It is disabled by default.

- Auto-Off function maximizes the scale's battery life against people's carelessness not to power off the scale when it's not working.
- Auto-Off starts the countdown timer when there's no action, or the load is stable. Any key pressing or motion in the load restarts the countdown timer.

Backlight Time

Press TARE/ZERO or →0← to enter Backlight Tim bL- shows.

Press HOLD/UNIT or press F2 , to change backlight time value.

Backlight Time can be set to: oFF (disabled), 5 （5sends ）, 15 （15 sends ）, 30 （30sends ） 60 （60 sends ） on (light)

Display Brightness

Press TARE/ZERO or →0← to enter Display Brightne Lt - shows.

Press 

or press 

, to change brightness value.

- Display Brightness can be set to: 1-5 levels.
- Dim display brightness saves battery power dramatically.

Hold/Peak Function

Press 

or 

to enter Hold/Peak Functior 

shows.

Press 

or press 

to change value.

Hold/Peak Function can be set to: (hold enabled), (peak enabled),

Press 

or 

to exit User Setup.

Battery Maintenance

To maximize battery life, please follow the battery maintenance guide.

ⓘ This scale is powered by 3 AA 1.5V batteries.

ⓘ This remote is powered by 2 AAA 1.5V batteries.

ⓘ Battery houses at the rear of the scale can be opened by screwing off screws.

ⓘ In order to conserve battery life, enable Auto-Off and display brightness.

ⓘ When 3 batteries are lower than 3.2 V, the scale will auto power off itself. Please replace the dead batteries with new ones.

Troubleshooting

Simple problems can be resolved as the below-listed solution. If problems still exist, please contact your local representative.

Symptom	Possible Cause	Suggested Solution
not power on after  is pressed	discharged / defective battery	check the battery and replace
	defective On/Off key	press harder and keep pressing for 2s
	defective power cable	open the front panel, check the power cable
	defective main board	contact representative
display flashes	discharged battery	replace battery
no action was taken after the key was pressed	scale is disturbed	re-plug power cable
	defective key	contact representative
weight reading is not stable	load in motion	keep load stable
	damped load cell or main board	dry load cell or main board
	defective main board	contact representative
weight reading is not zero when there is no load	discharged battery	replace battery
	Load cell stressed too long	hang scale in storage
	Load cell drifts	contact representative
large error in weight reading	scale not zeroed before applying the load	Manual Zero scale before loading
	wrong unit	switch to the correct unit
	require calibration	calibrate scale
	defective load cell or main board	contact representative

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

WAGA DŹWIGOWA

MODEL: OCS-S

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

CRANE SCALE

MODEL: OCS-S



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

	To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) Urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.
	Niniejszy produkt podlega przepisom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE. Symbol przekreślonego kosza na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga selektywnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych tym symbolem nie można wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi, lecz należy je dostarczyć do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych do recyklingu.

SAFETY GUIDE

- Aby uzyskać dobrą wydajność i precyzyjny pomiar, należy: Zachowaj ostrożność podczas codziennej obsługi i konserwacji. Zwróć uwagę na następujące instrukcje:
- NIE przeciążaj wagi. Spowoduje to jej uszkodzenie. obciążenie komórka i unieważnia gwarancję.
- Nie pozostawiaj ładunku wiszącego na wadze przez dłuższy czas.
- Spowoduje to zmniejszenie dokładności wagi i skrócenie czasu ładunek życie komórki.
- Przed użyciem należy sprawdzić stan szekli i haka.
- Gdy waga się rozładuje, należy ją wymienić bateria pełna.
- Nie należy używać wagi podczas burzy lub deszczu.
- Nie należy podejmować prób samodzielnej naprawy wagi.
  Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem.

SPECIFICATIONS

Model	OCS-S
Maksymalna pojemność	2200 funtów/1000 kg 4400 funtów/2000 kg
Jednostki ważenia	kg/funt/N
Precyzja	1 funt/500 g
Moc	3 baterie AA (do wagi dźwigowej) 2 baterie AA A (do pilota)

Display & Keys

Skala Klawiatura

Klawisz	Nazwa	Funkcjonować
	Włącz/Wyłącz	Włączanie : Krótkie naciskając ； Wyłączanie : Długi naciskając ； Zwiększ cyfrę ；
	TARA/ZERO	Krótkie naciśnięcie: Zero; Długie naciśnięcie: Tarowanie/tarowanie; Potwierdzać & Następny ;
	TRZYMAJ/JEDNOSTKA	Krótkie naciśnięcie: Zablokuj/odblokuj ； Długie naciśnięcie: Przełącznik jednostki h ； Przenieś cyfrę , Zmień opcje ；

Zdalny Klawiatura

Klawisz	Nazwa	Funkcjonować
	Zero	Zero ; Potwierdź & Następny ;
	Tara	Tara wejście/ wyjście
	Trzymać	Blokada lub odblokować
	Acc .	2. funkcja
	Del.	2. funkcja
	F1	2. funkcja
	F2	Przełącznik jednostki , Przesuń cyfrę Zmień opcje

	Wyłączony	Długi naciśnij, aby wyłącz zasilanie ; Zwiększ cyfrę ；
	2.	2. funkcja ;

Wskaźniki

PROWADZONY	Nazwa	Notatka
S	Stabilny	świeci, gdy waga jest stabilny
Z	Zero	świeci, gdy waga jest na zero
T	Wytarowany	świeci się, gdy skala jest wytarowany
H	Trzymać	świeci się, gdy skala Jest zamknięty
funt	funt	świeci, gdy jednostka Jest funt
kg	kg	świeci, gdy jednostka Jest kg
N	N	świeci, gdy jednostka Jest N

OPERATION

Włączanie/wyłączanie zasilania

Długie naciśnięcie  włączyć wagę. Waga działa inicjalizacja I włączanie testy, pokazuje , waga wykrywanie ---------- pokazuje i Następ 8.8.8.8.8. natyczny zero .

- Informacje na temat funkcji Auto-Zero można znaleźć w Podręczniku technicznym, w rozdziale Konfiguracja wagi.

Długie nacie Lub  Do Wyłącz wagę. Komu oFF Wyłącz” widać, I

następnie odciąć wyłączone zasilanie.

- Gdy napięcie 3 baterii spadnie poniżej 3,2 V, waga wyłączy się automatycznie.

Wymień zużyte baterie na nowe.

Zero

Krótkie naciśnięcie 

lub naciśnij 

, do zera. Z widać.

- Aby uzyskać informacje na temat Manual-Zero Zakres, patrz Konfiguracja skali W ten Techniczny Podręcznik.

Tara Wejście/Wyjście

W brutto tryb, długie naciśnięcie 

, Lub naciskać 

, wytarować w T widać.

- Tara zmniejszy zakres pozornego przeciążenia wagi. Na przykład, jeśli waga o masie 500*0,2 kg ma tarę w postaci pojemnika o masie 100 kg, waga zostanie przeciążona przy masie netto 401,8 kg (500 – 100 + dodatkowe 9 działek).

W tryb sieciowy, długie naciśnięcie 

, Lub naciskać 

, wytarować na zewnątrz. T znika.

Zablokuj/Odblokuj

Naciskać 

Lub  aby zablokować ekran. H s hows.

Naciskać 

Lub  ponownie do odblokuj ekran. H d pojawia się.

Jednostka Przełącznik

Długie naciśnięcie 

lub naciśnij 

, aby przełączyć jednostkę między kilogramów funt i N.

- Gdy jednostką jest kg, kg pokazuje. Kiedy jednostka Jest funt, lb pokazuje. Gdy ten jednostka Jest N, N widać.
- Aby uzyskać więcej informacji o użytkowniku Jednostka, odnieś się do skali Konfiguracja W ten Techniczny Podręcznik.

USER SETUP

Naciskać najpierw naciśnij lub ij I jednocześnie

dla 3 osób sekund na wejście do Ust SEtUP tkownika menu. widać.

Czas automatycznego wyłączania

Naciskać Lub Do Wchodzić Auto oFF - - cz Czas . pokazuje .

Naciskać lub naciśnij F2 , aby zmienić wartość czasową e.

Czas automatycznego wyłą 0 nia można 5 tawić n 15 wyłączor 30 (5 minut) (15 minut) (30 minut)

60 (60 minut). Jest wyłączony przez domyślny.

- Funkcja automatycznego wyłączania maksymalizuje żywotność baterii wagi nieostrożność ludzi nie Do wyłącz wagę, gdy jego nie działa.
- Funkcja automatycznego wyłączania uruchamia odliczanie, gdy nie ma żadnej akcji lub obciążenie jest stabilne. Każdy naciśnięcie klawisza lub ruch w obciążenie restartuje odliczanie regulator czasowy.

Czas podświetlenia

Naciskać Lub Do Wchodzić Pc bL - lenie Czas .

pokazuje .

Naciskać HOLD UNIT lub naciśnij F2 , aby zmienić wartość czasu podświetlenia.

Czas podświetlenia można ustawić na: oFF (wyłączony), 5 (5 sekund) , 15 (15 sekund) , 30 (30 sekund) , 60 (60 sekund) , on (światło)

Wyświetlacz Jasność

Naciskać TARE ZERO Lub →0← Do Wchodzić Wyświetlacz Jasność . pokazuje .

Naciskać HOLD UNIT lub naciśnij F2 , aby zmienić wartość jasności.

- Wyświetlacz Jasność można ustawić na: 1-5 poziomy.
- Przyciemnij wyświetlacz jasność znacznie oszczędza energię baterii.

Trzymaj/Szczyt Funkcjonować

Naciskać TARE ZERO Lub →0← Do Wchodzić Trzymaj / Szczyt Funkcja . pokazuje .

Naciskać HOLD UNIT lub naciśnij F2 aby zmienić wartość.

Trzymaj/Szczyt Funkcję można ustawić na: 1 (przytrzymaj włączone), 2 (włączony szczyt),

Naciskać TARE ZERO Lub →0← wyjść Ustawienia użytkownika str.

Battery Maintenance

Aby zmaksymalizować bateria życie, proszę postępuj zgodnie z baterią przewodnik konserwacji.

ⓘ Ta skala jest napędzany przez 3 AA 1,5 V baterie.

ⓘ Ten pilot jest zasilany przez 2 AAA 1,5 V baterie.

ⓘ Domy bateryjne w tył wagi można otworzyć przez śrubowanie odkręcić śruby.

ⓘ Aby oszczędzać żywotność baterii , włącz Automatyczne wyłączanie i wyświetlanie jasność.

ⓘ Kiedy 3 baterie są niższe niż 3,2 V, skala będzie automatyczny moc wyłączony się. Proszę wymienić zużyte baterie na nowy jedynki.

Troubleshooting

Proste problemy mogą być rozwiązany jako rozwiązanie podane poniżej. Jeśli problemy nadal istnieć, proszę o kontakt lokalny przedstawiciel.

Objaw	Możliwa przyczyna	Sugerowane rozwiązanie
nie moc NA Po  Jest prasowany	rozładowany / wadliwy bateria	sprawdź baterię I zastępować
	wadliwy włącznik/wyłącznik klawisz	naciskaj mocniej I trzymać naciśnięcie przez 2 sekundy
	wadliwy kabel zasilający	otwórz panel przedni i sprawdź kabel zasilający
	wadliwy główny tablica	skontaktuj się z przedstawicielem
wyświetlacz miga	rozładowany akumulator	zastępować bateria
nie podjęto żadnych działań zrobione po klawisz był prasowany	skala jest zaniepokojony	podłącz ponownie zasilanie kabel
	wadliwy klawisz	skontaktuj się z przedstawicielem
odczyt wagi Jest niestabilny	obciążenie W ruch	utrzymać ładunek stabilny
	obciążenie tłumione komórka Lub główny tablica	obciążenie suche komórka lub główny tablica
	wadliwy główny tablica	skontaktuj się z przedstawicielem
odczyt wagi Jest nie zero kiedy Tam Jest NIE obciążenie	rozładowany akumulator	zastępować bateria
	Obciążenie komórka też jest zestresowana długi	powiesić wagę w składowanie
	Obciążenie dryfowanie	skontaktuj się z

	komórek	przedstawicielem
duży błąd W waga czytanie	skala nie wyzerowana zanim stosując obciążenie	Ręczna skala zerowa zanim załadunek
	zło jednostka	przełącz na właściwy jednostka
	wymagają kalibracji	skalibrować skalę
	wadliwy obciążenie komórka lub główny tablica	skontaktuj się z przedstawicielem

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.
Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

KRANWAAGE

MODELL: OCS-S

VEVOR Support Center

OCS-S

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

CRANE SCALE

MODELL: OCS-S



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

	Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.
	Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EG. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt in der Europäischen Union separat entsorgt werden muss. Dies gilt für das Produkt und sämtliches Zubehör, das mit diesem Symbol gekennzeichnet ist. Produkte dieser Art dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen zu einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten gebracht werden.

SAFETY GUIDE

- Für gute Leistung und präzise Messung, sei Sorgfältige Handhabung bei täglicher Bedienung und Wartung. Beachten Sie die Folgen Sie den Anweisungen:
- Die Waage darf nicht überladen werden. Dies kann sie beschädigen. laden und die Garantie erlischt.
- Lassen Sie die Last nicht lange auf der Waage hängen.
- Dies verringert die Genauigkeit der Waage und verkürzt die Messzeit. die Last Das Leben der Zelle.
- Vor Gebrauch Schäkel und Haken prüfen.
- Wenn die Waage keinen Strom mehr hat, ersetzen Sie sie. Batterie mit vollen Batterien.
- darf nicht bei Gewitter oder Regen verwendet werden.
- Sie nicht , die Waage selbst zu reparieren.
  Wenden Sie sich an Ihren lokalen Vertreter.

SPECIFICATIONS

Modell	OCS-S
Maximale Kapazität	2200 Pfund/1000 kg 4400 Pfund/2000 kg
Wägeeinheiten	kg/lb/N
Präzision	1 Pfund/500 g
Leistung	3 x AA-Batterien (für die Kranwaage) 2 x AA - Batterien (für die Fernbedienung)

Display & Keys

Skala Schlüssel

Schlüssel	Name	Funktion
	Ein/Aus	Einschalten : Kurzschluss Drücken ; Stromausschaltung : Lange Drücken ; Ziffer erhöhen ;
	Tara/Null	Kurzes Drücken: Null; Langes Drücken: Tara rein/raus; Bestätigen & nächste ;
	HALTEN/EINHEIT	Kurz drücken: Sperren/Entsperren ; Langes Drücken: Geräteschalter ; Ziffer verschieben ; Optionen ändern ;

Fernbedienung Schlüssel

Schlüssel	Name	Funktion
	Null	Null ; Bestätigen & nächste ;
	Tara	Tara Ein-/Ausgang ;
	Halten	Sperren oder freischalten ;
	Acc .	2. Funktion
	Del.	2. Funktion
	Formel 1	2. Funktion
	F2	Geräteschalter Ziffer verschieben ， Optionen ändern ;

	Aus	Lang Drücken Sie auf Strom aus ; Ziffer erhöhen ;
	2.	2. Funktion ;

Indikatoren

LED	Name	Notiz
S	Stabil	beleuchtet, wenn Gewicht ist stabil
Z	Null	beleuchtet, wenn Gewicht ist bei Null
T	Tared	beleuchtet, wenn die Skala ist getarnt
H	Halten	beleuchtet, wenn die Skala Ist gesperrt
Pfund	Pfund	beleuchtet, wenn die Einheit Ist Pfund
kg	kg	beleuchtet, wenn die Einheit Ist kg
N	N	beleuchtet, wenn die Einheit Ist N

OPERATION

Ein-/Ausschalten

Langes Drücken  um die Waage mit Strom zu versorgen. Die Waage funktioniert Initialisierung Und Einschalten Tests, zeigt , Gewicht Detek 8.8.8.8.8. ---- zeigt , und Dann Auto null .

- Informationen zur automatischen Nullstellung finden Sie im Abschnitt „Skalenkonfiguration“ im Technischen Handbuch.

Langes Drü  oder  Zu Leistung jenseits aller oFF zen. Nachricht abschalten Shows Und

dann schneiden Strom abgeschaltet.

- Wenn die Spannung der drei Batterien unter 3,2 V sinkt, schaltet sich die Waage automatisch aus.

Ersetzen Sie die leeren Batterien durch neue.

Null

Kurzpresse 

oder drücken 

, auf Null. Z Shows.

- Informationen zu Manuell-Null Bereich, siehe Skalenkonfiguration In Die Technisch Handbuch.

Tara Ein-/Ausgang

Brutto Modus, lange drücken 

, oder drücken 

, zum Tarieren in. T Shows.

- Die Tara verringert den scheinbaren Überlastungsbereich der Waage. Beispiel: Eine Waage mit einer Kapazität von 500 kg × 0,2 kg und einem Tara von 100 kg zeigt bei einem Nettogewicht von 401,8 kg (500 kg – 100 kg + 9 zusätzliche Teilungen) eine Überlastung an.

In Netzwerkmodus, lange drücken 

, oder drücken 

, zum Tarieren aus. T verschwindet.

Sperren/Entsperren

Drücken 

oder 
zum Sperrbildschirm. H Shows .

Drücken 

oder 
wieder zu Entsperrbildschirm. H d erscheint.

Einheit Schalten

Langes Drücken 

oder drücken 

, um das Gerät umzuschalten zwischen kg, lb und N.

- Wenn die Einheit kg ist, kg zeigt an. Wenn die Einheit Ist Pfund lb zeigt. Wann Die Einheit Ist N, N Shows.
- Weitere Informationen zum Benutzer Einheit, siehe Skala Konfiguration In Die Technisch Handbuch.

USER SETUP

Drücken  zuerst drücken  oder drü   Und gleichzeitig

für 3 Sekunden, um die Benutz SEtUP llungen aufzurufen Speisekarte. Shows.

Automatische Abschaltzeit

Drücken  oder  Zu eingeben Auto oFF -- eitpunkt . zeigt .

Drücken  oder drücken F2 , um den Zeitwert zu ändern e.

Die automatische Abschaltz 0 kann wie fc 5 : einges 15 werden: 30 aktiviert), (5 Min.) (15 Min.) (30 Minuten)

60 (60 Minuten). Es ist deaktiviert von Standard.

- Die automatische Abschaltfunktion maximiert die Batterielebensdauer der Waage . die Unachtsamkeit der Menschen nicht Zu Leistung jenseits aller Skalen, wenn es ist Funktioniert nicht .
- Die automatische Abschaltung startet den Countdown-Timer, wenn keine Aktion erfolgt oder der e Die Last ist stabil. Beliebig Tastendruck oder Bewegung in der laden startet den Countdown Timer.

Hintergrundbeleuchtungszeit

Drücken  oder  Zu eingeben Hin bL - ıdbeleuchtung Zeit .

zeigt .

Drücken HOLD UNIT oder drücken F2 , um den Wert für di-
Hintergrundbeleuchtungszeit zu ändern. 15

Die Hintergrundbeleuchtungs oFF r kann wie f 5 t eingestellt werden:
(deaktiviert), (5sends)) , (15 Sekunden)) ,
30 (30 Sendung 60 , (60 Sen on ;en)) , (Licht)

Anzeige Helligkeit

Drücken TARE ZERO oder →0← Zu eingeben Anzeig LE -gkeit . zeigt .

Drücken HOLD UNIT oder drücken F2 , um den Helligkeitswert zu ändern.

- Anzeige Die Helligkeit kann wie folgt eingestellt werden: 1-5 Ebenen.
- Gedimmtes Display Die Helligkeitsreduzierung spart drastisch Akkuleistung.

Halten/Peak Funktion

Drücken TARE ZERO oder →0← Zu eingeben Halten / F tYPE -nktion .
zeigt .

Drücken HOLD UNIT oder drücken F2 den Wert ändern.

Halten/Peak Die Funktion kann wie folgt eingestellt werden: 1 (Halten aktiviert), 2 (Spitzenleistung aktiviert),

Drücken TARE ZERO oder →0← zum Verlassen Benutzereinstellungen .

Battery Maintenance

Um zu maximieren Batterie Lebensdauer, bitte beachten Sie die Batterie. Wartungsanleitung.

ⓘ Diese Skala ist angetrieben mit 3 AA 1,5V Batterien.

ⓘ Das Die Fernbedienung ist mit Strom versorgt. von 2 AAA 1,5 V Batterien.

ⓘ Batteriehäuser am Die Rückseite der Waage kann geöffnet werden von Schrauben Schrauben abschrauben.

ⓘ Um zu erhalten Akkulaufzeit , aktivieren Automatische Abschaltung und Anzeige Helligkeit.

ⓘ Wenn 3 Batterien sind niedriger als 3,2 V, die Skala wird Auto Leistung aus selbst. Bitte ersetzen Sie die leeren Batterien durch neu eins.

Troubleshooting

Einfache Probleme können sein wurde als die gelöst Die Lösung ist unten aufgeführt. Wenn Probleme immer noch existieren, Bitte kontaktieren Sie Ihren lokal Vertreter.

Symptom	Mögliche Ursache	Lösungsvorschlag
keine Stromversorgung An nach  Ist gepresst	entladen / defekt Batterie	Batterie prüfen Und ersetzen
	defekter Ein-/Ausschalter Schlüssel	Drücken Sie fester Und halten Drücken für 2 Sekunden
	defekt Stromkabel	Öffnen Sie die Frontplatte und überprüfen Sie die Stromkabel
	defekt hauptsächlich Planke	Ansprechpartner
Display blinkt	entladene Batterie	ersetzen Batterie
Es wurden keine Maßnahmen ergriffen. aufgenommen nach dem Schlüssel War gepresst	Maßstab ist gestört	Stromanschluss wieder einstecken Kabel
	defekt Schlüssel	Ansprechpartner
Gewichtsanzeig e Ist nicht stabil	laden In Bewegung	Ladung halten stabil
	gedämpfte Last Zelle oder hauptsächlich Planke	Trockenladung Zelle oder hauptsächlich Planke
	defekt hauptsächlich Planke	Ansprechpartner
Gewichtsanzeig	entladene Batterie	ersetzen Batterie

e Ist nicht Null, wenn Dort Ist NEIN laden	Laden Auch die Zelle ist gestresst lang	Hängewaage in Lagerung
	Laden Zelldrift	Ansprechpartner
großer Fehler In Gewicht Lektüre	Skala nicht auf Null gesetzt vor Anwendung der laden	Manuelle Nullstellung bevor Laden
	falsch Einheit	zum richtigen Einheit
	Kalibrierung erforderlich	Skala kalibrieren
	defekt laden Zelle oder hauptsächlich Planke	Ansprechpartner

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importiert nach Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122 Australien
Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

ÉCHELLE DE GRUE

MODÈLE : OCS-S

Centre d'assistance VEVOR

OCS-S

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

CRANE SCALE

MODÈLE: OCS-S



Voici les instructions originales. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous vous informons des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

	Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.
	Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit doit être collecté séparément des déchets ménagers dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires portant ce symbole. Les produits ainsi marqués ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ordinaires, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques (EEED).

SAFETY GUIDE

- Pour des performances optimales et des mesures précises, soyez Soyez vigilant lors de l'utilisation et de l'entretien quotidiens. Notez le suivre les instructions :
- Ne surchargez pas la balance. Cela l'endommagerait. charger cellule et annuler la garantie.
- Ne laissez pas la charge suspendue à la balance pendant longtemps.
- Cela diminuera la précision de la balance et raccourcira la charge La vie de la cellule.
- Inspectez la manille et le crochet avant utilisation.
- Lorsque la balance est déchargée, remplacez-la batterie pleine.
- N'utilisez pas la balance en cas d'orage ou de pluie.
- N'essayez pas de réparer la balance vous-même.
  Contactez votre représentant local.

SPECIFICATIONS

Modèle	OCS-S
Capacité maximale	2200 lb/1000 kg 4400 lb/2000 kg
Unités de pesage	kg/lb/N
Précision	1 lb/500 g
Pouvoir	3 piles AA (pour la balance de la grue) 2 piles AA (pour la télécommande)

Display & Keys

Échelle Clés

Clé	Nom	Fonction
	Marche/Arrêt	Mise sous tension : Courte appuyer ; Mise hors tension : Longue appuyer ; Augmenter le chiffre ;
	TARE/ZÉRO	Appui court : Zéro ; Appui long : Tare entrée/sortie ; Confirmer & suivant ;
	TENIR/UNITÉ	Appui court : Verrouiller/déverrouiller ; Appui long : Interrupteur d'unité ; Déplacer le chiffre , changer les options ;

Télécommande Clés

Clé	Nom	Fonction
	Zéro	Zéro ; Confirmer & suivant ;
	Tare	Tare entrée/sortie ;
	Prise	Verrouiller ou déverrouiller ;
	Acc .	2e fonction
	Del.	2e fonction
	F1	2e fonction
	F2	Commutateur d'unité , Déplacer le chiffre ， Modifier les options ；

	Désactivé	Long appuyer sur coupure de courant ; Augmenter le chiffre ;
	2ème	2e fonction ;

Indicateurs

DIRIGÉ	Nom	Note
S	Écurie	allumé lorsque le poids est stable
Z	Zéro	allumé lorsque le poids est à zéro
T	Taré	allumé lorsque l'échelle est goudronné
H	Prise	allumé lorsque l'échelle est fermé
kg	kg	allumé lorsque le unité est kg
kg	kg	allumé lorsque le unité est kg
N	N	allumé lorsque le unité est N

OPERATION

Marche/Arrêt

Appui long  pour mettre la balance en marche. La balance fonctionne initialisation et mise sous tension tests, montre , poids détection -------  e , et alors auto zéro .

- Pour plus d'informations sur la fonction Auto-Zero, reportez-vous à la section Configuration de l'échelle du manuel technique.

Appui long  ou  à Puissance hors échelle. Messa  sactivé spectacles, et

puis couper Coupé.

- Lorsque la tension des 3 piles est inférieure à 3,2 V, la balance s'éteindra automatiquement. Veuillez

Remplacez les piles usagées par des neuves.

Zéro

Appui court TARE ZERO , ou appuyez sur →0← , à zéro. Z spectacles.

- Pour plus d'informations sur Zéro manuel Plage de mesure, reportez-vous à la configuration de l'échelle dans le Technique Manuel.

Tare Entrée/Sortie

En gros mode, appui long TARE ZERO , ou presse →T← , tarer dans. T spectacles.

- La tare réduit la plage de surcharge apparente de la balance. Par exemple, si une balance de 500 x 0,2 kg a un récipient de 100 kg comme tare, la balance sera en surcharge à un poids net de 401,8 kg (500 – 100 + 9 divisions supplémentaires).

Dans mode réseau, appui long TARE ZERO , ou presse →T← , tarer dehors. T disparaît.

Verrouiller/Déverrouiller

Presse HOLD UNIT ou verrouiller l'écran. H spectacles .

Presse HOLD UNIT ou à nouveau Déverrouiller l'écran. H d disparaît.

Unité Changer

Appui long HOLD UNIT ou appuyez F2 , pour changer l'unité entre kg, lb, et N.

- Lorsque l'unité est le kg, kg montre. Quand le unité est kg, lb montre. Quand le unité est N, N spectacles.
- Pour plus d'informations sur l'utilisateur Unité, se référer à l'échelle Configuration dans le Technique Manuel.

USER SETUP

Presse  appuyez d'abord sur  ou a  z  et simultanément

pour 3 quelques secondes pour ac SEtUP la configuration utilisateur menu. spectacles.

Minuterie d'arrêt automatique

Presse  ou  à entrer Auto - Arrêt L oFF - -) .

spectacles .

Presse  ou appuyez  , pour modifier la valeur de temporisation .

La minuterie d'arrêt automa 0 ıe peut être 5 :glée su 15 désactiv 30 (5 min), (15 min), (30 min),

60 (60 min). Il est désactivé par défaut.

- La fonction d'arrêt automatique maximise la durée de vie de la batterie de la balance. l'insouciance des gens pas à puissance hors échelle quand c'est ne fonctionne pas.
- L'arrêt automatique lance le compte à rebours en l'absence d'action, ou le La charge est stable. N'importe lequel appui sur une touche ou mouvement dans le charger redémarre le compte à rebours minuteur.

Durée du rétroéclairage

Presse  ou  à entrer Rétroéclair bL - nps . spectacles .

Presse HOLD/UNIT ou appuyez F2 , pour modifier la durée du rétroéclairage.

La durée du rétroéclairage peoFFre réglée su 5 (désactiv 15 (5 envois)) ,
(15 envois) ,

30 (30 envois)) 60 (60 envois)) on (lumière)

Afficher Luminosité

Presse TARE/ZERO ou →0← à entrer Afficher Lumin LL - spectacles .

Presse HOLD/UNIT ou appuyez F2 , pour modifier la valeur de luminosité.

- Afficher La luminosité peut être réglée sur : 1-5 niveaux.
- écran sombre La luminosité permet d'économiser considérablement la batterie.

Maintien/Pic Fonction

Presse TARE/ZERO ou →0← à entrer Maintien / Pic Fo tYPE - spectacles .

Presse HOLD/UNIT ou appuyez F2 modifier la valeur.

Maintien/Pic La fonction peut être configurée comme suit : 1 (maintien activé), 2 (paramètres activés),

Presse TARE/ZERO ou →0← pour sortir Configuration utilisateur p.

Battery Maintenance

Pour maximiser batterie durée de vie, veuillez suivre les instructions de la batterie guide d'entretien.

ⓘ Cette échelle est alimenté par 3 piles AA 1,5 V piles.

ⓘ Ce La télécommande est alimentée par 2 AAA 1,5 V piles.

ⓘ Les bâtiments de batteries au L'arrière de la balance peut être ouvert. par baise enlever les vis.

ⓘ Afin de préserver autonomie de la batterie , activer Arrêt automatique et affichage luminosité.

ⓘ Lorsque 3 piles sont inférieurs à 3,2 V, le l'échelle sera auto pouvoir désactivé elle-même. Veuillez remplacer les piles usagées par nouveau ceux-ci.

Troubleshooting

Les problèmes simples peuvent être résolu comme le Solution ci-dessous. Si des problèmes persistent exister, veuillez contacter votre locale représentant.

Symptôme	Cause possible	Solution proposée
pas de pouvoir sur après  est pressé	déchargé / défectueux batterie	vérifier la batterie et remplacer
	marche/arrêt défectueux clé	appuyer plus fort et garder appuyer pendant 2 secondes
	défectueux câble d'alimentation	ouvrez le panneau avant, vérifiez le câble d'alimentation
	défectueux principal conseil	représentant de contact
l'écran clignote	batterie déchargée	remplacer batterie
aucune action n'a été entreprise pris après le clé était pressé	l'échelle est perturbé	rebrancher l'alimentation câble
	défectueux clé	représentant de contact
lecture du poids est instable	charger dans mouvement	garder la charge écurie
	charge amortie cellule ou principal conseil	charge sèche cellule ou principal conseil
	défectueux principal conseil	représentant de contact
lecture du poids est non nul lorsque là est Non charger	batterie déchargée	remplacer batterie
	Charger cellule également stressée long	accrocher une balance dans stockage
	Charger dérives cellulaires	représentant de contact

grande erreur dans poids en lisant	échelle non mise à zéro avant appliquer le charger	Échelle zéro manuelle avant chargement
	faux unité	passer au bon unité
	nécessite un étalonnage	étalonner l'échelle
	défectueux charger cellule ou principal conseil	représentant de contact

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australie
Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

KRAANSCHAAL

MODEL: OCS-S

VEVOR Ondersteuningscentrum

OCS-S

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

CRANE SCALE

MODEL: OCS-S



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

	Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.
	Dit product valt onder de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/EG. Het symbool met een doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat het product in de Europese Unie gescheiden afvalinzameling vereist. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet met het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparaten.

SAFETY GUIDE

- Voor goede prestaties en nauwkeurige metingen, wees Wees voorzichtig met de dagelijkse bediening en het onderhoud. Let op de volgende instructies:
- Overbelast de weegschaal NIET. Dit zal de weegschaal beschadigen. laden cel en vervalt de garantie.
- Laat de last niet te lang op de weegschaal hangen.
- Dit zal de nauwkeurigheid van de weegschaal verminderen en de tijd verkorten de lading het leven van een cel.
- Controleer de sluiting en haak voor gebruik.
- Wanneer de weegschaal geen stroom meer heeft, vervangt u de batterij met volle.
- Gebruik de weegschaal niet bij onweer of regen.
- niet zelf te repareren.
  Neem contact op met uw lokale vertegenwoordiger.

SPECIFICATIONS

Model	OCS-S
Maximale capaciteit	2200 lbs/1000 kg 4400 lbs/2000 kg
Weegeenheden	kg/lb/N
Precisie	1 lbs/500 g
Stroom	3 x AA-batterijen (voor kraanweegschaal) 2 x AA A- batterijen (voor

	afstandsbediening)

Display & Keys

Schaal Sleutels

Sleutel	Naam	Functie
	Aan/Uit	Inschakelen : Kort drukken ； Uitschakelen : Lang drukken ； Verhoog cijfer ；
	TARRA/NUL	Kort indrukken: Nul; Lang indrukken: Tarra in/uit; Bevestigen & volgende ;
	VASTHOUDEN/EENHEID	Kort indrukken: Vergrendelen/ontgrendelen ； Lang indrukken: Eenheidschakelaar ； Cijfer verplaatsen ， Opties wijzigen ；

Op afstand Sleutels

Sleutel	Naam	Functie
	Nul	Nul ； Bevestigen & volgende ；
	Tarra	Tarra in/uit ；
	Uitstel	Vergrendelen of ontgrendelen ；
	Toepasselijk .	2e functie
	Del.	2e functie

F1	Formule 1	2e functie
F2	F2	Eenheidschakelaar ， Verplaats cijfer ， Opties wijzigen ；
	Uit	Lang druk op uitschakelen ； Verhoog cijfer ；
	2e	2e functie ；

Indicatoren

LED	Naam	Opmerking
S	Stabiel	verlicht wanneer gewicht is stabiel
Z	Nul	verlicht wanneer gewicht staat op nul
T	Getareerd	verlicht wanneer de schaal is getarreerd
H	Uitstel	verlicht wanneer de schaal is vergrendeld
pond	pond	verlicht wanneer de eenheid is pond
kg	kg	verlicht wanneer de eenheid is kg
N	N	verlicht wanneer de eenheid is N

OPERATION

Aan/uit

Lang indrukken om de weegschaal in te schakelen. Weegschaal presteert initialisatie En inschakelen testen, toont , gewicht detect 8.8.8.8.8. -- toont , en Dan auto nul .

- Raadpleeg het hoofdstuk Schaalconfiguratie in de technische handleiding voor informatie over Auto-Zero.

Lang indruk of naar Schakel de weegschaa oFF it-bericht toont, En

dan snijden stroom uit.

- Wanneer de spanning van 3 batterijen lager is dan 3,2 V, schakelt de weegschaal zichzelf automatisch uit.

Vervang de lege batterijen door nieuwe.

Nul

Kort indrukken 

, of druk op 

, naar nul. Z shows.

- Voor informatie over Handmatig-nul Bereik, zie Schaalconfiguratie in de Technisch Handmatig.

Tarra In/Uit

In bruto modus, lang indrukken 

, of pers 

, te tarreren in. T toont.

- Tarra verkleint het schijnbare overbelastingsbereik van de weegschaal. Als een weegschaal van 500 x 0,2 kg bijvoorbeeld een container van 100 kg als tarra heeft, zal de weegschaal overbelast raken bij een nettogewicht van 401,8 kg (500 – 100 + extra 9 schaalverdelingen).

In netwerkmodus, lang indrukken 

, of pers 

, te tarreren uit. T verdwijnt.

Vergrendelen/ontgrendelen

Pers 

of  om het scherm te vergrendelen. H hoe .

Pers 

of  opnieuw naar ontgrendelscherm. H verdwijnt .

Eenheid Schakelaar

Lang indrukken 

of druk op 

om de eenheid te schakelen tussen kg, lb, en N.

- Als de eenheid kg is, kg toont. Wanneer de eenheid is pond, lb toont. Wanneer de eenheid is N, N shows.
- Voor meer informatie over de gebruiker Eenheid, zie Schaal Configuratie in

de Technisch Handmatig.

USER SETUP

Pers eerst en dan drukken of dr TARE ZERO HOLD UNIT En tegelijkertijd

voor 3 seconden om de gebruikersins SEtUP te openen menu. shows.

Automatische uitschakeltiming

Pers TARE ZERO of naar binnenkomen Auto - oFF - - dstip . toont .

Pers HOLD UNIT of druk op F2 , om de timingwaarde te wijzigen .

De automatische uitschakel 0 kan worde 5 ngestel 15 : (gehar 30 apt), (5 minuten), (15 minuten), (30 minuten),

60 (60 minuten). Het is uitgeschakeld door standaard.

- De automatische uitschakelfunctie maximaliseert de batterijduur van de weegschaal tegen de onzorgvuldigheid van mensen niet naar Schakel de weegschaal uit wanneer zijn werkt niet .
- Automatisch uitschakelen start de afteltimer wanneer er geen actie wordt ondernomen, of wanneer de de lading stabiel is. Elk toetsaanslag of beweging in de laden start de aftellen tijdschakelaar.

Achtergrondverlichtingstijd

bL -

Pers TARE ZERO of →0← naar binnenkomen Achtergrondverlichting Tijd . toont .

Pers HOLD UNIT of druk op F2 , om de tijdswaarde van de achtergrondverlichting te wijzigen. 15

De achtergrondverlichtingstijd oFF worden ing 5 eld op: (gehandicapt), (5sends) 〉 , (15 sessies) 〉 ,

30 (30 verzendir 60) 〉 , (60 on zendingen) 〉 , (licht)

Weergave Helderheid

Pers TARE ZERO of →0← naar binnenkomen Weerg Lt elderheid . toont .

Pers HOLD UNIT of druk op F2 , om de helderheidswaarde te wijzigen.

- Weergave De helderheid kan worden ingesteld op: 1-5 niveaus.
- Dim display helderheid bespaart de batterij aanzienlijk.

Vasthouden/Piek Functie

Pers TARE ZERO of →0← naar binnenkomen Vasthoud tYPE k Functie . toont .

Pers HOLD UNIT of druk op F2 om de waarde te veranderen.

Vasthouden/Piek Functie kan worden ingesteld op: 1 (ingeschakeld houden), 2 (piek ingeschakeld),

Pers TARE ZERO of →0← uitstappen Gebruikersinstellingen p.

Battery Maintenance

Om te maximaliseren batterij leven, volg de batterij onderhoudsgids.

ⓘ Deze schaal is aangedreven door 3 AA 1.5V batterijen.

ⓘ Dit afstandsbediening is van stroom voorzien door 2 AAA 1,5V batterijen.

ⓘ Batterijhuizen bij de achterkant van de weegschaal kan worden geopend door schroeven schroeven losdraaien.

ⓘ Om te behouden batterijduur , inschakelen Automatisch uitschakelen en weergeven helderheid.

ⓘ Wanneer 3 batterijen zijn lager dan 3,2 V, de schaal zal auto stroom uit zelf. Vervang de lege batterijen door nieuw degenen.

Troubleshooting

Eenvoudige problemen kunnen zijn opnieuw opgelost als de onderstaande oplossing. Als nog steeds problemen bestaan, neem contact op met uw lokaal vertegenwoordiger.

Symptoom	Mogelijke oorzaak	Voorgestelde oplossing
geen macht op na  is ingedrukt	ontladen / defect batterij	controleer de batterij En vervangen
	defecte Aan/Uit sleutel	harder drukken En houden 2 seconden drukken
	defect stroomkabel	Open het voorpaneel en controleer de stroomkabel
	defect voornaamst bord	contact opnemen met vertegenwoordiger
display knippert	ontladen batterij	vervangen batterij
er werd geen actie ondernomen genomen na de sleutel was ingedrukt	schaal is verstoord	sluit de stroom opnieuw aan kabel
	defect sleutel	contact opnemen met vertegenwoordiger
gewichtsmeting is niet stabiel	laden in beweging	lading behouden stabiel
	gedempte belasting cel of voornaamst bord	droge lading cel of voornaamst bord
	defect voornaamst bord	contact opnemen met vertegenwoordiger
gewichtsmeting is niet nul wanneer	ontladen batterij	vervangen batterij
	Laden cel ook gestrest lang	hang weegschaal in opslag

daar is Nee laden	Laden cel driften	contact opnemen met vertegenwoordiger
grote fout in gewicht lezing	schaal niet op nul gezet voor het toepassen van de laden	Handmatige nulstelling voor laden
	fout eenheid	overschakelen naar de juiste eenheid
	kalibratie nodig	weegschaal kalibreren
	defect laden cel of voornaamst bord	contact opnemen met vertegenwoordiger

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

KRANSKALA

MODELL: OCS-S

VEVOR Supportcenter

OCS-S

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

CRANE SCALE

MODELL: OCS-S



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

	Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-reglerna. Användning är underkastad följande två villkor: (1) Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar, och (2) denna enhet måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift.
	Denna produkt omfattas av bestämmelserna i EU-direktiv 2012/19/EG. Symbolen som visar en överstruken soptunna indikerar att produkten kräver separat sophämtning inom Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör som är märkta med denna symbol. Produkter som är märkta som sådana får inte kasseras med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.

SAFETY GUIDE

- För god prestanda och exakta mätningar, var noggrann med daglig drift och underhåll. Observera följande instruktioner:
- Överbelasta INTE vågen. Detta kommer att skada den ladda cellen och upphäva garantin.
- Lämna inte lasten hängande på vågen länge.
- Detta kommer att minska vågens noggrannhet och förkorta lasten cellens liv.
- Inspektera schackel och krok före användning.
- När vågen får slut på ström, byt ut den batteri med fulla.
- Använd inte vågen vid åska eller regn.
- Försök inte reparera vågen själv.
  Kontakta din lokala representant.

SPECIFICATIONS

Modell	OCS-S
Maxkapacitet	2200 pund/1000 kg 2000 kg
Viktenheter	kg/lb/N
Precision	500 g
Driva	3 x AA-batterier (för kranvåg) 2 x AA A- batterier (för fjärrkontroll)

Display & Keys

Skala Nycklar

Nyckel	Namn	Fungera
	På/Av	Strömpåslag : Kort tryckning ; Avstängning : Lång tryckning ; Öka siffran ;
	TARA/NOLLSTÄLLNING	Kort tryckning: Noll; Lång tryckning: Tarera in/ut; Bekräfta & nästa ;
	HÅLL/ENHET	Kort tryckning: Lås/lås upp ; Långt tryck: Enhetsbrytare h ; Flytta siffra , ändra alternativ ;

Avlägsen Nycklar

Nyckel	Namn	Fungera
	Noll	Noll ; Bekräfta & nästa ;
	Tara	Tara in/ut ;
	Hålla	Lås eller låsa upp ;
	Konto .	2:a funktionen
	Del.	2:a funktionen
	F1	2:a funktionen
	F2	Enhetsbrytare , Flytta siffran Ändra alternativ
	Av	Lång tryck för att strömmen av ; Öka siffran ;

	2:a	2:a funktionen ;

Indikatorer

LED-lampa	Namn	Notera
S	Stabil	tänds när vikten är stabil
Z	Noll	tänds när vikten är på noll
T	Tarerad	tänds när vågen är tarerad
H	Hålla	tänds när vågen jag är låst
pund	pund	tänds när enhet är pund
kg	kg	tänds när enhet är kg
N	N	tänds när enhet är N

OPERATION

Ström på/av

Långt tryck  för att slå på vågen. Vågen utför initialisering och strömpåslagning tester, visar , vikt upptäckt ---------- visar , och sedan 

- För information om automatisk nollställning, se Vågkonfiguration i den tekniska manualen.

Långt tryck  eller  till Stäng av vågen. Av-meddel visar, och

skär sedan avstängd.

- När spänningen i 3 batterier är lägre än 3,2 V stänger vågen av sig själv automatiskt.

byt ut de urladdade batterierna mot nya.

Noll

Kort tryckning 

, eller tryck på 

, till noll. Z visar.

- För information om Manuell nollställning Område, se Vågkonfiguration i de Teknisk Manuell.

Tara In/Ut

I brutto läge, långt tryck 

, eller trycka 

, att tarera in. T visar.

- Tarering minskar vågens synbara överbelastningsintervall. Om till exempel en våg på 500 * 0,2 kg har en behållare på 100 kg som tarering, kommer vågen att överbelastas med en nettovikt på 401,8 kg (500 – 100 + ytterligare 9 delningar).

I nätläge, långt tryck 

, eller trycka 

, att tarera ut. T försvinner.

Lås/Lås upp

Trycka 

eller 
för att låsa skärmen. Hs hur.

Trycka 

eller 
igen till låsa upp skärmen. Hd dyker upp.

Enhet Växla

Långt tryck 

eller tryck 

, för att slå på enheten mellan kg, pund, och N.

- När enheten är kg, kg visar. När enhet är pund, lb visar. När de enhet är N, N visar.
- För mer information om användaren Enhet, hänvisa till skala Konfiguration i de Teknisk Manuell.

USER SETUP

Trycka  först tryck sedan  eller tryck  samtidigt

för 3 sekunder för att öppna användar SETUP gar meny. visar.

Automatisk avstängningstid

Trycka  eller  till skriva in Auto - AvoFF - - ıkt .

visar .

Trycka  eller tryck  , för att ändra tidsvärdet e.

Automatisk avstängningstid 0 ı ställas in 5 : (funkt 15 hindrad) 30 minuter), (15 minuter), (30 minuter),

60 (60 minuter). Den är inaktiverad av standard.

- Auto-Off-funktionen maximerar vågens batteritid mot människors slarv inte till stäng av vågen när dess fungerar inte .
- Auto-avstängning startar nedräkningstimern när det inte finns någon åtgärd, eller när lasten är stabil. Några tangenttryckning eller rörelse i ladda startar om nedräkning timer.

Bakgrundsbelysningstid

Trycka  eller  till skriva in Bakgru bL - lysning Tid .

visar .

Trycka  eller tryck  , för att ändra bakgrundsbelysningens tidsvärde. 15

Bakgrundsbelysningstiden ka oFF llas in på: 5 unktionshindrad), （ 5 sändningar ） , （ 15 sekunder ） ） ,

30（ 30 sändnir 60 ） ,　（60 on lningar）） ,　(ljus)

Visa Ljusstyrka

Trycka TARE ZERO eller →0← till skriva in Visa Ljuss LL - visar .

Trycka HOLD UNIT eller tryck F2 , för att ändra ljusstyrkevärdet.

- Visa Ljusstyrkan kan ställas in på: 1-5 nivåer.
- Dimma displayen ljusstyrka sparar batteriström dramatiskt.

Håll/Topp Fungera

Trycka TARE ZERO eller →0← till skriva in Håll / Topp F tYPE - . visar .

Trycka HOLD UNIT eller tryck F2 att ändra värde.

Håll/Topp Funktionen kan ställas in på: 1 (håll aktiverad), 2 (topp aktiverad),

Trycka TARE ZERO eller →0← att avsluta Användarinställning s.

Battery Maintenance

För att maximera batteri livslängd, följ batteriets underhållsguide.

ⓘ Denna skala är driven med 3 AA 1,5V batterier.

ⓘ Detta fjärrkontrollen är påslagen av 2 AAA 1,5V batterier.

ⓘ Batterihus vid vågens baksida kan öppnas av skruvning av skruvar.

ⓘ För att bevara batteritid , aktivera Automatisk avstängning och display ljusstyrka.

ⓘ När 3 batterier är lägre än 3,2 V, den skala kommer bil driva av sig. Vänligen byt ut de urladdade batterierna mot ny sådana.

Troubleshooting

Enkla problem kan vara löstes som lösningen nedan listad. Om problem fortfarande existera, vänligen kontakta din lokal representant.

Symptom	Möjlig orsak	Föreslagen lösning
inte makt på efter  är nedtryckt	urladdad / defekt batteri	kontrollera batteriet och ersätta
	defekt På/Av nyckel	tryck hårdare och hålla trycka i 2 sekunder
	defekt strömkabel	öppna frontpanelen, kontrollera strömkabel
	defekt huvudsaklig styrelse	kontakta representant
displayen blinkar	urladdat batteri	ersätta batteri
ingen åtgärd gjordes taget efter den nyckel var nedtryckt	skalan är störd	sätt i strömmen igen kabel
	defekt nyckel	kontakta representant
viktavläsning är inte stabil	ladda i rörelse	hålla lasten stabil
	dämpad last cell eller huvudsaklig styrelse	torr last cell eller huvudsaklig styrelse
	defekt huvudsaklig styrelse	kontakta representant
viktavläsning är inte noll när det är inga ladda	urladdat batteri	ersätta batteri
	Ladda cellstressad också lång	häng in vågen lagring
	Ladda celldrifter	kontakta representant
	vågen inte nollställd före tillämpa ladda	Manuell nollskala vara före belastning

stort fel i vikt läsning	fel enhet	växla till rätt enhet
	kräver kalibrering	kalibrera skalan
	defekt ladda cell eller huvudsaklig styrelse	kontakta representant

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 kanadensiska republiken.
Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

BÁSCULA DE GRÚA

MODELO: OCS-S

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

CRANE SCALE

MODELO: OCS-S



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

	Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado.
	Este producto está sujeto a la Directiva Europea 2012/19/CE. El símbolo de un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Esto aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados con este símbolo no pueden desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.

SAFETY GUIDE

- Para un buen rendimiento y una medición precisa, tenga en cuenta lo siguiente: Tenga cuidado con la operación y el mantenimiento diarios. Tenga en cuenta la siguientes instrucciones:
- NO sobrecargue la báscula. Esto dañará la carga celda y anulará la garantía.
- No deje la carga colgada en la báscula durante mucho tiempo.
- Esto reducirá la precisión de la escala y acortará la carga la vida de la célula.
- Inspeccione el grillete y el gancho antes de usarlos.
- Cuando la báscula se quede sin energía, reemplace la batería con carga completa.
- No utilice la báscula bajo tormentas eléctricas o lluvia.
- No intente reparar la báscula usted mismo.
  Contacte con su representante local.

SPECIFICATIONS

Modelo	OCS-S
Capacidad máxima	2200 libras/1000 kg 4400 libras/2000 kg
Unidades de pesaje	kg/lb/N
Precisión	1 libra/500 g
Fuerza	3 pilas AA (para báscula de grúa) 2 pilas AA A (para control remoto)

Display & Keys

Escala Llaves

Llave	Nombre	Función
	Encendido/ Apagado	Encendido : Corto presionando ; Apagado : Largo presionando ; Aumentar dígito ;
	TARA/CERO	Pulsación corta: Cero; Pulsación larga: Tara de entrada/salida; Confirmar & próximo ;
	MANTENER /UNIDAD	Pulsación corta: Bloquear/desbloquear ; Pulsación larga: Interruptor de unidad h ; Mover dígito , cambiar opciones ;

Remoto Llaves

Llave	Nombre	Función
	Cero	Cero ; Confirmar y próximo ;
	Tara	Tara entrada/salida ;
	Sostener	Bloquear o desbloquear ;
	Acc .	2da función
	Del.	2da función
	F1	2da función
	F2	Interruptor de unidad , Mover dígito ， Cambiar opciones ;

	Apagado	Largo presione para apagado ; Aumentar dígito ;
	2º	2da función ;

Indicadores

CONDUJO	Nombre	Nota
S	Estable	iluminado cuando el peso es estable
Z	Cero	iluminado cuando el peso está en cero
T	Tarado	iluminado cuando la escala está tarado
H	Sostener	iluminado cuando la escala es bloqueado
libra	libra	encendido cuando el unidad es libra
kilogramo	kilogramo	encendido cuando el unidad es kilogramo
norte	norte	encendido cuando el unidad es norte

OPERATION

Encendido/apagado

Pulsación larga  Para encender la báscula. La báscula funciona inicialización y encendido pruebas, muestra , peso detección ------- ra , y entonces auto cero .

- Para obtener información sobre la puesta a cero automática, consulte Configuración de la báscula en el Manual técnico.

Pulsación l o  a Apague la báscula. Mensaj pagado espectáculos, y

luego cortar Apagado.

- Cuando el voltaje de las 3 baterías sea inferior a 3,2 V, la báscula se apagará automáticamente.

Reemplace las baterías agotadas por otras nuevas.

Cero

Pulsación corta 

, o presione 

, a cero. Z espectáculos.

- Para obtener información sobre Cero manual Rango, consulte Configuración de escala en el Técnico Manual.

Tara Entrada/Salida

En bruto modo, pulsación larga 

, o prensa 

, tarar en T espectáculos.

- La tara reduce el rango de sobrecarga aparente de la báscula. Por ejemplo, si una báscula de 500 x 0,2 kg tiene como tara un contenedor de 100 kg, la báscula se sobrecargará con un peso neto de 401,8 kg (500 – 100 + 9 divisiones adicionales).

En modo de red, pulsación larga 

, o prensa 

, tarar afuera. T desaparece.

Bloquear/Desbloquear

Prensa 

o  para bloquear la pantalla. HAsí es.

Prensa 

o  de nuevo a Desbloquear pantalla. H d desaparece.

Unidad Cambiar

Pulsación larga 

o presione 

, para cambiar la unidad entre kilogramo, lb, y NORTE.

- Cuando la unidad es kg, kg muestra. Cuando el unidad es libra, lb muestra. Cuando el unidad es NORTE, norte espectáculos.
- Para obtener más información sobre el Usuario Unidad, Consulte la escala Configuración en el Técnico Manual.

USER SETUP

Prensa  primero luego presione  o  e  y simultáneamente

para 3 segundos para ingresar SEtUP onfiguración de usuario menú. espectáculos.

Temporización de apagado automático

Prensa  o  a ingresar Apagado au oFF - - o Momento . muestra .

Prensa  o presione  , para cambiar el valor de tiempo .

El tiempo de apagado autor 0 ico se pue(5 configu 15 ara: (de 30 tivado), (5 minutos), (15 minutos), (30 minutos),

60 (60 minutos). Esta deshabilitado por por defecto.

- La función de apagado automático maximiza la vida útil de la batería de la báscula . el descuido de la gente no a Apague la báscula cuando es No funciona.
- El apagado automático inicia el temporizador de cuenta regresiva cuando no hay acción o La carga es estable. Cualquier pulsación de tecla o movimiento en el carga reinicia el cuenta atrás minutero.

Tiempo de luz de fondo

Prensa  o  a ingresar Iluminar d(bL - fondo Tiempo .

muestra .

Prensa HOLD UNIT o presione F2 , para cambiar el valor del tiempo de luz de fondo.

El tiempo de luz de fondo se puede configurar: OFF (desactivado), 5 (5 envíos) 》 , 15 (15 segundos) 》 , 30 (30 envíos) 》 60 （ 60 env ON , (luz)

Mostrar Brillo

Prensa TARE ZERO o →0← a ingresar Mostrar Brillo LIt - uestra .

Prensa HOLD UNIT o presione F2 , para cambiar el valor del brillo.

- Mostrar El brillo se puede configurar a: 1-5 niveles.
- Pantalla oscura El brillo ahorra energía de la batería drásticamente.

Mantener/Pico Función

Prensa TARE ZERO o →0← a ingresar Mantener / Pico tYPE - ı . muestra .

Prensa HOLD UNIT o presione F2 para cambiar el valor.

Mantener/Pico La función se puede configurar para: 1 (mantener habilitado), 2 (pico habilitado),

Prensa TARE ZERO o →0← para salir Configuración de usuario p.

Battery Maintenance

Para maximizar batería Vida útil, por favor siga la batería. Guía de mantenimiento.

ⓘ Esta escala es motorizado por 3 AA 1,5 V baterías.

ⓘ Este El control remoto está encendido por 2 AAA 1,5 V baterías.

ⓘ Casas de baterías en el La parte trasera de la báscula se puede abrir por atornillando fuera de los tornillos.

ⓘ Con el fin de conservar duración de la batería , habilitar Apagado automático y pantalla brillo.

ⓘ Cuando 3 baterías son inferiores a 3,2 V, el la escala será auto fuerza apagado sí mismo. Por favor, reemplace las baterías agotadas con nuevo unos.

Troubleshooting

Los problemas simples pueden ser re resuelto como el solución que se enumera a continuación. Si Problemas todavía existir, Por favor contacte a su local representante.

Síntoma	Posible causa	Solución sugerida
no poder en después  es apretado	descargado / defectuoso batería	comprobar la batería y reemplazar
	Encendido/apagado defectuoso llave	presiona más fuerte y mantener presionando durante 2 segundos
	defectuoso cable de alimentación	Abra el panel frontal y verifique cable de alimentación
	defectuoso principal junta	Contactar con un representante
la pantalla parpadea	batería descargada	reemplazar batería
No se tomó ninguna acción tomada después de la llave era apretado	la escala es perturbado	Vuelva a enchufar la alimentación cable
	defectuoso llave	Contactar con un representante
lectura de peso es no estable	carga en movimiento	mantener la carga estable
	carga amortiguada celúla o principal junta	carga seca célula o principal junta
	defectuoso principal junta	Contactar con un representante
lectura de peso es no cero cuando allá es No carga	batería descargada	reemplazar batería
	Carga célula estresada demasiado largo	colgar la báscula en almacenamiento
	Carga derivas celulares	Contactar con un representante

gran error en peso lectura	escala no puesta a cero antes aplicando el carga	Escala de cero manual antes cargando
	equivocado unidad	cambiar a la correcta unidad
	requiere calibración	calibrar escala
	defectuoso carga célula o principal junta	Contactar con un representante

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghái 200000 CN.
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

BILANCIA PER GRU

MODELLO: OCS-S


VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

CRANE SCALE

MODELLO: OCS-S



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di non informarvi più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

	Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) Questo dispositivo non deve causare interferenze dannose e (2) Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.
	Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata nell'Unione Europea. Questo vale per il prodotto e tutti gli accessori contrassegnati da questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere conferiti presso un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

SAFETY GUIDE

- Per buone prestazioni e misurazioni precise, essere attenzione al funzionamento e alla manutenzione quotidiana. Notare il seguendo le istruzioni:
- NON sovraccaricare la bilancia. Ciò danneggerà la carico cella e invalidare la garanzia.
- Non lasciare il carico appeso alla bilancia per troppo tempo.
- Ciò diminuirà la precisione della bilancia e accorcerà il carico vita della cellula.
- Ispezionare il grillo e il gancio prima dell'uso.
- Quando la bilancia si scarica, sostituire la batteria con quelle piene.
- Non utilizzare la bilancia sotto la pioggia o durante temporali.
- Non tentare di riparare la bilancia da soli.
  Contatta il tuo rappresentante locale.

SPECIFICATIONS

Modello	OCS-S
Capacità massima	2200 libbre/1000 kg 4400 libbre/2000 kg
Unità di pesatura	kg/libbre/N
Precisione	1 libbra/500 g
Energia	3 batterie AA (per la bilancia della gru) 2 batterie AA A (per il telecomando)

Display & Keys

Scala Chiavi

Chiave	Nome	Funzione
	Acceso/Spento	Accensione : breve premendo ; Spegnimento : lungo premendo ; Aumenta la cifra ;
	TARA/ZERO	Pressione breve: Zero; Pressione prolungata: Tara in entrata/uscita; Confermare e Prossimo ;
	HOLD/UNIT	Pressione breve: Blocca/sblocca ; Pressione prolungata: Interruttore unità ; Sposta cifra , cambia opzioni ;

Remoto Chiavi

Chiave	Nome	Funzione
	Zero	Zero ; Conferma e Prossimo ;
	Tara	Tara dentro/fuori ;
	Presa	Bloccare o sbloccare ;
	Acc .	2a funzione
	Del.	2a funzione
	Formula 1	2a funzione
	F2	Interruttore unità , Sposta cifra ， Cambia opzioni ;

	Spento	Lungo premere per spegnimento ; Aumenta la cifra ;
	2°	2a funzione ;

Indicatori

GUIDATO	Nome	Nota
S	Stabile	acceso quando il peso è stabile
Z	Zero	acceso quando il peso è a zero
T	Tarato	acceso quando la bilancia è tarato
H	Presa	acceso quando la bilancia È bloccato
libbre	libbre	acceso quando il unità È libbre
kg	kg	acceso quando il unità È kg
N	N	acceso quando il unità È N

OPERATION

Accensione/Spegnimento

Pressione prolungata  per accendere la bilancia. La bilancia esegue inizializzazione E accensione test, mostra , peso rilevamento -------  , e Poi auto zero .

- Per informazioni sull'azzeramento automatico, fare riferimento alla sezione Configurazione della bilancia nel Manuale tecnico.

Pressione pgata O  A spegnere la bilancia.  aggio di spegnimento spettacoli, E

poi tagliare spento.

- Quando la tensione delle 3 batterie è inferiore a 3,2 V, la bilancia si spegnerà automaticamente.

sostituire le batterie scariche con quelle nuove.

Zero

Pressione breve 

, oppure premere 

, a zero. Z spettacoli.

- Per informazioni su Zero manuale Intervallo, fare riferimento alla configurazione della scala In IL Tecnico Manuale.

Tara Dentro/Fuori

In lordo modalità, pressione prolungata 

, O premere 

, tarare nel. T spettacoli.

- La tara riduce l'intervallo di sovraccarico apparente della bilancia. Ad esempio, se una bilancia da 500 x 0,2 kg ha come tara un contenitore da 100 kg, la bilancia si sovraccaricherà a un peso netto di 401,8 kg (500 – 100 + 9 divisioni aggiuntive).

In modalità rete, pressione prolungata 

, O premere 

, tarare fuori. T scompare.

Blocca/Sblocca

Premere 

O  per bloccare lo schermo. H come va.

Premere 

O  di nuovo a sbloccare lo schermo. H d appare.

Unità Interruttore

Pressione prolungata 

o premere 

, per cambiare l'unità fra kg, libbre e N.

- Quando l'unità è kg, kg mostra. Quando il unità È libbre, lb mostra. Quando IL unità È N, N spettacoli.
- Per maggiori informazioni sull'Utente Unità, fare riferimento alla scala Configurazione In IL Tecnico Manuale.

USER SETUP

Premere  prima poi premi  o p   E simultaneamente

per 3 secondi per accedere alla confi SEtUP utente menu. spettacoli.

Temporizzazione di spegnimento automatico

Premere  O  A entrare Auto - Sper oFF -- pistica . spettacoli .

Premere  o premere F2 , per modificare il valore di temporizzazione e.

Il tempo di spegnimento automatico può e 5 ere impostato su: (30 bile), (5 minuti), (15 minuti), (30 minuti), 60 (60 minuti). È disabilitato di predefinito.

- La funzione Auto-Off massimizza la durata della batteria della bilancia contro la negligenza delle persone non A spegnere la bilancia quando suo non funziona.
- Lo spegnimento automatico avvia il timer del conto alla rovescia quando non c'è alcuna azione, oppure il carico è stabile. Qualunque pressione del tasto o movimento nel carico riavvia il conto alla rovescia timer.

Tempo di retroilluminazione

Premere  O  A entrare Retroillun bL - ne Tempo .

spettacoli .

Premere HOLD UNIT o premere F2 , per modificare il valore del tempo di retroilluminazione. 15

Il tempo di retroilluminazione può essere impostato su: OFF (disabile), 5 （ 5 invii ） , （ 15 secondi ） , 30 （ 30 invii ） 60 （ 60 invii ） on (leggero)

Display Luminosità

Premere TARE ZERO O →0← A entrare Display Lum LE - . spettacoli .

Premere HOLD UNIT o premere F2 , per modificare il valore della luminosità.

- Display La luminosità può essere impostata su: 1-5 livelli.
- Display scuro la luminosità consente di risparmiare notevolmente la batteria.

Mantenimento/Picco Funzione

Premere TARE ZERO O →0← A entrare Mantieni / Picco TYPE -one . spettacoli .

Premere HOLD UNIT o premere F2 per cambiare valore.

Mantenimento/Picco La funzione può essere impostata su: 1 (hold abilitato), 2 (picco abilitato),

Premere TARE ZERO O →0← uscire Configurazione utente p.

Battery Maintenance

Per massimizzare batteria vita, per favore segui la batteria guida alla manutenzione.

ⓘ Questa scala è alimentato da 3 AA 1,5 V batterie.

ⓘ Questo il telecomando è alimentato da 2 AAA 1,5 V batterie.

ⓘ Case delle batterie al la parte posteriore della bilancia può essere aperta di avvitamento viti.

ⓘ Per conservare durata della batteria , abilitazione Spegnimento automatico e display luminosità.

ⓘ Quando 3 batterie sono inferiori a 3,2 V, il la scala sarà auto energia spento si. Si prega di sostituire le batterie scariche con nuovo quelli.

Troubleshooting

I problemi semplici possono essere risolti come il soluzione elencata di seguito. Se problemi ancora esistere, si prega di contattare il vostro locale rappresentante.

Sintomo	Possibile causa	Soluzione suggerita
non potere SU Dopo  È premuto	scaricato / difettoso batteria	controllare la batteria E sostituire
	difettoso On/Off chiave	premere più forte E Mantenere premendo per 2 secondi
	difettoso cavo di alimentazione	aprire il pannello frontale, controllare il cavo di alimentazione
	difettoso principale asse	contattare il rappresentante
il display lampeggia	batteria scarica	sostituire batteria
nessuna azione è stata preso dopo il chiave era premuto	la scala è disturbato	ricollegare l'alimentazione cavo
	difettoso chiave	contattare il rappresentante
lettura del peso È non stabile	carico In movimento	mantenere il carico stabile
	carico smorzato cella O principale asse	carico secco cella o principale asse
	difettoso principale asse	contattare il rappresentante
lettura del peso È non zero quando	batteria scarica	sostituire batteria
	Carico anche la cellula è stressata lungo	appendere la bilancia magazzinaggio

Là È NO carico	Carico derive cellulari	contattare il rappresentante
grande errore In peso lettura	scala non azzerata Prima applicando il carico	Scala zero manuale Prima caricamento
	sbagliato unità	passare alla corretta unità
	richiedono la calibrazione	calibrare la scala
	difettoso carico cella o principale asse	contattare il rappresentante

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia
Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

