VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

WET & DRY VACUUM CLEANER

Model: BJ1623-800-10

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.
"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

WET & DRY VACUUM CLEANER

MODEL: BJ1623-800-10



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	CORRECT DISPOSAL This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices

Warning:

1.Do not leave the appliance when plugged in.Unplug from outlet when not in use and before servicing.

2.Do not use it outdoors or on wet surfaces.

3.Do not allow it to be used as a toy.Careful attention is necessary when used by or near children.

4.Use only as described in this manual.Use only the manufacturer's recommended attachments.

5.Do not use a damaged cord or plug.If the appliance is not working as it should,has been dropped,damaged,left outdoors,or dropped into water,please return it to a service center.

6.Do not pull or carry by cord,do not use cord as a handle,or pull cord around sharp edges or corners.Do not run this vacuum over the cord.Keep the cord away from heated surfaces.

7.Do not unplug by dragging the cord.To unplug,drag the plug,not the cord.

8.Do not use the plug or the vacuum with wet hands.

9.Do not put any object into the suction inlet.Do not use any inlet with blockages;keep free from dust,lint,hair, and anything that may reduce airflow.

10.Keep hair,dothes,fingers,and all parts of your body away from the

vacuum when it is in use.
11.Turn off the vacuum before unplugging.
12.Use it extra care when cleaning on stairs.
13.Do not use to pick up flammable or combustible liquids,such as gasoline,or use in areas where they may be present.
14.Do not pick up anything that is burning or smoking,such as cigarettes,matches,or hot ashes.
15.Do not use the vacuum without the dust bag and/or the filter.
16.This appliance is provided with double insulation.Please use identical replacement parts.See instructions for Servicing of Double-Insulated Appliances.
17.This appliance is equipped with a polarized plug (one blade is wider than the other).To reduce the risk of electric shock,this plug is only intended to fit in a polarized outlet.If the plug does not fit the outlet,please reverse the
plug.If it still does not fit,contact a qualified electrician.Do not modify the plug in any way.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

SERVICING OF DOUBLE-INSULATED APPLIANCES


Adouble-insulated appliance is marked with one or more of the following:The words”DOBLE INSULATION"or" DOUBLE INSULATED"or the double insulation symbol (square within a square).
In a double-insulated appliance,two systems of insulation are provided instead of grounding.No grounding means is provided on a

double-insulated appliance,nor should a means for grounding be added to the appliance.Servicing a double-insulated appliance requires extreme care and knowledge of the system,and should be done only by qualified service personnel.Replacement pares for a double-insulated appliance must be identical to the parts they replace.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

PARAMETER LIST

Model	BJ1623-800-10
Rating	AC220-240V～ 50-60Hz
Power Suppler	800 W
Protection Against Electric Shock:	Class II
Degree Of Protection:	IPX4
Capacity	10L

PART LIST

When unpacking this product, ensure the parts listed below are included and carefully inspect for any damage that may have occurred during transit. Do not attempt to assemble or use the product if any part is missing or damaged.


NO	PICTURE	PART NAME	QTY
①		Vacuum Cleaner	1


②		Universal Wheel	4
③		Hose	1
④		Utility Nozzle	1
⑤		2 in 1 Crevice Nozzle	1
⑥		Sofa Brush	1
⑦		Foam Filter	1
⑧		Cloth Filter	1


FUNCTIONAL OPERATION INSTRUCTIONS

1. Remove the product and accessories from the box and check that the accessories and equipment are in good condition.
2. Loosen the buckles, pick up the main part, remove the attachment from the dust collector, and check if the filter is installed in place.
There are special screws and gaskets in the package,fix the casters to the axle of the base with screws and gaskets.
4.Connect one end of the hose assembly to the suction nozzle and the other end to the suction attachment.
5. Plug in the power cord, press the power switch and start vacuuming.

6. When using the water absorption function, remove the filter and install the sponge filter to ensure normal water absorption of the machine.
7. Product installation and function introduction diagram:








CLEANING AND MAINTENANCE

Please turn off the power switch first and pull out the power plug of the cleaning filter before maintenance. Take out the filter and flush with water. It is recommended to flush the filter under the tap.Flush the dust on the filter. Put the filter in a well ventilated place and dry it naturally for storage.



Clean the filter

• Shake off the moisture and dry it completely.(in order to prevent peculiar smell or blockage)
• Do not dry it with air blower and other hot wind.(in order to prevent deformation and fault)
• It is prohibited to use detergent, bleaching agent, diluents, alcohol, etc.(in order to avoid crack, color change, etc)

Use requirements

Do not use the machine in the combustible and explosive places in case the motor spark causes fire.

Do not jam the air inlet mouth, in case temperature rises and damages the motor.

Do not collect combustible and explosive objects such as glowing cigarettes, gasoline, etc.

Do not collect sharp objects.

Do not collect objects which can easily attach on the filter such as

calcareousness powder, gesso and graphite powder. Because those will block the ventilation and damage the motor.

Turn off the machine and remove the plug each time after using or when being repaired.

Keep the machine away from strong sunlight and high temperature places in case its plastic is distorted.

Fault Analysis

Fault	Probable cause	Treatment
Machine operation failure	1.Check whether the power plug is firmly inserted into the socket. 2.Check whether there is electricity of the power socket.	1.Reinsert the plug into the socket. 2.Ensure that there is electricity of the power socket.
Weakening of suction	1.Check whether the floor brush, hose and additional pipe are blocked. 2.Check whether the dustbin and main part are well assembled. 3.Check whether the filter is blocked.	1.Remove the blockage in time. 2. Reassemble in place. Clean or replace filter.
Abnormal noise	1.Check whether the filter is blocked.	1.Please remove the garbage and maintain the filter

Please send the machine to our maintenance center if the fault cannot be eliminated according to the above methods. Users are prohibited to disassemble the machine by themselves.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

NASS- UND TROCKENSAUGER

Modell: BJ1623-800-10

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. „Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

NASS- UND TROCKENSAUGER REINIGER

MODELL: BJ1623-800-10



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technischen Support? Bitte kontaktieren Sie uns:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

Machine Translated by Google

	Warnung - Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Anweisungen lesen Lesen Sie das Handbuch sorgfältig durch.
	KORREKTE ENTSORGUNG Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EG. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne durch bedeutet, dass das Produkt einer getrennten Entsorgung unterliegt Sammlung in der Europäischen Union. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. Produkte mit diesem dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten abgegeben werden. elektronische Geräte

Warnung:

1. Lassen Sie das Gerät nicht im eingesteckten Zustand stehen. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie es nicht verwenden. im Einsatz und vor der Wartung.

2. Nicht im Freien oder auf nassen Oberflächen verwenden.

3. Lassen Sie es nicht als Spielzeug verwenden. Besondere Aufmerksamkeit ist erforderlich, wenn von oder in der Nähe von Kindern verwendet.

4.Nur wie in dieser Anleitung beschrieben verwenden.Nur die Herstellerangaben verwenden. empfohlene Anhänge.

5.Verwenden Sie kein beschädigtes Kabel oder keinen beschädigten Stecker.Wenn das Gerät nicht wie beschrieben funktioniert, sollte, wurde fallengelassen, beschädigt, im Freien gelassen oder in Wasser, bringen Sie es bitte zu einem Servicecenter zurück.

6. Nicht an der Kordel ziehen oder tragen, Kordel nicht als Griff oder Zugkordel verwenden. um scharfe Kanten oder Ecken. Führen Sie den Staubsauger nicht über das Kabel. Halten Sie das Kabel von heißen Oberflächen fern.

7.Ziehen Sie den Stecker nicht durch Ziehen am Kabel. Ziehen Sie zum Herausziehen am Stecker und nicht am Kabel.

8. Benutzen Sie den Stecker oder den Staubsauger nicht mit nassen Händen.

9. Stecken Sie keine Gegenstände in die Saugöffnung. Verwenden Sie keine Saugöffnung mit Verstopfungen; frei von Staub, Flusen, Haaren und allem halten, was die Luftstrom.

10.Halten Sie Haare, Hände, Finger und alle Körperteile von der

Machine Translated by Google

Vakuum, wenn es in Gebrauch ist.

11.Schalten Sie den Staubsauger aus, bevor Sie den Stecker ziehen.

12. Gehen Sie beim Reinigen von Treppen besonders vorsichtig vor.

13.Nicht zum Aufsaugen von entzündlichen oder brennbaren Flüssigkeiten verwenden, wie Benzin oder zur Verwendung in Bereichen, in denen diese vorhanden sein können.

14. Heben Sie keine brennenden oder rauchenden Gegenstände auf, wie z. Zigaretten, Streichhölzer oder heiße Asche.

15.Benutzen Sie den Staubsauger nicht ohne Staubbeutel und/oder Filter.

16.Dieses Gerät ist doppelt isoliert. Bitte verwenden Sie identische Ersatzteile. Siehe Anweisungen zur Wartung von doppelt isolierten Haushaltsgeräte.

17.Dieses Gerät ist mit einem polarisierten Stecker ausgestattet (ein Stift ist breiter als der andere). Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern, ist dieser Stecker nur Passt in eine polarisierte Steckdose. Wenn der Stecker nicht in die Steckdose passt, bitte umkehren

Stecker.Wenn er immer noch nicht passt,kontaktieren Sie einen qualifizierten Elektriker.Ändern Sie nicht die Stecker in irgendeiner Weise.

Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller ersetzt werden.

Um Gefährdungen zu vermeiden, müssen Sie den Reparaturdienst oder eine ähnlich qualifizierte Person hinzuziehen.

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren verwendet werden und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen, wenn sie beaufsichtigt werden oder Anweisungen zur sicheren Verwendung des Geräts gelesen und verstanden haben. die damit verbundenen Gefahren. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und die Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

WARTUNG VON DOPPELT ISOLIERTEN GERÄTEN



Ein doppelt isoliertes Gerät ist mit einem oder mehreren der folgenden Die Wörter „DOBLE INSULATION“ oder „DOUBLE INSULATED“ oder das Symbol für doppelte Isolierung (Quadrat im Quadrat).

In einem doppelt isolierten Gerät sind zwei Isolierungssysteme vorhanden anstelle der Erdung. Es ist keine Erdungsvorrichtung vorhanden auf einem

Machine Translated by Google

doppelt isoliertes Gerät, noch sollte eine Erdungsvorrichtung hinzugefügt werden
Die Wartung eines doppelt isolierten Gerätes erfordert äußerste
Sorgfalt und Kenntnis des Systems und sollte nur von
qualifiziertes Servicepersonal.Ersatzteile für eine doppelt isolierte
Das Gerät muss mit den Teilen identisch sein, die es ersetzt.

ANLEITUNG AUFBEWAHREN

PARAMETERLISTE

Modell	BJ1623-800-10
Bewertungen	Wechselstrom 220–240ÿVÿ 50–60ÿHz
Netzteil	800 Watt
Schutz vor elektrischem Strom Schock:	Klasse II
Stärke des Schutzes:	IPX4
Kapazität	10 Liter

STÜCKLISTE

Stellen Sie beim Auspacken dieses Produkts sicher, dass die unten aufgeführten Teile enthalten sind und überprüfen Sie es sorgfältig auf etwaige Schäden, die während des Transports aufgetreten sein könnten. Versuchen Sie nicht, das Produkt zusammenzubauen oder zu verwenden, wenn ein Teil fehlt oder beschädigt.

NEIN	BILD	TEILNAME	Menge
①		Staubsauger	1

Machine Translated by Google

②		Universalrad	4
③		Schlauch	1
④		Universaldüse	1
⑤		2-in-1 Fugendüse	1
⑥		Sofabürste	1
⑦		Schaumstofffilter	1
⑧		Stofffilter	1

FUNKTIONELLE BEDIENUNGSANLEITUNG

1. Nehmen Sie das Produkt und die Zubehörteile aus der Verpackung und überprüfen Sie, ob die Zubehör und Ausstattung sind in gutem Zustand.

2. Die Schnallen lösen, das Hauptteil aufheben, den Aufsatz vom den Staubsammler und prüfen Sie, ob der Filter richtig eingesetzt ist.

Im Lieferumfang sind spezielle Schrauben und Dichtungen enthalten. Befestigen Sie die Rollen an der Achse des Sockels mit Schrauben und Dichtungen.


4. Verbinden Sie ein Ende des Schlauches mit der Saugdüse und dem anderes Ende mit dem Saugaufsatz.


5. Netzkabel einstecken, Netzschalter betätigen und mit dem Staubsaugen beginnen.


Machine Translated by Google

6. Wenn Sie die Wasseraufnahmefunktion verwenden, entfernen Sie den Filter und installieren Sie den Schwammfilter, um eine normale Wasseraufnahme der Maschine zu gewährleisten.

7. Diagramm zur Produktinstallation und Funktionseinführung:








REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG

Bitte schalten Sie vor der Wartung zuerst den Netzschalter aus und ziehen Sie den Netzstecker des Reinigungsfilters. Nehmen Sie den Filter heraus und spülen Sie ihn mit Wasser aus.

Es wird empfohlen, den Filter unter fließendem Wasser abzuspülen. Spülen Sie den Staub aus dem Filter. Legen Sie den Filter an einen gut belüfteten Ort und lassen Sie ihn zur Lagerung an der Luft trocknen.

Machine Translated by Google



Reinigen Sie den Filter

• Schütteln Sie die Feuchtigkeit ab und trocknen Sie sie vollständig ab. (Um eigenartige Geruch oder Verstopfung) •
Trocknen Sie es nicht mit einem Luftgebläse oder anderem heißen Luftstrom. (Um zu verhindern, Verformung und Fehler) • Es ist
verboten, Reinigungsmittel, Bleichmittel, Verdünnungsmittel, Alkohol usw. zu verwenden (in um Risse, Farbveränderungen usw. zu vermeiden)

Nutzungsanforderungen

Benutzen Sie die Maschine nicht in brennbaren und explosiven Umgebungen in Falls der Motorfunke einen Brand verursacht.

Verstopfen Sie nicht die Lufteinlassöffnung, da die Temperatur sonst ansteigen und Schäden verursachen kann. der Motor.

Sammeln Sie keine brennbaren und explosiven Gegenstände wie glühende Zigaretten, Benzin usw.

Sammeln Sie keine scharfen Gegenstände.

Sammeln Sie keine Gegenstände, die sich leicht am Filter festsetzen können, wie

Machine Translated by Google

Kalkpulver, Gesso und Graphitpulver. Denn diese werden
Die Belüftung blockieren und den Motor beschädigen.


Schalten Sie die Maschine aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie sie benutzen oder
bei der Reparatur.


Halten Sie das Gerät von starker Sonneneinstrahlung und hohen Temperaturen fern.
Stellen, falls der Kunststoff verformt wird.

Fehleranalyse

Fehler	Wahrscheinliche Ursache	Behandlung
Maschine Betrieb Versagen	1.Überprüfen Sie, ob die Stromversorgung Stecker fest in die Steckdose eingesteckt ist Steckdose. 2.Überprüfen Sie, ob es Strom aus der Steckdose.	1. Stecken Sie den Stecker wieder in die Steckdose. 2.Stellen Sie sicher, dass Elektrizität der Kraft Steckdose.
Schwächung g Absaugung	1.Überprüfen Sie, ob der Boden Bürste, Schlauch und zusätzliche Rohre sind verstopft. 2.Überprüfen Sie, ob der Staubbehälter und Hauptteil sind gut gebaut. 3.Überprüfen Sie, ob der Filter verstopft.	1.Entfernen Sie die Blockade in Zeit. 2. Vor Ort wieder zusammenbauen. Filter reinigen oder ersetzen.
Abnormal Lärm	1.Überprüfen Sie, ob der Filter verstopft.	1.Bitte entfernen Sie die Müll und pflegen Sie die Filter

Wenn der Fehler nicht behoben werden kann, senden Sie die Maschine bitte an unsere Wartungsstelle.
gemäß den oben genannten Methoden eliminiert. Benutzern ist es untersagt,
die Maschine selbst auseinanderzunehmen.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

ASPIRATEUR HUMIDE ET SEC

Modèle : BJ1623-800-10

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs. "Économisez la moitié", "Moitié prix" ou toute autre expression similaire que nous utilisons ne représente qu'une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couvrir toutes les catégories d'outils proposés. par nous. Nous vous rappelons de vérifier attentivement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ASPIRATEUR HUMIDE ET SEC NETTOYEUR

MODÈLE : BJ1623-800-10



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Besoin d'une assistance technique ? N'hésitez pas à nous

contacter : Support technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

Il s'agit des instructions originales, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve une interprétation claire de notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous pardonner que nous ne vous informerons plus s'il y a des mises à jour technologiques ou logicielles sur notre produit.

Machine Translated by Google

	Avertissement : Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire les instructions manuel avec soin.
	ÉLIMINATION CORRECTE Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle barrée à travers indique que le produit nécessite des déchets séparés collection dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et tous les accessoires marqués de ce symbole. Produits marqués en tant que tel, il ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères normales, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et appareils électroniques

Avertissement:

1. Ne laissez pas l'appareil lorsqu'il est branché. Débranchez-le de la prise lorsqu'il n'est pas branché. en cours d'utilisation et avant l'entretien.
2. Ne l'utilisez pas à l'extérieur ou sur des surfaces humides.
3. Ne le laissez pas être utilisé comme un jouet. Une attention particulière est nécessaire lorsque utilisé par ou à proximité d'enfants.
4. Utilisez uniquement comme décrit dans ce manuel. Utilisez uniquement les instructions du fabricant. pièces jointes recommandées.
5. N'utilisez pas de cordon ou de fiche endommagés. Si l'appareil ne fonctionne pas comme prévu devrait, a été laissé tomber, endommagé, laissé à l'extérieur ou tombé dans eau, veuillez la rapporter à un centre de service.
6. Ne tirez pas et ne transportez pas avec le cordon, n'utilisez pas le cordon comme poignée ou ne tirez pas sur le cordon. autour des bords ou des coins tranchants. Ne faites pas passer cet aspirateur sur le cordon. le cordon loin des surfaces chauffées.
7. Ne débranchez pas en faisant glisser le cordon. Pour débrancher, faites glisser la fiche, pas le cordon.
8. N'utilisez pas la prise ou l'aspirateur avec les mains mouillées.
9. Ne placez aucun objet dans l'entrée d'aspiration. N'utilisez aucune entrée avec blocages ; garder à l'abri de la poussière, des peluches, des cheveux et de tout ce qui pourrait réduire flux d'air.
10. Gardez les cheveux, les vêtements, les doigts et toutes les parties de votre corps loin du

Machine Translated by Google

passer l'aspirateur lorsqu'il est utilisé.

11.Éteignez l'aspirateur avant de le débrancher.

12. Soyez particulièrement prudent lors du nettoyage des escaliers.

13. Ne pas utiliser pour ramasser des liquides inflammables ou combustibles, tels que essence, ou utilisation dans des zones où ils peuvent être présents.

14. Ne ramassez rien qui brûle ou qui fume, comme cigarettes, allumettes ou cendres chaudes.

15.N'utilisez pas l'aspirateur sans le sac à poussière et/ou le filtre.

16.Cet appareil est doté d'une double isolation.Veuillez utiliser des pièces de rechange. Voir les instructions pour l'entretien des appareils à double isolation.

Appareils électroménagers.

17.Cet appareil est équipé d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre).Pour réduire le risque de choc électrique, cette fiche est uniquement destiné à s'adapter à une prise polarisée. Si la fiche ne rentre pas dans la prise, veuillez inverser le

fiche. S'il ne rentre toujours pas, contactez un électricien qualifié. Ne modifiez pas le

branchez-le de quelque manière que ce soit.

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son un agent de service ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque de expérience et connaissances s'ils ont été supervisés ou instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprendre les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Nettoyage et la maintenance par l'utilisateur ne doit pas être effectuée par des enfants sans surveillance.

ENTRETIEN DES APPAREILS À DOUBLE ISOLATION



Un appareil à double isolation est marqué d'un ou plusieurs des suivant : Les mots "DOBLE ISOLATION" ou " DOUBLE ISOLATION" ou le symbole de double isolation (carré dans un carré).

Dans un appareil à double isolation, deux systèmes d'isolation sont prévus au lieu de la mise à la terre. Aucun moyen de mise à la terre n'est fourni sur un

Machine Translated by Google

appareil à double isolation, et un moyen de mise à la terre ne doit pas non plus être ajouté à l'appareil. L'entretien d'un appareil à double isolation nécessite des soin et connaissance du système, et doit être effectué uniquement par personnel de service qualifié. Pares de remplacement pour un l'appareil doit être identique aux pièces qu'il remplace.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

LISTE DES PARAMÈTRES

Modèle	BJ1623-800-10
Notation	AC220-240V ~ 50-60Hz
Fournisseur d'alimentation	800 W
Protection contre l'électricité Choc:	Classe II
Degré de protection:	IPX4
Capacité	10L

LISTE DES PIÈCES

Lors du déballage de ce produit, assurez-vous que les pièces répertoriées ci-dessous sont incluses et inspectez soigneusement tout dommage qui aurait pu survenir pendant le transport. N'essayez pas d'assembler ou d'utiliser le produit si une pièce est manquante ou endommagé.

NON	IMAGE	NOM DE LA PIÈCE	QTÉ
①		Aspirateur	1

Machine Translated by Google

②		Roue universelle	4
③		Tuyau	1
④		Buse utilitaire	1
⑤		Suceur plat 2 en 1	1
⑥		Brosse pour canapé	1
⑦		Filtre en mousse	1
⑧		Filtre en tissu	1

INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT FONCTIONNEL


1. Retirez le produit et les accessoires de la boîte et vérifiez que le
les accessoires et l'équipement sont en bon état.
2. Desserrez les boucles, récupérez la pièce principale, retirez l'attache de
le dépoussiéreur et vérifiez si le filtre est installé en place.
Il y a des vis et des joints spéciaux dans l'emballage, fixez les roulettes au
axe de la base avec vis et joints.
4. Connectez une extrémité du tuyau à la buse d'aspiration et au
l'autre extrémité de l'accessoire d'aspiration.


5. Branchez le cordon d'alimentation, appuyez sur l'interrupteur d'alimentation et commencez à aspirer.


Machine Translated by Google

6. Lorsque vous utilisez la fonction d'absorption d'eau, retirez le filtre et installez le filtre éponge pour assurer une absorption d'eau normale de la machine.

7. Schéma d'installation du produit et d'introduction des fonctions :








NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Veuillez d'abord éteindre l'interrupteur d'alimentation et débrancher la fiche d'alimentation du filtre de nettoyage avant l'entretien. Retirez le filtre et rincez à l'eau.

Il est recommandé de rincer le filtre sous le robinet. Rincer la poussière présente sur le filtre. Placez le filtre dans un endroit bien ventilé et séchez-le naturellement pour le stockage.

Machine Translated by Google



Nettoyer le filtre

• Secouez l'humidité et séchez-la complètement. (afin d'éviter des
odeur ou blocage) • Ne le
séchez pas avec un souffleur d'air ou tout autre vent chaud. (afin d'éviter
déformation et défauts) • Il est
interdit d'utiliser des détergents, des agents de blanchiment, des diluants, de l'alcool, etc.
afin d'éviter les fissures, les changements de couleur, etc.)

Exigences d'utilisation

N'utilisez pas la machine dans des endroits combustibles et explosifs

Dans le cas où l'étincelle du moteur provoquerait un incendie.

Ne bloquez pas la bouche d'entrée d'air, au cas où la température augmenterait et s'endommagerait le moteur.

Ne collectez pas d'objets combustibles et explosifs tels que des objets incandescents.
cigarettes, essence, etc.

Ne collectez pas d'objets pointus.

Ne collectez pas d'objets qui peuvent facilement se fixer sur le filtre, tels que

Machine Translated by Google

poudre de calcaire, gesso et poudre de graphite. Parce que ceux-là le feront bloquer la ventilation et endommager le moteur.

Éteignez la machine et retirez la fiche à chaque fois après utilisation ou lors de la réparation.

Gardez la machine à l'abri des rayons du soleil et des températures élevées endroits au cas où son plastique serait déformé.

Analyse des défauts

Faute	Cause probable	Traitement
Machine opération échec	1. Vérifiez si l'alimentation la fiche est fermement insérée dans le prise. 2. Vérifiez s'il y a l'électricité de la prise de courant.	1. Réinsérez la fiche dans la prise. 2.Assurez-vous qu'il y a électricité de la puissance prise.
Affaiblissement g de succion	1. Vérifiez si le sol brosse, tuyau et accessoires supplémentaires les tuyaux sont bouchés. 2. Vérifiez si la poubelle et la partie principale va bien assemblé. 3. Vérifiez si le filtre est bloqué.	1. Supprimez le blocage dans temps. 2. Remontez en place. Nettoyez ou remplacez le filtre.
Anormal bruit	1. Vérifiez si le filtre est bloqué.	1.Veuillez retirer le les ordures et entretenir le filtre

Veuillez envoyer la machine à notre centre de maintenance si le défaut ne peut pas être résolu. éliminé selon les méthodes ci-dessus. Il est interdit aux utilisateurs de démonter la machine par eux-mêmes.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

NAT & DROOG STOFZUIGER

Model: BJ1623-800-10

We blijven ons inzetten om u gereedschap tegen een concurrerende prijs te bieden.
"Bespaar de helft", "Halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die door ons worden gebruikt vertegenwoordigt slechts een schatting van de besparingen die u zou kunnen profiteren als u bepaalde gereedschappen bij ons koopt in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat deze alle categorieën van aangeboden gereedschappen omvatten door ons. Wij verzoeken u vriendelijk om bij het plaatsen van een bestelling bij ons goed na te gaan of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

NAT & DROOG VACUÜM SCHONER

MODEL: BJ1623-800-10



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u productvragen? Technische ondersteuning nodig? Neem gerust contact met ons op:

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie. Lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u ermee aan de slag gaat. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u heeft ontvangen. Vergeef ons alstublieft dat we u niet opnieuw informeren als er technologie- of software-updates zijn voor ons product.

Machine Translated by Google

	Waarschuwing-Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de instructies lezen handleiding zorgvuldig.
	CORRECTE VERWIJDERING Dit product valt onder de bepalingen van de Europese richtlijn 2012/19/EG. Het symbool met een gekruiste kliko through geeft aan dat het product gescheiden afval vereist collectie in de Europese Unie. Dit geldt voor het product en alle accessoires gemarkeerd met dit symbool. Producten gemarkeerd mag als zodanig niet bij het normale huisvuil worden weggegooid, maar moet naar een inzamelpunt worden gebracht voor recycling van elektrische en elektronische apparaten

Waarschuwing:

1. Laat het apparaat niet achter als de stekker in het stopcontact zit. Haal de stekker uit het stopcontact als dat niet het geval is tijdens gebruik en vóór het onderhoud.
2. Gebruik het niet buitenshuis of op natte oppervlakken.
3. Laat het niet als speelgoed gebruiken. Zorgvuldige aandacht is vereist wanneer gebruikt door of in de buurt van kinderen.
4. Gebruik alleen zoals beschreven in deze handleiding. Gebruik alleen die van de fabrikant aanbevolen bijlagen.
5. Gebruik geen beschadigd snoer of stekker. Als het apparaat niet naar behoren werkt moet zijn gevallen, beschadigd, buiten is gelaten of erin is gevallen water, breng het dan terug naar een servicecentrum.
6. Niet aan een koord trekken of dragen, gebruik het koord niet als handvat of trek aan het koord rond scherpe randen of hoeken. Laat deze stofzuiger niet over het snoer lopen. Bewaar het snoer uit de buurt van verwarmde oppervlakken.
7. Haal de stekker niet uit het stopcontact door aan het snoer te slepen. Om de stekker uit het stopcontact te halen, sleept u de stekker, niet het snoer.
8. Gebruik de stekker of de stofzuiger niet met natte handen.
9. Steek geen voorwerpen in de aanzuiginlaat. Gebruik geen inlaat verstoppingen; vrijhouden van stof, pluisjes, haar en alles wat dit kan verminderen luchtstroom.
10. Houd haar, kleding, vingers en alle delen van uw lichaam uit de buurt van de

Machine Translated by Google

stofzuigen wanneer deze in gebruik is.

11. Schakel de stofzuiger uit voordat u de stekker uit het stopcontact haalt.

12.Wees extra voorzichtig bij het schoonmaken van trappen.

13.Niet gebruiken om ontvlambare of brandbare vloeistoffen op te zuigen, zoals benzine, of gebruik het in gebieden waar deze aanwezig kunnen zijn.

14. Raap niets op dat brandt of rookt, zoals sigaretten, lucifers of hete as.

15.Gebruik de stofzuiger niet zonder stofzak en/of filter.

16.Dit apparaat is voorzien van dubbele isolatie.Gebruik identieke isolatie vervangende onderdelen. Zie instructies voor onderhoud van dubbel geïsoleerd Huishoudelijke apparaten.

17. Dit apparaat is uitgerust met een gepolariseerde stekker (één pen is breder dan de andere). Om het risico op een elektrische schok te verminderen, is deze stekker alleen bedoeld om in een gepolariseerd stopcontact te passen. Als de stekker niet in het stopcontact past, alstublieft keer de om

Als de stekker nog steeds niet past, neem dan contact op met een gekwalificeerde elektricien. Breng geen wijzigingen aan op welke manier dan ook aansluiten.

Als het netsnoer beschadigd is, moet het door de fabrikant worden vervangen servicemonteur of vergelijkbaar gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen.

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en ouder personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of een gebrek daaraan ervaring en kennis als zij onder toezicht staan of instructies over het veilige gebruik van het apparaat en dat u deze begrijpt de gevaren die daarmee gepaard gaan. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Schoonmaak en gebruikersonderhoud mag niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.

ONDERHOUD VAN DUBBEL GEÏSOLEERDE APPARATEN



Een dubbel geïsoleerd apparaat is gemarkeerd met een of meer van de volgende: De woorden "DUBBELE ISOLATIE" of "DUBBEL GEÏSOLEERD" of het dubbele isolatiesymbool (vierkant binnen een vierkant).

In een dubbel geïsoleerd apparaat zijn twee isolatiesystemen aanwezig in plaats van aarding. Er is geen aarding voorzien op a

Machine Translated by Google

dubbel geïsoleerd apparaat, en er mag ook geen aardingsvoorziening worden toegevoegd het apparaat. Onderhoud aan een dubbel geïsoleerd apparaat vergt extreme inspanningen zorg en kennis van het systeem, en mag alleen worden gedaan door gekwalificeerd servicepersoneel.Vervangingsparen voor een dubbel geïsoleerde apparaat moet identiek zijn aan de onderdelen die zij vervangen.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

PARAMETERLIJST

Model	BJ1623-800-10
Beoordeling	AC220-240V~50-60Hz
Stroomleverancier	800 W
Bescherming tegen elektriciteit Schok:	Klasse II
Mate van bescherming:	IPX4
Capaciteit	10L

ONDERDELEN LIJST

Zorg er bij het uitpakken van dit product voor dat de onderstaande onderdelen aanwezig zijn en inspecteer zorgvuldig op eventuele schade die tijdens het transport is ontstaan.
Probeer het product niet te monteren of te gebruiken als er een onderdeel ontbreekt of beschadigd.

NEE	AFBEELDING	DEELNAAM	AANTAL
①		Stofzuiger	1

Machine Translated by Google

②		Universeel wiel	4
③		Slang	1
④		Utility-mondstuk	1
⑤		2 in 1 spleetmondstuk	1
⑥		Bankborstel	1
⑦		Schuimfilter	1
⑧		Doekfilter	1

FUNCTIONELE BEDIENINGSINSTRUCTIES

1. Haal het product en de accessoires uit de doos en controleer of de accessoires en uitrusting zijn in goede staat.

2. Maak de gespen los, pak het hoofdonderdeel op en verwijder het opzetstuk de stofafscheider en controleer of het filter op zijn plaats is geïnstalleerd.

Er zitten speciale schroeven en pakkingen in de verpakking, bevestig de zwenkwielen aan de as van de basis met schroeven en pakkingen.


4. Sluit het ene uiteinde van de slang aan op het zuigmondstuk en de andere uiteinde aan het zuigmondstuk.


5. Steek de stekker in het stopcontact, druk op de aan/uit-schakelaar en begin met stofzuigen.


Machine Translated by Google

6. Wanneer u de waterabsorptiefunctie gebruikt, verwijdert u het filter en installeert u het sponsfilter om een normale waterabsorptie van de machine te garanderen.

7. Productinstallatie- en functie-introductiediagram:








REINIGING EN ONDERHOUD

Schakel vóór het onderhoud eerst de aan/uit-schakelaar uit en trek de stekker uit het reinigingsfilter. Haal het filter eruit en spoel het door met water.

Het wordt aanbevolen om het filter onder de kraan door te spoelen. Spoel het stof op het filter weg. Zet het filter op een goed geventileerde plaats en droog het op natuurlijke wijze voor opslag.

Machine Translated by Google



Maak het filter schoon

• Schud het vocht eraf en droog het volledig af.(om vreemde plekken te voorkomen).
geur of verstopping) •
Droog het niet met een luchtblazer of andere hete wind
vervorming en fouten) • Het is
verboden wasmiddelen, bleekmiddelen, verdunningsmiddelen, alcohol enz. te gebruiken (in
om scheuren, kleurverandering, enz. te voorkomen)

Gebruik vereisten

Gebruik de machine niet op brandbare en explosieve plaatsen
geval de motorvonk brand veroorzaakt.

Blokkeer de luchtinlaatmond niet, voor het geval de temperatuur stijgt en deze beschadigd raakt de motor.

Verzamel geen brandbare en explosieve voorwerpen zoals gloeiende voorwerpen
sigaretten, benzine, enz.

Verzamel geen scherpe voorwerpen.

Verzamel geen voorwerpen die gemakkelijk aan het filter kunnen hechten, zoals

Machine Translated by Google

kalkpoeder, gesso en grafietpoeder. Omdat die dat wel zullen doen
blokkeer de ventilatie en beschadig de motor.


Schakel de machine uit en verwijder de stekker telkens na gebruik of
wanneer er gerepareerd wordt.


Houd de machine uit de buurt van fel zonlicht en hoge temperaturen
plaatsen voor het geval het plastic vervormd is.

Foutanalyse

Schuld	Mogelijke oorzaak	Behandeling
Machine operatie mislukking	1.Controleer of de stroom is ingeschakeld stekker stevig in het stopcontact zit stopcontact. 2.Controleer of dit het geval is elektriciteit van het stopcontact.	1. Steek de stekker er weer in het stopcontact. 2.Zorg ervoor dat dit het geval is elektriciteit van de macht stopcontact.
Verzwakken g van zuigkracht	1. Controleer of de vloer borstel, slang en extra leiding zijn geblokkeerd. 2. Controleer of de vuilnisbak is geplaatst en het grootste deel zijn goed gemonteerd. 3.Controleer of het filter aanwezig is geblokkeerd.	1. Verwijder de verstopping tijd. 2. Zet het geheel weer in elkaar. Filter reinigen of vervangen.
Abnormaal lawaai	1.Controleer of het filter aanwezig is geblokkeerd.	1. Verwijder de afval en onderhoud de filter

Stuur de machine naar ons onderhoudscentrum als de fout niet kan worden veroorzaakt
geëlimineerd volgens de bovenstaande methoden. Het is gebruikers verboden dit te doen
demonteer de machine zelf.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

VÅT & TORRA DAMSSUGAR

Modell: BJ1623-800-10

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.
"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

VÅTT & TORRT VAKUUM

RENGÖRINGSMEDEL

MODELL: BJ1623-800-10



BEHÖVS HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: **Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support**

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

Machine Translated by Google

	Varning - För att minska risken för skada måste användaren läsa instruktionerna handbok noggrant.
	KORREKT AVFALLSHANTERING Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EG. Symbolen som visar en korsad soptunna genom indikerar att produkten kräver separat avfall insamling i Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör märkta med denna symbol. Produkter märkta får som sådan inte slängas med vanligt hushållsavfall, men måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater

Varning:

1. Lämna inte apparaten när den är ansluten. Koppla ur kontakten från uttaget när den inte är det vid användning och före service.
2. Använd den inte utomhus eller på våta ytor.
3. Låt inte den användas som en leksak. Noggrann uppmärksamhet är nödvändig när används av eller nära barn.
4. Använd endast enligt beskrivningen i denna manual. Använd endast tillverkarens rekommenderade bilagor.
5. Använd inte en skadad sladd eller kontakt. Om apparaten inte fungerar som den ska borde, har tappats, skadats, lämnats utomhus eller tappats i vatten, vänligen lämna tillbaka det till ett servicecenter.
6. Dra inte eller bär inte i sladden, använd inte sladden som handtag eller dra i sladden runt vassa kanter eller hörn. Kör inte denna dammsugare över sladden. Behåll sladden borta från uppvärmda ytor.
7. Koppla inte ur kontakten genom att dra i sladden. För att dra ur kontakten, dra i kontakten, inte i sladden.
8. Använd inte kontakten eller dammsugaren med våta händer.
9. Placera inga föremål i suginloppet. Använd inte något inlopp med blockeringar; håll fri från damm, ludd, hår och allt som kan minska luftflöde.
10. Håll hår, hår, fingrar och alla delar av din kropp borta från

Machine Translated by Google

dammsuga när den används.

11.Stäng av vakuumet innan du drar ut kontakten.

12. Använd den extra försiktig när du städar i trappor.

13. Använd inte för att plocka upp brandfarliga eller brännbara vätskor, som t.ex bensin, eller använd i områden där de kan finnas.

14. Ta inte upp något som brinner eller röker, som t.ex cigaretter, tändstickor eller het aska.

15. Använd inte vakuumet utan dammpåsen och/eller filtret.

16.Denna apparat är försedd med dubbel isolering. Använd identiskt reservdelar. Se instruktioner för service av dubbelisolerade Vitvaror.

17. Den här apparaten är utrustad med en polariserad kontakt (ett blad är bredare än den andra).För att minska risken för elektriska stötar är den här kontakten endast avsedd att passa i ett polariserat uttag. Om kontakten inte passar i uttaget, vänligen vända på

kontakt. Om den fortfarande inte passar, kontakta en kvalificerad elektriker. Modifiera inte plugga på något sätt.

Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren serviceombud eller liknande kvalificerade personer för att undvika fara.

Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap om de har fått handledning eller instruktioner angående användning av apparaten på ett säkert sätt och förstå de inblandade farorna. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.

SERVICE AV DUBBELISOLERADE APPARATER

 Dubbelisolerad apparat är märkt med en eller flera av de följande: Orden "DUBBELISOLERING"eller" DUBBELISOLERAD"eller den dubbla isoleringssymbolen (fyrkant inom en kvadrat).

I en dubbelisolerad apparat finns två isoleringssystem i stället för jordning. Inget jordningsorgan finns på en

Machine Translated by Google

dubbelisolerad apparat, inte heller bör ett sätt för jordning läggas till apparaten. Att underhålla en dubbelisolerad apparat kräver extremt mycket omsorg och kunskap om systemet, och bör endast göras av kvalificerad servicepersonal.Ersättningsdelar för en dubbelisolerad apparaten måste vara identisk med de delar som de ersätter.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

PARAMETERLISTA

Modell	BJ1623-800-10
Betyg	AC220-240Vÿ 50-60Hz
Strömförsörjare	800 W
Skydd mot el Chock:	Klass II
Grad av skydd:	IPX4
Kapacitet	10L

DELLISTA

När du packar upp den här produkten, se till att delarna som anges nedan ingår och inspektera noggrant för eventuella skador som kan ha uppstått under transporten. Försök inte att montera eller använda produkten om någon del saknas eller skadad.

NEJ	BILD	DELNAMN	ANTAL
①		Dammsugare	1

Machine Translated by Google

②		Universalhjul	4
③		Slang	1
④		Utility munstycke	1
⑤		2 i 1 spaltmunstycke	1
⑥		Soffborste	1
⑦		Skumfilter	1
⑧		Tygfilter	1

FUNKTIONELLA DRIFTINSTRUKTIONER

1. Ta ut produkten och tillbehören ur kartongen och kontrollera att tillbehör och utrustning är i gott skick.

2. Lossa spännena, plocka upp huvuddelen, ta bort fästet från dammsamlaren och kontrollera om filtret är installerat på plats.


Det finns speciella skruvar och packningar i paketet, fäst hjulen på basens axel med skruvar och packningar.


4.Anslut ena änden av slangenheten till sugmunstycket och andra änden av sugfästet.


5. Sätt i nätsladden, tryck på strömbrytaren och börja dammsuga.

Machine Translated by Google

6. När du använder vattenabsorptionsfunktionen, ta bort filtret och installera svampfiltret för att säkerställa normal vattenabsorption av maskinen.
7. Produktinstallation och funktionsintroduktionsschema:








STÄDNING OCH UNDERHÅLL

Stäng av strömbrytaren först och dra ur kontakten från rengöringsfiltret innan underhåll. Ta ut filtret och spola med vatten.
Det rekommenderas att spola filtret under kranen. Spola dammet på filtret. Placera filtret på en väl ventilerad plats och torka det naturligt för förvaring.

Machine Translated by Google



Rengör filtret

• Skaka av fukten och torka den helt.(för att förhindra konstiga lukt eller blockering)
• Torka den inte med luftfläkt och annan het vind.(för att förhindra deformation och fel) • Det är förbjudet att använda tvättmedel, blekmedel, spädningsmedel, alkohol etc.(i för att undvika sprickor, färgförändringar, etc)

Användningskrav

Använd inte maskinen på de brännbara och explosiva platserna i om motorgnistan orsakar brand.

Kläm inte in luftinloppsmunnen om temperaturen stiger och skadas motorn.

Samla inte brännbara och explosiva föremål såsom glödande cigaretter, bensin etc.

Samla inte vassa föremål.

Samla inte föremål som lätt kan fästa på filtret som t.ex

Machine Translated by Google

kalkpulver, gesso och grafitpulver. För de kommer
blockera ventilationen och skada motorn.

Stäng av maskinen och ta ur kontakten varje gång du har använt eller
vid reparation.

Håll maskinen borta från starkt solljus och höga temperaturer
platser i fall dess plast är förvrängd.

Felanalys

Fel	Trolig orsak	Behandling
Maskin drift fel	1.Kontrollera om strömmen kontakten är ordentligt insatt i uttag. 2. Kontrollera om det finns eluttagets el.	1. Sätt tillbaka kontakten i uttaget. 2. Se till att det finns kraftens elektricitet uttag.
Försvagas g av sugning	1.Kontrollera om golvet borste, slang och tillägg röret är blockerat. 2.Kontrollera om soptunnan och huvuddelen är bra monterade. 3. Kontrollera om filtret är blockerad.	1.Ta bort blockeringen i tid. 2. Återmontera på plats. Rengör eller byt ut filter.
Onormal ljud	1. Kontrollera om filtret är blockerad.	1. Ta bort skräpa och underhålla filtrera

Skicka maskinen till vårt underhållscenter om felet inte kan uppstå
elimineras enligt ovanstående metoder. Användare är förbjudna att
demontera maskinen på egen hand.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

ASPIRADORA EN SECO Y HÚMEDO

Modelo: BJ1623-800-10

Seguimos comprometidos a proporcionarle herramientas a precios competitivos.
"Ahorre a mitad de precio", "A mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada por nosotros solo representa una estimación de los ahorros que podría beneficiarse al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no significa necesariamente cubrir todas las categorías de herramientas ofrecidas. por nosotros. Le recordamos que, cuando realice un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ASPIRADORA HÚMEDA Y SECO LIMPIADOR

MODELO: BJ1623-800-10



¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita soporte técnico? No dude en contactarnos: Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de operar. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdone que no le informaremos nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

Machine Translated by Google

	Advertencia: para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer las instrucciones manual cuidadosamente.
	ELIMINACIÓN CORRECTA Este producto está sujeto a las disposiciones de la directiva europea. 2012/19/CE. El símbolo que muestra un contenedor con ruedas cruzado. a través indica que el producto requiere rechazo por separado recogida en la Unión Europea. Esto se aplica al producto. y todos los accesorios marcados con este símbolo. Productos marcados como tal no se puede desechar con la basura doméstica normal, pero deben llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y dispositivos electrónicos

Advertencia:

1. No deje el aparato cuando esté enchufado. Desenchufe del tomacorriente cuando no en uso y antes del mantenimiento.
2. No lo utilices al aire libre ni sobre superficies mojadas.
3. No permita que se utilice como juguete. Es necesaria atención cuidadosa cuando utilizado por o cerca de niños.
4. Utilice únicamente como se describe en este manual. Utilice únicamente el producto del fabricante. archivos adjuntos recomendados.
5. No utilice un cable o enchufe dañado. Si el aparato no funciona como debería en caso de que se haya caído, dañado, dejado al aire libre o caído en agua, devuélvalo a un centro de servicio.
6. No tire ni transporte con el cable, no utilice el cable como asa ni tire del cable. alrededor de bordes o esquinas afilados. No pase esta aspiradora sobre el cable. el cable lejos de superficies calientes.
7. No lo desenchufe arrastrando el cable. Para desenchufar, arrastre el enchufe, no el cable.
8. No utilice el enchufe ni la aspiradora con las manos mojadas.
9. No coloque ningún objeto en la entrada de succión. No utilice ninguna entrada con obstrucciones; manténgalo libre de polvo, pelusa, cabello y cualquier cosa que pueda reducir flujo de aire.
10. Mantenga el cabello, la ropa, los dedos y todas las partes de su cuerpo alejados del

Machine Translated by Google

Aspire cuando esté en uso.

11.Apague la aspiradora antes de desenchufarla.

12. Tenga mucho cuidado al limpiar escaleras.

13. No lo utilice para recoger líquidos inflamables o combustibles, como gasolina o su uso en áreas donde puedan estar presentes.

14. No recoja nada que esté quemándose o humeando, como cigarrillos, cerillas o cenizas calientes.

15.No utilice la aspiradora sin la bolsa para el polvo y/o el filtro.

16.Este aparato cuenta con doble aislamiento. Utilice materiales idénticos.

piezas de repuesto. Consulte las instrucciones para el mantenimiento de sistemas con doble aislamiento.

Accesorios.

17.Este aparato está equipado con un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que el otro). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe es sólo

Diseñado para caber en un tomacorriente polarizado. Si el enchufe no encaja en el tomacorriente, por favor invertir el

enchufe. Si aún no encaja, comuníquese con un electricista calificado. No modifique el

enchufe de ninguna manera.

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar riesgos.

Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato de forma segura y comprender los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. Limpieza y el mantenimiento del usuario no debe ser realizado por niños sin supervisión.

MANTENIMIENTO DE ELECTRODOMÉSTICOS DE DOBLE AISLAMIENTO

 Un aparato con doble aislamiento está marcado con uno o más de los

siguiente: Las palabras “DOBLE AISLAMIENTO” o “DOBLE AISLAMIENTO” o el símbolo de doble aislamiento (cuadrado dentro de un cuadrado).

En un aparato con doble aislamiento, se proporcionan dos sistemas de aislamiento.

en lugar de conexión a tierra. No se proporciona ningún medio de conexión a tierra en un

Machine Translated by Google

aparato con doble aislamiento, ni se debe agregar un medio para conexión a tierra
el electrodoméstico. El mantenimiento de un electrodoméstico con doble aislamiento requiere extrema
cuidado y conocimiento del sistema, y debe ser realizado únicamente por
Personal de servicio calificado. Pares de repuesto para un doble aislamiento.
El aparato debe ser idéntico a las piezas que reemplaza.

GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES

LISTA DE PARÁMETROS

Modelo	BJ1623-800-10
Clasificación	CA 220-240 V ~ 50-60 Hz
Proveedor de energía	800 vatios
Protección contra electricidad Choque:	Clase II
Grado de protección:	IPX4
Capacidad	10L

LISTA DE

Al desembalar este producto, asegúrese de que las piezas que se enumeran a continuación estén incluidas
e inspeccione cuidadosamente para detectar cualquier daño que pueda haber ocurrido durante el transporte.
No intente ensamblar ni utilizar el producto si falta alguna pieza o
dañado.

NO	IMAGEN	NOMBRE DE LA PARTE	CANTIDAD
①		Aspiradora	1

Machine Translated by Google

②		Rueda Universal	4
③		Manguera	1
④		Boquilla utilitaria	1
⑤		Boquilla para rincones 2 en 1	1
⑥		Cepillo para sofá	1
⑦		Filtro de espuma	1
⑧		Filtro de tela	1


INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN FUNCIONAL


1. Retire el producto y los accesorios de la caja y verifique que el
accesorios y equipos están en buenas condiciones.
2. Afloje las hebillas, levante la parte principal, retire el accesorio de
el recolector de polvo y verifique si el filtro está instalado en su lugar.
Hay tornillos y juntas especiales en el paquete, fije las ruedas al
Eje de la base con tornillos y juntas.
4. Conecte un extremo del conjunto de manguera a la boquilla de succión y al
otro extremo al accesorio de succión.
5. Enchufe el cable de alimentación, presione el interruptor de encendido y comience a aspirar.


Machine Translated by Google

6. Cuando utilice la función de absorción de agua, retire el filtro e instale el filtro de esponja para garantizar la absorción normal de agua de la máquina.

7. Diagrama de instalación del producto y de introducción de funciones:








LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Primero apague el interruptor de encendido y desconecte el enchufe del filtro de limpieza antes del mantenimiento. Saque el filtro y enjuáguelo con agua.

Se recomienda enjuagar el filtro debajo del grifo. Enjuague el polvo del filtro. Coloque el filtro en un lugar bien ventilado y séquelo de forma natural para guardarlo.

Machine Translated by Google



Limpiar el filtro

• Sacuda la humedad y séquelo completamente (para evitar peculiaridades
olor o obstrucción) •
No lo seque con un soplador de aire ni con otro viento caliente (para evitar
deformación y falla) • Está
prohibido el uso de detergentes, blanqueadores, diluyentes, alcohol, etc.(en
para evitar grietas, cambios de color, etc.)

Requisitos de uso

No utilice la máquina en lugares combustibles y explosivos en
caso la chispa del motor provoque un incendio.

No obstruya la boca de entrada de aire, en caso de que la temperatura suba y dañe.
el motor.

No recoja objetos combustibles y explosivos como, por ejemplo, incandescentes.
cigarrillos, gasolina, etc.

No recoja objetos punzantes.

No recoja objetos que puedan adherirse fácilmente al filtro, como

Machine Translated by Google

polvo de cal, yeso y grafito en polvo. porque esos lo harán
bloquear la ventilación y dañar el motor.

Apague la máquina y retire el enchufe cada vez que la utilice o
al ser reparado.

Mantenga la máquina alejada de la luz solar intensa y de altas temperaturas.
lugares en caso de que su plástico esté deformado.

Análisis de fallas

Falla	Causa probable	Tratamiento
Máquina operación falla	1.Compruebe si la potencia El enchufe está firmemente insertado en el enchufe. 2.Compruebe si hay electricidad de la toma de corriente.	1.Vuelva a insertar el enchufe en la toma. 2.Asegúrese de que haya electricidad del poder enchufe.
debilitarse gramos de succión	1.Compruebe si el suelo cepillo, manguera y adicional las tuberías están bloqueadas. 2.Compruebe si el cubo de basura y la parte principal están bien ensamblado. 3.Compruebe si el filtro está obstruido.	1.Elimine el bloqueo en tiempo. 2. Vuelva a ensamblar en su lugar. Limpie o reemplace el filtro.
Anormal ruido	1.Compruebe si el filtro está obstruido.	1. Retire el basura y mantener el filtrar

Envíe la máquina a nuestro centro de mantenimiento si la falla no se puede solucionar.
eliminado según los métodos anteriores. Los usuarios tienen prohibido
Desmontar la máquina por sí mismos.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

ASPIRAPOLVERE E ASPIRAPOLVERE

Modello: BJ1623-800-10

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi. "Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti trarre dall'acquistare determinati strumenti con noi rispetto ai principali marchi più importanti e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di strumenti offerti da noi. Ti ricordiamo di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai migliori marchi principali.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ASPIRATORE BAGNATO E ASCIUTTO

PULITORE

MODELLO: BJ1623-800-10



HO BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitate a contattarci:

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Queste sono le istruzioni originali, leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale d'uso. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Ti preghiamo di perdonarci se non ti informeremo più se sono presenti aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

Machine Translated by Google

	Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere le istruzioni manuale con attenzione.
	CORRETTO SMALTIMENTO Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo che mostra un bidone della spazzatura barrato attraverso indica che il prodotto necessita di raccolta differenziata raccolta nell'Unione Europea. Questo vale per il prodotto e tutti gli accessori contrassegnati da questo simbolo. Prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere portati in un punto di raccolta per il riciclaggio di materiale elettrico e dispositivi elettronici

Avvertimento:

1. Non lasciare l'apparecchio quando è collegato. Quando non è collegato, scollegarlo dalla presa in uso e prima della manutenzione.

2.Non utilizzarlo all'aperto o su superfici bagnate.

3. Non permettere che venga utilizzato come giocattolo. È necessaria un'attenzione particolare quando utilizzato da o vicino ai bambini.

4.Utilizzare solo come descritto nel presente manuale.Utilizzare solo quelli del produttore allegati consigliati.

5. Non utilizzare un cavo o una spina danneggiati. Se l'apparecchio non funziona come dovrebbe dovrebbe essere caduto, danneggiato, lasciato all'aperto o caduto dentro acqua, restituirlo a un centro assistenza.

6. Non tirare o trasportare con il cavo, non utilizzare il cavo come maniglia o tirare il cavo intorno a spigoli vivi o angoli. Non far passare l'aspirapolvere sul cavo. Conservare il cavo lontano da superfici riscaldate.

7.Non scollegare trascinando il cavo. Per scollegare, trascinare la spina, non il cavo.

8.Non utilizzare la spina o l'aspirapolvere con le mani bagnate.

9.Non inserire alcun oggetto nella bocca di aspirazione. Non utilizzare alcuna bocca con ostruzioni; mantenerlo libero da polvere, lanugine, capelli e qualsiasi cosa che possa ridursi flusso d'aria.

10.Tenere i capelli, i capelli, le dita e tutte le parti del corpo lontano da

Machine Translated by Google

aspirare quando è in uso.

11.Spegnere l'aspirapolvere prima di staccare la spina.

12. Usatelo con particolare attenzione quando pulite le scale.

13. Non utilizzare per aspirare liquidi infiammabili o combustibili, come ad es benzina o l'uso in aree in cui potrebbero essere presenti.

14.Non raccogliere nulla che stia bruciando o fumando, come ad esempio sigarette, fiammiferi o cenere calda.

15.Non utilizzare l'aspirapolvere senza il sacchetto per la polvere e/o il filtro.

16.Questo apparecchio è dotato di doppio isolamento.Utilizzare lo stesso parti di ricambio. Consultare le istruzioni per la manutenzione del doppio isolamento Elettrodomestici.

17.Questo apparecchio è dotato di una spina polarizzata (uno spinotto è più largo rispetto all'altro). Per ridurre il rischio di scosse elettriche, questa spina è solo destinato a adattarsi a una presa polarizzata. Se la spina non si adatta alla presa, per favore invertire il

spina.Se il problema persiste,contattare un elettricista qualificato.Non modificare la collegare in alcun modo.

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, suo agente dell'assistenza o persone similmente qualificate per evitare pericoli.

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di capacità esperienza e conoscenza se hanno ricevuto supervisione o istruzioni relative all'uso dell'apparecchio in modo sicuro e comprenderle i pericoli coinvolti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non deve essere eseguita da bambini senza supervisione.

ASSISTENZA DI APPARECCHI A DOPPIO ISOLAMENTO



Un apparecchio a doppio isolamento è contrassegnato con uno o più dei seguente:La dicitura “DOBLE INSULATION”o”DOUBLE INSULATED”o il simbolo del doppio isolamento (quadrato all'interno di un quadrato).

In un apparecchio a doppio isolamento sono previsti due sistemi di isolamento invece della messa a terra. Non è previsto alcun mezzo di messa a terra su a

Machine Translated by Google

apparecchio a doppio isolamento, né è necessario aggiungere un mezzo per la messa a terra l'apparecchio.La manutenzione di un apparecchio a doppio isolamento richiede estrema cura e conoscenza del sistema e dovrebbe essere eseguita solo da personale di assistenza qualificato. Pezzi di ricambio per un doppio isolamento l'apparecchio deve essere identico alle parti che sostituisce.

CONSERVA QUESTE ISTRUZIONI

ELENCO PARAMETRI

Modello	BJ1623-800-10
Valutazione	AC220-240Vÿ 50-60Hz
Alimentatore di potenza	800 W
Protezione contro l'elettricità Shock:	Classe II
Grado di protezione:	IPX4
Capacità	10 litri

ELENCO PARTI

Quando si disimballa il prodotto, assicurarsi che le parti elencate di seguito siano incluse e ispezionare attentamente eventuali danni che potrebbero essersi verificati durante il trasporto. Non tentare di assemblare o utilizzare il prodotto se manca qualche parte o danneggiato.

NO	IMMAGINE	NOME DELLA PARTE	QUANTITÀ
①		Aspirapolvere	1

Machine Translated by Google

②		Ruota universale	4
③		Tubo flessibile	1
④		Ugello di utilità	1
⑤		Ugello per fessure 2 in 1	1
⑥		Spazzola per divano	1
⑦		Filtro in schiuma	1
⑧		Filtro in tessuto	1

ISTRUZIONI OPERATIVE FUNZIONALI

1. Rimuovere il prodotto e gli accessori dalla scatola e verificare che gli accessori e le attrezzature sono in buone condizioni.

2. Allentare le fibbie, prendere la parte principale, rimuovere l'attacco il raccoglitore di polvere e controllare se il filtro è installato in posizione. Nella confezione sono presenti viti e guarnizioni speciali per fissare le rotelle al asse della base con viti e guarnizioni.


4.Collegare un'estremità del tubo flessibile all'ugello di aspirazione e al l'altra estremità all'attacco di aspirazione.


5. Collegare il cavo di alimentazione, premere l'interruttore di alimentazione e iniziare ad aspirare.


Machine Translated by Google

6. Quando si utilizza la funzione di assorbimento dell'acqua, rimuovere il filtro e installare il filtro in spugna per garantire il normale assorbimento dell'acqua della macchina.

7. Installazione del prodotto e diagramma di introduzione alle funzioni:








PULIZIA E MANUTENZIONE

Spegnere prima l'interruttore di alimentazione e staccare la spina di alimentazione del filtro di pulizia prima della manutenzione. Estrarre il filtro e sciacquarlo con acqua.

Si consiglia di sciacquare il filtro sotto il rubinetto. Scaricare la polvere sul filtro. Mettere il filtro in un luogo ben ventilato e asciugarlo naturalmente per riporlo.

Machine Translated by Google



Pulire il filtro

• Scuotere via l'umidità e asciugarlo completamente (per evitare fenomeni peculiari odore o blocco) • Non asciugarlo con un getto d'aria o altro vento caldo. (per evitare deformazioni e guasti) • È vietato l'uso di detersivi, candeggianti, diluenti, alcool, ecc.(in per evitare crepe, cambiamenti di colore, ecc.)

Requisiti d'uso

Non utilizzare la macchina in luoghi combustibili ed esplosivi caso la scintilla del motore provochi un incendio.

Non ostruire la bocca di ingresso dell'aria, nel caso in cui la temperatura aumenti e si danneggi il motore.

Non raccogliere oggetti combustibili ed esplosivi come quelli incandescenti sigarette, benzina, ecc.

Non raccogliere oggetti appuntiti.

Non raccogliere oggetti che possano attaccarsi facilmente al filtro, come ad es

Machine Translated by Google

polvere di calcare, polvere di gesso e grafite. Perché quelli lo faranno bloccare la ventilazione e danneggiare il motore.

Spegnere la macchina e rimuovere la spina ogni volta dopo aver utilizzato o quando viene riparato.

Tenere la macchina lontana dalla forte luce solare e dalle alte temperature posti nel caso in cui la plastica sia deformata.

Analisi dei guasti

Colpa	Causa probabile	Trattamento
Macchina operazione fallimento	1.Verificare se l'alimentazione la spina sia saldamente inserita nel PRESA. 2.Verifica se esiste elettrica della presa di corrente.	1.Reinserire la spina la presa. 2.Assicurarsi che ci sia elettricità della potenza PRESA.
Indebolirsi g di aspirazione	1.Controllare se il pavimento spazzola, tubo flessibile e accessori aggiuntivi i tubi sono ostruiti. 2.Controllare se la pattumiera e la parte principale vanno bene assemblato. 3.Controllare se il filtro è bloccato.	1.Rimuovere l'ostruzione tempo. 2. Rimontare in posizione. Pulire o sostituire il filtro.
Anormale rumore	1.Controllare se il filtro è bloccato.	1.Rimuovere il file spazzatura e mantenere il filtro

Si prega di inviare la macchina al nostro centro di manutenzione se il guasto non può essere riscontrato eliminati secondo le modalità sopra indicate. Agli utenti è vietato smontare la macchina da soli.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support

ODKURZACZ NA MOKRO I SUCHE

Model: BJ1623-800-10

Nadal dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu narzędzia w konkurencyjnej cenie. „Zaoszczędź o połowę", „o połowę ceny" lub inne podobne wyrażenia używane przez nas przedstawiają jedynie szacunkową oszczędność, jaką możesz zyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi najlepszymi markami i niekoniecznie oznaczają uwzględnienie wszystkich kategorii oferowanych narzędzi przez nas. Przypominamy, aby podczas składania zamówienia u nas dokładnie sprawdzić, czy faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z czołowymi markami.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ODKURZANIE NA MOKRO I SUCHE ODKURZACZ

MODEL: BJ1623-800-10



POTRZEBUJĘ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Prosimy o kontakt: Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja. Przed przystąpieniem do obsługi prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od produktu, który otrzymałeś. Proszę wybaczyć nam, że nie będziemy ponownie informować Państwa, jeśli pojawią się jakieś aktualizacje technologii lub oprogramowania naszego produktu.

Machine Translated by Google

	Ostrzeżenie — aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi przeczytać instrukcję ręcznie.
	PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA Ten produkt podlega przepisom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE. Przekreślony symbol przedstawiający kosz na śmieci na kółkach przez wskazuje, że produkt wymaga osobnego odpadu zbiórka w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu oraz wszystkie akcesoria oznaczone tym symbolem. Produkty oznaczone jako takie nie mogą być wyrzucane wraz ze zwykłymi odpadami domowymi, ale należy oddać do punktu zbiórki odpadów elektrycznych i elektrycznych urządzenia elektryczne

Ostrzeżenie:

1. Nie zostawiaj urządzenia podłączonego do prądu. Jeśli nie, odłącz je od gniazdka w użyciu i przed serwisowaniem.
2. Nie używaj go na zewnątrz ani na mokrych powierzchniach.
3. Nie pozwól, aby był używany jako zabawka. Kiedy to konieczne, należy zachować szczególną ostrożność używane przez dzieci lub w ich pobliżu.
4. Używaj wyłącznie zgodnie z opisem w tej instrukcji. Używaj wyłącznie producenta zalecane załączniki.
5. Nie używaj uszkodzonego przewodu lub wtyczki. Jeśli urządzenie nie działa tak jak powinno powinien zostać upuszczony, uszkodzony, pozostawiony na zewnątrz lub do którego wrzucony został wody, należy zwrócić ją do centrum serwisowego.
6. Nie ciągnij ani nie przenoś za sznurek, nie używaj sznurka jako uchwytu ani nie ciągnij za sznurek wokół ostrych krawędzi lub narożników. Nie uruchamiaj odkurzacza po przewodzie. Przechowuj przewód z dala od nagrzanych powierzchni.
7. Nie odłączaj, ciągnąc za przewód. Aby odłączyć, ciągnij za wtyczkę, a nie za przewód.
8. Nie używaj wtyczki ani odkurzacza mokrymi rękami.
9. Nie wkładaj żadnych przedmiotów do wlotu ssącego. Nie używaj żadnego wlotu blokady; chronić przed kurzem, kłaczkami, włosami i wszystkim, co może zmniejszyć przepływ powietrza.
10. Trzymaj włosy, doty, palce i wszystkie części ciała z dala od

Machine Translated by Google

odkurzać, gdy jest używane.

11.Wyłącz odkurzacz przed odłączeniem.

12. Zachowaj szczególną ostrożność podczas czyszczenia schodów.

13. Nie używaj do zbierania łatwopalnych lub łatwopalnych cieczy, takich jak benzyny lub używać w obszarach, w których mogą one występować.

14. Nie zbieraj niczego, co się pali lub dymi, np papierosy, zapałki lub gorący popiół.

15. Nie używaj odkurzacza bez worka na kurz i/lub filtra.

16. To urządzenie jest wyposażone w podwójną izolację. Należy używać identycznej części zamienne. Patrz instrukcje dotyczące serwisowania urządzeń z podwójną izolacją Urządzenia.

17. To urządzenie jest wyposażone we wtyczkę z polaryzacją (jeden bolec jest szerszy niż inne). Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, ta wtyczka jest przeznaczona wyłącznie przeznaczony do montażu w spolaryzowanym gniazdku. Jeśli wtyczka nie pasuje do gniazdka, prosimy o kontakt odwrócić

wtyczkę. Jeżeli nadal nie pasuje, skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem. Nie modyfikuj wtyczki podłącz w jakikolwiek sposób.

Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta serwisantowi lub podobnie wykwalifikowanej osobie, aby uniknąć zagrożenia.

Z tego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat i starsze osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub ich braku doświadczenie i wiedzę, jeśli zapewniono im nadzór lub instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia i zrozumiałe związane z tym zagrożenia. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

SERWIS URZĄDZEŃ PODWÓJNIE IZOLOWANYCH



Urządzenie z podwójną izolacją jest oznaczone jednym lub większą liczbą symboli następujące:Słowa „PODWÓJNA IZOLACJA” lub „PODWÓJNA IZOLACJA” lub symbol podwójnej izolacji (kwadrat w kwadracie).

W urządzeniu z podwójną izolacją stosowane są dwa systemy izolacji zamiast uziemienia. Na a. nie przewidziano żadnych środków uziemiających

Machine Translated by Google

urządzenia z podwójną izolacją i nie należy do niego dodawać środków uziemiających urządzenia. Serwisowanie urządzenia z podwójną izolacją wymaga ekstremalnych warunków staranności i znajomości systemu, i powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel serwisowy. Części zamienne na podwójnie izolowane urządzenie musi być identyczne z częściami, które zastępuje.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

LISTA PARAMETRÓW

Model	BJ1623-800-10
Ocena	AC 220–240 V ~ 50–60 Hz
Dostawca zasilania	800 W
Ochrona przed prądem elektrycznym Zaszokować:	Klasa II
Stopień ochrony:	IPX4
Pojemność	10L

LISTA CZĘŚCI

Rozpakowując ten produkt, upewnij się, że w zestawie znajdują się wymienione poniżej części i dokładnie sprawdź pod kątem wszelkich uszkodzeń, które mogły powstać podczas transportu. Nie próbuj montować ani używać produktu, jeśli brakuje jakiejkolwiek części lub uszkodzony.

NIE	ZDJĘCIE	CZĘŚCIOWE IMIĘ	ILOŚĆ
①		Odkurzacz	1

Machine Translated by Google


②		Uniwersalne koło	4
③		Wąż gumowy	1
④		Dysza użytkowa	1
⑤		Dysza szczelinowa 2 w 1	1
⑥		Szczotka do sofy	1
⑦		Filtr piankowy	1
⑧		Filtr tkaninowy	1


INSTRUKCJE FUNKCJONALNEJ OBSŁUGI


1. Wyjmij produkt i akcesoria z pudełka i sprawdź, czy
akcesoria i sprzęt są w dobrym stanie.
2. Poluzuj sprzączki, podnieś główną część, zdejmij z niej nasadkę
pojemnika na kurz i sprawdź, czy filtr jest zainstalowany na swoim miejscu.
W opakowaniu znajdują się specjalne śruby i uszczelki, przymocuj kółka do
oś podstawy ze śrubami i uszczelkami.
4.Podłącz jeden koniec węża do dyszy ssącej i
drugi koniec do końcówki ssącej.
5. Podłącz przewód zasilający, naciśnij wyłącznik zasilania i rozpocznij odkurzanie.

Machine Translated by Google

6. Jeśli korzystasz z funkcji pochłaniania wody, wyjmij filtr i zainstaluj filtr gąbkowy, aby zapewnić normalne wchłanianie wody przez urządzenie.
7. Schemat instalacji produktu i wprowadzenia funkcji:








CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Przed konserwacją należy najpierw wyłączyć wyłącznik zasilania i wyciągnąć wtyczkę z filtra czyszczącego. Wyjmij filtr i przepłucz go wodą.
Zaleca się przepłukać filtr pod kranem. Wypłukać kurz z filtra. Umieść filtr w dobrze wentylowanym miejscu i wysusz go w sposób naturalny w celu przechowywania.

Machine Translated by Google



Wyczyść filtr

• Strząśnij wilgoć i całkowicie wysusz. (aby zapobiec osobliwościom
nieprzyjemny zapach
lub zablokowanie) • Nie susz go dmuchawą ani innym gorącym wiatrem. (aby zapobiec
deformacji i usterek) •
Zabrania się stosowania detergentów, środków wybielających, rozcieńczalników, alkoholu itp. (w
aby uniknąć pęknięć, zmiany koloru itp.)

Użyj wymagań

Nie używaj maszyny w miejscach łatwopalnych i wybuchowych
przypadku, gdy iskra silnika spowoduje pożar.

Nie zatykaj wlotu powietrza, gdyż może to spowodować wzrost temperatury i uszkodzenie silnik.

Nie zbieraj przedmiotów łatwopalnych i wybuchowych, np. żarzących się
papierosy, benzyna itp.

Nie zbieraj ostrych przedmiotów.

Nie zbieraj przedmiotów, które można łatwo przyczepić do filtra, np

Machine Translated by Google

proszek wapienny, gesso i proszek grafitowy. Bo takie będą
zablokować wentylację i uszkodzić silnik.

Po każdym użyciu lub wyłącz maszynę i wyjmij wtyczkę
podczas naprawy.

Trzymaj maszynę z dala od silnego światła słonecznego i wysokiej temperatury
miejscach na wypadek odkształcenia plastiku.

Analiza usterek

Wada	Prawdopodobna przyczyna	Leczenie
Maszyna operacja awaria	1. Sprawdź, czy moc wtyczka jest mocno włożona do gniazdo elektryczne. 2.Sprawdź, czy tak jest prąd z gniazdka elektrycznego.	1. Włóż ponownie wtyczkę do gniazdo. 2.Upewnij się, że tak elektryczność mocy gniazdo elektryczne.
Osłabienie g z ssanie	1. Sprawdź, czy podłoga szczotka, wąż i dodatkowe rura jest zablokowana. 2.Sprawdź, czy kosz na śmieci i główna część są w porządku zmontowane. 3.Sprawdź, czy filtr jest zablokowany.	1.Usuń blokadę czas. 2. Zamontuj ponownie na miejscu. Wyczyść lub wymień filtr.
Nieprawidłowy hałas	1.Sprawdź, czy filtr jest zablokowany.	1. Proszę usunąć śmieci i utrzymać filtr

Jeśli usterka nie może być spowodowana, prosimy o przesłanie urządzenia do naszego centrum serwisowego
wyeliminować zgodnie z powyższymi metodami. Użytkownikom zabrania się
samodzielnie zdemontować maszynę.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support