

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

Dresser Vanity Mirror

Model:CQ3041/CQ3041-DD/CQ5545

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]


TOUGH TOOLS, HALF PRICE

DRESSER VANITY MIRROR


CQ3041



CQ3041-DD



CQ5545



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



CORRECT DISPOSAL

This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheeled bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices



Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

SECURITY & WARNINGS

WARNING

To reduce the risk of fire,electric shock,or injury: 

Do not use outdoors.

Use only as this manual described.Use only manufacturer's recommended attachments.

Do not use with damaged power cord or plug.

Do not use extension cords or outlets with inadequate current carrying capacity. Turn off all controls before unplugging.

Do not unplug by pulling on cord.To unplug,grasp the plug,not the cord.

Do not handle plug or vacuum cleaner with wet hands or operate without shoes.

Do not put any object into openings.Do not use with the opening blocked.Keep the hose free of dust,lint,hair,and anything that may reduce airflow.

Protect your eyes and do not usefor a long time.
















SAVE THESE INSTRUCTIONS

PARAMETER LIST

Model	CQ3041	CQ3041-DD	CQ5545
Power	13W	19W	24W
Shape	Square	Square	Square
Mirror Size	30×41cm	30×41cm	55×45cm
Type	Bulbs	Light Strip	Light Strip
Ports	12V Power	12V Power	12V Power/USB


PART LIST

When unpacking this product, ensure the parts listed below are included and carefully inspect for any damage that may have occurred during transit. Do not attempt to assemble or use the product if any part is missing or damaged.


	CQ3041		CQ3041-DD		CQ5545	
Mirror		×1		×1		×1
Cloth		×1		×1		×1
Plug		×1		×1		×1
Magnification		×1		×1		×1
Screwdriver	/	/	/	/		×1
Base	/	/	/	/		×1
Phone Holder	/	/	/	/		×1

INSTALLATION METHOD (only CQ5545)


1. Connect the base screws to the bottom of the mirror and the base.



2. Connect the phone holder screws to the bottom of the mirror and the phone holder.







3. Link the power plug of the mirror.



OPERATION METHOD

Turn on the light, switch the color and brightness.

 <p>One tap on power sensor to turn on light. One tap on M button to change light color. Hold the P button to adjust the brightness.</p>		Turn On/Off
		Touch to change color
		Long Press to adjust brightness

The Hollywood Mirror can pivot up and down.



FCC Information:

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment!

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1) This product may cause harmful interference.
- 2) This product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING: Changes or modifications to this product not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the product.

Note: This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules, These limits

are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This product generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the product off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the product and receiver.
- Connect the product to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

Schminkspiegel

Modell: CQ3041/CQ3041-DD/CQ5545

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.


„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR®


TOUGH TOOLS, HALF PRICE

KOMMODE-SCHMINKSPIEGEL


CQ3041



CQ3041-DD



CQ5545



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technischen Support? Bitte kontaktieren Sie uns:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

KORREKTE ENTSORGUNG



Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllentsorgung unterliegt. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. So gekennzeichnete Produkte dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.



Warnung - Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Anweisungen lesen

Lesen Sie das Handbuch sorgfältig durch.

SICHERHEIT UND WARNHINWEISE

WARNUNG



So verringern Sie das Risiko von Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen:

Nicht im Freien verwenden.

Benutzen Sie das Gerät nur wie in diesem Handbuch beschrieben. Benutzen Sie nur die vom Hersteller empfohlenen Anhänge.

Nicht mit beschädigtem Netzkabel oder Stecker verwenden.

Verwenden Sie keine Verlängerungskabel oder Steckdosen mit unzureichender Strombelastbarkeit Kapazität. Schalten Sie alle Bedienelemente aus, bevor Sie den Stecker ziehen.

Ziehen Sie den Stecker nicht durch Ziehen am Kabel. Fassen Sie zum Herausziehen den Stecker und nicht das Kabel.

Fassen Sie Stecker und Staubsauger nicht mit nassen Händen an und betreiben Sie sie nicht ohne Schuhe.

Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnungen. Verwenden Sie das Gerät nicht mit der Öffnung

Halten Sie den Schlauch frei von Staub, Flusen, Haaren und allem, was die Luftstrom.

Schützen Sie Ihre Augen und verwenden Sie es nicht über einen längeren Zeitraum.
















ANLEITUNG AUFBEWAHREN

PARAMETERLISTE

Modell	CQ3041	CQ3041-DD	CQ5545
Leistung	13W	19W	24W
Form	Quadratisch	Quadratisch	Quadrat
Spiegelgröße	30x41cm	30x41cm	55x45cm
Typ	Glühbirnen	Lichtleiste	Lichtleiste
Häfen	12V Stromversorgung	12V Stromversorgung	12-V-Stromversorgung/USB


STÜCKLISTE

Stellen Sie beim Auspacken dieses Produkts sicher, dass die unten aufgeführten Teile enthalten sind und überprüfen Sie es sorgfältig auf etwaige Schäden, die während des Transports aufgetreten sein könnten. Versuchen Sie nicht, das Produkt zusammenzubauen oder zu verwenden, wenn ein Teil fehlt oder beschädigt.


	CQ3041		CQ3041-DD		CQ5545	
Spiegel		x1		x1		x1
Tuch		x1		x1		x1
Stecker		x1		x1		x1
Vergrößerung		x1		x1		x1
Schraubendreher	/	/	/	/		x1
Base	/	/	/	/		x1
Telefonhalter	/	/	/	/		x1

INSTALLATIONSMETHODE (nur CQ5545)


1. Befestigen Sie die Basisschrauben an der Unterseite des Spiegels und an der Basis.



2. Befestigen Sie die Schrauben der Telefonhalterung an der Unterseite des Spiegels und der Telefonhalter.



3. Schließen Sie den Netzstecker des Spiegels an.



FUNKTION

Licht einschalten, Farbe und Helligkeit ändern.

 <p>Ein Tippen auf den Stromsensor schaltet das Licht ein.</p> <p>Um die Lichtfarbe zu ändern, tippen Sie einmal auf die M-Taste.</p> <p>Halten Sie die P-Taste gedrückt, um die Helligkeit anzupassen.</p>		An / Ausschalten
		Berühren zum Ändern Farbe
		Lange drücken, um Helligkeit anpassen

Der Hollywood-Spiegel lässt sich nach oben und unten schwenken.



FCC-Informationen:

ACHTUNG: Durch Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden, kann die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts erlöschen!

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden

Bedingungen: 1) Dieses Produkt kann schädliche Störungen verursachen.

2) Dieses Produkt muss alle empfangenen Störungen tolerieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

WARNUNG: Änderungen oder Modifikationen an diesem Produkt, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Produkts führen.

Hinweis: Dieses Produkt wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte

sind so konzipiert, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bieten in einer Wohnanlage.

Dieses Produkt erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese auch ausstrahlen.

Wenn die Installation und Verwendung nicht gemäß den Anweisungen erfolgt, kann dies zu Störungen des Funkverkehrs. Es gibt jedoch keine

garantieren, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dies

Das Produkt verursacht Störungen beim Radio- und Fernsehempfang

Empfang, der durch Aus- und Einschalten des Produkts überprüft werden kann,

Der Benutzer wird aufgefordert, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

folgende Maßnahmen: •

Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder stellen Sie sie

woanders auf. • Vergrößern Sie den Abstand zwischen Produkt und Empfänger. •

Schließen Sie das Produkt an eine Steckdose an, die sich in einem anderen Stromkreis befindet als der, an den es angeschlossen
der Receiver ist angeschlossen.

• Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie

électronique www.vevor.com/support

Miroir de courtoisie de commode

Modèle : CQ3041/CQ3041-DD/CQ5545.


Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

"Économisez la moitié", "Moitié prix" ou toute autre expression similaire que nous utilisons ne représente qu'une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couvrir toutes les catégories d'outils proposés par nous. Nous vous rappelons de vérifier attentivement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.


VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MIROIR DE COIFFURE


CQ3041



CQ3041-DD



CQ5545



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Besoin d'une assistance technique ? N'hésitez pas à nous

contacter : Support technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

Il s'agit des instructions originales, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve une interprétation claire de notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous pardonner que nous ne vous informerons plus s'il y a des mises à jour technologiques ou logicielles sur notre produit.

ÉLIMINATION CORRECTE

Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE.

Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit nécessite une collecte sélective des déchets dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits marqués comme tels ne peuvent pas être jetés avec les ordures ménagères normales, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.





Avertissement : Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire les instructions manuel avec soin.

SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

AVERTISSEMENT



Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure :

Ne pas utiliser à l'extérieur.

Utilisez uniquement comme décrit dans ce manuel. Utilisez uniquement les instructions recommandées par le fabricant.
pièces jointes.

Ne pas utiliser avec un cordon d'alimentation ou une fiche endommagés.

N'utilisez pas de rallonges ou de prises avec un courant de transport inadéquat
capacité. Éteignez toutes les commandes avant de débrancher.

Ne débranchez pas en tirant sur le cordon. Pour débrancher, saisissez la fiche et non le cordon.

Ne manipulez pas la fiche ou l'aspirateur avec les mains mouillées et ne l'utilisez pas sans
chaussures.

Ne placez aucun objet dans les ouvertures. Ne pas utiliser avec l'ouverture

bloqué. Gardez le tuyau exempt de poussière, de peluches, de cheveux et de tout ce qui pourrait réduire
flux d'air.

Protégez vos yeux et ne l'utilisez pas pendant une longue période.
















CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

LISTE DES PARAMÈTRES

Modèle	CQ3041	CQ3041-DD	CQ5545
Pouvoir	13W	19W	24W
Forme	Carré	Carré	Carré
Taille du miroir	30×41cm	30×41cm	55×45cm
Taper	Ampoules	Bande Lumineuse	Bande Lumineuse
Ports	Alimentation 12 V	Alimentation 12 V	Alimentation 12 V/USB


LISTE DES PIÈCES

Lors du déballage de ce produit, assurez-vous que les pièces répertoriées ci-dessous sont incluses et inspectez soigneusement tout dommage qui aurait pu survenir pendant le transport. N'essayez pas d'assembler ou d'utiliser le produit si une pièce est manquante ou endommagé.


	CQ3041		CQ3041-DD		CQ5545	
Miroir		×1		×1		×1
Tissu		×1		×1		×1
Prise		×1		×1		×1
Grossissement		×1		×1		×1
Tournevis	/	/	/	/		×1
Base	/	/	/	/		×1
Support de téléphone	/	/	/	/		×1

MÉTHODE D'INSTALLATION (uniquement CQ5545)


1. Connectez les vis de la base au bas du miroir et à la base.



2. Connectez les vis du support de téléphone au bas du miroir et au Support de téléphone.







3. Connectez la prise d'alimentation du miroir.



MÉTHODE D'OPÉRATION

Allumez la lumière, changez la couleur et la luminosité.

		Allume / éteint
Une pression sur le capteur de puissance pour allumer la lumière. Appuyez simplement sur le bouton M pour changer la couleur de la lumière.		Touchez pour changer couleur
Maintenez le bouton P pour régler la luminosité.		Appuyez longuement pour régler la luminosité

Le Hollywood Mirror peut pivoter de haut en bas.



Informations FCC :

ATTENTION : Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement !

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : 1) Ce produit peut provoquer des interférences nuisibles.

2) Ce produit doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

AVERTISSEMENT : les changements ou modifications apportés à ce produit non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser le produit.

Remarque : Ce produit a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites

sont conçus pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

Ce produit génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence, et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a pas garantir qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si ce le produit provoque des interférences nuisibles à la radio ou à la télévision réception, qui peut être déterminée en éteignant et en allumant le produit, le L'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par un ou plusieurs des mesures suivantes. •

Réorientez ou déplacez l'antenne de réception. •

Augmentez la distance entre le produit et le récepteur. • Connectez le produit à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.

• Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia

elettronica www.vevor.com/support

Specchio cosmetico per comò

Modello: CQ3041/CQ3041-DD/CQ5545

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.


"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti trarre dall'acquistare determinati strumenti con noi rispetto ai principali marchi più importanti e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di strumenti offerti da noi. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai migliori marchi principali.

VEVOR®


TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SPECCHIO DA BAGNO PER COMODITÀ


CQ3041



CQ3041-DD



CQ5545



HO BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitate a contattarci:

Supporto

tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Queste sono le istruzioni originali, leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale d'uso. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Ti preghiamo di perdonarci se non ti informeremo più se sono presenti aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

CORRETTO SMALTIMENTO



Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo del bidone della spazzatura barrato indica che nell'Unione Europea il prodotto richiede la raccolta differenziata dei rifiuti. Ciò vale per il prodotto e tutti gli accessori contrassegnati da questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere portati in un punto di raccolta per il riciclaggio di dispositivi elettrici ed elettronici



Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere le istruzioni manuale con attenzione.

SICUREZZA E AVVERTENZE

AVVERTIMENTO



Per ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche o lesioni:

Non utilizzare all'aperto.

Utilizzare solo come descritto in questo manuale. Utilizzare solo le raccomandazioni del produttore allegati.

Non utilizzare con cavo di alimentazione o spina danneggiati.

Non utilizzare prolungher o prese con un trasporto di corrente inadeguato capacità. Spegner tutti i controlli prima di scollegare.

Non scollegare tirando il cavo. Per scollegare, afferrare la spina e non il cavo.

Non maneggiare la spina o l'aspirapolvere con le mani bagnate e non utilizzare senza scarpe.

Non inserire alcun oggetto nelle aperture. Non utilizzare con l'apertura

bloccato. Mantenere il tubo libero da polvere, lanugine, capelli e qualsiasi cosa che possa ridursi flusso d'aria.

Proteggi i tuoi occhi e non utilizzare per molto tempo.
















CONSERVA QUESTE ISTRUZIONI

ELENCO PARAMETRI

Modello	CQ3041	CQ3041-DD	CQ5545
Energia	13 W	19 W	24 W
Forma	Quadrato	Quadrato	Piazza
Dimensione dello specchio	30x41 cm	30x41 cm	55x45 cm
Tipo	Lampadine	Striscia luminosa	Striscia luminosa
Porti	Alimentazione 12V	Alimentazione 12V	Alimentazione 12 V/USB


ELENCO PARTI

Quando si disimballa il prodotto, assicurarsi che le parti elencate di seguito siano incluse e ispezionare attentamente eventuali danni che potrebbero essersi verificati durante il trasporto. Non tentare di assemblare o utilizzare il prodotto se manca qualche parte o danneggiato.


	CQ3041		CQ3041-DD		CQ5545	
Specchio		x1		x1		x1
Stoffa		x1		x1		x1
Tappo		x1		x1		x1
Ingrandimento		x1		x1		x1
Cacciavite	/	/	/	/		x1
Base	/	/	/	/		x1
Supporto per telefono	/	/	/	/		x1

METODO DI INSTALLAZIONE (solo CQ5545)


1. Collegare le viti della base alla parte inferiore dello specchio e alla base.



2. Collegare le viti del supporto del telefono alla parte inferiore dello specchio e al supporto per telefono.




3. Collegare la spina di alimentazione dello specchio.



METODO OPERATIVO

Accendi la luce, cambia il colore e la luminosità.

 <p>Un tocco sul sensore di potenza per accendere la luce.</p> <p>Un tocco sul pulsante M per cambiare il colore della luce.</p> <p>Tieni premuto il pulsante P per regolare la luminosità.</p>		Accendi / spegni
		Tocca per modificare colore
		Premere a lungo per regolare la luminosità

Lo specchio Hollywood può ruotare su e giù.



Informazioni FCC:

ATTENZIONE: cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare il diritto dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura!

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: 1) Questo prodotto può causare interferenze dannose.

2) Questo prodotto deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

AVVERTENZA: cambiamenti o modifiche a questo prodotto non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero annullare l'autorità dell'utente a utilizzare il prodotto.

Nota: questo prodotto è stato testato ed è risultato conforme ai limiti di un dispositivo digitale di Classe B ai sensi della Parte 15 delle norme FCC. Tali limiti

sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale.

Questo prodotto genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e se non installato e utilizzato secondo le istruzioni, potrebbe causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non c'è garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questo il prodotto causa interferenze dannose alla radio o alla televisione ricezione, che può essere determinata spegnendo e accendendo il prodotto, il l'utente è invitato a provare a correggere l'interferenza con uno o più dei seguenti misure. •

Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente. •

Aumentare la distanza tra il prodotto e il ricevitore. • Collegare il prodotto ad una presa su un circuito diverso da quello a cui il ricevitore è collegato.

• Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía

electrónica www.vevor.com/support

Espejo de tocador

Modelo: CQ3041/CQ3041-DD/CQ5545

Seguimos comprometidos a proporcionarle herramientas a precios competitivos.


"Ahorre a mitad de precio", "A mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada por nosotros solo representa una estimación de los ahorros que podría beneficiarse al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no significa necesariamente cubrir todas las categorías de herramientas ofrecidas por nosotros. Le recordamos que, cuando realice un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]


TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ESPEJO DE TOCADOR PARA APARADORA


CQ3041



CQ3041-DD



CQ5545



¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita soporte técnico? No dude en contactarnos:
Soporte

técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de operar. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdone que no le informaremos nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

ELIMINACIÓN CORRECTA



Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva Europea 2012/19/CE. El símbolo que muestra un contenedor con ruedas tachado indica que el producto requiere recogida selectiva de basura en la Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados como tales no podrán desecharse con la basura doméstica normal, sino que deberán llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.



Advertencia: para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer las instrucciones manual cuidadosamente.

SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS

ADVERTENCIA



Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones:

No utilizar al aire libre.

Utilice únicamente como se describe en este manual. Utilice únicamente las recomendaciones del fabricante. archivos adjuntos.

No lo utilice con un cable de alimentación o un enchufe dañados.

No utilice cables de extensión o tomas de corriente con un transporte de corriente inadecuado. capacidad. Apague todos los controles antes de desconectarlos.

No lo desenchufe tirando del cable. Para desenchufar, agarre el enchufe, no el cable.

No manipule el enchufe ni la aspiradora con las manos mojadas ni la opere sin zapatos.

No coloque ningún objeto en las aberturas. No lo use con la abertura bloqueado. Mantenga la manguera libre de polvo, pelusa, pelo y cualquier cosa que pueda reducir flujo de aire.

Proteja sus ojos y no lo use durante mucho tiempo.
















GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES

LISTA DE PARÁMETROS

Modelo	CQ3041	CQ3041-DD	CQ5545
Fuerza	13W	19W	24W
Forma	Cuadrado	Cuadrado	Cuadrado
Tamaño del espejo	30×41cm	30×41cm	55×45cm
Tipo	Bombillas	Tira de luz	Tira de luz
Puertos	Alimentación de 12 V.	Alimentación de 12 V.	Alimentación de 12 V/USB


LISTA DE

Al desembalar este producto, asegúrese de que las piezas que se enumeran a continuación estén incluidas e inspeccione cuidadosamente para detectar cualquier daño que pueda haber ocurrido durante el transporte. No intente ensamblar ni utilizar el producto si falta alguna pieza o dañado.


	CQ3041		CQ3041-DD		CQ5545	
Espejo		×1		×1		×1
Paño		×1		×1		×1
Enchufar		×1		×1		×1
Aumento		×1		×1		×1
Destornillador	/	/	/	/		×1
Base	/	/	/	/		×1
Soporte para teléfono	/	/	/	/		×1

MÉTODO DE INSTALACIÓN (solo CQ5545)


1. Conecte los tornillos de la base a la parte inferior del espejo y la base.



2. Conecte los tornillos del soporte del teléfono a la parte inferior del espejo y al soporte para teléfono.







3. Conecte el enchufe de alimentación del espejo.



MÉTODO DE OPERACIÓN

Enciende la luz, cambia el color y el brillo.

 Un toque en el sensor de potencia para encender la luz. Un toque en el botón M para cambiar el color de la luz. Mantenga presionado el botón P para ajustar el brillo.		Encender / apagar
		Toca para cambiar color
		Mantenga pulsado para ajustar el brillo

El Hollywood Mirror puede girar hacia arriba y hacia abajo.



Información de la FCC:

PRECAUCIÓN: ¡ Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo!

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones

- siguientes: 1) Este producto puede causar interferencias perjudiciales.
2) Este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones a este producto que no estén aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el producto.

Nota: Este producto ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B de conformidad con la Parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites

están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial.

Este producto genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y

Si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay

Garantizar que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si esto

El producto causa interferencias dañinas a la radio o la televisión.

recepción, que se puede determinar apagando y encendiendo el producto, el

Se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante uno o más de los siguientes medidas. •

Reorientar o reubicar la antena receptora. • Aumente

la distancia entre el producto y el receptor. • Conecte el producto a una

toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado.

el receptor está conectado.

• Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support

Lustro toaletkowe

Modelu: CQ3041/CQ3041-DD/CQ5545

Nadal dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu narzędzia w konkurencyjnej cenie.


„Zaoszczędź o połowę”, „o połowę ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas przedstawiają jedynie szacunkową oszczędność, jaką możesz zyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi najlepszymi markami i niekoniecznie oznaczają uwzględnienie wszystkich kategorii oferowanych narzędzi przez nas. Przypominamy, aby podczas składania zamówienia u nas dokładnie sprawdzić, czy faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z czołowymi markami.

VEVOR®


TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Lustro toaletkowe w komodzie


CQ3041



CQ3041-DD



CQ5545



POTRZEBUJĘ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Prosimy o kontakt:
Wsparcie

techniczne i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja. Przed przystąpieniem do obsługi prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od produktu, który otrzymałeś. Proszę wybaczyć nam, że nie będziemy ponownie informować Państwa, jeśli pojawią się jakieś aktualizacje technologii lub oprogramowania naszego produktu.

PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA



Ten produkt podlega przepisom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/EC. Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że produkt wymaga selektywnej zbiórki śmieci na terenie Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych jako takie nie można wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, lecz należy je oddać do punktu zbiórki w celu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych



Ostrzeżenie — aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi przeczytać instrukcję ręcznie.

BEZPIECZEŃSTWO I OSTRZEŻENIA

OSTRZEŻENIE



Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem lub obrażeń:

Nie używać na zewnątrz.

Używaj wyłącznie zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji. Używaj wyłącznie zaleceń producenta załączniki.

Nie używać z uszkodzonym przewodem zasilającym lub wtyczką.

Nie używaj przedłużaczy ani gniazdek o niewystarczającym przepływie prądu pojemność. Przed odłączeniem wyłącz wszystkie elementy sterujące.

Nie odłączaj, ciągnąc za przewód. Aby odłączyć, chwyć za wtyczkę, a nie za przewód.

Nie dotykaj wtyczki ani odkurzacza mokrymi rękami ani nie obsługuj ich bez nich buty.

Nie wkładać żadnych przedmiotów do otworów. Nie używać z otworem zablokowany. Utrzymuj wąż wolny od kurzu, kłaczków, włosów i innych substancji, które mogą redukować zabrudzenie przepływ powietrza.

Chroń oczy i nie używaj przez dłuższy czas.
















ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

LISTA PARAMETRÓW

Model	CQ3041	CQ3041-DD	CQ5545
Moc	13 W	19W	24 W
Kształt	Kwadrat	Kwadrat	Kwadrat
Rozmiar lustra	30×41cm	30×41cm	55×45cm
Typ	Żarówki	Pasek świetlny	Pasek świetlny
Porty	Zasilanie 12 V	Zasilanie 12 V	Zasilanie 12 V/USB


LISTA CZĘŚCI

Rozpakowując ten produkt, upewnij się, że w zestawie znajdują się wymienione poniżej części i dokładnie sprawdź pod kątem wszelkich uszkodzeń, które mogły powstać podczas transportu. Nie próbuj montować ani używać produktu, jeśli brakuje jakiegokolwiek części lub uszkodzony.


	CQ3041		CQ3041-DD		CQ5545	
Lustro		×1		×1		×1
Płótno		×1		×1		×1
Wtyczka		×1		×1		×1
Powiększenie		×1		×1		×1
Śrubokręt	/	/	/	/		×1
Baza	/	/	/	/		×1
Uchwyt na telefon	/	/	/	/		×1

METODA INSTALACJI (tylko CQ5545)


1. Połącz śruby podstawy z dolną częścią lustra i podstawą.



2. Podłącz śruby uchwyty telefonu do dolnej części lusterka i uchwyt na telefon.



3. Podłącz wtyczkę zasilania lustra.



METODA OPERACJI

Włącz światło, przełącz kolor i jasność.

 Jedno dotknięcie czujnika mocy, aby wyłączyć światło. Jedno dotknięcie przycisku M, aby zmienić kolor światła. Przytrzymaj przycisk P, aby dostosować jasność.		Włącz/wyłącz
		Dotknij, aby zmienić kolor
		Naciśnij długo, aby dostosować jasność

Hollywood Mirror może obracać się w górę i w dół.



Informacje FCC:

PRZESTROGA: Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługi sprzętu!

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie podlega następującym dwóm warunkom: 1) Ten produkt może powodować szkodliwe zakłócenia.

2) Ten produkt musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

OSTRZEŻENIE: Zmiany lub modyfikacje tego produktu, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługi produktu.

Uwaga: ten produkt został przetestowany i stwierdzono, że spełnia ograniczenia dla urządzeń cyfrowych klasy B zgodnie z częścią 15 przepisów FCC.

zostały zaprojektowane w celu zapewnienia rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji mieszkaniowej.

Ten produkt generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej oraz jeśli nie zostanie zainstalowany i używany zgodnie z instrukcją, może spowodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Jednak nie ma gwarantują, że w konkretnej instalacji nie wystąpią zakłócenia. Jeśli to produkt rzeczywiście powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji odbioru, co można sprawdzić poprzez wyłączenie i włączenie produktu zachęca się użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub większej liczby następujące środki. •

Zmień orientację lub położenie anteny odbiorczej. • Zwiększ odległość pomiędzy produktem a odbiornikiem. • Podłącz produkt do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego jest podłączony odbiornik jest podłączony.

• Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radio-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

Dressoir make-upspiegel

Model: CQ3041/CQ3041-DD/CQ5545

We blijven ons inzetten om u gereedschap tegen een concurrerende prijs te bieden.


'Bespaar de helft', 'Halve prijs' of andere soortgelijke uitdrukkingen die door ons worden gebruikt vertegenwoordigen slechts een schatting van de besparingen die u zou kunnen profiteren als u bepaalde gereedschappen bij ons koopt in vergelijking met de grote topmerken en betekenen niet noodzakelijkerwijs dat ze alle categorieën van aangeboden gereedschappen dekken. door ons. Wij verzoeken u vriendelijk om bij het plaatsen van een bestelling bij ons goed na te gaan of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken.

VEVOR[®]


TOUGH TOOLS, HALF PRICE

DRESSER VANITY SPIEGEL


CQ3041



CQ3041-DD



CQ5545



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u productvragen? Technische ondersteuning nodig? Neem gerust contact met ons op:

Technische

ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u ermee aan de slag gaat. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u heeft ontvangen. Vergeef ons alstublieft dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates zijn voor ons product.

CORRECTE VERWIJDERING



Dit product valt onder de bepalingen van de Europese richtlijn 2012/19/EG. Het symbool met een doorgestreepte afvalcontainer geeft aan dat het product in de Europese Unie een aparte afvalinzameling vereist. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig gemarkeerd zijn, mogen niet bij het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten naar een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten worden gebracht



Waarschuwing-Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de instructies lezen
handleiding zorgvuldig.

VEILIGHEID & WAARSCHUWINGEN

WAARSCHUWING



Om het risico op brand, elektrische schokken of letsel te verminderen:

Niet buitenshuis gebruiken.

Gebruik uitsluitend zoals in deze handleiding beschreven. Gebruik uitsluitend door de fabrikant aanbevolen bijlagen.

Niet gebruiken met een beschadigd netsnoer of stekker.

Gebruik geen verlengsnoeren of stopcontacten met onvoldoende stroomtoevoer

capaciteit. Schakel alle bedieningselementen uit voordat u de stekker uit het stopcontact haalt.

Trek de stekker niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken. Om de stekker uit het stopcontact te halen, pakt u de stekker vast en niet het snoer.

Hanteer de stekker of stofzuiger niet met natte handen en bedien deze ook niet zonder schoenen.

Steek geen voorwerpen in de openingen. Niet gebruiken met de opening geblokkeerd. Houd de slang vrij van stof, pluisjes, haar en alles wat dit kan verminderen luchtstroom.

Bescherm uw ogen en gebruik het niet voor een lange tijd.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
















PARAMETERLIJST

Model	CQ3041	CQ3041-DD	CQ5545
Stroom	13W	19W	24W
Vorm	Vierkant	Vierkant	Vierkant
Spiegelgrootte	30x41cm	30x41cm	55x45cm
Type	Bollen	Lichte strook	Lichte strook
Poorten	12V vermogen	12V vermogen	12V voeding/USB

ONDERDELEN LIJST


Zorg er bij het uitpakken van dit product voor dat de onderstaande onderdelen aanwezig zijn en inspecteer zorgvuldig op eventuele schade die tijdens het transport is ontstaan.

Probeer het product niet te monteren of te gebruiken als er een onderdeel ontbreekt of beschadigd.


	CQ3041		CQ3041-DD		CQ5545	
Spiegel		x1		x1		x1
Lap		x1		x1		x1
Plug		x1		x1		x1
Vergroting		x1		x1		x1
Schroevendraaier	/	/	/	/		x1
Baseren	/	/	/	/		x1
Telefoon houder	/	/	/	/		x1

INSTALLATIEMETHODE (alleen CQ5545)


1. Sluit de basisschroeven aan op de onderkant van de spiegel en de basis.



2. Sluit de schroeven van de telefoonhouder aan op de onderkant van de spiegel en de telefoon houder.



3. Sluit de stekker van de spiegel aan.



MANIER VAN HANDELEN

Doe het licht aan, verander de kleur en helderheid.

 Eén tik op de vermogenssensor om het licht in te schakelen. Eén tik op de M-knop om de lichtkleur te wijzigen. Houd de P-knop ingedrukt om de helderheid aan te passen.		Zet aan / uit
		Raak aan om te wijzigen kleur
		Lang indrukken om helderheid aanpassen

De Hollywood Mirror kan op en neer draaien.



FCC-informatie: LET OP:

Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken!

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. Voor gebruik gelden de volgende twee voorwaarden: 1) Dit product kan schadelijke interferentie veroorzaken.

2) Dit product moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

WAARSCHUWING: Wijzigingen of aanpassingen aan dit product die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het product te bedienen ongeldig maken.

Opmerking: Dit product is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van Klasse B overeenkomstig Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten

zijn ontworpen om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een wooninstallatie.

Dit product genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen als dit niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan dit leiden tot schadelijke interferentie van radiocommunicatie. Er is echter geen garanderen dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als dit product veroorzaakt schadelijke interferentie op radio of televisie ontvangst, die kan worden bepaald door het product uit en weer in te schakelen

De gebruiker wordt aangeraden te proberen de interferentie door een of meer van de volgende apparaten te corrigeren volgende maatregelen. •

Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne. •

Vergroot de afstand tussen het product en de ontvanger. • Sluit het product aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.

• Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support**

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

Kommod sminkspegel

Modell: CQ3041/CQ3041-DD/CQ5545

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.


"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR[®]


KOMMASKYDDSPEGEL

TOUGH TOOLS, HALF PRICE


CQ3041



CQ3041-DD



CQ5545



BEHÖVS HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: **Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support**

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

KORREKT AVFALLSHANTERING



Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EC. Symbolen som visar en soptunna korsad anger att produkten kräver separat sophämtning i EU. Detta gäller för produkten och alla tillbehör märkta med denna symbol. Produkter märkta som sådana får inte slängas tillsammans med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en samlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater



Varning - För att minska risken för skada måste användaren läsa instruktionerna handbok noggrant.

SÄKERHET OCH VARNINGAR

VARNING

För att minska risken för brand, elektriska stötar eller skada:



Använd inte utomhus.

Använd endast enligt beskrivningen i denna bruksanvisning. Använd endast tillverkarens rekommenderade bilagor.

Använd inte med skadad nätsladd eller kontakt.

Använd inte förlängningsladdar eller uttag med otillräcklig strömförande kapacitet. Stäng av alla kontroller innan du kopplar ur.

Dra inte ur kontakten genom att dra i sladden. För att koppla ur, ta tag i kontakten, inte sladden.

Hantera inte kontakten eller dammsugaren med våta händer eller arbeta utan skor.

Placera inga föremål i öppningarna. Använd inte med öppningen blockerad. Håll slangen fri från damm, ludd, hår och allt som kan minska luftflöde.

Skydda dina ögon och använd inte på länge.
















SPARA DESSA INSTRUKTIONER

PARAMETERLISTA

Modell	CQ3041	CQ3041-DD	CQ5545
Kraft	13W	19W	24W
Form	Fyrkantig	Fyrkantig	Fyrkant
Spiegelstorlek	30x41cm	30x41cm	55x45 cm
Typ	Lökar	Ljusremsa	Ljusremsa
Hamnar	12V ström	12V ström	12V Ström/USB


DELLISTA

När du packar upp den här produkten, se till att delarna som anges nedan ingår och inspektera noggrant för eventuella skador som kan ha uppstått under transporten. Försök inte att montera eller använda produkten om någon del saknas eller skadad.


	CQ3041		CQ3041-DD		CQ5545	
Spegel		x1		x1		x1
Trasa		x1		x1		x1
Plugg		x1		x1		x1
Förstoring		x1		x1		x1
Skruvmejsel	/	/	/	/		x1
Bas	/	/	/	/		x1
Telefonhållare	/	/	/	/		x1

INSTALLATIONSMETOD (endast CQ5545)


1. Anslut basskruvarna till undersidan av spegeln och basen.



2. Anslut telefonhållarens skruvar till undersidan av spegeln och telefonhållare.







3. Koppla ihop spegelns strömkontakt.



DRIFSMETOD

Slå på ljuset, byt färg och ljusstyrka.

 <p>Ett tryck på strömsensorn för att tända ljuset. Ett tryck på M-knappen för att ändra ljusfärg. Håll in P-knappen för att justera ljusstyrkan.</p>		Sätt på / av
		Tryck för att ändra Färg
		Tryck länge för att justera ljusstyrkan

Hollywood Mirror kan svängas upp och ner.



FCC-information:

VARNING: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan ogiltigförklara användarens behörighet att använda utrustningen!

Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Driften är föremål för följande två villkor:

- 1) Denna produkt kan orsaka skadliga störningar.
- 2) Denna produkt måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.

VARNING: Ändringar eller modifieringar av denna produkt som inte uttryckligen godkänts av den part som är ansvarig för efterlevnaden kan upphäva användarens behörighet att använda produkten.

Obs: Denna produkt har testats och befunnits överensstämma med gränserna för en digital enhet av klass B i enlighet med del 15 av FCC-reglerna, dessa gränser

är utformade för att ge rimligt skydd mot skadlig störning i en bostadsanläggning.

Denna produkt genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, och om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, kan orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti att störningar inte kommer att inträffa i en viss installation. Om det här produkten orsakar skadliga störningar på radio eller TV

mottagning, vilket kan bestämmas genom att stänga av och på produkten användaren uppmuntras att försöka korrigera störningen av en eller flera av de följande åtgärder. • Rikta

om eller flytta mottagningsantennen. • Öka avståndet mellan produkten och mottagaren. • Anslut produkten till ett uttag på en annan krets än den till vilken mottagaren är ansluten.

• Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för hjälp.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support