

# **VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technical Support and E-Warranty Certificate

[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## **Dresser Vanity Mirror**

**Model: CQ8055/CQ5846/CQ8060/CQ8055LY**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

# VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

## DRESSER VANITY MIRROR

**Model: CQ8055/CQ5846/CQ8060/CQ8055L**



### NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

**Technical Support and E-Warranty Certificate**  
**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.



### CORRECT DISPOSAL

This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheeled bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices

## SECURITY & WARNINGS

### WARNING



To reduce the risk of fire,electric shock,or injury:

Do not use outdoors.

Use only as this manual described.Use only manufacturer's recommended attachments.

Do not use with damaged power cord or plug.

Do not use extension cords or outlets with inadequate current carrying capacity. Turn off all controls before unplugging.

Do not unplug by pulling on cord.To unplug,grasp the plug,not the cord.

Do not handle plug or vacuum cleaner with wet hands or operate without shoes.

Do not put any object into openings.Do not use with the opening blocked.Keep the hose free of dust,lint,hair,and anything that may reduce airflow.

Protect your eyes and do not usefor a long time.









**SAVE THESE INSTRUCTIONS**



## PARAMETER LIST

Model	CQ8055	CQ5846	CQ8060	CQ8055LY
Power	24W	15W	17W	17W
Shape	Square	Square	Square	Square
Mirror Size	80×55cm	58×46cm	80×60cm	80×55cm
Type	Light Strip	Bulbs	Bulbs	Light Strip
Ports	Power/USB/	Power/USB	Power/USB/ Type C	Power/USB
Bluetooth	NO	NO	NO	YES

## PART LIST


When unpacking this product, ensure the parts listed below are included and carefully inspect for any damage that may have occurred during transit. Do not attempt to assemble or use the product if any part is missing or damaged.

Mirror		×1	Screwdriver		×1
Cloth		×1	Washer (*Spare)		×2
Plug		×1	Base Screws (*Spare)		×2
Magnification		×1	Wall Screws		×2

Base		x1	Expansion Screws		x2
------	-----------------------------------------------------------------------------------	----	------------------	----------------------------------------------------------------------------------	----

## INSTALLATION METHOD (only CQ5545 )


1. Connect the base screws to the bottom of the mirror and the base.





2. You can hang the mirror on the wall with a mounting hole distance of 450mm(17.7") .




3. Link the power plug of the mirror.



## OPERATION METHOD (for CQ8055、CQ5846、CQ8060)



Turn on the light, switch the color and brightness.



Turn On/Off




Touch to change color








Long Press to adjust brightness

## OPERATION METHOD (for CQ8055LY)



Congratulations ! Now you can light up the mirror.

		<ul style="list-style-type: none"><li>● Touch to switch colors</li><li>● On/Off</li><li>● Long press to adjust light brightness</li></ul>
	 	<ul style="list-style-type: none"><li>● Music switch</li></ul>
		<ul style="list-style-type: none"><li>● Communication</li></ul>

### **FCC Information:**

**CAUTION:** Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment!

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1) This product may cause harmful interference.
- 2) This product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**WARNING:** Changes or modifications to this product not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the product.

**Note:** This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules, These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This product generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause

harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the product off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the product and receiver.
- Connect the product to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance.

# **VEVOR**<sup>®</sup>

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Technical Support and E-Warranty Certificate**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**



# VEVOR<sup>®</sup>

## TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie

électronique [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

Miroir de courtoisie de commode

Modèle : CQ8055/CQ5846/CQ8060/CQ8055LY.


Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

"Économisez la moitié", "Moitié prix" ou toute autre expression similaire que nous utilisons ne représente qu'une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couvrir toutes les catégories d'outils proposés par nous. Nous vous rappelons de vérifier attentivement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

**VEVOR**<sup>®</sup>  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MIROIR DE COIFFURE

Modèle : CQ8055/CQ5846/CQ8060/CQ8055L






### BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Besoin d'une assistance technique ? N'hésitez pas à nous

contacter : Support technique et certificat de garantie électronique  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

Il s'agit des instructions originales, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve une interprétation claire de notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous pardonner que nous ne vous informerons plus s'il y a des mises à jour technologiques ou logicielles sur notre produit.

	<p>Avertissement : Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire les instructions manuel avec soin.</p>
 	<p style="text-align: center;"><b>ÉLIMINATION CORRECTE</b></p> <p>Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle barrée à travers indique que le produit nécessite des déchets séparés collection dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et tous les accessoires marqués de ce symbole. Produits marqués en tant que tel, il ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères normales, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et appareils électroniques</p>

## SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

### AVERTISSEMENT



Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure :

Ne pas utiliser à l'extérieur.

Utilisez uniquement comme décrit dans ce manuel. Utilisez uniquement les instructions recommandées par le fabricant. pièces jointes.

Ne pas utiliser avec un cordon d'alimentation ou une fiche endommagés.

N'utilisez pas de rallonges ou de prises avec un courant de transport inadéquat capacité. Éteignez toutes les commandes avant de débrancher.

Ne débranchez pas en tirant sur le cordon. Pour débrancher, saisissez la fiche et non le cordon.

Ne manipulez pas la fiche ou l'aspirateur avec les mains mouillées et ne l'utilisez pas sans chaussures.

Ne placez aucun objet dans les ouvertures. Ne pas utiliser avec l'ouverture

bloqué. Gardez le tuyau exempt de poussière, de peluches, de cheveux et de tout ce qui pourrait réduire flux d'air.

Protégez vos yeux et ne l'utilisez pas pendant une longue période.

**CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS**









## LISTE DES PARAMÈTRES



Modèle	CQ8055	CQ5846	CQ8060	CQ8055LY
Pouvoir	24W	15W	17W	17W
Forme	Carré	Carré	Carré	Carré
Miroir Taille	80×55cm	58×46cm	80×60cm	80×55cm
Taper	Bande Lumineuse	Ampoules	Ampoules	Bande Lumineuse
Ports	Alimentation/USB/Alimentation/USB	Alimentation/USB	Alimentation/USB/ Tapez C	Alimentation/USB
Bluetooth	NON	NON	NON	OUI

## LISTE DES PIÈCES

Lors du déballage de ce produit, assurez-vous que les pièces répertoriées ci-dessous sont incluses et inspectez soigneusement tout dommage qui aurait pu survenir pendant le transport.


N'essayez pas d'assembler ou d'utiliser le produit si une pièce est manquante ou endommagée.

Miroir		×1	Tournevis		×1
Tissu		×1	Machine à laver (*De rechange)		×2
Prise		×1	Vis de base (*De rechange)		×2
Grossissement		×1	Vis murales		×2


Base		x1	Expansion Des vis		x2
------	-----------------------------------------------------------------------------------	----	----------------------	----------------------------------------------------------------------------------	----

### MÉTHODE D'INSTALLATION (uniquement CQ5545)

1. Connectez les vis de la base au bas du miroir et à la base.




Vis en bas du miroir.





2. Vous pouvez accrocher le miroir au mur avec une distance entre les trous de montage de 450 mm (17,7").




3. Connectez la prise d'alimentation du miroir.



## MÉTHODE DE FONCTIONNEMENT (pour CQ8055CQ5846CQ8060)



Allumez la lumière, changez la couleur et la luminosité.



Allume / éteint








Touchez pour changer de couleur



Appuyez longuement pour régler la luminosité

## MÉTHODE DE FONCTIONNEMENT (pour CQ8055LY)



<p>Toutes nos félicitations ! Vous pouvez maintenant éclairer le miroir.</p>			
		<p>Touchez pour changer de couleur</p> <p>Marche/Arrêt</p> <p>Appuyez longuement pour régler la luminosité de la lumière</p>	
			<p>Commutateur de musique</p>
			<p>Communication</p>

Informations FCC :

**ATTENTION :** Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement !

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : 1) Ce produit peut provoquer des interférences nuisibles.

2) Ce produit doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

**AVERTISSEMENT :** les changements ou modifications apportés à ce produit non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser le produit.

**Remarque :** Ce produit a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

Ce produit génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer

interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a pas de garantie qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si ce produit provoque des interférences nuisibles à la radio ou à la télévision, la réception, qui peut être déterminée en éteignant et en allumant le produit, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par un ou plusieurs des mesures suivantes. •

Réorientez ou déplacez l'antenne de réception. •

Augmentez la distance entre le produit et le récepteur. • Connectez le produit à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.

• Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

# VEVOR®

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Support technique et certificat de garantie électronique

[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)



# VEVOR<sup>®</sup>

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## **Schminkspiegel**

**Modell: CQ8055/CQ5846/CQ8060/CQ8055LY**


Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

**VEVOR**<sup>®</sup>  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

KOMMODE-SCHMINKSPIEGEL

Modell: CQ8055/CQ5846/CQ8060/CQ8055L






### Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technischen Support? Bitte kontaktieren Sie uns:

**Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

	<p>Warnung - Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Anweisungen lesen</p> <p>Lesen Sie das Handbuch sorgfältig durch.</p>
 	<p><b>KORREKTE ENTSORGUNG</b></p> <p>Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EG. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne durch bedeutet, dass das Produkt einer getrennten Entsorgung unterliegt Sammlung in der Europäischen Union. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. Produkte mit diesem dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten abgegeben werden.</p> <p>elektronische Geräte</p>

## SICHERHEIT UND WARNHINWEISE

### WARNUNG



So verringern Sie das Risiko von Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen:

Nicht im Freien verwenden.

Benutzen Sie das Gerät nur wie in diesem Handbuch beschrieben. Benutzen Sie nur die vom Hersteller empfohlenen **Anhänge**.

Nicht mit beschädigtem Netzkabel oder Stecker verwenden.

Verwenden Sie keine Verlängerungskabel oder Steckdosen mit unzureichender Strombelastbarkeit Kapazität. Schalten Sie alle Bedienelemente aus, bevor Sie den Stecker ziehen.

Ziehen Sie den Stecker nicht durch Ziehen am Kabel. Fassen Sie zum Herausziehen den Stecker und nicht das Kabel.

Fassen Sie Stecker und Staubsauger nicht mit nassen Händen an und betreiben Sie sie nicht ohne Schuhe.

Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnungen. Verwenden Sie das Gerät nicht mit der Öffnung

Halten Sie den Schlauch frei von Staub, Flusen, Haaren und allem, was die Luftstrom.

Schützen Sie Ihre Augen und verwenden Sie es nicht über einen längeren Zeitraum.









### ANLEITUNG AUFBEWAHREN



## PARAMETERLISTE

Modell	CQ8055	CQ5846	CQ8060	CQ8055LY
Leistung	24W	15 W	17W	17W
Form	Quadrat	Quadrat	Quadrat	Quadrat
Spiegel Größe	80x55cm	58x46cm	80x60cm	80x55cm
Typ	Lichtleiste	Glühbirnen	Glühbirnen	Lichtleiste
Häfen	Strom/USB/ Strom/USB		Strom/USB/ Typ C	Stromversorgung/USB
Bluetooth	NEIN	NEIN	NEIN	JA

## STÜCKLISTE


Stellen Sie beim Auspacken dieses Produkts sicher, dass die unten aufgeführten Teile enthalten sind und überprüfen Sie es sorgfältig auf etwaige Schäden, die während des Transports aufgetreten sein könnten. Versuchen Sie nicht, das Produkt zusammenzubauen oder zu verwenden, wenn ein Teil fehlt oder beschädigt.

Spiegel		x1	Schraubendreher		x1
Tuch		x1	Waschmaschine (*Ersatzteil)		x2
Stecker		x1	Basisschrauben (*Ersatzteil)		x2
Vergrößerung		x1	Wandschrauben		x2


Base		x1	Erweiterung Schrauben		x2
------	-----------------------------------------------------------------------------------	----	--------------------------	----------------------------------------------------------------------------------	----

## INSTALLATIONSMETHODE (nur CQ5545)

1. Befestigen Sie die Basisschrauben an der Unterseite des Spiegels und an der Basis.




Schrauben an der Unterseite des Spiegels.





2. Sie können den Spiegel mit einem Montagelochabstand von 450 mm (17,7 Zoll) an die Wand hängen.




3. Den Netzstecker des Spiegels anschließen.



## BEDIENUNGSANLEITUNG (für CQ8055, CQ5846, CQ8060)



Licht einschalten, Farbe und Helligkeit ändern.



An / Ausschalten








Berühren, um die Farbe zu ändern



Lange drücken, um die Helligkeit anzupassen

## FUNKTIONSMETHODE (für CQ8055LY)



Herzlichen Glückwunsch! Jetzt können Sie den Spiegel beleuchten.		
		• Berühren, um Farben zu wechseln • Ein/Aus • Lange drücken, um die Lichthelligkeit anzupassen
		• Musikschalter
		
		• Kommunikation

**FCC-Informationen:**

**ACHTUNG:** Durch Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden, kann die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts erlöschen!

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen: 1) Dieses Produkt kann schädliche Störungen verursachen.

2) Dieses Produkt muss alle empfangenen Störungen tolerieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

**WARNUNG:** Änderungen oder Modifikationen an diesem Produkt, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Produkts führen.

Hinweis: Dieses Produkt wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei der Installation in Wohngebieten bieten.

Dieses Produkt erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es zu

Störungen des Funkverkehrs. Es gibt jedoch keine  
garantieren, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dies  
Das Produkt verursacht Störungen beim Radio- und Fernsehempfang  
Empfang, der durch Aus- und Einschalten des Produkts überprüft werden kann,  
Der Benutzer wird aufgefordert, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

folgende Maßnahmen: •

Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder stellen Sie sie

woanders auf. • Vergrößern Sie den Abstand zwischen Produkt und Empfänger. •

Schließen Sie das Produkt an eine Steckdose an, die sich in einem anderen Stromkreis befindet als der, an den es angeschlossen  
der Receiver ist angeschlossen.

• Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

# VEVOR<sup>®</sup>

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**



# VEVOR®

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Supporto tecnico e certificato di garanzia

elettronica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## **Specchio cosmetico per comò**

**Modello: CQ8055/CQ5846/CQ8060/CQ8055LY**


Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti trarre dall'acquistare determinati strumenti con noi rispetto ai principali marchi più importanti e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di strumenti offerti da noi. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai migliori marchi principali.

**VEVOR**<sup>®</sup>  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SPECCHIO DA BAGNO PER COMODITÀ

**Modello: CQ8055/CQ5846/CQ8060/CQ8055L**






### HO BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitate a contattarci:

#### **Supporto**

**tecnico e certificato di garanzia elettronica [www.vevor.com/  
support](http://www.vevor.com/support)**

Queste sono le istruzioni originali, leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale d'uso. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Ti preghiamo di perdonarci se non ti informeremo più se sono presenti aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

	<p>Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere le istruzioni manuale con attenzione.</p>
 	<p style="text-align: center;"><b>CORRETTO SMALTIMENTO</b></p> <p>Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo che mostra un bidone della spazzatura barrato attraverso indica che il prodotto necessita di raccolta differenziata raccolta nell'Unione Europea. Questo vale per il prodotto e tutti gli accessori contrassegnati da questo simbolo. Prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere portati in un punto di raccolta per il riciclaggio di materiale elettrico e dispositivi elettronici</p>

## SICUREZZA E AVVERTENZE

### AVVERTIMENTO



Per ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche o lesioni:

Non utilizzare all'aperto.

Utilizzare solo come descritto in questo manuale. Utilizzare solo le raccomandazioni del produttore allegati.

Non utilizzare con cavo di alimentazione o spina danneggiati.

Non utilizzare prolunghe o prese con un trasporto di corrente inadeguato capacità. Spegnere tutti i controlli prima di scollegare.

Non scollegare tirando il cavo. Per scollegare, afferrare la spina e non il cavo.

Non maneggiare la spina o l'aspirapolvere con le mani bagnate e non utilizzare senza scarpe.

Non inserire alcun oggetto nelle aperture. Non utilizzare con l'apertura

bloccato. Mantenere il tubo libero da polvere, lanugine, capelli e qualsiasi cosa che possa ridursi flusso d'aria.

Proteggi i tuoi occhi e non utilizzare per molto tempo.

**CONSERVA QUESTE ISTRUZIONI**



## ELENCO PARAMETRI

Modello	CQ8055	CQ5846	CQ8060	CQ8055LY
Energia	24 W	15 W	17 W	17 W
Forma	Piazza	Piazza	Piazza	Piazza
Specchio Misurare	80x55 cm	58x46 cm	80x60 cm	80x55 cm
Tipo	Striscia luminosa	Lampadine	Lampadine	Striscia luminosa
Porti	Alimentazione/USB/Alimentazione/USB	Alimentazione/USB/Alimentazione/USB	Alimentazione/USB/ Tipo C	Alimentazione/USB
Bluetooth	NO	NO	NO	Sì

## ELENCO PARTI


Quando si disimballa il prodotto, assicurarsi che le parti elencate di seguito siano incluse e ispezionare attentamente eventuali danni che potrebbero essersi verificati durante il trasporto. Non tentare di assemblare o utilizzare il prodotto se manca qualche parte o danneggiato.

Specchio		x1	Cacciavite		x1
Stoffa		x1	Rondella (*Ricambio)		x2
Tappo		x1	Viti della base (*Ricambio)		x2
Ingrandimento		x1	Viti da muro		x2


Base		x1	Espansione Viti		x2
------	-----------------------------------------------------------------------------------	----	--------------------	----------------------------------------------------------------------------------	----

## METODO DI INSTALLAZIONE (solo CQ5545)


1. Collegare le viti della base alla parte inferiore dello specchio e alla base.




Viti nella parte inferiore dello specchio.





2. È possibile appendere lo specchio alla parete con una distanza dei fori di montaggio di 450 mm (17,7").




3. Collegare la spina di alimentazione dello specchio.



## METODO OPERATIVO (per CQ8055yCQ5846yCQ8060)



Accendi la luce, cambia il colore e la luminosità.



Accendi / spegni




Tocca per cambiare colore



Premere a lungo per regolare la luminosità

## METODO OPERATIVO (per CQ8055LY)



Congratulazioni! Ora puoi illuminare lo specchio.		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Toccare per cambiare colore</li> <li>• On/Off</li> <li>• Premere a lungo per regolare la luminosità della luce</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interruttore musicale</li> </ul>
		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Comunicazione</li> </ul>

### Informazioni FCC:

**ATTENZIONE:** cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare il diritto dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura!

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: 1) Questo prodotto può causare interferenze dannose.

2) Questo prodotto deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

**AVVERTENZA:** cambiamenti o modifiche a questo prodotto non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero annullare l'autorità dell'utente a utilizzare il prodotto.

Nota: questo prodotto è stato testato ed è risultato conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B ai sensi della Parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale.

Questo prodotto genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non installato e utilizzato in conformità con le istruzioni, può causare

interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non c'è  
garantire che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questo  
il prodotto causa interferenze dannose alla radio o alla televisione  
ricezione, che può essere determinata spegnendo e accendendo il prodotto, il  
l'utente è invitato a provare a correggere l'interferenza con uno o più dei  
seguenti misure. •

Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente. •

Aumentare la distanza tra il prodotto e il ricevitore. • Collegare il prodotto  
ad una presa su un circuito diverso da quello a cui  
il ricevitore è collegato.

• Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza.

# **VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**



# VEVOR<sup>®</sup>

## TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía

electrónica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## Espejo de tocador

Modelo: CQ8055/CQ5846/CQ8060/CQ8055LY


Seguimos comprometidos a proporcionarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre a mitad de precio", "A mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada por nosotros solo representa una estimación de los ahorros que podría beneficiarse al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no significa necesariamente cubrir todas las categorías de herramientas ofrecidas por nosotros. Le recordamos que, cuando realice un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

**VEVOR**<sup>®</sup>  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ESPEJO DE TOCADOR PARA APARADORA

Modelo: CQ8055/CQ5846/CQ8060/CQ8055L






¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita soporte técnico? No dude en contactarnos:  
Soporte

técnico y certificado de garantía electrónica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de operar. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdón que no le informaremos nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

	<p>Advertencia: para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer las instrucciones manual cuidadosamente.</p>
 	<p style="text-align: center;"><b>ELIMINACIÓN CORRECTA</b></p> <p>Este producto está sujeto a las disposiciones de la directiva europea. 2012/19/CE. El símbolo que muestra un contenedor con ruedas cruzado a través indica que el producto requiere rechazo por separado recogida en la Unión Europea. Esto se aplica al producto. y todos los accesorios marcados con este símbolo. Productos marcados como tal no se puede desechar con la basura doméstica normal, pero deben llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y dispositivos electrónicos</p>

## SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS

### ADVERTENCIA



Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones:

No utilizar al aire libre.

Utilice únicamente como se describe en este manual. Utilice únicamente las recomendaciones del fabricante. archivos adjuntos.

No lo utilice con un cable de alimentación o un enchufe dañados.

No utilice cables de extensión o tomas de corriente con un transporte de corriente inadecuado. capacidad. Apague todos los controles antes de desconectarlos.

No lo desenchufe tirando del cable. Para desenchufar, agarre el enchufe, no el cable.

No manipule el enchufe ni la aspiradora con las manos mojadas ni la opere sin zapatos.

No coloque ningún objeto en las aberturas. No lo use con la abertura bloqueado. Mantenga la manguera libre de polvo, pelusa, pelo y cualquier cosa que pueda reducir flujo de aire.

Proteja sus ojos y no lo use durante mucho tiempo.

**GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES**



## LISTA DE PARÁMETROS

Modelo	CQ8055	CQ5846	CQ8060	CQ8055LY
Fuerza	24W	15W	17W	17W
Forma	Cuadrado	Cuadrado	Cuadrado	Cuadrado
Espejo Tamaño	80×55cm	58×46cm	80×60cm	80×55cm
Tipo	Tira de luz	Bombillas	Bombillas	Tira de luz
Puertos	Alimentación/USB/	Alimentación/USB	Alimentación/USB/ Tipo C	Alimentación/USB
Bluetooth	NO	NO	NO	SÍ

## LISTA DE


Al desembalar este producto, asegúrese de que las piezas que se enumeran a continuación estén incluidas e inspeccione cuidadosamente para detectar cualquier daño que pueda haber ocurrido durante el transporte. No intente ensamblar ni utilizar el producto si falta alguna pieza o dañado.

Espejo		×1	Destornillador		×1
Paño		×1	Lavadora (*Repuesto)		×2
Enchufar		×1	Tornillos de base (*Repuesto)		×2
Aumento		×1	Tornillos de pared		×2


Base		x1	Expansión Tornillos		x2
------	-----------------------------------------------------------------------------------	----	------------------------	----------------------------------------------------------------------------------	----

## MÉTODO DE INSTALACIÓN (solo CQ5545)

1. Conecte los tornillos de la base a la parte inferior del espejo y la base.




Tornillos en la parte inferior del espejo.





2. Puede colgar el espejo en la pared con una distancia entre los orificios de montaje de 450 mm (17,7").




3. Conecte el enchufe de alimentación del espejo.



## MÉTODO DE OPERACIÓN (para CQ8055CQ5846CQ8060)



Enciende la luz, cambia el color y el brillo.



Encender / apagar








Toca para cambiar de color



Mantenga presionado para  
ajustar el brillo

## MÉTODO DE OPERACIÓN (para CQ8055LY)



Felicidades ! Ahora puedes iluminar el espejo.		
		<p>Toque para cambiar de color</p> <p>Encendido/Apagado</p> <p>Mantenga presionado para ajustar el brillo de la luz.</p>
		<p>Interruptor de música</p>
		
		<p>Comunicación</p>

Información de la FCC:

**PRECAUCIÓN:** ¡ Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo!

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: 1) Este producto puede causar interferencias perjudiciales.

2) Este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

**ADVERTENCIA:** Los cambios o modificaciones a este producto que no estén aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el producto.

**Nota:** Este producto ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B de conformidad con la Parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial.

Este producto genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar

interferencias perjudiciales a las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay  
Garantizar que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si esto  
El producto causa interferencias dañinas a la radio o la televisión.  
recepción, que se puede determinar apagando y encendiendo el producto, el  
Se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante uno o más de los  
siguientes medidas. •

Reorientar o reubicar la antena receptora. • Aumente  
la distancia entre el producto y el receptor. • Conecte el producto a una  
toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado.  
el receptor está conectado.

• Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

# VEVOR®

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica

[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)



# VEVOR®

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji

[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## Lustro toaletkowe

Modelu:CQ8055/CQ5846/CQ8060/CQ8055LY


Nadal dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu narzędzia w konkurencyjnej cenie.

„Zaoszczędź o połowę”, „o połowę ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas przedstawiają jedynie szacunkową oszczędność, jaką możesz zyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi najlepszymi markami i niekoniecznie oznaczają uwzględnienie wszystkich kategorii oferowanych narzędzi przez nas. Przypominamy, aby podczas składania zamówienia u nas dokładnie sprawdzić, czy faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z czołowymi markami.

**VEVOR**<sup>®</sup>  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Lustro toaletkowe w komodzie

Modelu: CQ8055/CQ5846/CQ8060/CQ8055L






POTRZEBUJĘ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Prosimy o kontakt:  
Wsparcie

techniczne i certyfikat e-gwarancji [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

To jest oryginalna instrukcja. Przed przystąpieniem do obsługi prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od produktu, który otrzymałeś. Proszę wybaczyć nam, że nie będziemy ponownie informować Państwa, jeśli pojawią się jakieś aktualizacje technologii lub oprogramowania naszego produktu.

	Ostrzeżenie — aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi przeczytać instrukcję ręcznie.
 	<b>PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA</b>  Ten produkt podlega przepisom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE. Przekreślony symbol przedstawiający kosz na śmieci na kółkach przez wskazuje, że produkt wymaga osobnego odpadu zbiórka w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu oraz wszystkie akcesoria oznaczone tym symbolem. Produkty oznaczone jako takie nie mogą być wyrzucane wraz ze zwykłymi odpadami domowymi, ale należy oddać do punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i recyklingowego urzędnicy elektryczne

## BEZPIECZEŃSTWO I OSTRZEŻENIA

### OSTRZEŻENIE



Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem lub obrażeń:

Nie używać na zewnątrz.

Używaj wyłącznie zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji. Używaj wyłącznie zaleceń producenta załączniki.

Nie używać z uszkodzonym przewodem zasilającym lub wtyczką.

Nie używaj przedłużaczy ani gniazdek o niewystarczającym przepływie prądu pojemność. Przed odłączeniem wyłącz wszystkie elementy sterujące.

Nie odłączaj, ciągnąc za przewód. Aby odłączyć, chwyć za wtyczkę, a nie za przewód.

Nie dotykaj wtyczki ani odkurzacza mokrymi rękami ani nie obsługuj ich bez nich buty.

Nie wkładać żadnych przedmiotów do otworów. Nie używać z otworem

zablokowany. Utrzymuj wąż wolny od kurzu, kłaczek, włosów i innych substancji, które mogą redukować zabrudzenie przepływ powietrza.

Chroń oczy i nie używaj przez dłuższy czas.

**ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE**



## LISTA PARAMETRÓW

Model	CQ8055	CQ5846	CQ8060	CQ8055LY
Moc	24 W	15W	17 W	17 W
Kształt	Kwadrat	Kwadrat	Kwadrat	Kwadrat
Lustro Rozmiar	80×55cm	58×46cm	80×60cm	80×55cm
Typ	Pasek świetlny	Żarówki	Żarówki	Pasek świetlny
Porty	Zasilanie/USB/Zasilanie/USB		Zasilanie/USB/ Typ C	Zasilanie/USB
Bluetooth	NIE	NIE	NIE	TAK

## LISTA CZĘŚCI


Rozpakowując ten produkt, upewnij się, że w zestawie znajdują się wymienione poniżej części i dokładnie sprawdź pod kątem wszelkich uszkodzeń, które mogły powstać podczas transportu. Nie próbuj montować ani używać produktu, jeśli brakuje jakiegokolwiek części lub uszkodzony.

Lustro		×1	Śrubokręt		×1
Płótno		×1	Pralka (*Zapasywy)		×2
Wtyczka		×1	Śruby podstawy (*Zapasywy)		×2
Powiększenie		×1	Wkręty ściennie		×2

Baza		×1	Ekspansja Śruby		×2
------	-----------------------------------------------------------------------------------	----	--------------------	----------------------------------------------------------------------------------	----

## METODA INSTALACJI (tylko CQ5545)


1. Przykręć śruby podstawy do spodu lustra i podstawy.





2. Lustro można zawiesić na ścianie w odległości otworów montażowych 450 mm (17,7 cala).




3. Podłącz wtyczkę zasilania lustra.



## METODA DZIAŁANIA (dla CQ8055, CQ5846, CQ8060)



Włącz światło, przełącz kolor i jasność.



Włącz/wyłącz








Dotknij, aby zmienić kolor



Naciśnij długo, aby  
dostosować jasność

## METODA DZIAŁANIA (dla CQ8055LY)



Gratulacje! Teraz możesz oświetlić lustro.		
		Dotknij, aby przełączyć kolory Wł./wył Naciśnij długo, aby dostosować jasność światła
		Przełącznik muzyki
		
		Komunikacja

#### Informacje FCC:

PRZESTROGA: Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługi sprzętu!

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie podlega następującym dwóm warunkom: 1) Ten produkt może powodować szkodliwe zakłócenia.

2) Ten produkt musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

OSTRZEŻENIE: Zmiany lub modyfikacje tego produktu, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługi produktu.

Uwaga: ten produkt został przetestowany i stwierdzono, że spełnia ograniczenia dla urządzeń cyfrowych klasy B zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych.

Ten produkt generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowany i nie będzie używany zgodnie z instrukcją, może spowodować

szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Jednak nie ma gwarantują, że w konkretnej instalacji nie wystąpią zakłócenia. Jeśli to produkt rzeczywiście powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji odbioru, co można sprawdzić poprzez wyłączenie i włączenie produktu zachęca się użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub większej liczby następujące środki. •

Zmień orientację lub położenie anteny odbiorczej. • Zwiększ odległość pomiędzy produktem a odbiornikiem. • Podłącz produkt do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego jest podłączony odbiornik jest podłączony.

• Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

# VEVOR®

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji

[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)



# VEVOR<sup>®</sup>

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat

[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## **Dressoir make-upspiegel**

**Model: CQ8055/CQ5846/CQ8060/CQ8055LY**


We blijven ons inzetten om u gereedschap tegen een concurrerende prijs te bieden.

'Bespaar de helft', 'Halve prijs' of andere soortgelijke uitdrukkingen die door ons worden gebruikt vertegenwoordigen slechts een schatting van de besparingen die u zou kunnen profiteren als u bepaalde gereedschappen bij ons koopt in vergelijking met de grote topmerken en betekenen niet noodzakelijkerwijs dat ze alle categorieën van aangeboden gereedschappen dekken. door ons. Wij verzoeken u vriendelijk om bij het plaatsen van een bestelling bij ons goed na te gaan of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken.

**VEVOR**<sup>®</sup>  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

DRESSER VANITY SPIEGEL

Model: CQ8055/CQ5846/CQ8060/CQ8055L



**HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!**

Heeft u productvragen? Technische ondersteuning nodig? Neem gerust contact met ons op:

**Technische**

**ondersteuning en e-garantiecertificaat [www.vevor.com/  
support](http://www.vevor.com/support)**

Dit is de originele instructie. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u ermee aan de slag gaat. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u heeft ontvangen. Vergeef ons alstublieft dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates zijn voor ons product.

	<p>Waarschuwing-Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de instructies lezen handleiding zorgvuldig.</p>
 	<p style="text-align: center;"><b>CORRECTE VERWIJDERING</b></p> <p>Dit product valt onder de bepalingen van de Europese richtlijn 2012/19/EG. Het symbool met een gekruiste kliko through geeft aan dat het product gescheiden afval vereist collectie in de Europese Unie. Dit geldt voor het product en alle accessoires gemarkeerd met dit symbool. Producten gemarkeerd mag als zodanig niet bij het normale huisvuil worden weggegooid, maar moet naar een inzamelpunt worden gebracht voor recycling van elektrische en elektronische apparaten</p>

## VEILIGHEID & WAARSCHUWINGEN

### WAARSCHUWING



Om het risico op brand, elektrische schokken of letsel te verminderen:

Niet buitenshuis gebruiken.

Gebruik uitsluitend zoals in deze handleiding beschreven. Gebruik uitsluitend door de fabrikant aanbevolen bijlagen.

Niet gebruiken met een beschadigd netsnoer of stekker.

Gebruik geen verlengsnoeren of stopcontacten met onvoldoende stroomtoevoer

capaciteit. Schakel alle bedieningselementen uit voordat u de stekker uit het stopcontact haalt.

Trek de stekker niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken. Om de stekker uit het stopcontact te halen, pakt u de stekker vast en niet het snoer.

Hanteer de stekker of stofzuiger niet met natte handen en bedien deze ook niet zonder schoenen.

Steek geen voorwerpen in de openingen. Niet gebruiken met de opening geblokkeerd. Houd de slang vrij van stof, pluisjes, haar en alles wat dit kan verminderen luchtstroom.

Bescherm uw ogen en gebruik het niet voor een lange tijd.

### BEWAAR DEZE INSTRUCTIES









## PARAMETERLIJST



Model	CQ8055	CQ5846	CQ8060	CQ8055LY
Stroom	24W	15W	17W	17W
Vorm	Vierkant	Vierkant	Vierkant	Vierkant
Spiegel Maat	80x55cm	58x46cm	80x60cm	80x55cm
Type	Lichte strook	Bollen	Bollen	Lichte strook
Poorten	Stroom/USB/ Stroom/USB		Voeding/USB/ Type C	Voeding/USB
Bluetooth	NEE	NEE	NEE	JA

## ONDERDELEN LIJST

Zorg er bij het uitpakken van dit product voor dat de onderstaande onderdelen aanwezig zijn en inspecteer zorgvuldig op eventuele schade die tijdens het transport is ontstaan.


Probeer het product niet te monteren of te gebruiken als er een onderdeel ontbreekt of beschadigd.

Spiegel		x1	Schroevendraaier		x1
Lap		x1	Wasmachine (*Reserve)		x2
Plug		x1	Basisschroeven (*Reserve)		x2
Vergroting		x1	Muurschroeven		x2


Baseren		x1	Uitbreiding Schroeven		x2
---------	-----------------------------------------------------------------------------------	----	--------------------------	----------------------------------------------------------------------------------	----

## INSTALLATIEMETHODE (alleen CQ5545)

1. Sluit de basisschroeven aan op de onderkant van de spiegel en de basis.




Schroeven aan de onderkant van de spiegel.





2. U kunt de spiegel aan de muur hangen met een montagegatafstand van 450 mm (17,7").




3. Sluit de stekker van de spiegel aan.



## BEDIENINGSMETHODE (voor CQ8055, CQ5846, CQ8060)



Doe het licht aan, verander de kleur en helderheid.



Zet aan / uit









Raak aan om van kleur te veranderen



Lang indrukken om de helderheid aan te passen

## BEDIENINGSMETHODE (voor CQ8055LY)



Gefeliciteerd ! Nu kun je de spiegel aansteken.		
		ÿRaak aan om van kleur te wisselen ÿAan/uit ÿLang indrukken om de lichthelderheid aan te passen
		ÿMuziekschakelaar
		
		ÿCommunicatie

**FCC-informatie: LET OP:**

Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken!

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. Voor gebruik gelden de volgende twee voorwaarden:

1) Dit product kan schadelijke interferentie veroorzaken.

2) Dit product moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

**WAARSCHUWING:** Wijzigingen of aanpassingen aan dit product die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het product te bedienen ongeldig maken.

**Opmerking:** Dit product is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van Klasse B overeenkomstig Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie.

Dit product genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen, en als het niet wordt geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, kan dit leiden tot

schadelijke interferentie van radiocommunicatie. Er is echter geen  
garanderen dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als dit  
product veroorzaakt schadelijke interferentie op radio of televisie  
ontvangst, die kan worden bepaald door het product uit en weer in te schakelen

De gebruiker wordt aangeraden te proberen de interferentie door een of meer van de volgende apparaten te corrigeren  
volgende maatregelen. •

Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne. •

Vergroot de afstand tussen het product en de ontvanger. • Sluit het  
product aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop  
de ontvanger is aangesloten.

• Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

# VEVOR<sup>®</sup>

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**



# VEVOR<sup>®</sup>

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Teknisk support och e-garanticertifikat

[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## **Kommod sminkspegel**

**Modell: CQ8055/CQ5846/CQ8060/CQ8055LY**



Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

**VEVOR**<sup>®</sup>  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

KOMMASKYDDSPEGEL



Modell: CQ8055/CQ5846/CQ8060/CQ8055L



### BEHÖVS HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: **Teknisk support och e-garanticertifikat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

	<p>Varning - För att minska risken för skada måste användaren läsa instruktionerna handbok noggrant.</p>
	<p>KORREKT AVFALLSHANTERING</p> <p>Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EG. Symbolen som visar en soptunna korsad genom indikerar att produkten kräver separat avfall insamling i Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör märkta med denna symbol. Produkter märkta får som sådan inte slängas med vanligt hushållsavfall, men måste lämnas till en samlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater</p>

## SÄKERHET OCH VARNINGAR

### VARNING



För att minska risken för brand, elektriska stötar eller skada:

Använd inte utomhus.

Använd endast enligt beskrivningen i denna bruksanvisning. Använd endast tillverkarens rekommenderade bilagor.

Använd inte med skadad nätsladd eller kontakt.

Använd inte förlängningsladdar eller uttag med otillräcklig strömförande kapacitet. Stäng av alla kontroller innan du kopplar ur.

Dra inte ur kontakten genom att dra i sladden. För att koppla ur, ta tag i kontakten, inte sladden.

Hantera inte kontakten eller dammsugaren med våta händer eller arbeta utan skor.

Placera inga föremål i öppningarna. Använd inte med öppningen blockerad. Håll slangen fri från damm, ludd, hår och allt som kan minska luftflöde.

Skydda dina ögon och använd inte på länge.









### SPARA DESSA INSTRUKTIONER



## PARAMETERLISTA

Modell	CQ8055	CQ5846	CQ8060	CQ8055LY
Kraft	24W	15W	17W	17W
Form	Fyrkant	Fyrkant	Fyrkant	Fyrkant
Spegel Storlek	80x55 cm	58x46 cm	80x60 cm	80x55 cm
Typ	Ljusremsa	Lökar	Lökar	Ljusremsa
Hamnar	Ström/USB/ Ström/USB		Ström/USB/ Typ C	Ström/USB
Blåtand	NEJ	NEJ	NEJ	JA

## DELLISTA


När du packar upp den här produkten, se till att delarna som anges nedan ingår och inspektera noggrant för eventuella skador som kan ha uppstått under transporten. Försök inte att montera eller använda produkten om någon del saknas eller skadad.

Spegel		x1	Skruvmejsel		x1
Trasa		x1	Bricka (*Reserv)		x2
Plugg		x1	Basskruvar (*Reserv)		x2
Förstoring		x1	Väggskruvar		x2


Bas		x1	Expansion Skruvar		x2
-----	-----------------------------------------------------------------------------------	----	-------------------	----------------------------------------------------------------------------------	----

## INSTALLATIONSMETOD (endast CQ5545)

1. Anslut basskruvarna till undersidan av spegeln och basen.




Skrivar i botten av spegeln.





2. Du kan hänga spegeln på väggen med ett monteringshålsavstånd på 450 mm (17,7") .




3. Koppla ihop spegelns strömkontakt.



## ANVÄNDNINGSMETOD (för CQ8055yCQ5846yCQ8060)



Slå på ljuset, byt färg och ljusstyrka.



Sätt på / av








Tryck för att ändra färg



Långt tryck för att justera  
ljusstyrkan

## ANVÄNDNINGSMETOD (för CQ8055LY)



Grattis! Nu kan du lysa upp spegeln.		
		• Tryck för att byta färg • På/Av • Lång tryck för att justera ljusstyrkan
		• Musikomkopplare
		
		• Kommunikation

**FCC-information:**

**VARNING:** Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan ogiltigförklara användarens behörighet att använda utrustningen!

Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Driften är föremål för följande två villkor: 1) Denna produkt kan orsaka skadliga störningar.

2) Denna produkt måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.

**VARNING:** Ändringar eller modifieringar av denna produkt som inte uttryckligen godkänts av den part som är ansvarig för efterlevnaden kan upphäva användarens behörighet att använda produkten.

Obs: Denna produkt har testats och befunnits överensstämma med gränserna för en digital enhet av klass B i enlighet med del 15 av FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation.

Denna produkt genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, och om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna kan den orsaka

skadliga störningar på radiokommunikation. Det finns dock ingen  
garanterat att störningar inte kommer att inträffa i en viss installation. Om det här  
produkten orsakar skadliga störningar på radio eller TV  
mottagning, vilket kan bestämmas genom att stänga av och på produkten  
användaren uppmuntras att försöka korrigera störningen av en eller flera av de  
följande åtgärder. • Rikta  
om eller flytta mottagningsantennen. • Öka avståndet  
mellan produkten och mottagaren. • Anslut produkten till ett uttag på en  
annan krets än den till vilken  
mottagaren är ansluten.

- Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för hjälp.

# VEVOR®

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Teknisk support och e-garanticertifikat**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**