VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

# STANDARD BABY STROLLER

**MODEL:6800H**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.
"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

**READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE ASSEMBLING AND USING PRODUCT.**

**IMPORTANT - KEEP INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE.**

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**MODEL:6800SJ**



## NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

**Technical Support and E-Warranty Certificate**
**www.vevor.com/support**

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

# ⚠ CAUTION:
# TO AVOID INJURY OR DEATH

Read these instructions carefully before use and keep for future reference. The child may be hurt if you do not follow these instructions.

⚠ **WARNING! Follow the manufacturers instructions.**

⚠ **WARNING! Always apply the brakes whenever the pram/ stroller is stationary.**

⚠ **WARNING! Do not leave the child unattended.**

⚠ **WARNING! Secure the child in the harness at all times.**

⚠ **WARNING! Do not carry extra children or bags on this pram/ stroller.**

⚠ **WARNING! Make sure children are clear of any moving parts if you adjust the pram/ stroller. Otherwise they may be injured.**

⚠ **WARNING! Use the harness at all times.**

⚠ **WARNING! Use the tether strap to stop the pram/ stroller rolling away.**

⚠ **WARNING! check that the pram body or seat unit attachment devices are correctly engaged before use.**

⚠ **WARNING! the product is not suitable for running or skating.**







Remember, your childs safety is your responsibility:

- Always fit and use the tether strap when the stroller is in use.
- When using the stroller, always ensure your hand is positioned in and around the tether strap. The strap is a compulsory safety feature which must be used at all times. It is for the safety and benefit of your child.
- This product is suitable for one child in an upright or reclined position from birth and up to 15kg.

- The stroller will become unstable if the manufacturer's recommended load is exceeded.
- The correct use and maintenance of this stroller are essential.
- Be sure that all clamps and buckles are securely fixed and in place before use.
- When in the stroller, your child must always wear the safety harness, correctly fitted and adjusted, at all times.
- Always use the harness correctly fitted and adjusted, with your child in the seat.
- Never leave the harness buckles when not fitted to a child in the stroller because the harness can form loops which may pose a strangulation hazard.
- When in use, the head of the child in the product should never be lower than the body of the child.
- Use the stroller on flat or gentle sloping surfaces. It may be unstable on higher sloping and uneven surfaces - be aware of the possibility of the stroller tipping over.
- Care should be taken if the stroller is used on stairs or escalators.
- Care must be taken when folding and unfolding the product to prevent finger entrapment.
- Check all parts before use for breakage or fatigue. Discontinue use immediately if any part is found to be damaged or broken.
- The basket can carry a maximum load of 5kg.
- This product is suitable to be used with a new born baby. Please ensure the seat is in its full recline position when using with a new born child.
- Do not carry additional children. This stroller is manufactured for the use with one child only.
- Any load attached to the handle and/or on the back of the backrest and/or on the sides will affect the stability of the product.
- Always be aware of the risks provided by fire and other significant sources of heat such as radiators etc. which may be in the immediate vicinity of your stroller.
- Be aware of the risk of open fire and other sources of heat, such as electric bar fires, gas fires etc. in the vicinity of the stroller.
- It may be unsafe to use any accessories other than those approved by manufacturer.
- Keep the plastic packaging away from children to avoid danger of suffocation.
- Take extra care in windy conditions.
- Lift and carry the stroller safely. Please ensure all locking devices are engaged before lifting stroller - injuries can occur from moving parts.
- Only carry stroller if folded and locking or storage latches are engaged. Please apply storage latch if latch does not engage automatically.
- Never leave a raincover, hood or apron on the product indoors, in a hot atmosphere or near a heat source, as your child may overheat
- To prevent damage, always remove a raincover before folding the pram.
- This product is intended for domestic use only. It is not for commercial use.


This product conforms to AS/NZS 2088:2013

# Parts List


| | | |
|---|---|---|
| A  Chassis x1 | B  Seat unit x1 | C  Bumper bar x1 |
| D  Canopy x1 | E  Carry Cot x 1 | F  Net x 1 |
| G  Raincover x1 | H  Front wheels x2 | I  Rear wheels x2 |

# Assembly

1. Unfold the chassis (A) first by stepping on the rear tube and pulling upward on the lock bar. Lean forward until the folding hinge is fully engaged.
NOTE. The folding mechanism will lock into place when the legs are fully extended.





2a. Lean the chassis backwards and push each front wheel (E) assembly into the front wheel housing until the lock into place.
NOTE. Pull on the wheel assembly to ensure that it is securely attached to the chassis.




# Assembly


2b. To remove, push the release button on the side of the wheel hub and pull wheel from hub.



3a. Lean the chassis forward and press the rear wheel (F) post into the rear frame hub until it “clicks” into place.
NOTE. Pull on the rear wheel to ensure that it is securely attached to the stroller.






3b. To remove, push release button and pull wheel from hub.



# Assembly


4. Align the seat unit (B) with the anchors on the side of the chassis and push them together until they “click” securely.





5. Attach the bumper bar (D) by aligning the anchors with the slots on the seat unit.
Push until the bumper bar “clicks” into place.
NOTE. The bumper bar must be securely attached before using this product.


6. Insert the canopy (C) clips into the slot located on each side of the seat unit. Push forward on the front edge of the canopy while holding the rear of the canopy in place.




# Reversible Seat Unit


The seat unit is reversible. It can be forward or parent facing.





# Backrest Adjustment


The seat can be adjusted into upright, half-reclined and reclined positions. Press the recline button on the rear of the seat unit and adjust the seat into the desired position.
NOTE. For the reclined position, make sure both footrest and backrest are unlocked and extend the seat fully.






# Footrest Adjustment

Press the buttons on both sides of the footrest support to adjust it up or down.




# Handle Adjustment

Press the release buttons to move it up or down.
NOTE. Make sure the handle “clicks” into place before using.




# Swivel Wheels

The front wheels are equipped with a swivel locking device. Push the button on each wheel down to fix the locks and push upward to disengage the locks.




# Brakes

To engage brakes, apply downward pressure to the brake lever located on the rear axle. Check that the stroller does not move once the brakes are properly applied.
To release, gently lift up on the brake lever.




# Harness

1. Slide the shoulder strap buckle onto the housing of the waist strap buckle. Repeat for the other side.
2. Insert the completed buckle into the buckle housing until it engages securely in place. Listen for the “click”. Repeat for the opposite side.
3. Press the centre button to release child from harness.






4. To adjust the harness, move the slides as shown.
WARNING! Always adjust the harness to fit your child correctly for their comfort and safety. A loose fitting harness can be very dangerous.
5. The stroller has 2 shoulder height positions.
WARNING! Always adjust the shoulder harness length according to baby height.
To adjust the shoulder height position, feed harness tabs through slot (a) in seat unit. Re-insert the harness tabs through slots at desired height (b). Pull out from front of seat.





# Carry Cot Install And Removing


1. Open the inner lining zipper,press theFig.the direction of the arrow to pull. the pull rod into the ABCD four positions,and then mounted on the lining can.
2. Lying in accordance with the schematic diagram of the arrow Direction of the seat directly into the frame plastic Fixed position can be.
3. Follow the direction indicated by the arrow.
4. Press the release button on both sides,you can remove chair.











# Mosquito net installation

1. Zip to the top of the canopy, pull it up.
2. Mosquito netting came down and covered the cart.




# To fit the raincover

1. Place the raincover over the hood and then cover the pushchair.
2. Fasten the touch fasteners in position A on both sides of the pushchair.




# Folding

1. Fold the canopy and apply the brake.
2. Pull both release triggers and push the handle toward the floor.



3. Make sure the front wheels lie flat, then secure the stroller in the folded position by locking the fold strap located on the right side of the stroller through the rear frame.
NOTE. The stroller cannot be folded in parent facing position.



# Care

Maintenance:
The product requires regular maintenance to ensure correct and safe performance.
Regularly inspect the wheels, locks, brakes, harness, catches, seat adjusters, joints and fixings to ensure they are clean, operating correctly and in full working order.
Replace tyres if they are excessively worn.
Do not use this product if any part is broken, torn or missing and use only spares provided by the manufacturer.
If parts become stiff or difficult to operate, ensure dirt is not the cause, then try a light application of a silicon lubricant, ensuring it penetrates between the components. Regular lubrication of moving parts will extend the life of your product and make opening and folding easier.
The stroller should be serviced and reconditioned before using for a second baby, or within 18 months, whichever is sooner.
After exposure to damp conditions, dry off with a soft cloth and leave fully open in a warm environment. Storing damp will encourage mildew to form.
Store in a dry place.
Do not leave in sunlight for prolonged periods as some fabrics may fade.

Cleaning:
Spot or sponge clean fabrics with mild detergent. Use mild soap or upholstery shampoo. Wash separately. NEVER use bleach. Dry in shade thoroughly before reuse and avoid direct heat and sunlight. Do not iron. Do not dry clean.
Wipe clean plastics and metals with damp cloth.
Never clean any part of the product with abrasive, ammonia based, bleach based or spirit type cleaners.
Ensure the product is fully dry before use or storage.
Always ensure the product is stored in a dry place to prevent mold or mildew developing.

Manufacturer: Anhui Cool Baby Science &Technology Development Corporation
Address: North industry park, Jin'an zone, Lu'an city, Anhui province, China
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC REP
E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

UK REP
YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Technical Support and E-Warranty Certificate**
**www.vevor.com/support**

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

# STANDARD BABY STROLLER

MODÈLE: 6800H

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.
"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'ASSEMBLER ET D'UTILISER LE PRODUIT.

IMPORTANT - CONSERVER LES INSTRUCTIONS POUR UNE UTILISATION FUTURE.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MODÈLE : 6800SJ



## BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Besoin d'une assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter:

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

Il s'agit des instructions originales, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve une interprétation claire de notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous pardonner que nous ne vous informerons plus s'il y a des mises à jour technologiques ou logicielles sur notre produit.

Machine Translated by Google

# ⚠ CAUTION:
# TO AVOID INJURY OR DEATH

Lisez attentivement ces instructions avant utilisation et conservez-les pour référence future. L'enfant pourrait être blessé si vous ne suivez pas ces instructions.

⚠ **WARNING!** Follow the manufacturers instructions.

⚠ **WARNING!** Always apply the brakes whenever the pram/ stroller is stationary.

⚠ **WARNING!** Do not leave the child unattended.

⚠ **WARNING!** Secure the child in the harness at all times.

⚠ **WARNING!** Do not carry extra children or bags on this pram/ stroller.

⚠ **WARNING!** Make sure children are clear of any moving parts if you adjust the pram/ stroller. Otherwise they may be injured.

⚠ **WARNING!** Use the harness at all times.

⚠ **WARNING!** Use the tether strap to stop the pram/ stroller rolling away.

⚠ **WARNING!** check that the pram body or seat unit attachment devices are correctly engaged before use.

⚠ **WARNING!** the product is not suitable for running or skating.

N'oubliez pas que la sécurité de votre enfant relève de votre responsabilité : • Utilisez toujours la sangle d'attache lorsque la poussette est utilisée. • Lorsque vous utilisez la poussette, assurez-vous toujours que votre main est positionnée dans et autour de la sangle d'attache. La sangle est un élément de sécurité obligatoire qui doit être utilisé à tout moment. C'est pour la sécurité et le bénéfice de votre enfant. • Ce produit convient à un enfant en position verticale ou inclinée dès la naissance et jusqu'à 15 kg.






Machine Translated by Google

• La poussette deviendra instable si la charge recommandée par le fabricant est dépassée. • L'utilisation et l'entretien corrects de cette poussette sont essentiels. • Assurez-vous que toutes les pinces et boucles sont solidement fixées et en place avant utilisation. • Lorsqu'il est dans la poussette, votre enfant doit toujours porter le harnais de sécurité, correctement ajusté et ajusté, à tout moment. • Utilisez toujours le harnais correctement attaché et ajusté, avec votre enfant dans le siège. • Ne laissez jamais les boucles du harnais lorsqu'il n'est pas attaché à un enfant dans la poussette car le harnais peut former des boucles qui peuvent présenter un risque d'étranglement. • Lors de l'utilisation, la tête de l'enfant dans le produit ne doit jamais être plus basse que le corps de l'enfant. • Utilisez la poussette sur des surfaces en pente douce ou en pente douce. Elle peut être instable sur des surfaces en pente plus élevée et inégales - soyez conscient du risque de basculement de la poussette. • Des précautions doivent être prises si la poussette est utilisée dans des escaliers ou des escalators. • Des précautions doivent être prises lors du pliage et du dépliage du produit pour éviter de coincer les doigts. • Vérifiez toutes les pièces avant utilisation pour déceler toute casse ou fatigue. Cesser l'utilisation immédiatement si une pièce s'avère endommagée ou cassée. • Le panier peut supporter une charge maximale de 5 kg. • Ce produit peut être utilisé avec un nouveau-né. Veuillez vous assurer que le siège est dans sa position complètement inclinée lorsque vous l'utilisez avec un nouveau-né. • Ne transportez pas d'enfants supplémentaires. Cette poussette est fabriquée pour être utilisée avec un seul enfant. • Toute charge attachée à la poignée et/ou à l'arrière du dossier et/ou sur les côtés affectera la stabilité du produit. • Soyez toujours conscient des risques liés au feu et aux autres sources de chaleur importantes telles que les radiateurs, etc. qui peuvent se trouver à proximité immédiate de votre poussette. • Soyez conscient du risque d'incendie ouvert et d'autres sources de chaleur, telles que barres électriques, chaudières à gaz, etc. à proximité de la poussette. • Il peut être dangereux d'utiliser des accessoires autres que ceux approuvés par le fabricant. • Gardez l'emballage en plastique hors de portée des enfants pour éviter tout risque d'étouffement. • Faites particulièrement attention en cas de vent. • Soulevez et transportez la poussette en toute sécurité. Veuillez vous assurer que tous les dispositifs de verrouillage sont engagés avant de soulever la poussette – des blessures peuvent survenir à cause des pièces mobiles. • Ne transportez la poussette que si elle est pliée et que les loquets de verrouillage ou de rangement sont engagés. Veuillez appliquer le loquet de rangement si le loquet ne s'enclenche pas automatiquement. • Ne laissez jamais une housse de pluie, une capuche ou un tablier sur le produit à l'intérieur, dans une atmosphère chaude ou à proximité d'une source de chaleur, car votre enfant pourrait surchauffer. • Pour éviter tout dommage, retirez toujours une housse de pluie avant de plier la poussette. • Ce produit est destiné à un usa

Ce produit est conforme à AS/NZS 2088:2013

Machine Translated by Google


# Liste des pieces

| | | |
|---|---|---|
| UN<br><br>Châssis x1 | B<br><br>Unité de siège x1 | C<br><br>Barre de pare-chocs x1 |
| D<br><br>Auvent x1 | ET<br><br>Nacelle x 1 | F<br><br>Filet x 1 |
| g<br><br>Housse de pluie x1 | H<br><br>Roues avant x2 | .<br><br>Roues arrière x2 |


Machine Translated by Google

# Assemblée

1. Dépliez d'abord le châssis (A) en marchant sur le tube arrière et en tirant vers le haut sur la barre de verrouillage. Penchez-vous vers l'avant jusqu'à ce que la charnière pliante soit complètement engagée.
NOTE. Le mécanisme de pliage se verrouille en place lorsque les pieds sont complètement déployés.





2a. Inclinez le châssis vers l'arrière et poussez chaque ensemble de roue avant (E) dans le passage de roue avant jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.
NOTE. Tirez sur l'ensemble de roues pour vous assurer qu'il est solidement fixé au châssis.



Machine Translated by Google


# Assemblée

2b. Pour le retirer, appuyez sur le bouton de déverrouillage situé sur le côté du moyeu de roue et retirez la roue du moyeu.




3a. Inclinez le châssis vers l'avant et appuyez sur le montant de la roue arrière (F) dans le moyeu du cadre arrière jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.

NOTE. Tirez sur la roue arrière pour vous assurer qu'elle est solidement fixée à la poussette.





3b. Pour le retirer, appuyez sur le bouton de déverrouillage et retirez la roue du moyeu.



Machine Translated by Google

# Assemblée


4. Alignez l'unité de siège (B) avec les ancrages sur le côté du châssis et poussez-les ensemble jusqu'à ce qu'ils « s'enclenchent » solidement.





5. Fixez la barre de pare-chocs (D) en alignant les ancrages avec les fentes de l'unité de siège.


Poussez jusqu'à ce que la barre de pare-chocs « s'enclenche » en place.

NOTE. La barre de pare-chocs doit être solidement fixée avant d'utiliser ce produit.




6. Insérez les clips du pavillon (C) dans la fente située de chaque côté du siège. Poussez vers l'avant sur le bord avant de la verrière tout en maintenant l'arrière de la verrière en place.




Machine Translated by Google

# Unité de siège réversible

L'unité de siège est réversible. Il peut être orienté vers l'avant ou vers les parents.








# Réglage du dossier

Le siège peut être réglé en position verticale, semi-inclinée et inclinée.
Appuyez sur le bouton d'inclinaison à l'arrière du siège et réglez le siège dans la position souhaitée.

NOTE. Pour la position inclinée, assurez-vous que le repose-pieds et le dossier sont déverrouillés et déployez complètement le siège.







Machine Translated by Google

# Réglage du repose-pieds

Appuyez sur les boutons des deux côtés du support repose-pieds pour l'ajuster vers le haut ou vers le bas.







# Réglage de la poignée

Appuyez sur les boutons de déverrouillage pour le déplacer vers le haut ou vers le bas.

NOTE. Assurez-vous que la poignée « s'enclenche » en place avant de l'utiliser.






Machine Translated by Google

# Roues pivotantes


Les roues avant sont équipées d'un dispositif de blocage du pivotement. Appuyez sur le bouton de chaque roue vers le bas pour déverrouiller les verrous et poussez vers le haut pour débloquer les verrous.



# Freins

Pour engager les freins, appliquez une pression vers le bas sur le levier de frein situé sur l'essieu arrière. Vérifiez que la poussette ne bouge pas une fois les freins correctement serrés.


Pour relâcher, soulevez doucement le levier de frein.



Machine Translated by Google


# Harnais

1. Faites glisser la boucle de la bandoulière sur le boîtier de la boucle de la ceinture.
Répétez pour l'autre côté.
2. Insérez la boucle terminée dans le boîtier de la boucle jusqu'à ce qu'elle s'enclenche solidement en place. Écoutez le « clic ». Répétez l'opération pour le côté opposé.
3. Appuyez sur le bouton central pour libérer l'enfant du harnais.




4. Pour ajuster le harnais, déplacez les glissières comme indiqué.
AVERTISSEMENT! Ajustez toujours le harnais pour qu'il s'adapte correctement à votre enfant pour son confort et sa sécurité. Un harnais de réglage lâche peut être très dangereux.
5. La poussette a 2 positions à hauteur d'épaule.
AVERTISSEMENT! Ajustez toujours la longueur du harnais en fonction de la taille du bébé.


Pour régler la position de la hauteur des épaules, faites passer les languettes du harnais dans la fente (a) du siège. Réinsérez les languettes du harnais dans les fentes à la hauteur souhaitée (b). Retirez-vous de l'avant du siège.





Machine Translated by Google


# Installation et retrait de la nacelle

1. Ouvrez la fermeture éclair de la doublure intérieure, appuyez sur la figure dans le sens de la flèche pour tirer. la tige de traction dans les quatre positions ABCD, puis montée sur la boîte de doublure.
2. Allongé conformément au schéma de principe de la flèche Direction du siège directement dans le cadre en plastique La position fixe peut être.
3. Suivez la direction indiquée par la flèche.
4. Appuyez sur le bouton de déverrouillage des deux côtés pour retirer la chaise.













Machine Translated by Google


# Pose de moustiquaire

1. Zippez jusqu'au sommet de la verrière, tirez-la vers le haut.
2. La moustiquaire est descendue et a recouvert le chariot.



## Pour mettre la housse de pluie


1. Placez la housse de pluie sur la capote, puis couvrez la poussette.
2. Fixez les attaches auto-agrippantes en position A des deux côtés de la poussette.




Machine Translated by Google

# Pliant

1. Pliez la capote et serrez le frein.
2. Tirez les deux gâchettes et poussez la poignée vers le sol.



3. Assurez-vous que les roues avant reposent, puis fixez la poussette en position pliée en verrouillant la sangle pliée située sur le côté droit de la poussette à travers le cadre arrière.
NOTE. La poussette ne peut pas être pliée face au parent.



Machine Translated by Google

## Se soucier

Entretien:

Le produit nécessite un entretien régulier pour garantir des performances correctes et sûres.

Inspectez régulièrement les roues, les verrous, les freins, le harnais, les loquets, les dispositifs de réglage des sièges, les joints et les fixations pour vous assurer qu'ils sont propres, fonctionnent correctement et en parfait état de fonctionnement.

Remplacez les pneus s'ils sont excessivement usés.

N'utilisez pas ce produit si une pièce est cassée, déchirée ou manquante et utilisez uniquement les pièces de rechange fournies par le fabricant.

Si les pièces deviennent difficiles à utiliser, assurez-vous que la saleté n'en est pas la cause, puis essayez d'appliquer légèrement un lubrifiant à base de silicone, en vous assurant qu'il pénètre entre les composants. Une lubrification régulière des pièces mobiles prolongera la durée de vie de votre produit et facilitera son ouverture et son pliage.

La poussette doit être entretenue et reconditionnée avant d'être utilisée pour un deuxième bébé, ou dans les 18 mois, selon la première éventualité.

Après exposition à des conditions humides, séchez avec un chiffon doux et laissez complètement ouvert dans un environnement chaud. Le stockage humide favorisera la formation de moisissures.

Entreposer dans un endroit sec.

Ne pas laisser au soleil pendant une période prolongée car certains tissus pourraient se décolorer.

Nettoyage :

Nettoyer les tissus avec une éponge ou un détergent doux. Utilisez un savon doux ou un shampoing pour tissus d'ameublement. Laver séparément. N'utilisez JAMAIS d'eau de Javel. Séchez soigneusement à l'ombre avant de réutiliser et évitez la chaleur directe et la lumière du soleil. Ne pas repasser. Ne pas nettoyer à sec.

Essuyez les plastiques et les métaux avec un chiffon humide.

Ne nettoyez jamais aucune partie du produit avec des nettoyants abrasifs, à base d'ammoniaque, à base d'eau de Javel ou à base d'alcool.

Assurez-vous que le produit est complètement sec avant utilisation ou stockage.

Assurez-vous toujours que le produit est stocké dans un endroit sec pour éviter le développement de moisissures.

Machine Translated by Google

Fabricant : Anhui Cool Baby Science & Technology Development Corporation Adresse : Parc industriel du Nord, zone

Jin'an, ville de Lu'an, province d'Anhui, Chine Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA

STREETESTWOOD NSW 2122 Australie Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho

Cucamonga, CA 91730

REPRÉSENTANT CE

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Francfort-sur-le-Main.

REPRÉSENTANT DU ROYAUME-UNI

YH CONSULTING LIMITÉE. C/O YH Consulting Limited
Bureau 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

# STANDARD BABY STROLLER

**MODELL:6800H**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.
"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

**LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN, BEVOR SIE DAS PRODUKT MONTIEREN UND VERWENDEN.**

**WICHTIG – BEWAHREN SIE DIE ANLEITUNG FÜR DEN ZUKÜNFTIGEN GEBRAUCH AUF.**

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**MODELL:6800SJ**



**Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!**

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:

**Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat**
**www.vevor.com/support**

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

Machine Translated by Google

# ⚠ CAUTION:
# TO AVOID INJURY OR DEATH

Lesen Sie diese Anweisungen vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie sie für spätere Verwendung auf. Bei Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann das Kind verletzt werden.

**⚠ WARNING! Follow the manufacturers instructions.**

**⚠ WARNING! Always apply the brakes whenever the pram/ stroller is stationary.**

**⚠ WARNING! Do not leave the child unattended.**

**⚠ WARNING! Secure the child in the harness at all times.**

**⚠ WARNING! Do not carry extra children or bags on this pram/ stroller.**

**⚠ WARNING! Make sure children are clear of any moving parts if you adjust the pram/ stroller. Otherwise they may be injured.**

**⚠ WARNING! Use the harness at all times.**

**⚠ WARNING! Use the tether strap to stop the pram/ stroller rolling away.**

**⚠ WARNING! check that the pram body or seat unit attachment devices are correctly engaged before use.**

**⚠ WARNING! the product is not suitable for running or skating.**

**Denken Sie daran, dass Sie für die Sicherheit Ihres Kindes verantwortlich sind:** • Ziehen Sie den Haltegurt immer an und verwenden Sie ihn, wenn Sie den Kinderwagen benutzen. • Achten Sie beim Benutzen des Kinderwagens immer darauf, dass Ihre Hand im und um den Haltegurt herum liegt . Der Gurt ist ein obligatorisches Sicherheitsmerkmal, das immer verwendet werden muss . Er dient der Sicherheit und dem Wohl Ihres Kindes. • Dieses Produkt ist für ein Kind in aufrechter oder liegender Position ab Geburt und bis zu 15 kg geeignet.






Machine Translated by Google

• Der Kinderwagen wird instabil, wenn die vom Hersteller empfohlene Belastung überschritten wird. • Die korrekte Verwendung und Wartung dieses Kinderwagens sind unerlässlich. • Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass alle Klemmen und Schnallen sicher befestigt und an ihrem Platz sind. • Wenn Ihr Kind im Kinderwagen sitzt, muss es immer den Sicherheitsgurt tragen, der richtig angebracht und eingestellt ist. • Verwenden Sie den Gurt immer richtig angebracht und eingestellt, wenn Ihr Kind im Sitz sitzt. • Lassen Sie die Gurtschnallen niemals geschlossen, wenn kein Kind im Kinderwagen sitzt , da der Gurt Schlaufen bilden kann, die eine Strangulationsgefahr darstellen können. • Während der Verwendung sollte der Kopf des Kindes im Produkt niemals tiefer sein der Körper des Kindes. • Verwenden Sie den Kinderwagen auf flachen oder leicht geneigten Flächen. Auf stärker geneigten und unebenen Flächen kann er instabil sein – beachten Sie die Möglichkeit, dass der Kinderwagen umkippen kann. • Seien Sie vorsichtig, wenn Sie den Kinderwagen auf Treppen oder Rolltreppen verwenden. • Beim Zusammen- und Auseinanderklappen des Produkts ist Vorsicht geboten, um Einklemmen der Finger zu vermeiden . • Überprüfen Sie alle Teile vor der Verwendung auf Bruch oder Ermüdung. Stellen Sie die Verwendung sofort wenn ein Teil beschädigt oder gebrochen ist. • Der Korb kann eine maximale Belastung von 5 kg tragen. • Dieses Produkt ist für die Verwendung mit einem Neugeborenen geeignet. Bitte stellen Sie sicher, dass der bei der Verwendung mit einem Neugeborenen vollständig zurückgelehnt ist. • Nehmen Sie keine weiteren Kinder mit. Dieser Kinderwagen ist nur für die Verwendung mit einem Kind vorgesehen. • Jede am Griff und/oder an der Rückseite der Rückenlehne und/oder an den Seiten befestigte Last die Stabilität des Produkts. • Seien Sie sich immer der Risiken bewusst, die durch Feuer und andere bedeutende Wärmequellen wie Heizkörper usw. entstehen, die sich in unmittelbarer Nähe Ihres Kinderwagens befinden können. • Seien Sie sich der Risiken bewusst, die durch offenes Feuer und andere Wärmequellen wie Elektro- , Gas- und andere Wärmequellen in der Nähe des Kinderwagens entstehen. • Es kann gefährlich sein, andere als vom Hersteller zugelassene Zubehörteile zu verwenden. • Bewahren Sie die Kunststoffverpackung außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um Erstickungsgefahr zu vermeiden. • Seien Sie bei Wind besonders vorsichtig. • Heben und tragen Sie den Kinderwagen sicher. Bitte stellen Sie sicher, dass alle Verriegelungsvorrichtungen eingerastet sind, bevor Sie den Kinderwagen anheben – Verletzungen durch bewegliche Teile können auftreten. • Tragen Sie den Kinderwagen nur, wenn er zusammengeklappt ist und die Verriegelungs- oder Aufbewahrungsriegel eingerastet sind. Bitte ziehen Sie den Aufbewahrungsriegel an, wenn der Riegel nicht automatisch einrastet. • Lassen Sie niemals eine Regenhülle, Haube oder Schürze im Haus, in einer heißen Umgebung oder in der Nähe einer Wärmequelle auf dem Produkt, da Ihr Kind überhitzen könnte. • Um Schäden zu vermeiden, entfernen Sie immer eine Regenhülle, bevor Sie den Kinderwagen zusammenklappen. • Dieses Produkt ist nur für den Hausgebrauch bestimmt. Es ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.

**Dieses Produkt entspricht AS/NZS 2088:2013**

Machine Translated by Google


## Liste der Einzelteile

| | | |
|---|---|---|
| A  Fahrgestell x1 | B  Sitzeinheit x1 | C  Stoßstange x1 |
| D  Baldachin x1 | UND  Babywanne x 1 | F  Netto x 1 |
| G  Regenschutz x1 | H  Vorderräder x2 |  Hinterräder x2 |


Machine Translated by Google

# Montage

**1.** Klappen Sie das Gestell (A) zunächst auf, indem Sie auf das hintere Rohr treten und die Verriegelungsstange nach oben ziehen. Lehnen Sie sich nach vorne, bis das Klappscharnier vollständig eingerastet ist.
HINWEIS: Der Klappmechanismus rastet ein, wenn die Beine vollständig ausgefahren sind.





**2a.** Lehnen Sie das Fahrgestell nach hinten und drücken Sie jede Vorderradbaugruppe (E) in das Vorderradgehäuse, bis sie einrastet.
HINWEIS: Ziehen Sie an der Radbaugruppe, um sicherzustellen, dass sie sicher am Fahrgestell befestigt ist.



Machine Translated by Google


# Montage

**2b.** Zum Entfernen drücken Sie den Entriegelungsknopf an der Seite der Radnabe und ziehen das Rad von der Nabe ab.




**3a.** Neigen Sie das Gestell nach vorne und drücken Sie die Hinterradsäule (F) in die Hinterradnabe, bis sie mit einem Klicken einrastet.

HINWEIS: Ziehen Sie am Hinterrad, um sicherzustellen, dass es sicher am Kinderwagen befestigt ist.





**3b.** Zum Entfernen den Entriegelungsknopf drücken und das Rad von der Nabe ziehen.



Machine Translated by Google

# Montage


**4.** Richten Sie die Sitzeinheit (B) an den seitlichen Verankerungen des Gestells aus und drücken Sie sie zusammen, bis sie sicher einrasten.




**5.** Befestigen Sie den Schutzbügel (D), indem Sie die Anker an den Schlitzen der Sitzeinheit ausrichten.


Drücken Sie, bis der Schutzbügel mit einem Klickgeräusch einrastet.


HINWEIS: Der Schutzbügel muss vor der Verwendung dieses Produkts sicher befestigt werden.




**6.** Stecken Sie die Baldachin-Clips (C) in die Schlitze an beiden Seiten der Sitzeinheit.

Drücken Sie die Vorderkante des Baldachins nach vorne, während Sie die Rückseite des Baldachins festhalten.




Machine Translated by Google

# Umkehrbare Sitzeinheit

Die Sitzeinheit ist umkehrbar. Sie kann nach vorne oder in Richtung der Eltern ausgerichtet werden.








# Rückenlehnenverstellung

Der Sitz lässt sich in die aufrechte, halb liegende und liegende Position verstellen.

Drücken Sie die Liegetaste auf der Rückseite der Sitzeinheit und bringen Sie den Sitz in die gewünschte Position.

HINWEIS: Stellen Sie für die Liegeposition sicher, dass sowohl die Fußstütze als auch die Rückenlehne entriegelt sind, und ziehen Sie den Sitz vollständig aus.







Machine Translated by Google

# Fußstützenverstellung

Drücken Sie die Knöpfe an beiden Seiten der Fußstützenhalterung, um sie nach oben oder unten zu verstellen.







# Griffeinstellung

Drücken Sie die Entriegelungstasten, um es nach oben oder unten zu bewegen.

HINWEIS: Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass der Griff einrastet.






Machine Translated by Google

# Lenkrollen


Die Vorderräder sind mit einer Schwenkverriegelung ausgestattet. Drücken Sie den Knopf an jedem Rad nach unten, um die Verriegelung zu aktivieren, und nach oben, um die Verriegelung zu lösen.



## Bremsen

Um die Bremsen zu betätigen, üben Sie Druck nach unten auf den Bremshebel an der Hinterachse aus. Stellen Sie sicher, dass sich der Kinderwagen nicht bewegt, wenn die Bremsen richtig angezogen sind.

Zum Lösen den Bremshebel vorsichtig anheben.



Machine Translated by Google


# Geschirr

**1.** Schieben Sie die Schultergurtschnalle auf das Gehäuse der Hüftgurtschnalle.

Wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite.

**2.** Stecken Sie die fertige Schnalle in das Schnallengehäuse, bis sie sicher einrastet. Achten Sie auf das „Klicken“. Wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite.

**3.** Drücken Sie den mittleren Knopf, um das Kind aus dem Gurt zu lösen.





**4.** Um den Gurt anzupassen, bewegen Sie die Schieber wie gezeigt.

**WARNUNG! Stellen Sie den Gurt immer so ein, dass er Ihrem Kind bequem und sicher passt. Ein locker sitzender Gurt kann sehr gefährlich sein.**

**5.** Der Kinderwagen hat zwei Positionen für Schulterhöhe.

**WARNUNG! Passen Sie die Länge des Schultergurts immer der Größe des Babys an.**


Um die Schulterhöhe einzustellen, führen Sie die Gurtlaschen durch den Schlitz (a) in der Sitzeinheit. Führen Sie die Gurtlaschen in der gewünschten Höhe erneut durch die Schlitze (b). Ziehen Sie sie von der Vorderseite des Sitzes heraus.





Machine Translated by Google


# Installieren und Entfernen der Babywanne

**1.** Öffnen Sie den Reißverschluss des Innenfutters, drücken Sie in Pfeilrichtung (siehe Abb.), um zu ziehen. Bringen Sie die Zugstange in die vier ABCD-Positionen und montieren Sie sie dann am Futter.
**2.** Liegend kann der Sitz gemäß der schematischen Darstellung der Pfeilrichtung direkt in der Kunststoff-Rahmenfixierungsposition fixiert werden.
**3.** Folgen Sie der durch den Pfeil angezeigten Richtung.
**4.** Drücken Sie die Entriegelungstaste auf beiden Seiten, um den Stuhl zu entfernen.










Machine Translated by Google

# Moskitonetz-Installation

**1.** Reißverschluss zur Oberseite des Baldachins führen und hochziehen.


**2.** Das Moskitonetz wurde heruntergelassen und bedeckte den Wagen.



## Zum Anbringen der Regenhülle

**1.** Legen Sie den Regenschutz über das Verdeck und decken Sie damit den Kinderwagen ab.

**2.** Befestigen Sie die Klettverschlüsse in Position A auf beiden Seiten des Kinderwagens.




Machine Translated by Google

# Falten


**1.** Falten Sie das Verdeck zusammen und ziehen Sie die Bremse an.

**2.** Ziehen Sie beide Entriegelungshebel und drücken Sie den Griff zum Boden.



**3.** Stellen Sie sicher, dass die Vorderräder flach liegen, und sichern Sie den Kinderwagen dann in der zusammengeklappten Position, indem Sie den Faltgurt an der rechten Seite des Kinderwagens durch den hinteren Rahmen verriegeln.

HINWEIS: Der Kinderwagen kann nicht in die dem Elternteil zugewandte Position zusammengeklappt werden.



Machine Translated by Google

# Pflege

**Wartung:**

Um eine korrekte und sichere Funktion zu gewährleisten, bedarf das Produkt regelmäßiger Wartung.

Überprüfen Sie regelmäßig Räder, Schlösser, Bremsen, Gurte, Verriegelungen, Sitzverstellungen, Gelenke und Befestigungen, um sicherzustellen, dass sie sauber sind, ordnungsgemäß funktionieren und voll funktionsfähig sind.

Ersetzen Sie die Reifen, wenn sie übermäßig abgenutzt sind.

Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn ein Teil defekt oder zerrissen ist oder fehlt, und verwenden Sie nur die vom Hersteller bereitgestellten Ersatzteile.

Wenn Teile schwergängig werden oder sich nur schwer bedienen lassen, stellen Sie sicher, dass nicht Schmutz die Ursache ist. Tragen Sie dann ein wenig Silikonschmiermittel auf und achten Sie darauf, dass es zwischen die Komponenten eindringt. Regelmäßiges Schmieren beweglicher Teile verlängert die Lebensdauer Ihres Produkts und erleichtert das Öffnen und Zusammenklappen.

Der Kinderwagen sollte vor der Verwendung für ein zweites Baby oder innerhalb von 18 Monaten (je nachdem, was früher eintritt) gewartet und überholt werden.

Nach Kontakt mit Feuchtigkeit mit einem weichen Tuch trocknen und in einer warmen Umgebung vollständig geöffnet stehen lassen. Feuchtigkeitslagerung fördert Schimmelbildung.

Trocken aufbewahren.

Nicht über längere Zeit im Sonnenlicht liegen lassen, da einige Stoffe ausbleichen können.

**Reinigung:**

Reinigen Sie Stoffe mit einem milden Reinigungsmittel punktuell oder mit einem Schwamm. Verwenden Sie milde Seife oder Polstershampoo. Separat waschen. Verwenden Sie NIEMALS Bleichmittel. Vor der Wiederverwendung gründlich im Schatten trocknen und direkte Hitze und Sonneneinstrahlung vermeiden. Nicht bügeln. Nicht chemisch reinigen.

Kunststoffe und Metalle mit einem feuchten Tuch abwischen.

Reinigen Sie Teile des Produkts niemals mit Scheuermitteln oder Reinigungsmitteln auf Ammoniak-, Bleich- oder Spiritusbasis.

Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor der Verwendung oder Lagerung vollständig trocken ist.

Achten Sie stets darauf, das Produkt an einem trockenen Ort zu lagern, um Schimmelbildung zu verhindern.

Machine Translated by Google

Hersteller: Anhui Cool Baby Science &Technology Development Corporation Adresse:
North Industry
Park, Jin'an Zone, Lu'an City, Provinz Anhui, China Importiert nach Australien: SIHAO PTY
LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien Importiert nach USA: Sanven Technology Ltd.
Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

| Vertreter der EG | E-CrossStu GmbH<br>Mainzer Landstr.69,<br>60329 Frankfurt am Main. |
|---|---|
| **UK REP** | YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited<br>Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX |

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat**
**www.vevor.com/support**

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

# STANDARD BABY STROLLER

**MODELLO:6800H**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.
"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

**LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI ASSEMBLARE E UTILIZZARE IL PRODOTTO.**

**IMPORTANTE - CONSERVARE LE ISTRUZIONI PER UN UTILIZZO FUTURO.**

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**MODELLO:6800SJ**



**HO BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!**

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitate a contattarci:

**Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support**

Queste sono le istruzioni originali, leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale d'uso. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Ti preghiamo di perdonarci se non ti informeremo più se sono presenti aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

Machine Translated by Google

# ⚠ CAUTION:
# TO AVOID INJURY OR DEATH

Leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso e conservarle per riferimento futuro. Il bambino potrebbe farsi male se non si seguono queste istruzioni.

⚠ **WARNING!** **Follow the manufacturers instructions.**

⚠ **WARNING!** **Always apply the brakes whenever the pram/ stroller is stationary.**

⚠ **WARNING!** **Do not leave the child unattended.**

⚠ **WARNING!** **Secure the child in the harness at all times.**

⚠ **WARNING!** **Do not carry extra children or bags on this pram/ stroller.**

⚠ **WARNING!** **Make sure children are clear of any moving parts if you adjust the pram/ stroller. Otherwise they may be injured.**

⚠ **WARNING!** **Use the harness at all times.**

⚠ **WARNING!** **Use the tether strap to stop the pram/ stroller rolling away.**

⚠ **WARNING!** **check that the pram body or seat unit attachment devices are correctly engaged before use.**

⚠ **WARNING!** **the product is not suitable for running or skating.**

**Ricorda che la sicurezza del tuo bambino è una tua responsabilità:**

• Utilizza sempre la cinghia di fissaggio quando il passeggino è in uso. • Quando si utilizza il passeggino, assicurarsi sempre che la mano sia posizionata all'interno e attorno alla cinghia di fissaggio. La cinghia è un dispositivo di sicurezza obbligatorio che deve essere utilizzato sempre. È per la sicurezza e il bene di tuo figlio. • Questo prodotto è adatto per un bambino in posizione verticale o reclinata dalla nascita fino a 15 kg.






Machine Translated by Google

• Il passeggino diventerà instabile se viene superato il carico consigliato dal produttore. • Il corretto utilizzo e la manutenzione di questo passeggino sono essenziali. • Assicurarsi che tutti i morsetti e le fibbie siano fissati saldamente e in posizione prima dell'uso. • Quando è nel passeggino, il bambino deve sempre indossare le cinture di sicurezza, correttamente montate e regolate. • Utilizzare sempre l'imbracatura correttamente montata e regolata, con il bambino seduto. • Non lasciare mai le fibbie dell'imbracatura quando non è fissata al bambino nel passeggino, perché l'imbracatura può formare anelli che possono comportare pericolo di strangolamento. • Durante l'uso, la testa del bambino all'interno del prodotto non deve mai essere più bassa del corpo del bambino. • Utilizzare il passeggino su superfici piane o leggermente inclinate. Potrebbe essere instabile su superfici inclinate e irregolari: prestare attenzione alla possibilità che il passeggino si ribalti. • Prestare attenzione se il passeggino viene utilizzato su scale o scale mobili. • Prestare attenzione quando si piega e si apre il prodotto per evitare l'intrappolamento delle dita. • Controllare tutte le parti prima dell'uso per eventuali rotture o usura. Interrompere l'uso immediatamente se qualsiasi parte risulta danneggiata o rotta. • Il cestino può sostenere un carico massimo di 5 kg. • Questo prodotto è adatto per essere utilizzato con un neonato. Assicurarsi che il sedile sia nella posizione completamente reclinata quando viene utilizzato con un bambino appena nato. • Non trasportare bambini aggiuntivi. Questo passeggino è realizzato per essere utilizzato con un solo bambino. • Qualsiasi carico attaccato alla maniglia e/o sul retro dello schienale e/o sui lati influenzerà la stabilità del prodotto. • Essere sempre consapevoli dei rischi derivanti dal fuoco e da altre importanti fonti di calore come radiatori, ecc. che potrebbero trovarsi nelle immediate vicinanze del passeggino. • Essere consapevoli del rischio di fiamme libere e altre fonti di calore, come sbarre elettriche, fiamme a gas, ecc. nelle vicinanze del passeggino. • Potrebbe essere pericoloso utilizzare accessori diversi da quelli approvati dal produttore. • Tenere l'imballaggio in plastica lontano dalla portata dei bambini per evitare pericolo di suonamento. • Prestare particolare attenzione in caso di vento. • Sollevare e trasportare il passeggino in sicurezza. Assicurarsi che tutti i dispositivi di bloccaggio siano inseriti prima di sollevare il passeggino: le parti in movimento possono causare lesioni. • Trasportare il passeggino solo se piegato e con i fermi di bloccaggio o di stoccaggio inseriti. Applicare la chiusura a scatto se la chiusura non si aggancia automaticamente. • Non lasciare mai una copertura antipioggia, un cappuccio o un grembiule sul prodotto all'interno, in un'atmosfera calda o vicino a una fonte di calore, poiché il bambino potrebbe surriscaldarsi. • Per evitare danni, rimuovere sempre la copertura antipioggia prima di piegare il passeggino. • Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico. Non è per uso commerciale.

**Questo prodotto è conforme alla norma AS/NZS 2088:2013**

Machine Translated by Google


## Elenco delle parti

| | | |
|---|---|---|
| UN<br><br>Telaiox1 | B<br><br>Unità di seduta x1 | C<br><br>Barra paraurti x1 |
| D<br><br>Baldacchino x1 | E<br><br>Culla portatile x 1 | F<br><br>Netto x 1 |
| G<br><br>Parapioggia x1 | H<br><br>Ruote anteriori x2 | <br>Ruote posteriori x2 |


Machine Translated by Google

# Assemblea

**1.** Aprire prima il telaio (A) salendo sul tubo posteriore e tirando verso l'alto la barra di bloccaggio.
Piegarsi in avanti finché la cerniera pieghevole non è completamente agganciata.
NOTA. Il meccanismo di piegatura si bloccherà in posizione quando le gambe saranno completamente estese.





**2a.** Inclinare il telaio all'indietro e spingere ciascun gruppo della ruota anteriore (E) nell'alloggiamento della ruota anteriore finché non si blocca in posizione.
NOTA. Tirare il gruppo ruota per assicurarsi che sia fissato saldamente al telaio.



Machine Translated by Google


# Assemblea

**2b.** Per rimuoverla, premere il pulsante di rilascio sul lato del mozzo della ruota ed estrarre la ruota dal mozzo.




**3a.** Inclinare il telaio in avanti e premere il montante della ruota posteriore (F) nel mozzo del telaio posteriore finché non scatta in posizione.

NOTA. Tirare la ruota posteriore per assicurarsi che sia fissata saldamente al passeggino.





**3b.** Per rimuoverla, premere il pulsante di rilascio ed estrarre la ruota dal mozzo.



Machine Translated by Google

# Assemblea


**4.** Allineare l'unità del sedile (B) con gli ancoraggi sul lato del telaio e spingerli insieme finché non scattano saldamente.




**5.** Fissare la barra del paraurti (D) allineando gli ancoraggi con le fessure sull'unità del sedile.


Spingere finché la barra del paraurti non scatta in posizione.


NOTA. La barra del paraurti deve essere fissata saldamente prima di utilizzare questo prodotto.




**6.** Inserire i fermagli del tettuccio (C) nella fessura situata su ciascun lato del sedile.

Spingere in avanti il bordo anteriore della capottina tenendone in posizione la parte posteriore.




Machine Translated by Google

## Seduta reversibile

La seduta è reversibile. Può essere rivolto in avanti o fronte genitore.








## Regolazione dello schienale

Il sedile può essere regolato in posizione verticale, semi-reclinata e reclinata.
Premere il pulsante di reclinazione sul retro del sedile e regolare il sedile nella posizione desiderata.
NOTA. Per la posizione reclinata, assicurarsi che sia il poggiapiedi che lo schienale siano sbloccati ed estendere completamente il sedile.







Machine Translated by Google

## Regolazione del poggiapiedi

Premere i pulsanti su entrambi i lati del supporto del poggiapiedi per regolarlo verso l'alto o verso il basso.







## Regolazione della maniglia

Premere i pulsanti di rilascio per spostarlo verso l'alto o verso il basso.

NOTA. Assicurarsi che la maniglia “scatti” in posizione prima dell'uso.






Machine Translated by Google

# Ruote piroettanti


Le ruote anteriori sono dotate di dispositivo di bloccaggio piroettante. Spingere il pulsante su ciascuna ruota verso il basso per fissare i blocchi e spingere verso l'alto per sbloccare i blocchi.



# Freni

Per inserire i freni, applicare una pressione verso il basso sulla leva del freno situata sull'asse posteriore. Verificare che il passeggino non si muova una volta azionati correttamente i freni.

Per rilasciare, sollevare delicatamente la leva del freno.




Machine Translated by Google

# Imbracatura

**1.** Far scorrere la fibbia della cintura spalla nell'alloggiamento della fibbia della cintura ventrale. Ripeti per l'altro lato.

**2.** Inserire la fibbia completata nell'alloggiamento della fibbia fino a quando non si aggancia saldamente in posizione. Ascolta il "clic". Ripetere per il lato opposto.

**3.** Premere il pulsante centrale per liberare il bambino dall'imbracatura.





**4.** Per regolare l'imbracatura, spostare le guide come mostrato.

**AVVERTIMENTO! Regola sempre l'imbracatura per adattarla correttamente al tuo bambino per il suo comfort e sicurezza. Un'imbracatura allentata può essere molto pericolosa.**

**5.** Il passeggino ha 2 posizioni all'altezza delle spalle.

**AVVERTIMENTO! Regolare sempre la lunghezza delle cinture per le spalle in base all'altezza del bambino.**


Per regolare la posizione dell'altezza delle spalle, far passare le linguette dell'imbracatura attraverso la fessura (a) nell'unità del sedile. Reinserire le linguette dell'imbracatura attraverso le fessure all'altezza desiderata (b). Estrarre dalla parte anteriore del sedile.





Machine Translated by Google


# Installazione e rimozione della navicella

**1.** Aprire la cerniera della fodera interna, premere la Fig. nella direzione della freccia per tirare. l'asta di trazione nelle quattro posizioni ABCD e quindi montata sul rivestimento.
**2.** Sdraiato secondo lo schema della freccia Direzione del sedile direttamente nel telaio in plastica La posizione fissa può essere.
**3.** Seguire la direzione indicata dalla freccia.
**4.** Premere il pulsante di rilascio su entrambi i lati per rimuovere la sedia.










Machine Translated by Google

# Installazione zanzariere

**1.** Fissa la cerniera alla parte superiore della capottina e tirala su.


**2.** La zanzariera è scesa e ha coperto il carrello.



# Al parapioggia

**1.** Posizionare il parapioggia sopra la capottina e poi coprire il passeggino.

**2.** Allacciare le chiusure a strappo in posizione A su entrambi i lati del passeggino.




Machine Translated by Google

# Pieghevole


**1.** Piegare il tettuccio e applicare il freno.

**2.** Tirare entrambi i grilletti di rilascio e spingere la maniglia verso il pavimento.



**3.** Assicurarsi che le ruote anteriori siano a livello, quindi fissare il passeggino in posizione piegata bloccando la cinghia di piegatura situata sul lato destro del passeggino attraverso il telaio posteriore.

NOTA. Il passeggino non può essere chiuso in posizione fronte genitore.



Machine Translated by Google

# Cura

**Manutenzione:**

Il prodotto richiede una manutenzione regolare per garantire prestazioni corrette e sicure.

Ispezionare regolarmente le ruote, le serrature, i freni, l'imbracatura, i fermi, i regolatori del sedile, i giunti e i fissaggi per garantire che siano puliti, funzionino correttamente e siano perfettamente funzionanti.

Sostituire i pneumatici se sono eccessivamente usurati.
Non utilizzare questo prodotto se qualche parte è rotta, strappata o mancante e utilizzare solo i ricambi forniti dal produttore.
Se le parti diventano rigide o difficili da usare, accertarsi che la causa non sia lo sporco, quindi provare una leggera applicazione di un lubrificante al silicone, assicurandosi che penetri tra i componenti. La lubrificazione regolare delle parti mobili prolungherà la durata del prodotto e ne faciliterà l'apertura e la chiusura.

Il passeggino deve essere sottoposto a manutenzione e ricondizionato prima di essere utilizzato per un secondo bambino o entro 18 mesi, a seconda di quale evento si verifica prima.
Dopo l'esposizione all'umidità, asciugare con un panno morbido e lasciare completamente aperto in un ambiente caldo. Conservare l'umidità incoraggerà la formazione di muffa.
Conservare in un luogo asciutto.
Non lasciare alla luce del sole per periodi prolungati poiché alcuni tessuti potrebbero scolorire.

**Pulizia:**

tessuti puliti con una spugna o con un detergente delicato. Usa un sapone delicato o uno shampoo per tappezzeria. Lavare separatamente. Non usare MAI candeggina. Asciugare accuratamente all'ombra prima di riutilizzarlo ed evitare il calore diretto e la luce solare. Non stirare. Non lavare a secco.
Pulisci la plastica e i metalli con un panno umido.
Non pulire mai alcuna parte del prodotto con detergenti abrasivi, a base di ammoniaca, candeggina o alcolici.

Assicurarsi che il prodotto sia completamente asciutto prima dell'uso o dello stoccaggio.
Assicurarsi sempre che il prodotto sia conservato in un luogo asciutto per evitare lo sviluppo di muffe o funghi.

Machine Translated by Google

Produttore: Anhui Cool Baby Science & Technology Development Corporation Indirizzo:
North Industry
Park, zona Jin'an, città di Lu'an, provincia di Anhui, Cina Importato in Australia: SIHAO
PTY
LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia Importato negli Stati Uniti:
Sanven Technology Ltd.
Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REP.CE

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Francoforte sul Meno.

REP. DEL REGNO UNITO

YH CONSULTAZIONE LIMITATA. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support**

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

# STANDARD BABY STROLLER

MODELO:6800H

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.
"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE MONTAR Y UTILIZAR EL PRODUCTO.

IMPORTANTE: CONSERVE LAS INSTRUCCIONES PARA USO FUTURO.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MODELO:6800SJ



¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita soporte técnico? Siéntete libre de contactarnos:

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de operar. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdone que no le informaremos nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

Machine Translated by Google

# ⚠ CAUTION:
# TO AVOID INJURY OR DEATH

Lea estas instrucciones detenidamente antes de usarlas y consérvelas para consultarlas en el futuro. El niño puede resultar herido si no sigue estas instrucciones.

**⚠ WARNING! Follow the manufacturers instructions.**

**⚠ WARNING! Always apply the brakes whenever the pram/ stroller is stationary.**

**⚠ WARNING! Do not leave the child unattended.**

**⚠ WARNING! Secure the child in the harness at all times.**

**⚠ WARNING! Do not carry extra children or bags on this pram/ stroller.**

**⚠ WARNING! Make sure children are clear of any moving parts if you adjust the pram/ stroller. Otherwise they may be injured.**

**⚠ WARNING! Use the harness at all times.**

**⚠ WARNING! Use the tether strap to stop the pram/ stroller rolling away.**

**⚠ WARNING! check that the pram body or seat unit attachment devices are correctly engaged before use.**

**⚠ WARNING! the product is not suitable for running or skating.**

Recuerde, la seguridad de su hijo es su responsabilidad: • Siempre ajuste y use la correa de sujeción cuando el cochecito esté en uso. • Cuando utilice el cochecito, asegúrese siempre de que su mano esté colocada dentro y alrededor la correa de sujeción. La correa es un elemento de seguridad obligatorio que debe utilizarse en todo momento. Es por la seguridad y el beneficio de su hijo. • Este producto es adecuado para un niño en posición vertical o reclinada desde nacimiento y hasta 15 kg.

Machine Translated by Google

• El cochecito se volverá inestable si se excede la carga recomendada por el fabricante. • El correcto uso y mantenimiento de este cochecito es fundamental. • Asegúrese de que todas las abrazaderas y hebillas estén bien fijadas y en su lugar antes de su uso. • Cuando esté en el cochecito, su niño deberá llevar siempre el arnés de seguridad correctamente colocado y ajustado en todo momento. • Utilice siempre el arnés correctamente puesto y ajustado, con el niño en el asiento. • Nunca deje las hebillas del arnés cuando no esté atado a un niño en el cochecito porque el arnés puede formar bucles que pueden representar un peligro de estrangulamiento. • Cuando esté en uso, la cabeza del niño en el producto nunca debe estar más baja el cuerpo del niño. • Utilice el cochecito en superficies planas o ligeramente inclinadas. Puede resultar inestable en superficies muy inclinadas y desiguales; tenga en cuenta la posibilidad de que el cochecito se vuelque. • Se debe tener cuidado si se utiliza el cochecito en escaleras o escaleras mecánicas.






• Se debe tener cuidado al plegar y desplegar el producto para evitar atrapar los dedos. • Revise todas las piezas antes de usarlas para detectar roturas o fatiga. Suspenda su uso inmediatamente si descubre que alguna pieza está dañada o rota. • La cesta puede transportar una carga máxima de 5 kg. • Este producto es apto para ser utilizado con un bebé recién nacido. Asegúrese de que el asiento esté en su posición completamente reclinada cuando lo utilice con un niño recién nacido.

• No lleve niños adicionales. Este cochecito está fabricado para ser utilizado con un solo niño. • Cualquier carga sujeta al mango y/o en la parte posterior del respaldo y/o en los laterales afectará la estabilidad del producto. • Tenga siempre en cuenta los riesgos que suponen el fuego y otras fuentes importantes de calor, como radiadores, etc., que puedan encontrarse en las inmediaciones de su cochecito. • Sea consciente del riesgo de fuego abierto y otras fuentes de calor, como barras eléctricas, fuego de gas, etc., en las proximidades del cochecito. • Puede resultar peligroso utilizar accesorios distintos de los aprobados por el fabricante. • Mantenga el embalaje de plástico fuera del alcance de los niños para evitar peligro de asfixia. • Tenga especial cuidado en condiciones de viento. • Levante y transporte el cochecito de forma segura. Asegúrese de que todos los dispositivos de bloqueo estén activados antes de levantar el cochecito; pueden producirse lesiones debido a las piezas móviles. • Sólo transporte el cochecito si está plegado y los pestillos de bloqueo o de almacenamiento están activados. Aplique el pestillo de almacenamiento si el pestillo no se activa automáticamente. • Nunca deje una funda para la lluvia, una capota o un delantal sobre el producto en interiores, en un ambiente caluroso o cerca de una fuente de calor, ya que su hijo podría sobrecalentarse. • Para evitar daños, retire siempre la funda para la lluvia antes de plegar el cochecito. • Este producto está destinado únicam

Este producto cumple con AS/NZS 2088:2013

Machine Translated by Google


# Lista de partes

| | | |
|---|---|---|
| A  Chasis x1 | B  Unidad de asiento x1 | C  Barra de parachoques x1 |
| D  Dosel x1 | Y  1 capazo. | F  1 neto |
| GRAMO  1 protector para la lluvia. | h  Ruedas delanteras x2 | I  Ruedas traseras x2 |


Machine Translated by Google

# Asamblea

1. Primero despliegue el chasis (A) pisando el tubo trasero y tirando hacia arriba de la barra de bloqueo.
Inclínese hacia adelante hasta que la bisagra plegable esté completamente enganchada.
NOTA. El mecanismo de plegado se bloqueará en su lugar cuando las patas estén completamente extendidas.





2a. Incline el chasis hacia atrás y empuje cada conjunto de rueda delantera (E) dentro del alojamiento de la rueda delantera hasta que encaje en su lugar.
NOTA. Tire del conjunto de la rueda para asegurarse de que esté bien sujeto al chasis.



Machine Translated by Google


# Asamblea

2b. Para retirarlo, presione el botón de liberación en el costado del cubo de la rueda y extraiga la rueda del cubo.




3a. Incline el chasis hacia adelante y presione el poste de la rueda trasera (F) en el cubo del bastidor trasero hasta que encaje en su lugar.

NOTA. Tire de la rueda trasera para asegurarse de que esté bien sujeta al cochecito.





3b. Para retirarla, presione el botón de liberación y extraiga la rueda del cubo.



Machine Translated by Google

# Asamblea


4. Alinee la unidad del asiento (B) con los anclajes en el costado del chasis y empújelos hasta que escuchen un “clic” seguro.





5. Fije la barra protectora (D) alineando los anclajes con las ranuras de la unidad del asiento.


Empuje hasta que la barra protectora haga clic en su lugar.

NOTA. La barra protectora debe estar bien sujeta antes de utilizar este producto.




6. Inserte los clips de la cubierta (C) en la ranura ubicada a cada lado de la unidad del asiento. Empuje hacia adelante el borde delantero de la cubierta mientras sostiene la parte trasera de la cubierta en su lugar.




Machine Translated by Google

## Unidad de asiento reversible

La unidad del asiento es reversible. Puede estar orientado hacia adelante o hacia los padres.








# Ajuste del respaldo

El asiento se puede ajustar en posición vertical, semireclinada y reclinada.

Presione el botón de reclinación en la parte trasera del asiento y ajuste el asiento a la posición deseada.

NOTA. Para la posición reclinada, asegúrese de que tanto el reposapiés como el respaldo estén desbloqueados y extienda el asiento por completo.







Machine Translated by Google

# Ajuste del reposapiés

Presione los botones a ambos lados del soporte del reposapiés para ajustarlo hacia arriba o hacia abajo.







# Ajuste del mango

Presione los botones de liberación para moverlo hacia arriba o hacia abajo.

NOTA. Asegúrese de que el mango encaje en su lugar antes de usarlo.






Machine Translated by Google

# Ruedas giratorias


Las ruedas delanteras están equipadas con un dispositivo de bloqueo giratorio. Presione el botón de cada rueda hacia abajo para fijar las cerraduras y empújelo hacia arriba para desactivar las cerraduras.



# Frenos

Para accionar los frenos, aplique presión hacia abajo a la palanca del freno ubicada en el eje trasero. Compruebe que la silla de paseo no se mueva una vez aplicados correctamente los frenos.


Para soltarlo, levante suavemente la palanca del freno.



Machine Translated by Google


# Aprovechar

1. Deslice la hebilla de la correa para el hombro en la carcasa de la hebilla de la correa para la cintura. Repite por el otro lado.
2. Inserte la hebilla completa en la carcasa de la hebilla hasta que encaje firmemente en su lugar. Escuche el "clic". Repita para el lado opuesto.
3. Presione el botón central para liberar al niño del arnés.




4. Para ajustar el arnés, mueva las correderas como se muestra.
¡ADVERTENCIA! Ajuste siempre el arnés para que se ajuste correctamente a su hijo para su comodidad y seguridad. Un arnés flojo puede ser muy peligroso.
5. El cochecito tiene 2 posiciones a la altura de los hombros.
¡ADVERTENCIA! Ajuste siempre la longitud del arnés de hombro según la altura del bebé.


Para ajustar la posición de la altura de los hombros, pase las lengüetas del arnés a través de la ranura (a) en la unidad del asiento. Vuelva a insertar las pestañas del arnés a través de las ranuras a la altura deseada (b). Saque desde el frente del asiento.





Machine Translated by Google


# Instalación y extracción del capazo

1. Abra la cremallera del forro interior, presione la figura en la dirección de la flecha para tirar.
La varilla de tracción en las cuatro posiciones ABCD y luego se monta en la lata de revestimiento.
2. Acostado de acuerdo con el diagrama esquemático de la flecha Dirección del asiento
directamente en el marco de plástico Puede ser una posición fija.
3. Siga la dirección indicada por la flecha.
4. Presione el botón de liberación en ambos lados para quitar la silla.













Machine Translated by Google


# Instalación de mosquiteras

1. Cierre la cremallera hasta la parte superior del dosel y levántela.
2. El mosquitero bajó y cubrió el carrito.



## Para colocar la funda para la lluvia


1. Coloque la funda para la lluvia sobre la capota y luego cubra el cochecito.
2. Fije los tornillos autorroscantes en la posición A a ambos lados del cochecito.



Machine Translated by Google


# Plegable

1. Pliegue la capota y aplique el freno.
2. Tire de ambos gatillos de liberación y empuje la manija hacia el piso.



3. Asegúrese de que las ruedas delanteras estén colocadas y luego asegure el cochecito en la posición plegada bloqueando la correa plegable ubicada en el lado derecho del cochecito a través del marco trasero.

NOTA. El cochecito no se puede plegar en posición orientada hacia los padres.



Machine Translated by Google

## Cuidado

Mantenimiento:

El producto requiere un mantenimiento regular para garantizar un funcionamiento correcto y seguro.

Inspeccione periódicamente las ruedas, bloqueos, frenos, arneses, pestillos, ajustadores de asientos, juntas y fijaciones para asegurarse de que estén limpios, funcionando correctamente y en pleno funcionamiento.

Reemplace los neumáticos si están excesivamente desgastados.

No utilice este producto si alguna pieza está rota, rota o falta y utilice únicamente repuestos proporcionados por el fabricante.

Si las piezas se vuelven rígidas o difíciles de operar, asegúrese de que la causa no sea la suciedad, luego intente aplicar una ligera aplicación de un lubricante de silicona, asegurándose de que penetre entre los componentes. La lubricación regular de las piezas móviles prolongará la vida útil de su producto y facilitará su apertura y plegado.

El cochecito debe recibir servicio y reacondicionamiento antes de usarlo con un segundo bebé, o dentro de los 18 meses, lo que ocurra primero.

Después de la exposición a condiciones húmedas, séquelo con un paño suave y déjelo completamente abierto en un ambiente cálido. Almacenar humedad favorecerá la formación de moho.

Almacene en un lugar seco.

No lo deje expuesto al sol por períodos prolongados ya que algunas telas pueden desteñirse.

Limpieza:

Limpie las telas con una esponja o manchas con un detergente suave. Utilice un jabón suave o un champú para tapicería. Lavar por separado. NUNCA use lejía. Seque completamente a la sombra antes de volver a usarlo y evite el calor directo y la luz solar. No planchar. No lavar en seco.

Limpie los plásticos y metales con un paño húmedo.

Nunca limpie ninguna parte del producto con limpiadores abrasivos, a base de amoníaco, lejía o alcohol.

Asegúrese de que el producto esté completamente seco antes de usarlo o almacenarlo.

Asegúrese siempre de almacenar el producto en un lugar seco para evitar que se desarrolle moho o hongos.

Machine Translated by Google

Fabricante: Anhui Cool Baby Science &Technology Development Corporation
Dirección:
Parque industrial norte, zona de Jin'an, ciudad de Lu'an, provincia de Anhui, China

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia Importado a EE.
UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRESENTANTE DE LA CE

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Fráncfort del Meno.

REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO

YH CONSULTING LIMITADO. C/O YH Consulting Limited
Oficina 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

# STANDARD BABY STROLLER

MODEL:6800H

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.
"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE PRZED MONTAŻEM I UŻYTKOWANIEM PRODUKTU.

WAŻNE – ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ DO UŻYTKU W PRZYSZŁOŚCI.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MODEL:6800SJ



POTRZEBUJĘ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Śmiało możesz się z nami skontaktować:

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja. Przed przystąpieniem do obsługi prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od produktu, który otrzymałeś. Proszę wybaczyć nam, że nie będziemy ponownie informować Państwa, jeśli pojawią się jakieś aktualizacje technologii lub oprogramowania naszego produktu.

Machine Translated by Google

# ⚠ CAUTION:
# TO AVOID INJURY OR DEATH

Przed użyciem przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję i zachowaj ją na przyszłość. Niezastosowanie się do tych instrukcji może spowodować obrażenia dziecka.

**⚠ WARNING! Follow the manufacturers instructions.**

**⚠ WARNING! Always apply the brakes whenever the pram/ stroller is stationary.**

**⚠ WARNING! Do not leave the child unattended.**

**⚠ WARNING! Secure the child in the harness at all times.**

**⚠ WARNING! Do not carry extra children or bags on this pram/ stroller.**

**⚠ WARNING! Make sure children are clear of any moving parts if you adjust the pram/ stroller. Otherwise they may be injured.**

**⚠ WARNING! Use the harness at all times.**

**⚠ WARNING! Use the tether strap to stop the pram/ stroller rolling away.**

**⚠ WARNING! check that the pram body or seat unit attachment devices are correctly engaged before use.**

**⚠ WARNING! the product is not suitable for running or skating.**






Pamiętaj, że bezpieczeństwo Twojego dziecka jest Twoją odpowiedzialnością: • Zawsze używaj paska mocującego, gdy wózek jest używany. • Podczas korzystania z wózka zawsze upewnij się, że dłoń znajduje się w pasku mocującym i wokół niego. Pasek jest obowiązkowym elementem zabezpieczającym, którego należy używać zawsze. Ma to na celu bezpieczeństwo i dobro Twojego dziecka. • Ten produkt jest odpowiedni dla jednego dziecka w pozycji pionowej lub półleżącej od urodzenia do 15 kg.

Machine Translated by Google

• Wózek stanie się niestabilny w przypadku przekroczenia zalecanego przez producenta obciążenia.
• Niezbędne jest prawidłowe użytkowanie i konserwacja wózka. • Przed
użyciem upewnij się, że wszystkie zaciski i sprzączki są dobrze zamocowane i na swoim miejscu.
• Dziecko w wózku musi mieć zawsze zapięte pasy bezpieczeństwa, być prawidłowo
założone i wyregulowane. • Zawsze używaj
prawidłowo założonych i wyregulowanych pasów, gdy dziecko siedzi w foteliku. • Nigdy nie zostawiaj sprzączek szelek, jeśli nie są one przypięte do dziecka w wózku, ponieważ szelki mogą
tworzyć pętle, które mogą stwarzać ryzyko uduszenia. • Podczas użytkowania głowa dziecka
umieszczonego w produkcie nigdy nie powinna znajdować się niżej niż tułów dziecka. •
Używaj wózka na płaskich lub
lekko pochyłych powierzchniach. Na większych pochyłych i nierównych powierzchniach może być niestabilny – należy pamiętać o możliwości przewrócenia się wózka. • Należy zachować ostrożność, jeśli wózek jest używany po schodach lub schodach ruchomych. • Podczas
składania i rozkładania produktu należy zachować ostrożność, aby zapobiec
przytrzaśnięciu palców.
• Przed użyciem sprawdź wszystkie części pod kątem pęknięć lub zmęczenia.
Zaprzestań użytkowania natychmiast, jeśli okaże się, że jakakolwiek
część jest uszkodzona lub uszkodzona. • Kosz może
unieść maksymalne obciążenie 5 kg. • Ten produkt jest odpowiedni do stosowania u
noworodków. Podczas używania z noworodkiem upewnij się, że fotelik znajduje
się w całkowicie rozłożonej pozycji. • Nie noś dodatkowych dzieci. Wózek ten jest przeznaczony do użytku
wyłącznie z jednym dzieckiem. • Wszelkie obciążenia przymocowane do uchwytu i/lub z tyłu
oparcia i/lub po bokach będą miały wpływ na stabilność
produktu. • Zawsze należy mieć świadomość zagrożeń stwarzanych przez ogień i inne istotne źródła ciepła, takie jak grzejniki itp., które mogą znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie wózka. •
Należy pamiętać o ryzyku związanym z otwartym ogniem i innymi źródłami ciepła, • takimi
jak źródła prądu elektrycznego , źródła gazu itp. w pobliżu
wózka. • Używanie akcesoriów innych niż zatwierdzone przez producenta może być niebezpieczne. •
Trzymaj plastikowe opakowanie z dala od dzieci, aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia. •
Zachowaj szczególną ostrożność podczas
wietrznej pogody. • Podnieś i bezpiecznie przenoś wózek. Przed podniesieniem wózka upewnij się, że wszystkie urządzenia blokujące są włączone – ruchome części
mogą spowodować obrażenia. • Przenoś wózek tylko wtedy, gdy jest złożony i włączone
są zatrzaski blokujące lub ułatwiające przechowywanie. Załóż zatrzask do
przechowywania, jeśli zatrzask nie zatrzaskuje się automatycznie. • Nigdy nie zostawiaj osłony przeciwdeszczowej, kaptura ani fartucha na produkcie w
pomieszczeniu, w gorącej atmosferze lub w pobliżu źródła ciepła, ponieważ Twoje dziecko
może się przegrzać. • Aby zapobiec uszkodzeniom, przed złożeniem wózka zawsze zdejmuj osłonę przec
Ten produkt jest zgodny z normą AS/NZS 2088:2013

Machine Translated by Google


# Lista części

| | | |
|---|---|---|
| A  Podwozie x1 | B  Siedzisko x1 | C  Zderzak x1 |
| D  Baldachim x1 | I  Nosidełko x 1 | F  Netto x 1 |
| G  Osłona przeciwdeszczowa x1 | H  Przednie koła x2 | I  Tylne koła x2 |


Machine Translated by Google

# Montaż

1. Najpierw rozłóż podwozie (A), wchodząc na tylną rurę i pociągając do góry drążek blokujący. Pochylaj się do przodu, aż zawias składany całkowicie się zatrzaśnie.
NOTATKA. Mechanizm składania zablokuje się, gdy nogi zostaną całkowicie rozłożone.





2a. Odchyl podwozie do tyłu i wciśnij każdy zespół przedniego koła (E) w nadkole przedniego koła, aż zablokuje się na swoim miejscu.
NOTATKA. Pociągnij za zespół kół, aby upewnić się, że jest bezpiecznie przymocowany do podwozia.



Machine Translated by Google


# Montaż

2b. Aby zdjąć, naciśnij przycisk zwalniający z boku piasty koła i wyciągnij koło z piasty.




3a. Pochyl podwozie do przodu i wciśnij słupek tylnego koła (F) w piastę tylnej ramy, aż „zaskoczy” na swoim miejscu.

NOTATKA. Pociągnij za tylne koło, aby upewnić się, że jest bezpiecznie przymocowane do wózka.





3b. Aby zdjąć, naciśnij przycisk zwalniający i wyciągnij koło z piasty.




Machine Translated by Google

# Montaż

4. Wyrównaj siedzisko (B) z kotwami z boku podwozia i dociśnij je do siebie, aż „zaskoczą” bezpiecznie.









5. Zamocuj pałąk zabezpieczający (D), dopasowując kotwy do szczelin w siedzisku.

Dociśnij, aż pałąk zderzaka „zaskoczy” na swoim miejscu.
NOTATKA. Przed użyciem tego produktu pałąk zabezpieczający musi być bezpiecznie przymocowany.

6. Włóż zaciski daszka (C) do szczelin znajdujących się po obu stronach siedziska. Popchnij do przodu przednią krawędź baldachimu, przytrzymując tył daszka na miejscu.




Machine Translated by Google

# Odwracalne siedzisko

Siedzisko jest odwracalne. Może być skierowane przodem do kierunku jazdy lub przodem do rodzica.








# Regulacja oparcia

Siedzisko można ustawić w pozycji pionowej, półleżącej i półleżącej.
Naciśnij przycisk odchylania z tyłu siedziska i ustaw siedzenie w żądanej pozycji.

NOTATKA. W przypadku pozycji półleżącej upewnij się, że podnóżek i oparcie są odblokowane, a następnie całkowicie rozsuń siedzisko.







Machine Translated by Google

# Regulacja podnóżka

Naciśnij przyciski po obu stronach podnóżka, aby wyregulować go w górę lub w dół.







# Regulacja uchwytu

Naciśnij przyciski zwalniające, aby przesunąć go w górę lub w dół.

NOTATKA. Przed użyciem upewnij się, że uchwyt „zatrzasnął się” na swoim miejscu.






Machine Translated by Google

## Koła obrotowe


Przednie koła wyposażone są w blokadę skrętu. Naciśnij przycisk na każdym kole w dół, aby zablokować x, i naciśnij w górę, aby zwolnić blokady.



## Hamulce

Aby włączyć hamulce, naciśnij w dół dźwignię hamulca znajdującą się na tylnej osi. Sprawdź, czy wózek nie porusza się po prawidłowym uruchomieniu hamulców.


Aby zwolnić, delikatnie podnieś dźwignię hamulca.



Machine Translated by Google


# Uprząż

1. Nasuń klamrę paska na ramię na obudowę klamry paska na ramię.
Powtórz dla drugiej strony.
2. Włóż kompletną klamrę do obudowy klamry, aż zaskoczy na swoim miejscu. Posłuchaj „kliknięcia”.
Powtórz dla przeciwnej strony.
3. Naciśnij środkowy przycisk, aby zwolnić dziecko z uprzęży.




4. Aby wyregulować szelki, przesuń suwaki zgodnie z ilustracją.
OSTRZEŻENIE! Zawsze dopasowuj uprząż tak, aby była prawidłowo dopasowana do dziecka, zapewniając mu wygodę i bezpieczeństwo. Luźno zapięta uprząż może być bardzo niebezpieczna.
5. Wózek posiada 2 pozycje wysokości ramion.
OSTRZEŻENIE! Zawsze dostosowuj długość uprzęży naramiennej do wzrostu dziecka.


Aby wyregulować wysokość ramion, przeprowadź zaczepy uprzęży przez szczelinę (a) w siedzisku. Włóż ponownie zaczepy uprzęży przez szczeliny na żądanej wysokości (b). Wyciągnij z przodu siedzenia.





Machine Translated by Google


# Montaż i demontaż nosidełka

1. Otwórz zamek błyskawiczny wewnętrznej podszewki, naciśnij rys. w kierunku strzałki, aby pociągnąć. cięgno w czterech pozycjach ABCD, a następnie zamontowane na puszce okładzinowej.
2. Leżenie zgodnie ze schematem strzałki Kierunek siedziska bezpośrednio w ramę plastikową Można ustawić pozycję stałą.
3. Podążaj w kierunku wskazanym przez strzałkę.
4. Naciśnij przycisk zwalniający po obu stronach, aby zdjąć krzesło.













Machine Translated by Google


# Instalacja moskitiery

1. Zapnij zamek na górze baldachimu i podciągnij go do góry.
2. Opadła moskitiera i zakryła wózek.



## Do osłony przeciwdeszczowej


1. Załóż folię przeciwdeszczową na budkę, a następnie przykryj wózek.
2. Przymocuj zatrzaski w pozycji A po obu stronach wózka.




Machine Translated by Google

# Składanie

1. Złóż daszek i zaciągnij hamulec.
2. Pociągnij oba spusty zwalniające i popchnij uchwyt w kierunku podłogi.



3. Upewnij się, że przednie koła są ustawione naprzeciw siebie, a następnie zabezpiecz wózek w pozycji złożonej, blokując pasek składany znajdujący się po prawej stronie wózka przez tylną ramę.
NOTATKA. Wózka nie można złożyć w pozycji przodem do rodzica.



Machine Translated by Google

# Opieka

## Konserwacja:

Produkt wymaga regularnej konserwacji, aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne działanie.

Regularnie sprawdzaj koła, zamki, hamulce, uprząż, zaczepy, regulatory siedzeń, przeguby i mocowania, aby upewnić się, że są czyste, działają prawidłowo i są w pełni sprawne.

Wymień opony, jeśli są nadmiernie zużyte.
Nie używaj tego produktu, jeśli jakakolwiek część jest uszkodzona, podarta lub jej brakuje i używaj wyłącznie części zamiennych dostarczonych przez producenta.
Jeśli części stają się sztywne lub trudne w obsłudze, upewnij się, że przyczyną nie jest brud, a następnie spróbuj delikatnie nałożyć smar silikonowy, upewniając się, że przeniknie on pomiędzy elementy. Regularne smarowanie ruchomych części przedłuży żywotność Twojego produktu oraz ułatwi otwieranie i składanie.

Wózek należy poddać serwisowaniu i odnowie przed użyciem dla drugiego dziecka lub w ciągu 18 miesięcy, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
Po wystawieniu na działanie wilgoci należy osuszyć miękką szmatką i pozostawić całkowicie otwarte w ciepłym otoczeniu. Przechowywanie wilgoci sprzyja rozwojowi pleśni.
Przechowywać w suchym miejscu.
Nie pozostawiaj na dłuższy czas na słońcu, ponieważ niektóre tkaniny mogą blaknąć.

Czyszczenie:
Tkaniny czyścić punktowo lub gąbką przy użyciu łagodnego detergentu. Użyj łagodnego mydła lub szamponu do tapicerki. Prać oddzielnie. NIGDY nie używaj wybielacza. Przed ponownym użyciem dokładnie wysusz w cieniu i unikaj bezpośredniego źródła ciepła i światła słonecznego. Nie prasować. Nie czyścić chemicznie.
Wytrzyj czyste tworzywa sztuczne i metale wilgotną szmatką.
Nigdy nie czyść żadnej części produktu środkami ściernymi, na bazie amoniaku, wybielacza lub spirytusu.

Przed użyciem lub przechowywaniem upewnić się, że produkt jest całkowicie suchy.
Zawsze upewnij się, że produkt jest przechowywany w suchym miejscu, aby zapobiec rozwojowi pleśni.

Machine Translated by Google

Producent: Anhui Cool Baby Science & Technology Development Corporation Adres:
Północny park
przemysłowy, strefa Jin'an, miasto Lu'an, prowincja Anhui, Chiny Import do Australii:
SIHAO
PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia Import do USA: Sanven
Technology Ltd. Suite 250,
9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPREZENT KE

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt nad Menem.

REPUBLIKA Wielkiej Brytanii

YH CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. C/O YH Consulting Limited Office
147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

# STANDARD BABY STROLLER

**MODEL:6800H**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.
"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

**LEES ALLE INSTRUCTIES VOORDAT U HET PRODUCT MONTEERT EN GEBRUIKT.**

**BELANGRIJK - BEWAAR DE INSTRUCTIES VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK.**

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**MODEL:6800SJ**



**HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!**

Heeft u productvragen? Technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

**Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support**

Dit is de originele instructie. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u ermee aan de slag gaat. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u heeft ontvangen. Vergeef ons alstublieft dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates zijn voor ons product.

Machine Translated by Google

# ⚠ CAUTION:
# TO AVOID INJURY OR DEATH

Lees deze instructies vóór gebruik zorgvuldig door en bewaar ze voor toekomstig gebruik. Het kind kan gewond raken als u deze instructies niet opvolgt.

**⚠ WARNING! Follow the manufacturers instructions.**

**⚠ WARNING! Always apply the brakes whenever the pram/ stroller is stationary.**

**⚠ WARNING! Do not leave the child unattended.**

**⚠ WARNING! Secure the child in the harness at all times.**

**⚠ WARNING! Do not carry extra children or bags on this pram/ stroller.**

**⚠ WARNING! Make sure children are clear of any moving parts if you adjust the pram/ stroller. Otherwise they may be injured.**

**⚠ WARNING! Use the harness at all times.**

**⚠ WARNING! Use the tether strap to stop the pram/ stroller rolling away.**

**⚠ WARNING! check that the pram body or seat unit attachment devices are correctly engaged before use.**

**⚠ WARNING! the product is not suitable for running or skating.**

**Vergeet niet dat de veiligheid van uw kind uw verantwoordelijkheid is:** • Gebruik altijd de veiligheidsriem wanneer de kinderwagen in gebruik is. • Zorg er bij het gebruik van de kinderwagen altijd voor dat uw hand in en rond de bevestigingsriem is geplaatst . De riem is een verplicht veiligheidskenmerk dat te allen tijde moet worden gebruikt. Het is voor de veiligheid en het welzijn van uw kind. • Dit product is geschikt voor één kind in een rechtopstaande of liggende positie vanaf de geboorte en tot 15 kg.






Machine Translated by Google

• De kinderwagen wordt onstabiel als de door de fabrikant aanbevolen belasting wordt overschreden. • Het juiste gebruik en onderhoud van deze kinderwagen is essentieel. • Zorg ervoor dat alle klemmen en gespen vóór gebruik goed vastzitten en op hun plaats zitten. • Wanneer uw kind in de kinderwagen zit, moet het veiligheidsharnas altijd • correct aangebracht en afgesteld zijn . • Gebruik het harnas altijd correct gemonteerd en afgesteld, terwijl uw kind in het zitje zit. • Laat de gespen van het tuigje nooit achter als er geen kind in de kinderwagen zit. Het tuigje kan lussen vormen die wurgingsgevaar kunnen opleveren. • Tijdens gebruik mag het hoofd van het kind in het product nooit lager zijn dan het lichaam van het kind. • Gebruik de kinderwagen op vlakke of licht hellende oppervlakken. Op hoger hellende en oneffen oppervlakken kan de kinderwagen onstabiel zijn . Houd er rekening mee dat de kinderwagen kan omvallen. • Wees voorzichtig als de kinderwagen op trappen of roltrappen wordt gebruikt. • Wees voorzichtig bij het in- en uitvouwen van het product om te voorkomen dat uw vingers bekneld raken. • Controleer vóór gebruik alle onderdelen op breuk of vermoeidheid. Staak het gebruik onmiddellijk als een onderdeel beschadigd of kapot blijkt te zijn. • De mand kan een maximale belasting van 5 kg dragen. • Dit product is geschikt voor gebruik bij een pasgeboren baby. Zorg ervoor dat de stoel volledig achterover leunt als u hem gebruikt met een pasgeboren kind. • Neem geen extra kinderen mee. Deze kinderwagen is uitsluitend bedoeld voor gebruik door één kind. • Elke belasting die aan het handvat en/of aan de achterkant van de • rugleuning en/of aan de zijkanten wordt bevestigd, invloed op de stabiliteit van het product. • Wees u altijd bewust van de risico's van vuur en andere belangrijke warmtebronnen, zoals radiatoren etc., die zich in de directe omgeving van uw kinderwagen kunnen bevinden. • Wees u bewust van het risico van open vuur en andere hittebronnen, zoals elektrische staven, gasbranden etc. in de buurt van de kinderwagen. • Het kan onveilig zijn om andere accessoires te gebruiken dan de accessoires die door de fabrikant zijn goedgekeurd. • Houd de plastic verpakking uit de buurt van kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen. • Wees extra voorzichtig bij winderige omstandigheden. • Til de kinderwagen veilig op en draag hem. Zorg ervoor dat alle vergrendelingen zijn ingeschakeld voordat u de kinderwagen optilt. Er kunnen verwondingen optreden door bewegende delen. • Draag de kinderwagen alleen als deze is ingeklapt en de vergrendelings- of opbergvergrendelingen zijn ingeschakeld. Breng de opbergvergrendeling aan als de vergrendeling niet automatisch vastklikt. • Laat nooit een regenhoes, capuchon of schort op het product liggen binnenshuis, in een warme atmosfeer of in de buurt van een warmtebron, omdat uw kind hierdoor oververhit kan raken. • Om schade te voorkomen, verwijdert u altijd een regenhoes voordat u de kinderwagen opv

**Dit product voldoet aan AS/NZS 2088:2013**

Machine Translated by Google

# Onderdelen lijst


| | | |
|---|---|---|
| A  Chassisx1 | B  Ziteenheid x1 | C  Bumperbalk x1 |
| D  Luifel x1 | EN  Reiswieg x 1 | F  Netto x 1 |
| G  Regenhoes x1 | H  Voorwielen x2 | I  Achterwielen x2 |

Machine Translated by Google

# Montage


**1.** Vouw eerst het chassis (A) uit door op de achterbuis te stappen en de vergrendelstang omhoog te trekken. Leun naar voren totdat het vouwscharnier volledig vastzit.

OPMERKING. Het vouwmechanisme vergrendelt op zijn plaats wanneer de poten volledig zijn uitgestrekt.




**2a.** Kantel het chassis naar achteren en druk elk voorwiel (E) in de voorwielkast tot de vergrendeling op zijn plaats zit.


OPMERKING. Trek aan het wielsamenstel om er zeker van te zijn dat het stevig aan het chassis is bevestigd.



Machine Translated by Google


# Montage

**2b.** Om te verwijderen drukt u op de ontgrendelingsknop aan de zijkant van de wielnaaf en trekt u het wiel van de naaf.




**3a.** Leun het chassis naar voren en druk de achterwielstijl (F) in de achterframenaaf totdat deze op zijn plaats “klikt”.

OPMERKING. Trek aan het achterwiel om er zeker van te zijn dat het stevig aan de kinderwagen is bevestigd.





**3b.** Om te verwijderen drukt u op de ontgrendelingsknop en trekt u het wiel van de naaf.



Machine Translated by Google

# Montage


**4.** Lijn de ziteenheid (B) uit met de ankers aan de zijkant van het chassis en druk ze naar elkaar toe totdat ze stevig vastklikken.




**5.** Bevestig de bumperbalk (D) door de ankers uit te lijnen met de sleuven op de stoel.


Duw totdat de bumperbalk op zijn plaats “klikt”.


OPMERKING. De veiligheidsbeugel moet stevig worden bevestigd voordat u dit product gebruikt.




**6.** Steek de clips van de kap (C) in de gleuf aan weerszijden van de stoel.

Duw de voorkant van de kap naar voren terwijl u de achterkant van de kap op zijn plaats houdt.




Machine Translated by Google

# Omkeerbare ziteenheid

De ziteenheid is omkeerbaar. Het kan naar voren of naar de ouder gericht zijn.








# Rugleuningverstelling

De stoel kan worden versteld in rechtopstaande, halfliggende en liggende posities.
Druk op de kantelknop aan de achterkant van de ziteenheid en stel de stoel in de gewenste positie.
OPMERKING. Zorg er bij de ligstand voor dat zowel de voetsteun als de rugleuning ontgrendeld zijn en schuif de stoel volledig uit.







Machine Translated by Google

## Voetsteunverstelling

Druk op de knoppen aan beide zijden van de voetsteunsteun om deze omhoog of omlaag te verstellen.







## Aanpassing van het handvat

Druk op de ontgrendelingsknoppen om deze omhoog of omlaag te verplaatsen.

OPMERKING. Zorg ervoor dat het handvat op zijn plaats klikt voordat u het gebruikt.






Machine Translated by Google

## Draaibare wielen


De voorwielen zijn voorzien van een zwenkvergrendeling. Duw de knop op elk wiel omlaag om de vergrendelingen te openen en duw deze omhoog om de vergrendelingen te ontgrendelen.



## Remmen

Om de remmen in te schakelen, oefent u neerwaartse druk uit op de remhendel op de achteras. Controleer of de kinderwagen niet beweegt als de remmen correct zijn toegepast.

Om los te maken, tilt u de remhendel voorzichtig op.




Machine Translated by Google

# Harnas

**1.** Schuif de schouderriemgesp op de behuizing van de heupriemgesp.
Herhaal voor de andere kant.

**2.** Steek de voltooide gesp in de gespbehuizing totdat deze stevig op zijn plaats klikt. Luister naar de “klik”. Herhaal dit voor de andere kant.

**3.** Druk op de middelste knop om het kind uit het harnas te halen.





**4.** Om het harnas aan te passen, verplaatst u de schuiven zoals afgebeeld.

**WAARSCHUWING! Pas het harnas altijd aan zodat het goed bij uw kind past, voor comfort en veiligheid. Een loszittend harnas kan zeer gevaarlijk zijn.**

**5.** De kinderwagen heeft 2 schouderhoogteposities.

**WAARSCHUWING! Pas de lengte van het schouderharnas altijd aan de lengte van de baby aan.**


Om de schouderhoogte aan te passen, voert u de lipjes van het harnas door de sleuf (a) in de stoeleenheid. Steek de harnaslipjes opnieuw door de sleuven op de gewenste hoogte (b). Trek uit de voorkant van de stoel.





Machine Translated by Google


# Reiswieg installeren en verwijderen

**1.** Open de rits van de binnenvoering en druk op de richting van de pijl om te trekken. de trekstang in de ABCD vier posities en vervolgens op de voeringbus gemonteerd
**2.** Liggen volgens het schema van de pijl Richting van de stoel direct in het frame van kunststof Vaste positie kan zijn.
**3.** Volg de richting aangegeven door de pijl.
**4.** Druk aan beide kanten op de ontgrendelingsknop, u kunt de stoel verwijderen.










Machine Translated by Google

# Installatie van klamboes

**1.** Rits de kap vast aan de bovenkant en trek deze omhoog.


**2.** Klamboes kwamen naar beneden en bedekten de kar.



# Naar de regenhoes

**1.** Plaats de regenhoes over de kap en dek vervolgens de kinderwagen af.

**2.** Bevestig de klittenbandsluitingen in positie A aan beide zijden van de kinderwagen.




Machine Translated by Google

# Vouwen


**1.** Klap de kap in en zet de rem vast.

**2.** Trek aan beide ontgrendelingstrekkers en duw de hendel naar de vloer.



**3.** Zorg ervoor dat de voorwielen plat liggen en zet de kinderwagen vervolgens vast in de opgevouwen positie door de vouwband aan de rechterkant van de kinderwagen door het achterframe te vergrendelen.

OPMERKING. De kinderwagen kan niet in de oudergerichte positie worden opgevouwen.



Machine Translated by Google

# Zorg

**Onderhoud:**

Het product vereist regelmatig onderhoud om een correcte en veilige werking te garanderen.

Inspecteer regelmatig de wielen, sloten, remmen, harnas, sluitingen, stoelverstellers, verbindingen en bevestigingen om er zeker van te zijn dat ze schoon zijn, correct werken en volledig werken.

Vervang de banden als ze overmatig versleten zijn.
Gebruik dit product niet als een onderdeel kapot, gescheurd of ontbreekt en gebruik alleen reserveonderdelen die door de fabrikant zijn geleverd.
Als onderdelen vastlopen of moeilijk te bedienen zijn, zorg er dan voor dat vuil niet de oorzaak is en probeer dan een lichte toepassing van een siliconensmeermiddel, waarbij u ervoor zorgt dat dit tussen de componenten doordringt.
Regelmatige smering van bewegende delen verlengt de levensduur van uw product en maakt het openen en vouwen eenvoudiger.
De kinderwagen moet worden onderhouden en gereviseerd voordat deze wordt gebruikt voor een tweede baby, of binnen 18 maanden, afhankelijk van wat zich eerder voordoet.
Na blootstelling aan vochtige omstandigheden drogen met een zachte doek en volledig open laten liggen in een warme omgeving. Het opslaan van vocht zal de vorming van schimmel bevorderen.
Op een droge plaats bewaren.
Laat het niet langdurig in het zonlicht liggen, omdat sommige stoffen kunnen verkleuren.

**Reiniging:**

Maak stoffen schoon met een mild wasmiddel. Gebruik milde zeep of meubelshampoo. Gescheiden wassen. Gebruik NOOIT bleekmiddel. Droog het grondig in de schaduw voordat u het opnieuw gebruikt en vermijd directe hitte en zonlicht.
Niet strijken. Niet stomen.
Veeg kunststoffen en metalen schoon met een vochtige doek.
Maak nooit enig onderdeel van het product schoon met schuurmiddelen, schoonmaakmiddelen op ammoniakbasis, bleekmiddel of spiritus.
Zorg ervoor dat het product volledig droog is voordat u het gebruikt of opbergt.
Zorg er altijd voor dat het product op een droge plaats wordt bewaard om schimmelvorming te voorkomen.

Machine Translated by Google

Fabrikant: Anhui Cool Baby Science & Technology Development Corporation Adres: Noord-
industriepark, Jin'an-zone, Lu'an-stad, provincie Anhui, China Geïmporteerd in AUS: SIHAO
PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië Geïmporteerd in de VS: Sanven Technology
Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

| | |
|---|---|
| **EG REP** | E-CrossStu GmbH<br>Mainzer Landstr.69,<br>60329 Frankfurt am Main. |
| **Britse REP** | YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited<br>Office 147, Centurion House, London Road, Staines-<br>upon-Thames, Surrey, TW18 4AX |

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support**

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

# STANDARD BABY STROLLER

**MODELL: 6800H**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.
"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

**LÄS ALLA INSTRUKTIONER INNAN DU MONTERAR OCH ANVÄNDER PRODUKTEN.**

**VIKTIGT - BEVAR INSTRUKTIONER FÖR FRAMTIDA ANVÄNDNING.**

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**MODELL:6800SJ**



## BEHÖVS HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

**Teknisk support och e-garanticertifikat**
**www.vevor.com/support**

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

Machine Translated by Google

# ⚠ CAUTION:
# TO AVOID INJURY OR DEATH

Läs dessa instruktioner noggrant före användning och spara dem för framtida referens. Barnet kan skadas om du inte följer dessa instruktioner.

**⚠ WARNING! Follow the manufacturers instructions.**

**⚠ WARNING! Always apply the brakes whenever the pram/ stroller is stationary.**

**⚠ WARNING! Do not leave the child unattended.**

**⚠ WARNING! Secure the child in the harness at all times.**

**⚠ WARNING! Do not carry extra children or bags on this pram/ stroller.**

**⚠ WARNING! Make sure children are clear of any moving parts if you adjust the pram/ stroller. Otherwise they may be injured.**

**⚠ WARNING! Use the harness at all times.**

**⚠ WARNING! Use the tether strap to stop the pram/ stroller rolling away.**

**⚠ WARNING! check that the pram body or seat unit attachment devices are correctly engaged before use.**

**⚠ WARNING! the product is not suitable for running or skating.**

**Kom ihåg att ditt barns säkerhet är ditt ansvar:** • Använd alltid tjudremmen när vagnen används. • När du använder vagnen, se alltid till att din hand är placerad i och runt förankringsremmen. Remmen är en obligatorisk säkerhetsfunktion som alltid måste Det är för ditt barns säkerhet och bästa. • Denna produkt är lämplig för ett barn i upprätt eller tillbakalutad ställning från födseln och upp till 15 kg.






Machine Translated by Google

• Vagnen blir instabil om tillverkarens rekommenderade last överskrids. • Korrekt användning och underhåll av denna vagn är avgörande. • Se till att alla klämmor och spännen är ordentligt fastsatta och på plats före användning. • När du sitter i vagnen måste ditt barn alltid bära säkerhetsselen, korrekt inställd och justerad, hela tiden. • Använd alltid selen korrekt monterad och justerad, med ditt barn i sätet. • Lämna aldrig selens spännen när de inte ligger till ett barn i vagnen eftersom selen kan bilda öglor som kan utgöra en strypningsrisk. • Vid användning bör barnets huvud i produkten aldrig vara lägre än barnets kropp. • Använd vagnen på eller svagt sluttande ytor. Den kan vara instabil på högre sluttande och ojämna ytor – var uppmärksam på möjligheten att vagnen välter. • Var försiktig om vagnen används i trappor eller rulltrappor. • Försiktighet måste iakttas vid vikning och utvikning av produkten för att förhindra att nödar fastnar. • Kontrollera alla delar före användning för brott eller trötthet. Sluta använda omedelbart om någon del visar sig vara skadad eller trasig. • Korgen kan bära en maximal belastning på 5 kg. • Denna produkt är lämplig att användas med ett nyfött barn. Se till att sätet är i fullt lutande läge när du använder det med ett nyfött barn. • Bär inte ytterligare barn. Denna vagn är tillverkad för användning med endast ett barn. • All last som är fäst vid handtaget och/eller på baksidan av ryggstödet och/eller på sidorna kommer att påverka produktens stabilitet. • Var alltid medveten om riskerna med re och andra betydande värmekällor såsom radiatorer etc. som kan finnas i omedelbar närhet av din barnvagn. • Var uppmärksam på risken för öppen re och andra värmekällor, t.ex. elektriska bar res, gas res etc. i närheten av vagnen. • Det kan vara osäkert att använda andra tillbehör än de som godkänts av tillverkaren. • Håll plastförpackningen utom räckhåll för barn för att undvika risk för suocation. • Var extra försiktig i blåsiga förhållanden. • Lyft och bär vagnen på ett säkert sätt. Se till att alla låsanordningar är inkopplade innan du lyfter barnvagnen - skador kan uppstå från rörliga delar. • Bär endast barnvagnen om den är ihopfälld och lås- eller förvaringsspärrarna är inkopplade. Använd förvaringsspärren om spärren inte låser automatiskt. • Lämna aldrig ett regnskydd, en huva eller ett förkläde på produkten inomhus, i en varm atmosfär eller nära en värmekälla, eftersom ditt barn kan överhettas. • För att förhindra skador, ta alltid av ett regnskydd innan du fäller ihop vagnen. • Denna produkt är endast avsedd för hushållsbruk. Det är inte för kommersiellt bruk.

**Denna produkt överensstämmer med AS/NZS 2088:2013**

Machine Translated by Google


# Lista över delar

| | | |
|---|---|---|
| A  Chassi x1 | B  Sittenhet x1 | C  Bumper bar x1 |
| D  Baldakin x1 |  Bärsäng x 1 | F  Net x 1 |
| G  Regnskydd x1 | H  Framhjul x2 |  Bakhjul x2 |

Machine Translated by Google


# hopsättning

**1.** Fäll ut chassit (A) först genom att trampa på det bakre röret och dra uppåt i låsbygeln. Luta dig framåt tills det fällbara gångjärnet är helt i ingrepp.
NOTERA. Vikmekanismen låses på plats när benen är helt utdragna.




**2a.** Luta chassit bakåt och tryck in varje framhjulsenhet (E) i framhjulshuset tills låset på plats.


NOTERA. Dra i hjulenheten för att säkerställa att den sitter fast ordentligt i chassit.



Machine Translated by Google


# hopsättning

**2b.** För att ta bort, tryck på frigöringsknappen på sidan av hjulnavet och dra hjulet från navet.




**3a.** Luta chassit framåt och tryck in det bakre hjulets (F) stolpe i det bakre ramnavet tills det "klickar" på plats.

NOTERA. Dra i bakhjulet för att säkerställa att det sitter fast ordentligt i vagnen.





**3b.** För att ta bort, tryck på frigöringsknappen och dra hjulet från navet.



Machine Translated by Google

# hopsättning


**4.** Rikta in sitsenheten (B) med ankarna på sidan av chassit och tryck ihop dem tills de "klickar" ordentligt.





**5.** Fäst stötfångarstången (D) genom att rikta in ankarna med spåren på sittenheten.


Tryck tills stötfångarstången "klickar" på plats.

NOTERA. Stötfångarstången måste vara ordentligt fastsatt innan du använder denna produkt.




**6.** Sätt in kapellklämmorna (C) i skåran på varje sida av sittenheten.
Skjut framåt på framkanten av kapellet medan du håller den bakre delen av kapellet på plats.








Machine Translated by Google

# Vändbar sitsenhet

Sittenheten är vändbar. Det kan vara framåtriktat eller förälderväntat.





# Ryggstödsjustering

Sitsen kan justeras i upprätt, halvt lutande och lutande läge.
Tryck på recline-knappen på baksidan av sittenheten och justera sitsen till önskat läge.
NOTERA. För tillbakalutat läge, se till att både fot- och ryggstöd är olåsta och dra ut sätet helt.







Machine Translated by Google

# Fotstödsjustering

Tryck på knapparna på båda sidor av fotstödet för att justera det uppåt eller nedåt.







# Handtagsjustering

Tryck på frigöringsknapparna för att flytta den uppåt eller nedåt.

NOTERA. Se till att handtaget "klickar" på plats innan du använder det.






Machine Translated by Google

## Svängbara hjul


Framhjulen är utrustade med en vridbar låsanordning. Tryck ned knappen på varje hjul till x låsen och tryck uppåt för att frigöra låsen.



## Bromsar

För att aktivera bromsarna, tryck nedåt på bromsspaken på bakaxeln. Kontrollera att vagnen inte rör sig när bromsarna väl är åtdragna.


För att lossa, lyft försiktigt upp bromsspaken.



Machine Translated by Google


# Sele

**1.** Skjut in axelremsspännet på höljet till midjeremsspännet.
Upprepa för andra sidan.
**2.** Sätt in det färdiga spännet i spännets hölje tills det hakar säkert på plats. Lyssna efter "klicket".
Upprepa för motsatt sida.
**3.** Tryck på mittknappen för att frigöra barnet från selen.




**4.** För att justera selen, flytta glidarna enligt bilden.
**VARNING! Justera alltid selen så att den passar ditt barn korrekt för deras komfort och säkerhet. En lös sele kan vara mycket farlig.**
**5.** Vagnen har 2 axelhöjdslägen.
**VARNING! Justera alltid axelselens längd efter barnets höjd.**


För att justera axelhöjdsläget, mata selens flikar genom skåran (a) i sittenheten. Sätt tillbaka selens flikar genom skårorna på önskad höjd (b). Dra ut från framsidan av sätet.





Machine Translated by Google


# Montering och borttagning av babysäng

**1.** Öppna den inre foderdragkedjan, tryck på figuren i pilens riktning för att dra.
dragstången i ABCD fyra lägen, och sedan monterad på foderburken.
**2.** Ligger i enlighet med det schematiska diagrammet av pilen Riktning av sätet direkt in i ramen plast Fast position kan vara.
**3.** Följ pilens riktning.
**4.** Tryck på frigöringsknappen på båda sidor, du kan ta bort stolen.













Machine Translated by Google


# Installation av myggnät

**1.** Blixtlås till toppen av kapellet, dra upp den.
**2.** Myggnät kom ner och täckte vagnen.



# Till regnskyddet


**1.** Placera regnskyddet över huven och täck sedan över vagnen.
**2.** Fäst beröringsfästena i position A på båda sidor av sittvagnen.



Machine Translated by Google


# Hopfällbar

**1.** Vik taket och dra åt bromsen.
**2.** Dra i båda avtryckarna och tryck handtaget mot golvet.



**3.** Se till att framhjulen ligger vid, säkra sedan vagnen i hopfällt läge genom att låsa vikremmen som sitter på höger sida av vagnen genom den bakre ramen.

NOTERA. Vagnen kan inte fällas ihop i förälderläge.



Machine Translated by Google

# Vård

**Underhåll:**

Produkten kräver regelbundet underhåll för att säkerställa korrekt och säker prestanda.

Inspektera regelbundet hjulen, låsen, bromsarna, selen, spärrhakarna, sätesjusteringarna, lederna och axlarna för att säkerställa att de är rena, fungerar korrekt och i fullt fungerande skick.

Byt däck om de är för slitna.

Använd inte denna produkt om någon del är trasig, trasig eller saknas och använd endast reservdelar från tillverkaren.

Om delar blir stela eller svåra att använda, se till att smuts inte är orsaken, försök sedan en lätt applicering av ett silikonsmörjmedel, se till att det tränger in mellan komponenterna.

Regelbunden smörjning av rörliga delar förlänger produktens livslängd och gör öppning och vikning lättare.

Vagnen bör servas och renoveras innan den används för ett andra barn, eller inom 18 månader, beroende på vilket som inträffar först.

Efter exponering för fuktiga förhållanden, torka o med en mjuk trasa och lämna helt öppen i en varm miljö. Att förvara fukt uppmuntrar mögel att bildas.

Förvara på en torr plats.

Lämna inte i solljus under längre perioder eftersom vissa tyger kan blekna.

**Rengöring:**

Spot eller svamp rena tyger med milt rengöringsmedel. Använd mild tvål eller klädselschampo. Tvätta separat. Använd ALDRIG blekmedel. Torka noggrant i skuggan före återanvändning och undvik direkt värme och solljus. Stryk inte. Inte kemtvättas.

Torka rent plast och metall med en fuktig trasa.

Rengör aldrig någon del av produkten med slipmedel, ammoniakbaserade, blekmedelsbaserade eller spritbaserade rengöringsmedel.

Se till att produkten är helt torr före användning eller förvaring.

Se alltid till att produkten förvaras på en torr plats för att förhindra att mögel eller mögel utvecklas.

Machine Translated by Google

Tillverkare: Anhui Cool Baby Science &Technology Development Corporation Adress: Norra

industriparken, Jin'an-zonen, Lu'an city, Anhui-provinsen, Kina Importerad till AUS: SIHAO

PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien Importerad till USA: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

**EC REP**

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

**UK REP**

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Teknisk support och e-garanticertifikat**
**www.vevor.com/support**