VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

INFRARED HEATER

OPERATING INSTRUCTIONS


Model:T16-GR20D

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.
"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

INFRARED HEATER

Model:T16-GR20D



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Thank you for purchasing your new heater.
These operating instructions will help you use it properly and safely.
We recommend that you spend some time reading this instruction manual in order that you fully understand all the operational features it offers.
Read all the safety instructions carefully before use and keep this instruction manual for future reference.

SAFETY WARNINGS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE ATTEMPTING TO OPERATE THIS UNIT. KEEP THE ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE. KEEP THE ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE. KEEP THE ORIGINAL PACKAGING FOR USE WHEN STORING THE HEATER DURING EXTENDED PERIODS OF NON-USE.

Read all instructions before using this unit.
Do not leave this unit unattended when in use.
This heater will get hot when in use. Do not touch hot surfaces.
Caution: Some parts of this product can become very hot and cause burns. Particular attention has to be given when children and vulnerable people are present.
Do not move the unit when in use. Wait until the heater is completely cool before moving and check that it has been unplugged from the power supply.
Position the unit at least 1m away from highly combustible materials such as furniture, trees, leaves, dry grass and bushes.
The heater must be a minimum of 1.8m away from the ground and a minimum of 0.5m away from the ceiling of a building or overhanging items.
The heater must not face with the heating element pointing upwards towards a ceiling. The heater element must be facing the area it is to heat.
Warning: In order to avoid overheating do not cover the heater. It is not for drying clothes.
Keep children and pets at a safe distance from the unit.



This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
Do not operate the heater if any signs of damage or malfunction manifest themselves.
Do not attempt to repair or adjust any electrical or mechanical functions on this unit. The unit does not contain any user serviceable parts. Only a qualified electrician should perform servicing or repairs. Attempting to repair the unit yourself will void your warranty.
If the power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
Do not handle the element with bare hands. If it is inadvertently touched, remove finger marks with a soft cloth and methylated spirits or alcohol, otherwise the marks will burn into the element causing premature heater failure.
Do not replace or attempt to replace the element in this product.
This product is suitable for indoor and outdoor use. Do not use this heater in the immediate surroundings of a bath, shower or swimming pool.
This product must not be left outdoors exposed to the elements for long periods of time.
Do not touch the plug with wet or damp hands.
Do not run the power cable under carpeting. Do not cover the power cable with rugs, runner, or similar coverings. Arrange the power cable away from foot traffic and where it will not be tripped over.
Do not wind the power cable around the unit.
Do not insert or allow foreign objects to enter any ventilation or opening on the heater, as this may result in electric shock, fire, or damage to the heater.
To prevent a possible fire, do not block the air vents.

A heater has hot and arcing or sparking parts inside. Do not use in areas where petrol, paint, explosive and/or flammable liquids are used or stored. Keep unit away from heated surfaces and open flames.
Where possible, avoid the use of an extension cable as this may overheat and cause a fire. However, if you have to use an extension cable, ensure it is suitable for the purpose, has been tested for outdoor use and preferably has an RCD device fitted or attached.
Always ensure the heater is plugged into a suitable socket, one that is tested for outdoor use.
To disconnect heater, turn controls to OFF, then remove plug from socket. Do not unplug by pulling on the power cable.
Always unplug the unit and ensure the unit is completely cold before moving, cleaning or storing.
This heater is intended for domestic use only and should not be used commercially for contract purposes. Any alternative use, not recommended by the manufacturer, may result in fire, electric shock, or injury to persons. The use of attachments on the heater is not recommended.
Warning: This heater is not equipped with a device to control the room temperature. Do not use this heater in small rooms when occupied by persons not capable of leaving a room on their own, unless constant supervision is provided.
Check exterior walls for areas of damage before installing the heater.
Always use on a dry, suitably strong, stable, flat and level surface.
Check exterior walls for communication and electrical cables and pipelines. Should any service lines be present in the immediate vicinity do not install your heater, find an alternative location to install this product.
Do not position directly above or below an electrical socket.
Do not remove any of the warning stickers or signs from the product.

INDEPENDENT ASSEMBLY



1. FIG. 1 holds the two chassis close to each other.
2. See Figure 2 to put the installed chassis on the heater.

3.Take out the two M6 x 24mm screws in the screw bag and put them into the specified hole (the arrows in Figure 3).

		
Figure 1	Figure2	Figure 3


SOLID GROUND ASSEMBLY

1.Place the ground pad on the chassis and place two ST3X8 screws (Figure 1 below).
2.Finally, put the heater on the ground and put the two ST3X8 screws to the place to be fixed (figure 2 below).

	
Figure 1	Figure2


PRODUCT OPERATION INSTRUCTIONS

1.Plug the power cord into the socket and turn on the power master switch. Touch can activate the host, the digital screen shows P0 no power, after 5 seconds will automatically extinguish without operation into standby, press the switch gear again P1\P2\P3.



2.When working, the touch is selected within the range of 1 to 24 hours. When the device works to the preset time, the operation will be stopped and automatically determined in three seconds after the selection is completed.

3.The remote control is only operable with the main switch. press the power key on the remote control， The product displays P0, you can switch P1-P3 mode through "+" and "-" and press the key to enter the timing setting，The 0-24-hour timing can be set by "+" and "-" hours. Press to open the key product again to enter the standby mode.



SPECIFICATIONS

Voltage Rating	AC220-240V 50Hz
Power	2000W

MAINTENANCE AND CLEANING

Maintenance

Attention! Careful and regular maintenance of Infrared Heater is required to maintain a long and efficient operation of your appliance.

1-Check the cleanliness of the Reflector and IR-Filament at least once a month. If necessary, apply cleaning and maintenance instructions.
2-The number of checks may be increased considering the amount of the dust in the environment.
3-Check the shape of the heater, inner wire and appearance while cleaning the appliance. If any problem with heater please contact professionals.
4-Check the cable and plug while cleaning the heater. If any problem with heater please contact professionals.
5-It is recommended to replace the mirror every two years to improve the operating efficiency.

Cleaning

Attention! Regular and careful cleaning helps your heater operate for longer years and more efficiently.
1-For your safety, make sure the power is off before cleaning your appliance.
2-Use a slotted screwdriver to remove the front grille from the frame's entrance.
3- For your safety, make sure the power is off and the power cable plug must be unplugged.
4- Reflectors and filaments must be cleaned with soft cloth,smooth brush. Cleaner should not too wet and could moist, the cleaner should not contain

any chemicals.
5- Avoid using cleaning tools(cleaners, etc.) that can damage reflectors.
6- Insert a wire grid with a slotted screwdriver.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
EC REP	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

CHAUFFAGE INFRAROUGE

MODE D'EMPLOI

Modèle:T16-GR20D

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.
"Économisez la moitié", "Moitié prix" ou toute autre expression similaire que nous utilisons ne représente qu'une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couvrir toutes les catégories d'outils proposés. par nous. Nous vous rappelons de vérifier attentivement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.


Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CHAUFFAGE INFRAROUGE

Modèle:T16-GR20D



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Besoin d'une assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter:

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

Il s'agit des instructions originales, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve une interprétation claire de notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous pardonner que nous ne vous informerons plus s'il y a des mises à jour technologiques ou logicielles sur notre produit.

Machine Translated by Google

Merci d'avoir acheté votre nouveau radiateur.

Ce mode d'emploi vous aidera à l'utiliser correctement et en toute sécurité.

Nous vous recommandons de consacrer un peu de temps à la lecture de ce manuel d'instructions afin que vous compreniez pleinement toutes les fonctionnalités opérationnelles qu'il offre.

Lisez attentivement toutes les consignes de sécurité avant utilisation et conservez-les manuel d'instructions pour référence future.

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'ESSAYER DE FAIRE FONCTIONNER CECI UNITÉ. CONSERVER LES INSTRUCTIONS DE MONTAGE POUR L'AVENIR RÉFÉRENCE. CONSERVER LES INSTRUCTIONS DE MONTAGE POUR L'AVENIR RÉFÉRENCE. CONSERVER L'EMBALLAGE D'ORIGINE POUR L'UTILISER LORSQUE STOCKAGE DU CHAUFFAGE PENDANT DES PÉRIODES PROLONGÉES DE NON-UTILISATION.

Lisez toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil.

Ne laissez pas cet appareil sans surveillance lors de son utilisation.

Ce radiateur deviendra chaud lors de son utilisation. Ne touchez pas les surfaces chaudes.

Attention : Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures.

Une attention particulière doit être accordée lorsque les enfants et les personnes vulnérables sont présents.

Ne déplacez pas l'appareil lorsqu'il est utilisé. Attendez que le radiateur soit complètement refroidi avant de vous déplacer et vérifiez qu'il a été débranché du secteur fournir.

Placez l'appareil à au moins 1 m des matériaux hautement combustibles tels que comme meubles, arbres, feuilles, herbe sèche et buissons.

Le radiateur doit être situé à au moins 1,8 m du sol et à une distance à au moins 0,5 m du plafond d'un bâtiment ou des objets en surplomb.

Le radiateur ne doit pas être orienté avec l'élément chauffant pointant vers le haut. vers un plafond. L'élément chauffant doit faire face à la zone à chauffer.

Attention : Afin d'éviter une surchauffe, ne couvrez pas le radiateur. Ce n'est pas pour sécher les vêtements.

Gardez les enfants et les animaux domestiques à une distance sûre de l'appareil.

Machine Translated by Google

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et
les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque de
expérience et connaissances s'ils ont été supervisés ou
instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprendre
les dangers encourus.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Nettoyage et maintenance utilisateur
ne doit pas être fait par des enfants sans surveillance.
N'utilisez pas le radiateur si des signes de dommages ou de dysfonctionnement se manifestent
eux-mêmes.

N'essayez pas de réparer ou d'ajuster des fonctions électriques ou mécaniques sur
cette unité. L'unité ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Seulement un
un électricien qualifié doit effectuer l'entretien ou les réparations. Essayer de
réparer l'appareil vous-même annulera votre garantie.
Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son
un agent de service ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
Ne manipulez pas l'élément à mains nues. En cas de contact par inadvertance, éliminez les traces
de doigts avec un chiffon doux et de l'alcool à brûler ou de l'alcool, sinon les marques brûleront
dans l'élément, provoquant un chauffage prématuré.
échec.

Ne remplacez pas ou n'essayez pas de remplacer l'élément de ce produit.
Ce produit convient à une utilisation intérieure et extérieure. N'utilisez pas ce radiateur
à proximité immédiate d'un bain, d'une douche ou d'une piscine.
Ce produit ne doit pas être laissé longtemps à l'extérieur exposé aux éléments
périodes.
Ne touchez pas la fiche avec les mains mouillées ou humides.
Ne faites pas passer le câble d'alimentation sous un tapis. Ne couvrez pas le câble d'alimentation
avec des tapis, des tapis ou des revêtements similaires. Disposez le câble d'alimentation à l'écart
la circulation piétonnière et où on ne trébuchera pas.
N'enroulez pas le câble d'alimentation autour de l'appareil.
N'insérez pas et ne laissez pas d'objets étrangers pénétrer dans les ventilations ou les ouvertures du
le radiateur, car cela pourrait entraîner un choc électrique, un incendie ou des dommages au
chauffage.

Pour éviter un éventuel incendie, ne bloquez pas les bouches d'aération.

Machine Translated by Google

Un appareil de chauffage contient des pièces chaudes qui produisent des arcs électriques ou des étincelles. Ne pas utiliser dans les zones où de l'essence, de la peinture, des liquides explosifs et/ou inflammables sont utilisés ou stockés.

Gardez l'appareil à l'écart des surfaces chauffées et des flammes nues.

Dans la mesure du possible, évitez d'utiliser une rallonge car cela pourrait surchauffer et provoquer un incendie. Toutefois, si vous devez utiliser une rallonge, assurez-vous qu'elle est adapté à cet usage, a été testé pour une utilisation en extérieur et de préférence dispose d'un dispositif RCD installé ou fixé.

Assurez-vous toujours que le radiateur est branché sur une prise appropriée, qui est testé pour une utilisation en extérieur.

Pour débrancher le radiateur, tournez les commandes sur OFF, puis retirez la fiche de la prise. Ne débranchez pas en tirant sur le câble d'alimentation.

Débranchez toujours l'appareil et assurez-vous qu'il est complètement froid avant déménagement, nettoyage ou stockage.

Ce radiateur est destiné à un usage domestique uniquement et ne doit pas être utilisé commercialement à des fins contractuelles. Toute utilisation alternative, déconseillée par le fabricant, peut entraîner un incendie, un choc électrique ou des blessures corporelles.

L'utilisation d'accessoires sur le radiateur n'est pas recommandée.

Attention : Ce radiateur n'est pas équipé d'un dispositif de contrôle de la pièce température. N'utilisez pas ce radiateur dans de petites pièces occupées par les personnes incapables de quitter une pièce par elles-mêmes, à moins d'un un encadrement est assuré.

Vérifiez les murs extérieurs pour déceler les zones endommagées avant d'installer le radiateur.

Utilisez toujours sur une surface sèche, suffisamment solide, stable, plane et nivelée.

Vérifiez les murs extérieurs pour les câbles et canalisations de communication et électriques.

Si des lignes de service sont présentes à proximité immédiate, n'installez pas votre appareil de chauffage, trouvez un autre emplacement pour installer ce produit.

Ne le placez pas directement au-dessus ou en dessous d'une prise électrique.



Ne retirez aucun des autocollants ou panneaux d'avertissement du produit.

ASSEMBLÉE INDÉPENDANTE

1. FIG. 1 maintient les deux châssis proches l'un de l'autre.
2. Voir la figure 2 pour placer le châssis installé sur le radiateur.



Machine Translated by Google

3. Retirez les deux vis M6 x 24 mm du sac à vis et placez-les dans
le trou spécifié (les flèches sur la figure 3).

		
Figure 1	Figure 2	figure 3

ASSEMBLAGE AU SOL SOLIDE


1.Placez le coussin de terre sur le châssis et placez deux vis ST3X8
(Figure 1 ci-dessous).
2. Enfin, posez le radiateur sur le sol et mettez les deux vis ST3X8 en place.
l'endroit à fixer (figure 2 ci-dessous).

	
Figure 1	Figure 2

INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT DU PRODUIT

1. Branchez le cordon d'alimentation dans la prise et allumez l'interrupteur principal.
Le toucher peut activer l'hôte, l'écran numérique affiche P0 sans alimentation, après 5
Les secondes s'éteindront automatiquement sans opération en veille, appuyez sur
l'appareillage de commutation à nouveau P1\P2\P3.

Machine Translated by Google



2.Lorsque vous travaillez, le toucher est sélectionné dans une plage de 1 à 24 heures.

Lorsque l'appareil fonctionne à l'heure prédéfinie, l'opération sera arrêtée et automatiquement déterminée trois secondes après la fin de la sélection.


3. La télécommande ne peut être utilisée qu'avec l'interrupteur principal. appuie sur le

touche d'alimentation sur la télécommande, le produit affiche P0, vous pouvez

Changez le mode P1-P3 via "+" et "-" et appuyez sur la touche pour entrer le

réglage de la synchronisation, la synchronisation de 0 à 24 heures peut être réglée par les heures « + » et « - ». Presse

pour ouvrir à nouveau le produit clé pour passer en mode veille.



Machine Translated by Google

CARACTÉRISTIQUES

Tension nominale	AC220-240V 50Hz
Pouvoir	2000W

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Entretien

Attention! Un entretien soigneux et régulier du radiateur infrarouge est nécessaire pour maintenir un fonctionnement long et efficace de votre appareil.

1-Vérifiez la propreté du réflecteur et du filament IR au moins une fois par an.

mois. Si nécessaire, appliquez les instructions de nettoyage et d'entretien.

2-Le nombre de chèques pourra être augmenté compte tenu du montant du poussière dans l'environnement.

3-Vérifiez la forme du radiateur, le fil intérieur et l'apparence lors du nettoyage.

l'appareil. En cas de problème avec le chauffage, veuillez contacter des professionnels.

4-Vérifiez le câble et la fiche lors du nettoyage du radiateur. En cas de problème avec radiateur merci de contacter des professionnels.

5-Il est recommandé de remplacer le miroir tous les deux ans pour améliorer la efficacité opérationnelle.

Nettoyage

Attention! Un nettoyage régulier et minutieux permet à votre appareil de fonctionner pendant des années plus longues et plus efficacement.

1-Pour votre sécurité, assurez-vous que l'alimentation est coupée avant de nettoyer votre appareil.

2-Utilisez un tournevis plat pour retirer la grille avant du cadre. entrée.

3- Pour votre sécurité, assurez-vous que l'alimentation est coupée et que la fiche du câble d'alimentation doit être débranché.

4- Les réflecteurs et les filaments doivent être nettoyés avec un chiffon doux et une brosse lisse. Le nettoyant ne doit pas être trop mouillé et pourrait être humide, le nettoyant ne doit pas contenir

Machine Translated by Google

tout produit chimique.

5- Évitez d'utiliser des outils de nettoyage (nettoyants, etc.) qui pourraient endommager les réflecteurs.

6- Insérez une grille métallique à l'aide d'un tournevis plat.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 RUE ROKEVAASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRÉSENTANT DU ROYAUME-UNI	YH CONSULTING LIMITÉE. C/O YH Consulting Bureau limité 147, Centurion House, Londres Route, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
REPRÉSENTANT CE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantiezertifikat www.vevor.com/support

INFRAROTHEIZUNG

BEDIENUNGSANLEITUNG

Modell: T16-GR20D

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. „Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche von uns verwendete Ausdrücke stellen lediglich eine Schätzung der Einsparungen dar, die Sie durch den Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Top-Marken erzielen könnten, und bedeuten nicht unbedingt, dass alle angebotenen Werkzeugkategorien abgedeckt werden von uns. Bitte prüfen Sie bei Ihrer Bestellung sorgfältig, ob Sie im Vergleich zu den Top-Marken tatsächlich die Hälfte sparen.


Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

INFRAROTHEIZUNG

Modell: T16-GR20D



BRAUCHEN SIE HILFE? KONTAKTIERE UNS!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technische Unterstützung? Sie können uns gerne kontaktieren:

Technischer Support und E-Garantiezertifikat
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Bedienungsanleitungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt von dem Produkt ab, das Sie erhalten haben. Bitte entschuldigen Sie, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es zu unserem Produkt technische oder Software-Updates gibt.

Machine Translated by Google

Vielen Dank für den Kauf Ihres neuen Heizgeräts.

Diese Bedienungsanleitung hilft Ihnen, es richtig und sicher zu verwenden.

Wir empfehlen Ihnen, sich etwas Zeit mit der Lektüre dieser Bedienungsanleitung zu nehmen

damit Sie alle angebotenen Betriebsfunktionen vollständig verstehen.

Lesen Sie vor dem Gebrauch alle Sicherheitshinweise sorgfältig durch und bewahren Sie diese auf

Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen.

SICHERHEITSWARNUNGEN

LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN, BEVOR SIE VERSUCHEN, DIESES ZU BEDIENEN

EINHEIT. Bewahren Sie die Montageanleitung für die Zukunft auf

REFERENZ. Bewahren Sie die Montageanleitung für die Zukunft auf

REFERENZ. Bewahren Sie die Originalverpackung auf

LAGERUNG DES HEIZGERÄTS WÄHREND LÄNGERER ZEITEN DER NICHTBENUTZUNG.

Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie dieses Gerät verwenden.

Lassen Sie dieses Gerät während des Gebrauchs nicht unbeaufsichtigt.

Diese Heizung wird während des Betriebs heiß. Berühren Sie keine heißen Oberflächen.

Achtung: Einige Teile dieses Produkts können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen.

Besondere Aufmerksamkeit muss Kindern und schutzbedürftigen Menschen gewidmet werden

sind anwesend.

Bewegen Sie das Gerät nicht, wenn es in Betrieb ist. Warten Sie, bis die Heizung vollständig abgekühlt ist

Bevor Sie es bewegen, stellen Sie sicher, dass es vom Stromnetz getrennt wurde

liefern.

Stellen Sie das Gerät mindestens 1 m von leicht brennbaren Materialien wie z

B. Möbel, Bäume, Blätter, trockenes Gras und Büsche.

Die Heizung muss mindestens 1,8 m vom Boden entfernt sein und a

Mindestens 0,5 m von der Decke eines Gebäudes oder überhängenden Gegenständen entfernt.

Die Heizung darf nicht so ausgerichtet sein, dass das Heizelement nach oben zeigt

in Richtung einer Decke. Das Heizelement muss auf den Bereich gerichtet sein, den es erhitzen soll.

Warnung: Um eine Überhitzung zu vermeiden, decken Sie das Heizgerät nicht ab. Es ist nicht dafür

Kleidung trocknen.

Halten Sie Kinder und Haustiere in sicherer Entfernung vom Gerät.

Machine Translated by Google

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren verwendet werden
Personen mit eingeschränkten oder fehlenden körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten
Erfahrung und Kenntnisse, wenn sie unter Aufsicht stehen bzw
Anweisungen zum sicheren Gebrauch des Geräts aufmerksam durchlesen und verstehen
welche Gefahren damit verbunden sind.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung
dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

Betreiben Sie das Heizgerät nicht, wenn Anzeichen von Schäden oder Fehlfunktionen erkennbar sind
sich.

Versuchen Sie nicht, elektrische oder mechanische Funktionen zu reparieren oder anzupassen
diese Einheit. Das Gerät enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Nur ein
Wartungs- und Reparaturarbeiten sollten von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden. Versuchen
Wenn Sie das Gerät selbst reparieren, erlischt Ihre Garantie.

Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller ausgetauscht werden
Wenden Sie sich an einen Kundendienstmitarbeiter oder eine ähnlich qualifizierte Person, um Gefahren zu vermeiden.

Fassen Sie das Element nicht mit bloßen Händen an. Wenn Sie es versehentlich berühren, entfernen
Sie Fingerabdrücke mit einem weichen Tuch und Brennspiritus oder Alkohol, da sich die
Fingerabdrücke sonst in das Element einbrennen und zu einer vorzeitigen Erwärmung führen
Versagen.

Ersetzen Sie das Element in diesem Produkt nicht und versuchen Sie auch nicht, es auszutauschen.

Dieses Produkt ist für den Innen- und Außenbereich geeignet. Benutzen Sie dieses Heizgerät nicht
in unmittelbarer Nähe einer Badewanne, Dusche oder eines Schwimmbades.

Dieses Produkt darf nicht längere Zeit im Freien der Witterung ausgesetzt werden
Zeiträume.

Berühren Sie den Stecker nicht mit nassen oder feuchten Händen.

Verlegen Sie das Netzkabel nicht unter Teppichen. Decken Sie das Netzkabel nicht ab
mit Teppichen, Läufern oder ähnlichen Belägen. Verlegen Sie das Netzkabel entfernt von
Fußgängerverkehr und wo man nicht stolpern kann.

Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät.

Führen Sie keine Fremdkörper in Lüftungsöffnungen oder Öffnungen ein und lassen Sie keine Fremdkörper eindringen
des Heizgeräts, da dies zu Stromschlägen, Bränden oder Schäden am Gerät führen kann
Heizung.

Um einen möglichen Brand zu verhindern, blockieren Sie nicht die Lüftungsschlitze.

Machine Translated by Google

In einem Heizgerät befinden sich heiße und lichtbogenbildende Teile. Nicht in bestimmten Bereichen verwenden wo Benzin, Farbe, explosive und/oder brennbare Flüssigkeiten verwendet oder gelagert werden.

Halten Sie das Gerät von heißen Oberflächen und offenen Flammen fern.

Vermeiden Sie nach Möglichkeit die Verwendung eines Verlängerungskabels, da dieses zu einer Überhitzung führen kann und einen Brand verursachen. Wenn Sie jedoch ein Verlängerungskabel verwenden müssen, achten Sie darauf ist für den Einsatzzweck geeignet, für den Außenbereich getestet und vorzugsweise ein RCD-Gerät eingebaut oder angeschlossen ist.

Stellen Sie immer sicher, dass das Heizgerät an eine geeignete Steckdose angeschlossen ist Für den Außenbereich getestet.

Um die Heizung zu trennen, stellen Sie die Bedienelemente auf AUS und ziehen Sie dann den Stecker aus der Steckdose.

Ziehen Sie nicht am Netzkabel, um den Netzstecker zu ziehen.

Trennen Sie das Gerät immer vom Netz und stellen Sie sicher, dass das Gerät vorher vollständig abgekühlt ist Bewegen, Reinigen oder Lagern.

Dieses Heizgerät ist nur für den Hausgebrauch bestimmt und sollte nicht verwendet werden kommerziell zu Vertragszwecken. Jede alternative Verwendung, nicht empfohlen durch den Hersteller kann zu Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen von Personen führen.

Die Verwendung von Aufsätzen am Heizgerät wird nicht empfohlen.

Warnung: Dieses Heizgerät ist nicht mit einer Vorrichtung zur Raumregelung ausgestattet Temperatur. Benutzen Sie dieses Heizgerät nicht in kleinen Räumen, in denen sich Personen aufhalten Personen, die nicht in der Lage sind, einen Raum alleine zu verlassen, sofern dies nicht der Fall ist Aufsicht ist gewährleistet.

Überprüfen Sie die Außenwände auf Beschädigungen, bevor Sie das Heizgerät installieren.

Immer auf einer trockenen, ausreichend starken, stabilen, ebenen und ebenen Oberfläche verwenden.

Überprüfen Sie die Außenwände auf Kommunikations- und Elektrokabel und Rohrleitungen.

Sollten sich in unmittelbarer Nähe Versorgungsleitungen befinden, darf diese nicht installiert werden Suchen Sie nach einem alternativen Installationsort für dieses Produkt.

Nicht direkt über oder unter einer Steckdose positionieren.

Entfernen Sie keine Warnaufkleber oder -schilder vom Produkt.



UNABHÄNGIGE MONTAGE

1. ABB. 1 hält die beiden Chassis nahe beieinander.

2. Siehe Abbildung 2, um das installierte Chassis auf dem Heizgerät zu platzieren.

Machine Translated by Google



3. Nehmen Sie die beiden M6 x 24 mm Schrauben aus dem Schraubenbeutel heraus und stecken Sie sie hinein das angegebene Loch (die Pfeile in Abbildung 3).

		
Abbildung 1	Figur 2	Figur 3

Solide Bodenmontage

1. Platzieren Sie das Erdungspad am Gehäuse und setzen Sie zwei ST3X8-Schrauben ein (Abbildung 1 unten).

2.Stellen Sie abschließend die Heizung auf den Boden und befestigen Sie die beiden ST3X8-Schrauben der zu reparierende Ort (Abbildung 2 unten).


	
Abbildung 1	Figur 2

BEDIENUNGSANLEITUNG DES PRODUKTS

1. Stecken Sie das Netzkabel in die Steckdose und schalten Sie den Hauptschalter ein.

Durch Berühren kann der Host aktiviert werden. Der digitale Bildschirm zeigt P0 nach 5 Jahren ohne Strom an Sekunden erlischt automatisch, ohne dass eine Bedienung erforderlich ist. Drücken Sie in den Standby-Modus das Schaltwerk wieder P1\P2\P3.

Machine Translated by Google



2. Beim Arbeiten wird die Berührung im Bereich von 1 bis 24 Stunden ausgewählt.

Wenn das Gerät mit der voreingestellten Zeit arbeitet, wird der Vorgang gestoppt und drei Sekunden nach Abschluss der Auswahl automatisch ermittelt.


3.Die Fernbedienung ist nur mit dem Hauptschalter bedienbar. Drücken Sie die

Power-Taste auf der Fernbedienung, das Produkt zeigt P0 an, Sie können

Schalten Sie den P1-P3-Modus durch „+“ und „-“ um und drücken Sie die Taste, um den zu öffnen

Timing-Einstellung: Das 0-24-Stunden-Timing kann durch „+“ und „-“ Stunden eingestellt werden. Drücken Sie

um das Schlüsselprodukt erneut zu öffnen, um in den Standby-Modus zu gelangen.



Machine Translated by Google

SPEZIFIKATIONEN

Spannungswert	AC220-240V 50Hz
Leistung	2000W

WARTUNG UND REINIGUNG

Wartung

Aufmerksamkeit! Eine sorgfältige und regelmäßige Wartung der Infrarotheizung ist erforderlich sorgen für einen langen und effizienten Betrieb Ihres Geräts.

1-Überprüfen Sie mindestens einmal pro Jahr die Sauberkeit des Reflektors und des IR-Filaments Monat. Bei Bedarf Reinigungs- und Wartungsanweisungen anwenden.

2-Die Anzahl der Schecks kann unter Berücksichtigung des Betrags erhöht werden Staub in der Umwelt.

3-Überprüfen Sie beim Reinigen die Form des Heizgeräts, das Innenkabel und das Aussehen das Gerät. Bei Problemen mit der Heizung wenden Sie sich bitte an einen Fachmann.

4-Überprüfen Sie das Kabel und den Stecker, während Sie das Heizgerät reinigen. Wenn irgendein Problem mit Bitte wenden Sie sich an einen Fachmann.

5-Es wird empfohlen, den Spiegel alle zwei Jahre auszutauschen, um die Leistung zu verbessern Betriebseffizienz.

Reinigung

Aufmerksamkeit! Regelmäßige und sorgfältige Reinigung trägt zu einer langen Lebensdauer Ihrer Heizung bei längere Jahre und effizienter.

1-Stellen Sie zu Ihrer Sicherheit sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie es reinigen Gerät.

2-Entfernen Sie das Frontgitter mit einem Schlitzschraubendreher vom Rahmen Eingang.

3- Stellen Sie zu Ihrer Sicherheit sicher, dass das Gerät ausgeschaltet und das Netzkabel eingesteckt ist muss ausgesteckt werden.

4- Reflektoren und Glühfäden müssen mit einem weichen Tuch und einer glatten Bürste gereinigt werden. Der Reiniger sollte nicht zu nass sein und der Reiniger sollte nicht zu feucht sein

Machine Translated by Google

irgendwelche Chemikalien.

5- Vermeiden Sie die Verwendung von Reinigungswerkzeugen (Reiniger usw.), die die Reflektoren beschädigen können.

6- Setzen Sie mit einem Schlitzschraubendreher ein Drahtgitter ein.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

In die USA importiert: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Straße, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EG-REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantiezertifikat

www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

RISCALDATORE A INFRAROSSI

ISTRUZIONI PER L'USO

Modello:T16-GR20D

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.
"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti trarre dall'acquistare determinati strumenti con noi rispetto ai principali marchi più importanti e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di strumenti offerti da noi. Ti ricordiamo di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai migliori marchi principali.


Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

RISCALDATORE A INFRAROSSI

Modello:T16-GR20D



HO BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitate a contattarci:

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Queste sono le istruzioni originali, leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale d'uso. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Ti preghiamo di perdonarci se non ti informeremo più se sono presenti aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

Machine Translated by Google

Grazie per aver acquistato il vostro nuovo riscaldatore.

Queste istruzioni per l'uso ti aiuteranno a usarlo correttamente e in sicurezza.

Ti consigliamo di dedicare un po' di tempo alla lettura di questo manuale di istruzioni

in modo da comprendere appieno tutte le funzionalità operative che offre.

Leggere attentamente tutte le istruzioni di sicurezza prima dell'uso e conservarle

manuale di istruzioni per riferimento futuro.

AVVERTENZE DI SICUREZZA

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI TENTARE DI UTILIZZARLO

UNITÀ. CONSERVARE LE ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PER IL FUTURO

RIFERIMENTO. CONSERVARE LE ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PER IL FUTURO

RIFERIMENTO. CONSERVARE L'IMBALLAGGIO ORIGINALE PER L'UTILIZZO QUANDO

RIMESSAGGIO DELLA STUFA DURANTE LUNGHI PERIODI DI NON UTILIZZO.

Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare questa unità.

Non lasciare l'unità incustodita durante l'uso.

Questo riscaldatore si surriscalda durante l'uso. Non toccare le superfici calde.

Attenzione: alcune parti di questo prodotto possono diventare molto calde e causare ustioni.

Particolare attenzione deve essere prestata ai bambini e alle persone vulnerabili

sono presenti.

Non spostare l'unità durante l'uso. Attendere finché il riscaldatore non si sarà completamente raffreddato

prima di spostarlo e verificare che sia stato scollegato dalla corrente

fornitura.

Posizionare l'unità ad almeno 1 metro di distanza da materiali altamente combustibili come

come mobili, alberi, foglie, erba secca e cespugli.

Il riscaldatore deve essere ad almeno 1,8 m di distanza da terra e a

almeno 0,5 m di distanza dal soffitto di un edificio o da oggetti sporgenti.

Il riscaldatore non deve essere rivolto con l'elemento riscaldante rivolto verso l'alto

verso un soffitto. L'elemento riscaldante deve essere rivolto verso l'area da riscaldare.

Avvertenza: per evitare il surriscaldamento non coprire il riscaldatore. Non è per

asciugare i vestiti.

Tenere i bambini e gli animali domestici a distanza di sicurezza dall'unità.

Machine Translated by Google

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di capacità esperienza e conoscenza se hanno ricevuto supervisione o istruzioni relative all'uso dell'apparecchio in modo sicuro e comprenderle i rischi connessi.

I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Pulizia e manutenzione da parte dell'utente non deve essere effettuato da bambini senza supervisione.

Non utilizzare il riscaldatore se si manifestano segni di danno o malfunzionamento loro stessi.

Non tentare di riparare o regolare alcuna funzione elettrica o meccanica questa unità. L'unità non contiene parti riparabili dall'utente. Solo un un elettricista qualificato dovrà eseguire la manutenzione o la riparazione. Tentare di riparare l'unità da soli annullerà la garanzia.

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, suo agente dell'assistenza o persone similmente qualificate per evitare pericoli.

Non maneggiare l'elemento a mani nude. Se viene toccato inavvertitamente, rimuovere i segni delle dita con un panno morbido e alcool denaturato o alcol, altrimenti i segni bruceranno nell'elemento provocando un surriscaldamento prematuro fallimento.

Non sostituire né tentare di sostituire l'elemento di questo prodotto.

Questo prodotto è adatto per uso interno ed esterno. Non utilizzare questo riscaldatore nelle immediate vicinanze di una vasca da bagno, di una doccia o di una piscina.

Questo prodotto non deve essere lasciato all'aperto esposto agli agenti atmosferici per lungo tempo periodi di tempo.

Non toccare la spina con le mani bagnate o umide.

Non far passare il cavo di alimentazione sotto la moquette. Non coprire il cavo di alimentazione con tappeti, passatoie o rivestimenti simili. Disporre il cavo di alimentazione lontano da traffico pedonale e dove non si possa inciampare.

Non avvolgere il cavo di alimentazione attorno all'unità.

Non inserire o permettere che oggetti estranei entrino nelle aperture di ventilazione o il riscaldatore, poiché ciò potrebbe provocare scosse elettriche, incendi o danni al stufa.

Per prevenire un possibile incendio, non ostruire le prese d'aria.

Machine Translated by Google

All'interno di un riscaldatore sono presenti parti calde che creano archi o scintille. Non utilizzare nelle aree dove vengono utilizzati o stoccati benzina, vernici, liquidi esplosivi e/o infiammabili.

Tenere l'unità lontana da superfici riscaldate e fiamme libere.

Ove possibile, evitare l'uso di cavi di prolunga poiché potrebbero surriscaldarsi e provocare un incendio. Tuttavia, se è necessario utilizzare una prolunga, accertarsene è adatto allo scopo, è stato testato per uso esterno e preferibilmente ha un dispositivo RCD montato o collegato.

Assicurarsi sempre che il riscaldatore sia collegato a una presa adatta testato per uso esterno.

Per scollegare il riscaldatore, girare i controlli su OFF, quindi rimuovere la spina dalla presa.

Non scollegare tirando il cavo di alimentazione.

Scollegare sempre l'unità e assicurarsi che sia completamente fredda prima spostare, pulire o riporre.

Questo riscaldatore è destinato esclusivamente all'uso domestico e non deve essere utilizzato commercialmente per scopi contrattuali. Qualsiasi uso alternativo, non consigliato dal produttore, potrebbe provocare incendi, scosse elettriche o lesioni alle persone.

Si sconsiglia l'uso di accessori sul riscaldatore.

Attenzione: questa stufa non è dotata di un dispositivo per il controllo della stanza temperatura. Non utilizzare questo riscaldatore in stanze piccole quando occupato da persone incapaci di lasciare la stanza da sole, a meno che non siano costanti è prevista la supervisione.

Controllare le pareti esterne per individuare eventuali aree danneggiate prima di installare il riscaldatore.

Utilizzare sempre su una superficie asciutta, adeguatamente resistente, stabile, piana e livellata.

Controllare le pareti esterne per verificare la presenza di cavi e tubazioni di comunicazione ed elettrici.

Qualora nelle immediate vicinanze fossero presenti linee di servizio non effettuare l'installazione il riscaldatore, trovare una posizione alternativa per installare questo prodotto.

Non posizionare direttamente sopra o sotto una presa elettrica.

Non rimuovere nessuno degli adesivi o dei segnali di avvertenza dal prodotto.



ASSEMBLEA INDIPENDENTE

1. FIGURA. 1 tiene i due telai uno vicino all'altro.

2. Vedere la Figura 2 per posizionare il telaio installato sul riscaldatore.



Machine Translated by Google

3.Estrarre le due viti M6 x 24 mm dalla busta delle viti e inserirle
il foro specificato (le frecce nella Figura 3).

		
Figura 1	Figura 2	Figura 3

MONTAGGIO SU TERRA SOLIDA


1.Posizionare il supporto di terra sul telaio e posizionare due viti ST3X8
(Figura 1 sotto).
2.Infine, posizionare il riscaldatore a terra e avvitare le due viti ST3X8
il punto da fissare (figura 2 sotto).

	
Figura 1	Figura 2

ISTRUZIONI PER L'USO DEL PRODOTTO

1.Collegare il cavo di alimentazione alla presa e accendere l'interruttore principale.
Il tocco può attivare l'host, lo schermo digitale mostra P0 senza alimentazione, dopo 5 secondi si spegneranno automaticamente senza che venga attivata la modalità standby, premere nuovamente l'interruttore P1\P2\P3.

Machine Translated by Google



2.Quando si lavora, il tocco viene selezionato nell'intervallo da 1 a 24 ore.

Quando il dispositivo funziona all'ora preimpostata, l'operazione verrà interrotta e determinata automaticamente entro tre secondi dal completamento della selezione.


3.Il telecomando può essere utilizzato solo tramite l'interruttore principale. premi il

tasto di accensione sul telecomando, il prodotto visualizza P0, è possibile

passare alla modalità P1-P3 tramite "+" e "-" e premere il tasto per accedere

impostazione della temporizzazione, la temporizzazione 0-24 ore può essere impostata da "+" e "-" ore. Premere

per aprire nuovamente il prodotto chiave per accedere alla modalità standby.



Machine Translated by Google

SPECIFICHE

Valutazione della tensione	CA 220-240 V 50 Hz
Energia	2000W

MANUTENZIONE E PULIZIA

Manutenzione

Attenzione! È necessaria un'attenta e regolare manutenzione del riscaldatore a infrarossi mantenere un funzionamento lungo ed efficiente del vostro apparecchio.

1-Controllare la pulizia del riflettore e del filamento IR almeno una volta al giorno mese. Se necessario, applicare le istruzioni di pulizia e manutenzione.

2-Il numero degli assegni potrà essere aumentato in considerazione dell'importo degli stessi polvere nell'ambiente.

3-Controllare la forma del riscaldatore, il filo interno e l'aspetto durante la pulizia l'apparecchio. In caso di problemi con il riscaldatore, contattare i professionisti.

4-Controllare il cavo e la spina durante la pulizia del riscaldatore. In caso di problemi con riscaldatore si prega di contattare i professionisti.

5-Si consiglia di sostituire lo specchio ogni due anni per migliorarne la efficienza operativa.

Pulizia

Attenzione! Una pulizia regolare e attenta aiuta la stufa a funzionare anni più lunghi e in modo più efficiente.

1-Per la tua sicurezza, assicurati che l'alimentazione sia spenta prima di pulire il tuo apparecchio.

2-Utilizzare un cacciavite a taglio per rimuovere la griglia anteriore dal telaio Entrata.

3- Per la vostra sicurezza, assicuratevi che l'alimentazione sia spenta e che il cavo di alimentazione sia collegato deve essere scollegato.

4- Riflettori e filamenti devono essere puliti con un panno morbido e una spazzola liscia. Il detergente non deve essere troppo bagnato e potrebbe inumidirsi, il detergente non deve contenere

Machine Translated by Google

eventuali sostanze chimiche.

5- Evitare l'uso di strumenti di pulizia (detergenti, ecc.) che possono danneggiare i riflettori.

6- Inserire una griglia metallica con un cacciavite a taglio.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122Australia

Importato negli Stati Uniti: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULENZA LIMITATA. C/O YH Consulting
Ufficio limitato 147, Centurion House, Londra
Strada, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Magonza Landstr.69,
60329 Francoforte sul Meno.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

CALENTADOR INFRARROJOS

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Modelo: T16-GR20D

Seguimos comprometidos a proporcionarle herramientas a precios competitivos.
"Ahorre a mitad de precio", "A mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada por nosotros solo representa una estimación de los ahorros que podría beneficiarse al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no significa necesariamente cubrir todas las categorías de herramientas ofrecidas. por nosotros. Le recordamos que, cuando realice un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.


Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CALENTADOR INFRARROJOS

Modelo: T16-GR20D



¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita soporte técnico? Siéntete libre de contactarnos:

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de operar. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdone que no le informaremos nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

Machine Translated by Google

Gracias por comprar su nuevo calentador.

Estas instrucciones de funcionamiento le ayudarán a utilizarlo de forma adecuada y segura.

Le recomendamos que dedique un tiempo a leer este manual de instrucciones.

para que comprendas completamente todas las características operativas que ofrece.

Lea atentamente todas las instrucciones de seguridad antes de usar y conserve este
manual de instrucciones para referencia futura.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE INTENTAR OPERAR ESTE
UNIDAD. CONSERVE LAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE PARA EL FUTURO
REFERENCIA. CONSERVE LAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE PARA EL FUTURO
REFERENCIA. CONSERVE EL EMBALAJE ORIGINAL PARA UTILIZARLO CUANDO
ALMACENAMIENTO DEL CALENTADOR DURANTE PERÍODOS PROLONGADOS DE NO USO.

Lea todas las instrucciones antes de usar esta unidad.

No deje esta unidad desatendida cuando esté en uso.

Este calentador se calentará cuando esté en uso. No toque superficies calientes.

Precaución: Algunas partes de este producto pueden calentarse mucho y provocar quemaduras.

Se debe prestar especial atención cuando los niños y las personas vulnerables
están presentes.

No mueva la unidad cuando esté en uso. Espere hasta que el calentador esté completamente frío.
antes de moverlo y comprobar que ha sido desconectado de la corriente.
suministrar.

Coloque la unidad al menos a 1 m de distancia de materiales altamente combustibles como
como muebles, árboles, hojas, pasto seco y arbustos.

El calentador debe estar a una distancia mínima de 1,8 m del suelo y una
mínimo de 0,5 m de distancia del techo de un edificio o de elementos colgantes.

El calentador no debe mirar con el elemento calefactor apuntando hacia arriba.
hacia un techo. El elemento calefactor debe estar orientado hacia el área que va a calentar.

Advertencia: Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el calentador. no es para
Secando ropa.

Mantenga a los niños y las mascotas a una distancia segura de la unidad.

Machine Translated by Google

Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y
personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de
experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o
instrucciones relativas al uso del aparato de forma segura y comprender
los peligros involucrados.

Los niños no deben jugar con el aparato. Limpieza y mantenimiento por parte del usuario.
Los niños no podrán realizarlos sin supervisión.

No opere el calentador si se manifiestan signos de daño o mal funcionamiento.
ellos mismos.

No intente reparar o ajustar ninguna función eléctrica o mecánica en
esta unidad. La unidad no contiene piezas que el usuario pueda reparar. Sólo un
Un electricista calificado debe realizar el mantenimiento o las reparaciones. Intentando
reparar la unidad usted mismo anulará la garantía.

Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser sustituido por el fabricante, su
agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar riesgos.

No manipule el elemento con las manos desnudas. Si se toca sin querer, elimine las marcas
de los dedos con un paño suave y alcohol metilado o alcohol; de lo contrario, las marcas
quemarán el elemento y provocarán un calentamiento prematuro.
falla.

No reemplace ni intente reemplazar el elemento de este producto.

Este producto es adecuado para uso en interiores y exteriores. No utilice este calentador
en las inmediaciones de una bañera, ducha o piscina.

Este producto no debe dejarse al aire libre expuesto a los elementos durante mucho tiempo.
períodos de tiempo.

No toque el enchufe con las manos mojadas o húmedas.

No pase el cable de alimentación debajo de una alfombra. No cubra el cable de alimentación.
con alfombras, corredores o revestimientos similares. Coloque el cable de alimentación lejos de
tránsito peatonal y donde no sea posible tropezarse.

No enrolle el cable de alimentación alrededor de la unidad.

No inserte ni permita que entren objetos extraños en ninguna ventilación o abertura del
calentador, ya que esto podría provocar una descarga eléctrica, un incendio o daños al
calentador.

Para evitar un posible incendio, no bloquee las salidas de aire.

Machine Translated by Google

Un calentador tiene partes calientes que forman arcos o chispas en su interior. No utilizar en áreas donde se utilice o almacene gasolina, pintura, líquidos explosivos y/o inflamables.

Mantenga la unidad alejada de superficies calientes y llamas abiertas.

Siempre que sea posible, evite el uso de un cable de extensión ya que podría sobrecalentarse y provocar un incendio. Sin embargo, si tiene que utilizar un cable de extensión, asegúrese de que es adecuado para el propósito, ha sido probado para uso en exteriores y preferiblemente tiene un dispositivo RCD instalado o conectado.

Asegúrese siempre de que el calentador esté enchufado a una toma de corriente adecuada, una que esté Probado para uso en exteriores.

Para desconectar el calentador, apague los controles y luego retire el enchufe del tomacorriente.

No lo desenchufe tirando del cable de alimentación.

Desenchufe siempre la unidad y asegúrese de que esté completamente fría antes mudanza, limpieza o almacenamiento.

Este calentador está diseñado únicamente para uso doméstico y no debe usarse comercialmente para fines contractuales. Cualquier uso alternativo, no recomendado por el fabricante, puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones a las personas.

No se recomienda el uso de accesorios en el calentador.

Advertencia: Este calentador no está equipado con un dispositivo para controlar la habitación. temperatura. No utilice este calentador en habitaciones pequeñas cuando estén ocupadas por personas que no pueden salir solas de una habitación, a menos que estén constantemente se proporciona supervisión.

Revise las paredes exteriores en busca de áreas dañadas antes de instalar el calentador.

Úselo siempre sobre una superficie seca, suficientemente fuerte, estable, plana y nivelada.

Revise las paredes exteriores en busca de cables y tuberías eléctricos y de comunicación.

Si hubiera líneas de servicio en las inmediaciones, no instale su calentador, busque una ubicación alternativa para instalar este producto.

No lo coloque directamente encima o debajo de una toma de corriente.



No retire ninguna de las pegatinas o señales de advertencia del producto.

ASAMBLEA INDEPENDIENTE

1. FIG. 1 mantiene los dos chasis cerca uno del otro.
2. Consulte la Figura 2 para colocar el chasis instalado en el calentador.

Machine Translated by Google



3.Saque los dos tornillos M6 x 24 mm de la bolsa de tornillos y colóquelos en el orificio especificado (las flechas en la Figura 3).

		
Figura 1	Figura 2	figura 3

CONJUNTO DE TIERRA SÓLIDA

1.Coloque la almohadilla de tierra en el chasis y coloque dos tornillos ST3X8 (Figura 1 a continuación).


2.Finalmente, coloque el calentador en el suelo y coloque los dos tornillos ST3X8 para el lugar a fijar (figura 2 a continuación).

	
Figura 1	Figura 2

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN DEL PRODUCTO

1. Conecte el cable de alimentación al enchufe y encienda el interruptor principal. El toque puede activar el host, la pantalla digital muestra P0 sin energía, después de 5 segundos se apagarán automáticamente sin operación en modo de espera, presione el interruptor nuevamente P1\P2\P3.

Machine Translated by Google



2.Cuando se trabaja, el toque se selecciona dentro del rango de 1 a 24 horas.

Cuando el dispositivo funcione según el tiempo preestablecido, la operación se detendrá y se determinará automáticamente tres segundos después de completar la selección.


3.El control remoto sólo funciona con el interruptor principal. presione el

tecla de encendido en el control remoto, el producto muestra P0, puede

Cambie el modo P1-P3 a través de "+" y "-" y presione la tecla para ingresar al

Configuración de sincronización, la sincronización de 0 a 24 horas se puede configurar en horas "+" y "-". Prensa

para abrir el producto clave nuevamente para ingresar al modo de espera.



Machine Translated by Google

ESPECIFICACIONES

Voltaje	CA 220-240 V 50 Hz.
Fuerza	2000W

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Mantenimiento

¡Atención! Se requiere un mantenimiento cuidadoso y regular del calentador infrarrojo para mantener un funcionamiento prolongado y eficiente de su electrodoméstico.

1-Compruebe la limpieza del reflector y del filamento IR al menos una vez al día.
mes. Si es necesario, aplique las instrucciones de limpieza y mantenimiento.
2-El número de cheques podrá incrementarse considerando el monto del
polvo en el ambiente.
3-Compruebe la forma del calentador, el cable interior y la apariencia mientras limpia
el aparato. Si tiene algún problema con el calentador, comuníquese con profesionales.
4-Revise el cable y el enchufe mientras limpia el calentador. Si hay algún problema con
calentador póngase en contacto con profesionales.
5-Se recomienda reemplazar el espejo cada dos años para mejorar el
eficiencia operativa.

Limpieza

¡Atención! Una limpieza regular y cuidadosa ayuda a que su calentador funcione durante
años más largos y más eficientemente.
1-Por su seguridad, asegúrese de que la energía esté apagada antes de limpiar su
aparato.
2-Utilice un destornillador plano para quitar la rejilla frontal del marco.
entrada.
3- Para su seguridad, asegúrese de que la energía esté apagada y el enchufe del cable de alimentación
debe estar desconectado.
4- Los reflectores y filamentos deben limpiarse con un paño suave y un cepillo suave.
El limpiador no debe mojarse demasiado y podría humedecerse; el limpiador no debe contener

Machine Translated by Google

cualquier químico.

5- Evite el uso de herramientas de limpieza (limpiadores, etc.) que puedan dañar los reflectores.

6- Insertar una rejilla de alambre con un destornillador plano.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA CALLE ASTWOOD

Nueva Gales del Sur 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO	YH CONSULTING LIMITADO. C/O Consultoría YH Oficina limitada 147, Centurion House, Londres Carretera, Staines upon Thames, Surrey, TW18 4AX
REPRESENTANTE DE LA CE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstraße 69, 60329 Fráncfort del Meno.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support

PROGRZEWCA PODCZERWIENI

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Modelu: T16-GR20D

Nadal dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu narzędzia w konkurencyjnej cenie. „Zaoszczędź o połowę", „o połowę ceny" lub inne podobne wyrażenia używane przez nas przedstawiają jedynie szacunkową oszczędność, jaką możesz zyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi najlepszymi markami i niekoniecznie oznaczają uwzględnienie wszystkich kategorii oferowanych narzędzi przez nas. Przypominamy, aby podczas składania zamówienia u nas dokładnie sprawdzić, czy faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z czołowymi markami.


Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PROGRZEWCA PODCZERWIENI

Modelu: T16-GR20D



POTRZEBUJĘ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Śmiało możesz się z nami skontaktować:

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja. Przed przystąpieniem do obsługi prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od produktu, który otrzymałeś. Proszę wybaczyć nam, że nie będziemy ponownie informować Państwa, jeśli pojawią się jakieś aktualizacje technologii lub oprogramowania naszego produktu.

Machine Translated by Google

Dziękujemy za zakup nowego grzejnika.

Niniejsza instrukcja obsługi pomoże w prawidłowym i bezpiecznym użytkowaniu urządzenia.

Zalecamy poświęcenie czasu na przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi

abyś mógł w pełni zrozumieć wszystkie funkcje operacyjne jakie oferuje.

Przed użyciem przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i zachowaj je

instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE PRZED PRÓBĄ OBSŁUGI TEGO

JEDNOSTKA. ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ MONTAŻU NA PRZYSZŁOŚĆ

ODNIESIENIE. ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ MONTAŻU NA PRZYSZŁOŚĆ

ODNIESIENIE. ZACHOWAJ ORYGINALNE OPAKOWANIE DO UŻYCIA

PRZECHOWYWANIE NAGRZEWNICY PODCZAS DŁUŻSZYCH OKRESÓW NIEUŻYWANIA.

Przed użyciem tego urządzenia przeczytaj wszystkie instrukcje.

Nie pozostawiaj tego urządzenia bez nadzoru podczas użytkowania.

Grzejnik nagrzewa się podczas użytkowania. Nie dotykaj gorących powierzchni.

Uwaga: Niektóre części tego produktu mogą się bardzo nagrzać i spowodować oparzenia.

Szczególną uwagę należy zwrócić na dzieci i osoby bezbronne

są obecni.

Nie przesuwaj urządzenia podczas jego używania. Poczekaj, aż grzejnik całkowicie ostygnie

przed przeniesieniem i sprawdź, czy zostało odłączone od zasilania

dostarczać.

Umieść urządzenie w odległości co najmniej 1 m od materiałów łatwopalnych, takich jak

jak meble, drzewa, liście, sucha trawa i krzewy.

Promiennik musi znajdować się w odległości co najmniej 1,8 m od podłoża i a

co najmniej 0,5 m od sufitu budynku lub wystających elementów.

Grzejnik nie może być skierowany w stronę elementu grzejnego skierowanego do góry

w kierunku sufitu. Element grzejny musi być skierowany w stronę obszaru, który ma być ogrzewany.

Uwaga: Aby uniknąć przegrzania, nie zakrywaj grzejnika. To nie jest dla

suszenie ubrań.

Trzymaj dzieci i zwierzęta w bezpiecznej odległości od urządzenia.

Machine Translated by Google

Z tego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat i starsze
osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub ich braku
doświadczenie i wiedzę, jeśli zapewniono im nadzór lub
instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia i zrozumiałe
związane z tym zagrożenia.

Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja użytkownika
nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

Nie używać grzejnika, jeśli widoczne są jakiekolwiek oznaki uszkodzenia lub nieprawidłowego działania
sobie.

Nie próbuj naprawiać ani regulować jakichkolwiek funkcji elektrycznych lub mechanicznych
ta jednostka. Urządzenie nie zawiera żadnych części, które mogłyby być serwisowane przez użytkownika. Tylko A
wykwalifikowany elektryk powinien wykonywać czynności serwisowe lub naprawy. Próbuję
naprawa urządzenia samodzielnie spowoduje utratę gwarancji.

Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta
serwisantowi lub podobnie wykwalifikowanej osobie, aby uniknąć zagrożenia.

Nie należy dotykać elementu gołymi rękami. W przypadku przypadkowego dotknięcia usuń ślady
palców miękką szmatką i spirytusem metylowym lub alkoholem, w przeciwnym razie ślady wpalą
się w element powodując przedwczesne nagrzewanie się
awaria.

Nie wymieniaj ani nie próbuj wymieniać elementu w tym produkcie.

Produkt ten nadaje się do użytku wewnątrz i na zewnątrz. Nie używaj tego grzejnika
w bezpośrednim sąsiedztwie wanny, prysznica lub basenu.

Produktu nie należy pozostawiać na zewnątrz przez dłuższy czas narażonym na działanie czynników atmosferycznych
okresy czasu.

Nie dotykaj wtyczki mokrymi lub wilgotnymi rękami.

Nie prowadź kabla zasilającego pod wykładziną. Nie zakrywaj kabla zasilającego
z dywanikami, chodnikami lub podobnymi pokryciami. Ułóż kabel zasilający z dala od
ruch pieszy i miejsce, w którym nie będzie możliwości potknięcia się.

Nie owijaj kabla zasilającego wokół urządzenia.

Nie wkładaj ani nie pozwalaj, aby obce przedmioty dostały się do otworów wentylacyjnych lub otworów
grzejnika, ponieważ może to spowodować porażenie prądem, pożar lub uszkodzenie urządzenia
podgrzewacz.

Aby zapobiec możliwemu pożarowi, nie blokuj otworów wentylacyjnych.

Machine Translated by Google

Wewnątrz grzejnika znajdują się gorące i łukowe lub iskrzące części. Nie stosować w obszarach w których używana lub przechowywana jest benzyna, farba, ciecze wybuchowe i/lub łatwopalne.

Trzymaj urządzenie z dala od nagrzanych powierzchni i otwartego ognia.

Jeśli to możliwe, unikaj stosowania przedłużacza, ponieważ może się on przegrzać i spowodować pożar. Jeśli jednak musisz użyć przedłużacza, pamiętaj o tym nadaje się do tego celu, został przetestowany do użytku na zewnątrz i najlepiej posiada zamontowane lub podłączone urządzenie RCD.

Zawsze upewnij się, że grzejnik jest podłączony do odpowiedniego gniazdka, np przetestowany do użytku na zewnątrz.

Aby odłączyć grzejnik, ustaw sterowanie w pozycji OFF, a następnie wyjmij wtyczkę z gniazdka.

Nie odłączaj urządzenia, ciągnąc za kabel zasilający.

Zawsze odłączaj urządzenie od prądu i upewnij się, że jest ono całkowicie zimne przenoszenia, czyszczenia lub przechowywania.

Grzejnik jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego i nie należy go używać komercyjnie dla celów kontraktowych. Wszelkie alternatywne zastosowania, niezalecane przez producenta, może spowodować pożar, porażenie prądem lub obrażenia ciała.

Nie zaleca się stosowania elementów mocujących do grzejnika.

Uwaga: Ten grzejnik nie jest wyposażony w urządzenie sterujące pomieszczeniem temperatura. Nie używaj tego grzejnika w małych pomieszczeniach, w których przebywają ludzie osoby niebędące w stanie samodzielnie opuścić pokoju, chyba że jest to stałe zapewniony jest nadzór.

Przed instalacją grzejnika sprawdź ściany zewnętrzne pod kątem uszkodzeń.

Zawsze używaj na suchej, odpowiednio mocnej, stabilnej, płaskiej i równej powierzchni.

Sprawdź ściany zewnętrzne pod kątem kabli komunikacyjnych i elektrycznych oraz rurociągów.

Jeżeli w bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się przewody przyłączeniowe, nie należy ich instalować grzejnika, znajdź alternatywne miejsce do zainstalowania tego produktu.

Nie umieszczaj bezpośrednio nad lub pod gniazdkiem elektrycznym.

Nie usuwaj żadnych naklejek ani znaków ostrzegawczych z produktu.



NIEZALEŻNE MONTAŻ

1. RYS. 1 utrzymuje obie obudowy blisko siebie.

2. Zobacz rysunek 2, aby umieścić zamontowaną obudowę na grzejniku.



Machine Translated by Google

3. Wyjmij dwie śruby M6 x 24 mm z woreczka na śruby i włóż je
wskazany otwór (strzałki na rysunku 3).

		
Rysunek 1	Rysunek 2	Rysunek 3

MONTAŻ NA SOLIDNYM UZIEMIENIU


1. Umieść podkładkę uziemiającą na obudowie i wkręć dwie śruby ST3X8
(Rysunek 1 poniżej).
2. Na koniec połóż grzejnik na ziemi i przykręć dwie śruby ST3X8
miejsce do zamocowania (rysunek 2 poniżej).

	
Rysunek 1	Rysunek 2

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRODUKTU

1. Podłącz przewód zasilający do gniazdka i włącz główny wyłącznik zasilania.
Dotyk może aktywować hosta, ekran cyfrowy pokazuje P0 brak zasilania, po 5
sekundy zgasną automatycznie bez działania i przejdą w tryb gotowości, naciśnij
ponownie przełącz przekładnię P1\P2\P3.

Machine Translated by Google



2. Podczas pracy wybierany jest dotyk w zakresie od 1 do 24 godzin.

Gdy urządzenie pracuje przez zadany czas, operacja zostanie zatrzymana i automatycznie ustalona w ciągu trzech sekund od zakończenia wyboru.


3. Pilota można używać wyłącznie za pomocą głównego wyłącznika. wciśnij

klawisz zasilania na pilocie, produkt wyświetla P0, możesz

przełącz tryb P1-P3 poprzez „+” i „-” i naciśnij klawisz, aby wejść

ustawienie czasu, czas 0-24-godzinny można ustawić za pomocą godzin „+” i „-”. Naciskać

aby ponownie otworzyć kluczowy produkt i przejść do trybu gotowości.



Machine Translated by Google

SPECYFIKACJE

Napięcie znamionowe	AC 220-240 V 50 Hz
Moc	2000 W

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

Konserwacja

Uwaga! Wymagana jest staranna i regularna konserwacja promiennika podczerwieni zapewnić długą i wydajną pracę urządzenia.

1-Co najmniej raz w roku sprawdzaj czystość reflektora i żarnika podczerwieni miesiąc. Jeśli to konieczne, zastosuj się do instrukcji czyszczenia i konserwacji.

2-Liczba czeków może zostać zwiększona ze względu na kwotę pył w otoczeniu.

3-Podczas czyszczenia sprawdź kształt grzejnika, przewód wewnętrzny i wygląd urządzenie. W przypadku jakichkolwiek problemów z grzejnikiem prosimy o kontakt ze specjalistami.

4-Sprawdź kabel i wtyczkę podczas czyszczenia grzejnika. Jeśli masz jakiś problem grzejnik prosimy o kontakt ze specjalistami.

5-Zaleca się wymianę lustra co dwa lata w celu poprawy efektywność operacyjna.

Czyszczenie

Uwaga! Regularne i dokładne czyszczenie pomoże grzejnikowi działać dłużej dłuższe lata i wydajniej.

1-Dla własnego bezpieczeństwa przed czyszczeniem upewnij się, że zasilanie jest wyłączone urządzenie.

2-Użyj śrubokręta płaskiego, aby zdjąć przednią kratkę z ramy wejście.

3- Dla własnego bezpieczeństwa upewnij się, że zasilanie jest wyłączone i wtyczka kabla zasilającego musi być odłączony.

4- Odbłyśniki i włókna należy czyścić miękką szmatką i gładką szczoteczką.

Środek czyszczący nie powinien być zbyt mokry i może być wilgotny, środek czyszczący nie powinien zawierać

Machine Translated by Google

jakiekolwiek chemikalia.

5- Unikaj używania narzędzi czyszczących (środków czyszczących itp.), które mogą uszkodzić reflektory.

6- Włóż siatkę drucianą za pomocą śrubokręta płaskiego.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Import do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD

Nowa Południowa Walia 2122 Australia

Import do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, Kalifornia 91730

REPUBLIKA Wielkiej Brytanii	YH CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, Londyn Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
REPREZENT KE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

INFRAROOD VERWARMER

GEBRUIKSAANWIJZING

Model:T16-GR20D

We blijven ons inzetten om u gereedschap tegen een concurrerende prijs te bieden.
'Bespaar de helft', 'Halve prijs' of andere soortgelijke uitdrukkingen die door ons worden gebruikt vertegenwoordigen slechts een schatting van de besparingen die u zou kunnen profiteren als u bepaalde gereedschappen bij ons koopt in vergelijking met de grote topmerken en betekenen niet noodzakelijkerwijs dat ze alle categorieën van aangeboden gereedschappen dekken. door ons. Wij verzoeken u vriendelijk om bij het plaatsen van een bestelling bij ons goed na te gaan of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken.


Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

INFRAROOD VERWARMER

Model:T16-GR20D



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u productvragen? Technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u ermee aan de slag gaat. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u heeft ontvangen. Vergeef ons alstublieft dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates zijn voor ons product.

Machine Translated by Google

Hartelijk dank voor de aankoop van uw nieuwe verwarming.

Deze gebruiksaanwijzing helpt u het apparaat correct en veilig te gebruiken.

Wij raden u aan enige tijd te besteden aan het lezen van deze handleiding

zodat u alle operationele functies die het biedt volledig begrijpt.

Lees voor gebruik alle veiligheidsinstructies goed door en bewaar deze
handleiding voor toekomstig gebruik.

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

LEES ALLE INSTRUCTIES VOORDAT U DIT PROBEERT TE GEBRUIKEN

EENHEID. BEWAAR DE MONTAGE-INSTRUCTIES VOOR DE TOEKOMST

REFERENTIE. BEWAAR DE MONTAGE-INSTRUCTIES VOOR DE TOEKOMST

REFERENTIE. BEWAAR DE ORIGINELE VERPAKKING VOOR GEBRUIK WANNEER

DE KACHEL OPBERGEN TIJDENS LANGERE PERIODES VAN NIET-GEBRUIK.

Lees alle instructies voordat u dit apparaat gebruikt.

Laat dit apparaat niet onbeheerd achter wanneer het in gebruik is.

Deze heater wordt heet tijdens gebruik. Raak hete oppervlakken niet aan.

Let op: Sommige onderdelen van dit product kunnen zeer heet worden en brandwonden veroorzaken.

Er moet bijzondere aandacht worden besteed aan kinderen en kwetsbare mensen

zijn aanwezig.

Verplaats het apparaat niet wanneer het in gebruik is. Wacht tot de verwarming volledig is afgekoeld

voordat u het verplaatst en controleer of de stekker uit het stopcontact is gehaald

levering.

Plaats het apparaat op minstens 1 meter afstand van zeer brandbare materialen, zoals

zoals meubels, bomen, bladeren, droog gras en struiken.

De heater moet minimaal 1,8 meter van de grond verwijderd zijn en

minimaal 0,5 meter verwijderd van het plafond van een gebouw of overhangende voorwerpen.

De verwarmer mag niet met het verwarmingselement naar boven wijzen

richting een plafond. Het verwarmingselement moet naar het gebied gericht zijn dat het moet verwarmen.

Waarschuwing: Om oververhitting te voorkomen, mag u de kachel niet afdekken. Het is niet voor

drogen van kleding.

Houd kinderen en huisdieren op veilige afstand van het apparaat.

Machine Translated by Google

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en ouder
personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of een gebrek daaraan
ervaring en kennis als zij onder toezicht staan of
instructies over het veilige gebruik van het apparaat en dat u deze begrijpt
de gevaren die daarmee gepaard gaan.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud
mag niet door kinderen zonder toezicht worden gemaakt.
Gebruik de verwarming niet als er tekenen van schade of storing optreden
zich.

Probeer geen elektrische of mechanische functies te repareren of aan te passen
dit hoofdstuk. Het apparaat bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. Alleen een
een gekwalificeerde elektricien moet onderhoud of reparaties uitvoeren. Proberen om
Als u het apparaat zelf repareert, vervalt uw garantie.
Als de voedingskabel beschadigd is, moet deze door de fabrikant worden vervangen
servicemonteur of vergelijkbaar gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen.
Hanteer het element niet met blote handen. Als het per ongeluk wordt aangeraakt, verwijder dan
de vingerafdrukken met een zachte doek en spiritus of alcohol, anders zullen de vlekken in
het element inbranden en voortijdige verwarming veroorzaken.
mislukking.

Vervang het element in dit product niet en probeer dit ook niet te vervangen.
Dit product is geschikt voor binnen- en buitengebruik. Gebruik deze verwarming niet
in de directe omgeving van een bad, douche of zwembad.
Dit product mag niet langdurig buiten aan de elementen worden blootgesteld
tijds perioden.
Raak de stekker niet aan met natte of vochtige handen.
Laat de voedingskabel niet onder tapijt lopen. Bedek de voedingskabel niet
met vloerkleden, lopers of soortgelijke bekledingen. Leg de voedingskabel uit de buurt van
voetgangersgebied en waar er niet over gestruikeld kan worden.
Wikkel de voedingskabel niet rond het apparaat.
Zorg ervoor dat er geen vreemde voorwerpen in de ventilatieopeningen of openingen terechtkomen
de verwarming, omdat dit kan leiden tot elektrische schokken, brand of schade aan de verwarming
verwarming.

Om mogelijke brand te voorkomen, mag u de ventilatieopeningen niet blokkeren.

Machine Translated by Google

Een verwarming bevat hete, vonkende of vonkende onderdelen binnenin. Niet gebruiken in ruimtes waar benzine, verf, explosieve en/of brandbare vloeistoffen worden gebruikt of opgeslagen.

Houd het apparaat uit de buurt van verwarmde oppervlakken en open vuur.

Vermijd waar mogelijk het gebruik van een verlengkabel, aangezien deze oververhit kan raken en brand veroorzaken. Als u echter een verlengkabel moet gebruiken, zorg er dan voor dat u deze gebruikt is geschikt voor het doel, is getest voor gebruik buitenshuis en bij voorkeur er is een RCD-apparaat geïnstalleerd of aangesloten.

Zorg er altijd voor dat de kachel op een geschikt stopcontact is aangesloten getest voor gebruik buitenshuis.

Om de verwarming los te koppelen, zet u de bedieningselementen op UIT en haalt u vervolgens de stekker uit het stopcontact.

Trek de stekker niet uit het stopcontact door aan de voedingskabel te trekken.

Haal altijd de stekker uit het stopcontact en zorg ervoor dat het apparaat volledig koud is verplaatsen, schoonmaken of opslaan.

Deze verwarming is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik en mag niet worden gebruikt commercieel voor contractdoeleinden. Elk alternatief gebruik wordt niet aanbevolen door de fabrikant kan dit leiden tot brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel.

Het gebruik van opzetstukken op de kachel wordt niet aanbevolen.

Waarschuwing: Deze kachel is niet uitgerust met een apparaat om de kamer te bedienen temperatuur. Gebruik deze verwarming niet in kleine ruimtes waar deze in gebruik is personen die niet in staat zijn om zelfstandig een kamer te verlaten, tenzij dit constant is er wordt toezicht gehouden.

Controleer de buitenmuren op beschadigingen voordat u de verwarming installeert.

Altijd gebruiken op een droge, voldoende sterke, stabiele, vlakke en vlakke ondergrond.

Controleer buitenmuren op communicatie- en elektrische kabels en leidingen.

Als er in de directe omgeving serviceleidingen aanwezig zijn, mag u deze niet installeren uw verwarming, zoek dan een alternatieve locatie om dit product te installeren.

Plaats het apparaat niet direct boven of onder een stopcontact.



Verwijder geen waarschuwingsstickers of -borden van het product.

ONAFHANKELIJKE MONTAGE

1. AFB. 1 houdt de twee chassis dicht bij elkaar.
2. Zie Figuur 2 om het geïnstalleerde chassis op de verwarming te plaatsen.

Machine Translated by Google



3. Haal de twee M6 x 24 mm-schroeven uit het schroevenzakje en plaats ze erin het aangegeven gat (de pijlen in Figuur 3).

		
Figuur 1	Figuur 2	figuur 3

VASTE GRONDVERBINDING

1.Plaats het aardingspad op het chassis en plaats twee ST3X8-schroeven (Figuur 1 hieronder).


2. Plaats ten slotte de verwarming op de grond en draai de twee ST3X8-schroeven vast de te bevestigen plaats (figuur 2 hieronder).

	
Figuur 1	Figuur 2

PRODUCTBEDIENINGSINSTRUCTIES

1. Steek de stekker in het stopcontact en schakel de hoofdschakelaar in. Aanraking kan de host activeren, het digitale scherm toont P0 geen stroom, na 5 seconden automatisch doven zonder bediening in stand-by, druk op het schakelapparaat weer P1\P2\P3.

Machine Translated by Google



2. Tijdens het werken wordt de aanraking geselecteerd binnen een bereik van 1 tot 24 uur.

Wanneer het apparaat op de vooraf ingestelde tijd werkt, wordt de werking gestopt en automatisch bepaald binnen drie seconden nadat de selectie is voltooid.


3. De afstandsbediening is alleen te bedienen met de hoofdschakelaar. druk de

aan/uit-knop op de afstandsbediening, het product geeft P0 weer, dat kan

schakel de P1-P3-modus via "+" en "-" en druk op de toets om de

timinginstellingÿDe timing van 0-24 uur kan worden ingesteld met "+" en "-" uren. druk op

om het hoofdproduct opnieuw te openen en naar de stand-bymodus te gaan.



Machine Translated by Google

SPECIFICATIES

Spanningswaarde	AC220-240V 50Hz
Stroom	2000W

ONDERHOUD EN REINIGING

Onderhoud

Aandacht! Zorgvuldig en regelmatig onderhoud van de infraroodverwarming is vereist
zorgen voor een lange en efficiënte werking van uw apparaat.

1-Controleer minstens één keer of de reflector en het IR-filament schoon zijn
maand. Pas indien nodig reinigings- en onderhoudsinstructies toe.
2-Het aantal cheques kan worden verhoogd, afhankelijk van het bedrag van de
stof in de omgeving.
3-Controleer tijdens het reinigen de vorm van de verwarming, de binnendraad en het uiterlijk
het apparaat. Neem bij problemen met de verwarming contact op met professionals.
4-Controleer de kabel en stekker tijdens het reinigen van de kachel. Als er een probleem is met
verwarming neem dan contact op met professionals.
5-Het wordt aanbevolen om de spiegel elke twee jaar te vervangen om de kwaliteit te verbeteren
functioneringsefficientie.

Schoonmaak

Aandacht! Regelmatig en zorgvuldig schoonmaken zorgt ervoor dat uw verwarming goed blijft werken
langere jaren en efficiënter.
1-Zorg er voor uw veiligheid voor dat de stroom is uitgeschakeld voordat u uw apparaat schoonmaakt
apparaat.
2-Gebruik een platte schroevendraaier om het voorrooster van het frame te verwijderen
Ingang.
3- Zorg er voor uw veiligheid voor dat de stroom is uitgeschakeld en dat de stekker in het stopcontact zit
moet worden losgekoppeld.
4- Reflectoren en gloeidraden moeten worden gereinigd met een zachte doek en een gladde borstel.
Reiniger mag niet te nat zijn en mag vochtig zijn, de reiniger mag niet bevatten

Machine Translated by Google

eventuele chemicaliën.

5- Vermijd het gebruik van schoonmaakmiddelen (schoonmaakmiddelen, enz.) die de reflectoren kunnen beschadigen.

6- Plaats een draadrooster met een platte schroevendraaier.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australië

Geïmporteerd in de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

Britse REP	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Beperkt kantoor 147, Centurion House, Londen Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
EG REP	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfort aan de Main.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

INFRARÖD VÄRMARE

BRUKSANVISNINGAR

Modell: T16-GR20D

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.
"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.


Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

INFRARÖD VÄRMARE

Modell: T16-GR20D



BEHÖVS HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

Machine Translated by Google

Tack för att du köpte din nya värmare.

Denna bruksanvisning hjälper dig att använda den korrekt och säkert.

Vi rekommenderar att du lägger lite tid på att läsa denna bruksanvisning

så att du till fullo förstår alla operativa funktioner den erbjuder.

Läs alla säkerhetsinstruktioner noggrant före användning och behåll dessa
bruksanvisning för framtida referens.

SÄKERHETSVARNINGAR

LÄS ALLA INSTRUKTIONER INNAN DU FÖRSÖKER ATT ANVÄNDA DETTA ENHET. BEVARA MONTERINGSINSTRUKTIONEN FÖR FRAMTIDEN REFERENS. BEVARA MONTERINGSINSTRUKTIONEN FÖR FRAMTIDEN REFERENS. BEVARA ORIGINALFÖRPACKNINGEN FÖR ANVÄNDNING NÄR FÖRVARING AV VÄRMARE UNDER LÄNGRE PERIODER SOM INTE ANVÄNDS.

Läs alla instruktioner innan du använder denna enhet.
Lämna inte denna enhet utan uppsikt när den används.

Denna värmare blir varm när den används. Rör inte vid heta ytor.

Varning: Vissa delar av denna produkt kan bli mycket varma och orsaka brännskador.

Särskild uppmärksamhet måste ägnas barn och utsatta människor
är närvarande.

Flytta inte enheten när den används. Vänta tills värmaren är helt kall
innan du flyttar och kontrollera att den har kopplats bort från strömmen
tillförsel.

Placera enheten minst 1 m från mycket brännbara material som t.ex
som möbler, träd, löv, torrt gräs och buskar.

Värmaren måste vara minst 1,8 m från marken och en
minst 0,5 m från taket i en byggnad eller överhängande föremål.

Värmaren får inte vara vänd med värmeelementet uppåt
mot ett tak. Värmeelementet måste vara vänt mot det område som det ska värma upp.

Varning: För att undvika överhettning, täck inte över värmaren. Det är inte för
torka kläder.

Håll barn och husdjur på säkert avstånd från enheten.

Machine Translated by Google

Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt
personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på
erfarenhet och kunskap om de har fått handledning eller
instruktioner angående användning av apparaten på ett säkert sätt och förstå
de inblandade farorna.

Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll
får inte göras av barn utan uppsikt.

Använd inte värmaren om några tecken på skada eller funktionsfel visar sig
sig själva.

Försök inte reparera eller justera några elektriska eller mekaniska funktioner på
denna enhet. Enheten innehåller inga delar som användaren kan reparera. Endast a
kvalificerad elektriker bör utföra service eller reparationer. Försöker att
att reparera enheten själv kommer att ogiltigförklara din garanti.

Om strömkabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess
serviceombud eller liknande kvalificerade personer för att undvika fara.

Hantera inte elementet med bara händer. Om den oavsiktligt vidrörs, ta bort
fingermärken med en mjuk trasa och denaturerad sprit eller alkohol, annars
kommer märkena att bränna fast i elementet och orsaka för tidig uppvärmning
fel.

Byt inte ut eller försök att byta ut elementet i denna produkt.

Denna produkt är lämplig för inomhus- och utomhusbruk. Använd inte denna värmare
i omedelbar omgivning av bad, dusch eller pool.

Denna produkt får inte lämnas utomhus utsatt för väder och vind under lång tid
tidsperioder.

Rör inte kontakten med våta eller fuktiga händer.

Dra inte strömkabeln under mattor. Täck inte över strömkabeln
med mattor, löpare eller liknande beläggningar. Placera strömkabeln borta från
gångtrafik och där det inte kommer att snubblas över.

Linda inte strömkabeln runt enheten.

Sätt inte in eller låt främmande föremål komma in i någon ventilation eller öppning på
värmaren, eftersom detta kan resultera i elektriska stötar, brand eller skada på
värmare.

För att förhindra en eventuell brand, blockera inte luftventilerna.

Machine Translated by Google

En värmare har heta och ljusbågs- eller gnistbildningsdelar inuti. Använd inte i områden där bensin, färg, explosiva och/eller brandfarliga vätskor används eller förvaras.

Håll enheten borta från uppvärmda ytor och öppen låga.

Om möjligt, undvik att använda en förlängningskabel eftersom denna kan överhettas och orsaka brand. Men om du måste använda en förlängningskabel, se till det är lämplig för ändamålet, är testad för utomhusbruk och helst har en jordfelsbrytare monterad eller ansluten.

Se alltid till att värmaren är ansluten till ett lämpligt uttag, dvs testad för utomhusbruk.

För att koppla bort värmaren, vrid kontrollerna till OFF och dra sedan ut kontakten ur uttaget.

Dra inte ur kontakten genom att dra i strömkabeln.

Koppla alltid ur enheten och se till att enheten är helt kall innan flyttning, rengöring eller förvaring.

Denna värmare är endast avsedd för hushållsbruk och bör inte användas kommersiellt för avtalsändamål. Alternativ användning, rekommenderas inte av tillverkaren, kan leda till brand, elektriska stötar eller personskador.

Användning av tillbehör på värmaren rekommenderas inte.

Varning: Denna värmare är inte utrustad med en enhet för att styra rummet temperatur. Använd inte denna värmare i små rum när den är upptagen av personer som inte kan lämna ett rum på egen hand, om de inte är konstanta tillsyn tillhandahålls.

Kontrollera ytterväggar för skador innan du installerar värmaren.

Använd alltid på en torr, lämpligt stark, stabil, plan och jämn yta.

Kontrollera ytterväggar för kommunikation och elkablar och rörledningar.

Om det finns några serviceledningar i omedelbar närhet, installera inte din värmare, hitta en alternativ plats för att installera denna produkt.

Placera inte direkt ovanför eller under ett eluttag.



Ta inte bort någon av varningsdekalerna eller skyltarna från produkten.

OBEROENDE FÖRMÅLNING

1. FIG. 1 håller de två chassin nära varandra.
2. Se figur 2 för att placera det installerade chassit på värmaren.



Machine Translated by Google

3. Ta ut de två M6 x 24 mm skruvarna i skruvpåsen och sätt i dem
det angivna hålet (pilarna i figur 3).

		
Figur 1	Figur 2	Figur 3

SOLID MARKMONTERING


1. Placera jordplattan på chassit och placera två ST3X8-skruvar
(Figur 1 nedan).
2.Sätt slutligen värmaren på marken och sätt i de två ST3X8-skruvarna
platsen som ska fixas (figur 2 nedan).

	
Figur 1	Figur 2

ANVÄNDARINSTRUKTIONER FÖR PRODUKTEN

1. Anslut nätsladden till uttaget och slå på huvudströmbrytaren.
Touch kan aktivera värden, den digitala skärmen visar P0 ingen ström, efter 5
sekunder släcks automatiskt utan användning till standby, tryck
växeln igen P1\P2\P3.

Machine Translated by Google




2. När du arbetar, väljs beröringen inom intervallet 1 till 24 timmar.

När enheten fungerar till den förinställda tiden, stoppas operationen och bestäms automatiskt tre sekunder efter att valet är klart.

3.Fjärrkontrollen kan endast användas med huvudströmbrytaren. tryck på strömknapp på fjärrkontrollen ÿProdukten visar P0, du kan

växla P1-P3-läge genom "+" och "-" och tryck på knappen för att öppna

tidsinställning, 0-24-timmarstiden kan ställas in med "+" och "-" timmar. Tryck för att öppna nyckelprodukten igen för att gå in i vänteläge.



Machine Translated by Google

SPECIFIKATIONER

Spänningsvärde	AC220-240V 50Hz
Kraft	2000W

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

Underhåll

Uppmärksamhet! Noggrant och regelbundet underhåll av infraröd värmare krävs för att upprätthålla en lång och effektiv drift av din apparat.

1-Kontrollera att reflektorn och IR-glödtråden är ren minst en gång månad. Applicera vid behov rengörings- och underhållsinstruktioner.

2-Antalet kontroller kan ökas med tanke på mängden damm i miljön.

3-Kontrollera formen på värmaren, innertråden och utseendet under rengöring apparaten. Kontakta proffs om det finns problem med värmaren.

4-Kontrollera kabeln och kontakten medan du rengör värmaren. Om något problem med värmare kontakta proffs.

5-Det rekommenderas att byta ut spegeln vartannat år för att förbättra driftseffektivitet.

Rengöring

Uppmärksamhet! Regelbunden och noggrann rengöring hjälper din värmare att fungera längre år och mer effektivt.

1-För din säkerhet, se till att strömmen är avstängd innan du rengör din apparat.

2-Använd en spårskruvmejsel för att ta bort frontgallret från ramen ingång.

3- För din säkerhets skull, se till att strömmen är avstängd och att nätkabelns kontakt är avstängd måste kopplas ur.

4- Reflektorer och filament måste rengöras med en mjuk trasa, slät borste.

Rengöringsmedel bör inte för blött och kan fuktiga, bör rengöringsmedlet inte innehålla

Machine Translated by Google

eventuella kemikalier.

5- Undvik att använda rengöringsverktyg (rengöringsmedel, etc.) som kan skada reflexer.

6- Sätt i ett trådgaller med en spårskruvmejsel.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support