

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

128oz/170oz MINI KEG TAP SYSTEM

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

128oz/170oz MINI KEG TAP
SYSTEM



KIT BEER-12 4L-2B



KIT BEER-12 5L-2B

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:



CustomerService@vevor.com

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING: Read this material before using this product. Failure to do so can result in serious injury.

Assembly precautions

1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
2. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.
3. Keep assembly area clean and well lit.
4. Keep bystanders out of the area during assembly.
5. Do not assemble when tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
6. Product capabilities apply to properly and completely assembled product only.
7. Assemble on a flat, level, hard and smooth surface capable of safely supporting a fully loaded beer growler tap.

新增加

Use precautions

TO PREVENT SERIOUS INJURY FROM TIPPING:

1. **DO NOT SIT, STAND OR CLIMB ON THIS ITEM.**
2. This product is not a toy. Do not allow children to play with or near this item.
3. Empty and close beer growler tap before moving.
4. Use only on a flat, level, hard and smooth surface capable of safely supporting a fully loaded beer growler tap .
5. Do not lift while loaded beer.
6. Use as intended only.

SAVE THIS MANUAL

2L/ 4L/ 5L/ 10L/ Mini Keg with Spear Tap CO2 Regulator System.

UNIT OPERATION INSTRUCTION



- ① Mini keg Growler 2L 4L 5L 10L.
- ② Beer Spear Body
- ③ Gas In Connection Tube
- ④ Pressure Relieving Valve 30PSI.
- ⑤ Cross-bar
- ⑥ CO2 Regulator Knob
- ⑦ 30PSI Pressure Gauge
- ⑧ Regulator Knob
- ⑨ CO2 regulator Aluminium Body
- ⑩ Black Plastic Tap Handle.
- ⑪ Chrome Plated Faucet Body
- ⑫ 16g Threaded CO2 Cartridge/Capsule.
- ⑬ Silicone Beer Tube

Beer Style	Beer Style
Stouts / Porters / Cream Ales / Barley Wines	3-6PSI
Brown Ales / Ambers / Reds	5-10PSI
Pale Ales / Wheat Beers / Other Ales	7-12PSI
Lagers / Pilsners	12-15PSI

新增加

PART ONE: SPEAR ACCEMBLY.

1. Please clean mini keg, cap, spear body, faucet and beer hose with warm water and mild soap before use.
2. Fill your mini keg at your favourite craft brewery, or with your own homebrew.
3. Cut beer hose according to keg height and insert into Spear, make Sure hose can touch bottom of keg without overlong or over short.



Remark: if hose is too short, beer would not be tapped completely.

But if hose is too long, it may crimp Inside the keg, also cause incomplete tapping.

4. Fit tube on to spear, and screw spear into mini keg.



5. Check whether the regulator knob is in OFF position. If not, please follow arrow mark instruction to turn the regulator knob counter clockwise to the OFF position.



6. Turn in a new 16g CO2 Capsule with thread type of 3/8-24UNF, turn clockwise firmly into the regulator base.



NOTED: DON'T stop turning if you hear a slight gas leak swish, finish turning it in all the way it seal properly.

PART TWO: TAPPING.

1. Connect the regulator with capsule to the spear.



2. Install Faucet into Spear Body, make sure the connection is proper and tight.





Remark: Improper combination would cause leakage of beer.

3. Pull on pressure relieving ring for a couple of seconds. If the keg was shaken in transit or warmed, it may contain excessive pressure which must be relieved before tapping. A hissing noise is expected.



4. Slowly turn the regulator knob in clockwise direction to 5 PSI, and stop for 2 seconds and turn off regulator. Wait for 2 mins, then pull on the pressure relieving ring for a couple of seconds. This is for adjusting pressure of keg beer.

5. Put a glass or pitcher under the faucet spout, with the faucet knob pulled

forward(ON), slowly turn the regulator knob on in clockwise direction, until beer starts to flow out.



Don't continue adding pressure, suggest tapping 5-8 PSI(Max pressure 30PSI), so please stop turning the regulator knob when the pressure is enough to tap beer out with perfect foam.

Too much pressure would cause over foam.

When the beer stopped or flow slower, try turning the regulator knob on slowly, to get bigger pressure.

6. When you finish tapping, please turn regulator knob to OFF position.

7. If no beer flow out, then the CO2 capsule needs to be replaced, unless no beer is remained(Normally, 16g capsule can tap 4-5 liters of beer).

Caution: Removing a punctured capsule from regulator should be done slowly.

Swish is expected if pressure remains.

8. Turn the regulator knob off and install a new capsule into the regulator by following above steps.

TROUBLE SHOOTING GUIDE

1. Faucet Leakage:

Solution: please screw out and remove the faucet, and install again, make sure the faucet can match the connection of spear tightly.



2. Too much Foam:

Solution:

Decrease the pressure properly.

3. Leakage of CO₂:

CO₂ capsule should be installed properly and tightly.

In case there is CO₂ leakage, please observe the position of leakage and continue with the tightening process, but never screw out if gas remains.

PART FOUR : WARNING

1. Keep away from children under 18.
2. Never point cylinder towards someone's face.
3. Do not heat over 140 °F as rupture may occur!
4. Discontinue using of this equipment if unsolvable leakage or visible damage is found.
5. Capsule end become punctured when turned into regulator base. Unscrewing before it's empty can result in loss of high pressure gas. Please remember, never unscrew the CO₂ capsule before gas used up, liquid CO₂ spray onto unprotected skin may cause freezing burns.
6. Exterior of capsule may become frozen when in use, this is normal. But don't touch with bare hands, your fingers could stick to the frozen surface and cause frostbite.
7. Please ship via land or sea shipment, never bring CO₂ capsule when you travel by air.

Address: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

Imported to USA: VEVOR STORE INC, 9448 RINCHMOND PL #E RANCHO CUCAMONGA,
California, 91730 United States of America

EC	REP	SHUNSHUN GmbH Römeräcker 9 Z2021,76351 Linkenheim-Hochstetten, Germany
-----------	------------	---

UK	REP	Pooledas Group Ltd Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions Preston, United Kingdom
-----------	------------	---

Made in China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support



Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

SYSTÈME DE ROBINET À MINI-FÛTS DE 128 OZ/170 OZ

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ROBINET À MINI-FÛT DE 128 OZ/170 OZ
SYSTÈME



KIT BIÈRE-12 4L-2B



KIT BIÈRE-12 5L-2B

BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Vous avez besoin d'une assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

 ServiceClient@vevor.com


Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

AVERTISSEMENT : Lisez ce document avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner entraîner des blessures graves.

Précautions de montage

1. Assemblez uniquement selon ces instructions. Un assemblage incorrect peut créer dangers.
2. Portez des lunettes de sécurité approuvées par l'ANSI et des gants de travail robustes pendant assemblée.
3. Gardez la zone de montage propre et bien éclairée.
4. Gardez les spectateurs hors de la zone pendant l'assemblage.
5. Ne pas monter si vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou médicament.
6. Les capacités du produit s'appliquent uniquement au produit correctement et entièrement assemblé.
7. Assembler sur une surface plane, de niveau, dure et lisse capable de supporter en toute sécurité un robinet de bière entièrement chargé.



Récemment ajouté

Précautions d'emploi

POUR ÉVITER LES BLESSURES GRAVES RÉSULTANT D'UN BASCULEMENT :

1. NE PAS S'ASSEOIR, SE TENIR DEBOUT OU MONTER SUR CET ARTICLE.
2. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec ou à proximité de cet article.
3. Videz et fermez le robinet du pot à bière avant de le déplacer.
4. Utiliser uniquement sur une surface plane, de niveau, dure et lisse capable de supporter en toute sécurité un robinet de bière entièrement chargé.
5. Ne soulevez pas la bière lorsqu'elle est chargée.
6. Utiliser uniquement comme prévu.

CONSERVER CE MANUEL

Système de régulateur de CO2 avec robinet à lance 2L/ 4L/ 5L/ 10L/ Mini Keg.

INSTRUCTION DE FONCTIONNEMENT DE L'UNITÉ



① Mini fût Growler 2L 4L 5L 10L.

② Corps de lance à bière

③ Tube de connexion à 3 gaz

④ Soupape de décharge de pression 30 PSI.

⑤ Barre transversale

⑥ Bouton régulateur de CO2

⑦ Manomètre de pression 7 30 PSI

⑧ Bouton de régulateur

⑨ Régulateur de CO2 Corps en aluminium

⑩ poignées de robinet en plastique noir.

⑪ Corps de robinet chromé

⑫ Cartouche/capsule de CO2 fileté 12 16 g.

⑬ Tube à bière en silicone

Beer Style	Beer Style
Stouts / Porters / Cream Ales / Barley Wines	3-6PSI
Brown Ales / Ambers / Reds	5-10PSI
Pale Ales / Wheat Beers / Other Ales	7-12PSI
Lagers / Pilsners	12-15PSI

Récemment ajouté

PREMIÈRE PARTIE : LANCEMENT DE LANCE.

1. Veuillez nettoyer le mini-fût, le bouchon, le corps de la lance, le robinet et le tuyau à bière avec de l'eau tiède et un savon doux avant utilisation.
2. Remplissez votre mini-fût dans votre brasserie artisanale préférée ou avec votre propre bière maison.
3. Coupez le tuyau de bière en fonction de la hauteur du fût et insérez-le dans la lance, assurez-vous que le tuyau est bien fixé. peut toucher le fond du fût sans être trop long ou trop court.



- Remarque : si le tuyau est trop court, la bière ne sera pas tirée complètement.
- Mais si le tuyau est trop long, il risque de se pincer à l'intérieur du fût, ce qui peut également provoquer un piquage incomplet.
4. Montez le tube sur la lance et vissez la lance dans le mini-fût.



5. Vérifiez que le bouton du régulateur est en position OFF. Si ce n'est pas le cas, suivez les instructions de la flèche pour tourner le bouton du régulateur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la position OFF.



6. Insérez une nouvelle capsule de CO2 de 16 g avec un filetage de type 3/8-24UNF, tournez dans le sens des aiguilles d'une montre fermement dans la base du régulateur.



REMARQUE : N'arrêtez PAS de tourner si vous entendez un léger bruissement de fuite de gaz, terminez de tourner jusqu'au bout, il scelle correctement.

DEUXIEME PARTIE : LE TAPPING.

1. Connectez le régulateur avec capsule à la lance.



2. Installez le robinet dans le corps de la lance, assurez-vous que la connexion est correcte et serrée.





Remarque : Une mauvaise combinaison pourrait entraîner une fuite de bière.

3. Tirez sur l'anneau de décompression pendant quelques secondes. Si le fût a été secoué en transit ou réchauffé, il peut contenir une pression excessive qui doit être relâchée avant de taper. Un bruit de sifflement est attendu.



4. Tournez lentement le bouton du régulateur dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à 5 PSI et arrêtez-vous pendant 2 secondes et éteignez le régulateur. Attendez 2 minutes, puis tirez sur la soupape de décharge de pression sonner pendant quelques secondes. Ceci sert à régler la pression de la bière en fût.

5. Placez un verre ou un pichet sous le bec du robinet, avec le bouton du robinet tiré

vers l'avant (ON), tournez lentement le bouton du régulateur dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce que la bière commence à couler.



N'ajoutez pas de pression, suggérez de taper 5-8 PSI (pression maximale 30 PSI), donc

Veillez arrêter de tourner le bouton du régulateur lorsque la pression est suffisante pour faire sortir la bière avec une mousse parfaite.

Trop de pression pourrait provoquer une sur-mousse.

Lorsque la bière s'arrête ou coule plus lentement, essayez de tourner lentement le bouton du régulateur pour obtenir une pression plus importante.

6. Une fois le taraudage terminé, tournez le bouton du régulateur sur la position OFF.

7. Si la bière ne coule pas, la capsule de CO2 doit être remplacée, à moins qu'il n'y ait pas de bière. il reste (normalement, une capsule de 16 g peut servir à extraire 4 à 5 litres de bière).

Attention : le retrait d'une capsule perforée du régulateur doit être effectué lentement.

Un swish est attendu si la pression persiste.

8. Tournez le bouton du régulateur sur OFF et installez une nouvelle capsule dans le régulateur en suivant les étapes ci-dessus.

GUIDE DE DÉPANNAGE

1. Fuite du robinet :

Solution : dévissez et retirez le robinet, puis réinstallez-le, assurez-vous que le robinet peut correspondre étroitement à la connexion de la lance.



2. Trop de mousse :

Solution:

Diminuez correctement la pression.

3. Fuite de CO2 :

La capsule de CO2 doit être installée correctement et hermétiquement.

En cas de fuite de CO2, veuillez observer la position de la fuite et poursuivre le processus de serrage, mais ne jamais dévisser s'il reste du gaz.

QUATRIÈME PARTIE : AVERTISSEMENT

1. Tenir hors de portée des enfants de moins de 18 ans.
2. Ne jamais pointer le cylindre vers le visage de quelqu'un.
3. Ne pas chauffer à plus de 140 °C car une rupture pourrait se produire !
4. Cessez d'utiliser cet équipement en cas de fuite insoluble ou de dommages visibles.
trouvé.
5. L'extrémité de la capsule est percée lorsqu'elle est tournée vers la base du régulateur. Dévissage avant qu'il ne soit vide peut entraîner une perte de gaz à haute pression. N'oubliez pas de ne jamais dévisser la capsule de CO2 avant que le gaz ne soit épuisé, vaporiser du CO2 liquide sur une peau non protégée peut provoquer des brûlures par le froid.
6. L'extérieur de la capsule peut geler pendant l'utilisation, c'est normal. Mais ne le faites pas.
toucher avec les mains nues, vos doigts pourraient coller à la surface gelée et provoquer gelure.
7. Veuillez expédier par voie terrestre ou maritime, n'emportez jamais de capsule de CO2 lorsque vous voyagez par avion.

Adresse : Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

Importé aux États-Unis : VEVOR STORE INC, 9448 RINCHMOND PL #E RANCHO CUCAMONGA,

Californie, 91730 États-Unis d'Amérique

EC	REP
----	-----

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany

UK	REP
----	-----

Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The
Pavilions Preston, United Kingdom

Fabriqué en Chine

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

128OZ/170OZ MINI-FASS-ZAPFSYSTEM

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und bedeuten nicht unbedingt, dass sie alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien abdecken. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

128OZ/170OZ MINI-FASS-ZAPFHAHN
SYSTEM



KIT BIER-12 4L-2B



KIT BIER-12 5L-2B

Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:



Kundenservice@vevor.com

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

ACHTUNG: Lesen Sie diese Informationen, bevor Sie das Produkt verwenden. Andernfalls kann es
kann zu schweren Verletzungen führen.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Montage

1. Nur gemäß dieser Anleitung zusammenbauen. Unsachgemäßer Zusammenbau kann zu Gefahren.
2. Tragen Sie ANSI-zugelassene Schutzbrillen und schwere Arbeitshandschuhe während Montage.
3. Halten Sie den Versammlungsbereich sauber und gut beleuchtet.
4. Halten Sie während der Montage unbeteiligte Zuschauer vom Bereich fern.
5. Nicht montieren, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamente.
6. Die Produktfunktionen gelten nur für ordnungsgemäß und vollständig montierte Produkte.
7. Auf einer flachen, ebenen, harten und glatten Oberfläche montieren, die sicher tragen kann ein voll ausgestatteter Growler-Bierzapfhahn.



Neu hinzugefügt

Vorsichtsmaßnahmen treffen

UM SCHWERE VERLETZUNGEN DURCH UMKIPPEN ZU VERMEIDEN:

1. **Setzen, stellen oder klettern Sie nicht auf diesen Gegenstand.**
2. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, mit diesem Produkt zu spielen oder sich in seiner Nähe aufzuhalten.
3. Entleeren und schließen Sie den Zapfhahn des Bierfasses, bevor Sie umziehen.
4. Nur auf einer flachen, ebenen, harten und glatten Oberfläche verwenden, die ein voll ausgestatteter Bier-Growler-Zapfhahn.
5. **Heben Sie kein geladenes Bier an.**
6. Nur bestimmungsgemäß verwenden.

BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH AUF

2 l/4 l/5 l/10 l/Minifass mit Spear-Tap-CO2-Reglersystem.

BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR DAS GERÄT



- ① Minifass Growler 2 l, 4 l, 5 l, 10 l.
- ② Bierspeerkörper
- ③ Gas-Eingangs-Verbindungsrohr
- ④ Überdruckventile 30 PSI.
- ⑤ Querstrebe
- ⑥ CO2-Reglerknopf
- ⑦ 30PSI Druckmesser
- ⑧ Reglerknopf
- ⑨ CO2-Regler Aluminiumgehäuse
- ⑩ schwarze Wasserhahngriffe aus Kunststoff.
- ⑪ Verchromter Wasserhahnkörper
- ⑫ 16-g-CO2-Kartuschen/Kapseln mit Gewinde.
- ⑬ Silikon-Bierschlauch

Beer Style	Beer Style
Stouts / Porters / Cream Ales / Barley Wines	3-6PSI
Brown Ales / Ambers / Reds	5-10PSI
Pale Ales / Wheat Beers / Other Ales	7-12PSI
Lagers / Pilsners	12-15PSI

Neu hinzugefügt

TEIL EINS: SPEERZUBEREITUNG.

1. Bitte reinigen Sie Minifass, Verschluss, Speerkörper, Zapfhahn und Bierschlauch mit warmem Wasser und milder Seife vor Gebrauch.

2. Füllen Sie Ihr Minifass in Ihrer Lieblingsbrauerei oder mit Ihrem eigenen Bier.

3. Den Bierschlauch entsprechend der Fasshöhe zuschneiden und in den Speer einführen.

kann den Boden des Fasses berühren, ohne zu lang oder zu kurz zu sein.



Hinweis: Wenn der Schlauch zu kurz ist, wird das Bier nicht vollständig gezapft.

Ist der Schlauch jedoch zu lang, kann es zu einer Quetschung im Fass kommen, was ebenfalls dazu führen kann, dass das Fass nicht vollständig angezapft wird.

4. Stecken Sie das Rohr auf den Speer und schrauben Sie den Speer in das Minifass.



5. Überprüfen Sie, ob sich der Reglerknopf in der Position „OFF“ befindet. Wenn nicht, folgen Sie bitte der Anweisung mit der Pfeilmarkierung, um den Reglerknopf gegen den Uhrzeigersinn in die Position „OFF“ zu drehen.



6. Setzen Sie eine neue 16g CO₂-Kapsel mit Gewindetyp 3/8-24UNF ein, drehen Sie sie im Uhrzeigersinn fest in den Reglersockel ein.



HINWEIS: Hören Sie NICHT auf zu drehen, wenn Sie ein leichtes Gasleck hören, drehen Sie weiter bis zum Anschlag, damit es richtig abdichtet.

TEIL ZWEI: TIPPEN.

1. Den Regler mit Kapsel an die Lanze anschließen.



2. Installieren Sie den Wasserhahn im Speerkörper und stellen Sie sicher, dass die Verbindung ordnungsgemäß und fest ist.





Hinweis: Eine falsche Kombination kann zum Auslaufen des Bieres führen.

3. Ziehen Sie den Druckentlastungsring einige Sekunden lang. Wenn das Fass in Transport oder Erwärmung kann es zu einem Überdruck kommen, der abgelassen werden muss vor dem Klopfen. Es ist mit einem zischenden Geräusch zu rechnen.



4. Drehen Sie den Reglerknopf langsam im Uhrzeigersinn auf 5 PSI und halten Sie für 2 Sekunden und schalten Sie den Regler aus. Warten Sie 2 Minuten und ziehen Sie dann am Druckentlastungsventil Ring einige Sekunden lang. Dies dient zum Einstellen des Drucks des Fassbiers.
5. Stellen Sie ein Glas oder einen Krug unter den Wasserhahn und ziehen Sie den Wasserhahnknopf fest.

vorwärts(ON), drehen Sie den Reglerknopf langsam im Uhrzeigersinn, bis Bier beginnt herauszufießen.



Nicht weiter Druck hinzufügen, empfehlen 5-8 PSI (Max Druck 30PSI), so

Bitte hören Sie auf, den Reglerknopf zu drehen, wenn der Druck hoch genug ist, um Bier herauszuzapfen mit perfektem Schaum.

Zu viel Druck würde zu übermäßiger Schaumbildung führen.

Wenn das Bier nicht mehr fließt oder langsamer ist, versuchen Sie, den Regler langsam zu drehen, um größeren Druck bekommen.

6. Wenn Sie mit dem Klopfen fertig sind, drehen Sie den Reglerknopf bitte auf die Position „OFF“.

7. Wenn kein Bier austritt, muss die CO₂-Kapsel ausgetauscht werden, es sei denn, es fließt kein Bier bleibt übrig (Normalerweise können mit einer 16g-Kapsel 4–5 Liter Bier gezapft werden).

Achtung: Das Entfernen einer durchstochenen Kapsel aus dem Regler sollte langsam erfolgen.

Bleibt der Druck bestehen, ist mit einem Swish zu rechnen.

8. Drehen Sie den Reglerknopf ab und installieren Sie eine neue Kapsel in den Regler, indem Sie

Befolgen Sie die oben genannten Schritte.

ANLEITUNG ZUR FEHLERSUCHE

1. Faucet Leakage:

Lösung: Bitte schrauben Sie den Wasserhahn heraus, entfernen Sie ihn und installieren Sie ihn erneut. Stellen Sie sicher, dass der Wasserhahn passt genau zum Anschluss des Speers.



2. Zu viel Schaum:

Lösung:

Den Druck entsprechend absenken.

3. CO₂-Austritt:

Die CO₂-Kapsel sollte ordnungsgemäß und fest installiert sein.

Falls es zu einem CO₂-Leck kommt, beobachten Sie die Stelle des Lecks und fahren Sie mit dem Anziehvorgang fort. Schrauben Sie jedoch niemals heraus, wenn noch Gas vorhanden ist.

TEIL VIER: WARNUNG

1. Außerhalb der Reichweite von Kindern unter 18 Jahren aufbewahren.
2. Richten Sie den Zylinder niemals auf das Gesicht einer Person.
3. Nicht über 60 °C erhitzen, da es sonst zu Rissen kommen kann!
4. Stellen Sie die Verwendung dieses Geräts ein, wenn unlösliche Leckagen oder sichtbare Schäden gefunden.
5. Das Kapselende wird durchstoßen, wenn es in die Reglerbasis gedreht wird.
bevor es leer ist, kann es zu einem Verlust von Hochdruckgas kommen. Bitte denken Sie daran, niemals CO₂-Kapsel aufschrauben, bevor das Gas aufgebraucht ist, flüssiges CO₂ aufsprühen
Ungeschützte Haut kann zu Erfrierungen führen.
6. Die Außenseite der Kapsel kann während des Gebrauchs gefrieren, das ist normal.
Berühren Sie es mit bloßen Händen, Ihre Finger könnten an der gefrorenen Oberfläche festkleben und verursachen Erfrierung.
7. Bitte versenden Sie per Land- oder Seefracht, nehmen Sie niemals eine CO₂-Kapsel mit auf Reisen

auf dem Luftweg.

Adresse: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

Importiert in die USA: VEVOR STORE INC, 9448 RINCHMOND PL #E RANCHO CUCAMONGA,

California, 91730 Vereinigte Staaten von Amerika

EC	REP	SHUNSHUN GmbH Römeräcker 9 Z2021,76351 Linkenheim-Hochstetten, Germany
----	-----	--

UK	REP	Pooledas Group Ltd Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions Preston, United Kingdom
----	-----	--

In China hergestellt

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support



Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

SISTEMA DI RUBINETTO MINI KEG DA 128 OZ/170 OZ

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non necessariamente intende coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo cortesemente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

RUBINETTO PER MINI FUSTO DA 128 OZ/170 OZ

SISTEMA



KIT BIRRA-12 4L-2B



KIT BIRRA-12 5L-2B

HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:



Servizio Clienti@vevor.com

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

ATTENZIONE: leggere questo materiale prima di utilizzare questo prodotto. La mancata osservanza di questa precauzione può provocare lesioni gravi.

Precauzioni di montaggio

1. Assemblare solo secondo queste istruzioni. Un assemblaggio improprio può creare pericoli.
2. Indossare occhiali di sicurezza approvati ANSI e guanti da lavoro resistenti durante assemblaggio.
3. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
4. Tenere gli astanti fuori dall'area durante l'assemblaggio.
5. Non riunirsi quando si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaco.
6. Le capacità del prodotto si applicano solo al prodotto correttamente e completamente assemblato.
7. Montare su una superficie piana, livellata, dura e liscia in grado di sostenere in modo sicuro un rubinetto per la birra completamente carico.



Aggiunto di recente

Usare precauzioni

PER PREVENIRE GRAVI LESIONI DOVUTE AL RIBALTAMENTO:

1. **NON SEDERSI, STARE IN PIEDI O SALIRE SU QUESTO OGGETTO.**
2. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con o vicino a questo articolo.
3. Svuotare e chiudere il rubinetto della growler prima di muoversi.
4. Utilizzare solo su una superficie piana, livellata, dura e liscia in grado di supportare in modo sicuro un rubinetto per birra completamente carico.
5. Non sollevare la birra mentre è carica.
6. Utilizzare solo come previsto.

SALVA QUESTO MANUALE

Mini barile da 2L/4L/5L/10L con sistema di regolazione CO2 Spear Tap.

ISTRUZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UNITÀ



- ① Mini barile Growler da 2L 4L 5L 10L.
- ② Corpo lancia birra
- ③ Tubo di collegamento del gas
- ④ Valvola di sicurezza 30 PSI.
- ⑤ Traversa
- ⑥ Manopola del regolatore di CO2
- ⑦ Manometro da 30 PSI
- ⑧ Manopola del regolatore
- ⑨ Regolatore CO2 Corpo in alluminio
- ⑩ Leva del rubinetto in plastica nera.
- ⑪ Corpo rubinetto cromato
- ⑫ Cartuccia/capsula di CO2 filettata da 16 g.
- ⑬ Tubo di birra in silicone

Beer Style	Beer Style
Stouts / Porters / Cream Ales / Barley Wines	3-6PSI
Brown Ales / Ambers / Reds	5-10PSI
Pale Ales / Wheat Beers / Other Ales	7-12PSI
Lagers / Pilsners	12-15PSI

Aggiunto di recente

PARTE PRIMA: ACCEMBLY DELLA LANCIA.

1. Pulire il mini barile, il tappo, il corpo della lancia, il rubinetto e il tubo della birra con acqua calda e sapone neutro prima dell'uso.
2. Riempi il tuo mini barile nel tuo birrificio artigianale preferito o con la tua birra fatta in casa.
3. Tagliare il tubo della birra in base all'altezza del fusto e inserirlo nella lancia, assicurarsi che il tubo può toccare il fondo del barile senza essere troppo lungo o troppo corto.



Nota: se il tubo è troppo corto, la birra non verrà spillata completamente.

Ma se il tubo è troppo lungo, potrebbe arricciarsi all'interno del fusto, provocando anche una spillatura incompleta.

4. Montare il tubo sulla lancia e avvitare la lancia nel mini barile.



5. Controllare se la manopola del regolatore è in posizione OFF. In caso contrario, seguire le istruzioni della freccia per ruotare la manopola del regolatore in senso antiorario fino alla posizione OFF.



6. Inserire una nuova capsula di CO2 da 16 g con filettatura da 3/8-24UNF, ruotare in senso orario saldamente nella base del regolatore.



NOTA: NON smettere di girare se senti un leggero fruscio di perdita di gas, finisci di girarlo sigillare bene tutto il percorso.

PARTE SECONDA: MASCHIATURA.

1. Collegare il regolatore con la capsula alla lancia.



2. Installare il rubinetto nel corpo della lancia, accertandosi che il collegamento sia corretto e stretto.





Nota: una combinazione non corretta potrebbe causare perdite di birra.

3. Tirare l'anello di scarico della pressione per un paio di secondi. Se il barile è stato agitato in transito o riscaldato, può contenere una pressione eccessiva che deve essere alleviata prima di toccare. È previsto un sibilo.



4. Ruotare lentamente la manopola del regolatore in senso orario fino a 5 PSI e fermarsi per 2 secondi e spegnere il regolatore. Attendere 2 minuti, quindi tirare il pulsante di rilascio della pressione suonare per un paio di secondi. Questo serve per regolare la pressione della birra in fusto.

5. Mettere un bicchiere o una brocca sotto il beccuccio del rubinetto, con la manopola del rubinetto tirata

avanti (ON), ruotare lentamente la manopola del regolatore in senso orario, fino a quando la birra inizia a fuoriuscire.



Non continuare ad aggiungere pressione, suggeriamo di toccare 5-8 PSI (pressione massima 30 PSI), quindi si prega di smettere di girare la manopola del regolatore quando la pressione è sufficiente per spillare la birra con schiuma perfetta.

Una pressione eccessiva causerebbe la formazione di troppa schiuma.

Quando la birra si ferma o scorre più lentamente, prova a girare lentamente la manopola del regolatore, per ottenere una pressione maggiore.

6. Una volta terminato il prelievo, ruotare la manopola del regolatore in posizione OFF.

7. Se non esce birra, la capsula di CO2 deve essere sostituita, a meno che non esca birra è rimasto (normalmente una capsula da 16 g può contenere 4-5 litri di birra).

Attenzione: la rimozione di una capsula forata dal regolatore deve essere eseguita lentamente.

Se la pressione persiste, è previsto un fruscio.

8. Girare la manopola del regolatore su off e installare una nuova capsula nel regolatore seguendo i passaggi sopra indicati.

GUIDA ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

1. Perdite dal rubinetto:

Soluzione: svitare e rimuovere il rubinetto, quindi reinstallarlo, assicurandosi che il rubinetto può adattarsi perfettamente alla connessione della lancia.



2. Troppa schiuma:

Soluzione:

Ridurre adeguatamente la pressione.

3. Perdita di CO₂:

La capsula di CO₂ deve essere installata correttamente e saldamente.

In caso di perdite di CO₂, osservare la posizione della perdita e continuare con il processo di serraggio, ma non svitare mai se rimane del gas.

PARTE QUARTA: ATTENZIONE

1. Tenere lontano dalla portata dei bambini di età inferiore a 18 anni.
2. Non puntare mai la bombola verso il viso di qualcuno.
3. Non riscaldare oltre i 140 °C poiché potrebbe verificarsi una rottura!
4. Interrompere l'uso di questa apparecchiatura se si verificano perdite irrisolvibili o danni visibili.
trovato.
5. L'estremità della capsula si fora quando viene girata nella base del regolatore. Svitando prima che sia vuoto può causare la perdita di gas ad alta pressione. Ricorda, non svitare la capsula di CO₂ prima che il gas si esaurisca, spruzzare CO₂ liquida su la pelle non protetta può causare ustioni da congelamento.
6. L'esterno della capsula potrebbe congelarsi durante l'uso, questo è normale. Ma non toccare a mani nude, le dita potrebbero attaccarsi alla superficie ghiacciata e causare congelamento.
7. Si prega di spedire via terra o via mare, non portare mai capsule di CO₂ quando si viaggia in aereo.

Indirizzo: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

Importato negli USA: VEVOR STORE INC, 9448 RINCHMOND PL #E RANCHO CUCAMONGA,
California, 91730 Stati Uniti d'America

EC	REP
-----------	------------

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany

UK	REP
-----------	------------

Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The
Pavilions Preston, United Kingdom

Made in China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

SISTEMA DE GRIFO DE BARRIL MINI DE 128 OZ/170 OZ

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

GRIFO PARA BARRIL MINI DE 128 OZ/170 OZ
SISTEMA



KIT CERVEZA-12 4L-2B



KIT CERVEZA-12 5L-2B

¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros:



Servicio de atención al cliente@vevor.com


Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

ADVERTENCIA: Lea este material antes de utilizar este producto. El no hacerlo puede provocar lesiones graves.

Precauciones de montaje

1. Realice el montaje únicamente de acuerdo con estas instrucciones. Un montaje inadecuado puede provocar peligros
2. Use gafas de seguridad aprobadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes durante asamblea.
3. Mantenga el área de reunión limpia y bien iluminada.
4. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.
5. No se reúna cuando esté cansado o bajo la influencia del alcohol, drogas o medicamento.
6. Las capacidades del producto se aplican únicamente a productos ensamblados de forma correcta y completa.
7. Montar sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa capaz de soportar de forma segura Un grifo para cerveza completamente cargado.



Recién agregado

Tome precauciones

PARA EVITAR LESIONES GRAVES POR VUELCO:

1. NO SE SIENTA, SE PARE NI SE SUBA SOBRE ESTE ARTÍCULO.
 2. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con este artículo ni cerca de él.
 3. Vacíe y cierre el grifo del recipiente para cerveza antes de moverlo.
 4. Utilícelo únicamente sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa capaz de soportar de forma segura un peso de 100 kg.
- Grifo para jarra de cerveza completamente cargada.
5. No levante la cerveza mientras esté cargada.
 6. Utilícelo únicamente según lo previsto.

GUARDE ESTE MANUAL

Mini barril de 2 l, 4 l, 5 l, 10 l con sistema regulador de CO2 con grifo de lanza.

INSTRUCCIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD



- ① mini barril Growler de 2L, 4L, 5L y 10L.
- ② Cuerpo de 2 lanzas de cerveza
- ③ Tubo de conexión de entrada de gas
- ④ Válvula de alivio de presión 30 PSI.
- ⑤ Barra transversal
- ⑥ Perilla reguladora de CO2
- ⑦ Manómetro de presión de 7 30 PSI
- ⑧ Perilla reguladora
- ⑨ Regulador de CO2 Cuerpo de aluminio
- ⑩ manijas de grifo de plástico negro.
- ⑪ Cuerpo de grifo cromado
- ⑫ cartuchos/cápsulas de CO2 roscados de 16 g.
- ⑬ Tubos de silicona para cerveza

Beer Style	Beer Style
Stouts / Porters / Cream Ales / Barley Wines	3-6PSI
Brown Ales / Ambers / Reds	5-10PSI
Pale Ales / Wheat Beers / Other Ales	7-12PSI
Lagers / Pilsners	12-15PSI

Recién agregado

PRIMERA PARTE: ACCESO A LA LANZA.

1. Limpie el mini barril, la tapa, el cuerpo de la lanza, el grifo y la manguera de cerveza con agua tibia.
y jabón suave antes de usar.
2. Llena tu mini barril en tu cervecería artesanal favorita o con tu propia cerveza casera.
3. Corte la manguera de cerveza de acuerdo con la altura del barril e insértela en el Spear, asegúrese de que la manguera
Puede tocar el fondo del barril sin que quede demasiado largo ni demasiado corto.



Observación: si la manguera es demasiado corta, la cerveza no saldrá completamente.

Pero si la manguera es demasiado larga, puede doblarse dentro del barril y también provocar un grifo incompleto.

4. Coloque el tubo en la lanza y enrosque la lanza en el mini barril.



5. Verifique que la perilla del regulador esté en la posición OFF (APAGADO). De lo contrario, siga las instrucciones de la flecha para girar la perilla del regulador en sentido contrario a las agujas del reloj hasta la posición OFF (APAGADO).



6. Coloque una nueva cápsula de CO2 de 16 g con rosca tipo 3/8-24UNF y gire en el sentido de las agujas del reloj firmemente en la base del regulador.



NOTA: NO deje de girar si escucha un leve silbido de fuga de gas, termine de girarlo.

Todo el camino se sella correctamente.

SEGUNDA PARTE: TAPEANDO.

1. Conecte el regulador con la cápsula a la lanza.



2. Instale el grifo en el cuerpo de la lanza, asegúrese de que la conexión sea adecuada y firme.





Observación: Una combinación incorrecta podría provocar fugas de cerveza.

3. Tire del anillo de alivio de presión durante un par de segundos. Si el barril se agitó en tránsito o calentado, puede contener una presión excesiva que debe aliviarse

Antes de tocar, se espera un silbido.



4. Gire lentamente la perilla del regulador en el sentido de las agujas del reloj hasta 5 PSI y deténgase durante 2 segundos. segundos y apague el regulador. Espere 2 minutos y luego tire del dispositivo de alivio de presión.

Mantenga pulsado el botón durante un par de segundos. Esto sirve para ajustar la presión de la cerveza de barril.

5. Coloque un vaso o jarra debajo del grifo, con la perilla del grifo tirada hacia afuera.

hacia adelante (ON), gire lentamente la perilla del regulador en el sentido de las agujas del reloj, hasta que la cerveza comienza a fluir.



No continúe agregando presión, se sugiere presionar entre 5 y 8 PSI (presión máxima 30 PSI), así
Por favor, deje de girar la perilla del regulador cuando la presión sea suficiente para sacar la cerveza.
con espuma perfecta.

Demasiada presión provocaría exceso de espuma.

Cuando la cerveza se detenga o fluya más lento, intente girar la perilla del regulador lentamente, para
obtener mayor presión

6. Cuando termine de tocar, gire la perilla del regulador a la posición OFF (APAGADO).

7. Si no sale cerveza, entonces es necesario reemplazar la cápsula de CO₂, a menos que no salga cerveza.
queda(Normalmente, una cápsula de 16 g puede alcanzar para 4-5 litros de cerveza).

Precaución: La extracción de una cápsula perforada del regulador debe realizarse lentamente.

Se espera un chasquido si la presión persiste.

8. Apague la perilla del regulador e instale una nueva cápsula en el regulador.
siguiendo los pasos anteriores.

GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

1. Fuga del grifo:

Solución: desenrosque y retire el grifo y vuelva a instalarlo, asegurándose de que
El grifo puede coincidir perfectamente con la conexión de la lanza.



2. Demasiada espuma:

Solución:

Disminuya la presión adecuadamente.

3. Fuga de CO₂:

La cápsula de CO₂ debe instalarse de forma correcta y firme.

En caso de que haya una fuga de CO₂, observe la posición de la fuga y continúe con el proceso de ajuste, pero nunca desenrosque si queda gas.

CUARTA PARTE: ADVERTENCIA

1. Mantener fuera del alcance de niños menores de 18 años.
2. Nunca apunte el cilindro hacia la cara de alguien.
3. ¡No lo caliente a más de 140 °F ya que podría romperse!
4. Deje de usar este equipo si se detectan fugas irresolubles o daños visibles.
encontró.
5. El extremo de la cápsula se perfora al girarla hacia la base del regulador.
antes de que esté vacío puede provocar la pérdida de gas a alta presión. Recuerde, nunca
Desenrosque la cápsula de CO2 antes de que se agote el gas y rocíe CO2 líquido sobre ella.
La piel desprotegida puede provocar quemaduras por congelación.
6. El exterior de la cápsula puede congelarse durante el uso, esto es normal. Pero no lo haga.
Toque con las manos desnudas, sus dedos podrían pegarse a la superficie congelada y causar
congelación.
7. Realice el envío por tierra o por mar. Nunca lleve cápsulas de CO2 cuando viaje.
en avión.

Dirección: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

Importado a EE. UU.: VEVOR STORE INC, 9448 RINCHMOND PL #E RANCHO CUCAMONGA,
California, 91730 Estados Unidos de América

EC	REP	SHUNSHUN GmbH Römeräcker 9 Z2021,76351 Linkenheim-Hochstetten, Germany
----	-----	--

UK	REP	Pooledas Group Ltd Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions Preston, United Kingdom
----	-----	--

Hecho en china

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support



Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

SYSTEM MINI KEG TAP 128OZ/170OZ

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.

„Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MINI KEG TAP 128OZ/170OZ
SYSTEM



ZESTAW PIWO-12 4L-2B



ZESTAW PIWO-12 5L-2B

POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:



Obsługa Klienta@vevor.com

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiekolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE: Przeczytaj ten materiał przed użyciem tego produktu. Nieprzestrzeganie tego może spowodować poważne obrażenia.

Środki ostrożności podczas montażu

1. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może spowodować zagrożenia.
2. Podczas pracy należy nosić okulary ochronne i wytrzymałe rękawice robocze zgodne z normą ANSI. montaż.
3. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i zapewnij dobre oświetlenie.
4. Podczas montażu nie dopuszczać osób postronnych na teren montażu.
5. Nie należy gromadzić się, gdy jest się zmęczonym lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub lek.
6. Możliwości produktu odnoszą się wyłącznie do produktu prawidłowo i kompletnie zmontowanego.
7. Montaż należy wykonać na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni, która będzie w stanie bezpiecznie utrzymać ciężar. w pełni napełniony kran do piwa.

Nowo dodane

Stosuj środki ostrożności

ABY UNIKAĆ POWAŻNYCH OBRAŻEŃ SPOWODOWANYCH PRZEWRÓCENIEM:

1. NIE SIADAJ, NIE STÓJ ANI NIE WSPINAJ SIĘ NA TYM PRZEDMIOTCIE.
2. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się tym przedmiotem ani przebywać w jego pobliżu.
3. Przed przeprowadzką opróżnij i zamknij kran kufła z piwem.
4. Używać wyłącznie na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni, która może bezpiecznie utrzymać w pełni napełniony kran do piwa.
5. Nie podnoś piwa, gdy jest w nim załadowane.
6. Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.

ZAPISZ TĘ INSTRUKCJĘ

Beczka 2L/ 4L/ 5L/ 10L/ Mini z systemem regulacji CO2 Spear Tap.

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA



① Miniaturowa beczka Growler 2L, 4L, 5L, 10L.

② korpusy włócznie piwnych

③ Rura przyłączeniowa gazu

④ Zawór bezpieczeństwa 30PSI.

⑤ Poprzeczka

⑥ Pokrętko regulatora CO2

⑦ Manometr 30PSI

⑧ Pokrętko regulatora

⑨ Regulator CO2 Korpus aluminiowy

⑩ Uchwyt kranu z czarnego plastiku.

⑪ Chromowany korpus kranu

⑫ naboiki/kapsułki CO2 z gwintem 16 g.

⑬ Rurka silikonowa do piwa

Beer Style	Beer Style
Stouts / Porters / Cream Ales / Barley Wines	3-6PSI
Brown Ales / Ambers / Reds	5-10PSI
Pale Ales / Wheat Beers / Other Ales	7-12PSI
Lagers / Pilsners	12-15PSI

Nowo dodane

CZĘŚĆ PIERWSZA: AKCEPTACJA WŁÓCZNI.

1. Proszę wyczyścić mini beczkę, kapturek, korpus włóczni, kran i wąż do piwa ciepłą wodą i łagodnego mydła przed użyciem.
2. Napełnij mini beczkę w swoim ulubionym browarze rzemieślniczym lub własnym piwem domowym.
3. Przytnij wąż do piwa zgodnie z wysokością beczki i włóż go do włóczni, upewnij się, że wąż może dotykać dna beczki, nie będąc zbyt długim lub zbyt krótkim.



Uwaga: jeżeli wąż będzie za krótki, piwo nie zostanie nalane w całości.

Jeśli jednak wąż jest za długi, może się zagiąć wewnątrz beczki, co może powodować niepełne odprowadzenie wody.

4. Zamontuj rurkę na włóczni i wkręć włóczęnię do mini beczki.



5. Sprawdź, czy pokrętko regulatora jest w pozycji OFF. Jeśli nie, postępuj zgodnie z instrukcjami oznaczonymi strzałką, aby przekręcić pokrętko regulatora w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do pozycji OFF.



6. Włóż nową kapsułę CO2 16 g z gwintem 3/8-24UNF i obracaj zgodnie z ruchem wskazówek zegara. mocno do podstawy regulatora.



UWAGA: NIE przestawaj kręcić, jeśli usłyszysz delikatny świst wycieku gazu, dokończ kręcenie aby wszystko było szczelnie zamknięte.

CZĘŚĆ DRUGA: PUKANIE.

1. Podłącz regulator z kapsułą do włóczni.



2. Zamontuj kran w korpusie włóczni, upewnij się, że połączenie jest prawidłowe i szczelne.





Uwaga: Nieprawidłowa kombinacja może spowodować wyciek piwa.

3. Pociągnij za pierścień odciążający ciśnienie przez kilka sekund. Jeśli beczka była wstrząśnięta, podczas transportu lub podgrzania może zawierać nadmierne ciśnienie, które należy rozładować przed stuknięciem. Oczekuje się syczącego dźwięku.



4. Powoli przekręć pokrętkę regulatora zgodnie z ruchem wskazówek zegara do 5 PSI i zatrzymaj się na 2 sekundy. sekund i wyłącz regulator. Poczekaj 2 minuty, a następnie pociągnij za zwalniacz ciśnienia dzwonek na kilka sekund. Służy do regulacji ciśnienia piwa beczkowego.
5. Pod kran należy postawić szklankę lub dzbanek, przy odciągniętym pokrętle kranu.

do przodu (ON), powoli przekręć pokrętło regulatora w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż do momentu, gdy piwo zaczyna wypływać.



Nie zwiększaj ciśnienia, zalecamy dociśnięcie do 5-8 PSI (maksymalne ciśnienie 30 PSI), aby proszę przestać kręcić pokrętłem regulatora, gdy ciśnienie będzie wystarczające, aby wypuścić piwo z idealną pianką.

Zbyt duże ciśnienie może spowodować nadmierne pienienie.

Gdy piwo przestanie płynąć lub zacznie płynąć wolniej, spróbuj powoli przekręcić pokrętło regulatora, aby uzyskać większą presję.

6. Po zakończeniu stukania należy ustawić pokrętło regulatora w pozycji WYŁĄCZONEJ.

7. Jeżeli piwo nie wypływa, należy wymienić kapsułkę z CO₂, chyba że piwo nie wypływa. pozostaje (Zwykle kapsułka 16g wystarcza na 4-5 litrów piwa).

Uwaga: Przebitą kapsułkę należy wyjmować z regulatora powoli.

Jeśli ciśnienie się utrzyma, należy się spodziewać świszczącego odgłosu.

8. Wyłącz pokrętło regulatora i zamontuj nową kapsułkę w regulatorze, wykonując powyższe kroki.

PRZEWODNIK ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

1. Wyciek z kranu:

Rozwiązanie: proszę odkręcić i wyjąć kran, a następnie ponownie go zamontować, upewniając się, że kran może ściśle przylegać do połączenia włóchni.



2. Zbyt dużo piany:

Rozwiązanie:

Zmniejsz ciśnienie w odpowiedni sposób.

3. Wyciek CO₂:

Kapsuła CO₂ powinna być zainstalowana prawidłowo i szczelnie.

W przypadku wycieku CO₂ należy zwrócić uwagę na miejsce wycieku i kontynuować proces dokręcania, ale nigdy nie wykręcać, jeżeli gaz nadal występuje.

CZĘŚĆ CZWARTA: OSTRZEŻENIE

1. Trzymać z dala od dzieci poniżej 18 roku życia.
2. Nigdy nie kieruj cylindra w stronę czyjejś twarzy.
3. Nie podgrzewaj powyżej 140 °F, ponieważ może dojść do pęknięcia!
4. W przypadku stwierdzenia nieusuwalnego wycieku lub widocznych uszkodzeń należy zaprzestać korzystania z urządzenia.
znaleziony.
5. Koniec kapsułki zostaje przebity podczas obracania w podstawie regulatora. Odkręcanie
zanim się opróżni, może to spowodować utratę gazu pod wysokim ciśnieniem. Pamiętaj, nigdy
odkręć kapsułkę z CO2 zanim gaz się zużyje, spryskaj ją płynnym CO2
nieosłonięta skóra może spowodować odmrożenia.
6. Zewnętrzna część kapsułki może zamarznąć podczas użytkowania, jest to normalne. Ale nie
dotykając gołymi rękami, palce mogą przykleić się do zamarzniętej powierzchni i spowodować
odmrożenie.
7. Prosimy o wysyłkę drogą lądową lub morską, nigdy nie zabieraj ze sobą kapsułki CO2 w podróż

drogą powietrzną.

Adres: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Szanghaj

Importowane do USA: VEVOR STORE INC, 9448 RINCHMOND PL #E RANCHO CUCAMONGA,

Kalifornia, 91730 Stany Zjednoczone Ameryki

EC	REP	SHUNSHUN GmbH Römeräcker 9 Z2021,76351 Linkenheim-Hochstetten, Germany
----	-----	--

UK	REP	Pooledas Group Ltd Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions Preston, United Kingdom
----	-----	--

Wyprodukowano w Chinach

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

128OZ/170OZ MINI KEG TAP SYSTEEM

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Bespaar de helft", "halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en doseringen betekenen niet noodzakelijkerwijs dat ze alle categorieën gereedschappen dekken die wij aanbieden. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

128OZ/170OZ MINI VAT KRAAN
SYSTEEM



KIT BIER-12 4L-2B



KIT BIER-12 5L-2B

HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:



Klantenservice@vevor.com

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

WAARSCHUWING: Lees dit materiaal voordat u dit product gebruikt. Als u dit niet doet, kan dit ernstig letsel tot gevolg hebben.

Voorzorgsmaatregelen bij de montage

1. Monteer alleen volgens deze instructies. Onjuiste montage kan leiden tot gevaren.
2. Draag tijdens het werk een door de ANSI goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen. montage.
3. Zorg ervoor dat de montageplek schoon en goed verlicht is.
4. Houd omstanders uit de buurt tijdens de montage.
5. Monteer niet als u moe bent of onder invloed van alcohol, drugs of medicatie.
6. De producteigenschappen gelden alleen voor producten die correct en volledig zijn gemonteerd.
7. Monteer op een vlak, egaal, hard en glad oppervlak dat veilig kan worden ondersteund een volledig gevulde biertap.



Nieuw toegevoegd

Neem voorzorgsmaatregelen

OM ERNSTIG LETSEL DOOR KANTELEN TE VOORKOMEN:

1. NIET OP DIT ITEM ZITTEN, STAAN OF KLIMMEN.
2. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen niet met of in de buurt van dit item spelen.
3. Maak de biertap leeg en sluit deze voordat u hem verplaatst.
4. Gebruik het alleen op een vlak, egaal, hard en glad oppervlak dat veilig een volledig gevulde biertap.
5. Til niet terwijl er bier in zit.
6. Gebruik het product alleen zoals bedoeld.

BEWAAR DEZE HANDLEIDING

2L/ 4L/ 5L/ 10L/ Mini Keg met Spear Tap CO2-regelsysteem.

INSTRUCTIE VOOR DE BEDIENING VAN DE EENHEID



- ① Mini keg Growler 2L 4L 5L 10L.
- ② Bier Speer Lichaam
- ③ Gas In Verbindingsbuis
- ④ Drukontlastingsventiel 30PSI.
- ⑤ Dwarsbalk
- ⑥ CO2-regelknop
- ⑦ 30PSI-drukmeter
- ⑧ Regelaarknop
- ⑨ CO2-regelaar Aluminium behuizing
- ⑩ Zwarte kunststof kraanhendel.
- ⑪ Verchroomde kraanbehuizing
- ⑫ 16g CO2-patroon/capsule met schroefdraad.
- ⑬ Siliconen Bierbuis

Beer Style	Beer Style
Stouts / Porters / Cream Ales / Barley Wines	3-6PSI
Brown Ales / Ambers / Reds	5-10PSI
Pale Ales / Wheat Beers / Other Ales	7-12PSI
Lagers / Pilsners	12-15PSI

Nieuw toegevoegd

DEEL EEN: SPEERACSEMBLY.

1. Maak het minivat, de dop, het speerlichaam, de kraan en de bierslang schoon met warm water en milde zeep voor gebruik.
2. Vul je minivatje bij je favoriete ambachtelijke brouwerij of met je eigen gebrouwen bier.
3. Snijd de bierslang af op de hoogte van het vat en steek hem in de Spear. Zorg ervoor dat de slang goed vastzit. kan de bodem van het vat raken zonder te lang of te kort te worden.



- Let op: als de slang te kort is, wordt het bier niet volledig afgetapt.
Maar als de slang te lang is, kan deze in het vat knellen en kan er onvolledig worden afgetapt.
4. Bevestig de buis aan de speer en schroef de speer in het minivat.



5. Controleer of de regelaarknop in de UIT-stand staat. Als dat niet het geval is, volg dan de instructies op de pijlmarkering om de regelaarknop tegen de klok in naar de UIT-stand te draaien.



6. Draai een nieuwe 16g CO2-capsule met schroefdraadtype 3/8-24UNF in, draai met de klok mee stevig in de regelaarbasis.



LET OP: STOP NIET met draaien als u een licht gesuis van het gaslek hoort, maar draai de motor helemaal door. helemaal goed afsluiten.

DEEL TWEE: TAPPEN.

1. Sluit de regelaar met capsule aan op de speer.



2. Installeer de kraan in het speerlichaam en zorg ervoor dat de verbinding goed en stevig is.





Opmerking: Een verkeerde combinatie kan leiden tot bierlekkage.

3. Trek een paar seconden aan de drukontlastingsring. Als het vat is geschud in tijdens transport of verwarming kan er een te hoge druk aanwezig zijn die moet worden verlicht voordat u erop tikt. Er wordt een sissend geluid verwacht.



4. Draai de regelaarknop langzaam met de klok mee naar 5 PSI en stop gedurende 2 seconden. seconden en zet de regelaar uit. Wacht 2 minuten en trek dan aan de drukontlastings ring een paar seconden. Dit is om de druk van het vatbier aan te passen.
5. Zet een glas of kan onder de kraanuitloop, met de kraanknop naar voren getrokken

vooruit (AAN), draai de regelknop langzaam met de klok mee, totdat het bier begint te stromen.



Blijf geen druk toevoegen, maar stel voor om 5-8 PSI (maximale druk 30 PSI) te tikken. stop met het draaien aan de regelknop als de druk hoog genoeg is om bier uit te tappen met perfect schuim.

Te veel druk zou overmatig schuim veroorzaken.

Wanneer het bier stopt of langzamer stroomt, probeer dan de regelknop langzaam te draaien, grotere druk krijgen.

6. Wanneer u klaar bent met tikken, draait u de regelknop naar de UIT-stand.

7. Als er geen bier uitstroomt, moet de CO₂-capsule worden vervangen, tenzij er geen bier uitstroomt. blijft over (Normaal gesproken kan een capsule van 16 g 4-5 liter bier tappen).

Let op: het verwijderen van een lekke capsule uit de regelaar moet langzaam gebeuren.

Als de druk aanhoudt, is een sissend geluid te verwachten.

8. Draai de regelaarknop uit en plaats een nieuwe capsule in de regelaar door

door de bovenstaande stappen te volgen.

HANDLEIDING VOOR HET OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

1. Kraanlekkage:

Oplossing: schroef de kraan los, verwijder hem en installeer hem opnieuw. Zorg ervoor dat de kraan kan de verbinding van de speer goed aan.



2. Te veel schuim:

Oplossing:

Verlaag de druk op de juiste manier.

3. Lekkage van CO2:

De CO2-capsule moet goed en stevig worden geïnstalleerd.

Mocht er CO2-lekkage zijn, kijk dan goed naar de lekkagelocatie en ga door met het vastdraaien. Draai de kabel echter nooit los als er nog gas achterblijft.

DEEL VIER: WAARSCHUWING

1. Buiten bereik van kinderen onder de 18 jaar houden.
2. Richt de cilinder nooit op iemands gezicht.
3. Niet verhitten boven 140 °C, anders kan er een scheur ontstaan!
4. Stop met het gebruik van deze apparatuur als er sprake is van onoplosbare lekkages of zichtbare schade.
gevonden.
5. Capsule-uiteinde wordt doorboord wanneer het in de regelaarbasis wordt gedraaid. Losschroeven
voordat het leeg is, kan leiden tot verlies van gas onder hoge druk. Vergeet niet, nooit
Draai de CO₂-capsule los voordat het gas op is, spuit vloeibare CO₂ op
onbeschermde huid kan vriesbrandwonden veroorzaken.
6. De buitenkant van de capsule kan bevroren tijdens gebruik, dit is normaal. Maar doe dit niet
Raak het niet aan met blote handen, uw vingers kunnen aan het bevroren oppervlak blijven plakken en
bevriezing.
7. Verzend via land- of zeetransport, neem nooit een CO₂-capsule mee als u op reis gaat
per vliegtuig.

Adres: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

Geïmporteerd naar de VS: VEVOR STORE INC., 9448 RINCHMOND PL #E RANCHO CUCAMONGA,

Californië, 91730 Verenigde Staten van Amerika

EC	REP
----	-----

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany

UK	REP
----	-----

Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The
Pavilions Preston, United Kingdom

Gemaakt in China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support**



Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

128OZ/170OZ MINI KEG TAP SYSTEM

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara halva", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och doser behöver inte nödvändigtvis täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

128OZ/170OZ MINI KEG KRAN
SYSTEM



KIT ÖL-12 4L-2B



KIT ÖL-12 5L-2B

BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:



CustomerService@vevor.com

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

VARNING: Läs detta material innan du använder denna produkt. Underlåtenhet att göra det kan resultera i allvarlig skada.

Försiktighetsåtgärder vid montering

1. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa faror.
2. Bär ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under montering.
3. Håll monteringsområdet rent och väl upplyst.
4. Håll åskådare borta från området under monteringen.
5. Sätt inte ihop när du är trött eller när du är påverkad av alkohol, droger eller medicin.
6. Produktens egenskaper gäller endast för korrekt och färdigmonterad produkt.
7. Montera på en plan, jämn, hård och slät yta som säkert kan stödja en fulladdad ölgrillkran.



Nyligen tillagd

Använd försiktighetsåtgärder

FÖR ATT FÖRHINDRA ALLVARLIG SKADA VID VÄTTNING:

1. SIT, STÅ ELLER KLÄTTA INTE PÅ DETTA FÖREMÅL.
2. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med eller nära detta föremål.
3. Töm och stäng ölbrännaren innan du flyttar.
4. Använd endast på en plan, jämn, hård och slät yta som säkert kan stödja en fullastad ölbrännare.
5. Lyft inte medan laddad öl.
6. Använd endast på avsett sätt.

SPARA DENNA MANUAL

2L/ 4L/ 5L/ 10L/ Minifat med Spear Tap CO2-regulatorsystem. ENHET DRIFTINSTRUKTION



- ① Mini fat Growler 2L 4L 5L 10L.
- ② Beer Spear Body
- ③ Gas i anslutningsrör
- ④ Tryckavlastningsventil 30PSI.
- ⑤ Tvärstång
- ⑥ CO2-regulatorknopp
- ⑦ 30PSI tryckmätare
- ⑧ Regulatorknopp
- ⑨ CO2-regulator Aluminiumkropp
- ⑩ Svart tapphandtag i plast.
- ⑪ Krompläterad krankropp
- ⑫ 16g gängad CO2-patron/kapsel.
- ⑬ Silikonölrör

Beer Style	Beer Style
Stouts / Porters / Cream Ales / Barley Wines	3-6PSI
Brown Ales / Ambers / Reds	5-10PSI
Pale Ales / Wheat Beers / Other Ales	7-12PSI
Lagers / Pilsners	12-15PSI

Nyligen tillagd

DEL ETT: SPEAR ACCEMBLY.

1. Rengör minifat, keps, spjutkropp, kran och ölslang med varmt vatten och mild tvål före användning.
2. Fyll din minikeg på ditt favorit hantverksbryggeri, eller med din egen hembrygning.
3. Klipp ölslangen efter fathöjd och sätt in i Spear, se till att slangen kan röra vid botten av fatet utan att vara för lång eller för kort.



- Anmärkning: om slangen är för kort skulle öl inte tappas helt.
Men om slangen är för lång kan den krympa inuti fatet, vilket också orsakar ofullständig tappning.
4. Montera röret på spjutet och skruva fast spjutet i minifatet.



5. Kontrollera om regulatorvredet är i läge OFF. Om inte, följ instruktionerna för pilmarkeringen för att vrida regulatorknappen moturs till OFF-läget.



6. Vrid in en ny 16g CO2-kapsel med gängtyp 3/8-24UNF, vrid medurs ordentligt i regulatorbasen.



ANMÄRKNING: Sluta inte svänga om du hör en liten gasläcka svisch, avsluta med att vända in den hela vägen tätar den ordentligt.

DEL TVÅ: TAPPNING.

1. Anslut regulatorn med kapseln till spjutet.



2. Installera kranen i Spear Body, se till att anslutningen är korrekt och tät.





Anmärkning: Felaktig kombination skulle orsaka läckage av öl.

3. Dra i tryckavlastningsringen i ett par sekunder. Om fatet skakades in transitering eller uppvärmd, kan den innehålla för högt tryck som måste avlastas innan du knackar. Ett väsande ljud förväntas.



4. Vrid långsamt regulatorknappen medurs till 5 PSI och stanna i 2 sekunder och stäng av regulatorn. Vänta i 2 minuter och dra sedan på tryckavlastningsringen i ett par sekunder. Detta är för att justera trycket på fatöl.

5. Sätt ett glas eller en kanna under kranpipen, med kranvredet utdraget

framåt (PÅ), vrid sakta på regulatorknappen medurs tills öl börjar rinna ut.



Fortsätt inte att lägga till tryck, föreslå att du trycker på 5-8 PSI (Max tryck 30PSI), så snälla sluta vrida på regulatortorn när trycket är tillräckligt för att tappa ut öl med perfekt skum.

För mycket tryck skulle orsaka överskum.

När ölen stannade eller flödar långsammare, försök att vrida regulatortorn långsamt till få större tryck.

6. När du är klar med att knacka, vrid regulatorknappen till OFF-läget.

7. Om inget öl rinner ut, måste CO2-kapseln bytas ut, såvida inget öl är kvar (normalt kan 16g kapsel tappa 4-5 liter öl).

Varning: Att ta bort en punkterad kapsel från regulatortorn bör göras långsamt.

Swish förväntas om trycket kvarstår.

8. Vrid av regulatorknappen och installera en ny kapsel i regulatortorn genom att följa stegen ovan.

FELSÖKNINGSGUIDE

1. Kranläckage:

Lösning: skruva ut och ta bort kranen och installera igen, se till att kran kan matcha anslutningen av spjut tätt.



2. För mycket skum:

Lösning:

Minska trycket ordentligt.

3. Läckage av CO₂:

CO₂-kapseln ska installeras ordentligt och tätt.

Om det finns CO₂-läckage, observera läckagepositionen och fortsätt med åtdragningsprocessen, men skruva aldrig ut om gas finns kvar.

DEL FYRA: VARNING

1. Förvaras åtskilt från barn under 18 år.
2. Peka aldrig cylindern mot någons ansikte.
3. Värm inte över 140 °C eftersom bristning kan uppstå!
4. Sluta använda denna utrustning om det finns ett olösligt läckage eller synlig skada hittade.
5. Kapseländen punkteras när den förvandlas till regulatorbas. Skruva loss innan den är tom kan det resultera i förlust av högtrycksgas. Kom ihåg, aldrig skruva loss CO₂-kapseln innan gasen är slut, spruta flytande CO₂ på oskyddad hud kan orsaka frätskador.
6. Utsidan av kapseln kan bli fryst när den används, detta är normalt. Men gör inte det beröring med bara händer, kan fingrarna fastna på den frusna ytan och orsaka förfrysning.
7. Vänligen skicka via land- eller sjötransport, ta aldrig med CO₂-kapsel när du reser med flyg.

Adress: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

Importerad till USA: VEVOR STORE INC, 9448 RINCHMOND PL #E RANCHO CUCAMONGA,

Kalifornien, 91730 USA

EC	REP	SHUNSHUN GmbH Römeräcker 9 Z2021,76351 Linkenheim-Hochstetten, Germany	UK	REP	Pooledas Group Ltd Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions Preston, United Kingdom
---------------	----------------	---	---------------	----------------	---

Tillverkad i Kina

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support