VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

WATER FILTER PITCHER


MODEL:6216

We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually Saving Half in comparison with the top major brands.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

WATER FILTER PITCHER

MODEL:6216



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices

Thank you for using the water filter pitcher

Please read this manual carefully before use and keep it in a safe place.
The product is subject to the actual packaging.
This product with resin as the core, supplemented by activated carbon and other filtration materials, multi-stage filtration design, can effectively filter the residual chlorine, hardness, visible particles, reducing turbidity, adsorption of foreign colors and odors, improve the taste, etc..
Water-related components are food-grade materials.


Safety precautions

-Suitable water quality is municipal tap water; the water pressure is Normal pressure; the water temperature is 5~38℃; the applicable ambient temperature is 4~40℃, please use this product with these ranges.
-Do not place the product in direct sunlight or outdoors to avoid aging of the product parts.
-Children and incapacitated people, please use this product under the supervision of a guardian.
-Please pay attention to the replacement of the cartridge, otherwise it may affect the water quality and taste of drinking water.
-The company will not be responsible for any consequences caused by not following the above precautions.

Packing list

Accessories Name	Quantity	Remarks
Water filter pitcher	1 set	
Cartridge	1pc	
User manual	1pc	

Description of products and accessories



(some products have no Electronic display)

A. Tap water inlet
B. Electronic display
C. Water outlet
D. Tap water reservoir
E. Filtered water reservoir
F. Upper lid
G. Handle
H. Composite cartridge

Technical parameters

Product Name:	Water filter pitcher
Water quality:	Municipal tap water
Water inlet pressure:	Normal pressure
Ambient temperature:	4~40℃
Inlet water temperature:	5-38℃
Recommended use cycle of cartridge:	2-3 months
Product size:	233X105X271mm

Replacement cartridge


In order to ensure the normal operation of the machine and the water quality, the cartridge must be replaced in time (the recommended replacement cycle of the cartridge depends on the user's water quality and the change in the amount of pure
water used, the above recommended replacement cycle of the cartridge is for reference only.

Product Features and Functions


boiling water. People who are allergic to nickel should especially use stainless steel
kettles or kettles with hidden heating elements.
As with other products made from natural materials, the quality of water filter pitcher can be affected by the natural materials, resulting in carbon particles that may leach into the water from friction, which you may notice as black dots. These particles have no negative impact on health and do not cause any harm to humans. If you find carbon particles, we recommend that you filter the water several times until the black spots disappear.
1. The water quality of this product conforms to the ""Health and Safety of Drinking Water

Disposer and Functional Evaluation Specification - General Water Quality Processor".
2. The replacement cycle of the cartridge varies depending on the amount of water used and water quality. 3. Please use the filtered water after the tap water is completely filtered. When the tap
water is not filtered, please do not pour the water significantly, to avoid pouring out the
unfiltered water together, which may cause pollution.
4 When using water purification, please do not use hot water above 38℃, if you accidentally pour hot water into the water purifier, there will be temporary odor in the water.
5. This cartridge cannot filter liquids other than tap water. If it is accidentally poured into it, the cartridge may be clogged.
6. If there is a large amount of turbidity in the tap water (such as water after cleaning the water tank or if the tap water has not been used for a long time, etc.), please drain the tap water for a period of time before use, which can extend the life.
7. Please do not put the product in the flame or high temperature, high temperature will cause deformation.
8. Please use ""filtered water"" as soon as possible, because there is no residual chlorine in the water, bacteria are easy to reproduce. Please put it in a clean container with a lid and put it in the refrigerator fresh cabinet.
9. If the water purifier has not been used for a long time, please put the cartridge into a clean container with a lid and put it in the refrigerator to prolong the service life of the cartridge.
10. Please do not freeze this product, it will cause product breakage.


Installation and use instructions




Open the package and take out the pitcher and cartridge.




Clean the water filter pitcher (Note: please don't clean this product in dishwasher).



Before use, remove the protective film from the filter cartridge, soak the filter cartridge in water for 30 minutes, and shake it from side to side to release any trapped air inside the cartridge.




Insert the cartridge into water reservoir and press firmly; put the water reservoir into the water pitcher and cover the top lid.



Filter the tap water, the first two filtered water need to pour off (it is normal that there have carbon particles in the first two filtered water), then the water pitcher can be used normally.

Display instruction and replacement

-Long press the ""START"" key for 6 seconds to activate the timing module. The life time display starts from 90, ""90"" represents 90 days; the life time is calculated in a decreasing manner. -When the display reaches 00, it means that the cartridge needs to be replaced. After replacing the cartridge, please press and hold the ""START"" key for 3 seconds to reset. -If the display does not show or display is not clear, please replace the display. -Method to replace the display: the battery position has a display buckle (the right picture arrow position), using a screwdriver to press the buckle, take out the display; replacing the new display into the display position



Maintenance

-The water source should meet the requirements of municipal tap water.
-Do not place the product in direct sunlight.
-Recommended 2-3 months to replace the cartridge (depending on the frequency of use and water quality).
-Please keep the product clean, it is advisable to clean with a soft cloth with water.

Troubleshooting

Problems	Possible causes	Methods
Abnormal smell of purified water	Product may need to be cleaned. Is the filter installed prop replaced in time?	Please clean the water pitcher Please follow the correct method of installation Please replace the cartridge
Flow rate is low	Cartridge clumping Cartridge is clogged	Shake the cartridge several times, or soak it in water a few times, then install it back and continue to use Replace the cartridge

Display content is not clear; No screen display when pressing "START" key	Low battery voltage, damaged display	Replace the display

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

CARAFE FILTRANTE À EAU

MODÈLE:6216

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs. « Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.


Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CARAFE FILTRANTE À EAU

MODÈLE:6216



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas

à nous contacter : Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

Machine Translated by Google

	Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire Lisez attentivement le manuel d'instructions.
	Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle à roulettes barrée à travers indique que le produit nécessite un tri sélectif collecte dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et tous les accessoires marqués de ce symbole. Produits marqués en tant que tel ne peut pas être jeté avec les déchets ménagers normaux, mais doivent être apportés à un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et appareils électroniques

Merci d'utiliser la carafe filtrante à eau

Veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation et le conserver dans un endroit sûr.

Le produit est soumis à l'emballage réel.

Ce produit avec de la résine comme noyau, complété par du charbon actif et
autres matériaux de filtration, conception de filtration à plusieurs étages, peuvent filtrer efficacement
le chlore résiduel, la dureté, les particules visibles, la réduction de la turbidité, l'adsorption
des couleurs et des odeurs étrangères, l'amélioration du goût, etc.

Les composants liés à l'eau sont des matériaux de qualité alimentaire.

Précautions de sécurité

-La qualité de l'eau appropriée est l'eau du robinet municipale ; la pression de l'eau est normale
pression ; la température de l'eau est de 5 à 38 ; la température ambiante applicable
La température est de 4 à 40 , veuillez utiliser ce produit avec ces plages.

-Ne pas placer le produit en plein soleil ou à l'extérieur pour éviter le vieillissement de l'
pièces du produit.

-Les enfants et les personnes handicapées, veuillez utiliser ce produit sous la surveillance
surveillance d'un tuteur.

-Veuillez faire attention au remplacement de la cartouche, sinon cela peut
affecter la qualité de l'eau et le goût de l'eau potable.


-La société ne sera pas responsable des conséquences causées par le non-respect
en suivant les précautions ci-dessus.

Machine Translated by Google

Liste de colisage

Nom des accessoires	Quantité 1	Remarques
Pichet filtrant à eau	ensemble	
Cartouche	1 pièce	
Manuel d'utilisation	1 pièce	

Description des produits et accessoires



(certains produits n'ont pas d'affichage électronique)

A. Arrivée d'eau du robinet

B. Affichage électronique

C. Sortie d'eau

D. Réservoir d'eau du robinet

E. Réservoir d'eau filtrée

F. Paupière supérieure

G. Poignée

H. Cartouche composite

Machine Translated by Google

Paramètres techniques

Nom du produit:	Pichet filtrant à eau
Qualité de l'eau :	Eau du robinet municipale
Pression d'entrée d'eau :	Pression normale
Température ambiante:	4 à 40 °C
Température de l'eau d'entrée :	5-38
Cycle d'utilisation recommandé de la cartouche : 2 à 3 mois	
Taille du produit :	233X105X271mm

Cartouche de remplacement

Afin d'assurer le fonctionnement normal de la machine et de l'eau
qualité, la cartouche doit être remplacée à temps (le délai recommandé
le cycle de remplacement de la cartouche dépend de la qualité de l'eau de l'utilisateur et
le changement de la quantité de pur
eau utilisée, le cycle de remplacement recommandé ci-dessus de la cartouche est
pour référence seulement.

Caractéristiques et fonctions du produit

eau bouillante. Les personnes allergiques au nickel doivent particulièrement utiliser
acier inoxydable
bouilloires ou bouilloires avec éléments chauffants cachés.
Comme pour d'autres produits fabriqués à partir de matières naturelles, la qualité de l'eau
le pichet filtrant peut être affecté par les matériaux naturels, ce qui entraîne du carbone
des particules qui peuvent s'infiltrer dans l'eau à cause du frottement, ce que vous remarquerez peut-être
sous forme de points noirs. Ces particules n'ont aucun impact négatif sur la santé et ne
ne cause aucun danger pour les humains. Si vous trouvez des particules de carbone, nous
nous vous recommandons de filtrer l'eau plusieurs fois jusqu'à ce que les points noirs disparaissent
disparaître.
1. La qualité de l'eau de ce produit est conforme aux normes « Santé et sécurité des
Eau potable

Machine Translated by Google

Spécifications relatives à l'évaluation fonctionnelle et à l'élimination des déchets - Qualité générale de l'eau Processeur".

2. Le cycle de remplacement de la cartouche varie en fonction de la quantité de l'eau utilisée et de la qualité de l'eau. 3. Veuillez utiliser l'eau filtrée après la l'eau du robinet est entièrement filtrée. Lorsque le robinet l'eau n'est pas filtrée, veuillez ne pas verser l'eau de manière significative, pour éviter verser le de l'eau non filtrée ensemble, ce qui peut provoquer une pollution.

4 Lorsque vous utilisez la purification de l'eau, veuillez ne pas utiliser d'eau chaude à plus de 38 , si vous versez accidentellement de l'eau chaude dans le purificateur d'eau, il y aura odeur temporaire dans l'eau.

5. Cette cartouche ne peut pas filtrer d'autres liquides que l'eau du robinet. Si elle est accidentellement versé dedans, la cartouche peut être bouchée.

6. S'il y a une grande quantité de turbidité dans l'eau du robinet (comme l'eau après (par exemple, si vous nettoyez le réservoir d'eau ou si l'eau du robinet n'a pas été utilisée pendant une longue période, etc.), veuillez vider l'eau du robinet pendant un certain temps avant utilisation, ce qui peut prolonger la vie.

7. Veuillez ne pas placer le produit dans une flamme ou à haute température, à haute la température provoquera une déformation.


8. Veuillez utiliser de l'eau filtrée dès que possible, car il n'y a pas chlore résiduel dans l'eau, les bactéries sont faciles à reproduire. Veuillez le mettre dans un récipient propre avec un couvercle et placez-le dans l'armoire fraîche du réfrigérateur.

9. Si le purificateur d'eau n'a pas été utilisé pendant une longue période, veuillez le mettre cartouche dans un récipient propre avec un couvercle et placez-la au réfrigérateur pour prolonger la durée de vie de la cartouche.


10. Veuillez ne pas congeler ce produit, cela entraînerait sa casse.

Instructions d'installation et d'utilisation


Machine Translated by Google



Ouvrez l’emballage et sortez le pichet et la cartouche.




Nettoyez le pichet filtrant à eau (Remarque : ne nettoyez pas ce produit au lave-vaisselle).




Avant utilisation, retirez le film protecteur de la cartouche filtrante, faites tremper la cartouche filtrante dans l’eau pendant 30 minutes et secouez-la d’un côté à l’autre pour libérer l’air emprisonné à l’intérieur de la cartouche.

Machine Translated by Google



Insérez la cartouche dans le réservoir d'eau et appuyez fermement ; mettez l'eau
verser le réservoir dans le pichet à eau et couvrir le couvercle supérieur.




Filtrez l'eau du robinet, les deux premières eaux filtrées doivent être versées (c'est normal
qu'il y ait des particules de carbone dans les deux premières eaux filtrées), puis le
La carafe à eau peut être utilisée normalement.

Instructions d'affichage et de remplacement

-Appuyez longuement sur la touche « START » pendant 6 secondes pour activer le module de chronométrage.
L'affichage de la durée de vie commence à 90, « 90 » représente 90 jours ; la durée de vie
est calculé de manière décroissante. -Lorsque l'affichage atteint 00, il
signifie que la cartouche doit être remplacée. Après avoir remplacé la cartouche, appuyez sur la touche
« START » et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes pour réinitialiser. -Si le
l'affichage n'apparaît pas ou l'affichage n'est pas clair, veuillez remplacer l'affichage.
- Méthode pour remplacer l'affichage : la position de la batterie a une boucle d'affichage
(la position de la flèche sur l'image de droite), en utilisant un tournevis pour appuyer sur la boucle,
retirer l'écran ; replacer le nouvel écran dans la position d'affichage

Machine Translated by Google



Entretien

-La source d'eau doit répondre aux exigences de l'eau du robinet municipal.

-Ne pas exposer le produit à la lumière directe du soleil.

-Il est recommandé de remplacer la cartouche tous les 2 à 3 mois (selon la fréquence d'utilisation et qualité de l'eau).

-Veuillez garder le produit propre, il est conseillé de le nettoyer avec un chiffon doux avec eau.

Dépannage

Problèmes	Causes possibles	Méthodes
Odeur anormale de eau purifiée	Le produit peut avoir besoin d'être nettoyé. Le filtre est-il hélice installée remplacée dans le temps ?	S'il vous plaît, nettoyez l'eau lanceur S'il vous plaît suivez le méthode correcte de installation Veuillez remplacer le cartouche
Le débit est faible	Agglomération de cartouches La cartouche est bouchée	Agiter la cartouche plusieurs fois, ou faites-le tremper dans l'eau quelques fois, puis installez-le retour et continuer à utiliser Remplacer la cartouche

Machine Translated by Google

Le contenu de l'affichage n'est pas clair ; aucun affichage à l'écran lorsque vous appuyez sur la touche « START »	Tension de batterie faible, écran endommagé	Remplacer l'écran

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adresse :
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRÉSENTANT DU ROYAUME-UNI	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
REPRÉSENTANT DE LA CE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

WASSERFILTERKRUG

MODELL:6216

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. „Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei der Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.


Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

WASSERFILTERKRUG

MODELL:6216



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technischen Support? Bitte kontaktieren Sie uns:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

Machine Translated by Google

	Warnung-Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.
	Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EG. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne durch bedeutet, dass das Produkt einer getrennten Entsorgung unterliegt Sammlung in der Europäischen Union. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. Produkte mit diesem dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten abgegeben werden. elektronische Geräte

Vielen Dank für die Verwendung des Wasserfilterkrugs

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie es an einem sicheren Ort auf.

Das Produkt unterliegt der tatsächlichen Verpackung.

Dieses Produkt mit Harz als Kern, ergänzt durch Aktivkohle und

Andere Filtermaterialien, mehrstufiges Filterdesign, können effektiv filtern

B. Restchlor, Härte, sichtbare Partikel, Verringerung der Trübung, Adsorption von Fremdfarben

und -gerüchen, Verbesserung des Geschmacks usw.

Bei den wasserbezogenen Komponenten handelt es sich um lebensmittelechte Materialien.

Sicherheitsvorkehrungen

- Geeignete Wasserqualität ist kommunales Leitungswasser; der Wasserdruck ist Normal

Druck; die Wassertemperatur beträgt 5~38ÿ; die anwendbare Umgebungstemperatur

Die maximale Temperatur beträgt 4–40 °C. Bitte verwenden Sie dieses Produkt in diesen Bereichen.

-Legen Sie das Produkt nicht in direktes Sonnenlicht oder ins Freie, um eine Alterung des

Produktteile.

-Kinder und behinderte Personen verwenden dieses Produkt bitte unter

Aufsicht eines Vormunds.

-Bitte achten Sie auf den Austausch der Patrone, sonst kann es

die Wasserqualität und den Geschmack des Trinkwassers beeinträchtigen.

-Das Unternehmen ist nicht verantwortlich für die Folgen, die durch Nichteinhaltung der


Befolgen Sie dabei die oben genannten Vorsichtsmaßnahmen.

Machine Translated by Google

Packliste

Zubehör Name	Menge: 1	Hinweise
Wasserfilterkanne	Satz	
Patrone	1 Stück	
Benutzerhandbuch	1 Stück	

Beschreibung der Produkte und Zubehör



(einige Produkte haben keine elektronische Anzeige)

A. Leitungswassereinlass

B. Elektronische Anzeige

C. Wasserauslass

D. Leitungswasserbehälter

E. Gefilterter Wasserbehälter

F. Oberes Augenlid

G. Griff

H. Verbundpatrone

Machine Translated by Google

Technische Parameter

Produktname:	Wasserfilterkanne
Wasserqualität:	Städtisches Leitungswasser
Wasserzulaufdruck:	Normaldruck
Umgebungstemperatur:	4~40ÿ
Zulaufwassertemperatur:	5-38ÿ
Empfohlener Nutzungszyklus der Kartusche: 2-3 Monate	
Produktgröße:	233X105X271mm

Ersatzkartusche

Um den normalen Betrieb der Maschine und des Wassers zu gewährleisten
Qualität, muss die Patrone rechtzeitig ausgetauscht werden (die empfohlene
Der Austauschzyklus der Patrone hängt von der Wasserqualität des Benutzers ab und
die Veränderung der Menge an reinem
Wasserverbrauch beträgt der oben empfohlene Austauschzyklus der Patrone
nur als Referenz.

Produktmerkmale und Funktionen

kochendes Wasser. Menschen mit einer Nickelallergie sollten besonders
Edelstahl

Wasserkocher oder Wasserkocher mit versteckten Heizelementen.

Wie bei anderen Produkten aus natürlichen Materialien ist die Qualität des Wassers
Filterkanne kann durch die natürlichen Materialien beeinträchtigt werden, was zu Kohlenstoff führt
Partikel, die durch Reibung ins Wasser gelangen können, was Sie möglicherweise bemerken
als schwarze Punkte. Diese Partikel haben keine negativen Auswirkungen auf die Gesundheit und
keinen Schaden für den Menschen verursachen. Wenn Sie Kohlenstoffpartikel finden,
Wir empfehlen Ihnen, das Wasser mehrmals zu filtern, bis die schwarzen Flecken
verschwinden.

1. Die Wasserqualität dieses Produkts entspricht den „Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien für
Trinkwasser

Machine Translated by Google


Entsorger und Funktionsbewertungsspezifikation - Allgemeine Wasserqualität
Prozessor".

2. Der Austauschzyklus der Patrone variiert je nach Menge
des verwendeten Wassers und der Wasserqualität. 3. Bitte verwenden Sie das gefilterte Wasser nach dem
Leitungswasser ist vollständig gefiltert. Wenn der Wasserhahn
Wasser ist nicht gefiltert, bitte gießen Sie das Wasser nicht erheblich, um zu vermeiden
Ausgießen der
ungefiltertes Wasser zusammen, was zu Umweltverschmutzung führen kann.
4 Wenn Sie Wasseraufbereitung verwenden, verwenden Sie bitte kein heißes Wasser über 38ÿ, wenn
Wenn Sie versehentlich heißes Wasser in den Wasserreiniger gießen, wird es
vorübergehender Geruch im Wasser.
5. Diese Patrone kann keine anderen Flüssigkeiten als Leitungswasser filtern. Wenn sie versehentlich
hineingegossen wurde, ist die Patrone möglicherweise verstopft.
6. Wenn das Leitungswasser stark trüb ist (z. B. Wasser nach
Reinigung des Wassertanks oder wenn das Leitungswasser längere Zeit nicht verwendet wurde usw.), lassen
Sie das Leitungswasser vor der Verwendung bitte eine Zeit lang ab, die
verlängern die Lebensdauer.


7. Bitte legen Sie das Produkt nicht in die Flamme oder hohe Temperaturen, hohe
Temperatur führt zu Verformungen.
8. Bitte verwenden Sie so bald wie möglich "gefiltertes Wasser", da es keine
Restchlor im Wasser, Bakterien sind leicht zu reproduzieren. Bitte setzen Sie es
in einen sauberen Behälter mit Deckel und stellen Sie ihn in das Frischhaltefach des Kühlschranks.
9. Wenn der Wasserreiniger längere Zeit nicht benutzt wurde, legen Sie den
Patrone in einen sauberen Behälter mit Deckel geben und im Kühlschrank aufbewahren, um
Verlängern Sie die Lebensdauer der Kartusche.
10. Bitte frieren Sie dieses Produkt nicht ein, da dies zum Zerbrechen des Produkts führen kann.

Installations- und Verwendungsanweisungen


Machine Translated by Google



Öffnen Sie die Verpackung und nehmen Sie den Krug und die Kartusche heraus.




Reinigen Sie die Wasserfilterkanne (Hinweis: Bitte reinigen Sie dieses Produkt nicht in der Spülmaschine).




Entfernen Sie vor dem Gebrauch die Schutzfolie von der Filterkartusche, legen Sie die Filterkartusche 30 Minuten lang in Wasser und schütteln Sie sie hin und her, um eventuell in der Kartusche eingeschlossene Luft freizusetzen.

Machine Translated by Google



Setzen Sie die Kartusche in den Wasserbehälter ein und drücken Sie sie fest an.

Behälter in die Wasserkanne und verschließen Sie ihn mit dem oberen Deckel.



Filtern Sie das Leitungswasser, die ersten beiden gefilterten Wasser müssen abgegossen werden (es ist normal

dass es Kohlenstoffpartikel in den ersten beiden gefilterten Wasser gibt), dann die

Der Wasserkrug kann normal verwendet werden.

Displayanleitung und Austausch

- Halten Sie die Taste „START“ 6 Sekunden lang gedrückt, um das Zeitmodul zu aktivieren.

Die Anzeige der Lebensdauer beginnt bei 90, ""90"" steht für 90 Tage; die Lebensdauer

wird in abnehmender Reihenfolge berechnet. -Wenn die Anzeige 00 erreicht,

bedeutet, dass die Patrone ausgetauscht werden muss. Nach dem Austausch der Patrone drücken und halten

Sie die Taste „START“ 3 Sekunden lang gedrückt, um den Drucker zurückzusetzen. -Wenn die


Wenn auf dem Display nichts angezeigt wird oder die Anzeige unscharf ist, ersetzen Sie bitte das Display.

-Methode zum Ersetzen des Displays: Die Batterieposition verfügt über eine Displayschnalle

(die rechte Bildpfeilposition), mit einem Schraubendreher die Schnalle drücken,

Nehmen Sie das Display heraus und setzen Sie das neue Display in die entsprechende Position ein.

Machine Translated by Google



Wartung

-Die Wasserquelle sollte die Anforderungen an kommunales Leitungswasser erfüllen.

-Setzen Sie das Produkt nicht dem direkten Sonnenlicht aus.

-Empfohlen 2-3 Monate, um die Patrone zu ersetzen (je nach der Nutzungshäufigkeit und Wasserqualität).

-Bitte halten Sie das Produkt sauber, es empfiehlt sich, mit einem weichen Tuch zu reinigen mit Wasser.

Fehlerbehebung

Probleme	Mögliche Ursachen	Methoden
Abnormer Geruch von gereinigtes Wasser	Das Produkt muss möglicherweise gereinigt. Ist der Filter installierte Stütze ersetzt rechtzeitig?	Bitte reinigen Sie das Wasser Krug Bitte folgen Sie Die richtige Methode der Installation Bitte ersetzen Sie die Patrone
Die Durchflussrate ist niedrig	Verklumpen der Patrone Kartusche ist verstopft	Schütteln Sie die Patrone mehrmals oder legen Sie es einige mal, dann installieren Sie es zurück und weiter Anwendung Ersetzen Sie die Patrone

Machine Translated by Google

Der Displayinhalt ist nicht klar; Keine Bildschirmanzeige beim Drücken der Taste „START“	Niedrige Batteriespannung, beschädigtes Display	Display austauschen

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adresse:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Vertreter der EG	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

CARAFFA PER FILTRO DELL'ACQUA

MODELLO:6216

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.
"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.


Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CARAFFA PER FILTRO DELL'ACQUA

MODELLO:6216



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:
Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

Machine Translated by Google

	Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
	Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato attraverso indica che il prodotto richiede un rifiuto separato raccolta nell'Unione Europea. Ciò vale per il prodotto e tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo. Prodotti contrassegnati come tale non può essere smaltito con i normali rifiuti domestici, ma devono essere portati in un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. dispositivi elettronici

Grazie per aver utilizzato la caraffa filtrante per l'acqua

Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso e di conservarlo in un luogo sicuro.
Il prodotto è soggetto all'imballaggio effettivo.
Questo prodotto con resina come nucleo, integrato da carbone attivo e
altri materiali di filtrazione, progettazione di filtrazione multistadio, possono filtrare efficacemente
il cloro residuo, la durezza, le particelle visibili, la riduzione della torbidità, l'assorbimento di
colori e odori estranei, il miglioramento del sapore, ecc.
I componenti correlati all'acqua sono materiali di qualità alimentare.

Precauzioni di sicurezza


- La qualità dell'acqua adatta è l'acqua del rubinetto comunale; la pressione dell'acqua è normale
pressione; la temperatura dell'acqua è 5~38ÿ; la temperatura ambiente applicabile
La temperatura è compresa tra 4 e 40 ÿ, utilizzare il prodotto con questi intervalli.
-Non esporre il prodotto alla luce diretta del sole o all'esterno per evitare l'invecchiamento del
parti del prodotto.
- Bambini e persone incapaci, utilizzare questo prodotto sotto la
supervisione di un tutore.
-Si prega di prestare attenzione alla sostituzione della cartuccia, altrimenti potrebbe
influiscono sulla qualità e sul sapore dell'acqua potabile.
-La società non sarà responsabile per eventuali conseguenze causate dal mancato
seguendo le precauzioni di cui sopra.

Machine Translated by Google

Lista imballaggio

Nome degli accessori	Quantità 1	Osservazioni
Brocca filtrante per l'acqua	set	
Cartuccia	1 pz.	
Manuale d'uso	1 pz.	

Descrizione dei prodotti e degli accessori



(alcuni prodotti non hanno display elettronico)

A. Ingresso acqua del rubinetto

B. Display elettronico

C. Uscita acqua

D. Serbatoio dell'acqua del rubinetto

E. Serbatoio dell'acqua filtrata

F. Palpebra superiore

G. Maniglia

H. Cartuccia composita

Machine Translated by Google

Parametri tecnici

Nome del prodotto:	Brocca filtrante per l'acqua
Qualità dell'acqua:	Acqua del rubinetto comunale
Pressione di ingresso dell'acqua:	Pressione normale
Temperatura ambiente:	4~40ÿ
Temperatura dell'acqua in ingresso:	5-38ÿ
Ciclo di utilizzo consigliato della cartuccia: 2-3 mesi	
Dimensioni del prodotto:	233X105X271mm

Cartuccia di ricambio

Per garantire il normale funzionamento della macchina e dell'acqua
qualità, la cartuccia deve essere sostituita in tempo (si consiglia
il ciclo di sostituzione della cartuccia dipende dalla qualità dell'acqua dell'utente e
la variazione della quantità di puro
acqua utilizzata, il ciclo di sostituzione della cartuccia consigliato sopra è
solo a scopo di riferimento.

Caratteristiche e funzioni del prodotto

acqua bollente. Le persone allergiche al nichel dovrebbero usare in particolar modo
acciaio inossidabile

bollitori o bollitori con elementi riscaldanti nascosti.

Come per altri prodotti realizzati con materiali naturali, la qualità dell'acqua
la caraffa filtrante può essere influenzata dai materiali naturali, con conseguente formazione di carbonio
particelle che possono filtrare nell'acqua a causa dell'attrito, che potresti notare
come punti neri. Queste particelle non hanno alcun impatto negativo sulla salute e non
non causa alcun danno agli esseri umani. Se trovi particelle di carbonio, noi
ti consiglio di filtrare l'acqua più volte fino a quando non si saranno formate le macchie nere
scomparire.

1. La qualità dell'acqua di questo prodotto è conforme alla "Salute e sicurezza dell'ambiente".
Acqua potabile

Machine Translated by Google

Specifica di valutazione funzionale e di smaltimento - Qualità generale dell'acqua Processore".

2. Il ciclo di sostituzione della cartuccia varia a seconda della quantità dell'acqua utilizzata e della qualità dell'acqua. 3. Si prega di utilizzare l'acqua filtrata dopo il l'acqua del rubinetto è completamente filtrata. Quando il rubinetto l'acqua non è filtrata, si prega di non versare l'acqua in modo significativo, per evitare versando il acqua non filtrata insieme, il che potrebbe causare inquinamento.

4 Quando si utilizza la purificazione dell'acqua, si prega di non utilizzare acqua calda superiore a 38 ÿ, se se versi accidentalmente acqua calda nel depuratore d'acqua, ci sarà odore temporaneo nell'acqua.

5. Questa cartuccia non può filtrare liquidi diversi dall'acqua del rubinetto. Se accidentalmente versato al suo interno, la cartuccia potrebbe intasarsi.

6. Se c'è una grande quantità di torbidità nell'acqua del rubinetto (ad esempio acqua dopo pulizia del serbatoio dell'acqua o se l'acqua del rubinetto non è stata utilizzata per un lungo periodo, ecc.), si prega di scaricare l'acqua del rubinetto per un periodo di tempo prima dell'uso, il che può prolungare la vita.

7. Si prega di non mettere il prodotto nella fiamma o ad alta temperatura, alta la temperatura causerà una deformazione.


8. Si prega di utilizzare "acqua filtrata" il prima possibile, perché non esiste cloro residuo nell'acqua, i batteri si riproducono facilmente. Per favore, mettilo in un contenitore pulito con coperchio e riporlo nel mobiletto del frigorifero dedicato ai prodotti freschi.

9. Se il purificatore d'acqua non è stato utilizzato per un lungo periodo, si prega di mettere il cartuccia in un contenitore pulito con coperchio e metterlo in frigorifero per prolungare la durata utile della cartuccia.


10. Non congelare il prodotto, poiché potrebbe rompersi.

Istruzioni per l'installazione e l'uso


Machine Translated by Google



Aprire la confezione ed estrarre la brocca e la cartuccia.




Pulisci la caraffa filtrante dell'acqua (Nota: non lavare questo prodotto in lavastoviglie).




Prima dell'uso, rimuovere la pellicola protettiva dalla cartuccia del filtro, immergerla in acqua per 30 minuti e agitarla da un lato all'altro per rilasciare l'aria intrappolata al suo interno.

Machine Translated by Google



Inserire la cartuccia nel serbatoio dell'acqua e premere con decisione; mettere l'acqua serbatoio nella brocca dell'acqua e chiudere il coperchio superiore.




Filtrare l'acqua del rubinetto, le prime due acque filtrate devono essere versate (è normale che ci sono particelle di carbonio nelle prime due acque filtrate), quindi il
la brocca dell'acqua può essere utilizzata normalmente.

Istruzioni di visualizzazione e sostituzione

-Premere a lungo il tasto "START" per 6 secondi per attivare il modulo di temporizzazione. La visualizzazione della durata inizia da 90, ""90"" rappresenta 90 giorni; la durata viene calcolato in modo decrescente. -Quando il display raggiunge 00, significa che la cartuccia deve essere sostituita. Dopo aver sostituito la cartuccia, premere e tenere premuto il tasto "START" per 3 secondi per ripristinare. -Se il il display non funziona o non è chiaro, sostituire il display.
- Metodo per sostituire il display: la posizione della batteria ha una fibbia del display (posizione della freccia a destra), utilizzando un cacciavite per premere la fibbia, rimuovere il display; riposizionare il nuovo display nella posizione del display

Machine Translated by Google



Manutenzione

- La fonte idrica deve soddisfare i requisiti dell'acqua del rubinetto comunale.
-Non esporre il prodotto alla luce diretta del sole.
-Si consiglia di sostituire la cartuccia ogni 2-3 mesi (a seconda del frequenza d'uso e qualità dell'acqua).
-Si prega di mantenere pulito il prodotto, si consiglia di pulirlo con un panno morbido con acqua.

Risoluzione dei problemi

Problemi	Possibili cause	Metodi
Odore anomalo di acqua purificata	Il prodotto potrebbe dover essere pulito. Il filtro è elica installata sostituita nel tempo?	Per favore pulisci l'acqua brocca Per favore segui IL metodo corretto di installazione Si prega di sostituire il cartuccia
La portata è bassa	Agglomerazione della cartuccia La cartuccia è intasata	Agitare la cartuccia più volte, oppure immergerlo in acqua per qualche volte, quindi installalo indietro e continua usare Sostituire la cartuccia

Machine Translated by Google

Il contenuto visualizzato non è chiaro; nessuna visualizzazione sullo schermo quando si preme il tasto "START"	Bassa tensione della batteria, display danneggiato	Sostituisci il display

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Indirizzo:**
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

RAPPRESENTANZA DEL REGNO UNITO	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Rappresentante della CE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

JARRA CON FILTRO DE AGUA

MODELO:6216

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos. "Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.


Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

JARRA CON FILTRO DE AGUA

MODELO:6216



¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con

nosotros: Asistencia técnica y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

Machine Translated by Google

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer Lea atentamente el manual de instrucciones.
	Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva Europea 2012/19/CE. El símbolo que muestra un contenedor de basura cruzado a través de indica que el producto requiere un contenedor de basura separado recogida en la Unión Europea. Esto se aplica al producto y todos los accesorios marcados con este símbolo. Productos marcados como tal, no se pueden desechar con la basura doméstica normal, sino Deben llevarse a un punto de recogida para reciclar aparatos eléctricos y dispositivos electronicos

Gracias por utilizar la jarra con filtro de agua.

Lea atentamente este manual antes de usarlo y guárdelo en un lugar seguro.

El producto está sujeto al embalaje real.

Este producto con resina como núcleo, complementado con carbón activado y Otros materiales de filtración, diseño de filtración de múltiples etapas, pueden filtrar eficazmente el cloro residual, la dureza, las partículas visibles, reducen la turbidez, la adsorción de colores y olores extraños, mejoran el sabor, etc.

Los componentes relacionados con el agua son materiales de calidad alimentaria.

Precauciones de seguridad

-La calidad del agua adecuada es el agua del grifo municipal; la presión del agua es Normal presión; la temperatura del agua es de 5~38 ; la temperatura ambiente aplicable La temperatura es de 4 a 40 , utilice este producto con estos rangos.

-No coloque el producto bajo la luz solar directa ni al aire libre para evitar el envejecimiento de la partes del producto

-Niños y personas discapacitadas, utilicen este producto bajo supervisión. supervisión de un tutor.

-Preste atención al reemplazo del cartucho, de lo contrario puede afectar la calidad del agua y el sabor del agua potable.


-La empresa no será responsable de ninguna consecuencia ocasionada por no siguiendo las precauciones anteriores.

Machine Translated by Google

Lista de embalaje

Nombre de los accesorios	Cantidad 1	Observaciones
Jarra con filtro de agua	juego	
Cartucho	1 pieza	
Manual de usuario	1 pieza	

Descripción de productos y accesorios



(algunos productos no tienen pantalla electrónica)

A. Entrada de agua del grifo

B. Pantalla electrónica

C. Salida de agua

D. Depósito de agua del grifo

E. Depósito de agua filtrada

F. Párpado superior

G. Mango

H. Cartucho compuesto

Machine Translated by Google

Parámetros técnicos

Nombre del producto:	Jarra con filtro de agua
Calidad del agua:	Agua del grifo municipal
Presión de entrada de agua:	Presión normal
Temperatura ambiente:	4 ~ 40
Temperatura del agua de entrada:	5-38
Ciclo de uso recomendado del cartucho: 2-3 meses	
Tamaño del producto:	233X105X271mm

Cartucho de repuesto

Para garantizar el funcionamiento normal de la máquina y del agua
calidad, el cartucho debe reemplazarse a tiempo (el tiempo recomendado
El ciclo de reemplazo del cartucho depende de la calidad del agua del usuario y
el cambio en la cantidad de puro
agua utilizada, el ciclo de reemplazo del cartucho recomendado anteriormente es
Sólo para referencia.

Características y funciones del producto

agua hirviendo. Las personas alérgicas al níquel deberían utilizarla especialmente.
acero inoxidable

Hervidores o teteras con elementos calefactores ocultos.

Al igual que con otros productos elaborados con materiales naturales, la calidad del agua
La jarra con filtro puede verse afectada por los materiales naturales, lo que genera carbono.
Partículas que pueden filtrarse en el agua debido a la fricción, que usted puede notar
como puntos negros. Estas partículas no tienen ningún impacto negativo en la salud y no
No causa ningún daño a los humanos. Si encuentra partículas de carbono,
Recomiendo que filtre el agua varias veces hasta que desaparezcan las manchas negras.
desaparecer.

1. La calidad del agua de este producto cumple con la "Salud y seguridad de
Agua potable

Machine Translated by Google

Especificación de evaluación funcional y de eliminación de desechos: calidad general del agua Procesador".

2. El ciclo de reemplazo del cartucho varía según la cantidad del agua utilizada y la calidad del agua. 3. Utilice el agua filtrada después de la El agua del grifo está completamente filtrada. Cuando el grifo El agua no está filtrada, por favor no vierta el agua significativamente, para evitar derramando el agua sin filtrar, lo que puede causar contaminación.

4 Al utilizar la purificación de agua, no utilice agua caliente a más de 38 , si Si accidentalmente vierte agua caliente en el purificador de agua, habrá Olor temporal en el agua.

5. Este cartucho no puede filtrar líquidos que no sean agua del grifo. Si se filtra accidentalmente, Si se vierte en él, el cartucho puede obstruirse.

6. Si hay una gran cantidad de turbidez en el agua del grifo (como el agua después Si limpia el tanque de agua o si el agua del grifo no se ha utilizado durante mucho tiempo, etc.), drene el agua del grifo durante un período de tiempo antes de usarla, lo que puede prolongar la vida.

7. No coloque el producto en llamas ni a altas temperaturas, La temperatura provocará deformación.


8. Utilice "agua filtrada" lo antes posible, ya que no hay El cloro residual en el agua hace que las bacterias se reproduzcan fácilmente. Por favor, póngalo en un recipiente limpio con tapa y póngalo en el gabinete fresco del refrigerador.

9. Si el purificador de agua no se ha utilizado durante un largo tiempo, coloque el Cartucho en un recipiente limpio con tapa y póngalo en el refrigerador. prolongar la vida útil del cartucho.


10. No congele este producto ya que podría romperse.

Instrucciones de instalación y uso


Machine Translated by Google



Abra el paquete y saque la jarra y el cartucho.




Limpie la jarra del filtro de agua (Nota: no lave este producto en el lavavajillas).




Antes de usar, retire la película protectora del cartucho filtrante, sumerja el cartucho filtrante en agua durante 30 minutos y agítelo de lado a lado para liberar el aire atrapado dentro del cartucho.

Machine Translated by Google



Inserte el cartucho en el depósito de agua y presione firmemente; coloque el agua
Coloque el depósito en la jarra de agua y cubra la tapa superior.




Filtra el agua del grifo, las dos primeras aguas filtradas deben desecharse (es normal)
que hay partículas de carbono en las dos primeras aguas filtradas), entonces el
La jarra de agua se puede utilizar normalmente.

Instrucciones de visualización y sustitución

-Mantenga presionada la tecla “START” durante 6 segundos para activar el módulo de cronometraje.
La visualización del tiempo de vida comienza desde 90, ""90"" representa 90 días; el tiempo de vida
se calcula de forma decreciente. -Cuando la pantalla llega a 00,
significa que es necesario reemplazar el cartucho. Después de reemplazar el cartucho, mantenga
presionada la tecla "INICIO" durante 3 segundos para reiniciar. -Si el
La pantalla no muestra nada o la pantalla no es clara; reemplace la pantalla.
-Método para reemplazar la pantalla: la posición de la batería tiene una hebilla de pantalla.
(posición de la flecha de la imagen derecha), utilizando un destornillador para presionar la hebilla,
Retire la pantalla; vuelva a colocar la nueva pantalla en la posición de visualización

Machine Translated by Google



Mantenimiento

-La fuente de agua debe cumplir con los requisitos del agua del grifo municipal.

-No coloque el producto bajo la luz solar directa.

-Se recomienda reemplazar el cartucho cada 2-3 meses (dependiendo del modelo).
frecuencia de uso y calidad del agua).

-Por favor mantenga el producto limpio, es recomendable limpiarlo con un paño suave con agua.

Solución de problemas

Problemas	Posibles causas	Métodos
Olor anormal de agua purificada	Es posible que sea necesario realizar una revisión del producto. ¿Está limpio el filtro? hélice instalada reemplazada ¿a tiempo?	Por favor limpie el agua lanzador Por favor, siga el método correcto de instalación Por favor reemplace el cartucho
El caudal es bajo	Aglutinación de cartuchos El cartucho está obstruido	Agite el cartucho varias veces, o remojarlo en agua unos minutos veces, luego instálalo Atras y continua Para usar Reemplazar el cartucho

Machine Translated by Google

El contenido de la pantalla no es claro; no se muestra nada en la pantalla al presionar la tecla "INICIO"	Voltaje de batería bajo, pantalla dañada	Reemplazar la pantalla

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Dirección:
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO	YH CONSULTING LIMITED. A LA DIRECCIÓN DE YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
REPRESENTANTE CE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

DZBANEK FILTRUJĄCY WODĘ

MODEL:6216

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach. „Oszczędź połowę", „Połowa ceny" lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.


Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

DZBANEK FILTRUJĄCY WODĘ

MODEL:6216



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami: Wsparcie techniczne i certyfikat E-Gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiekolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

Machine Translated by Google

	Ostrzeżenie – aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi przeczytać Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi.
	Niniejszy produkt podlega postanowieniom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci przez wskazuje, że produkt wymaga oddzielnego składowania zbiórka w Unii Europejskiej. Dotyczy produktu i wszystkie akcesoria oznaczone tym symbolem. Produkty oznaczone w związku z tym nie można go wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi, ale należy oddać do punktu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych do recyklingu urządzenia elektroniczne

Dziękujemy za korzystanie z dzbanka filtrującego wodę

Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu.

Produkt podlega faktycznemu opakowaniu.

Produkt ten ma rdzeń wykonany z żywicy, uzupełniony węglem aktywnym i inne materiały filtracyjne, wielostopniowa konstrukcja filtracji, mogą skutecznie filtrować resztkowy chlor, twardość, widoczne cząstki, redukcja mętności, adsorpcja obcych kolorów i zapachów, poprawa smaku itp.

Składniki mające kontakt z wodą są materiałami dopuszczonymi do kontaktu z żywnością.

Środki ostrożności

-Odpowiednia jakość wody to woda z kranu, ciśnienie wody jest normalne ciśnienie; temperatura wody wynosi 5~38℃; odpowiednia temperatura otoczenia temperatura wynosi 4~40℃, należy używać tego produktu w tym zakresie.

- Nie wystawiaj produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani na zewnątrz, aby uniknąć jego starzenia. części produktu.

- Dzieci i osoby niepełnosprawne, prosimy o używanie tego produktu zgodnie z nadzór opiekuna.

-Zwróć uwagę na wymianę wkładu, w przeciwnym razie może dojść do wpływają na jakość i smak wody pitnej.


- Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje spowodowane nie stosując się do powyższych środków ostrożności.

Machine Translated by Google

Lista rzeczy do spakowania

Nazwa akcesoriów	Ilość 1	Uwagi
Dzbanek filtrujący wodę	zestaw	
Nabój	1 szt.	
Instrukcja obsługi	1 szt.	

Opis produktów i akcesoriów



(niektóre produkty nie posiadają wyświetlacza elektronicznego)

A. Wlot wody wodociągowej

B. Wyświetlacz elektroniczny

C. Wylot wody

D. Zbiornik na wodę kranową

E. Zbiornik na przefiltrowaną wodę

F. Górna powieka

G. Uchwyt

H. Wkład kompozytowy

Machine Translated by Google

Parametry techniczne

Nazwa produktu:	Dzbanek filtrujący wodę
Jakość wody:	Woda z kranu komunalnego
Ciśnienie wody wlotowej:	Ciśnienie normalne
Temperatura otoczenia:	4~40℃
Temperatura wody wlotowej:	5-38℃
Zalecany cykl użytkowania wkładu: 2-3 miesiące	
Rozmiar produktu:	233X105X271mm

Wkład zamienny

Aby zapewnić prawidłową pracę maszyny i wody
jakości, wkład należy wymieniać w odpowiednim czasie (zalecane
cykl wymiany wkładu zależy od jakości wody i sposobu użytkowania
zmiana ilości czystej
wody, zalecany powyżej cykl wymiany wkładu to
wyłącznie w celach informacyjnych.

Cechy i funkcje produktu

wrzącą wodą. Osoby uczulone na nikiel powinny szczególnie używać
stal nierdzewna
czajniki lub czajniki z ukrytymi elementami grzejnymi.
Podobnie jak w przypadku innych produktów wykonanych z naturalnych materiałów, jakość wody
dzbanek filtrujący może być narażony na działanie naturalnych materiałów, co może powodować powstawanie węgla
cząsteczki, które mogą przedostać się do wody w wyniku tarcia, co możesz zauważyć
jako czarne kropki. Cząsteczki te nie mają negatywnego wpływu na zdrowie i nie
nie wyrządzać żadnej krzywdy ludziom. Jeśli znajdziesz cząsteczki węgla,
zalecamy kilkukrotne filtrowanie wody, aż do momentu usunięcia czarnych plamek
zniknąć.
1. Jakość wody w tym produkcie jest zgodna z „Przepisami o zdrowiu i bezpieczeństwie”.
Woda pitna

Machine Translated by Google

Specyfikacja utylizatora i oceny funkcjonalnej - ogólna jakość wody
Edytor".

2. Cykl wymiany wkładu różni się w zależności od ilości
wody i jej jakości. 3. Prosimy o używanie wody filtrowanej po
woda z kranu jest całkowicie filtrowana. Kiedy kran
woda nie jest filtrowana, dlatego nie należy jej wlewać w dużych ilościach, aby uniknąć
wylewanie
niefiltrowanej wody, co może powodować zanieczyszczenie.

4. Podczas stosowania oczyszczania wody nie należy używać gorącej wody o temperaturze powyżej 38℃, jeśli
jeśli przypadkowo wlejesz gorącą wodę do oczyszczacza wody, będzie
chwilowy zapach w wodzie.

5. Ten wkład nie może filtrować innych płynów niż woda z kranu. Jeśli zostanie przypadkowo
Jeśli wlejesz do niego trochę płynu, wkład może się zatkać.

6. Jeżeli w wodzie z kranu występuje duża mętność (np. woda po
czyszczenie zbiornika na wodę lub jeśli woda z kranu nie była używana przez dłuższy czas itp.),
przed użyciem należy przez pewien czas spuścić wodę z kranu, co może
przedłużyć życie.

7. Nie należy umieszczać produktu w płomieniach ani w miejscach o wysokiej temperaturze,
temperatura spowoduje deformację.


8. Proszę jak najszybciej zacząć używać „wody filtrowanej”, ponieważ nie ma
resztkowy chlor w wodzie, bakterie łatwo się rozmnażają. Proszę to umieścić
w czystym pojemniku z pokrywką i wstawić do lodówki, aby zachować świeżość.

9. Jeżeli oczyszczacz wody nie był używany przez dłuższy czas, należy go odłożyć.
włóż wkład do czystego pojemnika z pokrywką i włóż do lodówki, aby
wydłużyć żywotność wkładu.


10. Nie zamrażaj tego produktu, gdyż może to spowodować jego uszkodzenie.

Instrukcje instalacji i użytkowania


Machine Translated by Google



Otwórz opakowanie i wyjmij dzbanek i wkład.




Wyczyść dzbanek filtrujący wodę (Uwaga: nie myj tego produktu w zmywarce).




Przed użyciem należy zdjąć folię ochronną z wkładu filtracyjnego, namoczyć wkład filtracyjny w wodzie na 30 minut, a następnie potrząsnąć nim na boki, aby uwolnić powietrze zgromadzone w środku.

Machine Translated by Google



Włóż wkład do zbiornika na wodę i mocno dociśnij; wlej wodę
zbiornik do dzbanka na wodę i przykryj górną pokrywką.




Przefiltruj wodę z kranu, pierwsze dwie przefiltrowane wody należy odlać (jest to normalne)
że w pierwszych dwóch filtrowanych wodach znajdują się cząsteczki węgla), wówczas
Dzbanek na wodę może być używany normalnie.

Instrukcja wyświetlania i wymiany

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk „START” przez 6 sekund, aby aktywować moduł pomiaru czasu.
Wyświetlanie czasu życia zaczyna się od 90, „90” oznacza 90 dni; czas życia
obliczana jest w sposób malejący. - Gdy wyświetlacz osiągnie 00,
oznacza, że wkład należy wymienić. Po wymianie wkładu naciśnij i przytrzymaj przycisk „START” przez
3 sekundy, aby zresetować. -Jeśli
Jeśli wyświetlacz nie wyświetla obrazu lub jest niewyraźny, należy wymienić wyświetlacz.
-Sposób wymiany wyświetlacza: w miejscu baterii znajduje się klamra wyświetlacza
(pozycja strzałki po prawej stronie zdjęcia), używając śrubokręta do naciśnięcia klamry,
wyjmij wyświetlacz; zamontuj nowy wyświetlacz w odpowiedniej pozycji

Machine Translated by Google



Konserwacja

-Źródło wody powinno spełniać wymagania stawiane wodzie wodociągowej.

- Nie wystawiać produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

-Zalecana wymiana wkładu co 2-3 miesiące (w zależności od częstotliwość użytkowania i jakość wody).

-Proszę utrzymywać produkt w czystości, zaleca się czyszczenie miękką szmatką z woda.

Rozwiązywanie problemów

Problemy	Możliwe przyczyny	Metody
Nietypowy zapach woda oczyszczona	Produkt może wymagać wyczyszczony. Czy filtr zainstalowana podpora wymieniona punktualnie?	Proszę oczyścić wodę dzban Proszę śledzić ten poprawna metoda instalacja Proszę wymienić nabój
Przepływ jest niski	Zlepianie się wkładu Wkład jest zatkany	Wstrząsnąć wkładem kilka razy lub namoczyć w wodzie na kilka razy, a następnie zainstaluj wróć i kontynuuj używać Wymień wkład

Machine Translated by Google

Wyświetlana zawartość jest niewyraźna; Brak obrazu na ekranie po naciśnięciu przycisku „START”	Niskie napięcie akumulatora, uszkodzony wyświetlacz	Wymień wyświetlacz

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adres:
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REP WIELKIEJ BRYTANII	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Przedstawiciel UE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

WATERFILTERKAN

MODEL:6216

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren. "Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting weer van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.


Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

WATERFILTERKAN

MODEL:6216



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met

ons op: **Technische ondersteuning en E-garantiecertificaat**
www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

Machine Translated by Google

	Waarschuwing - Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing lezen Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
	Dit product is onderworpen aan de bepalingen van de Europese richtlijn 2012/19/EG. Het symbool met een doorgestreepte kliko door geeft aan dat het product gescheiden afval nodig heeft inzameling in de Europese Unie. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die met dit symbool zijn gemarkeerd mag als zodanig niet bij het normale huisvuil worden weggegooid, maar moet naar een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten

Bedankt voor het gebruiken van de waterfilterkan

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt en bewaar deze op een veilige plaats.

Het product valt onder de daadwerkelijke verpakking.

Dit product met hars als kern, aangevuld met actieve kool en andere filtratiematerialen, meertraps filtratieontwerp, kunnen effectief filteren restchloor, hardheid, zichtbare deeltjes, vermindering van troebelheid, adsorptie van vreemde kleuren en geuren, verbetering van de smaak, enz.

Watergerelateerde componenten zijn materialen die geschikt zijn voor levensmiddelen.

Veiligheidsmaatregelen

- Geschikte waterkwaliteit is gemeentelijk kraanwater; de waterdruk is Normaal druk; de watertemperatuur is 5~38ÿ; de toepasselijke omgevingstemperatuur temperatuur is 4~40ÿ, gebruik dit product met deze bereiken.
- Plaats het product niet in direct zonlicht of buiten om veroudering van het product te voorkomen. productonderdelen.
- Kinderen en gehandicapten, gebruik dit product onder de volgende voorwaarden: toezicht van een voogd.

-Let op bij het vervangen van de cartridge, anders kan het zijn dat hebben invloed op de waterkwaliteit en de smaak van drinkwater.


-Het bedrijf is niet aansprakelijk voor de gevolgen die voortvloeien uit het niet nakomen van de overeenkomst. met inachtneming van de bovenstaande voorzorgsmaatregelen.

Machine Translated by Google

Paklijst

Accessoires Naam	Hoeveelheid	Opmerkingen
Waterfilterkan	1 set	
Patroon	1 stuk	
Gebruiksaanwijzing	1 stuk	

Beschrijving van producten en accessoires



(sommige producten hebben geen elektronisch display)

A. Kraanwaterinlaat

B. Elektronisch display

C. Wateruitlaat

D. Kraanwaterreservoir

E. Gefilterd waterreservoir

F. Bovenste ooglid

G. Handvat

H. Samengestelde patroon

Machine Translated by Google

Technische parameters

Productnaam:	Waterfilterkan
Waterkwaliteit:	Gemeentelijk kraanwater
Waterinlaatdruk:	Normale druk
Omgevingstemperatuur:	4~40ÿ
Inlaatwatertemperatuur:	5-38ÿ
Aanbevolen gebruikscyclus van de cartridge: 2-3 maanden	
Productgrootte:	233X105X271mm

Vervangende cartridge

Om de normale werking van de machine en het water te garanderen
kwaliteit, de cartridge moet tijdig vervangen worden (de aanbevolen
De vervangingscyclus van de cartridge is afhankelijk van de waterkwaliteit van de gebruiker en
de verandering in de hoeveelheid zuiver
water gebruikt, de hierboven aanbevolen vervangingscyclus van de cartridge is
uitsluitend ter referentie.

Productkenmerken en functies

kokend water. Mensen die allergisch zijn voor nikkel, moeten vooral
roestvrij staal

waterkokers of waterkokers met verborgen verwarmingselementen.

Net als bij andere producten die van natuurlijke materialen zijn gemaakt, is de kwaliteit van het water van groot belang.
De filterkan kan worden aangetast door de natuurlijke materialen, wat resulteert in koolstof
deeltjes die door wrijving in het water kunnen lekken, wat u wellicht opmerkt
als zwarte stippen. Deze deeltjes hebben geen negatieve invloed op de gezondheid en doen
geen schade toebrengen aan mensen. Als u koolstofdeeltjes vindt,
Ik raad aan om het water meerdere keren te filteren totdat de zwarte vlekken verdwenen zijn.
verdwijnen.

1. De waterkwaliteit van dit product voldoet aan de "Gezondheid en Veiligheid van
Drinkwater

Machine Translated by Google

Specificatie voor afvalverwijderaar en functionele evaluatie - Algemene waterkwaliteit Verwerker".

2. De vervangingscyclus van de cartridge varieert afhankelijk van de hoeveelheid van het gebruikte water en de waterkwaliteit. 3. Gebruik het gefilterde water na de kraanwater is volledig gefilterd. Wanneer de kraan het water is niet gefilterd, giet het water niet te veel weg om te voorkomen het uitgieten van de ongefilterd water bij elkaar, wat vervuiling kan veroorzaken.

4 Gebruik bij het zuiveren van water geen heet water boven de 38ÿ, indien Als u per ongeluk heet water in de waterzuiveraar giet, kan er tijdelijke geur in het water.

5. Deze cartridge kan geen andere vloeistoffen dan kraanwater filteren. Als het per ongeluk Als er vloeistof in wordt gegoten, kan de cartridge verstopt raken.

6. Als er veel troebelheid in het kraanwater zit (zoals water na het het schoonmaken van de watertank of als het kraanwater lange tijd niet is gebruikt, enz.), laat dan het kraanwater voor gebruik een tijdje weglopen, wat kan verleng de levensduur.

7. Plaats het product niet in een vlam of op een hoge temperatuur, hoge temperatuur zal vervorming veroorzaken.


8. Gebruik zo snel mogelijk "gefilterd water", want er is geen restchloor in het water, bacteriën zijn gemakkelijk te reproduceren. Zet het alsjeblieft in een schone container met deksel en zet deze in de vershoudkast van de koelkast.

9. Als de waterzuiveraar gedurende een lange tijd niet is gebruikt, zet hem dan patroon in een schone container met een deksel en zet deze in de koelkast om Verleng de levensduur van de cartridge.


10. Vries dit product niet in, dit kan leiden tot breuk.

Installatie- en gebruiksinstructies


Machine Translated by Google



Open de verpakking en haal de kan en de patroon eruit.




Maak de waterfilterkan schoon (Let op: maak dit product niet schoon in de vaatwasser).




Verwijder voor gebruik de beschermfolie van de filterpatroon, laat de filterpatroon 30 minuten in water weken en schud hem vervolgens heen en weer om eventuele lucht uit de patroon te verwijderen.

Machine Translated by Google



Plaats de cartridge in het waterreservoir en druk stevig aan; doe het water erin
Doe het waterreservoir in de waterkan en doe het deksel erop.




Filter het kraanwater, de eerste twee gefilterde wateren moeten worden afgegoten (het is normaal dat er koolstofdeeltjes in de eerste twee gefilterde wateren zitten), dan de waterkan kan normaal gebruikt worden.

Weergave-instructie en vervanging

- Druk 6 seconden lang op de "START"-toets om de timingmodule te activeren.
De levensduurweergave begint bij 90, ""90"" staat voor 90 dagen; de levensduur wordt op afnemende wijze berekend. -Wanneer het display 00 bereikt, betekent dat de cartridge vervangen moet worden. Nadat u de cartridge hebt vervangen, houdt u de toets "START" 3 seconden ingedrukt om te resetten. -Als de het display geeft geen beeld weer of de weergave is niet helder, vervang dan het display.
- Methode om het display te vervangen: de batterijpositie heeft een displaygesp (positie van de pijl op de rechterfoto) door met een schroevendraaier op de gesp te drukken, het display eruit halen; het nieuwe display in de displaypositie plaatsen

Machine Translated by Google



Onderhoud

-De waterbron moet voldoen aan de eisen voor gemeentelijk kraanwater.

- Plaats het product niet in direct zonlicht.

- Aanbevolen 2-3 maanden om de cartridge te vervangen (afhankelijk van de gebruiksfrequentie en waterkwaliteit).

-Houd het product schoon, het is raadzaam om het schoon te maken met een zachte doek met water.

Probleemoplossing

Problemen	Mogelijke oorzaken	Methoden
Abnormale geur van gezuiverd water	Het product moet mogelijk worden schoongemaakt. Is het filter geïnstalleerde prop vervangen op tijd?	Maak het water schoon werper Volg alstublieft de juiste methode van installatie Vervang de patroon
De stroomsnelheid is laag	Patroon klontert Cartridge is verstopt	Schud de cartridge meerdere keren, of laat het een paar keer weken in water keer, installeer het dan terug en verdergaan gebruiken Vervang de cartridge

Machine Translated by Google

De weergegeven inhoud is niet duidelijk; er wordt geen scherm weergegeven wanneer u op de toets "START" drukt	Lage batterijspanning, beschadigd display	Vervang het display

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adres:**
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Kantoor 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC-REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

VATTENFILTERKANNA

MODELL: 6216

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du verkligen sparar hälften i jämförelse med de främsta varumärkena.


Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

VATTENFILTERKANNA

MODELL: 6216



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: **Teknisk support och e-**

garanticertifikat www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

Machine Translated by Google

	Varning - För att minska risken för skada måste användaren läsa bruksanvisningen noggrant.
	Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EG. Symbolen som visar en soptunna korsad genom indikerar att produkten kräver separat avfall insamling i Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör märkta med denna symbol. Produkter märkta får som sådan inte slängas med vanligt hushållsavfall, men måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater

Tack för att du använder vattenfilterkannan

Läs denna bruksanvisning noggrant före användning och förvara den på ett säkert ställe.
Produkten är föremål för den faktiska förpackningen.
Denna produkt med harts som kärna, kompletterad med aktivt kol och andra filtreringsmaterial, flerstegsfiltreringsdesign, kan effektivt filtrera kvarvarande klor, hårdhet, synliga partiklar, minskad grumlighet, adsorption av främmande färger och lukter, förbättra smaken, etc.
Vattenrelaterade komponenter är livsmedelsklassade material.

Säkerhetsåtgärder


-Lämplig vattenkvalitet är kommunalt kranvatten; vattentrycket är normalt tryck; vattentemperaturen är 5 ~ 38 ÿ; den tillämpliga omgivningen temperaturen är 4~40ÿ, använd denna produkt med dessa intervall.
- Placera inte produkten i direkt solljus eller utomhus för att undvika åldrande av produkten produktdelar.
-Barn och handikappade personer, använd denna produkt under vårdnadshavares tillsyn.
- Var uppmärksam på bytet av patronen, annars kan det hända påverka vattenkvaliteten och smaken på dricksvattnet.
-Företaget kommer inte att ansvara för eventuella konsekvenser som orsakas av att inte följa ovanstående försiktighetsåtgärder.

Machine Translated by Google

Packlista

Namn på tillbehör	Antal 1	Anmärkningar
Vattenfilter kanna	set	
Patron	1 st	
Användarmanual	1 st	

Beskrivning av produkter och tillbehör



(vissa produkter har ingen elektronisk display)

A. Kranvatteninlopp

B. Elektronisk display

C. Vattenutlopp

D. Kranvattenreservoar

E. Filtrerat vattenreservoar

F. Övre lock

G. Handtag

H. Kompositkassett

Machine Translated by Google

Tekniska parametrar

Produktnamn:	Vattenfilter kanna
Vattenkvalitet:	Kommunalt kranvatten
Vatteninloppstryck:	Normalt tryck
Omgivningstemperatur:	4~40ÿ
Inloppsvattentemperatur:	5-38 ÿ
Rekommenderad användningscykel för patron:	2-3 månader
Produktstorlek:	233X105X271mm

Ersättningskassett

För att säkerställa normal drift av maskinen och vattnet
kvalitet måste patronen bytas ut i tid (rekommenderas
bytescykeln för patronen beror på användarens vattenkvalitet och
förändringen i mängden ren
vatten som används, är den ovan rekommenderade utbytescykeln för patronen
endast för referens.

Produktens egenskaper och funktioner

kokande vatten. Personer som är allergiska mot nickel bör särskilt använda
rostfritt stål

vattenkokare eller vattenkokare med dolda värmeelement.

Som med andra produkter gjorda av naturliga material, kvaliteten på vattnet
filter kanna kan påverkas av de naturliga materialen, vilket resulterar i kol
partiklar som kan läcka ut i vattnet av friktion, vilket du kanske märker
som svarta prickar. Dessa partiklar har ingen negativ inverkan på hälsan och gör det
inte orsaka någon skada på människor. Hittar du kolpartiklar, vi
rekommenderar att du filtrerar vattnet flera gånger tills de svarta fläckarna
försvinna.

1. Vattenkvaliteten för denna produkt överensstämmer med ""Hälsa och säkerhet för
Dricksvatten

Machine Translated by Google

Avfallshanterings- och funktionsutvärderingsspecifikation - Allmän vattenkvalitet Processor".

2. Bytescykeln för patronen varierar beroende på mängden vattenanvändning och vattenkvalitet. 3. Använd det filtrerade vattnet efter kranvattnet är helt filtrerat. När kranen vattnet är inte filtrerat, vänligen häll inte vattnet avsevärt, för att undvika hälla ut ofiltrerat vatten tillsammans, vilket kan orsaka föroreningar.

4 När du använder vattenrening, använd inte varmt vatten över 38 ÿ, om du råkar hälla hett vatten i vattenrenaren, kommer det att finnas tillfällig lukt i vattnet.

5. Denna patron kan inte filtrera andra vätskor än kranvatten. Om det är av misstag hälls i den, kan patronen vara igensatt.

6. Om det finns en stor grumlighet i kranvattnet (som vatten efter rengöring av vattentanken eller om kranvattnet inte har använts under en längre tid etc.), töm kranvattnet under en tid före användning, vilket kan förlänga livet.

7. Placera inte produkten i lågan eller hög temperatur, hög temperatur kommer att orsaka deformation.


8. Använd ""filtrerat vatten"" så snart som möjligt, eftersom det inte finns någon kvarvarande klor i vattnet är bakterier lätta att reproducera. Snälla lägg det i en ren behållare med lock och lägg den i kylens fräscha skåp.

9. Om vattenrenaren inte har använts under en längre tid, vänligen sätt in patron i en ren behållare med lock och lägg den i kylen för att förlänga patronens livslängd.


10. Frys inte denna produkt, det kommer att orsaka att produkten går sönder.

Installations- och användningsinstruktioner


Machine Translated by Google



Öppna förpackningen och ta ut kanna och patronen.




Rengör vattenfiltrets kanna (Obs: rengör inte denna produkt i diskmaskin).




Före användning, ta bort skyddsfilmen från filterpatronen, blötlägg filterpatronen i vatten i 30 minuter och skaka den från sida till sida för att släppa ut all instängd luft inuti patronen.

Machine Translated by Google



Sätt in patronen i vattenbehållaren och tryck till ordentligt; lägg vattnet
behållaren i vattenkannan och täck över locket.




Filtrera kranvattnet, de två första filtrerade vattnet måste rinna av (det är normalt
att det finns kolpartiklar i de två första filtrerade vattnet), sedan
vattenkanna kan användas normalt.

Visa instruktioner och byte

- Tryck länge på ""START""-tangenten i 6 sekunder för att aktivera tidtagningsmodulen.
Livstidsvisningen börjar från 90, ""90"" representerar 90 dagar; livstiden
beräknas på ett minskande sätt. -När displayen når 00, den
betyder att patronen måste bytas ut. När du har bytt ut patronen, tryck och håll ner
""START""-tangenten i 3 sekunder för att återställa. -Om
displayen visas inte eller displayen är otydlig, byt ut displayen.
-Sätt att byta ut displayen: batteriläget har ett displayspänne
(position för höger bildpil), använd en skruvmejsel för att trycka på spännet,
ta ut displayen; sätter tillbaka den nya displayen till displaypositionen

Machine Translated by Google



Underhåll

-Vattenkällan ska uppfylla kraven på kommunalt kranvatten.

- Placera inte produkten i direkt solljus.

-Rekommenderas 2-3 månader för att byta ut patronen (beroende på användningsfrekvens och vattenkvalitet).

-Var vänlig håll produkten ren, det är lämpligt att rengöra med en mjuk trasa med vatten.

Felsökning

Problem	Möjliga orsaker	Metoder
Onormal lukt av renat vatten	Produkten kan behöva vara rengöras. Är filtret installerad propp bytt med tiden?	Vänligen rengör vattnet tillbringare Vänligen följ de rätt metod installation Vänligen byt ut patron
Flödeshastigheten är låg	Patronen klumpar ihop sig Patronen är igensatt	Skaka patronen flera gånger, eller blötlägg den i vatten några gånger, installera den sedan tillbaka och fortsätt att använda Byt ut patronen

Machine Translated by Google

Visningsinnehållet är inte tydligt; Ingen skärmvisning när du trycker på "START"-tangenten	Låg batterispänning, skadad display	Byt ut displayen

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adress:**
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support