VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Fire Pit Heat Deflectors


MODEL: YC-BASE-20 / YC-BASE-25 / YC-BASE-27

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Fire Pit Heat Deflectors

MODEL: YC-BASE-20 / YC-BASE-25 / YC-BASE-27





This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.


PART LIST

When unpacking this product, ensure the parts listed below are included and carefully inspect for any damage that may have occurred during transit. Do not attempt to assemble or use the product if any part is missing or damaged.


NO.	PICTURE	PART NAME	QTY	
			YC-BASE-20 YC-BASE-25	YC-BASE-27
A	 (with hole)	Part A	3	3
B		Part B	3	3
C		Connecting piece	1	1
D		Leg	3	3
E		Handel	2	2
F		Screws	30	36

INSTALLATION METHODS

Step1: Assemble part A and Part B together with screws.




YC-BASE-20 / YC-BASE-25




YC-BASE-27

Step2: Attach Part A to the part assembled in step 1 with screws.




YC-BASE-20 / YC-BASE-25




YC-BASE-27

Step3: Assemble in turn until the parts are all assembled together.




YC-BASE-20 / YC-BASE-25




YC-BASE-27

Step4: Attach the connecting piece to the front of the heat deflector with screws.




YC-BASE-20 / YC-BASE-25




YC-BASE-27

Step5: Attach the legs to the heat deflector with screws.




YC-BASE-20 / YC-BASE-25




YC-BASE-27

Step6: Then, you can put the heat deflector on your smokeless fire pit.




YC-BASE-20 / YC-BASE-25




YC-BASE-27

Step7: Remove the heat deflector with handles when not in use.



YC-BASE-20 / YC-BASE-25



YC-BASE-27

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Déflecteurs de chaleur pour foyer

MODÈLE : YC-BASE-20 / YC-BASE-25 / YC-BASE-27

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support


Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Déflecteurs de chaleur pour foyer

MODÈLE : YC-BASE-20 / YC-BASE-25 / YC-BASE-27







Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour les éventuelles mises à jour technologiques ou logicielles.

	Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.

Machine Translated by Google

LISTE DES PIÈCES


Lors du déballage de ce produit, assurez-vous que les pièces répertoriées ci-dessous sont incluses et inspectez soigneusement tout dommage qui aurait pu survenir pendant le transport. N'essayez pas d'assembler ou d'utiliser le produit si une pièce est manquante ou endommagé.

NON.	IMAGE	NOM DE LA PIÈCE	Qté	
			YC-BASE-20 YC-BASE-25	YC-BASE-27
UN	 (avec trou)	Partie A	3	3
B		Partie B	3	3
C		De liaison morceau	1	1
D		Jambe	3	3
ET		Commerce	2	2
F		Vis	30	36


Machine Translated by Google

MÉTHODES D'INSTALLATION

Étape 1 : Assemblez la partie A et la partie B avec des vis.




YC-BASE-20 / YC-BASE-25




YC-BASE-27

Étape 2 : Fixez la partie A à la pièce assemblée à l'étape 1 avec des vis.




YC-BASE-20 / YC-BASE-25




YC-BASE-27

Étape 3 : Assemblez à tour de rôle jusqu'à ce que toutes les pièces soient assemblées.




YC-BASE-20 / YC-BASE-25




YC-BASE-27

Machine Translated by Google

Étape 4 : Fixez la pièce de connexion à l'avant du déflecteur de chaleur avec vis.




YC-BASE-20 / YC-BASE-25



YC-BASE-27

Étape 5 : Fixez les pieds au déflecteur de chaleur avec des vis.




YC-BASE-20 / YC-BASE-25




YC-BASE-27

Étape 6 : Ensuite, vous pouvez placer le déflecteur de chaleur sur votre foyer sans fumée.




YC-BASE-20 / YC-BASE-25




YC-BASE-27

Machine Translated by Google

Étape 7 : Retirez le déflecteur de chaleur avec les poignées lorsqu'il n'est pas utilisé.



YC-BASE-20 / YC-BASE-25



YC-BASE-27

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adresse :
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122 Australie Importé aux États-Unis : Sanven

Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Représentant du Royaume-Uni	YH CONSULTING LIMITED. A/S YH Consulting Limited, bureau 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
REPRÉSENTANT DE LA CE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.

Machine Translated by Google



Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Hitzeabweiser für Feuerstellen

MODELL: YC-BASE-20 / YC-BASE-25 / YC-BASE-27

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support


Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Hitzeabweiser für Feuerstellen

MODELL: YC-BASE-20 / YC-BASE-25 / YC-BASE-27



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht vor, die Bedienungsanleitung klar und deutlich zu interpretieren. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.





	Warnung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.

Machine Translated by Google

TEILELISTE

Stellen Sie beim Auspacken dieses Produkts sicher, dass die unten aufgeführten Teile enthalten sind und überprüfen Sie es sorgfältig auf etwaige Transportschäden.


Versuchen Sie nicht, das Produkt zusammenzubauen oder zu verwenden, wenn ein Teil fehlt oder beschädigt.

NEIN.	BILD	TEILNAME	MENGE	
			YC-BASE-20 YC-BASE-25	YC-BASE-27
A	 (mit Loch)	Teil A	3	3
B		Teil B	3	3
C		Verbinden Stück	1	1
D		Bein	3	3
UND		Handel	2	2
F		Schrauben	30	36


Machine Translated by Google

INSTALLATIONSMETHODEN

Schritt 1: Montieren Sie Teil A und Teil B mit Schrauben.




YC-BASE-20 / YC-BASE-25




YC-BASE-27

Schritt 2: Befestigen Sie Teil A mit Schrauben an dem in Schritt 1 zusammengebauten Teil.




YC-BASE-20 / YC-BASE-25




YC-BASE-27

Schritt 3: Nacheinander zusammenbauen, bis alle Teile zusammengebaut sind.




YC-BASE-20 / YC-BASE-25




YC-BASE-27

Machine Translated by Google

Schritt 4: Befestigen Sie das Verbindungsstück an der Vorderseite des Hitzeabweisers mit Schrauben.




YC-BASE-20 / YC-BASE-25



YC-BASE-27

Schritt 5: Befestigen Sie die Beine mit Schrauben am Hitzeabweiser.




YC-BASE-20 / YC-BASE-25




YC-BASE-27

Schritt 6: Anschließend können Sie den Hitzedeflektor auf Ihre rauchfreie Feuerstelle setzen.




YC-BASE-20 / YC-BASE-25




YC-BASE-27

Machine Translated by Google

Schritt 7: Entfernen Sie den Hitzeschutz mit den Griffen, wenn er nicht verwendet wird.



YC-BASE-20 / YC-BASE-25



YC-BASE-27

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adresse:**
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien **Importiert in**

die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Britische Republik	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited, Büro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
EG-Vertreter	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

Machine Translated by Google

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Deflettori di calore per braciere

MODELLO: YC-BASE-20 / YC-BASE-25 / YC-BASE-27

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support


Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Deflettori di calore per braciere

MODELLO: YC-BASE-20 / YC-BASE-25 / YC-BASE-27







Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare il prodotto. VEVOR si riserva la piena interpretazione del manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di non informarvi ulteriormente in caso di aggiornamenti tecnologici o software relativi al nostro prodotto.

	Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

Machine Translated by Google

ELENCO DEI PEZZI


Quando si disimballa questo prodotto, assicurarsi che le parti elencate di seguito siano incluse e ispezionare attentamente per individuare eventuali danni che potrebbero essersi verificati durante il trasporto. Non tentare di montare o utilizzare il prodotto se una qualsiasi parte è mancante o danneggiato.

NO.	IMMAGINE	NOME DELLA PARTE	QUANTITÀ	
			YC-BASE-20 YC-BASE-25	YC-BASE-27
UN	 (con foro)	Parte A	3	3
B		Parte B	3	3
C		Collegamento pezzo	1	1
D		Gamba	3	3
E		Commercio	2	2
F		Viti	30	36


Machine Translated by Google

METODI DI INSTALLAZIONE

Fase 1: assemblare la parte A e la parte B con le viti.




YC-BASE-20 / YC-BASE-25




YC-BASE-27

Fase 2: Fissare la parte A alla parte assemblata nella fase 1 con le viti.




YC-BASE-20 / YC-BASE-25




YC-BASE-27

Fase 3: assemblare a turno fino a quando tutti i componenti non saranno assemblati insieme.






YC-BASE-20 / YC-BASE-25





YC-BASE-27

Machine Translated by Google


Fase 4: Fissare il pezzo di collegamento alla parte anteriore del deflettore di calore con viti.	
	
YC-BASE-20 / YC-BASE-25	**YC-BASE-27**

Fase 5: Fissare le gambe al deflettore termico con le viti.	
	
YC-BASE-20 / YC-BASE-25	**YC-BASE-27**


Fase 6: Ora puoi posizionare il deflettore di calore sul tuo braciere senza fumo.	
	
YC-BASE-20 / YC-BASE-25	**YC-BASE-27**

Machine Translated by Google

Fase 7: Rimuovere il deflettore di calore con le maniglie quando non è in uso.



YC-BASE-20 / YC-BASE-25



YC-BASE-27

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Indirizzo:**
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia **Importato negli**

USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

RAPPRESENTANTE DEL REGNO UNITO	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Rappresentante della CE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.

Machine Translated by Google

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Deflectores de calor para fogatas

MODELO: YC-BASE-20 / YC-BASE-25 / YC-BASE-27

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support


Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Deflectores de calor para fogatas

MODELO: YC-BASE-20 / YC-BASE-25 / YC-BASE-27







Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.

Machine Translated by Google

LISTA DE PIEZAS


Al desembalar este producto, asegúrese de que estén incluidas las piezas que se enumeran a continuación.
e inspecciónelo cuidadosamente para detectar cualquier daño que pueda haberse producido durante el transporte.
No intente ensamblar ni utilizar el producto si falta alguna pieza o
dañado.

NO.	IMAGEN	NOMBRE DE LA PIEZA	CANTIDAD	
			YC-BASE-20 YC-BASE-25	YC-BASE-27
A	 (con agujero)	Parte A	3	3
B		Parte B	3	3
do		Conectando pedazo	1	1
D		Pierna	3	3
Y		Comercio	2	2
F		Tornillos	30	36


Machine Translated by Google

MÉTODOS DE INSTALACIÓN

Paso 1: Ensamble la parte A y la parte B junto con tornillos.




YC-BASE-20 / YC-BASE-25




YC-BASE-27

Paso 2: Fije la pieza A a la pieza ensamblada en el paso 1 con tornillos.




YC-BASE-20 / YC-BASE-25




YC-BASE-27

Paso 3: Ensamble por turnos hasta que todas las piezas estén ensambladas juntas.






YC-BASE-20 / YC-BASE-25





YC-BASE-27



Machine Translated by Google

Paso 4: Fije la pieza de conexión a la parte delantera del deflector de calor con tornillos.	
	
YC-BASE-20 / YC-BASE-25	YC-BASE-27

Paso 5: Fije las patas al deflector de calor con tornillos.	
	
YC-BASE-20 / YC-BASE-25	YC-BASE-27

Paso 6: Luego, puedes colocar el deflector de calor en tu fogón sin humo.	
	
YC-BASE-20 / YC-BASE-25	YC-BASE-27

Machine Translated by Google

Paso 7: Retire el deflector de calor con asas cuando no esté en uso.	
	
YC-BASE-20 / YC-BASE-25	YC-BASE-27

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Dirección:
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia Importado a

EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO	YH CONSULTING LIMITADA. A/C YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Representante de la CE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.

Machine Translated by Google

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Deflektory ciepła do palenisk

MODEL: YC-BASE-20 / YC-BASE-25 / YC-BASE-27

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support


Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Deflektory ciepła do palenisk

MODEL: YC-BASE-20 / YC-BASE-25 / YC-BASE-27







To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiekolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

Machine Translated by Google



LISTA CZĘŚCI



Rozpakowując ten produkt, upewnij się, że w opakowaniu znajdują się wymienione poniżej części.
i dokładnie sprawdź, czy w czasie transportu nie doszło do żadnych uszkodzeń.
Nie próbuj montować ani używać produktu, jeżeli brakuje jakiejkolwiek części lub jest ona uszkodzona.
uszkodzony.



NIE.	ZDJĘCIE	NAZWA CZĘŚCI	ILOŚĆ	
			YC-BAZA-20 YC-BAZA-25	YC-BAZA-27
A	 (z otworem)	Część A	3	3
B		Część B	3	3
C		Złączony sztuka	1	1
D		Noga	3	3
I		Handel	2	2
F		Śruby	30	36

Machine Translated by Google



METODY INSTALACJI


Krok 1: Złóż część A i część B za pomocą śrub.	
	
YC-BAZA-20 / YC-BAZA-25	YC-BAZA-27



Krok 2: Przymocuj część A do części zmontowanej w kroku 1 za pomocą śrub.	
	
YC-BAZA-20 / YC-BAZA-25	YC-BAZA-27

Krok 3: Składaj po kolei, aż wszystkie części zostaną złączone.	
	
YC-BAZA-20 / YC-BAZA-25	YC-BAZA-27



Machine Translated by Google

Krok 4: Przymocuj element łączący do przedniej części deflektora ciepła za pomocą śruby.	
	
YC-BAZA-20 / YC-BAZA-25	YC-BAZA-27

Krok 5: Przymocuj nóżki do deflektora ciepła za pomocą śrub.	
	
YC-BAZA-20 / YC-BAZA-25	YC-BAZA-27

Krok 6: Następnie możesz umieścić deflektor ciepła na swoim bezdymnym palenisku.	
	
YC-BAZA-20 / YC-BAZA-25	YC-BAZA-27

Machine Translated by Google

Krok 7: Zdejmij deflektor ciepła z uchwytami, gdy nie jest używany.	
	
YC-BAZA-20 / YC-BAZA-25	YC-BAZA-27

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adres:
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Importowane do USA:
Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REP WIELKIEJ BRYTANII	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Przedstawiciel UE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.

Machine Translated by Google



Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Warmtegeleiders voor vuurkorven

MODEL: YC-BASIS-20 / YC-BASIS-25 / YC-BASIS-27

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support


Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Warmtegeleiders voor vuurkorven

MODEL: YC-BASIS-20 / YC-BASIS-25 / YC-BASIS-27







Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

	Waarschuwing: om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.

Machine Translated by Google

ONDERDELENLIJST


Controleer bij het uitpakken van dit product of de hieronder vermelde onderdelen aanwezig zijn en controleer zorgvuldig op eventuele transportschade.
Probeer het product niet te monteren of te gebruiken als er een onderdeel ontbreekt of beschadigd.

NEE.	AFBEELDING	ONDERDEELNAAM	AANTAL	
			YC-BASE-20 YC-BASIS-25	YC-BASE-27
A	 (met gat)	Deel A	3	3
B		Deel B	3	3
C		Verbinden deel	1	1
D		Been	3	3
EN		Handel	2	2
F		Schroeven	30	36


Machine Translated by Google

INSTALLATIEMETHODEN

Stap 1: Monteer deel A en deel B met schroeven aan elkaar.




YC-BASIS-20 / YC-BASIS-25




YC-BASE-27

Stap 2: Bevestig onderdeel A met schroeven aan het onderdeel dat u in stap 1 in elkaar hebt gezet.




YC-BASIS-20 / YC-BASIS-25




YC-BASE-27

Stap 3: Zet de onderdelen één voor één in elkaar totdat ze allemaal aan elkaar vastzitten.




YC-BASIS-20 / YC-BASIS-25




YC-BASE-27

Machine Translated by Google

Stap 4: Bevestig het verbindingsstuk aan de voorkant van de warmteafleider met schroeven.




YC-BASIS-20 / YC-BASIS-25



YC-BASE-27

Stap 5: Bevestig de poten met schroeven aan het warmtepaneel.




YC-BASIS-20 / YC-BASIS-25




YC-BASE-27

Stap 6: Vervolgens kunt u de warmtegeleider op uw rookloze vuurkorf plaatsen.




YC-BASIS-20 / YC-BASIS-25




YC-BASE-27

Machine Translated by Google

Stap 7: Verwijder het warmtescherm met handgrepen wanneer u het niet gebruikt.



YC-BASIS-20 / YC-BASIS-25



YC-BASE-27

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adres:**
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar Australië: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VK REP

YH CONSULTING LIMITED. T.a.v. YH Consulting Limited
Kantoor 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Machine Translated by Google

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Eldstadens värmeavvisare

MODELL: YC-BASE-20 / YC-BASE-25 / YC-BASE-27

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support


Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Eldstadens värmeavvisare

MODELL: YC-BASE-20 / YC-BASE-25 / YC-BASE-27







Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

	Varning - För att minska risken för skada måste användaren läsa instruktionerna noggrant.

Machine Translated by Google

DELLISTA


När du packar upp den här produkten, se till att delarna som anges nedan ingår och inspektera noggrant för eventuella skador som kan ha uppstått under transporten. Försök inte att montera eller använda produkten om någon del saknas eller skadad.

INGA.	BILD	DELENS NAMN	ANTAL	
			YC-BASE-20 YC-BASE-25	YC-BASE-27
A	 (med hål)	Del A	3	3
B		Del B	3	3
C		Ansluter bit	1	1
D		Ben	3	3
OCH		Handel	2	2
F		Skruvar	30	36


Machine Translated by Google

INSTALLATIONSMETODER

Steg 1: Sätt ihop del A och del B med skruvar.




YC-BASE-20 / YC-BASE-25




YC-BASE-27

Steg 2: Fäst del A till delen som monterades i steg 1 med skruvar.




YC-BASE-20 / YC-BASE-25




YC-BASE-27

Steg 3: Montera i tur och ordning tills alla delar är sammansatta.




YC-BASE-20 / YC-BASE-25




YC-BASE-27

Machine Translated by Google

Steg 4: Fäst anslutningsstycket på framsidan av värmeavledaren med skruvar.




YC-BASE-20 / YC-BASE-25



YC-BASE-27

Steg 5: Fäst benen på värmeavledaren med skruvar.




YC-BASE-20 / YC-BASE-25




YC-BASE-27

Steg 6: Sedan kan du sätta värmeavledaren på din rökfria eldstad.





YC-BASE-20 / YC-BASE-25



YC-BASE-27

Machine Translated by Google

Steg 7: Ta bort värmeavledaren med handtag när den inte används.	
	
YC-BASE-20 / YC-BASE-25	**YC-BASE-27**

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adress:**
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien **Importerad**

till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Machine Translated by Google

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support