VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


MISTING FAN

MODEL:F912

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

MISTING FAN

MODEL:F912



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices


SPECIFICATION

Voltage	DC 3.3-4.2V
Power	15 W
Water Tank Capacity	12 L
Product Size	350*169*605mm

PACKING LIST

Name	Quantity
Misting Fan	1
Remote Control	1
USB-Type-C Cable	1
Water Tank	1

PRODUCT DESCRIPTION



①Illuminated Lamp
② Spectral Light
③ Spray Hole
④ Input/Output Connector
⑤ Water Level Visible
⑥ Water Bucket
⑦ Spray Indicator Light
⑧ Power Indicator
⑨ Rotating Head Indicator
⑩ Rotating Head Button
⑪ Spray Button
⑫ Light Button
⑬ Wind Speed Button



FAN ADJUSTMENT

Press the fan button [ ], turn on the fan:

1.One click for 1-speed wind;
2.Two clicks for 2-speed wind;
3.Three clicks for 3-speed wind;
4.Four clicks four for 4-speed wind;
5.Click five to turn off the fan;
6.In any fan gear, long press 2S can turn off the function.

LIGHT

Press the light button [ ] to turn on the lights:.

1.One click for white light 1 (low brightness);
2.Two clicks for white 2 (medium brightness);
3.Three clicks for white light 3 (high brightness);
4.Fourth click to turn off the light;

5.Long press the 2S light button to turn on or off the colorful ambient light function, the ambient light is displayed in a cycle of seven color turns;
6.Under any ambient lighting, long press 2S to turn off the function.

MISTING

Press the spray button [] to turn on the spray:

1.One click for the highest level of continuous spray;
2.Two clicks for mid-range continuous spray;
3.Three clicks for the intermittent spray cycle;
4.Fourth click to turn off the spray function.

Note: During the spray mode operation, the wind from the fan will disturb the water mist produced by the atomizer, causing the mist to accumulate into water droplets around the spray nozzle. This is a normal phenomenon, and the water will flow into the bucket through the grooves around the bucket
lid.

ROTATING HEAD

With the fan on, press the rocker key []:

1.One click on the rocker head key turns the rocker head on 120°;
2.Click the second time to turn off the rocker function.
3.The oscillating head function will be reset automatically when the fan is turned off.

BATTERY INDICATOR

The unit has 4 blue power indicators, the indicator power displays from left to right as follows:

1.4 lights on means power level: C>75%;
2.3 lights on means power level: 50%<C<75%;
3.2 lights on means power level: 25%<C<50%;
4.1 light on means power level: 3%<C<25%;
5.When the first light flashes, power level: C<3%.

CHARGING METHOD

Type-C Charging:
1.Connect the adapter to the Type-C port of the unit to charge the lithium battery inside the unit, and the charging indicator flashes blue while charging;
2.When fully charged, the charging indicator 4 lights are all on.

OUTPUT

USB Output:
1.Plug the included charging cable into the USB output port of this machine and insert the other end into the cell phone charging port, you can charge your cell phone;
2.Type-C supports bi-directional charging and discharging, the lithium battery voltage is lower than 3V cut-off for external output.

OPERATION AND USE

	1.The bottom of the fan is equipped with a carrying handle that can be flipped up for use;

	2.Both sides of the product are equipped with snaps, which need to be opened when using the product;
	3.To store the fan, you need to pour the fan mesh cover into the bucket and snap the two ends together.

NOTE

1.Do not hit or knock the product strongly;
2.Do not disassemble, change or repair the product by yourself;
3.Do not put your fingers or other objects into the air inlet/outlet to avoid injury or product failure;
4.Please keep the product in a cool, dry place out of children's reach;
5.When using the light, please do not look directly at the light to avoid hurting your eyes;
6.When in use, please do not overcharge or discharge, so as not to affect the service life of the product;
7.Before cleaning the fan, please make sure that the power has been cut off, you need to use a dry cloth to wipe the fan body and air outlet, do not use water or other liquids to clean the electrical parts (such as motor, power switch, etc.).
8.If not used for a long time, it is recommended to charge this product every 3 months to enhance the life of the fan.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


VENTILATEUR BRUMISATEUR

MODÈLE : F912

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

MISTING FAN

MODÈLE : F912



Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

	Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
	Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit doit être collecté séparément des déchets ménagers dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires portant ce symbole. Les produits ainsi marqués ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ordinaires, mais doivent être

	déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques (EEED).


SPECIFICATION

Tension	CC 3,3-4,2 V
Pouvoir	1 5 W
Capacité du réservoir d'eau	12 L
Taille du produit	350*169*605 mm

PACKING LIST

Nom	Quantité
Ventilateur brumisateur	1
Télécommande	1
Câble USB Type-C	1
Réservoir d'eau	1

PRODUCT DESCRIPTION



① Lampe éclairée
② Lumière spectrale
③ Orifice de pulvérisation
④ Connecteur d'entrée/sortie
⑤ Indicateur de niveau d'eau
⑥ Réservoir d'eau
⑦ Voyant de pulvérisation
⑧ Voyant d'alimentation
⑨ Voyant de rotation de la tête
⑩ Bouton de rotation de la tête
⑪ Bouton de pulvérisation
⑫ Bouton d'éclairage
⑬ Bouton de vitesse du vent



FAN ADJUSTMENT

Appuyez sur le bouton du ventilateur [ ], allumez le ventilateur :

1. Un clic pour une vitesse d'évacuation de l'air ;
2. Deux clics pour un remontage à 2 vitesses ;
3. Trois clics pour un remontage à 3 vitesses ;
4. Quatre clics pour un remontage à 4 vitesses ;
5. Appuyez cinq fois pour éteindre le ventilateur ;
6. Sur n'importe quel ventilateur, une pression longue de 2 secondes permet de désactiver la fonction.

LIGHT

Appuyez sur le bouton d'éclairage [] pour allumer les lumières :.
1. Un clic pour la lumière blanche 1 (faible luminosité) ;
2. Deux clics pour le blanc 2 (luminosité moyenne) ;
3. Trois clics pour la lumière blanche 3 (haute luminosité) ;
4. Quatrième clic pour éteindre la lumière ;
5. Appuyez longuement sur le bouton lumineux 2S pour activer ou désactiver la fonction de lumière d'ambiance colorée, la lumière d'ambiance s'affiche dans un cycle de sept changements de couleur ;
6. Sous n'importe quel éclairage ambiant, appuyez longuement pendant 2 secondes pour désactiver la fonction.

MISTING

Appuyez sur le bouton de pulvérisation [] pour activer la pulvérisation :
1. Un clic pour le niveau de pulvérisation continue le plus élevé ;
2. Deux clics pour une pulvérisation continue à moyenne portée ;
3. Trois clics pour le cycle de pulvérisation intermittente ;
4. Quatrième clic pour désactiver la fonction de pulvérisation.

Remarque : En mode pulvérisation, le flux d’ air du ventilateur perturbe la brume d’ eau produite par l’ atomiseur, ce qui provoque son accumulation en gouttelettes autour de la buse. Ce phénomène est normal ; l’ eau s’ écoule ensuite dans le seau par les rainures du couvercle.

ROTATING HEAD

Ventilateur allumé, appuyez sur la touche à bascule []:

1. Un clic sur la clé de la tête à bascule fait tourner la tête à bascule de 120° ;
2. Cliquez une deuxième fois pour désactiver la fonction bascule.
3. La fonction de tête oscillante se réinitialisera automatiquement lorsque le ventilateur sera éteint.

BATTERY INDICATOR

L'appareil comporte 4 voyants d'alimentation bleus, dont l'affichage de la puissance, de gauche à droite, est le suivant :

1. 4 voyants allumés signifient un niveau de puissance : C>75 % ;
2. 3 voyants allumés signifient un niveau de puissance : 50 % < C < 75 % ;
3. 2 voyants allumés signifient un niveau de puissance : 25 % < C < 50 % ;
4. 1 voyant allumé signifie niveau de puissance : 3 % < C < 25 % ;
5. Lorsque le premier voyant clignote, niveau de puissance : C<3%.

CHARGING METHOD

Chargement de type C :

1. Connectez l'adaptateur au port Type-C de l'appareil pour charger la batterie au lithium à l'intérieur de l'appareil, et le voyant de charge clignote

en bleu pendant la charge ;
2. Une fois la batterie complètement chargée, les 4 voyants indicateurs de charge sont tous allumés.

OUTPUT

Sortie USB :
1. Branchez le câble de chargement inclus au port de sortie USB de cet appareil et insérez l'autre extrémité dans le port de chargement du téléphone portable pour pouvoir charger votre téléphone portable ;
2. Le type C prend en charge la charge et la décharge bidirectionnelles, la tension de la batterie au lithium est inférieure à 3 V, seuil de coupure pour la sortie externe.

OPERATION AND USE

	1. La partie inférieure du ventilateur est équipée d'une poignée de transport qui peut être relevée pour être utilisée ;
	2. Les deux côtés du produit sont équipés de boutons-pression qui doivent être ouverts lors de l'utilisation du produit ;

	3. Pour ranger le ventilateur, il faut verser la grille de protection dans le seau et clipser les deux extrémités ensemble.

NOTE

1. Ne pas frapper ou cogner violemment le produit ;
2. Ne démontez pas, ne modifiez pas et ne réparez pas le produit vous-même ;
3. Ne mettez pas vos doigts ou d'autres objets dans l'entrée/sortie d'air pour éviter les blessures ou une défaillance du produit ;
4. Veuillez conserver le produit dans un endroit frais et sec, hors de portée des enfants ;
5. Lorsque vous utilisez la lumière, veuillez ne pas regarder directement la lumière afin d'éviter de vous blesser les yeux ;
6. Lors de l'utilisation, veuillez ne pas surcharger ni décharger, afin de ne pas affecter la durée de vie du produit ;
7. Avant de nettoyer le ventilateur, veuillez vous assurer que l'alimentation électrique est coupée. Vous devez utiliser un chiffon sec pour essuyer le corps du ventilateur et la sortie d'air. N'utilisez pas d'eau ou d'autres liquides pour nettoyer les pièces électriques (telles que le moteur, l'interrupteur d'alimentation, etc.).
8. Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, il est recommandé de le recharger tous les 3 mois afin de prolonger la durée de vie du ventilateur.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


SPRÜHVENTILATOR

MODELL: F912

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

MISTING FAN

MODELL: F912



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

	Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
	Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EG. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt in der Europäischen Union separat entsorgt werden muss. Dies gilt für das Produkt und sämtliches Zubehör, das mit diesem Symbol gekennzeichnet ist. Produkte dieser Art dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern

	müssen zu einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten gebracht werden.


SPECIFICATION

Stromspannung	DC 3,3 – 4,2 V
Leistung	1 5 W
Kapazität des Wassertanks	12 l
Produktgröße	350 x 169 x 605 mm

PACKING LIST

Name	Menge
Sprühventilator	1
Fernbedienung	1
USB-Typ-C-Kabel	1
Wassertank	1

PRODUCT DESCRIPTION



① Beleuchtete Lampe
② Spektrallicht
③ Sprühöffnung
④ Eingangs-/Ausgangsanschlus
⑤ Sichtbarer Wasserstand
⑥ Wassereimer
⑦ Sprühanzeigeleuchte
⑧ Betriebsanzeige
⑨ Anzeige für drehbaren Sprühk
⑩ Drehknopf für Sprühkopf
⑪ Sprühknopf
⑫ Lichtknopf
⑬ Windgeschwindigkeitsknopf



FAN ADJUSTMENT

Drücken Sie den Lüfterknopf [ ], schalte den Ventilator ein:

1. Ein Klick für eine Windgeschwindigkeit;
2. Zwei Klicks für 2-stufigen Aufzug;
3. Drei Klicks für 3-stufigen Aufzug;
4. Vier Klicks für 4-stufigen Aufzug;
5. Klicken Sie auf die Fünf, um den Ventilator auszuschalten;
6. In jeder Lüfterstufe kann die Funktion durch langes Drücken für 2 Sekunden ausgeschaltet werden.

LIGHT

Drücken Sie den Lichtknopf [] um das Licht einzuschalten:.

1. Ein Klick für weißes Licht 1 (geringe Helligkeit);
2. Zwei Klicks für Weiß 2 (mittlere Helligkeit);
3. Drei Klicks für weißes Licht 3 (hohe Helligkeit);
4. Vierter Klick zum Ausschalten des Lichts;
5. Durch langes Drücken der 2S-Lichttaste kann die farbige Umgebungslichtfunktion ein- oder ausgeschaltet werden; das Umgebungslicht wird in einem Zyklus von sieben Farben angezeigt.
6. Bei beliebiger Umgebungsbeleuchtung kann die Funktion durch langes Drücken (2 Sekunden) deaktiviert werden.

MISTING

Drücken Sie die Sprühtaste [], um das Spray einzuschalten:

1. Ein Klick für die höchste Stufe des kontinuierlichen Sprühens;
2. Zwei Klicks für einen kontinuierlichen Sprühstrahl mittlerer Reichweite;
3. Drei Klicks für den intermittierenden Sprühzyklus;
4. Vierter Klick zum Ausschalten der Sprühfunktion.

Hinweis: Im Sprühbetrieb kann der Luftstrom des Ventilators den vom Zerstäuber erzeugten Wassernebel verwirbeln, wodurch sich um die

Sprühdüse herum Wassertropfen bilden. Dies ist ein normaler Vorgang; das Wasser fließt durch die Rillen im Deckel in den Eimer.

ROTATING HEAD

Bei eingeschaltetem Ventilator die Wipptaste drücken []:

1. Ein Klick auf den Kipphebelschlüssel dreht den Kipphebel um 120°.
2. Klicken Sie ein zweites Mal, um die Wippfunktion auszuschalten.
3. Die Oszillationsfunktion des Kopfes wird automatisch zurückgesetzt, wenn der Ventilator ausgeschaltet wird.

BATTERY INDICATOR

Das Gerät verfügt über 4 blaue Betriebsanzeigen, deren Anzeige von links nach rechts wie folgt aussieht :

1. Wenn 4 Lichter an sind, bedeutet dies einen Leistungspegel von C > 75 %.
2. Wenn 3 Lichter an sind, bedeutet dies, dass der Leistungspegel zwischen 50 % und 75 % liegt.
3. Wenn 2 Lichter an sind, bedeutet dies einen Leistungspegel von: 25%<C<50%;
4. Wenn eine Kontrollleuchte leuchtet, bedeutet dies, dass der Leistungspegel zwischen 3% und 25% liegt.
5. Wenn das erste Licht aufleuchtet, Leistungspegel: C<3%.

CHARGING METHOD

Laden über USB-C:

1. Schließen Sie den Adapter an den Typ-C-Anschluss des Geräts an, um den Lithium-Akku im Gerät aufzuladen. Die Ladeanzeige blinkt während des Ladevorgangs blau.
2. Wenn der Akku vollständig geladen ist, leuchten alle 4 Ladeanzeigen.

OUTPUT

USB-Ausgang:
1. Stecken Sie das mitgelieferte Ladekabel in den USB-Ausgang dieses Geräts und stecken Sie das andere Ende in den Ladeanschluss Ihres Mobiltelefons, um Ihr Mobiltelefon aufzuladen;
2. Der Typ-C-Anschluss unterstützt das Laden und Entladen in beide Richtungen. Die Lithium-Batteriespannung muss unter 3 V liegen, damit der externe Ausgang abgeschaltet werden kann.

OPERATION AND USE

	1. An der Unterseite des Ventilators befindet sich ein Tragegriff, der zum Gebrauch hochgeklappt werden kann.
	2. Beide Seiten des Produkts sind mit Druckknöpfen versehen, die bei der Verwendung des Produkts geöffnet werden müssen.

	3. Zur Aufbewahrung des Ventilators muss der Ventilator-Draht in den Eimer gegossen und die beiden Enden miteinander verbunden werden.

NOTE

1. Das Produkt darf nicht kräftig geschlagen oder angestoßen werden;
2. Nehmen Sie keine Selbstmontage, -änderung oder -reparatur des Produkts vor.
3. Stecken Sie Ihre Finger oder andere Gegenstände nicht in den Lufteinlass/-auslass, um Verletzungen oder Produktfehler zu vermeiden.
4. Bitte bewahren Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
5. Bitte schauen Sie beim Gebrauch der Lampe nicht direkt in die Lampe, um Augenschäden zu vermeiden.
6. Bitte laden oder entladen Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht, um die Lebensdauer des Produkts nicht zu beeinträchtigen.
7. Vor der Reinigung des Ventilators muss sichergestellt sein, dass die Stromzufuhr unterbrochen ist. Verwenden Sie ein trockenes Tuch, um das Ventilatorgehäuse und den Luftauslass abzuwischen. Verwenden Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten zur Reinigung der elektrischen Teile (wie Motor, Netzschalter usw.).
8. Wenn das Produkt längere Zeit nicht benutzt wird, empfiehlt es sich, es alle 3 Monate aufzuladen, um die Lebensdauer des Ventilators zu verlängern.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


VENTILATORE NEBULIZZATORE

MODELLO: F912

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

MISTING FAN

MODELLO: F912



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

	Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
	Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata nell'Unione Europea. Questo vale per il prodotto e tutti gli accessori contrassegnati da questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere conferiti

	presso un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.


SPECIFICATION

Voltaggio	CC 3,3-4,2 V
Energia	1 5 W
Capacità del serbatoio dell'acqua	12 litri
Dimensioni del prodotto	350*169*605mm

PACKING LIST

Nome	Quantità
Ventilatore nebulizzatore	1
Telecomando	1
Cavo USB-Type-C	1
Serbatoio dell'acqua	1

PRODUCT DESCRIPTION



① Lampada illuminata
② Luce spettrale
③ Foro di spruzzatura
④ Connettore di ingresso/uscita
⑤ Livello dell'acqua visibile
⑥ Secchio dell'acqua
⑦ Spia luminosa di spruzzo
⑧ Indicatore di alimentazione
⑨ Indicatore della testa rotante
⑩ Pulsante della testa rotante
⑪ Pulsante di spruzzo
⑫ Pulsante luce
⑬ Pulsante della velocità del ver



FAN ADJUSTMENT

Premere il pulsante della ventola [ ], accendi il ventilatore:

1. Un clic per il vento a 1 velocità;
2. Due clic per il vento a 2 velocità;
3. Tre clic per 3 velocità del vento;
4. Quattro clic per 4 velocità del vento;
5. Fare clic su cinque per spegnere la ventola;
6. In qualsiasi modalità di ventilazione, premere a lungo 2 secondi per disattivare la funzione.

LIGHT

Premere il pulsante della luce [] per accendere le luci:.
1. Un clic per la luce bianca 1 (bassa luminosità);
2. Due clic per il bianco 2 (luminosità media);
3. Tre clic per luce bianca 3 (alta luminosità);
4. Quarto clic per spegnere la luce;
5. Premere a lungo il pulsante della luce 2S per accendere o spegnere la funzione di luce ambientale colorata, la luce ambientale viene visualizzata in un ciclo di sette giri di colore;
6. In qualsiasi condizione di luce ambientale, premere a lungo 2S per disattivare la funzione.

MISTING

Premere il pulsante spray [] per accendere lo spray:
1. Un clic per il massimo livello di spruzzo continuo;
2. Due clic per uno spruzzo continuo a medio raggio;
3. Tre clic per il ciclo di spruzzo intermittente;
4.Quarto clic per disattivare la funzione spray.

Nota: durante il funzionamento in modalità spray, il vento della ventola disturberà la nebbia d'acqua prodotta dall'atomizzatore, causandone

l'accumulo in goccioline d'acqua attorno all'ugello di spruzzatura. Questo è un fenomeno normale e l'acqua fluirà nel secchio attraverso le scanalature attorno al
coperchio.

ROTATING HEAD

Con la ventola accesa, premere il tasto basculante []:

1. Un clic sul tasto della testa del bilanciere ruota la testa del bilanciere di 120°;
2. Fare clic una seconda volta per disattivare la funzione rocker.
3. La funzione della testa oscillante verrà ripristinata automaticamente quando il ventilatore viene spento.

BATTERY INDICATOR

L'unità è dotata di 4 indicatori di alimentazione blu; l'indicatore di alimentazione è visualizzato da sinistra a destra come segue:

1. 4 luci accese indicano livello di potenza: C>75%;
2. 3 luci accese indicano il livello di potenza: 50%<C<75%;
3. 2 luci accese indicano livello di potenza: 25%<C<50%;
4. 1 luce accesa significa livello di potenza: 3%<C<25%;
5. Quando la prima spia lampeggia, livello di potenza: C<3%.

CHARGING METHOD

Ricarica di tipo C:

1. Collegare l'adattatore alla porta Type-C dell'unità per caricare la batteria al litio all'interno dell'unità; l'indicatore di carica lampeggerà in blu durante la ricarica;
2. Quando la carica è completa, le 4 spie dell'indicatore di carica sono tutte accese.

OUTPUT

Uscita USB:

1. Collegare il cavo di ricarica incluso alla porta di uscita USB di questa macchina e inserire l'altra estremità nella porta di ricarica del telefono cellulare, per caricare il telefono cellulare;

2. Il tipo C supporta la carica e la scarica bidirezionale, la tensione della batteria al litio è inferiore al limite di 3 V per l'uscita esterna.

OPERATION AND USE

	1. La parte inferiore del ventilatore è dotata di una maniglia per il trasporto che può essere sollevata per l'uso;
	2. Entrambi i lati del prodotto sono dotati di bottoni automatici, che devono essere aperti quando si utilizza il prodotto;

	3. Per riporre il ventilatore, è necessario versare la copertura a rete nel secchio e agganciare insieme le due estremità.

NOTE

1. Non colpire o urtare violentemente il prodotto;
2. Non smontare, modificare o riparare il prodotto da soli;
3. Non inserire le dita o altri oggetti nell'ingresso/uscita dell'aria per evitare lesioni o guasti al prodotto;
4. Conservare il prodotto in un luogo fresco e asciutto, fuori dalla portata dei bambini;
5. Quando si utilizza la luce, non guardarla direttamente per evitare di ferirsi gli occhi;
6. Durante l'uso, non sovraccaricare o scaricare eccessivamente il prodotto, per non comprometterne la durata;
7. Prima di pulire il ventilatore, assicurarsi che l'alimentazione sia stata interrotta. È necessario utilizzare un panno asciutto per pulire il corpo del ventilatore e l'uscita dell'aria. Non utilizzare acqua o altri liquidi per pulire le parti elettriche (come motore, interruttore di alimentazione, ecc.).
8. Se non si utilizza il prodotto per un lungo periodo, si consiglia di caricarlo ogni 3 mesi per prolungarne la durata.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


VENTILADOR NEBULIZADOR

MODELO: F912

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

MISTING FAN

MODELO: F912



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
	Este producto está sujeto a la Directiva Europea 2012/19/CE. El símbolo de un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Esto aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados con este símbolo no pueden desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben llevarse a un punto de recogida para

	el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.


SPECIFICATION

Voltaje	CC 3,3-4,2 V
Fuerza	1 5 W
Capacidad del tanque de agua	12 litros
Tamaño del producto	350*169*605 mm

PACKING LIST

Nombre	Cantidad
Ventilador nebulizador	1
Mando a distancia	1
Cable USB tipo C	1
Tanque de agua	1

PRODUCT DESCRIPTION



① Lámpara iluminada
② Luz espectral
③ Orificio de pulverización
④ Conector de entrada/salida
⑤ Nivel de agua visible
⑥ Cubo de agua
⑦ Luz indicadora de pulverizaci
⑧ Indicador de encendido
⑨ Indicador de cabezal giratorio
⑩ Botón de cabezal giratorio
⑪ Botón de pulverización
⑫ Botón de luz
⑬ Botón de velocidad del viento



FAN ADJUSTMENT

Presione el botón del ventilador [ ], enciende el ventilador:

1. Un clic para viento de 1 velocidad;
2. Dos clics para viento de 2 velocidades;
3. Tres clics para viento de 3 velocidades;
4. Cuatro clics cuatro para viento de 4 velocidades;
5. Haga clic en cinco para apagar el ventilador;
6. En cualquier engranaje del ventilador, mantenga presionado 2S para apagar la función.

LIGHT

Presione el botón de luz [] para encender las luces:.
1. Un clic para luz blanca 1 (brillo bajo);
2. Dos clics para blanco 2 (brillo medio);
3. Tres clics para luz blanca 3 (alto brillo);
4. Cuarto clic para apagar la luz;
5. Mantenga presionado el botón de luz 2S para encender o apagar la función de luz ambiental colorida, la luz ambiental se muestra en un ciclo de siete cambios de color;
6. Bajo cualquier iluminación ambiental, mantenga presionado 2S para apagar la función.

MISTING

Presione el botón de pulverización [] para encender el pulverizador:
1.Un clic para el nivel más alto de pulverización continua;
2.Dos clics para pulverización continua de rango medio;
3.Tres clics para el ciclo de pulverización intermitente;
4.Cuarto clic para apagar la función de pulverización.

Nota: Durante el modo de pulverización, el viento del ventilador perturbará la neblina de agua producida por el atomizador, lo que provocará que se

acumule en gotas alrededor de la boquilla. Esto es normal y el agua fluirá hacia el cubo a través de las ranuras de la
tapa.

ROTATING HEAD

Con el ventilador encendido, presione la tecla basculante []:

1. Un clic en la tecla del cabezal basculante gira el cabezal basculante 120°;
2. Haga clic la segunda vez para desactivar la función de balancín.
3. La función del cabezal oscilante se restablecerá automáticamente cuando se apague el ventilador.

BATTERY INDICATOR

La unidad tiene 4 indicadores de energía azules, la visualización del indicador de energía de izquierda a derecha es la siguiente:

1. 4 luces encendidas significa nivel de potencia: C>75%;
2. 3 luces encendidas significa nivel de potencia: 50%<C<75%;
3. 2 luces encendidas significa nivel de potencia: 25%<C<50%;
4. 1 luz encendida significa nivel de potencia: 3%<C<25%;
5. Cuando la primera luz parpadea, nivel de potencia: C<3%.

CHARGING METHOD

Carga tipo C:

1. Conecte el adaptador al puerto Tipo-C de la unidad para cargar la batería de litio dentro de la unidad, y el indicador de carga parpadea en azul durante la carga;
2. Cuando está completamente cargado, las 4 luces indicadoras de carga estarán encendidas.

OUTPUT

Salida USB:

1. Conecte el cable de carga incluido al puerto de salida USB de esta máquina e inserte el otro extremo en el puerto de carga del teléfono celular, puede cargar su teléfono celular;

2. El tipo C admite carga y descarga bidireccional, el voltaje de la batería de litio es inferior al límite de 3 V para la salida externa.

OPERATION AND USE

	1. La parte inferior del ventilador está equipada con un asa de transporte que se puede levantar para su uso;
	2. Ambos lados del producto están equipados con broches, que deben abrirse al usar el producto;
	3. Para guardar el ventilador, debes verter la cubierta de malla del ventilador en el balde y unir los dos extremos.

NOTE

1. No golpee ni golpee el producto con fuerza;
2. No desmonte, modifique ni repare el producto usted mismo;
3. No coloque los dedos ni otros objetos en la entrada/salida de aire para evitar lesiones o fallas del producto;
4. Mantenga el producto en un lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños;
5. Al utilizar la luz, no la mire directamente para evitar lastimarse los ojos;
6. Durante el uso, no lo sobrecargue ni lo descargue para no afectar la vida útil del producto;
7. Antes de limpiar el ventilador, asegúrese de que se haya cortado la energía, debe usar un paño seco para limpiar el cuerpo del ventilador y la salida de aire, no use agua u otros líquidos para limpiar las partes eléctricas (como el motor, el interruptor de encendido, etc.).
8. Si no se utiliza durante un tiempo prolongado, se recomienda cargar este producto cada 3 meses para prolongar la vida útil del ventilador.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


WENTYLATOR ZRASZAJĄCY

MODEL: F912

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

MISTING FAN

MODEL: F912



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
	Niniejszy produkt podlega przepisom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE. Symbol przekreślonego kosza na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga selektywnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych tym symbolem nie można wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi, lecz należy je

	dostarczyć do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych do recyklingu.


SPECIFICATION

Woltaż	Prąd stały 3,3-4,2 V
Moc	1 5 W
Pojemność zbiornika na wodę	12 litrów
Rozmiar produktu	350*169*605 mm

PACKING LIST

Nazwa	Ilość
Wentylator mgiełkowy	1
Zdalne sterowanie	1
Kabel USB typu C	1
Zbiornik na wodę	1

PRODUCT DESCRIPTION



① Lampa podświetlana
② Światło widmowe
③ Otwór natryskowy
④ Złącze wejściowe/wyjściowe
⑤ Widoczny poziom wody
⑥ Wiadro z wodą
⑦ Kontrolka rozpylania
⑧ Wskaźnik zasilania
⑨ Wskaźnik głowicy obrotowej
⑩ Przycisk głowicy obrotowej
⑪ Przycisk rozpylania
⑫ Przycisk światła
⑬ Przycisk prędkości wiatru



FAN ADJUSTMENT

Naciśnij przycisk wentylatora [ ], włącz wentylator:

1. Jedno kliknięcie dla 1-biegowego nadmuchu;
2. Dwa kliknięcia dla 2 prędkości nadmuchu;
3. Trzy kliknięcia dla 3 prędkości nadmuchu;
4.Cztery kliknięcia dla 4 prędkości wiatru;
5. Kliknij pięć, aby wyłączyć wentylator;
6. W dowolnym urządzeniu wentylatora, długie naciśnięcie przycisku 2S spowoduje wyłączenie tej funkcji.

LIGHT

Naciśnij przycisk światła [] aby włączyć światła:.
1. Jedno kliknięcie, aby włączyć białe światło 1 (niska jasność);
2. Dwa kliknięcia dla koloru białego 2 (średnia jasność);
3. Trzy kliknięcia dla światła białego 3 (wysoka jasność);
4. Czwarte kliknięcie wyłącza światło;
5. Naciśnij i przytrzymaj przycisk światła 2S, aby włączyć lub wyłączyć funkcję kolorowego światła otoczenia. Światło otoczenia wyświetla się w cyklu siedmiu zmian kolorów.
6. W warunkach oświetlenia zewnętrznego naciśnij i przytrzymaj przycisk 2S, aby wyłączyć tę funkcję.

MISTING

Naciśnij przycisk spryskiwacza [], aby włączyć spryskiwacz:
1. Jedno kliknięcie dla najwyższego poziomu ciągłego natrysku;
2. Dwa kliknięcia umożliwiają ciągłe natryskiwanie w średnim zakresie;
3. Trzy kliknięcia włączają cykl przerywanego opryskiwania;
4. Czwarte kliknięcie wyłącza funkcję spryskiwania.

Uwaga: Podczas pracy w trybie natrysku, wiatr z wentylatora zakłóca mgiełkę wodną wytwarzaną przez atomizer, powodując jej gromadzenie

się w postaci kropelek wokół dyszy rozpylającej. Jest to normalne zjawisko, a woda będzie spływać do wiaderka przez rowki wokół pokrywki wiaderka.

ROTATING HEAD

Przy włączonym wentylatorze naciśnij przycisk kołyskowy []:

1. Jedno naciśnięcie przycisku głowicy wahacza powoduje obrót głowicy wahacza o 120°;
2. Kliknij drugi raz, aby wyłączyć funkcję kołyski.
3. Funkcja głowicy oscylacyjnej zostanie automatycznie zresetowana po wyłączeniu wentylatora.

BATTERY INDICATOR

Urządzenie ma 4 niebieskie wskaźniki zasilania. Wskaźnik zasilania wyświetla się od lewej do prawej w następujący sposób:

1. 4 włączone światła oznaczają poziom mocy: C>75%;
2. 3 włączone światła oznaczają poziom mocy: 50%<C<75%;
3. 2 włączone światła oznaczają poziom mocy: 25%<C<50%;
4. 1 światło włączone oznacza poziom mocy: 3%<C<25%;
5. Gdy pierwsze światło miga, poziom mocy: C<3%.

CHARGING METHOD

Ładowanie typu C:

1. Podłącz adapter do portu typu C urządzenia, aby naładować baterię litową znajdującą się w urządzeniu. Podczas ładowania wskaźnik ładowania będzie migać na niebiesko.
2. Po pełnym naładowaniu zaświecą się wszystkie 4 kontrolki wskaźnika ładowania.

OUTPUT

Wyjście USB:

1. Podłącz dołączony kabel ładujący do portu wyjściowego USB tego urządzenia, a drugi koniec włóż do portu ładowania telefonu komórkowego. Możesz ładować telefon komórkowy.

2. Złącze typu C obsługuje dwukierunkowe ładowanie i rozładowywanie. Napięcie akumulatora litowego jest niższe niż 3 V, co stanowi granicę odcięcia dla wyjścia zewnętrznego.

OPERATION AND USE

	1. Spód wentylatora wyposażony jest w uchwyt do przenoszenia, który można podnieść w celu użycia;
	2. Obie strony produktu wyposażone są w zatrzaski, które należy otworzyć podczas użytkowania produktu;

	3. Aby schować wentylator, należy wsypać siatkę osłonową wentylatora do wiadra i zatrzasnąć oba jej końce.

NOTE

1. Nie uderzaj i nie uderzaj mocno produktem;
2. Nie rozbieraj, nie zmieniaj ani nie naprawiaj produktu samodzielnie;
3. Aby uniknąć obrażeń lub uszkodzenia produktu, nie wkładaj palców ani innych przedmiotów do wlotu/wylotu powietrza.
4. Przechowywać produkt w chłodnym i suchym miejscu, poza zasięgiem dzieci.
5. Podczas korzystania ze światła nie należy patrzeć bezpośrednio na światło, aby uniknąć uszkodzenia oczu.
6. Podczas użytkowania nie należy przeładowywać ani rozładowywać urządzenia, ponieważ może to wpłynąć na żywotność produktu.
7. Przed czyszczeniem wentylatora należy upewnić się, że zasilanie zostało odłączone. Do wytarcia obudowy wentylatora i wylotu powietrza należy użyć suchej szmatki. Do czyszczenia części elektrycznych (takich jak silnik, wyłącznik zasilania itp.) nie należy używać wody ani innych płynów.
8. Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, zaleca się ładowanie go co 3 miesiące w celu wydłużenia żywotności wentylatora.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


VERNEVELINGSVENTILATOR

MODEL: F912

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

MISTING FAN

MODEL: F912



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

	Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.
	Dit product valt onder de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/EC. Het symbool met een doorgestreepte afvalcontainer geeft aan dat dit product in de Europese Unie apart moet worden ingezameld. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die zo zijn gemarkeerd, mogen niet bij het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd

	bij een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparaten.


SPECIFICATION

Spanning	DC 3,3-4,2 V
Stroom	1 5 W
Inhoud van de watertank	12 liter
Productgrootte	350*169*605 mm

PACKING LIST

Naam	Hoeveelheid
Vernevelingsventilator	1
Afstandsbediening	1
USB Type-C-kabel	1
Waterreservoir	1

PRODUCT DESCRIPTION



① Verlichte lamp
② Spectraal licht
③ Sproeiopening
④ Invoer-/uitvoeraansluiting
⑤ Waterniveau zichtbaar
⑥ Wateremmer
⑦ Spuitindicatielampje
⑧ Stroomindicator
⑨ Indicator draaikop
⑩ Knop draaikop
⑪ Spuitknop
⑫ Lichtknop
⑬ Windsnelheidsknop



FAN ADJUSTMENT

Druk op de ventilatorknop [], zet de ventilator aan:

1. Eén klik voor windsnelheid 1;
2. Twee klikken voor twee windsnelheden;
3. Drie klikken voor 3 windstanden;
4. Vier keer klikken voor vier windsnelheden;
5. Klik op vijf om de ventilator uit te schakelen;
6. Bij elke ventilatorstand kan de functie worden uitgeschakeld door 2 seconden lang ingedrukt te houden.

LIGHT

Druk op de lichtknop [] om de lichten aan te doen:.

1. Eén klik voor wit licht 1 (lage helderheid);
2. Twee keer klikken voor wit 2 (gemiddelde helderheid);
3. Drie keer klikken voor wit licht 3 (hoge helderheid);
4. Vierde klik om het licht uit te schakelen;
5. Houd de 2S-lichtknop lang ingedrukt om de kleurrijke sfeerverlichting in of uit te schakelen. De sfeerverlichting toont een cyclus van zeven kleuren;
6. Houd de knop 2S ingedrukt om de functie uit te schakelen, ongeacht de omgevingsverlichting.

MISTING

Druk op de sproeiknop [] om de sproeifunctie in te schakelen:

1. Eén klik voor de hoogste stand van continue sproeien;
2. Twee klikken voor continu sproeien op middelhoog niveau;
3. Drie klikken voor de intermitterende sproeicyclus;
4. Vierde klik om de sproeifunctie uit te schakelen.

Let op: Tijdens het sproeien zal de luchtstroom van de ventilator de waternevel van de verstuiver verstoren, waardoor de nevel zich rond de sproeikop ophoopt tot waterdruppels. Dit is een normaal verschijnsel en

het water zal via de groeven rond het deksel van de emmer in de opvangbak
stromen.

ROTATING HEAD

Druk met de ventilator aan op de tuimelschakelaar []:
1. Eén klik op de sleutel van de tuimelschakelaar draait de tuimelschakelaar 120°;
2. Klik een tweede keer om de tuimelschakelaar uit te schakelen.
3. De oscillatiefunctie van de ventilator wordt automatisch gereset wanneer de ventilator wordt uitgeschakeld.

BATTERY INDICATOR

Het apparaat heeft 4 blauwe stroomindicatoren. De stroomstatus wordt van links naar rechts als volgt weergegeven:
1. 4 brandende lampjes betekent dat het vermogensniveau C > 75% is;
2. 3 brandende lampjes betekenen dat het vermogensniveau 50% < C < 75% is;
3. 2 brandende lampjes betekenen vermogensniveau: 25%<C<50%;
4. 1 lampje aan betekent vermogensniveau: 3%<C<25%;
5. Wanneer het eerste lichtje knippert, vermogensniveau: C<3%.

CHARGING METHOD

Type-C opladen:
1. Sluit de adapter aan op de Type-C-poort van het apparaat om de lithiumbatterij in het apparaat op te laden. Tijdens het opladen knippert de laadindicator blauw.
2. Wanneer de accu volledig is opgeladen, branden alle 4 de oplaadindicatorlampjes.

OUTPUT

USB-uitgang:
1. Sluit de meegeleverde oplaadkabel aan op de USB-uitgang van dit apparaat en steek het andere uiteinde in de oplaadpoort van uw mobiele telefoon. U kunt uw mobiele telefoon nu opladen.
2. Type-C ondersteunt bidirectioneel laden en ontladen; de spanning van de lithiumbatterij moet lager zijn dan 3V om externe output te kunnen leveren.

OPERATION AND USE

	1. De onderkant van de ventilator is voorzien van een draaghendel die omhooggeklapt kan worden voor gebruik;
	2. Beide zijden van het product zijn voorzien van drukknopen, die geopend moeten worden bij gebruik van het product;

	3. Om de ventilator op te bergen, moet u de ventilatorhoes in de emmer gieten en de twee uiteinden aan elkaar vastklikken.

NOTE

1. Sla of stoot niet hard tegen het product;
2. Demonteer, wijzig of repareer het product niet zelf;
3. Steek uw vingers of andere voorwerpen niet in de luchtinlaat/uitlaat om letsel of productstoringen te voorkomen;
4. Bewaar het product op een koele, droge plaats, buiten het bereik van kinderen;
5. Kijk tijdens het gebruik van de lamp niet rechtstreeks in het licht om oogletsel te voorkomen;
6. Zorg er tijdens gebruik voor dat u de batterij niet te veel oplaadt of ontlaadt, om de levensduur van het product niet te beïnvloeden;
7. Voordat u de ventilator schoonmaakt, moet u ervoor zorgen dat de stroom is uitgeschakeld. Gebruik een droge doek om de ventilatorbehuizing en de luchtuitlaat af te vegen. Gebruik geen water of andere vloeistoffen om de elektrische onderdelen (zoals de motor, de aan/uit-schakelaar, enz.) schoon te maken.
8. Indien het product lange tijd niet wordt gebruikt, is het raadzaam om het elke 3 maanden op te laden om de levensduur van de ventilator te verlengen.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


DIMNINGSFLÄKT

MODELL: F912

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

MISTING FAN

MODELL: F912



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

	Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.
	Denna produkt omfattas av bestämmelserna i EU-direktiv 2012/19/EG. Symbolen som visar en överstruken soptunna indikerar att produkten kräver separat sophämtning inom Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör som är märkta med denna symbol. Produkter som är märkta som sådana får inte kasseras med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av

	elektriska och elektroniska apparater.


SPECIFICATION

Spänning	DC 3,3 – 4,2 V
Driva	1 5 W
Vattentankens kapacitet	12 liter
Produktstorlek	350*169*605 mm

PACKING LIST

Namn	Kvantitet
Immafläkt	1
Fjärrkontroll	1
USB-typ-C-kabel	1
Vattentank	1

PRODUCT DESCRIPTION



① Belyst lampa
② Spektralljus
③ Spruthål
④ Ingångs-/utgångskontakt
⑤ Synlig vattennivå
⑥ Vattenhink
⑦ Sprutindikatorlampa
⑧ Strömindikator
⑨ Indikator för roterande huvud
⑩ Knapp för roterande huvud
⑪ Sprutknapp
⑫ Ljusknapp
⑬ Vindhastighetsknapp



FAN ADJUSTMENT

Tryck på fläktknappen [ ], slå på fläkten:

1. Ett klick för 1-hastighetsvind;
2. Två klick för 2-hastighetsvind;
3. Tre klick för 3-hastighetsvind;
4. Fyra klick fyra för 4-växlad vind;
5. Klicka på fem för att stänga av fläkten;
6. I valfri fläktdrift kan ett långt tryck på 2S stänga av funktionen.

LIGHT

Tryck på ljusknappen [] för att tända lamporna:.

1. Ett klick för vitt ljus 1 (låg ljusstyrka);
2. Två klick för vitt 2 (medelljusstyrka);
3. Tre klick för vitt ljus 3 (hög ljusstyrka);
4. Fjärde klicket för att släcka ljuset;
5. Tryck länge på 2S-ljusknappen för att slå på eller av den färgglada omgivningsljusfunktionen. Omgivningsljuset visas i en cykel med sju färgomvändningar.
6. Tryck länge på 2S för att stänga av funktionen i omgivande ljus.

MISTING

Tryck på sprayknappen [] för att slå på sprayen:

1. Ett klick för högsta nivå av kontinuerlig sprayning;
2. Två klick för kontinuerlig sprayning i mellanregister;
3. Tre klick för den intermittenta spraycykeln;
4. Fjärde klicket för att stänga av sprayfunktionen.

Obs: Under sprayläge kommer vinden från fläkten att störa vattendimman som produceras av finfördelaren, vilket gör att dimman samlas i vattendroppar runt spraymunstycket. Detta är ett normalt fenomen, och vattnet kommer att rinna in i hinken genom spåren runt hinkens

lock.

ROTATING HEAD

Med fläkten på, tryck på vippknappen []:

1. Ett klick på vipphuvudets nyckel vrider vipphuvudet 120°;
2. Klicka en andra gång för att stänga av vippfunktionen.
3. Det oscillerande huvudets funktion återställs automatiskt när fläkten stängs av.

BATTERY INDICATOR

Enheten har fyra blå strömindikatorer. Strömindikatorerna visas från vänster till höger enligt följande:

1. 4 lampor tända betyder effektnivå: C>75%;
2. 3 lampor tända betyder effektnivå: 50 % <C <75 %;
3. 2 lampor tända betyder effektnivå: 25 % <C <50 %;
4. 1 lampa tänd betyder effektnivå: 3 % <C <25 %;
5. När den första lampan blinkar, effektnivå: C<3%.

CHARGING METHOD

Typ-C-laddning:

1. Anslut adaptern till enhetens typ-C-port för att ladda litiumbatteriet inuti enheten. Laddningsindikatorn blinkar blått under laddningen.
2. När batteriet är fulladdat lyser laddningsindikatorns 4 lampor.

OUTPUT

USB-utgång:

1. Anslut den medföljande laddningskabeln till USB-utgången på den här maskinen och den andra änden i mobiltelefonens laddningsport, så kan du

ladda din mobiltelefon;
2. Typ-C stöder dubbelriktad laddning och urladdning, litiumbatteriets spänning är lägre än 3V-gränsen för extern utgång.

OPERATION AND USE

	1. Fläktens undersida är utrustad med ett bärhandtag som kan fällas upp för användning;
	2. Båda sidor av produkten är utrustade med tryckknappar som måste öppnas när produkten används;
	3. För att förvara fläkten måste du hälla fläktens nätskydd i hinken och knäppa ihop de två ändarna.

NOTE

1. Slå eller stöta inte hårt på produkten;
2. Demontera, ändra eller reparera inte produkten själv;

3. Stick inte in fingrarna eller andra föremål i luftintaget/-utloppet för att undvika skador eller produktfel;
4. Förvara produkten på en sval, torr plats utom räckhåll för barn;
5. Titta inte direkt in i ljuset när du använder det, annars kan det skada ögonen.
6. Överladda eller urladda inte när produkten används, för att inte påverka produktens livslängd.
7. Innan du rengör fläkten, se till att strömmen är avstängd. Torka av fläkthuset och luftutloppet med en torr trasa. Använd inte vatten eller andra vätskor för att rengöra de elektriska delarna (som motor, strömbrytare etc.).
8. Om den inte används under en längre tid rekommenderas det att ladda produkten var tredje månad för att förlänga fläktens livslängd.

