VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Outside Micrometer

MODEL:5217

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Outside Micrometer

Model:5217



(Images are for reference only)

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

Read and understand this entire manual before assembling,installing, operating, or servicing this product.Failure to follow these warnings and instructions can cause personal injury.

⚠ WARNING	
INGESTION HAZARD:This product contains a button cell or coin battery. ·**DEATH** or serious injury can occur if ingested. ·A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as **2 hours**. · **KEEP** new and used batteries OUT OF REACH of CHILDREN · **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.	
INGESTION HAZARD:This product contains a button cell or coin battery. ·**DEATH** or serious injury can occur if ingested. ·A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as **2 hours**. · **KEEP** new and used batteries OUT OF REACH of CHILDREN · **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.	

CAUTION

1.Do not disassemble,short-circuit,charge,or heat the

battery.otherwise the battery content may leak to come into contact with the eye,or cause battery heating or explosion.
2.If a battery is swallowed,immediately consult a doctor.

WARNING:
1.This product must be installed by an adult.
2.Keep this product away from children and pets when installing.
3.Do not draw, cut or clean the surface with a sharp object, otherwise the surface coating will be damaged

	**CORRECT DISPOSAL** This product is subject to the provision of european Directive 2012/19/EU.The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union.This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste,but must be taken to acollection point for recycling electrical and electronic devices
	**FCC Information:** **CAUTION:** Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment! This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) This product may cause harmful interference. 2)This product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.


	WARNING: Changes or modifications to this product not expressly approved by the party.responsible for compliance could void the user's authority to operate the product. Note: This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules, These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This product generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception,which can be determined by turning the product off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures. • Reorient or relocate the receiving antenna. • Increase the distance between the product and receiver. • Connect the product to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. • Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance.

Parameter List

Model	5217
range	1inch(25.4mm)

resolution	0.00005inch(0.001mm)
battery	CR2032
Service temperature	0-40℃
service humidity	≤80%;


Accessories list

Number	Accessory	QTY
1	 Outside Micrometer	1pc
2	 wrench	1pc
3	 Battery cover key	1pc
4	 Toolbox	1pc

Performance Features

1.Both LCD display and cursor scale line.
2.Durable carbide measuring head.
3.Can used for direct measurement and comparative measurement.
4.Data retention function, convenient to use in occasions where direct reading is not suitable.
5.Automatic power off for non-response within 5 minutes.

Structure diagram



1:Scale holder	7:Measuring rotary knob
2:Gauge button	8:Thermal Insulation
3:Measuring bar	9: ON/OFF key
4:lock wrench	10:ZERO/ABS key
5:Display	11: in/mm key
6:Microdrum	12: HOLD/SET key

Key operation

1.ZERO/ABS:relative and absolute measurement conversion keys and reset key.Short press to show "INC"for relative and absolute measurement conversion.Long press to reset data.
2.in/mm:metric and British conversion keys.
3.HOLD/SET:data retention and setting keys.Short press:the current measurement data remains locked.When in the zero position,long press to set zero position value to "0,25,50,75";press and hold to let these values be displayed in turn;release the press when the required value is displayed,and this zero position value is the value currently displayed.
4.ON/OFF:power supply switch.

Instructions

1.Before use, open the battery cover counterclockwise with the wrench; insert the battery with the positive pole facing up, close the battery cover, tighten it clockwise,

and check whether the LCD display is normal.
2.Loosen the lock wrench, wipe the measuring bar clean with a clean soft cloth, rotate the measuring rotary knob to separate the two measuring heads by a certain distance, and then wipe the measuring surface clean.
3.Rotate the knob to bring the two measuring heads closer together; when they are about to approach, reduce the rotate speed, slowly rotate the measuring rotary knob to close the two measuring surfaces, and check whether the displayed value is the correct zero position value.
4.If the display is normal, the measuring can be performed; if the display is wrong, please long press “HOLD/SET” to reset and then measure.
5.During the measurement process, when the measuring surface of the micrometer is about to approach the workpiece, you must use the measuring rotary knob to rotate, and to ensure that it fits perfectly with the surface of the workpiece.
6.Because the micrometer is a precision measuring tool, it should be prevented from falling, collision, etc. during use and storage to avoid loss of accuracy. Otherwise, it can be used after re-inspection and calibration.
7.It shall be avoided exposing to dusty places as much as possible during use, and avoid being exposed to ultraviolet rays and high temperature radiation.
8.Do not place the micrometer on a magnetic object, demagnetize the micrometer before measuring the workpiece, and scrub the measuring surface with gasoline or alcohol.

troubleshooting

Question 1:incorrect measured value
possible cause:The measuring surface is not clean .The zero position value is not correct.
methods for troubleshooting:Clean the measuring Surface. Reset the zero position value.

Question 2:digital beating or no digital display
possible cause:The battery is dead or the battery is poor contact. The battery direction is incorrectly installed.
methods for troubleshooting:Replace the battery. Adjust the cathode piece .Check the battery installation direction

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address:Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC REP
E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

UK REP
YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office
147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames,
Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Micromètre extérieur

MODÈLE : 5217

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Outside Micrometer

Modèle : 5217



(Images fournies à titre indicatif uniquement)

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lisez et comprenez l'intégralité de ce manuel avant assembler, installer, utiliser ou entretenir ce produit. Le non-respect de ces avertissements et
Les instructions peuvent entraîner des blessures corporelles .

WARNING	
RISQUE D'INGESTION : Ce produit contient une pile bouton ou une pile bouton. L' ingestion peut entraîner **la mort ou des blessures graves.** L'ingestion d'une pile bouton peut provoquer **des réactions chimiques internes.** **Brûle** en seulement **2 heures** . · **GARDER** les piles neuves et usagées HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS Consultez **immédiatement un médecin** si vous soupçonnez la présence d'une batterie. avalé ou inséré dans n'importe quelle partie du corps.	
RISQUE D'INGESTION : Ce produit contient une pile bouton ou une pile bouton. L' ingestion peut entraîner **la mort ou des blessures graves.** L'ingestion d'une pile bouton peut provoquer **des réactions chimiques internes.** **Brûle** en seulement **2 heures** . · **GARDER** les piles neuves et usagées HORS DE LA PORTÉE	

DES ENFANTS Consultez **immédiatement un médecin** si vous soupçonnez la présence d'une batterie. avalé ou inséré dans n'importe quelle partie du corps.	

PRUDENCE

1. Ne pas démonter, court-circuiter, charger ou chauffer la batterie. Sinon , le contenu de la batterie pourrait fuir et pénétrer dans l'environnement. Éviter tout contact avec les yeux, ou provoquer un échauffement ou une explosion de la batterie.
2. En cas d'ingestion d'une pile, consultez immédiatement un médecin .

AVERTISSEMENT:

1. Ce produit doit être installé par un adulte .
2. Gardez ce produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques lors de l'installation .
3. Ne pas dessiner, couper ou nettoyer la surface avec un objet pointu, sous peine d'endommager le revêtement.

	**ÉLIMINATION CORRECTE** Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/UE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que ce produit nécessite une collecte sélective des déchets dans l'Union européenne. Ceci s'applique à Le produit et tous ses accessoires portant ce symbole ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ordinaires, mais déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.

Informations de la FCC :

ATTENTION : Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement !

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1) Ce produit peut causer des dommages ingérence.

2) Ce produit doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

AVERTISSEMENT : Toute modification apportée à ce produit sans l'autorisation expresse de la partie responsable de sa conformité peut annuler le droit de l'utilisateur à utiliser le produit.

Remarque : Ce produit a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.


Ce produit génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si ce produit cause des interférences nuisibles à la

	réception radio ou télévisée (ce qui peut être déterminé en l'éteignant et en le rallumant), l'utilisateur est invité à essayer de corriger ces interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes. • Réorienter ou déplacer l'antenne de réception. • Augmentez la distance entre le produit et le destinataire. • Branchez le produit sur une prise de courant d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché. • Consultez votre revendeur ou un technicien radio/TV qualifié pour obtenir de l'aide.

Liste des paramètres

Modèle	5217
gamme	1 pouce (25,4 mm)
résolution	0,00005 pouce (0,001 mm)
batterie	CR2032
température de service	0-40℃
humidité de service	≤80%;

Liste des accessoires


Nombre	Accessoire	Qté
1	 Micromètre extérieur	1 pièce

Nombre	Accessoire	Qté
2	 clé	1 pièce
3	 Clé du couvercle de la batterie	1 pièce
4	 boîte à outils	1 pièce

Fonctionnalités de performance

1. L'écran LCD et la ligne d'échelle du curseur .
2. Tête de mesure en carbure durable .
3. Peut être utilisé pour la mesure directe et la mesure comparative .
4. Fonction de conservation des données, pratique à utiliser dans les situations où La lecture directe n'est pas appropriée .
5. Arrêt automatique en cas de non-réponse dans les 5 minutes .

Diagramme de structure



1 : Support de	7 : Bouton rotatif de mesure

balance	
2 : Bouton de jauge	8 : Isolation thermique
3 : Barre de mesure	9 : Touche MARCHE/ARRÊT
4 : clé de verrouillage	10:Touche ZÉRO/ABS
5 : Affichage	11 : Clé pouces/mm
6 : Microdrum	12 : Touche HOLD/SET

Opération clé

1. ZÉRO/ABS : mesure relative et absolue Touches de conversion et touche de réinitialisation. Appui court pour afficher « INC » pour les mesures relatives et absolues. conversion. Appuyez longuement pour réinitialiser les données.
2. Clés de conversion in/mm : système métrique et britannique.
3. HOLD/SET : touches de mémorisation et de réglage des données. Appui court : les données de mesure actuelles sont conservées. verrouillé. En position zéro, appuyez longuement pour
Définir la valeur de la position zéro à « 0,25,50,75 » ; maintenir la pression pour enregistrer ces valeurs. Les valeurs s'affichent successivement ; relâchez le bouton lorsque la valeur requise s'affiche, et cette valeur de position zéro correspond à la valeur actuellement affichée.
4. MARCHE/ARRÊT : interrupteur d'alimentation .

Instructions

1. Avant utilisation, ouvrez le couvercle de la batterie dans le sens inverse des aiguilles d'une montre à l'aide de la clé ; insérez la batterie avec le pôle positif vers le haut, refermez le couvercle de la batterie, serrez-le dans le sens des aiguilles d'une montre et vérifiez si l'affichage LCD est normal.
2. Desserrez la clé de blocage, nettoyez la barre de

mesure avec un chiffon doux et propre, tournez le bouton rotatif de mesure pour séparer les deux têtes de mesure d'une certaine distance, puis nettoyez la surface de mesure.
3. Tournez le bouton pour rapprocher les deux têtes de mesure ; lorsqu'elles sont sur le point de se rapprocher, réduisez la vitesse de rotation, tournez lentement le bouton rotatif de mesure pour rapprocher les deux surfaces de mesure et vérifiez si la valeur affichée correspond à la valeur de position zéro correcte.
4. Si l'affichage est normal, la mesure peut être effectuée ; si l'affichage est incorrect, veuillez appuyer longuement sur « HOLD/SET » pour réinitialiser, puis effectuer la mesure.
5. Pendant le processus de mesure, lorsque la surface de mesure du micromètre est sur le point de s'approcher de la pièce à usiner, vous devez utiliser le bouton rotatif de mesure pour faire tourner et vous assurer qu'il s'adapte parfaitement à la surface de la pièce à usiner.
6. Le micromètre étant un instrument de mesure de précision, il convient de le protéger des chutes, des chocs, etc., pendant son utilisation et son stockage afin d'éviter toute perte de précision. Dans le cas contraire, il pourra être utilisé après une nouvelle vérification et un étalonnage.
7. Il convient d'éviter autant que possible de l'exposer à des endroits poussiéreux pendant son utilisation, et d'éviter de l'exposer aux rayons ultraviolets et aux rayonnements à haute température.
8. Ne placez pas le micromètre sur un objet magnétique, démagnétisez le micromètre avant de mesurer la pièce et nettoyez la surface de mesure avec de l'essence ou de l'alcool.

dépannage

Question 1 : valeur mesurée incorrecte
Cause possible : La surface de mesure n'est pas propre.

La valeur de la position zéro est incorrecte.
Méthodes de dépannage : Nettoyer l'appareil de mesure
Surface. Réinitialiser la valeur de position zéro.

Question 2 : Affichage numérique ou non
Cause possible : La batterie est déchargée ou en mauvais état.
Contact. Le sens d'installation de la batterie est incorrect.
Méthodes de dépannage : Remplacez la batterie.
Ajustez la cathode. Vérifiez le sens d'installation de la batterie.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australie
Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Rancho Cucamonga, CA 91730

EC REP
E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

UK REP
YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office
147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames,
Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Außenmikrometer

MODELL: 5217

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Outside Micrometer

Modell : 5217



(Abbildungen dienen nur als Referenz)

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

SICHERHEITSHINWEISE

Lesen und verstehen Sie dieses gesamte Handbuch, bevor Montage, Installation, Betrieb oder Wartung dieses Geräts Produkt. Die Nichtbeachtung dieser Warnungen und
Anweisungen können zu Verletzungen führen .

WARNING	
VERSCHLUCKGEFAHR : Dieses Produkt enthält eine Knopfzelle oder Knopfzelle. • Bei Verschlucken kann es **zum Tod oder zu schweren Verletzungen kommen.** Eine verschluckte Knopfzelle oder Münzbatterie kann zu **inneren chemischen Reaktionen führen Brennt** in nur **2 Stunden** . • Neue und gebrauchte Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern **aufbewahren** • **Suchen Sie sofort einen Arzt auf,** wenn der Verdacht besteht, dass eine Batterie brennt. verschluckt oder in irgendeinen Körperteil eingeführt.	
VERSCHLUCKGEFAHR : Dieses Produkt enthält eine Knopfzelle oder Knopfzelle. • Bei Verschlucken kann es **zum Tod oder zu schweren Verletzungen kommen.** Eine verschluckte Knopfzelle oder Münzbatterie kann zu **inneren chemischen Reaktionen führen Brennt** in nur **2 Stunden** . • Neue und gebrauchte Batterien	

außerhalb der Reichweite von Kindern **aufbewahren** • **Suchen Sie sofort einen Arzt auf,** wenn der Verdacht besteht, dass eine Batterie brennt. verschluckt oder in irgendeinen Körperteil eingeführt.	

VORSICHT

1. Die Batterie darf nicht zerlegt, kurzgeschlossen, geladen oder erhitzt werden. Andernfalls kann der Batterieinhalt auslaufen und in den Innenraum gelangen. Kann mit dem Auge in Berührung kommen oder eine Erhitzung oder Explosion der Batterie verursachen.
2. Falls eine Batterie verschluckt wird, suchen Sie sofort einen Arzt auf.

WARNUNG:

1. Dieses Produkt muss von einem Erwachsenen installiert werden .
2. Halten Sie dieses Produkt während der Installation von Kindern und Haustieren fern .
3. Die Oberfläche darf nicht mit scharfen Gegenständen gezeichnet, geschnitten oder gereinigt werden, da sonst die Oberflächenbeschichtung beschädigt wird.

	**KORREKTE ENTSORGUNG** Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass das Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Abfallentsorgung unterliegt. Dies gilt für das Produkt. Dieses Produkt und sämtliches Zubehör sind mit diesem Symbol gekennzeichnet. Produkte dieser Art dürfen nicht im normalen


	Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen zu einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten gebracht werden.
	FCC-Informationen: **VORSICHT:** Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts führen! Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: 1) Dieses Produkt kann gesundheitsschädliche Auswirkungen haben. Interferenz. 2) Dieses Produkt muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können. **WARNUNG:** Änderungen oder Modifikationen an diesem Produkt, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Verlust der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Produkts führen. Hinweis: Dieses Produkt wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in Wohngebieten gewährleisten. Dieses Produkt erzeugt, verwendet und

	kann Hochfrequenzenergie abstrahlen. Bei nicht vorschriftsmäßiger Installation und Verwendung kann es Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass in bestimmten Fällen Störungen auftreten. Sollte dieses Produkt Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursachen (was durch Ein- und Ausschalten des Produkts festgestellt werden kann), wird dem Benutzer empfohlen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben. • Die Empfangsantenne neu ausrichten oder an einem anderen Ort aufstellen. • Vergrößern Sie den Abstand zwischen Produkt und Empfänger. • Schließen Sie das Produkt an eine Steckdose an, die zu einem anderen Stromkreis gehört als der, an dem der Empfänger angeschlossen ist. • Wenden Sie sich für Unterstützung an Ihren Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

Parameterliste

Modell	**5217**
Reichweite	1 Zoll (25,4 mm)
Auflösung	0,00005 Zoll (0,001 mm)
Batterie	CR2032
Betriebstemperatur	0-40℃
Betriebsfeuchtigkeit	≤80%;


Zubehörliste

Nummer	Zubehör	MENGE
1	 Außenmikrometer	1 Stück
2	 Schlüssel	1 Stück
3	 Batteriefachdeckelschlüssel	1 Stück
4	 Werkzeugkasten	1 Stück

Leistungsmerkmale

1. Sowohl LCD-Anzeige als auch Cursor-Skalenlinie .
2. Langlebiger Hartmetall-Messkopf .
3. Kann für direkte und vergleichende Messungen verwendet werden .
4. Datenspeicherfunktion, praktisch in Situationen, in denen Direktes Lesen ist nicht geeignet .
5. Automatische Abschaltung bei Nichtreaktion innerhalb von 5 Minuten .

Strukturdiagramm



1:Waagenhalter	7: Messdrehknopf
2: Anzeigetaste	8: Wärmedämmung
3: Messstab	9: Ein-/Ausschalter
4: Feststellschlüssel	10:Null/ABS-Taste
5:Anzeige	11: Zoll/mm-Taste
6:Mikrodrum	12: Taste HALTEN/SETZEN

Schlüsselfunktion

1. Null/Absolut: relative und absolute Messung Umrechnungstasten und Reset-Taste. Kurzes Drücken zeigt „INC“ für relative und absolute Messung an. Konvertierung. Langes Drücken zum Zurücksetzen der Daten.
2. Zoll/mm: Umrechnungstabelle für metrische und britische Einheiten.
3. HOLD/SET: Tasten zum Speichern und Einstellen von Daten. Kurzes Drücken: Die aktuellen Messdaten bleiben erhalten. gesperrt. Bei Nullstellung lange drücken, um
Stellen Sie den Nullpositionswert auf „0,25,50,75“ ein; halten Sie die Taste gedrückt, damit diese Werte übernommen werden. Die angezeigten Werte werden nacheinander angezeigt; lassen Sie die Taste los, wenn der gewünschte Wert angezeigt wird; dieser Wert an Position Null ist der aktuell angezeigte Wert.
4. EIN/AUS: Netzschalter .

Anweisungen

1. Vor Gebrauch den Batteriedeckel mit dem Schraubenschlüssel gegen den Uhrzeigersinn öffnen; die Batterie mit dem Pluspol nach oben einlegen, den Batteriedeckel schließen, im Uhrzeigersinn festziehen und prüfen, ob die LCD-Anzeige normal funktioniert.
2. Lösen Sie den Feststellschlüssel, wischen Sie die Messstange mit einem sauberen, weichen Tuch ab, drehen Sie den Messknopf, um die beiden Messköpfe um einen bestimmten Abstand zu trennen, und wischen Sie dann die Messfläche sauber.
3. Drehen Sie den Knopf, um die beiden Messköpfe einander anzunähern; wenn sie sich fast angenähert haben, verringern Sie die Drehzahl, drehen Sie den Messknopf langsam, um die beiden Messflächen zu schließen, und prüfen Sie, ob der angezeigte Wert der korrekte Nullpunktwert ist.
4. Wenn die Anzeige normal ist, kann die Messung durchgeführt werden; falls die Anzeige fehlerhaft ist, halten Sie bitte die Taste „HOLD/SET“ gedrückt, um die Anzeige zurückzusetzen, und messen Sie dann erneut.
5. Während des Messvorgangs muss, wenn sich die Messfläche des Mikrometers dem Werkstück nähert, der Messknopf betätigt werden, um sicherzustellen, dass er perfekt auf der Oberfläche des Werkstücks aufliegt.
6. Da es sich beim Mikrometer um ein Präzisionsmessgerät handelt, sollte es während des Gebrauchs und der Lagerung vor Stürzen, Stößen usw. geschützt werden, um Genauigkeitsverluste zu vermeiden. Andernfalls kann es nach erneuter Überprüfung und Kalibrierung verwendet werden.
7. Es ist während des Gebrauchs möglichst nicht staubigen Orten ausgesetzt und darf keiner ultravioletten Strahlung oder hoher Temperaturstrahlung ausgesetzt werden.
8. Legen Sie das Mikrometer nicht auf einen

magnetischen Gegenstand, entmagnetisieren Sie das Mikrometer vor der Messung des Werkstücks und reinigen Sie die Messfläche mit Benzin oder Alkohol.

Fehlerbehebung

Frage 1: Falscher Messwert
Mögliche Ursache : Die Messfläche ist nicht sauber. Der Nullpunktwert ist nicht korrekt.
Methoden zur Fehlerbehebung : Reinigen Sie das Messgerät
Oberfläche. Nullpositionswert zurücksetzen.

Frage 2: Digitale Taktung oder keine digitale Anzeige
Mögliche Ursache : Die Batterie ist leer oder von schwacher Qualität.
Kontakt. Die Batterie ist falsch herum eingebaut.
Methoden zur Fehlerbehebung : Batterie austauschen. Richten Sie das Kathodenstück aus. Überprüfen Sie die Einbaurichtung der Batterie.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importiert nach Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122 Australien
Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC REP
E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

UK REP
YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office
147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames,
Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Micrometro esterno

MODELLO: 5217

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Outside Micrometer

Modello : 5217



(Le immagini sono solo di riferimento)

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Leggere e comprendere l'intero manuale prima assemblaggio, installazione, funzionamento o manutenzione di questo prodotto. La mancata osservanza di queste avvertenze e le istruzioni possono causare lesioni personali .

⚠ WARNING	
PERICOLO DI INGESTIONE : Questo prodotto contiene una pila a bottone o batteria a moneta. · L'ingestione può causare **MORTE o lesioni gravi.** ·Una pila a bottone o una batteria a moneta ingerite possono causare **danni chimici interni** **Brucia** in appena **2 ore** . · **TENERE** le batterie nuove e usate FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI · **Consultare immediatamente un medico** se si sospetta che una batteria sia ingerito o inserito in qualsiasi parte del corpo.	
PERICOLO DI INGESTIONE : Questo prodotto contiene una pila a bottone o batteria a moneta. · L'ingestione può causare **MORTE o lesioni gravi.** ·Una pila a bottone o una batteria a moneta ingerite possono causare **danni chimici interni** **Brucia** in appena **2 ore** . · **TENERE** le batterie nuove e usate FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI	

· **Consultare immediatamente un medico** se si sospetta che una batteria sia ingerito o inserito in qualsiasi parte del corpo.	

ATTENZIONE

1. Non smontare, cortocircuitare, caricare o riscaldare la batteria. Altrimenti il contenuto della batteria potrebbe fuoriuscire e entrare in contatto con gli occhi o causare il surriscaldamento o l'esplosione della batteria.
2. In caso di ingestione di una batteria, consultare immediatamente un medico .

AVVERTIMENTO:

1. Questo prodotto deve essere installato da un adulto .
2. Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici durante l'installazione .
3. Non disegnare, tagliare o pulire la superficie con un oggetto appuntito, altrimenti il rivestimento superficiale verrà danneggiato

	**SMALTIMENTO CORRETTO** Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva europea 2012/19/UE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata dei rifiuti nell'Unione Europea. Ciò si applica al Prodotto e tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere portati presso un punto di raccolta per il riciclaggio di dispositivi elettrici ed elettronici.
	**Informazioni FCC:** **ATTENZIONE:** Cambiamenti o modifiche


	non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura! Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: 1) Questo prodotto può causare effetti nocivi interferenza. 2) Questo prodotto deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato. **ATTENZIONE:** Modifiche o alterazioni apportate al prodotto non espressamente approvate dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare il prodotto. Nota: questo prodotto è stato testato e ritenuto conforme ai limiti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle Norme FCC. Tali limiti sono concepiti per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questo prodotto genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installato e utilizzato secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che tali interferenze non si verifichino in una particolare installazione. Se questo prodotto causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, verificabili spegnendo e riaccendendo il prodotto, si consiglia

	all'utente di provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure. • Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente. • Aumentare la distanza tra il prodotto e il ricevitore. • Collegare il prodotto a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore. • Per assistenza, consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto.

Elenco dei parametri

Modello	5217
allineare	1 pollice (25,4 mm)
risoluzione	0,00005 pollici (0,001 mm)
batteria	CR2032
Temperatura di servizio	0-40℃
umidità di servizio	≤80%;

Elenco degli accessori


Numero	Accessorio	QUANTITÀ
1	 Micrometro esterno	1 pz

Numero	Accessorio	QUANTITÀ
2	 chiave	1 pz
3	 Chiave del coperchio della batteria	1 pz
4	 Cassetta degli attrezzi	1 pz

Caratteristiche delle prestazioni

1. Sia il display LCD che la linea della scala del cursore .
2. Testa di misurazione in carburo resistente .
3. Può essere utilizzato per misurazioni dirette e misurazioni comparative .
4. Funzione di conservazione dei dati, comoda da usare in occasioni in cui la lettura diretta non è adatta .
5. Spegnimento automatico in caso di mancata risposta entro 5 minuti .

Diagramma della struttura



1: Supporto per bilancia	7: Manopola di misurazione rotante
2: Pulsante indicatore	8: Isolamento termico
3: Barra di misurazione	9: Tasto ON/OFF
4: chiave di bloccaggio	10: Tasto ZERO/ABS
5:Schermo	11: chiave pollici/mm
6: Microtamburo	12: Tasto HOLD/SET

Funzionamento dei tasti

1. ZERO/ABS: misurazione relativa e assoluta tasti di conversione e tasto di reset. Premere brevemente per visualizzare "INC" per la misurazione relativa e assoluta conversione.Premere a lungo per reimpostare i dati.
2. Chiavi di conversione in/mm: metrico e britannico.
3. HOLD/SET: tasti di conservazione e impostazione dei dati. Pressione breve: i dati di misurazione correnti rimangono bloccato. Quando è in posizione zero, premere a lungo per
imposta il valore della posizione zero su "0,25,50,75"; tieni premuto per lasciare che questi valori siano visualizzato a turno; rilasciare la pressione quando viene visualizzato il valore richiesto e questo valore di posizione zero è il valore attualmente visualizzato.
4. ON/OFF: interruttore di alimentazione .

Istruzioni

1. Prima dell'uso, aprire il coperchio della batteria in senso antiorario con la chiave; inserire la batteria con il polo positivo rivolto verso l'alto, chiudere il coperchio della batteria, stringerlo in senso orario e verificare che il display LCD funzioni correttamente.
2. Allentare la chiave di bloccaggio, pulire la barra di misurazione con un panno morbido e pulito, ruotare la manopola di misurazione per separare le due teste di

misurazione di una certa distanza, quindi pulire la superficie di misurazione.
3. Ruotare la manopola per avvicinare le due teste di misura; quando stanno per avvicinarsi, ridurre la velocità di rotazione, ruotare lentamente la manopola di misura per avvicinare le due superfici di misura e verificare se il valore visualizzato è il valore corretto della posizione zero.
4. Se il display è normale, è possibile effettuare la misurazione; se il display è errato, premere a lungo "HOLD/SET" per reimpostare e quindi misurare.
5. Durante il processo di misurazione, quando la superficie di misurazione del micrometro sta per avvicinarsi al pezzo in lavorazione, è necessario utilizzare la manopola di misurazione per ruotarla e assicurarsi che si adatti perfettamente alla superficie del pezzo in lavorazione.
6. Poiché il micrometro è uno strumento di misura di precisione, è necessario evitarne cadute, urti, ecc. durante l'uso e lo stoccaggio per evitare perdite di precisione. In caso contrario, può essere utilizzato dopo una nuova ispezione e calibrazione.
7. Evitare il più possibile l'esposizione a luoghi polverosi durante l'uso ed evitare l'esposizione ai raggi ultravioletti e alle radiazioni ad alta temperatura.
8. Non posizionare il micrometro su un oggetto magnetico, smagnetizzare il micrometro prima di misurare il pezzo e strofinare la superficie di misurazione con benzina o alcol.

Risoluzione dei problemi

Domanda 1: valore misurato errato
possibile causa : la superficie di misurazione non è pulita. Il valore della posizione zero non è corretto.
metodi per la risoluzione dei problemi : pulire la misurazione
Superficie. Reimposta il valore della posizione zero.

Domanda 2: battito digitale o nessun display digitale possibile causa : la batteria è scarica o è scarica contatto. La direzione della batteria non è corretta. metodi per la risoluzione dei problemi : sostituire la batteria.
Regolare il pezzo del catodo. Controllare la direzione di installazione della batteria.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia
Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC REP
E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

UK REP
YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office
147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames,
Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Micrómetro exterior

MODELO: 5217

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Outside Micrometer

Modelo : 5217



(Las imágenes son sólo de referencia)

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea y comprenda todo este manual antes de ensamblar, instalar, operar o dar servicio a este producto.El incumplimiento de estas advertencias y
No seguir estas instrucciones puede causar lesiones personales .

WARNING	
PELIGRO DE INGESTIÓN : Este producto contiene una pila de botón. o batería de botón. · Puede producirse **MUERTE o lesiones graves si se ingiere.** ·Una pila de botón o moneda ingerida puede causar **problemas químicos internos.** **Arde** en tan sólo **2 horas** . · **MANTENGA** las baterías nuevas y usadas FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS · **Busque atención médica inmediata** si sospecha que una batería está ingerido o insertado dentro de cualquier parte del cuerpo.	
PELIGRO DE INGESTIÓN : Este producto contiene una pila de botón. o batería de botón. · Puede producirse **MUERTE o lesiones graves si se ingiere.** ·Una pila de botón o moneda ingerida puede causar **problemas químicos internos.** **Arde** en tan sólo **2 horas** . · **MANTENGA** las baterías nuevas y usadas FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS	

· **Busque atención médica inmediata** si sospecha que una batería está ingerido o insertado dentro de cualquier parte del cuerpo.	

PRECAUCIÓN

1. No desmonte, provoque cortocircuito, cargue ni caliente la batería. De lo contrario, el contenido de la batería podría derramarse y entrar en contacto con contacto con los ojos, ya que podría provocar el calentamiento o una explosión de la batería.
2. En caso de ingestión de una batería, consulte inmediatamente a un médico .

ADVERTENCIA:

1. Este producto debe ser instalado por un adulto .
2. Mantenga este producto fuera del alcance de los niños y las mascotas durante la instalación .
3. No dibuje, corte ni limpie la superficie con un objeto afilado, de lo contrario se dañará el revestimiento de la superficie.

	**ELIMINACIÓN CORRECTA** Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva europea 2012/19/UE. El símbolo que muestra un contenedor de basura con ruedas tachado indica que el producto requiere una recogida de residuos separada en la Unión Europea. Esto se aplica a El producto y todos los accesorios marcados con este símbolo no deben desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.

Información de la FCC:

PRECAUCIÓN: ¡ Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo!

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

1) Este producto puede causar efectos nocivos interferencia.

2)Este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida aquella que pueda provocar un funcionamiento no deseado.

ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones a este producto no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el producto.

Nota: Este producto ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B según la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial.


Este producto genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia. Si no se instala y utiliza según las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación específica. Si este producto causa interferencias

	perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiéndolo y apagándolo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas. • Reorientar o reubicar la antena receptora. • Aumente la distancia entre el producto y el receptor. • Conecte el producto a una toma de corriente de un circuito diferente a aquel al que está conectado el receptor. • Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

Lista de parámetros

Modelo	5217
rango	1 pulgada (25,4 mm)
resolución	0,00005 pulgadas (0,001 mm)
batería	CR2032
Temperatura de servicio	0-40℃
humedad de servicio	≤80%;

Lista de accesorios


Número	Accesorio	CANTIDAD
1	 Micrómetro exterior	1 pieza

Número	Accesorio	CANTIDAD
2	 llave inglesa	1 pieza
3	 Llave de la tapa de la batería	1 pieza
4	 Caja de instrumento	1 pieza

Características de rendimiento

1. Tanto la pantalla LCD como la línea de escala del cursor .
2. Cabezal de medición de carburo duradero .
3.Se puede utilizar para medición directa y medición comparativa .
4. Función de retención de datos, conveniente para usar en ocasiones donde La lectura directa no es adecuada .
5. Apagado automático en caso de falta de respuesta en 5 minutos .

Diagrama de estructura



1: Soporte de escala	7: Perilla giratoria de medición
2: Botón de calibre	8:Aislamiento térmico
3:Barra de medición	9: Tecla de encendido/apagado
4: llave de bloqueo	Tecla 10:ZERO/ABS
5: Pantalla	11: tecla pulg./mm
6:Microtambor	12: Tecla HOLD/SET

Operación clave

1. CERO/ABS: medición relativa y absoluta Teclas de conversión y tecla de reinicio. Presione brevemente para mostrar "INC" para medición relativa y absoluta. Conversión.Mantenga presionada la tecla para restablecer los datos.
2. in/mm:claves de conversión métricas y británicas.
3. HOLD/SET: teclas de retención y configuración de datos. Pulsación corta: los datos de medición actuales permanecen bloqueado. Cuando esté en la posición cero, presione prolongadamente para
Establezca el valor de la posición cero en "0,25,50,75"; mantenga presionado para que estos valores sean se muestra a su vez; suelte la presión cuando se muestre el valor requerido y este valor de posición cero es el valor que se muestra actualmente.
4. ON/OFF: interruptor de alimentación .

Instrucciones

1. Antes de usar, abra la tapa de la batería en sentido antihorario con la llave; inserte la batería con el polo positivo hacia arriba, cierre la tapa de la batería, apriétela en el sentido de las agujas del reloj y verifique si la pantalla LCD está normal.
2. Afloje la llave de bloqueo, limpie la barra de medición con un paño suave y limpio, gire la perilla giratoria de medición para separar los dos cabezales de medición a

una cierta distancia y luego limpie la superficie de medición.
3. Gire la perilla para acercar los dos cabezales de medición; cuando estén a punto de acercarse, reduzca la velocidad de rotación, gire lentamente la perilla giratoria de medición para cerrar las dos superficies de medición y verifique si el valor mostrado es el valor de posición cero correcto.
4. Si la pantalla es normal, se puede realizar la medición; si la pantalla es incorrecta, mantenga presionado "HOLD/SET" para reiniciar y luego medir.
5. Durante el proceso de medición, cuando la superficie de medición del micrómetro esté a punto de acercarse a la pieza de trabajo, debe utilizar la perilla giratoria de medición para girar y asegurarse de que encaje perfectamente con la superficie de la pieza de trabajo.
6. Dado que el micrómetro es una herramienta de medición de precisión, se debe evitar que se caiga, golpee, etc., durante su uso y almacenamiento para evitar la pérdida de precisión. De lo contrario, puede utilizarse tras una nueva inspección y calibración.
7. Se debe evitar la exposición a lugares polvorientos tanto como sea posible durante el uso, y evitar la exposición a rayos ultravioleta y radiación de alta temperatura.
8. No coloque el micrómetro sobre un objeto magnético, desmagnetice el micrómetro antes de medir la pieza de trabajo y frote la superficie de medición con gasolina o alcohol.

solución de problemas

Pregunta 1: valor medido incorrecto
Posible causa : La superficie de medición no está limpia.
El valor de la posición cero no es correcto.
Métodos para la solución de problemas : Limpiar el medidor
Superficie. Restablecer el valor de la posición cero.

Pregunta 2: ¿Superposición digital o ausencia de pantalla digital?
Posible causa : La batería está agotada o la carga es deficiente.
Contacto. La dirección de la batería está instalada incorrectamente.
Métodos para solucionar problemas : Reemplace la batería.
Ajuste la pieza del cátodo. Verifique la dirección de instalación de la batería.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghái 200000 CN.
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC REP
E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

UK REP
YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office
147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames,
Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Mikrometr zewnętrzny

MODEL: 5217

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Outside Micrometer

Model : 5217



(Obrazy mają charakter wyłącznie poglądowy)

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem należy przeczytać i zrozumieć całą instrukcję. montaż, instalacja, obsługa lub serwisowanie tego produktu. Nieprzestrzeganie tych ostrzeżeń i instrukcje mogą spowodować obrażenia ciała .

WARNING	
NIEBEZPIECZEŃSTWO POŁKNIĘCIA : Ten produkt zawiera baterię guzikową lub bateria guzikowa. · Połknięcie może spowodować **ŚMIERĆ lub poważne obrażenia.** ·Połknięta bateria guzikowa lub pastylkowa może spowodować **wewnętrzne uszkodzenie chemiczne** **Spala się** już po **2 godzinach** . · **TRZYMAJ** nowe i używane baterie POZA ZASIĘGIEM DZIECI · W przypadku podejrzenia uszkodzenia baterii **należy natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską.** połknięte lub wprowadzone do jakiejkolwiek części ciała.	
NIEBEZPIECZEŃSTWO POŁKNIĘCIA : Ten produkt zawiera baterię guzikową lub bateria guzikowa. · Połknięcie może spowodować **ŚMIERĆ lub poważne obrażenia.** ·Połknięta bateria guzikowa lub pastylkowa może spowodować **wewnętrzne uszkodzenie chemiczne**	

Spala się już po **2 godzinach** . · **TRZYMAJ** nowe i używane baterie POZA ZASIĘGIEM DZIECI · W przypadku podejrzenia uszkodzenia baterii **należy natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską.** połknięte lub wprowadzone do jakiejkolwiek części ciała.	

OSTROŻNOŚĆ

1. Nie rozbieraj, nie zwieraj, nie ładuj ani nie podgrzewaj akumulatora. W przeciwnym razie zawartość akumulatora może wyciec i przedostać się do wnętrza. kontakt z oczami lub powodować nagrzanie się baterii lub jej wybuch.
2. W przypadku połknięcia baterii należy natychmiast skontaktować się z lekarzem .

OSTRZEŻENIE:

1. Produkt musi zostać zainstalowany przez osobę dorosłą .
2. Podczas instalacji trzymaj produkt poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych .
3. Nie rysuj, nie tnij ani nie czyść powierzchni ostrymi przedmiotami, gdyż może to spowodować uszkodzenie powłoki powierzchniowej.

	**PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA** Ten produkt podlega przepisom dyrektywy europejskiej 2012/19/UE. Symbol przedstawiający przekreślony pojemnik na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga oddzielnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to Produkt i wszystkie akcesoria oznaczone tym symbolem. Produktów oznaczonych tym symbolem nie

	wolno wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi, lecz należy je oddać do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych w celu recyklingu.
FC	**Informacje FCC:** **UWAGA:** Zmiany lub modyfikacje, na które nie wyraziła wyraźnej zgody strona odpowiedzialna za zgodność, mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania ze sprzętu! To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego eksploatacja podlega dwóm następującym warunkom: 1) Ten produkt może powodować szkodliwe skutki ingerencja. 2) Produkt ten musi być odporny na wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie. **OSTRZEŻENIE:** Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego produktu, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania z produktu. Uwaga: Ten produkt został przetestowany i uznany za zgodny z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Ten produkt generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i jeśli nie zostanie zainstalowany i używany zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji


	radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w danej instalacji. Jeśli ten produkt powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można sprawdzić, wyłączając i włączając urządzenie, zaleca się, aby użytkownik spróbował skorygować zakłócenia, stosując jeden lub kilka z poniższych środków. • Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej. • Zwiększ odległość między produktem i odbiornikiem. • Podłączyć produkt do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik. • Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym.

Lista parametrów

Model	5217
zakres	1 cal (25,4 mm)
rezolucja	0,00005 cala (0,001 mm)
bateria	CR2032
Temperatura pracy	0-40℃
wilgotność serwisowa	≤80%;

Lista akcesoriów


Numer	Akcesorium	ILOŚĆ

Numer	Akcesorium	ILOŚĆ
1	 Mikrometr zewnętrzny	1 szt.
2	 klucz	1 szt.
3	 Kluczyk do pokrywy baterii	1 szt.
4	 Skrzynka z narzędziami	1 szt.

Funkcje wydajnościowe

1. Wyświetlacz LCD i linia skali kursora .
2. Trwała głowica pomiarowa z węglika spiekanego .
3. Można go stosować do pomiarów bezpośrednich i porównawczych .
4. Funkcja przechowywania danych, wygodna w użyciu w sytuacjach, gdy bezpośrednie czytanie nie jest odpowiednie .
5. Automatyczne wyłączenie zasilania w przypadku braku odpowiedzi w ciągu 5 minut .

Schemat struktury



1: Uchwyt wagi	7: Pokrętło pomiarowe
2: Przycisk wskaźnika	8:Izolacja termiczna
3: Pasek pomiarowy	9: Przycisk WŁ./WYŁ.
4: klucz zabezpieczający	10: Klawisz ZERO/ABS
5:Wyświetlacz	11: klawisz in/mm
6:Mikrodrum	12: Klawisz HOLD/SET

Operacja kluczowa

1. ZERO/ABS: pomiar względny i bezwzględny klawisze konwersji i klawisz resetowania. Naciśnij krótko, aby wyświetlić „INC” dla pomiaru względnego i bezwzględnego konwersja. Naciśnij i przytrzymaj, aby zresetować dane.
2. klucze konwersji cal/mm: metryczne i brytyjskie.
3. HOLD/SET: klawisze zatrzymywania i ustawiania danych. Krótkie naciśnięcie: bieżące dane pomiarowe pozostają zablokowany. W pozycji zerowej naciśnij i przytrzymaj, aby
ustaw wartość pozycji zerowej na „0,25,50,75”; naciśnij i przytrzymaj, aby te wartości zostały zachowane wyświetlane kolejno; zwolnij przycisk, gdy wyświetli się żądana wartość, a ta wartość pozycji zerowej stanie się wartością aktualnie wyświetlaną.
4. WŁ./WYŁ.: przełącznik zasilania .

Instrukcje

1. Przed użyciem otwórz pokrywę baterii kluczem w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara; włóż baterię biegunem dodatnim do góry, zamknij pokrywę baterii, dokręć ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara i sprawdź, czy wyświetlacz LCD działa prawidłowo.
2. Odkręć klucz zabezpieczający, wytrzyj pręt pomiarowy czystą, miękką ściereczką, obróć pokrętło pomiarowe, aby rozdzielić dwie głowice pomiarowe na określoną odległość, a następnie wytrzyj powierzchnię pomiarową do czysta.
3. Obróć pokrętło, aby zbliżyć do siebie dwie głowice pomiarowe. Gdy będą gotowe, zmniejsz prędkość obrotową, powoli obróć pokrętło pomiarowe, aby zbliżyć do siebie dwie powierzchnie pomiarowe i sprawdź, czy wyświetlana wartość jest prawidłową wartością położenia zerowego.
4. Jeżeli wyświetlacz działa prawidłowo, można wykonać pomiar. Jeżeli wyświetlacz jest nieprawidłowy, naciśnij i przytrzymaj przycisk „HOLD/SET”, aby go zresetować, a następnie wykonaj pomiar.
5. Podczas pomiaru, gdy powierzchnia pomiarowa mikrometru ma się zbliżyć do przedmiotu obrabianego, należy użyć pokrętła pomiarowego, aby je obrócić i upewnić się, że idealnie pasuje do powierzchni przedmiotu obrabianego.
6. Ponieważ mikrometr jest precyzyjnym narzędziem pomiarowym, należy go chronić przed upadkiem, uderzeniami itp. podczas użytkowania i przechowywania, aby uniknąć utraty dokładności. W przeciwnym razie można go używać po ponownej kontroli i kalibracji.
7. Podczas użytkowania należy w miarę możliwości unikać wystawiania urządzenia na działanie kurzu, promieni ultrafioletowych i promieniowania wysokotemperaturowego.
8. Nie umieszczaj mikrometru na obiekcie

magnetycznym, rozmagnesuj mikrometr przed dokonaniem pomiaru przedmiotu obrabianego i przetrzyj powierzchnię pomiarową benzyną lub alkoholem.

rozwiązywanie problemów

Pytanie 1: nieprawidłowa wartość pomiaru
Możliwa przyczyna : Powierzchnia pomiarowa nie jest czysta. Wartość położenia zerowego jest nieprawidłowa.
metody rozwiązywania problemów : Wyczyść przyrząd pomiarowy
Powierzchnia. Zresetuj wartość pozycji zerowej.

Pytanie 2: Czy bicie cyfrowe jest aktywne lub czy nie ma wyświetlacza cyfrowego?
Możliwa przyczyna : Bateria jest rozładowana lub słaba styk. Kierunek montażu baterii jest nieprawidłowy.

metody rozwiązywania problemów : Wymień baterię.

Wyreguluj element katodowy. Sprawdź kierunek montażu baterii.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres:Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.
Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office
147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames,
Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Buitenmicrometer

MODEL: 5217

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Outside Micrometer

Model : 5217



(Afbeeldingen dienen alleen ter referentie)

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Lees en begrijp deze volledige handleiding voordat u het monteren, installeren, bedienen of onderhouden van dit product. Het niet opvolgen van deze waarschuwingen en
Het niet opvolgen van de instructies kan leiden tot persoonlijk letsel .

⚠ WARNING	
INSLIKKEN GEVAAR : Dit product bevat een knoopcel of knoopcelbatterij. · Inslikken kan **de DOOD of ernstig letsel tot gevolg hebben.** ·Een ingeslikte knoopcel of knoopcelbatterij kan **interne chemische reacties veroorzaken Brandt** binnen **2 uur** . · **HOUD** nieuwe en gebruikte batterijen BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN · **Zoek onmiddellijk medische hulp** als u vermoedt dat er een batterij is worden ingeslikt of in enig lichaamsdeel worden ingebracht.	
INSLIKKEN GEVAAR : Dit product bevat een knoopcel of knoopcelbatterij. · Inslikken kan **de DOOD of ernstig letsel tot gevolg hebben.** ·Een ingeslikte knoopcel of knoopcelbatterij kan **interne chemische reacties veroorzaken Brandt** binnen **2 uur** . · **HOUD** nieuwe en gebruikte batterijen BUITEN HET BEREIK VAN	

KINDEREN · **Zoek onmiddellijk medische hulp** als u vermoedt dat er een batterij is worden ingeslikt of in enig lichaamsdeel worden ingebracht.	

VOORZICHTIGHEID

1. De batterij niet demonteren, kortsluiten, opladen of verwarmen. Anders kan de inhoud van de batterij lekken en in het apparaat terechtkomen. contact met de ogen veroorzaken en de batterij niet verhitten of laten ontploffen.
2. Indien een batterij wordt ingeslikt, dient u onmiddellijk een arts te raadplegen .

WAARSCHUWING:

1. Dit product moet door een volwassene worden geïnstalleerd .
2. Houd dit product tijdens de installatie buiten bereik van kinderen en huisdieren .
3. Teken, snijd of reinig het oppervlak niet met een scherp voorwerp, anders wordt de oppervlaktecoating beschadigd.

	**CORRECTE VERWIJDERING** Dit product valt onder de bepalingen van de Europese richtlijn 2012/19/EU. Het symbool met een doorgekruiste afvalbak geeft aan dat het product in de Europese Unie gescheiden afvalinzameling vereist. Dit geldt voor de Product en alle accessoires gemarkeerd met dit symbool. Producten gemarkeerd met dit symbool mogen niet met het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische


	apparaten.
	FCC-informatie: **LET OP:** Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te bedienen ongeldig maken! Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. Gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: 1) Dit product kan schadelijke stoffen veroorzaken interferentie. 2) Dit product moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken. **WAARSCHUWING:** Wijzigingen of aanpassingen aan dit product die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het product te bedienen ongeldig maken. Let op: Dit product is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, conform Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een woonomgeving. Dit product genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen. Indien niet geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, kan het schadelijke interferentie veroorzaken in radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er in een bepaalde

	installatie geen interferentie zal optreden. Als dit product schadelijke interferentie veroorzaakt in radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het product uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker aangeraden de interferentie te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen te nemen. • Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne. • Vergroot de afstand tussen het product en de ontvanger. • Sluit het product aan op een stopcontact in een ander circuit dan waarop de ontvanger is aangesloten. • Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

Parameterlijst

Model	5217
bereik	1 inch (25,4 mm)
oplossing	0,00005 inch (0,001 mm)
batterij	CR2032
Servicetemperatuur	0-40℃
servicevochtigheid	≤80%;

Lijst met accessoires


Nummer	Accessoire	AANTAL
1		1 stuk

Nummer	Accessoire	AANTAL
	Buitenmicrometer	
2	 moersleutel	1 stuk
3	 Batterijklep sleutel	1 stuk
4	 Gereedschapskist	1 stuk

Prestatiekenmerken

1. Zowel LCD-scherm als cursor-schaallijn .
2. Duurzame meetkop van hardmetaal .
3.Kan worden gebruikt voor directe metingen en vergelijkende metingen .
4. Gegevensretentiefunctie, handig in gebruik in situaties waarin direct lezen is niet geschikt .
5. Automatisch uitschakelen indien het apparaat binnen 5 minuten niet reageert .

Structuurdiagram



1:Weegschaalhouder	7: Meetdraaiknop
2: Meterknop	8:Thermische isolatie
3: Meetlat	9: AAN/UIT-toets
4: borgsleutel	10:NUL/ABS-sleutel
5:Weergave	11: in/mm sleutel
6:Microdrum	12: HOLD/SET-toets

Toetsbewerking

1. NUL/ABS: relatieve en absolute meting conversietoetsen en resettoets. Kort indrukken om "INC" weer te geven voor relatieve en absolute meting conversie. Lang indrukken om gegevens te resetten.
2. in/mm:metrisch en Britse conversiesleutels.
3. HOLD/SET: toetsen voor het bewaren van gegevens en het instellen. Kort indrukken: de huidige meetgegevens blijven behouden. vergrendeld. Wanneer u in de nulpositie staat, drukt u lang op Stel de nulpositiewaarde in op "0,25,50,75"; houd ingedrukt om deze waarden te laten veranderen worden om de beurt weergegeven; laat de druk los wanneer de gewenste waarde wordt weergegeven. Deze nulpositiewaarde is de waarde die op dat moment wordt weergegeven.
4. AAN/UIT: voedingsschakelaar .

Instructies

1. Open voor gebruik het batterijklepje tegen de klok in met de sleutel. Plaats de batterij met de positieve pool naar boven, sluit het batterijklepje, draai het met de klok mee vast en controleer of het LCD-scherm normaal werkt.
2. Draai de borgsleutel los, veeg de meetbalk schoon met een schone, zachte doek, draai aan de meetdraaiknop om de twee meetkoppen over een bepaalde afstand van elkaar te scheiden en veeg

vervolgens het meetoppervlak schoon.
3. Draai aan de knop om de twee meetkoppen dichter bij elkaar te brengen. Wanneer ze elkaar naderen, verlaagt u de rotatiesnelheid, draait u langzaam aan de meetdraaiknop om de twee meetvlakken te sluiten en controleert u of de weergegeven waarde de juiste nulpuntwaarde is.
4. Als het display normaal is, kan de meting worden uitgevoerd. Als het display onjuist is, druk dan lang op “HOLD/SET” om te resetten en meet vervolgens.
5. Tijdens het meten, wanneer het meetoppervlak van de micrometer het werkstuk nadert, moet u de meetdraaiknop gebruiken om te draaien en ervoor te zorgen dat deze perfect aansluit op het oppervlak van het werkstuk.
6. Omdat de micrometer een precisiemeetinstrument is, moet deze tijdens gebruik en opslag worden beschermd tegen vallen, stoten, enz. om verlies van nauwkeurigheid te voorkomen. Anders kan de micrometer na herinspectie en kalibratie worden gebruikt.
7. Tijdens gebruik moet blootstelling aan stoffige plaatsen zoveel mogelijk worden vermeden. Vermijd ook blootstelling aan ultraviolette straling en hoge temperaturen.
8. Plaats de micrometer niet op een magnetisch voorwerp, demagnetiseer de micrometer voordat u het werkstuk gaat meten en schrob het meetoppervlak met benzine of alcohol.

probleemoplossing

Vraag 1: onjuiste meetwaarde
Mogelijke oorzaak : Het meetoppervlak is niet schoon. De nulpositiewaarde is niet correct.
Methoden voor probleemoplossing : Reinig de meetapparatuur
Oppervlak. Reset de nulpositiewaarde.

Vraag 2: digitaal kloppen of geen digitale weergave
mogelijke oorzaak : De batterij is leeg of de batterij is zwak
contact. De batterij is verkeerd geplaatst.
Methoden voor probleemoplossing : Vervang de batterij. Pas het kathodestuk aan. Controleer de installatierichting van de batterij.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres:Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC REP
E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

UK REP
YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office
147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames,
Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Utvändig mikrometer

MODELL: 5217

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Outside Micrometer

Modell : 5217



(Bilderna är endast för referens)

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Läs och förstå hela denna manual innan du montering, installation, drift eller service av detta produkt. Underlåtenhet att följa dessa varningar och instruktioner kan orsaka personskador .

WARNING	
FÖRTÄRINGSRISK : Denna produkt innehåller ett knappcellsbatteri eller myntbatteri. · **DÖDSFALL** eller allvarliga skador kan inträffa vid förtäring. ·Ett sväljt knappcellsbatteri eller myntbatteri kan orsaka **interna kemiska störningar** **Brinner** på så lite som **2 timmar** . · **FÖRVARA** nya och använda batterier UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN · **Sök omedelbart läkarvård** om du misstänker att ett batteri är sväljas eller förs in i någon del av kroppen.	
FÖRTÄRINGSRISK : Denna produkt innehåller ett knappcellsbatteri eller myntbatteri. · **DÖDSFALL** eller allvarliga skador kan inträffa vid förtäring. ·Ett sväljt knappcellsbatteri eller myntbatteri kan orsaka **interna kemiska störningar** **Brinner** på så lite som **2 timmar** . · **FÖRVARA** nya och använda batterier UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN · **Sök omedelbart läkarvård** om du misstänker att ett batteri är sväljas	

eller förs in i någon del av kroppen.	

FÖRSIKTIGHET

1. Demontera, kortsluta, ladda eller värm inte batteriet. Annars kan batteriinnehållet läcka och komma in i kontakt med ögonen, eller orsaka överhettning eller explosion av batteriet.
2. Om ett batteri sväljs, kontakta omedelbart läkare.

VARNING:

1. Denna produkt måste installeras av en vuxen .
2. Förvara produkten utom räckhåll för barn och husdjur vid installation .
3. Rita, skär eller rengör inte ytan med ett vasst föremål, annars kommer ytbeläggningen att skadas.

	**KORREKT AVFALLSHANTERING** Denna produkt omfattas av bestämmelserna i EU-direktiv 2012/19/EU. Symbolen som visar en överstruken soptunna indikerar att produkten kräver separat sophämtning inom Europeiska unionen. Detta gäller för Produkten och alla tillbehör som är märkta med denna symbol. Produkter som är märkta som sådana får inte kasseras med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en återvinningsstation för elektriska och elektroniska apparater.
	**FCC-information:** **VARNING:** Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen! Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-reglerna. Användning är underkastad


	följande två villkor: 1) Denna produkt kan orsaka skadliga interferens. 2) Denna produkt måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift. **VARNING:** Ändringar eller modifieringar av denna produkt som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan ogiltigförklara användarens rätt att använda produkten. Obs! Denna produkt har testats och befunnits uppfylla gränserna för en digital enhet av klass B i enlighet med del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadlig störning i en bostadsinstallation. Denna produkt genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, och om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna kan den orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation. Om denna produkt orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, vilket kan fastställas genom att stänga av och slå på produkten, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen med en eller flera av följande åtgärder. • Rikta om eller flytta mottagarantennen. • Öka avståndet mellan produkten och mottagaren. • Anslut produkten till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.

	• Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för hjälp.

Parameterlista

Modell	5217
räckvidd	1 tum (25,4 mm)
upplösning	0,00005 tum (0,001 mm)
batteri	CR2032
Servicetemperatur	0–40 ℃
luftfuktighet i drift	≤80 %;


Tillbehörslista

Antal	Åtföljande	ANTAL
1	 Utvändig mikrometer	1 st
2	 rycka	1 st
3	 Batterilucka-nyckel	1 st
4	 Verktygslåda	1 st

Prestandafunktioner

1. Både LCD-displayen och markörens skallinje .
2. Slitstarkt mäthuvud i hårdmetall .
3. Kan användas för direkt mätning och jämförande mätning .
4. Datalagringsfunktion, bekväm att använda i tillfällen där Direktläsning är inte lämplig .
5. Automatisk avstängning vid utebliven respons inom 5 minuter .

Strukturdiagram



1: Våghållare	7: Mätvred
2: Mätarknapp	8: Värmeisolering
3: Mätstång	9: PÅ/AV-knapp
4: låsnyckel	10: NOLLSTÄLLNING/ABS-knapp
5: Display	11: tum/mm-tangent
6: Mikrotrumma	12: HOLD/SET-knapp

Tangentmanövrering

1. NOLL/ABS: relativ och absolut mätning konverteringstangenter och återställningstangent. Tryck kort för att visa "INC" för relativ och absolut mätning konvertering. Långt tryck för att återställa data.
2. tum/mm: metriska och brittiska omvandlingsnycklar.
3. HOLD/SET: knappar för datalagring och inställning. Kort tryck: aktuell mätdata sparas. låst. När den är i

nolläge, tryck länge för att
ställ in nollpositionsvärdet till "0, 25, 50, 75"; tryck och håll in för att låta dessa värden vara visas i tur och ordning; släpp tryckningen när önskat värde visas, och detta nollpositionsvärde är det värde som för närvarande visas.
4. PÅ/AV: strömbrytare .

Instruktioner

1. Öppna batteriluckan moturs med skiftnyckeln före användning; sätt i batteriet med pluspolen uppåt, stäng batteriluckan, dra åt den medurs och kontrollera om LCD-displayen är normal.
2. Lossa låsnyckeln, torka av mätstången med en ren, mjuk trasa, vrid mätvredet för att separera de två mäthuvudena med ett visst avstånd och torka sedan av mätytan.
3. Vrid på ratten för att föra de två mäthuvudena närmare varandra; när de närmar sig, minska rotationshastigheten, vrid långsamt mätratten för att stänga de två mätytorna och kontrollera om det visade värdet är rätt nollpositionsvärde.
4. Om displayen är normal kan mätningen utföras; om displayen är felaktig, tryck länge på “HOLD/SET” för att återställa och mät sedan.
5. Under mätprocessen, när mikrometerns mätyta närmar sig arbetsstycket, måste du använda mätvredet för att rotera det och säkerställa att det passar perfekt med arbetsstyckets yta.
6. Eftersom mikrometern är ett precisionsmätverktyg bör den förhindras från att falla, kollidera etc. under användning och förvaring för att undvika förlust av noggrannhet. Annars kan den användas efter ominspektion och kalibrering.
7. Undvik att utsättas för dammiga platser så mycket som möjligt under användning, och undvik att utsättas för ultravioletta strålar och högtemperaturstrålning.
8. Placera inte mikrometern på ett magnetiskt föremål,

avmagnetisera inte mikrometern innan du mäter arbetsstycket och skrubba inte mätytan med bensin eller alkohol.

felsökning

Fråga 1: felaktigt mätvärde
Möjlig orsak : Mätytan är inte ren. Nollpositionsvärdet är inte korrekt.
metoder för felsökning : Rengör mätdonet Yta. Återställ nollpositionsvärdet.

Fråga 2: digital avstötning eller ingen digital display
Möjlig orsak : Batteriet är dött eller så är batteriet dåligt kontakt. Batteriet är felaktigt installerat.
Felsökningsmetoder : Byt ut batteriet.
Justera katoddelen. Kontrollera batteriets installationsriktning.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 kanadensiska republiken.
Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

EC REP
E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

UK REP
YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office
147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames,
Surrey, TW18 4AX

