VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Floor Cutter

MODEL:FC1201

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Floor Cutter

MODEL:FC1201



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS



WARNING: FAILURE TO FOLLOW THESE RULES MAY RESULT IN SERIOUS INJURY! USING THIS MACHINE WITH RESPECT AND CAUTION
WILL CONSIDERABLY LESSEN THE POSSIBILITY OF PERSONAL INJURY.

SAFETY RULES FOR THE FLOORING CUTTER
READ AND UNDERSTAND THIS INSTRUCTION MANUAL BEFORE OPERATING THE MULTI-FLOORING CUTTERS.


1.Stay alert. Do not operate under the influence of drugs, alcohol, or medication.
2.Always wear safety approved eye protection with side shields(ANSI Z87.1)
3.Keep the work area free of debris.
4.Keep children and unauthorized persons away from the Multi-flooring Cutter and work area.
5.Make sure the tool is secure. Operate only on a firm substrate or solid stand.
6.Use the right tool. Do not force the Multi-flooring Cutter or use it for a job it was not designed; use only on approved materials.
7.Keep the blade sharp. A dull blade will not perform properly.
8.Always keep hands away from the blade while operating or carrying the cutter.
9.Do not alter or misuse this tool. The Multi-flooring Cutter is precision built; modifications not specified in this manual may result in a dangerous and unsafe environment.


10.Maintain the Multi-flooring Cutter with care. Keep the blade sharp and clean. Follow instructions for changing accessories.
11.Use only recommended accessories. The use of improper accessories may be hazardous and cause injuries.
12.Never leave the Multi-flooring Cutter unattended. Secure the handle with the lock chain when not in use.
13. Warning - To reduce the risk of injury, Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during using.




PARAMETER LIST




Model	FC1201
Maximum Cutting Thickness (mm)	12
Product Size (mm)	（740+295）× 388 ×（700+92）
Net Weight (kg)	11.8





Number	Name	Quantity	Picture
1	Rack	1	





2	Pallet	1	
3	Press Rod	1	
4	Square Tube	1	
5	Presser Foot Plate	1	
6	External Rod	1	
7	High Head Knurled Thumb Screw	2	
8	M5X12 Pan Head Screw	2	
9	M8X20	4	
10	M8 Washer	4	
11	Hexagon Wrench	1	
12	Grinding Stone	1	

Installation

	Installation of Support Plate Connect the support plate to the cutter head with the support plate screw, as shown in the figure. Warning: Never place your fingers on the blade chain at any time.
	Installation of Nylon Bag Cutter As shown in the figure, thread the nylon bag onto the roller. Then, use the hook on the handle to open the lock on the cutter head, press down the handle to make the spring sink into the hole, and then insert the upper pin. Finally, press the square button above the cutter head, and it can be used. Warning: Never place your fingers on the sharp edge of the blade at any time.
	Cutting Preparation Adjust the connection angle to 90 degrees according to needs. The component can be installed on the left side of the table as shown in the figure. Warning: Never place your fingers on the sharp edge of the blade at any time.

Cutting


	Straight Cutting Operation Insert the material between the cutting blade and the base, keeping it flush with the angle accessory. Secure the material with your foot, then push down the handle to complete the cutting. Maximum cutting width of the blade: 300 mm Maximum cutting depth of the blade: 12 mm Precautions: Keep the handle under stable control during cutting to prevent sudden rebound of the handle after cutting is completed.
	Longitudinal Cutting Insert the material between the cutting blade and the base, aligning it flush with the angle accessory as shown in the figure, then push down the handle to complete the cutting. Warning: Maintain control of the handle. Do not allow the handle to rebound after cutting.

<table>
<tr>
<td>
</td>
<td>Operation Steps
Step 1: Insert the material to be cut between the blade and the base at the end of the machine, keeping it flush with the angle accessory (as shown in the figure), and then push down the handle to complete the cutting.
Step 2: Insert the material to be cut between the blade and the base at the front of the machine, also keeping it flush with the angle accessory (as shown in the figure), and then press the handle to complete the cutting.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>


Note: It is recommended to use it on a flat ground. When in use, press the floor material and the machine with your hand or foot for more accurate cutting. It is not recommended to use it on a table or desktop.

Blade Replacement


Warning: Never place your fingers on the blade's edge at any time.
Step 1: Press the pressure rod all the way down, then replace the safety plug pin from top to bottom.




Step 2: Rotate the screw counterclockwise to fix the blade.



Step 3: Pull out the safety pin and lift the lever to remove the blade.



Step 4: Place the new blade into the slot with its flat side facing the connecting rod, then tighten the fixing screw.



Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Coupe-sol

MODÈLE : FC1201

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Floor Cutter

MODÈLE : FC1201



Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ



AVERTISSEMENT : LE NON-RESPECT DE CES RÈGLES PEUT ENTRAÎNER DES CONSÉQUENCES BLESSURES GRAVES ! UTILISEZ CETTE MACHINE AVEC RESPECT ET PRUDENCE RÉDUIRA CONSIDÉRABLEMENT LE RISQUE DE BLESSURES CORPORELLES.

RÈGLES DE SÉCURITÉ POUR LA COUPEUSE DE PLANCHERS DE SOL

LISEZ ET COMPRENEZ CE MANUEL D'INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION DES COUPEUSES MULTI-ÉTAGES.


1. Restez vigilant. Ne conduisez pas sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments.
2. Portez toujours une protection oculaire de sécurité homologuée avec protections latérales (ANSI Z87.1).
3. Gardez le Zone de travail exempte de débris.
4. Tenez les enfants et les personnes non autorisées à l'écart de la découpeuse multi-revêtements de sol et de la zone de travail.
5. Assurez-vous que l' outil est bien fixé. Utilisez-le uniquement sur une surface stable ou un support solide.
6. Utilisez l'outil approprié. Ne forcez pas le coupe-revêtements de sol multiples et ne l'utilisez pas pour des travaux pour lesquels il n'a pas été conçu ; utilisez-le uniquement sur des matériaux approuvés.
7. Veillez à ce que la lame soit toujours bien affûtée. Une lame émoussée ne fonctionnera pas correctement.
8. Gardez toujours vos mains à distance de la lame lorsque vous utilisez


ou transportez le cutter.
9. Ne modifiez pas cet outil et n'en faites pas un usage abusif. La découpeuse multi-revêtements de sol est un outil de précision ; toute modification non spécifiée dans ce manuel peut créer un environnement dangereux et non sécuritaire.
10. Entretenez la découpeuse multi-revêtements de sol avec soin. Gardez -la en bon état . Lame affûtée et propre. Suivez les instructions pour changer les accessoires.
11. Utilisez uniquement les accessoires recommandés. L'utilisation d'accessoires inappropriés peut être dangereuse et causer des blessures.
12. Ne laissez jamais la coupeuse de revêtements de sol multiples sans surveillance. Verrouillez la poignée avec la chaînette de sécurité lorsqu'elle n'est pas utilisée.
13. Avertissement - Pour réduire les risques de blessure, portez des lunettes de sécurité approuvées ANSI et des gants de travail robustes pendant l'utilisation.




LISTE DES PARAMÈTRES




Modèle	FC120 1
Épaisseur de coupe maximale (mm)	12
Dimensions du produit (mm)	(740+295)× 388 ×(700+92)
Poids net (kg)	1 1.8





Nombre	Nom	Quantité	Image
1	Étagère	1	





2	Palette	1	
3	Tige de pression	1	
4	Tube carré	1	
5	Plaque du pied presseur	1	
6	Tige externe	1	
7	Vis à oreilles moletée à tête haute	2	
8	Vis à tête cylindrique M5x12	2	
9	M8X20	4	
10	Rondelle M8	4	
11	Clé hexagonale	1	
12	Meule	1	

Installation

	Installation de la plaque de support Fixez la plaque de support à la tête de coupe à l'aide de la vis de la plaque de support, comme indiqué sur la figure. Avertissement : Ne jamais poser les doigts sur la chaîne de la lame.
	Installation d'un coupe-sacs en nylon Comme indiqué sur la figure, enfilez le sac en nylon sur le rouleau. Ensuite, utilisez le crochet de la poignée pour déverrouiller la tête de coupe, appuyez sur la poignée pour enfoncer le ressort dans son logement, puis insérez la goupille supérieure. Enfin, appuyez sur le bouton carré situé au-dessus de la tête de coupe ; l'appareil est alors prêt à l'emploi. Avertissement : Ne jamais poser les doigts sur le tranchant de la lame.
	Préparation de la découpe Ajustez l'angle de connexion à 90 degrés selon vos besoins. Le composant peut être installé sur le côté gauche de la table, comme indiqué sur la figure. Avertissement : Ne jamais poser les doigts sur le tranchant de la lame.

Coupe

	Opération de coupe droite Insérez le matériau entre la lame de coupe et la base, en le maintenant bien aligné avec l'accessoire d'angle. Maintenez le matériau en place avec votre pied, puis appuyez sur la poignée pour terminer la coupe. Largeur de coupe maximale de la lame : 300 mm Profondeur de coupe maximale de la lame : 12 mm Précautions : Maintenez une prise en main stable de la poignée pendant la coupe afin d'éviter un rebond soudain de celle-ci une fois la coupe terminée.
	Coupe longitudinale Insérez le matériau entre la lame de coupe et la base, en l'alignant parfaitement avec l'accessoire d'angle comme indiqué sur la figure, puis appuyez sur la poignée pour terminer la coupe. Avertissement : Maîtrisez la poignée. Ne laissez pas la poignée rebondir après la coupe.


 	Étapes de l'opération Étape 1 : Insérez le matériau à couper entre la lame et la base à l'extrémité de la machine, en le maintenant aligné avec l'accessoire d'angle (comme indiqué sur la figure), puis appuyez sur la poignée pour terminer la coupe. Étape 2 : Insérez le matériau à couper entre la lame et la base à l'avant de la machine, en le maintenant également aligné avec l'accessoire d'angle (comme indiqué sur la figure), puis appuyez sur la poignée pour terminer la coupe.
	

Remarque : Il est recommandé d'utiliser cet appareil sur une surface plane. Lors de son utilisation, appuyez fermement sur le sol et la machine avec la main ou le pied pour une coupe plus précise. Son utilisation sur une table ou un bureau est déconseillée.


Remplacement de la lame

Avertissement : Ne jamais poser les doigts sur le tranchant de la lame.
Étape 1 : Appuyez à fond sur la tige de pression, puis remettez la goupille


du bouchon de sécurité en place de haut en bas.




Étape 2 : Tournez la vis dans le sens antihoraire pour fixer la lame.



Étape 3 : Retirez la goupille de sécurité et soulevez le levier pour retirer la lame.



Étape 4 : Placez la nouvelle lame dans la fente avec son côté plat face à la tige de connexion, puis serrez la vis de fixation.



Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australie
Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim

Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Bodenschneider

MODELL: FC1201

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Floor Cutter

MODELL: FC1201



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

SICHERHEITSHINWEISE



WARNUNG: DIE NICHTBEFOLGUNG DIESER REGELN KANN FOLGENDES FOLGENDES FOLGEN
SCHWERE VERLETZUNG! GEHEN SIE MIT DIESER MASCHINE MIT RESPEKT UND VORSICHT UM.
WIRD DIE MÖGLICHKEIT VON PERSONENVERLETZUNGEN ERHEBLICH VERRINGERN.

SICHERHEITSREGELN FÜR DEN BODENSCHNEIDER
LESEN UND VERSTEHEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG, BEVOR SIE DAS PRODUKT VERWENDEN BEDIENUNG DER MEHRFACHEN BODENSCHNEIDEMASCHINE.


1. Bleiben Sie wachsam. Fahren Sie nicht unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten.
2. Tragen Sie stets eine zugelassene Schutzbrille mit Seitenschutz (ANSI Z87.1).
3. Bewahren Sie die Arbeitsbereich frei von Schutt.
4. Kinder und unbefugte Personen sind vom Multiflooring Cutter und dem Arbeitsbereich fernzuhalten.
5. Stellen Sie sicher, dass das Werkzeug sicher steht. Verwenden Sie es nur auf einem festen Untergrund oder einem stabilen Ständer.
6. Verwenden Sie das richtige Werkzeug. Wenden Sie beim Multi-Flooring-Cutter keine Gewalt an und verwenden Sie ihn nicht für Arbeiten , für die er nicht vorgesehen ist; verwenden Sie ihn nur auf zugelassenen Materialien.
7. Halten Sie die Klinge scharf. Eine stumpfe Klinge funktioniert nicht richtig.


8. Halten Sie Ihre Hände beim Bedienen oder Tragen des Schneidgeräts stets von der Klinge fern.
9. Verändern oder missbrauchen Sie dieses Werkzeug nicht. Der Mehrzweck-Bodenfräser ist präzisionsgefertigt; nicht in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Modifikationen können zu einer gefährlichen und unsicheren Arbeitsumgebung führen.
10. Behandeln Sie den Mehrzweck-Bodenschneider sorgsam. Halten Sie ihn sauber . Klinge scharf und sauber. Beachten Sie die Anweisungen zum Wechseln der Zubehörteile.
11. Verwenden Sie ausschließlich empfohlenes Zubehör. Die Verwendung ungeeigneten Zubehörs kann gefährlich sein und zu Verletzungen führen.
12. Lassen Sie den Multi-Bodenschneider niemals unbeaufsichtigt. Sichern Sie den Griff mit der Verriegelungskette, wenn er nicht in Gebrauch ist.
13. Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, tragen Sie während der Benutzung eine ANSI-geprüfte Schutzbrille und robuste Arbeitshandschuhe.






PARAMETERLISTE



Modell	FC120 1
Maximale Schnittstärke (mm)	12
Produktgröße (mm)	(740+295)× 388 ×(700+92)
Nettogewicht (kg)	1 1.8




Nummer	Name	Menge	Bild
1	Gestell	1	


2	Palette	1	
3	Druckstange	1	
4	Vierkantrohr	1	
5	Nähfußplatte	1	
6	Außenstange	1	
7	Hochkopf-Rändelschraube	2	
8	M5x12 Linsenkopfschraube	2	
9	M8x20	4	
10	M8 Unterlegscheibe	4	
11	Sechskantschlüssel	1	
12	Schleifstein	1	




Installation


	Montage der Stützplatte Verbinden Sie die Stützplatte mit dem Schneidkopf mithilfe der Stützplattenschraube, wie in der Abbildung gezeigt. Warnung: Berühren Sie die Klingenkette niemals mit den Fingern.
	Installation des Nylonbeutelschneiders Wie in der Abbildung gezeigt, fädeln Sie den Nylonbeutel auf die Walze. Öffnen Sie dann mit dem Haken am Griff die Verriegelung am Schneidkopf, drücken Sie den Griff nach unten, damit die Feder in die Öffnung einrastet, und setzen Sie anschließend den oberen Stift ein. Zum Schluss drücken Sie den quadratischen Knopf über dem Schneidkopf – fertig! Warnung: Berühren Sie niemals mit den Fingern die scharfe Kante der Klinge.

	Schneidevorbereitung Den Anschlusswinkel je nach Bedarf auf 90 Grad einstellen. Das Bauteil kann, wie in der Abbildung gezeigt, auf der linken Seite des Tisches montiert werden. Warnung: Berühren Sie niemals mit den Fingern die scharfe Kante der Klinge.

Schneiden

	Gerader Schneidvorgang Legen Sie das Material zwischen Schneidklinge und Basis ein und achten Sie darauf, dass es bündig mit dem Winkelaufsatz abschließt. Fixieren Sie das Material mit dem Fuß und drücken Sie dann den Griff nach unten, um den Schnitt abzuschließen. Maximale Schnittbreite des Sägeblatts: 300 mm Maximale Schnitttiefe der Klinge: 12 mm Vorsichtsmaßnahmen: Halten Sie den Griff während des Schneidens ruhig, um ein plötzliches Zurückschnellen des Griffs nach Abschluss des Schneidevorgangs zu verhindern.


	Längsschnitt Legen Sie das Material zwischen Schneidklinge und Basis ein und richten Sie es bündig mit dem Winkelaufsatz aus, wie in der Abbildung gezeigt. Drücken Sie dann den Griff nach unten, um den Schneidevorgang abzuschließen. Warnung: Halten Sie den Griff unter Kontrolle. Lassen Sie den Griff nach dem Schneiden nicht zurückschnellen.
 	Arbeitsschritte Schritt 1: Legen Sie das zu schneidende Material zwischen Klinge und Basis am Ende der Maschine ein, sodass es bündig mit dem Winkelaufsatz abschließt (wie in der Abbildung gezeigt), und drücken Sie dann den Griff nach unten, um den Schneidevorgang abzuschließen. Schritt 2: Legen Sie das zu schneidende Material zwischen Klinge und Basis an der Vorderseite der Maschine ein, achten Sie darauf, dass es bündig mit dem Winkelaufsatz abschließt (wie in der Abbildung gezeigt), und drücken Sie dann den Griff, um den Schneidevorgang abzuschließen.




Hinweis: Die Verwendung auf ebenem Untergrund wird empfohlen. Drücken Sie während des Gebrauchs den Bodenbelag und die Maschine mit der Hand oder dem Fuß fest, um ein präziseres Schneiden zu erzielen. Die Verwendung auf einem Tisch oder einer Arbeitsfläche wird nicht empfohlen.

Klingenwechsel


Warnung: Berühren Sie niemals mit den Fingern die Schneide der Klinge.
Schritt 1: Drücken Sie die Druckstange ganz nach unten und setzen Sie dann den Sicherungsstift von oben nach unten wieder ein.




Schritt 2: Drehen Sie die Schraube gegen den Uhrzeigersinn, um die Klinge zu fixieren.



Schritt 3: Den Sicherungsstift herausziehen und den Hebel anheben, um die Klinge zu entfernen.



Schritt 4: Setzen Sie die neue Klinge mit der flachen Seite zur Verbindungsstange in den Schlitz ein und ziehen Sie anschließend die Befestigungsschraube fest.



Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importiert nach Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD
NSW 2122 Australien
Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Taglierina per pavimenti

MODELLO: FC1201

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Floor Cutter

MODELLO: FC1201



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA



ATTENZIONE: IL MANCATO RISPETTO DI QUESTE REGOLE PUÒ COMPORTARE
PERICOLO DI LESIONI GRAVI! USARE QUESTA MACCHINA CON RISPETTO E CAUTELA
RIDURRÀ NOTEVOLMENTE LA POSSIBILITÀ DI LESIONI PERSONALI.

NORME DI SICUREZZA PER LA TAGLIAPAVIMENTO
LEGGERE E COMPRENDERE QUESTO MANUALE DI ISTRUZIONI PRIMA DI FUNZIONAMENTO DELLE TAGLIERINE MULTIPAVIMENTI.


1. Mantenere la massima attenzione. Non operare sotto l'effetto di droghe, alcol o farmaci.
2. Indossare sempre protezioni per gli occhi approvate per la sicurezza con protezioni laterali (ANSI Z87.1)
3. Mantenere il area di lavoro libera da detriti.
4. Tenere i bambini e le persone non autorizzate lontano dal tagliapavimenti multiuso e dall'area di lavoro.
5. Assicurarsi che l' utensile sia ben fissato. Utilizzare solo su un supporto solido o su un supporto stabile.
6. Utilizzare l'utensile giusto. Non forzare la taglierina multi-pavimento né utilizzarla per lavori per i quali non è stata progettata; utilizzarla solo su materiali approvati.
7. Mantenere la lama affilata. Una lama smussata non funzionerà correttamente.
8. Tenere sempre le mani lontane dalla lama durante l'uso o il trasporto del taglierino.


9. Non alterare o utilizzare impropriamente questo strumento. Il tagliapavimenti multiuso è costruito con precisione; modifiche non specificate nel presente manuale possono creare un ambiente pericoloso e non sicuro.
10. Mantenere la taglierina multi-pavimento con cura. Tenere la lama affilata e pulita. Seguire le istruzioni per la sostituzione degli accessori.
11. Utilizzare solo gli accessori consigliati. L'uso di accessori non idonei può essere pericoloso e causare lesioni.
12. Non lasciare mai il tagliapavimenti multiuso incustodito. Bloccare l'impugnatura con la catena di sicurezza quando non in uso.
13. Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, indossare occhiali di sicurezza approvati ANSI e guanti da lavoro resistenti durante l'uso.





ELENCO PARAMETRI




Modello	FC120 1
Spessore massimo di taglio (mm)	12
Dimensioni del prodotto (mm)	（740+295）× 388 ×（700+92）
Peso netto (kg)	1 1.8





Numero	Nome	Quantità	Immagine
1	Cremagliera	1	





2	Pallet	1	
3	Asta di pressione	1	
4	Tubo quadrato	1	
5	Piastra del piedino premistoffa	1	
6	Asta esterna	1	
7	Vite a testa zigrinata alta	2	
8	Vite a testa cilindrica M5X12	2	
9	M8X20	4	
10	Rondella M8	4	
11	Chiave esagonale	1	
12	Pietra per affilare	1	

Installazione

	Installazione della piastra di supporto Collegare la piastra di supporto alla testa di taglio con la vite della piastra di supporto, come mostrato in figura. Attenzione: non mettere mai le dita sulla catena della lama.
	Installazione del taglia-sacchetti in nylon Come mostrato in figura, infilare il sacchetto di nylon sul rullo. Quindi, utilizzare il gancio sulla maniglia per aprire il blocco sulla testina di taglio, premere la maniglia verso il basso per far affondare la molla nel foro, quindi inserire il perno superiore. Infine, premere il pulsante quadrato sopra la testina di taglio per utilizzarla. Attenzione: non mettere mai le dita sul bordo affilato della lama.
	Preparazione del taglio Regolare l'angolo di collegamento a 90 gradi in base alle esigenze. Il componente può essere installato sul lato sinistro del tavolo come mostrato nella figura. Attenzione: non mettere mai le dita sul bordo affilato della lama.

Taglio


	Operazione di taglio dritto Inserire il materiale tra la lama di taglio e la base, mantenendolo a filo con l'accessorio angolare. Fissare il materiale con il piede, quindi spingere verso il basso l'impugnatura per completare il taglio. Larghezza massima di taglio della lama: 300 mm Profondità massima di taglio della lama: 12 mm Precauzioni: tenere l'impugnatura sotto controllo durante il taglio per evitare un rimbalzo improvviso dell'impugnatura una volta completato il taglio.
	Taglio longitudinale Inserire il materiale tra la lama di taglio e la base, allineandolo a filo con l'accessorio angolare come mostrato in figura, quindi spingere verso il basso la maniglia per completare il taglio. Attenzione: mantenere il controllo dell'impugnatura. Non lasciare che l'impugnatura rimbalzi dopo il taglio.

 	Fasi operative Fase 1: Inserire il materiale da tagliare tra la lama e la base all'estremità della macchina, mantenendolo a filo con l'accessorio angolare (come mostrato in figura), quindi spingere verso il basso la maniglia per completare il taglio. Fase 2: Inserire il materiale da tagliare tra la lama e la base nella parte anteriore della macchina, mantenendolo a filo con l'accessorio angolare (come mostrato in figura), quindi premere la maniglia per completare il taglio.
	


Nota: si consiglia di utilizzarlo su una superficie piana. Durante l'uso, premere il pavimento e la macchina con la mano o il piede per un taglio più preciso. Si sconsiglia l'utilizzo su un tavolo o una scrivania.

Sostituzione della lama


Attenzione: non mettere mai le dita sul filo della lama.
Fase 1: Premere l'asta di pressione fino in fondo, quindi riposizionare il perno della spina di sicurezza dall'alto verso il basso.




Fase 2: Ruotare la vite in senso antiorario per fissare la lama.



Fase 3: Estrarre il perno di sicurezza e sollevare la leva per rimuovere la lama.



Fase 4: Inserire la nuova lama nella fessura con il lato piatto rivolto verso la biella, quindi serrare la vite di fissaggio.



Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia
Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Cortadora de piso

MODELO: FC1201

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Floor Cutter

MODELO: FC1201



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD



ADVERTENCIA: EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS REGLAS PUEDE RESULTAR EN
¡LESIONES GRAVES! UTILICE ESTA MÁQUINA CON RESPETO Y PRECAUCIÓN.
REDUCIRÁ CONSIDERABLEMENTE LA POSIBILIDAD DE LESIONES PERSONALES.

NORMAS DE SEGURIDAD PARA LA CORTADORA DE SUELOS
LEA Y ENTIENDA ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES FUNCIONAMIENTO DE LAS CORTADORAS MULTIPISO.


1. Manténgase alerta. No opere bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos.
2. Utilice siempre protección ocular de seguridad aprobada con protectores laterales (ANSI Z87.1).
3. Mantener el Área de trabajo libre de escombros.
4. Mantenga a los niños y a las personas no autorizadas lejos de la cortadora de pisos múltiples y del área de trabajo.
5. Asegúrese de que la herramienta esté bien sujeta. Úsela únicamente sobre una superficie firme o un soporte sólido.
6. Utilice la herramienta adecuada. No fuerce la cortadora multisuelo ni la utilice para un trabajo para el que no fue diseñada; úsela únicamente con materiales aprobados.
7. Mantenga la cuchilla afilada. Una cuchilla sin filo no funcionará correctamente.
8. Mantenga siempre las manos alejadas de la cuchilla mientras opera o transporta la cortadora.


9. No altere ni utilice indebidamente esta herramienta. La cortadora multisuelo está fabricada con precisión; cualquier modificación no especificada en este manual podría generar un entorno peligroso e inseguro.
10. Mantenga la cortadora multipisos con cuidado. Mantenga la Cuchilla afilada y limpia. Siga las instrucciones para cambiar los accesorios.
11. Utilice únicamente los accesorios recomendados. El uso de accesorios inadecuados puede ser peligroso y causar lesiones.
12. Nunca deje la cortadora multisuelos sin supervisión. Asegure el mango con la cadena de seguridad cuando no la utilice.
13. Advertencia: para reducir el riesgo de lesiones, use gafas de seguridad aprobadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes durante su uso.






LISTA DE PARÁMETROS



Modelo	FC120 1
Espesor máximo de corte (mm)	12
Tamaño del producto (mm)	（740+295）× 388 ×（700+92）
Peso neto (kg)	1 1.8




Número	Nombre	Cantidad	Imagen
1	Estante	1	


2	Paleta	1	
3	Varilla de prensa	1	
4	Tubo cuadrado	1	
5	Placa del prensatelas	1	
6	Varilla externa	1	
7	Tornillo de mariposa moleteado de cabeza alta	2	
8	Tornillo de cabeza plana M5X12	2	
9	M8X20	4	
10	Arandela M8	4	
11	Llave hexagonal	1	
12	Piedra de moler	1	






Instalación

	Instalación de la placa de soporte Conecte la placa de soporte al cabezal de corte con el tornillo de la placa de soporte, como se muestra en la figura. Advertencia: Nunca coloque los dedos sobre la cadena de la cuchilla en ningún momento.
	Instalación de cortador de bolsas de nailon Como se muestra en la figura, ensarte la bolsa de nailon en el rodillo. Luego, use el gancho del mango para abrir el seguro del cabezal de corte, presione el mango hacia abajo para que el resorte se introduzca en el orificio e inserte el pasador superior. Finalmente, presione el botón cuadrado sobre el cabezal de corte y listo. Advertencia: Nunca coloque los dedos sobre el borde afilado de la cuchilla en ningún momento.

	Preparación del corte Ajuste el ángulo de conexión a 90 grados según las necesidades. El componente se puede instalar en el lado izquierdo de la mesa como se muestra en la figura. Advertencia: Nunca coloque los dedos sobre el borde afilado de la cuchilla en ningún momento.

Corte

	Operación de corte recto Inserte el material entre la cuchilla de corte y la base, manteniéndolo alineada con el accesorio angular. Sujete el material con el pie y luego presione el mango hacia abajo para completar el corte. Ancho máximo de corte de la cuchilla: 300 mm Profundidad máxima de corte de la cuchilla: 12 mm Precauciones: Mantenga el mango bajo control estable durante el corte para evitar un rebote repentino del mango una vez finalizado el corte.


	Corte longitudinal Inserte el material entre la cuchilla de corte y la base, alineándolo con el accesorio angular como se muestra en la figura, luego empuje hacia abajo el mango para completar el corte. Advertencia: Mantenga el mango bajo control. No permita que rebote después de cortar.
 	Pasos de la operación Paso 1: Inserte el material a cortar entre la cuchilla y la base en el extremo de la máquina, manteniéndolo al ras con el accesorio angular (como se muestra en la figura), y luego empuje hacia abajo el mango para completar el corte. Paso 2: Inserte el material a cortar entre la cuchilla y la base en la parte delantera de la máquina, manteniéndolo también a ras con el accesorio angular (como se muestra en la figura), y luego presione el mango para completar el corte.
	

Nota: Se recomienda usarla sobre una superficie plana. Al usarla, presione el material del piso y la máquina con la mano o el pie para un corte más preciso. No se recomienda usarla sobre una mesa o escritorio.


Reemplazo de cuchillas

Advertencia: Nunca coloque los dedos sobre el borde de la cuchilla en ningún momento.


Paso 1: Presione la varilla de presión hasta el fondo y luego vuelva a colocar el pasador del tapón de seguridad de arriba a abajo.




Paso 2: Gire el tornillo en sentido antihorario para fijar la cuchilla.



Paso 3: Retire el pasador de seguridad y levante la palanca para quitar la cuchilla.



Paso 4: Coloque la nueva cuchilla en la ranura con su lado plano hacia la biela y luego apriete el tornillo de fijación.



Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghái 200000 CN.
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Przecinarka podłogowa

MODEL: FC1201

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Floor Cutter

MODEL: FC1201



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA



OSTRZEŻENIE: NIEPRZESTRZEGANIE TYCH ZASAD MOŻE SKUTKOWAĆ:
POWAŻNE OBRAŻENIA! UŻYWAJ TEJ MASZYNY Z SZACUNKIEM I OSTROŻNOŚCIĄ
ZNACZNIE ZMNIEJSZY RYZYKO WYSTĄPIENIA OBRAŻEŃ CIAŁA.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA DLA PRZECINARKI DO PODŁÓG
PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA NALEŻY PRZECZYTAĆ I ZROZUMIEĆ TĘ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI. OBSŁUGA PRZECINAREK WIELOPODŁOGOWYCH.


1. Zachowaj czujność. Nie działaj pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków.
2. Zawsze noś okulary ochronne z osłonami bocznymi, które posiadają atest bezpieczeństwa (ANSI Z87.1).
3. Zachowaj miejsce pracy wolne od śmieci.
4. Trzymaj dzieci i osoby nieupoważnione z dala od maszyny do cięcia podłóg i obszaru roboczego.
5. Upewnij się, że narzędzie jest bezpiecznie zamocowane. Używaj go wyłącznie na stabilnym podłożu lub statywie.
6. Używaj odpowiedniego narzędzia. Nie przeciążaj przecinarki Multi-flooring Cutter ani nie używaj jej do prac, do których nie jest przeznaczona; używaj jej wyłącznie do materiałów zatwierdzonych do tego celu.
7. Utrzymuj ostrze ostre. Tępe ostrze nie będzie działać prawidłowo.
8. Podczas obsługi lub przenoszenia noża należy zawsze trzymać ręce z dala od ostrza .


9. Nie modyfikuj ani nie używaj tego narzędzia niewłaściwie. Przecinarka do podłóg jest precyzyjnie wykonana; modyfikacje nieopisane w niniejszej instrukcji mogą spowodować powstanie niebezpiecznego i niebezpiecznego środowiska.
10. Dbaj o konserwację przecinarki wielowarstwowej. Ostrza ostre i czyste. Postępuj zgodnie z instrukcjami wymiany akcesoriów.
11. Używaj wyłącznie zalecanych akcesoriów. Używanie niewłaściwych akcesoriów może być niebezpieczne i powodować obrażenia.
12. Nigdy nie zostawiaj przecinarki do podłóg bez nadzoru. Zabezpiecz uchwyt łańcuchem, gdy nie jest używana.
13. Ostrzeżenie - Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, podczas użytkowania należy nosić okulary ochronne zatwierdzone przez ANSI oraz wytrzymałe rękawice robocze.




LISTA PARAMETRÓW




Model	FC120 1
Maksymalna grubość cięcia (mm)	12
Rozmiar produktu (mm)	（740+295）× 388 ×（700+92）
Masa netto (kg)	1 1.8





Numer	Nazwa	Ilość	Zdjęcie
1	Stojak	1	





2	Paleta	1	
3	Pręt dociskowy	1	
4	Rura kwadratowa	1	
5	Płytka stopki dociskowej	1	
6	Pręt zewnętrzny	1	
7	Śruba z łbem radełkowanym o wysokiej główce	2	
8	Śruba z łbem stożkowym M5X12	2	
9	M8X20	4	
10	Podkładka M8	4	
11	Klucz imbusowy	1	
12	Kamień szlifierski	1	

Instalacja

	Montaż płyty podporowej Podłącz płytkę podporową do głowicy tnącej za pomocą śruby płytki podporowej, jak pokazano na rysunku. Ostrzeżenie: Nigdy nie kładź palców na łańcuchu ostrza.
	Montaż obcinaka do worków nylonowych Jak pokazano na rysunku, nawlecz nylonowy woreczek na rolkę. Następnie użyj haka na rączce, aby otworzyć blokadę głowicy tnącej, naciśnij rączkę, aby sprężyna wbiła się w otwór, a następnie włóż górny sworzeń. Na koniec naciśnij kwadratowy przycisk nad głowicą tnącą i gotowe. Ostrzeżenie: Nigdy nie kładź palców na ostrej krawędzi ostrza.
	Przygotowanie do cięcia W zależności od potrzeb można dostosować kąt połączenia do 90 stopni. Komponent można zamontować po lewej stronie stołu, jak pokazano na rysunku. Ostrzeżenie: Nigdy nie kładź palców na ostrej krawędzi ostrza.

Cięcie

	Operacja cięcia prostego Włóż materiał między ostrze tnące a podstawę, trzymając go równo z końcówką kątową. Przytrzymaj materiał stopą, a następnie dociśnij uchwyt, aby dokończyć cięcie. Maksymalna szerokość cięcia ostrza: 300 mm Maksymalna głębokość cięcia ostrza: 12 mm Środki ostrożności: Podczas cięcia należy utrzymywać stabilną kontrolę nad uchwytem, aby zapobiec jego nagłemu odbiciu po zakończeniu cięcia.
	Cięcie wzdłużne Włóż materiał pomiędzy ostrze tnące a podstawę, wyrównując je z kątownikiem, jak pokazano na rysunku, a następnie naciśnij uchwyt, aby dokończyć cięcie. Ostrzeżenie: Zachowaj kontrolę nad uchwytem. Nie pozwól, aby uchwyt odbił się po cięciu.


<table>
<tr>
<td>
</td>
<td>Kroki operacji
Krok 1: Włóż materiał przeznaczony do cięcia pomiędzy ostrze a podstawę na końcu maszyny, upewniając się, że jest on równo z końcówką kątową (jak pokazano na rysunku), a następnie naciśnij uchwyt, aby dokończyć cięcie.
Krok 2: Włóż materiał przeznaczony do cięcia pomiędzy ostrze a podstawę z przodu urządzenia, upewniając się, że jest on równo z końcówką kątową (jak pokazano na rysunku), a następnie naciśnij uchwyt, aby dokończyć cięcie.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>

Uwaga: Zaleca się używanie urządzenia na płaskim podłożu. Podczas pracy dociskaj materiał i maszynę ręką lub stopą, aby uzyskać dokładniejsze cięcie. Nie zaleca się używania urządzenia na stole ani biurku.


Wymiana ostrza

Ostrzeżenie: Nigdy nie kładź palców na krawędzi ostrza.


Krok 1: Dociśnij pręt dociskowy do końca, a następnie załóż zatyczkę zabezpieczającą od góry do dołu.




Krok 2: Obróć śrubę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby zamocować ostrze.



Krok 3: Wyciągnij zawleczkę zabezpieczającą i podnieś dźwignię, aby wyjąć ostrze.



Krok 4: Umieść nowe ostrze w szczelinie płaską stroną skierowaną w stronę korbowodu, a następnie dokręć śrubę mocującą.



Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.
Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Vloersnijder

MODEL: FC1201

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Floor Cutter

MODEL: FC1201



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES



WAARSCHUWING: HET NIET NAKOMEN VAN DEZE REGELS KAN LEIDEN TOT:
ERNSTIG LETSEL! GEBRUIK DEZE MACHINE MET RESPECT EN VOORZICHTIGHEID
VERMINDERT DE KANS OP PERSOONLIJK LETSEL AANZIENLIJK.

VEILIGHEIDSREGELS VOOR DE VLOERBEKLEDINGSMACHINE LEES EN BEGRIJP DEZE GEBRUIKSAANWIJZING VOORDAT U HET GEBRUIKT BEDIENING VAN DE MULTI-FLOORING SNIJDERS.


1. Blijf alert. Werk niet onder invloed van drugs, alcohol of medicijnen.
2. Draag altijd goedgekeurde oogbescherming met zijschermen (ANSI Z87.1)
3. Houd de werkgebied vrij van puin.
4. Houd kinderen en onbevoegde personen uit de buurt van de Multi-flooring Cutter en het werkgebied.
5. Zorg ervoor dat het gereedschap stevig staat. Gebruik het alleen op een stevige ondergrond of een stevige standaard.
6. Gebruik het juiste gereedschap. Forceer de multivloerensnijder niet en gebruik hem niet voor klussen waarvoor hij niet is ontworpen; gebruik hem alleen op goedgekeurde materialen.
7. Houd het mes scherp. Een bot mes werkt niet goed.
8. Houd uw handen altijd uit de buurt van het mes wanneer u de snijder bedient of draagt.
9. Wijzig of misbruik dit gereedschap niet. De Multi-vloerenfrees is met precisie vervaardigd; aanpassingen die niet in deze handleiding worden beschreven, kunnen leiden tot een gevaarlijke en onveilige omgeving.


10. Onderhoud de Multi-vloerenfrees met zorg. Houd de Zorg ervoor dat het mes scherp en schoon is. Volg de instructies voor het verwisselen van accessoires.
11. Gebruik alleen de aanbevolen accessoires. Het gebruik van ongeschikte accessoires kan gevaarlijk zijn en letsel veroorzaken.
12. Laat de Multi-vloerenfrees nooit onbeheerd achter. Beveilig de handgreep met de slotketting wanneer u hem niet gebruikt.
13. Waarschuwing - Om het risico op letsel te verminderen, draag tijdens gebruik een ANSI-goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen.





PARAMETERLIJST




Model	FC120 1
Maximale snijdikte (mm)	12
Productgrootte (mm)	(740+295) × 388 × (700+92)
Nettogewicht (kg)	1 1.8



Nummer	Naam	Hoeveelheid	Afbeelding
1	Rek	1	


2	Pallet	1	
3	Drukstang	1	
4	Vierkante buis	1	
5	Persvoetplaat	1	
6	Externe staaf	1	
7	Hoge kop gekartelde duimschroef	2	
8	M5X12 Pankopschroef	2	
9	M8X20	4	
10	M8 ring	4	
11	Inbussleutel	1	
12	Slijpsteen	1	




Installatie


	Installatie van de steunplaat Bevestig de steunplaat met de steunplaatschroef aan de snijkop, zoals weergegeven in de afbeelding. Waarschuwing: Plaats uw vingers nooit op de zaagketting.
	Installatie van nylon zakkensnijder Rijg de nylon zak zoals afgebeeld op de rol. Gebruik vervolgens de haak aan de hendel om de vergrendeling van de snijkop te openen, druk de hendel naar beneden zodat de veer in het gat zakt en plaats de bovenste pen. Druk ten slotte op de vierkante knop boven de snijkop en de snijkop is klaar voor gebruik. Waarschuwing: Plaats uw vingers nooit op de scherpe rand van het mes.
	Voorbereiding op het snijden Pas de verbindingshoek naar behoefte aan tot 90 graden. Het onderdeel kan aan de linkerkant van de tafel worden geïnstalleerd, zoals in de afbeelding is weergegeven. Waarschuwing: Plaats uw vingers nooit op de scherpe rand van het

	mes.

Snijden

	Rechte snijbewerking Plaats het materiaal tussen het snijblad en de basis, zodat het gelijk ligt met het hoekaccessoire. Houd het materiaal met uw voet vast en duw de hendel naar beneden om het snijden te voltooien. Maximale snijbreedte van het mes: 300 mm Maximale snijdiepte van het lemmet: 12 mm Voorzorgsmaatregelen: Houd de handgreep tijdens het zagen stevig vast om te voorkomen dat de handgreep na het zagen plotseling terugveert.


	Longitudinaal snijden Plaats het materiaal tussen het snijblad en de basis en zorg dat het gelijk ligt met het hoekaccessoire, zoals weergegeven in de afbeelding. Duw vervolgens de hendel naar beneden om het snijden te voltooien. Waarschuwing: Houd de handgreep onder controle. Laat de handgreep niet terugveren na het zagen.
 	Bedieningsstappen Stap 1: Plaats het te snijden materiaal tussen het zaagblad en de basis aan het uiteinde van de machine. Zorg ervoor dat het materiaal gelijk ligt met het hoekaccessoire (zoals weergegeven in de afbeelding). Duw vervolgens de hendel naar beneden om het snijden te voltooien. Stap 2: Plaats het te snijden materiaal tussen het zaagblad en de basis aan de voorkant van de machine. Zorg ervoor dat het zaagblad gelijk ligt met het hoekaccessoire (zoals weergegeven in de afbeelding). Druk vervolgens op de hendel om het snijden te voltooien.




Let op: Het wordt aanbevolen om de machine op een vlakke ondergrond te gebruiken. Druk tijdens gebruik met uw hand of voet op het vloermateriaal en de machine voor nauwkeuriger zagen. Het wordt afgeraden om de machine op een tafel of bureau te gebruiken.

Vervanging van het mes


Waarschuwing: Plaats uw vingers nooit op de rand van het mes.
Stap 1: Druk de drukstang helemaal naar beneden en plaats vervolgens de veiligheidsplugpen van boven naar beneden terug.




Stap 2: Draai de schroef tegen de klok in om het mes vast te zetten.



Stap 3: Trek de veiligheidspin eruit en til de hendel op om het mes te verwijderen.



Stap 4: Plaats het nieuwe mes in de sleuf met de platte kant naar de verbindingsstang gericht en draai vervolgens de bevestigingsschroef vast.



Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	**REP**

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	**REP**

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Golvskärare

MODELL: FC1201

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Floor Cutter

MODELL: FC1201



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER



VARNING: UNDERLÅTELSE ATT FÖLJA DESSA REGLER KAN RESULTA TILL
ALLVARLIG SKADA! ANVÄND DENNA MASKIN MED RESPEKT OCH FÖRSIKTIGHET
KOMMER ATT MINSKA RISKEN FÖR PERSONSKADA AVSEENDE.

SÄKERHETSREGLER FÖR GOLVFRÄSARE
LÄS OCH FÖRSTÅ DENNA INSTRUKTIONSMANUAL INNAN ANVÄNDNING AV FLERGOLVSKÄRARE.


1. Var uppmärksam. Kör inte under påverkan av droger, alkohol eller mediciner.
2. Använd alltid säkerhetsgodkända ögonskydd med sidoskydd (ANSI Z87.1)
3. Behåll arbetsområdet fritt från skräp.
4. Håll barn och obehöriga personer borta från golvfräsen och arbetsområdet.
5. Se till att verktyget sitter säkert. Använd endast på ett fast underlag eller ett stabilt stativ.
6. Använd rätt verktyg. Tvinga inte golvfräsen eller använd den för jobb som inte är avsedd för; använd den endast på godkända material.
7. Håll bladet vasst. Ett slött blad fungerar inte korrekt.
8. Håll alltid händerna borta från bladet när du använder eller bär kniven.
9. Ändra eller missbruka inte detta verktyg. Golvfräsen är precisionstillverkad; modifieringar som inte anges i denna manual kan resultera i en farlig och osäker miljö.
10. Underhåll golvfräsen varsamt. Håll Se till att bladet är vasst och rent.


Följ instruktionerna för att byta tillbehör.
11. Använd endast rekommenderade tillbehör. Användning av felaktiga tillbehör kan vara farligt och orsaka skador.
12. Lämna aldrig golvfräsen utan uppsikt. Säkra handtaget med låskedjan när den inte används.
13. Varning - För att minska risken för skador, använd ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under användning.





PARAMETERLISTA




Modell	FC120 1
Maximal skärtjocklek (mm)	12
Produktstorlek (mm)	（740+295）× 388 × （700+92）
Nettovikt (kg)	1 1,8






Antal	Namn	Kvantitet	Bild
1	Kuggstång	1	




2	Lastpall	1	
3	Tryckstång	1	
4	Fyrkantsrör	1	
5	Pressarfotsplatta	1	
6	Extern stång	1	
7	Räfflad tumskruv med högt huvud	2	
8	M5X12 Pan Head-skruv	2	
9	M8X20	4	
10	M8 bricka	4	
11	Sexkantsnyckel	1	
12	Slipsten	1	

Installation

	Installation av stödplatta Fäst stödplattan till skärhuvudet med stödplattans skruv, som visas på bilden. Varning: Placera aldrig fingrarna på klingkedjan.
	Installation av nylonpåsskärare Som visas på bilden, trä nylonpåsen på rullen. Använd sedan kroken på handtaget för att öppna låset på skärhuvudet, tryck ner handtaget så att fjädern sjunker ner i hålet och sätt sedan i det övre stiftet. Tryck slutligen på den fyrkantiga knappen ovanför skärhuvudet, så kan det användas. Varning: Placera aldrig fingrarna på bladets vassa kant.
	Förberedelse av skärning Justera anslutningsvinkeln till 90 grader efter behov. Komponenten kan installeras på vänster sida av bordet som visas i bilden. Varning: Placera aldrig fingrarna på bladets vassa kant.

Skärande


	Rak skärning För in materialet mellan skärbladet och basen och håll det i jämnhöjd med vinkeltillbehöret. Fäst materialet med foten och tryck sedan ner handtaget för att slutföra skärningen. Maximal skärbredd på bladet: 300 mm Maximalt skärdjup för bladet: 12 mm Försiktighetsåtgärder: Håll handtaget under stabil kontroll under skärning för att förhindra att handtaget plötsligt studsar tillbaka efter att skärningen är klar.
	Längsgående skärning För in materialet mellan skärbladet och basen, rikta in det i jämnhöjd med vinkeltillbehöret enligt bilden, och tryck sedan ner handtaget för att slutföra skärningen. Varning: Behåll kontrollen över handtaget. Låt inte handtaget studsa tillbaka efter kapning.
	Driftssteg Steg 1: För in materialet som ska skäras mellan bladet och basen i maskinens ände, håll det i jämnhöjd med vinkeltillbehöret (som visas på bilden), och tryck sedan ner handtaget för att slutföra skärningen. Steg 2: För in materialet som ska skäras mellan bladet och basen på

	maskinens framsida, och håll det i jämnhöjd med vinkeltillbehöret (som visas på bilden), och tryck sedan på handtaget för att slutföra skärningen.
	


Obs: Det rekommenderas att använda den på en plan mark. Tryck mot golvmaterialet och maskinen med handen eller foten för mer exakt skärning när den används. Det rekommenderas inte att använda den på ett bord eller skrivbord.

Bladbyte


Varning: Placera aldrig fingrarna på bladets egg.
Steg 1: Tryck ner tryckstången hela vägen ner och sätt sedan tillbaka säkerhetspluggens stift uppifrån och ner.




Steg 2: Vrid skruven moturs för att fixera bladet.



Steg 3: Dra ut säkerhetssprinten och lyft spaken för att ta bort bladet.



Steg 4: Placera det nya bladet i spåret med den platta sidan mot vevstången och dra sedan åt fästskruven.



Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 kanadensiska republiken.
Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

