VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MISTING FAN

MODEL:F913

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

MISTING FAN

MODEL:F913




This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

	This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices

PRODUCT DESCRIPTION





1.The product adopts brush motor, lightweight PC blade and super strong wind force.

2.the shell adopts modified environmental PP, strong pressure resistance, fall resistance, suitable for mobile use.

3.The Portable Misting Fan,there are 4 Speeds Powerful Wind:4 adjustable speeds meet your different needs. Lighting Colors:Cold White.4 Spray

Modes: 3 Spray Outlets/2 Spray Outlets/1 Spray Outlets /Intermittent mode,Long-press the Spray Button for 1 minute to turn off the spray

METHOD OF APPLICATION

1.After unpacking the package, please make sure that the accessories are complete and the appearance of the product is good.
2.Press the wind speed button to cycle through 4 speed levels.
3.Due to long-term spraying, mist droplets may accumulate, you can use a soft cotton cloth to wipe the spray nozzle
4.When the fan is not in use, drain the water in the water tank, wipe it clean, turn the fan upside down, and put the water pipe into the bucket.
5.This product is equipped with USB cable.the remote control needs 2*AAA batteries not included. charging running indicator (25%, 50%, 75%, 100%). During charging, the indicator is running, indicating that it is not full, and after charging, four lights are on long.
6.This product supports working while charging.

Note: During the spray mode operation, the wind from the fan will disturb the water mist produced by the atomizer, causing the mist to accumulate into water droplets around the spray nozzle. This is a normal phenomenon, and the water will flow into the bucket through the grooves around the bucket lid.

MATTERS NEED ATTENTION

1.Please recharge when the fan stops or LED lighting not working, please charge once in three months,When the product is not used, increases product life time.
2.Do not put your finger in to the net when the fan working,Avoid bodily harms(less three years of age, under adult supervision).
3.Do not open the front and back cover of the fan and refit this product.
4.Do not use this product near fire and wet place.

5.Please use the battery charging wire with product.

SPECIFICATION

Voltage	DC 3.7V
Power	11W
Water Tank Capacity	9 L
Product Size	310*185*550mm

PACKING LIST

Name	Quantity
Misting Fan	1
Remote Control	1
USB-Type-C Cable	1
Water Tank	1



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

VENTILATEUR BRUMISATEUR

MODÈLE : F913

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

MISTING FAN

MODÈLE : F913




Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

	Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.

	Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit doit être collecté séparément des déchets ménagers dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires portant ce symbole. Les produits ainsi marqués ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ordinaires, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques (EEED).

PRODUCT DESCRIPTION





1. Ce produit est doté d'un moteur à balais, d'une pale légère en polycarbonate et d'une force de vent ultra-puissante.
2. La coque est fabriquée en PP écologique modifié, offrant une forte résistance à la pression et aux chutes, et convient à une utilisation mobile.
3. Ventilateur brumisateur portable : 4 vitesses de ventilation puissante pour répondre à tous vos besoins. Couleur de l'éclairage : blanc froid. 4

modes de brumisation : 3 jets / 2 jets / 1 jet / mode intermittent. Appuyez longuement sur le bouton de brumisation pendant 1 minute pour l'arrêter.

METHOD OF APPLICATION

1. Après avoir déballé le colis, veuillez vous assurer que tous les accessoires sont présents et que l'aspect du produit est satisfaisant.
2. Appuyez sur le bouton de vitesse du vent pour parcourir les 4 niveaux de vitesse .
3. En cas de pulvérisation prolongée, des gouttelettes peuvent s'accumuler. Vous pouvez alors essuyer la buse de pulvérisation avec un chiffon doux en coton.
4. Lorsque le ventilateur n'est pas utilisé, videz l'eau du réservoir, essuyez-le, retournez le ventilateur et mettez le tuyau d'eau dans le seau.
5. Ce produit est fourni avec un câble USB. La télécommande nécessite 2 piles AAA (non incluses). Indicateur de charge (25 %, 50 %, 75 %, 100 %). Pendant la charge, l'indicateur clignote pour indiquer que la batterie n'est pas pleine ; une fois la charge complète, les quatre voyants restent allumés.
6. Ce produit permet de travailler pendant la charge.

Remarque : En mode pulvérisation, le flux d’air du ventilateur perturbe la brume d’eau produite par l’atomiseur, ce qui provoque son accumulation en gouttelettes autour de la buse. Ce phénomène est normal ; l’eau s’écoule ensuite dans le seau par les rainures du couvercle.

MATTERS NEED ATTENTION

1. Veuillez recharger lorsque le ventilateur s'arrête ou que l'éclairage LED ne fonctionne pas. Veuillez recharger une fois tous les trois mois lorsque le produit n'est pas utilisé , cela augmente sa durée de vie.
2. Ne mettez pas votre doigt dans le filet lorsque le ventilateur fonctionne.

Évitez les blessures corporelles (moins de trois ans, sous la surveillance d'un adulte).
3. Ne pas ouvrir les couvercles avant et arrière du ventilateur et remonter ce produit.
4. Ne pas utiliser ce produit à proximité d'une flamme ou dans un endroit humide.
5. Veuillez utiliser le câble de charge de la batterie fourni avec le produit.

SPECIFICATION

Tension	3,7 V CC
Pouvoir	1 1 W
Capacité du réservoir d'eau	9 L
Taille du produit	310*185*550 mm

PACKING LIST

Nom	Quantité
Ventilateur brumisateur	1
Télécommande	1
Câble USB Type-C	1
Réservoir d'eau	1



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SPRÜHVENTILATOR

MODELL: F913

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

MISTING FAN

MODELL: F913




Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

	Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.

	Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EG. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt in der Europäischen Union separat entsorgt werden muss. Dies gilt für das Produkt und sämtliches Zubehör, das mit diesem Symbol gekennzeichnet ist. Produkte dieser Art dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen zu einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten gebracht werden.

PRODUCT DESCRIPTION





1. Das Produkt verfügt über einen Bürstenmotor, leichte PC-Klingen und eine extrem starke Windkraft.
2. Das Gehäuse besteht aus modifiziertem, umweltfreundlichem PP, ist druckbeständig, stoßfest und eignet sich für den mobilen Einsatz.
3. Der tragbare Nebelventilator bietet 4 Geschwindigkeitsstufen mit starkem Wind: 4 einstellbare Geschwindigkeiten erfüllen Ihre

unterschiedlichen Bedürfnisse. Lichtfarbe: Kaltweiß. 4 Sprühmodi: 3 Sprühdüsen / 2 Sprühdüsen / 1 Sprühdüse / Intervallmodus. Zum Ausschalten die Sprühtaste 1 Minute lang gedrückt halten.

METHOD OF APPLICATION

1. Bitte überprüfen Sie nach dem Auspacken, ob das Zubehör vollständig ist und das Produkt einen einwandfreien optischen Zustand aufweist.
2. Drücken Sie die Windgeschwindigkeitstaste, um zwischen 4 Geschwindigkeitsstufen zu wechseln .
3. Bei längerem Sprühen können sich Nebeltröpfchen ansammeln. Wischen Sie die Sprühdüse mit einem weichen Baumwolltuch ab.
4. Wenn der Ventilator nicht in Gebrauch ist, lassen Sie das Wasser im Wassertank ab, wischen Sie ihn sauber, drehen Sie den Ventilator um und legen Sie den Wasserschlauch in den Eimer.
5. Dieses Produkt ist mit einem USB- Kabel ausgestattet. Die Fernbedienung benötigt 2 AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten). Ladeanzeige (25 %, 50 %, 75 %, 100 %). Während des Ladevorgangs blinkt die Anzeige und signalisiert damit einen noch nicht vollständig geladenen Akku. Nach dem vollständigen Aufladen leuchten alle vier LEDs dauerhaft.
6. Dieses Produkt unterstützt den Betrieb während des Ladevorgangs.

Hinweis: Im Sprühbetrieb kann der Luftstrom des Ventilators den vom Zerstäuber erzeugten Wassernebel verwirbeln, wodurch sich um die Sprühdüse herum Wassertropfen bilden. Dies ist ein normaler Vorgang; das Wasser fließt durch die Rillen im Deckel in den Eimer.

MATTERS NEED ATTENTION

1. Bitte laden Sie das Gerät auf, wenn der Ventilator stoppt oder die LED-Beleuchtung nicht funktioniert. Laden Sie das Gerät außerdem einmal alle drei Monate auf , wenn das Produkt nicht benutzt wird . Dies verlängert

die Lebensdauer des Produkts.
2. Stecken Sie Ihre Finger nicht in das Netz, während der Ventilator läuft. Vermeiden Sie Verletzungen (Kinder unter drei Jahren nur unter Aufsicht von Erwachsenen).
3. Öffnen Sie nicht die Vorder- und Rückseite des Lüfters und setzen Sie dieses Produkt nicht wieder ein.
4. Verwenden Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Feuer oder an feuchten Orten.
5. Bitte verwenden Sie das mit dem Produkt gelieferte Akkuladekabel.

SPECIFICATION

Stromspannung	3,7 V Gleichstrom
Leistung	1 1 W
Kapazität des Wassertanks	9 L
Produktgröße	310*185*550mm

PACKING LIST

Name	Menge
Sprühventilator	1
Fernbedienung	1
USB-Typ-C-Kabel	1
Wassertank	1



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

VENTILATORE NEBULIZZATORE

MODELLO: F913

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

MISTING FAN

MODELLO: F913




Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

	Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

	Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata nell'Unione Europea. Questo vale per il prodotto e tutti gli accessori contrassegnati da questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere conferiti presso un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

PRODUCT DESCRIPTION





1. Il prodotto adotta un motore a spazzole, una lama in PC leggera e una forza del vento estremamente potente.
2. Il guscio adotta PP ambientale modificato, forte resistenza alla pressione, resistenza alle cadute, adatto per l'uso mobile.
3. Ventilatore nebulizzatore portatile, con 4 velocità di ventilazione potenti: 4 velocità regolabili per soddisfare le diverse esigenze. Colori di

illuminazione: bianco freddo. 4 modalità di spruzzo: 3 uscite di spruzzo/2 uscite di spruzzo/1 uscita di spruzzo/modalità intermittente. Premere a lungo il pulsante di spruzzo per 1 minuto per spegnere lo spruzzo.

METHOD OF APPLICATION

1. Dopo aver disimballato il pacco, assicurarsi che gli accessori siano completi e che l'aspetto del prodotto sia buono.
2. Premere il pulsante della velocità del vento per scorrere tra 4 livelli di velocità .
3. A causa della spruzzatura a lungo termine, potrebbero accumularsi goccioline di nebbia, è possibile utilizzare un panno di cotone morbido per pulire l'ugello di spruzzatura
4. Quando il ventilatore non è in uso, svuotare l'acqua dal serbatoio, pulirlo, capovolgere il ventilatore e mettere il tubo dell'acqua nel secchio.
5. Questo prodotto è dotato di cavo USB . Il telecomando necessita di 2 batterie AAA (non incluse). Indicatore di carica in corso (25%, 50%, 75%, 100%). Durante la carica, l'indicatore è acceso, indicando che la batteria non è completamente carica, e dopo la carica, quattro luci rimangono accese a lungo.
6. Questo prodotto supporta il funzionamento durante la ricarica.

Nota: durante il funzionamento in modalità spray, il vento della ventola disturberà la nebbia d'acqua prodotta dall'atomizzatore, causandone l'accumulo in goccioline d'acqua attorno all'ugello di spruzzatura. Questo è un fenomeno normale e l'acqua fluirà nel secchio attraverso le scanalature attorno al coperchio.

MATTERS NEED ATTENTION

1. Ricaricare quando la ventola si ferma o l'illuminazione a LED non funziona; ricaricare una volta ogni tre mesi . Quando il prodotto non viene utilizzato , la durata del prodotto aumenta.

2. Non mettere le dita nella rete quando il ventilatore è in funzione. Evitare danni fisici (bambini di età inferiore ai tre anni, sotto la supervisione di un adulto).
3. Non aprire il coperchio anteriore e posteriore del ventilatore e non rimontare il prodotto.
4. Non utilizzare questo prodotto vicino al fuoco o in luoghi umidi.
5. Utilizzare il cavo di ricarica della batteria con il prodotto.

SPECIFICATION

Voltaggio	CC 3,7 V
Energia	1 1 O
Capacità del serbatoio dell'acqua	9 L
Dimensioni del prodotto	310*185*550mm

PACKING LIST

Nome	Quantità
Ventilatore nebulizzatore	1
Telecomando	1
Cavo USB-Type-C	1
Serbatoio dell'acqua	1



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

VENTILADOR NEBULIZADOR

MODELO: F913

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

MISTING FAN

MODELO: F913




Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.

	Este producto está sujeto a la Directiva Europea 2012/19/CE. El símbolo de un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Esto aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados con este símbolo no pueden desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.

PRODUCT DESCRIPTION





1. El producto adopta un motor de escobillas, una cuchilla de PC liviana y una fuerza de viento súper fuerte.
2. La carcasa adopta PP ambiental modificado, fuerte resistencia a la presión, resistencia a caídas, adecuado para uso móvil.
3. Ventilador nebulizador portátil con 4 velocidades. Potente viento: 4 velocidades ajustables para satisfacer diferentes necesidades. Color de

iluminación: blanco frío. 4 modos de pulverización: 3 salidas de pulverización, 2 salidas de pulverización, 1 salida de pulverización y modo intermitente. Mantenga pulsado el botón de pulverización durante 1 minuto para apagar el pulverizador.

METHOD OF APPLICATION

1. Después de desembalar el paquete, asegúrese de que los accesorios estén completos y que la apariencia del producto sea buena.
2. Presione el botón de velocidad del viento para recorrer los 4 niveles de velocidad .
3. Debido a la pulverización prolongada, pueden acumularse gotas de niebla; puede utilizar un paño de algodón suave para limpiar la boquilla de pulverización.
4. Cuando el ventilador no esté en uso, drene el agua del tanque de agua, límpielo, dé vuelta el ventilador y coloque la tubería de agua en el balde.
5. Este producto incluye un cable USB. El control remoto funciona con 2 pilas AAA (no incluidas). Indicador de carga (25 %, 50 %, 75 %, 100 %). Durante la carga, el indicador permanece encendido, lo que indica que no está completamente cargada. Después de la carga, las cuatro luces se encienden durante un tiempo prolongado.
6. Este producto admite el funcionamiento mientras se carga.

Nota: Durante el modo de pulverización, el viento del ventilador perturbará la neblina de agua producida por el atomizador, lo que provocará que se acumule en gotas alrededor de la boquilla. Esto es normal y el agua fluirá hacia el cubo a través de las ranuras de la tapa.

MATTERS NEED ATTENTION

1. Recargue cuando el ventilador se detenga o la iluminación LED no funcione, cárguelo una vez cada tres meses . Cuando el producto no se

utiliza , aumenta la vida útil del producto.
2. No coloque los dedos en la red cuando el ventilador esté funcionando. Evite lesiones corporales (menores de tres años, bajo la supervisión de un adulto).
3. No abra la cubierta frontal y posterior del ventilador ni vuelva a colocar este producto.
4. No utilice este producto cerca del fuego ni en lugares húmedos.
5. Utilice el cable de carga de batería con el producto.

SPECIFICATION

Voltaje	CC 3,7 V
Fuerza	1 1 W
Capacidad del tanque de agua	9 L
Tamaño del producto	310*185*550 mm

PACKING LIST

Nombre	Cantidad
Ventilador nebulizador	1
Mando a distancia	1
Cable USB tipo C	1
Tanque de agua	1



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

WENTYLATOR ZRASZAJĄCY

MODEL: F913

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

MISTING FAN

MODEL: F913




To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

	Niniejszy produkt podlega przepisom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE. Symbol przekreślonego kosza na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga selektywnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych tym symbolem nie można wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi, lecz należy je dostarczyć do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych do recyklingu.

PRODUCT DESCRIPTION





1. Produkt wyposażony jest w silnik szczotkowy, lekkie śmigło PC i bardzo silną siłę wiatru.
2. Powłoka wykonana jest z modyfikowanego polipropylenu (PP), odpornego na wysokie ciśnienie i upadki, odpowiedniego do użytku mobilnego.
3. Przenośny wentylator zraszający, 4 prędkości silnego nawiewu: 4

regulowane prędkości dostosowują się do różnych potrzeb. Kolory oświetlenia: zimna biel. 4 tryby natrysku: 3 wyjścia natryskowe / 2 wyjścia natryskowe / 1 wyjście natryskowe / tryb przerywany. Naciśnij i przytrzymaj przycisk natrysku przez 1 minutę, aby wyłączyć natrysk.

METHOD OF APPLICATION

1. Po rozpakowaniu paczki należy upewnić się, że akcesoria są kompletne i produkt wygląda dobrze.
2. Naciśnij przycisk prędkości wiatru, aby przełączać się między 4 poziomami prędkości .
3. W wyniku długotrwałego rozpylania mogą gromadzić się krople mgły. Do wycierania dyszy rozpylającej można użyć miękkiej bawełnianej ściereczki.
4. Gdy wentylator nie jest używany, spuść wodę ze zbiornika, wytrzyj go do czysta, odwróć wentylator do góry nogami i włóż rurę wodną do wiadra.
5. Ten produkt jest wyposażony w kabel USB. Do pilota zdalnego sterowania potrzebne są 2 baterie AAA (brak w zestawie). Wskaźnik ładowania (25%, 50%, 75%, 100%) działa podczas ładowania. Podczas ładowania wskaźnik świeci, wskazując, że urządzenie nie jest w pełni naładowane, a po naładowaniu świecą się cztery diody.
6. Ten produkt obsługuje pracę podczas ładowania.

Uwaga: Podczas pracy w trybie natrysku, wiatr z wentylatora zakłóca mgiełkę wodną wytwarzaną przez atomizer, powodując jej gromadzenie się w postaci kropelek wokół dyszy rozpylającej. Jest to normalne zjawisko, a woda będzie spływać do wiaderka przez rowki wokół pokrywki wiaderka.

MATTERS NEED ATTENTION

1. Należy ładować akumulator, gdy wentylator przestanie działać lub oświetlenie LED nie będzie działać. Ładować akumulator raz na trzy miesiące , gdy produkt nie jest używany . Wydłuża to żywotność produktu.

2. Nie wkładaj palców do siatki podczas pracy wentylatora. Unikaj obrażeń ciała (dzieci poniżej trzeciego roku życia, pod nadzorem osoby dorosłej).
3. Nie otwieraj przedniej ani tylnej pokrywy wentylatora i nie montuj ponownie tego produktu.
4. Nie używaj tego produktu w pobliżu ognia i w wilgotnych miejscach.
5. Używaj przewodu do ładowania akumulatora razem z produktem.

SPECIFICATION

Woltaż	Prąd stały 3,7 V
Moc	1 1 W
Pojemność zbiornika na wodę	9 L
Rozmiar produktu	310*185*550 mm

PACKING LIST

Nazwa	Ilość
Wentylator mgiełkowy	1
Zdalne sterowanie	1
Kabel USB typu C	1
Zbiornik na wodę	1



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

VERNEVELINGSVENTILATOR

MODEL: F913

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

MISTING FAN

MODEL: F913




Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

	Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.

	Dit product valt onder de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/EC. Het symbool met een doorgestreepte afvalcontainer geeft aan dat dit product in de Europese Unie apart moet worden ingezameld. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die zo zijn gemarkeerd, mogen niet bij het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparaten.

PRODUCT DESCRIPTION





1. Het product maakt gebruik van een borstelmotor, lichtgewicht PC-bladen en een zeer sterke luchtstroom.
2. De behuizing is gemaakt van gemodificeerd, milieuvriendelijk PP, dat een hoge druk- en valbestendigheid heeft en geschikt is voor mobiel gebruik.
3. De draagbare vernevelingsventilator heeft 4 snelheden en een krachtige

luchtstroom: 4 instelbare snelheden voldoen aan uw verschillende behoeften. Verlichtingskleur: koud wit. 4 sproeistanden: 3 sproeistanden / 2 sproeistanden / 1 sproeistand / intermitterende stand. Houd de sproeiknop 1 minuut ingedrukt om de verneveling uit te schakelen.

METHOD OF APPLICATION

1. Controleer na het uitpakken of alle accessoires compleet zijn en of het product er goed uitziet.
2. Druk op de knop voor de windsnelheid om door de 4 snelheidsniveaus te schakelen .
3. Door langdurig sproeien kunnen er neveldruppels ophopen. U kunt de sproeikop schoonmaken met een zachte katoenen doek.
4. Wanneer de ventilator niet in gebruik is, laat u het water uit het waterreservoir lopen, maakt u het reservoir schoon, draait u de ventilator ondersteboven en plaatst u de waterleiding in de emmer.
5. Dit product wordt geleverd met een USB- kabel . De afstandsbediening heeft 2 AAA-batterijen nodig (niet inbegrepen). Er is een laadindicator (25%, 50%, 75%, 100%). Tijdens het opladen brandt de indicator continu, wat aangeeft dat de batterij nog niet volledig is opgeladen. Na het opladen branden de vier lampjes continu.
6. Dit product ondersteunt gebruik tijdens het opladen.

Let op: Tijdens het sproeien zal de luchtstroom van de ventilator de waternevel van de verstuiver verstoren, waardoor de nevel zich rond de sproeikop ophoopt tot waterdruppels. Dit is een normaal verschijnsel en het water zal via de groeven rond het deksel van de emmer in de opvangbak stromen.

MATTERS NEED ATTENTION

1. Laad de batterij op wanneer de ventilator stopt of de LED-verlichting niet werkt. Laad de batterij eens in de drie maanden op . Wanneer het product

niet wordt gebruikt , verlengt dit de levensduur van het product.
2. Steek uw vinger niet in het net wanneer de ventilator draait. Voorkom lichamelijk letsel (kinderen jonger dan drie jaar, onder toezicht van een volwassene).
3. Open de voor- en achterkant van de ventilator niet en monteer dit product niet opnieuw.
4. Gebruik dit product niet in de buurt van vuur of vochtige plaatsen.
5. Gebruik de bijgeleverde acculaadkabel.

SPECIFICATION

Spanning	DC 3,7V
Stroom	1 1 W
Inhoud van de watertank	9 L
Productgrootte	310*185*550 mm

PACKING LIST

Naam	Hoeveelheid
Vernevelingsventilator	1
Afstandsbediening	1
USB Type-C-kabel	1
Waterreservoir	1



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

DIMNINGSFLÄKT

MODELL: F913

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

MISTING FAN

MODELL: F913




Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

	Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.

	Denna produkt omfattas av bestämmelserna i EU-direktiv 2012/19/EG. Symbolen som visar en överstruken soptunna indikerar att produkten kräver separat sophämtning inom Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör som är märkta med denna symbol. Produkter som är märkta som sådana får inte kasseras med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.

PRODUCT DESCRIPTION





1. Produkten använder borstmotor, lätt PC-blad och superstark vindkraft.
2. Skalet använder modifierad miljövänlig PP, stark tryckmotståndskraft, fallmotstånd, lämplig för mobil användning.
3. Den bärbara dimfläkten, det finns 4 hastigheter Kraftfull vind: 4 justerbara hastigheter möter dina olika behov. Ljusfärger: Kallvit. 4 spraylägen: 3 sprayutgångar/2 sprayutgångar/1 sprayutgång/Intermittent

läge, tryck länge på sprayknappen i 1 minut för att stänga av sprayen.

METHOD OF APPLICATION

1. Efter att du har packat upp paketet, se till att tillbehören är kompletta och att produktens utseende är bra.
2. Tryck på vindhastighetsknappen för att växla mellan fyra hastighetsnivåer .
3. På grund av långvarig sprutning kan dimdroppar samlas, du kan använda en mjuk bomullstrasa för att torka av sprutmunstycket.
4. När fläkten inte används, töm ut vattnet i vattentanken, torka av den, vänd fläkten upp och ner och placera vattenröret i hinken.
5. Denna produkt är utrustad med en USB- kabel. Fjärrkontrollen behöver 2 x AAA-batterier (medföljer ej). Laddningsindikator (25 %, 50 %, 75 %, 100 %). Under laddning lyser indikatorn länge, vilket indikerar att den inte är fulladdad, och efter laddning lyser fyra lampor länge.
6. Den här produkten fungerar även under laddning.

Obs: Under sprayläge kommer vinden från fläkten att störa vattendimman som produceras av finfördelaren, vilket gör att dimman samlas i vattendroppar runt spraymunstycket. Detta är ett normalt fenomen, och vattnet kommer att rinna in i hinken genom spåren runt hinkens lock.

MATTERS NEED ATTENTION

1. Ladda upp batteriet när fläkten stannar eller LED-belysningen inte fungerar. Ladda det en gång var tredje månad . När produkten inte används ökar det livslängden .
2. Stoppa inte in fingret i nätet när fläkten är igång. Undvik kroppsskador (barn under tre år, under vuxens överinseende).
3. Öppna inte fläktens fram- och bakkåpa och sätt inte tillbaka produkten.
4. Använd inte denna produkt nära eld och våta platser.

5. Använd batteriladdningskabeln som medföljer produkten.

SPECIFICATION

Spänning	Likström 3,7 V
Driva	1 1 V
Vattentankens kapacitet	9 L
Produktstorlek	310*185*550 mm

PACKING LIST

Namn	Kvantitet
Immafläkt	1
Fjärrkontroll	1
USB-typ-C-kabel	1
Vattentank	1

