VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

PRESSURE WASHER SURFACE CLEANER

MODEL QD-XDP06-L

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

PRESSURE WASHER SURFACE CLEANER

MODEL: QD-XDP06-L



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

INTRODUCTION

Congratulations on the purchase of your new Rotary Surface Cleaner! You can be assured this Cleaner was constructed and designed with quality and performance in mind. Each component has been rigorously tested to ensure the high level of acceptance.

This surface cleaner is designed for high-pressure cleaning of a variety of outdoor surfaces such as concrete,asphalt,paving stone walkways pool

decks etc. Simply connect the rotary surface cleaner to your pressure washer, pull the trigger and walk behind for fast and efficient cleaning!

SPECIFICATIONS	
Max. Pressure(PSI/BAR)	3,000 / 207
Min. Pressure(PSI/BAR)	1,000 / 69
Max. Flow Rate(gal/min)	4

PartList			
Code	**Name**	**Picture**	**QTY.**
1	Pressure Washer Surface Cleaner		1
2	Extension Rod		2
3	Teflon Tape		1
4	O-rings (large)		2
5	O-rings (small)		2
6	Replacement Nozzles		2
7	Through-hole Needle		1

Assemble (Figure 1.)





Figure 1.

1.Connect first section wand (1/4" thread) to the second section wand.
2.Connect surface cleaner (1/4" quick plug) to the first section wand (1/4" quick socket).
3.Connect the second section wand to your original wand came with pressure washer.

NOTE:

1. To prevent leakage, please make sure the O-ring is detached before use.
2. To connect section wands easily, please dip some water or oil on black Orings at the end of section wands. Then connect both section wands together.

Operation (Figure 2.)


Figure 2.

1. Connect hose to the pressure washer and start pressure washer.
2. Walk slowly behind the cleaning forward.
NOTE: It striping or swirling occurs, slow your pace. If striping or swirling continues, the surface cleaner skirt bristles may be worn and in need of replacement.
NOTE: Always squeeze the gun's trigger to release any residual pressure immediately after use. Engage the trigger lock when not in use.


CAUTION

1.High pressure in surface cleaner area. Risk of injury caused by improperly locked surface cleaner. Ensure you hear the "click" when inserting the surface cleaner tip into the quick connection.
2.Pull the surface cleaner to ensure it is seated properly before operating your unit.
3. Striking any raised obstacle while using the surface cleaner will damage the unit.If contact does occur and causes vibration when operating the pressure washer, stop use immediately. Continuing to operate the unit could result in serious injury.
4. Do not use on windows. Do not run over freestanding corners.
5. Never operate in the same area for more than 2 seconds, or damage may occur.
6. The surface cleaner is not suited to scouring or scrubbing.

How to Replacement Nozzle for Surface Cleaner

1.Use a water inline filter to avoid a nozzle blocked by sand or other debris.
2.If blocked, remove the nozzle. clean with needle and rinse with fresh water.
If the nozzle is severely blocked and not work, using an appropriately sized wrench remove the nozzle from the spray bar. Align the nozzle opening, reinstall the new nozzle to the spray bar. Tighten it securely.




1
2
3
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
15
17
18
19
20

Number	Name	Quantity
1	Horizontal Axis	1
2	Quick-Connect Coupling	1
3	O-Ring	2
4	Bearing Housing	1
5	Bearing Cap	1
6	Hex Socket Pan Head Screw	1
7	Spring	1
8	O-Ring	1
9	Valve Cartridge	1
10	Circlip for shaft	1
11	Deep Groove Ball Bearing	1
12	Ceramic Tile	1
13	Shaft	1
14	Circlip for hole	1
15	Nut	2
16	Plastic Chassis	1
17	Hex Socket Pipe Plug	2
18	274Rotating Rod	1
19	Spray Nozzle with Threads	2
20	Brush	1



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

NETTOYEUR DE SURFACE À HAUTE PRESSION

MODÈLE QD-XDP06 -L

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

PRESSURE WASHER SURFACE CLEANER

MODÈLE: QD-XDP06 -L



Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser de ne plus vous informer des mises à jour technologiques ou logicielles de notre produit.

	Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.

INTRODUCTION

Félicitations pour l'achat de votre nouveau nettoyeur de surface rotatif ! Soyez assuré qu'il a été conçu et fabriqué dans un souci de qualité et de performance. Chaque composant a été rigoureusement testé pour garantir un niveau élevé d'acceptation.

Ce nettoyeur de surface est conçu pour le nettoyage haute pression d'une variété de surfaces extérieures telles que le béton, l'asphalte, les allées en

pavés, les terrasses de piscine, etc. Connectez simplement la surface rotative Nettoyez votre nettoyeur haute pression, appuyez sur la gâchette et marchez derrière pour un nettoyage rapide et efficace !

CARACTÉRISTIQUES	
Max . Pression (PSI/BAR)	3 000 / 2 07
Min . Pression (PSI/BAR)	1, 0 00 / 69
Débit max . Débit (gal/min)	4

Liste des pièces			
Code	**Nom**	**Image**	**Qté.**
1	Nettoyeur de surface à haute pression		1
2	Tige d'extension		2
3	Ruban Téflon		1
4	Joints toriques (grands)		2
5	Joints toriques (petits)		2
6	Buses de rechange		2

7	Aiguille traversante		1

Assembler (Figure 1.)





Figure 1.

1. Connectez la première section de la baguette (filetage 1/4") à la deuxième section de la baguette.
2. Connectez le nettoyeur de surface (prise rapide 1/4") à la première section de la baguette (prise rapide 1/4").
3. Connectez la deuxième section de la baguette à la baguette d'origine fournie avec le nettoyeur haute pression.

NOTE:

1. Pour éviter les fuites, assurez-vous que le joint torique est détaché avant utilisation.
2. Pour connecter facilement les baguettes de section, trempez un peu d'eau ou d'huile sur les joints toriques noirs situés à leur extrémité. Connectez ensuite les deux baguettes ensemble.

Fonctionnement (Figure 2.)


Figure 2.

1. Connectez le tuyau au nettoyeur haute pression et démarrez le nettoyeur haute pression.
2. Marchez lentement derrière le nettoyeur vers l'avant.

REMARQUE : En cas de rayures ou de tourbillons, ralentissez votre allure. Si les rayures ou les tourbillons persistent, les poils de la jupe du nettoyeur de surface sont peut-être usés et doivent être remplacés.

REMARQUE : Appuyez toujours sur la gâchette du pistolet pour libérer immédiatement toute pression résiduelle après utilisation. Verrouillez la gâchette lorsque l'appareil n'est pas utilisé.

PRUDENCE


1. Pression élevée dans la zone de nettoyage. Risque de blessure si le nettoyeur est mal verrouillé. Assurez- vous d'entendre un clic lorsque vous insérez l'embout du nettoyeur dans le raccord rapide.
2. Tirez le nettoyeur de surface pour vous assurer qu'il est correctement installé avant de l'utiliser votre unité.
3. Frappant n'importe lequel soulevé obstacle pendant en utilisant le nettoyant de surface va endommager le unité.Si contact fait se produire et Provoque des vibrations lors de l'utilisation du nettoyeur haute pression. Cessez immédiatement de l'utiliser. Continuer à utiliser l'appareil pourrait entraîner des blessures graves.
4. Ne pas utiliser sur les fenêtres. Ne pas rouler sur les angles non fixés.
5. Ne jamais travailler dans la même zone pendant plus de 2 secondes, sinon des dommages pourraient survenir.

6. Le nettoyant de surface n'est pas adapté au récurage ou au récurage.

Comment remplacer la buse du nettoyeur de surface

1. Utilisez un filtre à eau en ligne pour éviter que la buse ne soit bloquée par du sable ou d’autres débris.
2. Si elle est bloquée, retirez la buse, nettoyez-la avec une aiguille et rincez-la à l'eau claire.
Si la buse est fortement obstruée et ne fonctionne plus, retirez-la de la rampe à l'aide d'une clé de taille appropriée. Alignez l'ouverture de la buse, puis réinstallez la nouvelle buse sur la rampe. Serrez fermement .





Nombre	Nom	Quantité
1	Axe horizontal	1
2	Raccord à connexion rapide	1
3	joint torique	2
4	Boîtier de roulement	1
5	Chapeau de palier	1
6	Vis à tête cylindrique à six pans creux	1

7	Printemps	1
8	joint torique	1
9	Cartouche de valve	1
10	Circlip pour arbre	1
11	Roulement à billes à gorge profonde	1
12	Carreaux de céramique	1
13	Arbre	1
14	Circlip pour trou	1
15	Noix	2
16	Châssis en plastique	1
17	Bouchon de tuyau à six pans creux	2
18	274 Tige rotative	1
19	Buse de pulvérisation avec filetage	2
20	Brosse	1



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

HOCHDRUCKREINIGER-OBERFLÄCHENREINIGER

MODELL QD-XDP06 -L

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

PRESSURE WASHER SURFACE CLEANER

MODELL: QD-XDP06 -L



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

	Warnung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.

EINFÜHRUNG

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Rotationsoberflächenreinigers! Sie können sicher sein, dass dieser Reiniger mit Blick auf Qualität und Leistung konstruiert und entwickelt wurde. Jede Komponente wurde strengen Tests unterzogen, um eine hohe Akzeptanz sicherzustellen.

Dieser Oberflächenreiniger ist für die Hochdruckreinigung einer Vielzahl

von Außenflächen wie Beton, Asphalt, Pflastersteinen, Gehwegen, Pooldecks usw. konzipiert. Schließen Sie einfach die rotierende Oberfläche an Schließen Sie den Reiniger an Ihren Hochdruckreiniger an, betätigen Sie den Auslöser und gehen Sie hinterher, um schnell und effizient zu reinigen!

SPEZIFIKATIONEN	
Max . Druck (PSI/BAR)	3.000 / 2 07
Min . Druck (PSI/BAR)	1, 0 00 / 69
Max . Durchfluss Rate (gal/min)	4

Teileliste			
Code	**Name**	**Bild**	**MENGE.**
1	Hochdruckreiniger-Oberflächenreiniger		1
2	Verlängerungsstange		2
3	Teflonband		1
4	O-Ringe (groß)		2
5	O-Ringe (klein)		2

6	Ersatzdüsen		2
7	Durchgangslochnadel		1

Zusammenbauen (Abbildung 1.)





Figure 1.

1. Verbinden Sie den Stab des ersten Abschnitts (1/4"-Gewinde) mit dem Stab des zweiten Abschnitts.
2. Schließen Sie den Oberflächenreiniger (1/4"-Schnellstecker) an den Stab des ersten Abschnitts (1/4"-Schnellbuchse) an.
3. Verbinden Sie den zweiten Abschnitt des Stabs mit Ihrem Originalstab, der mit dem Hochdruckreiniger geliefert wurde.

NOTIZ:

1. Um ein Auslaufen zu verhindern, stellen Sie bitte sicher, dass der O-Ring vor der Verwendung abgenommen wird.
2. Um die Abschnittsstäbe einfach zu verbinden, tauchen Sie bitte etwas Wasser oder Öl auf die schwarzen O-Ringe am Ende der Abschnittsstäbe. Verbinden Sie dann beide Abschnittsstäbe miteinander.

Bedienung (Abbildung 2.)


Figure 2.

1. Schlauch an den Hochdruckreiniger anschließen und Hochdruckreiniger starten.
2. Gehen Sie langsam hinter dem Reinigungsgerät her.

HINWEIS: Wenn Streifen oder Wirbel auftreten, verlangsamen Sie Ihr Tempo. Wenn die Streifen oder Wirbel weiterhin auftreten, sind die Borsten des Oberflächenreinigers möglicherweise abgenutzt und müssen ersetzt werden.

HINWEIS: Drücken Sie immer den Abzug der Pistole, um den Restdruck sofort abzulassen nach Gebrauch. Aktivieren Sie die Abzugssperre, wenn Sie das Gerät nicht verwenden.

VORSICHT


1. Hoher Druck im Bereich des Flächenreinigers. Verletzungsgefahr durch unsachgemäß verriegelten Flächenreiniger. Achten Sie beim Einstecken der Flächenreinigerspitze in die Schnellkupplung auf ein hörbares „Klicken“.
2. Ziehen Sie den Oberflächenreiniger, um sicherzustellen , dass er richtig sitzt, bevor Sie ihn in Betrieb nehmen Ihr Gerät.
3. Auffallen beliebig erzogen Hindernis während mithilfe der Oberflächenreiniger wird beschädigen die Einheit.Wenn kontaktieren tut auftreten und Wenn beim Betrieb des Hochdruckreinigers Vibrationen auftreten, beenden Sie den Betrieb sofort. Der weitere Betrieb des Geräts kann zu schweren Verletzungen führen.
4. Nicht an Fenstern verwenden. Nicht über freistehende Ecken fahren.

5. Arbeiten Sie niemals länger als 2 Sekunden im selben Bereich, da es sonst zu Schäden kommen kann.
6. Der Oberflächenreiniger ist nicht zum Scheuern oder Schrubben geeignet.

Anleitung zum Austauschen der Düse für den Oberflächenreiniger

1. Verwenden Sie einen Inline-Wasserfilter, um zu verhindern, dass eine Düse durch Sand oder andere Ablagerungen verstopft wird.
2. Falls die Düse verstopft ist, entfernen Sie sie. Reinigen Sie sie mit einer Nadel und spülen Sie sie mit frischem Wasser aus.
Wenn die Düse stark verstopft ist und nicht funktioniert, entfernen Sie sie mit einem geeigneten Schraubenschlüssel von der Sprühleiste. Richten Sie die Düsenöffnung aus und montieren Sie die neue Düse wieder an der Sprühleiste. Ziehen Sie sie fest an .





Nummer	Name	Menge
1	Horizontale Achse	1
2	Schnellverschlusskupplung	1
3	O-Ring	2
4	Lagergehäuse	1
5	Lagerdeckel	1
6	Flachkopfschraube mit Innensechskant	1

7	Frühling	1
8	O-Ring	1
9	Ventilkartusche	1
10	Sicherungsring für Welle	1
11	Rillenkugellager	1
12	Keramikfliesen	1
13	Welle	1
14	Sicherungsring für Bohrung	1
15	Nuss	2
16	Kunststoffgehäuse	1
17	Rohrstopfen mit Innensechskant	2
18	274Rotierende Stange	1
19	Sprühdüse mit Gewinde	2
20	Bürste	1



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

PULITORE DI SUPERFICI CON IDROPULITRICE

MODELLO QD-XDP06 -L

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

PRESSURE WASHER SURFACE CLEANER

MODELLO: QD-XDP06 -L



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di non informarvi più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

	Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

INTRODUZIONE

Congratulazioni per l'acquisto del tuo nuovo pulitore rotante per superfici! Puoi star certo che questo pulitore è stato progettato e costruito pensando alla qualità e alle prestazioni. Ogni componente è stato rigorosamente testato per garantire un elevato livello di accettazione.
Questo pulitore per superfici è progettato per la pulizia ad alta pressione di una varietà di superfici esterne come cemento, asfalto, marciapiedi in

pietra, ponti per piscine ecc. Basta collegare la superficie rotante alla tua idropulitrice, premi il grilletto e cammina dietro per una pulizia rapida ed efficiente!

SPECIFICHE	
Massimo . Pressione (PSI/BAR)	3.000 / 2 07
Min . Pressione (PSI/BAR)	1, 0 00 / 69
Portata massima Portata (gal/min)	4

Elenco delle parti			
Codice	**Nome**	**Immagine**	**QUANTITÀ**
1	Pulitore di superfici con idropulitrice		1
2	Asta di prolunga		2
3	Nastro in teflon		1
4	O-ring (grandi)		2
5	O-ring (piccoli)		2
6	Ugelli di ricambio		2

7	Ago passante		1

Assemblare (Figura 1.)





Figure 1.

1. Collegare la prima sezione della bacchetta (filettatura da 1/4") alla seconda sezione della bacchetta.
2. Collegare il pulitore di superficie (attacco rapido da 1/4") alla prima sezione della lancia (attacco rapido da 1/4").
3. Collegare la seconda sezione della lancia alla lancia originale fornita con l'idropulitrice.

NOTA:

1. Per evitare perdite, assicurarsi che l'O-ring sia rimosso prima dell'uso.
2. Per collegare facilmente le aste di sezione, immergere un po' d'acqua o d'olio negli O-ring neri all'estremità delle aste di sezione. Quindi collegare entrambe le aste di sezione.

Funzionamento (Figura 2.)


Figure 2.

1. Collegare il tubo flessibile all'idropulitrice e avviare l'idropulitrice.
2. Camminare lentamente dietro la macchina per la pulizia in avanti.
NOTA: se si verificano striature o vortici, rallentare. Se le striature o i vortici persistono, le setole della gonna del pulitore per superfici potrebbero essere usurate e dover essere sostituite.
NOTA: premere sempre il grilletto della pistola per rilasciare immediatamente qualsiasi pressione residua dopo l'uso. Inserire il blocco del grilletto quando non in uso.

ATTENZIONE


1. Alta pressione nell'area di pulizia delle superfici. Rischio di lesioni causato da un bloccaggio non corretto della punta della spazzola. Assicurarsi di sentire il "clic" quando si inserisce la punta della spazzola nell'attacco rapido.
2. Tirare il pulitore di superficie per assicurarsi che sia posizionato correttamente prima di utilizzarlo la tua unità.
3. Colpire Qualunque sollevato ostacolo mentre utilizzando il detergente per superfici danneggiare il unità.Se il contatto fa verificarsi e provoca vibrazioni durante il funzionamento dell'idropulitrice, interromperne immediatamente l'uso. Continuare a utilizzare l'unità potrebbe causare gravi lesioni.
4. Non utilizzare sulle finestre. Non passare sugli angoli isolati.
5. Non utilizzare mai nella stessa area per più di 2 secondi, altrimenti potrebbero verificarsi danni.

6. Il detergente per superfici non è adatto per strofinare o strofinare.

Come sostituire l'ugello per il detergente per superfici

1. Utilizzare un filtro in linea per evitare che l'ugello venga bloccato da sabbia o altri detriti.
2. Se ostruito, rimuovere l'ugello, pulirlo con l'ago e risciacquare con acqua fresca.
Se l'ugello è gravemente bloccato e non funziona, utilizzando una chiave di dimensioni appropriate, rimuovere l'ugello dalla barra di spruzzatura. Allineare l'apertura dell'ugello, reinstallare il nuovo ugello sulla barra di spruzzatura. Serrarlo saldamente .





Numero	Nome	Quantità
1	Asse orizzontale	1
2	Giunto a innesto rapido	1
3	O-ring	2
4	Alloggiamento del cuscinetto	1
5	Cappello del cuscinetto	1
6	Vite a testa cilindrica con esagono incassato	1

7	Primavera	1
8	O-ring	1
9	Cartuccia della valvola	1
10	Anello elastico per albero	1
11	Cuscinetto a sfere a gola profonda	1
12	Piastrelle di ceramica	1
13	Lancia	1
14	Anello elastico per foro	1
15	Noce	2
16	Telaio in plastica	1
17	Tappo per tubo con esagono incassato	2
18	274Asta rotante	1
19	Ugello a spruzzo con filettatura	2
20	Spazzola	1



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

LIMPIADOR DE SUPERFICIES CON HIDROLAVADORA

MODELO QD-XDP06 -L

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

PRESSURE WASHER SURFACE CLEANER

MODELO: QD-XDP06 -L



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.

INTRODUCCIÓN

¡Felicitaciones por la compra de su nueva limpiadora rotativa de superficies! Puede estar seguro de que esta limpiadora fue construida y diseñada pensando en la calidad y el rendimiento. Cada componente ha sido rigurosamente probado para garantizar el alto nivel de aceptación. Este limpiador de superficies está diseñado para la limpieza a alta presión de una variedad de superficies al aire libre, como concreto, asfalto,

adoquines, pasarelas, cubiertas de piscinas, etc. Simplemente conecte el limpiador de superficies giratorio ¡Agregue el limpiador a su hidrolavadora, apriete el gatillo y camine detrás para una limpieza rápida y eficiente!

PRESUPUESTO	
Máx . Presión (PSI/BAR)	3.000 / 2 07
Mínimo . Presión (PSI/BAR)	1, 0 00 / 69
Caudal máximo Tasa (gal/min)	4

Lista de piezas			
Código	**Nombre**	**Imagen**	**CANTIDAD.**
1	Limpiador de superficies con hidrolavadora		1
2	Varilla de extensión		2
3	Cinta de teflón		1
4	Juntas tóricas (grandes)		2
5	Juntas tóricas (pequeñas)		2
6	Boquillas de repuesto		2

7	Aguja de orificio pasante		1

Ensamblar (Figura 1.)





Figure 1.

1. Conecte la varilla de la primera sección (rosca de 1/4") a la varilla de la segunda sección.
2. Conecte el limpiador de superficies (enchufe rápido de 1/4") a la varilla de la primera sección (enchufe rápido de 1/4").
3. Conecte la varilla de la segunda sección a la varilla original que viene con la hidrolavadora.

NOTA:

1. Para evitar fugas, asegúrese de que la junta tórica esté separada antes de usar.
2. Para conectar fácilmente las varillas de sección, sumerja un poco de agua o aceite en las juntas tóricas negras en el extremo de las varillas de sección. Luego, conecte ambas varillas de sección.

Operación (Figura 2.)


Figure 2.

1. Conecte la manguera a la hidrolavadora y enciéndala.
2. Camine lentamente detrás del que limpia hacia adelante.

NOTA: Si se forman rayas o remolinos, reduzca la velocidad. Si persisten, es posible que las cerdas del faldón del limpiador de superficies estén desgastadas y deban reemplazarse.

NOTA: Apriete siempre el gatillo de la pistola para liberar inmediatamente cualquier presión residual. Después de usar. Active el seguro del gatillo cuando no lo use.

PRECAUCIÓN


1. Alta presión en la zona de limpieza de superficies. Riesgo de lesiones si el limpiador de superficies está mal bloqueado. Asegúrese de oír el "clic" al insertar la punta del limpiador de superficies en la conexión rápida.
2. Tire del limpiador de superficies para asegurarse de que esté colocado correctamente antes de operar. su unidad.
3. Golpeando cualquier aumentó obstáculo mientras utilizando el El limpiador de superficies dañar el unidad.Si hay contacto hace ocurrir y Provoca vibraciones al operar la hidrolavadora. Deje de usarla inmediatamente. Seguir operando la unidad podría causar lesiones graves.
4. No usar sobre ventanas. No pasar sobre esquinas independientes.
5. Nunca opere en la misma área por más de 2 segundos, ya que podrían producirse daños.
6. El limpiador de superficies no es adecuado para fregar ni restregar.

Cómo cambiar la boquilla del limpiador de superficies

1. Utilice un filtro de agua en línea para evitar que la boquilla quede bloqueada por arena u otros residuos.
2. Si está bloqueada, retire la boquilla, límpiela con una aguja y enjuague con agua fresca.

Si la boquilla está muy obstruida y no funciona, con una llave inglesa de tamaño adecuado, retírela de la barra rociadora. Alinee la abertura de la boquilla y vuelva a instalar la nueva boquilla en la barra rociadora. Apriétela firmemente .





Número	Nombre	Cantidad
1	Eje horizontal	1
2	Acoplamiento de conexión rápida	1
3	Junta tórica	2
4	Carcasa del cojinete	1
5	Tapa del cojinete	1
6	Tornillo de cabeza plana con hexágono interior	1

7	Primavera	1
8	Junta tórica	1
9	Cartucho de válvula	1
10	Anillo de seguridad para eje	1
11	Rodamiento rígido de bolas	1
12	Azulejo de cerámica	1
13	Eje	1
14	Anillo de seguridad para agujero	1
15	Tuerca	2
16	Chasis de plástico	1
17	Tapón de tubo con cabeza hexagonal	2
18	274Varilla giratoria	1
19	Boquilla de pulverización con rosca	2
20	Cepillar	1



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MYJKA CIŚNIENIOWA DO CZYSZCZENIA POWIERZCHNI

MODEL QD-XDP06 -L

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

PRESSURE WASHER SURFACE CLEANER

MODEL: QD-XDP06 -L



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

WSTĘP

Gratulujemy zakupu nowej obrotowej myjki powierzchniowej! Możesz być pewien, że ta myjka została zaprojektowana i skonstruowana z myślą o jakości i wydajności. Każdy komponent został poddany rygorystycznym testom, aby zagwarantować wysoki poziom akceptacji.

Ta myjka powierzchniowa jest przeznaczona do czyszczenia pod wysokim ciśnieniem różnych powierzchni zewnętrznych, takich jak beton, asfalt,

chodniki z kostki brukowej, pokłady basenowe itp. Wystarczy podłączyć obrotową powierzchnię Podłącz środek czyszczący do myjki ciśnieniowej, naciśnij spust i idź za sobą, aby uzyskać szybkie i wydajne czyszczenie!

SPECYFIKACJE	
Maks . Ciśnienie (PSI/BAR)	3 000 / 2 07
Min . Ciśnienie (PSI/BAR)	1, 0 00 / 69
Maksymalny przepływ Szybkość (gal/min)	4

Lista części			
Kod	**Nazwa**	**Zdjęcie**	**ILOŚĆ**
1	Myjka ciśnieniowa do czyszczenia powierzchni		1
2	Pręt przedłużający		2
3	Taśma teflonowa		1
4	O-ringi (duże)		2
5	O-ringi (małe)		2
6	Dysze zamienne		2

7	Igła przelotowa		1

Złóż (Rysunek 1.)





Figure 1.

1. Podłącz pierwszą rurę sekcyjną (gwint 1/4") do drugiej rurki sekcyjnej.
2. Podłącz urządzenie czyszczące do powierzchni (szybkozłączka 1/4") do pierwszej sekcji ssącej (szybkozłączka 1/4").
3. Podłącz drugą sekcję lancy do oryginalnej lancy dołączonej do myjki ciśnieniowej.

NOTATKA:

1. Aby zapobiec wyciekom, przed użyciem należy upewnić się, że pierścień uszczelniający jest odłączony.
2. Aby łatwo połączyć ze sobą końcówki sekcyjne, nasącz czarne pierścienie uszczelniające na końcach końcówek wodą lub olejem. Następnie połącz ze sobą obie końcówki sekcyjne.

Działanie (rysunek 2.)


Figure 2.

1. Podłącz wąż do myjki ciśnieniowej i uruchom myjkę.
2. Idź powoli za osobą czyszczącą.

UWAGA: W przypadku powstawania smug lub zawirowań, zwolnij tempo. Jeśli smugi lub zawirowania nie ustępują, włosie końcówki szczotki czyszczącej może być zużyte i wymagać wymiany.

UWAGA: Zawsze należy nacisnąć spust pistoletu, aby natychmiast uwolnić wszelkie pozostałe ciśnienie. po użyciu. Włącz blokadę spustu, gdy nie jest używany.

OSTROŻNOŚĆ


1. Wysokie ciśnienie w obszarze czyszczenia powierzchni. Ryzyko obrażeń spowodowanych nieprawidłowo zablokowanym czyszczeniem powierzchni. Upewnij się, że słychać „klik” podczas wkładania końcówki czyszczącej do szybkozłącza.
2. Przed użyciem wyciągnij element czyszczący powierzchnię, aby upewnić się , że jest prawidłowo osadzony. Twoja jednostka.
3. Uderzający każdy uniesiony przeszkoda podczas używając środek czyszczący do powierzchni będzie uszkodzić jednostka.Jeśli kontakt robi wystąpić i Jeśli urządzenie powoduje wibracje podczas pracy z myjką ciśnieniową, należy natychmiast przerwać jego używanie. Dalsze używanie urządzenia może spowodować poważne obrażenia.
4. Nie stosować na oknach. Nie przejeżdżać po narożnikach.
5. Nigdy nie należy pracować w tym samym miejscu dłużej niż 2 sekundy, w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia.

6. Środek czyszczący do powierzchni nie nadaje się do szorowania i szorowania.

Jak wymienić dyszę do urządzenia do czyszczenia powierzchni

1. Użyj filtra wody, aby zapobiec zatkaniu dyszy piaskiem lub innymi zanieczyszczeniami.
2. W przypadku zablokowania dyszy, wyjmij ją, wyczyść igłą i przepłucz czystą wodą.
Jeśli dysza jest mocno zablokowana i nie działa, za pomocą klucza o odpowiednim rozmiarze zdejmij dyszę z belki natryskowej. Wyrównaj otwór dyszy, zamontuj nową dyszę na belce natryskowej i mocno ją dokręć .





Numer	Nazwa	Ilość
1	Oś pozioma	1
2	Szybkozłącze	1
3	Pierścień uszczelniający	2
4	Obudowa łożyska	1
5	Pokrywa łożyska	1
6	Śruba z łbem walcowym i gniazdem sześciokątnym	1

7	Wiosna	1
8	Pierścień uszczelniający	1
9	Wkład zaworowy	1
10	Pierścień osadczy wału	1
11	Łożysko kulkowe głębokorowkowe	1
12	Płytka ceramiczna	1
13	Wał	1
14	Pierścień osadczy do otworu	1
15	Nakrętka	2
16	Podwozie plastikowe	1
17	Korek rurowy z gniazdem sześciokątnym	2
18	274Pręt obrotowy	1
19	Dysza rozpylająca z gwintem	2
20	Szczotka	1



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

HOGEDRUKREINIGER VOOR

OPPERVLAKTEREINIGERS

MODEL QD-XDP06 -L

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

PRESSURE WASHER SURFACE CLEANER

MODEL: QD-XDP06 -L



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

	Waarschuwing: om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen.

INVOERING

Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe Rotary Surface Cleaner! U kunt er zeker van zijn dat deze reiniger is ontworpen en gebouwd met oog voor kwaliteit en prestaties. Elk onderdeel is grondig getest om een hoge acceptatiegraad te garanderen.

Deze oppervlaktereiniger is ontworpen voor het reinigen met hoge druk van diverse buitenoppervlakken, zoals beton, asfalt, straatstenen,

looppaden, zwembadterrassen, enz. Sluit eenvoudig de roterende oppervlaktereiniger aan Voeg een reiniger toe aan uw hogedrukreiniger, trek aan de trekker en loop erachteraan voor een snelle en efficiënte reiniging!

SPECIFICATIES	
Maximaal . Druk (PSI/BAR)	3.000 / 2 07
Min . Druk (PSI/BAR)	1, 0 00 / 69
Maximale stroom Snelheid (gal/min)	4

Onderdelenlijst			
Code	**Naam**	**Afbeelding**	**AANTAL**
1	Hogedrukreiniger voor oppervlaktereinigers		1
2	Verlengstang		2
3	Teflontape		1
4	O-ringen (groot)		2
5	O-ringen (klein)		2
6	Vervangende sproeiers		2

7	Doorlopende naald		1

Monteren (Figuur 1.)





Figure 1.

1. Sluit de eerste sectiestok (1/4" schroefdraad) aan op de tweede sectiestok.
2. Sluit de oppervlaktereiniger (1/4" snelkoppeling) aan op de eerste sectiestok (1/4" snelkoppeling).
3. Sluit de tweede sectiestok aan op de originele stok die bij de hogedrukreiniger is geleverd.

OPMERKING:

1. Om lekkage te voorkomen, dient u ervoor te zorgen dat de O-ring voor gebruik is losgemaakt.
2. Om de sectiestaven eenvoudig te kunnen verbinden, doopt u wat water of olie op de zwarte O-ringen aan het uiteinde van de sectiestaven. Verbind vervolgens beide sectiestaven met elkaar.

Werking (Figuur 2.)


Figure 2.

1. Sluit de slang aan op de hogedrukreiniger en start de hogedrukreiniger.
2. Loop langzaam achter de schoonmaakwagen naar voren.
LET OP: Als er strepen of wervelingen ontstaan, verlaag dan uw tempo. Als de strepen of wervelingen aanhouden, zijn de borstelharen van de oppervlaktereiniger mogelijk versleten en aan vervanging toe.
LET OP: Knijp altijd in de trekker van het pistool om eventuele resterende druk onmiddellijk te laten ontsnappen na gebruik. Activeer de trekkervergrendeling wanneer u het apparaat niet gebruikt.

VOORZICHTIGHEID


1. Hoge druk in het gebied van de oppervlaktereiniger. Risico op letsel door een onjuist bevestigde oppervlaktereiniger. Zorg ervoor dat u een klik hoort wanneer u de punt van de oppervlaktereiniger in de snelkoppeling steekt.
2. Trek de oppervlaktereiniger eruit om er zeker van te zijn dat deze goed vastzit voordat u hem gebruikt. jouw eenheid.
3. Opvallen elk verhoogd obstakel terwijl met behulp van de oppervlaktereiniger zal schade aan de eenheid.Als contact doet voorkomen en Veroorzaakt trillingen tijdens het gebruik van de hogedrukreiniger, stop dan onmiddellijk met het gebruik ervan. Het blijven gebruiken van het apparaat kan ernstig letsel tot gevolg hebben.
4. Niet gebruiken op ramen. Niet over vrijstaande hoeken rijden.
5. Werk nooit langer dan 2 seconden in dezelfde ruimte, anders kan er schade ontstaan.
6. De oppervlaktereiniger is niet geschikt om mee te schuren of schrobben.

Hoe vervang ik het mondstuk voor een oppervlaktereiniger?

1. Gebruik een waterfilter in de leiding om te voorkomen dat de sproeikop wordt geblokkeerd door zand of ander vuil.
2. Indien verstopt, verwijder het mondstuk. Reinig het met een naald en spoel het af met schoon water.

Als de sproeikop ernstig verstopt is en niet werkt, verwijder dan met een sleutel van de juiste maat de sproeikop van de sproeibalk. Lijn de opening van de sproeikop uit en plaats de nieuwe sproeikop terug op de sproeibalk. Draai de sproeikop goed vast .





Nummer	Naam	Hoeveelheid
1	Horizontale as	1
2	Snelkoppeling	1
3	O-ring	2
4	Lagerhuis	1
5	Lagerkap	1
6	Zeskantige pankopschroef	1

7	Lente	1
8	O-ring	1
9	Ventielpatroon	1
10	Borgring voor as	1
11	Diepgroefkogellager	1
12	Keramische tegels	1
13	Schacht	1
14	Borgring voor gat	1
15	Moer	2
16	Kunststof chassis	1
17	Zeskantige buisplug	2
18	274Draaistang	1
19	Spuitmond met schroefdraad	2
20	Borstel	1



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

HÖGTRYCKSTVÄTT YTRENGÖRARE

MODELL QD-XDP06 -L

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

PRESSURE WASHER SURFACE CLEANER

MODELL: QD-XDP06 -L



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

	Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.

INTRODUKTION

Grattis till köpet av din nya roterande ytrengörare! Du kan vara säker på att denna rengöringsmaskin har konstruerats och designats med kvalitet och prestanda i åtanke. Varje komponent har genomgått rigoröst testning för att säkerställa hög acceptansnivå.

Denna ytrengörare är utformad för högtrycksrengöring av en mängd olika utomhusytor såsom betong, asfalt, stenläggning, gångvägar, pooldäck etc.

Anslut helt enkelt den roterande ytan. rengöringsmedel till din högtryckstvätt, tryck avtryckaren och gå bakom för snabb och effektiv rengöring!

SPECIFIKATIONER	
Max . Tryck (PSI/BAR)	3 000 / 2 07
Min . Tryck (PSI/BAR)	1 0 00 / 69
Maxflöde Hastighet (gal/min)	4

Dellista			
Koda	**Namn**	**Bild**	**ANTAL**
1	Högtryckstvätt Ytrengörare		1
2	Förlängningsstång		2
3	Teflontejp		1
4	O-ringar (stora)		2
5	O-ringar (små)		2
6	Ersättningsmunstycken		2

7	Genomgående hålsnål		1

Montera (Figur 1.)





Figure 1.

1. Anslut den första sektionens skaft (1/4" gänga) till den andra sektionens skaft.
2. Anslut ytrengöraren (1/4" snabbplugg) till den första sektionens skaft (1/4" snabbhylsa).
3. Anslut den andra sektionens skaft till din ursprungliga skaft som medföljde högtryckstvätten.

NOTERA:

1. För att förhindra läckage, se till att O-ringen är lossad före användning.
2. För att enkelt ansluta sektionsstavarna, doppa lite vatten eller olja på de svarta O-ringarna i änden av sektionsstavarna. Anslut sedan båda sektionsstavarna tillsammans.

Funktion (Figur 2.)


Figure 2.

1. Anslut slangen till högtryckstvätten och starta högtryckstvätten.
2. Gå långsamt bakom rengöringen framåt.

OBS: Om ränder eller virvlar uppstår, sakta ner hastigheten. Om ränderna eller virvlarna fortsätter kan ytrengörarens borst vara slitna och behöva bytas ut.

OBS: Tryck alltid på pistolens avtryckare för att omedelbart släppa ut eventuellt kvarvarande tryck. efter användning. Lås avtryckaren när den inte används.

FÖRSIKTIGHET


1. Högt tryck i ytrengöringsområdet. Risk för skador orsakade av felaktigt låst ytrengöringsmedel. Se till att du hör ett "klick" när du för in ytrengöringsmunstycket i snabbkopplingen.
2. Dra ut ytrengöraren för att säkerställa att den sitter ordentligt innan du använder den. din enhet.
3. Slående några upphöjd hinder medan med hjälp av ytrengöringsmedel kommer att skada enhet. Om kontakt gör inträffa och orsakar vibrationer vid användning av högtryckstvätten, sluta använda den omedelbart. Fortsatt användning kan leda till allvarliga skador.
4. Använd inte på fönster. Kör inte över fristående hörn.
5. Använd aldrig enheten i samma område i mer än 2 sekunder, annars kan skador uppstå.
6. Ytrengöringsmedlet är inte lämpligt för skrubbning eller skurning.

Hur man byter ut munstycket för ytrengörare

1. Använd ett vattenfilter för att undvika att munstycket blockeras av sand eller annat skräp.
2. Om munstycket är blockerat, ta bort det. Rengör med nål och skölj med färskt vatten.

Om munstycket är allvarligt blockerat och inte fungerar, ta bort munstycket från sprutstången med en nyckel av lämplig storlek. Rikta in munstyckets öppning och sätt tillbaka det nya munstycket på sprutstången. Dra åt det ordentligt .





Antal	Namn	Kvantitet
1	Horisontell axel	1
2	Snabbkoppling	1
3	O-ring	2
4	Lagerhus	1
5	Lagerkåpa	1
6	Skruv med insexhylsa och pansarhuvud	1

7	Fjädra	1
8	O-ring	1
9	Ventilpatron	1
10	Låsring för axel	1
11	Djupspårkullager	1
12	Keramiska plattor	1
13	Axel	1
14	Låsring för hål	1
15	Mutter	2
16	Plastchassi	1
17	Sexkantshylsa för rör	2
18	274 Roterande stång	1
19	Sprutmunstycke med gängor	2
20	Borsta	1

