VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

TELESCOPIC LADDER

Model: ML-1026PH

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

TELESCOPIC LADDER

MODEL:ML-1026PH



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SECURITY & WARNINGS

CAUTION: Please read AL Instructions before using!!

BEFORE USE

1.Ensure that you are fit enough to use the ladder.Certain medical conditions or medication,alcohol or drug abuse could make the use of the ladder unsafe.The weight capacity is 375 Ibs.
2.When transporting ladders on the roof bars of a vehide or in a truck, ensure that it is suitably placed to prevent damage.
3.Inspect the ladder after delivery and before first use to confirm condition and operation of all parts.
4.Visually check that the ladder is not damaged and is safe to use whenever using
5.For professional users,regular periodic inspections are required.
6.Ensure that the ladder is suitable for the task.
7.D0 NOT USE A DAMAGED LADDER!
8.Remove any contamination from the ladder such as wet paint,mud,oil or snow.
9.Before using the ladder at work a risk assessment should be carried respecting the legislation in the country of use.

POSITIONING AND EXTENDING THE LADDER

1.D0 NOT EXCEED THE MAXIMUM LOAD (375 Ibs).
2.D0 NOT overreach.Users should keep their buckle (naveljinside the stiles and both feet on the same step/rung during your working.
3.D0 NOT step off a leaning ladder at a higher level without additional security.
4.D0 NOT use standing ladders for access to another level.
5.D0 NOT stand on the top three steps/rungs of a leaning ladder.
6.Ladders should ONLY be used for light work of short duration.

7.D0 NOT use the ladders outside in adverse weather conditions,such as strong winds.
8.TAKE PRECAUTIONS AGAINST CHILDREN PLAYING ON AND AROUND THE LADDER.
9.Face to the ladder when ascending and descending.
10.Keep a secure grip on the ladder when ascending and descending.
11.D0 NOT use the ladder as a bridge.
12.Wear suitable footwear when using the ladder.
13.Avoid excessive side loading(i.e.drilling brick and concrete).
14.D0 NOT spend long periods on the ladder without regular breaks (fatigue is a safety risk).
15.Leaning ladders used for access to a higher level should be extended at least 1m above the landing point.
16.Equipment carried while using the ladder should be light and easy to handle.

OPENING THE LADDER


Note: The actual number of steps of the ladder shall prevail in kind.
Automatic locking: Each step/rung of your ladder has 2 locking pins. The location of the locks are the two buttons on the bottom of each step/rung as displayed:

• Unlocked position(see Picture #1 below).Unlocked is RED !

• Locked positions(see Picture #2 below).The buttons are located under each step/rung.Locked is fully GREEN!



#1



#2

COMPLETE EXTENSION OF THE LADDER

Note: The actual number of steps of the ladder shall prevail in kind.
Place ladder on a firm and level ground,put one foot on the lowest step/rung.
Then pull top step/rung off up and check that the buttons are locked (Picture #2).Repeat the process with each of the next steps/rungs until the arms are completely extended.(see Picture #3 and #4)
CAUTION: Always check that all buttons are on the"LOCKED" position(Green), before you climb the ladder.



#3



#4

TROUBLESHOOTING INSTRUCTIONS

If there is a problem with your telescopic ladder during operation,please check the troubleshooting table below before calling the service department.

Troubleshooting Instructions		
Fault Phenomenon	Cause of Issue	Solution

Open the rear adder to lean left and right	The section of the adder does not expand properly	Take back the ladder and check whether each section is stuck,such as normal shrinkage.Re-open it and make sure that each section is in place (there are lock marks on both sides of the pedal)

PRODUCT TECHNICAL PARAMETERS

Product Name	TELESCOPIC LADDER
Model	ML-1026PH
Number of Floors	9Layers
Maximum Bearing of Each Layer	375lbs(170kg)
Overall Dimensions (L*W*H)	18"*3.3"*27.8" (457*83*705mm)

CLEANING INSTRUCTIONS

- Store the ladder in the closed position.
- Properly secure and support the ladder while in transit.
- Keep the ladder clean and free from all other harmful materials.

DISPOSAL

Dispose of all packaging,paper,cartons and plastic,plastic bags by your local recycling regulations At the end of the product's lifespan please dispose of it at an authorized household waste recycling center.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

ÉCHELLE TÉLESCOPIQUE

Modèle : ML-10 26 PH

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

TELESCOPIC LADDER

MODÈLE : ML-10 26 PH



Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser de ne plus vous informer des mises à jour technologiques ou logicielles de notre produit.

SECURITY & WARNINGS

PRUDENCE: S'il te plaît lire AL Instructions avant en utilisant!!

BEFORE USE

1. Assurez-vous que vous êtes suffisamment en forme pour utiliser l'échelle. Certaines exigences médicales
conditions ou médicaments, l'abus d'alcool ou de drogues pourraient rendre l'utilisation du
échelle dangereuse. La capacité de poids est de 375 lb.
2. Lors du transport d'échelles sur les barres de toit d'un véhicule ou dans un camion, assurez-vous qu'il est placé de manière appropriée pour éviter tout dommage.
3. Inspectez l'échelle après la livraison et avant la première utilisation pour confirmer son état
et le fonctionnement de toutes les pièces.
4. Vérifiez visuellement que l'échelle n'est pas endommagée et qu'elle peut être utilisée en toute sécurité à chaque utilisation
5. Pour les utilisateurs professionnels, des inspections périodiques régulières sont requises.
6. Assurez-vous que l'échelle est adaptée à la tâche.
7.N'UTILISEZ PAS UNE ÉCHELLE ENDOMMAGÉE !
8. Retirez toute contamination de l'échelle telle que de la peinture humide, de la boue, de l'huile ou
neige.
9. Avant d'utiliser l'échelle au travail, une évaluation des risques doit être effectuée
en respectant la législation du pays d'utilisation.

POSITIONING AND EXTENDING THE LADDER

1.NE PAS DÉPASSER LA CHARGE MAXIMALE (375 lb).

2. NE PAS trop se pencher. Les utilisateurs doivent garder leur boucle (nombril) à l'intérieur des montants et les deux pieds sur la même marche/échelon pendant leur travail.
3. NE PAS descendre d'une échelle inclinée à un niveau supérieur sans autorisation supplémentaire.
sécurité.
4. N'utilisez PAS d'échelles verticales pour accéder à un autre niveau.
5. NE PAS monter sur les trois marches/échelons supérieurs d'une échelle inclinée. 6. Les échelles doivent UNIQUEMENT être utilisées pour des travaux légers de courte durée.
7. N'utilisez PAS les échelles à l'extérieur dans des conditions météorologiques défavorables, telles que des vents forts.
8. PRENEZ DES PRÉCAUTIONS CONTRE LES ENFANTS QUI JOUENT SUR ET AUTOUR DE L'ÉCHELLE.
9. Faites face à l’échelle lors de la montée et de la descente.
10. Maintenez fermement l'échelle lors de la montée et de la descente. 11. N'utilisez PAS l'échelle comme pont.
12. Portez des chaussures adaptées lorsque vous utilisez l’échelle.
13. Évitez les charges latérales excessives (par exemple, le perçage de briques et de béton).
14. NE PAS passer de longues périodes sur l'échelle sans pauses régulières (fatigue constitue un risque pour la sécurité).
15. Les échelles inclinées utilisées pour accéder à un niveau supérieur doivent être déployées à
au moins 1 m au-dessus du point d'atterrissage.
16. L’équipement transporté lors de l’utilisation de l’échelle doit être léger et facile à manipuler.

OPENING THE LADDER

Remarque : Le nombre réel de marches de l'échelle prévaut en nature.
Verrouillage automatique : Chaque marche/échelon de votre échelle possède 2 goupilles de verrouillage. L'emplacement des verrous sont


les deux boutons situés en bas de chaque étape/échelon tel qu'affiché :

• Position déverrouillée (voir image n°1 ci-dessous). Déverrouillé est

ROUGE !


• Positions verrouillées (voir image n°2 ci-dessous). Les boutons sont situés sous chaque marche/échelon. Verrouillé est entièrement VERT !





#1 #2

COMPLETE EXTENSION OF THE LADDER

Note: Le nombre réel d'échelons de l'échelle prévaut en nature. Placez l'échelle sur un sol ferme et plat, mettez un pied sur la marche/l'échelon le plus bas. Ensuite, tirez la marche supérieure/l'échelon vers le haut et vérifier que les boutons sont verrouillés (Image n°2). Répétez le processus à chacune des prochaines étapes/échelons jusqu'à ce que les bras soient complètement étendu.(voir (Photos n°3 et n°4) **PRUDENCE:** Vérifiez toujours que tous les boutons sont sur « VERROUILLÉ » position (vert), avant toi grimper à l'échelle.	 #3 #4

TROUBLESHOOTING INSTRUCTIONS

S'il y a un problème avec votre échelle télescopique pendant le fonctionnement, veuillez Consultez le tableau de dépannage ci-dessous avant d'appeler le service après-vente.

Instructions de dépannage

Phénomène de faille	Cause du problème	Solution
Ouvrez l'additionneur arrière pour vous pencher à gauche et à droite	La section de l'additionneur ne se développer correctement	Reprenez l'échelle et vérifiez si chaque section est bloquée, comme un rétrécissement normal. Rouvrez-la et assurez-vous que chaque section est en place (il y a des marques de verrouillage des deux côtés de la pédale)

PRODUCT TECHNICAL PARAMETERS

Nom du produit	ÉCHELLE TÉLESCOPIQUE
Modèle	ML-10 26 PH
Nombre d'étages	9 couches
Portance maximale de chaque couche	375 lb (170 kg)
Dimensions hors tout (L*l*H)	18 "*3. 3 "* 27.8 " (457*83*705mm)

CLEANING INSTRUCTIONS

• Rangez l'échelle en position fermée.
• Fixez et soutenez correctement l'échelle pendant le transport.
• Gardez l'échelle propre et exempte de tout autre matériau nocif.

DISPOSAL

Jetez tous les emballages, papiers, cartons et plastiques, ainsi que les sacs en plastique conformément aux réglementations locales en matière

de recyclage. À la fin de la durée de vie du produit, veuillez le jeter dans un centre de recyclage des déchets ménagers agréé.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 CN.
Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122 Australie
Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

TELESKOPLEITER

Modell: ML-10 26 PH

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

TELESCOPIC LADDER

MODELL: ML-10 26 PH



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

SECURITY & WARNINGS

VORSICHT: Bitte AL lesen Anweisungen vor verwenden!!

BEFORE USE

1. Stellen Sie sicher, dass Sie fit genug sind, um die Leiter zu benutzen. Erkrankungen oder Medikamenten-, Alkohol- oder Drogenmissbrauch können die Verwendung des
Leiter unsicher. Die Gewichtskapazität beträgt 375 Pfund.
2. Beim Transport von Leitern auf dem Dachträger eines Fahrzeugs oder in einem LKW, Stellen Sie sicher, dass es geeignet platziert ist, um Schäden zu vermeiden.
3. Überprüfen Sie die Leiter nach der Lieferung und vor dem ersten Gebrauch, um den Zustand zu bestätigen
und Funktion aller Teile.
4. Überprüfen Sie visuell, dass die Leiter nicht beschädigt ist und sicher verwendet werden kann, wenn Sie
5. Für professionelle Benutzer sind regelmäßige Inspektionen erforderlich.
6. Stellen Sie sicher, dass die Leiter für die Aufgabe geeignet ist.
7. BENUTZEN SIE KEINE BESCHÄDIGTE LEITER!
8. Entfernen Sie jegliche Verunreinigungen von der Leiter, wie z. B. nasse Farbe, Schlamm, Öl oder
Schnee.
9.Vor der Verwendung der Leiter bei der Arbeit sollte eine Risikobewertung durchgeführt werden
unter Beachtung der Gesetzgebung im Verwendungsland.

POSITIONING AND EXTENDING THE LADDER

1.D0 ÜBERSCHREITEN SIE NICHT DIE MAXIMALE LAST (375 Pfund).
2. NICHT überstrecken. Benutzer sollten ihre Schnalle (Nabel) innerhalb

der Holme halten und während der Arbeit beide Füße auf derselben Stufe/Sprosse haben.
3. Steigen Sie NICHT von einer Anlegeleiter auf einer höheren Ebene ohne zusätzliche
Sicherheit.
4. Verwenden Sie KEINE Stehleitern für den Zugang zu einer anderen Ebene.
5. Stellen Sie sich NICHT auf die obersten drei Stufen/Sprossen einer Anlegeleiter. 6. Leitern sollten NUR für leichte Arbeiten von kurzer Dauer verwendet werden.
7. Verwenden Sie die Leitern NICHT im Freien bei widrigen Wetterbedingungen, wie beispielsweise starkem Wind.
8. TREFFEN SIE VORSICHTSMASSNAHMEN, UM ZU VERHINDERN, DASS KINDER AUF DER LEITER UND UM SIE HERUM SPIELEN.
9. Beim Auf- und Absteigen mit dem Gesicht zur Leiter.
10. Halten Sie die Leiter beim Auf- und Absteigen sicher fest. 11. Benutzen Sie die Leiter NICHT als Brücke.
12.Tragen Sie beim Benutzen der Leiter geeignetes Schuhwerk.
13. Vermeiden Sie übermäßige seitliche Belastungen (z. B. beim Bohren von Ziegeln und Beton).
14.Verbringen Sie keine langen Zeiträume auf der Leiter ohne regelmäßige Pausen (Ermüdung stellt ein Sicherheitsrisiko dar).
15. Anlegeleitern, die für den Zugang zu einer höheren Ebene verwendet werden, sollten verlängert werden bei
mindestens 1 m über dem Landepunkt.
16. Die beim Benutzen der Leiter mitgeführte Ausrüstung sollte leicht und einfach zu handhaben sein.

OPENING THE LADDER


Hinweis : Maßgeblich ist die tatsächliche Sprossenzahl der Leiter.
Automatische Verriegelung: Jede Stufe/Sprosse Ihrer Leiter verfügt über 2 Verriegelungsstifte. Die Schlösser befinden sich an den beiden

Knöpfen an der Unterseite jedes Stufe/Sprosse wie angezeigt:

• Entriegelte Position (siehe Bild Nr. 1 unten). Entriegelt ist ROT!

• Gesperrte Positionen (siehe Bild Nr. 2 unten). Die Knöpfe befinden sich unter jeder Stufe/Sprosse. Gesperrt ist vollständig GRÜN!






#1 #2

COMPLETE EXTENSION OF THE LADDER

Notiz: Maßgeblich ist die tatsächliche Sprossenzahl der Leiter.
Stellen Sie die Leiter auf einen festen und ebenen Untergrund, einen Fuß auf der untersten Stufe/Sprosse.
Dann die oberste Stufe/Sprosse nach oben abziehen und Überprüfen Sie, ob die Tasten gesperrt sind (Bild Nr. 2).
Wiederholen Sie den Vorgang mit jeder der nächsten Stufen/Sprossen bis die Arme vollständig erweitert. (siehe Bild Nr. 3 und Nr. 4)
VORSICHT: Überprüfen Sie immer, dass



#3 #4

alle Tasten sind auf „GESPERRT“ Position (Grün), vor Du die Leiter hinaufsteigen.	

TROUBLESHOOTING INSTRUCTIONS

Wenn während des Betriebs ein Problem mit Ihrer Teleskopleiter auftritt, wenden Sie sich bitte Sehen Sie sich die Fehlerbehebungstabelle unten an, bevor Sie die Serviceabteilung anrufen.

Anweisungen zur Fehlerbehebung		
Fehlerphänomen	Ursache des Problems	Lösung
Öffnen Sie den hinteren	Der Abschnitt des Addierers	Nehmen Sie die Leiter zurück und prüfen Sie, ob die einzelnen Abschnitte

Addierer, um sich nach links und rechts zu neigen	nicht richtig erweitern	feststecken, z. B. durch normales Schrumpfen. Öffnen Sie sie erneut. und stellen Sie sicher, dass jeder Abschnitt an seinem Platz ist (auf beiden Seiten des Pedals befinden sich Verriegelungsmarkierungen).

PRODUCT TECHNICAL PARAMETERS

Produktname	TELESKOPLEITER
Modell	ML-10 26 PH
Anzahl der Stockwerke	9 Schichten
Maximale Tragkraft jeder Schicht	170 kg (375 lbs)
Gesamtabmessungen (L*B*H)	18 "*3. 3 "* 27.8 " (457*83*705mm)

CLEANING INSTRUCTIONS

• Lagern Sie die Leiter in geschlossener Position.
• Sichern und stützen Sie die Leiter während des Transports ordnungsgemäß.
• Halten Sie die Leiter sauber und frei von allen anderen schädlichen Materialien.

DISPOSAL

Entsorgen Sie sämtliche Verpackungen, Papier, Kartons, Kunststoffe und Plastiktüten gemäß den örtlichen Recyclingvorschriften. Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer bitte bei einem autorisierten Recyclingzentrum für Haushaltsabfälle.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien
Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SCALA TELESCOPICA

Modello: ML-10 26 PH

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

TELESCOPIC LADDER

MODELLO: ML-10 26 PH



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di non informarvi più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

SECURITY & WARNINGS

ATTENZIONE: Per favore leggi AL Istruzioni Prima usando!!

BEFORE USE

1.Assicurarsi di essere sufficientemente in forma per utilizzare la scala.Alcuni requisiti medici
condizioni o farmaci, abuso di alcol o droghe potrebbero rendere l'uso del scala non sicura. La capacità di peso è di 375 libbre.
2. Quando si trasportano scale sulle barre portatutto di un veicolo o in un camion, assicurarsi che sia posizionato in modo adeguato per evitare danni.
3. Ispezionare la scala dopo la consegna e prima del primo utilizzo per confermarne le condizioni
e il funzionamento di tutte le parti.
4. Controllare visivamente che la scala non sia danneggiata e che sia sicura da usare ogni volta che la si utilizza
5. Per gli utenti professionali sono richieste ispezioni periodiche regolari.
6. Assicurarsi che la scala sia adatta al compito da svolgere.
7. NON USARE UNA SCALA DANNEGGIATA!
8. Rimuovere qualsiasi contaminazione dalla scala come vernice bagnata, fango, olio o
nevicare.
9. Prima di utilizzare la scala sul lavoro, è necessario effettuare una valutazione dei rischi
nel rispetto della legislazione del paese di utilizzo.

POSITIONING AND EXTENDING THE LADDER

1. NON SUPERARE IL CARICO MASSIMO (375 libbre).
2. NON sporgersi troppo. Gli utenti devono tenere la fibbia (ombelico) all'interno dei montanti ed entrambi i piedi sullo stesso gradino/piolo

durante il lavoro.
3. NON scendere da una scala inclinata a un livello più alto senza ulteriore sicurezza.
4. NON utilizzare scale fisse per accedere a un altro livello.
5. NON sostare sui tre gradini/pioli più alti di una scala inclinata. 6. Le scale devono essere utilizzate SOLO per lavori leggeri e di breve durata.
7. NON utilizzare le scale all'esterno in condizioni meteorologiche avverse, come ad esempio in caso di vento forte.
8. PRENDERE PRECAUZIONI CONTRO I BAMBINI CHE GIOCANO SULLA SCALA E INTORNO AD ESSA.
9. Quando sali e scendi, rivolgiti verso la scala.
10. Mantenere una presa salda sulla scala durante la salita e la discesa. 11. NON utilizzare la scala come ponte.
12. Indossare calzature adatte quando si utilizza la scala.
13. Evitare carichi laterali eccessivi (ad esempio forare mattoni e cemento).
14. NON trascorrere lunghi periodi sulla scala senza pause regolari (affaticamento rappresenta un rischio per la sicurezza).
15. Le scale inclinate utilizzate per accedere a un livello superiore devono essere estese a
almeno 1 m sopra il punto di atterraggio.
16. L'attrezzatura trasportata durante l'utilizzo della scala deve essere leggera e facile da maneggiare.


OPENING THE LADDER

Nota : in natura prevarrà il numero effettivo di gradini della scala.
Bloccaggio automatico: Ogni gradino/piolo della scala è dotato di 2 perni di bloccaggio. La posizione delle serrature sono i due pulsanti nella parte inferiore di ciascuna passo/piolino come visualizzato:

• Posizione sbloccata (vedere l'immagine n. 1 sotto). Sbloccato è ROSSO!

• Posizioni bloccate (vedere l'immagine n. 2 qui sotto). I pulsanti si trovano sotto ogni gradino/piolino. Bloccato è completamente VERDE!





#1 #2

COMPLETE EXTENSION OF THE LADDER

Nota: In natura prevarrà il numero effettivo dei gradini della scala.
Posizionare la scala su un terreno solido e piano, mettere un piede sul gradino/piolo più basso.
Quindi tirare il gradino/piolo superiore verso l'alto e verificare che i pulsanti siano bloccati (Immagine n. 2). Ripetere il processo con ciascuno dei prossimi passi/gradini finché le braccia non sono completamente esteso.(vedi Immagine n. 3 e n. 4)
ATTENZIONE: Controlla sempre che
tutti i pulsanti sono su "BLOCCATO"
posizione (verde), Prima Voi salire la scala.





#3 #4

TROUBLESHOOTING INSTRUCTIONS

Se si verifica un problema con la scala telescopica durante il funzionamento, si prega di prima di chiamare il servizio di assistenza, consultare la tabella di risoluzione dei problemi riportata di seguito.

Istruzioni per la risoluzione dei problemi		
Fenomeno di guasto	Causa del problema	Soluzione
Aprire la parte posteriore per inclinarsi a sinistra e a destra	La sezione dell'adder non espandere correttamente	Riprendi la scala e controlla se ogni sezione è bloccata, come un normale restringimento. Riaprila e assicurati che ogni sezione sia in posizione (ci sono segni di blocco su entrambi i lati del pedale)

PRODUCT TECHNICAL PARAMETERS

Nome del prodotto	SCALA TELESCOPICA
Modello	ML-10 26 PH
Numero di piani	9 strati
Portata massima di ogni strato	375 libbre (170 kg)
Dimensioni complessive (L*P*A)	18 "*3. 3 "* 27.8 " (457*83*705mm)

CLEANING INSTRUCTIONS

• Conservare la scala in posizione chiusa.
• Fissare e sostenere adeguatamente la scala durante il trasporto.
• Mantenere la scala pulita e libera da altri materiali nocivi.

DISPOSAL

Smaltire tutti gli imballaggi, la carta, i cartoni, la plastica e i sacchetti di plastica secondo le normative locali in materia di riciclaggio. Al termine del ciclo di vita del prodotto, smaltirlo presso un centro di riciclaggio dei rifiuti domestici autorizzato.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia
Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

ESCALERA TELESCÓPICA

Modelo: ML-10 26 PH

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

TELESCOPIC LADDER

MODELO: ML-10 26 PH



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

SECURITY & WARNINGS

PRECAUCIÓN: Por favor leer AL Instrucciones antes ¡¡usando!!

BEFORE USE

1. Asegúrese de estar en condiciones físicas suficientes para usar la escalera. Ciertas condiciones médicas
Las condiciones o el abuso de medicamentos, alcohol o drogas podrían dificultar el uso de la
Escalera insegura. La capacidad de peso es de 375 libras.
2. Al transportar escaleras en las barras del techo de un vehículo o en un camión, Asegúrese de que esté colocado adecuadamente para evitar daños.
3. Inspeccione la escalera después de la entrega y antes del primer uso para confirmar su estado.
y funcionamiento de todas las partes.
4. Verifique visualmente que la escalera no esté dañada y que sea segura de usar siempre que la utilice.
5. Para los usuarios profesionales, se requieren inspecciones periódicas regulares.
6. Asegúrese de que la escalera sea adecuada para la tarea.
7. ¡NO UTILICE UNA ESCALERA DAÑADA!
8. Retire cualquier contaminación de la escalera, como pintura húmeda, barro, aceite o
nieve.
9.Antes de utilizar la escalera en el trabajo se debe realizar una evaluación de riesgos.
respetando la legislación del país de utilización.

POSITIONING AND EXTENDING THE LADDER

1. NO EXCEDER LA CARGA MÁXIMA (375 libras).
2. NO se estire demasiado. Los usuarios deben mantener la hebilla (ombligo) dentro de los montantes y ambos pies en el mismo escalón/peldaño durante su trabajo.
3. NO baje de una escalera inclinada a un nivel superior sin ayuda adicional.
seguridad.
4. NO utilice escaleras de mano para acceder a otro nivel.
5. NO se pare en los tres escalones/peldaños superiores de una escalera inclinada. 6. Las escaleras SÓLO deben usarse para trabajos livianos de corta duración.
7. NO utilice las escaleras en exteriores en condiciones climáticas adversas, como vientos fuertes.
8. TOME PRECAUCIONES PARA QUE LOS NIÑOS NO JUEGUEN EN LA ESCALERA O ALREDEDOR DE ELLA.
9. Colóquese de cara a la escalera al subir y bajar.
10. Mantenga un agarre seguro en la escalera al subir y bajar. 11. NO utilice la escalera como puente.
12.Utilice calzado adecuado al utilizar la escalera.
13. Evite la carga lateral excesiva (por ejemplo, perforar ladrillos y hormigón).
14. NO pase largos períodos en la escalera sin descansos regulares (fatiga) es un riesgo para la seguridad).
15. Las escaleras de apoyo utilizadas para acceder a un nivel superior deben extenderse en
al menos 1 m por encima del punto de aterrizaje.
16. El equipo que se transporte mientras se utiliza la escalera debe ser liviano y fácil de manipular.

OPENING THE LADDER

Nota : El número real de escalones de la escalera prevalecerá en especie.
Bloqueo automático: Cada escalón o peldaño de su escalera tiene 2


pasadores de bloqueo. La ubicación de las cerraduras son los dos botones en la parte inferior de cada una. paso/peldaño como se muestra:

• Posición desbloqueada (ver imagen n.° 1 a continuación).

¡Desbloqueado es ROJO!


• Posiciones bloqueadas (ver imagen n.° 2 a continuación). Los botones se encuentran debajo de cada paso/peldaño. ¡Bloqueado es completamente VERDE!





#1 #2

COMPLETE EXTENSION OF THE LADDER

Nota: El número real de escalones de la escalera prevalecerá en especie. Coloque la escalera sobre una superficie firme y nivelada. un pie en el escalón/peldaño más bajo. Luego, tire del escalón/peldaño superior hacia arriba y comprobar que los botones estén bloqueados (Imagen #2).Repita el proceso. con cada uno de los siguientes pasos/peldaños hasta que los brazos estén completamente extendido.(ver Imagen #3 y #4) **PRECAUCIÓN:** Compruebe siempre que Todos los botones están en "BLOQUEADO" posición(Verde), antes tú Subir la escalera.	 #3 #4

TROUBLESHOOTING INSTRUCTIONS

Si hay algún problema con su escalera telescópica durante el funcionamiento, por favor Consulte la tabla de solución de problemas a continuación antes de llamar al departamento de servicio.

Instrucciones para la solución de problemas

Fenómeno de falla	Causa del problema	Solución
Abra el sumador trasero para inclinarse hacia la izquierda y la derecha	La sección del sumador no expandirse adecuadamente	Retira la escalera y comprueba si cada sección está atascada, como por ejemplo una contracción normal. Vuelve a abrirla. y asegúrese de que cada sección esté en su lugar (hay marcas de bloqueo en ambos lados del pedal)

PRODUCT TECHNICAL PARAMETERS

Nombre del producto	ESCALERA TELESCÓPICA
Modelo	ML-10 26 PH
Número de pisos	9 capas
Cojinete máximo de cada capa	375 libras (170 kg)
Dimensiones generales (Largo*Ancho*Alto)	18 "*3. 3 " * 27.8 " (457*83*705 mm)

CLEANING INSTRUCTIONS

• Guarde la escalera en la posición cerrada.
• Asegure y sostenga adecuadamente la escalera mientras esté en tránsito.
• Mantenga la escalera limpia y libre de cualquier otro material dañino.

DISPOSAL

Deseche todos los embalajes, papel, cartones y plásticos, bolsas de plástico según las regulaciones de reciclaje locales. Al final de la vida útil del producto, deséchelo en un centro de reciclaje de residuos domésticos autorizado.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghái 200000 CN.
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

DRABINA TELESKOPOWA

Model: ML-10 26 PH

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

TELESCOPIC LADDER

MODEL: ML-10 26 PH



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

SECURITY & WARNINGS

OSTROŻNOŚĆ: Proszę przeczytaj AL Instrukcje zanim używam!!

BEFORE USE

1. Upewnij się, że jesteś w wystarczająco dobrej kondycji, aby korzystać z drabiny. Niektóre badania medyczne
warunki lub leki, nadużywanie alkoholu lub narkotyków może spowodować, że korzystanie z
drabina nie jest bezpieczna. Nośność wynosi 375 funtów.
2. Podczas transportu drabin na bagażniku dachowym pojazdu lub w ciężarówce, upewnij się, że jest odpowiednio umieszczony, aby zapobiec uszkodzeniom.
3. Po dostarczeniu i przed pierwszym użyciem należy sprawdzić drabinę pod kątem jej stanu.
i działanie wszystkich części.
4. Sprawdź wzrokowo, czy drabina nie jest uszkodzona i czy można jej bezpiecznie używać.
5. Użytkownicy profesjonalni zobowiązani są do przeprowadzania regularnych przeglądów okresowych.
6. Upewnij się, że drabina jest odpowiednia do danego zadania.
7. NIE UŻYWAJ USZKODZONEJ DRABINKI!
8. Usuń wszelkie zanieczyszczenia z drabiny, takie jak mokra farba, błoto, olej lub
śnieg.
9. Przed użyciem drabiny w pracy należy przeprowadzić ocenę ryzyka.
przestrzegając przepisów obowiązujących w kraju użytkowania.

POSITIONING AND EXTENDING THE LADDER

1. NIE PRZEKRACZAĆ MAKSYMALNEGO OBCIĄŻENIA (375 funtów).

2. NIE wychylaj się za daleko. Użytkownicy powinni trzymać klamrę (pępek) wewnątrz słupka i obie stopy na tym samym stopniu/szczeblu podczas pracy.
3. NIE schodź z drabiny opartej na wyższym poziomie bez dodatkowych zabezpieczeń.
bezpieczeństwo.
4. NIE używaj drabin stojących w celu dostępu do innego poziomu.
5. NIE stawaj na trzech najwyższych stopniach/szczeblach drabiny przystawnej. 6. Drabin należy używać TYLKO do lekkich prac trwających krótko.
7. NIE używaj drabin na zewnątrz w niesprzyjających warunkach atmosferycznych, takich jak silny wiatr.
8. ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ, NIE POZWÓL DZIECIOM BAWIĄCYM SIĘ NA DRABINCE I W JEJ WOKÓŁ.
9. Wchodząc i schodząc, zwróć się twarzą do drabiny.
10. Trzymaj się mocno drabiny podczas wchodzenia i schodzenia. 11. NIE używaj drabiny jako pomostu.
12.Podczas korzystania z drabiny należy nosić odpowiednie obuwie.
13. Unikaj nadmiernego obciążenia bocznego (np. wiercenia w cegle i betonie).
14. NIE spędzaj długiego czasu na drabinie bez regularnych przerw (zmęczenie) (stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa).
15.Drabiny przystawne służące do dostępu na wyższy poziom powinny być wysuwane.
co najmniej 1m nad miejscem lądowania.
16. Sprzęt noszony podczas korzystania z drabiny powinien być lekki i łatwy w obsłudze.

OPENING THE LADDER

Uwaga : Decydująca jest rzeczywista liczba stopni drabiny.
Automatyczne blokowanie: Każdy stopień/szczebel drabiny ma 2 sworznie blokujące. Zamki znajdują się na dole każdego z dwóch


przycisków stopień/szczebel jak pokazano:

• Pozycja odblokowana (patrz Rysunek nr 1 poniżej). Pozycja

odblokowana jest CZERWONA!


• Pozycje zablokowane (patrz Rysunek nr 2 poniżej). Przyciski znajdują się pod każdym stopniem/szczeblem. Pozycja zablokowana jest w całości ZIELONA!





#1 #2

COMPLETE EXTENSION OF THE LADDER

Notatka: Rzeczywista liczba stopni drabiny jest miarodajna. Postaw drabinę na twardym i równym podłożu, jedna stopa na najniższym stopniu/szczeblu. Następnie pociągnij górny stopień/szczebel do góry i sprawdź, czy przyciski są zablokowane (Zdjęcie nr 2). Powtórz proces z każdym kolejnym krokiem/szczeblem aż ramiona będą całkowicie rozszerzony.(zobacz Zdjęcie nr 3 i nr 4) **OSTROŻNOŚĆ:** Zawsze to sprawdzaj wszystkie przyciski są zablokowane pozycja (zielona), zanim Ty wspinać się po drabinie.	 #3 #4

TROUBLESHOOTING INSTRUCTIONS

Jeżeli podczas użytkowania drabiny teleskopowej wystąpią problemy, prosimy o kontakt. Przed skontaktowaniem się z serwisem należy sprawdzić poniższą tabelę rozwiązywania problemów.

Instrukcje rozwiązywania problemów		
Zjawisko błędu	Przyczyna problemu	Rozwiązanie

Otwórz tylny moduł, aby pochylić się w lewo i prawo	Sekcja sumatora nie rozszerzyć się prawidłowo	Weź drabinę z powrotem i sprawdź, czy każda jej część nie jest zablokowana, np. czy nie doszło do normalnego skurczenia. Otwórz ją ponownie i upewnij się, że każda sekcja jest na swoim miejscu (po obu stronach pedału znajdują się znaki blokujące)

PRODUCT TECHNICAL PARAMETERS

Nazwa produktu	DRABINA TELESKOPOWA
Model	ML-10 26 PH
Liczba pięter	9 warstw
Maksymalne łożysko każdej warstwy	375 funtów (170 kg)
Wymiary całkowite (Dł.*Sz.*Wys.)	18 "*3,3 " * 27,8 " (457*83*705mm)

CLEANING INSTRUCTIONS

• Przechowuj drabinę w pozycji zamkniętej.
• Podczas transportu należy odpowiednio zabezpieczyć i podeprzeć drabinę.
• Utrzymuj drabinę w czystości i nie pozostawiaj na niej żadnych szkodliwych materiałów.

DISPOSAL

Wszystkie opakowania, papier, kartony, plastik i plastikowe torby należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu. Po zakończeniu okresu użytkowania produktu należy go oddać do

autoryzowanego punktu recyklingu odpadów domowych.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.
Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

TELESCOPISCHE LADDER

Model: ML-10 26 PH

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

TELESCOPIC LADDER

MODEL: ML-10 26 PH



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

SECURITY & WARNINGS

VOORZICHTIGHEID: Alsjeblieft lees AL Instructies voor gebruiken!!

BEFORE USE

1. Zorg ervoor dat u fit genoeg bent om de ladder te gebruiken. Bepaalde medische
aandoeningen of medicatie, alcohol- of drugsmisbruik kunnen het gebruik van de
ladder onveilig. Het draagvermogen is 375 lbs.
2. Bij het vervoeren van ladders op de dakdragers van een voertuig of in een vrachtwagen, Zorg ervoor dat het op een geschikte plaats wordt geplaatst om schade te voorkomen.
3. Controleer de ladder na levering en vóór het eerste gebruik om de staat ervan te bevestigen
en werking van alle onderdelen.
4. Controleer visueel of de ladder niet beschadigd is en veilig te gebruiken is wanneer u hem gebruikt.
5. Voor professionele gebruikers zijn regelmatige periodieke inspecties vereist.
6. Zorg ervoor dat de ladder geschikt is voor de taak.
7. GEBRUIK GEEN BESCHADIGDE LADDER!
8. Verwijder eventuele verontreinigingen van de ladder, zoals natte verf, modder, olie of
sneeuw.
9. Voordat u de ladder op het werk gebruikt, moet u een risicobeoordeling uitvoeren
met inachtneming van de wetgeving van het land van gebruik.

POSITIONING AND EXTENDING THE LADDER

1. OVERSCHRIJD DE MAXIMALE BELASTING (375 lbs) NIET.
2. Reik NIET te ver. Gebruikers moeten hun gesp (navel en voet) binnen de stijlen houden en beide voeten op dezelfde trede/sport houden tijdens het werken.
3. Stap NIET van een leunende ladder op een hoger niveau zonder extra hulp.
beveiliging.
4. Gebruik GEEN staande ladders om naar een ander niveau te gaan.
5. Ga NIET op de bovenste drie treden/sporten van een leunende ladder staan. 6.Ladders mogen ALLEEN worden gebruikt voor licht werk van korte duur.
7. Gebruik de ladders NIET buiten bij slechte weersomstandigheden, zoals sterke wind.
8. NEEM VOORZORGSMAATREGELEN TEGEN KINDEREN DIE OP EN ROND DE LADDER SPELEN.
9. Kijk naar de ladder wanneer u op- en afstapt.
10. Houd de ladder stevig vast tijdens het op- en afklimmen. 11. Gebruik de ladder NIET als brug.
12. Draag geschikt schoeisel wanneer u de ladder gebruikt.
13. Vermijd overmatige zijbelasting (bijv. boren in baksteen en beton).
14.Blijf NIET lange tijd op de ladder staan zonder regelmatige pauzes (vermoeidheid). is een veiligheidsrisico).
15.Leunladders die gebruikt worden om toegang te krijgen tot een hoger niveau, moeten verlengd worden.
Minimaal 1 m boven het landingspunt.
16. De uitrusting die u meeneemt bij het gebruik van de ladder moet licht en gemakkelijk te hanteren zijn.

OPENING THE LADDER

Let op : Het werkelijke aantal treden van de ladder is bepalend.
Automatische vergrendeling: Elke trede/sport van uw ladder is voorzien van 2 borgpennen. De locatie van de sloten zijn de twee


knoppen aan de onderkant van elk stap/sport zoals weergegeven:

• Ontgrendelde positie (zie afbeelding #1 hieronder). Ontgrendeld is

ROOD!


• Vergrendelde posities (zie afbeelding 2 hieronder). De knoppen bevinden zich onder elke trede/sport. Vergrendeld is volledig GROEN!





#1 #2

COMPLETE EXTENSION OF THE LADDER

Opmerking: Het werkelijke aantal treden van de ladder is bepalend. Plaats de ladder op een stevige en vlakke ondergrond, één voet op de onderste trede/sport. Trek dan de bovenste trede/sport omhoog en controleer of de knoppen vergrendeld zijn (Afbeelding #2). Herhaal het proces met elk van de volgende stappen/sporten totdat de armen volledig zijn uitgebreid.(zie Afbeelding #3 en #4) **VOORZICHTIGHEID:** Controleer altijd of alle knoppen staan op "VERGRENDELD" positie(Groen), voor Jij beklim de ladder.	 #3 #4

TROUBLESHOOTING INSTRUCTIONS

Als er tijdens het gebruik een probleem is met uw telescopische ladder, neem dan contact met ons op. Controleer de onderstaande tabel met probleemoplossingen voordat u contact opneemt met de serviceafdeling.

Instructies voor probleemoplossing

Foutfenomeen	Oorzaak van het probleem	Oplossing
Open de achterste adder om naar links en rechts te leunen	Het gedeelte van de adder doet dat niet goed uitbreiden	Neem de ladder terug en controleer of elk deel vastzit, zoals normale krimp. Open hem opnieuw. en zorg ervoor dat elk deel op zijn plaats zit (er zitten vergrendelingsmarkeringen aan beide zijden van het pedaal)

PRODUCT TECHNICAL PARAMETERS

Productnaam	TELESCOPISCHE LADDER
Model	ML-10 26 PH
Aantal verdiepingen	9 lagen
Maximale peiling van elke laag	375 pond (170 kg)
Totale afmetingen (L*B*H)	18 "* 3,3 " * 27,8 " (457*83*705 mm)

CLEANING INSTRUCTIONS

• Bewaar de ladder in gesloten positie.
• Zorg ervoor dat de ladder goed vastzit en ondersteund wordt tijdens het transport.
• Houd de ladder schoon en vrij van alle andere schadelijke materialen.

DISPOSAL

Gooi alle verpakkingen, papier, karton en plastic zakken weg volgens de

plaatselijke recyclingvoorschriften. Aan het einde van de levensduur van het product kunt u het inleveren bij een erkend recyclingcentrum voor huishoudelijk afval.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

TELESKOPISK STEG

Modell: ML-10 26 PH

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

TELESCOPIC LADDER

MODELL: ML-10 26 PH



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

SECURITY & WARNINGS

FÖRSIKTIGHET: Behaga läs AL Instruktioner före använder!!

BEFORE USE

1. Se till att du är tillräckligt frisk för att använda stegen. Vissa medicinska tillstånd eller medicinering, alkohol- eller drogmissbruk kan göra användningen av
Stegen är osäker. Viktkapaciteten är 375 lbs.
2. Vid transport av stegar på takräcken på ett fordon eller i en lastbil, se till att den är korrekt placerad för att förhindra skador.
3. Kontrollera stegen efter leverans och före första användningen för att bekräfta skicket
och drift av alla delar.
4. Kontrollera visuellt att stegen inte är skadad och att den är säker att använda när den används.
5. För professionella användare krävs regelbundna periodiska inspektioner.
6. Se till att stegen är lämplig för uppgiften.
7. ANVÄND INTE EN SKADAD STEG!
8. Avlägsna all smuts från stegen, såsom våt färg, lera, olja eller
snö.
9. Innan stegen används på arbetsplatsen bör en riskbedömning göras med respekt för lagstiftningen i användningslandet.

POSITIONING AND EXTENDING THE LADDER

1. ÖVERSKRID INTE MAXIMAL BELASTNING (375 lbs).
2. Sträck dig INTE för långt. Användare bör hålla spännet (naveln) innanför stegen och båda fötterna på samma stegpinne under arbetet.
3. Kliv INTE av en lutande stege på högre nivå utan ytterligare hjälp.

säkerhet.
4. Använd INTE stående stegar för åtkomst till en annan nivå.
5. Stå INTE på de tre översta stegen/pinnarna på en lutande stege. 6. Stegar bör ENDAST användas för lättare arbete av kort varaktighet.
7. Använd INTE stegarna utomhus i ogynnsamma väderförhållanden, såsom starka vindar.
8. VIDTA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER MOT ATT BARN LEKER PÅ OCH RUNT STEGEN.
9. Vänd ansiktet mot stegen när du går upp och ner.
10. Håll ett säkert grepp om stegen när du går upp och ner. 11. Använd INTE stegen som en bro.
12. Använd lämpliga skor när du använder stegen.
13. Undvik överdriven sidobelastning (t.ex. borrning i tegel och betong).
14. INTE tillbringa långa perioder på stegen utan regelbundna pauser (trötthet är en säkerhetsrisk).
15. Lutande stegar som används för åtkomst till en högre nivå bör förlängas vid
minst 1 m ovanför landningsplatsen.
16. Utrustning som bärs vid användning av stegen ska vara lätt och enkel att hantera.


OPENING THE LADDER

Obs : Det faktiska antalet steg på stegen ska gälla.
Automatisk låsning: Varje steg/pinne på din stege har två låssprintar. Låsens placering är de två knapparna på undersidan av varje steg/pinn som visas:

• Upplåst läge (se bild 1 nedan). Upplåst är RÖTT!

• Låsta lägen (se bild 2 nedan). Knapparna finns under varje steg/stegpinne. Låst är helt GRÖNT!






#1 #2

COMPLETE EXTENSION OF THE LADDER

Notera: Det faktiska antalet steg på stegen ska gälla.
Placera stegen på ett fast och jämnt underlag, en fot på det lägsta steget/pinnen.
Dra sedan av det översta steget/pinnen uppåt och kontrollera att knapparna är låsta (Bild nr 2). Upprepa processen med vart och ett av de följande stegen/stegen tills armarna är helt förlängd. (se Bild nr 3 och nr 4)
FÖRSIKTIGHET: Kontrollera alltid det
alla knappar är i "LÅST"-läge position (grön), före du klättra uppför stegen.



#3 #4

TROUBLESHOOTING INSTRUCTIONS

Om det uppstår problem med din teleskopstege under användning, vänligen Kontrollera felsökningstabellen nedan innan du ringer

serviceavdelningen.

Felsökningsinstruktioner		
Felfenomen	Orsak till problemet	Lösning
Öppna den bakre adderaren för att luta åt vänster och höger	Sektionen av huggormen gör det inte expandera ordentligt	Ta tillbaka stegen och kontrollera om varje sektion har fastnat, till exempel vid normal krympning. Öppna den igen. och se till att varje sektion är på plats (det finns låsmärken på båda sidor av pedalen)

PRODUCT TECHNICAL PARAMETERS

Produktnamn	TELESKOPISK STEG
Modell	ML-10 26 PH
Antal våningar	9 lager
Maximal bäring av varje lager	170 kg
Totala mått (L*B*H)	18 " * 3,3 " * 27,8 " (457*83*705 mm)

CLEANING INSTRUCTIONS

- Förvara stegen i stängt läge.
- Säkra och stötta stegen ordentligt under transport.
- Håll stegen ren och fri från alla andra skadliga material.

DISPOSAL

Kassera all förpackning, papper, kartonger och plast- och plastpåsar enligt lokala återvinningsföreskrifter. När produkten är förbrukad, vänligen lämna den på en auktoriserad återvinningscentral för hushållsavfall.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 kanadensiska republiken.
Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

