VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Learning Table

MODEL:RT1105

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Model: RT1105



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

LEARNING TABLE USER MANUAL FUNCTION SPECIFICATIONS


1.Production Configurations:

(1) Power: 3XAA 4.5V battery
(2) Speaker: 40mm iron-shell internal magnet
(3) Tow-position switches: 2(power ON/OFF，Volume Low/High)

Buttons:

(1) 5 keyboard keys (Four Piano modes inside, play mode, number mode, instrument mode, animal mode)
(2) Switch button
(3) Music button
(4) Story button
(5) rhythm of drum button

2.FUNCTION DETAILS



1.**Sliding spaceship:** Certainly Mobile Rocket simulation Rocket flight

2.**Detachable spacecraft toy:** Put inside the groove and counterclockwise rotate for fixxing； pressing “Fire A Rocket” button come with notification sounds;Sliding on the ground with 3 wheels.

3.**Module swich button**:light touch switch keys sound mode a total of four models play prompt

4.**Music module button**: Wonderful music immerses the child in it

5.**MIDI module button**:Switch the rhythm music once pushed

6.**Percussion button**:Quick press come with rhythm music and laughters， long press to shut down the projection lamp(default on after the table is

actived)

7.**Rotate spacecraft toy**:Colorful lights and interesting and cute astronauts and rockets

8.**Funny Beading:** Movable cube increase the fun for the baby

9.**Install/remove the table leg**: Press the button to install/remove the table leg

10.**Funny gears**:Gear exercise your baby's hand strength

11.**Spacecraft toy movement controller**: pull it outwards,the **Rotate spacecraft toy will stop rotating and with special notification sound;** pull it inwards,it will stat rotating,together with special background sound(It can continue to play after being interrupted),pull again ,it will change the background sound,loop playback.

12.**Detachable spacecraft toy2:** Push inside lift up again can be taken out satellite whistle.

13.**Switch**: ON/LOW VOLUME / HIGH VOLUME

14.**Keyboard function**:

1.Playing mode:five keys correspond to do,re,mi,fa,so,five kinds of keyboard tones

2.Play mode:clicking as u want,and come out with specific song melody.

3.Digital mode:one,two,three,four,five


4.Instrument mode:guitar,clarinet,xylophone,violin,saxophone

15.**THE BUILDING BLOCK SURFACE ON THE BACK OF THE LEARNING TABLE:** You can creat u own castle on the Back Side of the table as it was shoun on the picture below (it can be matched with large-sized building blocks of well-known brands such as LEGO DUPLO building block, pieces are not provided)

16.**Others**:If there is no activity for more than 5 minutes, it will enter sleep mode. Press any button to wake it up



(NOTICE:the diameter of stud on back of the table is 9mm， the center distance between studs is 6.5mm)



3.APPENDIX

Children Song	Mldl
1.ABC 2.Bingo 3.Good mornong To You 4.Five Little Ducks 5.D0 Re Mi 6.London Bridge Is Falling Down 7.Old MacDonald A Farm 8.This is The Way 9.hickory dicrory dock 10.If You Are Happy	1.Two Tigers 2.Pull Radish 3.The Snail and the Oriole Song 4.Mushroom Picking Little Girl 5.One Painter 6.Happy birthday to you 7.Little Rabbit Be Good 8.Counter ducks 9.Look For Friend 10.Ode to Joy
Mode switch	**Percussion button**
Push module swich button，4 modules with notification sound	Quick press come with rhythm music and laughters，long press to shut down the projection lamp(default on after the table is actived)

Correct Disposal

This product is subject to the provision of european Directive 2012/19/EU. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to acollection point for recycling electrical and electronic devices.

FCC Information:

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment!

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1) This product may cause harmful interference.

2)This product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING: Changes or modifications to this product not expressly approved by the party.responsible for compliance could void the user's authority to operate the product.

Note: This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules, These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This product generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception,which can be determined by turning the product off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.

· Reorient or relocate the receiving antenna.

· Increase the distance between the product and receiver.
· Connect the product to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
· Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance.

Manufacturer: Shantou Lianxia Rongtai Toys Co., Ltd.
Address: Huidixia, Chengyanggang Village, Lianxia Town, Chenghai District, Shantou City
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Table d'apprentissage

MODÈLE : RT1105

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Modèle: RT1105



Voici les instructions originales. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous vous informons des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

MANUEL D'UTILISATION DE LA TABLE D'APPRENTISSAGE SPÉCIFICATIONS FONCTIONNELLES

1. Configurations de production :

(1) Alimentation : 3 piles AA 4,5 V

(2) Orateur : aimant interne à coque en fer de 40 mm

(3) Interrupteurs à deux positions : 2(marche/arrêt, volume faible/élevé)

Boutons:

(1) 5 touches du clavier (Quatre modes de piano intégrés : mode jeu, mode chiffres, mode instrument, mode animaux)


(2) Bouton de commutation

(3) Bouton Musique

(4) Bouton Histoire

(5) rythme du bouton de tambour

2. DÉTAILS DE FONCTION



1. **Vaisseau spatial coulissant :** Fusée mobile, assurément simulation de vol de fusée

2. **Jouet de vaisseau spatial détachable :** Insérer dans la rainure et tourner dans le sens antihoraire . Pour la réparation ; appuyer sur le bouton « Tirer une roquette » s'accompagne de sons de notification ; Glisse sur le sol avec 3 roues.

3. **Bouton de commutation du module** : touches de commutation tactiles pour le mode sonore (quatre modes au total).

4. **Bouton du module Musique** : Une musique merveilleuse plonge l'enfant dans son univers.

5. **MIDI Bouton du module** : Changer le rythme musical une fois appuyé

6. **Bouton de percussion** : Une pression rapide déclenche une musique rythmée et des rires, une pression longue éteint la lampe de projection (allumée par défaut après l'activation de la table).

7. **Jouet vaisseau spatial rotatif** : Lumières colorées, astronautes et fusées amusants et mignons

8. **Perlage amusant :** le cube mobile augmente le plaisir pour bébé

9. **Installation/retrait du pied de table** : Appuyez sur le bouton pour installer/retirer le pied de table

10. **Engrenages amusants** : Ces engrenages permettent de développer la force des mains de votre bébé.

11. **Jouet vaisseau spatial Contrôleur de mouvement** : tirez-le vers l'extérieur, le **jouet spatial Rotate s'arrêtera de tourner et un son de notification spécial sera émis ;**

Tirez-le vers l'intérieur, il commencera à tourner, accompagné d'un son de fond spécial (il peut continuer à jouer après avoir été interrompu), tirez à nouveau, il changera le son de fond, lecture en boucle.

12. **Jouet de vaisseau spatial détachable 2 :** Poussez à l'intérieur, soulevez à nouveau, le sifflet du satellite peut être retiré .

13. **Interrupteur** : MARCHE/VOLUME FAIBLE / VOLUME ÉLEVÉ

14. **Fonction clavier** :


1. Mode de jeu : cinq touches correspondent aux notes do , ré , mi , fa, sol , cinq types des sons du clavier
2. Mode de jeu : cliquez comme vous le souhaitez et obtenez une mélodie de chanson spécifique.
3. Mode numérique : un, deux, trois, quatre, cinq
4. Instrument Mode : guitare, clarinette, xylophone, violon, saxophone

15. SURFACE DE **CONSTRUCTION AU DOS DE LA TABLE :** Vous pouvez créer votre propre château au dos de la table , comme illustré ci-dessous (compatible avec les grandes briques de construction de marques connues telles que LEGO DUPLO). bloc de construction (pièces non fournies)

16. **Autres** : Si aucune activité n'est détectée pendant plus de 5 minutes, l'appareil passe en mode veille. Appuyez sur n'importe quel bouton pour le réactiver.



(REMARQUE : le diamètre du goujon à l’ arrière de la table est de 9 mm, la distance entre les centres des goujons est de 6,5 mm)


6.5
6.5

3. ANNEXE

Chanson pour enfants	M l d l
1. ABC 2. Bingo 3. Bonjour à vous 4. Cinq petits canards 5. Ré Ré Mi 6. Le pont de Londres s'effondre 7. La ferme du vieux MacDonald 8. Voici le chemin 9. Quai en hickory dicrory 10. Si vous êtes heureux	1. Deux Tigres 2. Tirer le radis 3. La chanson de l'escargot et du loriot 4. Petite fille cueillant des champignons 5. Un peintre 6. Joyeux anniversaire à toi 7. Petit lapin, sois sage 8. Contre-canards 9. Cherche des amis 10. Ode à la joie
Commutateur de mode	**Bouton de percussion**
Bouton-poussoir de module, 4 modules avec signal sonore.	Une pression brève déclenche une musique rythmée et des rires, une pression longue éteint la lampe de projection (allumée par défaut après l'activation de la table).

Élimination correcte
Ce produit est soumis à la directive européenne 2012/19/UE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que ce produit nécessite une collecte sélective des déchets dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires portant ce symbole. Les produits ainsi marqués ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques (EEED).

Informations de la FCC :
ATTENTION : Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement !
Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
1) Ce produit peut provoquer des interférences nuisibles.
2) Ce produit doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.
AVERTISSEMENT : Toute modification apportée à ce produit sans l’autorisation expresse de la partie responsable de sa conformité peut annuler le droit de l’utilisateur à utiliser le produit.
Remarque : Ce produit a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.
Ce produit génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si ce produit cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisée (ce qui peut être déterminé en l'éteignant et en

le rallumant), l'utilisateur est invité à essayer de corriger ces interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes.

• Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.

• Augmenter la distance entre le produit et le destinataire.

• Branchez le produit sur une prise de courant d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.

• Consultez votre revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Fabricant : Shantou Lianxia Rongtai Toys Co., Ltd.
Adresse : Huidixia, village de Chengyanggang, ville de Lianxia, district de Chenghai, ville de Shantou
Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australie
Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim
Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Lerntisch

MODELL: RT1105

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Modell: RT1105



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

BENUTZERHANDBUCH FÜR DEN LERNTISCH FUNKTIONSBESCHREIBUNG

1. Produktionskonfigurationen:

(1) Stromversorgung: 3 x AA 4,5-V-Batterien

(2) Sprecher: 40-mm-Eisengehäuse-Innenmagnet

(3) Anhängerschalter: 2 (Ein-/Ausschalten, Lautstärke leise/laut)

Tasten:

(1) 5 Tastaturtasten (Vier Klaviermodi im Inneren: Spielmodus, Zahlenmodus, Instrumentenmodus, Tiermodus)


(2) Schalterknopf

(3) Musiktaste

(4) Story-Schaltfläche

(5) Rhythmus der Trommelknöpfe

2. Funktionsdetails



1. **Gleitendes Raumschiff:** Gewiss mobile Rakete Raketenflugsimulation

2. **Abnehmbares Raumschiffspielzeug:** In die Nut einsetzen und gegen den Uhrzeigersinn drehen zum Reparieren; Drücken der Taste „ Rakete abfeuern “ löst Benachrichtigungstöne aus; Gleiten auf dem Boden mit 3 Rädern.

3. **Modulschalter** : Leicht berührungsempfindliche Schaltertasten, Tonmodus, insgesamt vier Modelle, Wiedergabeansagen

4. **Musikmodul -Taste** : Wunderbare Musik lässt das Kind in eine andere Welt eintauchen.

5. **MIDI Modultaste** : Einmal drücken, um die Rhythmusmusik ein- und auszuschalten.

6. **Percussion-Taste** : Kurzes Drücken löst rhythmische Musik und Gelächter aus, langes Drücken schaltet die Projektionslampe aus (standardmäßig eingeschaltet, nachdem der Tisch aktiviert wurde).

7. **Drehbares Raumschiff-Spielzeug** : Bunte Lichter und interessante, niedliche Astronauten und Raketen

8. **Lustiges Perlenfädeln:** Bewegliche Würfel erhöhen den Spaß für das Baby.

9. **Tischbein montieren/entfernen** : Drücken Sie die Taste, um das Tischbein zu montieren/entfernen.

10. **Lustige Zahnräder** : Mit Zahnrädern trainieren Sie die Handkraft Ihres Babys.

11. **Raumschiffspielzeug Bewegungssteuerung** : Ziehen Sie daran, das **drehbare Raumschiff-Spielzeug hört auf, sich zu drehen, und es ertönt ein spezieller Benachrichtigungston;**

Zieht man es nach innen, beginnt es sich zu drehen, begleitet von einem speziellen Hintergrundgeräusch (es kann auch nach einer Unterbrechung weiter abgespielt werden). Zieht man es erneut, ändert sich das Hintergrundgeräusch; Wiedergabe in einer Schleife .

12. **Abnehmbares Raumschiffspielzeug 2:** Drinnen drücken, wieder hochheben, Satellitenpfeife herausnehmen .

13. **Schalter** : EIN/LEISE LAUTSTÄRKE/HOHE LAUTSTÄRKE

14. **Tastaturfunktion** :

1. Spielmodus: Fünf Tasten entsprechen den fünf Arten: do , re , mi , fa , so. von Tastaturtönen
2. Wiedergabemodus: Klicken Sie nach Belieben und es wird eine bestimmte Liedmelodie abgespielt.
3. Digitalmodus: eins, zwei, drei, vier, fünf


4. Instrument Modus: Gitarre, Klarinette, Xylophon, Violine, Saxophon

15. **Die Bausteinfläche auf der Rückseite des Lerntisches :** Du kannst auf der Rückseite des Tisches deine eigene Burg bauen **,** wie im Bild unten gezeigt (sie ist mit großen Bausteinen bekannter Marken wie LEGO DUPLO kompatibel). Bausteine (Teile sind nicht enthalten)

16. **Sonstiges** : Bei Inaktivität von mehr als 5 Minuten wechselt das Gerät in den Schlafmodus. Drücken Sie eine beliebige Taste, um es aufzuwecken.



(HINWEIS: Der Durchmesser der Bolzen auf der Rückseite des Tisches beträgt 9 mm, der Mittenabstand zwischen den Bolzen beträgt 6,5 mm)


6.5
6.5

3. ANHANG

Kinderlied	M l d l
1. ABC 2. Bingo 3. Guten Morgen! 4. Fünf kleine Enten 5. D0 Re Mi 6. Die London Bridge stürzt ein 7. Old MacDonald A Farm 8. Dies ist der Weg 9. Hickory-Dock 10. Wenn du glücklich bist	1. Zwei Tiger 2. Rettich herausziehen 3. Das Lied der Schnecke und des Pirols 4. Pilze sammelndes kleines Mädchen 5. Ein Maler 6. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag! 7. Kleines Kaninchen, sei brav 8. Enten gegen die Gegenwehr 9. Suche nach einem Freund 10. Ode an die Freude
Modusschalter	**Schlagknopf**
Modul-Umschaltknopf, 4 Module mit Benachrichtigungston	Kurzes Drücken löst rhythmische Musik und Gelächter aus, langes Drücken schaltet die Projektionslampe aus (standardmäßig

	eingeschaltet, nachdem der Tisch aktiviert wurde).

Korrekte Entsorgung
Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt in der Europäischen Union separat entsorgt werden muss. Dies gilt für das Produkt und sämtliches Zubehör, das mit diesem Symbol gekennzeichnet ist. Produkte dieser Art dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen zu einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten gebracht werden.

FCC-Informationen:
VORSICHT: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts führen!
Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:
1) Dieses Produkt kann schädliche Störungen verursachen.
2) Dieses Produkt muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.
WARNUNG: Änderungen oder Modifikationen an diesem Produkt, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Verlust der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Produkts führen.
Hinweis: Dieses Produkt wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in Wohngebieten gewährleisten.
Dieses Produkt erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen. Bei nicht vorschriftsmäßiger Installation und Verwendung kann es Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass in bestimmten Fällen Störungen auftreten. Sollte dieses Produkt Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursachen (was durch Ein- und Ausschalten des Produkts festgestellt

werden kann), wird dem Benutzer empfohlen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben.

• Die Empfangsantenne neu ausrichten oder an einem anderen Ort aufstellen.

• Vergrößern Sie den Abstand zwischen Produkt und Empfänger.

• Schließen Sie das Produkt an eine Steckdose an, die zu einem anderen Stromkreis gehört als der, an dem der Empfänger angeschlossen ist.

• Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Unterstützung zu erhalten.

Hersteller: Shantou Lianxia Rongtai Toys Co., Ltd.
Adresse: Huidixia, Dorf Chengyanggang, Stadt Lianxia, Bezirk Chenghai, Stadt Shantou
Importiert nach Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD
NSW 2122 Australien
Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Tavolo di apprendimento

MODELLO: RT1105

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Modello: RT1105



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

TABELLA DI APPRENDIMENTO MANUALE UTENTE SPECIFICHE DELLE FUNZIONI

1. Configurazioni di produzione:

(1) Alimentazione: batteria 3XAA da 4,5 V

(2) Oratore: Magnete interno con guscio in ferro da 40 mm

(3) Interruttori di posizione di traino: 2 (accensione/spegnimento, volume basso/alto)

Pulsanti:

(1) 5 tasti della tastiera (Quattro modalità pianoforte all'interno, modalità riproduzione, modalità numerica, modalità strumento, modalità animale)


(2) Pulsante di commutazione

(3) Pulsante Musica

(4) Pulsante Storia

(5) ritmo del pulsante del tamburo

2. DETTAGLI DELLA FUNZIONE



1. **Astronave scorrevole:** Certamente Mobile Rocket simulazione volo razzo

2. **Giocattolo spaziale staccabile:** Inserire all'interno della scanalatura e ruotare in senso antiorario per il fissaggio; premendo il pulsante " Spara un razzo " si attivano suoni di notifica; scivolamento a terra con 3 ruote.

3. **Pulsante di commutazione del modulo** : tasti di commutazione a sfioramento leggero, modalità suono, un totale di quattro modelli riproducono il prompt

4. **Pulsante del modulo musicale** : una musica meravigliosa immerge il bambino in essa

5. **MIDI pulsante modulo** : una volta premuto cambia il ritmo musicale

6. **Pulsante percussioni** : una pressione rapida accompagnata da musica ritmica e risate, una pressione prolungata spegne la lampada di proiezione (di default accesa dopo l'attivazione del tavolo)

7. **Ruota il giocattolo della navicella spaziale** : luci colorate e astronauti e razzi interessanti e carini

8. **Perline divertenti:** il cubo mobile aumenta il divertimento per il bambino

9. **Installare/rimuovere la gamba del tavolo** : premere il pulsante per installare/rimuovere la gamba del tavolo

10. **Ingranaggi divertenti** : gli ingranaggi esercitano la forza delle mani del tuo bambino

11. **Giocattolo spaziale controller di movimento** : tiralo verso l'esterno, il **giocattolo della navicella spaziale Rotate smetterà di ruotare e verrà emesso uno speciale suono di notifica;**

tirandolo verso l'interno, inizierà a ruotare, insieme a uno speciale suono di sottofondo (può continuare la riproduzione dopo essere stata interrotta), tirandolo di nuovo, cambierà il suono di sottofondo, riproduzione in loop.

12. **Giocattolo spaziale staccabile2:** spingere all'interno per sollevarlo di nuovo e estrarre il fischietto satellitare .

13. **Interruttore** : ON/VOLUME BASSO / VOLUME ALTO

14. **Funzione della tastiera** :

1. Modalità di gioco: cinque tasti corrispondono a do , re , mi , fa, so , cinque tipi dei toni della tastiera
2. Modalità di riproduzione: clicca come vuoi e verrà riprodotta una melodia specifica.
3. Modalità digitale: uno, due, tre, quattro, cinque
4. Strumento modalità: chitarra, clarinetto, xilofono, violino, sassofono


15. **LA SUPERFICIE DEI BLOCCHI DA COSTRUZIONE SUL RETRO DEL**

TAVOLO DI APPRENDIMENTO : puoi creare il tuo castello sul retro del tavolo come mostrato nell'immagine qui sotto (può essere abbinato a blocchi da costruzione di grandi dimensioni di marchi noti come LEGO DUPLO blocco di costruzione , i pezzi non sono forniti)

16. **Altro** : se non si verifica alcuna attività per più di 5 minuti, il dispositivo entrerà in modalità sospensione. Premere un pulsante qualsiasi per riattivarlo.



(AVVISO: il diametro del perno sul retro del tavolo è di 9 mm, la distanza centrale tra i perni è di 6,5 mm)


6.5
6.5

3.APPENDICE

Canzone per bambini	M l d l
1. ABC 2. Bingo 3. Buongiorno a te 4. Cinque piccole anatre 5. D0 Re Mi 6. Il London Bridge sta crollando 7. Old MacDonald Una fattoria 8. Questa è la via 9. hickory dicrory dock 10. Se sei felice	1. Due tigri 2. Tirare il ravanello 3. La canzone della lumaca e dell'oriolo 4. Bambina che raccoglie funghi 5. Un pittore 6. Buon compleanno a te 7. Coniglietto, sii buono 8. Anatre di contrasto 9. Cerca un amico 10. Inno alla gioia
Interruttore di modalità	**Pulsante a percussione**
Pulsante di commutazione del modulo, 4 moduli con suono di notifica	Una pressione rapida accompagnata da musica ritmica e risate, una pressione prolungata spegne la lampada di proiezione (di default è accesa dopo l'attivazione del tavolo)

Smaltimento corretto
Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/UE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata nell'Unione Europea. Questo vale per il prodotto e tutti gli accessori contrassegnati da questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere conferiti presso un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Informazioni FCC:
ATTENZIONE: Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura!
Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:
1) Questo prodotto può causare interferenze dannose.
2) Questo prodotto deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.
ATTENZIONE: Modifiche o alterazioni apportate a questo prodotto non espressamente approvate dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare il prodotto.
Nota: questo prodotto è stato testato e ritenuto conforme ai limiti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle Norme FCC. Tali limiti sono concepiti per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale.
Questo prodotto genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installato e utilizzato secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che tali interferenze non si verifichino in una particolare installazione. Se questo prodotto causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, verificabili spegnendo e riaccendendo il prodotto, si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure.
· Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.

· Aumentare la distanza tra il prodotto e il ricevitore.
· Collegare il prodotto a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
· Per assistenza, consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto.

Produttore: Shantou Lianxia Rongtai Toys Co., Ltd.
Indirizzo: Huidixia, villaggio di Chengyanggang, città di Lianxia, distretto di Chenghai, città di Shantou
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia
Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Mesa de aprendizaje

MODELO: RT1105

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Modelo: RT1105



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

MESA DE APRENDIZAJE MANUAL DEL USUARIO ESPECIFICACIONES DE FUNCIONES

1. Configuraciones de producción:

(1) Alimentación: 3 pilas AA de 4,5 V

(2) Orador: Imán interno con carcasa de hierro de 40 mm

(3) Interruptores de posición de remolque: 2 (encendido/apagado, volumen bajo/alto)

Botones:

(1) 5 teclas del teclado (Cuatro modos de piano en el interior: modo de reproducción, modo numérico, modo de instrumento y modo animal)


(2) Botón de cambio

(3) Botón de música

(4) Botón de historia

(5) Ritmo del botón del tambor

2. DETALLES DE LA FUNCIÓN



1. **Nave espacial deslizante:** Certainly Mobile Rocket simulación de vuelo de cohete

2. **Juguete de nave espacial desmontable:** Colóquelo dentro de la ranura y gírelo en sentido antihorario . para arreglar; al presionar el botón " Disparar un cohete " vienen con sonidos de notificación; deslizándose por el suelo con 3 ruedas.

3. **Botón de interruptor de módulo** : teclas de interruptor de toque ligero, modo de sonido, un total de cuatro modelos, reproducción de aviso

4. **Botón del módulo de música** : La música maravillosa sumerge al niño en ella.

5. **MIDI Botón del módulo** : cambia el ritmo de la música una vez presionado

6. **Botón de percusión** : una pulsación rápida produce música rítmica y risas, una pulsación prolongada apaga la lámpara de proyección (predeterminada después de activar la mesa).

7. **Juguete de nave espacial giratoria** : luces de colores y astronautas y cohetes interesantes y lindos.

8. **Cuentas divertidas:** el cubo móvil aumenta la diversión para el bebé.

9. **Instalar/quitar la pata de la mesa** : Presione el botón para instalar/quitar la pata de la mesa

10. **Engranajes divertidos** : Los engranajes ejercitan la fuerza de la mano de tu bebé.

11. **Juguete de nave espacial Controlador de movimiento** : tire hacia afuera, el **juguete de nave espacial giratoria dejará de girar y emitirá un sonido de notificación especial;**

tire hacia adentro, comenzará a girar, junto con un sonido de fondo especial (puede continuar reproduciéndose después de ser interrumpido), tire nuevamente, cambiará el sonido de fondo, reproducción en bucle.

12. **Juguete espacial desmontable 2:** Empuje hacia adentro y levante nuevamente para sacar el silbato del satélite .

13. **Interruptor** : ENCENDIDO/VOLUMEN BAJO/VOLUMEN ALTO

14. **Función del teclado** :

1. Modo de reproducción: cinco teclas corresponden a do , re , mi , fa, so , cinco tipos de tonos de teclado
2. Modo de reproducción: haz clic como quieras y saldrá una melodía de canción específica.
3. Modo digital: uno, dos, tres, cuatro, cinco


4 . Instrumento modo: guitarra, clarinete, xilófono, violín, saxofón

15. **LA SUPERFICIE DE BLOQUES DE CONSTRUCCIÓN EN LA PARTE POSTERIOR DE LA MESA DE APRENDIZAJE :** Puedes crear tu propio castillo en la parte trasera de la mesa como se muestra en la imagen de abajo (se puede combinar con bloques de construcción de gran tamaño de marcas conocidas como LEGO DUPLO Bloque de construcción (no se proporcionan piezas)

16. **Otros** : Si no hay actividad durante más de 5 minutos, entrará en modo de suspensión. Pulse cualquier botón para reactivarlo.



(AVISO: el diámetro del perno en la parte posterior de la mesa es de 9 mm, la distancia central entre los pernos es de 6,5 mm)


6.5
6.5

3. APÉNDICE

Canción infantil	M yo y yo
1. ABC 2. Bingo 3. Buenos días a ti 4. Cinco patitos 5. D0 Re Mi 6. El Puente de Londres se está cayendo 7. Old MacDonald Una granja 8. Este es el camino 9. Muelle de nogal dicrory 10. Si eres feliz	1. Dos tigres 2. Tirar del rábano 3. La canción del caracol y el oropéndola 4. Niña recogiendo hongos 5. Un pintor 6. Feliz cumpleaños a ti 7. Conejito, sé bueno 8. Contra patos 9. Busca un amigo 10. Oda a la alegría
Interruptor de modo	**Botón de percusión**
Botón de interruptor de módulo pulsador, 4 módulos con sonido de notificación	La pulsación rápida viene con música rítmica y risas, pulsación prolongada para apagar la lámpara de proyección (predeterminada después de que se activa la mesa)

Eliminación correcta
Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva europea 2012/19/UE. El símbolo de un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Esto aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados con este símbolo no pueden desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.

Información de la FCC:
PRECAUCIÓN: ¡Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo!
Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:
1) Este producto puede causar interferencias dañinas.
2)Este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida aquella que pueda provocar un funcionamiento no deseado.
ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones a este producto no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el producto.
Nota: Este producto ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B según la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este producto genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia. Si no se instala y utiliza según las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación específica. Si este producto causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiéndolo y apagándolo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas.
· Reorientar o reubicar la antena receptora.

· Aumentar la distancia entre el producto y el receptor.
· Conecte el producto a una toma de corriente de un circuito diferente a aquel al que está conectado el receptor.
· Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

Fabricante: Shantou Lianxia Rongtai Toys Co., Ltd.
Dirección: Huidixia, aldea Chengyanggang, ciudad de Lianxia, distrito de Chenghai, ciudad de Shantou
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Stół do nauki

MODEL: RT1105

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Model: RT1105



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

INSTRUKCJA OBSŁUGI STOŁU DO NAUKI SPECYFIKACJA FUNKCJI

1. Konfiguracje produkcyjne:

(1) Zasilanie: bateria 3XAA 4,5 V

(2) Mówca: 40 mm wewnętrzny magnes z żelazną powłoką

(3) Przełączniki pozycji holowania: 2 (włączanie/wyłączanie, niski/wysoki poziom głośności)

Pikolak:

(1) 5 klawiszy klawiatury (Cztery tryby fortepianu w środku, tryb odtwarzania, tryb numeryczny, tryb instrumentu, tryb zwierzęcia)


(2) Przycisk przełącznika

(3) Przycisk muzyczny

(4) Przycisk Historia

(5) rytm przycisku perkusyjnego

2. SZCZEGÓŁY FUNKCJI



1. **Przesuwany statek kosmiczny:** Z pewnością mobilna rakieta symulacja lotu rakiety

2. **Odłączana zabawka w kształcie statku kosmicznego:** Włóż do rowka i obróć w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. do naprawy; naciśnięcie przycisku „ Wystrzel rakietę ” powoduje powiadomienie dźwiękowe; ślizganie się po ziemi za pomocą 3 kółek.

3. **Przycisk przełączania modułu** : lekkie klawisze przełączające dotykowe tryby dźwiękowe w sumie cztery modele odtwarzają monity

4. **Przycisk modułu muzycznego** : Cudowna muzyka, która zanurza dziecko w niej

5. **MIDI przycisk modułu** : Przełącz muzykę rytmiczną po naciśnięciu

6. **Przycisk perkusji** : Szybkie naciśnięcie uruchamia rytmiczną muzykę i śmiech, długie naciśnięcie wyłącza lampę projekcyjną (domyślnie włącza się po aktywacji stołu)

7. **Obróć zabawkę w kształcie statku kosmicznego** : kolorowe światła oraz ciekawe i urocze postacie astronautów i rakiety

8. **Zabawne koraliki:** Ruchome kostki zwiększają radość dziecka

9. **Montaż/demontaż nogi stołu** : Naciśnij przycisk, aby zamontować/demontować nogę stołu

10. **Zabawne koła zębate** : koła zębate ćwiczą siłę dłoni dziecka

11. **Zabawka w kształcie statku kosmicznego Kontroler ruchu** : pociągnij go na zewnątrz, a **obracający się statek kosmiczny przestanie się obracać, a dźwięk powiadomienia będzie specjalny;**

Pociągnij go do wewnątrz, a zacznie się obracać wraz ze specjalnym dźwiękiem tła (może kontynuować odtwarzanie po jego przerwaniu), pociągnij ponownie, a dźwięk tła się zmieni i odtwarzanie zostanie włączone w pętli.

12. **Odłączany statek kosmiczny 2:** Naciśnij wewnątrz, podnieś ponownie, aby wyjąć gwizdek satelitarny .

13. **Przełącznik** : WŁ./NISKA GŁOŚNOŚĆ/WYSOKA GŁOŚNOŚĆ

14. **Funkcja klawiatury** :

1. Tryb gry: pięć klawiszy odpowiada do , re , mi , fa, so , pięciu rodzajom dźwięków klawiatury

2. Tryb odtwarzania: kliknij, jak chcesz i uzyskaj określoną melodię piosenki.

3. Tryb cyfrowy: jeden, dwa, trzy, cztery, pięć

4. Instrument tryb: gitara, klarnet, ksylofon, skrzypce, saksofon


15. **POWIERZCHNIA KLOCKÓW Z TYŁU STOŁU DO NAUKI :** Możesz

stworzyć własny zamek z tyłu stołu, tak jak pokazano na poniższym obrazku (można go dopasować do dużych klocków znanych marek, takich jak LEGO DUPLO klocki , elementy nie są dołączone)

16. **Inne** : Jeśli przez ponad 5 minut nie będzie żadnej aktywności, urządzenie przejdzie w tryb uśpienia. Naciśnij dowolny przycisk, aby je wybudzić.



(UWAGA: średnica kołka z tyłu stołu wynosi 9 mm, odległość między środkami kołków wynosi 6,5 mm)


6.5
6.5

3. DODATEK

Piosenka dla dzieci	M l d l
1. ABC 2. Bingo 3. Dzień dobry Tobie 4. Pięć małych kaczuszek 5. D0 Re Mi 6. Most Londyński się wali 7. Stary MacDonald Farma 8. To jest droga 9. dok z drewna hikorowego 10. Jeśli jesteś szczęśliwy	1.Dwa tygrysy 2. Wyciągnij rzodkiewkę 3.Pieśń o ślimaku i wildze 4. Dziewczynka zbierająca grzyby 5.Jeden malarz 6. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin 7. Mały Króliczku Bądź Grzeczny 8. Kaczki kontrujące 9.Szukaj przyjaciela 10.Oda do radości
Przełącznik trybu	**Przycisk perkusyjny**
Przycisk przełączający modułu push, 4 moduły z dźwiękiem powiadomienia	Szybkie naciśnięcie uruchamia rytmiczną muzykę i śmiech, długie naciśnięcie wyłącza lampę projekcyjną (domyślnie włącza się po aktywacji stołu)

Prawidłowa utylizacja
Niniejszy produkt podlega przepisom dyrektywy europejskiej 2012/19/UE. Symbol przekreślonego kosza na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga selektywnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych tym symbolem nie wolno wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi, lecz należy je oddać do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych do recyklingu.

Informacje FCC:
UWAGA: Zmiany lub modyfikacje, na które nie wyraziła wyraźnej zgody strona odpowiedzialna za zgodność, mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania ze sprzętu!
To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego eksploatacja podlega dwóm następującym warunkom:
1) Ten produkt może powodować szkodliwe zakłócenia.
2) Produkt ten musi być odporny na wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie.
OSTRZEŻENIE: Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego produktu, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania z produktu.
Uwaga: Produkt ten został przetestowany i uznany za zgodny z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych.
Ten produkt generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i jeśli nie zostanie zainstalowany i używany zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w danej instalacji. Jeśli ten produkt powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można sprawdzić, wyłączając i włączając urządzenie, zaleca się, aby użytkownik spróbował skorygować zakłócenia, stosując jeden lub kilka z poniższych środków.

· Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
· Zwiększ odległość między produktem i odbiornikiem.
· Podłączyć produkt do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
· Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym.

Producent: Shantou Lianxia Rongtai Toys Co., Ltd.
Adres: Huidixia, wioska Chengyanggang, miasto Lianxia, dystrykt Chenghai, miasto Shantou
Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Leertafel

MODEL: RT1105

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Model: RT1105



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

LEERTABEL GEBRUIKERSHANDLEIDING FUNCTIESPECIFICATIES


1. Productieconfiguraties:

(1) Voeding: 3XAA 4,5V-batterij
(2) Spreker: 40 mm interne magneet met ijzeren behuizing
(3) Sleepstandschakelaars: 2 (aan/uit, volume laag/hoog)

Knoppen:

(1) 5 toetsenbordtoetsen (Vier pianomodi binnenin: speelmodus, nummermodus, instrumentmodus, dierenmodus)
(2) Schakelknop
(3) Muziekknop
(4) Verhaalknop
(5) ritme van de drumknop

2.FUNCTIEDETAILS



1. **Glijdend ruimteschip:** Zeker Mobiele Raket simulatie Raketvlucht

2. **Afneembaar ruimtevaartuig speelgoed:** Plaats in de groef en draai tegen de klok in . voor fixxing； als u op de knop " Fire A Rocket " drukt , hoort u meldingsgeluiden;glijden over de grond met 3 wielen.

3. **Module-schakelknop** : lichte aanraking schakeltoetsen geluidsmodus in totaal vier modellen afspeelprompt

4. **Muziekmoduleknop** : Prachtige muziek dompelt het kind onder in de **muziek**

5. **MIDI moduleknop** : schakel het ritme van de muziek om zodra u erop drukt

6. **Percussieknop** : snel indrukken zorgt voor ritmische muziek en gelach, lang indrukken om de projectielamp uit te schakelen (standaard aan nadat de tafel is geactiveerd)

7. **Draai het ruimtevaartuig-speelgoed** : kleurrijke lichten en interessante en schattige astronauten en raketten

8. **Grappig kralenwerk:** beweegbare kubus verhoogt het plezier voor de baby

9. **Tafelpoot installeren/verwijderen** : Druk op de knop om de tafelpoot te installeren/verwijderen

10. **Grappige tandwielen** : Tandwielen trainen de handkracht van uw baby

11. **Ruimtevaartuig speelgoed Bewegingscontroller** : trek deze naar buiten, het **Rotate-ruimtevaartuig stopt met roteren en er klinkt een speciaal meldingsgeluid;**

Trek het naar binnen, dan begint het te draaien, samen met een speciaal achtergrondgeluid (het kan doorgaan met afspelen nadat het onderbroken is), trek nogmaals, dan verandert het achtergrondgeluid, het afspelen wordt herhaald.

12. **Afneembaar ruimteschip speelgoed2:** Duw naar binnen en til het weer op. Kan eruit worden gehaald, satellietfluitje .

13. **Schakelaar** : AAN/LAAG VOLUME / HOOG VOLUME

14. **Toetsenbordfunctie** :

1. Speelmodus: vijf toetsen komen overeen met do , re , mi , fa, so , vijf soorten van toetsenbordtonen
2. Afspeelmodus: klik zoals je wilt en krijg een specifieke melodie.
3. Digitale modus: een, twee, drie, vier, vijf
4. Instrument modus: gitaar, klarinet, xylofoon, viool, saxofoon


15. **HET BOUWSTEENOPPERVLAK AAN DE ACHTERKANT VAN DE LEERTAFEL : Je** kunt je eigen kasteel bouwen op de achterkant van de tafel

zoals afgebeeld op de onderstaande afbeelding (het kan worden gecombineerd met grote bouwstenen van bekende merken zoals LEGO DUPLO). bouwsteen , onderdelen worden niet meegeleverd)

16. **Overig** : Als er langer dan 5 minuten geen activiteit is, gaat het apparaat in de slaapstand. Druk op een willekeurige knop om het te activeren.



(LET OP: de diameter van de stift aan de achterkant van de tafel is 9 mm, de hart-op-hart afstand tussen de stiften is 6,5 mm)


6.5
6.5

3.BIJLAGE

Kinderliedje	M l d l
1. ABC 2. Bingo 3. Goedemorgen voor jou 4. Vijf kleine eendjes 5. D0 Re Mi 6. London Bridge stort in 7. Oude MacDonald Een Boerderij 8. Dit is de weg 9. hickory dicrory dok 10. Als je gelukkig bent	1. Twee tijgers 2. Trek radijs 3. De slak en het wielewaallied 4.Paddenstoelen plukkend meisje 5. Eén schilder 6. Gefeliciteerd met je verjaardag 7. Klein Konijntje Wees Braaf 8. Tegen eenden 9. Zoek een vriend 10. Ode aan de vreugde
Modusschakelaar	**Percussieknop**
Druk op de schakelaar van de module, 4 modules met meldingsgeluid	Snel indrukken zorgt voor ritmische muziek en gelach, lang indrukken om de projectielamp uit te schakelen (standaard aan nadat de tafel is geactiveerd)

Correcte verwijdering
Dit product valt onder de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/EU. Het symbool met een doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat het product in de Europese Unie gescheiden afvalinzameling vereist. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet met het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten.

FCC-informatie:
LET OP: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te bedienen ongeldig maken!
Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. Gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:
1) Dit product kan schadelijke interferentie veroorzaken.
2) Dit product moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.
WAARSCHUWING: Wijzigingen of aanpassingen aan dit product die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het product te bedienen ongeldig maken.
Let op: Dit product is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, conform Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een woonomgeving.
Dit product genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen. Indien niet geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, kan het schadelijke interferentie veroorzaken in radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er in een bepaalde installatie geen interferentie zal optreden. Als dit product schadelijke interferentie veroorzaakt in radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het product uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker aangeraden de interferentie te

verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen te nemen.
· Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
· Vergroot de afstand tussen het product en de ontvanger.
· Sluit het product aan op een stopcontact in een ander circuit dan waarop de ontvanger is aangesloten.
· Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

Fabrikant: Shantou Lianxia Rongtai Toys Co., Ltd.
Adres: Huidixia, Chengyanggang Village, Lianxia Town, Chenghai District, Shantou City
Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Lärandetabell

MODELL: RT1105

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Modell: RT1105



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

INSTRUKTIONSTABELL ANVÄNDARMANUAL FUNKTIONSSPECIFIKATIONER


1. Produktionskonfigurationer:

(1) Ström: 3xAA 4,5V batteri
(2) Talare: 40 mm inre magnet med järnskal
(3) Bogserlägesbrytare: 2 (ström PÅ/AV, volym låg/hög)

Knappar:

(1) 5 tangentbordstangenter (Fyra pianolägen inuti, spelläge, nummerläge, instrumentläge, djurläge)
(2) Omkopplare
(3) Musikknapp
(4) Story-knapp
(5) rytmen på trumknappen

2. FUNKTIONSDETALJER



1. **Glidande rymdskepp:** Visst mobil raket simulering Raketflygning

2. **Avtagbar rymdfarkostleksak:** Placera inuti spåret och rotera moturs för fixning; att trycka på knappen " Avfyra en raket " kommer med aviseringsljud; glidande på marken med 3 hjul.

3. **Modulväxlingsknapp** : lätta beröringsknappar ljudläge totalt fyra modeller spelar upp prompt

4. **Knapp för musikmodul** : Underbar musik fördjupar barnet i den

5. **MIDI modulknapp** : Växla rytmmusiken när den trycks in

6. **Slagverksknapp** : Snabbtryck med rytmmusik och skratt, långt tryck för att stänga av projektionslampan (standardinställning: på efter att bordet

har aktiverats)

7. **Rotera rymdfarkostleksak** : Färgglada ljus och intressanta och söta astronauter och raketer

8. **Rolig pärldekoration:** Rörlig kub ökar det roliga för barnet

9. **Montera/ta bort bordsbenet** : Tryck på knappen för att montera/ta bort bordsbenet

10. **Roliga kugghjul** : Kugghjul tränar ditt barns handstyrka

11. **Rymdfarkostleksak rörelsekontroll** : dra den utåt, **rymdskeppet Rotate slutar rotera och ett speciellt aviseringsljud hörs;**

Dra den inåt, den börjar rotera, tillsammans med ett speciellt bakgrundsljud (den kan fortsätta spela efter att ha avbrutits), dra igen, den ändrar bakgrundsljudet och uppspelningen startar **.**

12. **Avtagbar rymdskeppsleksak 2:** Tryck in den för att lyfta upp den igen, så kan satellitvisslan tas ut .

13. **Brytare** : PÅ/LÅG VOLYM/HÖG VOLYM

14. **Tangentbordsfunktion** :


1. Spelläge: fem tangenter motsvarar do , re , mi , fa, so , fem typer av tangentbordsljud
2. Spela upp läge: klicka som du vill och spela upp en specifik sångmelodi.
3. Digitalt läge: ett, två, tre, fyra, fem
4. Instrument läge: gitarr, klarinett, xylofon, fiol, saxofon

15. **BYGGKLOSSENS YTA PÅ BAKSIDAN AV LÄRBORDET : Du** kan skapa ditt eget slott på baksidan av bordet som det visas på bilden nedan (det kan matchas med stora byggklossar från välkända märken som LEGO DUPLO) byggkloss , delar medföljer ej)

16. **Övrigt** : Om det inte sker någon aktivitet på mer än 5 minuter går den in i viloläge. Tryck på valfri knapp för att väcka den.



(OBS: diametern på reglarna på bordets baksida är 9 mm, mittavståndet mellan reglarna är 6,5 mm)



3. BILAGA

Barnsång	M l d l
1. ABC 2. Bingo 3. God morgon till dig 4. Fem små ankor 5. D0 Re Mi 6. Londonbron faller ner 7. Old MacDonald, en gård 8. Detta är vägen 9. hickory dicrory docka 10. Om du är lycklig	1. Två tigrar 2. Dra rädisan 3. Snigeln och Oriolens sång 4. Svampplockande liten flicka 5. En målare 6. Grattis på födelsedagen 7. Lilla kaninen var snäll 8. Motänder 9. Leta efter en vän 10. Ode till glädjen
Lägesbrytare	**Slagverksknapp**
Tryck på modulens växlingsknapp, 4 moduler med aviseringsljud	Snabbtryck kommer med rytmmusik och skratt, långt tryck för att stänga av projektionslampan (standardinställningen är efter att bordet har aktiverats)

Korrekt avfallshantering
Denna produkt omfattas av bestämmelserna i EU-direktiv 2012/19/EU. Symbolen som visar en överstruken soptunna indikerar att produkten kräver separat sophämtning inom Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör som är märkta med denna symbol. Produkter som är märkta som sådana får inte kasseras med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.

FCC-information:
VARNING: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen!
Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-reglerna. Användning är underkastad följande två villkor:
1) Denna produkt kan orsaka skadliga störningar.
2) Denna produkt måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift.
VARNING: Ändringar eller modifieringar av denna produkt som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan ogiltigförklara användarens rätt att använda produkten.
Obs! Denna produkt har testats och befunnits uppfylla gränserna för en digital enhet av klass B i enlighet med del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadlig störning i en bostadsinstallation.
Denna produkt genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, och om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna kan den orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation. Om denna produkt orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, vilket kan fastställas genom att stänga av och slå på produkten, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen med en eller flera av följande åtgärder.
· Rikta om eller flytta mottagarantennen.

· Öka avståndet mellan produkten och mottagaren.
· Anslut produkten till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
· Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för hjälp.

Tillverkare: Shantou Lianxia Rongtai Toys Co., Ltd.
Adress: Huidixia, Chengyanggang Village, Lianxia Town, Chenghai District, Shantou City
Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

