VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

3 POINT HITCH PALLET FORK USER MANUAL

MODEL: KSQJ1TZZJCC+KSQJ1TZZJMB

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.
"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

3 Point Hitch Pallet Fork

MODEL: KSQJ1TZZJCC+KSQJ1TZZJMB



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING:

1.Read this material before using this product. Failure to do so can result in serious injury.

2. Do not exceed the working capacity of the 1T loader teeth

3. Ensure that the fork and panel are installed neatly installed, the screw is in proper working condition and the nut is tightened.

4. Before lifting, please check the load's weight ,never exceed the maximum lift capacity of the forks or the machine.

5.Drop the teeth completely to the ground before removing the machine. Understand and comply with the manufacturer's recommendations for dismantling and parking machines.

6.Always load and fix the fork panels uniformly so that they do not move, tilt or drop.

7. After use, please dry before storage to avoid rusting of product.

8. Procedures not specifically explained in this manual must be performed only by a qualified technician.

To prevent serious injury from tool failure,do not use when it is damaged:

1) Please check the overall condition of the product before each use.
   Is the screw thread damaged?
   Is the fork deformed?
   Is the weld cracked?
   Whether there are cracks in all parts.

Before each use, check whether the1T loader teeth works properly before actual use. If the 1T loader teeth doesn’t work properly, please follow the inspection instructions to see if the problem occurs.

2) To prevent serious injury,be careful when troubleshooting the faulty 1T loader teeth , solve all problems before use. If the solution provided in the troubleshooting guide cannot be solve the problem, please ask qualified technicians to check the 1T loader teeth before use.

3) Make sure that the 1T loader teeth is safe enough to continue to use it. Wish that the 1T loader teeth can bring you convenience at work.

CAUTION:
Carefully read instructions and procedures for safe operations.

Save This Manual


MODEL AND PARAMETERS

SPEC. \ Model	KSQJ1TZZJCC	KSQJ1TZZJMB
Material	Carbon Steel	Carbon Steel
Surface Treatment	black powder-coating finish	black powder-coating finish
Working Capacity	2200lbs	2200lbs

COMPONENTS

Parts. \ Model	KSQJ1TZZJCC	KSQJ1TZZJMB
Fork Teeth	×2	/
Panel	/	×1
User Manual	/	×1
Pin (M22 * 145mm)	/	×2
Pin (M19 * 145mm)	/	×3
Split Pin	/	×5

STRUCTURE DIAGRAM



1. Fork Teeth 2. Panel 3. Pin (M19 * 145mm)
4. Fork Teeth 5.Pin (M22 * 145mm)

INSTRUCTIONS


Notice:

1.Do not use fork teeth for digging, pushing or pulling objects.
2.It is recommended that all objects be secured and lifted on pallets. Unsecured loads can cause damage to the forks or bucket.
3.Be sure that loads are evenly distributed and centered.Lifting loads that are unevenly distributed can cause damage to the forks .
4.Keep load slightly tilted back to distribute weight towards the base of the forks.
5.Do not lift the load above the panel height.

Step 1. Move the fork to the junction of the panel.

Step 2. Attach fork and panel connections together with pins.

Step 3. Attach the panel and the mechanical equipment three-point mount device together with pins for use.



Transport and Placement

- Keep the forks low, just a few inches from the ground is best.
- Be aware of everything around you. Avoid obstructions and always give pedestrians the right of way.
- Drive at a safe speed at all times. Take it easy around corners and avoid quick stops.
- Travel in reverse if the load obstructs your view.
- Avoid adjusting the height of a load while in motion.
- Always be aware of changes in terrain. When working on inclines, declines, or on a hill-side, do not raise the load too high.
- Slowly move load into position.
- Make sure load is square and straight.
- Stop the movement completely when placing a load.
- Be sure load is tilted forward to level.
- Place load and relieve all weight from forks.
- Scan area and be sure no pedestrians or obstructions are behind you.
- Once load is settled, slowly back out.
- Do not turn machine until both forks have cleared the pallet.
- Lower forks to a safe traveling height before moving again. Three to five inches is best.

MAINTENANCE

- Do not exceed the working capacity.
- After use, please clean and dry the product and store in a dry ventilated place.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd, Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

PALETTENGABEL MIT 3-PUNKT-KUPPLUNG

BENUTZERHANDBUCH

MODELL: KSQJ1TZZJCC+KSQJ1TZZJMB

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. „Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

3-Punkt-Anhängerkupplung

Palettengabel

MODELL: KSQJ1TZZJCC+KSQJ1TZZJMB



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technischen Support? Bitte kontaktieren Sie uns:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

Machine Translated by Google

SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG:

1.Lesen Sie dieses Material, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Andernfalls kann es zu schwere Verletzungen.

2. Überschreiten Sie nicht die Arbeitskapazität der 1T-Laderzähne

3. Stellen Sie sicher, dass die Gabel und das Paneel ordentlich installiert sind. Die Schraube ist in einwandfreiem Zustand und die Mutter festgezogen ist.

4. Vor dem Anheben überprüfen Sie bitte das Gewicht der Last, überschreiten Sie niemals die maximale Hubkapazität der Gabeln bzw. der Maschine.

5. Lassen Sie die Zähne vollständig auf den Boden fallen, bevor Sie die Maschine entfernen. Verstehen und befolgen Sie die Empfehlungen des Herstellers für Demontage und Abstellen von Maschinen.

6. Die Gabelzinken immer gleichmäßig beladen und fixieren, so dass sie sich nicht bewegen, kippen oder fallen lassen.

7. Nach dem Gebrauch vor der Lagerung trocknen, um ein Rosten des Produkts zu vermeiden.

8. Verfahren, die in diesem Handbuch nicht ausdrücklich erläutert werden, müssen durchgeführt werden nur durch einen qualifizierten Techniker.

Um schwere Verletzungen durch Werkzeugversagen zu vermeiden, verwenden Sie das Werkzeug nicht, wenn es beschädigt:

1) Bitte überprüfen Sie vor jedem Gebrauch den Gesamtzustand des Produkts.

Ist das Schraubengewinde beschädigt?

Ist die Gabel deformiert?

Ist die Schweißnaht gerissen?

Ob alle Teile Risse aufweisen.

Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob die 1T-Laderzähne richtig funktionieren, bevor tatsächliche Verwendung. Wenn die 1T-Ladezähne nicht richtig funktionieren, befolgen Sie bitte die Inspektionsanweisungen, um festzustellen, ob das Problem auftritt.

2) Um schwere Verletzungen zu vermeiden, seien Sie vorsichtig bei der Fehlersuche 1T Ladezähne , alle Probleme vor der Verwendung lösen. Wenn die Lösung in Die Anleitung zur Fehlerbehebung kann das Problem nicht lösen, bitte fragen Sie Lassen Sie die Zähne des 1T-Laders vor der Verwendung von einem qualifizierten Techniker überprüfen.

Machine Translated by Google

3) Stellen Sie sicher, dass die 1T-Ladezähne sicher genug sind, um sie weiterhin verwenden zu können. Ich hoffe, dass die 1T-Ladezähne Ihnen die Arbeit erleichtern.

VORSICHT:

Lesen Sie die Anweisungen und Verfahren für einen sicheren Betrieb sorgfältig durch.

Bewahren Sie dieses Handbuch auf

MODELL UND PARAMETER


Modell / SPEZ.	KSQJ1TZZJCC	KSQJ1TZZJMB
Material	Kohlenstoffstahl	Kohlenstoffstahl
Oberflächenbehandlung	schwarze Pulverbeschichtung beenden	schwarze Pulverbeschichtung beenden
Arbeitskapazität	2200 Pfund	2200 Pfund

KOMPONENTEN

Modell / Teile.	KSQJ1TZZJCC	KSQJ1TZZJMB
Gabelzähne	×2	/
Bedienfeld	/	×1
Bedienungsanleitung	/	×1
Stift (M22 * 145 mm)	/	×2
Stift (M19 * 145 mm)	/	×3
Splintstift	/	×5

Machine Translated by Google

STRUKTURDIAGRAMM



1. Gabelzähne
2. Bedienfeld
3. Stift (M19 * 145 mm)
4. Gabelzähne
5.Stift (M22 * 145 mm)

ANWEISUNGEN

Beachten:

1. Verwenden Sie die Gabelzinken nicht zum Graben, Schieben oder Ziehen von Gegenständen.

2. Es wird empfohlen, alle Objekte zu sichern und auf Paletten zu heben.

Ungesicherte Ladung kann zu Schäden an Gabeln oder Schaufel führen.

3.Stellen Sie sicher, dass die Lasten gleichmäßig verteilt und zentriert sind. Das Heben von Lasten, die

Ungleichmäßig verteilte Lasten können zu Schäden an den Gabeln führen.

4.Last leicht nach hinten geneigt halten, um das Gewicht auf die Basis des
Gabeln.

5. Heben Sie die Last nicht über die Plattenhöhe hinaus.


Schritt 1. Bewegen Sie die Gabel zur Verbindungsstelle des Panels.

Schritt 2. Befestigen Sie Gabel- und Plattenverbindungen mit Stiften zusammen.

Schritt 3. Befestigen Sie das Panel und die Dreipunkthalterung der mechanischen Ausrüstung

Gerät samt Pins zur Verwendung.

Machine Translated by Google



Transport und Platzierung

ÿ Halten Sie die Gabeln niedrig, am besten nur wenige Zentimeter über dem Boden. ÿ
Achten Sie auf alles um Sie herum. Vermeiden Sie Hindernisse und geben Sie immer
Fußgänger haben Vorfahrt.
ÿ Fahren Sie stets mit einer sicheren Geschwindigkeit. Fahren Sie in Kurven langsam und vermeiden Sie
Schnelle Stopps.
ÿ Fahren Sie rückwärts, wenn die Ladung Ihre Sicht behindert. ÿ
Passen Sie die Höhe einer Ladung während der Fahrt nicht an. ÿ Achten
Sie stets auf Geländeveränderungen. Heben Sie die Ladung bei Arbeiten an Steigungen,
Gefällen oder an Hängen nicht zu hoch an. ÿ Bewegen Sie die Ladung langsam
in Position. ÿ Stellen Sie sicher, dass die
Ladung rechtwinklig und gerade ist. ÿ Stoppen Sie die
Bewegung vollständig, wenn Sie eine Ladung platzieren.
ÿ Stellen Sie sicher, dass die Last nach vorne geneigt ist, bis sie waagerecht ist.
ÿ Last platzieren und Last von den Gabeln nehmen. ÿ Bereich
absuchen und sicherstellen, dass sich keine Fußgänger oder Hindernisse hinter Ihnen befinden. ÿ
Sobald die Last platziert ist, langsam rückwärts fahren.
ÿ Maschine erst wenden, wenn beide Gabeln die Palette verlassen haben. ÿ Gabeln auf
eine sichere Fahrhöhe absenken, bevor Sie weiterfahren. Drei bis fünf
Zoll ist am besten.

Machine Translated by Google

WARTUNG

ÿ Überschreiten Sie nicht die Arbeitskapazität. ÿ

Reinigen und trocknen Sie das Produkt nach dem Gebrauch und lagern Sie es an einem trockenen, belüfteten Ort.
Ort.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adresse:**
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd, Suite 250, 9166 Anaheim
Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730

Vertreter der EG

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

WIDŁY DO PALET Z ZACZEPEM 3-PUNKTOWYM

INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODEL: KSQJ1TZZJCC+KSQJ1TZZJMB

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach. „Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Zaczep 3-punktowy Widły paletowe

MODEL: KSQJ1TZZJCC+KSQJ1TZZJMB



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami: Wsparcie techniczne i certyfikat E-Gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiekolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

Machine Translated by Google

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE:

1.Przed użyciem tego produktu przeczytaj ten materiał. Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować poważny uraz.

2. Nie przekraczać dopuszczalnej nośności zębów ładowarki 1T

3. Upewnij się, że widełki i panel są starannie zamontowane, a śruba jest w dobrym stanie technicznym i nakrętka jest dokręcona.

4. Przed podniesieniem sprawdź ciężar ładunku, nigdy nie przekraczaj dopuszczalnego ciężaru. maksymalny udźwig wideł lub maszyny.

5. Przed zdjęciem maszyny całkowicie opuść zęby na ziemię. Zrozumieć i stosować się do zaleceń producenta dotyczących demontaż i parkowanie maszyn.

6. Zawsze obciążaj i mocuj panele wideł równomiernie, aby się nie przesuwały, nie przechylały lub upuść.

7. Po użyciu należy wysuszyć produkt przed schowaniem, aby zapobiec jego rdzewieniu.

8. Procedury, które nie zostały szczegółowo opisane w niniejszej instrukcji, muszą zostać wykonane wyłącznie przez wykwalifikowanego technika.

Aby zapobiec poważnym obrażeniom spowodowanym awarią narzędzia, nie należy go używać, gdy jest uszkodzony:

1) Przed każdym użyciem należy sprawdzić ogólny stan produktu.

Czy gwint śruby jest uszkodzony?

Czy widelec jest zdeformowany?

Czy spoina jest pęknięta?

Czy pęknięcia występują we wszystkich częściach.

Przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy zęby ładowarki 1T działają prawidłowo. rzeczywiste użycie. Jeśli zęby ładowarki 1T nie działają prawidłowo, postępuj zgodnie z instrukcje dotyczące kontroli, aby sprawdzić, czy problem nadal występuje.

2) Aby zapobiec poważnym obrażeniom, zachowaj ostrożność podczas rozwiązywania problemów z usterką. Zęby ładowarki 1T , rozwiąż wszystkie problemy przed użyciem. Jeśli rozwiązanie podane w przewodnik rozwiązywania problemów nie może rozwiązać problemu, prosimy o kontakt wykwalifikowani technicy sprawdzają zęby ładowarki 1T przed użyciem.

Machine Translated by Google

3) Upewnij się, że zęby ładowarki 1T są wystarczająco bezpieczne, aby można było z nich nadal korzystać. Życzę, aby zęby ładowarki 1T zapewniły Ci wygodę w pracy.



OSTROŻNOŚĆ:

Uważnie przeczytaj instrukcje i procedury w celu zapewnienia bezpiecznego działania.

Zapisz ten podręcznik

MODEL I PARAMETRY


Model / SPECYFIKACJA	KSQJ1TZZJCC	KSQJ1TZZJMB
Tworzywo	Stal węglowa	Stal węglowa
Obróbka powierzchni	malowanie proszkowe na czarno skończyć	malowanie proszkowe na czarno skończyć
Pojemność robocza	2200 funtów	2200 funtów

SKŁADNIKI

Model / Strony.	KSQJ1TZZJCC	KSQJ1TZZJMB
Zęby widelca	×2	/
Płyta	/	×1
Instrukcja obsługi	/	×1
Szpilka (M22 * 145mm)	/	×2
Szpilka (M19 * 145mm)	/	×3
Rozdzielacz	/	×5

Machine Translated by Google

SCHEMAT STRUKTURY



1. Zęby widelca
2. Panel
3. Kołek (M19 * 145mm)
4. Zęby widelca
5. Kołek (M22 * 145mm)

INSTRUKCJE

Ogłoszenie:


1. Nie używaj zębów wideł do kopania, pchania lub ciągnięcia przedmiotów.
2. Zaleca się, aby wszystkie przedmioty były zabezpieczone i podnoszone na paletach. Niezabezpieczony ładunek może spowodować uszkodzenie wideł lub łyżki.
3. Upewnij się, że ładunki są równomiernie rozłożone i wyśrodkowane. Podnoszenie ładunków, które są nierównomiernie rozłożone, mogą spowodować uszkodzenie wideł.
4. Trzymaj ładunek lekko pochylony do tyłu, aby rozłożyć ciężar na podstawie widelce.
5. Nie podnosić ładunku powyżej wysokości panelu.

Krok 1. Przesuń widełki do skrzyżowania panelu.

Krok 2. Połącz złącza widełek i panelu za pomocą kołków.

Krok 3. Zamontuj panel i trzypunktowe mocowanie sprzętu mechanicznego urządzenie wraz z pinami do użycia.

Machine Translated by Google



Transport i rozmieszczenie

Trzymaj widły nisko, najlepiej kilka cali od podłoża. Bądź świadomy wszystkiego wokół siebie. Unikaj przeszkód i zawsze ustępuj. pieszym pierwszeństwo.

Zawsze jedź z bezpieczną prędkością. Ostrożnie na zakrętach i unikaj Szybkie zatrzymania. Jeśli ładunek zasłania Ci widoczność, jedź tyłem. Unikaj regulacji wysokości ładunku podczas jazdy.

Zawsze zwracaj uwagę na zmiany terenu. Podczas pracy na pochyłościach, spadkach lub na zboczu wzgórza nie podnoś ładunku zbyt wysoko. Powoli przesuwaj ładunek na miejsce. Upewnij się, że ładunek jest kwadratowy i prosty. Zatrzymaj całkowicie ruch podczas umieszczania ładunku.

Upewnij się, że ładunek jest pochylony do przodu i wypoziomowany.

Umieść ładunek i usuń cały ciężar z wideł. Przeskanuj teren i upewnij się, że za Tobą nie ma pieszych ani przeszkód. Po ustawieniu ładunku powoli wycofaj się. Nie obracaj maszyną, dopóki oba widły nie oderwą się od palety. Opuść widły do bezpiecznej wysokości jazdy przed ponownym ruszeniem. Trzy do pięciu najlepiej podać cale.

Machine Translated by Google

KONSERWACJA

Nie przekraczać dopuszczalnej pojemności roboczej.

Po użyciu należy wyczyścić i osuszyć produkt, a następnie przechowywać go w suchym i wentylowanym miejscu.

miejsce.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adres: Shuangchenglu
803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd, Suite 250, 9166 Anaheim
Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

Przedstawiciel UE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.
REP WIELKIEJ BRYTANII	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

FOURCHE À PALETTE AVEC ATTELAGE À 3 POINTS

MANUEL D'UTILISATION

MODÈLE : KSQJ1TZZJCC+KSQJ1TZZJMB

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs. « Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Attelage à 3 points

Fourche à palette

MODÈLE : KSQJ1TZZJCC+KSQJ1TZZJMB



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas

à nous contacter : Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

Machine Translated by Google

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT:

1. Lisez ce document avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner blessure grave.
2. Ne pas dépasser la capacité de travail des dents du chargeur 1T
3. Assurez-vous que la fourche et le panneau sont installés correctement, la vis est en bon état de fonctionnement et l'écrou est serré.
4. Avant de soulever, veuillez vérifier le poids de la charge, ne jamais dépasser la capacité de levage maximale des fourches ou de la machine.
5. Laissez tomber complètement les dents au sol avant de retirer la machine. Comprendre et respecter les recommandations du fabricant en matière de démontage et stationnement des machines.
6. Chargez et fixez toujours les panneaux de fourche de manière uniforme afin qu'ils ne bougent pas, ne basculent pas ou laisser tomber.
7. Après utilisation, veuillez sécher le produit avant de le ranger pour éviter la rouille.
8. Les procédures qui ne sont pas spécifiquement expliquées dans ce manuel doivent être effectuées uniquement par un technicien qualifié.

Pour éviter des blessures graves dues à une défaillance de l'outil, ne l'utilisez pas lorsqu'il est endommagé:

1) Veuillez vérifier l'état général du produit avant chaque utilisation.

Le filetage de la vis est-il endommagé ?
La fourche est-elle déformée ?
La soudure est-elle fissurée ?
S'il y a des fissures dans toutes les pièces.

Avant chaque utilisation, vérifiez si les dents du chargeur 1T fonctionnent correctement avant utilisation réelle. Si les dents du chargeur 1T ne fonctionnent pas correctement, veuillez suivre les instructions d'inspection pour voir si le problème se produit.

2) Pour éviter des blessures graves, soyez prudent lors du dépannage du composant défectueux. Dents de chargeur 1T , résoudre tous les problèmes avant utilisation. Si la solution fournie dans le guide de dépannage ne peut pas résoudre le problème, veuillez demander techniciens qualifiés pour vérifier les dents du chargeur 1T avant utilisation.

Machine Translated by Google

3) Assurez-vous que les dents du chargeur 1T sont suffisamment sûres pour continuer à l'utiliser.

Nous espérons que les dents du chargeur 1T pourront vous apporter confort au travail.



PRUDENCE:

Lisez attentivement les instructions et les procédures pour des opérations en toute sécurité.

Sauvegarder ce manuel

MODÈLE ET PARAMÈTRES


Modèle / SPÉC.	KSQJ1TZZJCC	KSQJ1TZZJMB
Matériel	Acier au carbone	Acier au carbone
Traitement de surface	revêtement en poudre noir finition	revêtement en poudre noir finition
Capacité de travail	2200 lb	2200 lb

COMPOSANTS

Modèle / Parties.	KSQJ1TZZJCC	KSQJ1TZZJMB
Dents de fourche	×2	/
Panneau	/	×1
Manuel d'utilisation	/	×1
Goupille (M22 * 145 mm)	/	×2
Goupille (M19 * 145 mm)	/	×3
Goupille fendue	/	×5

Machine Translated by Google

SCHÉMA DE STRUCTURE



1. Dents de fourche
2. Panneau
3. Goupille (M19 * 145 mm)
4. Dents de fourche
5. Broche (M22 * 145 mm)

INSTRUCTIONS

Avis:

1. N'utilisez pas les dents de la fourche pour creuser, pousser ou tirer des objets.
2. Il est recommandé que tous les objets soient fixés et soulevés sur des palettes.

Les charges non sécurisées peuvent endommager les fourches ou le godet.


3. Assurez-vous que les charges sont uniformément réparties et centrées. Soulever des charges qui sont inégalement réparties peuvent endommager les fourches.
4. Gardez la charge légèrement inclinée vers l'arrière pour répartir le poids vers la base du fourchettes.
5. Ne soulevez pas la charge au-dessus de la hauteur du panneau.

Étape 1. Déplacez la fourche jusqu'à la jonction du panneau.

Étape 2. Fixez les connexions de la fourche et du panneau ensemble avec des broches.

Étape 3. Fixez le panneau et le support à trois points de l'équipement mécanique appareil avec broches à utiliser.

Machine Translated by Google



Transport et placement

Gardez les fourches basses, à quelques centimètres du sol, c'est mieux. Soyez conscient de tout ce qui vous entoure. Évitez les obstacles et donnez toujours les piétons ont la priorité.

Conduisez à une vitesse sécuritaire à tout moment. Allez-y doucement dans les virages et évitez Arrêts brusques.

Roulez en marche arrière si la charge obstrue votre vue. Évitez de régler la hauteur d'une charge pendant le mouvement. Soyez toujours attentif aux changements de terrain. Lorsque vous travaillez sur des pentes, des descentes ou sur le flanc d'une colline, ne soulevez pas la charge trop haut.

Déplacez lentement la charge en position.

Assurez-vous que la charge est d'équerre et droite.

Arrêtez complètement le mouvement lors du placement d'une charge.

Assurez-vous que la charge est inclinée vers l'avant pour être de niveau.

Placez la charge et soulagez tout le poids des fourches. Scannez la zone et assurez-vous qu'il n'y a pas de piétons ou d'obstacles derrière vous. Une fois la charge installée, reculez lentement. Ne faites pas tourner la machine tant que les deux fourches n'ont pas quitté la palette.

Abaissez les fourches à une hauteur de déplacement sûre avant de vous déplacer à nouveau. Trois à cinc

les pouces sont les meilleurs.

Machine Translated by Google

ENTRETIEN

Ne pas dépasser la capacité de travail.

Après utilisation, veuillez nettoyer et sécher le produit et le stocker dans un endroit sec et ventilé.
lieu.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adresse :
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd, Suite 250, 9166 Anaheim
Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRÉSENTANT DE LA CE

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.

REPRÉSENTANT DU ROYAUME-UNI

YH CONSULTING LIMITÉE.
A/S YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

3-PUNTS AANHANGWAGEN PALLETVORK

GEBRUIKERSHANDLEIDING

MODEL: KSQJ1TZZJCC+KSQJ1TZZJMB

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren. "Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting weer van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

3-punts trekhaak Palletvork

MODEL: KSQJ1TZZJCC+KSQJ1TZZJMB



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met

ons op: **Technische ondersteuning en E-garantiecertificaat**
www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

Machine Translated by Google

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

WAARSCHUWING:

1. Lees dit materiaal voordat u dit product gebruikt. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot ernstig letsel.
2. Overschrijd de werkcapaciteit van de 1T-ladertanden niet
3. Zorg ervoor dat de vork en het paneel netjes zijn geïnstalleerd, de schroef is in goede staat zijn en de moer goed vast zit.
4. Controleer het gewicht van de lading voordat u deze optilt. Overschrijd nooit het toegestane gewicht. maximale hefcapaciteit van de vorken of de machine.
5. Laat de tanden volledig op de grond zakken voordat u de machine verwijdert. Begrijp en volg de aanbevelingen van de fabrikant voor demontage- en parkeermachines.
6. Laad en bevestig de vorkpanelen altijd gelijkmatig, zodat ze niet kunnen bewegen of kantelen. of laten vallen.
7. Laat het product na gebruik drogen voordat u het opbergt om roestvorming te voorkomen.
8. Procedures die niet specifiek in deze handleiding worden uitgelegd, moeten worden uitgevoerd alleen door een gekwalificeerde technicus.

Om ernstig letsel door het falen van het gereedschap te voorkomen, mag u het niet gebruiken als het kapot is.

beschadigd:

1) Controleer voor elk gebruik de algemene staat van het product.
   Is de schroefdraad beschadigd?
   Is de vork vervormd?
   Is de las gebarsten?
   Of er overal scheuren zitten.

Controleer voor elk gebruik of de tanden van de 1T-lader goed werken werkelijk gebruik. Als de 1T-ladertanden niet goed werken, volg dan de inspectie-instructies om te zien of het probleem zich voordoet.

2) Om ernstig letsel te voorkomen, moet u voorzichtig zijn bij het oplossen van problemen met het defecte apparaat. 1T lader tanden , los alle problemen op voor gebruik. Als de oplossing die in de probleemoplossingsgids kan het probleem niet oplossen, vraag het gerust gekwalificeerde technici controleren de tanden van de 1T-lader vóór gebruik.

Machine Translated by Google

3) Zorg ervoor dat de tanden van de 1T-lader veilig genoeg zijn om deze te blijven gebruiken.

Ik hoop dat de 1T-ladertanden u meer gemak op het werk kunnen bieden.

VOORZICHTIGHEID:

Lees de instructies en procedures zorgvuldig door voor veilige handelingen.

Bewaar deze handleiding

MODEL EN PARAMETERS


Model / SPECIFICATIES	KSQJ1TZZJCC	KSQJ1TZZJMB
Materiaal	Koolstofstaal	Koolstofstaal
Oppervlaktebehandeling	zwarte poedercoating finish	zwarte poedercoating finish
Werkcapaciteit	2200 pond	2200 pond

COMPONENTEN

Model / Onderdelen.	KSQJ1TZZJCC	KSQJ1TZZJMB
Vork tanden	×2	/
Paneel	/	×1
Gebruiksaanwijzing	/	×1
Pen (M22 * 145mm)	/	×2
Pen (M19 * 145mm)	/	×3
Splitpen	/	×5

Machine Translated by Google

STRUCTUURDIAGRAM



1. Vorktanden 2. Paneel 3. Pen (M19 * 145mm)
4. Vorktanden 5.Pin (M22 * 145mm)

INSTRUCTIES

Kennisgeving:


1. Gebruik de vorktanden niet om voorwerpen te graven, duwen of trekken.
2. Het is aan te raden om alle objecten vast te zetten en op pallets te tillen.
Onvaste lading kan schade aan de vorken of bak veroorzaken.
3. Zorg ervoor dat de lasten gelijkmatig verdeeld en gecentreerd zijn. Het tillen van lasten die ongelijk verdeeld zijn, kunnen schade aan de vorken veroorzaken.
4. Houd de lading licht gekanteld om het gewicht naar de basis van de last te verdelen. vorken.
5. Til de lading niet hoger dan de paneelhoogte.

Stap 1. Verplaats de vork naar de aansluiting van het paneel.

Stap 2. Bevestig de vork- en paneelverbindingen met pennen aan elkaar.

Stap 3. Bevestig het paneel en de mechanische apparatuur met driepuntsbevestiging apparaat samen met pinnen voor gebruik.

Machine Translated by Google



Transport en plaatsing

ÿ Houd de vorken laag, een paar centimeter van de grond is het beste. ÿ Wees je bewust van alles om je heen. Vermijd obstakels en geef altijd voetgangers hebben voorrang.

ÿ Rijd altijd met een veilige snelheid. Doe het rustig aan in bochten en vermijd snelle stops. ÿ Rijd achteruit als de lading uw zicht belemmert. ÿ Vermijd het aanpassen van de hoogte van een lading terwijl deze in beweging is. ÿ Wees u altijd bewust van veranderingen in het terrein. Til de lading niet te hoog op wanneer u op hellingen, afdalingen of op een heuvel werkt. ÿ Verplaats de lading langzaam naar de juiste positie. ÿ Zorg ervoor dat de lading haaks en recht is. ÿ Stop de beweging volledig wanneer u een lading plaatst.

ÿ Zorg ervoor dat de lading naar voren gekanteld is, zodat deze waterpas staat.

ÿ Plaats de lading en haal alle gewicht van de vorken. ÿ Scan het gebied en zorg ervoor dat er geen voetgangers of obstakels achter u staan. ÿ Zodra de lading is neergezet, rijdt u langzaam achteruit. ÿ Draai de machine niet voordat beide vorken de pallet hebben gepasseerd. ÿ Laat de vorken zakken tot een veilige rijhoogte voordat u weer verdergaat. Drie tot vijf inches is het beste.

Machine Translated by Google

ONDERHOUD

ÿ Overschrijd de werkcapaciteit niet. ÿ Maak het
product na gebruik schoon, droog het en bewaar het op een droge, geventileerde plaats.
plaats.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adres:**
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd, Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC-REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

VK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

3-PUNKTIG PALLGAFFEL

ANVÄNDARMANUAL

MODELL: KSQJ1TZZJCC+KSQJ1TZZJMB

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

3-punktsfäste Pallgaffel

MODELL: KSQJ1TZZJCC+KSQJ1TZZJMB



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: **Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support**

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

Machine Translated by Google

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

VARNING:

1. Läs detta material innan du använder denna produkt. Underlåtenhet att göra det kan resultera i allvarlig skada.
2. Överskrid inte arbetskapaciteten för 1T-lastarens tänder
3. Se till att gaffeln och panelen installeras snyggt installerade, skruven är i gott skick och muttern är åtdragen.
4. Innan du lyfter, kontrollera lastens vikt, överskrid aldrig maximal lyftkapacitet för gafflarna eller maskinen.
5. Släpp tänderna helt till marken innan du tar bort maskinen. Förstå och följ tillverkarens rekommendationer för demontering och parkeringsmaskiner.
6. Lasta och fixera alltid gaffelpanelerna jämnt så att de inte rör sig, lutar eller släpp.
7. Efter användning, vänligen torka före förvaring för att undvika att produkten rostar.
8. Procedurer som inte specifikt förklaras i denna manual måste utföras endast av en kvalificerad tekniker.

För att förhindra allvarliga skador från verktygsfel, använd inte när det är skadad:

1) Kontrollera produktens övergripande skick före varje användning.

Är skruvgängan skadad?

Är gaffeln deformerad?

Är svetsen sprucken?

Om det finns sprickor i alla delar.

Före varje användning, kontrollera om 1T-lastartänderna fungerar korrekt innan faktisk användning. Om 1T-lastarens tänder inte fungerar korrekt, följ anvisningarna inspektionsinstruktioner för att se om problemet uppstår.

2) För att förhindra allvarlig skada, var försiktig när du felsöker det defekta 1T lastar tänder , lösa alla problem före användning. Om lösningen tillhandahålls i felsökningsguiden kan inte lösa problemet, fråga kvalificerade tekniker för att kontrollera 1T-lastarens tänder före användning.

Machine Translated by Google

3) Se till att 1T-lastarens tänder är tillräckligt säkra för att fortsätta använda den.
Önskar att 1T-lastartänderna kan ge dig bekvämlighet på jobbet.



FÖRSIKTIGHET:

Läs noggrant instruktionerna och procedurerna för säker drift.

Spara denna manual

MODELL OCH PARAMETRAR


Modell / SPEC.	KSQJ1TZZJCC	KSQJ1TZZJMB
Material	Kolstål	Kolstål
Ytbehandling	svart pulverlackering avsluta	svart pulverlackering avsluta
Arbetskapacitet	2200 pund	2200 pund

KOMPONENTER

Modell / Delar.	KSQJ1TZZJCC	KSQJ1TZZJMB
Gaffel tänder	×2	/
Panel	/	×1
Användarmanual	/	×1
Stift (M22 * 145 mm)	/	×2
Stift (M19 * 145 mm)	/	×3
Delad stift	/	×5

Machine Translated by Google

STRUKTURDIAGRAM



1. Gaffeltänder
2. Panel
3. Stift (M19 * 145 mm)
4. Gaffeltänder
5. Stift (M22 * 145 mm)

INSTRUKTIONER

Varsel:

1.Använd inte gaffeltänder för att gräva, skjuta eller dra föremål.

2. Det rekommenderas att alla föremål säkras och lyfts på pallar. Osäkrade laster kan orsaka skador på gafflarna eller skopan.

3.Se till att lasten är jämnt fördelad och centrerad. Lyft laster som är ojämnt fördelade kan orsaka skador på gafflarna.

4.Håll lasten något bakåtlutad för att fördela vikten mot basen gafflar.


5. Lyft inte lasten över panelhöjden.

Steg 1. Flytta gaffeln till panelens korsning.

Steg 2. Fäst gaffel- och panelanslutningar tillsammans med stift.

Steg 3. Fäst panelen och den mekaniska utrustningens trepunktsfäste enhet tillsammans med stift för användning.

Machine Translated by Google



Transport och placering

ÿ Håll gafflarna låga, bara några centimeter från marken är bäst. ÿ Var medveten om allt omkring dig. Undvik hinder och ge alltid fotgängare rätten till förkörning.

ÿ Kör alltid i en säker hastighet. Ta det lugnt runt hörnen och undvik snabba stopp.

ÿ Kör bakåt om lasten hindrar sikten. ÿ Undvik att justera höjden på en last under rörelse. ÿ Var alltid uppmärksam på förändringar i terrängen. Vid arbete i sluttningar, nedförsbackar eller på en sluttning, höj inte lasten för högt. ÿ Flytta långsamt lasten i position. ÿ Se till att lasten är kvadratisk och rak. ÿ Stoppa rörelsen helt när du placerar en last.

ÿ Se till att lasten lutas framåt till nivå.

ÿ Placera last och avlasta all vikt från gafflarna. ÿ Skanna området och se till att inga fotgängare eller hinder finns bakom dig. ÿ När lasten har ställts tillbaka, backa långsamt ut. ÿ Vänd inte maskinen förrän båda gafflarna har frigjort pallen. ÿ Sänk gafflarna till en säker körhöjd innan du flyttar dem igen. Tre till fem tum är bäst.

Machine Translated by Google

UNDERHÅLL

ÿ Överskrid inte arbetskapaciteten. ÿ Efter
användning, rengör och torka produkten och förvara den på ett torrt och ventilerat sätt
plats.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adress:**
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd, Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

HORQUILLA PARA PALET CON ENGANCHE DE 3 PUNTOS

MANUAL DEL USUARIO

MODELO: KSQJ1TZZJCC+KSQJ1TZZJMB

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos. "Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Enganche de 3 puntos

Horquilla para paletas

MODELO: KSQJ1TZZJCC+KSQJ1TZZJMB



¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con

nosotros: Asistencia técnica y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

Machine Translated by Google

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD



ADVERTENCIA:

1. Lea este material antes de utilizar este producto. De lo contrario, podría sufrir lesiones personales.
lesión grave
2. No exceda la capacidad de trabajo de los dientes del cargador de 1T.
3. Asegúrese de que la horquilla y el panel estén instalados correctamente, el tornillo está
en buen estado de funcionamiento y la tuerca está apretada.
4. Antes de levantar, verifique el peso de la carga, nunca exceda el
capacidad máxima de elevación de las horquillas o de la máquina.
5. Deje caer los dientes completamente al suelo antes de retirar la máquina.
Comprender y cumplir las recomendaciones del fabricante para
Desmontaje y aparcamiento de máquinas.
6. Cargue y fije siempre los paneles de la horquilla de manera uniforme para que no se muevan, inclinen ni se dañen.
o soltar.
7. Después del uso, séquelo antes de guardarlo para evitar la oxidación del producto.
8. Los procedimientos no explicados específicamente en este manual deben realizarse
Sólo por un técnico cualificado.

Para evitar lesiones graves debido a fallas de la herramienta, no la utilice cuando esté
dañado:

1) Compruebe el estado general del producto antes de cada uso.

¿Está dañada la rosca del tornillo?
¿La horquilla está deformada?
¿Está rota la soldadura?
Si hay grietas en todas las partes.

Antes de cada uso, compruebe si los dientes del cargador 1T funcionan correctamente.
Uso real. Si los dientes del cargador de 1T no funcionan correctamente, siga las instrucciones.
instrucciones de inspección para ver si ocurre el problema.

2) Para evitar lesiones graves, tenga cuidado al solucionar problemas defectuosos.
Dientes de cargadora de 1T , Resuelva todos los problemas antes de usar. Si la solución proporcionada en
La guía de solución de problemas no puede resolver el problema, pregunte
Técnicos calificados para revisar los dientes del cargador 1T antes de su uso.

Machine Translated by Google

3) Asegúrese de que los dientes del cargador 1T estén lo suficientemente seguros para continuar usándolo. Desearía que los dientes del cargador 1T puedan brindarle comodidad en el trabajo.



PRECAUCIÓN:

Lea atentamente las instrucciones y los procedimientos para realizar operaciones seguras.

Guarde este manual

MODELO Y PARÁMETROS


Modelo / ESPECULACIÓN.	KSQJ1TZZJCC	KSQJ1TZZJMB
Material	Acero carbono	Acero carbono
Tratamiento de superficies	recubrimiento de polvo negro finalizar	recubrimiento de polvo negro finalizar
Capacidad de trabajo	2200 libras	2200 libras

COMPONENTES

Modelo / Regiones.	KSQJ1TZZJCC	KSQJ1TZZJMB
Dientes de horquilla	×2	/
Panel	/	×1
Manual de usuario	/	×1
Pasador (M22 * 145 mm)	/	×2
Pasador (M19 * 145 mm)	/	×3
Pasador partido	/	×5

Machine Translated by Google

DIAGRAMA DE ESTRUCTURA



1. Dientes de horquilla 2. Panel 3. Pasador (M19 * 145 mm)

4. Dientes de la horquilla 5. Pasador (M22 x 145 mm)

INSTRUCCIONES

Aviso:

1. No utilice los dientes de la horquilla para cavar, empujar o tirar objetos.

2.Se recomienda que todos los objetos estén asegurados y elevados sobre paletas.

Las cargas no aseguradas pueden causar daños a las horquillas o al cucharón.

3. Asegúrese de que las cargas estén distribuidas uniformemente y centradas. Levantar cargas que están distribuidos de forma desigual y pueden provocar daños en las horquillas.

4. Mantenga la carga ligeramente inclinada hacia atrás para distribuir el peso hacia la base del cuerpo.

tenedores.

5.No levante la carga por encima de la altura del panel.

Paso 1. Mueva la horquilla hasta la unión del panel.

Paso 2. Conecte la horquilla y las conexiones del panel con pasadores.

Paso 3. Fije el panel y el soporte de tres puntos del equipo mecánico

Dispositivo junto con pines para su uso.

Machine Translated by Google



Transporte y Colocación

Mantenga las horquillas bajas, lo mejor es que estén a solo unos centímetros del suelo.
Esté atento a todo lo que lo rodea. Evite los obstáculos y siempre dé
Los peatones tienen derecho de paso.
Conduzca a una velocidad segura en todo momento. Tómelo con calma en las curvas y evite
Desplazarse
en reversa si la carga obstruye la visión. Evitar ajustar la altura de una
carga mientras está en movimiento. Siempre estar atento a los cambios en
el terreno. Cuando trabaje en pendientes, declives o en laderas, no levante demasiado la carga.
Mueva lentamente la carga a su posición. Asegúrese de que la carga esté
cuadrada y recta. Detener el movimiento por
completo al colocar una carga.

Asegúrese de que la carga esté inclinada hacia adelante para nivelarla.

Coloque la carga y alivie todo el peso de las horquillas.
Examine el área y asegúrese de que no haya peatones ni obstrucciones detrás de usted. Una vez que
la carga esté asentada, retroceda lentamente. No gire
la máquina hasta que ambas horquillas hayan dejado de tocar la paleta. Baje las
horquillas a una altura de desplazamiento segura antes de volver a moverla.
pulgadas es lo mejor

Machine Translated by Google

MANTENIMIENTO

No exceda la capacidad de trabajo.

Después del uso, limpie y seque el producto y guárdelo en un lugar seco y ventilado.
lugar.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Dirección:
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd, Suite 250, 9166 Anaheim
Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRESENTANTE CE

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.

REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO

YH CONSULTING LIMITADA.
C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support

FORCA PER PALLET CON ATTACCO A 3 PUNTI

MANUALE D'USO

MODELLO: KSQJ1TZZJCC+KSQJ1TZZJMB

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.
"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Attacco a 3 punti
Forca per pallet

MODELLO: KSQJ1TZZJCC+KSQJ1TZZJMB



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

Machine Translated by Google

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

AVVERTIMENTO:

1.Leggere questo materiale prima di utilizzare questo prodotto. La mancata osservanza di questa norma può comportare lesioni gravi.

2. Non superare la capacità di lavoro dei denti del caricatore da 1T

3. Assicurarsi che la forcella e il pannello siano installati ordinatamente, la vite è in buone condizioni di funzionamento e il dado è serrato.

4. Prima di sollevare, controllare il peso del carico, non superare mai il capacità massima di sollevamento delle forche o della macchina.

5. Prima di rimuovere la macchina, far cadere completamente i denti a terra. Comprendere e rispettare le raccomandazioni del produttore per smantellamento e parcheggio delle macchine.

6. Caricare e fissare sempre i pannelli delle forche in modo uniforme in modo che non si muovano, si inclinino o lasciar cadere.

7. Dopo l'uso, asciugare il prodotto prima di riporlo per evitare che si arrugginisca.

8. Le procedure non specificatamente spiegate nel presente manuale devono essere eseguite solo da un tecnico qualificato.

Per evitare gravi lesioni dovute a guasti dell'utensile, non utilizzarlo quando è danneggiato:

1) Si prega di controllare le condizioni generali del prodotto prima di ogni utilizzo.

La filettatura della vite è danneggiata?
La forcella è deformata?
La saldatura è incrinata?
Se ci sono crepe in tutte le parti.

Prima di ogni utilizzo, controllare che i denti del caricatore da 1T funzionino correttamente prima utilizzo effettivo. Se i denti del caricatore 1T non funzionano correttamente, seguire le istruzioni istruzioni di ispezione per verificare se il problema si verifica.

2) Per evitare lesioni gravi, fare attenzione quando si risolve il problema del guasto Denti del caricatore 1T , risolvere tutti i problemi prima dell'uso. Se la soluzione fornita in la guida alla risoluzione dei problemi non può risolvere il problema, si prega di chiedere tecnici qualificati per controllare i denti del caricatore 1T prima dell'uso.

Machine Translated by Google

3) Assicurarsi che i denti del caricatore da 1T siano sufficientemente sicuri per poter continuare a utilizzarlo.
Vorrei che i denti del caricatore da 1T potessero offrirti praticità sul lavoro.

ATTENZIONE:

Leggere attentamente le istruzioni e le procedure per operare in sicurezza.

Salva questo manuale

MODELLO E PARAMETRI


Modello / SPECIFICHE	KSQJ1TZZJCC	KSQJ1TZZJMB
Materiale	Acciaio al carbonio	Acciaio al carbonio
Trattamento superficiale	verniciatura a polvere nera fine	verniciatura a polvere nera fine
Capacità lavorativa	2200 libbre	2200 libbre

COMPONENTI

Modello / Parti.	KSQJ1TZZJCC	KSQJ1TZZJMB
Denti della forcella	×2	/
Pannello	/	×1
Manuale d'uso	/	×1
Perno (M22 * 145mm)	/	×2
Perno (M19 * 145mm)	/	×3
Perno diviso	/	×5

Machine Translated by Google

SCHEMA DELLA STRUTTURA



1. Denti della forcella
2. Pannello
3. Perno (M19 * 145mm)
4. Denti della forcella
5. Perno (M22 * 145mm)

ISTRUZIONI

Avviso:


1. Non utilizzare i denti della forca per scavare, spingere o tirare oggetti.
2. Si raccomanda di fissare e sollevare tutti gli oggetti su pallet.
Carichi non fissati possono danneggiare le forche o la benna.
3.Assicurarsi che i carichi siano distribuiti uniformemente e centrati. Sollevare carichi che sono distribuiti in modo non uniforme possono danneggiare le forcelle.
4. Mantenere il carico leggermente inclinato all'indietro per distribuire il peso verso la base del forchette.
5. Non sollevare il carico oltre l'altezza del pannello.

Fase 1. Spostare la forcella fino alla giunzione del pannello.

Fase 2. Collegare insieme i collegamenti della forcella e del pannello con i perni.

Fase 3. Fissare il pannello e l'attrezzatura meccanica al supporto a tre punti dispositivo dotato di perni per l'uso.

Machine Translated by Google



Trasporto e posizionamento

ÿ Tieni le forche basse, solo a pochi centimetri da terra è meglio. ÿ Sii consapevole di tutto ciò che ti circonda. Evita gli ostacoli e dai sempre ai pedoni la precedenza.

ÿ Guidare sempre a una velocità sicura. Andare piano in curva ed evitare fermate rapide.

ÿ Viaggiare in retromarcia se il carico ostruisce la visuale. ÿ Evitare di regolare l'altezza di un carico mentre è in movimento. ÿ Essere sempre consapevoli dei cambiamenti del terreno. Quando si lavora su pendenze, discese o su un pendio, non sollevare troppo il carico. ÿ Spostare lentamente il carico in posizione.

ÿ Assicurarsi che il carico sia squadrato e dritto. ÿ Arrestare completamente il movimento quando si posiziona un carico.

ÿ Assicurarsi che il carico sia inclinato in avanti per livellarlo.

ÿ Posizionare il carico e scaricare tutto il peso dalle forche. ÿ Esaminare l'area e assicurarsi che non vi siano pedoni o ostacoli dietro di sé. ÿ Una volta sistemato il carico, uscire lentamente.

ÿ Non girare la macchina finché entrambe le forche non hanno liberato il pallet. ÿ Abbassare le forche a un'altezza di viaggio sicura prima di ripartire. Da tre a cinque pollici è la misura migliore.

Machine Translated by Google

MANUTENZIONE

ÿ Non superare la capacità di lavoro. ÿ Dopo
l'uso, pulire e asciugare il prodotto e conservarlo in un luogo asciutto e ventilato.
posto.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Indirizzo:**
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd, Suite 250, 9166 Anaheim
Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

Rappresentante della CE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.
RAPPRESENTANZA DEL REGNO UNITO	CONSULENZA YH LIMITATA. C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support