VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

AMETHYST HEATING PAD

MODEL: H11Z1 / H12G1 / H12G2
H12G3 / H11Z3 / H11Z5

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.
"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

AMETHYST HEATING PAD

MODEL: H11Z1 / H12G1 / H12G2
H12G3 / H11Z3 / H11Z5



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	**Warning-**To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	**CORRECT DISPOSAL** This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices
	Compliance is a EC & UK security certification.

FCC INFORMATION

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment!

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1) This product may cause harmful interference.

2) This product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING: Changes or modifications to this product not expressly approved by the party. responsible for compliance could void the user's authority to operate the product.

Note: This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules, These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This product generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful

interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception,which can be determined by turning the product off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.

· Reorient or relocate the receiving antenna.

· Increase the distance between the product and receiver.

· Connect the product to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

· Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

IMPORTANT SAFEGUARDS

Thank you for using this product. In order to make sure that you can operate the machine correctly, read this instruction carefully before operation and keep it properly for future reference. Please be sure to read the precautions and safety rules on this page to ensure your safe use.

This manual will outline safety warnings and precautions, operating, maintenance and cleaning. The warnings and instructions reviewed in this manual cannot cover all possible conditions and situations that may occur. Caution and common sense are not built into this product, since we believe that the uses will comply with these codes. If you have any problems, please call us. Do not try to fix the problems yourself, or it will cause injury or property damage.

Please read ALL the instructions before using your machine.

1. Please check the product before each use. If you find that the jade is broken or the product is damaged, please do not use it.
2. Do not let children, minors, and pets get close to or touch the machine.
3. Do not immerse the appliance in water or any other liquid.
4. Do not disassemble the product.
5. Using any accessories or attachments that are not provided or recommended by the manufacturer may cause injury.
6. Please start to use after the collect is fixed well.

7. Do not leave the product hanging over the edge of table or counter or let it come into contact with any hot surfaces.
8. Do not place the product on or near hot air, electric burners or heaters.
9. Do not apply this unit to any other purposes than the indicated usage.
10. KEEP IT OUT OF CHILDREN'S REACH.
11. DO NOT CLEAN IT WITH ANY ABRASIVE MATERIAL.
12. Please clean it regularly, at least once a month.
13. Do not cover the mat with a quilt or blanket or pillow and so on when using the mat.
Note: The quilt/blanket/pillow...may be burned when the heat of the mat is high.
14. Do not partially cover this pad to avoid partially overheating.
15. Do not use this pad on a latex/silicone/sponge.bed mattress or sofa that is too soft.
16. Do not use this pad together with other heating products
17. Do not use while unconscious or while sleeping.
18. Do not use on an infant.
19. Do not use if you are pregnant or think you may be pregnant
20. Do not use over any malignancy. Anyone with diabetes, poor blood circulation or with disabilities should consult their physician before use.
21. Place pad directly where heat is desired.
Note: Burns can occur regardless of control setting. Check skin under pad frequently to avoid burning and blistering.
22. Do not use in any oxygen enriched environment or near equipment with stores or emit oxygen.
23. Do not fold pad and apply weight (Do not fold sharply).
24. Do not use pins,nails,screws,or any other metallic means to fasten this pad in place
25. Never pull the pad by the power supply cord or use the cord as a handle.
26. Carefully examine inner cover before each use, discard the pad if inner covering shows any signs of deterioration such as blistering or cracking.
27. If smoke is ever detected from this device, immediately remove the power cord from the outlet.
28. Do not use this pad with liniments,salves or ointments that contain heat producing ingredients, skin burns could result.

29. Use wherever hot applications are desirable for personal comfort, and whenever recommended by your physician for the relief or pain.
30. Keep you pad in its carrying bag or in a dry, cool place
31. Do not hang pad by the power cord.
32. Do not use this pad in the presence of flammable mixture.
33. LIFE SAFETY WARNING: Do not use this product after drinking alcohol or taking other medications.
34. LIFE SAFETY WARNING: Pregnant women, skin diseases, heart diseases, hypertension, brain diseases, and other diseases should consult a doctor before using this product.
35. This appliance is not intended for use by persons (including children) with educed physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience or knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safe.

CAUTION:

If you have any health concerns, do not hesitate to consult your doctor before using this product.
Never leave the appliance unattended under any circumstance.Never use this product directly on swollen or inflamed areas of skin.
Do not use this product if you suffer from a physical ailment that would limit or impair your ability to operate the controls. This unit should not be used by children without adult supervision.

LIFE SAFETY WARNING

The list below contains known conditions when the far infrared heating pad should not be used or only be used under the supervision of a physician. This list is not exhaustive. If you suffer from any serious condition that might be affected by the use of the product, please consult with your physician before using the heating pad.

- Do not use directly over open wounds
- Do not use directly over acute injuries.
- Do not use directly over face or genitals.
- Do not use if you are insensitive to heat, including paraplegic and quadriplegic or

have poor blood circulation that affects your ability to feel heat or cold sensations.
● Do not use if you are immobile or incapacitated or not able to remove the heating pad from your body.
● Do not use this product with infants or children under the age of 6. Children under age of 14 should always use the pad under adult supervision. In the case of pregnancy, diabetes, hemophilia, malignancy or other serious conditions, consult with your physician before applying the heating pad.

BEFORE USING

Before using the appliance for the first time, peel off any promotional and packaging materials and check that the product is clean and dust-free. Please dispose of all plastic bags carefully and keep them away from children and pets. Check all components provided according to the list in this manual.

First, open the bag and confirm all components are included. Then perform the following:

Step 1: Connect the digital controller to the pad by matching up the two ends of the 5-pin connector.

Step 2: Plug the Power Cord into the wall outlet.

The Heating Pad is now assembled.

Note: Before each use, it is necessary to check whether the product is intact and whether the connector links are reliable.

PRODUCT PARAMETERS

MODEL	Timer	Automatic closing time	Temperature
H11Z1	0-720 min	720 min	Max 70℃（159℉）
H12G1	0-720 min	720 min	Max 70℃（159℉）
H12G2	0-720 min	720 min	Max 70℃（159℉）
H12G3	0-720 min	720 min	Max 70℃（159℉）
H11Z3	0-720 min	720 min	Max 70℃（159℉）
H11Z5	0-720 min	720 min	Max 70℃（159℉）

Note: Please use the correct power source voltage.

CONTROLLER INSTRUCTIONS



ON /OFF:

The digital controller allows you to turn the unit “ON” or “OFF”, simply by pressing the ON/OFF button.

Photon Switch:

The digital controller allows you to turn the Photon ed light LEDs ON or OFF,simply by pressing the "PHOTON"button.

Memory function:

The digital controller has a memory function that remembers the temperature you set the last time you used it.

Heat:

The digital controller allows you to adjust the heat to a temperature that you are comfortable with. Simply press the (TEMP+) button to increase the temperature or

press the (TEMP-) button to lower the temperature by 1F or 1℃ increments, the temperature range is 103℉-159℉ (40℃- 70℃).
When you press the Temp+ or the Temp-button the Temp light will be on, then it will start blinking four times showing the temperature you set. The screen will then return to show the current temp. Of the pad.
If the heating light is ON all the time, it means the digital controller is heating up in order to reach the temp that you set.
If the heating light is blinking it means the current temp of the pad is close to the temp that you set, the controller will slow the heating down.
If the heating light is NOT on it means the current temp of the pad has already reached the temp that you set, so the controller will stop heating up the pad.
Once the temp of the pad has dropped it will turn back on to reach the temp you set and the heating light will turn back on.
Important Note: This Far Infrared Heating Pad works a little differently than your standard coil heating pad.Please allow 5 to 10 minutes for the Far Infrared energy in the stones to build up and for the pad to heat up. Once you are ready to use, please adjust the temperature to your olerance.

Timer:

The digital controller allows you to set the timer automatically to shut off. By pressing the (TIME +) or (TIME -) buttons you can adjust the time by 15 minutes increments. The timer can beset for as long as 240 minutes at a time. Once the timer counts itself all the way down, it will automatically shut off.
When you press the TIME+ or the TIME- button the TIME (Min) will start blinking and the screen will blink 4 times showing the time you set. Then the screen will return to show the current temp.of the pad.
If you do not adjust the timer, the unit will count up 4 hours and shut itself off.

Note: Always unplug this device when not in use.

TIPS

1. After taking a shower, using this product will help the body relax more.
2. Before use, set the temperature to the lowest level and wait for the human body to adapt to the temperature before adjusting to the desired temperature.

3. Before each use,make sure that all connections are tight and snug.
4. Before each use, plug the pad into the wall outlet, the use of a surge protector is recommended.
5. Before each use, make sure that all of the functions of the digital controller are working correctly.
6. It is suggested that you get in a comfortable position, either sitting or lying down.
7. It is suggested that you place a small towel (folded in half) as a protective layer between you and the stones. There will not be a loss of effectiveness if the heat has to travel through the protective layer or even your clothing.
8. In other words, the stones do not need to be touching your skin to be effective. For safety reasons, the stones should not be touching your skin directly.
9. Depending on the thickness of the protective layers, you will need to adjust the temperature to your tolerance level. The temperature should never be set hotter than you can comfortably tolerate it
10. The pad should be positioned directly over the affected area. You may either lie on the pad, wrap the pad around the effected body part or lay the pad on your body or body part. Remember to use a protective layer (ex.Small towel) for both you and the pad to keep it clean.
11. When using this pad, please have the jade stones facing your body.
12. There is no specific protocol for any individual using a heating pad. With that being said everyone responds differently to different modalities and it is suggested that you limit the use of the pad to 20minutes per session of continuous use for the first several weeks to see how you tolerate the heat. Once you have become comfortable with the use of the pad, you can begin to use it for longer durations of continuous use. Please note that the longer the duration, the lower the heat needs to be, learning to adjust the heat to your tolerance will be a key to achieve optimal results.

CLEANING

1. Before cleaning, the product plug must be unplugged. Put the product in a power-off state.
2. Use a soft and moist cloth for cleaning, do not rinse directly with water.
3. Please keep accessories and products together.

4. Do not fold excessively during storage to avoid damaging internal wiring.
● Do not submerge controller, Converter or pad in water.
● Do not dry clean any part of the heating pad.
● Do not use bleach or detergent as cleaning agents.
● Do not use a wringer
● Do not put in Microwave.
● Do not put in washing machine or dryer.
● Do not Iron
● Do not use mothballs or repellent sprays of any kind
● Do not put any of the power cords into water
● Do not use unless the pad is completely dry.
● Do not attempt to clean each individual jade stone.
5. Acceptable cleaning method
●Wipe the pad before the initial use and after each use.
● Use a gentle nonabrasive soap with a slightly moist towel.
● Let the heating pad dry completely before using.
6. Routine maintenance for safe performance
● Inspect the heating pad both before and after each use.
● Examine the surface of the heating pad for any sign of abnormal or excess wear and tear including blistering and cracking
● Examine the power cord for cracks,blisters,frays or exposed wires

STORAGE

To store your heating pad,completely clean the unit, let it completely dry and place the heating pad back into the supplied storage bag.Store the heating pad in a cool and dry place away from any risk of damage while the pad is not in use
Only transport the heating Pad inside of the storage bag provided. Do not let the pad get wet or exposed to any moisture.
● Do not hang the heating pad by the power cord.
● Do not bend or put any additional weight on the heating pad.
● Do not allow the power cord to be pinched.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

COUSSIN CHAUFFANT EN AMÉTHYSTE

MODÈLE : H11Z1 / H12G1 / H12G2
H12G3/H11Z3/H11Z5

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.
« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons.
Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.


Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CHAUFFAGE AMÉTHYSTE

TAMPON

MODÈLE : H11Z1 / H12G1 / H12G2
H12G3/H11Z3/H11Z5



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas

à nous contacter : Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus si des mises à jour technologiques ou logicielles sont disponibles sur notre produit.

Machine Translated by Google

	Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
	ÉLIMINATION CORRECTE Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle à roulettes barrée indique que le produit doit être collecté séparément dans l'Union européenne. Cela s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits marqués comme tels ne peuvent pas être jetés avec les déchets ménagers normaux, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques. appareils électroniques
	Compliance est une certification de sécurité CE et UK.

INFORMATIONS FCC

ATTENTION : Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement !

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : 1) Ce
produit peut provoquer des interférences nuisibles.
2) Ce produit doit accepter toute interférence reçue, y compris celles qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable.
AVERTISSEMENT : Les changements ou modifications apportés à ce produit non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser le produit.

Remarque : ce produit a été testé et jugé conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans un environnement résidentiel.
installation.
Ce produit génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des dommages nocifs.

Machine Translated by Google

interférences avec les communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que
aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si ce produit provoque
interférence nuisible à la réception radio ou télévision, qui peut être déterminée par
en éteignant et en rallumant le produit, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger le problème.
interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes.

· Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.

· Augmenter la distance entre le produit et le récepteur.

· Branchez le produit sur une prise d'un circuit différent de celui auquel le
le récepteur est connecté.

· Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF.
l'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition portable sans restriction.

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Nous vous remercions d'avoir utilisé ce produit. Afin de vous assurer que vous pouvez utiliser le
Pour utiliser correctement la machine, lisez attentivement ces instructions avant de l'utiliser et conservez-les.
correctement pour référence ultérieure. Assurez-vous de lire les précautions et les consignes de sécurité
règles sur cette page pour assurer votre utilisation en toute sécurité.

Ce manuel décrit les avertissements et précautions de sécurité, le fonctionnement et l'entretien
et le nettoyage. Les avertissements et instructions examinés dans ce manuel ne peuvent pas couvrir
toutes les conditions et situations possibles qui peuvent se produire. Prudence et bon sens
ne sont pas intégrés à ce produit, car nous pensons que les utilisations seront conformes à ces
codes. Si vous avez des problèmes, veuillez nous appeler. N'essayez pas de résoudre les problèmes
vous-même, sinon vous risquez de vous blesser ou de causer des dommages matériels.

Veuillez lire TOUTES les instructions avant d'utiliser votre machine.

1. Veuillez vérifier le produit avant chaque utilisation. Si vous constatez que le jade est cassé ou
le produit est endommagé, veuillez ne pas l'utiliser.
2. Ne laissez pas les enfants, les mineurs et les animaux domestiques s'approcher ou toucher la machine.
3. Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
4. Ne démontez pas le produit.
5. Utiliser des accessoires ou des pièces jointes qui ne sont pas fournis ou recommandés
par le fabricant peut provoquer des blessures.
6. Veuillez commencer à utiliser une fois la collecte bien fixée.

Machine Translated by Google

7. Ne laissez pas le produit pendre sur le bord d'une table ou d'un comptoir et ne le laissez pas tomber.
en contact avec des surfaces chaudes.

8. Ne placez pas le produit sur ou à proximité d'appareils à air chaud, de brûleurs électriques ou de radiateurs.

9. N'utilisez pas cet appareil à d'autres fins que celles indiquées.

10. GARDEZ-LE HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.

11. NE LE NETTOYEZ PAS AVEC UN MATÉRIAU ABRASIF.

12. Veuillez le nettoyer régulièrement, au moins une fois par mois.

13. Ne couvrez pas le tapis avec une couette, une couverture, un oreiller, etc. lorsque vous utilisez le
avec.

Remarque : la couette/couverture/oreiller... peut brûler lorsque la chaleur du tapis est élevée.

14. Ne couvrez pas partiellement ce coussin pour éviter une surchauffe partielle.

15. N'utilisez pas ce coussin sur un matelas ou un canapé en latex/silicone/éponge trop
doux.

16. N'utilisez pas ce coussin avec d'autres produits chauffants

17. Ne pas utiliser en cas d'inconscience ou de sommeil.

18. Ne pas utiliser sur un nourrisson.

19. Ne pas utiliser si vous êtes enceinte ou pensez l'être.

20. Ne pas utiliser sur une tumeur maligne. Toute personne souffrant de diabète ou d'une mauvaise circulation sanguine
ou les personnes handicapées doivent consulter leur médecin avant utilisation.

21. Placez le coussin directement à l'endroit souhaité pour obtenir de la chaleur.

Remarque : des brûlures peuvent survenir quel que soit le réglage de la commande. Vérifiez la peau sous le coussinet
fréquemment pour éviter les brûlures et les cloques.

22. Ne pas utiliser dans un environnement enrichi en oxygène ou à proximité d'équipements avec des magasins.
ou émettre de l'oxygène.

23. Ne pliez pas le coussin et n'appliquez pas de poids (ne le pliez pas brusquement).

24. N'utilisez pas d'épingles, de clous, de vis ou tout autre moyen métallique pour fixer ce tampon.
lieu

25. Ne tirez jamais le coussinet par le cordon d'alimentation et n'utilisez pas le cordon comme poignée.

26. Examinez soigneusement la housse intérieure avant chaque utilisation, jetez le coussinet si la housse intérieure est endommagée.
le revêtement présente des signes de détérioration tels que des cloques ou des fissures.

27. Si de la fumée est détectée sur cet appareil, débranchez immédiatement le cordon d'alimentation.
de la prise.

28. N'utilisez pas ce coussin avec des liniments, des baumes ou des pommades contenant de la chaleur.
des ingrédients de production peuvent provoquer des brûlures cutanées.

Machine Translated by Google

29. Utiliser partout où des applications chaudes sont souhaitables pour le confort personnel, et
chaque fois que votre médecin vous le recommande pour le soulagement ou la douleur.
30. Conservez votre serviette dans son sac de transport ou dans un endroit sec et frais
31. Ne pas suspendre le coussin par le cordon d'alimentation.
32. N'utilisez pas ce tampon en présence de mélange inflammable.
33. AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ DE LA VIE : N'utilisez pas ce produit après avoir bu de l'alcool ou
prendre d'autres médicaments.
34. AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ DE LA VIE : Les femmes enceintes, les maladies de la peau, les maladies
cardiaques, l'hypertension, les maladies du cerveau et d'autres maladies doivent consulter un médecin avant
en utilisant ce produit.
35. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants)
capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manque d'expérience ou
connaissances, à moins qu'ils n'aient reçu une supervision ou des instructions concernant
utilisation de l'appareil par une personne responsable de sa sécurité.
PRUDENCE:
Si vous avez des problèmes de santé, n'hésitez pas à consulter votre médecin avant
en utilisant ce produit.
Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance en aucune circonstance. N'utilisez jamais cet
appliquer le produit directement sur les zones enflées ou enflammées de la peau.
N'utilisez pas ce produit si vous souffrez d'une affection physique qui limiterait ou
nuire à votre capacité à utiliser les commandes. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants
sans la surveillance d'un adulte.

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ DE LA VIE

La liste ci-dessous contient les conditions connues dans lesquelles le coussin chauffant infrarouge lointain doit être utilisé.
ne doit pas être utilisé ou ne doit être utilisé que sous la surveillance d'un médecin. Cette liste n'est pas
exhaustif. Si vous souffrez d'une maladie grave qui pourrait être affectée par le
utilisation du produit, veuillez consulter votre médecin avant d'utiliser le chauffage

tampon. • Ne pas utiliser directement sur des plaies
ouvertes. • Ne pas utiliser directement sur des blessures
aiguës. • Ne pas utiliser directement sur le visage ou les parties
génitales. • Ne pas utiliser si vous êtes insensible à la chaleur, y compris paraplégique et tétraplégique ou

Machine Translated by Google

avez une mauvaise circulation sanguine qui affecte votre capacité à ressentir les sensations de chaleur ou de froid. • Ne pas utiliser si vous êtes immobile ou incapable ou si vous n'êtes pas en mesure de retirer le chauffage tampon de votre corps. •

N'utilisez pas ce produit avec des nourrissons ou des enfants de moins de 6 ans. Enfants les enfants de moins de 14 ans doivent toujours utiliser le coussin sous la surveillance d'un adulte. Dans le cas grossesse, diabète, hémophilie, tumeur maligne ou autres affections graves, consultez Consultez votre médecin avant d'appliquer le coussin chauffant.

AVANT UTILISATION

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, retirez tous les emballages promotionnels et matériaux d'emballage et vérifiez que le produit est propre et sans poussière. Veuillez Jetez soigneusement tous les sacs en plastique et gardez-les hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

Vérifiez tous les composants fournis selon la liste de ce manuel.

Tout d'abord, ouvrez le sac et vérifiez que tous les composants sont inclus. Ensuite, effectuez ce qui suit:

Étape 1 : Connectez le contrôleur numérique au pad en faisant correspondre les deux extrémités de le connecteur à 5 broches.

Étape 2 : Branchez le cordon d'alimentation sur la prise murale.

Le coussin chauffant est maintenant assemblé.

Remarque : Avant chaque utilisation, il est nécessaire de vérifier si le produit est intact et si les liens du connecteur sont fiables.

PARAMÈTRES DU PRODUIT

MODÈLE	Minuteur	Heure de fermeture automatique	Température
H11Z1	0-720 min	720 minutes	Max 70 159
H12G1	0-720 min	720 minutes	Max 70 159
H12G2	0-720 min	720 minutes	Max 70 159
H12G3	0-720 min	720 minutes	Max 70 159
H11Z3	0-720 min	720 minutes	Max 70 159
H11Z5	0-720 min	720 minutes	Max 70 159

Remarque : veuillez utiliser la tension de source d'alimentation correcte.

Machine Translated by Google

INSTRUCTIONS POUR LE CONTRÔLEUR



MARCHE/ARRÊT :

Le contrôleur numérique vous permet d'allumer ou d'éteindre l'appareil en appuyant simplement sur le bouton ON/OFF.

Interrupteur à photons :

Le contrôleur numérique vous permet d'allumer ou d'éteindre les LED photoniques

OFF, simplement en appuyant sur le bouton "PHOTON".

Fonction mémoire :

Le contrôleur numérique dispose d'une fonction mémoire qui mémorise la température que vous

définissez la dernière fois que vous l'avez utilisé.

Chaleur:

Le contrôleur numérique vous permet de régler la chaleur à une température que vous souhaitez.

confortable avec. Appuyez simplement sur le bouton (TEMP+) pour augmenter la température ou

Machine Translated by Google

appuyez sur le bouton (TEMP-) pour baisser la température par incréments de 1F ou 1 , le
la plage de température est de 103 -159 (40 - 70).
Lorsque vous appuyez sur le bouton Temp+ ou Temp-, le voyant Temp s'allume, puis il
commence à clignoter quatre fois pour indiquer la température que vous avez réglée. L'écran s'allume alors
revenir pour afficher la température actuelle du pad.
Si le voyant de chauffage est allumé en permanence, cela signifie que le contrôleur numérique chauffe en
afin d'atteindre la température que vous avez définie.
Si le voyant de chauffage clignote, cela signifie que la température actuelle du coussin est proche de la
température que vous avez définie, le contrôleur ralentira le chauffage.
Si le voyant de chauffage n'est PAS allumé, cela signifie que la température actuelle du coussin a déjà été atteinte.
atteint la température que vous avez définie, le contrôleur arrêtera donc de chauffer le coussin.
Une fois que la température du pad a baissé, il se rallumera pour atteindre la température souhaitée.
régler et le voyant de chauffage se rallumera.
Remarque importante : ce coussin chauffant infrarouge lointain fonctionne un peu différemment
votre coussin chauffant à bobine standard.Veuillez prévoir 5 à 10 minutes pour le Far
L'énergie infrarouge dans les pierres s'accumule et permet au coussin de chauffer. Une fois
vous êtes prêt à l'emploi, veuillez ajuster la température à votre tolérance.

Minuteur:

Le contrôleur numérique vous permet de régler la minuterie pour qu'elle s'éteigne automatiquement.
en appuyant sur les boutons (TIME +) ou (TIME -) vous pouvez régler le temps par incréments de 15 minutes
incréments. La minuterie peut être réglée pour une durée allant jusqu'à 240 minutes à la fois. Une fois que
la minuterie compte à rebours jusqu'à ce qu'elle s'éteigne automatiquement.
Lorsque vous appuyez sur le bouton TIME+ ou TIME-, le TIME (Min) commence à clignoter
et l'écran clignotera 4 fois pour indiquer l'heure que vous avez définie. Ensuite, l'écran
revenir pour afficher la température actuelle du pad.
Si vous ne réglez pas la minuterie, l'appareil comptera 4 heures et s'éteindra.

Remarque : débranchez toujours cet appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.

CONSEILS

1. Après avoir pris une douche, l'utilisation de ce produit aidera le corps à se détendre davantage.
2. Avant utilisation, réglez la température au niveau le plus bas et attendez que le corps humain
s'adapter à la température avant de s'ajuster à la température désirée.

Machine Translated by Google

3. Avant chaque utilisation, assurez-vous que toutes les connexions sont bien serrées.

4. Avant chaque utilisation, branchez le pad sur la prise murale, l'utilisation d'un parasurtenseur est recommandé.

5. Avant chaque utilisation, assurez-vous que toutes les fonctions du contrôleur numérique sont fonctionne correctement.

6. Il est conseillé de vous mettre dans une position confortable, soit assis, soit allongé.

7. Il est suggéré de placer une petite serviette (pliée en deux) comme couche protectrice entre vous et les pierres. Il n'y aura pas de perte d'efficacité si la chaleur doit traverser la couche protectrice ou même vos vêtements.

8. En d'autres termes, les pierres n'ont pas besoin de toucher votre peau pour être efficaces. Pour des raisons de sécurité, les pierres ne doivent pas toucher directement votre peau.

9. En fonction de l'épaisseur des couches protectrices, vous devrez ajuster la température à votre niveau de tolérance. La température ne doit jamais être réglée plus chaude que vous pouvez le tolérer confortablement

10. Le coussin doit être placé directement sur la zone affectée. Vous pouvez soit vous allonger sur le coussin, enroulez le coussin autour de la partie du corps affectée ou posez le coussin sur votre corps ou partie du corps. N'oubliez pas d'utiliser une couche protectrice (ex. Petite serviette) pour les deux vous et le tampon pour le garder propre.

11. Lorsque vous utilisez ce coussin, placez les pierres de jade face à votre corps.

12. Il n'existe pas de protocole spécifique pour chaque individu utilisant un coussin chauffant. cela étant dit, chacun réagit différemment aux différentes modalités et il est suggéré que vous limitiez l'utilisation du pad à 20 minutes par séance d'utilisation continue pour la premières semaines pour voir comment vous tolérez la chaleur. Une fois que vous êtes devenu à l'aise avec l'utilisation du pad, vous pouvez commencer à l'utiliser pendant des durées plus longues utilisation continue. Veuillez noter que plus la durée est longue, moins les besoins en chaleur sont importants. pour être, apprendre à ajuster la chaleur à votre tolérance sera une clé pour atteindre une température optimale résultats.

NETTOYAGE

1. Avant le nettoyage, la fiche du produit doit être débranchée. Placez le produit dans un état hors tension.

2. Utilisez un chiffon doux et humide pour le nettoyage, ne rincez pas directement à l'eau.

3. Veuillez conserver les accessoires et les produits ensemble.

Machine Translated by Google

4. Ne pas plier excessivement pendant le stockage pour éviter d'endommager le câblage interne. • Ne pas immerger le contrôleur, le convertisseur ou le coussin dans l'eau. • Ne pas nettoyer à sec aucune partie du coussin chauffant. • N'utilisez pas d'eau de Javel ou de détergent comme agents de nettoyage. • N'utilisez pas d'essoreuse. • Ne pas mettre au micro-ondes. • Ne pas mettre dans la machine à laver ou le sèche-linge.

• Ne pas repasser

• N'utilisez pas de boules antimites ni de sprays répulsifs d'aucune sorte. • Ne plongez aucun des cordons d'alimentation dans l'eau. • Ne l'utilisez pas à moins que le coussin ne soit complètement sec. • N'essayez pas de nettoyer chaque pierre de jade individuellement.

5. Méthode de nettoyage acceptable

•Essuyez le coussin avant la première utilisation et après chaque utilisation.

•Utilisez un savon doux non abrasif avec une serviette légèrement humide. •Laissez le coussin chauffant sécher complètement avant de l'utiliser.

6. Entretien de routine pour une utilisation en toute sécurité • Inspectez le coussin chauffant avant et après chaque utilisation. • Examinez la surface du coussin chauffant pour détecter tout signe d'usure anormale ou excessive et déchirure, y compris cloques et fissures • Examinez le cordon d'alimentation pour détecter des fissures, des cloques, des effilochures ou des fils exposés

STOCKAGE

Pour ranger votre coussin chauffant, nettoyez complètement l'appareil, laissez-le sécher complètement et placez-le Remettez le coussin chauffant dans le sac de rangement fourni. Rangez le coussin chauffant dans un endroit frais et un endroit sec à l'abri de tout risque de dommage lorsque le coussin n'est pas utilisé Transportez le coussin chauffant uniquement à l'intérieur du sac de rangement fourni. Ne laissez pas Ne mouillez pas le coussin chauffant et ne l'exposez pas à l'humidité. • Ne suspendez pas le coussin chauffant par le cordon d'alimentation. • Ne pliez pas le coussin chauffant et ne posez pas de poids supplémentaire dessus. • Ne laissez pas le cordon d'alimentation être pincé.

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie

électronique www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

AMETHYST-HEIZKISSEN

MODELL: H11Z1 / H12G1 / H12G2
H12G3 / H11Z3 / H11Z5

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. „Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.


Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

AMETHYST-HEIZUNG

UNTERLAGE

MODELL: H11Z1 / H12G1 / H12G2
H12G3 / H11Z3 / H11Z5



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technischen Support? Bitte kontaktieren Sie uns:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

Machine Translated by Google

	**Warnung: Um** das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
	**KORREKTE ENTSORGUNG** Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllentsorgung unterliegt. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. Produkte, die als solche gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten abgegeben werden. elektronische Geräte
	Compliance ist eine Sicherheitszertifizierung der EG und des Vereinigten Königreichs.

FCC-INFORMATIONEN

ACHTUNG: Durch Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, kann die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts erlöschen!

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen:

1) Dieses Produkt kann schädliche Störungen verursachen.

2) Dieses Produkt muss alle empfangenen Störungen tolerieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

WARNUNG: Änderungen oder Modifikationen an diesem Produkt, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Produkts führen.

Hinweis: Dieses Produkt wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen in Wohngebieten bieten.

Installation.

Dieses Produkt erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es zu schädlichen

Machine Translated by Google

Störungen des Funkverkehrs. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass
Störungen treten bei einer bestimmten Installation nicht auf. Wenn dieses Produkt dennoch Störungen verursacht,
schädliche Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs, die festgestellt werden können durch
Nach dem Aus- und Einschalten des Produkts wird dem Benutzer empfohlen, das Problem zu beheben.
Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen.

· Empfangsantenne neu ausrichten oder verlegen.

· Vergrößern Sie den Abstand zwischen Produkt und Empfänger.

· Schließen Sie das Produkt an eine Steckdose eines anderen Stromkreises an als den, an den das
Empfänger ist angeschlossen.

· Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

Das Gerät wurde dahingehend bewertet, dass es die allgemeinen Anforderungen hinsichtlich der HF-Exposition erfüllt.
Das Gerät kann ohne Einschränkung unter tragbaren Belichtungsbedingungen verwendet werden.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Vielen Dank, dass Sie dieses Produkt verwenden. Um sicherzustellen, dass Sie das
Maschine richtig, lesen Sie diese Anleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf
Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise und Hinweise sorgfältig durch.
Regeln auf dieser Seite, um Ihre sichere Nutzung zu gewährleisten.
In diesem Handbuch werden Sicherheitswarnungen und Vorsichtsmaßnahmen, Bedienung, Wartung und
und Reinigung. Die in diesem Handbuch beschriebenen Warnungen und Anweisungen können nicht abdecken
alle möglichen Bedingungen und Situationen, die auftreten können. Vorsicht und gesunder Menschenverstand
sind nicht in dieses Produkt eingebaut, da wir davon ausgehen, dass die Verwendungen diesen entsprechen
Codes. Wenn Sie Probleme haben, rufen Sie uns bitte an. Versuchen Sie nicht, die Probleme selbst zu beheben.
Sie selbst, da dies zu Verletzungen oder Sachschäden führen kann.

Bitte lesen Sie ALLE Anweisungen, bevor Sie Ihre Maschine verwenden.

1. Bitte überprüfen Sie das Produkt vor jedem Gebrauch. Wenn Sie feststellen, dass die Jade gebrochen ist oder
Das Produkt ist beschädigt. Bitte verwenden Sie es nicht.
2. Lassen Sie Kinder, Minderjährige und Haustiere nicht in die Nähe der Maschine kommen oder diese berühren.
3. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
4. Das Produkt nicht zerlegen.
5. Verwendung von Zubehör oder Aufsätzen, die nicht mitgeliefert oder empfohlen werden
vom Hersteller kann zu Verletzungen führen.
6. Beginnen Sie mit der Verwendung, nachdem die Sammlung gut fixiert ist.

Machine Translated by Google

7. Lassen Sie das Produkt nicht über die Kante eines Tisches oder einer Theke hängen und
mit heißen Oberflächen in Berührung kommen.

8. Stellen Sie das Produkt nicht auf oder in die Nähe von heißer Luft, elektrischen Brennern oder Heizgeräten.

9. Verwenden Sie dieses Gerät nicht für andere als die angegebenen Zwecke.

10. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

11. REINIGEN SIE ES NICHT MIT SCHLEIFENDEN MATERIALIEN.

12. Bitte reinigen Sie es regelmäßig, mindestens einmal im Monat.

13. Bedecken Sie die Matte nicht mit einer Steppdecke, Decke, Kissen usw., wenn Sie die
zusammen mit.

Hinweis: Die Steppdecke/Decke/das Kissen ... kann bei großer Hitze der Matte verbrennen.

14. Decken Sie dieses Pad nicht teilweise ab, um eine teilweise Überhitzung zu vermeiden.

15. Verwenden Sie dieses Pad nicht auf einer Latex-/Silikon-/Schwammmatratze oder einem Sofa, das zu
weich.

16. Verwenden Sie dieses Pad nicht zusammen mit anderen Heizprodukten

17. Nicht verwenden, wenn Sie bewusstlos sind oder schlafen.

18. Nicht bei Säuglingen anwenden.

19. Nicht verwenden, wenn Sie schwanger sind oder glauben, schwanger zu sein

20. Nicht bei bösartigen Erkrankungen anwenden. Bei Diabetes, schlechter Durchblutung
oder mit Behinderungen sollten vor der Anwendung ihren Arzt konsultieren.

21. Platzieren Sie das Pad direkt dort, wo Wärme gewünscht wird.

Hinweis: Unabhängig von der Einstellung der Steuerung können Verbrennungen auftreten. Überprüfen Sie die Haut unter dem Pad
häufig, um Verbrennungen und Blasenbildung zu vermeiden.

22. Nicht in sauerstoffangereicherten Umgebungen oder in der Nähe von Geräten mit Speichern verwenden
oder Sauerstoff abgeben.

23. Das Polster nicht falten und kein Gewicht darauf legen (nicht stark falten).

24. Verwenden Sie keine Stifte, Nägel, Schrauben oder andere metallische Mittel, um dieses Pad zu befestigen.
Ort

25. Ziehen Sie das Pad niemals am Netzkabel und verwenden Sie das Kabel nicht als Griff.

26. Überprüfen Sie die Innenhülle vor jedem Gebrauch sorgfältig. Entsorgen Sie das Pad, wenn die Innenhülle
Die Abdeckung weist Anzeichen einer Abnutzung auf, beispielsweise Blasenbildung oder Risse.

27. Wenn Sie jemals Rauch von diesem Gerät wahrnehmen, entfernen Sie sofort das Netzkabel
aus der Steckdose.

28. Verwenden Sie dieses Pad nicht mit Linimenten, Salben oder Salben, die Wärme enthalten
Es kann zu Hautverbrennungen kommen, wenn die Inhaltsstoffe nicht brennbar sind.

Machine Translated by Google

29. Verwenden Sie es überall dort, wo heiße Anwendungen für den persönlichen Komfort erwünscht sind, und wann immer Ihr Arzt es zur Linderung der Schmerzen empfiehlt.

30. Bewahren Sie Ihr Pad in der Tragetasche oder an einem trockenen, kühlen Ort auf.

31. Hängen Sie das Pad nicht am Netzkabel auf.

32. Verwenden Sie dieses Pad nicht in der Nähe brennbarer Gemische.

33. LEBENSSICHERHEITSWARNUNG: Verwenden Sie dieses Produkt nicht nach dem Genuss von Alkohol oder Einnahme anderer Medikamente.

34. LEBENSSICHERHEITSWARNUNG: Schwangere, Hautkrankheiten, Herzkrankheiten, Bluthochdruck, Gehirnkrankheiten und andere Krankheiten sollten vor der Einnahme einen Arzt konsultieren.

bei der Verwendung dieses Produkts.

35. Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkte körperliche, sensorische oder geistige Fähigkeiten oder mangelnde Erfahrung oder Kenntnissen, es sei denn, sie werden beaufsichtigt oder in die Handhabung eingewiesen. Benutzung des Geräts durch eine für die Sicherheit verantwortliche Person.

VORSICHT:

Wenn Sie gesundheitliche Bedenken haben, zögern Sie nicht, Ihren Arzt zu konsultieren, bevor

bei der Verwendung dieses Produkts.

Lassen Sie das Gerät unter keinen Umständen unbeaufsichtigt. Verwenden Sie es niemals Produkt direkt auf geschwollene oder entzündete Hautpartien auftragen.

Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Sie an einer körperlichen Erkrankung leiden, die Ihre Ihre Fähigkeit, die Bedienelemente zu bedienen, beeinträchtigen. Dieses Gerät sollte nicht von Kindern verwendet werden ohne Aufsicht eines Erwachsenen.

LEBENSSICHERHEITSWARNUNG

Die folgende Liste enthält bekannte Bedingungen, unter denen das Ferninfrarot-Heizkissen verwendet werden sollte nicht oder nur unter ärztlicher Aufsicht verwendet werden. Diese Liste ist nicht erschöpfend. Wenn Sie an einer schweren Erkrankung leiden, die durch die Verwendung des Produkts, konsultieren Sie bitte Ihren Arzt, bevor Sie das Heizgerät verwenden Pad.

• Nicht direkt auf offenen Wunden anwenden. • Nicht direkt auf akuten Verletzungen anwenden. • Nicht direkt im Gesicht oder an den Genitalien anwenden. • Nicht anwenden, wenn Sie unempfindlich auf Hitze reagieren, einschließlich Querschnitts- und Tetraplegie oder

Machine Translated by Google

eine schlechte Durchblutung haben, die Ihre Fähigkeit, Wärme- oder Kälteempfindungen zu spüren, beeinträchtigt.

• Nicht verwenden, wenn Sie bewegungsunfähig oder handlungsunfähig sind oder die Wärme nicht entfernen können

Pad von Ihrem Körper. •

Verwenden Sie dieses Produkt nicht bei Säuglingen oder Kindern unter 6 Jahren. Kinder

unter 14 Jahren sollten das Pad immer unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden. Im Falle von

Schwangerschaft, Diabetes, Hämophilie, Krebs oder andere schwere Erkrankungen, konsultieren Sie

Besprechen Sie dies mit Ihrem Arzt, bevor Sie das Heizkissen anwenden.

VOR DEM GEBRAUCH

Vor der ersten Inbetriebnahme alle Werbe- und

Verpackungsmaterialien und überprüfen Sie, ob das Produkt sauber und staubfrei ist. Bitte

Entsorgen Sie alle Plastiktüten sorgfältig und bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.

Überprüfen Sie alle vorhandenen Komponenten anhand der Liste in diesem Handbuch.

Öffnen Sie zunächst die Tasche und vergewissern Sie sich, dass alle Komponenten enthalten sind. Führen Sie dann die folgende:

Schritt 1: Verbinden Sie den digitalen Controller mit dem Pad, indem Sie die beiden Enden des

der 5-polige Stecker.

Schritt 2: Stecken Sie das Netzkabel in die Steckdose.

Das Heizkissen ist jetzt zusammengebaut.

Hinweis: Vor jedem Gebrauch ist zu prüfen, ob das Produkt intakt ist und ob die Verbindungsglieder zuverlässig sind.

PRODUKTPARAMETER

MODELL	Timer	Automatische Schließzeit	Temperatur
H11Z1	0-720 Minuten	720 Minuten	Max 70ÿÿ159ÿÿ
H12G1	0-720 Minuten	720 Minuten	Max. 70 °C (159 °F)
H12G2	0-720 Minuten	720 Minuten	Max 70ÿÿ159ÿÿ
H12G3	0-720 Minuten	720 Minuten	Max. 70 °C (159 °F)
H11Z3	0-720 Minuten	720 Minuten	Max. 70 °C (159 °F)
H11Z5	0-720 Minuten	720 Minuten	Max. 70 °C (159 °F)

Hinweis: Bitte verwenden Sie die richtige Stromquellenspannung.

Machine Translated by Google

CONTROLLER-ANLEITUNG



EIN /AUS:

Mit dem digitalen Controller können Sie das Gerät durch einfaches Drücken ein- oder ausschalten.
die EIN/AUS-Taste.

Photonenschalter:

Mit dem digitalen Controller können Sie die Photon ed-Licht-LEDs ein- oder ausschalten.

AUS, einfach durch Drücken der Taste „PHOTON“.

Memory-Funktion:

Der digitale Regler verfügt über eine Speicherfunktion, die die Temperatur speichert, die Sie

Stellen Sie den Zeitpunkt der letzten Verwendung ein.

Hitze:

Mit dem digitalen Regler können Sie die Wärme auf eine Temperatur einstellen, die Sie sind

komfortabel mit. Drücken Sie einfach die (TEMP+) Taste, um die Temperatur zu erhöhen oder

Machine Translated by Google

Drücken Sie die Taste (TEMP-), um die Temperatur in Schritten von 1 °F oder 1 °C zu senken.
Temperaturbereich liegt zwischen 40 und 70 °C (103 °F–159 °F).
Wenn Sie die Taste Temp+ oder Temp- drücken, leuchtet die Temp-Lampe auf.
beginnt viermal zu blinken und zeigt die eingestellte Temperatur an. Der Bildschirm wird dann
Zurück zur Anzeige der aktuellen Temperatur des Pads.
Wenn die Heizlampe ständig leuchtet, bedeutet dies, dass der digitale Regler sich aufheizt in
um die von Ihnen eingestellte Temperatur zu erreichen.
Wenn die Heizleuchte blinkt, bedeutet dies, dass die aktuelle Temperatur des Pads nahe der
Wenn die von Ihnen eingestellte Temperatur unterschritten wird, verlangsamt der Regler die Aufheizung.
Wenn die Heizlampe NICHT leuchtet, bedeutet dies, dass die aktuelle Temperatur des Pads bereits
die von Ihnen eingestellte Temperatur erreicht hat, stoppt der Controller das Aufheizen des Pads.
Sobald die Temperatur des Pads gesunken ist, schaltet es sich wieder ein, um die gewünschte Temperatur zu erreichen.
eingestellt und die Heizlampe schaltet sich wieder ein.
Wichtiger Hinweis: Dieses Ferninfrarot-Heizkissen funktioniert etwas anders als
Ihr Standard-Spulenheizkissen.Bitte warten Sie 5 bis 10 Minuten für die Fern
Infrarotenergie in den Steinen aufbaut und das Pad erwärmt. Einmal
Sie sind einsatzbereit. Passen Sie die Temperatur bitte Ihren Toleranzen an.

Timer:

Mit dem digitalen Controller können Sie den Timer so einstellen, dass er automatisch abschaltet.
Durch Drücken der Tasten (TIME +) oder (TIME -) können Sie die Zeit in Schritten von 15 Minuten anpassen.
Der Timer kann auf bis zu 240 Minuten eingestellt werden. Sobald der
Wenn der Timer vollständig heruntergezählt hat, wird er automatisch abgeschaltet.
Wenn Sie die Taste TIME+ oder TIME- drücken, beginnt die TIME (Min) zu blinken
und der Bildschirm blinkt 4 Mal und zeigt die eingestellte Zeit an. Dann wird der Bildschirm
Kehren Sie zurück, um die aktuelle Temperatur des Pads anzuzeigen.
Wenn Sie den Timer nicht einstellen, zählt das Gerät 4 Stunden hoch und schaltet sich dann selbst ab.
Hinweis: Ziehen Sie bei Nichtgebrauch immer den Stecker aus der Steckdose.

TIPPS

1. Nach dem Duschen hilft die Verwendung dieses Produkts dem Körper, sich besser zu entspannen.
2. Stellen Sie vor dem Gebrauch die Temperatur auf die niedrigste Stufe und warten Sie, bis der menschliche Körper
um sich an die Temperatur anzupassen, bevor die gewünschte Temperatur eingestellt wird.

Machine Translated by Google

3. Stellen Sie vor jedem Gebrauch sicher, dass alle Verbindungen fest und sicher sind.

4. Stecken Sie das Pad vor jedem Gebrauch in die Steckdose. Die Verwendung eines Überspannungsschutzes ist empfohlen.

5. Stellen Sie vor jedem Gebrauch sicher, dass alle Funktionen des digitalen Controllers funktioniert einwandfrei.

6. Es wird empfohlen, dass Sie eine bequeme Position einnehmen, entweder sitzend oder liegend.

7. Es wird empfohlen, ein kleines Handtuch (in der Mitte gefaltet) als Schutzschicht zu legen zwischen Ihnen und den Steinen. Es wird keinen Verlust an Wirksamkeit geben, wenn die Hitze muss durch die Schutzschicht oder sogar Ihre Kleidung dringen.

8. Mit anderen Worten: Die Steine müssen Ihre Haut nicht berühren, um wirksam zu sein. Aus Sicherheitsgründen sollten die Steine Ihre Haut nicht direkt berühren.

9. Abhängig von der Dicke der Schutzschichten müssen Sie die Temperatur auf Ihre Toleranzgrenze einstellen. Die Temperatur sollte nie höher eingestellt werden als Sie es bequem ertragen können

10. Das Pad sollte direkt über dem betroffenen Bereich platziert werden. Sie können entweder liegen Legen Sie das Pad auf das Pad, wickeln Sie es um den betroffenen Körperteil oder legen Sie es auf Ihre Körper oder Körperteil. Denken Sie daran, eine Schutzschicht (z. B. kleines Handtuch) für beide zu verwenden Sie und das Pad, um es sauber zu halten.

11. Achten Sie bei der Verwendung dieses Pads darauf, dass die Jadesteine zu Ihrem Körper zeigen.

12. Es gibt kein spezifisches Protokoll für die Verwendung eines Heizkissens. Allerdings reagiert jeder anders auf verschiedene Modalitäten und es wird empfohlen dass Sie die Verwendung des Pads auf 20 Minuten pro Sitzung bei kontinuierlicher Verwendung beschränken für die ersten paar Wochen, um zu sehen, wie Sie die Hitze vertragen. Sobald Sie Wenn Sie mit der Verwendung des Pads vertraut sind, können Sie es für längere Zeiträume verwenden. Dauerbetrieb. Bitte beachten Sie, dass der Wärmebedarf umso geringer ist, je länger die Dauer ist. Lernen Sie, die Hitze an Ihre Toleranz anzupassen. Das ist der Schlüssel zum Erreichen einer optimalen Ergebnisse.

REINIGUNG

1. Vor der Reinigung muss der Stecker des Produkts gezogen werden. Legen Sie das Produkt in einen ausgeschaltetem Zustand.

2. Verwenden Sie zum Reinigen ein weiches und feuchtes Tuch und spülen Sie es nicht direkt mit Wasser ab.

3. Bitte bewahren Sie Zubehör und Produkte zusammen auf.

Machine Translated by Google

4. Falten Sie das Heizkissen während der Lagerung nicht zu stark, um eine Beschädigung der internen Verkabelung zu vermeiden. • Tauchen Sie Controller, Konverter oder Kissen nicht in Wasser. • Reinigen Sie keine Teile des Heizkissens chemisch. • Verwenden Sie keine Bleichmittel oder Waschmittel als Reinigungsmittel. • Verwenden Sie keine Wringmaschine. • Geben Sie das Heizkissen nicht in die Mikrowelle. • Geben Sie das Heizkissen nicht in die Waschmaschine oder den Trockner. • Nicht bügeln

• Verwenden Sie keine Mottenkugeln oder Abwehrsprays jeglicher Art. • Tauchen Sie keines der Netzkabel ins Wasser. • Verwenden Sie das Pad nur, wenn es vollständig trocken ist. • Versuchen Sie nicht, jeden einzelnen Jadestein zu reinigen.

5. Zulässige Reinigungsmethode • Wischen Sie das Pad vor dem ersten Gebrauch und nach jedem Gebrauch ab. • Verwenden Sie eine sanfte, nicht scheuernde Seife und ein leicht feuchtes Tuch. • Lassen Sie das Heizkissen vor der Verwendung vollständig trocknen.

6. Regelmäßige Wartung für sichere Leistung • Überprüfen Sie das Heizkissen vor und nach jedem Gebrauch. • Untersuchen Sie die Oberfläche des Heizkissens auf Anzeichen von anormalem oder übermäßigem Verschleiß. und Verschleiß einschließlich Blasenbildung und Risse • Untersuchen Sie das Netzkabel auf Risse, Blasen, ausgefranste Stellen oder freiliegende Drähte

LAGERUNG

Um Ihr Heizkissen aufzubewahren, reinigen Sie das Gerät gründlich, lassen Sie es vollständig trocknen und legen Sie es Verstauen Sie das Heizkissen wieder in der mitgelieferten Aufbewahrungstasche. Lagern Sie das Heizkissen an einem kühlen und trockenen Ort, fern von jeglicher Gefahr der Beschädigung, während das Pad nicht verwendet wird Transportieren Sie das Heizkissen ausschließlich in der mitgelieferten Aufbewahrungstasche. Lassen Sie das Lassen Sie das Heizkissen nicht nass werden oder Feuchtigkeit aussetzen. • Hängen Sie das Heizkissen nicht am Netzkabel auf. • Knicken Sie das Heizkissen nicht und belasten Sie es nicht zusätzlich. • Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt wird.

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

CUSCINETTO RISCALDANTE AMETISTA

MODELLO: H11Z1 / H12G1 / H12G2 H12G3/H11Z3/H11Z5

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.
"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

Machine Translated by Google


VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

RISCALDAMENTO AMETISTA

TAMPONE

MODELLO: H11Z1 / H12G1 / H12G2

H12G3/H11Z3/H11Z5



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

Machine Translated by Google

	**Attenzione: per** ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
	**SMALTIMENTO CORRETTO** Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata dei rifiuti nell'Unione Europea. Ciò si applica al prodotto e a tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere portati in un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. dispositivi elettronici
	Compliance è una certificazione di sicurezza CE e UK.

INFORMAZIONI FCC

ATTENZIONE: cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare il diritto dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura!

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: 1)

Questo prodotto può causare interferenze dannose.

2) Questo prodotto deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

ATTENZIONE: cambiamenti o modifiche al prodotto non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare il prodotto.

Nota: questo prodotto è stato testato e ritenuto conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B ai sensi della Parte 15 delle Norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un ambiente residenziale.
installazione.

Questo prodotto genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installato e utilizzato in conformità alle istruzioni, può causare danni

Machine Translated by Google

interferenza alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che
interferenze non si verificheranno in una particolare installazione. Se questo prodotto causa
interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, che possono essere determinate da
spegnendo e riaccendendo il prodotto, si incoraggia l'utente a provare a correggere l'
interferenza mediante una o più delle seguenti misure.

· Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.

· Aumentare la distanza tra il prodotto e il ricevitore.

· Collegare il prodotto a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il
il ricevitore è collegato.

· Per assistenza, consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto.

Il dispositivo è stato valutato per soddisfare i requisiti generali di esposizione alle radiofrequenze.
il dispositivo può essere utilizzato in condizioni di esposizione portatile senza restrizioni.

IMPORTANTI MISURE DI SICUREZZA

Grazie per aver utilizzato questo prodotto. Per assicurarti di poter utilizzare il
macchina correttamente, leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso e conservarle
correttamente per riferimento futuro. Si prega di assicurarsi di leggere le precauzioni e le norme di sicurezza
regole presenti in questa pagina per garantirti un utilizzo sicuro.

Questo manuale descriverà le avvertenze e le precauzioni di sicurezza, il funzionamento e la manutenzione
e pulizia. Le avvertenze e le istruzioni esaminate in questo manuale non possono coprire
tutte le possibili condizioni e situazioni che possono verificarsi. Cautela e buon senso
non sono incorporati in questo prodotto, poiché riteniamo che gli utilizzi saranno conformi a questi
codici. Se hai problemi, chiamaci. Non cercare di risolvere i problemi
te stesso, altrimenti potresti subire lesioni o danni alla proprietà.

Si prega di leggere TUTTE le istruzioni prima di utilizzare la macchina.

1. Si prega di controllare il prodotto prima di ogni utilizzo. Se si scopre che la giada è rotta o
il prodotto è danneggiato, si prega di non utilizzarlo.
2. Non permettere a bambini, minorenni e animali domestici di avvicinarsi o toccare la macchina.
3. Non immergere l'apparecchio in acqua o altri liquidi.
4. Non smontare il prodotto.
5. Utilizzare accessori o attacchi non forniti o consigliati
dal produttore può causare lesioni.
6. Si prega di iniziare a utilizzare il prodotto solo dopo che il colletto è stato fissato correttamente.

Machine Translated by Google

7. Non lasciare il prodotto appeso al bordo del tavolo o del bancone o farlo cadere
a contatto con superfici calde.

8. Non posizionare il prodotto sopra o vicino a fonti di aria calda, fornelli elettrici o caloriferi.

9. Non utilizzare l'unità per scopi diversi da quelli indicati.

10. TENERE IL PRODOTTO FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

11. NON PULIRLO CON MATERIALE ABRASIVO.

12. Si prega di pulirlo regolarmente, almeno una volta al mese.

13. Non coprire il tappetino con una trapunta o una coperta o un cuscino e così via quando si utilizza il
insieme a.

Nota: la trapunta/coperta/cuscino... potrebbero bruciarsi se il calore del tappetino è elevato.

14. Non coprire parzialmente questo pad per evitare un surriscaldamento parziale.

15. Non utilizzare questo cuscinetto su materassi o divani in lattice/silicone/spugna che siano troppo
morbido.

16. Non utilizzare questo cuscinetto insieme ad altri prodotti riscaldanti

17. Non utilizzare in stato di incoscienza o durante il sonno.

18. Non utilizzare sui neonati.

19. Non usare se sei incinta o pensi di esserlo

20. Non usare su nessuna neoplasia. Chiunque soffra di diabete, cattiva circolazione sanguigna
o con disabilità devono consultare il proprio medico prima dell'uso.

21. Posizionare il cuscinetto direttamente nel punto in cui si desidera ottenere il calore.

Nota: possono verificarsi ustioni indipendentemente dall'impostazione del controllo. Controllare la pelle sotto il cuscinetto
frequentemente per evitare bruciature e vesciche.

22. Non utilizzare in ambienti arricchiti di ossigeno o in prossimità di apparecchiature con riserve
o emettere ossigeno.

23. Non piegare il tampone e non applicare peso (non piegare bruscamente).

24. Non utilizzare spilli, chiodi, viti o altri mezzi metallici per fissare questo cuscinetto
posto

25. Non tirare mai il pad dal cavo di alimentazione né utilizzare il cavo come maniglia.

26. Esaminare attentamente la fodera interna prima di ogni utilizzo, gettare il tampone se la fodera interna
il rivestimento mostra segni di deterioramento come bolle o crepe.

27. Se si rileva fumo da questo dispositivo, rimuovere immediatamente il cavo di alimentazione
dalla presa.

28. Non usare questo tampone con linimenti, unguenti o pomate che contengono calore
ingredienti in produzione, potrebbero verificarsi ustioni cutanee.

Machine Translated by Google

29. Utilizzare ovunque siano desiderate applicazioni calde per il comfort personale e
ogni qualvolta consigliato dal medico per alleviare il dolore.

30. Conservare l'assorbente nella sua borsa per il trasporto o in un luogo asciutto e fresco

31. Non appendere il tappetino dal cavo di alimentazione.

32. Non utilizzare questo tampone in presenza di miscele infiammabili.

33. AVVERTENZA PER LA SICUREZZA DELLA VITA: non utilizzare questo prodotto dopo aver bevuto alcol o assunzione di altri farmaci.

34. AVVERTENZA PER LA SICUREZZA DELLA VITA: le donne incinte, le malattie della pelle, le malattie cardiache, l'ipertensione, le malattie cerebrali e altre malattie dovrebbero consultare un medico prima utilizzando questo prodotto.

35. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (bambini compresi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o mancanza di esperienza o conoscenza, a meno che non abbiano ricevuto supervisione o istruzioni in merito utilizzo dell'apparecchio da parte di una persona responsabile della propria sicurezza.

ATTENZIONE:

Se hai problemi di salute, non esitare a consultare il tuo medico prima utilizzando questo prodotto.

Non lasciare mai l'apparecchio incustodito in nessuna circostanza. Non utilizzare mai questo applicare il prodotto direttamente sulle zone gonfie o infiammate della pelle.

Non utilizzare questo prodotto se si soffre di un disturbo fisico che potrebbe limitare o compromettere la capacità di utilizzare i comandi. Questa unità non deve essere utilizzata dai bambini senza la supervisione di un adulto.

AVVISO DI SICUREZZA DELLA VITA

L'elenco seguente contiene le condizioni note in cui il cuscinetto riscaldante a infrarossi lontano dovrebbe non essere utilizzato o essere utilizzato solo sotto la supervisione di un medico. Questo elenco non è esaustivo. Se soffri di una qualsiasi condizione grave che potrebbe essere influenzata dal utilizzo del prodotto, consultare il proprio medico prima di utilizzare il riscaldamento

tampone. • Non usare direttamente su ferite aperte. • Non usare direttamente su ferite acute. • Non usare direttamente su viso o genitali. • Non usare se si è insensibili al calore, compresi paraplegici e tetraplegici o

Machine Translated by Google

hai una cattiva circolazione sanguigna che influisce sulla tua capacità di percepire sensazioni di caldo o freddo.

• Non usare se sei immobile o incapace o non sei in grado di rimuovere il riscaldamento

pad dal tuo corpo. • Non

utilizzare questo prodotto su neonati o bambini di età inferiore a 6 anni. I bambini

di età inferiore ai 14 anni devono sempre utilizzare il tampone sotto la supervisione di un adulto. Nel caso di

gravidanza, diabete, emofilia, tumore maligno o altre gravi condizioni, consultare

consultare il medico prima di applicare il termoforo.

PRIMA DELL'USO

Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, rimuovere eventuali adesivi promozionali e

materiali di imballaggio e verificare che il prodotto sia pulito e privo di polvere.

smaltire con cura tutti i sacchetti di plastica e tenerli lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.

Controllare tutti i componenti forniti secondo l'elenco riportato nel presente manuale.

Per prima cosa, apri la busta e verifica che tutti i componenti siano inclusi. Quindi esegui

il seguente:

Fase 1: Collegare il controller digitale al pad facendo corrispondere le due estremità di

il connettore a 5 pin.

Passaggio 2: collegare il cavo di alimentazione alla presa a muro.

Il cuscinetto riscaldante è ora assemblato.

Nota: prima di ogni utilizzo è necessario verificare l'integrità del prodotto
e se i collegamenti dei connettori sono affidabili.

PARAMETRI DEL PRODOTTO

MODELLO	Timer	Orario di chiusura automatico	Temperatura
H11Z1	Da 0 a 720 minuti	Durata: 720 minuti	Massimo 70ÿ (159ÿ)
H12G1	Da 0 a 720 minuti	Durata: 720 minuti	Massimo 70ÿ (159ÿ)
H12G2	Da 0 a 720 minuti	Durata: 720 minuti	Massimo 70ÿ (159ÿ)
Numero di modello: H12G3	Da 0 a 720 minuti	Durata: 720 minuti	Massimo 70ÿ (159ÿ)
H11Z3	Da 0 a 720 minuti	Durata: 720 minuti	Massimo 70ÿ (159ÿ)
Numero di modello: H11Z5	Da 0 a 720 minuti	Durata: 720 minuti	Massimo 70ÿ (159ÿ)

Nota: utilizzare la tensione di alimentazione corretta.

Machine Translated by Google

ISTRUZIONI PER IL CONTROLLER



ACCESO/SPENTO:

Il controller digitale consente di accendere o spegnere l'unità semplicemente premendo il pulsante ON/OFF.

Interruttore fotonico:

Il controller digitale consente di accendere o spegnere i LED della luce Photon OFF, semplicemente premendo il pulsante "PHOTON".

Funzione di memoria:

Il regolatore digitale ha una funzione di memoria che ricorda la temperatura che hai imposta l'ultima volta che l'hai utilizzato.

Calore:

Il regolatore digitale consente di regolare il calore alla temperatura desiderata a proprio agio. Basta premere il pulsante (TEMP+) per aumentare la temperatura o

Machine Translated by Google

premere il pulsante (TEMP-) per abbassare la temperatura di 1F o 1ÿ in incrementi,
l'intervallo di temperatura è 103ÿ-159ÿ (40ÿ-70ÿ).
Quando si preme il pulsante Temp+ o Temp- la spia Temp si accenderà, quindi
inizia a lampeggiare quattro volte indicando la temperatura impostata. Lo schermo quindi
torna a mostrare la temperatura attuale del pad.
Se la spia di riscaldamento è sempre accesa, significa che il controller digitale si sta riscaldando
per raggiungere la temperatura impostata.
Se la spia di riscaldamento lampeggia significa che la temperatura attuale del cuscinetto è vicina a quella
temperatura impostata, il regolatore rallenterà il riscaldamento.
Se la spia di riscaldamento NON è accesa significa che la temperatura attuale del cuscinetto è già
ha raggiunto la temperatura impostata, quindi il controller smetterà di riscaldare il tappetino.
Una volta che la temperatura del pad è scesa, si riaccenderà per raggiungere la temperatura desiderata.
impostata e la spia di riscaldamento si riaccenderà.
Nota importante: questo cuscinetto riscaldante a infrarossi lontani funziona in modo leggermente diverso rispetto a
il tuo termoforo standard. Si prega di attendere da 5 a 10 minuti per il Far
Energia infrarossa nelle pietre per accumularsi e per il cuscinetto per riscaldarsi. Una volta
pronto all'uso, regola la temperatura in base alla tua tolleranza.

Timer:

Il controller digitale consente di impostare il timer per lo spegnimento automatico.
premendo i pulsanti (TIME +) o (TIME -) è possibile regolare il tempo di 15 minuti
incrementi. Il timer può essere impostato per un massimo di 240 minuti alla volta. Una volta che il
il timer conta fino alla fine e si spegne automaticamente.
Quando si preme il pulsante TIME+ o TIME- il TIME (Min) inizierà a lampeggiare
e lo schermo lampeggerà 4 volte mostrando l'ora impostata. Quindi lo schermo
torna a mostrare la temperatura attuale del pad.
Se non si regola il timer, l'unità conterà 4 ore e poi si spegnerà.

Nota: scollegare sempre il dispositivo quando non lo si utilizza.

SUGGERIMENTI

1. Dopo aver fatto la doccia, l'utilizzo di questo prodotto aiuterà il corpo a rilassarsi ulteriormente.
2. Prima dell'uso, impostare la temperatura al livello più basso e attendere che il corpo umano
per adattarsi alla temperatura prima di raggiungere la temperatura desiderata.

Machine Translated by Google

3. Prima di ogni utilizzo, assicurarsi che tutti i collegamenti siano ben serrati e aderenti.

4. Prima di ogni utilizzo, collegare il pad alla presa a muro, è sconsigliato l'uso di un limitatore di sovratensione. raccomandato.

5. Prima di ogni utilizzo, assicurarsi che tutte le funzioni del controller digitale siano funziona correttamente.

6. Si consiglia di assumere una posizione comoda, seduti o sdraiati.

7. Si consiglia di posizionare un piccolo asciugamano (piegato a metà) come strato protettivo tra te e le pietre. Non ci sarà una perdita di efficacia se il calore deve passare attraverso lo strato protettivo o addirittura attraverso i vestiti.

8. In altre parole, non è necessario che le pietre siano a contatto con la pelle per essere efficaci. Per motivi di sicurezza, le pietre non devono essere a contatto diretto con la pelle.

9. A seconda dello spessore degli strati protettivi, sarà necessario regolare il temperatura al tuo livello di tolleranza. La temperatura non dovrebbe mai essere impostata più calda di quanto tu possa tollerarlo comodamente

10. Il tampone deve essere posizionato direttamente sulla zona interessata. È possibile sdraiarsi sul tampone, avvolgere il tampone attorno alla parte interessata del corpo o appoggiare il tampone sul corpo o parte del corpo. Ricordati di usare uno strato protettivo (ad es. un piccolo asciugamano) per entrambi tu e il tampone per mantenerlo pulito.

11. Quando si utilizza questo cuscinetto, tenere le pietre di giada rivolte verso il corpo.

12. Non esiste un protocollo specifico per ogni individuo che utilizza un cuscinetto riscaldante. Con ciò detto questo ognuno risponde in modo diverso alle diverse modalità ed è suggerito che si limiti l'uso del tampone a 20 minuti per sessione di utilizzo continuativo per l' le prime settimane per vedere come tolleri il caldo. Una volta che sei diventato a tuo agio con l'uso del tampone, puoi iniziare a usarlo per periodi più lunghi uso continuo. Si noti che più lunga è la durata, minore è la necessità di calore per essere, imparare ad adattare il calore alla propria tolleranza sarà la chiave per raggiungere un risultato ottimale risultati.

PULIZIA

1. Prima di pulire, la spina del prodotto deve essere scollegata. Mettere il prodotto in un stato di spegnimento.

2. Per la pulizia utilizzare un panno morbido e umido, non risciacquare direttamente con acqua.

3. Si prega di tenere insieme accessori e prodotti.

Machine Translated by Google

4. Non piegare eccessivamente durante lo stoccaggio per evitare di danneggiare i cavi interni. • Non immergere il controller, il convertitore o il cuscinetto in acqua. • Non lavare a secco nessuna parte del cuscinetto riscaldante. • Non usare candeggina o detersivo come detergenti. • Non usare uno strizzatore. • Non mettere nel microonde. • Non mettere in lavatrice o asciugatrice.

• Non stirare

• Non utilizzare naftalina o spray repellenti di alcun tipo. • Non immergere i cavi di alimentazione in acqua. • Non utilizzare il cuscinetto se non è completamente asciutto. • Non tentare di pulire ogni singola pietra di giada.

5. Metodo di pulizia accettabile •Pulire il cuscinetto prima del primo utilizzo e dopo ogni utilizzo. • Utilizzare un sapone delicato non abrasivo con un panno leggermente umido. • Lasciare asciugare completamente il cuscinetto riscaldante prima dell'uso.

6. Manutenzione di routine per prestazioni sicure • Ispezionare il cuscinetto riscaldante prima e dopo ogni utilizzo. • Esaminare la superficie del cuscinetto riscaldante per eventuali segni di usura anomala o eccessiva e strappi, comprese vesciche e screpolature • Esaminare il cavo di alimentazione per crepe, vesciche, sfilacciature o fili esposti

MAGAZZINAGGIO

Per riporre il termoforo, pulisci completamente l'unità, lasciala asciugare completamente e riponila rimettere il cuscinetto riscaldante nella custodia in dotazione.Conservare il cuscinetto riscaldante in un luogo fresco e luogo asciutto, lontano da qualsiasi rischio di danneggiamento quando il tampone non è in uso Trasportare il cuscinetto riscaldante solo all'interno della borsa di stoccaggio fornita. Non lasciare che il il cuscinetto riscaldante si bagni o sia esposto a umidità.

• Non appendere il cuscinetto riscaldante dal cavo di alimentazione.

• Non piegare o appoggiare ulteriore peso sul cuscinetto riscaldante. • Non lasciare che il cavo di alimentazione venga pizzicato.

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

ALMOHADILLA TÉRMICA AMATISTA

MODELO: H11Z1 / H12G1 / H12G2
H12G3 / H11Z3 / H11Z5

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.
"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.


Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CALEFACCIÓN DE AMATISTA

ALMOHADILLA

MODELO: H11Z1 / H12G1 / H12G2
H12G3 / H11Z3 / H11Z5



¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTANOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con

nosotros: Asistencia técnica y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

Machine Translated by Google

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
	ELIMINACIÓN CORRECTA Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva Europea 2012/19/CE. El símbolo que muestra un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere una recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados como tales no pueden desecharse con los residuos domésticos normales, sino que deben llevarse a un punto de recogida para reciclar aparatos eléctricos y electrónicos. dispositivos electronicos
	Compliance es una certificación de seguridad de la CE y el Reino Unido.

INFORMACIÓN DE LA FCC

PRECAUCIÓN: ¡ Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo!

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: 1) Este producto puede causar interferencias perjudiciales.

2) Este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida aquella que pueda provocar un funcionamiento no deseado.

ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones a este producto no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el producto.

Nota: Este producto ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B de conformidad con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un entorno residencial. instalación.

Este producto genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar daños.

Machine Translated by Google

interferencias en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que
No se producirán interferencias en una instalación en particular. Si este producto causa
interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, que puede determinarse mediante
Al encender y apagar el producto, se recomienda al usuario que intente corregir el problema.
interferencia mediante una o más de las siguientes medidas.

· Reorientar o reubicar la antena receptora.

· Aumentar la distancia entre el producto y el receptor.

· Conecte el producto a una toma de corriente de un circuito diferente de aquel al que está conectado.
El receptor está conectado.

· Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

El dispositivo ha sido evaluado para cumplir con los requisitos generales de exposición a RF.
El dispositivo se puede utilizar en condiciones de exposición portátil sin restricciones.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Gracias por utilizar este producto. Para garantizar que pueda utilizar el producto
máquina correctamente, lea atentamente estas instrucciones antes de utilizarla y consérvelas
correctamente para futuras referencias. Asegúrese de leer las precauciones y las instrucciones de seguridad.
reglas en esta página para garantizar su uso seguro.
Este manual describirá las advertencias y precauciones de seguridad, operación y mantenimiento.
y limpieza. Las advertencias e instrucciones revisadas en este manual no pueden cubrir
Todas las posibles condiciones y situaciones que puedan presentarse. Precaución y sentido común.
No están incorporados en este producto, ya que creemos que los usos cumplirán con estos
Códigos. Si tiene algún problema, llámenos. No intente solucionar los problemas.
usted mismo, o causará lesiones o daños a la propiedad.

Lea TODAS las instrucciones antes de utilizar su máquina.

1. Revise el producto antes de cada uso. Si encuentra que el jade está roto o
El producto está dañado, no lo utilice.
2. No permita que niños, menores y mascotas se acerquen o toquen la máquina.
3. No sumerja el aparato en agua ni en ningún otro líquido.
4. No desmonte el producto.
5. Utilizar cualquier accesorio o complemento que no esté incluido o recomendado.
por el fabricante puede causar lesiones.
6. Comience a usarlo después de que la recolección esté bien reparada.

Machine Translated by Google

7. No deje el producto colgando del borde de la mesa o mostrador ni permita que se caiga.
en contacto con cualquier superficie caliente.

8. No coloque el producto sobre o cerca de aire caliente, quemadores eléctricos o calentadores.

9. No utilice esta unidad para ningún otro fin que el uso indicado.

10. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

11. NO LO LIMPIE CON NINGÚN MATERIAL ABRASIVO.

12. Límpielo periódicamente, al menos una vez al mes.

13. No cubra la colchoneta con una colcha, manta, almohada, etc. cuando la utilice.
junto con.

Nota: La colcha/manta/almohada...pueden quemarse cuando el calor del tapete es alto.

14. No cubra parcialmente esta almohadilla para evitar un sobrecalentamiento parcial.

15. No utilice esta almohadilla sobre un colchón o sofá de látex/silicona/esponja que sea demasiado
suave.

16. No utilice esta almohadilla junto con otros productos de calefacción.

17. No lo use si está inconsciente o durmiendo.

18. No lo use en bebés.

19. No lo use si está embarazada o cree que puede estarlo.

20. No lo use sobre ningún tipo de cáncer. Personas con diabetes o mala circulación sanguínea.
o con discapacidades deben consultar a su médico antes de usar.

21. Coloque la almohadilla directamente donde se desea el calor.

Nota: Pueden producirse quemaduras independientemente de la configuración del control. Revise la piel debajo de la almohadilla.
con frecuencia para evitar quemaduras y ampollas.

22. No lo utilice en ningún entorno enriquecido con oxígeno ni cerca de equipos con depósitos.
o emitir oxígeno.

23. No doble la almohadilla ni aplique peso (no la doble bruscamente).

24. No utilice alfileres, clavos, tornillos ni ningún otro medio metálico para fijar esta almohadilla.
lugar

25. Nunca tire del pad por el cable de alimentación ni utilice el cable como asa.

26. Examine cuidadosamente la cubierta interior antes de cada uso, deseche la almohadilla si está dañada.
La cubierta muestra signos de deterioro, como ampollas o grietas.

27. Si alguna vez detecta humo proveniente de este dispositivo, desconecte inmediatamente el cable de alimentación.
de la salida.

28. No utilice esta almohadilla con linimentos, ungüentos o pomadas que contengan calor.
Al producir ingredientes, podrían producirse quemaduras en la piel.

Machine Translated by Google

29. Úselo donde sea conveniente realizar aplicaciones calientes para la comodidad personal y siempre que lo recomiende su médico para aliviar el dolor.

30. Guarde la compresa en su bolsa de transporte o en un lugar seco y fresco.

31. No cuelgue la almohadilla por el cable de alimentación.

32. No utilice esta almohadilla en presencia de una mezcla inflamable.

33. ADVERTENCIA DE SEGURIDAD: No utilice este producto después de beber alcohol o tomando otros medicamentos.

34. ADVERTENCIA DE SEGURIDAD: Las mujeres embarazadas, las enfermedades de la piel, las enfermedades cardíacas, la hipertensión, las enfermedades cerebrales y otras enfermedades deben consultar a un médico antes de usar este producto. usando este producto.

35. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia o conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucción sobre el mismo. uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.

PRECAUCIÓN:

Si tiene alguna inquietud sobre su salud, no dude en consultar a su médico antes usando este producto.

Nunca deje el aparato desatendido bajo ninguna circunstancia. Nunca utilice este Producto directamente sobre las zonas hinchadas o inflamadas de la piel.

No utilice este producto si padece alguna dolencia física que pueda limitar o afectar su capacidad para operar los controles. Esta unidad no debe ser utilizada por niños. sin supervisión de un adulto.

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD DE VIDA

La siguiente lista contiene condiciones conocidas en las que se debe utilizar la almohadilla térmica infrarroja lejana. No debe utilizarse o debe utilizarse únicamente bajo supervisión médica. Esta lista no es exhaustivo. Si padece alguna enfermedad grave que pueda verse afectada por el Uso del producto, consulte con su médico antes de utilizar el calentador.

• No lo use directamente sobre heridas abiertas. • No lo use directamente sobre heridas agudas. • No lo use directamente sobre la cara o los genitales. • No lo use si es insensible al calor, incluso si es parapléjico o cuadripléjico.

Machine Translated by Google

tiene mala circulación sanguínea que afecta su capacidad para sentir sensaciones de calor o frío. • No lo use si está inmóvil o incapacitado o no puede quitarse el calor.
almohadilla de su cuerpo. •
No utilice este producto con bebés o niños menores de 6 años. Niños
Los menores de 14 años siempre deben utilizar la almohadilla bajo la supervisión de un adulto. En caso de
Embarazo, diabetes, hemofilia, malignidad u otras afecciones graves, consulte
con su médico antes de aplicar la almohadilla térmica.

ANTES DE USAR

Antes de utilizar el aparato por primera vez, retire cualquier etiqueta promocional o
materiales de embalaje y comprobar que el producto esté limpio y libre de polvo.
Deseche todas las bolsas de plástico con cuidado y manténgalas fuera del alcance de los niños y las mascotas.
Compruebe todos los componentes suministrados según la lista de este manual.
Primero, abra la bolsa y confirme que todos los componentes estén incluidos. Luego realice
la siguiente:
Paso 1: Conecte el controlador digital al pad haciendo coincidir los dos extremos
el conector de 5 pines.
Paso 2: Conecte el cable de alimentación a la toma de pared.
La almohadilla térmica ya está montada.
Nota: Antes de cada uso, es necesario comprobar que el producto esté intacto.
y si los enlaces del conector son confiables.

PARÁMETROS DEL PRODUCTO

MODELO	Minutero	Tiempo de cierre automático	Temperatura
H11Z1	0-720 minutos	720 minutos	Máx. 70 (159)
H12G1	0-720 minutos	720 minutos	Máx. 70 (159)
H12G2	0-720 minutos	720 minutos	Máx. 70 (159)
H12G3	0-720 minutos	720 minutos	Máx. 70 (159)
H11Z3	0-720 minutos	720 minutos	Máx. 70 (159)
H11Z5	0-720 minutos	720 minutos	Máx. 70 (159)

Nota: utilice el voltaje de fuente de alimentación correcto.

Machine Translated by Google

INSTRUCCIONES DEL CONTROLADOR



ENCENDIDO/APAGADO:

El controlador digital le permite encender o apagar la unidad, simplemente presionando el botón ON/OFF.

Interruptor de fotones:

El controlador digital le permite encender o apagar los LED de luz Photon ed.

APAGADO, simplemente presionando el botón “FOTO”.

Función de memoria:

El controlador digital tiene una función de memoria que recuerda la temperatura que

Establece la última vez que lo usaste.

Calor:

El controlador digital le permite ajustar el calor a la temperatura que desee.

cómodo con. Simplemente presione el botón (TEMP+) para aumentar la temperatura o

Machine Translated by Google

Presione el botón (TEMP-) para bajar la temperatura en incrementos de 1F o 1 .

El rango de temperatura es de 103 a 159 (40 a 70).

Cuando presione el botón Temp+ o Temp-, la luz Temp se encenderá y luego...

comenzará a parpadear cuatro veces mostrando la temperatura que configuraste. La pantalla entonces

volver para mostrar la temperatura actual de la almohadilla.

Si la luz de calefacción está encendida todo el tiempo, significa que el controlador digital se está calentando.

para alcanzar la temperatura que usted configure.

Si la luz de calentamiento parpadea, significa que la temperatura actual de la almohadilla está cerca de la

Dependiendo de la temperatura que configure, el controlador reducirá la velocidad de calentamiento.

Si la luz de calentamiento NO está encendida, significa que la temperatura actual de la almohadilla ya se ha alcanzado.

alcanzó la temperatura que configuraste, por lo que el controlador dejará de calentar la almohadilla.

Una vez que la temperatura de la almohadilla haya bajado, se encenderá nuevamente para alcanzar la temperatura deseada.

y la luz de calefacción se encenderá nuevamente.

Nota importante: Esta almohadilla térmica de infrarrojos lejanos funciona un poco diferente a

su almohadilla térmica de bobina estándar. Espere de 5 a 10 minutos para que el Far

La energía infrarroja se acumula en las piedras y hace que la almohadilla se caliente.

Ya está listo para usar, ajuste la temperatura a su tolerancia.

Minutero:

El controlador digital le permite configurar el temporizador para que se apague automáticamente.

Presionando los botones (TIME +) o (TIME -) puede ajustar el tiempo en 15 minutos

incrementos. El temporizador puede programarse hasta por 240 minutos a la vez. Una vez que el

El temporizador cuenta hasta el final y se apagará automáticamente.

Cuando presione el botón TIME+ o TIME- el TIME (Min) comenzará a parpadear

y la pantalla parpadeará 4 veces mostrando la hora que configuraste. Luego la pantalla parpadeará

volver para mostrar la temperatura actual del pad.

Si no ajusta el temporizador, la unidad contará 4 horas y se apagará automáticamente.

Nota: Desconecte siempre este dispositivo cuando no esté en uso.

CONSEJOS

1. Después de tomar una ducha, usar este producto ayudará al cuerpo a relajarse más.

2. Antes de usar, ajuste la temperatura al nivel más bajo y espere a que el cuerpo humano

adaptarse a la temperatura antes de ajustar a la temperatura deseada.

Machine Translated by Google

3. Antes de cada uso, asegúrese de que todas las conexiones estén firmes y ajustadas.

4. Antes de cada uso, conecte el dispositivo a la toma de corriente de pared; se recomienda el uso de un protector de sobretensión.
recomendado.

5. Antes de cada uso, asegúrese de que todas las funciones del controlador digital estén
funcionando correctamente

6. Se sugiere que usted se coloque en una posición cómoda, ya sea sentado o acostado.

7. Se sugiere colocar una toalla pequeña (doblada por la mitad) como capa protectora.
entre tú y las piedras. No habrá pérdida de eficacia si el calor
tiene que atravesar la capa protectora o incluso la ropa.

8. En otras palabras, no es necesario que las piedras estén en contacto con tu piel para que sean efectivas.
Por razones de seguridad, las piedras no deben tocar tu piel directamente.

9. Dependiendo del grosor de las capas protectoras, será necesario ajustar el
Temperatura a su nivel de tolerancia. La temperatura nunca debe ser más alta.
de lo que puedes tolerar cómodamente

10. La almohadilla debe colocarse directamente sobre el área afectada. Puede acostarse
En la almohadilla, envuelva la almohadilla alrededor de la parte del cuerpo afectada o coloque la almohadilla sobre su
cuerpo o parte del cuerpo. Recuerde utilizar una capa protectora (por ejemplo, una toalla pequeña) para ambos.
usted y la almohadilla para mantenerla limpia.

11. Al utilizar esta almohadilla, coloque las piedras de jade orientadas hacia su cuerpo.

12. No existe un protocolo específico para cada individuo que utilice una almohadilla térmica.
Dicho esto, cada persona responde de manera diferente a las diferentes modalidades y se sugiere
que limites el uso de la almohadilla a 20 minutos por sesión de uso continuo durante el
Las primeras semanas para ver cómo toleras el calor. Una vez que te hayas acostumbrado
cómodo con el uso de la almohadilla, puede comenzar a usarla durante períodos más prolongados.
Uso continuo. Tenga en cuenta que cuanto mayor sea la duración, menor será la necesidad de calor.
Aprender a ajustar el calor a tu tolerancia será clave para lograr un resultado óptimo.
resultados.

LIMPIEZA

1. Antes de limpiar, se debe desenchufar el producto. Coloque el producto en un lugar
estado apagado.

2. Utilice un paño suave y húmedo para limpiar, no enjuague directamente con agua.

3. Mantenga los accesorios y productos juntos.

Machine Translated by Google

4. No doble excesivamente durante el almacenamiento para evitar dañar el cableado interno. • No sumerja el controlador, el convertidor o la almohadilla en agua. • No limpie en seco ninguna parte de la almohadilla térmica. • No use blanqueador ni detergente como agentes de limpieza. • No use un escurridor • No lo coloque en el microondas. • No lo coloque en la lavadora ni en la secadora.

• No planchar

• No utilice bolas de naftalina ni aerosoles repelentes de ningún tipo. • No coloque ninguno de los cables de alimentación en el agua. • No lo utilice a menos que la almohadilla esté completamente seca. • No intente limpiar cada piedra de jade individualmente.

5. Método de limpieza aceptable • Limpie la almohadilla antes del primer uso y después de cada uso. • Utilice un jabón suave no abrasivo con una toalla ligeramente húmeda. • Deje que la almohadilla térmica se seque por completo antes de usarla.

6. Mantenimiento de rutina para un funcionamiento seguro • Inspeccione la almohadilla térmica antes y después de cada uso. • Examine la superficie de la almohadilla térmica para detectar cualquier signo de desgaste anormal o excesivo. y desgaste, incluidas ampollas y grietas • Examine el cable de alimentación para detectar grietas, ampollas, deshilachados o cables expuestos

ALMACENAMIENTO

Para guardar su almohadilla térmica, limpie completamente la unidad, déjela secar completamente y colóquela

Vuelva a colocar la almohadilla térmica en la bolsa de almacenamiento suministrada. Guarde la almohadilla térmica en un lugar fresco. y un lugar seco y alejado de cualquier riesgo de daño mientras la almohadilla no esté en uso

Transporte la almohadilla térmica únicamente dentro de la bolsa de almacenamiento suministrada. No deje que la

• No cuelgue la almohadilla térmica por el cable de alimentación. • No doble ni coloque ningún peso adicional sobre la almohadilla térmica. • No permita que el cable de alimentación quede atrapado.

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

PODUSZKA GRZEWCZA AMETYSTOWA

MODEL: H11Z1 / H12G1 / H12G2
H12G3 / H11Z3 / H11Z5

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.
„Oszczędź połowę", „Połowa ceny" lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.


Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

OGRZEWANIE AMETYSTOWE

PODKŁADKA

MODEL: H11Z1 / H12G1 / H12G2
H12G3 / H11Z3 / H11Z5



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami: Wsparcie techniczne i certyfikat E-Gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu bę dzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiekolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

Machine Translated by Google

	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
	PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA Ten produkt podlega postanowieniom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga oddzielnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych w ten sposób nie można wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, ale należy je oddać do punktu zbiórki w celu recyklingu urządzeń elektrycznych i urządzenia elektroniczne
	Compliance to certyfikat bezpieczeństwa wydany przez WE i Wielką Brytanię .

INFORMACJE FCC

UWAGA: Zmiany lub modyfikacje wykonane bez wyraźnej zgody strony odpowiedzialnej za zgodność mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania ze sprzę tu!

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Eksploatacja podlega następującym dwóm warunkom:

1) Ten produkt może powodować
szkodliwe zakłócenia.

2) Produkt ten musi być odporny na wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie.

OSTRZEŻENIE: Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego produktu, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania z produktu.

Uwaga: Ten produkt został przetestowany i uznany za zgodny z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w środowisku mieszkalnym.
instalacja.

Ten produkt generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i jeśli nie zostanie zainstalowany i używany zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe skutki.

Machine Translated by Google

zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że
zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli ten produkt powoduje
szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, które można określić na podstawie
wyłączając i włączając produkt, zachę camy użytkownika do podję cia próby skorygowania
zakłócenia spowodowane przez jeden lub wię cej z nastę pujących środków.

· Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.

· Zwię ksz odległość mię dzy produktem a odbiornikiem.

· Podłączyć produkt do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego jest podłączony.
Odbiornik jest podłączony.

· Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem RTV, aby uzyskać pomoc.

Urządzenie zostało ocenione pod kątem spełnienia ogólnego wymogu narażenia na działanie fal radiowych.
Urządzenie może być używane w warunkach przenośnej ekspozycji bez ograniczeń.

WAŻNE ZABEZPIECZENIA

Dzię kujemy za korzystanie z tego produktu. Aby mieć pewność, że możesz go obsługiwać,
przed przystąpieniem do użytkowania maszyny należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją
właściwie do wykorzystania w przyszłości. Upewnij się , że przeczytałeś środki ostrożności i zasady bezpieczeństwa
przestrzegaj zasad zamieszczonych na tej stronie, aby zapewnić bezpieczne korzystanie z niej.

W niniejszej instrukcji przedstawiono ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące bezpieczeństwa, obsługi, konserwacji
i czyszczenia. Ostrzeżenia i instrukcje omówione w tej instrukcji nie mogą obejmować
wszystkie możliwe warunki i sytuacje, które mogą wystąpić. Ostrożność i zdrowy rozsądek
nie są wbudowane w ten produkt, ponieważ uważamy, że jego użytkowanie bę dzie zgodne z tymi
kody. Jeśli masz jakieś problemy, zadzwoń do nas. Nie próbuj naprawiać problemów
siebie, w przeciwnym razie może dojść do obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia.

Przed użyciem urządzenia należy przeczytać WSZYSTKIE instrukcje.

1. Przed każdym użyciem sprawdź produkt. Jeśli zauważysz, że jadeit jest uszkodzony lub
Produkt jest uszkodzony, prosimy nie używać go.
2. Nie pozwalaj dzieciom, osobom niepełnoletnim i zwierzę tom domowym zbliżać się do urządzenia lub go dotykać.
3. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innym płynie.
4. Nie rozmontowuj produktu.
5. Korzystanie z akcesoriów lub dodatków, które nie są dołączone lub zalecane
przez producenta może spowodować obrażenia.
6. Proszę rozpocząć użytkowanie po prawidłowym zamocowaniu zestawu.

Machine Translated by Google

7. Nie pozostawiaj produktu wiszącego nad krawę dzią stołu lub blatu ani nie dopuszczaj do jego zwisania.

nie stykać się z gorącymi powierzchniami.

8. Nie umieszczaj produktu na gorącym powietrzu, palnikach elektrycznych lub grzejnikach ani w ich pobliżu.

9. Nie należy stosować tego urządzenia do celów innych niż wskazane.

10. PRZECHOWYWAĆ POZA ZASIĘGIEM DZIECI.

11. NIE CZYŚCIĆ ŻADNYMI MATERIAŁAMI ŚCIERNYMI.

12. Czyść go regularnie, co najmniej raz w miesiącu.

13. Podczas korzystania z maty nie należy przykrywać jej kołdrą, kocem, poduszką itp.

wraz z.

Uwaga: Kołdra/koc/poduszka...mogą się spalić, jeśli mata jest rozgrzana do wysokiej temperatury.

14. Nie należy czę ściowo zakrywać tej podkładki, aby uniknąć czę ściowego przegrzania.

15. Nie używaj tej podkładki na materacu lub sofie z lateksu/silikonu/gąbki, które są zbyt

mię kki.

16. Nie należy stosować tej podkładki razem z innymi produktami grzewczymi.

17. Nie stosować w stanie nieprzytomności lub podczas snu.

18. Nie stosować u niemowląt.

19. Nie stosować, jeśli jesteś w ciąży lub podejrzewasz, że możesz być w ciąży.

20. Nie stosować w przypadku jakichkolwiek nowotworów złośliwych. Osoby z cukrzycą, słabym krążeniem krwi

lub osoby niepełnosprawne powinny skonsultować się z lekarzem przed użyciem.

21. Umieść podkładkę bezpośrednio w miejscu, w którym chcesz uzyskać ciepło.

Uwaga: Oparzenia mogą wystąpić niezależnie od ustawienia kontroli. Sprawdź skórę pod podkładką

czę sto, aby uniknąć pieczenia i powstawania pę cherzy.

22. Nie stosować w środowisku wzbogaconym tlenem ani w pobliżu urządzeń z magazynami.

lub emitują tlen.

23. Nie składaj podkładki i nie obciążaj jej (nie składaj jej zbyt mocno).

24. Nie należy używać szpilek, gwoździ, śrub ani żadnych innych metalowych elementów do mocowania tej podkładki.

miejsce

25. Nigdy nie ciągnij za przewód zasilający i nie używaj przewodu jako uchwytu.

26. Przed każdym użyciem dokładnie sprawdź wewnę trzną osłonę , wyrzuć podkładkę , jeśli wewnę trzna osłona jest uszkodzona.

pokrycie nosi ślady zużycia w postaci pę cherzy lub pę knię ć.

27. Jeśli z urządzenia wydobywa się dym, należy natychmiast odłączyć przewód zasilający.

z gniazdka.

28. Nie należy stosować tego podpaski z maściami, balsamami lub płynami zawierającymi ciepło.

W wyniku produkcji tych składników może dojść do poparzeń skóry.

Machine Translated by Google

29. Stosować wszę dzie tam, gdzie pożądane jest stosowanie gorących aplikacji dla zapewnienia osobistego komfortu,
zawsze, gdy zaleci to lekarz w celu złagodzenia bólu.
30. Przechowuj podkładkę w pokrowcu lub w suchym i chłodnym miejscu.
31. Nie wieszaj podkładki za przewód zasilający.
32. Nie należy używać tej podkładki w obecności mieszanin łatwopalnych.
33. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA ŻYCIA: Nie należy używać tego produktu po spożyciu alkoholu lub
przyjmowanie innych leków.
34. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA ŻYCIA: Kobiety w ciąży, osoby z chorobami skóry, chorobami serca,
nadciśnieniem, chorobami mózgu i innymi chorobami powinny skonsultować się z lekarzem przed
korzystając z tego produktu.
35. Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) z:
ograniczone zdolności fizyczne, sensoryczne lub umysłowe albo brak doświadczenia lub
wiedzy, chyba że zapewniono im nadzór lub instruktaż w zakresie
użytkowanie urządzenia przez osobę odpowiedzialną za jego sejf.
OSTROŻNOŚĆ:
Jeśli masz jakiekolwiek obawy dotyczące zdrowia, nie wahaj się skonsultować z lekarzem przed
korzystając z tego produktu.
Nigdy nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru, pod żadnym pozorem. Nigdy nie używaj tego urządzenia.
produkt bezpośrednio na opuchnię te lub zapalone obszary skóry.
Nie należy stosować tego produktu, jeśli cierpisz na dolegliwości fizyczne, które mogą ograniczać lub utrudniać korzystanie z produktu.
osłabić Twoją zdolność do obsługi elementów sterujących. Ta jednostka nie powinna być używana przez dzieci
bez nadzoru osoby dorosłej.

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA ŻYCIA

Poniżej znajduje się lista znanych warunków, w których należy stosować poduszkę grzewczą na podczerwień daleką.
nie należy stosować lub stosować wyłącznie pod nadzorem lekarza. Ta lista nie jest
wyczerpujący. Jeśli cierpisz na jakąkolwiek poważną chorobę , na którą może mieć wpływ
przed użyciem produktu należy skonsultować się z lekarzem

podkładki. • Nie stosować bezpośrednio na otwarte rany.
• Nie stosować bezpośrednio na ostre urazy. • Nie stosować
bezpośrednio na twarz lub genitalia. • Nie stosować w
przypadku niewrażliwości na ciepło, w tym w przypadku paraplegii i tetraplegii lub

Machine Translated by Google

mają słabe krążenie krwi, które wpływa na zdolność odczuwania ciepła lub zimna. • Nie stosuj, jeśli jesteś unieruchomiony, niepełnosprawny lub nie możesz usunąć urządzenia grzewczego. podkładkę z dala od ciała.

• Nie należy stosować tego produktu u niemowląt i dzieci poniżej 6 roku życia. Dzieci poniżej 14 roku życia należy zawsze używać podpaski pod nadzorem osoby dorosłej. W przypadku ciąża, cukrzyca, hemofilia, choroba nowotworowa lub inne poważne schorzenia, skonsultuj się Przed zastosowaniem poduszki elektrycznej skonsultuj się z lekarzem.

PRZED UŻYCIEM

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy zdjąć wszelkie naklejki promocyjne i materiały opakowaniowe i sprawdź, czy produkt jest czysty i wolny od kurzu. Proszę ostrożnie pozbywaj się wszystkich plastikowych toreb i trzymaj je w miejscu niedostę pnym dla dzieci i zwierząt domowych.

Sprawdź wszystkie dostarczone komponenty zgodnie z listą zawartą w niniejszej instrukcji.

Najpierw otwórz torbę i sprawdź, czy wszystkie komponenty są w niej zawarte. Nastę pnie wykonaj nastę pujące:

Krok 1: Podłącz kontroler cyfrowy do pada, dopasowując dwa końce złącze 5-pinowe.

Krok 2: Podłącz przewód zasilający do gniazdka ściennego.

Poduszka grzewcza jest teraz złożona.

Uwaga: Przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy produkt jest nienaruszony i czy łącza są niezawodne.

PARAMETRY PRODUKTU

MODEL	Regulator czasowy	Czas automatycznego zamykania	Temperatura
H11Z1	0-720 minut	720 minut	Maks. 70℃ 159℉
H12G1	0-720 minut	720 minut	Maks. 70℃ 159℉
H12G2	0-720 minut	720 minut	Maks. 70℃ 159℉
H12G3	0-720 minut	720 minut	Maks. 70℃ 159℉
H11Z3	0-720 minut	720 minut	Maks. 70℃ 159℉
H11Z5	0-720 minut	720 minut	Maks. 70℃ 159℉

Uwaga: Proszę używać źródła zasilania o właściwym napię ciu.

Machine Translated by Google

INSTRUKCJA KONTROLERA



WŁ./WYŁ.:

Cyfrowy sterownik umożliwia włączenie lub wyłączenie urządzenia poprzez proste naciśnię cie przycisk WŁ./WYŁ.

Przełącznik fotonowy:

Cyfrowy sterownik umożliwia włączanie lub wyłączanie diod LED Photon ed light.

WYŁĄCZENIE – wystarczy nacisnąć przycisk „PHOTON”.

Funkcja pamię ci:

Cyfrowy sterownik ma funkcję pamię ci, która zapamię tuje temperaturę , którą ustawiłeś.

ustaw czas ostatniego użycia.

Ciepło:

Cyfrowy regulator pozwala na dostosowanie temperatury do Twoich potrzeb.

wygodnie. Po prostu naciśnij przycisk (TEMP+), aby zwię kszyć temperaturę lub

Machine Translated by Google

naciśnij przycisk (TEMP-), aby obniżyć temperaturę o 1F lub co 1℃,
Zakres temperatur wynosi 103℉-159℉ (40℃- 70℃).
Po naciśnięciu przycisku Temp+ lub Temp- zaświeci się lampka Temp, a następnie
zacznij migać cztery razy pokazując ustawioną temperaturę. Ekran wtedy
powrót do wyświetlania aktualnej temperatury podkładki.
Jeżeli kontrolka ogrzewania świeci się cały czas, oznacza to, że cyfrowy sterownik nagrzewa się.
aby osiągnąć ustawioną temperaturę.
Jeżeli kontrolka ogrzewania miga, oznacza to, że aktualna temperatura podkładki jest zbliżona do
ustawisz temperaturę, a regulator spowolni ogrzewanie.
Jeżeli lampka kontrolna ogrzewania NIE świeci, oznacza to, że aktualna temperatura podkładki już wzrosła.
osiągnęła ustawioną temperaturę, więc kontroler przestanie podgrzewać podkładkę.
Gdy temperatura podkładki spadnie, włączy się ona ponownie, aby osiągnąć żądaną temperaturę.
ustaw, a lampka kontrolna ogrzewania włączy się ponownie.
Ważna uwaga: Ta poduszka grzewcza na podczerwień działa nieco inaczej niż
standardowej poduszki grzewczej. Proszę odczekać od 5 do 10 minut na rozgrzanie.
Energia podczerwona w kamieniach do budowania i podgrzewania podkładki. Po
jesteś gotowy do użycia, dostosuj temperaturę do swoich preferencji.

Regulator czasowy:

Cyfrowy kontroler pozwala na ustawienie automatycznego wyłączania timera.
naciskając przyciski (TIME +) lub (TIME -) możesz dostosować czas o 15 minut
przyrostów. Timer można ustawić na maksymalnie 240 minut na raz. Po
po odliczeniu czasu timer automatycznie się wyłączy.
Po naciśnięciu przycisku TIME+ lub TIME- zacznie migać wartość TIME (Min).
a ekran zamiga 4 razy pokazując ustawiony czas. Następnie ekran
powrót, aby wyświetlić aktualną temperaturę podkładki.
Jeżeli nie zmienisz ustawienia timera, urządzenie odliczy 4 godziny i wyłączy się.

Uwaga: Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania, gdy z niego nie korzystasz.

PORADY

1. Po wzięciu prysznica użycie tego produktu pomoże ciału bardziej się zrelaksować.
2. Przed użyciem ustaw temperaturę na najniższy poziom i poczekaj, aż ciało człowieka się ogrzeje.
aby dostosować się do temperatury przed ustawieniem żądanej temperatury.

Machine Translated by Google

3. Przed każdym użyciem należy upewnić się , że wszystkie połączenia są dobrze dokrę cone i zamocowane.

4. Przed każdym użyciem podłącz podkładkę do gniazdka ściennego, należy używać listwy przeciwprzepię ciowej. zalecony.

5. Przed każdym użyciem należy upewnić się , że wszystkie funkcje sterownika cyfrowego są aktywne. działa poprawnie.

6. Zaleca się przyję cie wygodnej pozycji siedzącej lub leżącej.

7. Zaleca się , aby jako warstwę ochronną umieścić mały rę cznik (złożony na pół) mię dzy tobą a kamieniami. Nie bę dzie utraty skuteczności, jeśli ciepło musi przedostać się przez warstwę ochronną lub nawet przez ubranie.

8. Innymi słowy, kamienie nie muszą dotykać Twojej skóry, aby były skuteczne. Ze wzglę dów bezpieczeństwa kamienie nie powinny bezpośrednio dotykać skóry.

9. W zależności od grubości warstw ochronnych należy dostosować temperatura do poziomu tolerancji. Temperatura nigdy nie powinna być ustawiona na wyższą niż możesz to wygodnie znieść

10. Podkładkę należy umieścić bezpośrednio nad dotknię tym obszarem. Można położyć się na podkładkę , owiń podkładkę wokół dotknię tej czę ści ciała lub połóż ją na sobie ciało lub czę ść ciała. Pamię taj, aby używać warstwy ochronnej (np. małego rę cznika) dla obu Ty i podkładka, aby utrzymać ją w czystości.

11. Używając tej podkładki, kamienie jadeitu powinny być skierowane w stronę ciała.

12. Nie ma konkretnego protokołu dla żadnej osoby używającej poduszki grzewczej. powiedziano, że każdy reaguje inaczej na różne modalności i sugeruje się , że ograniczysz używanie podkładki do 20 minut na sesję ciągłego użytkowania pierwsze kilka tygodni, aby zobaczyć, jak znosisz upał. Gdy już się gdy korzystanie z podkładki bę dzie dla Ciebie komfortowe, możesz zacząć używać jej przez dłuższy czas ciągłe użytkowanie. Należy pamię tać, że im dłuższy czas, tym mniejsze zapotrzebowanie na ciepło być, nauczenie się dostosowywania ciepła do swojej tolerancji bę dzie kluczem do osiągnię cia optymalnego wyniki.

CZYSZCZENIE

1. Przed czyszczeniem należy odłączyć wtyczkę produktu. Umieść produkt w stan wyłączenia zasilania.

2. Do czyszczenia używaj mię kkiej i wilgotnej ściereczki, nie spłukuj bezpośrednio wodą.

3. Trzymaj akcesoria i produkty razem.

Machine Translated by Google

4. Nie składaj nadmiernie podczas przechowywania, aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznego okablowania.

• Nie zanurzaj kontrolera, konwertera ani podkładki w wodzie. • Nie czyść chemicznie żadnej części podkładki grzewczej. • Nie używaj wybielacza ani detergentu jako środka czyszczącego. • Nie używaj wyżymaczki • Nie wkładaj do kuchenki mikrofalowej. • Nie wkładaj do pralki ani suszarki.

• Nie prasować

• Nie używaj naftaliny ani żadnych sprayów odstraszających owady. • Nie wkładaj żadnego przewodu zasilającego do wody. • Nie używaj, dopóki podkładka nie będzie całkowicie sucha. • Nie próbuj czyścić każdego pojedynczego kamienia jadeitu.

5. Dopuszczalne metody czyszczenia •Przed pierwszym użyciem i po każdym użyciu wytrzyj podkładkę . • Użyj delikatnego, nieściernego mydła i lekko wilgotnego ręcznika. • Przed użyciem odczekaj, aż podkładka grzewcza całkowicie wyschnie.

6. Rutynowa konserwacja zapewniająca bezpieczne działanie • Przed i po każdym użyciu należy sprawdzić poduszkę grzewczą. • Należy sprawdzić powierzchnię poduszki grzewczej pod kątem oznak nieprawidłowego lub nadmiernego zużycia. i rozdarcia, w tym pęcherze i pęknięcia • Sprawdź przewód zasilający pod kątem pęknięć, pęcherzy, przetarć lub odsłonięć tych przewodów

SKŁADOWANIE

Aby przechowywać poduszkę grzewczą, dokładnie wyczyść urządzenie, pozostaw do całkowitego wyschnięcia i odłóż włóż poduszkę grzewczą z powrotem do dołączonej torby do przechowywania. Przechowuj poduszkę grzewczą w chłodnym miejscu i w suchym miejscu, z dala od ryzyka uszkodzenia, gdy podkładka nie jest używana

Przenoś poduszkę grzewczą wyłącznie w dostarczonej torbie do przechowywania. Nie dopuść do tego, aby Podkładka grzewcza może ulec zamoczeniu lub narażeniu na działanie wilgoci. • Nie wieszaj poduszki grzewczej za przewód zasilający. • Nie zginaj poduszki grzewczej ani nie kładź na niej żadnego dodatkowego ciężaru. • Nie dopuść do przyciśnięcia przewodu zasilającego.

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

AMETHIST VERWARMINGSPAD

MODEL: H11Z1 / H12G1 / H12G2
H12G3 / H11Z3 / H11Z5


Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren. "Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

AMETHIST VERWARMING PAD

MODEL: H11Z1 / H12G1 / H12G2
H12G3 / H11Z3 / H11Z5



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met

ons op: **Technische ondersteuning en E-garantiecertificaat**
www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

Machine Translated by Google

	**Waarschuwing: om** het risico op letsel te verkleinen, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen.
	**CORRECTE VERWIJDERING** Dit product is onderworpen aan de bepalingen van de Europese richtlijn 2012/19/EG. Het symbool met een doorgestreepte afvalbak geeft aan dat het product in de Europese Unie gescheiden afvalinzameling vereist. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet met het normale huishoudelijke afval worden weggegooid, maar moeten naar een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten worden gebracht. elektronische apparaten
	Compliance is een EG- en VK-beveiligingscertificering.

FCC-INFORMATIE

LET OP: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te bedienen ongeldig maken!

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: 1) Dit product kan
schadelijke interferentie veroorzaken.

2) Dit product moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.

WAARSCHUWING: Wijzigingen of aanpassingen aan dit product die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het product te bedienen ongeldig maken.

Let op: Dit product is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, overeenkomstig Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een woonomgeving.
installatie.

Dit product genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke stoffen veroorzaken.

Machine Translated by Google

interferentie met radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat
interferentie zal niet optreden in een bepaalde installatie. Als dit product wel interferentie veroorzaakt
schadelijke interferentie met de radio- of televisieontvangst, die kan worden vastgesteld door
Als u het product uit- en weer inschakelt, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen het probleem te verhelpen.
verstoring door een of meer van de volgende maatregelen.

· Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.

· Vergroot de afstand tussen het product en de ontvanger.

· Sluit het product aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop het product is aangesloten.
ontvanger is aangesloten.

· Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

Het apparaat is geëvalueerd om te voldoen aan de algemene RF-blootstellingsvereisten.
Het apparaat kan zonder beperkingen in draagbare blootstellingsomstandigheden worden gebruikt.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Bedankt voor het gebruiken van dit product. Om er zeker van te zijn dat u de
machine correct gebruikt, lees deze instructie zorgvuldig door voordat u de machine bedient en bewaar deze
voor toekomstige referentie. Zorg ervoor dat u de voorzorgsmaatregelen en veiligheidsmaatregelen leest
regels op deze pagina om uw veilig gebruik te garanderen.
In deze handleiding worden de veiligheidswaarschuwingen en voorzorgsmaatregelen, de bediening en het onderhoud beschreven.
en reiniging. De waarschuwingen en instructies die in deze handleiding worden besproken, kunnen niet betrekking hebben op
alle mogelijke omstandigheden en situaties die zich kunnen voordoen. Voorzichtigheid en gezond verstand
zijn niet in dit product ingebouwd, omdat wij van mening zijn dat de toepassingen hieraan zullen voldoen
codes. Als u problemen hebt, bel ons dan. Probeer de problemen niet zelf op te lossen
U mag dit niet zelf doen, anders kan dit leiden tot letsel of schade aan eigendommen.

Lees ALLE instructies voordat u uw apparaat gebruikt.

1. Controleer het product voor elk gebruik. Als u merkt dat de jade kapot is of
Het product is beschadigd, gebruik het dan niet.
2. Laat kinderen, minderjarigen en huisdieren niet in de buurt van het apparaat komen of het aanraken.
3. Dompel het apparaat niet onder in water of een andere vloeistof.
4. Haal het product niet uit elkaar.
5. Het gebruik van accessoires of hulpstukken die niet zijn meegeleverd of aanbevolen
door de fabrikant voorgeschreven handelingen kunnen letsel veroorzaken.
6. Gebruik het pas als de opvangbak goed vastzit.

Machine Translated by Google

7. Laat het product niet over de rand van een tafel of aanrecht hangen en laat het niet loskomen.
in contact komen met hete oppervlakken.

8. Plaats het product niet op of in de buurt van hetelucht-, elektrische kookplaten of verwarmingstoestellen.

9. Gebruik dit apparaat niet voor andere doeleinden dan waarvoor het is aangegeven.

10. HOUD HET BUITEN BEREIK VAN KINDEREN.

11. MAAK HET NIET SCHOON MET SCHURENDE MATERIALEN.

12. Maak het regelmatig schoon, minimaal één keer per maand.

13. Bedek de mat niet met een quilt, deken, kussen en dergelijke wanneer u de
samen met.

Let op: De quilt/deken/het kussen kan verbranden als de temperatuur van de mat te hoog is.

14. Bedek dit kussen niet gedeeltelijk om gedeeltelijke oververhitting te voorkomen.

15. Gebruik deze pad niet op een matras van latex/siliconen/spons of een bank die te zacht is.
zacht.

16. Gebruik dit kussen niet samen met andere verwarmingsproducten

17. Niet gebruiken als u bewusteloos bent of slaapt.

18. Niet gebruiken bij baby's.

19. Niet gebruiken als u zwanger bent of denkt dat u zwanger bent

20. Niet gebruiken bij kwaadaardige aandoeningen. Iedereen met diabetes, slechte bloedcirculatie
of met een handicap dienen voor gebruik hun arts te raadplegen.

21. Plaats het kussentje direct op de plek waar u warmte wenst.

Let op: Brandwonden kunnen optreden ongeacht de instelling van de controle. Controleer de huid onder het kussentje
regelmatig om verbranding en blaarvorming te voorkomen.

22. Niet gebruiken in een zuurstofverrijkte omgeving of in de buurt van apparatuur met opslagruimtes.
of zuurstof afgeven.

23. Vouw het kussen niet en leg er geen gewicht op (vouw het niet scherp).

24. Gebruik geen pinnen, spijkers, schroeven of andere metalen middelen om dit kussen vast te maken.
plaats

25. Trek nooit aan het netsnoer van de pad en gebruik het snoer nooit als handvat.

26. Controleer de binnenhoes zorgvuldig voor elk gebruik. Gooi het kussentje weg als de binnenhoes kapot is.
de bekleding tekenen van achteruitgang vertoont, zoals blaasvorming of scheuren.

27. Als er ooit rook uit dit apparaat komt, verwijder dan onmiddellijk het netsnoer
uit het stopcontact.

28. Gebruik dit kompres niet met linimenten, zalven of smeersels die warmte bevatten.
Bij het produceren van ingrediënten kunnen brandwonden op de huid ontstaan.

Machine Translated by Google

29. Gebruik waar warme toepassingen wenselijk zijn voor persoonlijk comfort, en wanneer dit door uw arts wordt aanbevolen voor verlichting van de pijn.

30. Bewaar uw pad in de draagtas of op een droge, koele plaats

31. Hang het kussen niet aan het netsnoer.

32. Gebruik dit kussentje niet in de buurt van een ontvlambaar mengsel.

33. WAARSCHUWING VOOR DE VEILIGHEID: Gebruik dit product niet na het drinken van alcohol of andere medicijnen gebruikt.

34. WAARSCHUWING VOOR DE VEILIGHEID: Zwangere vrouwen, huidziekten, hartziekten, hypertensie, hersenziekten en andere ziekten dienen een arts te raadplegen voordat ze door dit product te gebruiken.

35. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring of kennis, tenzij zij toezicht of instructie hebben gekregen met betrekking tot de gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor de veiligheid ervan.

VOORZICHTIGHEID:

Als u gezondheidsproblemen heeft, aarzel dan niet om uw arts te raadplegen voordat u door dit product te gebruiken.

Laat het apparaat onder geen enkele omstandigheid onbeheerd achter. Gebruik dit apparaat nooit product direct op gezwollen of ontstoken huidplekken aanbrengen.

Gebruik dit product niet als u lijdt aan een lichamelijke aandoening die uw functioneren beperkt of uw vermogen om de bedieningselementen te bedienen, belemmeren. Deze unit mag niet door kinderen worden gebruikt zonder toezicht van volwassenen.

WAARSCHUWING VOOR LEVENSVEILIGHEID

De onderstaande lijst bevat bekende omstandigheden waarin het verre infrarood verwarmingskussen gebruikt moet worden niet worden gebruikt of alleen onder toezicht van een arts worden gebruikt. Deze lijst is niet uitputtend. Als u lijdt aan een ernstige aandoening die kan worden beïnvloed door de Bij gebruik van het product dient u uw arts te raadplegen voordat u de verwarming gebruikt. pad.

• Niet direct op open wonden gebruiken. • Niet direct op acute verwondingen gebruiken. • Niet direct op het gezicht of de geslachtsdelen gebruiken. • Niet gebruiken als u ongevoelig bent voor warmte, inclusief paraplegie en quadriplegie of

Machine Translated by Google

een slechte bloedcirculatie heeft die uw vermogen om warmte- of koude sensaties te voelen beïnvloedt. • Gebruik het niet als u onbeweeglijk of arbeidsongeschikt bent of niet in staat bent om de warmte te verwijderen kussentje van uw lichaam.

• Gebruik dit product niet bij baby's of kinderen jonger dan 6 jaar. Kinderen jonger dan 14 jaar moet de pad altijd onder toezicht van een volwassene gebruiken. In het geval van zwangerschap, diabetes, hemofilie, maligniteit of andere ernstige aandoeningen, raadpleeg Overleg met uw arts voordat u het warmtekussen aanbrengt.

VOOR GEBRUIK

Verwijder vóór het eerste gebruik van het apparaat alle promotionele en verpakkingsmaterialen en controleer of het product schoon en stofvrij is.

Gooi alle plastic zakken zorgvuldig weg en houd ze buiten bereik van kinderen en huisdieren.

Controleer alle meegeleverde componenten volgens de lijst in deze handleiding.

Open eerst de zak en controleer of alle componenten aanwezig zijn. Voer vervolgens uit het volgende:

Stap 1: Sluit de digitale controller aan op het pad door de twee uiteinden van de controller op elkaar aan te sluiten. de 5-pins connector.

Stap 2: Steek de stekker in het stopcontact.

Het verwarmingskussen is nu gemonteerd.

Let op: Controleer voor elk gebruik of het product intact is. en of de verbindingsverbindingen betrouwbaar zijn.

PRODUCTPARAMETERS

MODEL	Tijdklok	Automatische sluitingstijd	Temperatuur
H11Z1	0-720 minuten	720 minuten	Maximaal 70ÿ (159ÿ)
H12G1	0-720 minuten	720 minuten	Maximaal 70ÿ (159ÿ)
H12G2	0-720 minuten	720 minuten	Maximaal 70ÿ (159ÿ)
H12G3	0-720 minuten	720 minuten	Maximaal 70ÿ (159ÿ)
H11Z3	0-720 minuten	720 minuten	Maximaal 70ÿ (159ÿ)
H11Z5	0-720 minuten	720 minuten	Maximaal 70ÿ (159ÿ)

Let op: Gebruik de juiste voedingsspanning.

Machine Translated by Google

CONTROLLERINSTRUCTIES



AAN/UIT:

Met de digitale controller kunt u het apparaat “AAN” of “UIT” zetten door eenvoudig op de knop te drukken.
de AAN/UIT-knop.

Fotonenschakelaar:

Met de digitale controller kunt u de Photon ed-licht-LED's AAN of UIT zetten.

UIT, door eenvoudig op de "PHOTON"-knop te drukken.

Geheugenfunctie:

De digitale regelaar heeft een geheugenfunctie die de door u ingestelde temperatuur onthoudt

de laatste keer dat u het hebt gebruikt.

Warmte:

Met de digitale regelaar kunt u de warmte aanpassen aan een temperatuur die u wenst.

comfortabel mee. Druk gewoon op de (TEMP+) knop om de temperatuur te verhogen of

Machine Translated by Google

Druk op de (TEMP-) knop om de temperatuur met stappen van 1F of 1ÿ te verlagen, de
Temperatuurbereik is 103ÿ-159ÿ (40ÿ- 70ÿ).
Wanneer u op de Temp+ of de Temp-knop drukt, gaat het Temp-lampje branden en wordt het
beginnen vier keer te knipperen en de door u ingestelde temperatuur te tonen. Het scherm zal dan
terug om de huidige temperatuur te tonen. Van het pad.
Als het verwarmingslampje continu AAN is, betekent dit dat de digitale controller aan het opwarmen is.
om de door u ingestelde temperatuur te bereiken.
Als het verwarmingslampje knippert, betekent dit dat de huidige temperatuur van het kussen dicht bij de
de temperatuur die u instelt, zal de controller het verwarmen vertragen.
Als het verwarmingslampje NIET brandt, betekent dit dat de huidige temperatuur van het kussen al is gestegen.
de door u ingestelde temperatuur heeft bereikt, stopt de controller met het opwarmen van de pad.
Zodra de temperatuur van het kussen is gedaald, wordt het weer ingeschakeld om de gewenste temperatuur te bereiken.
ingesteld en het verwarmingslampje gaat weer aan.
Belangrijke opmerking: dit verre infrarood verwarmingskussen werkt iets anders dan
uw standaard verwarmingselement met spoel. Houd rekening met 5 tot 10 minuten voor de Far
Infraroodenergie in de stenen om zich op te bouwen en om het kussen op te warmen. Eenmaal
U bent klaar voor gebruik. Pas de temperatuur aan naar uw eigen voorkeur.

Tijdklok:

Met de digitale controller kunt u de timer automatisch laten uitschakelen.
Door op de knoppen (TIME +) of (TIME -) te drukken, kunt u de tijd met 15 minuten aanpassen
incrementen. De timer kan worden ingesteld voor maximaal 240 minuten per keer. Zodra de
Als de timer helemaal aftelt, schakelt hij automatisch uit.
Wanneer u op de TIME+ of de TIME- knop drukt, begint de TIME (Min) te knipperen
en het scherm knippert 4 keer en toont de tijd die u hebt ingesteld. Dan zal het scherm
Terug naar de huidige temperatuur van het kussen.
Als u de timer niet aanpast, telt het apparaat 4 uur op en schakelt het zichzelf uit.
Let op: Haal altijd de stekker uit het stopcontact als u het apparaat niet gebruikt.

TIPS

1. Na het douchen helpt het gebruik van dit product het lichaam meer te ontspannen.
2. Stel voor gebruik de temperatuur in op de laagste stand en wacht tot het menselijk lichaam
om zich aan de temperatuur aan te passen alvorens de gewenste temperatuur te bereiken.

Machine Translated by Google

3. Controleer voor elk gebruik of alle aansluitingen goed vastzitten.

4. Sluit de pad voor elk gebruik aan op het stopcontact. Het gebruik van een overspanningsbeveiliging is aanbevolen.

5. Controleer voor elk gebruik of alle functies van de digitale controller correct werken.
correct werkt.

6. Het is raadzaam om een comfortabele houding aan te nemen, zittend of liggend.

7. Het is aan te raden om een kleine handdoek (dubbelgevouwen) als beschermende laag te gebruiken
tussen jou en de stenen. Er zal geen verlies van effectiviteit zijn als de hitte
moet door de beschermlaag of zelfs door uw kleding heen reizen.

8. Met andere woorden: de stenen hoeven uw huid niet aan te raken om effectief te zijn.
Om veiligheidsredenen mogen de stenen niet rechtstreeks in contact komen met uw huid.

9. Afhankelijk van de dikte van de beschermlagen moet u de
temperatuur aan uw tolerantieniveau. De temperatuur mag nooit hoger worden ingesteld
dan je comfortabel kunt verdragen

10. Het kussentje moet direct op het aangetaste gebied worden geplaatst. U kunt liggen
op het kussentje, wikkel het kussentje om het aangetaste lichaamsdeel of leg het kussentje op uw
lichaam of lichaamsdeel. Vergeet niet om een beschermende laag (bijv. kleine handdoek) te gebruiken voor beide
jij en het kussentje om het schoon te houden.

11. Zorg ervoor dat de jadestenen naar uw lichaam gericht zijn wanneer u deze pad gebruikt.

12. Er is geen specifiek protocol voor een individu dat een warmtekussen gebruikt. Met dat
gezegd hebbende dat iedereen anders reageert op verschillende modaliteiten en het wordt gesuggereerd
dat u het gebruik van de pad beperkt tot 20 minuten per sessie van continu gebruik voor de
eerste paar weken om te zien hoe je de hitte verdraagt. Als je eenmaal gewend bent
Als u zich prettig voelt bij het gebruik van de pad, kunt u deze voor langere tijd gebruiken.
continu gebruik. Let op: hoe langer de duur, hoe lager de warmtebehoefte
om te zijn, zal het leren aanpassen van de hitte aan uw tolerantie een sleutel zijn om een optimale
resultaten.

SCHOONMAAK

1. Voor het schoonmaken moet de stekker van het product uit het stopcontact worden gehaald. Plaats het product in een uitgeschakelde toestand.

2. Gebruik voor het schoonmaken een zachte, vochtige doek, spoel niet rechtstreeks af met water.

3. Houd accessoires en producten bij elkaar.

Machine Translated by Google

4. Vouw het niet te veel op tijdens opslag om schade aan de interne bedrading te voorkomen. • Dompel de controller, converter of pad niet onder in water. • Reinig geen enkel onderdeel van het verwarmingskussen chemisch. • Gebruik geen bleekmiddel of wasmiddel als schoonmaakmiddel. • Gebruik geen wringer. • Niet in de magnetron doen. • Niet in de wasmachine of droger doen. • Niet strijken • Gebruik geen mottenballen of insectenwerende sprays van welke aard dan ook. • Dompel geen van de stroomkabels in water. • Gebruik de pad alleen als deze volledig droog is. • Probeer niet om elke afzonderlijke jadesteen schoon te maken.

5. Aanvaardbare reinigingsmethode • Veeg het kussen af voor het eerste gebruik en na elk gebruik. • Gebruik een milde, niet-schurende zeep met een licht vochtige handdoek. • Laat het verwarmingskussen volledig drogen voordat u het gebruikt.

6. Routineonderhoud voor veilige prestaties • Controleer het verwarmingskussen zowel vóór als na elk gebruik. • Controleer het oppervlak van het verwarmingskussen op tekenen van abnormale of overmatige slijtage. en scheuren, inclusief blaarvorming en barsten • Controleer het netsnoer op scheuren, blaren, rafels of blootliggende draden

OPSLAG

Om uw verwarmingskussen op te bergen, maakt u het apparaat volledig schoon, laat u het volledig drogen en legt u het op een veilige plaats. het warmtekussen terug in de meegeleverde opbergzak. Bewaar het warmtekussen op een koele plaats. en droge plaats, uit de buurt van elk risico op schade terwijl de pad niet in gebruik is Vervoer het verwarmingskussen alleen in de meegeleverde opbergtas. Laat de verwarmingsmat nat wordt of wordt blootgesteld aan vocht. • Hang het verwarmingsmatras niet op aan het netsnoer. • Buig het verwarmingsmatras niet en plaats er geen extra gewicht op. • Zorg dat het netsnoer niet bekneld raakt.

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

AMETHYST VÄRMEPAD

MODELL: H11Z1 / H12G1 / H12G2
H12G3 / H11Z3 / H11Z5

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.


Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

AMETISTUPPVÄRMNING

VADDERA

MODELL: H11Z1 / H12G1 / H12G2
H12G3 / H11Z3 / H11Z5



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: **Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support**

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

Machine Translated by Google

	**Varning - För att** minska risken för skada måste användaren läsa instruktionerna noggrant.
	**KORREKT AVFALLSHANTERING** Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EC. Symbolen som visar en soptunna korsad anger att produkten kräver separat sophämtning i EU. Detta gäller för produkten och alla tillbehör märkta med denna symbol. Produkter märkta som sådana får inte slängas tillsammans med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till ett insamlingsställe för återvinning av elektriska och elektroniska apparater
	Compliance är en säkerhetscertifiering från EG och Storbritannien.

FCC-INFORMATION

FÖRSIKTIGHET: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan upphäva användarens behörighet att använda utrustningen!

Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Driften är föremål för följande två villkor: 1) Denna produkt kan orsaka skadliga
störningar.

2) Denna produkt måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.

VARNING: Ändringar eller modifieringar av denna produkt som inte uttryckligen godkänts av parten. ansvarig för efterlevnad kan ogiltigförklara användarens behörighet att använda produkten.

Obs: Denna produkt har testats och befunnits överensstämma med gränserna för en digital enhet av klass B i enlighet med del 15 av FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadlig störning i bostäder
installation.

Denna produkt genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, och om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna kan den orsaka skadliga

Machine Translated by Google

störningar på radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för det
störningar kommer inte att inträffa i en viss installation. Om denna produkt orsakar
skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, vilket kan fastställas av
stänger av och sätter på produkten, uppmanas användaren att försöka korrigera
störning av en eller flera av följande åtgärder.

· Rikta om eller flytta mottagningsantennen.

· Öka avståndet mellan produkten och mottagaren.

· Anslut produkten till ett uttag på en annan krets än den till vilken
mottagaren är ansluten.

· Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker för hjälp.

Enheten har utvärderats för att uppfylla allmänna krav på RF-exponering. De
enheten kan användas i bärbart exponeringstillstånd utan begränsningar.

VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER

Tack för att du använder den här produkten. För att vara säker på att du kan använda
maskinen korrekt, läs denna instruktion noggrant före användning och behåll den
korrekt för framtida referens. Var noga med att läsa försiktighetsåtgärderna och säkerheten
regler på den här sidan för att säkerställa din säker användning.

Denna handbok kommer att beskriva säkerhetsvarningar och försiktighetsåtgärder, drift, underhåll
och städning. Varningarna och instruktionerna som granskas i denna handbok kan inte täcka
alla möjliga förhållanden och situationer som kan uppstå. Försiktighet och sunt förnuft
är inte inbyggda i denna produkt, eftersom vi tror att användningarna kommer att överensstämma med dessa
koder. Om du har några problem, vänligen ring oss. Försök inte åtgärda problemen
själv, annars kommer det att orsaka person- eller egendomsskada.

Läs ALLA instruktioner innan du använder din maskin.

1. Kontrollera produkten före varje användning. Om du upptäcker att jaden är trasig eller
produkten är skadad, använd den inte.
2. Låt inte barn, minderåriga och husdjur komma nära eller röra vid maskinen.
3. Sänk inte ner apparaten i vatten eller annan vätska.
4. Ta inte isär produkten.
5. Använda tillbehör eller tillbehör som inte medföljer eller rekommenderas
av tillverkaren kan orsaka skada.
6. Vänligen börja använda efter att kollekten har fixats väl.

Machine Translated by Google

7. Lämna inte produkten hängande över kanten av bord eller bänk och låt den inte komma i kontakt med alla heta ytor.

8. Placera inte produkten på eller nära varmluft, elektriska brännare eller värmare.

9. Använd inte denna enhet för andra ändamål än den angivna användningen.

10. FÖRVARA DET UTOM BARNS RÄCKHÅLL.

11. RENGÖRA DEN INTE MED NÅGOT SLIPPANDE MATERIAL.

12. Rengör den regelbundet, minst en gång i månaden.

13. Täck inte mattan med ett täcke eller filt eller kudde och så vidare när du använder tillsammans med.

Obs: Täcket/filten/kudden...kan brännas när mattans värme är hög.

14. Täck inte den här dynan delvis för att undvika delvis överhettning.

15. Använd inte denna dyna på en latex/silikon/svamp. bäddmadrass eller soffa som är för mjuk.

16. Använd inte denna dyna tillsammans med andra värmeprodukter

17. Använd inte när du är medvetslös eller när du sover.

18. Använd inte på ett spädbarn.

19. Använd inte om du är gravid eller tror att du kan vara gravid

20. Använd inte över någon malignitet. Alla med diabetes, dålig blodcirkulation eller med funktionshinder bör rådfråga sin läkare före användning.

21. Placera dynan direkt där värmen önskas.

Obs: Brännskador kan uppstå oavsett kontrollinställning. Kontrollera huden under dynan ofta för att undvika sveda och blåsor.

22. Använd inte i någon syreberikad miljö eller nära utrustning med butiker eller avger syre.

23. Vik inte dynan och lägg på vikt (vik inte skarpt).

24. Använd inte stift, spikar, skruvar eller andra metalliska medel för att fästa denna dyna i plats

25. Dra aldrig i dynan i nätsladden och använd aldrig sladden som handtag.

26. Undersök det inre skyddet noggrant före varje användning, kassera dynan om den är inre täckningen visar tecken på försämring såsom blåsor eller sprickor.

27. Om rök någonsin upptäcks från denna enhet, ta omedelbart bort nätsladden från uttaget.

28. Använd inte denna pad med liniment, salvor eller salvor som innehåller värme producerar ingredienser kan det leda till brännskador på huden.

Machine Translated by Google

29. Använd varhelst heta applikationer är önskvärda för personlig komfort, och
närhelst som rekommenderas av din läkare för lindring eller smärta.
30. Förvara dynan i väskan eller på en torr och sval plats
31. Häng inte dynan i nätsladden.
32. Använd inte denna pad i närvaro av brandfarlig blandning.
33. LIVSSÄKERHET VARNING: Använd inte denna produkt efter att ha druckit alkohol eller
tar andra mediciner.
34. LIVSSÄKERHETSVARNING: Gravida kvinnor, hudsjukdomar, hjärtsjukdomar, högt blodtryck,
hjärnsjukdomar och andra sjukdomar bör konsultera en läkare innan
använder denna produkt.
35. Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med
utbildade fysiska, sensoriska eller mentala förmågor, eller brist på erfarenhet eller
kunskap, såvida de inte har fått handledning eller instruktioner angående
användning av apparaten av en person som ansvarar för deras kassaskåp.

FÖRSIKTIGHET:

Om du har några hälsoproblem, tveka inte att rådfråga din läkare innan
använder denna produkt.
Lämna aldrig apparaten utan uppsikt under några omständigheter. Använd aldrig denna
produkt direkt på svullna eller inflammerade hudområden.
Använd inte denna produkt om du lider av en fysisk åkomma som skulle begränsa eller
försämra din förmåga att använda kontrollerna. Denna enhet bör inte användas av barn
utan uppsikt av vuxen.

LIVSSÄKERHETSVARNING

Listan nedan innehåller kända förhållanden när den fjärrinfraröda värmedynan bör
inte användas eller endast användas under överinseende av en läkare. Den här listan är det inte
uttömmande. Om du lider av något allvarligt tillstånd som kan påverkas av
användning av produkten, vänligen rådfråga din läkare innan du använder uppvärmningen

vaddera. • Använd inte direkt över öppna sår •
Använd inte direkt över akuta skador. • Använd inte
direkt över ansikte eller könsorgan. • Använd inte om
du är okänslig för värme, inklusive paraplegic och quadriplegic eller

Machine Translated by Google

har dålig blodcirkulation som påverkar din förmåga att känna värme eller kyla. • Använd inte om du är orörlig eller oförmögen eller inte kan ta bort värmen pad från din kropp. • Använd inte denna produkt med spädbarn eller barn under 6 år. Barn under 14 år ska alltid använda dynan under uppsikt av vuxen. I fallet med graviditet, diabetes, hemofili, malignitet eller andra allvarliga tillstånd, rådfråga med din läkare innan du applicerar värmedynan.

INNAN ANVÄNDNING

Innan du använder apparaten för första gången, dra bort eventuella reklam- och förpackningsmaterial och kontrollera att produkten är ren och dammfri. Behaga kassera alla plastpåsar försiktigt och håll dem borta från barn och husdjur. Kontrollera alla komponenter som tillhandahålls enligt listan i denna manual.

Öppna först påsen och bekräfta att alla komponenter ingår. Utför sedan följande:

Steg 1: Anslut den digitala styrenheten till plattan genom att matcha de två ändarna av den 5-poliga kontakten.

Steg 2: Anslut nätsladden till vägguttaget.

Värmedynan är nu monterad.

Obs: Före varje användning är det nödvändigt att kontrollera om produkten är intakt och om anslutningslänkarna är tillförlitliga.

PRODUKTPARAMETRAR

MODELL	Timer	Automatisk stängningstid	Temperatur
H11Z1	0-720 min	720 min	Max 70ÿÿ159ÿÿ
H12G1	0-720 min	720 min	Max 70ÿÿ159ÿÿ
H12G2	0-720 min	720 min	Max 70ÿÿ159ÿÿ
H12G3	0-720 min	720 min	Max 70ÿÿ159ÿÿ
H11Z3	0-720 min	720 min	Max 70ÿÿ159ÿÿ
H11Z5	0-720 min	720 min	Max 70ÿÿ159ÿÿ

Obs: Använd rätt strömkällas spänning.

Machine Translated by Google

KONTROLLINSTRUKTIONER



PÅ/AV:

Den digitala styrenheten låter dig sätta på eller stänga av enheten genom att helt enkelt trycka på ON/OFF-knappen.

Fotonomkopplare:

Den digitala styrenheten låter dig sätta på lysdioderna för foton ed ljus eller

AV, helt enkelt genom att trycka på "PHOTON"-knappen.

Minnesfunktion:

Den digitala styrenheten har en minnesfunktion som kommer ihåg temperaturen du

ställ in senast du använde den.

Värme:

Den digitala styrenheten låter dig justera värmen till en temperatur som du är

bekväm med. Tryck bara på knappen (TEMP+) för att öka temperaturen eller

Machine Translated by Google

tryck på knappen (TEMP-) för att sänka temperaturen med 1F eller 1ÿ steg
temperaturområdet är 103ÿ-159ÿ (40ÿ-70ÿ).
När du trycker på Temp+ eller Temp-knappen tänds Temp-lampan, då kommer den att lysa
börjar blinka fyra gånger för att visa den inställda temperaturen. Skärmen kommer då
gå tillbaka för att visa aktuell temp. Av dynan.
Om värmelampan är PÅ hela tiden betyder det att den digitala styrenheten värms upp
för att nå den temperatur du ställt in.
Om värmelampan blinkar betyder det att dynans nuvarande temperatur är nära
temp som du ställer in, kommer regulatorn att sakta ner uppvärmningen.
Om värmelampan INTE lyser betyder det att dynans nuvarande temperatur redan har gjort det
nått den temp som du ställt in, så kontrollenheten slutar värma upp dynan.
När tempen på dynan har sjunkit kommer den att slås på igen för att nå din temperatur
ställ in och värmelampan tänds igen.
Viktig anmärkning: Denna fjärrinfraröda värmedyna fungerar lite annorlunda än
din vanliga värmekudde. Vänta 5 till 10 minuter för Far
Infraröd energi i stenarna att bygga upp och för att dynan ska värmas upp. En gång
du är redo att använda, vänligen justera temperaturen efter din tolerans.

Timer:

Den digitala styrenheten låter dig ställa in timern automatiskt så att den stängs av. Av
genom att trycka på knapparna (TIME +) eller (TIME -) kan du justera tiden med 15 minuter
steg. Timern kan ställas in så länge som 240 minuter åt gången. När
timern räknar sig själv hela vägen ner, den stängs av automatiskt.
När du trycker på TIME+ eller TIME- knappen börjar TIME (Min) att blinka
och skärmen blinkar 4 gånger och visar tiden du ställt in. Då kommer skärmen
gå tillbaka för att visa dynans aktuella temp.
Om du inte justerar timern kommer enheten att räkna upp 4 timmar och stänga av sig själv.

Obs: Koppla alltid ur den här enheten när den inte används.

TIPS

1. Efter att ha tagit en dusch kommer användningen av denna produkt att hjälpa kroppen att slappna av mer.
2. Före användning, ställ in temperaturen på lägsta nivå och vänta på människokroppen
för att anpassa sig till temperaturen innan du justerar till önskad temperatur.

Machine Translated by Google

3. Före varje användning, se till att alla anslutningar är täta och täta.

4. Före varje användning, anslut dynan till vägguttaget, användningen av ett överspänningsskydd är rekommenderad.

5. Före varje användning, se till att alla funktioner i den digitala styrenheten är fungerar korrekt.

6. Det föreslås att du kommer i en bekväm position, antingen sittande eller liggande.

7. Det föreslås att du lägger en liten handduk (vikt på mitten) som ett skyddande lager mellan dig och stenarna. Det kommer inte att bli en förlust av effektivitet om värmen måste resa genom skyddsskiktet eller till och med dina kläder.

8. Med andra ord behöver stenarna inte röra din hud för att vara effektiva. Av säkerhetsskäl bör stenarna inte vidröra din hud direkt.

9. Beroende på tjockleken på skyddsskikten måste du justera temperatur till din toleransnivå. Temperaturen bör aldrig ställas in varmare än du bekvämt kan tolerera det

10. Dynan ska placeras direkt över det drabbade området. Du kan antingen ljuga på dynan, linda dynan runt den påverkade kroppsdelen eller lägg dynan på din kropp eller kroppsdel. Kom ihåg att använda ett skyddande lager (ex. liten handduk) för båda du och dynan för att hålla den ren.

11. När du använder denna pad, vänligen ha jadestenarna vända mot din kropp.

12. Det finns inget specifikt protokoll för någon individ som använder en värmedyna. Med det sägs att alla reagerar olika på olika modaliteter och det föreslås att du begränsar användningen av dynan till 20 minuter per session av kontinuerlig användning för först flera veckor för att se hur du tål värmen. När du väl har blivit bekväm med användningen av dynan, kan du börja använda den under längre tider av kontinuerlig användning. Observera att ju längre varaktighet, desto lägre värmebehov att vara, att lära sig att anpassa värmen till din tolerans kommer att vara en nyckel för att uppnå optimal resultat.

RENGÖRING

1. Före rengöring måste produktens kontakt dras ur. Lägg produkten i en avstängt läge.

2. Använd en mjuk och fuktig trasa för rengöring, skölj inte direkt med vatten.

3. Håll tillbehör och produkter tillsammans.

Machine Translated by Google

4. Vik inte för mycket under förvaring för att undvika att skada interna kablar. • Sänk inte ner styrenheten, omvandlaren eller dynan i vatten. • Kemtvätt inte någon del av värmedynan. • Använd inte blekmedel eller rengöringsmedel som rengöringsmedel. • Använd inte en vridare • Sätt inte i mikrovågsugnen. • Placera inte i tvättmaskin eller torktumlare.
• Stryk inte

• Använd inte malkulor eller avstötande sprayer av något slag • Lägg inte någon av nätsladdarna i vatten • Använd inte om dynan inte är helt torr. • Försök inte att rengöra varje enskild jadesten.

5. Acceptabel rengöringsmetod •Torka av dynan före första användningen och efter varje användning. • Använd en mild tvål utan slipmedel med en lätt fuktig handduk. • Låt värmedynan torka helt innan du använder den.

6. Rutinunderhåll för säker prestanda • Inspektera värmedynan både före och efter varje användning. • Undersök ytan på värmedynan för tecken på onormalt eller överdrivet slitage och reva inklusive blåsor och sprickor • Undersök nätsladden för sprickor, blåsor, fransar eller blottade ledningar

LAGRING

För att förvara din värmedyna, rengör enheten helt, låt den torka helt och placera den värmedynan tillbaka i den medföljande förvaringspåsen. Förvara värmedynan svalt och torr plats borta från risk för skador när dynan inte används Transportera endast värmedynan inuti den medföljande förvaringspåsen. Låt inte dynan blir blöt eller utsätts för fukt. • Häng inte upp värmedynan i nätsladden. • Böj inte eller lägg inte någon extra vikt på värmedynan. • Låt inte nätkabeln klämmas.

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support