Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support

PROSTOKĄTNE NACZYNIE DO PRZETARCIA

DT-C1104

Nadal dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu narzędzia w konkurencyjnej cenie. „Zaoszczędź o połowę", „o połowę ceny" lub inne podobne wyrażenia używane przez nas przedstawiają jedynie szacunkową oszczędność, jaką możesz zyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi najlepszymi markami, a dawki niekoniecznie obejmują wszystkie kategorie oferowanych narzędzi przez nas.
Przypominamy, aby podczas składania zamówienia u nas dokładnie sprawdzić, czy faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z czołowymi markami.

Machine Translated by Google

VEVOR®

WYTRZYMAŁE NARZĘDZIA, ZA PÓŁ CENY

PROSTOKĄTNE NACZYNIE DO PRZETARCIA

NR MODELU: DT-C1104



POTRZEBUJĘ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Śmiało możesz się z nami skontaktować:

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja. Przed przystąpieniem do obsługi prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od produktu, który otrzymałeś. Proszę wybaczyć nam, że nie będziemy ponownie informować Państwa, jeśli pojawią się jakieś aktualizacje technologii lub oprogramowania naszego produktu.

Machine Translated by Google

WAŻNI OCHRONIARZE

1. Dzieci i osoby niepełnoletnie nie mogą korzystać z tego produktu.
2. Jako paliwo do ogrzewania można stosować wyłącznie paliwo stałe. Nie używaj benzyny, alkohol itp.
3. Do zapalenia paliwa należy użyć palnika zapłonowego.
4. Podczas spalania paliwa przydzielany jest specjalny personel pilnuj go, aby zapobiec uderzeniu lub przewróceniu.
5. Zamknąć metalową pokrywę pojemnika w celu zgaszenia paliwa. Nie wydmuchuj go.

6. Niedopuszczalne jest dosypywanie nowego paliwa przed wygaśnięciem i ochłodzeniem palącego się paliwa.
7. Pamiętaj o wyczyszczeniu tacki na jedzenie i pojemnika na paliwo po każdym posiłku używać.
8. Nie czyścić żrącymi rozpuszczalnikami, takimi jak mocny kwas i alkalia

Dziękujemy za skorzystanie z tego produktu. Aby mieć pewność, że będziesz mógł prawidłowo obsługiwać maszynę, przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania i zachowaj ją odpowiednio do wykorzystania w przyszłości. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie, należy zapoznać się ze środkami ostrożności i zasadami bezpieczeństwa wymienionymi powyżej.

ELEMENTY PRODUKTU



1. Pokrywa 4. Rama
2. Pojemnik na żywność 5. Uchwyt na paliwo
3. Miska na wodę

Machine Translated by Google

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed pierwszym użyciem produktu usuń wszelkie materiały promocyjne i opakowania oraz sprawdź, czy miska na żywność i miska na wodę są czyste i wolne od kurzu. W razie potrzeby przetrzyj je wilgotną szmatką. Rozłóż na chłonnym ręczniku kuchennym i zetrzyj nadmiar oleju.

1. Wyjmij wszystkie elementy z pudełka i rozpakuj.
2. Umieść ramę na twardej powierzchni (patrz rysunek dołączonych części).

3. Ostrożnie umieść uchwyt na paliwo na środku podstawy.
4. Włóż miskę na wodę do ramy i napełnij ją wodą (wlej gorącą wodę, aby szybciej się nagrzała).
5. Zdejmij pokrywę z pojemnika na paliwo i rozpal paliwo, aby podgrzać wodę (para z podgrzanej wody podtrzyma temperaturę potrawy).
6. Umieść żywność na misce i włóż ją do miski na wodę.
Pojemnik na żywność będzie zawieszony nad wodą. Następnie nałóż pokrywę na miskę z jedzeniem.
7. Załóż pokrywę pojemnika na paliwo, aby zgasić płonące paliwo – NIE WYGASAJ.

NOTATKA:

1. Dotykając uchwytu na paliwo, zawsze używaj podkładki odpornej na oparzenia. Paliwo, uchwyt paliwa i jego pokrywa mogą być bardzo gorące.
2. Aby uzyskać najlepszą wydajność ogrzewania, podczas podgrzewania należy trzymać pokrywę zamkniętą i okresowo sprawdzać poziom wody, ponieważ gorąca woda wyparuje i zamieni się w parę.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Ramę i pokrywę można czyścić ciepłą wodą z mydłem.
Nigdy nie używaj materiałów ściernych ani gąbek do szorowania. Zamiast zanurzać ramkę w wodzie, dokładnie wytrzyj delikatne mydło. W razie potrzeby można go wypolerować środkiem do czyszczenia stali nierdzewnej lub środkiem do czyszczenia szkła bez amoniaku.
2. Części, które można myć w zmywarce komercyjnej: Pojemnik na żywność i miska na wodę.

Machine Translated by Google

Adres: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Szanghaj

Import do AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREET-EASTWOOD NSW 2122 Australia

Import do USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPUBLIKA Wielkiej Brytanii	Pooledas Group Ltd Jednostka 5 Albert Edward House, The Pavilions Preston, Zjednoczone Królestwo
REPREZENT KE	SHUNSHUN GmbH Römeräcker 9 Z2021,76351 Linkenheim-Hochstetten, Niemcy

Wyprodukowano w Chinach

Machine Translated by Google

VEVOR®

WYTRZYMAŁE NARZĘDZIA, ZA PÓŁ CENY

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantiezertifikat
www.vevor.com/support

RECHTECKIGER CHAFING DISH
DT-C1104

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. „Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche von uns verwendete Ausdrücke stellen nur eine Schätzung der Einsparungen dar, die Sie durch den Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Top-Marken erzielen könnten, und Dosierungen bedeuten nicht unbedingt, dass sie alle Kategorien der angebotenen Werkzeuge abdecken von uns.
Bitte prüfen Sie bei Ihrer Bestellung sorgfältig, ob Sie im Vergleich zu den Top-Marken tatsächlich die Hälfte sparen.

Machine Translated by Google

VEVOR®

ROBUSTE WERKZEUGE, ZUM HALBEN PREIS

RECHTECKIGER CHAFING DISH

MODELL-NR.: DT-C1104



BRAUCHEN SIE HILFE? KONTAKTIERE UNS!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technische Unterstützung? Sie können uns gerne kontaktieren:

Technischer Support und E-Garantiezertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Bedienungsanleitungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt von dem Produkt ab, das Sie erhalten haben. Bitte entschuldigen Sie, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es zu unserem Produkt technische oder Software-Updates gibt.

Machine Translated by Google

WICHTIGE SICHERHEITSMASSNAHMEN

1. Kinder und Minderjährige dürfen dieses Produkt nicht verwenden.

2. Als Heizstoff dürfen nur feste Brennstoffe verwendet werden. Benutzen Sie kein Benzin, Alkohol usw.

3. Bitte verwenden Sie den Zündbrenner, um den Kraftstoff zu entzünden.

4. Wenn der Brennstoff brennt, muss Spezialpersonal eingesetzt werden Achten Sie darauf, dass es nicht getroffen wird oder umfällt.

5. Schließen Sie den Metalldeckel des Behälters, um den Kraftstoff zu löschen. Blasen Sie es nicht aus.

6. Es ist nicht erlaubt, neuen Brennstoff nachzufüllen, bevor der brennende Brennstoff gelöscht und abgekühlt ist.

7. Denken Sie daran, die Lebensmittelschale und den Kraftstoffbehälter nach jedem Gebrauch zu reinigen verwenden.

8. Reinigen Sie das Gerät nicht mit ätzenden Lösungsmitteln wie starken Säuren usw Alkali

Vielen Dank, dass Sie dieses Produkt verwenden. Um sicherzustellen, dass Sie die Maschine ordnungsgemäß bedienen können, lesen Sie diese Anleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen sorgfältig auf. Bitte lesen Sie unbedingt die oben aufgeführten Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitsregeln, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

PRODUKTKOMPONENTEN



1. Deckel 2. Lebensmittelwanne 3. Wasserpfanne 4. Rahmen 5. Brennstoffhalter

Machine Translated by Google

BEDIENUNGSANLEITUNG

Ziehen Sie vor der ersten Verwendung des Produkts alle Werbematerialien und Verpackungsmaterialien ab und prüfen Sie, ob der Lebensmittelbehälter und der Wasserbehälter sauber und staubfrei sind. Wischen Sie sie bei Bedarf mit einem feuchten Tuch ab. Mit einem saugfähigen Küchentuch verteilen und überschüssiges Öl abwischen.

1. Nehmen Sie alle Komponenten aus dem Karton und packen Sie sie aus.
2. Stellen Sie den Rahmen auf eine feste Oberfläche (siehe Abbildung für die enthaltenen Teile).

3. Platzieren Sie den Brennstoffbehälter vorsichtig in der Mitte des Sockels.
4. Stellen Sie die Wasserpfanne in den Rahmen und füllen Sie sie mit Wasser (füllen Sie heißes Wasser ein, um das Erhitzen zu beschleunigen).
5. Nehmen Sie die Abdeckung vom Brennstoffbehälter ab und zünden Sie den Brennstoff an, um das Wasser zu erhitzen (Dampf aus dem erhitzten Wasser hält die Speisen heiß).
6. Legen Sie Lebensmittel in den Lebensmittelbehälter und stellen Sie diesen Behälter in den Wasserbehälter. Der Lebensmittelbehälter wird über dem Wasser aufgehängt. Legen Sie dann den Deckel über den Lebensmittelbehälter.
7. Bringen Sie die Abdeckung wieder über dem Brennstoffbehälter an, um den brennenden Brennstoff zu löschen – BLASEN SIE IHN NICHT AUS.

NOTIZ:

1. Benutzen Sie immer eine verbrühungssichere Unterlage, wenn Sie den Kraftstoffbehälter berühren. Kraftstoff, Kraftstoffbehälter und dessen Abdeckung können extrem heiß werden.
2. Um die beste Heizleistung zu erzielen, halten Sie beim Erhitzen bitte den Deckel geschlossen und überprüfen Sie regelmäßig den Wasserstand, da das heiße Wasser zu Dampf verdampft.

REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG

1. Rahmen und Bezug können mit warmem Seifenwasser gereinigt werden.
Verwenden Sie niemals scheuernde Materialien oder Scheuerschwämme. Wischen Sie die milde Seife gründlich ab, anstatt den Rahmen ins Wasser zu tauchen. Bei Bedarf können Sie es mit Edelstahlreiniger oder Glasreiniger ohne Ammoniak polieren.

2. Teile, die in einer gewerblichen Spülmaschine gereinigt werden können: Lebensmittelbehälter und Wasserpfanne.

Machine Translated by Google

Adresse: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao
1602A-1609shi Shanghai
Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREET-
EASTWOOD NSW 2122 Australien
In die USA importiert: Sanven Technology Ltd., Suite 250,
9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

Pooledas Group Ltd
Einheit 5 Albert Edward House, The Pavilions Preston,
Großbritannien

EG-REP

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351 Linkenheim-Hochstetten,
Deutschland

In China hergestellt

Machine Translated by Google

VEVOR®

ROBUSTE WERKZEUGE, ZUM HALBEN PREIS

Technischer Support und E-Garantiezertifikat
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

CHAFING DISH RECTANGULAIRE
DT-C1104

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs. "Économisez la moitié", "Moitié prix" ou toute autre expression similaire que nous utilisons ne représente qu'une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et les doses ne signifient pas nécessairement couvrir toutes les catégories d'outils proposés. par nous.
Nous vous rappelons de vérifier attentivement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

Machine Translated by Google

VEVOR®

OUTILS ROBUSTES, À MOITIÉ PRIX

CHAFING DISH RECTANGULAIRE

N° DE MODÈLE : DT-C1104



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Besoin d'une assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter:

Assistance technique et certificat de garantie électronique

www.vevor.com/support

Il s'agit des instructions originales, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve une interprétation claire de notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous pardonner que nous ne vous informerons plus s'il y a des mises à jour technologiques ou logicielles sur notre produit.

Machine Translated by Google

GARANTIES IMPORTANTES

1. Les enfants et les mineurs ne peuvent pas utiliser ce produit.

2. Seul un combustible solide peut être utilisé comme combustible de chauffage. N'utilisez pas d'essence, alcool, etc.

3. Veuillez utiliser la torche d'allumage pour enflammer le carburant.

4. Lorsque le combustible brûle, un personnel spécial doit être affecté à surveillez-le pour éviter qu'il ne soit heurté ou renversé.

5. Fermez le couvercle métallique du récipient pour éteindre le carburant. Ne le soufflez pas.

6. Il n'est pas permis d'ajouter du nouveau carburant avant que le carburant en combustion ne soit éteint et refroidi.

7. N'oubliez pas de nettoyer le bac à nourriture et le réservoir de carburant après chaque utiliser.

8. Ne nettoyez pas avec des solvants corrosifs tels que des acides forts et alcali

Merci d'avoir utilisé ce produit. Afin de vous assurer que vous pouvez utiliser la machine correctement, lisez attentivement ces instructions avant de l'utiliser et conservez-les correctement pour référence future. Veuillez vous assurer de lire les précautions et les règles de sécurité énumérées ci-dessus pour garantir votre utilisation en toute sécurité.

COMPOSANTS DU PRODUIT



1. Couvercle 2. Bac à nourriture 3. Bac à eau 4. Cadre 5. Support à carburant

Machine Translated by Google

MODE D'EMPLOI

Avant d'utiliser le produit pour la première fois, décollez tout matériel promotionnel et matériel d'emballage, et vérifiez que le bac à nourriture et le bac à eau sont propres et exempts de poussière. Si nécessaire, essuyez-les avec un chiffon humide. Étalez-la avec un torchon absorbant et essuyez tout excès d'huile.

1. Sortez tous les composants de la boîte et déballer.
2. Placez le cadre sur une surface ferme (voir le schéma pour les pièces incluses).

3. Placez soigneusement le réservoir de carburant au centre de la base.
4. Placez le bac à eau dans le cadre et remplissez-le d'eau (remplissez d'eau chaude pour un chauffage plus rapide).
5. Retirez le couvercle du réservoir de carburant et allumez le carburant pour chauffer l'eau (la vapeur de l'eau chauffée gardera les aliments chauds).
6. Placez les aliments dans le bac à aliments et placez ce bac dans le bac à eau. Le bac à nourriture sera suspendu au-dessus de l'eau. Ensuite, placez le couvercle sur le plat à aliments.
7. Remettez le couvercle sur le réservoir de carburant pour éteindre le carburant en feu – NE LE SOUFFLEZ PAS.

NOTE:

1. Utilisez toujours un tampon anti-brûlure lorsque vous touchez le réservoir de carburant. Le carburant, le réservoir de carburant et son couvercle peuvent devenir extrêmement chauds.
2. Pour une meilleure efficacité de chauffage, veuillez garder le couvercle fermé lors du chauffage et vérifier périodiquement le niveau d'eau, car l'eau chaude s'évapore en vapeur.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Le cadre et le couvercle peuvent être nettoyés avec de l'eau chaude savonneuse. N'utilisez jamais de matériaux abrasifs ou de tampons à récurer. Essuyez soigneusement le savon doux au lieu de plonger le cadre dans l'eau. Si nécessaire, vous pouvez le polir avec un nettoyant pour inox ou un nettoyant pour vitres sans ammoniaque.

2. Pièces pouvant être nettoyées dans un lave-vaisselle commercial : Bac à aliments et un bac à eau.

Machine Translated by Google

Adresse : Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREET-EASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRÉSENTANT DU ROYAUME-UNI	Groupe Pooledas Ltd Unité 5 Albert Edward House, The Pavilions Preston, Royaume-Uni
REPRÉSENTANT CE	SHUNSHUN GmbH Römeräcker 9 Z2021,76351 Linkenheim-Hochstetten, Allemagne

Fabriqué en Chine

Machine Translated by Google

VEVOR®

OUTILS ROBUSTES, À MOITIÉ PRIX

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

RECHTHOEKIGE CHAFING DISH
DT-C1104

We blijven ons inzetten om u gereedschap tegen een concurrerende prijs te bieden. "Bespaar de helft", "Halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die door ons worden gebruikt vertegenwoordigt slechts een schatting van de besparingen die u zou kunnen opleveren als u bepaalde tools bij ons koopt, vergeleken met de grote topmerken, en doseringen betekenen niet noodzakelijkerwijs dat ze alle categorieën van aangeboden tools dekken door ons.

Wij verzoeken u vriendelijk om bij het plaatsen van een bestelling bij ons goed na te gaan of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken.

Machine Translated by Google

VEVOR®

STERK GEREEDSCHAP, HALVE PRIJS

RECHTHOEKIGE CHAFING DISH

MODELNR.: DT-C1104



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u productvragen? Technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u ermee aan de slag gaat. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u heeft ontvangen. Vergeef ons alstublieft dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates zijn voor ons product.

Machine Translated by Google

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN

1. Kinderen en minderjarigen kunnen dit product niet gebruiken.
2. Als verwarmingsbrandstof mag alleen vaste brandstof worden gebruikt. Gebruik geen benzine, alcohol, enz.
3. Gebruik de ontstekingstoorts om de brandstof aan te steken.
4. Wanneer de brandstof brandt, wordt speciaal personeel ingezet waak erover om te voorkomen dat het wordt geraakt of omvergeworpen.
5. Sluit het metalen deksel van de container om de brandstof te doven. Blaas het niet uit.

6. Het is niet toegestaan nieuwe brandstof toe te voegen voordat de brandende brandstof is gedoofd en afgekoeld.
7. Vergeet niet om de voedselbak en de brandstofcontainer na elk gebruik schoon te maken gebruik.
8. Niet reinigen met bijtende oplosmiddelen zoals sterk zuur en alkali

Bedankt voor het gebruik van dit product. Om er zeker van te zijn dat u de machine correct kunt bedienen, dient u deze instructie vóór gebruik zorgvuldig te lezen en goed te bewaren voor toekomstig gebruik. Zorg ervoor dat u de hierboven genoemde voorzorgsmaatregelen en veiligheidsregels leest om een veilig gebruik te garanderen.

PRODUCTCOMPONENTEN



1. Deksel 4. Frame
2. Voedselpan
3. Waterpan
5. Brandstofhouder

Machine Translated by Google

GEBRUIKSAANWIJZING

Voordat u het product voor de eerste keer gebruikt, verwijdert u al het promotiemateriaal en verpakkingsmateriaal en controleert u of de voedsel- en waterpan schoon en stofvrij zijn. Veeg ze indien nodig af met een vochtige doek. Verspreid met een absorberende keukendoek en veeg overtollige olie weg.

1. Haal alle onderdelen uit de doos en pak ze uit.
2. Plaats het frame op een stevige ondergrond (zie diagram voor meegeleverde onderdelen).
3. Plaats de brandstofhouder voorzichtig in het midden van de basis.
4. Plaats de waterpan in het frame en vul deze met water (vul heet water bij voor snellere verwarming).
5. Verwijder het deksel van de brandstofhouder en steek de brandstof aan om het water te verwarmen (stoom uit het verwarmde water houdt het voedsel warm).
6. Plaats het voedsel in de voedselpan en plaats deze pan in de waterpan.
De voedselpan wordt boven het water gehangen. Plaats vervolgens het deksel over de voedselpan.
7. Plaats het deksel terug over de brandstofhouder om de brandende brandstof te doven. Blaas deze NIET UIT.

OPMERKING:

1. Gebruik altijd een verbrande pad wanneer u de brandstofhouder aanraakt. Brandstof, brandstofhouder en het deksel kunnen extreem heet worden.
2. Houd voor de beste verwarmingsefficiëntie het deksel gesloten tijdens het verwarmen en controleer regelmatig het waterniveau, omdat het hete water in stoom zal verdampen.

REINIGING EN ONDERHOUD

1. Het frame en de hoes kunnen worden gereinigd met warm zeepsop.
Gebruik nooit schurende materialen of schuursponsjes. Veeg de milde zeep grondig af in plaats van het frame in water onder te dompelen. Indien nodig kunt u deze polijsten met RVSreiniger of glasreiniger zonder ammoniak.

2. Onderdelen die in een commerciële vaatwasser kunnen worden gereinigd: Voedselpan en waterpan.

Machine Translated by Google

Adres: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao
1602A-1609shi Shanghai
Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA
STREET-EASTWOOD NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd., Suite 250,
9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Britse REP	Pooledas Group Ltd Eenheid 5 Albert Edward House, The Pavilions Preston, Verenigd Koninkrijk
EG REP	SHUNSHUN GmbH Römeräcker 9 Z2021,76351 Linkenheim-Hochstetten, Duitsland

Gemaakt in China

Machine Translated by Google

VEVOR®

STERK GEREEDSCHAP, HALVE PRIJS

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

REKTANGEL SKAFFAT
DT-C1104

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara halva", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och doser behöver inte nödvändigtvis täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss.
Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

Machine Translated by Google

VEVOR®

TÅRA VERKTYG, HALVA PRISET

REKTANGEL SKAFFAT

MODELLNR: DT-C1104



BEHÖVS HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

Machine Translated by Google

VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER

1. Barn och minderåriga kan inte använda denna produkt.
2. Endast fast bränsle kan användas som uppvärmningsbränsle. Använd inte bensin, alkohol, etc.
3. Använd tändningsbrännaren för att tända bränslet.
4. När bränslet brinner ska särskild personal avsättas till vaka över den för att förhindra att den träffas eller välter.
5. Stäng metalllocket på behållaren för att släcka bränslet. Blås inte ut den.

6. Det är inte tillåtet att fylla på nytt bränsle innan det brinnande bränslet är släckt och kylt.
7. Kom ihåg att rengöra matbrickan och bränslebehållaren efter varje användning.
8. Rengör inte med frätande lösningsmedel som stark syra och alkali

Tack för att du använder den här produkten. För att vara säker på att du kan använda maskinen korrekt, läs denna instruktion noggrant före användning och spara den på rätt sätt för framtida referens. Var noga med att läsa de försiktighetsåtgärder och säkerhetsregler som anges ovan för att säkerställa din säker användning.

PRODUKTKOMPONENTER



1. Lock 4. Ram
2. Matpanna
3. Vattenpanna
5. Bränslehållare

Machine Translated by Google

BRUKSANVISNINGAR

Innan du använder produkten för första gången, skala av allt reklammaterial och förpackningsmaterial och kontrollera att matpannan och vattenpannan är rena och fria från damm. Vid behov, torka av dem med en fuktig trasa. Bred över med en absorberande kökshandduk och torka bort överflödig olja.

1. Ta ut alla komponenter ur kartongen och packa upp.
2. Placera ramen på ett stadigt underlag (se diagram för medföljande delar).
3. Placera försiktigt bränslehållaren i mitten av basen.
4. Sätt vattenpannan i ramen och fyll på med vatten (fyll på varmvatten för snabbare uppvärmning).
5. Ta bort locket från bränslehållaren och tänd bränslet för att värma vattnet (ångan från det uppvärmda vattnet håller maten varm).
6. Placera mat i matpannan och ställ in denna panna i vattenpannan. Matpannan kommer att hängas ovanför vattnet. Lägg sedan locket över matpannan.
7. Sätt tillbaka locket över bränslehållaren för att släcka det brinnande bränsletanken – BLÅS INTE UT DEN.

NOTERA:

1. Använd alltid en skållningssäker dyna när du rör vid bränslehållaren. Bränsle, bränslehållare och dess lock kan bli extremt varma.
2. För bästa uppvärmningseffektivitet, håll locket stängt vid uppvärmning och kontrollera vattennivån med jämna mellanrum, eftersom det varma vattnet kommer att avdunsta till ånga.

STÄDNING OCH UNDERHÅLL

1. Ramen och locket kan rengöras med varmt tvålvatten.
Använd aldrig slipande material eller skursvampar. Torka noggrant av den milda tvålen istället för att sänka ner ramen i vatten. Vid behov kan du polera den med rengöringsmedel för rostfritt stål eller glasrengöringsmedel utan ammoniak.

2. Delar som kan rengöras i en kommersiell diskmaskin: Matpanna och vattenpanna.

Machine Translated by Google

Adress: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao
1602A-1609shi Shanghai
Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREET-
EASTWOOD NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

Pooledas Group Ltd
Enhet 5 Albert Edward House, The Pavilions Preston,
Storbritannien

EC REP

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351 Linkenheim-Hochstetten,
Tyskland

Tillverkad i Kina

Machine Translated by Google

VEVOR®

TÅRA VERKTYG, HALVA PRISET

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

PLATO RECTÁNGULO
DT-C1104

Seguimos comprometidos a proporcionarle herramientas a precios competitivos.
"Ahorre a mitad de precio", "A mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada por nosotros solo representa una estimación de los ahorros que podría beneficiarse al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas principales y las dosis no necesariamente cubren todas las categorías de herramientas ofrecidas. por nosotros.
Le recordamos que, cuando realice un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

Machine Translated by Google

VEVOR®

HERRAMIENTAS RESISTENTES A MITAD DE PRECIO

PLATO RECTÁNGULO

N.º DE MODELO: DT-C1104



¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita soporte técnico? Siéntete libre de contactarnos:

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de operar. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdone que no le informaremos nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

Machine Translated by Google

CONSIDERACIONES IMPORTANTES

1. Los niños y menores no pueden utilizar este producto.
2. Como combustible para calefacción sólo se podrá utilizar combustible sólido. No utilice gasolina, alcohol, etc.
3. Utilice la antorcha de encendido para encender el combustible.
4. Cuando el combustible esté ardiendo, se asignará personal especial para vigílelo para evitar que sea golpeado o derribado.
5. Cerrar la tapa metálica del recipiente para apagar el combustible. No lo apagues.

6. No está permitido agregar combustible nuevo antes de que el combustible en llamas se haya extinguido y enfriado.
7. Recuerde limpiar la bandeja de comida y el recipiente de combustible después de cada usar.
8. No limpie con disolventes corrosivos como ácidos fuertes y álcali

Gracias por usar este producto. Para asegurarse de que puede utilizar la máquina correctamente, lea atentamente estas instrucciones antes de utilizarla y consérvelas correctamente para consultarlas en el futuro. Asegúrese de leer las precauciones y reglas de seguridad enumeradas anteriormente para garantizar su uso seguro.

COMPONENTES DEL PRODUCTO



1. Tapa 2. Recipiente para alimentos 3. Bandeja de agua
4. Marco 5. Soporte para combustible

Machine Translated by Google

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Antes de usar el producto por primera vez, retire todos los materiales promocionales y de embalaje y verifique que la bandeja para alimentos y la bandeja para agua estén limpias y libres de polvo. Si es necesario, límpielos con un paño húmedo. Extender con un paño de cocina absorbente y limpiar el exceso de aceite.

1. Saque todos los componentes de la caja y desenvuélvalos.
2. Coloque el marco sobre una superficie firme (consulte el diagrama para ver las piezas incluidas).
3. Coloque con cuidado el soporte de combustible en el centro de la base.
4. Coloque la bandeja de agua en el marco y llénela con agua (llene con agua caliente para un calentamiento más rápido).
5. Retire la tapa del recipiente de combustible y encienda el combustible para calentar el agua (el vapor del agua calentada mantendrá la comida caliente).
6. Coloque la comida en la bandeja para alimentos y colóquela en la bandeja para agua.
La bandeja de comida quedará suspendida sobre el agua. Luego, coloque la tapa sobre la bandeja de comida.
7. Vuelva a colocar la tapa sobre el soporte de combustible para apagar el combustible ardiendo; NO LO APAGUE.

NOTA:

1. Utilice siempre una almohadilla a prueba de quemaduras cuando toque el soporte de combustible. El combustible, el depósito de combustible y su tapa pueden calentarse mucho.
2. Para obtener la mejor eficiencia de calentamiento, mantenga la tapa cerrada cuando caliente y verifique el nivel del agua periódicamente, ya que el agua caliente se evaporará y se convertirá en vapor.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. El marco y la cubierta se pueden limpiar con agua tibia y jabón.
Nunca utilice materiales abrasivos ni estropajos. Limpia bien el jabón suave en lugar de sumergir el marco en agua. Si es necesario, puedes pulirlo con limpiador de acero inoxidable o limpiacristales sin amoniaco.

2. Piezas que se pueden limpiar en un lavavajillas comercial: Recipiente para alimentos y bandeja de agua.

Machine Translated by Google

Dirección: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREET-EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO	

Grupo Pooledas Ltd
Unidad 5 Casa Albert Edward, The Pavilions Preston, Reino Unido

REPRESENTANTE DE LA CE	

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351 Linkenheim-Hochstetten, Alemania

Hecho en china

Machine Translated by Google

VEVOR®

HERRAMIENTAS RESISTENTES A MITAD DE PRECIO

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

SCALDAVIVANDE RETTANGOLARE DT-C1104

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.
"Risparmia metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti trarre dall'acquistare determinati strumenti con noi rispetto alle principali marche e le dosi non significano necessariamente coprire tutte le categorie di strumenti offerti da noi.
Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai migliori marchi principali.

Machine Translated by Google

VEVOR®

STRUMENTI RESISTENTI, METÀ PREZZO

SCALDAVIVANDE RETTANGOLARE

MODELLO N.: DT-C1104



HO BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitate a contattarci:

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support

Queste sono le istruzioni originali, leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale d'uso. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Ti preghiamo di perdonarci se non ti informeremo più se sono presenti aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

Machine Translated by Google

TUTELA IMPORTANTE

1. Bambini e minorenni non possono utilizzare questo prodotto.

2. Come combustibile per riscaldamento è possibile utilizzare solo combustibile solido. Non utilizzare benzina, alcol, ecc.

3. Utilizzare la torcia di accensione per accendere il carburante.

4. Quando il combustibile brucia, deve essere assegnato personale speciale vigilatelo per evitare che venga colpito o rovesciato.

5. Chiudere il coperchio metallico del contenitore per estinguere il carburante. Non spegnerlo.

6. Non è consentito aggiungere nuovo carburante prima che il carburante in fiamme sia spento e raffreddato.

7. Ricordarsi di pulire il vassoio del cibo e il contenitore del carburante dopo ciascuno di essi utilizzo.

8. Non pulire con solventi corrosivi come acidi forti e alcali

Grazie per aver utilizzato questo prodotto. Per essere sicuri di poter utilizzare correttamente la macchina, leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso e conservarle adeguatamente per riferimento futuro. Assicurati di leggere le precauzioni e le regole di sicurezza sopra elencate per garantire un utilizzo sicuro.

COMPONENTI DEL PRODOTTO



1. Coperchio 2. Contenitore per alimenti 3. Vaschetta dell'acqua 4. Telaio 5. Contenitore per carburante

Machine Translated by Google

ISTRUZIONI PER L'USO

Prima di utilizzare il prodotto per la prima volta, rimuovere eventuali materiali promozionali e di imballaggio e verificare che la vaschetta del cibo e quella dell'acqua siano pulite e prive di polvere. Se necessario, pulirli con un panno umido. Stendetela con un canovaccio da cucina assorbente e asciugate l'eventuale olio in eccesso.

1. Estrarre tutti i componenti dalla scatola e scartarli.
2. Posizionare il telaio su una superficie solida (vedere lo schema per le parti incluse).

3. Posizionare con attenzione il contenitore del carburante al centro della base.
4. Posizionare la vaschetta dell'acqua nel telaio e riempirla con acqua (riempire con acqua calda per un riscaldamento più rapido).
5. Rimuovere il coperchio dal contenitore del carburante e accendere il carburante per riscaldare l'acqua (il vapore dell'acqua riscaldata manterrà il cibo caldo).
6. Posizionare il cibo nella vaschetta del cibo e posizionare questa vaschetta nella vaschetta dell'acqua. La vaschetta per il cibo sarà sospesa sopra l'acqua. Quindi, posizionare il coperchio sopra la bacinella.
7. Riposizionare il coperchio sul contenitore del carburante per spegnere il combustibile in fiamme: NON SOFFIARLO.

NOTA:

1. Utilizzare sempre un tampone antiscottatura quando si tocca il contenitore del carburante. Il carburante, il contenitore del carburante e il relativo coperchio possono diventare estremamente caldi.
2. Per la migliore efficienza di riscaldamento, tenere il coperchio chiuso durante il riscaldamento e controllare periodicamente il livello dell'acqua, poiché l'acqua calda evaporerà trasformandosi in vapore.

PULIZIA E MANUTENZIONE

1. Il telaio e il coperchio possono essere puliti con acqua calda e sapone.
Non utilizzare mai materiali abrasivi o pagliette. Pulisci accuratamente il sapone neutro invece di immergere il telaio nell'acqua. Se necessario, puoi lucidarlo con un detergente per acciaio inossidabile o un detergente per vetri senza ammoniaca.

2. Parti che possono essere pulite in una lavastoviglie commerciale: Contenitore per alimenti e vaschetta dell'acqua.

Machine Translated by Google

Indirizzo: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREET-EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli Stati Uniti: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



Gruppo Pooledas Ltd
Unità 5 Albert Edward House, I padiglioni Preston, Regno Unito



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351 Linkenheim-Hochstetten, Germania

Made in China

Machine Translated by Google

VEVOR®

STRUMENTI RESISTENTI, METÀ PREZZO

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

RECTANGLE CHAFING DISH
DT-C1104

We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and doses not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us.
You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

RECTANGLE CHAFING DISH

MODEL NO.: DT-C1104



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

IMPORTANT SAFEGUARDS

1. Children and minors cannot use this product.
2. Only solid fuel can be used as heating fuel. Do not use gasoline, alcohol,etc.
3. Please use the ignition torch to ignite the fuel.
4. When the fuel is burning, special personnel shall be assigned to watch over it to prevent it from being hit or toppled.
5. Close the metal cover of the container to extinguish the fuel. Do not blow it out.
6. It is not allowed to add new fuel before the burning fuel is extinguished and cooled.
7. Remember to clean the food tray and fuel container after each use.
8. Do not clean with corrosive solvents such as strong acid and alkali

Thank you for using this product. In order to make sure that you can operate the machine correctly, read this instruction carefully beforeoperation and keep it properly for future reference. Please be sureto read the precautions and safety rules listed abovee to ensure your safe use.

PRODUCT COMPONENTS



1. Lid
2. Food Pan
3. Water Pan
4. Frame
5. Fuel Holder

OPERATING INSTRUCTIONS

Before using the product for the first time, peel off any promotional materials and packaging materials, and check that the food pan and water pan are clean and free of dust. If necessary, wipe them over with a damp cloth. Spread over with an absorbent kitchen towel and wipe off any excess oil.

1. Take all the components out of the box and unwrap.
2. Place the frame on a firm surface (see diagram for included parts).
3. Place the fuel holder at the center of the base carefully.
4. Put the water pan into the frame and fill with water (fill in hot water for faster heating).
5. Remove the cover from the fuel holder, and ignite the fuel to heat the water (steam from the heated water will keep the food hot).
6. Place food in the food pan and set this pan into the water pan. The food pan will be suspended above the water. Then, place the cover over the food pan.
7. Replace the cover over the fuel holder to extinguish the burning fuelr—DO NOT BLOW IT OUT.

NOTE:
1. Always use a scald-proof pad when touching the fuel holder. Fuel, fuel holder and its cover can get extremely hot.
2. For the best heating efficiency, please keep the lid closed when heating, and check the water level periodically, since the hot water will evaporate into steam.

CLEANING AND MAINTENANCE

1. The frame and cover may be cleaned with warm, soapy water. Never use abrasive materials or scouring pads. Thoroughly wipe off the mild soap instead of immersing the frame into water. If needed, you can polish it with stainless steel cleaner or glass cleaner without ammonia.
2. Parts that can be cleaned in a commercial dishwasher: Food Pan and Water Pan.

Address： Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREET-EASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions Preston, United Kingdom

EC	REP

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351 Linkenheim-Hochstetten, Germany

Made in China

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support