VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


DIVERTER-TRIM

MODEL: YH0221/ YH0311/ YH1312/ YH0313/ YH0111/ YH0324


VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


DIVERTER-TRIM



YH0111




YH0221




YH0311



YH0313



YH0324



YH1312

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

INSTRUCTIONS

Warning Tips:

1. To ensure a smooth and bright surface of your product, please clean it regularly or periodically Product:

Clean the surface of the product with clean water and then dry it with a soft towel; Water wax and wiping cloth can be used to remove surface dirt and scale film; Neutral cleaning agents without wear and tear can be used to clean the surface of the product.

2. To avoid scratching the surface of the product, do not use rough fabrics to wipe it.

3. Do not come into contact with organic solutions or corrosive chemicals, and use in environments with the above-mentioned gases to avoid damaging the surface coating of the product or affecting the brightness of the coating.

4. The product must be installed after the completion of the decoration to avoid damage and corrosion by chemicals such as paint and coatings.

5. Regularly disconnect the joint connection position, clean and remove impurities to avoid affecting the water flow rate.

Installation precautions

1. Please confirm that the inlet pipeline has been installed before installation.

2.Before installation, it is necessary to flush out impurities and foreign objects such as sand and gravel in the water supply pipe to ensure that there are no impurities in the inlet pipe.

3. Confirm that the purchased product matches the size of the water supply pipeline.

4. Connect the cold and hot water supply pipelines correctly, generally facing the faucet and divide them into: left hot water, right cold water: do not connect them in reverse.

5.Inlet water pressure requirement:0.1MPa-0.5MPa.

6.Post installation testing:

a. Close the main handle of the valve faucet, open the water supply valve, and check whether there is any leakage at the two-inlet pipe ends;

b. Open the main handle of the valve faucet, open the water supply valve, and


check for any leakage in other connecting parts.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

PRODUCT CONFIGURATION

Model	YH0221	YH0311	YH0313	YH0324	YH1312	YH0111
Theme Shape	Square	Circle				
Color	Chrome				Black	Chrome
Water outlet gear	2	1	1	2	1	1
Material	Brass/Stainless Steel/ABS Plastic					
Inlet pipe threads	G1/2					NPT1/2
Outlet pipe threads(down)	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2
Outlet pipe threads(up)	G3/4	-	-	G3/4	-	-
Recommended pressure	0.1-0.5Mpa					
Cold water supply temperature	8-29℃					46-84°F
Hot water supply temperature	55-85℃					131-185°F
Outlet water temperature range	20-50℃					68-122°F
Security stop	38℃					100°F

PARTS LIST



Thermostatic shower faucet ①

Decorative cover ②

Connect curved feet ③

Filter type gasket ④


PTFE Tape ⑤

WARNING: There is a danger of suffocation. The package contains small parts. Please keep all parts and plastic bags out of reach of children.

INSTALLATIONSTEPS


Model: YH0111

Reserved water layout



Model: YH0221/ YH0311/ YH1312/ YH0313/ YH0324


Reserved water layout




1. Wrap the curved foot with raw material tape and connect it to the pre-embedded water pipe inside the wall.

Note: ①The length of the curved foot exposed to the wall should be consistent and kept perpendicular to the wall, otherwise there is a possibility of water leakage.


②The connection of the hot and cold water inlet pipes must be correct, otherwise the faucet cannot be used normally.)




2. Install the curved foot cup onto the curved foot and rotate it until it fits snugly against the wall.



3.Insert the washer into the nut, then connect the main body to the curved foot, and tighten the nut with a wrench.



4.Installation completed and checked for water leakage at all connections.



Note: The safety lock button is designed to prevent accidental burns. When you need to set the temperature above 38℃ or 100 ℉.you must press and hold the safety lock button to continue rotating.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


DÉRIVATEUR-GARNITURE

MODÈLE: YH0221 / YH0311 / YH1312 / YH0313 / YH0111 / YH0324


VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


DIVERTER-TRIM



YH0111




YH0221




YH0311



YH0313



YH0324



YH1312

Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour les éventuelles mises à jour technologiques ou logicielles.

	Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.

INSTRUCTIONS

Conseils d'avertissement :

6. Pour garantir une surface lisse et brillante de votre produit, veuillez le nettoyer régulièrement ou périodiquement Produit :
Nettoyez la surface du produit avec de l'eau propre puis séchez-la avec une serviette douce;
De la cire à l'eau et un chiffon d'essuyage peuvent être utilisés pour éliminer la saleté de surface et le film de tartre ;
Des produits de nettoyage neutres sans usure peuvent être utilisés pour nettoyer le surface du produit.
7. Pour éviter de rayer la surface du produit, n'utilisez pas de produits rugueux. des tissus pour l'essuyer.
8. Ne pas mettre en contact avec des solutions organiques ou corrosives produits chimiques et utilisation dans des environnements contenant les gaz mentionnés ci-dessus pour éviter dommageable le revêtement de surface du produit ou affectant la luminosité de le revêtement.
9. Le produit doit être installé après la fin de la décoration pour éviter les dommages et la corrosion causés par des produits chimiques tels que la peinture et revêtements.
10. Déconnecter régulièrement la position de connexion du joint, nettoyer et retirer impuretés pour éviter d'affecter le débit d'eau.

Précautions d'installation

1. Veuillez confirmer que la canalisation d'admission a été installée avant installation .
2.Avant l'installation, il est nécessaire d'éliminer les impuretés et les corps étrangers des objets tels que du sable et du gravier dans le tuyau d'alimentation en eau pour s'assurer qu'il n'y a pas il n'y a pas d'impuretés dans le tuyau d'admission.
3. Confirmez que le produit acheté correspond à la taille de l'eau pipeline d'approvisionnement.
4. Raccordez correctement les conduites d'alimentation en eau froide et chaude, généralement orientées vers l'avant. le robinet et les diviser en : gauche eau

chaude, droite eau froide : ne pas connecter eux à l'envers.

5. Exigence de pression d'eau d'entrée : 0,1 MPa-0,5 MPa.

6. Tests après installation :

a. Fermez la poignée principale du robinet, ouvrez la vanne d'alimentation en eau et vérifier s'il y a des fuites aux extrémités des deux tuyaux d'entrée ;

b. Ouvrez la poignée principale du robinet, ouvrez la vanne d'alimentation en eau et vérifier s'il y a fuite dans d'autres pièces de raccordement.


CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

PRODUCT CONFIGURATION

Modèle	YH0221	YH 0311	YH 0313	YH 0324	YH 1312	YH 0111
Forme du thème	Carré	Cercle				
Couleur	Chrome				Noir	Chrome
Engrenage de sortie d'eau	2	1	1	2	1	1
Matériel	Laiton/Acier inoxydable/Plastique ABS					
Filetage du tuyau d'admission	G1 / 2					NPT1/2
Filetage du tuyau de sortie (vers le bas)	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2
Filetage du tuyau de sortie (vers le haut)	G3/4	-	-	G3/4	-	-
Recommandé pression	0,1-0,5 Mpa					
Alimentation en eau froide	8-29 ℃					8-29 °C

température		
Alimentation en eau chaude température	55-85℃	131-185 °F
Eau de sortie plage de température	20-50℃	68-122°F
Arrêt de sécurité	38℃	100°F

PARTS LIST



Thermostatic shower faucet ①

Decorative cover ②

Connect curved feet ③

Filter type gasket ④


PTFE Tape ⑤

AVERTISSEMENT : Risque d'étouffement. L'emballage contient de petites pièces . Veuillez conserver toutes les pièces et les sacs en plastique hors de portée des enfants.

INSTALLATIONSTEPS


Modèle : YH0111

Disposition de l'eau réservée




Modèle : YH0221 / YH0311 / YH1312 / YH0313 / YH0324


Disposition de l'eau réservée



2. Enveloppez le pied incurvé avec du ruban adhésif en matière première et connectez-le au tuyau d'eau pré-encastré à l'intérieur du mur.
Remarque : 1. La longueur du pied courbé exposé au mur doit être constante et maintenue perpendiculaire au mur, sinon il existe un risque de fuite d'eau.
② Le raccordement des tuyaux d'arrivée d'eau chaude et froide doit être correct, sinon le robinet ne peut pas être utilisé normalement.)




2. Installez la coupelle de pied incurvée sur le pied incurvé et faites-la pivoter jusqu'à ce qu'il soit bien ajusté contre le mur.




3. Insérez la rondelle dans l'écrou, puis connectez le corps principal à le

pied courbé et serrez l'écrou avec une clé.



4. Installation terminée et vérification des fuites d'eau à toutes les connexions .



Remarque : Le bouton de verrouillage de sécurité est conçu pour éviter les brûlures accidentelles. Pour régler la température au-dessus de 38 °C ou 100 °F , maintenez le bouton de verrouillage enfoncé pour poursuivre la rotation.

Fabricant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu , Shanghai 200 000 CN.
Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122 Australie
Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


UMSTELLER-TRIMM

MODELL: YH0221 / YH0311 / YH1312 / YH0313 / YH0111 / YH0324


VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


DIVERTER-TRIM



YH0111




YH0221




YH0311



YH0313



YH0324



YH1312

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht vor , die Bedienungsanleitung klar und deutlich zu interpretieren. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

	Warnung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.

Warnhinweise:

11. Um eine glatte und glänzende Oberfläche Ihres Produkts zu gewährleisten, reinigen Sie es bitte regelmäßig oder periodisch Produkt:
Reinigen Sie die Oberfläche des Produkts mit klarem Wasser und trocknen Sie es anschließend mit ein weiches Handtuch;
Mit Wasserwachs und Wischlappen können oberflächlicher Schmutz und Kalkablagerungen entfernt werden.
Zur Reinigung der Oberfläche des Produkts.
12. Um Kratzer auf der Oberfläche des Produkts zu vermeiden, verwenden Sie keine rauen Textilien zum Abwischen.
13. Nicht mit organischen Lösungen oder ätzenden Chemikalien und den Einsatz in Umgebungen mit den oben genannten Gasen, um zu vermeiden schädlich die Oberflächenbeschichtung des Produkts oder die Beeinträchtigung der Helligkeit von die Beschichtung.
14. Das Produkt muss nach der Fertigstellung der Dekoration installiert werden, um Vermeidung von Schäden und Korrosion durch Chemikalien wie Farbe und Beschichtungen.
15. Regelmäßig die Gelenkverbindungsstelle trennen, reinigen und entfernen Verunreinigungen, um eine Beeinträchtigung der Wasserdurchflussrate zu vermeiden.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Installation

1. Bitte bestätigen Sie, dass die Einlassleitung installiert wurde, bevor Installation .
2.Vor der Installation ist es notwendig, Verunreinigungen und Fremdkörper auszuspülen Gegenstände wie Sand und Kies in der Wasserzuleitung, um sicherzustellen, dass sich keine Verunreinigungen im Zulaufrohr befinden.
3. Bestätigen Sie, dass das gekaufte Produkt der Größe des Wassers entspricht Versorgungsleitung.
4. Schließen Sie die Kalt- und Warmwasserleitungen korrekt an, in der Regel den Wasserhahn und teilen Sie sie auf in: links Warmwasser, rechts Kaltwasser: nicht anschließen sie umgekehrt.
5.Anforderung an den Wasserzulaufdruck: 0,1–0,5 MPa.

6.Testen nach der Installation:

a. Schließen Sie den Hauptgriff des Ventilhahns, öffnen Sie das Wasserzufuhrventil und Überprüfen Sie, ob an den beiden Einlassrohrenden Leckagen vorliegen.

b. Öffnen Sie den Hauptgriff des Ventilhahns, öffnen Sie das Wasserzufuhrventil und prüfen Sie, ob Undichtigkeiten in anderen Verbindungsteilen.


BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

PRODUCT CONFIGURATION

Modell	YH0221	YH 0311	YH 0313	YH 0324	JH 1312	YH 0111
Themenform	Quadrat	Kreis				
Farbe	Chrom				Schwarz	Chrom
Wasserauslassgetriebe	2	1	1	2	1	1
Material	Messing/Edelstahl/ABS-Kunststoff					
Gewinde der Einlassrohre	G1 / 2					NPT1/2
Auslassrohrgewinde (unten)	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2
Auslassrohrgewinde (oben)	G3/4	-	-	G3/4	-	-
Empfohlen Druck	0,1-0,5 MPa					
Kaltwasserversorgung Temperatur	8-29 ℃					8-29 °C
Warmwasserversorgung Temperatur	55-85℃					54-84 °C
Auslasswasser Temperaturbereich	20-50℃					20–40 °C

Sicherheitsstopp	38℃	100°F

PARTS LIST



Thermostatic shower faucet ①

Decorative cover ②

Connect curved feet ③

Filter type gasket ④


PTFE Tape ⑤

WARNUNG: Es besteht Erstickungsgefahr. Die Verpackung enthält Kleinteile . Bitte bewahren Sie alle Teile und Plastiktüten außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

INSTALLATIONSTEPS


Modell : YH0111

Reserviertes Wasserlayout



Modell : YH0221 / YH0311 / YH1312 / YH0313 / YH0324

Reserviertes Wasserlayout




3. Umwickeln Sie den gebogenen Fuß mit Rohmaterialband und verbinden Sie ihn mit der vorinstallierten Wasserleitung in der Wand.


Hinweis: ① Die Länge des gebogenen Fußes, der der Wand zugewandt ist, muss

gleichbleibend und senkrecht zur Wand gehalten werden, da sonst die Gefahr eines Wasseraustritts besteht.


② Der Anschluss der Warm- und Kaltwasserzulaufrohre muss korrekt sein, sonst kann der Wasserhahn nicht normal verwendet werden.)




2. Installieren Sie die gebogene Fußschale auf dem gebogenen Fuß und drehen Sie sie bis es fest an der Wand anliegt.



3.Legen Sie die Unterlegscheibe in die Mutter und verbinden Sie dann den Hauptkörper mit den gebogenen Fuß und ziehen Sie die Mutter mit einem Schraubenschlüssel fest.



4.Installation abgeschlossen und auf Wasserlecks geprüft bei alle Anschlüsse .



Hinweis: Die Sicherheitsverriegelungstaste dient zum Schutz vor versehentlichen Verbrennungen. Wenn Sie die Temperatur über 38 ℃ oder 100 °F einstellen müssen , müssen Sie die Sicherheitsverriegelungstaste gedrückt halten, um die Drehung fortzusetzen.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu , Shanghai 200.000 CN.
Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien
In die USA importiert: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


DEVIATORE-TRIM

MODELLO: YH0221 / YH0311 / YH1312 / YH0313 / YH0111 / YH0324


VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


DIVERTER-TRIM




YH0111




YH0221




YH0311



YH0313



YH0324



YH1312

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare il prodotto. VEVOR si riserva la piena interpretazione del manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di non informarvi ulteriormente in caso di aggiornamenti tecnologici o software relativi al nostro prodotto.

	Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

Suggerimenti di avvertimento:

16. Per garantire una superficie liscia e brillante del tuo prodotto, puliscilo regolarmente o periodicamente Prodotto:
Pulire la superficie del prodotto con acqua pulita e poi asciugarla con un asciugamano morbido;
Per rimuovere lo sporco superficiale e la pellicola di calcare si può usare cera d'acqua e un panno;
Per la pulizia si possono utilizzare detergenti neutri e privi di usura. superficie del prodotto.
17. Per evitare di graffiare la superficie del prodotto, non utilizzare prodotti ruvidi tessuti per pulirlo.
18. Non entrare in contatto con soluzioni organiche o corrosive prodotti chimici e l'uso in ambienti con i gas sopra menzionati per evitare dannoso il rivestimento superficiale del prodotto o che ne comprometta la brillantezza il rivestimento.
19. Il prodotto deve essere installato dopo il completamento della decorazione per evitare danni e corrosione causati da sostanze chimiche come vernice e rivestimenti.
20. Scollegare regolarmente la posizione di collegamento del giunto, pulire e rimuovere impurità per evitare di compromettere la portata dell'acqua.

Precauzioni di installazione

1. Si prega di confermare che la tubazione di ingresso sia stata installata prima installazione .
2.Prima dell'installazione è necessario eliminare le impurità e gli elementi estranei oggetti come sabbia e ghiaia nel tubo di alimentazione dell'acqua per garantire che ci sia che non vi siano impurità nel tubo di ingresso.
3. Verificare che il prodotto acquistato corrisponda alle dimensioni dell'acqua conduttura di approvvigionamento.
4. Collegare correttamente le tubazioni di alimentazione dell'acqua calda e fredda, generalmente rivolte verso l'esterno il rubinetto e dividerli in: sinistra acqua calda, destra acqua fredda: non collegare al contrario.
5. Pressione dell'acqua in ingresso richiesta: 0,1 MPa-0,5 MPa.

6.Test post-installazione:

a. Chiudere la maniglia principale del rubinetto della valvola, aprire la valvola di alimentazione dell'acqua e verificare se ci sono perdite alle estremità dei due tubi di ingresso;

b. Aprire la maniglia principale del rubinetto della valvola, aprire la valvola di alimentazione dell'acqua e controlla se c'è qualcosa perdite in altre parti di collegamento.


CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

PRODUCT CONFIGURATION

Modello	YH0221	YH 0311	YH 0313	YH 0324	YH 1312	YH 0111
Forma del tema	Piazza	Cerchio				
Colore	Cromo				Nero	Cromo
Dispositivo di scarico dell'acqua	2	1	1	2	1	1
Materiale	Ottone/Acciaio inossidabile/Plastica ABS					
Filettature del tubo di ingresso	G1 / 2					NPT1/2
Filettature del tubo di uscita (verso il basso)	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2
Filettature del tubo di uscita (verso l'alto)	G3/4	-	-	G3/4	-	-
Raccomandato pressione	0,1-0,5 MPa					
Fornitura di acqua fredda	8-29 ℃					46-84 °F

temperatura		
Fornitura di acqua calda temperatura	55-85℃	131-185 °F
Acqua in uscita intervallo di temperatura	20-50℃	20-49 °C
Fermata di sicurezza	38℃	100°F

PARTS LIST



Thermostatic shower faucet ①

Decorative cover ②

Connect curved feet ③

Filter type gasket ④


PTFE Tape ⑤

ATTENZIONE: Pericolo di soffocamento. La confezione contiene piccole parti . Tenere tutti i componenti e i sacchetti di plastica fuori dalla portata dei bambini.

INSTALLATIONSTEPS


Modello : YH0111

Disposizione delle acque riservate



Modello : YH0221 / YH0311 / YH1312 / YH0313 / YH0324


Disposizione delle acque riservate




4. Avvolgere il piede curvo con nastro adesivo grezzo e collegarlo al tubo dell'acqua pre-incassato nel muro.

Nota: 1. La lunghezza del piede curvo esposto al muro deve essere costante e mantenuta perpendicolare al muro, altrimenti c'è il rischio di perdite d'acqua.

② Il collegamento dei tubi di ingresso dell'acqua calda e fredda deve essere corretto, altrimenti il rubinetto non può essere utilizzato normalmente.)




2. Installare la coppa del piede curvo sul piede curvo e ruotarla finché non aderisce perfettamente al muro.




3. Inserire la rondella nel dado, quindi collegare il corpo principale a il

piede curvo e stringere il dado con una chiave.



4. Installazione completata e verificata la presenza di perdite d'acqua a tutte le connessioni .



Nota: il pulsante di blocco di sicurezza è progettato per prevenire ustioni accidentali. Quando è necessario impostare una temperatura superiore a 38 ℃ o 100 ℉ , è necessario tenere premuto il pulsante di blocco di sicurezza per continuare a ruotare.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu , shanghai 200000 CN.
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia
Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


DESVIADOR-AJUSTE

MODELO: YH0221 / YH0311 / YH1312 / YH0313 / YH0111 / YH0324


VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


DIVERTER-TRIM



YH0111




YH0221




YH0311



YH0313



YH0324



YH1312

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.

Consejos de advertencia:

21. Para garantizar una superficie lisa y brillante de su producto, límpielo Regular o periódicamente Producto:
Limpie la superficie del producto con agua limpia y luego séquelo con una toalla suave;
Se puede utilizar cera con agua y un paño de limpieza para eliminar la suciedad de la superficie y la película de sarro;
Para limpiar el producto se pueden utilizar agentes de limpieza neutros que no produzcan desgaste. superficie del producto.
22. Para evitar rayar la superficie del producto, no utilice materiales ásperos. Telas para limpiarlo.
23. No entrar en contacto con soluciones orgánicas o corrosivas. productos químicos y su uso en entornos con los gases mencionados anteriormente para evitar perjudicial el revestimiento superficial del producto o afectar el brillo del mismo. el revestimiento.
24. El producto debe instalarse después de finalizar la decoración para evitar daños y corrosión por productos químicos como pintura y recubrimientos.
25. Desconecte periódicamente la posición de conexión de la junta, límpiela y retírela. impurezas para evitar afectar el caudal de agua.

Precauciones de instalación

1. Confirme que la tubería de entrada se haya instalado antes Instalación .
2. Antes de la instalación, es necesario eliminar las impurezas y los cuerpos extraños. objetos como arena y grava en la tubería de suministro de agua para garantizar que no haya No hay impurezas en el tubo de entrada.
3. Confirme que el producto adquirido coincida con el tamaño del agua. tubería de suministro.
4. Conecte correctamente las tuberías de suministro de agua fría y caliente, generalmente orientadas hacia el grifo y dividirlos en: izquierda agua caliente, derecha agua fría: no conectar ellos al revés.
5. Requisito de presión de agua de entrada: 0,1 MPa-0,5 MPa.
6. Pruebas posteriores a la instalación:

a. Cierre la manija principal del grifo de la válvula, abra la válvula de suministro de agua y comprobar si hay fugas en los dos extremos de la tubería de entrada;
b. Abra la manija principal del grifo de la válvula, abra la válvula de suministro de agua y comprobar si hay alguno Fugas en otras piezas de conexión.


GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

PRODUCT CONFIGURATION

Modelo	YH0221	YH 0311	YH 0313	YH 0324	YH 1312	YH 0111
Forma del tema	Cuadrado	Círculo				
Color	Cromo				Negro	Cromo
Engranaje de salida de agua	2	1	1	2	1	1
Material	Latón/Acero inoxidable/Plástico ABS					
Roscas de la tubería de entrada	G1 / 2					NPT1/2
Roscas de tubería de salida (hacia abajo)	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2
Roscas de tubería de salida (arriba)	G3/4	-	-	G3/4	-	-
Recomendado presión	0,1-0,5 Mpa					
Suministro de agua fría temperatura	8-29 ℃					46-84°F
Suministro de agua caliente temperatura	55-85 ℃					131-185 °F

Agua de salida rango de temperatura	20-50℃	68-122 °F
Parada de seguridad	38℃	100°F

PARTS LIST



Thermostatic shower faucet ①

Decorative cover ②

Connect curved feet ③

Filter type gasket ④


PTFE Tape ⑤

ADVERTENCIA: Existe peligro de asfixia. El paquete contiene piezas pequeñas . Mantenga todas las piezas y las bolsas de plástico fuera del alcance de los niños.

INSTALLATIONSTEPS


Modelo : YH0111

Disposición de agua reservada



Modelo : YH0221 / YH0311 / YH1312 / YH0313 / YH0324

Disposición de agua reservada




5. Envuelva el pie curvo con cinta de materia prima y conéctelo a la tubería de agua preinstalada dentro de la pared.


Nota: ① La longitud del pie curvo expuesto a la pared debe ser uniforme y

mantenerse perpendicular a la pared; de lo contrario, existe la posibilidad de fugas de agua.


② La conexión de las tuberías de entrada de agua fría y caliente debe ser correcta, de lo contrario el grifo no se podrá utilizar con normalidad.)




2. Instale la copa del pie curvo en el pie curvo y gírela. hasta que encaje perfectamente contra la pared.



3. Inserte la arandela en la tuerca y luego conecte el cuerpo principal a la el pie curvo y apriete la tuerca con una llave.



4.Instalación completada y comprobada para detectar fugas de agua en todas las conexiones .



Nota: El botón de bloqueo de seguridad está diseñado para evitar quemaduras accidentales. Para ajustar la temperatura por encima de 38 °C o 100 °F , mantenga presionado el botón de bloqueo de seguridad para continuar girando.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
DIRECCIÓN: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu , Shanghái 200000 CN.
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122 Australia
Importado a EE.UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR


Affordable. Reliable. Home Improvement.

DIVERTER-TRIM


MODEL: YH0221 / YH0311 / YH1312 / YH0313 / YH0111 / YH0324

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.


DIVERTER-TRIM



YH0111




YH0221




YH0311



YH0313



YH0324



YH1312

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiekolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

Wskazówki ostrzegawcze:

26. Aby zapewnić gładką i jasną powierzchnię produktu, należy go czyścić regularnie lub okresowo Produkt:
Wyczyść powierzchnię produktu czystą wodą, a następnie osusz ją. miękki ręcznik;
Do usuwania brudu i osadu z powierzchni można użyć wosku wodnego i ściereczki;
Do czyszczenia można stosować neutralne środki czyszczące, które nie powodują zużycia i uszkodzeń. powierzchnia produktu.
27. Aby uniknąć zarysowania powierzchni produktu, nie należy używać szorstkich środków czyszczących. tkaniny do wycierania.
28. Nie dopuszczać do kontaktu z roztworami organicznymi lub substancjami żrącymi. chemikaliów i stosować w środowiskach, w których występują wyżej wymienione gazy, aby uniknąć uszkadzający powłoka powierzchniowa produktu lub wpływająca na jasność powłoka.
29. Produkt należy zainstalować po zakończeniu dekoracji. uniknąć uszkodzeń i korozji spowodowanych przez substancje chemiczne, takie jak farby i powłoki.
30. Regularnie rozłączaj miejsce połączenia stawowego, czyść i usuwaj zanieczyszczeń, aby nie miały wpływu na szybkość przepływu wody.

Środki ostrożności podczas instalacji

1. Proszę potwierdzić, czy rurociąg wlotowy został zainstalowany przed instalacja .
2. Przed montażem należy przepłukać instalację z zanieczyszczeń i ciał obcych. przedmiotów takich jak piasek i żwir w rurze doprowadzającej wodę, aby zapewnić, że nie ma zanieczyszczeń w rurze wlotowej.
3. Potwierdź, że zakupiony produkt jest zgodny z rozmiarem zbiornika na wodę rurociąg dostawczy.
4. Podłącz prawidłowo przewody doprowadzające zimną i ciepłą wodę, kierując je w stronę przeciwną do siebie. kran i podzielić je na: lewy ciepłej wody, prawy zimnej wody: nie podłączać je odwrotnie.
5. Wymagania dotyczące ciśnienia wody wlotowej: 0,1 MPa-0,5 MPa.
6. Testowanie po instalacji:

a. Zamknij główny uchwyt kranu z zaworem, otwórz zawór doprowadzający wodę i sprawdź, czy nie ma wycieków na końcach dwóch rur wlotowych;
b. Otwórz główny uchwyt zaworu kranu, otwórz zawór doprowadzający wodę i sprawdź, czy przeciek w innych elementach łączących.


ZAPISZ TE INSTRUKCJE

PRODUCT CONFIGURATION

Model	YH0221	YH 0311	YH 0313	YH 0324	YH1312	YH 0111
Kształt motywu	Kwadrat	Koło				
Kolor	Chrom				Czarny	Chrom
Sprzęt do odprowadzania wody	2	1	1	2	1	1
Tworzywo	Mosiądz/Stal nierdzewna/Tworzywo ABS					
Gwinty rur wlotowych	G1 / 2					NPT1/2
Wyjście gwintu rury (w dół)	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2
Wyjście gwintu rury (w górę)	G3/4	-	-	G3/4	-	-
Zalecony ciśnienie	0,1-0,5 MPa					
Dostawa zimnej wody temperatura	8-29 ℃					46-84°F
Dostawa ciepłej wody temperatura	55-85℃					131-185 °F
Woda wylotowa zakres temperatur	20-50℃					68-122°F

Przystanek bezpieczeństwa	38℃	100°F

PARTS LIST



Thermostatic shower faucet ①

Decorative cover ②

Connect curved feet ③

Filter type gasket ④


PTFE Tape ⑤

OSTRZEŻENIE: Istnieje niebezpieczeństwo uduszenia. Opakowanie zawiera małe części . Wszystkie części i plastikowe torby należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

INSTALLATIONSTEPS


Modelka : YH0111

Zarezerwowany układ wodny



Modele : YH0221 / YH0311 / YH1312 / YH0313 / YH0324


Zarezerwowany układ wodny




6. Owiń zakrzywioną stopę taśmą klejącą i podłącz ją do wcześniej zatopionej w ścianie rury wodnej.

Uwaga: ① Długość zakrzywionej stopy wystawionej na działanie ściany powinna być stała i prostopadła do ściany, w przeciwnym razie istnieje ryzyko przecieku wody.


② Podłączenie rur doprowadzających ciepłą i zimną wodę musi być prawidłowe, w przeciwnym razie nie będzie można normalnie korzystać z kranu.)




2. Zamontuj zakrzywioną podstawkę na zakrzywionej stopie i obróć ją aż będzie ściśle przylegać do ściany.



3. Włóż podkładkę do nakrętki, a następnie podłącz korpus główny do zakrzywioną stopkę i dokręć nakrętkę kluczem.



4. Instalacja ukończona i sprawdzona pod kątem wycieków wody wszystkie połączenia .



Uwaga: Przycisk blokady bezpieczeństwa ma na celu zapobieganie przypadkowym poparzeniom. Jeśli chcesz ustawić temperaturę powyżej 38 ℃ lub 100 ℉ , musisz nacisnąć i przytrzymać przycisk blokady bezpieczeństwa, aby kontynuować obracanie.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu , Szanghaj 200000 CN.
Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Apartament 250, 9166 Anaheim
Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


DIVERTER-TRIM

MODEL: YH0221 / YH0311 / YH1312 / YH0313 / YH0111 / YH0324


VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


DIVERTER-TRIM



YH0111




YH0221




YH0311



YH0313



YH0324



YH1312

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

	Waarschuwing: om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.

Waarschuwingstips:

31. Om een glad en glanzend oppervlak van uw product te garanderen, dient u het schoon te maken regelmatig of periodiek Product:
Reinig het oppervlak van het product met schoon water en droog het vervolgens af met een zachte handdoek;
Om oppervlaktevuil en kalkaanslag te verwijderen, kunt u waterwas en een poetsdoek gebruiken;
Voor het reinigen van de oppervlak van het product.
32. Om krassen op het oppervlak van het product te voorkomen, mag u geen ruwe stoffen om het af te vegen.
33. Niet in contact komen met organische oplossingen of bijtende stoffen. chemicaliën en gebruik in omgevingen met de bovengenoemde gassen om schadelijk de oppervlaktecoating van het product of de helderheid ervan beïnvloeden de coating.
34. Het product moet worden geïnstalleerd nadat de decoratie is voltooid om vermijd schade en corrosie door chemicaliën zoals verf en coatings.
35. Regelmatig de verbindingspositie loskoppelen, schoonmaken en verwijderen onzuiverheden, om te voorkomen dat de waterstroom wordt beïnvloed.

Installatievoorzorgsmaatregelen

1. Controleer of de inlaatleiding is geïnstalleerd voordat u installatie .
2. Vóór de installatie is het noodzakelijk om onzuiverheden en vreemde voorwerpen weg te spoelen voorwerpen zoals zand en grind in de watertoevoerleiding om ervoor te zorgen dat er er zich geen onzuiverheden in de inlaatleiding bevinden.
3. Controleer of het gekochte product overeenkomt met de grootte van het water toevoerleiding.
4. Sluit de leidingen voor de toevoer van koud en warm water correct aan, in het algemeen gericht de kraan en verdeel ze in: links warm water, rechts koud water: niet aansluiten ze in omgekeerde volgorde.
5. Vereiste inlaatwaterdruk: 0,1 MPa - 0,5 MPa.
6. Testen na installatie:


a. Sluit de hoofdhendel van de kraan, open de watertoevoerklep en Controleer of er lekkage is aan de uiteinden van de twee inlaatleidingen;
b. Open de hoofdhendel van de kraan, open de watertoevoerklep en controleren op eventuele lekkage in andere verbindingsdelen.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

PRODUCT CONFIGURATION

Model	YH0221	YH -0311	YH -0313	YH -0324	YH -1312	YH -0111
Thema Vorm	Vierkant	Cirkel				
Kleur	Chroom				Zwart	Chroom
Waterafvoermechanisme	2	1	1	2	1	1
Materiaal	Messing/roestvrij staal/ABS-kunststof					
Inlaatpijpdraden	G1 / 2					NPT1/2
Uitlaatpijpdraden (naar beneden)	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2
Uitlaatpijpdraden (omhoog)	G3/4	-	-	G3/4	-	-
Aanbevolen druk	0,1-0,5 MPa					
Koudwatervoorziening temperatuur	8-29 ℃					46-84°F
Warmwatervoorziening temperatuur	55-85℃					131-185 °F
Uitlaatwater temperatuurbereik	20-50℃					20-50°C
Beveiligingsstop	38℃					38°C

PARTS LIST



Thermostatic shower faucet ①

Decorative cover ②

Connect curved feet ③

Filter type gasket ④


PTFE Tape ⑤

WAARSCHUWING: Verstikkingsgevaar. De verpakking bevat kleine onderdelen . Houd alle onderdelen en plastic zakken buiten bereik van kinderen.

INSTALLATIONSTEPS


Model : YH0111

Gereserveerde waterindeling




Model : YH0221 / YH0311 / YH1312 / YH0313 / YH0324


Gereserveerde waterindeling




7. Omwikkel de gebogen voet met tape en bevestig deze aan de voorgeïnstalleerde waterleiding in de muur.
Let op: ① De lengte van de gebogen voet die aan de muur is blootgesteld, moet consistent zijn en loodrecht op de muur staan, anders bestaat de kans op waterlekkage.
② De aansluiting van de toevoerleidingen voor warm en koud water moet correct zijn, anders kan de kraan niet normaal worden gebruikt.)




2. Plaats de gebogen voetbeker op de gebogen voet en draai deze tot het goed vastzit tegen de muur.



3. Plaats de ring in de moer en sluit vervolgens het hoofdlichaam aan op de gebogen voet en draai de moer vast met een sleutel.



4. Installatie voltooid en gecontroleerd op waterlekkage bij alle verbindingen .



Let op: De veiligheidsvergrendeling is ontworpen om onbedoelde brandwonden te voorkomen. Wanneer u de temperatuur boven 38 °C of 100 °F wilt instellen , moet u de veiligheidsvergrendeling ingedrukt houden om te blijven draaien.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu , shanghai 200000 CN.
Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


AVLEDARE-TRIM

MODELL: YH0221 / YH0311 / YH1312 / YH0313 / YH0111 / YH0324


VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


DIVERTER-TRIM



YH0111




YH0221




YH0311



YH0313



YH0324



YH1312

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

	Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.

Varningstips:

36. För att säkerställa en slät och blank yta på din produkt, vänligen rengör den regelbundet eller periodiskt Produkt:
Rengör produktens yta med rent vatten och torka sedan med en mjuk handduk; Vattenvax och avtorkningsduk kan användas för att ta bort ytsmuts och skalfilm; Neutrala rengöringsmedel utan slitage kan användas för att rengöra produktens yta.
37. För att undvika repor på produktens yta, använd inte grova tyger att torka av det med.
38. Får inte komma i kontakt med organiska lösningar eller frätande kemikalier och användning i miljöer med ovan nämnda gaser för att undvika skadlig produktens ytbeläggning eller påverkar ljusstyrkan beläggningen.
39. Produkten måste installeras efter att dekorationen är klar för att undvik skador och korrosion från kemikalier som färg och beläggningar.
40. Koppla regelbundet bort skarvanslutningen, rengör och ta bort föroreningar för att undvika att påverka vattenflödet.

Installationsförsiktighetsåtgärder

1. Bekräfta att inloppsröret har installerats innan installation .
2. Innan installationen är det nödvändigt att spola bort föroreningar och främmande material. föremål som sand och grus i vattenförsörjningsröret för att säkerställa att det finns det inte finns några föroreningar i inloppsröret.
3. Bekräfta att den köpta produkten matchar vattenstorleken försörjningsrörledning.
4. Anslut kall- och varmvattenledningarna korrekt, vanligtvis riktade mot kranen och dela upp dem i: vänster varmvatten, höger kallvatten: anslut inte dem i omvänd ordning.
5. Krav på inloppsvattentryck: 0,1 MPa–0,5 MPa.
6. Testning efter installation:
a. Stäng huvudhandtaget på kranen, öppna vattentillförselventilen och kontrollera om det finns något läckage vid ändarna på de två inloppsrören;
b. Öppna huvudhandtaget på kranen, öppna vattentillförselventilen och kontrollera


eventuella läckage i andra anslutna delar.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

PRODUCT CONFIGURATION

Modell	YH0221	YH 0311	YH 0313	YH 0324	YH 1312	YH 0111
Temaform	Fyrkant	Cirkel				
Färg	Krom				Svart	Krom
Vattenutloppsutrustning	2	1	1	2	1	1
Material	Mässing/Rostfritt stål/ABS-plast					
Inloppsrörets gängor	G1 / 2					NPT1/2
Utlopp för rörgängor (nedåt)	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2
Utloppsrörsgängor (uppåt)	G3/4	-	-	G3/4	-	-
Rekommenderad tryck	0,1–0,5 MPa					
Kallvattenförsörjning temperatur	8–29 ℃					46-84°F
Varmvattenförsörjning temperatur	55-85 ℃					50–80 °C
Utloppsvatten temperaturintervall	20–50 ℃					19–50°C
Säkerhetsstopp	38℃					38°C

PARTS LIST




VARNING: Det finns kvävningsrisk. Förpackningen innehåller smådelar . Förvara alla delar och plastpåsar utom räckhåll för barn.

INSTALLATIONSTEPS


Modell : YH0111

Reserverad vattenlayout




Modell : YH0221 / YH0311 / YH1312 / YH0313 / YH0324

Reserverad vattenlayout




8. Linda in den böjda foten med råmaterialtejp och anslut den till det förinbyggda vattenröret inuti väggen.


Obs: ① Längden på den böjda foten som är exponerad mot väggen ska vara jämn och hållas vinkelrät mot väggen, annars finns det risk för vattenläckage.
② Anslutningen av varm- och kallvatteninloppsrören måste vara korrekt, annars kan kranen inte användas normalt.)




2. Montera den böjda fotkoppen på den böjda foten och rotera den tills den sitter tätt mot väggen.



3. Sätt i brickan i muttern och anslut sedan huvuddelen till den böjda foten och dra åt muttern med en skiftnyckel.



4. Installationen är klar och kontrollerad för vattenläckage vid alla anslutningar .



Obs: Säkerhetslåsknappen är utformad för att förhindra oavsiktliga brännskador. När du behöver ställa in temperaturen över 38 ℃ eller 100 ℉ måste du trycka och hålla in säkerhetslåsknappen för att fortsätta rotera.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu , Shanghai 200 000 kanadensiska republiken.
Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

