

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

DRYER

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

DRYER

MODEL:QYZDGYSHGJV1/QYZDGYSHGJV2/QYZDGYSHGJV3



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Symbol	Symbol Description
	Warning: To reduce the risk of injury, the user must read the instructions manual carefully.
	This symbol, placed before a safety comment, indicates a kind of precaution, warning, or danger. Ignoring this warning may lead to an accident. To reduce the risk of injury, fire, or electrocution, please always follow the recommendation shown below.
	Indoor Use Only
	CORRECT DISPOSAL: This product is subject to the provision of European Directive 2012/ 19/EC. The symbol showing a wheeled bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices.

IMPORTANT SAFEGUARDS

Before using, please read this manual and always comply with basic precautions when using it. Once the product is used, you acknowledge that you have carefully read and accepted the following safety instructions.

Warning: The following instructions apply to the equipment, all tools and accessories, and any power and supply devices that may be used.

01. Please install and use this equipment in strict accordance with the instructions, and observe basic safety and common sense when using it.

02. If the equipment does not work properly due to dropping, hitting, damaging, placing outdoors or water, please do not use it and contact after-sales service.

03. Please do not dismantle the equipment, please contact the after-sales service for handling.
04. Do not place the equipment outdoors or on wet ground, or allow the equipment to come into contact with or enter water,
The equipment is not allowed to soak in water or rinse directly.
05. Unplug the power supply when not in use for a long period of time, maintenance or repair.
06. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
07. Ensure that the power cable is properly positioned so that it cannot be stepped on, tripped over or damaged or pressed.
08. It is forbidden to stack objects on the top and to keep the inside and outside clean and dry.
09. This equipment must use the rated voltage/frequency in accordance with the requirements.
10. Only use matching or compliant power cords. Otherwise it may cause serious consequences.
11. Please do not place this equipment near heat sources or other high temperature environments.
12. Please do not disassemble, modify or repair this equipment by yourself, otherwise you will lose all warranty and service rights.
13. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
14. For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30 mA is advisable in the electrical circuit supplying . Ask your installer for advice.
15. In order to better enjoy the after-sales service we recommend that keep the outer packaging for more than 7 days.
16. If you have any questions during use, please contact the after-sales service in time.

17. **WARNING:** Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.

INDOOR USE ONLY, This product is **HOUSHOLD USE ONLY.**

SAVE THESE INSTRUCTIONS

FCC INFORMATION

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment!

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1) This product may cause harmful interference.
- 2) This product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING: Changes or modifications to this product not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the product.

Note: This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This product generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the product off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the product and receiver.
- Connect the product to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance.

PACKING LIST

Main engine		1	
Telescopic tube		2	
base		1	
mobile casters		4	
Nut		4	
Wrench		1	
Hexagon wrench		2	
Fixed expansion pipe screws		2	
screw		8	
cross screwdriver		1	
shim		8	
Rectifier bridge		1	
heater		6	
User manual		1	


TECHNICAL DATA

Model	QYZDGYSHGJV1	QYZDGYSHGJV2	QYZDGYSHGJV3
Rated voltage	220-240V~ 60Hz For US	220-240V~ 50Hz For EU or AU	
Power	6000W		


INSTALLATION DIAGRAM

1: Installation of mobile casters and lower attachment bracket

1-1




1-2




2: Insert the heater into the slot inside the machine and connect the heater wires to the ceramic end.



2-1





2-32




3: Connect and secure the tube to the main unit



4: Place the main unit into the lower support bracket, adjust the desired height and secure it with two screws.



PANEL INTRODUCTION



Switch:power switch

LED:Heater indicator light

Voltage indicator light:Work indicator light

Breaker disconnecting switch:Overcurrent protection

Induction probe:

OPERATION PROCESS

- 1、TURN ON POWER SWITCH
- 2、Open the circuit breaker
- 3、Set drying time
- 4、Move the object under the sensor probe
- 5、WORKING
- 6、TURN OFF POWER

ABNORMAL OPERATION INSTRUCTIONS

problems	causes	solutions
Heating tube does not heat or does not glow	Poor contact between heater connection wire and ceramic terminal	Check and secure the connecting wires
Machine not working	The installation position of the induction probe is incorrect	Adjusting the height position of the induction probe

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

SUSZARKA

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.


„Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one obniżenie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SUSZARKA

MODEL:QYZDGYSHGJV1/QYZDGYSHGJV2/QYZDGYSHGJV3



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

Symbol	Symbol Opis
	Ostrzeżenie: Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji. Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi.
	Ten symbol, umieszczony przed komentarzem dotyczącym bezpieczeństwa, oznacza rodzaj środka ostrożności, ostrzeżenie lub niebezpieczeństwo. Zignorowanie tego ostrzeżenia może prowadzić do wypadku. Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, pożaru lub porażenia prądem, Proszę zawsze stosować się do poniższych zaleceń.
	Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń
	PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA: Niniejszy produkt podlega przepisom europejskim Dyrektywa 2012/19/WE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci przez wskazuje, że produkt wymaga oddzielnego składowania zbiórka w Unii Europejskiej. Dotyczy produktu i wszystkie akcesoria oznaczone tym symbolem. Produkty oznaczone w związku z tym nie wolno wyrzucać go razem z normalnymi odpadami domowymi, lecz należy oddać go do punktu zbiórki w celu recyklingu urządzeń elektrycznych i urządzeń elektronicznych.

WAŻNE ZABEZPIECZENIA

Przed użyciem przeczytaj tę instrukcję i zawsze przestrzegaj podstawowych środków ostrożności podczas korzystania z niego. Po użyciu produktu potwierdzasz, że dokładnie go użyłeś przeczytaj i zaakceptuj poniższe instrukcje bezpieczeństwa.

Ostrzeżenie: Poniższe instrukcje dotyczą sprzętu, wszystkich narzędzi i akcesoria oraz wszelkie urządzenia zasilające i zasilające, które mogą być używane.

01. Prosimy o instalację i użytkowanie tego sprzętu ściśle według instrukcji, a także o zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa i zdrowego rozsądku podczas jego użytkowania.

02. Jeśli sprzęt nie działa prawidłowo z powodu upuszczenia, uderzenia, uszkodzenia, umieszczenia na zewnątrz lub kontaktu z wodą, nie należy go używać i skontaktować się z serwisem posprzedażowym.

03. Prosimy nie demontować sprzętu, prosimy o kontakt z serwisem posprzedażowym do obsługi.
04. Nie umieszczaj sprzętu na zewnątrz lub na mokrym podłożu ani nie dopuszczaj do jego uszkodzenia. wejść w kontakt z wodą lub dostać się do niej,
- Sprzętu nie wolno moczyć w wodzie ani bezpośrednio płukać.
05. Odłączaj zasilanie, jeżeli nie używasz urządzenia przez dłuższy czas, wykonujesz konserwację lub naprawę .
06. Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat i starsze.
- osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej lub o braku doświadczenia i wiedzy , jeżeli sprawowano nad nimi nadzór lub udzielano im instrukcji dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumienia zagrożeń zaangażowany. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i użytkowanie Dzieci nie mogą wykonywać żadnych prac konserwacyjnych bez nadzoru.
07. Upewnij się , że kabel zasilający jest prawidłowo ułożony, tak aby nie można było po nim nadeprnąć. włączone, potknę te, uszkodzone lub przyciśnię te.
08. Zabrania się układania przedmiotów na wierzchu oraz pozostawiania ich wewnątrz i na zewnątrz. czyste i suche.
09. Urządzenie musi być zasilane napięciem znamionowym/częstotliwością zgodną z wymagania.
10. Używaj wyłącznie pasujących lub zgodnych przewodów zasilających. W przeciwnym razie może to spowodować poważne Konsekwencje.
11. Nie umieszczaj tego urządzenia w pobliżu źródeł ciepła lub innych źródeł wysokiej temperatury. środowiska temperaturowe.
12. Nie rozbieraj, nie modyfikuj ani nie naprawiaj tego sprzętu samodzielnie, w przeciwnym razie utracisz wszelkie prawa gwarancyjne i serwisowe.
13. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego należy go wymienić u producenta, agenta serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę w celu uniknąć cię zagrożenia.
14. W celu zapewnienia dodatkowej ochrony należy zainstalować wyłącznik różnicowoprądowy (RCD) zaleca się , aby w przypadku, gdy znamionowy prąd roboczy nie przekracza 30 mA, obwód elektryczny zasilający. Poproś instalatora o radę .
15. Aby lepiej cieszyć się obsługą posprzedażową zalecamy zachowanie opakowania zewnętrznego przez okres dłuższy niż 7 dni.
16. W przypadku jakichkolwiek pytań podczas użytkowania prosimy o kontakt z działem obsługi posprzedażowej. czas.

17. OSTRZEŻENIE: Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wanien, pryszniców, umywalk lub innych naczyń zawierających wodę .

TYLKO DO UŻYTKU WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ . Produkt przeznaczony jest TYLKO DO UŻYTKU DOMOWEGO.

ZAPISZ TE INSTRUKCJE

INFORMACJE FCC

UWAGA: Zmiany lub modyfikacje, na które strona nie wyraziła wyrażnej zgody odpowiedzialny za zgodność może unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia sprzęt !

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Eksploatacja podlega następującym dwóm warunkom:

- 1) Produkt ten może powodować szkodliwe zakłócenia.
- 2) Produkt ten musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym: zakłócenia mogące powodować niepożądane działania.

OSTRZEŻENIE: Zmiany lub modyfikacje tego produktu nie są wyraźnie zabronione. zatwierdzona przez stronę odpowiedzialną za zgodność może unieważnić licencję użytkownika upoważnienie do obsługi produktu.

Uwaga: Ten produkt został przetestowany i uznany za zgodny z ograniczeniami dla urządzenia cyfrowego klasy B zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Te limity mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji domowej.

Ten produkt generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, jeśli nie zostanie zainstalowany i użyty zgodnie z instrukcją, może spowodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarantuje, że w konkretnej instalacji nie wystąpią żadne zakłócenia. Jeśli to produkt powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego odbiór, który można ustalić poprzez wyłączenie i włączenie produktu,

Użytkownik jest zachęcany do podjęcia próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub więcej z następujących sposobów:

- Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości między produktem a odbiornikiem.
- Podłączyć produkt do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego jest podłączony. Odbiornik jest podłączony.

· Aby uzyskać pomoc, należy zwrócić się do sprzedawcy lub doświadczonego technika radiowo-telewizyjnego.

LISTA PAKOWANIA

Silnik główny		1	
Rura teleskopowa		2	
opierać		1	
kółka mobilne		4	
Nakrętka		4	
Klucz		1	
Klucz sześciokątny		2	
Stałe śruby do rur rozprężnych		2	
śruba		8	
śrubokręt krzyżakowy		1	
podkładka		8	
Mostek prostowniczy		1	
podgrzewacz		6	
Instrukcja obsługi		1	


DANE TECHNICZNE

Model	QYZDGYSHGJV1 QYZDGYSHGJV2 QYZDGYSHGJV3	
Oceniony woltaż	220-240 V~ 60 Hz Dla nas	220-240 V~ 50 Hz dla UE lub AU
Moc	6000 W	


SCHEMAT INSTALACJI

1: Montaż kółek mobilnych i dolnego wspornika mocującego

1-1




1-2




2: Włóż grzałkę do gniazda wewnątrz urządzenia i podłącz przewody grzałki do końcówki ceramicznej.



2-1





2-32




3: Podłącz i zabezpiecz rurkę do jednostki głównej



4: Umieść jednostkę główną w dolnym uchwycie podporowym, ustaw żądaną wysokość i zabezpiecz ją dwoma śrubami.



WPROWADZENIE DO PANELU



Przełącznik: przełącznik zasilania

LED: Kontrolka grzałki

Kontrolka napię cia: Kontrolka pracy

Wyłącznik rozłączający: zabezpieczenie nadprądowe

Sonda indukcyjna:

PROCES OPERACYJNY

1 WŁĄCZ PRZEŁĄCZNIK ZASILANIA

2. Otwórz wyłącznik obwodu

3. Ustaw czas suszenia

4 Przesuń obiekt pod sondę czujnika

5 PRACA

6 WYŁĄCZ ZASILANIE

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE NIEPRAWIDŁOWEGO DZIAŁANIA

problemy	powoduje	rozwiązania
Rura grzewcza nie nagrzewa się lub nie blask	Słaby kontakt między grzejnikami przewód połączeniowy i ceramika terminal	Sprawdź i zabezpiecz przewody łączące
Maszyna nie pracujący	Pozycja montażu sondy indukcyjnej jest nieprawidłowa	Regulacja wysokości położenia sondy indukcyjnej

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj
200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim
Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

Przedstawiciel UE	
-------------------	--

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.

REP WIELKIEJ BRYTANII	
-----------------------	--

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

ASCIUGATRICE

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.


"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ASCIUGATRICE

MODELLO: QYZDGYSHGJV1/QYZDGYSHGJV2/QYZDGYSHGJV3



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

Simbolo	Simbolo Descrizione
	Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente le istruzioni per l'uso. attentamente il manuale di istruzioni.
	Questo simbolo, posto prima di un commento di sicurezza, indica un tipo di precauzione, avvertimento o pericolo. Ignorare questo avvertimento può portare a un incidente. Per ridurre il rischio di lesioni, incendi o folgorazione, si prega di seguire sempre le raccomandazioni indicate di seguito.
	Solo per uso interno
	SMALTIMENTO CORRETTO: Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della normativa europea Direttiva 2012/19/CE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato attraverso indica che il prodotto richiede un rifiuto separato raccolta nell'Unione Europea. Ciò vale per il prodotto e tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo. Prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere portati in un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. e dispositivi elettronici.

IMPORTANTI MISURE DI SICUREZZA

Prima dell'uso, leggere attentamente il presente manuale e attenersi sempre alle precauzioni di base quando lo si usa. Una volta che il prodotto è stato utilizzato, si riconosce di averlo attentamente di aver letto e accettato le seguenti istruzioni di sicurezza.

Attenzione: le seguenti istruzioni si applicano all'apparecchiatura, a tutti gli utensili e accessori e tutti i dispositivi di alimentazione e di alimentazione eventualmente utilizzati.

01. Installare e utilizzare questa apparecchiatura in stretta conformità con le istruzioni e osservare le norme di sicurezza di base e il buon senso durante l'uso.

02. Se l'apparecchiatura non funziona correttamente a causa di cadute, urti, danni, posizionamento all'esterno o acqua, non utilizzarla e contattare il servizio post-vendita.

03. Si prega di non smontare l'apparecchiatura, contattare il servizio post-vendita

per la movimentazione.

04. Non posizionare l'apparecchiatura all'esterno o su terreno bagnato, né consentire all'apparecchiatura entrare in contatto o entrare in acqua,

Non è consentito immergere l'attrezzatura in acqua o risciacquarla direttamente.

05. Scollegare l'alimentatore quando non lo si utilizza per un lungo periodo di tempo, per manutenzione o riparazione.

06. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e conoscenza se hanno ricevuto supervisione o istruzione sull'uso sicuro dell'apparecchio e comprendere i pericoli coinvolti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Pulizia e uso la manutenzione non deve essere effettuata da bambini senza supervisione.

07. Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia posizionato correttamente in modo che non possa essere calpestato acceso, inciampato, danneggiato o premuto.

08. È vietato accatastare oggetti sul piano e tenere l'interno e l'esterno pulito e asciutto.

09. Questa apparecchiatura deve utilizzare la tensione/frequenza nominale in conformità con requisiti.

10. Utilizzare solo cavi di alimentazione corrispondenti o conformi. In caso contrario, potrebbero verificarsi gravi conseguenze.

11. Si prega di non posizionare questa apparecchiatura vicino a fonti di calore o altre fonti di calore elevate. ambienti con temperature elevate.

12. Si prega di non smontare, modificare o riparare autonomamente questa apparecchiatura, altrimenti si perderanno tutti i diritti di garanzia e assistenza.

13. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo addetto all'assistenza o a persone con qualifica simile per evitare pericoli.

14. Per una protezione aggiuntiva, l'installazione di un dispositivo di corrente residua (RCD) è consigliabile avere una corrente residua nominale di funzionamento non superiore a 30 mA nell'alimentazione del circuito elettrico. Chiedi consiglio al tuo installatore.

15. Per poter usufruire al meglio del servizio post-vendita si consiglia di conservare il imballaggio esterno per più di 7 giorni.

16. In caso di domande durante l'uso, contattare il servizio post-vendita in tempo.

17. **AVVERTENZA:** Non utilizzare questo apparecchio vicino a vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti contenenti acqua.

SOLO PER USO INTERNO. Questo prodotto è **SOLO PER USO DOMESTICO.**

SALVA QUESTE ISTRUZIONI

INFORMAZIONI FCC

ATTENZIONE: Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorità dell'utente di utilizzare il attrezzatura!

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti:

- 1) Questo prodotto può causare interferenze dannose.
- 2) Questo prodotto deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, inclusa interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

ATTENZIONE: Cambiamenti o modifiche a questo prodotto non espressamente approvato dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare l'utente autorità di utilizzare il prodotto.

Nota: questo prodotto è stato testato e ritenuto conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B ai sensi della Parte 15 delle Norme FCC. Questi i limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro i danni interferenza in un impianto residenziale.

Questo prodotto genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e se non installato e utilizzato secondo le istruzioni, può causare interferenza dannosa alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garantire che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questo il prodotto provoca interferenze dannose alla radio o alla televisione ricezione, che può essere determinata accendendo e spegnendo il prodotto, il l'utente è incoraggiato a provare a correggere l'interferenza con uno o più dei seguenti misure.

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra il prodotto e il ricevitore.
- Collegare il prodotto a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato. il ricevitore è connesso.

· Per assistenza, consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto.

LISTA IMBALLAGGIO

Motore principale		1	
Tubo telescopico		2	
base		1	
rotelle mobili		4	
Noce		4	
Chiave		1	
Chiave esagonale		2	
Viti per tubi di espansione fissi		2	
vite		8	
cacciavite a croce		1	
spessore		8	
Ponte raddrizzatore		1	
stufa		6	
Manuale d'uso		1	


DATI TECNICI

Modello	QYZDGYSHGJV1 QYZDGYSHGJV2 QYZDGYSHGJV3	
Valutato voltaggio	220-240V~ 60Hz Per noi	220-240V~ 50Hz Per UE o AU
Energia	6000W	


SCHEMA DI INSTALLAZIONE

1: Installazione delle rotelle mobili e della staffa di fissaggio inferiore

1-1




1-2




2: Inserire il riscaldatore nell'alloggiamento all'interno della macchina e collegare i fili del riscaldatore all'estremità in ceramica.



2-1





2-32




3: Collegare e fissare il tubo all'unità principale



4: Posizionare l'unità principale nella staffa di supporto inferiore, regolare l'altezza desiderata e fissarla con due viti.



INTRODUZIONE DEL PANNELLO



Interruttore: interruttore di alimentazione

LED: Spia luminosa del riscaldatore

Spia di tensione: Spia di lavoro

Interruttore di sezionamento: protezione da sovracorrente

Sonda di induzione:

PROCESSO OPERATIVO

1) ACCENDERE L'INTERRUTTORE DI ALIMENTAZIONE

2. Aprire l'interruttore automatico

3) Impostare il tempo di asciugatura

4) Spostare l'oggetto sotto la sonda del sensore

5) LAVORANDO

6) SPEGNERE L'ALIMENTAZIONE

ISTRUZIONI PER FUNZIONAMENTO ANOMALO

problemi	cause	soluzioni
Tubo di riscaldamento non riscalda o non lo fa Incandescenza	Scarso contatto tra il riscaldatore filo di collegamento e ceramica terminale	Controllare e proteggere il fili di collegamento
Macchina non lavorando	La posizione di installazione della sonda di induzione non è corretta	Regolazione della posizione in altezza della sonda di induzione

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD

Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

Rappresentante della CE	

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.

RAPPRESENTANZA DEL REGNO UNITO	

CONSULENZA YH LIMITATA.
C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House,
Via Roma, 101, 00186 Roma, Italia

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

SECADORA

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.


"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SECADORA

MODELO: QYZDGYSHGJV1/QYZDGYSHGJV2/QYZDGYSHGJV3



¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros:

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

Símbolo	Descripción del símbolo
	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer las Lea atentamente el manual de instrucciones.
	Este símbolo, colocado antes de un comentario de seguridad, indica un tipo de precaución, advertencia o peligro. Ignorar esta advertencia puede provocar un accidente. Para reducir el riesgo de lesiones, incendio o electrocución, Por favor, siga siempre las recomendaciones que se muestran a continuación.
	Uso en interiores únicamente
	ELIMINACIÓN CORRECTA: Este producto está sujeto a las disposiciones de la legislación europea. Directiva 2012/ 19/CE. El símbolo que muestra un contenedor de basura cruzado a través de indica que el producto requiere un contenedor de basura separado recogida en la Unión Europea. Esto se aplica al producto y todos los accesorios marcados con este símbolo. Productos marcados Por lo tanto, no se pueden desechar con la basura doméstica normal, sino que deben llevarse a un punto de recolección para reciclar aparatos eléctricos. y dispositivos electrónicos.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Antes de utilizarlo, lea este manual y cumpla siempre con las precauciones básicas. al usarlo. Una vez que se utiliza el producto, usted reconoce que lo ha usado cuidadosamente. Lea y acepte las siguientes instrucciones de seguridad.

Advertencia: Las siguientes instrucciones se aplican al equipo, todas las herramientas y accesorios y cualquier dispositivo de alimentación y potencia que pueda utilizarse.

01. Instale y utilice este equipo siguiendo estrictamente las instrucciones y observe las normas básicas de seguridad y el sentido común al utilizarlo.

02. Si el equipo no funciona correctamente debido a caídas, golpes, daños, exposición al aire libre o agua, no lo use y comuníquese con el servicio posventa.

03. No desmonte el equipo, póngase en contacto con el servicio posventa.

para manipulación.

04. No coloque el equipo al aire libre o sobre suelo húmedo, ni permita que el equipo entrar en contacto con el agua o entrar en ella,

No se permite remojar el equipo en agua ni enjuagarlo directamente.

05. Desenchufe la fuente de alimentación cuando no vaya a utilizar el producto durante un largo período de tiempo o para realizar tareas de mantenimiento o reparación.

06. Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de Experiencia y conocimientos si han recibido supervisión o instrucción sobre el uso del aparato de forma segura y comprender los peligros Los niños no deben jugar con el aparato. Limpieza y uso El mantenimiento no deberá ser realizado por niños sin supervisión.

07. Asegúrese de que el cable de alimentación esté colocado correctamente de modo que no pueda ser pisado. encendido, tropezado o dañado o presionado.

08. Está prohibido apilar objetos en la parte superior y mantener el interior y el exterior Limpio y seco.

09. Este equipo debe utilizar el voltaje/frecuencia nominal de acuerdo con las Requisitos.

10. Utilice únicamente cables de alimentación compatibles o compatibles. De lo contrario, podría causar daños graves. consecuencias.

11. No coloque este equipo cerca de fuentes de calor u otros objetos altos. entornos de temperatura.

12. No desmonte, modifique ni repare este equipo usted mismo; de lo contrario, perderá todos los derechos de garantía y servicio.

13. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar un peligro.

14. Para mayor protección, se recomienda la instalación de un dispositivo de corriente residual (RCD) Se recomienda tener una corriente de funcionamiento residual nominal que no exceda los 30 mA. Alimentación del circuito eléctrico. Pida consejo a su instalador.

15. Para disfrutar mejor del servicio postventa recomendamos mantener actualizado el Embalaje exterior durante más de 7 días.

16. Si tiene alguna pregunta durante el uso, comuníquese con el servicio posventa en tiempo.

17. ADVERTENCIA: No utilice este aparato cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contienen agua.

SOLO PARA USO EN INTERIORES. Este producto es SOLO PARA USO DOMÉSTICO.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INFORMACIÓN DE LA FCC

PRECAUCIÓN: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo!

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- 1) Este producto puede causar interferencias dañinas.
- 2) Este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones a este producto no expresamente aprobado por la parte responsable del cumplimiento podría anular la garantía del usuario. autoridad para operar el producto.

Nota: Este producto ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B de conformidad con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra daños. Interferencia en una instalación residencial.

Este producto genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y

Si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. Sin embargo, no existe garantizar que no se produzcan interferencias en una instalación determinada. Si esto El producto causa interferencias dañinas a la radio o televisión.

recepción, que se puede determinar encendiendo y apagando el producto, la

Se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante uno o más de los siguientes métodos: siguientes medidas.

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el producto y el receptor.
- Conecte el producto a una toma de corriente de un circuito diferente de aquel al que está conectado. El receptor está conectado.

· Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

LISTA DE EMBALAJE

Motor principal		1	
Tubo telescópico		2	
base		1	
ruedas móviles		4	
Tuerca		4	
Llave inglesa		1	
Llave hexagonal		2	
Tornillos de expansión para tubos fijos		2	
tornillo		8	
Destornillador de cruz		1	
calce		8	
Puente rectificador		1	
calentador		6	
Manual de usuario		1	


DATOS TÉCNICOS

Modelo	QYZDGYSHGJV1 QYZDGYSHGJV2 QYZDGYSHGJV3	
Calificado	220-240 V~ 60 Hz	220-240 V~ 50 Hz para UE o AU
Voltaje	Para nosotros	
Fuerza	6000W	


ESQUEMA DE INSTALACIÓN

1 Instalación de ruedas móviles y soporte de fijación inferior

1-1




1-2




2: Inserte el calentador en la ranura dentro de la máquina y conecte los cables del calentador al extremo de cerámica.



2-1





2-32




3 Conecte y asegure el tubo a la unidad principal



4 Coloque la unidad principal en el soporte inferior, ajuste la altura deseada y fíjela con dos tornillos.



INTRODUCCIÓN DEL PANEL



Interrupor: interruptor de encendido

LED: Luz indicadora del calentador

Luz indicadora de voltaje: Luz indicadora de trabajo

Interruptor de desconexión del disyuntor: protección contra sobrecorriente

Sonda de inducción:

PROCESO DE OPERACIÓN

1ENCIENDA EL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO

2Abra el disyuntor

3Establecer el tiempo de secado

4Mueva el objeto debajo de la sonda del sensor

5TRABAJO

6APAGUE LA ENERGÍA

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO ANORMAL

problemas	causas	Soluciones
Tubo de calentamiento no calienta o no lo hace brillo	Mal contacto entre el calentador Cable de conexión y cerámica. Terminal	Verifique y asegure el cables de conexión
Máquina no laboral	La posición de instalación de la sonda de inducción es incorrecta	Ajuste de la posición de altura de la sonda de inducción

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a Australia: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD

Nueva Gales del Sur 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim

Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRESENTANTE CE	
------------------	--

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.

REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO	
-------------------------------	--

YH CONSULTING LIMITADA.
C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House,
Carretera de Londres, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

TORKTUMLARE

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.


"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

TORKTUMLARE

MODELL: QYZDGYSHGJV1/QYZDGYSHGJV2/QYZDGYSHGJV3



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

Symbol	Symbol Beskrivning
	Varning: För att minska risken för skador måste användaren läsa bruksanvisningen noggrant.
	Denna symbol, placerad före en säkerhetskommentar, indikerar ett slags försiktighetsåtgärd, varning eller fara. Att ignorera denna varning kan leda till en olycka. För att minska risken för skada, brand eller elstöt, följ alltid rekommendationen nedan.
	Endast för inomhusbruk
	KORREKT AVFALLSHANTERING: Denna produkt är föremål för tillhandahållande av European Direktiv 2012/19/EG. Symbolen som visar en soptunna korsad genom indikerar att produkten kräver separat avfall insamling i Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör märkta med denna symbol. Produkter märkta får därför inte slängas tillsammans med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en samlingsplats för återvinning av el och elektroniska apparater.

VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER

Läs denna bruksanvisning innan du använder den och följ alltid grundläggande försiktighetsåtgärder när du använder den. När produkten väl har använts, bekräftar du att du har noggrant läst och accepterat följande säkerhetsinstruktioner.

Varning: Följande instruktioner gäller för utrustningen, alla verktyg och tillbehör och eventuella ström- och försörjningsenheter som kan användas.

01. Installera och använd denna utrustning strikt i enlighet med instruktionerna, och observera grundläggande säkerhet och sunt förnuft när du använder den.

02. Om utrustningen inte fungerar som den ska på grund av att den tappas, slår, skadas, placeras utomhus eller vatten, använd den inte och kontakta kundtjänst.

03. Vänligen demontera inte utrustningen, vänligen kontakta kundtjänsten för hantering.
04. Placera inte utrustningen utomhus eller på våt mark, och tillåt inte utrustningen att komma i kontakt med eller komma i vatten, Utrustningen får inte blötläggas i vatten eller sköljas direkt.
05. Koppla bort strömförsörjningen när den inte används under en längre tid, underhåll eller reparation.
06. Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap om de har fått handledning eller instruktion angående användning av apparaten på ett säkert sätt och förstå farorna inblandade. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användare underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
07. Se till att strömkabeln är korrekt placerad så att den inte kan trampas på, snubblat eller skadad eller pressad.
08. Det är förbjudet att stapla föremål på toppen och att behålla insidan och utsidan ren och torr.
09. Denna utrustning måste använda märkspänningen/frekvensen i enlighet med krav.
10. Använd endast matchande eller kompatibla nätsladdar. Annars kan det orsaka allvarliga konsekvenser.
11. Placera inte den här utrustningen nära värmekällor eller andra höga temperaturmiljöer.
12. Vänligen ta inte isär, modifiera eller reparera denna utrustning på egen hand, annars kommer du att förlora alla garanti- och service rättigheter.
13. Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren serviceombud eller liknande kvalificerade personer för att undvika fara.
14. För ytterligare skydd, installation av en jordfelsbrytare (RCD) att ha en nominell restström som inte överstiger 30 mA är att rekommendera i elektrisk krets som försörjer. Fråga din installatör om råd.
15. För att bättre kunna njuta av eftermarknadsservicen rekommenderar vi att du behåller yttreförpackning i mer än 7 dagar.
16. Om du har några frågor under användning, vänligen kontakta kundtjänsten i tid.

17. **VARNING:** Använd inte denna apparat nära badkar, duschar, handfat eller annat kärl som innehåller vatten.

ENDAST ANVÄNDNING INOMHUS, denna produkt är **ENDAST ANVÄNDNING I HUSHÅLL**.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

FCC-INFORMATION

VARNING: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av parten ansvarig för efterlevnad kan ogiltigförklara användarens behörighet att använda utrustning!

Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Drift är föremål

till följande två villkor:

- 1) Denna produkt kan orsaka skadliga störningar.
- 2) Denna produkt måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.

VARNING: Ändringar eller modifieringar av denna produkt inte uttryckligen godkänd av den part som ansvarar för efterlevnaden kan ogiltigförklara användarens behörighet att använda produkten.

Obs: Denna produkt har testats och befunnits uppfylla gränsvärdena för en klass B digital enhet i enlighet med del 15 av FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation.

Denna produkt genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, och om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, kan orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det finns dock ingen garanterat att störningar inte kommer att inträffa i en viss installation. Om detta produkten orsakar skadliga störningar på radio eller TV mottagning, vilket kan bestämmas genom att stänga av och på produkten användaren uppmanas att försöka korrigera störningen av en eller flera av de följande åtgärder.

- Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan produkten och mottagaren.
- Anslut produkten till ett uttag på en annan krets än den till vilken mottagaren är ansluten.

- Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker för hjälp.

PACKLISTA

Huvudmotor		1	
Teleskoprör		2	
bas		1	
mobila hjul		4	
Mutter		4	
Rycka		1	
Sexkantryckel		2	
Fasta expansionsrörsskruvar		2	
skruva		8	
tvärskruvmejsel		1	
shim		8	
Likriktarbrygga		1	
värmare		6	
Användarmanual		1	


TEKNISKA DATA

Modell	QYZDGYSHGJV1 QYZDGYSHGJV2 QYZDGYSHGJV3	
Betygsatt spänning	220-240V~ 60Hz För USA	220-240V~ 50Hz För EU eller AU
Driva	6000W	


INSTALLATIONSDIAGRAM

1: Installation av mobila hjul och nedre fäste

1-1




1-2




2: Sätt in värmaren i öppningen inuti maskinen och anslut värmetrådarna till den keramiska änden.



2-1





2-32




3: Anslut och fäst röret till huvudenheten



4: Placera huvudenheten i det nedre stödfästet, justera önskad höjd och fäst den med två skruvar.



PANEL INTRODUKTION



Strömbrytare: strömbrytare

LED: Indikatorlampa för värme

Spänningsindikatorlampa: Arbetsindikatorlampa

Brytare frångkopplingsbrytare: Överströmsskydd

Induktionssond:

DRIFTPROCESS

1) Slå PÅ STRÖMBRYTARE

2) Öppna strömbrytaren

3) Ställ in torktiden

4) Flytta föremålet under sensorsonden

5) ARBETA

6) STÅNG AV STRÖMEN

ONORMAL ANVÄNDARINSTRUKTION

problem	orsaker	lösningar
Uppvärmningsrör värmer inte eller inte glöd	Dålig kontakt mellan värmare anslutningstråd och keramik terminal	Kontrollera och säkra anslutningsledningarna
Maskin inte arbetssätt	Installationspositionen för induktionssonden är felaktig	Justering av induktionssondens höjdpå position

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

DROGER

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij


herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

DROGER

MODEL: QYZDGYSHGJV1/QYZDGYSHGJV2/QYZDGYSHGJV3



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

**Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support**

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

Symbool	Symbool Beschrijving
	Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
	Dit symbool, geplaatst voor een veiligheidsopmerking, geeft een soort voorzorgsmaatregel, waarschuwing of gevaar. Het negeren van deze waarschuwing kan leiden tot een ongeluk. Om het risico op letsel, brand of elektrocutie te verminderen, Volg altijd de onderstaande aanbevelingen.
	Alleen voor gebruik binnenshuis
	CORRECTE VERWIJDERING: Dit product is onderworpen aan de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/ 19/EG. Het symbool met een doorgestreepte kliko door geeft aan dat het product gescheiden afval nodig heeft inzameling in de Europese Unie. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die met dit symbool zijn gemarkeerd mag als zodanig niet bij het normale huisvuil worden weggegooid, maar moet naar een inzamelpunt voor recycling van elektrische apparaten worden gebracht en elektronische apparaten.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN

Lees voor gebruik deze handleiding en houd u altijd aan de basisvoorzorgsmaatregelen bij gebruik. Zodra het product is gebruikt, erkent u dat u het zorgvuldig hebt gebruikt de volgende veiligheidsinstructies gelezen en geaccepteerd.

Waarschuwing: De volgende instructies zijn van toepassing op de apparatuur, alle gereedschappen en accessoires en alle stroom- en voedingsapparaten die mogelijk worden gebruikt.

01. Installeer en gebruik dit apparaat strikt volgens de instructies en neem bij het gebruik ervan elementaire veiligheidsmaatregelen en gezond verstand in acht.

02. Als het apparaat niet goed werkt doordat het is gevallen, gestoten, beschadigd, buitenshuis is geplaatst of in aanraking is gekomen met water, gebruik het dan niet en neem contact op met de klantenservice.

03. Demonteer de apparatuur niet, neem contact op met de aftersaleservice

voor behandeling.

04. Plaats de apparatuur niet buiten of op een natte ondergrond, en laat de apparatuur niet in de open lucht staan. in contact komen met of in water terechtkomen,

Het is niet toegestaan om de apparatuur in water te laten weken of direct af te spoelen.

05. Haal de stekker uit het stopcontact wanneer u het apparaat gedurende een langere periode niet gebruikt of voor onderhoud of reparatie.

06. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis als zij toezicht of instructie hebben gekregen over het veilig gebruiken van het apparaat en het begrijpen van de gevaren betrokken. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruik Onderhoud mag niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.

07. Zorg ervoor dat de stroomkabel goed is geplaatst, zodat er niet overheen kan worden gestapt aangeraakt, erover gestruikeld, beschadigd of ingedrukt.

08. Het is verboden om voorwerpen op de bovenkant te stapelen en de binnen- en buitenkant schoon te houden schoon en droog.

09. Deze apparatuur moet de nominale spanning/frequentie gebruiken in overeenstemming met de vereisten.

10. Gebruik alleen bijpassende of conforme netsnoeren. Anders kan dit ernstige gevolgen.

11. Plaats dit apparaat niet in de buurt van warmtebronnen of andere hoge temperaturen. temperaturomgevingen.

12. Demonteer, wijzig of repareer dit apparaat niet zelf. Anders verliest u alle garantie- en servicerechten.

13. Als het netsnoer beschadigd is, moet het door de fabrikant worden vervangen. serviceagent of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.

14. Voor extra bescherming kan de installatie van een aardlekschakelaar (RCD) worden overwogen. een nominale reststroom van niet meer dan 30 mA is raadzaam in de elektrisch circuit dat voedt. Vraag uw installateur om advies.

15. Om optimaal te kunnen genieten van de aftersales-service raden wij u aan de buitenverpakking langer dan 7 dagen bewaren.

16. Als u tijdens het gebruik vragen heeft, neem dan contact op met de after-sales service in tijd.

17. **WAARSCHUWING:** Gebruik dit apparaat niet in de buurt van badkuipen, douches, wastafels of andere vaten die water bevatten.

ALLEEN VOOR GEBRUIK BINNEN. Dit product is **ALLEEN** geschikt voor huishoudelijk gebruik.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

FCC-INFORMATIE

LET OP: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door de partij zijn goedgekeurd verantwoordelijk voor naleving kan de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur!

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

- 1) Dit product kan schadelijke interferentie veroorzaken.
- 2) Dit product moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief storingen die een ongewenste werking kunnen veroorzaken.

WAARSCHUWING: Wijzigingen of aanpassingen aan dit product die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving, kan de rechten van de gebruiker ongeldig maken bevoegdheid om het product te bedienen.

Let op: Dit product is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B overeenkomstig Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn ontworpen om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie.

Dit product genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen, en indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, kan dit leiden tot schadelijke interferentie van radiocommunicatie. Er is echter geen garanderen dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als dit product veroorzaakt schadelijke interferentie met radio of televisie ontvangst, die kan worden bepaald door het product uit en aan te zetten, de De gebruiker wordt aangemoedigd om te proberen de interferentie door een of meer van de volgende maatregelen.

- Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen het product en de ontvanger.
- Sluit het product aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop het apparaat is aangesloten. De ontvanger is aangesloten.

· Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

PAKLIJST

Hoofdmotor		1	
Telescopische buis		2	
baseren		1	
mobiele wielen		4	
Moer		4	
Moersleutel		1	
Inbussleutel		2	
Vaste expansiepijpschroeven		2	
schroef		8	
kruisschroevendraaier		1	
vulstuk		8	
Gelijkrichterbrug		1	
verwarming		6	
Gebruiksaanwijzing		1	


TECHNISCHE GEGEVENS

Model	QYZDGYSHGJV1 QYZDGYSHGJV2 QYZDGYSHGJV3	
Beoordeeld spanning	220-240V~ 60Hz Voor ons	220-240V~ 50Hz Voor EU of AU
Stroom	6000W	


INSTALLATIEDIAGRAM

1: Installatie van mobiele wielen en onderste bevestigingsbeugel

1-1




1-2




2: Plaats het verwarmingselement in de gleuf in het apparaat en sluit de verwarmingsdraden aan op het keramische uiteinde.



2-1





2-32




3: Sluit de buis aan op de hoofdeenheid en bevestig deze.



4: Plaats de hoofdeenheid in de onderste steunbeugel, pas de gewenste hoogte aan en bevestig deze met twee schroeven.



PANEL INLEIDING



Schakelaar: stroomschakelaar

LED: Verwarmingsindicatielampje

Spanningsindicatielampje: Werkindicatielampje

Stroomonderbreker: overstroombeveiliging

Inductiesonde:

OPERATIEPROCES

1. ZET DE AAN/UIT-SCHAKELAAR IN

2. Open de stroomonderbreker

3. Droogtijd instellen

4. Beweeg het object onder de sensorsonde

5yWERKEN

6. SCHAKEL DE STROOM UIT

ABNORMALE WERKINSTRUCTIES

problemen	oorzaken	oplossingen
Verwarmingsbuis verwarmt niet of niet gloed	Slecht contact tussen kachel verbindingsdraad en keramiek terminal	Controleer en beveilig de draden verbinden
Machine niet werkend	De installatiepositie van de inductiesonde is onjuist	Hoogtepositie van de inductiesonde aanpassen

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion House,
Londen Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support



Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

SÉCHOIR

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons.


Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SÉCHOIR

MODÈLE : QYZDGYSHGJV1/QYZDGYSHGJV2/QYZDGYSHGJV3



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

Symbole	Description du symbole
	Avertissement : Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire le Lisez attentivement le manuel d'instructions.
	Ce symbole, placé avant un commentaire de sécurité, indique un type de précaution, avertissement ou danger. Ignorer cet avertissement peut entraîner un accident. Pour réduire le risque de blessure, d'incendie ou d'électrocution, veuillez toujours suivre la recommandation ci-dessous.
	Utilisation en intérieur uniquement
	ÉLIMINATION CORRECTE : Ce produit est soumis à la réglementation européenne Directif 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle à roulettes barrée à travers indique que le produit nécessite un tri sélectif collecte dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et tous les accessoires marqués de ce symbole. Produits marqués en tant que tel, il ne peut pas être jeté avec les déchets ménagers normaux, mais doit être apporté à un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et les appareils électroniques.

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Avant utilisation, veuillez lire ce manuel et toujours respecter les précautions de base lors de son utilisation. Une fois le produit utilisé, vous reconnaissez que vous avez soigneusement lire et accepter les consignes de sécurité suivantes.

Avertissement : Les instructions suivantes s'appliquent à l'équipement, à tous les outils et accessoires et tous dispositifs d'alimentation et de puissance pouvant être utilisés.

01. Veuillez installer et utiliser cet équipement en stricte conformité avec les instructions et respecter les règles de sécurité de base et le bon sens lors de son utilisation.

02. Si l'équipement ne fonctionne pas correctement en raison d'une chute, d'un choc, d'un dommage, d'une exposition à l'extérieur ou de l'eau, veuillez ne pas l'utiliser et contacter le service après-vente.

03. Veuillez ne pas démonter l'équipement, veuillez contacter le service après-vente pour la manipulation.
04. Ne placez pas l'équipement à l'extérieur ou sur un sol humide, et ne laissez pas l'équipement entrer en contact avec l'eau ou y pénétrer,
Il est interdit de tremper l'équipement dans l'eau ou de le rincer directement.
05. Débranchez l'alimentation électrique lorsque vous ne l'utilisez pas pendant une longue période, pour des travaux d'entretien ou de réparation.
06. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dépourvues de expérience et connaissances s'ils ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprendre les dangers concernés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Nettoyage et utilisation l'entretien ne doit pas être effectué par des enfants sans surveillance.
07. Assurez-vous que le câble d'alimentation est correctement positionné afin qu'il ne puisse pas être piétiné allumé, trébuché ou endommagé ou pressé.
08. Il est interdit d'empiler des objets sur le dessus et de garder l'intérieur et l'extérieur propre et sec.
09. Cet équipement doit utiliser la tension/fréquence nominale conformément à la exigences.
10. Utilisez uniquement des cordons d'alimentation adaptés ou conformes. Dans le cas contraire, cela peut entraîner de graves dommages. conséquences.
11. Veuillez ne pas placer cet équipement à proximité de sources de chaleur ou d'autres sources de chaleur élevées. environnements de température.
12. Veuillez ne pas démonter, modifier ou réparer cet équipement vous-même, sinon vous perdrez tous les droits de garantie et de service.
13. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son un agent de service ou des personnes qualifiées de manière similaire afin d'éviter tout danger.
14. Pour une protection supplémentaire, l'installation d'un dispositif à courant résiduel (RCD) ayant un courant de fonctionnement résiduel nominal ne dépassant pas 30 mA est conseillé dans le circuit électrique alimentant . Demandez conseil à votre installateur.
15. Afin de mieux profiter du service après-vente, nous vous recommandons de conserver le emballage extérieur pendant plus de 7 jours.
16. Si vous avez des questions pendant l'utilisation, veuillez contacter le service après-vente à temps.

17. AVERTISSEMENT : N'utilisez pas cet appareil à proximité de baignoires, douches, lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.

USAGE INTÉRIEUR UNIQUEMENT, Ce produit est destiné à un USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

INFORMATIONS FCC

ATTENTION : Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à exploiter le équipement!

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis à aux deux conditions suivantes :

- 1) Ce produit peut provoquer des interférences nuisibles.
- 2) Ce produit doit accepter toute interférence reçue, y compris interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

AVERTISSEMENT : Les changements ou modifications apportés à ce produit non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorisation de l'utilisateur autorisation d'exploiter le produit.


Remarque : Ce produit a été testé et jugé conforme aux limites pour un appareil numérique de classe B conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces les limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les effets nocifs interférence dans une installation résidentielle.

Ce produit génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence, et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantir qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si cela le produit provoque des interférences nuisibles avec la radio ou la télévision réception, qui peut être déterminée en éteignant et en rallumant le produit, le l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes.

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre le produit et le récepteur.
- Brancher le produit sur une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.

· Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

LISTE DE COLISAGE

Moteur principal		1	
Tube télescopique		2	
base		1	
roulettes mobiles		4	
Noix		4	
Clé		1	
Clé hexagonale		2	
Vis pour tube à expansion fixe		2	
vis		8	
tournevis cruciforme		1	
cale		8	
Pont redresseur		1	
chauffage		6	
Manuel d'utilisation		1	


DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	QYZDGYSHGJV1 QYZDGYSHGJV2 QYZDGYSHGJV3	
Noté tension	220-240V~ 60Hz Pour nous	220-240V~ 50Hz pour l'UE ou l'AU
Pouvoir	6000 W	


SCHÉMA D'INSTALLATION

1 : Installation des roulettes mobiles et du support de fixation inférieur

1-1




1-2




2 : Insérez le radiateur dans la fente à l'intérieur de la machine et connectez les fils du radiateur à l'extrémité en céramique.



2-1





2-32




3 : Connectez et fixez le tube à l'unité principale



4 : Placez l'unité principale dans le support inférieur, ajustez la hauteur souhaitée et fixez-la avec deux vis.



INTRODUCTION DU PANNEAU



Interrupteur : interrupteur d'alimentation

LED : voyant lumineux de chauffage

Témoin lumineux de tension : Témoin lumineux de travail

Interrupteur sectionneur : protection contre les surintensités

Sonde à induction :

PROCESSUS OPÉRATIONNEL

1. ALLUMEZ L'INTERRUPTEUR D'ALIMENTATION

2Ouvrez le disjoncteur

3. Régler le temps de séchage

4. Déplacez l'objet sous la sonde du capteur

5TRAVAIL

6. COUPEZ L'ALIMENTATION

INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT ANORMALES

Problèmes	causes	solutions
Tube chauffant ne chauffe pas ou ne le fait pas briller	Mauvais contact entre le radiateur fil de connexion et céramique Terminal	Vérifiez et sécurisez le fils de connexion
Machine non fonctionnement	La position d'installation de la sonde à induction est incorrecte	Réglage de la position en hauteur de la sonde à induction

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000
CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD
NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim
Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRÉSENTANT	DE LA CE
--------------	----------

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.

REPRÉSENTANT	DU ROYAUME-UNI
--------------	----------------

YH CONSULTING LIMITÉE.

C/O YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion House,
Route de Londres, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

TROCKNER

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.


„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht notwendigerweise alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

TROCKNER

MODELL:QYZDGYSHGJV1/QYZDGYSHGJV2/QYZDGYSHGJV3



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

Symbol	Symbol Beschreibung
	Warnung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.
	Dieses Symbol vor einem Sicherheitshinweis weist auf eine Art Vorsichtsmaßnahme, Warnung oder Gefahr. Das Ignorieren dieser Warnung kann zu ein Unfall. Um das Risiko von Verletzungen, Feuer oder Stromschlag zu verringern, Bitte beachten Sie stets die unten aufgeführte Empfehlung.
	Nur zur Verwendung im Innenbereich
	KORREKTE ENTSORGUNG: Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der Europäischen Richtlinie 2012/ 19/EG. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne durch bedeutet, dass das Produkt einer getrennten Entsorgung unterliegt Sammlung in der Europäischen Union. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. Produkte mit diesem dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und elektronische Geräte.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie vor der Verwendung dieses Handbuch und beachten Sie stets die grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen wenn Sie es verwenden. Sobald Sie das Produkt verwenden, bestätigen Sie, dass Sie sorgfältig Die folgenden Sicherheitshinweise müssen gelesen und akzeptiert werden.

Achtung: Die folgenden Hinweise gelten für das Gerät, alle Werkzeuge und Zubehör sowie ggf. verwendete Strom- und Versorgungsgeräte.

01. Bitte installieren und verwenden Sie dieses Gerät streng gemäß den Anweisungen und beachten Sie bei der Verwendung die grundlegenden Sicherheitshinweise und den gesunden Menschenverstand.

02. Wenn das Gerät aufgrund von Stürzen, Stößen, Beschädigungen, Aufstellen im Freien oder Wasser nicht ordnungsgemäß funktioniert, verwenden Sie es bitte nicht und wenden Sie sich an den Kundendienst.

03. Bitte zerlegen Sie das Gerät nicht, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst zur Handhabung.
04. Stellen Sie das Gerät nicht im Freien oder auf nassem Boden auf und lassen Sie das Gerät nicht mit Wasser in Berührung kommen oder in Wasser eindringen,
Das Gerät darf nicht in Wasser eingeweicht oder direkt abgespült werden.
05. Bei längerem Nichtgebrauch, bei Wartungs- oder Reparaturarbeiten das Netzteil vom Stromnetz trennen.
06. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren verwendet werden und
Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen, wenn sie beaufsichtigt oder unterwiesen wurden
über den sicheren Gebrauch des Geräts informiert und verstehen die Gefahren
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer
Wartungsarbeiten dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
07. Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel richtig verlegt ist, so dass es nicht betreten werden kann
darauf gestoßen, darüber gestolpert oder beschädigt bzw. gedrückt werden.
08. Es ist verboten, Gegenstände auf dem Dach zu stapeln und die Innen- und Außenwände sauber und trocken.
09. Dieses Gerät muss die Nennspannung/-frequenz gemäß den
Anforderungen.
10. Verwenden Sie nur passende oder kompatible Netzkabel. Andernfalls kann es zu schweren Konsequenzen.
11. Bitte stellen Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen oder anderen hohen Temperaturumgebungen.
12. Bitte zerlegen, modifizieren oder reparieren Sie dieses Gerät nicht selbst, da Sie sonst alle Garantie- und Serviceansprüche verlieren.
13. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller ersetzt werden.
Um Gefährdungen zu vermeiden, müssen Sie den Reparatordienst oder eine ähnlich qualifizierte Person hinzuziehen.
14. Für zusätzlichen Schutz sorgt die Installation eines Fehlerstrom-Schutzschalters (RCD)
mit einem Bemessungsfehlerstrom von nicht mehr als 30 mA ist in der
Stromkreisversorgung. Lassen Sie sich von Ihrem Installateur beraten.
15. Um den Kundendienst besser nutzen zu können, empfehlen wir Ihnen, das
Umverpackung länger als 7 Tage.
16. Wenn Sie während des Gebrauchs Fragen haben, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst in Zeit.

17. **WARNUNG:** Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen Gefäße mit Wasser.

NUR IM INNENBEREICH VERWENDEN. Dieses Produkt ist **NUR FÜR DEN HAUSHALTSGEBRAUCH** bestimmt.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

FCC-INFORMATIONEN

ACHTUNG: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der Partei genehmigt wurden Konformitätsverantwortung kann zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Ausrüstung!

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt an die folgenden beiden Bedingungen:

- 1) Dieses Produkt kann schädliche Störungen verursachen.
- 2) Dieses Produkt muss alle Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die zu unerwünschtem Betrieb führen können.

ACHTUNG: Änderungen oder Modifikationen an diesem Produkt, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurde, kann zum Erlöschen der Berechtigung zum Betrieb des Produkts.

Hinweis: Dieses Produkt wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in einer Wohnanlage.

Dieses Produkt erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese auch ausstrahlen.

Wenn die Installation und Verwendung nicht gemäß den Anweisungen erfolgt, kann dies zu Störungen des Funkverkehrs. Es gibt jedoch keine

garantieren, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dies Das Produkt verursacht keine Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang.

Empfang, der durch Aus- und Einschalten des Produkts überprüft werden kann,

Der Benutzer wird aufgefordert, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben: Maßnahmen.

- Empfangsantenne neu ausrichten oder verlegen.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Produkt und Empfänger.
- Schließen Sie das Produkt an eine Steckdose eines anderen Stromkreises an als den, an den der Receiver ist angeschlossen.

· Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

PACKLISTE

Hauptmotor		1	
Teleskoprohr		2	
Base		1	
Mobile Rollen		4	
Nuss		4	
Schlüssel		1	
Sechskantschlüssel		2	
Feste Expansionsrohrschauben		2	
schrauben		8	
Kreuzschraubendreher		1	
Unterlegscheibe		8	
Gleichrichterbrücke		1	
Heizung		6	
Benutzerhandbuch		1	


TECHNISCHE DATEN

Modell	QYZDGYSHGJV1 QYZDGYSHGJV2 QYZDGYSHGJV3	
Bewertet	220-240 V ~ 60 Hz	220-240 V ~ 50 Hz Für EU oder AU
Stromspannung	Für die USA	
Leistung	6000 W	


INSTALLATIONSDIAGRAMM

1: Installation der mobilen Rollen und der unteren Befestigungshalterung

1-1




1-2




2: Stecken Sie die Heizung in den Schlitz im Inneren der Maschine und verbinden Sie die Heizdrähte mit dem Keramikende.



2-1





2-32




3: Verbinden und befestigen Sie den Schlauch an der Haupteinheit



4: Setzen Sie die Haupteinheit in die untere Halterung ein, stellen Sie die gewünschte Höhe ein und befestigen Sie sie mit zwei Schrauben.



PANEL-EINFÜHRUNG



Schalter: Netzschalter

LED: Heizungskontrollleuchte

Spannungsanzeigeleuchte: Arbeitsanzeigeleuchte

Leistungsschalter-Trennschalter: Überstromschutz

Induktionssonde:

OPERATIONSPROZESS

1. Netzschalter einschalten.
2. Öffnen Sie den Leistungsschalter
3. Trocknungszeit einstellen
4. Bewegen Sie das Objekt unter die Sensorsonde
5. ARBEITEN
6. STROM AUSSCHALTEN

ANWEISUNGEN FÜR ABNORMALE BETRIEBSWEISE

Probleme	Ursachen	Lösungen
Heizrohr heizt nicht oder nicht glühen	Schlechter Kontakt zwischen Heizelement Anschlussdraht und Keramik Terminal	Prüfen und sichern Sie die Verbindungskabel
Maschine nicht Arbeiten	Die Einbaulage der Induktionssonde ist falsch	Höhenposition der Induktionssonde einstellen

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730

Vertreter der EG	
------------------	--

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP	
--------	--

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support