

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

MOBILE BASE

MODEL: GZB88096

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MOBILE BASE

MODEL: GZB88096



Photo for reference

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS



WARNING: Read and understand this manual before assembling, installing, operating, or servicing this product. Failure to follow these warnings and instructions can cause death, personal injury or damage to valuable property.

1. While assembling and using this product, keep the work area clean and well-lighted, and keep spectators and children out of the work area.
2. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during use.



Warning- Be sure to wear eye protectors when using this product.



Warning- Be sure to wear gloves when using this product.

3. Please do not put it near flammable materials.
4. It is forbidden to carry people under any condition.
5. This product cannot be used to go up or down stairs.
6. Overload is strictly prohibited.
7. Don't move too fast when passing pothole areas.
8. Electric tools are required for installation. Please pay attention to safe operation.

SAVE THESE INSTRUCTIONS


MODEL AND PARAMETERS

Material: Q235

Product size: Minimum 9.5x9.5 inches

Load capacity: 400 lbs max.

Part list



Parts List

S/N	Description	Qty	S/N	Description	Qty
Ⓐ	CORNER, L.H. W/CASTER BRACKET	1	Ⓐ	M8-30 MACHINE SCREW	12
Ⓑ	CORNER, R.H. W/CASTER BRACKET	1	Ⓑ	M8-40 MACHINE SCREW	12
Ⓒ	CORNER, L.H. W/WHEEL HOUSING	1	Ⓒ	SWIVEL PLATE	2
Ⓓ	CORNER, R.H. W/WHEEL HOUSING	1	Ⓓ	8x75 Carriage Bolt	2
Ⓔ	BOLT PLATE	4	Ⓔ	NYLON Foot LEVER BUSHING	4
Ⓕ	3" SWIVEL CASTER WHEEL	2	Ⓕ	M8 LOCK WASHER	2
Ⓖ	M10 NUTS, FLANGED/SERRATED	4	Ⓖ	M-8 NUT SELF-LOCKING	2

Ⓜ	ROUND FEET	2	Ⓜ	FOOT LEVER	2
Ⓜ	M10 JAM NUT	2	Ⓜ	6 x 75 CARRIAGE BOLT	2
Ⓜ	LONG POLE HANDLE	2	Ⓜ	M6 NYLON WHEEL BUSHING	4
Ⓜ	3" WHEEL	2	Ⓜ	M6 NUT, SELF-LOCKING	4
			Ⓜ	6x 47-10 MACHINE SCREW, AXLE	2

Safety Instructions for Mobile Bases

1. Be careful when moving to limit any finger pinch points.
2. Place base on a level surface and adjust levelers before placing the machine in position. This should keep the machine from rocking, while testing it for stability.
3. Test the stability in both the up (on the casters) and the down positions. Exercise caution when testing the stability of top-heavy machines (drill presses, band saws, etc.).
4. Unplug any power tool before moving or repositioning your tool.
5. Always test your set-up for stability and safety after repositioning.
6. Care should be taken when planning the orientation of the machine onto the Universal Mobile Base. Transfer the weight off of the levelers to the casters will result in the machine tilting 1/2" toward the fixed wheels. When positioning top-heavy tools such as a drill press or bandsaw, take advantage of the center of gravity, and position so that it will remain stable while on casters.
7. Never use your machine without engaging the floor locks and foot locks. Always lower the machine onto the non-skid levelers before operating.
8. When moving, always push the base, not the machine.

ASSEMBLY Instructions

1. Unpack and identify all components and hardware. Make sure there are no missing parts and that there is no shipping damage.

Note: Read instructions thoroughly before proceeding.






2. Assemble the front corners:

- a. Thread the rubber glide foot into the bracket, then thread the jam nut onto the top
- b. Attach the wheel to the swivel plate.
- c. Install the swivel plate using the M8-75 carriage bolt, lock washer, and nut. Tighten.
- d. Install the foot lever using the M8-75 carriage bolt, nylon washers, lock washer, and nut.




2.
 - e. Repeat this process for the other swivel bracket
3. Assemble the back corners, to the right are the components you will need:
 - a. Install the back wheel using the M6 × 47-10 axle bolt, nylon wheel bushing, and M6 lock nut.
4. Carefully measure the footprint of your machine (or whatever you are mobilizing) and add about 1" to the dimension. (1" allows clearance for the fasteners).
5. Review the assembly examples shown below to help you determine the fixed wheel, caster and leveler placement. As these are examples only, you must determine what best suits your particular machine's requirements for stability.




Tighten all hardware securely

Assembly Examples

Be sure to follow Safety and Assembly Instructions. Keep in mind the actual operation of your machine and the effect it has on overall stability.




A long, narrow base, such as on a jointer, would benefit from this arrangement. Most machines may be arranged to the convenience of the user.



A short, narrow base, such as found on a drill press or bandsaw, may benefit from this arrangement. Due to swivel rotation, base may sit out of level. Rotate swivel wheel away from base to correct.

6. Cut the plywood you are using down to size.



7. You will now need to attach the corners to the plywood, begin by marking the holes using the corner plates as your template.



8. Drill the holes using a 1/2" drill bit, it is a good idea to check that the holes are lined up to the plate before drilling each hole.



9. Each corner should now look like this.



10. Attach the corners in the correct positions using the Philips screwdriver, do not tighten the bolts until all three machine screws are partially threaded into the bottom plate.



11. Congratulations! You have successfully completed assembly of the GZB88096 mobile base.

MAINTENANCE

- 1.Avoid prolonged exposure to the sun to avoid aging.
- 2.Inspect accessories for wear, cracks and other damage before use, and replace defective accessories immediately.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support



Assistance technique et certificat de garantie

électronique www.vevor.com/support

BASE MOBILE

MODÈLE : GZB88096

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

"Économisez la moitié", "Moitié prix" ou toute autre expression similaire que nous utilisons ne représente qu'une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couvrir toutes les catégories d'outils proposés, par nous.

Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier attentivement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

BASE MOBILE

MODÈLE : GZB88096



Photo pour référence

BESOIN D'AIDE ? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Besoin d'une assistance technique ? N'hésitez pas à nous

contacter : Support technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

Il s'agit des instructions originales, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve une interprétation claire de notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous pardonner que nous ne vous informerons plus s'il y a des mises à jour technologiques ou logicielles sur notre produit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ



AVERTISSEMENT : Lisez et comprenez ce manuel avant

l'assemblage, l'installation, l'utilisation ou l'entretien de ce produit.

Le non-respect de ces avertissements et instructions peut entraîner

décès, blessures corporelles ou dommages à des biens de valeur.

1. Lors de l'assemblage et de l'utilisation de ce produit, gardez la zone de travail propre et bien éclairé et garder les spectateurs et les enfants hors de la zone de travail.

2. Portez des lunettes de sécurité approuvées par l'ANSI et des gants de travail robustes.

pendant l'utilisation.



Avertissement - Assurez-vous de porter des protections oculaires lors de l'utilisation de ce produit.
produit.



Avertissement - Assurez-vous de porter des gants lorsque vous utilisez ce produit.

3. Veuillez ne pas le placer à proximité de matériaux inflammables.

4. Il est interdit de transporter des personnes sous quelque condition que ce soit.

5. Ce produit ne peut pas être utilisé pour monter ou descendre les escaliers.

6. La surcharge est strictement interdite.

7. Ne vous déplacez pas trop vite lorsque vous passez des zones de nids-de-poule.

8. Des outils électriques sont nécessaires pour l'installation. Veuillez faire attention à la sécurité opération.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS


MODÈLE ET PARAMÈTRES

Matériel: Q235

Taille du produit : minimum 9,5 x 9,5 pouces

Capacité de charge : 400 lb maximum.

Part list



Liste des pièces

Liste des pièces					
Description du numéro de série		Qté	S/N	Description	Qté
	COIN, GAUCHE AVEC ROULETTE SUPPORT	1		VIS MÉCANIQUE M8-30 12	
	COIN DROIT AVEC ROULETTES SUPPORT	1		VIS MÉCANIQUE M8-40 12	
	COIN, LH AVEC ROUE LOGEMENT	1		PLAQUE PIVOTANTE	2
	COIN DROIT AVEC ROUE LOGEMENT	1	boulon de carrosserie	8x75	2
	PLAQUE DE BOULON	4		LEVIER À PIED EN NYLON BAGUE	4
	ROULETTES PIVOTANTES DE 3"		RONDELLE DE BLOCAGE 2	M8	2
	ÉCROUS M10, BRIDE/DENTELÉ	4		ECROU M-8 AUTOBLOQUANT	2

PIEDS RONDS	2	LEVIER AU PIED	2
CONTRE-ÉCROU M10	BOULON	DE CHARIOT 2 6 x 75	2
POIGNÉE LONGUE	2	ROUE EN NYLON M6 BAGUE	4
ROUE 3"	2	ÉCROU M6 AUTOBLOQUANT	4
		6x 47-10 MACHINES VIS D'AXE	2

Consignes de sécurité pour les bases mobiles

1. Soyez prudent lorsque vous vous déplacez pour limiter les points de pincement des doigts.

2. Placez la base sur une surface plane et ajustez les niveleurs avant de placer la machine position. Cela devrait empêcher la machine de basculer, tout en testant sa stabilité.

3.3 Testez la stabilité en position haute (sur les roulettes) et en position basse.

Soyez prudent lorsque vous testez la stabilité de machines très lourdes (perceuses à colonne, scies à ruban, etc.).

4. Débranchez tout outil électrique avant de déplacer ou de repositionner votre outil.

5. Testez toujours la stabilité et la sécurité de votre configuration après le repositionnement.

6. Des précautions doivent être prises lors de la planification de l'orientation de la machine sur le Base mobile universelle. Transférer le poids des niveleurs vers les roulettes entraînera une inclinaison de la machine de 1/2" vers les roues fixes. Lors du positionnement outils lourds tels qu'une perceuse à colonne ou une scie à ruban, profitez du centre de gravité et position de manière à ce qu'il reste stable lorsqu'il est sur roulettes.

7. N'utilisez jamais votre machine sans engager les verrous au sol et les verrous aux pieds. Toujours abaissez la machine sur les niveleurs antidérapants avant de l'utiliser.

8. Lors du déplacement, poussez toujours la base et non la machine.

Instructions de MONTAGE

1. Unpack and identify all components and hardware.
Make sure there are no missing parts and
that there is no shipping damage.


Note: Read instructions thoroughly before proceeding.

2. Assemble the front corners:

- a. Thread the rubber glide foot into the bracket,
then thread the jam nut onto the top
- b. Attach the wheel to the swivel plate.
- c. Install the swivel plate using the M8-75
carriage bolt, lock washer, and nut. Tighten.
- d. Install the foot lever using the M8-75 carriage
bolt, nylon washers, lock washer, and nut.




2.
 - e. Repeat this process for the other swivel bracket
3. Assemble the back corners, to the right are the components you will need:
 - a. Install the back wheel using the M6 x 47-10 axle bolt, nylon wheel bushing, and M6 lock nut.
4. Carefully measure the footprint of your machine (or whatever you are mobilizing) and add about 1" to the dimension. (1" allows clearance for the fasteners).
5. Review the assembly examples shown below to help you determine the fixed wheel, caster and leveler placement. As these are examples only, you must determine what best suits your particular machine's requirements for stability.



2e.



3.




3a.


Tighten all hardware securely

Assembly Examples

Be sure to follow Safety and Assembly Instructions. Keep in mind the actual operation of your machine and the effect it has on overall stability.




A long, narrow base, such as on a jointer, would benefit from this arrangement. Most machines may be arranged to the convenience of the user.



A short, narrow base, such as found on a drill press or bandsaw, may benefit from this arrangement. Due to swivel rotation, base may sit out of level. Rotate swivel wheel away from base to correct.

6. Cut the plywood you are using down to size.



7. You will now need to attach the corners to the plywood, begin by marking the holes using the corner plates as your template.



8. Drill the holes using a $\frac{1}{2}$ " drill bit, it is a good idea to check that the holes are lined up to the plate before drilling each hole.



9. Each corner should now look like this.



10. Attach the corners in the correct positions using the Philips screwdriver, do not tighten the bolts until all three machine screws are partially threaded into the bottom plate.



11. Congratulations! You have successfully completed assembly of the GZB88096 mobile base.

ENTRETIEN

1. Évitez l'exposition prolongée au soleil pour éviter le vieillissement.
2. Inspectez les accessoires pour déceler l'usure, les fissures et autres dommages avant utilisation, et remplacez immédiatement les accessoires défectueux.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai
200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETESTWOOD NSW
2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA 91730

REPRÉSENTANT CE	
-----------------	--

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.

REPRÉSENTANT DU ROYAUME-UNI	
-----------------------------	--

YH CONSULTING LIMITÉE.

C/O YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

MOBILE BASIS

MODELL: GZB88096

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MOBILE BASIS

MODELL: GZB88096



Foto als Referenz

Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technischen Support? Bitte kontaktieren Sie uns:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

SICHERHEITSHINWEISE



WARNUNG: Lesen und verstehen Sie dieses Handbuch, bevor Sie Montage, Installation, Bedienung oder Wartung dieses Produkts. Die Nichtbeachtung dieser Warnungen und Anweisungen kann zu

Tod, Körperverletzung oder Beschädigung wertvollen Eigentums.

1. Halten Sie den Arbeitsbereich während der Montage und Verwendung dieses Produkts sauber und Sorgen Sie für eine gute Beleuchtung und halten Sie Zuschauer und Kinder vom Arbeitsbereich fern.
2. Tragen Sie ANSI-zugelassene Schutzbrillen und strapazierfähige Arbeitshandschuhe

während des Gebrauchs.

	Achtung - Tragen Sie unbedingt einen Augenschutz bei der Verwendung dieses Produkt.
	Achtung: Tragen Sie bei der Verwendung dieses Produkts unbedingt Handschuhe.

3. Bitte nicht in der Nähe von brennbaren Materialien platzieren.
4. Die Beförderung von Personen ist unter allen Umständen verboten.
5. Dieses Produkt kann nicht zum Treppensteigen verwendet werden.
6. Überlastung ist strengstens verboten.
7. Fahren Sie nicht zu schnell durch Schlaglöcher.
8. Für die Montage sind Elektrowerkzeuge erforderlich. Bitte achten Sie auf sichere Betrieb.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF


MODELL UND PARAMETER

Werkstoff: Q235

Produktgröße: Mindestens 9,5 x 9,5 Zoll

Tragfähigkeit: max. 400 lbs.

Part list



Ersatzteilliste

S/N	Beschreibung	Menge	S/N	Beschreibung	Menge
ÿ	ECKE, LINKS MIT ROLLEN HALTERUNG	1	ÿ M8-30	MASCHINENSCHRAUBE 12	
ÿ	ECKE, RECHTS MIT ROLLEN HALTERUNG	1	ÿ M8-40	MASCHINENSCHRAUBE 12	
ÿ	ECKE, LINKS MIT RAD GEHÄUSE	1	ÿ	SCHWENKPLATTE	2
ÿ	ECKE, RECHTS MIT RAD GEHÄUSE	1	ÿ 8x75	Schlossschraube	2
ÿ	BOLZENPLATTE	4	ÿ	NYLON-FUSSHEBEL BUCHSE	4
ÿ 3"	LENKROLLEN	2	ÿ M8	Federscheibe	2
ÿ	M10 Muttern, GEFLANGT/GEZACKT	4	ÿ M-8	MUTTER SELBSTSICHERND	2

1. Seien Sie beim Bewegen vorsichtig, um Quetschstellen an den Fingern zu vermeiden.
2. Stellen Sie die Basis auf eine ebene Fläche und stellen Sie die Wasserwaagen ein, bevor Sie die Maschine in
Dadurch wird ein Wackeln der Maschine verhindert und die Stabilität wird getestet.
- 3.3 Testen Sie die Stabilität sowohl in der oberen (auf den Rollen) als auch in der unteren Position.
Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Stabilität kopflastiger Maschinen (Bohrmaschinen, Bandsägen usw.)
testen.
4. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie das Elektrowerkzeug bewegen oder neu positionieren.
5. Testen Sie Ihren Aufbau nach der Neupositionierung immer auf Stabilität und Sicherheit.
6. Bei der Planung der Ausrichtung der Maschine auf die
Universelle mobile Basis. Das Übertragen des Gewichts von den Nivellierern auf die Rollen wird
führen dazu, dass die Maschine 1/2" in Richtung der festen Räder kippt. Beim Positionieren
kopflastige Werkzeuge wie eine Bohrmaschine oder Bandsäge, nutzen Sie die Mitte von
Schwerkraft und Position so, dass es auf den Rollen stabil bleibt.
7. Benutzen Sie Ihre Maschine niemals ohne die Boden- und Fußverriegelung.
Senken Sie die Maschine vor dem Betrieb auf die rutschfesten Nivellierer ab.
8. Schieben Sie beim Bewegen immer die Basis und nicht die Maschine.

MONTAGEANLEITUNG

1. Unpack and identify all components and hardware.
Make sure there are no missing parts and
that there is no shipping damage.

Note: Read instructions thoroughly before proceeding.





2. Assemble the front corners:

- a. Thread the rubber glide foot into the bracket,
then thread the jam nut onto the top
- b. Attach the wheel to the swivel plate.
- c. Install the swivel plate using the M8-75
carriage bolt, lock washer, and nut. Tighten.
- d. Install the foot lever using the M8-75 carriage
bolt, nylon washers, lock washer, and nut.




2.
 - e. Repeat this process for the other swivel bracket
3. Assemble the back corners, to the right are the components you will need:
 - a. Install the back wheel using the M6 × 47-10 axle bolt, nylon wheel bushing, and M6 lock nut.
4. Carefully measure the footprint of your machine (or whatever you are mobilizing) and add about 1" to the dimension. (1" allows clearance for the fasteners).
5. Review the assembly examples shown below to help you determine the fixed wheel, caster and leveler placement. As these are examples only, you must determine what best suits your particular machine's requirements for stability.




Tighten all hardware securely

Assembly Examples

Be sure to follow Safety and Assembly Instructions. Keep in mind the actual operation of your machine and the effect it has on overall stability.




A long, narrow base, such as on a jointer, would benefit from this arrangement. Most machines may be arranged to the convenience of the user.



A short, narrow base, such as found on a drill press or bandsaw, may benefit from this arrangement. Due to swivel rotation, base may sit out of level. Rotate swivel wheel away from base to correct.

6. Cut the plywood you are using down to size.



7. You will now need to attach the corners to the plywood, begin by marking the holes using the corner plates as your template.



8. Drill the holes using a 1/2" drill bit, it is a good idea to check that the holes are lined up to the plate before drilling each hole.



9. Each corner should now look like this.



10. Attach the corners in the correct positions using the Philips screwdriver, do not tighten the bolts until all three machine screws are partially threaded into the bottom plate.



11. Congratulations! You have successfully completed assembly of the GZB88096 mobile base.

WARTUNG

1. Vermeiden Sie längere Sonneneinstrahlung, um der Hautalterung vorzubeugen.
2. Überprüfen Sie Zubehör vor dem Gebrauch auf Verschleiß, Risse und andere Schäden und Tauschen Sie defektes Zubehör umgehend aus.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Vertreter der EG	
------------------	--

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP	
--------	--

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support



Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support

BASE MOBILE

MODELLO: GZB88096

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti trarre dall'acquistare determinati strumenti con noi rispetto ai principali marchi più importanti e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di strumenti offerti da noi. Ti ricordiamo di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai migliori marchi principali.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

BASE MOBILE

MODELLO: GZB88096



Foto per riferimento

HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitate a contattarci:

Supporto

**tecnico e certificato di garanzia elettronica [www.vevor.com/](http://www.vevor.com/support)
support**

Queste sono le istruzioni originali, leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale d'uso. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Ti preghiamo di perdonarci se non ti informeremo più se sono presenti aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA



ATTENZIONE: Leggere e comprendere questo manuale prima durante l'assemblaggio, l'installazione, il funzionamento o la manutenzione di questo prodotto.

La mancata osservanza di queste avvertenze e istruzioni può causare morte, lesioni personali o danni a beni di valore.

1. Durante il montaggio e l'utilizzo di questo prodotto, mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata e tenere gli spettatori e i bambini lontani dall'area di lavoro.
2. Indossare occhiali di sicurezza approvati ANSI e guanti da lavoro pesanti durante l'uso.

	Avvertenza: assicurarsi di indossare protezioni per gli occhi durante l'utilizzo prodotto.
	Avvertenza: assicurarsi di indossare guanti quando si utilizza questo prodotto.

3. Si prega di non posizionarlo vicino a materiali infiammabili.
4. È vietato trasportare persone in qualsiasi condizione.
5. Questo prodotto non può essere utilizzato per salire o scendere le scale.
6. Il sovraccarico è severamente vietato.
7. Non muoverti troppo velocemente quando attraversi aree con buche.
8. Per l'installazione sono necessari utensili elettrici. Si prega di prestare attenzione alla sicurezza operazione.

CONSERVA QUESTE ISTRUZIONI


MODELLO E PARAMETRI

Materiale: Q235

Dimensioni del prodotto: minimo 9,5x9,5 pollici

Capacità di carico: 400 libbre max.

Part list



Elenco delle parti

Elenco delle parti				
Descrizione S/N		Qtà S/N Descrizione		Qtà
ÿ	ANGOLO SINISTRO CON RUOTA STAFFA	1	ÿ VITE A MACCHINA M8-30 12	
ÿ	ANGOLO DESTRO CON RUOTA STAFFA	1	ÿ VITE A MACCHINA M8-40 12	
ÿ	ANGOLO SX CON RUOTA ALLOGGIO	1	ÿ PIASTRA GIREVOLE	2
ÿ	ANGOLO DESTRO CON RUOTA ALLOGGIO	1	ÿ Bullone di trasporto 8x75	2
ÿ	PIASTRA BULLONE	4	ÿ LEVA A PEDALE IN NYLON BOCCOLA	4
ÿ	RUOTA GIREVOLE DA 3 "	2	ÿ RONDELLA DI SICUREZZA M8	2
ÿ	DADI M10, FLANGIATO/SEGHETTATO	4	ÿ DADO M-8 AUTOBLOCCANTE	2

2	PIEDI ROTONDO	2	LEVA A PIEDE	2
2	DADO CONTRASTO M10	2	6 x 75 BULLONE TRASPORTO	2
2	MANICO A PALO LUNGO	2	RUOTA IN NYLON M6 BOCCOLA	4
2	RUOTA DA 3".	2	DADO M6, AUTOBLOCCANTE	4
			6x MACCHINA 47-10 VITE ASSE	2

Istruzioni di sicurezza per basi mobili

1. Fare attenzione quando ci si sposta per limitare eventuali punti di schiacciamento delle dita.
2. Posizionare la base su una superficie piana e regolare i livellatori prima di posizionare la macchina posizione. Ciò dovrebbe impedire alla macchina di oscillare, verificandone la stabilità.
- 3.3 Testare la stabilità sia nella posizione sollevata (sulle rotelle) che in quella abbassata.
Prestare attenzione quando si testa la stabilità di macchine pesanti (trapani a colonna, seghe a nastro, ecc.).
4. Scollegare qualsiasi utensile elettrico prima di spostare o riposizionare l'utensile.
5. Testare sempre la stabilità e la sicurezza della configurazione dopo il riposizionamento.
6. Prestare attenzione quando si pianifica l'orientamento della macchina sul
Base mobile universale. Trasferirà il peso dai livellatori alle rotelle
comportare l'inclinazione della macchina di 1/2" verso le ruote fisse. Durante il posizionamento
strumenti pesanti come un trapano a colonna o una sega a nastro, sfruttano il centro di
gravità e posizionarlo in modo che rimanga stabile mentre è sulle rotelle.
7. Non utilizzare mai la macchina senza inserire i blocchi del pavimento e i blocchi dei piedi. Sempre
abbassare la macchina sulle livellatrici antiscivolo prima di azionarla.
8. Durante lo spostamento spingere sempre la base e non la macchina.

Istruzioni di MONTAGGIO

1. Unpack and identify all components and hardware.
Make sure there are no missing parts and
that there is no shipping damage.



Note: Read instructions thoroughly before proceeding.

2. Assemble the front corners:

- a. Thread the rubber glide foot into the bracket,
then thread the jam nut onto the top
- b. Attach the wheel to the swivel plate.
- c. Install the swivel plate using the M8-75
carriage bolt, lock washer, and nut. Tighten.
- d. Install the foot lever using the M8-75 carriage
bolt, nylon washers, lock washer, and nut.




2.
 - e. Repeat this process for the other swivel bracket
3. Assemble the back corners, to the right are the components you will need:
 - a. Install the back wheel using the M6 × 47-10 axle bolt, nylon wheel bushing, and M6 lock nut.
4. Carefully measure the footprint of your machine (or whatever you are mobilizing) and add about 1" to the dimension. (1" allows clearance for the fasteners).
5. Review the assembly examples shown below to help you determine the fixed wheel, caster and leveler placement. As these are examples only, you must determine what best suits your particular machine's requirements for stability.




Tighten all hardware securely

Assembly Examples

Be sure to follow Safety and Assembly Instructions. Keep in mind the actual operation of your machine and the effect it has on overall stability.




A long, narrow base, such as on a jointer, would benefit from this arrangement. Most machines may be arranged to the convenience of the user.



A short, narrow base, such as found on a drill press or bandsaw, may benefit from this arrangement. Due to swivel rotation, base may sit out of level. Rotate swivel wheel away from base to correct.

6. Cut the plywood you are using down to size.



7. You will now need to attach the corners to the plywood, begin by marking the holes using the corner plates as your template.



8. Drill the holes using a $\frac{1}{2}$ " drill bit, it is a good idea to check that the holes are lined up to the plate before drilling each hole.



9. Each corner should now look like this.



10. Attach the corners in the correct positions using the Philips screwdriver, do not tighten the bolts until all three machine screws are partially threaded into the bottom plate.



11. Congratulations! You have successfully completed assembly of the GZB88096 mobile base.

MANUTENZIONE

1. Evitare l'esposizione prolungata al sole per evitare l'invecchiamento.
2. Ispezionare gli accessori per eventuali segni di usura, crepe e altri danni prima dell'uso e sostituire immediatamente gli accessori difettosi.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.


Importato in AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122Australia

Importato negli Stati Uniti: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.



YH CONSULENZA LIMITATA.

C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support



Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

BASE MÓVIL

MODELO: GZB88096

Seguimos comprometidos a proporcionarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre a mitad de precio", "A mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada por nosotros solo representa una estimación de los ahorros que podría beneficiarse al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no significa necesariamente cubrir todas las categorías de herramientas ofrecidas por nosotros. Le recordamos que, cuando realice un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

BASE MÓVIL

MODELO: GZB88096



Foto como referencia

¿NECESITAR AYUDA? ¡CONTÁCTANOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita soporte técnico? No dude en contactarnos:
Soporte

técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de operar. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdón que no le informaremos nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD



ADVERTENCIA: Lea y comprenda este manual antes

ensamblar, instalar, operar o dar servicio a este producto.

El incumplimiento de estas advertencias e instrucciones puede causar muerte, lesiones personales o daños a bienes valiosos.

1. Mientras ensambla y utiliza este producto, mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminado y mantenga a espectadores y niños fuera del área de trabajo.
2. Use gafas de seguridad y guantes de trabajo resistentes aprobados por ANSI. durante el uso.

	Advertencia: asegúrese de usar protectores para los ojos cuando utilice este producto.
	Advertencia: asegúrese de usar guantes cuando utilice este producto.

3. No lo coloques cerca de materiales inflamables.
4. Está prohibido transportar personas bajo cualquier condición.
5. Este producto no se puede utilizar para subir o bajar escaleras.
6. La sobrecarga está estrictamente prohibida.
7. No se mueva demasiado rápido al pasar por zonas con baches.
8. Se requieren herramientas eléctricas para la instalación. Por favor preste atención a la seguridad operación.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES


MODELO Y PARÁMETROS

Materiales: Q235

Tamaño del producto: Mínimo 9,5x9,5 pulgadas

Capacidad de carga: 400 libras máx.

Part list



Lista de piezas

Lista de piezas					
Descripción	del número de serie	Cant.	S/N	Descripción	Cantidad
ESQUINA, IZQUIERDA CON RUEDA SOPORTE		1		TORNILLO M8-30 PARA MAQUINA 12	
ESQUINA, DERECHA CON RUEDA SOPORTE		1		TORNILLO M8-40 PARA MAQUINA 12	
ESQUINA IZQUIERDA CON RUEDA ALOJAMIENTO		1		PLATO GIRATORIO	2
ESQUINA, DERECHA CON RUEDA ALOJAMIENTO		1		Perno de carro 8x75	2
PLACA DE PERNO		4		PALANCA DE PIE DE NYLON COJINETE	4
RUEDA GIRATORIA DE 3"		2		ARANDELA DE PRESIÓN M8	2
TUERCAS M10, BRIDADA/DENTADA		4		TUERCA AUTOBLOQUEANTE M-8	2

PIES REDONDOS	2	PALANCA DE PIE	2
CONTRATUERCA M10	2	PERNO DE CARRO 6 x 75	2
MANGO DE POSTE LARGO	2	RUEDA DE NYLON M6 COJINETE	4
RUEDA DE 3"	2	TUERCA M6, AUTOBLOQUEANTE	4
		6x 47-10 MÁQUINA TORNILLO, EJE	2

Instrucciones de seguridad para bases móviles

1. Tenga cuidado al moverse para limitar los puntos de pellizco en los dedos.
2. Coloque la base sobre una superficie nivelada y ajuste los niveladores antes de colocar la máquina. posición. Esto debería evitar que la máquina se balancee, mientras se prueba su estabilidad.
- 3.3 Pruebe la estabilidad tanto en la posición arriba (sobre las ruedas) como en la posición abajo. Tenga cuidado al probar la estabilidad de máquinas muy pesadas (taladros, sierras de cinta, etc.).
4. Desenchufe cualquier herramienta eléctrica antes de moverla o reposicionarla.
5. Siempre pruebe la estabilidad y seguridad de su configuración después del reposicionamiento.
6. Se debe tener cuidado al planificar la orientación de la máquina sobre el Base Móvil Universal. Transferir el peso de los niveladores a las ruedas provocar que la máquina se incline 1/2" hacia las ruedas fijas. Al colocar herramientas pesadas como un taladro o una sierra de cinta, aproveche el centro de gravedad y colóquelo de manera que permanezca estable mientras esté sobre ruedas.
7. Nunca utilice su máquina sin activar los bloqueos del piso y los bloqueos de los pies. Siempre Baje la máquina sobre los niveladores antideslizantes antes de operarla.
8. Al moverse, empuje siempre la base, no la máquina.

Instrucciones de montaje

1. Unpack and identify all components and hardware.
Make sure there are no missing parts and
that there is no shipping damage.



Note: Read instructions thoroughly before proceeding.

2. Assemble the front corners:

- a. Thread the rubber glide foot into the bracket,
then thread the jam nut onto the top
- b. Attach the wheel to the swivel plate.
- c. Install the swivel plate using the M8-75
carriage bolt, lock washer, and nut. Tighten.
- d. Install the foot lever using the M8-75 carriage
bolt, nylon washers, lock washer, and nut.




2.
 - e. Repeat this process for the other swivel bracket
3. Assemble the back corners, to the right are the components you will need:
 - a. Install the back wheel using the M6 x 47-10 axle bolt, nylon wheel bushing, and M6 lock nut.
4. Carefully measure the footprint of your machine (or whatever you are mobilizing) and add about 1" to the dimension. (1" allows clearance for the fasteners).
5. Review the assembly examples shown below to help you determine the fixed wheel, caster and leveler placement. As these are examples only, you must determine what best suits your particular machine's requirements for stability.




Tighten all hardware securely

Assembly Examples

Be sure to follow Safety and Assembly Instructions. Keep in mind the actual operation of your machine and the effect it has on overall stability.




A long, narrow base, such as on a jointer, would benefit from this arrangement. Most machines may be arranged to the convenience of the user.



A short, narrow base, such as found on a drill press or bandsaw, may benefit from this arrangement. Due to swivel rotation, base may sit out of level. Rotate swivel wheel away from base to correct.

6. Cut the plywood you are using down to size.



7. You will now need to attach the corners to the plywood, begin by marking the holes using the corner plates as your template.



8. Drill the holes using a $\frac{1}{2}$ " drill bit, it is a good idea to check that the holes are lined up to the plate before drilling each hole.



9. Each corner should now look like this.



10. Attach the corners in the correct positions using the Philips screwdriver, do not tighten the bolts until all three machine screws are partially threaded into the bottom plate.



11. Congratulations! You have successfully completed assembly of the GZB88096 mobile base.

MANTENIMIENTO


1. Evitar la exposición prolongada al sol para evitar el envejecimiento.
2. Inspeccione los accesorios en busca de desgaste, grietas y otros daños antes de usarlos, y reemplace los accesorios defectuosos inmediatamente.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.


Importado a AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.



YH CONSULTING LIMITADO.

C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House, London Road, Staines upon Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support



Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support

BAZA MOBILNA

MODEL: GZB88096

Nadal dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu narzędzia w konkurencyjnej cenie. „Zaoszczędź o połowę”, „o połowę ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas przedstawiają jedynie szacunkową oszczędność, jaką możesz uzyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi najlepszymi markami i niekoniecznie oznaczają uwzględnienie wszystkich kategorii oferowanych narzędzi przez nas. Przypominamy, aby podczas składania zamówienia u nas dokładnie sprawdzić, czy faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z czołowymi markami.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

BAZA MOBILNA

MODEL: GZB88096



Zdjęcie w celach informacyjnych

POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Prosimy o kontakt:
Wsparcie

techniczne i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja. Przed przystąpieniem do obsługi prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od produktu, który otrzymałeś. Proszę wybaczyć nam, że nie będziemy ponownie informować Państwa, jeśli pojawią się jakieś aktualizacje technologii lub oprogramowania naszego produktu.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA



OSTRZEŻENIE: Przeczytaj i zrozum tę instrukcję wcześniej

montażu, instalacji, obsługi lub serwisowania tego produktu.

Niezastosowanie się do tych ostrzeżeń i instrukcji może spowodować śmierć, obrażenia ciała lub uszkodzenie cennego mienia.

1. Podczas montażu i używania tego produktu utrzymuj miejsce pracy w czystości i dobrze oświetlone i trzymaj widzów i dzieci z dala od obszaru pracy.

2. Noś okulary ochronne i wytrzymałe rękawice robocze zatwierdzone przez ANSI

podczas użytkowania.

	Ostrzeżenie — podczas korzystania z tego urządzenia należy nosić okulary ochronne produkt.
	Ostrzeżenie — podczas korzystania z tego produktu należy nosić rękawiczki.

3. Proszę nie umieszczać go w pobliżu materiałów łatwopalnych.

4. Zabrania się przewożenia osób w jakichkolwiek warunkach.

5. Tego produktu nie można używać do wchodzenia i schodzenia po schodach.

6. Przeciążanie jest surowo zabronione.

7. Nie poruszaj się zbyt szybko, mijając dziury.

8. Do montażu wymagane są narzędzia elektryczne. Proszę zwrócić uwagę na bezpieczeństwo działanie.


ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

MODEL I PARAMETRY

Materiał: Q235

Rozmiar produktu: minimum 9,5 x 9,5 cala

Nośność: maks. 400 funtów.



- 3 -

OKRĄGŁE STOPKI	2	DŹWIIGNIA NOŻNA	2
NAKRĘTKA ZABEZPIECZAJĄCA M10		ŚRUBA PODSTAWOWA 2 6 x 75	2
DŁUGI UCHWYT TYPU	2	NYLONOWE KOŁO M6 TULEJA	4
3-calowe KOŁO	2	NAKRĘTKA M6, SAMOBLOKUJĄCA	4
		MASZYNA 6x 47-10 ŚRUBA, OSI	2

Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące baz mobilnych

1. Zachowaj ostrożność podczas poruszania się, aby ograniczyć ryzyko przytrzaśnięcia palców.
2. Przed ustawieniem maszyny umieść podstawę na równej powierzchni i wyreguluj poziomnice. Powinno to zapobiec kołysaniu się maszyny podczas testowania jej stabilności.
- 3.3Sprawdź stabilność zarówno w pozycji górnej (na kółkach), jak i dolnej. Należy zachować ostrożność podczas sprawdzania stabilności maszyn o dużym obciążeniu (wiertarki, piły taśmowe itp.).
4. Odłącz elektronarzędzie przed przeniesieniem lub zmianą położenia narzędzia.
5. Po zmianie pozycji zawsze sprawdź konfigurację pod kątem stabilności i bezpieczeństwa.
6. Należy zachować ostrożność podczas planowania orientacji maszyny na Uniwersalna baza mobilna. Przenieś ciężar z niwelatorów na kółka spowodować przechylenie maszyny o 1/2" w kierunku kół stałych. Podczas pozycjonowania najcięższych narzędzi, takich jak wiertarka lub piła taśmowa, skorzystaj z centrum grawitacji i ustaw tak, aby pozostawał stabilny na kółkach.
7. Nigdy nie używaj maszyny bez załączenia blokad podłogowych i blokad nożnych. Zawsze Przed rozpoczęciem pracy opuść maszynę na antypoślizgowe podkładki.
8. Podczas przenoszenia zawsze pchaj podstawę, a nie maszynę.

Instrukcje MONTAŻU

1. Unpack and identify all components and hardware. Make sure there are no missing parts and that there is no shipping damage.



Note: Read instructions thoroughly before proceeding.

2. Assemble the front corners:

- a. Thread the rubber glide foot into the bracket, then thread the jam nut onto the top
- b. Attach the wheel to the swivel plate.
- c. Install the swivel plate using the M8-75 carriage bolt, lock washer, and nut. Tighten.
- d. Install the foot lever using the M8-75 carriage bolt, nylon washers, lock washer, and nut.




2.
 - e. Repeat this process for the other swivel bracket
3. Assemble the back corners, to the right are the components you will need:
 - a. Install the back wheel using the M6 × 47-10 axle bolt, nylon wheel bushing, and M6 lock nut.
4. Carefully measure the footprint of your machine (or whatever you are mobilizing) and add about 1" to the dimension. (1" allows clearance for the fasteners).
5. Review the assembly examples shown below to help you determine the fixed wheel, caster and leveler placement. As these are examples only, you must determine what best suits your particular machine's requirements for stability.




Tighten all hardware securely

Assembly Examples

Be sure to follow Safety and Assembly Instructions. Keep in mind the actual operation of your machine and the effect it has on overall stability.




A long, narrow base, such as on a jointer, would benefit from this arrangement. Most machines may be arranged to the convenience of the user.



A short, narrow base, such as found on a drill press or bandsaw, may benefit from this arrangement. Due to swivel rotation, base may sit out of level. Rotate swivel wheel away from base to correct.

6. Cut the plywood you are using down to size.



7. You will now need to attach the corners to the plywood, begin by marking the holes using the corner plates as your template.



8. Drill the holes using a $\frac{1}{2}$ " drill bit, it is a good idea to check that the holes are lined up to the plate before drilling each hole.



9. Each corner should now look like this.



10. Attach the corners in the correct positions using the Philips screwdriver, do not tighten the bolts until all three machine screws are partially threaded into the bottom plate.



11. Congratulations! You have successfully completed assembly of the GZB88096 mobile base.

KONSERWACJA

1. Unikaj długotrwałej ekspozycji na słońce, aby uniknąć starzenia.
2. Przed użyciem sprawdź akcesoria pod kątem zużycia, pęknięć i innych uszkodzeń oraz natychmiast wymień wadliwe akcesoria.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj
200000 CN.

Import do AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australii

Import do USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA 91730

REP	RENT KE
-----	---------

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.

REPUBLIKA	Wielkiej Brytanii
-----------	-------------------

YH CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

MOBIELE BASIS

MODEL: GZB88096

Wij blijven ons inzetten om u gereedschap te bieden tegen een concurrerende prijs.
'Bespaar de helft', 'Halve prijs' of andere soortgelijke uitdrukkingen die door ons worden gebruikt vertegenwoordigen slechts een schatting van de besparingen die u zou kunnen profiteren als u bepaalde gereedschappen bij ons koopt in vergelijking met de grote topmerken en betekenen niet noodzakelijkerwijs dat ze alle aangeboden categorieën gereedschappen dekken. door ons. U wordt er vriendelijk aan herinnerd om bij het plaatsen van een bestelling bij ons zorgvuldig te verifiëren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MOBIELE BASIS

MODEL: GZB88096



Foto ter referentie

HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u productvragen? Technische ondersteuning nodig? Neem gerust contact met ons op:

Technische

**ondersteuning en e-garantiecertificaat [www.vevor.com/](http://www.vevor.com/support)
support**

Dit is de originele instructie. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u ermee aan de slag gaat. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u heeft ontvangen. Vergeef ons alstublieft dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates zijn voor ons product.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES



WAARSCHUWING: Lees en begrijp eerst deze handleiding

assembleren, installeren, bedienen of onderhouden van dit product.

Het niet opvolgen van deze waarschuwingen en instructies kan leiden tot overlijden, persoonlijk letsel of schade aan waardevolle eigendommen.

1. Houd de werkplek tijdens het monteren en gebruiken van dit product schoon en schoon goed verlicht zijn en toeschouwers en kinderen uit de werkruimte houden.
2. Draag een ANSI-goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen tijdens gebruik.

	Waarschuwing- Zorg ervoor dat u oogbeschermers draagt wanneer u dit gebruikt product.
	Waarschuwing- Zorg ervoor dat u handschoenen draagt wanneer u dit product gebruikt.

3. Plaats het niet in de buurt van brandbare materialen.
4. Het is onder geen enkele omstandigheid verboden mensen te vervoeren.
5. Dit product kan niet worden gebruikt om trappen op of af te gaan.
6. Overbelasting is ten strengste verboden.
7. Beweeg niet te snel bij het passeren van kuilen.
8. Voor de installatie is elektrisch gereedschap nodig. Let op veilig operatie.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

MODEL EN PARAMETERS

Materiaal: Q235

Productgrootte: minimaal 9,5 x 9,5 inch

Laadvermogen: maximaal 400 kg.



- 3 -

ÿ RONDE VOETEN	2 ÿ	VOETHENDEL	2
ÿ M10 VASTMOER	2 ÿ	6 x 75 DRAAGBOUT	2
ÿ LANGE STEELHENDEL	2 ÿ	M6 NYLON WIEL BUS	4
ÿ 3" WIEL	2 ÿ	M6 MOER, ZELFBORGEND	4
		ÿ 6x 47-10-MACHINE SCHROEF, AS	2

Veiligheidsinstructies voor mobiele basissen

1. Wees voorzichtig bij het bewegen om eventuele vingerknelpunten te beperken.
2. Plaats de basis op een vlakke ondergrond en pas de nivelleermachines aan voordat u de machine erin plaatst positie. Dit moet voorkomen dat de machine gaat schommelen, terwijl de stabiliteit ervan wordt getest.
3. Test de stabiliteit in zowel de bovenste (op de zwenkwielen) als de onderste positie.
Wees voorzichtig bij het testen van de stabiliteit van topzware machines (boormachines, lintzagen, enz.).
4. Haal de stekker uit het stopcontact voordat u uw gereedschap verplaatst of verplaatst.
5. Test na het herpositioneren altijd uw opstelling op stabiliteit en veiligheid.
6. Er moet voorzichtigheid in acht worden genomen bij het plannen van de richting van de machine op de Universele mobiele basis. Breng het gewicht van de levellers over naar de zwenkwielen resulteren in het kantelen van de machine 1/2" richting de vaste wielen. Bij het positioneren topzwaar gereedschap zoals een kolomboormachine of lintzaag, profiteer van het midden van zwaartekracht, en plaats het zo dat het stabiel blijft terwijl het op zwenkwielen staat.
7. Gebruik uw machine nooit zonder de vloervergrendelingen en voetvergrendelingen in te schakelen. Altijd Laat de machine vóór gebruik op de antislip-levellers zakken.
8. Duw tijdens het verplaatsen altijd op de basis, niet op de machine.

MONTAGE -instructies

1. Unpack and identify all components and hardware.
Make sure there are no missing parts and
that there is no shipping damage.



Note: Read instructions thoroughly before proceeding.

2. Assemble the front corners:

- a. Thread the rubber glide foot into the bracket,
then thread the jam nut onto the top
- b. Attach the wheel to the swivel plate.
- c. Install the swivel plate using the M8-75
carriage bolt, lock washer, and nut. Tighten.
- d. Install the foot lever using the M8-75 carriage
bolt, nylon washers, lock washer, and nut.




2.
 - e. Repeat this process for the other swivel bracket
3. Assemble the back corners, to the right are the components you will need:
 - a. Install the back wheel using the M6 × 47-10 axle bolt, nylon wheel bushing, and M6 lock nut.
4. Carefully measure the footprint of your machine (or whatever you are mobilizing) and add about 1" to the dimension. (1" allows clearance for the fasteners).
5. Review the assembly examples shown below to help you determine the fixed wheel, caster and leveler placement. As these are examples only, you must determine what best suits your particular machine's requirements for stability.




Tighten all hardware securely

Assembly Examples

Be sure to follow Safety and Assembly Instructions. Keep in mind the actual operation of your machine and the effect it has on overall stability.




A long, narrow base, such as on a jointer, would benefit from this arrangement. Most machines may be arranged to the convenience of the user.



A short, narrow base, such as found on a drill press or bandsaw, may benefit from this arrangement. Due to swivel rotation, base may sit out of level. Rotate swivel wheel away from base to correct.

6. Cut the plywood you are using down to size.



7. You will now need to attach the corners to the plywood, begin by marking the holes using the corner plates as your template.



8. Drill the holes using a 1/2" drill bit, it is a good idea to check that the holes are lined up to the plate before drilling each hole.



9. Each corner should now look like this.



10. Attach the corners in the correct positions using the Philips screwdriver, do not tighten the bolts until all three machine screws are partially threaded into the bottom plate.



11. Congratulations! You have successfully completed assembly of the GZB88096 mobile base.

ONDERHOUD

1. Vermijd langdurige blootstelling aan de zon om veroudering te voorkomen.
2. Inspecteer de accessoires vóór gebruik op slijtage, scheuren en andere schade, en vervang defecte accessoires onmiddellijk.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support



Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

MOBIL BAS

MODELL: GZB88096

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MOBIL BAS

MODELL: GZB88096



Foto för referens

BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: **Teknisk support och e-**
garanticertifikat www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER



VARNING: Läs och förstå denna manual innan

montering, installation, drift eller service av denna produkt.

Underlåtenhet att följa dessa varningar och instruktioner kan orsaka dödsfall, personskada eller skada på värdefull egendom.

1. Under montering och användning av denna produkt, håll arbetsområdet rent och väl upplysta och håll åskådare och barn borta från arbetsområdet.

2. Bär ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar

under användning.



Varning- Var noga med att bära ögonskydd när du använder detta produkt.



Varning- Var noga med att bära handskar när du använder denna produkt.

3. Placera den inte nära brandfarliga material.

4. Det är förbjudet att transportera människor under alla förhållanden.

5. Denna produkt kan inte användas för att gå upp eller ner för trappor.

6. Överbelastning är strängt förbjuden.

7. Rör dig inte för snabbt när du passerar gropar.

8. Elverktyg krävs för installation. Var uppmärksam på säker drift.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER


MODELL OCH PARAMETRAR

Material: Q235

Produktstorlek: Minst 9,5 x 9,5 tum

Lastkapacitet: max 400 lbs.

Part list



Delarlista

S/N	Beskrivning	Antal	S/N	Beskrivning	Antal
1	HÖRN, VÄNSTER M/HJUL KONSOL	1	2	M8-30 MASKINSKRUV 12	
1	HÖRN, RH M/HJUL KONSOL	1	3	M8-40 MASKINSKRUV 12	
1	HÖRN, LH M/HJUL HUS	1	4	SLUTPLATTA	2
1	HÖRN, HÖGER M/HJUL HUS	1	5	8x75 vagnsbult	2
4	BULTPLATA	4	6	NYLON Fotspak BUSHING	4
2	SVÄNGLIGT HJUL	2	7	M8 LÄSBRICKA	2
4	M10 NÖTTER, FLÄNSAD/TANDIG	4	8	M-8 MUTTER SJÄLVLÅSANDE	2

2 x Runda Fötter	2 x FOTSPÅK	2
2 x M10 SLUTMUTTER	2 x 6 x 75 BOLTEN	2
2 x LÅNGT STÅP HANDTAG	2 x M6 NYLON HJUL BUSHING	4
2 x 3" HJUL	2 x M6 MUTTER, SJÄLVVLÅSANDE	4
	2 x 6x 47-10 MASKIN SKRUV, AXEL	2

Säkerhetsinstruktioner för mobila baser

1. Var försiktig när du flyttar för att begränsa fingerknippen.
 2. Placera basen på en jämn yta och justera nivåerna innan du placerar maskinen i. Detta bör hålla maskinen från att gunga samtidigt som den testas för stabilitet.
 3. Testa stabiliteten i både upp- (på hjulen) och ned-läge.
- Var försiktig när du testar stabiliteten hos topptunga maskiner (borrpressar, bandsågar etc.).

4. Koppla ur alla elverktyg innan du flyttar eller flyttar om ditt verktyg.
5. Testa alltid din uppställning för stabilitet och säkerhet efter ompositionering.
6. Försiktighet bör iaktas när du planerar orienteringen av maskinen på Universal mobil bas. Överför vikten från nivåerna till hjulen resultera i att maskinen lutar 1/2" mot de fasta hjulen. Vid positionering topptunga verktyg som en borrpress eller bandsåg, dra fördel av mitten av tyngdkraften och placera den så att den förblir stabil på hjul.
7. Använd aldrig din maskin utan att koppla in golvlåsen och fotlåsen. Alltid sänk ner maskinen på de halkfria nivåerna innan du använder den.
8. När du flyttar, tryck alltid på basen, inte maskinen.

MONTERING Instruktöner

1. Unpack and identify all components and hardware. Make sure there are no missing parts and that there is no shipping damage.



Note: Read instructions thoroughly before proceeding.

2. Assemble the front corners:

- a. Thread the rubber glide foot into the bracket, then thread the jam nut onto the top
- b. Attach the wheel to the swivel plate.
- c. Install the swivel plate using the M8-75 carriage bolt, lock washer, and nut. Tighten.
- d. Install the foot lever using the M8-75 carriage bolt, nylon washers, lock washer, and nut.




2.
 - e. Repeat this process for the other swivel bracket
3. Assemble the back corners, to the right are the components you will need:
 - a. Install the back wheel using the M6 × 47-10 axle bolt, nylon wheel bushing, and M6 lock nut.
4. Carefully measure the footprint of your machine (or whatever you are mobilizing) and add about 1" to the dimension. (1" allows clearance for the fasteners).
5. Review the assembly examples shown below to help you determine the fixed wheel, caster and leveler placement. As these are examples only, you must determine what best suits your particular machine's requirements for stability.




Tighten all hardware securely

Assembly Examples

Be sure to follow Safety and Assembly Instructions. Keep in mind the actual operation of your machine and the effect it has on overall stability.




A long, narrow base, such as on a jointer, would benefit from this arrangement. Most machines may be arranged to the convenience of the user.



A short, narrow base, such as found on a drill press or bandsaw, may benefit from this arrangement. Due to swivel rotation, base may sit out of level. Rotate swivel wheel away from base to correct.

6. Cut the plywood you are using down to size.



7. You will now need to attach the corners to the plywood, begin by marking the holes using the corner plates as your template.



8. Drill the holes using a 1/2" drill bit, it is a good idea to check that the holes are lined up to the plate before drilling each hole.



9. Each corner should now look like this.



10. Attach the corners in the correct positions using the Philips screwdriver, do not tighten the bolts until all three machine screws are partially threaded into the bottom plate.



11. Congratulations! You have successfully completed assembly of the GZB88096 mobile base.

UNDERHÅLL

1. Undvik långvarig exponering för solen för att undvika åldrande.
2. Inspektera tillbehör för slitage, sprickor och andra skador före användning, och byt ut defekta tillbehör omedelbart.

Tillverkare: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support