VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

MOTORCYCLE STAND

MODEL: TD-003-05R

We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

Motorcycle Stand User Manual

Model: TD-003-05R



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Safety & Warning

- Read and understand this entire manual before assembling, installing, operating, or servicing this product. Failure to follow these warnings and instructions can cause death, personal injury or damage to valuable property.
- Adhere to all Department of Transportation (D.O.T.) requirements when using this product.
- Use common sense when working. Stay alert and concentrate when setting up and using this product. Never work while under the influence of alcohol, drugs or medications.
- While assembling and using this product keep work area clean and well lighted. Keep spectators and children out of the work area.
- Dress appropriately. Never wear loose fitting clothing or jewelry when working. Contain long hair, and keep hair, clothing and gloves away from moving parts.
- Always keep this stand away from children.
- Check the stand is in good condition before using it.

Specifications

Model Series	TD-003-05R
Maximum Load Capacity (lb)	850
Height (inch)	13.8
MEAS(mm)	545×480×90
Gross Weight (kg)	5.6

Accessories



Figure 1

Description	Qty
Main frame	1
Frame for wheels	2
M8 screw, washer and lock-nut set	2
Black wheel	4
M10 screw, washer and lock-nut set	2
Screw with plastic topper	2
Clamping piece	4
Fork adaptor	2
Paddle adaptor	2

Assembling Instructions

A. Assemble the wheels on both sides of the frame and then Insert both pieces of frames.
B. Place M8 screws through the holes of clamping pieces and the frame, and make sure that the connecting part are covered with clamping pieces on both sides. Then add washers and use tools to tighten with the lock-nuts.
C. Loose the both sides screws on the top of the frame with wheels, insert the correct adaptors (paddle adaptors or fork adaptors) which can fit your motorcycle.

Operation Of the Stand With Paddle Adaptors

A. Loose the screws on the top so that the position of adaptors can be adjusted.
B. Roll the stand and make sure your motorcycle rear wheel is in the middle of the frame.
C. Adjust the position of the paddle adaptors to match the width of your motorcycle dual swing arm and then tighten the screw with plastic.
D. Rise the stand with handle and move the stand to where are under the swing arm, then press down the stand in order to rise your motorcycle rear wheel. Make sure the paddle adaptors are snug up against the swing arm.

Operation of the Stand with Fork Adaptors

A. Loose the screws on the top so that the position of adaptors can be adjusted.
B. Roll the stand and make sure your motorcycle rear wheel is in the middle of the frame.
C. Adjust the position of the fork adaptors to match the width of your motorcycle bobbins on both sides and then tighten the screw with plastic.
D. Rise the stand with circled handle and move the stand to where fork adaptors are right under the bobbins, then press down the stand in order to rise your motorcycle rear wheel. Make sure the fork adaptors are snug up against the bobbins.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

SUPPORT DE MOTO

MODÈLE : TD-003-05R

Nous nous engageons à vous fournir des outils à des prix compétitifs. « Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couvrir toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

Machine Translated by Google

VEVOR®

Support pour moto
Manuel d'utilisation

Modèle : TD-003-05R



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter nous:

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

Machine Translated by Google

Sécurité et avertissement

Lisez et comprenez l'intégralité de ce manuel avant d'assembler, d'installer, d'utiliser ou d'entretenir ce produit. Le non-respect de ces avertissements et les instructions peuvent entraîner la mort, des blessures corporelles ou des dommages à propriété de valeur.

Respecter toutes les exigences du ministère des Transports (DOT) lors de l'utilisation de ce produit.

Faites preuve de bon sens lorsque vous travaillez. Restez vigilant et concentrez-vous lorsque l'installation et l'utilisation de ce produit. Ne travaillez jamais sous l'influence d'alcool, de drogues ou de médicaments.

Lors de l'assemblage et de l'utilisation de ce produit, gardez la zone de travail propre et bien éclairé. Gardez les spectateurs et les enfants hors de la zone de travail. Habillez-vous de manière appropriée. Ne portez jamais de vêtements amples ni de bijoux lorsque vous travaillez. travailler. Contenez les cheveux longs et gardez les cheveux, les vêtements et les gants à l'écart des pièces mobiles.

Gardez toujours ce support hors de portée des enfants. Vérifiez que le support est en bon état avant de l'utiliser.

Caractéristiques

Série de modèles	TD-003-05R
Capacité de charge maximale (lb)	850
Hauteur (pouces)	13.8
MESURE (mm)	545× 480× 90
Poids brut (kg)	5.6

Machine Translated by Google

Accessoires



Figure 1

Description	Quantité
Cadre principal	1
Cadre pour roues	2
Ensemble vis M8, rondelle et contre-écrou	2
Roue noire	4
Ensemble vis, rondelle et contre-écrou M10	2
Vis avec capuchon en plastique	2
Pièce de serrage	4
Adaptateur de fourche	2
Adaptateur de pagaie	2

Machine Translated by Google

Instructions de montage

A. Assemblez les roues des deux côtés du cadre, puis insérez
les deux pièces de cadres.

B. Placez les vis M8 dans les trous des pièces de serrage et le
cadre et assurez-vous que les parties de connexion sont recouvertes de
pièces de serrage des deux côtés. Ajoutez ensuite des rondelles et utilisez des outils
à serrer avec les contre-écrous.

C. Desserrez les deux vis latérales situées sur le dessus du cadre avec les roues,
insérez les adaptateurs corrects (adaptateurs de pagaie ou adaptateurs de fourche)
qui peut s'adapter à votre moto.

Fonctionnement du support avec adaptateurs de palettes

A. Desserrez les vis sur le dessus afin que la position des adaptateurs puisse
être ajusté.

B. Faites rouler la béquille et assurez-vous que la roue arrière de votre moto est dans la
milieu du cadre.

C. Ajustez la position des adaptateurs de palette pour correspondre à la largeur de
votre double bras oscillant de moto, puis serrez la vis avec
plastique.

D. Soulevez le support avec la poignée et déplacez le support jusqu'à l'endroit où se trouvent
sous le bras oscillant, puis appuyez sur la béquille pour soulever
la roue arrière de votre moto. Assurez-vous que les adaptateurs de palettes sont
bien serré contre le bras oscillant.

Machine Translated by Google

Fonctionnement du support avec adaptateurs de fourche

A. Desserrez les vis sur le dessus afin que la position des adaptateurs puisse être ajusté.

B. Faites rouler la béquille et assurez-vous que la roue arrière de votre moto est dans la milieu du cadre.

C. Ajustez la position des adaptateurs de fourche pour qu'elle corresponde à la largeur de votre bobines de moto des deux côtés, puis serrez la vis avec plastique.

D. Soulevez le support avec la poignée encerclée et déplacez le support à l'endroit où les adaptateurs de fourche sont juste sous les bobines, puis appuyez sur le pour surélever la roue arrière de votre moto. Assurez-vous que les adaptateurs de fourche sont bien serrés contre les bobines.

Machine Translated by Google

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRÉSENTANT DU ROYAUME-UNI	YH CONSULTING LIMITÉE. A/S YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion Maison, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

REPRÉSENTANT DE LA CE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

MOTORRADSTÄNDER

MODELL: TD-003-05R

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. „Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht notwendigerweise alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei einer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

Machine Translated by Google

VEVOR®

Motorradständer

Bedienungsanleitung

Modell: TD-003-05R



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zu den Produkten? Benötigen Sie technischen Support? Kontaktieren Sie uns uns:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

Machine Translated by Google

Sicherheit und Warnung

ÿ Lesen Sie das gesamte Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt zusammenbauen, installieren, bedienen oder warten. Die Nichtbeachtung dieser Warnungen und Anweisungen können zu Tod, Verletzungen oder Schäden am wertvolles Eigentum. ÿ Halten Sie alle Anforderungen des Department of Transportation (DOT) ein bei der Verwendung dieses Produkts.

ÿ Gehen Sie mit gesundem Menschenverstand an die Arbeit. Bleiben Sie aufmerksam und konzentriert, Einrichten und Verwenden dieses Produkts. Arbeiten Sie niemals unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten. ÿ Halten Sie beim Zusammenbau und Gebrauch dieses Produkts den Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet. Halten Sie Zuschauer und Kinder vom Arbeitsbereich fern. ÿ Kleiden Sie sich angemessen. Tragen Sie niemals weite Kleidung oder Schmuck, wenn Arbeiten. Halten Sie lange Haare fern und halten Sie Haare, Kleidung und Handschuhe fern von beweglichen Teilen. ÿ Bewahren Sie diesen Ständer stets außerhalb der Reichweite von Kindern auf. ÿ Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob der Ständer in gutem Zustand ist.

Technische Daten

Modellreihe	TD-003-05R
Maximale Tragfähigkeit (lb)	850
Höhe (Zoll)	13.8
Maße (mm)	545×480×90
Bruttogewicht (kg)	5.6

Machine Translated by Google

Zubehör



Abbildung 1

Beschreibung	Menge
Hauptrahmen	1
Rahmen für Räder	2
M8 Schrauben-, Unterlegscheiben- und Kontermutternsatz	2
Schwarzes Rad	4
M10 Schrauben-, Unterlegscheiben- und Kontermutternsatz	2
Schraube mit Kunststoffdeckel	2
Klemmstück	4
Gabeladapter	2
Paddeladapter	2

Machine Translated by Google

Montageanleitung

A. Montieren Sie die Räder auf beiden Seiten des Rahmens und setzen Sie sie dann ein
beide Rahmenteile.

B. M8 Schrauben durch die Löcher der Klemmstücke stecken und die
Rahmen, und stellen Sie sicher, dass die Anschlussteile mit abgedeckt sind
Klemmstücke auf beiden Seiten. Dann Unterlegscheiben hinzufügen und Werkzeuge verwenden
mit den Kontermuttern festziehen.

C. Lösen Sie die beiden seitlichen Schrauben an der Oberseite des Rahmens mit Rädern.
Setzen Sie die richtigen Adapter ein (Paddeladapter oder Gabeladapter).
das zu Ihrem Motorrad passt.

Bedienung des Ständers mit Paddeladapter

A. Die Schrauben an der Oberseite lösen, so dass die Position der Adapter
angepasst werden.

B. Rollen Sie den Ständer und stellen Sie sicher, dass das Hinterrad Ihres Motorrads in der
in der Mitte des Rahmens.

C. Passen Sie die Position der Paddeladapter an die Breite des
Ihre Motorrad-Zweiarmschwinge und ziehen Sie dann die Schraube mit
Plastik.

D. Heben Sie den Ständer mit dem Griff an und bewegen Sie ihn an die Stelle, an der
unter die Schwinge, dann den Ständer nach unten drücken, um ihn anzuheben
Ihr Motorrad-Hinterrad. Stellen Sie sicher, dass die Paddeladapter
eng an der Schwinge anliegend.

Machine Translated by Google

Bedienung des Stativs mit Gabeladapter

A. Die Schrauben an der Oberseite lösen, so dass die Position der Adapter angepasst werden.

B. Rollen Sie den Ständer und stellen Sie sicher, dass das Hinterrad Ihres Motorrads in der in der Mitte des Rahmens.

C. Passen Sie die Position der Gabeladapter an die Breite Ihres Motorradspulen auf beiden Seiten und ziehen Sie dann die Schraube mit fest Plastik.

D. Heben Sie den Ständer mit dem umkreisten Griff an und bewegen Sie den Ständer an die Stelle, an der Gabeladapter direkt unter den Spulen sind, dann drücken Sie die Ständer, um das Hinterrad Ihres Motorrads anzuheben. Stellen Sie sicher, dass die Gabeladapter liegen eng an den Spulen an.

Machine Translated by Google

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion Haus, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Vertreter der EG

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Machine Translated by Google

ÿ

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/

support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

CAVALLETTO PER MOTO

MODELLO: TD-003-05R

Continuiamo a impegnarci a fornirti utensili a prezzi competitivi. "Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

Machine Translated by Google

VEVOR®

Supporto per moto
Manuale d'uso

Modello: TD-003-05R



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci noi:

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica
www.vevor.com/support

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

Machine Translated by Google



Sicurezza e avvertenza

ÿ Leggere e comprendere l'intero manuale prima di assemblare, installare, utilizzare o effettuare la manutenzione di questo prodotto. La mancata osservanza di queste avvertenze e le istruzioni possono causare morte, lesioni personali o danni a proprietà di valore. ÿ Rispettare tutti i requisiti del Dipartimento dei trasporti (DOT) quando si utilizza questo prodotto.

ÿ Usa il buon senso quando lavori. Rimani vigile e concentrato quando impostazione e utilizzo di questo prodotto. Non lavorare mai sotto l'effetto di alcol, droghe o medicinali. ÿ Durante il montaggio e l'utilizzo di questo prodotto, mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata. Tenere spettatori e bambini fuori dall'area di lavoro. ÿ Vestirsi in modo appropriato. Non indossare mai abiti larghi o gioielli quando lavorando. Contenere i capelli lunghi e tenere lontani capelli, vestiti e guanti da parti in movimento. ÿ Tenere sempre questo supporto lontano dalla portata dei bambini. ÿ Controllare che il supporto sia in buone condizioni prima di utilizzarlo.

Specifiche

Serie di modelli	Codice articolo: TD-003-05R
Capacità di carico massima (lb)	850
Altezza (pollici)	13.8
MISURA(mm)	Dimensioni: 545×480×90
Peso lordo (kg)	5.6

Machine Translated by Google

Accessori



Figura 1

Descrizione	Quantità
Telaio principale	1
Telaio per ruote	2
Set di viti, rondelle e dadi di bloccaggio M8	2
Ruota nera	4
Set di viti, rondelle e dadi di bloccaggio M10	2
Vite con tappo in plastica	2
Pezzo di serraggio	4
Adattatore forcella	2
Adattatore per pagaia	2

Machine Translated by Google

Istruzioni di montaggio

A. Montare le ruote su entrambi i lati del telaio e quindi inserire
entrambi i pezzi di cornice.

B. Posizionare le viti M8 attraverso i fori dei pezzi di serraggio e
telaio e assicurarsi che la parte di collegamento sia coperta con
pezzi di serraggio su entrambi i lati. Quindi aggiungere rondelle e utilizzare utensili
per stringere con i controdadi.

C. Allentare le viti su entrambi i lati della parte superiore del telaio con le ruote,
inserire gli adattatori corretti (adattatori per pagaia o adattatori per forcella)
che si adatta alla tua moto.

Funzionamento del supporto con adattatori a pagaia

A. Allentare le viti nella parte superiore in modo che la posizione degli adattatori possa
essere regolato.

B. Ruotare il cavalletto e assicurarsi che la ruota posteriore della motocicletta sia nella
al centro dell'inquadratura.

C. Regolare la posizione degli adattatori della pagaia in modo che corrispondano alla larghezza di
il forcellone oscillante doppio della tua moto e quindi serrare la vite con
plastica.

D. Sollevare il supporto con la maniglia e spostare il supporto dove si trovano
sotto il forcellone, quindi premere verso il basso il cavalletto per sollevarlo
la ruota posteriore della tua moto. Assicurati che gli adattatori delle palette siano
ben aderente al forcellone.

Machine Translated by Google

Funzionamento del supporto con adattatori a forcella

A. Allentare le viti nella parte superiore in modo che la posizione degli adattatori possa essere regolato.

B. Ruotare il cavalletto e assicurarsi che la ruota posteriore della motocicletta sia nella al centro dell'inquadratura.

C. Regolare la posizione degli adattatori della forcella in modo che corrispondano alla larghezza della rocchetti della motocicletta su entrambi i lati e quindi stringere la vite con plastica.

D. Sollevare il supporto con la maniglia cerchiata e spostare il supporto dove gli adattatori per forcella sono proprio sotto le bobine, quindi premere verso il basso stare in piedi per sollevare la ruota posteriore della motocicletta. Assicurarsi che il gli adattatori delle forcelle siano ben aderenti alle bobine.

Machine Translated by Google

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 NC.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



CONSULENZA YH LIMITATA.

C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion Casa, London Road, Staines-upon-Thames,

Viale della Vittoria, 101 00186 Roma



E-CrossStu GmbH

Magonza Landstr.69,
60329 Francoforte sul Meno.

Machine Translated by Google

ÿ

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

SOPORTE PARA MOTOCICLETAS

MODELO: TD-003-05R

Seguimos comprometidos a ofrecerle herramientas a precios competitivos. "Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación de los ahorros que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que verifique cuidadosamente cuando realice un pedido con nosotros si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

Machine Translated by Google

VEVOR®

Soporte para motocicletas
Manual de usuario

Modelo: TD-003-05R



¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros.

a nosotros:

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

Machine Translated by Google



Seguridad y advertencias

Lea y comprenda todo este manual antes de ensamblar, instalar, operar o realizar tareas de mantenimiento en este producto. Si no sigue estas advertencias y las instrucciones pueden causar la muerte, lesiones personales o daños a propiedad valiosa.

Cumplir con todos los requisitos del Departamento de Transporte (DOT) al utilizar este producto.

Use el sentido común al trabajar. Manténgase alerta y concentrado cuando Instalación y uso de este producto. Nunca trabaje bajo los efectos del alcohol. de alcohol, drogas o medicamentos. Al ensamblar y utilizar este producto, mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminado. Mantenga a los espectadores y a los niños fuera del área de trabajo.

Vístase apropiadamente. Nunca use ropa suelta ni joyas cuando trabaje. trabajando. Contenga el cabello largo y mantenga el cabello, la ropa y los guantes alejados de las piezas móviles.

Mantenga siempre este soporte fuera del alcance de los niños.

Compruebe que el soporte esté en buenas condiciones antes de usarlo.

Presupuesto

Serie de modelos	TD-003-05R
Capacidad máxima de carga (lb)	850
Altura (pulgadas)	13.8
MEDIDA (mm)	545×480×90
Peso bruto (kg)	5.6

Machine Translated by Google

Accesorios



Figura 1

Descripción	Cantidad
Marco principal	1
Marco para ruedas	2
Juego de tornillos, arandelas y contratuercas M8	2
Rueda negra	4
Juego de tornillos, arandelas y contratuercas M10	2
Tornillo con tapón de plástico	2
Pieza de sujeción	4
Adaptador de horquilla	2
Adaptador de paleta	2

Machine Translated by Google

Instrucciones de montaje

A. Ensamble las ruedas en ambos lados del marco y luego inserte
Ambas piezas de marcos.

B. Coloque tornillos M8 a través de los orificios de las piezas de sujeción y
marco y asegúrese de que las piezas de conexión estén cubiertas con
piezas de sujeción en ambos lados. Luego, agregue arandelas y use herramientas
apretar con las contratuercas.

C. Afloje los tornillos de ambos lados en la parte superior del marco con ruedas.
Inserte los adaptadores correctos (adaptadores de paleta o adaptadores de horquilla)
que puede adaptarse a su motocicleta.

Funcionamiento del soporte con adaptadores de pala

A. Afloje los tornillos en la parte superior para que la posición de los adaptadores pueda
ser ajustado.

B. Gire el soporte y asegúrese de que la rueda trasera de su motocicleta esté en la
centro del marco.

C. Ajuste la posición de los adaptadores de paleta para que coincida con el ancho de
Su motocicleta tiene un brazo oscilante doble y luego apriete el tornillo con
plástico.

D. Levante el soporte con el mango y muévalo hasta donde se encuentran
debajo del brazo oscilante, luego presione hacia abajo el soporte para levantarlo
rueda trasera de su motocicleta. Asegúrese de que los adaptadores de las paletas estén
ajustado contra el brazo oscilante.

Machine Translated by Google

Funcionamiento del soporte con adaptadores de horquilla

A. Afloje los tornillos en la parte superior para que la posición de los adaptadores pueda ser ajustado.

B. Gire el soporte y asegúrese de que la rueda trasera de su motocicleta esté en la centro del marco.

C. Ajuste la posición de los adaptadores de la horquilla para que coincida con el ancho de su bobinas de motocicleta en ambos lados y luego apriete el tornillo con plástico.

D. Levante el soporte con el mango en forma de círculo y muévalo hacia donde

Los adaptadores de horquilla están justo debajo de las bobinas, luego presione hacia abajo Para levantar la rueda trasera de la motocicleta, asegúrese de que Los adaptadores de horquilla están ajustados contra las bobinas.

Machine Translated by Google

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 MN.

Importado a Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO	YH CONSULTING LIMITADA. C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion Casa, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
REPRESENTANTE CE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstraße 69, 60329 Fráncfort del Meno.

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

STOJAK NA MOTOCYKLE

MODEL: TD-003-05R

Nadal staramy się dostarczać Ci narzędzia w konkurencyjnych cenach. „Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z najlepszymi markami.

Machine Translated by Google

VEVOR®

Stojak na motocykl
Instrukcja obsługi

Modele: TD-003-05R



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami nas:

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej
www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiekolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

Machine Translated by Google



Bezpieczeństwo i ostrzeżenia

Przed montażem, instalacją, obsługą lub serwisowaniem tego produktu należy przeczytać i zrozumieć całą instrukcję. Nieprzestrzeganie tych ostrzeżeń i instrukcje mogą spowodować śmierć, obrażenia ciała lub uszkodzenie wartościowy majątek.

Przestrzegaj wszystkich wymogów Departamentu Transportu (DOT) podczas stosowania tego produktu.

Podczas pracy stosuj zdrowy rozsądek. Zachowaj czujność i koncentrację, gdy ustawianie i używanie tego produktu. Nigdy nie pracuj będąc pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.

Podczas montażu i użytkowania tego produktu należy utrzymywać miejsce pracy w czystości i dobrze oświetlone. Trzymaj widzów i dzieci z dala od miejsca pracy. Ubierz się odpowiednio. Nigdy nie zakładaj luźnej odzieży ani biżuterii, gdy pracujące. Trzymaj długie włosy, ubrania i rękawice z dala od od ruchomych części.

Zawsze trzymaj stojak poza zasięgiem dzieci. Przed użyciem sprawdź, czy stojak jest w dobrym stanie.

Specyfikacje

Seria modeli	TD-003-05R
Maksymalna ładowność (funty)	850
Wysokość (cale)	13.8
MEAS (mm)	545×480×90
Masa brutto (kg)	5.6

Machine Translated by Google

Akcesoria



Rysunek 1

Opis	Ilość
Rama główna	1
Rama do kół	2
Zestaw śrub M8, podkładek i nakrętek zabezpieczających	2
Czarne koło	4
Zestaw śrub, podkładek i nakrętek zabezpieczających M10	2
Śruba z plastikową nakładką	2
Element zaciskowy	4
Adapter widelca	2
Adapter do wiosła	2

Machine Translated by Google

Instrukcje montażu

A. Zamontuj koła po obu stronach ramy, a następnie włóż
obydwie części ramek.

B. Umieść śruby M8 w otworach elementów zaciskowych i
ramę i upewnij się, że części łączące są zakryte
zaciskowe elementy po obu stronach. Następnie dodaj podkładki i użyj narzędzi
dokręcić nakrętkami zabezpieczającymi.

C. Odkręć obie śruby boczne na górze ramy z kołami,
włóż odpowiednie adaptery (adaptery do wioseł lub adaptery do widelców)
które pasują do Twojego motocykla.

Obsługa stojaka z adapterami łopatkowymi

A. Odkręć śruby na górze, aby można było zmienić położenie adapterów.
zostać dostosowane.

B. Przetocz stojak i upewnij się, że tylne koło motocykla znajduje się w
środek kadru.

C. Dostosuj położenie adapterów łopatek do szerokości
podwójnego wahacza motocykla, a następnie dokręć śrubę
plastikowy.

D. Podnieś stojak za pomocą uchwytu i przesuń go w miejsce, w którym się znajdujesz.
pod wahaczem, a następnie naciśnij stojak, aby się podnieść
tylne koło motocykla. Upewnij się, że adaptery łopatek są
ściśle przylegają do wahacza.

Machine Translated by Google

Obsługa stojaka z adapterami widełkowymi

A. Odkręć śruby na górze, aby można było zmienić położenie adapterów.
zostać dostosowane.

B. Przetocz stojak i upewnij się, że tylne koło motocykla znajduje się w środek kadru.

C. Dostosuj położenie adapterów widelca do szerokości swojego
szpulki motocyklowe po obu stronach, a następnie dokręć śrubę
plastikowy.

D. Podnieś stojak za pomocą okrągłego uchwytu i przesuń go w miejsce, w którym
adaptery wideł znajdują się tuż pod szpulkami, a następnie naciśnij je
stań, aby podnieść tylne koło motocykla. Upewnij się, że
adaptery widełkowe są ściśle dopasowane do szpulek.

Machine Translated by Google

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REP WIELKIEJ BRYTANII	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion Dom, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Przedstawiciel UE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

MOTORFIETSSTANDAARD

MODEL: TD-003-05R

Wij blijven ons inzetten om u gereedschappen te leveren tegen concurrerende prijzen. "Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, vertegenwoordigen slechts een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekenen niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

Machine Translated by Google

VEVOR®

Motorfietsstandaard
Gebruiksaanwijzing

Model: TD-003-05R



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op ons:

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

Machine Translated by Google



Veiligheid en waarschuwing

ÿ Lees en begrijp deze hele handleiding voordat u dit product monteert, installeert, bedient of onderhoudt. Het niet opvolgen van deze waarschuwingen en instructies kunnen de dood, persoonlijk letsel of schade aan uw kind veroorzaken. waardevolle eigendommen. ÿ Voldoen aan alle vereisten van het Department of Transportation (DOT) bij gebruik van dit product.

ÿ Gebruik gezond verstand tijdens het werken. Blijf alert en concentreer je wanneer het instellen en gebruiken van dit product. Werk nooit onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen. ÿ Houd tijdens het monteren en gebruiken van dit product de werkplek schoon en goed verlicht. Houd toeschouwers en kinderen uit de buurt van het werkgebied. ÿ Kleed u gepast. Draag nooit loszittende kleding of sieraden wanneer werkend. Houd lang haar tegen en houd haar, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende onderdelen. ÿ Houd deze standaard altijd buiten bereik van kinderen. ÿ Controleer of de standaard in goede staat verkeert voordat u deze gebruikt.

Specificaties

Modelserie	TD-003-05R
Maximale draagkracht (lb)	850
Hoogte (inch)	13.8
MAAT (mm)	545×480×90
Brutogewicht (kg)	5.6

Machine Translated by Google

Accessoires



Figuur 1

Beschrijving	Hoeveelheid
Hoofdframe	1
Frame voor wielen	2
M8 schroef, ring en borgmoer set	2
Zwart wiel	4
M10 schroef, ring en borgmoer set	2
Schroef met kunststof top	2
Klemstuk	4
Vorkadapter	2
Peddeladapter	2

Machine Translated by Google

Montage-instructies

A. Monteer de wielen aan beide zijden van het frame en plaats ze vervolgens
beide stukken frame.

B. Plaats M8-schroeven door de gaten van de klemstukken en de
frame, en zorg ervoor dat de verbindingsdelen bedekt zijn met
klemstukken aan beide kanten. Voeg vervolgens ringen toe en gebruik gereedschap
met de borgmoeren vastdraaien.

C. Draai de schroeven aan beide zijden los aan de bovenkant van het frame met wielen,
Plaats de juiste adapters (peddeladapters of vorkadapters)
die op uw motorfiets passen.

Bediening van de standaard met peddeladapters

A. Draai de schroeven aan de bovenkant los, zodat de positie van de adapters kan worden aangepast.
worden aangepast.

B. Rol de standaard op en zorg ervoor dat het achterwiel van uw motorfiets in de
midden van het frame.

C. Pas de positie van de peddeladapters aan zodat deze overeenkomen met de breedte van
uw motorfiets dubbele swingarm en draai vervolgens de schroef vast met
plastic.

D. Til de standaard met de handgreep omhoog en verplaats de standaard naar de gewenste plek.
onder de swingarm, druk vervolgens de standaard naar beneden om omhoog te komen
het achterwiel van uw motorfiets. Zorg ervoor dat de peddeladapters
goed aansluiten op de swingarm.

Machine Translated by Google

Bediening van de standaard met vorkadapters

A. Draai de schroeven aan de bovenkant los, zodat de positie van de adapters kan worden aangepast.
worden aangepast.

B. Rol de standaard op en zorg ervoor dat het achterwiel van uw motorfiets in de
midden van het frame.

C. Pas de positie van de vorkadapters aan zodat deze overeenkomen met de breedte van uw
motorfiets klossen aan beide kanten en draai vervolgens de schroef vast met
plastic.

D. Til de standaard met de cirkelvormige handgreep op en verplaats de standaard naar waar
vorkadapters bevinden zich direct onder de spoelen, druk vervolgens de
staan om het achterwiel van uw motorfiets omhoog te brengen. Zorg ervoor dat de
vorkadapters goed tegen de spoelen aanliggen.

Machine Translated by Google

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VK REP

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion Huis, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC-REP

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfort aan de Main.

Machine Translated by Google

ÿ

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

MOTORCYKELSTÄLL

MODELL: TD-003-05R

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

Machine Translated by Google

VEVOR®

Motorcykelställ
Användarmanual

Modell: TD-003-05R



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta gärna oss:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

Machine Translated by Google

Säkerhet och varning

ÿ Läs och förstå hela denna manual innan du monterar, installerar, använder eller servar denna produkt. Underlåtenhet att följa dessa varningar och instruktioner kan orsaka dödsfall, personskada eller skada på värdefull egendom.

ÿ Följ alla krav från Department of Transportation (DOT).
när du använder denna produkt.

ÿ Använd sunt förnuft när du arbetar. Var alert och koncentrera dig när installera och använda denna produkt. Arbeta aldrig under påverkan alkohol, droger eller mediciner. ÿ

Under montering och användning av denna produkt håll arbetsområdet rent och väl upplyst. Håll åskådare och barn borta från arbetsområdet. ÿ Klä

dig lämpligt. Bär aldrig löst sittande kläder eller smycken när arbetssätt. Innehåll långt hår och håll hår, kläder och handskar borta från rörliga delar. ÿ

Håll alltid detta stativ borta från barn. ÿ Kontrollera

att stativet är i gott skick innan du använder det.

Specifikationer

Modellserie	TD-003-05R
Maximal lastkapacitet (lb)	850
Höjd (tum)	13.8
MÅTT(mm)	545×480×90
Bruttovikt (kg)	5.6

Machine Translated by Google

Tillbehör



Bild 1

Beskrivning	Antal
Huvudram	1
Ram för hjul	2
M8 skruv, bricka och låsmuttersats	2
Svart hjul	4
M10 skruv, bricka och låsmuttersats	2
Skruva med plasttopp	2
Klämstycke	4
Gaffeladapter	2
Paddeladapter	2

Machine Translated by Google

Monteringsanvisningar

A. Montera hjulen på båda sidor av ramen och sätt sedan i
båda ramarna.

B. Sätt M8-skruvarna genom hålen på klämstyckena och
ram, och se till att anslutningsdelen är täckt med
klämstycken på båda sidor. Lägg sedan till brickor och använd verktyg
att dra åt med låsmuttrarna.

C. Lossa skruvarna på båda sidorna på toppen av ramen med hjul,
sätt i rätt adaptrar (paddeladaptrar eller gaffeladaptrar)
som kan passa din motorcykel.

Användning av stativet med paddeladaptrar

A. Lossa skruvarna på toppen så att adaptrarnas läge kan
justeras.

B. Rulla stativet och se till att din motorcykels bakhjul är i
mitten av ramen.

C. Justera positionen för paddeladaptrarna så att de matchar bredden på
din motorcykel dubbla svängarm och dra sedan åt skruven med
plast.

D. Lyft upp stativet med handtaget och flytta stativet dit du är
under svängarmen, tryck sedan ner stativet för att resa dig
ditt motorcykel bakhjul. Se till att paddeladaptrarna är
tätt mot svängarmen.

Machine Translated by Google

Användning av stativet med gaffeladaptrar

A. Lossa skruvarna på toppen så att adaptrarnas läge kan justeras.

B. Rulla stativet och se till att din motorcykels bakhjul är i mitten av ramen.

C. Justera positionen på gaffeladaptrarna så att de matchar bredden på din motorcykelspolar på båda sidor och dra sedan åt skruven med plast.

D. Res upp stativet med ett inringat handtag och flytta stativet dit gaffeladaptrar sitter precis under bobinerna, tryck sedan ner stå för att höja ditt motorcykel bakhjul. Se till att gaffeladaptrar sitter tätt mot bobinerna.

Machine Translated by Google

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200 000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Machine Translated by Google

ÿ

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support