

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

LED Liquor Bottle Display Shelf

**MODEL: ok-1-24,ok-1-30,ok-1-40,ok-2-16,
ok-2-24,ok-2-30,ok-2-40,ok-2-48,ok-2-60,
ok-2-72,ok-3-16,ok-3-24,ok-3-30,ok-3-40,
ok-3-48,ok-3-60,ok-4-16,ok-s-48,**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brand.

Model:ok-1-24;ok-1-30;ok-1-40;ok-2-16;ok-2-24;ok-2-30;ok-2-40;
ok-2-48;ok-2-60;ok-2-72;ok-3-16;ok-3-24;ok-3-30;ok-3-40;ok-3-48;
ok-3-60;ok-4-16;ok-s-48;



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

IMPORTANT USE PRECAUTIONS



WARNING:

1. This product is not a toy. Do not allow children to play with or approach this item.
2. Use as intended only. Do not stand on the product.
3. TO AVOID ELECTRICAL SHOCK, DO NOT put liquid of any kind into the Main Unit Housing containing the electrical components.
4. When installing and using, check whether the nails installed on the wall are firm.
5. For your safety, please do not disassemble or modify the product
6. **DO NOT** modify or attempt to repair this equipment. There are no parts that are serviceable by the user.

This device is an electrical device. To avoid electric shock and other electricity-related dangers, adhere to the following instructions:

1. **DO NOT** wash electrical parts with water or other liquids.
2. **DO NOT** apply or touch the device to, or with, wet or damp skin.
3. **DO NOT** pull, carry, or lift the device by its cord. If the cord is damaged, don't use the device.
4. **DO NOT** use on or near heated surfaces.
5. **DO NOT** operate this device in areas where it could be exposed to flammable or combustible products or vapours. Explosion of fire may occur.

6. **DO NOT** store your device in hot temperatures exceeding 140 degrees Fahrenheit.

The product is constantly being upgraded, and there will be no notification if there is any change

SAVE THESE INSTRUCTIONS

FCC Information

CAUTION:

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment!

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1) This product may cause harmful interference.
- 2) This product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING:

Changes or modifications to this product not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the product.

Note:

This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules, These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This product generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the product off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.








- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the product and receiver.
- Connect the product to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance.

Product Introduction

Model

ok-2-16; ok-2-24; ok-2-30; ok-2-40; ok-2-48; ok-2-60; ok-2-72; ok-3-16;
ok-3-24; ok-3-30; ok-3-40; ok-3-48; ok-3-60; ok-4-16; ok-1-24; ok-1-30;
ok-1-40; ok-s-48;

Part List

			
<p>LED Liquor Bottle Display Shelf x 1 (Different types of display shelves have different layers)</p>	<p>24-Key RF Music Remote Controller x 1</p>	<p>USB RF Controller x 1</p>	<p>Power Adapter x 1 (Different countries are equipped with different voltage plugs)</p>
			
<p>User Manual x 1</p>	<p>Mounting accessories x1 set (Only Model: ok-1-24;ok-1-30;ok-1-40 has this accessory)</p>	<p>expansion screws x1 set (Only Model: ok-s-48 has this accessory)</p>	

Product parameter

<p>Input:</p>	<p>DC 5V</p>	<p>Color:</p>	<p>RGB</p>
<p>Control Mode:</p>	<p>Remote Controller</p>	<p>LED Chip:</p>	<p>SMD 5050</p>
<p>Material:</p>	<p>Acrylic</p>	<p>Working Temperature:</p>	<p>-20°C ~ 40°C</p>

INSTALLATION STEPS

Step 1:

Connect the 4-pin connectors of the strip and RF receiver arrow to arrow.



Step 2:

Connect the LED light bar to the USB cable, fix the RF receiver in an unobstructed place with the fixing clips, and insert the cable into the 5V power adapter or USB port.




Step 3:


Use the Remote Controller control the LED light, See the following for details.

Step 4:

You can scan the QR code with your mobile phone and download the APP.



24 Keys Music Remote



Before use, you need to unplug the transparent sheet at the bottom of the remote controller so that the battery can supply power normally, and you can control the LED light freely within 5 meters.

Press the "ON" button to turn on the LED strip, and refer to the color combinations and settings on the remote control to customize your LED strip.



This product is of protection class III.

CORRECT DISPOSAL



This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EU. The symbol showing a wheeled bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices.

Scan the QR code

Scan two-dimensional code to download APP

- ① Connect the LED color strip to the controller and power it on.
- ② Scan QR code to download the APP.
- ③ Start the APP to search and connect the controller.
- ④ Enjoy the Bluetooth wireless control.



Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technique Assistance et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

Présentoir de bouteilles d'alcool à LED

**MODÈLE: ok-1-24, ok-1-30, ok-1-40, ok-2-16,
ok-2-24, ok-2-30, ok-2-40, ok-2-48, ok-2-60,
ok-2-72, ok-3-16, ok-3-24, ok-3-30, ok-3-40,
ok-3-48, ok-3-60, ok-4-16, ok-s-48,**

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs. "Économisez la moitié", "Moitié prix" ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils chez nous par rapport aux principaux grandes marques et choses à faire ne signifie pas nécessairement couvrir toutes les catégories d'outils que nous proposons. Toi

nous vous rappelons de bien vouloir vérifier attentivement lorsque vous passez une commande chez nous si vous êtes
en fait, nous économisons la moitié par rapport au son principal

Modèle : ok-1-24 ; ok-1-30 ; ok-1-40 ; ok-2-16 ; ok-2-24 ; ok-2-30 ;
ok-2-40 ;
ok-2-48 ; ok-2-60 ; ok-2-72 ; ok-3-16 ; ok-3-24 ; ok-3-30 ; ok-3-40 ; ok-
3-48 ;
ok-3-60 ; ok-4-16 ; ok-s-48 ;



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION IMPORTANTES



AVERTISSEMENT:

7. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec cet article ou s'en approcher.
8. Utiliser uniquement comme prévu. Ne vous tenez pas debout sur le produit.
9. POUR ÉVITER LES CHOC ÉLECTRIQUES, NE PAS mettre de liquide d'aucune sorte dans le boîtier de l'unité principale contenant les composants électriques.
10. Lors de l'installation et de l'utilisation, vérifiez si les clous installés sur le mur sont fermes .
11. Pour votre sécurité, veuillez ne pas démonter ou modifier le produit
12. **NE PAS** modifier ou tenter de réparer cet équipement. Il n'y a pas de pièces qui sont réparables par l'utilisateur.

Cet appareil est un appareil électrique. Pour éviter les chocs électriques et autres dangers liés à l'électricité, respectez les instructions suivantes :

7. **NE PAS** laver les pièces électriques avec de l'eau ou d'autres liquides.
8. **NE PAS** appliquer ni toucher l'appareil sur ou avec une peau mouillée ou humide.
9. **NE PAS** tirer, transporter ou soulever l'appareil par son cordon. Si le cordon est endommagé, n'utilisez pas l'appareil.
10. **NE PAS** utiliser sur ou à proximité de surfaces chauffées.

11. **NE PAS** utiliser cet appareil dans des zones où il pourrait être exposé à des produits inflammables. ou des produits ou vapeurs combustibles. Une explosion d'incendie peut se produire.

12. **NE** stockez PAS votre appareil à des températures chaudes supérieures à 140 degrés F ahrenheit.

Le produit est constamment mis à jour et il n'y aura aucune notification en cas de changement.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Informations FCC

PRUDENCE:

Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement !

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes :

- 1) Ce produit peut provoquer des interférences nuisibles.
- 2) Ce produit doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

AVERTISSEMENT:

Les changements ou modifications apportés à ce produit non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser le produit.

Note:

Ce produit a été testé et jugé conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B conformément à la partie 15 des règles FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

Ce produit génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne garantit que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si ce produit provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et rallumant le produit, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes.


- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre le produit et le récepteur.
- Connectez le produit à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Présentation du produit

Modèle

ok-2-16 ; ok-2-24 ; ok-2-30 ; ok-2-40 ; ok-2-48 ; ok-2-60 ; ok-2-72 ; ok-3-16 ; ok-3-24 ; ok-3-30 ; ok-3-40 ; ok-3-48 ; ok-3-60 ; ok-4-16 ; ok-1-24 ; ok-1-30 ; ok-1-40 ; ok-s-48 ;

Liste des pièces



DIRIGÉ Présentoir de bouteilles d'alcool x1
(Différents types d'étagères d'affichage ont différentes couches)

Télécommande musicale RF à 24 touches Manette x1

USB Contrôleur RF x 1

Adaptateur secteur x1
(Différents pays sont équipés de prises de tension différentes)



Manuel de l'utilisateur x1

Accessoires de montage x1 ensemble
(Uniquement modèle : **ok-1-24 ; ok-1-30 ; ok-1-40** a cet accessoire)

vis d'expansion x1 ensemble
(Seul modèle : **ok-s-48** a cet accessoire)

Paramètre du produit

Saisir:	C.C 5V	Couleur:	RVB
Mode de contrôle:	Télécommande	Puce LED :	CMS 5050
Matériel:	Acrylique	Fonctionnement Température:	-20 °C ~ 40 °C

ÉTAPES D'INSTALLATION

Étape 1:

Connectez les connecteurs 4 broches de la barrette et du récepteur RF flèche à la flèche .



Étape 2:

Connectez la barre lumineuse LED au câble USB, fixez le récepteur RF dans un endroit dégagé avec les clips de fixation et insérez le câble dans l'alimentation 5 V d' un adaptateur ou d'un port USB .




Étape 3:


Utilisez la télécommande pour contrôler la lumière LED. Voir ce qui suit pour plus de détails.

Étape 4:

Vous pouvez utiliser le code QR avec votre téléphone mobile et télécharger l'application .



Télécommande musicale 24 touches



Avant utilisation, vous devez débrancher la feuille transparente au bas de

la télécommande afin que la batterie puisse fournir de l'énergie normalement et que vous puissiez contrôler la lumière LED librement dans un rayon de 5 mètres .

Appuyez sur le bouton « ON » pour allumer le déclenchement de la LED , et référez-vous aux combinaisons de couleurs et aux paramètres de la télécommande pour personnaliser le déclenchement de votre LED .



Ce produit est de classe de protection III.

ÉLIMINATION CORRECTE



Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/UE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit nécessite une collecte sélective des déchets dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits marqués comme tels ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères normales, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.

Scannez le code QR

Scannez le code bidimensionnel pour télécharger l'application

- ① Connectez la bande de couleur LED au contrôleur et allumez-le.
- ② Scannez le code QR pour télécharger l'application.
- ③ Démarrez l'application pour rechercher et connecter le contrôleur.
- ④ Profitez du contrôle sans fil Bluetooth.



Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technique Assistance et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

LED-Spirituosenflaschen-Ausstellungsregal

**MODELL: ok-1-24,ok-1-30,ok-1-40,ok-2-16,
ok-2-24,ok-2-30,ok-2-40,ok-2-48,ok-2-60,
ok-2-72,ok-3-16,ok-3-24,ok-3-30,ok-3-40,
ok-3-48, ok-3-60, ok-4-16, ok-s-48,**

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

"Sparen Sie die Hälfte", "Halber Preis" oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine

Schätzung der Einsparungen, die Sie durch den Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen erzielen könnten

Top-Marken und tun es nicht notwendigerweise alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien abdecken. Sie

Wir möchten Sie bitten, bei der Bestellung sorgfältig zu prüfen, ob Sie
tatsächlich die Hälfte sparen im Vergleich zu den Top-Großmarken

Modell: ok-1-24 ; ok-1-30 ; ok-1-40 ; ok-2-16 ; ok-2-24 ; ok-2-30 ;
ok-2-40 ;
ok-2-48 ; ok-2-60 ; ok-2-72 ; ok-3-16 ; ok-3-24 ; ok-3-30 ; ok-3-40 ; ok-
3-48 ;
ok-3-60 ; ok-4-16 ; ok-s-48 ;



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

WICHTIGE VORSICHTSMASSNAHMEN BEIM GEBRAUCH



WARNUNG:

13. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, mit diesem Produkt zu spielen oder sich ihm zu nähern.
14. Nur bestimmungsgemäß verwenden. Nicht auf das Produkt steigen.
15. **UM EINEN STROMSCHLAG ZU VERMEIDEN**, geben Sie **KEINE** Flüssigkeiten jeglicher Art in das Gehäuse der Haupteinheit, das die elektrischen Komponenten enthält.
16. Überprüfen Sie bei der Montage und Verwendung, ob die an der Wand angebrachten Nägel fest sind .
17. Zu Ihrer Sicherheit zerlegen oder modifizieren Sie das Produkt bitte nicht
18. **NICHT** verändern oder reparieren. Es gibt keine Teile die vom Benutzer gewartet werden können.

Bei diesem Gerät handelt es sich um ein elektrisches Gerät. Um einen Stromschlag und andere Gefahren durch Elektrizität zu vermeiden, beachten Sie die folgenden Hinweise:

13. Waschen Sie elektrische Teile **NICHT mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten.**
14. Setzen Sie das Gerät **NICHT** auf bzw. berühren Sie es **NICHT** mit nasser oder feuchter Haut .

15. Ziehen, tragen oder heben Sie das Gerät **NICHT am Kabel. Wenn das Kabel beschädigt ist, verwenden Sie das Gerät nicht.**

16. **NICHT** auf oder in der Nähe von heißen Oberflächen verwenden.

17. **NICHT** in Bereichen, in denen es entflammbar Stoffen ausgesetzt sein könnte, oder brennbare Produkte oder Dämpfe. Es kann zu einer Feuerexplosion kommen.

18. **NICHT** bei Temperaturen über 140 Grad Fahrenheit .

Das Produkt wird ständig aktualisiert und es erfolgt keine Benachrichtigung, wenn es Änderungen gibt

ANLEITUNG AUFBEWAHREN

FCC-Informationen

VORSICHT:

Durch Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, kann die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts erlöschen!

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- 1) Dieses Produkt kann schädliche Störungen verursachen.
- 2) Dieses Produkt muss alle empfangenen Störungen tolerieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

WARNUNG:

Durch Änderungen oder Modifikationen an diesem Produkt, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, kann die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Produkts erlöschen.

Notiz:

Dieses Produkt wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei der Installation in Wohngebieten bieten.

Dieses Produkt erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese auch ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es zu Störungen des Funkverkehrs kommen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Produkt Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht (was durch Ein- und Ausschalten des Produkts festgestellt werden kann), wird dem Benutzer empfohlen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben.


- Empfangsantenne neu ausrichten oder verlegen.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Produkt und Empfänger.
- Schließen Sie das Produkt an eine Steckdose eines anderen Stromkreises an als den, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

Produkteinführung

Modell

ok-2-16 ; ok-2-24 ; ok-2-30 ; ok-2-40 ; ok-2-48 ; ok-2-60 ; ok-2-72 ; ok-3-16 ; ok-3-24 ; ok-3-30 ; ok-3-40 ; ok-3-48 ; ok-3-60 ; ok-4-16 ; ok-1-24 ; ok-1-30 ; ok-1-40 ; ok-s-48 ;

Stückliste



LED
Präsentationsregal
für Schnapsflaschen
x 1
(Verschiedene
Arten von
Verkaufsregalen
haben
unterschiedliche
Ebenen)



24- Tasten- RF-
Musikfernbedien-
ung Regler x 1



USB HF-
Controller x 1



Netzteil x 1
(Verschiedene
Länder haben
unterschiedliche
Spannungsstecker
)



Benutzerhandbuch x
1



Montagezubehör
1 Satz
(Nur Modell: **ok-1-24 ; ok-1-30 ;
ok-1-40** hat dieses Zubehör)



Dehnschrauben
1 Satz
(Nur Modell:
ok-s-48 hat dieses
Zubehör)

Produktparameter			
Eingang:	Gleichstrom 5 V	Farbe:	RGB
Steuermodus:	Fernbedienung	LED-Chip:	SMD 5050
Material:	Acryl	Arbeiten Temperatur:	-20°C ~ 40°C

INSTALLATIONSSCHRITTE

Schritt 1:

Die 4-poligen Stecker der Anschlussleiste und des Funkempfängers Pfeil mit Pfeil verbinden .



Schritt 2:

Verbinden Sie die LED-Lichtleiste mit dem USB-Kabel, befestigen Sie den HF-Empfänger mit den Befestigungsklammern an einer freien Stelle und stecken Sie das Kabel in das 5-V- Netzteil oder den USB- Anschluss .




Schritt 3:


Steuern Sie die LED-Leuchte mit der Fernbedienung. Weitere Einzelheiten finden Sie weiter unten.

Schritt 4:

Sie können den QR-Code mit Ihrem Mobiltelefon scannen und die App herunterladen .



24 Tasten Musik-Fernbedienung



Vor der Verwendung müssen Sie die transparente Folie an der Unterseite der Fernbedienung abziehen , damit die Batterie normal Strom liefern kann und Sie das LED-Licht im Umkreis von 5 Metern frei steuern können .

Drücken Sie die Taste „ON“, um die LED - Leuchte einzuschalten , und schauen Sie sich die Farbkombinationen und Einstellungen auf der Fernbedienung an , um Ihre LED - Leuchte individuell anzupassen.



Dieses Produkt entspricht der Schutzklasse III.

KORREKTE ENTSORGUNG



Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass dieses Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllentsorgung unterliegt. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. So gekennzeichnete Produkte dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Scannen Sie den QR-Code

Scannen Sie den zweidimensionalen Code, um die App herunterzuladen

- ① Verbinden Sie den LED-Farbstreifen mit dem Controller und schalten Sie ihn ein.
- ② Scannen Sie den QR-Code, um die App herunterzuladen.
- ③ Starten Sie die App, um den Controller zu suchen und zu verbinden.
- ④ Genießen Sie die drahtlose Bluetooth-Steuerung.



Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica
www.vevor.com/support

Espositore per bottiglie di liquore a LED

**MODELLO: ok-1-24,ok-1-30,ok-1-40,ok-2-16,
ok-2-24,ok-2-30,ok-2-40,ok-2-48,ok-2-60,
ok-2-72,ok-3-16,ok-3-24,ok-3-30,ok-3-40,
ok-3-48,ok-3-60,ok-4-16,ok-s-48,**

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo un stima del risparmio che potresti trarre vantaggio dall'acquisto di determinati strumenti con noi rispetto ai principali le migliori marche e fai es non significa necessariamente coprire tutte le categorie di strumenti da noi offerti. Voi

sei ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi, se lo risparmiando effettivamente la metà rispetto alla principale marca

Modello: ok-1-24 ; ok-1-30 ; ok-1-40 ; ok-2-16 ; ok-2-24 ; ok-2-30 ;
ok-2-40 ;
ok-2-48 ; ok-2-60 ; ok-2-72 ; ok-3-16 ; ok-3-24 ; ok-3-30 ; ok-3-40 ; ok-
3-48 ;
ok-3-60 ; ok-4-16 ; ok-s-48 ;



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

IMPORTANTI PRECAUZIONI D'USO



AVVERTIMENTO:

19. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare o avvicinarsi a questo oggetto.
20. Utilizzare solo come previsto. Non salire sul prodotto.
21. PER EVITARE SCOSSE ELETTRICHE, NON inserire liquidi di alcun tipo nell'alloggiamento dell'unità principale contenente i componenti elettrici.
22. Durante l'installazione e l'utilizzo, verificare se i chiodi installati sul muro sono saldi .
23. Per la vostra sicurezza, non smontare o modificare il prodotto
24. **NON** modificare o tentare di riparare questa apparecchiatura. Non ci sono parti che sono riparabili dall'utente.

Questo dispositivo è un dispositivo elettrico. Per evitare scosse elettriche e altri pericoli legati all'elettricità, attenersi alle seguenti istruzioni:

19. **NON** lavare le parti elettriche con acqua o altri liquidi.
20. **NON** applicare o toccare il dispositivo su o con la pelle bagnata o umida.
21. **NON** tirare, trasportare o sollevare il dispositivo afferrandolo per il cavo. Se il cavo è danneggiato, non utilizzare il dispositivo.
22. **NON** utilizzare sopra o vicino a superfici riscaldate.

23. **NON** utilizzare questo dispositivo in aree in cui potrebbe essere esposto a sostanze infiammabili o prodotti o vapori combustibili. Potrebbe verificarsi un'esplosione di fuoco.

24. **NON** conservare il dispositivo a temperature elevate superiori a 140 gradi Fahrenheit .

Il prodotto viene costantemente aggiornato e non verrà inviata alcuna notifica in caso di modifiche

CONSERVA QUESTE ISTRUZIONI

Informazioni FCC

ATTENZIONE:

Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare il diritto dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura!

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

- 1) Questo prodotto può causare interferenze dannose.
- 2) Questo prodotto deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

AVVERTIMENTO:

Cambiamenti o modifiche a questo prodotto non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero annullare l'autorità dell'utente a utilizzare il prodotto.

Nota:

Questo prodotto è stato testato ed è risultato conforme ai limiti di un dispositivo digitale di Classe B ai sensi della Parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale.

Questo prodotto genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non installato e utilizzato in conformità con le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questo prodotto causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, cosa che può essere determinata spegnendo e accendendo il prodotto, si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure.


- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra il prodotto e il ricevitore.
- Collegare il prodotto ad una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza.

introduzione al prodotto

Modello

ok-2-16 ; ok-2-24 ; ok-2-30 ; ok-2-40 ; ok-2-48 ; ok-2-60 ; ok-2-72 ; ok-3-16 ; ok-3-24 ; ok-3-30 ; ok-3-40 ; ok-3-48 ; ok-3-60 ; ok-4-16 ; ok-1-24 ; ok-1-30 ; ok-1-40 ; ok-s-48 ;

Elenco delle parti



GUIDATO
Espositore per
bottiglie di liquore x1

(Diversi tipi di
espositori hanno
strati diversi)



Telecomando
musicale RF a 24
tasti Controllore
x1



USB Controllore
RF x 1



Adattatore di
alimentazione x1
(Paesi diversi
sono dotati di
prese di tensione
diverse)



Manuale d'uso x1



Accessori di montaggio
x1 set
(Solo modello: **ok-1-24 ; ok-1-30 ;
ok-1-40** ha questo accessorio)



viti di espansione
x1 set
(Solo modello:
ok-s-48 ha questo
accessorio)

Parametro del prodotto

Ingresso:

CC 5 V

Colore:

RGB

Modalità di controllo:	Telecomando	Chip LED:	SMD5050
Materiale:	Acrilico	Lavorando Temperatura:	-20°C ~40°C

FASI DI INSTALLAZIONE

Passo 1:

Collegare i connettori a 4 pin della striscia e del ricevitore RF freccia alla freccia .



Passo 2:

Collegare la barra luminosa a LED al cavo USB, fissare il ricevitore RF in un luogo senza ostacoli con le clip di fissaggio e inserire il cavo nell'adattatore di alimentazione da 5 V o nella porta USB .




Passaggio 3:


Utilizzare il telecomando per controllare la luce LED. Per i dettagli vedere quanto segue.

Passaggio 4:

Puoi inviare il codice QR con il tuo cellulare e scaricare l'APP .



Telecomando musicale a 24 tasti



Prima dell'uso, è necessario scollegare il foglio trasparente nella parte inferiore del telecomando in modo che la batteria possa fornire alimentazione normalmente e sia possibile controllare liberamente la luce

LED entro 5 metri .

Premere il pulsante "ON" per accendere il LED e fare riferimento alle combinazioni di colori e alle impostazioni sul telecomando per personalizzare il LED .



Questo prodotto appartiene alla classe di protezione III.

CORRETTO SMALTIMENTO



Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva europea 2012/19/UE. Il simbolo del bidone della spazzatura barrato indica che nell'Unione Europea il prodotto richiede la raccolta differenziata dei rifiuti. Ciò vale per il prodotto e tutti gli accessori contrassegnati da questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere portati in un punto di raccolta per il riciclaggio di dispositivi elettrici ed elettronici.

Scansiona il codice QR

Scansiona il codice bidimensionale per scaricare l'APP

- ①Collega la striscia colorata LED al controller e accendilo.
- ②Scansiona il codice QR per scaricare l'APP.

- ③ Avvia l'APP per cercare e connettere il controller.
- ④ Goditi il controllo wireless Bluetooth.



Indirizzo : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli Stati Uniti: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Técnico Certificado de soporte y garantía electrónica
www.vevor.com/support

Estante de exhibición de botellas de licor LED

**MODELO: vale-1-24, vale-1-30, vale-1-40, vale-2-16,
bien-2-24, bien-2-30, bien-2-40, bien-2-48, bien-2-60,
bien-2-72, bien-3-16, bien-3-24, bien-3-30, bien-3-40,
ok-3-48, ok-3-60, ok-4-16, ok-s-48,**

Seguimos comprometidos a proporcionarle herramientas a precios competitivos. "Ahorra Mitad", "Mitad de Precio" o cualquier otra expresión similar utilizada por nosotros sólo representa un estimación de ahorros que podría beneficiarse al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales las mejores marcas y lo que es no significa necesariamente cubrir todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Tú

está Le recordamos que verifique cuidadosamente cuando realiza un pedido con nosotros si
De hecho, se ahorra la mitad en comparación con el principal salvado.

Modelo: ok-1-24 ; bien-1-30 ; bien-1-40 ; bien-2-16 ; bien-2-24 ;
bien-2-30 ; bien-2-40 ;
bien-2-48 ; bien-2-60 ; bien-2-72 ; bien-3-16 ; bien-3-24 ; bien-3-30 ;
bien-3-40 ; bien-3-48 ;
bien-3-60 ; bien-4-16 ; bien-s-48 ;



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

PRECAUCIONES DE USO IMPORTANTES



ADVERTENCIA:

25. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con este artículo ni se acerquen a él.
26. Úselo únicamente según lo previsto. No se pare sobre el producto.
27. PARA EVITAR DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO coloque líquido de ningún tipo en la carcasa de la unidad principal que contiene los componentes eléctricos.
28. Al instalar y usar, verifique si los clavos instalados en la pared están firmes .
29. Por su seguridad, no desmonte ni modifique el producto.
30. **NO** modifique ni intente reparar este equipo. no hay partes que sean reparables por el usuario.

Este dispositivo es un dispositivo eléctrico. Para evitar descargas eléctricas y otros peligros relacionados con la electricidad, siga las siguientes instrucciones:

25. **NO** lave las piezas eléctricas con agua u otros líquidos.
26. **NO** aplique ni toque el dispositivo sobre la piel mojada o húmeda, ni sobre ella.
27. **NO** tire, transporte ni levante el dispositivo por el cable. Si el cable está dañado, no utilice el dispositivo.
28. **NO** lo use sobre o cerca de superficies calientes.

29. **NO** opere este dispositivo en áreas donde podría estar expuesto a sustancias inflamables. o productos o vapores combustibles. Puede ocurrir una explosión de fuego.

30. **NO** guarde su dispositivo en temperaturas altas que excedan los 140 grados F ahrenheit.

El producto se actualiza constantemente y no recibirá ninguna notificación si hay algún cambio.

GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES

Información de la FCC

PRECAUCIÓN:

¡Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo!

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:

- 1) Este producto puede causar interferencias perjudiciales.
- 2) Este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

ADVERTENCIA:

Los cambios o modificaciones a este producto que no estén aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el producto.

Nota:

Este producto ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B de conformidad con la Parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial.

Este producto genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este producto causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el producto, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas.


- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el producto y el receptor.
- Conecte el producto a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

Introducción del producto

Modelo

ok-2-16 ; ok-2-24 ; ok-2-30 ; ok-2-40 ; ok-2-48 ; ok-2-60 ; ok-2-72 ; ok-3-16 ; ok-3-24 ; ok-3-30 ; ok-3-40 ; ok-3-48 ; ok-3-60 ; ok-4-16 ; bien-1-24 ; bien-1-30 ; bien-1-40 ; bien-s-48 ;

Lista de



CONDUJO Estante de exhibición de botellas de licor x1

Control remoto de música RF de 24 teclas
Controlador x1

USB Controlador RF x 1

Adaptador de corriente x1
(Los diferentes países están equipados con enchufes de diferente voltaje)

(Los diferentes tipos de estantes de exhibición tienen diferentes capas)



Manual de usuario
x1

Accesorios de montaje x1 conjunto
(Solo modelo: ok-1-24 ; ok-1-30 ; ok-1-40 tiene este accesorio)

tornillos de expansión x1 conjunto
(Solo modelo: ok-s-48 tiene este accesorio)

Parámetro del producto

Aporte:	CC 5 V	Color:	RGB
Modo de control:	Control remoto	Chip LED:	SMD 5050
Material:	Acrílico	Laboral Temperatura:	-20 °C ~ 40 °C

PASOS DE INSTALACIÓN

Paso 1:

Conecte los conectores de 4 pines de la regleta y del receptor de RF flecha con flecha .



Paso 2:

Conecte la barra de luz LED al cable USB, fije el receptor de RF en un lugar sin obstrucciones con los clips de fijación e inserte el cable en el adaptador de alimentación de 5 V o en el puerto USB .




Paso 3:


Utilice el control remoto para controlar la luz LED. Consulte lo siguiente para obtener más detalles.

Etapa 4:

Puedes escanear el código QR con tu teléfono móvil y descargar la aplicación .



Control remoto de música de 24 teclas



Antes de usarlo, debe desconectar la hoja transparente en la parte inferior del control remoto para que la batería pueda suministrar energía

normalmente y pueda controlar la luz LED libremente dentro de 5 metros .

Presione el botón "ON" para encender el viaje del LED y consulte las combinaciones de colores y configuraciones en el control remoto para personalizar el viaje del LED .



Este producto es de clase de protección III.

ELIMINACIÓN CORRECTA



Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva europea 2012/19/UE. El símbolo que muestra un contenedor con ruedas tachado indica que el producto requiere recogida selectiva de basura en la Unión Europea.

Esto se aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados como tales no podrán desecharse junto con la basura doméstica normal, sino que deberán llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.

Escanea el código QR

Escanea código bidimensional para descargar la aplicación.

- ① Conecte la tira de color LED al controlador y enciéndalo.
- ② Escanee el código QR para descargar la APLICACIÓN.
- ③ Inicie la aplicación para buscar y conectar el controlador.
- ④ Disfrute del control inalámbrico Bluetooth.



Dirección : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Técnico Certificado de soporte y garantía electrónica

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Techniczny Certyfikat wsparcia i e-gwarancji
www.vevor.com/support

Półka ekspozycyjna na butelki z alkoholem LED

**MODEL: ok-1-24,ok-1-30,ok-1-40,ok-2-16,
ok-2-24,ok-2-30,ok-2-40,ok-2-48,ok-2-60,
ok-2-72,ok-3-16,ok-3-24,ok-3-30,ok-3-40,
ok-3-48,ok-3-60,ok-4-16,ok-s-48,**

Nadal dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu narzędzia w konkurencyjnej cenie.

„Zaoszczędź pół ceny”, „Zaoszczędź połowę ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas oznaczają jedynie

oszacowanie oszczędności, jakie możesz zyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi

najlepsze marki i robią es niekoniecznie oznaczają objęcie wszystkich kategorii oferowanych przez nas narzędzi. Ty

Przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, kiedy składasz u nas zamówienie, jeśli tak jest faktycznie oszczędzając połowę w porównaniu z głównymi otrębami

Model: ok-1-24 ; ok-1-30 ; ok-1-40 ; ok-2-16 ; ok-2-24 ; ok-2-30 ; ok-2-40 ;
ok-2-48 ; ok-2-60 ; ok-2-72 ; ok-3-16 ; ok-3-24 ; ok-3-30 ; ok-3-40 ; ok-3-48 ;
ok-3-60 ; ok-4-16 ; ok-s-48 ;



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

WAŻNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI UŻYTKOWANIA



OSTRZEŻENIE:

31. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się tym przedmiotem ani podchodzić do niego.
32. Używaj wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Nie stawaj na produkcie.
33. **ABY UNIKNĄĆ PORAŻENIA PRĄDEM, NIE WOLNO** wlewać żadnych płynów do obudowy jednostki głównej zawierającej elementy elektryczne.
34. Podczas montażu i użytkowania należy sprawdzić, czy gwoździe zamontowane na ścianie są mocne .
35. Dla własnego bezpieczeństwa nie demontuj ani nie modyfikuj produktu
36. **NIE** modyfikuj ani nie próbuj naprawiać tego sprzętu. Nie ma żadnych części które mogą być serwisowane przez użytkownika.

To urządzenie jest urządzeniem elektrycznym. Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym i innych zagrożeń związanych z prądem elektrycznym, należy przestrzegać następujących instrukcji:

31. **NIE** myć części elektrycznych wodą lub innymi płynami.
32. **NIE NALEŻY** nakładać ani dotykać urządzenia na mokrą lub wilgotną skórę.
33. **NIE** ciągnij, nie przenoś ani nie podnoś urządzenia za przewód. Jeśli przewód jest uszkodzony, nie używaj urządzenia.

34. **NIE** używać na lub w pobliżu nagranych powierzchni.

35. **NIE WOLNO** używać tego urządzenia w miejscach, gdzie mogłoby być narażone na działanie substancji łatwopalnych lub produkty lub opary palne. Może nastąpić eksplozja ognia.

36. **NIE** przechowuj urządzenia w wysokich temperaturach przekraczających 140 stopni Fahrenheita .

w przypadku jakichkolwiek zmian nie będzie powiadomienia

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

Informacje FCC

OSTROŻNOŚĆ:

Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługi urządzenia!

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie podlega następującym dwóm warunkom:

- 1) Ten produkt może powodować szkodliwe zakłócenia.
- 2) Ten produkt musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

OSTRZEŻENIE:

Zmiany lub modyfikacje tego produktu, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługi produktu.

Notatka:

Ten produkt został przetestowany i stwierdzono, że spełnia ograniczenia dla urządzeń cyfrowych klasy B zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych.

Ten produkt generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowany i nie będzie używany zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że w konkretnej instalacji nie wystąpią zakłócenia. Jeśli produkt powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, co można stwierdzić poprzez wyłączenie i włączenie produktu, zachęca się użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z poniższych środków.


- Zmień orientację lub położenie anteny odbiorczej.
- Zwiększ odległość pomiędzy produktem a odbiornikiem.
- Podłącz produkt do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

Wprowadzenie produktów

Model

ok-2-16 ; ok-2-24 ; ok-2-30 ; ok-2-40 ; ok-2-48 ; ok-2-60 ; ok-2-72 ; ok-3-16 ; ok-3-24 ; ok-3-30 ; ok-3-40 ; ok-3-48 ; ok-3-60 ; ok-4-16 ; ok-1-24 ; ok-1-30 ; ok-1-40 ; ok-s-48 ;

Lista części



PROWADZONY
Półka ekspozycyjna
na butelki z
alkoholem x 1
(Różne typy półek
ekspozycyjnych
mają różne
warstwy)



24- klawiszowy
pilot muzyczny
RF Kontroler x 1



USB Pilot RF x
1



Zasilacz x 1
(Różne kraje są
wyposażone w
różne wtyczki
napięciowe)



Instrukcja obsługi x
1



Akcesoria montażowe
zestaw x1
(Tylko Model: **ok-1-24** ; **ok-1-30** ;
ok-1-40 ma to akcesorium)



śruby rozprężne
zestaw x1
(Tylko model:
ok-s-48 ma to
akcesorium)

Parametr produktu

Wejście:	Napięcie stałe 5 V	Kolor:	RGB
Tryb sterowania:	Pilot	Układ LED:	SMD5050
Materiał:	Akryl	Pracujący Temperatura:	-20 °C ~ 40 °C

KROKI INSTALACJI

Krok 1:

Połącz 4-pinowe złącza paska i strzałkę odbiornika RF ze strzałką .



Krok 2:

Podłącz listwę świetlną LED do kabla USB, zamocuj odbiornik RF w niezakłóconym miejscu za pomocą zacisków mocujących i włóż kabel do zasilacza 5 V lub portu USB .




Krok 3:


Użyj pilota do sterowania oświetleniem LED. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz poniższe informacje.

Krok 4:

Możesz zeskanować kod Q R za pomocą swojego telefonu komórkowego i pobrać aplikację .



Pilot do muzyki z 24 klawiszami



Przed użyciem należy odłączyć przezroczysty arkusz znajdujący się na spodzie pilota , aby akumulator mógł normalnie dostarczać energię i można było swobodnie sterować światłem LED w promieniu 5 metrów .

Naciśnij przycisk „ON”, aby włączyć wyłączenie diody LED i sprawdź kombinacje kolorów i ustawienia na pilocie , aby dostosować wyłączenie diody LED .



Produkt posiada III klasę ochrony.

PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA



Ten produkt podlega postanowieniom dyrektywy europejskiej 2012/19/UE. Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że produkt wymaga selektywnej zbiórki śmieci na terenie Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych jako takie nie można wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, lecz należy je przekazać do punktu zbiórki w celu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Zeskanuj kod QR

Zeskanuj dwuwymiarowy kod, aby pobrać aplikację

- ① Podłącz kolorowy pasek LED do kontrolera i włącz go.
- ② Zeskanuj kod QR, aby pobrać aplikację.
- ③ Uruchom aplikację, aby wyszukać i połączyć kontroler.

④ Ciesz się bezprzewodowym sterowaniem Bluetooth.



Adres : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Import do AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Import do USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Techniczny Certyfikat wsparcia i e-gwarancji
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

LED-displayplank voor drankflessen

**MODEL: oké-1-24, oké-1-30, oké-1-40, oké-2-16,
oké-2-24, oké-2-30, oké-2-40, oké-2-48, oké-2-60,
oké-2-72, oké-3-16, oké-3-24, oké-3-30, oké-3-40,
ok-3-48,ok-3-60,ok-4-16,ok-s-48,**

We blijven ons inzetten om u gereedschap tegen een concurrerende prijs te bieden. "Bespaar de helft", "Halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die door ons worden gebruikt vertegenwoordigt slechts een schatting van de besparingen die u zou kunnen profiteren als u bepaalde gereedschappen bij ons koopt in vergelijking met de grote topmerken en -does niet noodzakelijkerwijs bedoeld om alle categorieën van door ons aangeboden hulpmiddelen te dekken. Jij

worden er vriendelijk aan herinnerd om dit zorgvuldig te verifiëren wanneer u een bestelling bij ons plaatst
waardoor feitelijk de helft wordt bespaard in vergelijking met de bovenste grote zemelen

Model: ok-1-24 ; oké-1-30 ; oké-1-40 ; oké-2-16 ; oké-2-24 ; oké-2-30 ; oké-2-40 ; oké-2-48 ; oké-2-60 ; oké-2-72 ; oké-3-16 ; oké-3-24 ; oké-3-30 ; oké-3-40 ; oké-3-48 ; oké-3-60 ; oké-4-16 ; ok-s-48 ;



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

BELANGRIJKE

GEBRUIKSVOORZORGSMATREGELEN



WAARSCHUWING:

37. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen niet met dit artikel spelen of er dichtbij komen.
38. Alleen gebruiken zoals bedoeld. Ga niet op het product staan.
39. OM ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN, mag u GEEN vloeistof van welke aard dan ook in de behuizing van het hoofdapparaat gieten die de elektrische componenten bevat.
40. Controleer bij installatie en gebruik of de op de muur aangebrachte spijkers stevig zijn .
41. Voor uw veiligheid mag u het product niet demonteren of wijzigen
42. Wijzig deze apparatuur **NIET en probeer deze NIET te repareren**. Er zijn geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden.

Dit apparaat is een elektrisch apparaat. Om elektrische schokken en andere elektriciteitsgerelateerde gevaren te voorkomen, dient u de volgende instructies te volgen:

37. **NIET** met water of andere vloeistoffen.
38. **NIET** aan op of met een natte of vochtige huid en raak het **NIET** aan.
39. Trek, draag of til het apparaat **NIET aan het snoer op**. Als het snoer beschadigd is, gebruik het apparaat dan niet.

- 40. **NIET** gebruiken op of in de buurt van verwarmde oppervlakken.
- 41. **NIET** in gebieden waar het kan worden blootgesteld aan ontvlambare stoffen of brandbare producten of dampen. Er kan een brandexplosie optreden.
- 42. **NIET** bij temperaturen boven de 140 graden Fahrenheit .

Het product wordt voortdurend geüpgraded en er wordt geen melding gegeven als er iets verandert

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

FCC-informatie

VOORZICHTIGHEID:

Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken!

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

- 1) Dit product kan schadelijke interferentie veroorzaken.
- 2) Dit product moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

WAARSCHUWING:

Wijzigingen of aanpassingen aan dit product die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het product te bedienen ongeldig maken.

Opmerking:

Dit product is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van

Klasse B overeenkomstig Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie.

Dit product genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen, en als het niet wordt geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, kan het schadelijke interferentie aan radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie.

Als dit product schadelijke interferentie veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het product uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker aangeraden te proberen de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen.


- Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen het product en de ontvanger.
- Sluit het product aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

product Introductie

Model

ok-2-16 ; ok-2-24 ; ok-2-30 ; ok-2-40 ; ok-2-48 ; ok-2-60 ; ok-2-72 ; ok-3-16 ; ok-3-24 ; ok-3-30 ; ok-3-40 ; ok-3-48 ; ok-3-60 ; ok-4-16 ; oké-1-24 ; oké-1-30 ; oké-1-40 ; ok-s-48 ;

Onderdelen lijst



LED Displayplank voor drankflessen x 1
(Verschillende soorten displayplanken hebben verschillende lagen)

24- toetsen RF-
muziekafstandsbe-
diening
Controleur x 1

USB RF-
controller x 1

Oplader x 1
(Verschillende landen zijn uitgerust met verschillende spanningsstekkers)



Handleiding x 1

Montage accessoires
x1 ingesteld
(Alleen modellen: **ok-1-24 ; ok-1-30 ; ok-1-40** heeft dit accessoire)

uitbreiding
schroeven
x1 ingesteld
(Alleen model: **ok-s-48** heeft dit accessoire)

Productparameter

Invoer:	Gelijkstroom 5V	Kleur:	RGB
Controlemodus:	Afstandsbediening	LED-chip:	SMD5050
Materiaal:	Acryl	Werken Temperatuur:	-20°C ~40°C

INSTALLATIESTAPPEN

Stap 1:

Sluit de 4-pins connectoren van de strip en de RF- ontvanger pijl op pijl aan .



Stap 2:

Sluit de LED-lichtbalk aan op de USB-kabel, bevestig de RF-ontvanger op een vrije plaats met de bevestigingsclips en steek de kabel in de 5V-stroomadapter of USB- poort .




Stap 3:


Gebruik de afstandsbediening om het LED-licht te bedienen. Zie het volgende voor details.

Stap 4:

U kunt de QR-code met uw mobiele telefoon gebruiken en de APP downloaden .



24 toetsen muziek afstandsbediening



Voor gebruik moet u het transparante vel aan de onderkant van de afstandsbediening loskoppelen , zodat de batterij normaal stroom kan leveren en u het LED-licht binnen een straal van 5 meter vrij kunt

bedienen .

- trip in te schakelen en raadpleeg de kleurencombinaties en instellingen op de afstandsbediening om de LED - trip aan te passen.



Dit product valt onder beschermingsklasse III.

CORRECTE VERWIJDERING



Dit product valt onder de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/EU. Het symbool met een doorgestreepte afvalcontainer geeft aan dat het product in de Europese Unie een aparte afvalinzameling vereist. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet bij het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten.

Scan de QR-code

Scan tweedimensionale code om APP te downloaden

- ① Sluit de LED-kleurenstrip aan op de controller en schakel deze in.
- ② Scan de QR-code om de APP te downloaden.

- ③ Start de APP om de controller te zoeken en te verbinden.
- ④ Geniet van de draadloze Bluetooth-bediening.



Adres : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk Support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

LED spritflaska displayhylla

**MODELL: ok-1-24, ok-1-30, ok-1-40, ok-2-16,
ok-2-24,ok-2-30,ok-2-40,ok-2-48,ok-2-60,
ok-2-72,ok-3-16,ok-3-24,ok-3-30,ok-3-40,
ok-3-48,ok-3-60,ok-4-16,ok-s-48,**

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara halva", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar endast en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de större toppmärken och gör es inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du

det påminns vänligen om att kontrollera noggrant när du gör en beställning hos oss om du gör
sparar faktiskt hälften i jämförelse med det översta stora klet

Modell: ok-1-24 ; ok-1-30 ; ok-1-40 ; ok-2-16 ; ok-2-24 ; ok-2-30 ;
ok-2-40 ;
ok-2-48 ; ok-2-60 ; ok-2-72 ; ok-3-16 ; ok-3-24 ; ok-3-30 ; ok-3-40 ; ok-
3-48 ;
ok-3-60 ; ok-4-16 ; ok-s-48 ;



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

VIKTIGA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR ANVÄNDNING



VARNING:

43. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med eller närma sig detta föremål.
44. Använd endast som avsett. Stå inte på produkten.
45. FÖR ATT UNDVIKA ELEKTRISK STÖT, håll INTE vätska av något slag i huvudenhetens hölje som innehåller de elektriska komponenterna.
46. Vid installation och användning, kontrollera om spikarna som monteras på väggen är stadiga .
47. För din säkerhet, vänligen ta inte isär eller modifiera produkten
48. **INTE** reparera denna utrustning. Det finns inga delar som kan användas av användaren.

Denna enhet är en elektrisk enhet. För att undvika elektriska stötar och andra elrelaterade faror, följ följande instruktioner:

43. **INTE** elektriska delar med vatten eller andra vätskor.
44. **INTE** enheten på, eller med, våt eller fuktig hud.
45. **INTE** enheten i sladden. Om sladden är skadad, använd inte enheten.
46. **INTE** på eller nära uppvärmda ytor.
47. **INTE** denna enhet i områden där den kan utsättas för brandfarligt eller brännbara produkter eller ångor. Explosion av brand kan inträffa.

48. **INTE** din enhet i varma temperaturer som överstiger 140 grader Fahrenheit .

Produkten uppgraderas ständigt och det kommer inget meddelande om det blir någon förändring

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

FCC-information

VARNING:

Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för överensstämmelse kan ogiltigförklara användarens behörighet att använda utrustningen!

Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Driften är föremål för följande två villkor:

- 1) Denna produkt kan orsaka skadliga störningar.
- 2) Denna produkt måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka önskad funktion.

VARNING:

Ändringar eller modifieringar av denna produkt som inte uttryckligen godkänts av den part som är ansvarig för efterlevnaden kan upphäva användarens behörighet att använda produkten.

Notera:

Denna produkt har testats och befunnits överensstämma med gränserna för en digital enhet av klass B i enlighet med del 15 av FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadlig störning i en bostadsinstallation.

Denna produkt genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, och om

den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna kan den orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att inträffa i en viss installation. Om den här produkten orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, vilket kan fastställas genom att stänga av och på produkten, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen med en eller flera av följande åtgärder.




- Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan produkten och mottagaren.
- Anslut produkten till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker för hjälp.

produkt introduktion

Modell

ok-2-16 ; ok-2-24 ; ok-2-30 ; ok-2-40 ; ok-2-48 ; ok-2-60 ; ok-2-72 ; ok-3-16 ; ok-3-24 ; ok-3-30 ; ok-3-40 ; ok-3-48 ; ok-3-60 ; ok-4-16 ; ok-1-24 ; ok-1-30 ; ok-1-40 ; ok-s-48 ;

Dellista

			
<p>LED Spritflaska Display Hylla x 1 (Olika typer av displayhyllor har olika lager)</p>	<p>24- Key RF Music Remote Kontrollen x 1</p>	<p>USB RF- styrenhet x 1</p>	<p>Strömadapter x 1 (Olika länder är utrustade med olika spänningskontakte r)</p>
			
<p>Användarmanual x 1</p>	<p>Monteringstillbehör x1 set (Endast modell: ok-1-24 ; ok-1-30 ; ok-1-40 har detta tillbehör)</p>	<p>expansionssskruvar x1 set (Endast modell: ok-s-48 har detta tillbehör)</p>	
<h2 style="text-align: center;">Produktparameter</h2>			
<p>Inmatning:</p>	<p>DC 5V</p>	<p>Färg:</p>	<p>RGB</p>
<p>Kontrolläge:</p>	<p>Fjärrkontroll</p>	<p>LED-chip:</p>	<p>SMD 5050</p>
<p>Material:</p>	<p>Akryl</p>	<p>Arbetsätt Temperatur:</p>	<p>-20°C ~ 40°C</p>

INSTALLATIONSSTEG

Steg 1:

Anslut de 4-poliga kontakterna på remsan och RF- mottagaren pil till pil .



Steg 2:

Anslut LED-ljusskenan till USB-kabeln, fixera RF-mottagaren på ett fritt ställe med fästklämmorna och sätt in kabeln i 5V- strömförsörjningen , en dapter eller USB-port .




Steg 3:


Använd fjärrkontrollen för att styra LED-lampan, se följande för detaljer.

Steg 4:

Du kan s kan Q R- koden med din mobiltelefon och ladda ner APP .



24 tangenter Music Remote



Innan du använder den måste du koppla ur det genomskinliga arket längst ner på fjärrkontrollen så att batteriet kan leverera ström normalt och du kan styra LED-ljuset fritt inom 5 meter .

Tryck på "ON"-knappen för att slå på LED :s utlösning och se färgkombinationerna och inställningarna på fjärrkontrollen för att anpassa din LEDs tripp .



Denna produkt är av skyddsklass III.

KORREKT AVFALLSHANTERING



Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EU. Symbolen som visar en soptunna korsad anger att produkten kräver separat sophämtning i EU. Detta gäller för produkten och alla tillbehör märkta med denna symbol. Produkter märkta som sådana får inte kasseras tillsammans med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en samlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.

Skanna QR-koden

Skanna tvådimensionell kod för att ladda ner APP

- ① Anslut LED-färgremsan till styrenheten och slå på den.
- ② Skanna QR-koden för att ladda ner APP.
- ③ Starta APP för att söka och ansluta styrenheten.
- ④ Njut av den trådlösa Bluetooth-kontrollen.



Adress : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk Support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

