VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Underhoist Stand

MODEL:XTH-001

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Underhoist Stand

MODEL:XTH-001



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS



Read and fully understand all instructions before use.

WARNING:

- Always wear eye protection that meets ANSI Z87.1 and OSHA standards.
- Never exceed the maximum rated capacity. Operate only on a firm, level surface able to support the full load.Center load on saddle.
- Position the saddle pads only at the lift points specified by the vehicle Manufacturer.
- Raise the vehicle just high enough to slide the support stands underneath.
- Do not modify these products in any way.
- Failure to follow these warnings may result in personal injury or property damage.
- Use only attachments, restraints, or adapters provided by the manufacturer.
- Do not use this equipment to support or stabilize a vehicle.
- Avoid applying horizontal forces or high torque loads to the vehicle while it is on stands.
- Never enter the vehicle or start the engine while it is supported by stands.
- These stands are intended to provide partial support of vehicle components during removal and installation.
- Adequately support the vehicle before starting repairs.

PARAMETER LIST

Load bearing	Min. height	Max. height
2 Ton/4408 lbs	1200mm	2150mm

PART LIST


	Name	Picture	QTY
1	Middle pillar		1


2	Support legs		3
3	Long connecting rod		3
4	Middle connecting rod		3
5	Short connecting rod		3
6	Triangular seat		1
7	Triangular sheet metal		1
8	Screw rod		1
9	Handle		1
10	Square pad		1
11	Bearing		1
12	M8 × 10 hexagon bolt		12
13	M8 × 20 hexagon bolt		9
14	Nut		9
15	Ø 12 * 80 cylindrical pin		1

16	B-shaped pins		1
17	chain		1
18	Instruction manual		1

ASSEMBLE INTRODUCTION


Step1: Attach Triangular sheet metal (7) with Short connecting rod(5), using Bolt M6(13), nut(14) to assemble.






Step2: Tri-pod Assembly:


Attach the Support legs (2) with the Long connecting rod (3), using the Bolt(12).



Attach the Middle connecting rod (4) with the Support legs (2)and Bolt (12).





Step3: Mount the middle bridge with the Triangular seat (6), using bolt (12) and nut (14).




Step4: Insert the rod(8) into the pole(from the bottom of the long pole) with handle (9), install bearing assembly(12): Install bearing base into the Screw rod (9) and insert it into column.

To adjust the position of the stand, insert the Pin (15), and the B-shaped pins(16).





Step5: Finally, install the Square pad(10)



How to raise the Load and lower the Load?

1. Turn adjusting handle 5 clockwise until saddle meets load. Continue turning handle or use pedal to raise load to required height.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Support de levage

MODÈLE : XTH-001

MODÈLE : XTH-001



Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

SAFETY INSTRUCTIONS



Lire et comprendre parfaitement toutes les instructions avant utilisation.

AVERTISSEMENT:

- Portez toujours une protection oculaire conforme aux normes ANSI Z87.1 et OSHA .
- Ne jamais dépasser la capacité nominale maximale. Utiliser uniquement sur une surface ferme et plane capable de supporter la charge totale. Centrer la charge sur la selle.
- Positionnez les coussins de selle uniquement aux points de levage spécifiés par le véhicule.

Fabricant.

- Soulevez le véhicule juste assez haut pour glisser les chandelles en dessous.
- Ne modifiez en aucune façon ces produits.
- Le non-respect de ces avertissements peut entraîner des blessures corporelles ou des dommages matériels.
- Utilisez uniquement les accessoires, dispositifs de retenue ou adaptateurs fournis par le fabricant.
- N’utilisez pas cet équipement pour soutenir ou stabiliser un véhicule.
- Évitez d'appliquer des forces horizontales ou des couples de serrage élevés au véhicule lorsqu'il est sur chandelles.
- Ne jamais entrer dans le véhicule ni démarrer le moteur lorsqu'il est soutenu par des chandelles.
- Ces supports sont destinés à fournir un soutien partiel au véhicule. composants lors du démontage et de l'installation.
- Calez correctement le véhicule avant de commencer les réparations.

PARAMETER LIST

Portance	Hauteur minimale	Hauteur maximale
2 tonnes / 4408 livres	1200 mm	2150 mm


PART LIST

	Nom	Image	Qté
1	Pilier central		1
2	Pieds de support		3
3	longue bielle		3
4	Bielle centrale		3
5	bielle courte		3
6	Siège triangulaire		1
7	tôle triangulaire		1
8	Tige filetée		1
9	Poignée		1
10	Bloc carré		1
11	Palier		1
12	M 8 × 10		12

13	M 8 × 20		9
14	Noix		9
15	axe cylindrique Ø 12 * 80		1
16	Broches en forme de B		1
17	chaîne		1
18	Manuel d'instructions		1

ASSEMBLE INTRODUCTION


Étape 1 : Fixez la tôle triangulaire (7) avec la tige de connexion courte (5), en utilisant le boulon M6 (13), l'écrou (14) pour assembler.






Étape 2 : Assemblage du trépied :


Fixez les pieds de support (2) avec la longue tige de connexion (3), en utilisant le boulon (12).




Fixez la tige de connexion centrale (4) avec les pieds de support (2) et le boulon (12).





Étape 3 : Montez le pont central avec le siège triangulaire (6), en utilisant le boulon (12) et l'écrou (14).






Étape 4 : Insérez la tige (8) dans le poteau (par le bas du long poteau) avec la poignée (9), installez l'ensemble de roulement (12) : Installez la base de roulement dans la tige filetée (9) et insérez- la dans la colonne.
Pour ajuster la position du support, insérez la goupille (15) et les goupilles en forme de B (16).





Étape 5 : Enfin, installez le tapis carré (10)



Comment augmenter et diminuer la charge ?

1. Tournez la poignée de réglage de 5 tours dans le sens horaire jusqu'à ce que la selle soit en contact avec la charge. Continuez à tourner la poignée ou utilisez la pédale pour lever la charge à la hauteur souhaitée.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australie
Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Unterhebeständer

MODELL: XTH-001

MODELL: XTH-001



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

SAFETY INSTRUCTIONS



Lesen und verstehen Sie vor Gebrauch alle Anweisungen vollständig .

WARNUNG:

- Tragen Sie stets eine Schutzbrille, die den Normen ANSI Z87.1 und OSHA entspricht .
- Die maximal zulässige Kapazität darf niemals überschritten werden. Nur auf festem, ebenem Untergrund betreiben, der die volle Last tragen kann. Last mittig auf dem Sattel platzieren.
- Die Sattelpolster dürfen nur an den vom Fahrzeug angegebenen Hebepunkten positioniert werden.

Hersteller.

- Heben Sie das Fahrzeug nur so weit an, dass Sie die Stützfüße darunter schieben können.
- Diese Produkte dürfen in keiner Weise verändert werden.
- Die Nichtbeachtung dieser Warnhinweise kann zu Personenschäden oder Sachschäden führen.
- Verwenden Sie ausschließlich die vom Hersteller bereitgestellten Anbauteile, Halterungen oder Adapter. Hersteller.
- Dieses Gerät darf nicht zur Unterstützung oder Stabilisierung eines Fahrzeugs verwendet werden.
- Vermeiden Sie es, horizontale Kräfte oder hohe Drehmomente auf das Fahrzeug einzuwirken, während es aufgebockt ist.
- Betreten Sie niemals das Fahrzeug und starten Sie den Motor nicht, solange es von Ständern abgestützt ist.
- Diese Ständer dienen der teilweisen Unterstützung des Fahrzeugs. Komponenten während des Aus- und Einbaus.
- Das Fahrzeug muss vor Beginn der Reparaturarbeiten ausreichend abgestützt werden.

PARAMETER LIST

Lastaufnahme	Mindesthöhe	Maximale Höhe

2 Tonnen / 4408 Pfund	1200 mm	2150 mm


PART LIST


	Name	Bild	MENGE
1	Mittelsäule		1
2	Stützbeine		3
3	Lange Pleuelstange		3
4	Mittlere Verbindungsstange		3
5	Kurze Verbindungsstange		3
6	Dreieckiger Sitz		1
7	Dreieckiges Blech		1
8	Gewindestange		1
9	Handhaben		1
10	Quadratisches Pad		1

11	Lager		1
12	Sechskantschraube M 8 × 10		12
13	Sechskantschraube M 8 × 20		9
14	Nuss		9
15	Ø 12 * 80 zylindrischer Stift		1
16	B-förmige Stifte		1
17	Kette		1
18	Bedienungsanleitung		1

ASSEMBLE INTRODUCTION


Schritt 1: Befestigen Sie das dreieckige Blech (7) mit der kurzen Verbindungsstange (5) mithilfe der Schraube M6 (13) und der Mutter (14).






Schritt 2: Montage des Stativs:


Verbinden Sie die Stützbeine (2) mit der langen Verbindungsstange (3) mithilfe der Schraube (12).




Verbinden Sie die mittlere Verbindungsstange (4) mit den Stützbeinen (2) und der Schraube (12).





Schritt 3: Montieren Sie die mittlere Brücke mit dem dreieckigen Sitz (6) mithilfe der Schraube (12) und der Mutter (14).






Schritt 4: Führen Sie die Stange (8) mit dem Griff (9) von unten in die Stange ein . Montieren Sie die Lagereinheit (12): Setzen Sie die Lagerbasis in die Gewindestange (9) ein und stecken Sie diese in die Säule.
Um die Position des Ständers anzupassen, setzen Sie den Stift (15) und die B-förmigen Stifte (16) ein.





Schritt 5: Zum Schluss installieren Sie das quadratische Pad (10).



Wie hebt und senkt man die Last?

1. Drehen Sie den Verstellhebel 5 Umdrehungen im Uhrzeigersinn, bis der Sattel aufliegt. Drehen Sie den Hebel weiter oder betätigen Sie das Pedal, um die Last auf die gewünschte Höhe anzuheben.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importiert nach Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122 Australien
Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Supporto sottosollevatore

MODELLO: XTH-001

MODELLO: XTH-001



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

SAFETY INSTRUCTIONS



Leggere e comprendere appieno tutte le istruzioni prima dell'uso.

AVVERTIMENTO:

- Indossare sempre protezioni per gli occhi conformi agli standard ANSI Z87.1 e OSHA .
- Non superare mai la capacità massima nominale. Utilizzare solo su una superficie solida e piana in grado di sostenere il carico completo. Centrare il carico sulla sella.
- Posizionare i sottosella solo nei punti di sollevamento specificati dal veicolo Produttore.
- Sollevare il veicolo quanto basta per far scorrere i cavalletti di supporto sottostanti.
- Non modificare in alcun modo questi prodotti.
- La mancata osservanza di queste avvertenze può causare lesioni personali o danni alla proprietà.
- Utilizzare solo gli accessori, i sistemi di ritenuta o gli adattatori forniti dal produttore.
- Non utilizzare questa attrezzatura per sostenere o stabilizzare un veicolo.
- Evitare di applicare forze orizzontali o carichi di coppia elevati al veicolo mentre è sui cavalletti.
- Non salire mai sul veicolo né avviare il motore mentre è sostenuto dai cavalletti.
- Questi supporti sono destinati a fornire un supporto parziale del veicolo componenti durante la rimozione e l'installazione.
- Prima di iniziare le riparazioni, sostenere adeguatamente il veicolo.

PARAMETER LIST

Portante	Altezza minima	Altezza massima
2 tonnellate/4408 libbre	1200mm	2150mm


PART LIST

	Nome	Immagine	QUANTITÀ
1	Pilastro centrale		1
2	Gambe di supporto		3
3	Biella lunga		3
4	Biella centrale		3
5	Biella corta		3
6	Sedile triangolare		1
7	Lamiera triangolare		1
8	Asta di vite		1
9	Maniglia		1
10	Pad quadrato		1
11	Cuscinetto		1
12	Bullone esagonale M 8 × 10		12

13	M 8 × 20		9
14	Noce		9
15	Perno cilindrico Ø 12 * 80		1
16	Perni a forma di B		1
17	catena		1
18	Manuale di istruzioni		1

ASSEMBLE INTRODUCTION


Fase 1: Fissare la lamiera triangolare (7) con la biella corta (5), utilizzando il bullone M6 (13), il dado (14) per assemblare.






Fase 2: Montaggio del treppiede:


Fissare le gambe di supporto (2) con la biella lunga (3), utilizzando il bullone (12).




Fissare la biella centrale (4) con le gambe di supporto (2) e il bullone (12).





Fase 3: Montare il ponte centrale con la sede triangolare (6), utilizzando il bullone (12) e il dado (14).






Fase 4: Inserire l'asta (8) nel palo (dalla parte inferiore del palo lungo) con la maniglia (9), installare il gruppo cuscinetto (12): installare la base del cuscinetto nell'asta filettata (9) e inserirla nella colonna.
Per regolare la posizione del supporto, inserire il perno (15) e i perni a forma di B (16).





Passaggio 5: Infine, installare il pad quadrato (10)



Come sollevare e abbassare il carico?

1. Ruotare la manopola di regolazione 5 in senso orario fino a quando la sella non tocca il carico. Continuare a ruotare la manopola o utilizzare il pedale per sollevare il carico all'altezza desiderata.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia
Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
EC REP	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Soporte inferior de elevación

MODELO: XTH-001

MODELO: XTH-001



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

SAFETY INSTRUCTIONS



Lea y comprenda completamente todas las instrucciones antes de usar.

ADVERTENCIA:

- Utilice siempre protección para los ojos que cumpla con las normas ANSI Z87.1 y OSHA .
- Nunca exceda la capacidad nominal máxima. Opere únicamente sobre una superficie firme y nivelada capaz de soportar la carga completa. Centre la carga en el sillín.
- Coloque las almohadillas del sillín únicamente en los puntos de elevación especificados por el vehículo.

Fabricante.

- Levante el vehículo lo suficiente para poder deslizar los soportes debajo.
- No modifique estos productos de ninguna manera.
- El incumplimiento de estas advertencias puede provocar lesiones personales o daños a la propiedad.
- Utilice únicamente accesorios, sujeciones o adaptadores proporcionados por el fabricante.
- No utilice este equipo para sostener o estabilizar un vehículo.
- Evite aplicar fuerzas horizontales o cargas de torsión elevadas al vehículo mientras esté sobre soportes.
- Nunca entre al vehículo ni arranque el motor mientras esté apoyado sobre soportes.
- Estos soportes están destinados a proporcionar soporte parcial al vehículo. componentes durante el desmontaje y la instalación.
- Sujete adecuadamente el vehículo antes de iniciar las reparaciones.

PARAMETER LIST

Soporte de carga	Altura mínima	Altura máxima
2 toneladas/4408 libras	1200 mm	2150 mm


PART LIST

	Nombre	Imagen	CANTIDAD
1	Pilar central		1
2	Patas de apoyo		3
3	Biela larga		3
4	Biela intermedia		3
5	Biela corta		3
6	Asiento triangular		1
7	Chapa triangular		1
8	Varilla roscada		1
9	Manejar		1
10	Almohadilla cuadrada		1
11	Cojinete		1
12	M 8 × 10		12

13	M 8 × 20		9
14	Tuerca		9
15	Pasador cilíndrico de Ø 12 * 80		1
16	Pasadores en forma de B		1
17	cadena		1
18	Manual de instrucciones		1

ASSEMBLE INTRODUCTION


Paso 1: Fije la chapa triangular (7) con la biela corta (5), utilizando el perno M6 (13) y la tuerca (14) para ensamblar.






Paso 2: Montaje del trípode:


Fije las patas de soporte (2) con la biela larga (3), usando el perno (12).




Conecte la biela central (4) con las patas de soporte (2) y el perno (12).





Paso 3: Montar el puente intermedio con el asiento triangular (6), utilizando el perno (12) y la tuerca (14).






Paso 4: Inserte la varilla (8) en el poste (desde la parte inferior del poste largo) con el mango (9), instale el conjunto de cojinetes (12): Instale la base del cojinete en la varilla roscada (9) e insértela en la columna.
Para ajustar la posición del soporte, inserte el pasador (15) y los pasadores en forma de B (16).





Paso 5: Finalmente, instala la almohadilla cuadrada (10)



¿Cómo subir la carga y bajar la carga?

1. Gire la manija de ajuste 5 en sentido horario hasta que el sillín toque la carga. Continúe girando la manija o utilice el pedal para elevar la carga a la altura deseada.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghái 200000 CN.
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Podnośnik podłogowy

MODEL:XTH-001

MODEL:XTH-001



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

SAFETY INSTRUCTIONS



Przed użyciem należy przeczytać i w pełni zrozumieć wszystkie instrukcje .

OSTRZEŻENIE:

- Zawsze należy nosić okulary ochronne spełniające normy ANSI Z87.1 i OSHA .
- Nigdy nie przekraczaj maksymalnej pojemności znamionowej. Pracuj wyłącznie na twardym, równym podłożu zdolnym utrzymać pełne obciążenie. Obciążenie należy ustawić centralnie na siodełku.
- Podkładki pod siodło należy umieszczać wyłącznie w punktach podnoszenia określonych przez pojazd.

Producent.

- Podnieś pojazd na tyle, aby można było wsunąć pod niego podpórki.
- Nie wolno modyfikować tych produktów w żaden sposób.
- Nieprzestrzeganie tych ostrzeżeń może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie mienia.
- Należy używać wyłącznie elementów mocujących, ograniczników lub adapterów dostarczonych przez producent.
- Nie należy używać tego sprzętu do podtrzymywania lub stabilizowania pojazdu.
- Unikaj przykładania do pojazdu sił poziomych lub obciążeń o wysokim momencie obrotowym, gdy znajduje się on na podstawkach.
- Nigdy nie wchodź do pojazdu ani nie uruchamiaj silnika, gdy jest on podparty na nóżkach.
- Stojaki te służą do zapewnienia częściowego podparcia pojazdu komponentów podczas ich demontażu i montażu.
- Przed rozpoczęciem naprawy należy odpowiednio zabezpieczyć pojazd.

PARAMETER LIST

Nośność	Min. wysokość	Maksymalna wysokość
2 tony/4408 funtów	1200 mm	2150 mm


PART LIST


	Nazwa	Zdjęcie	ILOŚĆ
1	Środkowy filar		1
2	Nogi podporowe		3
3	Długi korbowód		3
4	Środkowy korbowód		3
5	Krótki korbowód		3
6	Siedzisko trójkątne		1
7	Blacha trójkątna		1
8	Pręt śrubowy		1
9	Uchwyt		1
10	Podkładka kwadratowa		1
11	Łożysko		1

12	M 8 × 10		12
13	M 8 × 20		9
14	Nakrętka		9
15	Kołek cylindryczny Ø 12 * 80		1
16	Kołki w kształcie litery B		1
17	łańcuch		1
18	Instrukcja obsługi		1

ASSEMBLE INTRODUCTION

Krok 1: Przymocuj blachę trójkątną (7) do krótkiego pręta łączącego (5), używając śruby M6 (13) i nakrętki (14).







Krok 2: Montaż statywu:

Przymocuj nogi podporowe (2) do długiego pręta łączącego (3) za pomocą śruby


(12).




Zamocuj środkowy korbowód (4) za pomocą nóg podporowych (2) i śruby (12).




Krok 3: Zamontuj środkowy mostek z siedziskiem trójkątnym (6) za pomocą śruby (12) i nakrętki (14).







Krok 4: Włóż pręt (8) do słupa (od dołu długiego słupa) z uchwytem (9), zamontuj zespół łożyska (12): Zamontuj podstawę łożyska w pręcie śrubowym (9) i włóż go do kolumny.

Aby wyregulować położenie stojaka, włóż kołek (15) i kołki w kształcie litery B (16).





Krok 5: Na koniec zamontuj podkładkę Square (10)



Jak podnieść i opuścić ładunek?

1. Obróć uchwyt regulacyjny 5 zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż siodło dotknie obciążenia. Kontynuuj obracanie uchwytu lub użyj pedału, aby podnieść ładunek do wymaganej wysokości.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.
Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Ondertakelstandaard

MODEL: XTH-001

MODEL: XTH-001



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

SAFETY INSTRUCTIONS



Lees en begrijp alle instructies volledig voordat u het product gebruikt.

WAARSCHUWING:

- Draag altijd oogbescherming die voldoet aan de ANSI Z87.1- en OSHA-normen .
- Overschrijd nooit de maximaal toegestane capaciteit. Gebruik het apparaat alleen op een stevige, vlakke ondergrond die het volledige gewicht kan dragen. Centreer de lading op het zadel.
- Plaats de zadeldekjes alleen op de daarvoor bestemde bevestigingspunten van het voertuig.

Fabrikant.

- Til het voertuig net hoog genoeg op om de steunpoten eronder te schuiven.
- Wijzig deze producten op geen enkele manier.
- Het niet opvolgen van deze waarschuwingen kan leiden tot persoonlijk letsel of materiële schade.
- Gebruik uitsluitend hulpstukken, bevestigingssystemen of adapters die door de fabrikant worden geleverd. fabrikant.
- Gebruik deze apparatuur niet om een voertuig te ondersteunen of te stabiliseren.
- Vermijd het uitoefenen van horizontale krachten of hoge koppelbelastingen op het voertuig terwijl het op steunen staat.
- Ga nooit in het voertuig zitten en start de motor niet terwijl het op steunen staat.
- Deze steunen zijn bedoeld om het voertuig gedeeltelijk te ondersteunen. onderdelen tijdens demontage en montage.
- Ondersteun het voertuig op de juiste manier voordat u met de reparaties begint.

PARAMETER LIST

Dragende	Minimale hoogte	Maximale hoogte
2 ton / 4408 lbs	1200 mm	2150 mm


PART LIST


	Naam	Afbeelding	AANTAL
1	Middelste pilaar		1
2	Steunpoten		3
3	Lange drijfstang		3
4	Middelste verbindingsstang		3
5	Korte drijfstang		3
6	Driehoekige zitting		1
7	Driehoekig plaatmetaal		1
8	Schroefstang		1
9	Hendel		1
10	Vierkant kussen		1
11	Handelswijze		1

12	M 8 × 10 zeskantbout		12
13	M 8 × 20 zeskantbout		9
14	Moer		9
15	Ø 12 * 80 cilindrische pen		1
16	B-vormige pinnen		1
17	ketting		1
18	Gebruiksaanwijzing		1

ASSEMBLE INTRODUCTION

Stap 1: Bevestig de driehoekige metalen plaat (7) met de korte verbindingsstang (5) met behulp van bout M6 (13) en moer (14) om deze te monteren.







Stap 2: Montage van het statief:

Bevestig de steunpoten (2) met de lange verbindingsstang (3) met behulp van de


bout (12).




Bevestig de middelste verbindingsstang (4) aan de steunpoten (2) en bout (12).





Stap 3: Monteer de middelste brug met de driehoekige zitting (6), met behulp van bout (12) en moer (14).






Stap 4: Steek de stang (8) in de paal (vanaf de onderkant van de lange paal) met behulp van de handgreep (9), installeer de lagerconstructie (12): Installeer de lagerbasis in de schroefstang (9) en steek deze in de kolom.
Om de positie van de standaard aan te passen, plaatst u de pin (15) en de B-vormige pinnen (16).





Stap 5: Installeer tot slot de vierkante pad (10).



Hoe verhoog en verlaag je de belasting?

1. Draai de verstelhendel 5 keer met de klok mee totdat het zadel de belasting raakt. Draai de hendel verder of gebruik het pedaal om de belasting tot de gewenste hoogte te verhogen.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Underlyftstativ

MODELL: XTH-001

MODELL: XTH-001



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

SAFETY INSTRUCTIONS



Läs och förstå alla instruktioner före användning.

VARNING:

- Använd alltid ögonskydd som uppfyller ANSI Z87.1- och OSHA-standarderna .
- Överskrid aldrig den maximala nominella kapaciteten. Kör endast på en fast, plan yta som klarar full last. Centrera lasten på sadeln.
- Placera sadeldynorna endast vid de lyftpunkter som anges av fordonet Tillverkare.
- Lyft fordonet precis tillräckligt högt för att skjuta in stödbenen under.
- Modifiera inte dessa produkter på något sätt.
- Underlåtenhet att följa dessa varningar kan leda till personskador eller egendomsskador.
- Använd endast tillbehör, säkerhetsbälten eller adaptrar som tillhandahålls av tillverkare.
- Använd inte denna utrustning för att stödja eller stabilisera ett fordon.
- Undvik att utsätta fordonet för horisontella krafter eller höga vridmomentbelastningar när det står på stöd.
- Gå aldrig in i fordonet eller starta motorn när det är stöttat av stöttor.
- Dessa stöd är avsedda att ge delvis stöd åt fordonet komponenterna under demontering och installation.
- Stöd upp fordonet ordentligt innan reparationer påbörjas.

PARAMETER LIST

Bärande	Min. höjd	Maxhöjd
2 ton/4408 pund	1200 mm	2150 mm

PART LIST


	Namn	Bild	ANTAL


1	Mittstolpen		1
2	Stödben		3
3	Lång vevstång		3
4	Mittre vevstång		3
5	Kort vevstång		3
6	Triangulär sits		1
7	Triangulär plåt		1
8	Skruvstång		1
9	Hantera		1
10	Fyrkantig dyna		1
11	Lager		1
12	M 8 × 10 sexkantsbult		12
13	M 8 × 20 sexkantsbult		9

14	Mutter		9
15	Ø 12 * 80 cylindrisk stift		1
16	B-formade stift		1
17	kedja		1
18	Bruksanvisning		1


ASSEMBLE INTRODUCTION

Steg 1: Fäst den triangulära plåten (7) med den korta vevstången (5) med hjälp av bult M6 (13) och mutter (14).







Steg 2: Montering av stativ:
Fäst stödbenen (2) med den långa vevstången (3) med hjälp av bulten (12).




Fäst den mellersta vevstången (4) med stödbenen (2) och bulten (12).




Steg 3: Montera mittbryggan med det triangulära sätet (6) med hjälp av bult (12) och mutter (14).



Steg 4: För in stången (8) i stången (från botten av den långa stången) med handtaget (9), montera lagerenheten (12): Montera lagerbasen i skruvstången (9) och för in den i pelaren.
För att justera stativets position, sätt i stiftet (15) och de B-formade stiften (16).



Steg 5: Montera slutligen den fyrkantiga dynan (10)



Hur höjer och sänker man lasten?

1. Vrid justeringshandtaget 5 medurs tills sadeln möter lasten. Fortsätt vrida handtaget eller använd pedalen för att höja lasten till önskad höjd.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 kanadensiska republiken.
Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

UK REP	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
EC REP	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

