VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

# SPRAY PAINT BOOTH

**MODEL:**3X2.6X2.6m

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

# SPRAY PAINT BOOTH



**MODEL:**3X2.6X2.6m

(The picture is for reference only; please refer to the actual object)

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

## GENERAL SAFETY RULES

**⚠WARNING Read carefully and understand all ASSEMBLY AND OPERATION INSTRUCTIONS** before operating. Failure to follow the safety rules and other basic safety precautions may result in serious personal injury.


1. The guarantee/warranty will be void if damage is incurred resulting from non-compliance with the operating instructions. Liability for any and all consequential damage is excluded!
2. We do not assume any liability for damage to property or personal injury caused by improper use or the failure to observe the safety instructions! In such cases the guarantee/warranty will be void.
3. The unauthorized conversion, modification of disassembly of the products is inadmissible because of safety and approval reasons (CE).
4. The product is not a toy and must be kept out of the reach of children. Particular care must therefore be exercised if children are present. Do not let children play near the blowers.
5. Avoid using this product in rain, strong wind, hail, and other bad weather. The product must not get damp or wet, it is only intended for use in dry, indoor locations(not bathrooms or similarly damp areas). There is a risk of a fatal electric shock.
6. Do not expose the product or its accessories to damp or extremely high or low temperatures.
7. Do not leave packing materials unattended. They may become dangerous playing material for children.
8. Dropping, falling, pressure or tensile forces could destroy or at least limit the function of the product.
9. Never position the device in the vicinity of combustible or easily inflammable materials.
10. Always make sure that the rotary table on which the object is placed is located in the center of the housing!
11. The device should continue to run for approximately 2 minutes after each application,which ensures the self-cleaning of the device!
12. To prevent health damage, never use poisonous, flammable or

explosive paints or materials!
13. Always ensure proper ventilation!
14. To not impair the extraction performance, you may not extend the extraction pipe!
15. In commercial institutions,the accident prevention regulations of the employer's liability insurance association for electrical systems and operating facilities are to be observed.
16. Always turn the device off and pull the mains plug out when the device is not in use!
17. If the filter is contaminated with substantial amounts of paint,it can no longer work efficiently and must be replaced with a clean filter.
18. Avoid sharp points, blades, and other items to scratch the product.
19. Keep away from fire sources. Do not place hot appliances near the walls, roof or curtains.
20. The air inside the tent is scarce, so good ventilation must be ensured when painting inside the tent.
21. Due to the large size of this product, installation may require 2 to 4 people to assist if you don’t spread out the product flatly before inflation
22. Please roll out the booth slowly and make sure the PVC transparent window is intact before inflating.
23. Make sure you know the fire precaution arrangements on the site.
24. Make sure ventilation openings are open all the time to avoid suffocation.
25. In schools, training centers, hobby and self-help workshops,the use of the product must be supervised by trained personnel in a responsible manner.
26. If you have reason to assume that safe operation is no longer possible,disconnect the device immediately and secure it against inadvertent operation. It can be assumed that safe operation is no longer possible if:
- the device shows visible signs of damage,
- the device no longer functions,
- after a longer period of storage under unfavourable conditions,
- following heavy stress during transportation.

## 1.PRODUCT INTRODUCTION


| SPEC. / Model | Size | Material | Color | Input voltage | Inflation pump power | Ventilation blower power |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3X2.6X2.6m | 3X2.6X2.6m | 0.6mm PVC tarpaulin | Blue | AC110-120V 50-60Hz (USA) | 650W | 550W |
| 3X2.6X2.6m | 3X2.6X2.6m | 0.6mm PVC tarpaulin | Blue | AC220-240V 50-60Hz (EUR) | 650W | 550W |
| 3X2.6X2.6m | 3X2.6X2.6m | 0.6mm PVC tarpaulin | Blue | AC220-240V 50-60Hz (AUS) | 650W | 550W |

## 2.STRUCTURE DIAGRAM




| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Inflation & deflation valve | 8 | Human entry |
| 2 | Zipper Front door | 9 | Metal rope ring |
| 3 | Metal ring | 10 | Ventilation tube |
| 4 | Metal rope ring | 11 | Metal ring |
| 5 | Light belt | 12 | Carbon filter cotton |
| 6 | Carbon filter cotton | 13 | Metal rope ring |
| 7 | Green filter cotton air inlet | | |

## 3.OPERATING INSTRUCTIONS

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Unfold the bubble house and spread it out on a clean and level ground |  | 2. Select the red air nozzle on the picture and rotate it to clamp onto the black hose |  |
| 3. Insert the other end of the black hose into the hole near the side of the switch, turn it clockwise and to clamp<br>the pump | <br> | 4. Turn counterclockwise to open air valve cover on the close tube |  |
| 5. Insert the air nozzle into the air valve and turn it clockwise to clamp it in the air valve |  | 6. Turn on the pump switch until the close tube is supported |  |
| 7. Turn off the pump switch, remove the air nozzle by turning it counterclockwise, and tighten the air valve cover clockwise |   | 9. Tie the vent tube to the air blower outlet and switch it on |  |
| 10. Tips: 1. A ladder is required to zip up the front door. |  | 11.Tips: 2. If tent is used outdoors, Tie the ropes to the rope ring, and stakes fasten at tent the bottom metal rings |  |

## 4.STORAGE INSTRUCTION

It is recommended to store the product when it is dry to avoid dampness and mildew.

It is recommended to put them in a storage bag and store them in a dry environment.

Keep away from sharp objects to avoiding scratching.

After wet weather, it is recommended to air the tent on sunny days

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.Turn off the blower and untie the vent tube from the blower |  | 2. Remove the black hose stuck on this side of switch, insert it into the hole on the other side, turn it clockwise and to clamp the pump |  |
| 3. Turn counterclockwise to open air valve cover on the close tube |  | 4. Insert the air nozzle into the air valve and turn it clockwise to clamp it in the air valve |  |
| 5. Turn on the pump switch until it to drain all air out of the closed tube |  | 6. Turn off the pump switch, remove the air nozzle by turning it counterclockwise, and tighten the air valve cover clockwise |  |
| 7. Unbind ropes and stakes from the tent |   | 8. Bind the bubble house with rope, and put it into a storage bag and place in dry environment |   |

## 5.DIRECTION FOR USE

1) This product is only a simple tool room for painting and can not be used in windy and rainy days .

2) The product requires the blower to keep inflating , and do not to cut off the power supply.

3) In case of power failure, please escape through the front door or back door.

4) In case of emergency, you can cut through the tent with a knife to escape.

5) It is recommended to choose a flat and clean open ground to use this product.

6) If the tent shakes too much in the wind, use the windproof ropes and stakes.

7) After repeated use, the ventilation of the tent may become poor. At this time, the inner filter cotton can be removed or replaced to improve the ventilation.

8) If it is difficult to inflate the tent, zip up the front and back doors, turn on the Ventilation blower to inflate the tent, and then turn on the Inflation blower to fully inflate the tent.

## 6.MAINTENANCE

1.When the product is finished, it is recommended to dry the tent and put it away.

2.If the product is stored in a humid environment, it is recommended to take it out to open it in sunny weathers.

3.If the product is torn, please repair it with the accompanying material and tools.

4.Excessive paint spray must be removed using an heavy duty cylinder axial fan,which must be purchased separately.

## 7.TROUBLESHOOTING

| problem | cause | solution |
|---|---|---|
| Pump or Blower does not work | · Voltage mismatch<br>· No power supply<br>· The blower switch is not on | · Voltage need to match<br>· Turn the power<br>· Turn on the blower |
| Lack of tent pressure | · Voltage instability<br>· Valve not closed | · Supply a stable voltage<br>· The valve cartridge needs to be pressed and the knob turned clockwise a little to ensure that the valve is in the closed position |

**FCC Information:**

**CAUTION:** Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment!

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1) This product may cause harmful interference.

2)This product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING: Changes or modifications to this product not expressly approved by the party.responsible for compliance could void the user's authority to operate the product.

Note: This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules, These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This product generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception,which can be determined by turning the product off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.

· Reorient or relocate the receiving antenna.

· Increase the distance between the product and receiver.

· Connect the product to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

· Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance.

**CORRECT DISPOSAL FOR air Blower**



This product is subject to the provision of european Directive 2012/19/EU. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to acollection point for recycling electrical and electronic devices.

**Manufacturer:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
**Address:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
**Imported to AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
**Imported to USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

| UK | REP |
|---|---|

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

| EC | REP |
|---|---|

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

# CABINA DE PINTURA EN AEROSOL

**MODELO:** 3X2.6X2.6m

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

# SPRAY PAINT BOOTH



**MODELO:** 3X2.6X2.6m

(La imagen es solo de referencia; consulte el objeto real)

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

## NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD

**⚠WARNING Lea atentamente y comprenda todas las INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO** antes de utilizar el producto. El incumplimiento de las normas de seguridad y otras precauciones básicas puede provocar lesiones personales graves.

27. La garantía quedará anulada si se producen daños derivados del incumplimiento de las instrucciones de uso. Se excluye la responsabilidad por cualquier daño emergente.
28. No asumimos ninguna responsabilidad por daños materiales ni personales causados por un uso indebido o por el incumplimiento de las instrucciones de seguridad. En tales casos, la garantía quedará anulada.
29. Por razones de seguridad y de homologación (CE), no está permitida la conversión, modificación o desmontaje no autorizados de los productos.
30. El producto no es un juguete y debe mantenerse fuera del alcance de los niños. Por lo tanto, tenga especial cuidado si hay niños presentes. No permita que los niños jueguen cerca de los sopladores.
31. Evite usar este producto bajo la lluvia, viento fuerte, granizo u otras condiciones climáticas adversas. El producto no debe humedecerse ni mojarse; está diseñado únicamente para usarse en interiores secos (no en baños ni zonas con humedad similar). Existe riesgo de descarga eléctrica mortal.
32. No exponga el producto ni sus accesorios a la humedad ni a temperaturas extremadamente altas o bajas.
33. No deje los materiales de embalaje sin supervisión. Pueden convertirse en juguetes peligrosos para los niños.
34. La caída, el impacto, la presión o las fuerzas de tracción podrían destruir o al menos limitar la función del producto.
35. Nunca coloque el dispositivo cerca de materiales combustibles o fácilmente inflamables.
36. ¡Asegúrese siempre de que la mesa giratoria sobre la que se coloca el objeto esté situada en el centro de la carcasa!
37. El dispositivo debe continuar funcionando durante aproximadamente 2


minutos después de cada aplicación, lo que garantiza la autolimpieza del dispositivo.
38. Para evitar daños a la salud, ¡nunca utilice pinturas o materiales venenosos, inflamables o explosivos!
39. ¡Asegure siempre una ventilación adecuada!
40. Para no perjudicar el rendimiento de extracción, ¡no extienda el tubo de extracción!
41. En los establecimientos comerciales se deberán observar las normas de prevención de accidentes de la asociación de seguros de responsabilidad civil patronal para sistemas eléctricos e instalaciones operativas.
42. ¡Apague siempre el dispositivo y desenchúfelo de la red eléctrica cuando no lo utilice!
43. Si el filtro está contaminado con cantidades importantes de pintura, ya no podrá funcionar eficientemente y deberá reemplazarse por un filtro limpio.
44. Evite que puntas afiladas, cuchillas y otros elementos rayen el producto.
45. Manténgalo alejado de fuentes de fuego. No coloque aparatos calientes cerca de paredes, techos ni cortinas.
46. El aire dentro de la tienda es escaso, por lo que se debe asegurar una buena ventilación al pintar dentro de la tienda.
47. Debido al gran tamaño de este producto, es posible que se necesiten de 2 a 4 personas para instalarlo si no lo extiende de manera plana antes de inflarlo.
48. Por favor, despliegue la cabina lentamente y asegúrese de que la ventana transparente de PVC esté intacta antes de inflarla .
49. Asegúrese de conocer las medidas de precaución contra incendios en el sitio.
50. Asegúrese de que las aberturas de ventilación estén abiertas todo el tiempo para evitar asfixia.
51. En escuelas, centros de formación, talleres de ocio y de autoayuda, el uso del producto debe ser supervisado por personal capacitado de forma responsable.
52. Si tiene motivos para suponer que ya no es posible un funcionamiento

seguro, desconecte el dispositivo inmediatamente y asegúrelo contra un funcionamiento involuntario. Se puede suponer que ya no es posible un funcionamiento seguro si:
- el dispositivo muestra signos visibles de daños,
- el dispositivo ya no funciona,
- después de un período de almacenamiento más largo en condiciones desfavorables,
- después de un fuerte estrés durante el transporte.

## 1. INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO

| SPEC. / Model | Tamaño | Material | Color | Voltaje de entrada | Potencia de la bomba de inflado | Potencia del soplador de ventilación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3X2.6X2.6 m | 3X2.6X2.6 m | 0,6 mm lona de PVC | Azul | CA 110-120 V 50-60 Hz (EE.UU) | 6 50W | 550 W |
| 3X2.6X2.6 m | 3X2.6X2.6 m | 0,6 mm lona de PVC | Azul | CA 220-240 V 5 0-60 Hz ( euros ) | 6 50W | 550 W |
| 3X2.6X2.6 m | 3X2.6X2.6 m | 0,6 mm lona de PVC | Azul | CA 220-240 V 5 0-60 Hz ( Australia ) | 6 50W | 550 W |


## 2.DIAGRAMA DE ESTRUCTURA




| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Inflación y deflación válvula | 8 | Humano entrada |
| 2 | Cremallera Puerta principal | 9 | Metal soga anillo |
| 3 | Metal anillo | 10 | Tubo de ventilación |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | Metal soga anillo | 11 | Anillo de metal |
| 5 | Cinturón de luz | 12 | Filtro de carbón algodón |
| 6 | Filtro de carbón algodón | 13 | Metal soga anillo |
| 7 | Filtro verde algodón aire entrada | | |

## 3. FUNCIONAMIENTO INSTRUCCIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Despliega la burbuja<br>casa y difundirlo<br>en un lugar limpio y terreno llano |  | 2. Seleccione la boquilla de aire roja en la imagen y gírela para sujetarla a la manguera negra. |  |
| 3. Inserte el otro extremo<br>de la manguera negra en<br>el agujero cerca del costado<br>del interruptor, gírelo en el sentido de las agujas del reloj y para sujetar<br>la bomba | <br> | 4. Girar en sentido antihorario para abrir la tapa de la válvula de aire en el tubo de cierre |  |
| 5. Inserte la boquilla de aire en la válvula de aire y gírela en el sentido de las agujas del reloj para sujetarla en la válvula de aire. |  | 6. Encienda el interruptor de la bomba hasta que el tubo de cierre esté apoyado. |  |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7. Apague el interruptor de la bomba, retire la boquilla de aire girándola en sentido contrario a las agujas del reloj y apriete la tapa de la válvula de aire en el sentido de las agujas del reloj. |  | 9. Conecte el tubo de ventilación a la salida del soplador de aire y enciéndalo. |  |
| 10. Consejos: 1. Se necesita una escalera para cerrar la puerta de entrada. |  | 11. Consejos: 2. Si la carpa se usa al aire libre, ate las cuerdas al anillo de cuerda y fije las estacas a los anillos metálicos inferiores de la carpa. |  |

## 4. INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO

Se recomienda almacenar el producto cuando esté seco para evitar la humedad y el moho.

Se recomienda colocarlos en una bolsa de almacenamiento y guardarlos en un ambiente seco.

Mantener alejado de objetos afilados para evitar rayones.

Después del clima húmedo, se recomienda ventilar la tienda en días soleados.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Apague el soplador y desate el tubo de ventilación del soplador. |  | 2. Retire la manguera negra atascada en este lado del interruptor, insértela en el orificio del otro lado, gírela en el sentido de las agujas del reloj y sujete la bomba. |  |
| 3. Gire en sentido contrario a las agujas del reloj para<br>Abra la tapa de la válvula de aire en el tubo de cierre |  | 4. Inserte la boquilla de aire en la válvula de aire y gírela en el sentido de las agujas del reloj para sujetarla en la válvula de aire. |  |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5. Encienda la bomba<br>cambiar hasta que se drene<br>Todo el aire fuera del tubo cerrado |  | 6. Apague la bomba<br>interruptor, quitar el aire<br>boquilla girándola<br>en sentido contrario a las agujas del reloj y apriete la tapa de la válvula de aire en el sentido de las agujas del reloj |   |
| 7. Desatar las cuerdas y estacas de la tienda. |   | 8. Atar la burbuja<br>casa con cuerda, y póngala en una bolsa de almacenamiento y colóquela en un lugar seco.<br>ambiente |   |

## 5. MODO DE EMPLEO

1 ) Esto producto es solo a simple herramienta habitación para cuadro y poder no ser usado en el viento y lluvioso días .

2) El producto requiere el soplador a mantener inflando , y hacer no a cortar apagado el poder suministrar .

3 ) En caso de fuerza fracaso , por favor escapar a través de el frente puerta o atrás puerta .

4 ) En caso de emergencia , tu poder cortar a través de el carpa con a cuchillo a escapar .

5 ) Es es recomendado a elegir a departamento y limpio abierto suelo a usar este producto .

6 ) Si el carpa batidos también mucho en el viento , uso el a prueba de viento cuerdas y estacas .

7) Después repetido uso , el ventilación de el carpa puede convertirse pobre . En este tiempo , el interno filtrar algodón poder ser remoto o reemplazado a mejorar el ventilación .

8) Si él es difícil a inflar el tienda de campaña , cremallera arriba el frente y atrás puertas , girar en La ventilación soplador a inflar el tienda de campaña , y entonces doblar en el Inflación soplador a inflar completamente el carpa .

## 6. MANTENIMIENTO

1. Una vez terminado el uso del producto, se recomienda secar la carpa y guardarla. 2. Si el producto se almacena en un ambiente húmedo, se recomienda abrirlo cuando haga sol.

3. Si el producto está roto, repárelo con el material y las herramientas que lo acompañan.

4. El exceso de pintura pulverizada debe eliminarse utilizando un ventilador axial cilíndrico de alta resistencia, que debe comprarse por separado.

## 7. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

| problema | causa | solución |
|---|---|---|
| Bomba o Soplador hace no trabajar | · Voltaje desajuste · No fuerza suministrar · El soplador cambiar es no en | · Voltaje necesidad a fósforo<br>· Doblar el fuerza<br>· Doblar en el soplador |
| Falta de carpa presión | · Voltaje inestabilidad<br>· Válvula no cerrado | · Suministrar a estable Voltaje<br>· El válvula cartucho necesidades ser apretado y el perilla girado en el sentido de las agujas del reloj a pequeño a asegurar que el válvula es en el posición cerrada |

**Información de la FCC:**

**PRECAUCIÓN: ¡** Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo!

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

1) Este producto puede causar interferencias dañinas.

2)Este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida aquella que pueda provocar un funcionamiento no deseado.

ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones a este producto no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el producto.
Nota: Este producto ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B según la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial.
Este producto genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia. Si no se instala y utiliza según las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación específica. Si este producto causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiéndolo y apagándolo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas.
· Reorientar o reubicar la antena receptora.
· Aumentar la distancia entre el producto y el receptor.
· Conecte el producto a una toma de corriente de un circuito diferente a aquel al que está conectado el receptor.
· Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

**ELIMINACIÓN CORRECTA DEL SOPLADOR DE AIRE**



Este producto está sujeto a la Directiva europea 2012/19/UE. El símbolo de un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere la recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Esto aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados con este símbolo no pueden desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben llevarse a un punto limpio para el reciclaje de aparatos eléctricos y

electrónicos.

**Fabricante:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
**Dirección:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghái 200000 CN.
**Importado a AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122 Australia
**Importado a EE. UU.:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

| UK | REP |
|---|---|

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

| EC | REP |
|---|---|

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

# SPRAYFÄRGNINGSBÅT

**MODELL:** 3X2,6X2,6m

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

# SPRAY PAINT BOOTH



**MODELL:** 3X2,6X2,6m

(Bilden är endast för referens; vänligen hänvisa till det faktiska objektet)

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

## ALLMÄNNA SÄKERHETSREGLER

**⚠WARNING Läs noggrant och förstå alla MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR** före användning. Underlåtenhet att följa säkerhetsföreskrifterna och andra grundläggande säkerhetsåtgärder kan leda till allvarliga personskador.

53. Garantin upphör att gälla om skador uppstår till följd av att bruksanvisningen inte följts. Ansvar för alla följdskador utesluts!

54. Vi tar inget ansvar för skador på egendom eller personskador som orsakats av felaktig användning eller underlåtenhet att följa säkerhetsanvisningarna! I sådana fall upphör garantin att gälla.

55. Otillåten ombyggnad, modifiering eller demontering av produkterna är otillåten av säkerhets- och godkännandeskäl (CE).

56. Produkten är inte en leksak och måste förvaras utom räckhåll för barn. Var därför särskilt försiktig om barn är närvarande. Låt inte barn leka nära fläktarna.

57. Undvik att använda denna produkt i regn, stark vind, hagel och annat dåligt väder. Produkten får inte bli fuktig eller blöt, den är endast avsedd för användning i torra inomhusmiljöer (inte badrum eller liknande fuktiga utrymmen). Det finns risk för dödlig elstöt.

58. Utsätt inte produkten eller dess tillbehör för fukt eller extremt höga eller låga temperaturer.

59. Lämna inte förpackningsmaterial utan uppsikt. Det kan bli farligt lekmaterial för barn.

60. Fall, tryck eller dragkrafter kan förstöra eller åtminstone begränsa produktens funktion.

61. Placera aldrig apparaten i närheten av brännbara eller lättantändliga material.

62. Se alltid till att det roterande bordet som objektet placeras på är placerat i mitten av höljet!

63. Apparaten bör fortsätta att vara igång i cirka 2 minuter efter varje användning, vilket säkerställer att apparaten självrengörs!


64. För att förhindra hälsoskador, använd aldrig giftiga, brandfarliga eller

explosiva färger eller material!
65. Se alltid till att ventilationen är tillräcklig!
66. För att inte försämra utsugningseffekten får utsugsröret inte förlängas!
67. I kommersiella institutioner ska arbetsgivarförsäkringsföreningens föreskrifter för förebyggande av olycksfall avseende elsystem och driftsanläggningar följas.
68. Stäng alltid av apparaten och dra ur nätsladden när den inte används!
69. Om filtret är förorenat med betydande mängder färg kan det inte längre fungera effektivt och måste bytas ut mot ett rent filter.
70. Undvik vassa spetsar, knivar och andra föremål som kan repa produkten.
71. Håll borta från eldkällor. Placera inte heta apparater nära väggar, tak eller gardiner.
72. Luften inuti tältet är knapp, så god ventilation måste säkerställas när man målar inuti tältet.
73. På grund av produktens stora storlek kan installationen kräva 2 till 4 personer om du inte sprider ut produkten plant före uppblåsning.
74. Rulla ut boxen långsamt och se till att det genomskinliga PVC-fönstret är intakt innan du blåser upp den .
75. Se till att du känner till brandskyddsåtgärderna på platsen.
76. Se till att ventilationsöppningarna är öppna hela tiden för att undvika kvävning.
77. I skolor, utbildningscenter, hobby- och självhjälpsverkstäder måste användningen av produkten övervakas av utbildad personal på ett ansvarsfullt sätt.
78. Om du har anledning att anta att säker drift inte längre är möjlig, koppla omedelbart bort enheten och säkra den mot oavsiktlig användning. Det kan antas att säker drift inte längre är möjlig om:
- apparaten visar synliga tecken på skador,
- apparaten fungerar inte längre,
- efter en längre lagringsperiod under ogynnsamma förhållanden,
- efter kraftig belastning under transport.

## 1. PRODUKTINTRODUKTION


| SPEC. / Model | Storlek | Material | Färg | Ingångsspänning | Inflationspumpens kraft | Ventilationsfläktens effekt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x2,6 x 2,6 m | 3x2,6 x 2,6 m | 0,6 mm PVC-presenning | Blå | AC 110–120 V 50–60 Hz (USA) | 6 50W | 550W |
| 3x2,6 x 2,6 m | 3x2,6 x 2,6 m | 0,6 mm PVC-presenning | Blå | AC220-240V 50–60 Hz ( EUR ) | 6 50W | 550W |
| 3x2,6 x 2,6 m | 3x2,6 x 2,6 m | 0,6 mm PVC-presenning | Blå | AC220-240V 50–60 Hz ( AUS ) | 6 50W | 550W |

## 2. STRUKTURDIAGRAM




| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Inflation och deflation ventil | 8 | Människa inträde |
| 2 | Dragkedja Ytterdörr | 9 | Metall rep ringa |
| 3 | Metall ringa | 10 | Ventilationsrör |
| 4 | Metall rep ringa | 11 | Metallring |
| 5 | Ljusbälte | 12 | Kolfilter bomull |
| 6 | Kolfilter bomull | 13 | Metall rep ringa |
| 7 | Grönt filter r bomull luft inlopp | | |

## 3. DRIFT INSTRUKTIONER

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Vik ut bubblan huset och sprida det ut på en ren och plan mark |  | 2. Välj det röda luftmunstycket på bilden och rotera det för att klämma fast det på den svarta slangen. |  |
| 3. Sätt i den andra änden av den svarta slangen in i hålet nära sidan av strömbrytaren, vrid den medsols och för att klämma fast pumpen |   | 4. Vänd moturs för att öppna luftventilens lock på stängningsröret |  |
| 5. Sätt in luftmunstycket i luftventilen och vrid det medurs för att klämma fast det i luftventilen. |  | 6. Slå på pumpströmbrytaren tills det stängda röret stöds |  |
| 7. Stäng av pumpströmbrytaren, ta bort luftmunstycket genom att vrida det moturs och dra åt luftventilens lock medurs. |   | 9. Fäst ventilationsröret till luftfläktens utlopp och slå på den. |  |
| 10. Tips: 1. En stege krävs för att stänga ytterdörren med dragkedja. |  | 11. Tips: 2. Om tältet används utomhus, knyt repen till repringen och fäst med pålar i tältets nedre metallringar. |  |

## 4. FÖRVARINGSINSTRUKTIONER

Det rekommenderas att förvara produkten torr för att undvika fukt och mögel.
Det rekommenderas att lägga dem i en förvaringspåse och förvara dem på en torr plats.
Håll borta från vassa föremål för att undvika repor.
Efter vått väder rekommenderas det att vädra tältet på soliga dagar

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Stäng av fläkten och lossa ventilationsslangen från fläkten. |  | 2. Ta bort den svarta slangen som sitter fast på den här sidan av brytaren, för in den i hålet på andra sidan, vrid den medurs och kläm fast pumpen. |  |
| 3. Vrid moturs för att<br>öppna luftventilens lock på stängningsröret |  | 4. Sätt in luftmunstycket i luftventilen och vrid det medurs för att klämma fast det i luftventilen. |  |
| 5. Slå på pumpen<br>växla tills den töms<br>all luft ut ur det stängda röret |  | 6. Stäng av pumpen<br>bryt, ta bort luften<br>munstycket genom att vrida det<br>moturs och dra åt luftventilens lock medurs | <br> |
| 7. Lossa rep och pålar från tältet | <br> | 8. Bind ihop bubblan<br>hus med rep, och lägg det i en förvaringspåse och placera på ett torrt ställe<br>miljö | <br> |

## 5. BRUKSANVISNING

1 ) Detta produkt är endast en enkel verktyg rum för målning och burk inte vara begagnad i blåsigt och regnig dagar .

2) Den produkt kräver de blåsare till hålla uppblåsning , och do inte till skära av kraften utbud .

3 ) I fall av driva misslyckande , tack fly genom de främre dörr eller tillbaka dörr .

4 ) I fall av nödsituation , du burk skära genom de tält med en kniv till fly .

5 ) Det är rekommenderad till välja en platt och rena öppna jord till använda detta produkt .

6 ) Om de tält skakningar för mycket i de vind , användning de vindtät tågvirke och insatser .

7) Efter upprepade använda , den ventilation av de tält maj bli fattig . Vid detta tiden , den inre filtrera bomull burk vara borttagen eller ersatt till förbättra de ventilation .

8) Om det är svår till blåsa upp de tält , dragkedja upp de främre och tillbaka dörrar , vrid på Ventilationen blåsare till blåsa upp de tält , och sedan sväng på de Inflation blåsare till helt uppblås de tält .

## 6. UNDERHÅLL

1. När produkten är slut rekommenderas det att torka tältet och ställa undan det. 2. Om produkten förvaras i en fuktig miljö rekommenderas det att ta ut den för att öppna den i soligt väder.

3. Om produkten är trasig, reparera den med medföljande material och verktyg.

4. Överskott av färgspray måste avlägsnas med en kraftig cylinderfläkt, som måste köpas separat.

## 7. FELSÖKNING

| problem m | orsak | s lösning |
|---|---|---|
| Pump eller Blåsare gör inte arbete | · Spänning ojämnhet · Inga driva utbud · De blåsare växla är inte på | · Spänning behov till match<br>· Sväng de driva<br>· Sväng på de blåsare |

| | | |
|---|---|---|
| Brist av tält tryck | · Spänning instabilitet<br>· Ventil inte stängd | · Förse en stabil spänning<br>· De ventil patron behov att vara nedtryckt och de knopp vrids medurs en liten till säkerställa att den ventil är i de stängd position |

**FCC-information:**

**VARNING:** Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen!

Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-reglerna. Användning är underkastad följande två villkor:

1) Denna produkt kan orsaka skadliga störningar.

2) Denna produkt måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift.

VARNING: Ändringar eller modifieringar av denna produkt som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan ogiltigförklara användarens rätt att använda produkten.

Obs! Denna produkt har testats och befunnits uppfylla gränserna för en digital enhet av klass B i enlighet med del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadlig störning i en bostadsinstallation.

Denna produkt genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, och om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna kan den orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation. Om denna produkt orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, vilket kan fastställas genom att stänga av och slå på produkten, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen med en eller flera av följande åtgärder.

· Rikta om eller flytta mottagarantennen.

· Öka avståndet mellan produkten och mottagaren.

· Anslut produkten till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.

· Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för hjälp.

**KORRekt AVFALLSHANTERING AV BLÅSARE**



Denna produkt omfattas av bestämmelserna i EU-direktiv 2012/19/EU. Symbolen som visar en överstruken soptunna indikerar att produkten kräver separat sophämtning inom Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör som är märkta med denna symbol. Produkter som är märkta som sådana får inte kasseras med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.

**Tillverkare:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
**Adress:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 kanadensiska republiken.
**Importerad till Australien:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien
**Importerad till USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

| UK | REP |
|---|---|

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

| EC | REP |
|---|---|

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

# SPUITCABINE

**MODEL:** 3X2.6X2.6m

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

# SPRAY PAINT BOOTH



**MODEL:** 3X2.6X2.6m

(De afbeelding is alleen ter referentie; raadpleeg het daadwerkelijke object)

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele

technologische of software-updates voor ons product.

## ALGEMENE VEILIGHEIDSREGELS

**⚠WARNING Lees alle MONTAGE- EN BEDIENINGSINSTRUCTIES zorgvuldig door en zorg dat u ze begrijpt** voordat u het apparaat gebruikt. Het niet naleven van de veiligheidsregels en andere basisveiligheidsmaatregelen kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel.

79. De garantie vervalt indien schade ontstaat door het niet naleven van de gebruiksaanwijzing. Aansprakelijkheid voor eventuele gevolgschade is uitgesloten!

80. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële schade of persoonlijk letsel veroorzaakt door onjuist gebruik of het niet naleven van de veiligheidsinstructies! In dergelijke gevallen vervalt de garantie.

81. Het eigenmachtig ombouwen, wijzigen of demonteren van de producten is om veiligheids- en keuringsredenen (CE) niet toegestaan.

82. Dit product is geen speelgoed en moet buiten bereik van kinderen worden gehouden. Wees daarom extra voorzichtig als er kinderen in de buurt zijn. Laat kinderen niet in de buurt van de blazers spelen.

83. Vermijd het gebruik van dit product bij regen, harde wind, hagel en ander slecht weer. Het product mag niet vochtig of nat worden en is uitsluitend bedoeld voor gebruik in droge binnenruimtes (niet in badkamers of vergelijkbare vochtige ruimtes). Er bestaat risico op een dodelijke elektrische schok.

84. Stel het product en de bijbehorende accessoires niet bloot aan vocht of extreem hoge of lage temperaturen.

85. Laat verpakkingsmateriaal niet onbeheerd achter. Het kan gevaarlijk speelmateriaal voor kinderen zijn.

86. Vallen, druk- of trekkrachten kunnen het product vernietigen of op zijn minst de werking ervan beperken.

87. Plaats het apparaat nooit in de buurt van brandbare of licht ontvlambare materialen.

88. Zorg er altijd voor dat de draaitafel waarop het object wordt geplaatst, zich in het midden van de behuizing bevindt!


89. Het apparaat moet na elke toepassing nog ongeveer 2 minuten blijven draaien, zodat het zichzelf reinigt!
90. Om gezondheidsschade te voorkomen, mag u nooit giftige, brandbare of explosieve verf of materialen gebruiken!
91. Zorg altijd voor goede ventilatie!
92. Om de afzuigcapaciteit niet te beïnvloeden, mag u de afzuigbuis niet verlengen!
93. In commerciële instellingen dienen de ongevallenpreventievoorschriften van de beroepsvereniging voor elektrische installaties en bedrijfsinstallaties in acht te worden genomen.
94. Schakel het apparaat altijd uit en haal de stekker uit het stopcontact wanneer u het niet gebruikt!
95. Als het filter vervuild is met grote hoeveelheden verf, kan het niet meer efficiënt werken en moet het vervangen worden door een schoon filter.
96. Vermijd scherpe punten, messen en andere voorwerpen die het product kunnen krassen.
97. Verwijderd houden van vuurbronnen. Plaats geen hete apparaten in de buurt van muren, daken of gordijnen.
98. De lucht in de tent is schaars, dus zorg voor een goede ventilatie als u in de tent schildert.
99. Vanwege de grote omvang van dit product kan het zijn dat er 2 tot 4 mensen nodig zijn om te helpen bij de installatie, als u het product niet plat uitspreidt voordat u het opblaast.
100. Rol de cabine langzaam uit en controleer of het transparante PVC-venster intact is voordat u hem opblaast .
101. Zorg ervoor dat u op de hoogte bent van de brandveiligheidsmaatregelen die op de bouwplaats gelden.
102. Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen altijd open staan om verstikking te voorkomen.
103. Op scholen, in opleidingscentra, hobby- en doe-het-zelfwerkplaatsen moet het gebruik van het product op verantwoorde wijze worden begeleid door opgeleid personeel.
104. Als u reden hebt om aan te nemen dat veilig gebruik niet meer mogelijk is, schakel het apparaat dan onmiddellijk uit en beveilig het tegen onbedoelde bediening. U kunt ervan uitgaan dat veilig gebruik niet meer

mogelijk is als:
- het apparaat zichtbare tekenen van schade vertoont,
- het apparaat functioneert niet meer,
- na een langere periode van opslag onder ongunstige omstandigheden,
- ten gevolge van zware belasting tijdens het transport.

## 1. PRODUCTINTRODUCTIE

| SPEC. / Model | Maat | Materiaal | Kleur | Ingangsspanning | Vermogen van de opblaaspomp | Vermogen van de ventilatieventilator |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3X2,6 X2,6 m | 3X2,6 X2,6 m | 0,6 mm PVC-zeildoek | Blauw | AC 110-120V 50-60Hz (VS) | 6 50W | 550W |
| 3X2,6 X2,6 m | 3X2,6 X2,6 m | 0,6 mm PVC-zeildoek | Blauw | AC220-240V 5 0 -60 Hz ( EUR ) | 6 50W | 550W |
| 3X2,6 X2,6 m | 3X2,6 X2,6 m | 0,6 mm PVC-zeildoek | Blauw | AC220-240V 5 0 -60 Hz ( AUS ) | 6 50W | 550W |


## 2.STRUCTUURDIAGRAM




| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Inflatie en deflatie ventiel | 8 | Menselijk toegang |
| 2 | Rits Voordeur | 9 | Metaal touw ring |
| 3 | Metaal ring | 10 | Ventilatiebuis |
| 4 | Metaal touw ring | 11 | Metalen ringen |
| 5 | Lichtgordel | 12 | Koolstoffilter katoen |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 | Koolstoffilter katoen | 13 | Metaal touw ring |
| 7 | Groen filter katoen lucht inlaat | | |

## 3. BEDIENING INSTRUCTIES

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Vouw de bubbel open<br>huis en verspreid het op een schone en vlakke grond |  | 2. Selecteer het rode luchtmondstuk op de afbeelding en draai het om het op de zwarte slang te klemmen |  |
| 3. Steek het andere uiteinde in<br>van de zwarte slang in het gat aan de zijkant van de schakelaar, draai deze<br>met de klok mee en vastklemmen<br>de pomp | <br> | 4. Draaien tegen de klok in om het deksel van de luchtklep op de dichte buis te openen |  |
| 5. Steek het luchtmondstuk in het luchtventiel en draai het met de klok mee om het in het luchtventiel te klemmen |  | 6. Zet de pompschakelaar aan totdat de dichte buis wordt ondersteund |  |
| 7. Schakel de pompschakelaar uit, verwijder het luchtmondstuk door het tegen de klok in te draaien en draai het deksel van de luchtklep met de klok mee vast. |   | 9. Bevestig de ontluchtingsbuis aan de uitlaat van de luchtblazer en zet deze aan. |  |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10. Tips: 1. Om de voordeur open te ritsen, heb je een ladder nodig. |  | 11. Tips: 2. Als de tent buiten wordt gebruikt, bind dan de touwen vast aan de touwring en bevestig de haringen aan de onderste metalen ringen van de tent. |  |

## 4. BEWAARINSTRUCTIES

Het is aan te raden het product op te bergen als het droog is, om vocht en schimmelvorming te voorkomen.
Het is aan te raden om ze in een opbergzak te doen en ze op een droge plek te bewaren.
Verwijderd houden van scherpe voorwerpen om krassen te voorkomen.
Na nat weer is het aan te raden om de tent op zonnige dagen te luchten

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Schakel de blazer uit en maak de ontluchtingsbuis los van de blazer |  | 2. Verwijder de zwarte slang die aan deze kant van de schakelaar vastzit, steek deze in het gat aan de andere kant, draai hem met de klok mee en klem de pomp vast |  |
| 3. Draai tegen de klok in om<br>open luchtklepdeksel op de gesloten buis |  | 4. Steek het luchtmondstuk in het luchtventiel en draai het met de klok mee om het in het luchtventiel te klemmen |  |
| 5. Zet de pomp aan<br>schakelaar totdat het water wegloopt<br>alle lucht uit de gesloten buis |  | 6. Zet de pomp uit<br>schakelaar, verwijder de lucht<br>mondstuk door het te draaien<br>tegen de klok in en draai het deksel van het luchtventiel met de klok mee vast |  |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7. Maak touwen en haringen los van de tent | <br> | 8. Bind de bel vast<br>huis met touw, en doe het in een opbergzak en plaats het op een droge plaats<br>omgeving | <br> |

## 5. GEBRUIKSAANWIJZING

1 ) Dit product is alleen A eenvoudig hulpmiddel kamer voor schilderen En kan niet zijn gebruikt in winderig En regenachtig dagen .

2) De product vereist de blazer naar houden opblazen , en Doen niet naar snee uit de kracht levering .

3 ) In geval van stroom mislukking , alstublieft ontsnappen door de voorkant deur of rug deur .

4 ) In geval van noodgeval , jij kan snee door de tent met A mes naar ontsnappen .

5 ) Het is aanbevolen naar kiezen A vlak En schoon open grond naar gebruik dit product .

6 ) Als de tent schudt te veel in de wind , gebruik de winddicht touwen en inzetten .

7) Na herhaald gebruik , de ventilatie van de tent kunnen worden arm . Bij dit tijd , de inner filter katoen kan zijn VERWIJDERD of vervangen naar verbeteren de ventilatie .

8) Als Het is moeilijk naar opblazen de tent , rits omhoog de voorkant En rug deuren , draai op de ventilatie blazer naar opblazen de tent , en Dan draai op de Inflatie blazer naar volledig opblazen de tent .

## 6. ONDERHOUD

1. Wanneer het product klaar is, raden wij u aan de tent te laten drogen en op te bergen. 2. Indien het product in een vochtige omgeving wordt bewaard, raden wij u aan het bij zonnig weer uit te pakken en te openen.

3. Indien het product gescheurd is, repareer het dan met het bijgeleverde materiaal en gereedschap.
4. Overtollige verf moet worden verwijderd met een zware axiale cilinderventilator, die apart moet worden aangeschaft.

## 7. PROBLEEMOPLOSSING

| probleem | oorzaak | oplossing |
|---|---|---|
| Pomp of Blazer doet niet werk | · Spanning niet overeenkomend · Nee stroom levering · De blazer schakelaar is niet op | · Spanning behoefte naar overeenkomst<br>· Draai de stroom<br>· Draai op de blazer |
| Gebrek van tent druk | · Spanning instabiliteit<br>· Ventiel niet gesloten | · Levering A stabiel spanning<br>· De ventiel patroon behoeften zijn ingedrukt En de knop met de klok mee gedraaid A klein naar ervoor zorgen dat de ventiel is in de gesloten positie |

**FCC-informatie:**

**LET OP:** Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te bedienen ongeldig maken!

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. Gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

1) Dit product kan schadelijke interferentie veroorzaken.

2) Dit product moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

WAARSCHUWING: Wijzigingen of aanpassingen aan dit product die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het product te bedienen ongeldig maken.

Let op: Dit product is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, conform Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten

zijn bedoeld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een woonomgeving.
Dit product genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen. Indien niet geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, kan het schadelijke interferentie veroorzaken in radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er in een bepaalde installatie geen interferentie zal optreden. Als dit product schadelijke interferentie veroorzaakt in radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het product uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker aangeraden de interferentie te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen te nemen.
· Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
· Vergroot de afstand tussen het product en de ontvanger.
· Sluit het product aan op een stopcontact in een ander circuit dan waarop de ontvanger is aangesloten.
· Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

**CORRECTE VERWIJDERING VAN DE luchtblazer**



Dit product valt onder de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/EU. Het symbool met een doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat het product in de Europese Unie gescheiden afvalinzameling vereist. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet met het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten.

**Fabrikant:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
**Adres:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Geïmporteerd naar AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australië
**Geïmporteerd naar de VS:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

| UK | REP |
|---|---|

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

| EC | REP |
|---|---|

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

# CABINE DE PEINTURE AU PISTOLET

**MODÈLE :** 3X2,6X2,6m

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

# SPRAY PAINT BOOTH



**MODÈLE :** 3X2,6X2,6m

(L'image est à titre indicatif uniquement ; veuillez vous référer à l'objet réel)

Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour les éventuelles mises à jour technologiques ou logicielles.

## RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

**⚠WARNING Veuillez lire attentivement et comprendre toutes les INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET D'UTILISATION** avant toute utilisation. Le non-respect des règles de sécurité et autres précautions de base peut entraîner des blessures graves.

105. La garantie sera annulée en cas de dommage résultant du non-respect du mode d'emploi. Toute responsabilité pour tout dommage indirect est exclue !

106. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages matériels ou corporels causés par une utilisation inappropriée ou le non-respect des consignes de sécurité ! Dans ce cas, la garantie sera annulée.

107. La transformation, la modification ou le démontage non autorisé des produits est inadmissible pour des raisons de sécurité et d'homologation (CE).

108. Ce produit n'est pas un jouet et doit être tenu hors de portée des enfants. Une attention particulière doit donc être portée en présence d'enfants. Ne laissez pas les enfants jouer à proximité des souffleurs.

109. Évitez d'utiliser ce produit sous la pluie, le vent fort, la grêle ou d'autres intempéries. Le produit ne doit pas être mouillé ; il est destiné à être utilisé uniquement dans des endroits secs et intérieurs (à l'exclusion des salles de bain ou autres zones humides). Il existe un risque de choc électrique mortel.

110. N'exposez pas le produit ou ses accessoires à l'humidité ou à des températures extrêmement élevées ou basses.

111. Ne laissez pas les matériaux d'emballage sans surveillance. Ils pourraient devenir des jouets dangereux pour les enfants.

112. Une chute, une pression ou des forces de traction pourraient détruire ou au moins limiter la fonction du produit.

113. Ne placez jamais l’appareil à proximité de matériaux combustibles ou facilement inflammables.

114. Assurez-vous toujours que la table rotative sur laquelle l'objet est placé est située au centre du boîtier !


115. L'appareil doit continuer à fonctionner pendant environ 2 minutes après chaque application, ce qui garantit l'auto-nettoyage de l'appareil !
116. Pour éviter tout risque pour la santé, n'utilisez jamais de peintures ou de matériaux toxiques, inflammables ou explosifs !
117. Assurez toujours une ventilation adéquate !
118. Pour ne pas nuire aux performances d'extraction, vous ne devez pas rallonger le tuyau d'extraction !
119. Dans les établissements commerciaux, les règles de prévention des accidents de l'association d'assurance responsabilité civile des employeurs pour les systèmes électriques et les installations d'exploitation doivent être respectées.
120. Éteignez toujours l'appareil et débranchez la fiche secteur lorsque l'appareil n'est pas utilisé !
121. Si le filtre est contaminé par des quantités importantes de peinture, il ne peut plus fonctionner efficacement et doit être remplacé par un filtre propre.
122. Évitez les pointes pointues, les lames et autres objets susceptibles de rayer le produit.
123. Tenir à l'écart des sources de chaleur. Ne pas placer d'appareils chauds près des murs, du toit ou des rideaux.
124. L'air à l'intérieur de la tente est rare, il faut donc assurer une bonne ventilation lors de la peinture à l'intérieur de la tente.
125. En raison de la grande taille de ce produit, l'installation peut nécessiter l'aide de 2 à 4 personnes si vous n'étalez pas le produit à plat avant le gonflage.
126. Veuillez dérouler la cabine lentement et vous assurer que la fenêtre transparente en PVC est intacte avant de la gonfler .
127. Assurez-vous de connaître les mesures de précaution contre l'incendie sur le site.
128. Assurez-vous que les ouvertures de ventilation sont ouvertes en permanence pour éviter la suffocation.
129. Dans les écoles, les centres de formation, les ateliers de loisirs et d'entraide, l'utilisation du produit doit être supervisée par du personnel qualifié de manière responsable.
130. Si vous pensez qu'un fonctionnement sûr n'est plus possible,

débranchez immédiatement l'appareil et protégez-le contre toute utilisation involontaire. On peut considérer qu'un fonctionnement sûr n'est plus possible si :
- l'appareil présente des signes visibles de dommages,
- l'appareil ne fonctionne plus,
- après une période de stockage prolongée dans des conditions défavorables,
- suite à de fortes sollicitations lors du transport.

## 1. PRÉSENTATION DU PRODUIT

| SPEC. / Model | Taille | Matériel | Couleur | Tension d'entrée | Puissance de la pompe de gonflage | Puissance du ventilateur de ventilation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3X2,6 X2,6 m | 3X2,6 X2,6 m | 0,6 mm bâche en PVC | Bleu | CA 110-120 V 50-60 Hz (USA) | 6 50W | 550 W |
| 3X2,6 X2,6 m | 3X2,6 X2,6 m | 0,6 mm bâche en PVC | Bleu | CA 220-240 V 5 0 -60 Hz ( EUR ) | 6 50W | 550 W |
| 3X2,6 X2,6 m | 3X2,6 X2,6 m | 0,6 mm bâche en PVC | Bleu | CA 220-240 V 5 0 -60 Hz ( AUS ) | 6 50W | 550 W |


## 2. DIAGRAMME DE STRUCTURE




| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Inflation et déflation soupape | 8 | Humain entrée |
| 2 | Fermeture éclair Porte d'entrée | 9 | Métal corde anneau |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | Métal anneau | 10 | Tube de ventilation |
| 4 | Métal corde anneau | 11 | Bague en métal |
| 5 | Ceinture légère | 12 | à charbon coton |
| 6 | à charbon coton | 13 | Métal corde anneau |
| 7 | Filtre vert coton air entrée | | |

## 3. FONCTIONNEMENT INSTRUCTIONS

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Dépliez la bulle maison et l'étaler sur une route propre et terrain plat |  | 2. Sélectionnez la buse d'air rouge sur l'image et faites-la pivoter pour la fixer sur le tuyau noir |  |
| 3. Insérez l'autre extrémité du tuyau noir dans le trou près du côté de l'interrupteur, tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre et pour serrer la pompe |   | 4. Tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour ouvrir le couvercle de la vanne d'air sur le tube de fermeture |  |
| 5. Insérez la buse d'air dans la valve d'air et tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre pour la serrer dans la valve d'air |  | 6. Allumez l'interrupteur de la pompe jusqu'à ce que le tube de fermeture soit pris en charge |  |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7. Éteignez l'interrupteur de la pompe, retirez la buse d'air en la tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et serrez le couvercle de la vanne d'air dans le sens des aiguilles d'une montre. |  | 9. Attachez le tube d'aération à la sortie du souffleur d'air et allumez-le |  |
| 10. Conseils : 1. Une échelle est nécessaire pour fermer la porte d'entrée. |  | 11. Conseils : 2. Si la tente est utilisée à l'extérieur, attachez les cordes à l'anneau de corde et les piquets fixent la tente aux anneaux métalliques inférieurs |  |

## 4. INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

Il est recommandé de stocker le produit lorsqu'il est sec pour éviter l'humidité et la moisissure.
Il est recommandé de les mettre dans un sac de rangement et de les stocker dans un environnement sec.
Tenir à l'écart des objets tranchants pour éviter les rayures.
Après un temps humide, il est recommandé d'aérer la tente les jours ensoleillés

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Éteignez le ventilateur et détachez le tube d'aération du ventilateur |  | 2. Retirez le tuyau noir coincé de ce côté de l'interrupteur, insérez-le dans le trou de l'autre côté, tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre et serrez la pompe |  |
| 3. Tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour<br>ouvrir le couvercle de la vanne d'air sur le tube de fermeture |  | 4. Insérez la buse d'air dans la valve d'air et tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre pour la serrer dans la valve d'air |  |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5. Allumez la pompe<br>interrupteur jusqu'à ce qu'il se vide<br>tout l'air hors du tube fermé |  | 6. Éteignez la pompe<br>interrupteur, retirer l'air<br>buse en la tournant<br>dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et serrez le couvercle de la soupape d'air dans le sens des aiguilles d'une montre |   |
| 7. Détachez les cordes et les piquets de la tente |   | 8. Liez la bulle<br>maison avec une corde, et mettez-la dans un sac de rangement et placez-la dans un endroit sec<br>environnement |   |

## 5. MODE D'EMPLOI

1 ) Ceci produit est seulement un simple outil chambre pour peinture et peut pas être utilisé dans le vent et pluvieux jours .

2) Le produit nécessite le ventilateur à garder gonflant , et faire pas à couper désactivé le pouvoir fournir .

3 ) Dans cas de pouvoir échec , s'il vous plaît s'échapper à travers le devant porte ou dos porte .

4 ) Dans cas de urgence , vous peut couper à travers le tente avec un couteau à s'échapper .

5 ) Il est recommandé à choisir un plat et faire le ménage ouvrir sol à utiliser ce produit .

6 ) Si le tente tremblements aussi beaucoup dans le vent , utilisation le coupe-vent cordes et des enjeux .

7) Après répété utiliser , le ventilation de le tente peut devenir pauvre . À ce le

temps , le intérieur filtre coton peut être supprimé ou remplacé à améliorer le ventilation .

8) Si il est difficile à gonfler le tente , fermeture éclair en haut le devant et dos portes , tourner sur la ventilation ventilateur à gonfler le tente , et alors tourner sur le Inflation ventilateur à gonfler complètement le tente .

## 6. ENTRETIEN

1.Lorsque le produit est terminé, il est recommandé de sécher la tente et de la ranger. 2.Si le produit est stocké dans un environnement humide, il est recommandé de le sortir pour l'ouvrir par temps ensoleillé.

3. Si le produit est déchiré, veuillez le réparer avec le matériel et les outils fournis.

4. L'excès de peinture doit être éliminé à l'aide d'un ventilateur axial cylindrique robuste, qui doit être acheté séparément.

## 7. DÉPANNAGE

| problème | cause | solution |
|---|---|---|
| Pompe ou Ventilateur fait pas travail | · Tension inadéquation · Non pouvoir fournir · Le ventilateur changer est pas sur | · Tension besoin à correspondre<br>· Tourner le pouvoir<br>· Tourner sur le ventilateur |
| Manque de tente pression | · Tension instabilité<br>· Soupape pas fermé | · Fournir un écurie tension<br>· Le soupape cartouche besoins être pressé et le bouton tourné dans le sens des aiguilles d'une montre un petit à assurer que le soupape est dans le position fermée |

**Informations FCC :**

**ATTENTION :** Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement !

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

1) Ce produit peut provoquer des interférences nuisibles.

2) Ce produit doit accepter toute interférence reçue, y compris celles qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable.
AVERTISSEMENT : Les changements ou modifications apportés à ce produit non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser le produit.
Remarque : ce produit a été testé et jugé conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.
Ce produit génère, utilise et peut émettre des radiofréquences. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne garantit l'absence d'interférences dans une installation donnée. Si ce produit provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être vérifié en éteignant et en rallumant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger ces interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes.
· Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
· Augmenter la distance entre le produit et le récepteur.
· Branchez le produit sur une prise d'un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
· Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

**ÉLIMINATION CORRECTE DU SOUFFLEUR D'AIR**



Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/UE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit doit faire l'objet d'une collecte sélective dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits

ainsi marqués ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.

**Fabricant :** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
**Adresse :** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 CN.
**Importé en Australie :** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122 Australie
**Importé aux États-Unis :** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

| | |
|---|---|
| UK | REP |

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

| | |
|---|---|
| EC | REP |

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

# SPRITZLACKIERKABINE

**MODELL:** 3X2.6X2.6m

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

# SPRAY PAINT BOOTH



**MODELL:** 3X2.6X2.6m

(Das Bild dient nur als Referenz; bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Objekt.)

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates

informieren.

## ALLGEMEINE SICHERHEITSREGELN

**⚠WARNING Lesen Sie vor der Inbetriebnahme alle MONTAGE- UND BEDIENUNGSANWEISUNGEN sorgfältig durch und stellen Sie sicher, dass Sie sie verstanden haben** . Die Nichtbeachtung der Sicherheitsregeln und anderer grundlegender Sicherheitsvorkehrungen kann zu schweren Verletzungen führen.

131. Nichtbeachten der Bedienungsanleitung entstehen, erlischt die Garantie/Gewährleistung . Eine Haftung für sämtliche Folgeschäden ist ausgeschlossen!

132. Für Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise entstehen, übernehmen wir keine Haftung! In diesen Fällen erlischt die Garantie/Gewährleistung.

133. Das eigenmächtige Umbauen, Verändern oder Zerlegen der Produkte ist aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) nicht zulässig.

134. Das Produkt ist kein Spielzeug und darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. In Anwesenheit von Kindern ist daher besondere Vorsicht geboten. Lassen Sie Kinder nicht in der Nähe der Gebläse spielen.

135. Vermeiden Sie die Verwendung dieses Produkts bei Regen, starkem Wind, Hagel und anderen Witterungsbedingungen. Das Produkt darf nicht feucht oder nass werden und ist nur für den Einsatz in trockenen Innenräumen (nicht in Badezimmern oder ähnlich feuchten Räumen) vorgesehen. Es besteht die Gefahr eines tödlichen Stromschlags.

136. Setzen Sie das Produkt und dessen Zubehör keiner Feuchtigkeit oder extrem hohen bzw. niedrigen Temperaturen aus.

137. Lassen Sie Verpackungsmaterialien nicht unbeaufsichtigt. Sie können für Kinder zu gefährlichem Spielzeug werden.

138. Durch Stürze, Sturz, Druck- oder Zugkräfte kann die Funktion des Produktes zerstört oder zumindest eingeschränkt werden.

139. Platzieren Sie das Gerät niemals in der Nähe von brennbaren oder


leicht entzündlichen Materialien.
140. Achten Sie immer darauf, dass sich der Drehteller, auf dem das Objekt platziert wird, in der Mitte des Gehäuses befindet!
141. Das Gerät sollte nach jeder Anwendung noch ca. 2 Minuten weiterlaufen, dadurch wird die Selbstreinigung des Gerätes gewährleistet!
142. Um Gesundheitsschäden zu vermeiden, verwenden Sie niemals giftige, brennbare oder explosive Farben oder Materialien!
143. Sorgen Sie immer für ausreichende Belüftung!
144. Um die Absaugleistung nicht zu beeinträchtigen, dürfen Sie das Absaugrohr nicht verlängern!
145. In gewerblichen Einrichtungen sind die Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaft für elektrische Anlagen und Betriebsmittel zu beachten.
146. Schalten Sie das Gerät immer aus und ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das Gerät nicht benutzen!
147. Wenn der Filter mit erheblichen Mengen Farbe verunreinigt ist, kann er nicht mehr effizient arbeiten und muss durch einen sauberen Filter ersetzt werden.
148. Vermeiden Sie scharfe Spitzen, Klingen und andere Gegenstände, die das Produkt zerkratzen könnten.
149. Von Feuerquellen fernhalten. Stellen Sie keine heißen Geräte in der Nähe von Wänden, Decken oder Vorhängen auf.
150. Da die Luft im Zelt knapp ist, muss beim Malen im Zelt für eine gute Belüftung gesorgt werden.
151. Aufgrund der Größe dieses Produkts kann die Installation 2 bis 4 Personen erfordern, wenn Sie das Produkt vor dem Aufblasen nicht flach ausbreiten
152. Bitte rollen Sie die Kabine langsam aus und stellen Sie sicher, dass das transparente PVC-Fenster intakt ist, bevor Sie es aufblasen .
153. Informieren Sie sich über die Brandschutzmaßnahmen auf dem Gelände.
154. Stellen Sie sicher, dass die Belüftungsöffnungen immer geöffnet sind, um Erstickungsgefahr zu vermeiden.
155. In Schulen, Ausbildungsstätten, Hobby- und Selbsthilfewerkstätten muss die Verwendung des Produkts durch geschultes Personal

verantwortungsvoll überwacht werden.
156. Wenn Sie Grund zur Annahme haben, dass ein gefahrloser Betrieb nicht mehr möglich ist, schalten Sie das Gerät sofort spannungsfrei und sichern Sie es gegen unbeabsichtigten Betrieb. Ein gefahrloser Betrieb ist anzunehmen, wenn:
- das Gerät sichtbare Schäden aufweist,
- das Gerät nicht mehr funktioniert,
- nach längerer Lagerung unter ungünstigen Bedingungen,
- nach starker Beanspruchung während des Transports.

## 1. PRODUKTEINFÜHRUNG

| SPEC. / Model | Größe | Material | Farbe | Eingangsspannung | Leistung der Aufblaspumpe | Leistung des Lüftungsgebläses |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3X2.6 X2.6 m | 3X2.6 X2.6 m | 0,6 mm PVC-Plane | Blau | Wechselstrom 110–120 V 50-60 Hz (USA) | 6 50W | 550 W |
| 3X2.6 X2.6 m | 3X2.6 X2.6 m | 0,6 mm PVC-Plane | Blau | AC220-240V 5 0 -60 Hz ( EUR ) | 6 50W | 550 W |
| 3X2.6 X2.6 m | 3X2.6 X2.6 m | 0,6 mm PVC-Plane | Blau | AC220-240V 5 0 -60 Hz ( AUS ) | 6 50W | 550 W |


## 2.STRUKTURDIAGRAMM




| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Inflation und Deflation Ventil | 8 | Menschlich Eintrag |
| 2 | Reißverschluss Vordertür | 9 | Metall Seil Ring |
| 3 | Meta l Ring | 10 | Belüftungsschlauch |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | Metall Seil Ring | 11 | Metallring |
| 5 | Leichter Gürtel | 12 | Kohlefilter Baumwolle |
| 6 | Kohlefilter Baumwolle | 13 | Metall Seil Ring |
| 7 | Grünfilter Baumwolle Luft Einlass | | |

## 3. BEDIENUNG ANWEISUNGEN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Entfalten Sie die Blase Haus und verbreiten Sie es auf einem sauberen und ebener Boden |  | 2. Wählen Sie die rote Luftdüse auf dem Bild und drehen Sie sie, um sie auf den schwarzen Schlauch zu klemmen |  |
| 3. Stecken Sie das andere Ende des schwarzen Schlauches in das Loch in der Nähe der Seite des Schalters, drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn und zum Festklemmen die Pumpe |   | 4. Drehen gegen den Uhrzeigersinn, um die Luftventilabdeckung am geschlossenen Rohr zu öffnen |  |
| 5. Setzen Sie die Luftdüse in das Luftventil ein und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, um sie im Luftventil festzuklemmen |  | 6. Schalten Sie den Pumpenschalter ein, bis das geschlossene Rohr unterstützt wird |  |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7. Schalten Sie den Pumpenschalter aus, entfernen Sie die Luftdüse, indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn drehen, und ziehen Sie die Luftventilabdeckung im Uhrzeigersinn fest |  | 9. Binden Sie den Entlüftungsschlauch an den Luftgebläseauslass und schalten Sie ihn ein |  |
| 10. Tipps: 1. Zum Schließen des Reißverschlusses der Vordertür ist eine Leiter erforderlich. |  | 11. Tipps: 2. Wenn das Zelt im Freien verwendet wird, binden Sie die Seile an den Seilring und befestigen Sie die Heringe am Zelt an den unteren Metallringen |  |

## 4. Hinweise zur Lagerung

Um Feuchtigkeit und Schimmelbildung zu vermeiden, wird empfohlen, das Produkt trocken zu lagern.
Es wird empfohlen, sie in eine Aufbewahrungstasche zu stecken und an einem trockenen Ort aufzubewahren.
Von scharfen Gegenständen fernhalten, um Kratzer zu vermeiden.
Nach nassem Wetter empfiehlt es sich, das Zelt an sonnigen Tagen zu lüften

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Schalten Sie das Gebläse aus und lösen Sie das Entlüftungsrohr vom Gebläse |  | 2. Entfernen Sie den schwarzen Schlauch, der auf dieser Seite des Schalters feststeckt, stecken Sie ihn in das Loch auf der anderen Seite, drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn und klemmen Sie die Pumpe fest |  |
| 3. Gegen den Uhrzeigersinn drehen, um<br>Öffnen Sie die Luftventilabdeckung am geschlossenen Rohr |  | 4. Setzen Sie die Luftdüse in das Luftventil ein und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, um sie im Luftventil festzuklemmen |  |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5. Schalten Sie die Pumpe ein<br>schalten, bis es abläuft<br>die gesamte Luft aus dem geschlossenen Rohr |  | 6. Schalten Sie die Pumpe aus<br>Schalter, entfernen Sie die Luft<br>Düse durch Drehen<br>gegen den Uhrzeigersinn und ziehen Sie die Luftventilabdeckung im Uhrzeigersinn fest |   |
| 7. Seile und Heringe vom Zelt lösen |   | 8. Binden Sie die Blase<br>Haus mit Seil, und legen Sie es in eine Aufbewahrungstasche und legen Sie es in<br>Umfeld |   |

## 5. GEBRAUCHSANWEISUNG

1 ) Dies Produkt Ist nur A einfach Werkzeug Zimmer für Malerei Und dürfen nicht Sei gebraucht bei Wind Und regnerisch Tage .

2) Die Produkt erfordert Die Gebläse Zu halten Aufblasen und Tun nicht Zu schneiden aus die Macht liefern .

3 ) In Fall von Leistung Fehler , bitte Flucht durch Die Front Tür oder zurück Tür .

4 ) In Fall von Notfall , Sie dürfen schneiden durch Die Zelt mit A Messer Zu Flucht .

5 ) Es Ist empfohlen Zu wählen A Wohnung Und sauber offen Boden Zu verwenden Das Produkt .

6 ) Wenn Die Zelt schüttelt zu viel In Die Wind , verwenden Die winddicht Seile und Einsätze .

7) Nach wiederholt verwenden , die Belüftung von Die Zelt Mai werden arm . Bei Das Zeit , die innere Filter Baumwolle dürfen Sei ENTFERNT oder ersetzt Zu verbessern Die Belüftung .

8) Wenn Es Ist schwierig Zu aufblasen Die Zelt , Reißverschluss hoch Die Front Und zurück Türen , drehen An die Belüftung Gebläse Zu aufblasen Die Zelt und Dann drehen An Die Inflation Gebläse Zu vollständig aufblasen Die Zelt .

## 6. WARTUNG

1.Wenn das Produkt fertig ist, wird empfohlen, das Zelt zu trocknen und wegzuräumen. 2.Wenn das Produkt in einer feuchten Umgebung gelagert wird, wird empfohlen, es bei sonnigem Wetter herauszunehmen und zu öffnen.
3.Wenn das Produkt zerrissen ist, reparieren Sie es bitte mit dem beiliegenden Material und Werkzeug.
4. Übermäßiger Farbnebel muss mit einem Hochleistungs-Axialventilator entfernt werden, der separat erworben werden muss.

## 7.FEHLERBEHEBUNG

| Problem | Ursache | Lösung |
|---|---|---|
| Pumpe oder Gebläse tut nicht arbeiten | · Stromspannung Nichtübereinstimmung · NEI N Leistung liefern · Der Gebläse schalten Ist nicht An | · Stromspannung brauchen Zu übereinstimmen<br>· Drehen Die Leistung<br>· Drehen An Die Gebläse |
| Mangel von Zelt Druck | · Stromspannung Instabilität<br>· Ventil nicht geschlossen | · Liefern A stabil Stromspannung<br>· Der Ventil Patrone Bedürfnisse zu sein gedrückt Und Die Knopf im Uhrzeigersinn gedreht A wenig Zu sicherstellen dass die Ventil Ist In Die geschlossene Position |

**FCC-Informationen:**

**VORSICHT:** Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts führen!

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

1) Dieses Produkt kann schädliche Störungen verursachen.
2) Dieses Produkt muss alle empfangenen Störungen tolerieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.
WARNUNG: Änderungen oder Modifikationen an diesem Produkt, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Produkts führen.
Hinweis: Dieses Produkt wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen bei der Installation in Wohngebieten bieten.
Dieses Produkt erzeugt und nutzt Hochfrequenzenergie und kann diese abstrahlen. Bei unsachgemäßer Installation und Verwendung kann es zu Störungen des Funkverkehrs kommen. Es besteht jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Sollte dieses Produkt Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursachen (was durch Ein- und Ausschalten des Produkts überprüft werden kann), wird dem Benutzer empfohlen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben.
· Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder verlegen Sie sie.
· Vergrößern Sie den Abstand zwischen Produkt und Empfänger.
· Schließen Sie das Produkt an eine Steckdose an, die sich in einem anderen Stromkreis befindet als der Empfänger.
· Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten.

**RICHTIGE ENTSORGUNG FÜR Luftgebläse**



Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol einer durchgestrichenen

Mülltonne weist darauf hin, dass dieses Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllentsorgung unterliegt. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. Entsprechend gekennzeichnete Produkte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

**Hersteller:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
**Adresse:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
**Importiert nach AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien
**Importiert in die USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

| | |
|---|---|
| **UK** | **REP** |

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

| | |
|---|---|
| **EC** | **REP** |

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

# KABINA LAKIERNICZA

**MODEL:** 3X2,6X2,6m

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

# SPRAY PAINT BOOTH



**MODEL:** 3X2,6X2,6m

(Zdjęcie ma charakter poglądowy, proszę odnosić się do rzeczywistego obiektu)

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o

aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

## OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

**⚠WARNING należy uważnie przeczytać i zrozumieć wszystkie INSTRUKCJE MONTAŻU I OBSŁUGI** . Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa i innych podstawowych środków ostrożności może spowodować poważne obrażenia ciała.

157. Gwarancja traci ważność w przypadku uszkodzeń powstałych w wyniku nieprzestrzegania instrukcji obsługi. Odpowiedzialność za wszelkie szkody następcze jest wyłączona!

158. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody materialne lub obrażenia ciała spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub nieprzestrzeganiem instrukcji bezpieczeństwa! W takich przypadkach gwarancja/rękojmia traci ważność.

159. Nieautoryzowana przebudowa, modyfikacja lub demontaż produktów jest niedopuszczalny ze względów bezpieczeństwa i homologacji (CE).

160. Produkt nie jest zabawką i należy go przechowywać poza zasięgiem dzieci. Należy zachować szczególną ostrożność w obecności dzieci. Nie pozwalaj dzieciom bawić się w pobliżu dmuchaw.

161. Unikaj używania tego produktu w deszczu, przy silnym wietrze, gradzie i innych niekorzystnych warunkach pogodowych. Produkt nie może być wilgotny ani mokry. Jest przeznaczony wyłącznie do użytku w suchych pomieszczeniach (z wyjątkiem łazienek i innych podobnie wilgotnych pomieszczeń). Istnieje ryzyko śmiertelnego porażenia prądem.

162. Nie wystawiaj produktu ani jego akcesoriów na działanie wilgoci ani skrajnie wysokich lub niskich temperatur.

163. Nie pozostawiaj materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Mogą one stać się niebezpiecznym materiałem do zabawy dla dzieci.

164. Upuszczenie, spadanie, działanie sił nacisku lub rozciągania może spowodować zniszczenie produktu lub przynajmniej ograniczenie jego funkcjonalności.

165. Nigdy nie umieszczaj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych lub łatwopalnych.


166. Zawsze upewnij się, że obrotowy stolik, na którym umieszczany jest obiekt, znajduje się w środkowej części obudowy!
167. Urządzenie powinno działać jeszcze przez około 2 minuty po każdym zastosowaniu, co zapewni samoczynne oczyszczenie urządzenia!
168. Aby zapobiec uszkodzeniu zdrowia, nigdy nie używaj trujących, łatwopalnych lub wybuchowych farb i materiałów!
169. Zawsze pamiętaj o odpowiedniej wentylacji!
170. Aby nie pogorszyć wydajności odciągu, nie wolno przedłużać rury odciągowej!
171. W placówkach komercyjnych należy przestrzegać przepisów o zapobieganiu wypadkom obowiązujących w towarzystwie ubezpieczeń pracodawców od odpowiedzialności cywilnej za urządzenia elektryczne i urządzenia eksploatacyjne.
172. Zawsze wyłączaj urządzenie i wyciągaj wtyczkę z gniazdka, gdy nie używasz urządzenia!
173. Jeśli filtr jest zanieczyszczony znaczną ilością farby, nie będzie już mógł pracować wydajnie i należy go wymienić na czysty filtr.
174. Unikaj ostrych końcówek, ostrzy i innych elementów, które mogą zarysować produkt.
175. Trzymać z dala od źródeł ognia. Nie umieszczać gorących urządzeń w pobliżu ścian, dachu ani zasłon.
176. W namiocie jest mało powietrza, dlatego należy zadbać o dobrą wentylację, malując w jego wnętrzu.
177. Ze względu na duże rozmiary produktu, montaż może wymagać pomocy od 2 do 4 osób, jeśli nie rozłożysz produktu płasko przed napompowaniem.
178. Rozwijaj kabinę powoli i upewnij się, że przezroczyste okno PCV jest nienaruszone przed napompowaniem .
179. Upewnij się, że znasz zasady bezpieczeństwa przeciwpożarowego obowiązujące na terenie budowy.
180. Aby uniknąć uduszenia, należy upewnić się, że otwory wentylacyjne są cały czas otwarte.
181. W szkołach, ośrodkach szkoleniowych, warsztatach hobbystycznych i samopomocowych używanie produktu powinno odbywać się pod nadzorem przeszkolonego personelu i w sposób odpowiedzialny.

182. Jeśli masz podstawy, by sądzić, że bezpieczna praca nie jest już możliwa, natychmiast odłącz urządzenie i zabezpiecz je przed przypadkowym uruchomieniem. Można założyć, że bezpieczna praca nie jest już możliwa, jeśli:
- urządzenie nosi widoczne ślady uszkodzeń,
- urządzenie nie działa już,
- po dłuższym okresie przechowywania w niekorzystnych warunkach,
- po dużym naprężeniu podczas transportu.

## 1. WPROWADZENIE PRODUKTU

| SPEC. / Model | Rozmiar | Tworzywo | Kolor | Napięcie wejściowe | Moc pompy pompującej | Moc wentylatora wentylacyjnego |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3X2,6 X2,6 m | 3X2,6 X2,6 m | 0,6 mm Plandeka PCV | Niebieski | Prąd zmienny 110-120 V 50-60Hz (USA) | 6 50W | 550 W |
| 3X2,6 X2,6 m | 3X2,6 X2,6 m | 0,6 mm Plandeka PCV | Niebieski | AC220-240V 5 0 -60 Hz ( EUR ) | 6 50W | 550 W |
| 3X2,6 X2,6 m | 3X2,6 X2,6 m | 0,6 mm Plandeka PCV | Niebieski | AC220-240V 5 0 -60 Hz ( AUS ) | 6 50W | 550 W |


## 2. SCHEMAT STRUKTURY




| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Inflacja i deflacja zawór | 8 | Człowiek wejście |
| 2 | Zamek błyskawiczny Drzwi wejściowe | 9 | Metal lina pierścień |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | Meta l pierścień | 10 | Rura wentylacyjna |
| 4 | Metal lina pierścień | 11 | Obręcz metalowa |
| 5 | Pas świetlny | 12 | Filtr węglowy bawełna |
| 6 | Filtr węglowy bawełna | 13 | Metal lina pierścień |
| 7 | Zielony filtr r bawełna powietrze wlot | | |

## 3. OBSŁUGA INSTRUKCJE

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Rozłóż bańkę dom i rozprzestrzenić go na czystym i równy teren |  | 2. Wybierz czerwoną dyszę powietrza na zdjęciu i obróć ją, aby zamocować ją na czarnym wężu |  |
| 3. Włóż drugi koniec czarnego węża do otwór blisko boku przełącznika, przekręć go zgodnie z ruchem wskazówek zegara i do zaciskania pompa |   | 4. Obróć przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby otworzyć pokrywę zaworu powietrza na rurze zamykającej |  |
| 5. Włóż dyszę powietrza do zaworu powietrza i przekręć ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zablokować ją w zaworze powietrza. |  | 6. Włącz pompę, aż zamknięta rura będzie podparta |  |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7. Wyłącz pompę, wyjmij dyszę powietrza, obracając ją przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i dokręć pokrywę zaworu powietrza zgodnie z ruchem wskazówek zegara. |  | 9. Podłącz rurę odpowietrzającą do wylotu dmuchawy powietrza i włącz ją. |  |
| 10. Wskazówki: 1. Do zamknięcia drzwi wejściowych potrzebna jest drabina. |  | 11. Wskazówki: 2. Jeśli namiot będzie używany na zewnątrz, przywiąż liny do pierścienia linowego, a śledzie przymocuj do dolnych metalowych pierścieni namiotu. |  |

## 4. INSTRUKCJA PRZECHOWYWANIA

Zaleca się przechowywanie produktu w suchym miejscu, aby uniknąć wilgoci i pleśni.
Zaleca się włożenie ich do torby i przechowywanie w suchym miejscu.
Trzymaj z dala od ostrych przedmiotów, aby uniknąć zarysowań.
Po deszczowej pogodzie zaleca się wietrzenie namiotu w słoneczne dni

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Wyłącz dmuchawę i odwiąż rurę odpowietrzającą od dmuchawy |  | 2. Zdejmij czarny wąż przyklejony do tej strony przełącznika, włóż go do otworu po drugiej stronie, obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara i zaciśnij pompę |  |
| 3. Obróć w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby<br>otwarta pokrywa zaworu powietrza na rurze zamykającej |  | 4. Włóż dyszę powietrza do zaworu powietrza i przekręć ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zablokować ją w zaworze powietrza. |  |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5. Włącz pompę<br>przełączać, aż do odwodnienia<br>całe powietrze z zamkniętej rurki |  | 6. Wyłącz pompę<br>przełącznik, usuń powietrze<br>dyszę, obracając ją<br>przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i dokręć pokrywę zaworu powietrza zgodnie z ruchem wskazówek zegara |   |
| 7. Odwiąż liny i kołki od namiotu |   | 8. Zawiąż bańkę<br>dom z liną, włóż do torby i umieść w suchym miejscu<br>środowisko |   |

## 5. SPOSÓB UŻYCIA

1 ) To produkt Jest tylko A prosty narzędzie pokój Do malarstwo I Móc nie Być używany w wietrznym I deszczowy dni .

2) Ten produkt wymaga ten dmuchacz Do trzymać pompowanie i Do nie Do cięcie wyłączony moc dostarczać .

3 ) W sprawa z moc proszę o porażkę ucieczka Poprzez ten przód drzwi Lub z powrotem drzwi .

4 ) W sprawa z nagły wypadek , ty Móc cięcie Poprzez ten namiot z A nóż Do ucieczka .

5 ) To Jest zalecony Do wybierać A płaski I czysty Otwarte grunt Do używać Ten produkt .

6 ) Jeśli ten namiot dreszcze zbyt dużo W ten wiatr , użyj ten wiatroodporny liny i stawki .

7) Po powtarzający się użyj , ten wentylacja z ten namiot móc stać się biedny . W Ten czas , ten wewnętrzny filtr bawełna Móc Być REMOVED Lub zastąpiony Do poprawić ten wentylacja .

8) Jeśli To Jest trudny Do nadmuchać ten namiot , zamek błyskawiczny w górę ten przód I z powrotem drzwi , obrót NA Wentylacja dmuchacz Do nadmuchać ten namiot i Następnie zakręt NA ten Inflacja dmuchacz Do całkowicie napompować ten namiot .

## 6. KONSERWACJA

1. Po zakończeniu użytkowania produktu zaleca się wysuszenie namiotu i odłożenie go. 2. Jeśli produkt jest przechowywany w wilgotnym środowisku, zaleca się wyjęcie go i otwarcie w słoneczne dni.
3. Jeśli produkt jest uszkodzony, należy go naprawić przy użyciu dołączonych materiałów i narzędzi.
4. Nadmierną ilość rozpryskanej farby należy usunąć za pomocą wytrzymałego wentylatora osiowego, który należy zakupić osobno.

## 7. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

| problem m | przyczyna | rozwiązanie |
|---|---|---|
| Pompa Lub Dmuchacz robi nie praca | · Woltaż niedopasowanie NIE moc dostarczać · Ten dmuchacz przełącznik Jest nie NA | · Woltaż potrzebować Do mecz<br>· Zakręt ten moc<br>· Zakręt NA ten dmuchacz |
| Brak z namiot ciśnienie | · Woltaż niestabilność<br>· Zawór nie Zamknięte | · Dostarczać A stabilny woltaż<br>· Ten zawór nabój wymagania być prasowany I ten pokrętło obrócony zgodnie z ruchem wskazówek zegara A mały Do zapewnić że zawór Jest W ten zamknięta pozycja |

**Informacje FCC:**

**UWAGA:** Zmiany lub modyfikacje, na które nie wyraziła wyraźnej zgody strona odpowiedzialna za zgodność, mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania ze sprzętu!

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego eksploatacja podlega dwóm następującym warunkom:

1) Ten produkt może powodować szkodliwe zakłócenia.

2) Produkt ten musi być odporny na wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie.
OSTRZEŻENIE: Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego produktu, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania z produktu.
Uwaga: Ten produkt został przetestowany i uznany za zgodny z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych.
Ten produkt generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i jeśli nie zostanie zainstalowany i używany zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w danej instalacji. Jeśli ten produkt powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można sprawdzić, wyłączając i włączając urządzenie, zaleca się, aby użytkownik spróbował skorygować zakłócenia, stosując jeden lub kilka z poniższych środków.
· Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
· Zwiększ odległość między produktem i odbiornikiem.
· Podłączyć produkt do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
· Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym.

**PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA DMUCHAWY POWIETRZA**



Niniejszy produkt podlega przepisom dyrektywy europejskiej 2012/19/UE. Symbol przekreślonego kosza na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga selektywnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich

akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych tym symbolem nie wolno wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi, lecz należy je oddać do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych do recyklingu.

**Producent:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
**Adres:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.
**Importowane do AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia
**Importowane do USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

| | |
|---|---|
| **UK** | **REP** |

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

| | |
|---|---|
| **EC** | **REP** |

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

# CABINA DI VERNICIATURA A SPRUZZO

**MODELLO:** 3X2.6X2.6m

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

# SPRAY PAINT BOOTH



**MODELLO:** 3X2.6X2.6m

(L'immagine è solo a scopo illustrativo; fare riferimento all'oggetto reale)

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

## REGOLE GENERALI DI SICUREZZA

**⚠WARNING Leggere attentamente e comprendere tutte le ISTRUZIONI DI MONTAGGIO E FUNZIONAMENTO** prima di utilizzare il prodotto. Il mancato rispetto delle norme di sicurezza e delle altre precauzioni di sicurezza di base può causare gravi lesioni personali.

183. La garanzia decade in caso di danni derivanti dalla mancata osservanza delle istruzioni per l'uso. Si esclude ogni responsabilità per eventuali danni conseguenti!

184. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni a cose o persone causati da un uso improprio o dalla mancata osservanza delle istruzioni di sicurezza! In tali casi la garanzia decade.

185. Per motivi di sicurezza e di omologazione (CE) non è ammessa la trasformazione, la modifica o lo smontaggio non autorizzati dei prodotti.

186. Il prodotto non è un giocattolo e deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini. Pertanto, prestare particolare attenzione in presenza di bambini. Non lasciare che i bambini giochino vicino ai soffiatori.

187. Evitare di utilizzare questo prodotto in caso di pioggia, vento forte, grandine e altre condizioni meteorologiche avverse. Il prodotto non deve essere umido o bagnato; è destinato esclusivamente all'uso in luoghi asciutti e al chiuso (non in bagni o aree umide simili). Esiste il rischio di scosse elettriche mortali.

188. Non esporre il prodotto o i suoi accessori a umidità o a temperature estremamente alte o basse.

189. Non lasciare il materiale d'imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un pericoloso gioco per i bambini.

190. Forze di caduta, pressione o trazione potrebbero distruggere o quantomeno limitare la funzionalità del prodotto.

191. Non posizionare mai l'apparecchio in prossimità di materiali combustibili o facilmente infiammabili.

192. Assicurarsi sempre che il tavolo rotante su cui è posizionato l'oggetto si trovi al centro dell'alloggiamento!

193. Dopo ogni applicazione, il dispositivo deve continuare a funzionare


per circa 2 minuti, il che garantisce l'autopulizia del dispositivo!
194. Per evitare danni alla salute, non utilizzare mai vernici o materiali velenosi, infiammabili o esplosivi!
195. Assicurare sempre una ventilazione adeguata!
196. Per non compromettere le prestazioni di estrazione, non prolungare il tubo di estrazione!
197. Nelle aziende commerciali devono essere rispettate le norme antinfortunistiche dell'associazione di categoria per gli impianti elettrici e gli impianti operativi.
198. Quando non è in uso, spegnere sempre il dispositivo e staccare la spina di alimentazione!
199. Se il filtro è contaminato da notevoli quantità di vernice, non può più funzionare in modo efficiente e deve essere sostituito con un filtro pulito.
200. Evitare che punte affilate, lame e altri oggetti possano graffiare il prodotto.
201. Tenere lontano da fonti di calore. Non posizionare apparecchi caldi vicino a pareti, soffitto o tende.
202. L'aria all'interno della tenda è scarsa, quindi è necessario garantire una buona ventilazione quando si dipinge all'interno della tenda.
203. A causa delle grandi dimensioni di questo prodotto, l'installazione potrebbe richiedere l'assistenza di 2-4 persone se non si stende il prodotto in piano prima del gonfiaggio.
204. Si prega di srotolare lentamente la cabina e di assicurarsi che la finestra trasparente in PVC sia intatta prima di gonfiarla .
205. Assicuratevi di conoscere le disposizioni antincendio vigenti nel sito.
206. Assicurarsi che le aperture di ventilazione siano sempre aperte per evitare il soffocamento.
207. Nelle scuole, nei centri di formazione, nei laboratori di hobbystica e di auto-aiuto, l'uso del prodotto deve essere supervisionato in modo responsabile da personale qualificato.
208. Se si ha motivo di ritenere che non sia più possibile un funzionamento sicuro, scollegare immediatamente il dispositivo e proteggerlo da un utilizzo involontario. Si può presumere che non sia più possibile un funzionamento sicuro se:
- il dispositivo presenta segni visibili di danneggiamento,

- il dispositivo non funziona più,
- dopo un periodo di conservazione più lungo in condizioni sfavorevoli,
- a seguito di forti sollecitazioni durante il trasporto.

## 1. INTRODUZIONE AL PRODOTTO

| SPEC. / Model | Misurare | Materiale | Colore | Tensione di ingresso | Potenza della pompa di gonfiaggio | Potenza del ventilatore di ventilazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3X2. 6 X2. 6 m | 3X2. 6 X2. 6 m | 0,6 mm telone in PVC | Blu | CA 110-120 V 50-60 Hz (U.S.A) | 6 50W | 550W |
| 3X2. 6 X2. 6 m | 3X2. 6 X2. 6 m | 0,6 mm telone in PVC | Blu | AC220-240V 5 0 -60 Hz ( EURO ) | 6 50W | 550W |
| 3X2. 6 X2. 6 m | 3X2. 6 X2. 6 m | 0,6 mm telone in PVC | Blu | AC220-240V 5 0 -60 Hz ( Australia ) | 6 50W | 550W |


## 2.SCHEMA DELLA STRUTTURA




| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Inflazione e deflazione valvola | 8 | Umano iscrizione |
| 2 | Cerniera Porta d'ingresso | 9 | Metallo corda squillo |
| 3 | Metallo l squillo | 10 | Tubo di ventilazione |
| 4 | Metallo corda squillo | 11 | Anello di metallo |
| 5 | Cintura leggera | 12 | al carbonio cotone |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 | Filtro al carbonio cotone | 13 | Metallo corda squillo |
| 7 | Filtro verde r cotone aria ingresso | | |

## 3. FUNZIONAMENTO ISTRUZIONI

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Apri la bolla casa e diffonderla fuori su un pulito e terreno pianeggiante |  | 2. Selezionare l'ugello dell'aria rosso nell'immagine e ruotarlo per agganciarlo al tubo nero |  |
| 3. Inserire l'altra estremità del tubo nero in il buco vicino al lato dell'interruttore, giralo in senso orario e per bloccare la pompa |   | 4. Girare in senso antiorario per aprire il coperchio della valvola dell'aria sul tubo di chiusura |  |
| 5. Inserire l'ugello dell'aria nella valvola dell'aria e ruotarlo in senso orario per bloccarlo nella valvola dell'aria |  | 6. Accendere l'interruttore della pompa finché il tubo di chiusura non è supportato |  |
| 7. Spegnere l'interruttore della pompa, rimuovere l'ugello dell'aria ruotandolo in senso antiorario e serrare il coperchio della valvola dell'aria in senso orario |   | 9. Collegare il tubo di sfiato all'uscita del ventilatore dell'aria e accenderlo |  |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10. Suggerimenti: 1. Per chiudere la porta d'ingresso è necessaria una scala. |  | 11. Suggerimenti: 2. Se la tenda viene utilizzata all'esterno, legare le corde all'anello della corda e fissare i picchetti agli anelli metallici inferiori della tenda |  |

## 4. ISTRUZIONI PER LA CONSERVAZIONE

Si consiglia di conservare il prodotto asciutto per evitare umidità e muffa.
Si consiglia di riporli in un sacchetto e di conservarli in un ambiente asciutto.
Tenere lontano da oggetti appuntiti per evitare graffi.
Dopo il tempo umido, si consiglia di arieggiare la tenda nelle giornate di sole

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Spegnere il ventilatore e slegare il tubo di sfiato dal ventilatore |  | 2. Rimuovere il tubo nero bloccato su questo lato dell'interruttore, inserirlo nel foro sull'altro lato, ruotarlo in senso orario e bloccare la pompa |  |
| 3. Ruotare in senso antiorario per<br>aprire il coperchio della valvola dell'aria sul tubo chiuso |  | 4. Inserire l'ugello dell'aria nella valvola dell'aria e ruotarlo in senso orario per bloccarlo nella valvola dell'aria |  |
| 5. Accendere la pompa<br>interruttore fino a quando non si scarica<br>tutta l'aria fuori dal tubo chiuso |  | 6. Spegnere la pompa<br>interruttore, rimuovere l'aria<br>ugello ruotandolo<br>in senso antiorario e serrare il coperchio della valvola dell'aria in senso orario |  |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7. Slegare le corde e i picchetti dalla tenda | <br> | 8. Lega la bolla<br>casa con la corda, e metterla in un sacchetto di stoccaggio e riporla in un luogo asciutto<br>ambiente | <br> |

## 5. MODALITÀ D'USO

1 ) Questo prodotto È soltanto UN semplice attrezzo camera per pittura E Potere non Essere usato in ventoso E piovoso giorni .

2) Il prodotto richiede IL soffiatore A Mantenere gonfiando , e Fare non A taglio spento il potere fornitura .

3 ) Nel caso Di energia fallimento , per favore fuga Attraverso IL davanti porta O Indietro porta .

4 ) Nel caso Di emergenza , tu Potere taglio Attraverso IL tenda con UN coltello A fuga .

5 ) Esso È raccomandato A scegliere UN Piatto E pulito aprire terra A utilizzo Questo prodotto .

6 ) Se IL tenda frullati pure tanto In IL vento , uso IL antivento corde e pali .

7) Dopo ripetuto usare , il ventilazione Di IL tenda Maggio diventare povero . A Questo tempo , il interno filtro cotone Potere Essere RIMOSSO O sostituito A migliorare IL ventilazione .

8) Se Esso È difficile A gonfiare IL tenda , cerniera su IL davanti E Indietro porte , girare SU la ventilazione soffiatore A gonfiare IL tenda , e Poi giro SU IL Inflazione soffiatore A gonfiare completamente IL tenda .

## 6. M ANUTENZIONE

1. Una volta terminato il prodotto, si consiglia di asciugare la tenda e di riporla. 2. Se il prodotto viene conservato in un ambiente umido, si consiglia di estrarlo e aprirlo quando il tempo è soleggiato.

3. Se il prodotto è rotto, ripararlo utilizzando il materiale e gli strumenti forniti.

4. L'eccesso di vernice spruzzata deve essere rimosso utilizzando un ventilatore assiale a cilindro per impieghi gravosi, da acquistare separatamente.

## 7. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

| problema m | causa | soluzione |
|---|---|---|
| Pompa O Soffiatore fa non lavoro | · Voltaggio mancata corrispondenza · NO energia fornitura · IL soffiatore interruttore È non SU | · Voltaggio Bisogno A incontro<br>· Giro IL energia<br>· Giro SU IL soffiatore |
| Mancanza Di tenda pressione | · Voltaggio instabilità<br>· Valvola non Chiuso | · Fornitura UN stabile voltaggio<br>· IL valvola cartuccia esigenze essere premuto E IL manopola girato in senso orario UN poco A garantire che il valvola È In IL posizione chiusa |

**Informazioni FCC:**

**ATTENZIONE:** Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura!

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

1) Questo prodotto può causare interferenze dannose.

2) Questo prodotto deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

ATTENZIONE: Modifiche o alterazioni apportate al prodotto non espressamente approvate dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare il prodotto.

Nota: questo prodotto è stato testato e ritenuto conforme ai limiti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle Norme FCC. Tali limiti sono concepiti per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale.

Questo prodotto genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installato e utilizzato secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che

tali interferenze non si verifichino in una particolare installazione. Se questo prodotto causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, verificabili spegnendo e riaccendendo il prodotto, si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure.

· Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.

· Aumentare la distanza tra il prodotto e il ricevitore.

· Collegare il prodotto a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.

· Per assistenza, consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto.

**SMALTIMENTO CORRETTO PER il soffiatore d'aria**



Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/UE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata nell'Unione Europea. Questo vale per il prodotto e tutti gli accessori contrassegnati da questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere conferiti presso un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

**Produttore:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
**Indirizzo:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
**Importato in AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia
**Importato negli USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

| UK | REP |
|---|---|

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

| EC | REP |
|---|---|

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

