

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

WALL MOUNTED PROJECTION SCREEN

MODEL: ES120, ES72

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

WALL MOUNTED PROJECTION SCREEN

MODEL: ES120, ES72




This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

 **WARNING:**

Please read this manual carefully before using the product. Failure to do so may result in serious injury.



Please read and observe carefully all the assembly instructions before beginning assembly.



Unit should be assembled by two or more people.



DO NOT CLIMB

Please do not let your child climb on the product. If you have kids or animals who like to climb, we highly recommend using the wall anchors and brackets/straps that come with the package.

ASSEMBLY PRECAUTIONS

1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
2. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.
3. Keep the assembly area clean and well-lit.
4. Keep bystanders out of the area during assembly.
5. Do not assemble when tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.

6. The product capabilities apply to properly and completely assembled products only.
7. Assemble on a flat, level, hard and smooth surface capable of safely supporting the Wall Mounted Projection Screen.
8. For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

USE PRECAUTIONS

TO PREVENT SERIOUS INJURY AND DEATH FROM TIPPING:

1. This product is not a toy. Do not allow children to play with or near this item.
2. Do not exceed weight capacities, before moving.
3. Use only on a flat, hard and smooth surface capable of safely supporting a fully loaded Wall Mounted Projection Screen.
4. Use as intended only.
5. The screen can not be folded. Do not use fingers or hard objects to touch the screen surface. Do not splash the milk, fruit juice or other chemical doses to the screen surface. Keep the screen far away from the high temperature objects or fire.
6. If the screen is dirty, please wash the screen gently by a broom or a cotton ball, do not use the organic solvents to clean the screen surface.
7. When pulling the screen down, must be slowly and vertical. Do not pull it roughly, please stop pulling as soon as the black border is out or the screen will be jammed or injured, then send the screen to the maintenance center.

8. After using, put the screen back to the housing in order to avoid being polluted, If not using it for a long time, please take the screen from the wall and pack it in a carton.


Inspect before every use; do not use if parts are loose or damaged.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model	ES120	ES72
Rating(s):	220-240V~, 50/60Hz, 38W	
Screen Size	120 inch, 4:3	72 inch, 16:9
Product Dimensions (LxWxH)	2600*80*1930mm	1710*70*1250mm
Net Weight	About 8.65kg	5.73kg

*Products such as specifications, appearance, and design are subject to modification without prior notice.

PACKAGE CONTENTS



USEFUL INSTRUCTIONS

MODEL NO.: MODEL: ES120, ES72

1. The screen should be switched to a suitable power supply, it can be 220V/ 50Hz 230V/ 50Hz or 110V/ 60Hz 120V/ 60Hz but the motor's power must be same as the local voltage and frequency
2. The screen can be used with or without the remote controller. The remote control system can be radio type or infrared type Normally if a remote control system is needed, a radio remote controller is supplied but an infrared type controller is also available for a special requirement. These two different controlling functions cannot be combined in one control system.
3. Normally a synchronized motor is installed inside the housing but a tubular motor is also available for a special requirement
4. If the remote control system is not accompanied. the screen can be operated by the control box directly. Just push the UP/DOWN /STOP button on the control box to operate the screen. Alternatively, the screen can be operated by the remote controller



Correct Disposal

This product is subject to the provision of european Directive 2012/19/EU. The symbol showing a wheellie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

ÉCRAN DE PROJECTION MURAL


MODÈLE : ES120, ES72

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MONTAGE MURAL
ÉCRAN DE PROJECTION

MODÈLE : ES120, ES72



Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour les éventuelles mises à jour technologiques ou logicielles.




AVERTISSEMENT:

Veillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit. Le non-respect de ces instructions
cela pourrait entraîner des blessures graves.



Veillez lire et observer attentivement toutes les instructions de montage.
instructions avant de commencer l'assemblage.



L'unité doit être assemblée par deux personnes ou plus.



DO NOT CLIMB

Veillez ne pas laisser votre enfant grimper sur le produit. Si vous
avez des enfants ou des animaux qui aiment grimper, nous recommandons vivement
nous recommandons d'utiliser des ancrages muraux et des supports/sangles
qui viennent avec le package.

PRÉCAUTIONS DE MONTAGE

1. Assemblez uniquement selon ces instructions. Un assemblage incorrect peut créer des dangers.
2. Portez des lunettes de sécurité approuvées par l'ANSI et des gants de travail robustes pendant assemblée.
3. Gardez la zone de montage propre et bien éclairée.
4. Gardez les spectateurs hors de la zone pendant le montage.
5. Ne vous assemblez pas lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.

6. Les capacités du produit s'appliquent à un produit correctement et complètement assemblé.
produits uniquement.

7. Assemblez sur une surface plane, de niveau, dure et lisse, capable de supporter en toute sécurité supportant l'écran de projection mural.

8. Pour plus d'informations sur les pièces répertoriées ci-dessous pages, veuillez vous référer au schéma d'assemblage de ce manuel. Déballez et séparer toutes les pièces dans une zone de travail propre.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

POUR ÉVITER LES BLESSURES GRAVES ET LA MORT DUE AU BASCULEMENT :

1. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec ou à proximité.
article.
2. Ne pas dépasser les capacités de poids avant de déplacer.
3. Utiliser uniquement sur une surface plane, dure et lisse capable de
prenant en charge un écran de projection mural entièrement chargé.
4. Utiliser uniquement comme prévu.
5. L'écran ne peut pas être plié. N'utilisez pas vos doigts ou des objets durs pour le plier.
toucher la surface de l'écran. Ne pas éclabousser de lait, de jus de fruits ou d'autres
doses chimiques à la surface de l'écran. Maintenez l'écran loin de
objets à haute température ou feu.
6. Si l'écran est sale, veuillez le laver délicatement avec un balai ou un
boule de coton, n'utilisez pas de solvants organiques pour nettoyer la surface de l'écran.
7. Lorsque vous tirez l'écran vers le bas, procédez lentement et verticalement. Ne tirez pas dessus.
en gros, veuillez arrêter de tirer dès que la bordure noire est sortie ou que le
l'écran sera bloqué ou endommagé, envoyez alors l'écran à la maintenance
centre.

8. Après utilisation, remettez l'écran dans son boîtier afin d'éviter tout risque de pollué, si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période, veuillez retirer l'écran du mur et l'emballer dans un carton.

Inspectez avant chaque utilisation ; ne pas utiliser si des pièces sont desserrées ou endommagées.


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	ES120	ES72
Note(s) :	220-240 V~, 50/60 Hz, 38 W	
Taille de l'écran	120 pouces, 4:3	72 pouces, 16:9
Dimensions du produit (LxlxH)	2600*80*1930mm	1710*70*1250mm
Poids net	Environ 8,65 kg	5,73 kg

*Les produits tels que les spécifications, l'apparence et la conception sont sous réserve de modification sans préavis.

CONTENU DU COLIS

N° DE MODÈLE : MODÈLE : ES120, ES72



INSTRUCTIONS UTILES

MODÈLE N° : MODÈLE : ES120, ES72 1. L'écran doit

être commuté sur une alimentation électrique appropriée, elle peut être de 220 V/ 50 Hz 230 V/ 50 Hz ou 110 V/ 60 Hz 120 V/ 60 Hz mais le moteur

la puissance doit être identique à la tension et à la fréquence locales

2. L'écran peut être utilisé avec ou sans la télécommande.

Le système de contrôle à distance peut être de type radio ou de type infrarouge.

Normalement, si un système de contrôle à distance est nécessaire, une télécommande radio

est fournie, mais un contrôleur de type infrarouge est également disponible pour une exigence particulière

Ces deux fonctions de contrôle différentes ne peuvent pas être combinées dans un seul système de contrôle.

3. Normalement, un moteur synchronisé est installé à l'intérieur du boîtier, mais un moteur tubulaire est également disponible pour une exigence particulière

4. Si la télécommande n'est pas fournie, l'écran peut être contrôlé directement par le boîtier de commande. Il suffit d'appuyer sur le bouton HAUT/BAS/STOP du boîtier de commande pour le contrôler. L'écran peut également être contrôlé par la télécommande.



Élimination correcte

Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/UE.

Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit doit faire l'objet d'une collecte sélective dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole.

Les produits marqués comme tels ne peuvent pas être jetés avec les déchets ménagers normaux, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.


Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adresse :
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122,
Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. A/S YH Consulting Limited,
bureau 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Francfort-sur-le-Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

WANDMONTIERTE PROJEKTIONSLEINWAND

MODELL: ES120, ES72

MODELL: ES120, ES72



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht vor, die Bedienungsanleitung klar und deutlich zu interpretieren. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.




WARNUNG:

Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen.



Bitte lesen und beachten Sie sorgfältig alle Montageanleitungen
Anweisungen, bevor Sie mit der Montage beginnen.



Die Einheit sollte von zwei oder mehr Personen zusammengebaut werden.



DO NOT CLIMB

Bitte lassen Sie Ihr Kind nicht auf das Produkt klettern.
Wenn Sie Kinder oder Tiere haben, die gerne klettern,
empfehlen wir die Verwendung von Wandankern und Halterungen/Gurten
die im Paket enthalten sind.

VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER MONTAGE

1. Die Montage muss gemäß dieser Anleitung erfolgen. Eine unsachgemäße Montage kann Gefahren schaffen.
2. Tragen Sie ANSI-zugelassene Schutzbrillen und strapazierfähige Arbeitshandschuhe während Montage.
3. Halten Sie den Versammlungsbereich sauber und gut beleuchtet.
4. Halten Sie während der Montage unbeteiligte Personen vom Bereich fern.
5. Montieren Sie nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.

6. Die Produkteigenschaften gelten für ordnungsgemäß und vollständig montierte nur Produkte.

7. Auf einer flachen, ebenen, harten und glatten Oberfläche montieren, die sicher Unterstützung der an der Wand montierten Projektionsleinwand.

8. Weitere Informationen zu den im Folgenden aufgeführten Teilen finden Sie Seiten finden Sie im Montageplan dieses Handbuchs. Auspacken und Trennen Sie alle Teile in einem sauberen Arbeitsbereich.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER VERWENDUNG

UM SCHWERE VERLETZUNGEN UND TOD DURCH UMKIPPEN ZU VERMEIDEN:

1. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, mit diesem Produkt oder in dessen Nähe zu spielen. Artikel.
2. Überschreiten Sie vor dem Bewegen nicht die Gewichtskapazität.
3. Nur auf einer flachen, harten und glatten Oberfläche verwenden, die sicher unterstützt eine voll beladene, an der Wand montierte Projektionsleinwand.
4. Nur bestimmungsgemäß verwenden.
5. Der Bildschirm lässt sich nicht zusammenklappen. Benutzen Sie keine Finger oder harte Gegenstände, um Berühren Sie die Bildschirmoberfläche. Spritzen Sie nicht Milch, Fruchtsaft oder andere Chemikaliendosen auf die Bildschirmoberfläche. Halten Sie den Bildschirm weit entfernt von Gegenstände mit hoher Temperatur oder Feuer.
6. Wenn der Bildschirm schmutzig ist, waschen Sie ihn vorsichtig mit einem Besen oder einem Verwenden Sie zum Reinigen der Bildschirmoberfläche keinen Wattebausch und keine organischen Lösungsmittel.
7. Ziehen Sie den Bildschirm langsam und senkrecht nach unten. Ziehen Sie ihn nicht grob, hören Sie bitte auf zu ziehen, sobald der schwarze Rand heraus ist oder die Bildschirm wird verklemmt oder beschädigt, dann senden Sie den Bildschirm an die Wartung Center.

8. Nach Gebrauch den Bildschirm wieder in das Gehäuse einsetzen, um zu verhindern, dass er verschmutzt, Wenn Sie es für eine lange Zeit nicht verwenden, nehmen Sie bitte den Bildschirm von der Wand und verpacken Sie es in einen Karton.

Vor jedem Gebrauch prüfen; nicht verwenden, wenn Teile lose oder beschädigt sind.


TECHNISCHE DATEN

Modell	ES120	ES72
Bewertung(en):	220–240 V~, 50/60 Hz, 38 W	
Bildschirmgröße	120 Zoll, 4:3	72 Zoll, 16:9
Technische Daten (L x B x H)	2600*80*1930 mm	1710*70*1250 mm
Nettogewicht	Etwa 8,65 kg	5,73 kg

*Produkte wie Spezifikationen, Aussehen und Design sind Änderungen vorbehalten.

PACKUNGSIHALT

MODELL NR.: MODELL: ES120, ES72



NÜTZLICHE ANWEISUNGEN

MODELL NR.: MODELL: ES120, ES72 1. Der

Bildschirm sollte an eine geeignete Stromversorgung angeschlossen werden, es können 220V/ 50Hz 230V/ 50Hz oder 110V/ 60Hz 120V/ 60Hz sein, aber der Motor

Die Leistung muss der örtlichen Spannung und Frequenz entsprechen

2. Der Bildschirm kann mit oder ohne Fernbedienung verwendet werden. Die

Das Fernbedienungssystem kann vom Typ Funk oder Infrarot sein. Wenn ein

Fernbedienungssystem benötigt wird, wird normalerweise eine Funkfernbedienung mitgeliefert, für besondere Anforderungen ist jedoch auch eine Fernbedienung vom Typ Infrarot verfügbar.

Diese beiden unterschiedlichen Steuerungsfunktionen lassen sich nicht in einem Steuerungssystem vereinen.

3. Normalerweise ist im Gehäuse ein Synchronmotor eingebaut, für besondere Anforderungen ist jedoch auch ein Rohrmotor erhältlich

4. Wenn keine Fernbedienung vorhanden ist, kann die Leinwand direkt über die Steuerbox bedient werden. Drücken Sie dazu einfach die AUF/AB/STOP-Taste an der Steuerbox.

Alternativ kann die Leinwand auch über die Fernbedienung bedient werden.



Fachgerechte

Entsorgung Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU.

Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass dieses Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllentsorgung unterliegt. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile.

Entsprechend gekennzeichnete Produkte dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten abgegeben werden.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adresse:**

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730

Britische Republik	
---------------------------	--

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited,
Büro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-
Thames, Surrey, TW18 4AX

EG-Vertreter	
---------------------	--

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SCHERMO DI PROIEZIONE A PARETE

MODELLO: ES120, ES72

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MONTATO A PARETE
SCHERMO DI PROIEZIONE

MODELLO: ES120, ES72



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare il prodotto. VEVOR si riserva la piena interpretazione del manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di non informarvi ulteriormente in caso di aggiornamenti tecnologici o software relativi al nostro prodotto.



AVVERTIMENTO:

Si prega di leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare il prodotto. La mancata farlo potrebbe causare gravi lesioni.



Si prega di leggere e osservare attentamente tutte le istruzioni di montaggio istruzioni prima di iniziare il montaggio.



L'unità deve essere assemblata da due o più persone.



DO NOT CLIMB

Si prega di non lasciare che il bambino si arrampichi sul prodotto. Se se avete bambini o animali a cui piace arrampicarsi, vi consigliamo vivamente si consiglia di utilizzare gli ancoraggi a parete e le staffe/cinghie inclusi nella confezione.

PRECAUZIONI DI MONTAGGIO

1. Montare solo secondo queste istruzioni. Un montaggio improprio può creare pericoli.
2. Indossare occhiali di sicurezza approvati ANSI e guanti da lavoro resistenti durante assemblaggio.
3. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
4. Tenere gli astanti fuori dall'area durante l'assemblea.
5. Non riunirsi quando si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci.

6. Le capacità del prodotto si applicano a prodotti correttamente e completamente assemblati solo prodotti.

7. Montare su una superficie piana, livellata, dura e liscia in grado di sopportare in modo sicuro a supporto dello schermo di proiezione montato a parete.

8. Per ulteriori informazioni sulle parti elencate di seguito pagine, fare riferimento allo schema di montaggio di questo manuale. Disimballare e separare tutte le parti in un'area di lavoro pulita.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

PRECAUZIONI D'USO

PER PREVENIRE LESIONI GRAVI E MORTALI DOVUTE AL RIBALTAMENTO:

1. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con o vicino a questo prodotto. articolo.
2. Non superare la capacità di peso prima dello spostamento.
3. Utilizzare solo su una superficie piana, dura e liscia in grado di sopportare in modo sicuro supporta uno schermo di proiezione a parete completamente carico.
4. Utilizzare solo come previsto.
5. Lo schermo non può essere piegato. Non usare le dita o oggetti duri per toccare la superficie dello schermo. Non schizzare latte, succo di frutta o altri dosi chimiche sulla superficie dello schermo. Tenere lo schermo lontano dal oggetti ad alta temperatura o fuoco.
6. Se lo schermo è sporco, lavarlo delicatamente con una scopa o un batuffolo di cotone, non utilizzare solventi organici per pulire la superficie dello schermo.
7. Quando si tira verso il basso lo schermo, farlo lentamente e in verticale. Non tirarlo approssimativamente, si prega di smettere di tirare non appena il bordo nero è fuori o il lo schermo si inceppa o si danneggia, quindi inviare lo schermo alla manutenzione centro.

8. Dopo l'uso, riposizionare lo schermo nell'alloggiamento per evitare che venga inquinato, se non lo si utilizza per un lungo periodo, si prega di rimuovere lo schermo dal muro e imballarlo in una scatola.

Controllare prima di ogni utilizzo; non utilizzare se alcune parti risultano allentate o danneggiate.

SPECIFICHE TECNICHE

Modello	ES120	ES72
Valutazione/i:	220-240 V~, 50/60 Hz, 38 W	
Dimensioni dello schermo	120 pollici, 4:3	72 pollici, 16:9
Dimensioni del prodotto (LxPxA)	2600*80*1930mm	1710*70*1250mm
Peso netto	Circa 8,65 kg	5,73 kg

*Prodotti come specifiche, aspetto e design sono soggetto a modifiche senza preavviso.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

N. MODELLO: MODELLO: ES120, ES72



ISTRUZIONI UTILI

N. MODELLO: MODELLO: ES120, ES72 1. Lo

Lo schermo deve essere commutato su un'alimentazione adatta, può essere 220V/ 50Hz 230V/ 50Hz o 110V/ 60Hz 120V/ 60Hz ma il motore

la potenza deve essere uguale alla tensione e alla frequenza locali

2. Lo schermo può essere utilizzato con o senza telecomando.

Il sistema di controllo remoto può essere di tipo radio o a infrarossi. Normalmente, se è necessario un sistema di controllo remoto, viene fornito un telecomando radio, ma per esigenze particolari è disponibile anche un telecomando a infrarossi.

Queste due diverse funzioni di controllo non possono essere combinate in un unico sistema di controllo.

3. Normalmente all'interno dell'alloggiamento è installato un motore sincronizzato, ma per esigenze particolari è disponibile anche un motore tubolare.

4. Se il telecomando non è in dotazione, lo schermo può essere azionato direttamente dalla centralina. È sufficiente premere il pulsante SU/GIÙ/STOP sulla centralina per azionare lo schermo. In alternativa, lo schermo può essere azionato tramite il telecomando.



Smaltimento corretto

Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva europea 2012/19/UE.

Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata nell'Unione Europea. Questo vale per il prodotto e tutti gli accessori contrassegnati da questo simbolo.

I prodotti così contrassegnati non possono essere smaltiti insieme ai normali rifiuti domestici, ma devono essere consegnati presso un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchi elettrici ed elettronici.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Indirizzo:**


Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Ufficio 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Francoforte sul Meno.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

PANTALLA DE PROYECCIÓN DE PARED

MODELO: ES120, ES72

MODELO: ES120, ES72



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que no le informemos si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.




ADVERTENCIA:

Lea atentamente este manual antes de utilizar el producto. En caso de no hacerlo, Si lo hace podría sufrir lesiones graves.



Por favor, lea y observe atentamente todo el montaje. Instrucciones antes de comenzar el montaje.



La unidad debe ser ensamblada por dos o más personas.



DO NOT CLIMB

No permita que su hijo se suba al producto. Si Si tiene niños o animales a los que les gusta trepar, le recomendamos Recomendamos utilizar los anclajes de pared y soportes/correas que vienen con el paquete.

PRECAUCIONES DE MONTAJE

1. Ensamble únicamente de acuerdo con estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede... crear peligros.
2. Use gafas de seguridad aprobadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes durante asamblea.
3. Mantenga el área de montaje limpia y bien iluminada.
4. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.
5. No realice el montaje cuando esté cansado o bajo la influencia de alcohol, drogas o medicamentos.

6. Las capacidades del producto se aplican a productos ensamblados correctamente y completamente. Sólo productos.

7. Montar sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa capaz de soportar condiciones de seguridad. soporte de la pantalla de proyección montada en la pared.

8. Para obtener información adicional sobre las piezas enumeradas a continuación, páginas, consulte el diagrama de montaje de este manual. Desenvuelva y Separe todas las piezas en un área de trabajo limpia.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

PRECAUCIONES DE USO

PARA EVITAR LESIONES GRAVES Y LA MUERTE POR VUELCO:

1. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él ni cerca de él. artículo.
2. No exceda las capacidades de peso antes de moverlo.
3. Úselo únicamente sobre una superficie plana, dura y lisa capaz de soportar cargas de forma segura. compatible con una pantalla de proyección montada en la pared completamente cargada.
4. Úselo únicamente según lo previsto.
5. La pantalla no se puede plegar. No utilice los dedos ni objetos duros para tocarla. Toque la superficie de la pantalla. No salpique leche, jugo de fruta u otros dosis químicas a la superficie de la pantalla. Mantenga la pantalla alejada de la objetos de alta temperatura o fuego.
6. Si la pantalla está sucia, lávela suavemente con una escoba o un cepillo. bola de algodón, no utilice disolventes orgánicos para limpiar la superficie de la pantalla.
7. Al bajar la pantalla, hágalo lentamente y en posición vertical. No tire de ella. aproximadamente, deje de tirar tan pronto como el borde negro salga o el Si la pantalla se atasca o se daña, envíe la pantalla al mantenimiento. centro.

8. Después de usar, vuelva a colocar la pantalla en la carcasa para evitar que se quede atascada.
contaminado. Si no lo usa durante un tiempo prolongado, retire la pantalla de la pared.
y empacarlo en una caja de cartón.

Inspeccione antes de cada uso; no lo utilice si las piezas están sueltas o dañadas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	ES120	ES72
Calificación(es):	220-240 V~, 50/60 Hz, 38 W	
Tamaño de la pantalla	120 pulgadas, 4:3	72 pulgadas, 16:9
Dimensiones del producto <small>(Largo x Ancho x Alto)</small>	2600*80*1930 mm	1710*70*1250 mm
Peso neto	Aproximadamente 8,65 kg	5,73 kg

*Productos como especificaciones, apariencia y diseño son
Sujeto a modificaciones sin previo aviso.

CONTENIDO DEL PAQUETE

N.º DE MODELO: MODELO: ES120, ES72



INSTRUCCIONES ÚTILES

MODELO N.º: MODELO: ES120, ES72 1. La

pantalla debe conectarse a una fuente de alimentación adecuada, puede ser de 220 V/ 50 Hz, 230 V/50 Hz o 110 V/60 Hz, 120 V/60 Hz, pero el motor

La potencia debe ser la misma que el voltaje y la frecuencia locales.

2. La pantalla se puede utilizar con o sin el control remoto.

El sistema de control remoto puede ser de tipo radio o de tipo infrarrojo. Normalmente, si se necesita un sistema de control remoto, se suministra un controlador remoto por radio, pero también está disponible un controlador de tipo infrarrojo para requisitos especiales. Estas dos funciones de control diferentes no se pueden combinar en un solo sistema de control.

3. Normalmente se instala un motor sincronizado dentro de la carcasa, pero también está disponible un motor tubular para requisitos especiales.

4. Si no se incluye el sistema de control remoto, la pantalla se puede controlar directamente desde la caja de control. Simplemente presione el botón ARRIBA/ABAJO/ PARADA de la caja de control para operar la pantalla. También puede controlar la pantalla con el control remoto.



Eliminación correcta

Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva europea 2012/19/UE.

El símbolo de un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Esto aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo.

Los productos marcados como tales no pueden desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.


Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Dirección:
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD, NSW 2122,
Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITADA. A/C YH Consulting Limited
Oficina 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Fráncfort del Meno.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

EKRAN PROJEKCYJNY MONTOWANY NA ŚCIANIE


MODEL: ES120, ES72

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MONTOWANY NA ŚCIANIE
EKRAN PROJEKCYJNY

MODEL: ES120, ES72



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.



OSTRZEŻENIE:

Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać instrukcję. Nieprzestrzeganie

nie stosowanie się do tego może skutkować poważnymi obrażeniami.



Proszę przeczytać i uważnie przestrzegać wszystkich instrukcji montażu instrukcje przed rozpoczęciem montażu.



Jednostkę powinny montować co najmniej dwie osoby.



DO NOT CLIMB

Prosimy nie pozwalać dziecku wspinać się na produkt. Jeśli
Jeśli masz dzieci lub zwierzęta, które lubią się wspinać, bardzo chętnie
zalecamy użycie kotew ściennych i wsporników/pasków
które są dołączone do pakietu.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS MONTAŻU

1. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenia.
2. Podczas pracy należy nosić okulary ochronne i wytrzymałe rękawice robocze zgodne z normą ANSI montaż.
3. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i dobrym oświetleniu.
4. Podczas montażu nie dopuść, aby osoby postronne znajdowały się w pobliżu miejsca montażu.
5. Nie przychodź na zgromadzenia, gdy jesteś zmęczony lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.

6. Możliwości produktu dotyczą produktu prawidłowo i całkowicie zmontowanego tylko produkty.

7. Montaż należy wykonać na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni, która będzie bezpieczna. Wspierający ekran projekcyjny montowany na ścianie.

8. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych poniżej, stron, zapoznaj się ze schematem montażu w niniejszej instrukcji. Rozpakuj i oddzielić wszystkie części w czystym miejscu pracy.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

ABY ZAPOBIEC POWAŻNYM OBRAŻENIOM I ŚMIERCI SPOWODOWANEJ PRZEWRÓCENIEM:

1. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się nim ani przebywać w jego pobliżu.

przedmiot.

2. Przed przeprowadzką nie przekraczaj dopuszczalnego ciężaru.

3. Używać wyłącznie na płaskiej, twardej i gładkiej powierzchni, która umożliwi bezpieczne obsługującą w pełni załadowany ekran projekcyjny montowany na ścianie.

4. Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.

5. Ekranu nie można złożyć. Nie należy dotykać go palcami ani twardymi przedmiotami.

dotykaj powierzchni ekranu. Nie rozchlapuj mleka, soku owocowego ani innych dawki substancji chemicznych na powierzchnię ekranu. Trzymaj ekran z dala od przedmioty o wysokiej temperaturze lub ogień.

6. Jeśli ekran jest brudny, należy go delikatnie umyć miotłą lub myjką.

wacikiem bawełnianym, nie należy czyścić powierzchni ekranu rozpuszczalnikami organicznymi.

7. Ekran należy odciągać powoli i pionowo. Nie należy go odciągać.

proszę przestać ciągnąć, gdy tylko czarna granica zniknie lub

ekran się zatnie lub uszkodzi, należy go wysłać do serwisu

centrum.

8. Po użyciu załóż ekran z powrotem do obudowy, aby uniknąć jego uszkodzenia. zanieczyszczony, Jeśli nie używasz go przez dłuższy czas, zdejmij ekran ze ściany i spakować do kartonu.

Przed każdym użyciem należy przeprowadzić kontrolę. Nie używać produktu, jeśli części są luźne lub uszkodzone.


DANE TECHNICZNE

Model	ES120	ES72
Ocena(y):	220-240 V~, 50/60 Hz, 38 W	
Rozmiar ekranu	120 cali, 4:3	72 cale, 16:9
Wymiary produktu (Di. x Szer. x Wys.)	2600*80*1930 mm	1710*70*1250 mm
Waga netto	Okolo 8,65 kg	5,73 kg

*Produkty takie jak specyfikacje, wygląd i projekt są
mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

NR MODELU: MODEL: ES120, ES72



PRZYDATNE INSTRUKCJE

NR MODELU: MODEL: ES120, ES72 1. Ekran

należy podłączyć do odpowiedniego źródła zasilania, może to być 220 V/50 Hz, 230 V/50 Hz lub 110 V/60 Hz, 120 V/60 Hz, ale silnik

moc musi być taka sama jak lokalne napięcie i częstotliwość

2. Ekran można używać z pilotem lub bez niego.

system zdalnego sterowania może być typu radiowego lub podczerwieni. Zazwyczaj, gdy potrzebny jest system zdalnego sterowania, dostarczany jest pilot radiowy, ale w przypadku specjalnych wymagań dostępny jest także kontroler na podczerwień.

Te dwie różne funkcje sterowania nie mogą być łączone w jednym systemie sterowania.

3. Zwykle wewnątrz obudowy montowany jest silnik synchroniczny, ale w przypadku specjalnych wymagań dostępny jest również silnik rurowy

4. Jeśli pilot zdalnego sterowania nie jest dołączony, ekran można obsługiwać bezpośrednio za pomocą skrzynki sterowniczej. Aby sterować ekranem, wystarczy nacisnąć przycisk GÓRA/DÓŁ/STOP na skrzynce sterowniczej. Alternatywnie, ekran można obsługiwać za pomocą pilota zdalnego sterowania.



Prawidłowa utylizacja

Produkt ten podlega postanowieniom dyrektywy europejskiej 2012/19/UE.

Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga selektywnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem.

Produktów oznaczonych w ten sposób nie można wyrzucać wraz z normalnymi odpadami domowymi, lecz należy je dostarczyć do punktu zbiórki i recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adres:


Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do Australii: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Biuro
147, Centurion House, London Road, Staines-upon-
Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt nad Menem.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MUURBEVESTIGD PROJECTIESCHERM

MODEL: ES120, ES72

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MUURMONTAGE PROJECTIESCHERM

MODEL: ES120, ES72



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.




WAARSCHUWING:

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt.

Als u dit toch doet, kan dit ernstig letsel tot gevolg hebben.



Lees en observeer zorgvuldig alle montage-instructies
instructies voordat u met de montage begint.



De unit dient door twee of meer personen gemonteerd te worden.



DO NOT CLIMB

Laat uw kind niet op het product klimmen. Als u
Heb je kinderen of dieren die graag klimmen? Dan raden we je van harte aan
adviseren om de muurankers en beugels/riemen te gebruiken
die bij het pakket zitten.

MONTAGEVOORZORGSMATREGELEN

1. Monteer uitsluitend volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaren creëren.
2. Draag tijdens het werk een door de ANSI goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen. montage.
3. Zorg ervoor dat de verzamelplaats schoon en goed verlicht is.
4. Houd omstanders uit de buurt tijdens de montage.
5. Kom niet in actie als u moe bent of onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen.

6. De producteigenschappen gelden voor correct en volledig gemonteerde producten.
alleen producten.

7. Monteer op een vlak, vlak, hard en glad oppervlak waarop u veilig kunt
ter ondersteuning van het aan de muur gemonteerde projectiescherm.

8. Voor aanvullende informatie over de onderdelen die in de volgende lijst staan vermeld,
pagina's, raadpleeg het montageschema van deze handleiding. Uitpakken en
Scheid alle onderdelen in een schone werkruimte.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

GEBRUIKSVORZORGSMAATREGELEN

OM ERNSTIG LETSEL EN DE DOOD DOOR KANTELEN TE VOORKOMEN:

1. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen niet met of in de buurt van dit product spelen.
item.
2. Overschrijd het toegestane gewicht niet voordat u het verplaatst.
3. Gebruik het alleen op een vlak, hard en glad oppervlak dat veilig kan worden gebruikt.
ter ondersteuning van een volledig beladen aan de muur gemonteerd projectiescherm.
4. Gebruik het product alleen zoals bedoeld.
5. Het scherm kan niet worden opgevouwen. Gebruik geen vingers of harde voorwerpen om het scherm op te vouwen.
Raak het schermoppervlak aan. Spat niet met melk, vruchtensap of andere vloeistoffen.
chemische doses aan het schermoppervlak. Houd het scherm ver weg van de
hete voorwerpen of vuur.
6. Als het scherm vuil is, was het dan voorzichtig met een bezem of een
wattenbolletje. Gebruik geen organische oplosmiddelen om het schermoppervlak schoon te maken.
7. Trek het scherm langzaam en verticaal naar beneden. Trek het niet naar beneden.
grogweg, stop met trekken zodra de zwarte rand eruit is of de
Als het scherm vastloopt of beschadigd raakt, stuur het scherm dan naar de onderhoudsafdeling
centrum.

8. Plaats na gebruik het scherm terug in de behuizing om te voorkomen dat het beschadigd raakt.
vervuld. Als u het scherm langere tijd niet gebruikt, haal het dan van de muur.
en verpak het in een doos.

Controleer het product voor elk gebruik. Niet gebruiken als er onderdelen loszitten of beschadigd zijn.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Model	ES120	ES72
Beoordeling(en):	220-240V~, 50/60Hz, 38W	
Schermgrootte	120 inch, 4:3	72 inch, 16:9
Productafmetingen (LxBxH)	2600*80*1930mm	1710*70*1250mm
Nettogewicht	Ongeveer 8,65 kg	5,73 kg

*Producten zoals specificaties, uiterlijk en ontwerp zijn

Onder voorbehoud van wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.

PAKKETINHOUD

MODELNUMMER: MODEL: ES120, ES72



NUTTIGE INSTRUCTIES

MODEL NR.: MODEL: ES120, ES72 1. Het

scherm moet worden aangesloten op een geschikte voeding, dit kan 220V/ 50Hz 230V/ 50Hz of 110V/ 60Hz 120V/ 60Hz zijn, maar de motor

het vermogen moet gelijk zijn aan de lokale spanning en frequentie

2. Het scherm kan met of zonder de afstandsbediening worden gebruikt.

Afstandsbedieningen kunnen van het type radio of infrarood zijn. Als er een

afstandsbedieningssysteem nodig is, wordt er normaal gesproken een radiografische

afstandsbediening meegeleverd, maar voor speciale vereisten is er ook een infraroodafstandsbediening

Deze twee verschillende besturingsfuncties kunnen niet in één besturingsstelsel worden gecombineerd.

3. Normaal gesproken wordt een gesynchroniseerde motor in de behuizing geïnstalleerd, maar voor speciale vereisten is ook een buismotor beschikbaar

4. Als er geen afstandsbediening aanwezig is, kan het scherm direct via de bedieningskast worden bediend. Druk hiervoor op de knop OMHOOG/OMLAAG/STOP op de bedieningskast. Het scherm kan ook met de afstandsbediening worden bediend.



Correcte verwijdering

Dit product valt onder de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/EU.

Het symbool met een doorgeslechte kliko geeft aan dat het product in de Europese Unie gescheiden afvalinzameling vereist. Dit geldt voor het product en alle accessoires met dit symbool.

Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet met het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adres:**

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. T.a.v. YH Consulting Limited
Kantoor 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Väggmonterad projektionsskärm

MODELL: ES120, ES72

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

VÄGGMONTERAD
PROJEKTIONSSKÄRM

MODELL: ES120, ES72



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.




WARNING:

Läs noggrant igenom denna manual innan du använder produkten. Underlåtenhet att det kan leda till allvarliga skador.



Läs och observera noggrant alla monteringsanvisningar instruktionerna innan monteringen påbörjas.



Enheten bör monteras av två eller fler personer.



DO NOT CLIMB

Låt inte ditt barn klättra på produkten. Om du har barn eller djur som gillar att klättra, vi varmt rekommenderar rekommenderar att man använder väggankare och fästen/remmar som följer med paketet.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER VID MONTERING

1. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa faror.
2. Använd ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under montering.
3. Håll samlingsområdet rent och väl upplyst.
4. Håll åskådare borta från området under monteringen.
5. Montera inte när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.

6. Produktens egenskaper gäller för korrekt och fullständigt monterade endast produkter.

7. Montera på en plan, jämn, hård och slät yta som säkert kan användas stödjer den väggmonterade projektionsskärmen.

8. För ytterligare information om de delar som listas i följande sidorna, vänligen se monterings schemat i denna manual. Packa upp och Separera alla delar på en ren arbetsyta.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

ANVÄND FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

FÖR ATT FÖRHINDRA ALLVARLIGA SKADOR OCH DÖDSFALL GENOM TIPPNING:

1. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med eller i närheten av denna punkt.

2. Överskrid inte viktkapaciteten före förflyttning.

3. Använd endast på en plan, hård och slät yta som säkert kan användas stödjer en fullt lastad väggmonterad projektionsskärm.

4. Använd endast enligt avsikten.

5. Skärmen kan inte vikas. Använd inte fingrar eller hårda föremål för att Rör vid skärmens yta. Stänk inte mjölk, fruktjuice eller andra kemiska doser på skärmens yta. Håll skärmen långt borta från föremål med hög temperatur eller eld.

6. Om skärmen är smutsig, rengör den försiktigt med en kvast eller en bomullstuss, använd inte organiska lösningsmedel för att rengöra skärmens yta.

7. När du drar ner skärmen måste den vara långsamt och vertikal. Dra inte i den ungefär, vänligen sluta dra så snart den svarta kanten är borta eller skärmen fastnar eller skadas, skicka då skärmen till underhållscentralen centrum.

8. Sätt tillbaka skärmen på höljet efter användning för att undvika att den förorenad. Om den inte används under en längre tid, ta bort skärmen från väggen och packa den i en kartong.

Kontrollera före varje användning; använd inte om delar är lösa eller skadade.


TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Modell	ES120	ES72
Betyg(er):	220–240 V~, 50/60 Hz, 38 W	
Skärmstorlek	120 tum, 4:3	72 tum, 16:9
Produktens mått (LxBxH)	2600*80*1930 mm	1710*70*1250mm
Nettovikt	Cirka 8,65 kg	5,73 kg

*Produkter såsom specifikationer, utseende och design är kan komma att ändras utan föregående meddelande.

PAKETINNEHÅLL

MODELLNR.: MODELL: ES120, ES72



ANVÄNDBARA INSTRUKTIONER

MODELLNR.: MODELL: ES120, ES72 1.

Skärmen bör kopplas till en lämplig strömförsörjning, den kan vara 220V/50Hz, 230V/50Hz eller 110V/60Hz, 120V/60Hz, men motorns

strömmen måste vara densamma som den lokala spänningen och frekvensen

2. Skärmen kan användas med eller utan fjärrkontrollen.

Fjärrkontrollsystemet kan vara av radiotyp eller infraröd typ. Normalt medföljer en radiofjärrkontroll om ett fjärrkontrollsystem behövs, men en infraröd styrenhet finns också tillgänglig för särskilda behov.

Dessa två olika styrfunktioner kan inte kombineras i ett styrsystem.

3. Normalt är en synkroniserad motor installerad inuti höljet, men en rörmotor finns också tillgänglig för ett speciellt behov.

4. Om fjärrkontrollsystemet inte medföljer kan skärmen styras direkt från kontrollboxen.

Tryck bara på UPP/NER/STOPP-knappen på kontrollboxen för att styra skärmen.

Alternativt kan skärmen styras med fjärrkontrollen.



Korrekt avfallshantering

Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EU.

Symbolen som visar en överstruken soptunna indikerar att produkten kräver separat sophämtning inom Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör som är märkta med denna symbol.


Produkter som är märkta som sådana får inte slängas med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en samlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adress:**


Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Kontor 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

