VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


BEACH CANOPY

MODEL:TM002/TM003

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

BEACH CANOPY

MODEL:TM002/TM003



<Picture Only For Reference >

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

IMPORTANT SAFEGUARDS



WARNNING: Read and understand this entire manual before operating or servicing this product. Failure to follow these warnings and instructions can cause personal injury or damage to valuable property.

General information

- Avoid children using Beach Canopy. and this product is not a toy. Do not allow children to play with it.
- Keep away from sharp points,blades and other items.
- Keep away from open flame. This product will ignite and burn if brought into contact with an open flame.

Installation precautions






1. Installation only according to these instructions. Improper installation can create hazards.
2. Keep installation area clean and well lit.
3. Keep bystanders out of the area during assembly.
4. Do not install when tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
5. Product capabilities apply to a properly and completely installed product only.
6. For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Accessories package of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area. Please keep small spare parts out of children's reach.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

WARNING

- Never erect on steep slopes.
- Never use in severe conditions, e.g., heavy rain, storm, strong wind and thunderstorm.
- Never place any flame source in or near your tent. Never use, or light or refuel a heat source inside your tent.
- Carefully consider the possibility of lightning strikes, strong winds, and other objective hazards when choosing a site to reduce the risk of loss or injury to the tent or occupants.

PACKAGE CONTAINS

 Beach Tent *1	 Support Poles *2
 Bungee Cord Ties *2 (It has been tied to Support Poles)	 Sand Shovels *2
 Grass Pegs *4	 Carry Bag *1


SPECIFICATIONS

Model	TM002	TM003
Size	7-1/2x7-1/2ft	11x11ft
Material	85% Polyester, 15% Spandex	85% Polyester, 15% Spandex
UPF	50+	50+
Wind-Resistant	Force 3-4	Force 3-4
Recommended Capacity	About 2-4 people	About 6-8 people

SETTING UP


STEP1

This side up




Pick your spot. Stretch the tent out evenly over a flat surface.

STEP2




Fill the sandbags with sand until they overflow.

STEP3




Position the pole in a suitable position of the tent and tie the ball end up with the bungee cord.

STEP4



Insert the other end of the poles into the sand shallowly.**We suggest inserting at least 1ft in depth.**

STEP5




Realign the sandbags and poles to fully stretch the tent out.

STEP6



Dig a deep hole and bury the sandbag in the sand to make the tent more stable.

It is recommended to use the tent under low winds (wind speed not exceeding 10-15mph / force 3-4).
Besides being used on grass, the pegs can also be used to reinforce the tent in the sand.



USE AND STORAGE

A handy storage bag is provided. To fit it in the bag fold your cover and roll the cover tightly rather than stuffing it. Never store a wet cover in the storage bag or confined area as the cover can be damaged by mildew.

CLEANING AND MAINTENANCE

- DO NOT iron or tumble dry.
- DO NOT use bleach and strong alkaline detergents.
- Due to the use of high-quality Lycra fabrics, it is recommended to wash gently by hand and dry naturally.

1.Shake off any sand or small particles from the poles and the tent.
2.Wash the tent on a cold, gentle cycle or hand wash with a mild, bleach-free detergent in cold to lukewarm water.
3. Hang it up outside to air dry.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


ZADASZENIE PLAŻOWE

MODEL:TM002/TM003

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

BEACH CANOPY

MODEL:TM002/TM003



< Zdjęcie tylko w celach informacyjnych >

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

WAŻNE ZABEZPIECZENIA



OSTRZEŻENIE : Przed rozpoczęciem użytkowania lub serwisowania produktu należy przeczytać i zrozumieć całą instrukcję. Nieprzestrzeganie tych ostrzeżeń i instrukcji może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie cennego mienia.

Informacje ogólne

- Unikaj używania Beach Canopy przez dzieci . Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się nim .
- Trzymać z dala od ostrych punktów, ostrzy i innych przedmiotów .
- Trzymać z dala od otwartego ognia. Produkt zapali się i spali w przypadku kontaktu z otwartym ogniem.

Instalacja środki ostrożności






7. Montaż należy przeprowadzać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenie.
8. Utrzymuj miejsce instalacji w czystości i dobrze oświetlone.
9. Nie dopuszczać osób postronnych na teren montażu w trakcie jego trwania.
10. Nie należy dokonywać montażu, gdy jest się zmęczonym lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
11. Możliwości produktu odnoszą się wyłącznie do produktu prawidłowo i kompletnie zainstalowanego.
12. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych na kolejnych stronach, zapoznaj się z opakowaniem akcesoriów w niniejszej instrukcji. Rozpakuj i oddziel wszystkie części w czystym miejscu pracy. Małe części zamienne przechowuj poza zasięgiem dzieci.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

OSTRZEŻENIE

- Nigdy nie stawiać na stromych zboczach .
- Nigdy nie używaj w trudnych warunkach, np. podczas ulewnego deszczu, burzy, silnego wiatru lub burzy z piorunami.
- Nigdy nie umieszczaj żadnego źródła ognia w namiocie ani w jego pobliżu. Nigdy nie używaj, nie zapalaj ani nie uzupełniaj zapasów ciepła. źródło wewnątrz namiotu.
- Należy dokładnie rozważyć możliwość wystąpienia uderzeń piorunów, silnych wiatrów i innych zdarzeń losowych. zagrożenia przy wyborze miejsca, aby zmniejszyć ryzyko utraty namiotu lub obrażeń osób w nim przebywających.

Opakowanie ZAWIERA

 Namiot plażowy *1	 Słupy podporowe * 2
 Opaski bungee * 2 (Został przywiązany do słupów podporowych)	 Łopaty do piasku *2
 Kołki do trawy * 4	 Torba transportowa *1

SPECYFIKACJE


Model	TM00 2	TM00 3
Rozmiar	7-1/2 x 7-1/2 stopy	11 x 11 stóp
Tworzywo	85% poliester, 15% spandex	85% poliester, 15% spandex
UPF	50+	50+
Odporny na wiatr	Siła 3-4	Siła 3-4
Zalecana pojemność	Około 2-4 ludzie	Około 6-8 ludzie

KONFIGURACJA


KROK 1

KROK 2

This side up




Wybierz miejsce. Rozłóż namiot równomiernie na płaskiej powierzchni.




Napełnij worki piaskiem do momentu, aż przepełniają się.

KROK 3

KROK 4




Umieść maszt w odpowiednim miejscu namiotu i przywiąż koniec piłki do podłoża za pomocą linki bungee.



Włóż drugi koniec drążków Płytko w piasek. **Sugerujemy włożenie co najmniej 30 cm na głębokość .**

KROK 5

KROK 6




Ponownie rozłóż worki z piaskiem i słupki, aby całkowicie rozciągnąć namiot.



Wykop głęboki dół i zakop worek z piaskiem w piasku, aby zrobić namiot jest bardziej stabilny.

Zaleca się używanie namiotu przy słabym wietrze (prędkość wiatru nie przekraczająca 10-15 mil na godzinę / w skali Beauforta 3-4).
Oprócz stosowania na trawie , śledzie można wykorzystać również do wzmocnienia namiotu na piasku .

Insert this position



UŻYTKOWANIE I PRZECHOWYWANIE

W zestawie znajduje się poręczna torba do przechowywania. Aby zmieścić go w

torbie, złóż pokrowiec i ciasno go zwiń, zamiast go wypychać. Nigdy nie przechowuj mokrego pokrowca w torbie ani w zamkniętym miejscu, ponieważ może on ulec uszkodzeniu przez pleśń.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- NIE prasować i nie suszyć w suszarce bębnowej.
- NIE stosować wybielaczy ani silnych detergentów alkalicznych.
- Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości tkanin Lycra, zaleca się delikatne pranie ręczne i suszenie naturalnie.

1. Strząśnij piasek i drobne cząsteczki z drążków i namiot.
2. Namiot należy prać w zimnej wodzie, w cyklu delikatnym lub ręcznie. z łagodnym detergentem bez wybielacza w zimnej wodzie letnia woda.
3. Powiesić na zewnątrz, aby wyschło na powietrzu.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.
Importowane do Australii: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP
YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP
E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


STRANDÜBERDACHUNG

MODELL:TM002/TM003

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

BEACH CANOPY

MODELL:TM002/TM003



< Abbildung dient nur als Referenz >

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden.

WICHTIGE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN



WARNUNG : Lesen und verstehen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig, bevor Sie dieses Produkt in Betrieb nehmen oder warten. Die Nichtbeachtung dieser Warnungen und Anweisungen kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen.

allgemeine Informationen

- Vermeiden Sie, dass Kinder das Stranddach benutzen . Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, damit zu spielen .
- Von scharfen Spitzen, Klingen und anderen Gegenständen fernhalten .
- Von offenem Feuer fernhalten. Dieses Produkt entzündet sich und brennt, wenn es mit offenem Feuer in Berührung kommt.

Installation Vorsichtsmaßnahmen






13. Die Installation darf nur gemäß dieser Anleitung erfolgen. Eine unsachgemäße Installation kann Gefahren bergen.
14. Installationsbereich muss sauber und gut beleuchtet sein.
15. Halten Sie Umstehende während der Versammlung vom Versammlungsort fern.
16. Installieren Sie das Gerät nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.
17. Die Produkteigenschaften gelten nur für ein ordnungsgemäß und vollständig installiertes Produkt.
18. Weitere Informationen zu den auf den folgenden Seiten aufgeführten Teilen finden Sie im Zubehörteil dieser Anleitung. Packen Sie alle Teile in einem sauberen Arbeitsbereich aus und sortieren Sie sie. Bewahren Sie Kleinteile bitte außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

WARNUNG

- Niemals an steilen Hängen aufstellen .
- Nicht unter extremen Bedingungen verwenden, z. B. bei Starkregen, Sturm, starkem Wind und Gewitter.
- Platzieren Sie niemals offenes Feuer in oder in der Nähe Ihres Zeltes. Benutzen, entzünden oder befüllen Sie niemals Heizgeräte. Die Quelle befindet sich in Ihrem Zelt.
- Berücksichtigen Sie sorgfältig die Möglichkeit von Blitzeinschlägen, starken Winden und anderen objektiven Gefahren. Gefahren bei der Wahl eines Standorts, um das Risiko von Verlust oder Verletzung des Zeltes oder der Insassen zu verringern.

Das PAKET ENTHÄLT

 Strandzelt *1	 Stützpfosten * 2
 Gummiseilbinder * 2 (Es wurde an Stützpfosten befestigt)	 Sandschaufeln *2
 Grasheringe * 4	 Tragetasche *1

SPEZIFIKATIONEN


Modell	TM00 2	TM00 3
Größe	7-1/2 x 7-1/2 Fuß	11 x 11 Fuß
Material	85 % Polyester, 15 % Elasthan	85 % Polyester, 15 % Elasthan
UPF	50+	50+
Windbeständig	Stärke 3-4	Stärke 3-4
Empfohlene Kapazität	Ungefähr 2 - 4 Menschen	Ungefähr 6 - 8 Menschen

EINRICHTUNG


SCHRITT 1

SCHRITT 2

This side up




Suchen Sie sich einen geeigneten Platz. Spannen Sie das Zelt gleichmäßig auf einer ebenen Fläche aus.




Füllen Sie die Sandsäcke mit Sand, bis Sie laufen über.

SCHRITT 3



Positionieren Sie die Stange an einer geeigneten Stelle im Zelt und befestigen Sie das Kugelende mit dem Gummiseil.


SCHRITT 4



Stecken Sie das andere Ende der Stangen ein. Flach in den Sand einstechen. **Wir empfehlen, mindestens 30 cm tief einzustechen .**

SCHRITT 5

SCHRITT 6




Richten Sie die Sandsäcke und Stangen so aus, dass das Zelt vollständig gespannt ist.



Grabe ein tiefes Loch und vergrabe es. Sandsack im Sand, um das Zelt stabiler.

Es wird empfohlen, das Zelt bei schwachem Wind zu verwenden (Windgeschwindigkeit nicht mehr als 10-15 mph / Stärke 3-4).
Neben der Verwendung auf Rasen können die Heringe auch zur Verstärkung des Zeltes im Sand verwendet werden .

Insert this position



VERWENDUNG UND AUFBEWAHRUNG

Eine praktische Aufbewahrungstasche ist im Lieferumfang enthalten. Um die Abdeckung in der Tasche zu verstauen, falten Sie sie und rollen Sie sie fest zusammen, anstatt sie auszustopfen. Bewahren Sie eine nasse Abdeckung niemals in der Aufbewahrungstasche oder in einem geschlossenen Raum auf, da

sie durch Schimmel beschädigt werden kann.

REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG

- NICHT bügeln oder im Wäschetrockner trocknen.
- Verwenden Sie KEINE Bleichmittel und stark alkalische Reinigungsmittel.
- Aufgrund der Verwendung hochwertiger Lycra-Stoffe ist es Es wird empfohlen, die Wäsche vorsichtig von Hand zu waschen und anschließend zu trocknen. natürlich.

1. Schütteln Sie Sand oder kleine Partikel von den Stangen ab. und das Zelt.
2. Waschen Sie das Zelt im Schonwaschgang mit kaltem Wasser oder per Handwäsche. mit einem milden, bleichmittelfreien Waschmittel in kaltem Wasser lauwarmes Wasser.
3. Hängen Sie es zum Trocknen nach draußen.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importiert nach Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122, Australien
Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


AUVENT DE PLAGE

MODÈLE : TM002/TM003

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

BEACH CANOPY

MODÈLE : TM002/TM003



< Image à titre indicatif uniquement >

Voici les instructions originales. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous vous informons des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

MESURES DE PROTECTION IMPORTANTES



AVERTISSEMENT : Veuillez lire et comprendre l’intégralité de ce manuel avant d’utiliser ou d’entretenir ce produit. Le non-respect de ces avertissements et instructions peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.

informations générales

- Évitez que les enfants utilisent le parasol de plage . Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec .
- Tenez-vous à l'écart des objets pointus, des lames et autres objets tranchants .
- Tenir éloigné des flammes nues. Ce produit s'enflammera et brûlera au contact d'une flamme nue.

Installation précautions






19. Procéder à l'installation uniquement conformément à ces instructions. Une installation incorrecte peut engendrer des risques.
20. Maintenez la zone d' installation propre et bien éclairée.
21. Tenir les curieux à l'écart de la zone pendant le rassemblement.
22. Ne pas installer en cas de fatigue ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
23. Les fonctionnalités du produit ne s'appliquent qu'à un produit correctement et entièrement installé.
24. Pour plus d'informations concernant les pièces mentionnées dans les pages suivantes, veuillez consulter l'emballage des accessoires de ce manuel. Déballez et séparez toutes les pièces dans un espace de travail propre. Veuillez tenir les petites pièces de rechange hors de portée des enfants.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

AVERTISSEMENT

- Ne jamais installer sur des pentes abruptes .
- Ne jamais utiliser dans des conditions extrêmes, par exemple en cas de fortes pluies, de tempête, de vents violents et d'orages.
- Ne placez jamais de source de flamme à l'intérieur ou à proximité de votre tente. N'utilisez, n'allumez ni ne rechargez jamais de réchaud. source à l'intérieur de votre tente.
- Examinez attentivement la possibilité de foudre, de vents violents et d'autres objectifs prendre en compte les risques liés au choix d'un emplacement afin de réduire les risques de perte ou de blessure pour la tente ou ses occupants.

Le PAQUET CONTIENT

 Tente de plage *1	 Poteaux de support * 2
 Attaches élastiques * 2 (Il a été attaché à des poteaux de soutien)	 Pelles à sable *2
 Piquets à gazon * 4	 Sac de transport *1

CARACTÉRISTIQUES


Modèle	TM00 2	TM00 3
Taille	7 pi 30 x 7 pi 30	11 x 11 pieds
Matériel	85 % polyester, 15 % élasthanne	85 % polyester, 15 % élasthanne
UPF	50 ans et plus	50 ans et plus
Résistant au vent	Force 3-4	Force 3-4
Capacité recommandée	Environ 2 à 4 personnes	Environ 6 à 8 personnes

MISE EN PLACE


ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

This side up




Choisissez votre emplacement. Étalez la tente uniformément sur une surface plane.




Remplissez les sacs de sable avec du sable jusqu'à ce que ils débordent.

ÉTAPE 3



Positionnez le poteau à un endroit approprié dans la tente et attachez l'extrémité en forme de boule avec le cordon élastique.


ÉTAPE 4



Insérez l'autre extrémité des poteaux. enfouir superficiellement dans le sable. **Nous suggérons une profondeur d'au moins 30 cm (1 pied) .**

ÉTAPE 5

ÉTAPE 6




Réalignez les sacs de sable et les poteaux pour déployer complètement la tente.



Creusez un trou profond et enterrez-y le ensacher le sable pour faire la tente plus stable.

Il est recommandé d'utiliser la tente par vent faible (vitesse du vent ne dépassant pas 10-15 mph / force 3-4).
En plus d'être utilisés sur l'herbe, les piquets peuvent également servir à renforcer la tente dans le sable .

Insert this position



UTILISATION ET STOCKAGE

Un sac de rangement pratique est fourni. Pour ranger la housse dans le sac, pliez-la et roulez-la fermement au lieu de la tasser. Ne rangez jamais une housse humide dans le sac de rangement ou dans un espace confiné, car elle risque de moisir.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- NE PAS repasser ni sécher en machine.
- N’utilisez PAS d’eau de Javel ni de détergents alcalins puissants.
- Grâce à l'utilisation de tissus Lycra de haute qualité, il est Il est recommandé de laver délicatement à la main et de sécher. naturellement.

1. Secouez les poteaux pour enlever le sable ou les petites particules. et la tente.
2. Lavez la tente à froid, en cycle délicat ou à la main. avec un détergent doux sans javel à l'eau froide de l'eau tiède.
3. Suspendez-le à l'extérieur pour le faire sécher à l'air libre.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ESTWOOD NSW 2122, Australie
Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


STRANDOVERKAPPING

MODEL: TM002/TM003

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

BEACH CANOPY

MODEL: TM002/TM003



< Afbeelding dient alleen ter referentie>

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN



WAARSCHUWING : Lees en begrijp deze hele handleiding voordat u dit product gebruikt of onderhoudt. Het niet opvolgen van deze waarschuwingen en instructies kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan waardevolle eigendommen.

Algemene informatie

- Vermijd dat kinderen de strandtent gebruiken . Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen er niet mee spelen .
- Houd het uit de buurt van scherpe punten, messen en andere voorwerpen .
- Verwijderd houden van open vuur. Dit product zal ontbranden en verbranden bij contact met open vuur.

Installatie voorzorgsmaatregelen






25. Installatie dient uitsluitend volgens deze instructies te gebeuren. Onjuiste installatie kan gevaarlijke situaties veroorzaken.
26. Zorg ervoor dat de installatieruimte schoon en goed verlicht is.
27. Houd omstanders uit de buurt tijdens de bijeenkomst.
28. Niet installeren wanneer u moe bent of onder invloed bent van alcohol, drugs of medicijnen.
29. De productfunctionaliteiten gelden alleen wanneer het product correct en volledig is geïnstalleerd.
30. Raadpleeg voor meer informatie over de onderdelen die op de volgende pagina's worden vermeld, de accessoires in deze handleiding. Pak alle onderdelen uit en sorteer ze in een schone werkruimte. Houd kleine reserveonderdelen buiten het bereik van kinderen.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

WAARSCHUWING

- Nooit op steile hellingen plaatsen .
- Niet gebruiken onder extreme omstandigheden, zoals hevige regen, storm, harde wind en onweer.
- Plaats nooit een vuurbron in of vlakbij uw tent. Gebruik, steek of vul nooit een vuurhaard bij. bron in je tent.
- Houd zorgvuldig rekening met de mogelijkheid van blikseminslagen, harde wind en andere objectieve factoren. Houd rekening met gevaren bij het kiezen van een locatie om het risico op verlies of letsel van de tent of de inzittenden te verkleinen.

De VERPAKKING BEVAT

 Strandtent *1	 Steunpalen * 2
 Elastische koordbinders * 2 (Het is vastgemaakt aan steunpalen)	 Zandscheppen *2
 Graspinnen * 4	 Draagtas *1

SPECIFICATIES


Model	TM00 2	TM00 3
Maat	7-1/2 x 7-1/2 voet	11 x 11 voet
Materiaal	85% polyester, 15% spandex	85% polyester, 15% spandex
UPF	50+	50+
Windbestendig	Kracht 3-4	Kracht 3-4
Aanbevolen capaciteit	Ongeveer 2 - 4 mensen	Ongeveer 6 - 8 mensen

INSTELLEN


STAP 1

STAP 2

This side up




Kies een plek. Spreid de tent gelijkmatig uit over een vlakke ondergrond.




Vul de zandzakken met zand tot Ze stromen over.

STAP 3



Plaats de stok op een geschikte plek in de tent en bind het bolvormige uiteinde vast met het elastische koord.


STAP 4



Steek het andere uiteinde van de stokken erin. Steek de plug ondiep in het zand. **We raden aan om de plug minstens 30 cm diep in het zand te steken .**

STAP 5

STAP 6




Plaats de zandzakken en stokken opnieuw om de tent volledig uit te spannen.



Graaf een diep gat en begraaf de zandzak in het zand om te maken De tent staat stabieler.

Het wordt aanbevolen de tent te gebruiken bij weinig wind (windsnelheid niet hoger dan 10-15 mph / windkracht 3-4).
niet alleen op gras worden gebruikt, maar ook om de tent in het zand te verstevigen .

Insert this position



GEBRUIK EN OPSLAG

Een handige opbergtas wordt meegeleverd. Om de hoes in de tas te laten passen, vouw je hem op en rol je hem strak op in plaats van hem erin te proppen. Bewaar een natte hoes nooit in de opbergtas of een afgesloten ruimte, want de hoes kan beschadigd raken door schimmel.

REINIGING EN ONDERHOUD

- Niet strijken of in de droogtrommel drogen.
- Gebruik GEEN bleekmiddel en sterke alkalische reinigingsmiddelen.
- Door het gebruik van hoogwaardige Lycra-stoffen is het Het wordt aanbevolen om voorzichtig met de hand te wassen en te laten drogen. natuurlijk.

1. Schud eventueel zand of kleine deeltjes van de stokken af. en de tent.
2. Was de tent op een koud, fijnwasprogramma of met de hand. met een mild, bleekmiddelvrij wasmiddel op koud water. lauw water.
3. Hang het buiten te drogen.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Geïmporteerd naar Australië: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


STRANDTAK

MODELL: TM002/TM003

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

BEACH CANOPY

MODELL: TM002/TM003



< Bild endast för referens >

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER



VARNING : Läs och förstå hela denna manual innan du använder eller utför service på denna produkt. Underlåtenhet att följa dessa varningar och instruktioner kan orsaka personskador eller skador på värdefull egendom.

Allmän information

- Undvik att barn använder strandtaket . Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med det .
- Håll borta från vassa spetsar, knivar och andra föremål .
- Förvaras åtskilt från öppen låga. Produkten antänds och brinner om den kommer i kontakt med öppen låga.

Installation försiktighetsåtgärder






31. Installation endast enligt dessa instruktioner. Felaktig installation kan skapa risker.
32. Håll installationsområdet rent och väl upplyst.
33. Håll åskådare borta från området under monteringen.
34. Installera inte när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.
35. Produktens funktioner gäller endast för en korrekt och fullständigt installerad produkt.
36. För ytterligare information om delarna som listas på följande sidor, se tillbehörsförpackningen i denna manual. Packa upp och separera alla delar på en ren arbetsplats. Förvara små reservdelar utom räckhåll för barn.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

VARNING

- Res aldrig upp i branta sluttningar .
- Använd aldrig under svåra förhållanden, t.ex. kraftigt regn, storm, stark vind och åskväder.
- Placera aldrig någon eldkälla i eller nära ditt tält. Använd aldrig, tänd eller tanka aldrig en värmekälla. källan inuti ditt tält.
- Överväg noggrant möjligheten av blixtnedslag, starka vindar och andra objektiva effekter. faror vid val av plats för att minska risken för förlust eller skada på tältet eller de boende.

Paketet INNEHÅLLER


 Strandtält *1	 Stödstänger * 2
 Bungy-snören * 2 (Det har kopplats till stödstolpar)	 Sandskyfflar *2
 Gräspinnar * 4	 Bärväska *1

SPECIFIKATIONER

Modell	TM00 2	TM00 3
Storlek	7-1/2 x 7-1/2 fot	11 x 11 fot
Material	85% polyester, 15% spandex	85% polyester, 15% spandex
UPF	50+	50+
Vindtålig	Kraft 3-4	Kraft 3-4
Rekommenderad kapacitet	Ungefär 2–4 personer	Ungefär 6–8 personer


INSTALLATION

STEG1



Välj din plats. Spänn ut tältet jämnt över en plan yta.


STEG2




Fyll sandsäckarna med sand tills de svämmar över.

STEG3

STEG4




Placera stången på en lämplig plats i tältet och knyt fast bolländen med elastikrepet.



Sätt i den andra änden av stolparna gräva grunt ner i sanden. **Vi föreslår att du placerar minst 30 cm djupt .**

STEG5



Rikta in sandsäckarna och stängerna igen för att sträcka ut tältet helt.


STEG6



Gräv ett djupt hål och begrav sandsäck i sanden för att göra tältet stabilare.

Det rekommenderas att använda tältet vid svag vind (vindhastigheten får inte

överstiga 10-15 mph / vindstyrka 3-4).
Förutom att de kan användas på gräs kan pinnarna också användas för att förstärka tältet i sanden .



ANVÄNDNING OCH FÖRVARING

En praktisk förvaringspåse medföljer. För att få plats med överdraget i påsen, vik ihop det och rulla ihop det ordentligt istället för att stoppa det. Förvara aldrig ett vått överdrag i förvaringspåsen eller i ett slutet utrymme eftersom överdraget kan skadas av mögel.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

- Stryk eller torktumla INTE.
- ANVÄND INTE blekmedel och starka alkaliska rengöringsmedel.
- Tack vare användningen av högkvalitativa Lycra-tyger är det rekommenderas att tvätta försiktigt för hand och torka naturligtvis.

1. Skaka av sand eller små partiklar från stolparna och tältet.
2. Tvätta tältet på ett kallt, skonsamt program eller handtvätt. med ett milt, blekmedelsfritt tvättmedel i kallt till ljummet vatten.
3. Häng upp den utomhus för att lufttorka.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


DOSEL DE PLAYA

MODELO: TM002/TM003

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

BEACH CANOPY

MODELO: TM002/TM003



< Imagen solo como referencia >

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES



ADVERTENCIA : Lea y comprenda completamente este manual antes de operar o realizar cualquier mantenimiento a este producto. El incumplimiento de estas advertencias e instrucciones puede causar lesiones personales o daños a bienes valiosos.

información general

- Evite que los niños usen el toldo de playa . Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él .
- Mantener alejado de puntas afiladas, cuchillas y otros elementos .
- Mantener alejado de llamas abiertas. Este producto puede inflamarse y arder si entra en contacto con una llama abierta.

Instalación precauciones






37. Instalación únicamente según estas instrucciones. Una instalación incorrecta puede generar riesgos.
38. Mantenga el área de instalación limpia y bien iluminada.
39. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.
40. No lo instale cuando esté cansado o bajo la influencia de alcohol, drogas o medicamentos.
41. Las capacidades del producto se aplican únicamente a un producto instalado de forma correcta y completa.
42. Para obtener más información sobre las piezas que se enumeran en las siguientes páginas, consulte el paquete de accesorios de este manual. Desembale y separe todas las piezas en un área de trabajo limpia. Mantenga las piezas de repuesto pequeñas fuera del alcance de los niños.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

ADVERTENCIA

- Nunca lo instale en pendientes pronunciadas .
- Nunca lo utilice en condiciones severas, por ejemplo, lluvia intensa, tormentas, viento fuerte y tormentas eléctricas.
- Nunca coloque ninguna fuente de llama dentro o cerca de su tienda de campaña. Nunca use, encienda ni recargue una estufa de leña. fuente dentro de tu tienda.
- Considere cuidadosamente la posibilidad de rayos, vientos fuertes y otros objetivos. Peligros a tener en cuenta al elegir un sitio para reducir el riesgo de pérdida o lesiones a la tienda o a sus ocupantes.

El PAQUETE CONTIENE


 Tienda de playa *1	 Postes de soporte * 2
 Bridas elásticas * 2 (Se ha atado a postes de soporte)	 Palas de arena *2
 Clavijas de hierba * 4	 Bolsa de transporte *1

PRESUPUESTO

Modelo	TM00 2	TM00 3
Tamaño	7-1/2 x 7-1/2 pies	11 x 11 pies
Material	85% poliéster, 15% elastano	85% poliéster, 15% elastano
UPF	50+	50+
Resistente al viento	Fuerza 3-4	Fuerza 3-4
Capacidad recomendada	Aproximadamente 2 - 4 gente	Aproximadamente 6 - 8 gente


CONFIGURACIÓN

PASO 1




Elige tu lugar. Extiende la tienda de campaña uniformemente sobre una superficie plana.

PASO 2




Llene los sacos de arena con arena hasta se desbordan.

PASO 3




Coloque el poste en una posición adecuada de la tienda y ate el extremo de la bola con el cordón elástico.

PASO 4



Inserte el otro extremo de los postes. En la arena, a poca profundidad. **Sugerimos insertarlo al menos a 30 cm de profundidad .**

PASO 5




Realinee las bolsas de arena y los postes para estirar completamente la tienda.

PASO 6



Cava un hoyo profundo y entierra el saco de arena en la arena para hacer la tienda más estable.

Se recomienda utilizar la tienda de campaña con vientos suaves (velocidad del viento no superior a 10-15 mph / fuerza 3-4).
Además de usarse sobre césped , las estacas también se pueden utilizar para reforzar la tienda de campaña en la arena .



USO Y ALMACENAMIENTO

Se proporciona una práctica bolsa de almacenamiento. Para que quepa en la bolsa, doble la funda y enróllela firmemente en lugar de rellenarla. Nunca guarde una funda húmeda en la bolsa de almacenamiento ni en un lugar cerrado, ya que el moho podría dañarla.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- NO planchar ni secar en secadora.
- NO utilice blanqueadores ni detergentes alcalinos fuertes.
- Gracias al uso de tejidos de Lycra de alta calidad, es Se recomienda lavar suavemente a mano y secar. naturalmente.

1. Sacuda la arena o las partículas pequeñas de los postes. y la tienda.
2. Lave la tienda con un ciclo suave y frío o lávela a mano. con un detergente suave sin blanqueador en agua fría agua tibia.
3. Cuélguelo afuera para que se seque al aire.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD, NSW 2122, Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


TENDA DA SPIAGGIA

MODELLO: TM002/TM003

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

BEACH CANOPY

MODELLO: TM002/TM003



< Immagine solo per riferimento >

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

IMPORTANTI MISURE DI SICUREZZA



AVVERTENZA : Leggere attentamente l'intero manuale prima di utilizzare o effettuare la manutenzione del prodotto. La mancata osservanza di queste avvertenze e istruzioni può causare lesioni personali o danni a beni di valore.

informazioni generali

- Evitare che i bambini utilizzino Beach Canopy . Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocarci .
- Tenere lontano da punte affilate, lame e altri oggetti .
- Tenere lontano da fiamme libere. Questo prodotto può incendiarsi e bruciare se messo a contatto con una fiamma libera.

Installazione precauzioni

43. Installare solo secondo queste istruzioni. Un'installazione impropria può creare pericoli.
44. Mantenere l'area di installazione pulita e ben illuminata.
45. Durante l'assemblea, tenere gli astanti lontani dall'area.
46. Non installare quando si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o medicinali.
47. Le funzionalità del prodotto si applicano solo a un prodotto installato correttamente e completamente.
48. Per ulteriori informazioni sui componenti elencati nelle pagine seguenti, fare riferimento alla confezione degli accessori di questo manuale.






Disimballare e separare tutti i componenti in un'area di lavoro pulita.
Tenere i ricambi di piccole dimensioni fuori dalla portata dei bambini.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

AVVERTIMENTO

- Non montare mai su pendii ripidi .
- Non utilizzare mai in condizioni estreme, ad esempio in caso di pioggia intensa, tempesta, vento forte e temporale.
- Non posizionare mai alcuna fonte di fiamma dentro o vicino alla tenda. Non utilizzare, accendere o alimentare mai un riscaldatore. fonte all'interno della tua tenda.
- Considerare attentamente la possibilità di fulmini, forti venti e altri eventi oggettivi pericoli nella scelta del sito per ridurre il rischio di perdita o lesioni alla tenda o agli occupanti.

La CONFEZIONE CONTIENE

 Tenda da spiaggia *1	 Pali di supporto * 2
 Fascette elastiche * 2 (È stato legato ai pali di supporto)	 Pale da sabbia *2
 Picchetti per erba * 4	 Borsa per il trasporto *1


SPECIFICHE

Modello	TM00 2	TM00 3
Misurare	7-1/2 x 7-1/2 piedi	11 x 11 piedi
Materiale	85% poliestere, 15% elastan	85% poliestere, 15% elastan
Protezione solare UPF	50+	50+
Resistente al vento	Forza 3-4	Forza 3-4
Capacità consigliata	Circa 2 - 4 persone	Circa 6 - 8 persone

IMPOSTAZIONE


PASSO 1

This side up




Scegli il posto giusto. Stendi la tenda in modo uniforme su una superficie piana.

PASSO 2




Riempire i sacchi di sabbia con sabbia fino a traboccano .

PASSO 3




Posizionare il palo in un punto adatto della tenda e legare l'estremità a sfera con la corda elastica.

PASSO 4



Inserire l'altra estremità dei pali nella sabbia poco profonda. **Suggeriamo di inserirla almeno 30 cm di profondità .**

PASSO 5




Riallineare i sacchi di sabbia e i pali per allungare completamente la tenda.

PASSO 6



Scava una buca profonda e seppelliscila sacco di sabbia nella sabbia per fare la tenda più stabile.

Si consiglia di utilizzare la tenda in caso di vento debole (velocità del vento non superiore a 10-15 mph / forza 3-4).
Oltre ad essere utilizzati sull'erba , i picchetti possono essere utilizzati anche per rinforzare la tenda sulla sabbia .



UTILIZZO E CONSERVAZIONE

Viene fornita una comoda borsa per riporla. Per inserirlo nella borsa, piega la copertura e arrotolala strettamente, senza riempirla. Non riporre mai una copertura bagnata nella borsa o in uno spazio ristretto, poiché potrebbe danneggiarsi a causa della muffa.

PULIZIA E MANUTENZIONE

- NON stirare né asciugare in asciugatrice.
- NON utilizzare candeggina e detergenti alcalini forti.
- Grazie all'utilizzo di tessuti Lycra di alta qualità, è si consiglia di lavare delicatamente a mano e asciugare naturalmente.

1. Scuotere via la sabbia o le piccole particelle dai pali e la tenda.
2. Lavare la tenda con un ciclo delicato a freddo o a mano con un detersivo delicato senza candeggina a freddo o acqua tiepida.
3. Appenderlo all'esterno per farlo asciugare all'aria.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.