VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


# BASEBALL BATTING CAGE

**MODEL: BC004**

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

# BASEBALL BATTING CAGE

**MODEL: BC004**



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

| | |
|---|---|
|  | Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully. |
|   | Not suitable for children under 36 months, The age of use is 6 years old and above, and it must be used under the guidance of an adult. |

## SAFETY WARNINGS AND PRECAUTIONS

Thank you for using this product. In order to make sure that you can operate the machine correctly, read this instruction carefully before operation and keep it properly for future reference. Please be sure to read the precautions and safety rules in this page to ensure your safe use. This manual will outline safety warnings and precautions, operating, maintenance and cleaning. The warnings and instructions reviewed in this manual cannot cover all possible conditions and situations that may occur. Caution and common sense are not built into this product, since we believe that the users will comply with these codes.

**Please read ALL the instructions before using your machine.**

1. Assemble needs to follow these instructions. Incorrect assembly can be a hazard. Wear heavy-duty work gloves during assembly.
2. Do not assemble when tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
3. Weight, elastic, and other product properties only apply to correctly and wholly assembled products.
4. Keep the assembly area clean and well-lit.
5. Keep bystanders out of the area during assembly.
6. This is a sports training equipment, not a toy, it needs to be used under the guidance of a coach. Do not allow children and pets to play alone or approach this item. Can't Climb Products.
7. Use as intended only. Do not sit or stand on the product.

8. Inspect before every use. Do not use it if parts are loose or damaged.
9. People or objects hanging on the product will cause the product to fall.
10. Pay attention to pedestrians and vehicles when using.
11. Do not apply this unit to any other purposes than the indicated usage.
12. Rugby Net cannot place items to avoid damage.
13. Do not use it for commercial purposes.
14. DO NOT CLEAN IT WITH ANY ABRASIVE MATERIAL.
15. Never leave it unattended while in use.
16. Pet urine and feces can damage the product, please keep away.
17. Do not place the product on or near hot air, electric burners or heaters. Fireworks, cigarettes, flares, and other items can ignite the product. Please stay away from them.
18. The product should be placed on a flat surface. And it should be installed in an open and safe place, avoiding places near windows, roads, railways, rivers, etc.
19. Sports equipment (soccer boots, football gloves, etc.) should be worn during use. Do not place it in a damp environment.

**WARNING:**

**20. Ground nails must be used to fix the product on the ground (to ensure the reliability of the ground itself) to prevent it from falling.**


**21. This appliance is not intended for use by young or infirm persons unless supervised by a responsible person to ensure that they can use the appliance safely. Young children should be supervised to ensure that they do not play with the product. Pets should stay away from the product.**
**Do not use outdoors on rainy, strong wind weather and cloudy days. Avoid lightning strikes and falls. People or pets hanging on the product will cause injury or death.**

**22. Only one person is allowed in the net to avoid injury from the bat or baseball.**

**23. The door has a zipper, please zip it up to close the door when in use. Attention, please do not use the baseball to hit the net on the side of the door to avoid damaging the zipper.**


## INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Please dispose of all plastic bags carefully and keep them away from children and pets.
2. Check all components provided according to the list in this manual. Make sure you have all of the parts listed.
3. Although paying particular attention when manufacturing this product, you must be careful during the assembly process to avoid being scratched by sharp edges.
4. Wear protective gloves during assembly and use.
5. The product should be placed on a flat surface.
6. This product requires two adults to assemble, and minors are not allowed to assemble or disassemble it.
7. On rainy days, we suggest taking the product apart and putting it in a dry place.
8. Please ensure that the installation location is sufficiently large and well-lit.


| | | |
|---|---|---|
| 1 |  Net | 1pcs |
| 2 |  Fiberglass rod | 4pcs |
| 3 |  U-shaped stake | 8pcs |
| 4 |  Pull cord | 16pcs |
| 5 |  Ground spike | 10pcs |
| 6 |  Storage bag | 1pcs |
| 7 |  Adhesive tape | 1pcs |

**TIPS: We gave away electrical tape and repair modules as gifts.**
**Notice: The excess materials on the list are spare parts, please keep them as backup.**

Step 1: Unfold the net and ensure that the arch pole sleeves are positioned on the outside. Additionally, make sure that the end of the net with the pitching machine hole is oriented towards the desired direction for using the pitching machine.




Step 2: Attach the guy ropes to the loops on the arch pole sleeves as depicted. If necessary, attach guy ropes to the front and back as well.




Step 3: To assemble the arch pole set, insert one pole into another pole. Then, proceed to insert all three arch poles into the pole sleeves.




Step 4: Once you have inserted the arch poles into the pole sleeves, proceed to insert the pins attached to the net into the end holes of the arch poles as shown.




Step 5



Step 6

1. Make sure the cage is positioned straight in the desired location and proceed to hook the guy ropes onto the ground stakes .Then, insert the ground stakes securely into the ground.

2. Insert the ground pegs into the ground through the metal loops of the net located at the ends of the six arch poles. This will effectively secure the cage in place.



**Attention: Ground nails must be used to fix the product on the ground (to ensure the reliability of the ground itself) to prevent it from falling. If the ground is not compatible with the stakes, weigh down the base with sandbags or other weighted items.**

**TIPS: We provide a Mending net, which can be used to repair any damage to the net after long-term use of the product.**

## CLEANING AND STORAGE

1. Wipe with a soft, dry cloth. Never use an abrasive cleanser or harsh pad. Do not clean with water or other liquids. Be sure to keep the product dry
2. Children are **not allowed** to wipe the product to avoid tipping and falling injuries.
3. After the product is disassembled, please put the parts and accessories together.

**Manufacturer:** GuangDongPodiyeen Sports Co.,Ltd.
**Address:** 3rd industrial Zone, Baishigang Village, Changping Town, Dongguan City, GuangdongProvince, China 523561
**Imported to AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
**Imported to USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


# CAGE DE FRAPPE DE BASEBALL

MODÈLE : BC004

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

CAGE DE FRAPPE DE BASEBALL

MODÈLE : BC004



Voici les instructions originales. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous vous informons des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

| | |
|---|---|
|  | Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions. |
|   | Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. L'âge d'utilisation est de 6 ans et plus, et l'utilisation doit se faire sous la surveillance d'un adulte. |

## AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

Merci d'utiliser ce produit. Afin de garantir une utilisation correcte de l'appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant toute utilisation et conservez-le précieusement pour toute consultation ultérieure. Veuillez prendre connaissance des précautions et des consignes de sécurité indiquées sur cette page afin d'assurer une utilisation en toute sécurité. Ce manuel présente les avertissements et précautions de sécurité, ainsi que les instructions relatives au fonctionnement, à l'entretien et au nettoyage. Les avertissements et instructions contenus dans ce manuel ne peuvent toutefois pas couvrir toutes les situations possibles. Nous ne faisons pas appel à la prudence et au bon sens, car nous comptons sur le respect de ces consignes par les utilisateurs.

Veuillez lire TOUTES les instructions avant d'utiliser votre machine.

1. L'assemblage doit être effectué en suivant ces instructions. Un assemblage incorrect peut être dangereux. Portez des gants de travail robustes pendant l'assemblage.

2. Ne pas assembler en cas de fatigue ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou médicament.

3. Le poids, l'élasticité et les autres propriétés du produit ne s'appliquent qu'aux produits correctement et entièrement assemblés.

4. Maintenez la zone de rassemblement propre et bien éclairée.

5. Tenez les curieux à l'écart de la zone pendant le rassemblement.

6. Ceci est un équipement d'entraînement sportif, et non un jouet. Son utilisation doit se faire sous la supervision d'un entraîneur. Ne laissez pas les enfants ni les animaux domestiques jouer seuls avec cet équipement ou s'en approcher. Produit non escaladable.

7. Utiliser uniquement comme prévu. Ne pas s'asseoir ni se tenir debout sur le produit.

8. Inspectez l'appareil avant chaque utilisation. Ne l'utilisez pas si des pièces sont desserrées ou endommagées.

9. La présence de personnes ou d'objets accrochés au produit entraînera la chute de celui-ci.

10. Faites attention aux piétons et aux véhicules lorsque vous utilisez nos services.

11. N'utilisez pas cet appareil à d'autres fins que celles indiquées.

12. Rugby Net ne peut pas placer d'objets afin d'éviter les dommages.

13. Ne pas utiliser à des fins commerciales.

14. NE PAS NETTOYER AVEC UN MATÉRIAU ABRASIVANT.

15. Ne jamais le laisser sans surveillance pendant son utilisation.

16. L'urine et les excréments des animaux domestiques peuvent endommager le produit, veuillez les tenir à l'écart.

17. Ne placez pas le produit sur ou à proximité d'air chaud, de brûleurs électriques ou de radiateurs.

Les feux d'artifice, les cigarettes, les fusées éclairantes et autres objets peuvent enflammer le produit. Veuillez vous en tenir éloigné.

18. Le produit doit être placé sur une surface plane et installé dans un endroit dégagé et sûr, à l'écart des fenêtres, des routes, des voies ferrées, des cours d'eau, etc.

19. Les équipements sportifs (chaussures de football, gants de football, etc.) doivent être portés pendant leur utilisation. Ne pas les placer dans un environnement humide.

AVERTISSEMENT:

20. Des clous de sol doivent être utilisés pour fixer le produit au sol (afin d'assurer la fiabilité du sol lui-même) pour éviter qu'il ne tombe.

21. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants ou des personnes à mobilité réduite, sauf sous la surveillance d'un adulte responsable afin de garantir une utilisation en toute sécurité. Les jeunes enfants doivent être surveillés afin d'éviter qu'ils ne jouent avec l'appareil. Les animaux domestiques doivent être tenus à l'écart de l'appareil.

Ne pas utiliser à l'extérieur par temps de pluie, de vent fort ou de ciel couvert. Évitez les risques de foudre et de chute. Toute personne ou animal s'accrochant au produit risque des blessures graves, voire mortelles.

22. Une seule personne est autorisée dans le filet afin d'éviter les blessures causées par la batte ou base-ball.

23. La porte est munie d'une fermeture éclair ; veuillez la fermer complètement lorsqu'elle est utilisée. Attention, veuillez ne pas utiliser la balle de baseball pour frapper le filet situé sur le côté de la porte afin d'éviter d'endommager la fermeture éclair.

# INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

1. Veuillez jeter tous les sacs en plastique avec précaution et les tenir hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

2. Vérifiez que tous les composants fournis correspondent à la liste figurant dans ce manuel. Assurez-vous de disposer de toutes les pièces mentionnées.

3. Bien que ce produit ait fait l'objet d'une attention particulière lors de sa fabrication, vous devez être prudent lors du processus d'assemblage afin d'éviter les égratignures dues aux bords tranchants.

4. Portez des gants de protection lors du montage et de l'utilisation.

5. Le produit doit être placé sur une surface plane.

6. Ce produit nécessite deux adultes pour être assemblé ; les mineurs ne sont pas autorisés à participer. assembler ou désassembler.

7. Les jours de pluie, nous vous suggérons de démonter le produit et de le mettre dans un endroit sec.


8. Veuillez vous assurer que le lieu d'installation est suffisamment grand et bien éclairé.

| | | |
|---|---|---|
| 1 |  Net | 1pcs |
| 2 |  Fiberglass rod | 4pcs |
| 3 |  U-shaped stake | 8pcs |
| 4 |  Pull cord | 16pcs |
| 5 |  Ground spike | 10pcs |
| 6 |  Storage bag | 1pcs |
| 7 |  Adhesive tape | 1pcs |


CONSEILS : Nous avons offert du ruban isolant et des modules de réparation.

Remarque : Les matériaux en surplus sur la liste sont des pièces de rechange, veuillez les conserver en guise de sauvegarde.


Step 1: Unfold the net and ensure that the arch pole sleeves are positioned on the outside. Additionally, make sure that the end of the net with the pitching machine hole is oriented towards the desired direction for using the pitching machine.




Step 2: Attach the guy ropes to the loops on the arch pole sleeves as depicted. If necessary, attach guy ropes to the front and back as well.




Step 3: To assemble the arch pole set, insert one pole into another pole. Then, proceed to insert all three arch poles into the pole sleeves.



Step 4: Once you have inserted the arch poles into the pole sleeves, proceed to insert the pins attached to the net into the end holes of the arch poles as shown.




Étape 5



Étape 6

1. Make sure the cage is positioned straight in the desired location and proceed to hook the guy ropes onto the ground stakes .Then, insert the ground stakes securely into the ground.

2. Insert the ground pegs into the ground through the metal loops of the net located at the ends of the six arch poles. This will effectively secure the cage in place.



Attention : Des piquets d'ancrage doivent être utilisés pour fixer le produit au sol (afin de garantir la stabilité du sol) et éviter toute chute. Si le sol n'est pas adapté aux piquets, lestez la base avec des sacs de sable ou tout autre objet lourd.

CONSEILS : Nous fournissons un filet de réparation, qui peut être utilisé pour réparer tout dommage subi par le filet après une utilisation prolongée du produit.

## NETTOYAGE ET RANGEMENT

1. Essuyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez jamais de nettoyant abrasif ni de tampon à récurer. Ne nettoyez pas avec de l'eau ou d'autres liquides. Veillez à garder le produit au sec.
2. Les enfants ne sont pas autorisés à essuyer le produit afin d'éviter tout risque de basculement et de chute.
3. Une fois le produit démonté, veuillez rassembler les pièces et les accessoires.

Fabricant : GuangDongPodiyeen Sports Co.,Ltd.
Adresse : 3e zone industrielle, village de Baishigang, ville de Changping, Dongguan, province du Guangdong, Chine 523561. Importé en Australie : SIHAO PTY LTD., 1 ROKEVA STREET, Eastwood NSW 2122, Australie.

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

| | |
|---|---|
| Représentant du Royaume-Uni | YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited, Bureau 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX |
| Représentant de la CE | E-CrossStu GmbH<br>Mainzer Landstr. 69,<br>60329 Francfort-sur-le-Main. |



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


# Schlagkäfig für Baseball

**MODELL: BC004**

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

**Schlagkäfig für Baseball**

**MODELL: BC004**



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden.

| | |
|---|---|
|  | Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen. |
|   | Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten. Die Altersempfehlung liegt bei 6 Jahren und die Benutzung muss unter Aufsicht eines Erwachsenen erfolgen. |

## SICHERHEITSHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN

Vielen Dank, dass Sie dieses Produkt verwenden. Um eine korrekte Bedienung zu gewährleisten, lesen Sie diese Anleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch und bewahren Sie sie gut auf. Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise und -regeln auf dieser Seite, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten. Dieses Handbuch enthält Sicherheitswarnungen und -hinweise sowie Informationen zu Bedienung, Wartung und Reinigung. Die hier aufgeführten Warnungen und Anweisungen können nicht alle möglichen Bedingungen und Situationen abdecken. Vorsicht und gesunder Menschenverstand sind bei diesem Produkt nicht standardmäßig enthalten, da wir davon ausgehen, dass die Benutzer diese Regeln einhalten.

**Bitte lesen Sie ALLE Anweisungen, bevor Sie Ihr Gerät benutzen.**

1. Die Montage muss gemäß dieser Anleitung erfolgen. Eine unsachgemäße Montage kann gefährlich sein. Tragen Sie während der Montage robuste Arbeitshandschuhe.

2. Nicht zusammenbauen, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder anderen Substanzen stehen. Medikamente.

3. Gewicht, Elastizität und andere Produkteigenschaften gelten nur für korrekt und vollständig montierte Produkte.

4. Halten Sie den Montagebereich sauber und gut beleuchtet.

5. Halten Sie Unbeteiligte während der Versammlung vom Versammlungsort fern.

6. Dies ist ein Sporttrainingsgerät, kein Spielzeug. Es darf nur unter Anleitung eines Trainers verwendet werden. Kinder und Haustiere dürfen nicht unbeaufsichtigt damit spielen oder sich ihm nähern. Klettern verboten.

7. Nur bestimmungsgemäß verwenden. Nicht auf dem Produkt sitzen oder stehen.

8. Vor jedem Gebrauch prüfen. Nicht verwenden, wenn Teile lose oder beschädigt sind.

9. Wenn Personen oder Gegenstände am Produkt hängen bleiben, kann das Produkt herunterfallen.

10. Achten Sie bei der Benutzung auf Fußgänger und Fahrzeuge.

11. Dieses Gerät darf nur für den angegebenen Zweck verwendet werden.

12. Rugby Net kann keine Gegenstände platzieren, um Beschädigungen zu vermeiden.

13. Die kommerzielle Nutzung ist untersagt.

14. NICHT MIT SCHEUERMITTELN REINIGEN.

15. Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs niemals unbeaufsichtigt.

16. Haustierurin und -kot können das Produkt beschädigen, bitte fernhalten.

17. Stellen Sie das Produkt nicht auf oder in die Nähe von Heißluft, elektrischen Herdplatten oder Heizgeräten. Feuerwerkskörper, Zigaretten, Leuchtraketen und andere Gegenstände können das Produkt entzünden. Bitte halten Sie sich davon fern.

18. Das Produkt sollte auf einer ebenen Fläche aufgestellt werden. Es sollte an einem offenen und sicheren Ort installiert werden, nicht in der Nähe von Fenstern, Straßen, Eisenbahnlinien, Flüssen usw.

19. Sportausrüstung (Fußballschuhe, Fußballhandschuhe usw.) sollte während des Gebrauchs getragen werden. Nicht in feuchter Umgebung aufbewahren.

**WARNUNG:**

**20. Zur Befestigung des Produkts am Boden (um die Stabilität des Bodens zu gewährleisten) und um ein Umfallen zu verhindern, müssen Erdanker verwendet werden.**

**21. Dieses Gerät ist nicht für die Benutzung durch Kinder oder kranke Personen bestimmt, es sei denn, sie werden von einer verantwortlichen Person beaufsichtigt, um eine sichere Benutzung zu gewährleisten. Kleinkinder sollten beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Produkt spielen. Haustiere sollten vom Produkt ferngehalten werden.**

**Nicht im Freien bei Regen, starkem Wind oder bewölktem Himmel verwenden. Blitzschlag und Stürze vermeiden. Personen oder Haustiere, die sich an dem Produkt festhalten, können sich verletzen oder sterben.**

**22. Um Verletzungen durch den Schläger zu vermeiden, darf sich nur eine Person im Netz aufhalten. Baseball.**

**23. Die Tür hat einen Reißverschluss. Bitte schließen Sie den Reißverschluss, wenn die Tür in Gebrauch ist. Achtung: Bitte versuchen Sie nicht, mit dem Baseball gegen das Netz an der Seite der Tür zu schlagen, um den Reißverschluss nicht zu beschädigen.**

# INSTALLATIONSANLEITUNG

1. Bitte entsorgen Sie alle Plastiktüten sorgfältig und halten Sie sie von Kindern und Haustieren fern.

2. Überprüfen Sie alle mitgelieferten Komponenten anhand der Liste in diesem Handbuch. Stellen Sie sicher, dass Sie alle aufgeführten Teile haben.

3. Obwohl bei der Herstellung dieses Produkts besondere Sorgfalt angewendet wird, ist beim Zusammenbau Vorsicht geboten, um Kratzer durch scharfe Kanten zu vermeiden.

4. Tragen Sie bei der Montage und der Benutzung Schutzhandschuhe.

5. Das Produkt sollte auf einer ebenen Fläche platziert werden.

6. Für den Aufbau dieses Produkts sind zwei Erwachsene erforderlich; Minderjährige dürfen es nicht montieren. Zusammenbauen oder auseinanderbauen.

7. An Regentagen empfehlen wir, das Produkt auseinanderzunehmen und an einem trockenen Ort aufzubewahren.


8. Bitte stellen Sie sicher, dass der Aufstellungsort ausreichend groß und gut beleuchtet ist.

| | | |
|---|---|---|
| 1 |  Net | 1pcs |
| 2 |  Fiberglass rod | 4pcs |
| 3 |  U-shaped stake | 8pcs |
| 4 |  Pull cord | 16pcs |
| 5 |  Ground spike | 10pcs |
| 6 |  Storage bag | 1pcs |
| 7 |  Adhesive tape | 1pcs |


**TIPP: Wir haben Isolierband und Reparaturmodule als Geschenke verteilt.**

**Hinweis: Bei den überschüssigen Materialien auf der Liste handelt es sich um Ersatzteile. Bitte bewahren Sie diese als Reserve auf.**


Step 1: Unfold the net and ensure that the arch pole sleeves are positioned on the outside. Additionally, make sure that the end of the net with the pitching machine hole is oriented towards the desired direction for using the pitching machine.




Step 2: Attach the guy ropes to the loops on the arch pole sleeves as depicted. If necessary, attach guy ropes to the front and back as well.




Step 3: To assemble the arch pole set, insert one pole into another pole. Then, proceed to insert all three arch poles into the pole sleeves.



Step 4: Once you have inserted the arch poles into the pole sleeves, proceed to insert the pins attached to the net into the end holes of the arch poles as shown.




Schritt 5



Schritt 6

1. Make sure the cage is positioned straight in the desired location and proceed to hook the guy ropes onto the ground stakes .Then, insert the ground stakes securely into the ground.

2. Insert the ground pegs into the ground through the metal loops of the net located at the ends of the six arch poles. This will effectively secure the cage in place.



**Achtung: Zur Befestigung des Produkts im Boden (um die Stabilität des Untergrunds zu gewährleisten) und um ein Umkippen zu verhindern, müssen Erdanker verwendet werden. Ist der Boden für die Erdanker ungeeignet, beschweren Sie die Basis mit Sandsäcken oder anderen Gewichten.**
**TIPP: Wir liefern ein Reparaturnetz mit, mit dem sich eventuelle Schäden am Netz nach längerem Gebrauch des Produkts reparieren lassen.**

## REINIGUNG UND AUFBEWAHRUNG

1. Mit einem weichen, trockenen Tuch abwischen. Niemals Scheuermittel oder raue Schwämme verwenden. Nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten reinigen. Das Produkt muss unbedingt trocken bleiben. 2. Kinder dürfen das Produkt **nicht** abwischen, um Umkipp- und Sturzverletzungen zu vermeiden. 3. Nachdem das Produkt auseinandergebaut wurde, legen Sie bitte die Teile und das Zubehör wieder zusammen.

**Hersteller:** GuangDongPodiyeen Sports Co.,Ltd.
**Adresse:** 3. Industriegebiet, Dorf Baishigang, Stadt Changping, Stadt Dongguan, Provinz Guangdong, China 523561. **Importiert nach Australien:** SIHAO PTY LTD., 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122, Australien

**Importiert in die USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

**UK REP**

YH Consulting Limited. C/O YH Consulting Limited, Büro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

**EG-Vertreter**

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


# GABBIA DA BATTUTA PER BASEBALL

**MODELLO: BC004**

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

**GABBIA DA BATTUTA PER BASEBALL**

**MODELLO: BC004**



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

| | |
|---|---|
|  | Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni. |
|   | Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi. L'età di utilizzo è di 6 anni e oltre e deve essere utilizzato sotto la supervisione di un adulto. |

## AVVERTENZE E PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Grazie per aver utilizzato questo prodotto. Per essere certi di poter utilizzare correttamente la macchina, leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso e conservarle per riferimento futuro. Assicurarsi di leggere le precauzioni e le norme di sicurezza riportate in questa pagina per garantire un utilizzo sicuro. Questo manuale descrive le avvertenze e le precauzioni di sicurezza, il funzionamento, la manutenzione e la pulizia. Le avvertenze e le istruzioni contenute in questo manuale non possono coprire tutte le possibili condizioni e situazioni che potrebbero verificarsi. Attenzione e buon senso non sono intrinseci a questo prodotto, poiché riteniamo che gli utenti rispetteranno tali norme.

**Si prega di leggere TUTTE le istruzioni prima di utilizzare la macchina.**

1. Per il montaggio è necessario seguire queste istruzioni. Un montaggio non corretto può rappresentare un pericolo. Indossare guanti da lavoro resistenti durante il montaggio.
2. Non riunirsi quando si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaco.
3. Il peso, l'elasticità e le altre proprietà del prodotto si applicano solo ai prodotti assemblati correttamente e completamente.
4. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
5. Tenere gli astanti fuori dall'area durante l'assemblea.
6. Questo è un attrezzo per l'allenamento sportivo, non un giocattolo, e deve essere utilizzato sotto la supervisione di un allenatore. Non permettere a bambini e animali domestici di giocare da soli o di avvicinarsi a questo articolo. Non è un prodotto che si arrampica.
7. Utilizzare solo come previsto. Non sedersi o salire sul prodotto.

8. Ispezionare prima di ogni utilizzo. Non utilizzare se alcune parti sono allentate o danneggiate.

9. Persone o oggetti appesi al prodotto possono causarne la caduta.

10. Prestare attenzione ai pedoni e ai veicoli durante l'utilizzo.

11. Non utilizzare questa unità per scopi diversi da quelli indicati.

12. Rugby Net non può posizionare oggetti per evitare danni.

13. Non utilizzarlo per scopi commerciali.

14. NON PULIRLO CON MATERIALE ABRASIVO.

15. Non lasciarlo mai incustodito durante l'uso.

16. L'urina e le feci degli animali domestici possono danneggiare il prodotto, tenerli lontani.

17. Non posizionare il prodotto sopra o vicino a fonti di aria calda, fornelli elettrici o caloriferi.
Fuochi d'artificio, sigarette, razzi e altri oggetti possono incendiare il prodotto. Si prega di tenersi lontani da essi.

18. Il prodotto deve essere posizionato su una superficie piana e installato in un luogo aperto e sicuro, evitando luoghi vicino a finestre, strade, ferrovie, fiumi, ecc.

19. Indossare l'attrezzatura sportiva (scarpe da calcio, guanti da calcio, ecc.) durante l'uso. Non lasciarla in un ambiente umido.

**AVVERTIMENTO:**

**20. Per fissare il prodotto al terreno (per garantire l'affidabilità del terreno stesso) è necessario utilizzare dei chiodi da terra per evitare che cada.**

**21. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di bambini o persone inferme, a meno che non siano supervisionati da una persona responsabile che ne garantisca l'utilizzo in sicurezza. I bambini piccoli devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con il prodotto. Gli animali domestici devono stare lontani dal prodotto.**
**Non utilizzare all'aperto in caso di pioggia, vento forte e giornate nuvolose. Evitare fulmini e cadute. Persone o animali domestici appesi al prodotto possono causare lesioni o morte.**

**22. È consentita la presenza di una sola persona nella rete per evitare lesioni causate dalla mazza o baseball.**

**23. La porta è dotata di cerniera, si prega di chiuderla quando la si utilizza.**
**Attenzione, non usare la palla da baseball per colpire la rete sul lato della porta, per evitare di danneggiare la cerniera.**

# ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

1. Si prega di smaltire con cura tutti i sacchetti di plastica e di tenerli lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.

2. Controllare tutti i componenti forniti in base all'elenco riportato in questo manuale. Assicurarsi di avere tutti i pezzi elencati.

3. Sebbene si presti particolare attenzione durante la fabbricazione di questo prodotto, è necessario prestare attenzione durante il processo di assemblaggio per evitare di graffiarsi con bordi taglienti.

4. Indossare guanti protettivi durante il montaggio e l'uso.

5. Il prodotto deve essere posizionato su una superficie piana.

6. Questo prodotto richiede due adulti per il montaggio e i minorenni non sono autorizzati montarlo o smontarlo.

7. Nei giorni di pioggia, consigliamo di smontare il prodotto e riporlo in un luogo asciutto.


8. Assicurarsi che il luogo di installazione sia sufficientemente ampio e ben illuminato.

| | | |
|---|---|---|
| 1 |  Net | 1pcs |
| 2 |  Fiberglass rod | 4pcs |
| 3 |  U-shaped stake | 8pcs |
| 4 |  Pull cord | 16pcs |
| 5 |  Ground spike | 10pcs |
| 6 |  Storage bag | 1pcs |
| 7 |  Adhesive tape | 1pcs |


**SUGGERIMENTI: Abbiamo regalato nastro isolante e moduli di riparazione.**

**Nota: i materiali in eccesso nell'elenco sono pezzi di ricambio, si prega di conservarli come riserva.**


Step 1: Unfold the net and ensure that the arch pole sleeves are positioned on the outside. Additionally, make sure that the end of the net with the pitching machine hole is oriented towards the desired direction for using the pitching machine.




Step 2: Attach the guy ropes to the loops on the arch pole sleeves as depicted. If necessary, attach guy ropes to the front and back as well.




Step 3: To assemble the arch pole set, insert one pole into another pole. Then, proceed to insert all three arch poles into the pole sleeves.



Step 4: Once you have inserted the arch poles into the pole sleeves, proceed to insert the pins attached to the net into the end holes of the arch poles as shown.




Fase 5



Fase 6

1. Make sure the cage is positioned straight in the desired location and proceed to hook the guy ropes onto the ground stakes .Then, insert the ground stakes securely into the ground.

2. Insert the ground pegs into the ground through the metal loops of the net located at the ends of the six arch poles. This will effectively secure the cage in place.



**Attenzione: per fissare il prodotto al terreno (per garantire l'affidabilità del terreno stesso) è necessario utilizzare picchetti per evitare che cada. Se il terreno non è compatibile con i picchetti, appesantire la base con sacchi di sabbia o altri pesi.**

**SUGGERIMENTI: Forniamo una rete di riparazione, che può essere utilizzata per riparare eventuali danni alla rete dopo un uso prolungato del prodotto.**

## PULIZIA E CONSERVAZIONE

1. Pulire con un panno morbido e asciutto. Non utilizzare mai detergenti abrasivi o spugnette ruvide. Non pulire con acqua o altri liquidi. Assicurarsi che il prodotto sia asciutto. 2. I bambini **non devono** pulire il prodotto per evitare lesioni da ribaltamento e caduta. 3. Dopo aver smontato il prodotto, rimettere insieme le parti e gli accessori.

**Produttore:** GuangDongPodiyeen Sports Co.,Ltd.
**Indirizzo:** 3a zona industriale, villaggio di Baishigang, città di Changping, città di Dongguan, provincia del Guangdong, Cina 523561 **Importato in AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

**Importato negli USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

| | |
|---|---|
| RAPPRESENTANZA DEL REGNO UNITO | YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX |
| Rappresentante della CE | E-CrossStu GmbH Magonza Landstr. 69, 60329 Francoforte sul Meno. |



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


# JAULA DE BATEO DE BÉISBOL

MODELO: BC004

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

JAULA DE BATEO DE BÉISBOL

MODELO: BC004



Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. El aspecto del producto puede variar. Le pedimos disculpas por no informarle sobre actualizaciones de tecnología o software de nuestro producto.

| | |
|---|---|
|  | Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones. |
|   | No apto para niños menores de 36 meses. La edad de uso recomendada es de 6 años o más, y debe utilizarse bajo la supervisión de un adulto. |

## ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Gracias por utilizar este producto. Para garantizar un funcionamiento correcto, lea atentamente estas instrucciones antes de usarlo y consérvelas para futuras consultas. Lea las precauciones y normas de seguridad que se indican en esta página para garantizar un uso seguro. Este manual describe las advertencias y precauciones de seguridad, el funcionamiento, el mantenimiento y la limpieza. Las advertencias e instrucciones de este manual no abarcan todas las condiciones y situaciones posibles. Este producto no incorpora precaución ni sentido común, ya que confiamos en que los usuarios cumplirán con estas normas.

Lea TODAS las instrucciones antes de usar su máquina.

1. El montaje debe realizarse siguiendo estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede ser peligroso. Utilice guantes de trabajo resistentes durante el montaje.
2. No se monte si está cansado o bajo los efectos del alcohol, las drogas o medicamento.
3. El peso, la elasticidad y otras propiedades del producto solo se aplican a productos correctamente ensamblados en su totalidad.
4. Mantenga el área de ensamblaje limpia y bien iluminada.
5. Mantenga a los curiosos fuera del área durante la reunión.
6. Este es un equipo de entrenamiento deportivo, no un juguete; debe usarse bajo la supervisión de un entrenador. No permita que niños ni mascotas jueguen solos ni se acerquen a este artículo. No apto para escalar.
7. Úselo únicamente según las instrucciones. No se siente ni se pare sobre el producto.

8. Inspeccione antes de cada uso. No lo utilice si alguna pieza está suelta o dañada.

9. Si hay personas u objetos colgando del producto, este se caerá.

10. Preste atención a los peatones y vehículos cuando lo utilice.

11. No utilice esta unidad para ningún otro propósito que no sea el uso indicado.

12. Rugby Net no puede colocar los artículos para evitar daños.

13. No lo utilice con fines comerciales.

14. NO LO LIMPIE CON NINGÚN MATERIAL ABRASIVO.

15. Nunca lo deje desatendido mientras esté en uso.

16. La orina y las heces de las mascotas pueden dañar el producto, por favor manténgalas alejadas.

17. No coloque el producto sobre o cerca de aire caliente, quemadores eléctricos o calentadores.

Los fuegos artificiales, los cigarrillos, las bengalas y otros objetos pueden incendiar el producto. Por favor, manténgase alejado de ellos.

18. El producto debe colocarse sobre una superficie plana. Y debe instalarse en un lugar abierto y seguro, evitando lugares cercanos a ventanas, carreteras, vías férreas, ríos, etc.

19. El equipo deportivo (botas de fútbol, guantes de fútbol, etc.) debe usarse durante su uso. No lo coloque en un ambiente húmedo.

ADVERTENCIA:

20. Se deben utilizar clavos de suelo para fijar el producto al suelo (para garantizar la fiabilidad del propio suelo) para evitar que se caiga.

21. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por niños o personas con movilidad reducida, a menos que estén supervisados por un adulto responsable que garantice su uso seguro. Los niños pequeños deben ser supervisados para evitar que jueguen con el producto. Las mascotas deben mantenerse alejadas del producto.

No lo use al aire libre en días lluviosos, con viento fuerte o nublados. Evite la exposición a rayos y caídas. Si una persona o mascota se cuelga del producto, podría sufrir lesiones graves o incluso la muerte.

22. Solo se permite una persona en la red para evitar lesiones por el bate o béisbol.

23. La puerta tiene una cremallera, por favor ciérrela cuando esté en uso.

Atención, por favor, no utilice la pelota de béisbol para golpear la red lateral de la puerta para evitar dañar la cremallera.

## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Por favor, deseche todas las bolsas de plástico con cuidado y manténgalas alejadas de los niños y las mascotas.

2. Compruebe que todos los componentes suministrados coincidan con la lista de este manual. Asegúrese de tener todas las piezas indicadas.

3. Aunque se preste especial atención durante la fabricación de este producto, debe tener cuidado durante el proceso de ensamblaje para evitar rasguños con bordes afilados.

4. Utilice guantes de protección durante el montaje y el uso.

5. El producto debe colocarse sobre una superficie plana.

6. Este producto requiere el montaje de dos adultos y los menores de edad no pueden ensamblarlo. Ensámblalo o desmóntalo.

7. En días lluviosos, sugerimos desmontar el producto y colocarlo en un lugar seco.


8. Asegúrese de que el lugar de instalación sea suficientemente grande y esté bien iluminado.

| | | |
|---|---|---|
| 1 |  Net | 1pcs |
| 2 |  Fiberglass rod | 4pcs |
| 3 |  U-shaped stake | 8pcs |
| 4 |  Pull cord | 16pcs |
| 5 |  Ground spike | 10pcs |
| 6 |  Storage bag | 1pcs |
| 7 |  Adhesive tape | 1pcs |


CONSEJOS: Regalamos cinta aislante y módulos de reparación.

Aviso: Los materiales sobrantes en la lista son piezas de repuesto; consérvelos como reserva.


Step 1: Unfold the net and ensure that the arch pole sleeves are positioned on the outside. Additionally, make sure that the end of the net with the pitching machine hole is oriented towards the desired direction for using the pitching machine.




Step 2: Attach the guy ropes to the loops on the arch pole sleeves as depicted. If necessary, attach guy ropes to the front and back as well.




Step 3: To assemble the arch pole set, insert one pole into another pole. Then, proceed to insert all three arch poles into the pole sleeves.



Step 4: Once you have inserted the arch poles into the pole sleeves, proceed to insert the pins attached to the net into the end holes of the arch poles as shown.




Paso 5



Paso 6

1. Make sure the cage is positioned straight in the desired location and proceed to hook the guy ropes onto the ground stakes .Then, insert the ground stakes securely into the ground.

2. Insert the ground pegs into the ground through the metal loops of the net located at the ends of the six arch poles. This will effectively secure the cage in place.



Atención: Para evitar que el producto se caiga, es necesario utilizar estacas para fijarlo al suelo (garantizando así la estabilidad del terreno). Si el terreno no es compatible con las estacas, coloque sacos de arena u otros objetos pesados sobre la base.

CONSEJOS: Proporcionamos una red de reparación, que se puede utilizar para reparar cualquier daño en la red después de un uso prolongado del producto.

## LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

1. Limpie con un paño suave y seco. Nunca utilice limpiadores abrasivos ni estropajos ásperos. No limpie con agua ni otros líquidos. Asegúrese de mantener el producto seco. 2. Los niños no deben limpiar el producto para evitar que se vuelque y sufra lesiones por caídas. 3. Después de desmontar el producto, coloque las piezas y los accesorios juntos.

Fabricante: GuangDongPodiyeen Sports Co.,Ltd.
Dirección: 3.ª Zona Industrial, Pueblo de Baishigang, Municipio de Changping, Ciudad de Dongguan, Provincia de Guangdong, China 523561. Importado a Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122, Australia.

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

| | |
|---|---|
| REP del Reino Unido | YH CONSULTING LIMITED. A/A YH Consulting Limited, Oficina 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX |
| REPRESENTANTE DE LA CE | E-CrossStu GmbH<br>Mainzer Landstr. 69,<br>60329 Fráncfort del Meno. |



VEVOR


Upgrade · The Home Creator Way

# Klatka do odbijania baseballu

MODEL: BC004

Klatka do odbijania baseballu

MODEL: BC004



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

| | |
|---|---|
|  | Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi. |
|   | Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 36 miesięcy. Produkt może być używany przez dzieci od 6 roku życia i wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej. |

## OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Dziękujemy za korzystanie z tego produktu. Aby upewnić się, że możesz obsługiwać urządzenie prawidłowo, przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed użyciem i zachowaj ją do wykorzystania w przyszłości. Prosimy o zapoznanie się ze środkami ostrożności i zasadami bezpieczeństwa zawartymi na tej stronie, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie. Niniejsza instrukcja zawiera ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące bezpieczeństwa, obsługi, konserwacji i czyszczenia. Ostrzeżenia i instrukcje zawarte w niniejszej instrukcji nie obejmują wszystkich możliwych warunków i sytuacji, które mogą wystąpić. Ostrożność i zdrowy rozsądek nie są wpisane w ten produkt, ponieważ wierzymy, że użytkownicy będą przestrzegać tyc

Przed użyciem urządzenia należy przeczytać WSZYSTKIE instrukcje.

1. Montaż należy przeprowadzić zgodnie z poniższymi instrukcjami. Nieprawidłowy montaż może stanowić zagrożenie. Podczas montażu należy nosić solidne rękawice robocze.

2. Nie należy gromadzić się w stanie zmęczenia lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub lek.

3. Waga, elastyczność i inne właściwości produktu odnoszą się wyłącznie do produktów prawidłowo i w całości zmontowanych.

4. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i dobrym oświetleniu.

5. Podczas montażu nie dopuść, aby osoby postronne znajdowały się w pobliżu miejsca montażu.

6. To sprzęt sportowy, a nie zabawka. Należy go używać pod nadzorem trenera. Nie pozwalaj dzieciom i zwierzętom bawić się nim samodzielnie ani zbliżać się do niego. Nie wolno wspinać się na produkty.

7. Używaj wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Nie siadaj ani nie stawaj na produkcie.

8. Przed każdym użyciem sprawdź urządzenie. Nie używaj go, jeśli części są luźne lub uszkodzone.

9. Wiszące na produkcie osoby lub przedmioty mogą spowodować jego upadek.

10. Podczas korzystania z samochodu należy zwracać uwagę na pieszych i pojazdy.

11. Nie należy używać tego urządzenia do innych celów niż wskazane.

12. Siatka do rugby nie może być używana do umieszczania przedmiotów, aby uniknąć uszkodzeń.

13. Nie należy używać go w celach komercyjnych.

14. NIE CZYŚĆ ŻADNYMI MATERIAŁAMI ŚCIERNYMI.

15. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas użytkowania.

16. Mocz i odchody zwierząt domowych mogą uszkodzić produkt, dlatego należy trzymać je z daleka.

17. Nie umieszczaj produktu na gorącym powietrzu, palnikach elektrycznych ani grzejnikach ani w ich pobliżu. Fajerwerki, papierosy, race i inne przedmioty mogą spowodować zapłon produktu. Prosimy trzymać się od nich z daleka.

18. Produkt należy umieścić na płaskiej powierzchni. Należy go zainstalować w miejscu otwartym i bezpiecznym, unikając miejsc w pobliżu okien, dróg, torów kolejowych, rzek itp.

19. Sprzęt sportowy (buty piłkarskie, rękawice piłkarskie itp.) należy nosić podczas gry. Nie należy umieszczać go w wilgotnym środowisku.

OSTRZEŻENIE:

20. Aby zapobiec upadkowi produktu, należy przymocować go do podłoża za pomocą gwoździ gruntowych (aby zapewnić stabilność samego podłoża).

21. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby młode lub niedołężne, chyba że będą nadzorowane przez osobę odpowiedzialną, aby zapewnić im bezpieczne korzystanie z urządzenia. Małe dzieci powinny być pod nadzorem, aby upewnić się, że nie bawią się produktem. Zwierzęta domowe powinny trzymać się z dala od produktu.

Nie używać na zewnątrz w deszczowe, wietrzne dni i pochmurne dni. Unikać uderzeń piorunów i upadków. Osoby lub zwierzęta wiszące na produkcie mogą spowodować obrażenia ciała lub śmierć.

22. W siatce może znajdować się tylko jedna osoba, aby uniknąć obrażeń od kija lub baseball.

23. Drzwi posiadają zamek błyskawiczny, należy go zasunąć, aby zamknąć drzwi podczas użytkowania. Uwaga, nie należy uderzać piłką baseballową w siatkę znajdującą się na boku drzwi, aby uniknąć uszkodzenia zamka błyskawicznego.

# INSTRUKCJA INSTALACJI

1. Prosimy o ostrożną utylizację plastikowych toreb i przechowywanie ich w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.

2. Sprawdź wszystkie dostarczone komponenty zgodnie z listą zawartą w niniejszej instrukcji. Upewnij się, że masz wszystkie wymienione części.

3. Pomimo zachowania szczególnej ostrożności podczas produkcji tego produktu, należy zachować ostrożność w trakcie montażu, aby uniknąć zarysowań ostrymi krawędziami.

4. Podczas montażu i użytkowania należy nosić rękawice ochronne.

5. Produkt należy umieścić na płaskiej powierzchni.

6. Do montażu tego produktu potrzebne są dwie osoby dorosłe. Osoby niepełnoletnie nie mogą zmontować lub rozmontować.

7. W dni deszczowe zalecamy rozmontowanie produktu i przechowywanie go w suchym miejscu.


8. Upewnij się, że miejsce instalacji jest wystarczająco duże i dobrze oświetlone.

| | | |
|---|---|---|
| 1 |  Net | 1pcs |
| 2 |  Fiberglass rod | 4pcs |
| 3 |  U-shaped stake | 8pcs |
| 4 |  Pull cord | 16pcs |
| 5 |  Ground spike | 10pcs |
| 6 |  Storage bag | 1pcs |
| 7 |  Adhesive tape | 1pcs |


WSKAZÓWKI: Rozdaliśmy w prezencie taśmę izolacyjną i moduły naprawcze.

Uwaga: Nadwyżka materiałów na liście to części zamienne, prosimy zachować je jako zapas.


Step 1: Unfold the net and ensure that the arch pole sleeves are positioned on the outside. Additionally, make sure that the end of the net with the pitching machine hole is oriented towards the desired direction for using the pitching machine.




Step 2: Attach the guy ropes to the loops on the arch pole sleeves as depicted. If necessary, attach guy ropes to the front and back as well.




Step 3: To assemble the arch pole set, insert one pole into another pole. Then, proceed to insert all three arch poles into the pole sleeves.



Step 4: Once you have inserted the arch poles into the pole sleeves, proceed to insert the pins attached to the net into the end holes of the arch poles as shown.




Krok 5



Krok 6

1. Make sure the cage is positioned straight in the desired location and proceed to hook the guy ropes onto the ground stakes .Then, insert the ground stakes securely into the ground.
2. Insert the ground pegs into the ground through the metal loops of the net located at the ends of the six arch poles. This will effectively secure the cage in place.



Uwaga: Aby zapobiec upadkowi produktu, należy użyć gwoździ gruntowych (aby zapewnić stabilność samego podłoża). Jeśli podłoże nie jest kompatybilne z palikami, należy obciążyć podstawę workami z piaskiem lub innymi obciążającymi elementami.

WSKAZÓWKI: W zestawie znajduje się siatka naprawcza, która może być używana do naprawy wszelkich uszkodzeń siatki powstałych w wyniku długotrwałego użytkowania produktu.

## CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE

1. Przecierać miękką, suchą ściereczką. Nigdy nie używać szorstkich środków czyszczących ani szorstkich gąbek. Nie czyścić wodą ani innymi płynami. Utrzymywać produkt w stanie suchym. 2. Dzieci nie mogą wycierać produktu, aby uniknąć przewrócenia i upadku 3. Po rozmontowaniu produktu należy złożyć wszystkie części i akcesoria.

Producent: GuangDongPodiyeen Sports Co.,Ltd.
Adres: 3. strefa przemysłowa, wieś Baishigang, miasto Changping, miasto Dongguan, prowincja Guangdong, Chiny 523561 Importer do Australii: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

| | |
|---|---|
| REP WIELKIEJ BRYTANII | YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX |
| Przedstawiciel WE | E-CrossStu GmbH<br>Mainzer Landstr. 69,<br>60329 Frankfurt nad Menem. |



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


# Honkbal slagkooi

**MODEL: BC004**

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

**Honkbal slagkooi**

**MODEL: BC004**



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

| | |
|---|---|
|  | Waarschuwing: om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen. |
|   | Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden. De leeftijd voor gebruik is 6 jaar en ouder en het moet onder begeleiding van een volwassene worden gebruikt. |

## VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN

Bedankt voor het gebruik van dit product. Om ervoor te zorgen dat u het apparaat correct kunt bedienen, dient u deze instructies zorgvuldig door te lezen en te bewaren voor toekomstig gebruik. Lees de voorzorgsmaatregelen en veiligheidsregels op deze pagina aandachtig door om veilig gebruik te garanderen. Deze handleiding beschrijft veiligheidswaarschuwingen en -voorzorgsmaatregelen, bediening, onderhoud en reiniging. De waarschuwingen en instructies in deze handleiding kunnen niet alle mogelijke omstandigheden en situaties dekken die zich kunnen voordoen. Voorzichtigheid en gezond verstand zijn niet ingebouwd in dit product, omdat wij ervan uitgaan dat de gebruikers zich aan deze voorschriften zullen houden.

**Lees ALLE instructies voordat u uw apparaat gebruikt.**

1. Volg deze instructies voor de montage. Onjuiste montage kan gevaarlijk zijn. Draag stevige werkhandschoenen tijdens de montage.
2. Niet monteren als u moe bent of onder invloed van alcohol, drugs of medicatie.
3. Gewicht, elasticiteit en andere producteigenschappen gelden alleen voor correct en volledig gemonteerde producten.
4. Zorg ervoor dat de verzamelplaats schoon en goed verlicht is.
5. Houd omstanders uit de buurt tijdens de montage.
6. Dit is een sporttrainingsapparaat, geen speelgoed. Gebruik het onder begeleiding van een trainer. Laat kinderen en huisdieren niet alleen met dit apparaat spelen of ermee in de buurt komen. Producten waarop niet geklommen mag worden.
7. Gebruik het product uitsluitend zoals bedoeld. Ga er niet op zitten of staan.

8. Controleer het voor elk gebruik. Gebruik het niet als er onderdelen loszitten of beschadigd zijn.

9. Mensen of voorwerpen die aan het product hangen, kunnen ervoor zorgen dat het product valt.

10. Let op voetgangers en voertuigen bij gebruik.

11. Gebruik dit apparaat niet voor andere doeleinden dan waarvoor het is aangegeven.

12. Rugby Net mag geen voorwerpen plaatsen om schade te voorkomen.

13. Gebruik het niet voor commerciële doeleinden.

14. MAAK HET NIET REINIGEN MET SCHURENDE MATERIALEN.

15. Laat het apparaat nooit onbeheerd achter terwijl het in gebruik is.

16. Urine en uitwerpselen van huisdieren kunnen het product beschadigen, houd dit daarom uit de buurt.

17. Plaats het product niet op of in de buurt van hetelucht-, elektrische kookplaten of verwarmingstoestellen. Vuurwerk, sigaretten, fakkels en andere voorwerpen kunnen het product doen ontbranden. Blijf er daarom uit de buurt.

18. Het product moet op een vlakke ondergrond worden geplaatst. En het moet op een open en veilige plek worden geïnstalleerd. Vermijd plaatsen in de buurt van ramen, wegen, spoorwegen, rivieren, enz.

19. Sportuitrusting (voetbalschoenen, voetbalhandschoenen, enz.) moet tijdens gebruik gedragen worden. Plaats deze niet in een vochtige omgeving.

**WAARSCHUWING:**

**20. Het product moet met grondspijkers aan de grond worden vastgezet (om de betrouwbaarheid van de grond zelf te garanderen) om te voorkomen dat het product valt.**

**21. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door jonge of zwakke personen, tenzij onder toezicht van een verantwoordelijke persoon die ervoor zorgt dat zij het apparaat veilig kunnen gebruiken. Jonge kinderen dienen onder toezicht te staan om te voorkomen dat ze met het product spelen. Huisdieren dienen uit de buurt van het product te blijven.**

**Niet buiten gebruiken bij regenachtig weer, harde wind en bewolkte dagen. Vermijd blikseminslagen en vallen. Mensen of huisdieren die aan het product hangen, kunnen letsel of de dood veroorzaken.**

**22. Er mag slechts één persoon in het net staan om verwondingen door de knuppel of honkbal.**

**23. De deur is voorzien van een rits. Sluit de deur als u hem gebruikt.**

**Let op, sla met de honkbal niet tegen het net aan de zijkant van de deur, om schade aan de rits te voorkomen.**

# INSTALLATIE-INSTRUCTIES

1. Gooi alle plastic zakken zorgvuldig weg en houd ze buiten bereik van kinderen en huisdieren.

2. Controleer alle meegeleverde componenten volgens de lijst in deze handleiding. Zorg ervoor dat u alle vermelde onderdelen hebt.

3. Hoewel u bij de productie van dit product extra voorzichtig te werk moet gaan, dient u ook tijdens de montage voorzichtig te zijn om krassen door scherpe randen te voorkomen.

4. Draag beschermende handschoenen tijdens montage en gebruik.

5. Het product moet op een vlakke ondergrond worden geplaatst.

6. Voor de montage van dit product zijn twee volwassenen nodig, en minderjarigen mogen dit product niet gebruiken. in elkaar zetten of uit elkaar halen.

7. Op regenachtige dagen adviseren wij het product uit elkaar te halen en op een droge plaats te bewaren.


8. Zorg ervoor dat de installatielocatie voldoende groot en goed verlicht is.

| | | |
|---|---|---|
| 1 |  Net | 1pcs |
| 2 |  Fiberglass rod | 4pcs |
| 3 |  U-shaped stake | 8pcs |
| 4 |  Pull cord | 16pcs |
| 5 |  Ground spike | 10pcs |
| 6 |  Storage bag | 1pcs |
| 7 |  Adhesive tape | 1pcs |


**TIPS: Wij gaven isolatietape en reparatiemodules weg als cadeau.**

**Let op: De overtollige materialen op de lijst zijn reserveonderdelen. Bewaar deze als reserve.**


Step 1: Unfold the net and ensure that the arch pole sleeves are positioned on the outside. Additionally, make sure that the end of the net with the pitching machine hole is oriented towards the desired direction for using the pitching machine.




Step 2: Attach the guy ropes to the loops on the arch pole sleeves as depicted. If necessary, attach guy ropes to the front and back as well.




Step 3: To assemble the arch pole set, insert one pole into another pole. Then, proceed to insert all three arch poles into the pole sleeves.



Step 4: Once you have inserted the arch poles into the pole sleeves, proceed to insert the pins attached to the net into the end holes of the arch poles as shown.




Stap 5



Stap 6

1. Make sure the cage is positioned straight in the desired location and proceed to hook the guy ropes onto the ground stakes .Then, insert the ground stakes securely into the ground.

2. Insert the ground pegs into the ground through the metal loops of the net located at the ends of the six arch poles. This will effectively secure the cage in place.



**Let op: Bevestig het product met grondspijkers aan de grond (om de stevigheid van de grond zelf te garanderen) om te voorkomen dat het valt. Als de grond niet geschikt is voor de palen, verzwaar de voet dan met zandzakken of andere zware voorwerpen.**

**TIPS: Wij leveren een reparatienet waarmee u eventuele schade aan het net na langdurig gebruik kunt repareren.**

## REINIGING EN OPSLAG

1. Veeg af met een zachte, droge doek. Gebruik nooit een schuurmiddel of een ruwe spons. Reinig niet met water of andere vloeistoffen. Zorg ervoor dat het product droog blijft. 2. Kinderen **mogen het product niet** afnemen om kantelen en vallen te voorkomen.
3. Nadat u het product hebt gedemonteerd, kunt u de onderdelen en accessoires weer in elkaar zetten.

**Fabrikant:** GuangDongPodiyeen Sports Co.,Ltd.
**Adres:** 3e industriezone, Baishigang Village, Changping Town, Dongguan City, Guangdong Province, China 523561 **Geïmporteerd naar AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

**Geïmporteerd naar de VS:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

**VK REP**

YH CONSULTING LIMITED. T.a.v. YH Consulting Limited
Kantoor 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

**EC REP**

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr. 69,
60329 Frankfort aan de Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


# BASEBOLLS SLAGBURE

**MODELL: BC004**

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

# BASEBOLLS SLAGBURE

**MODELL: BC004**



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

| | |
|---|---|
|  | Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant. |
|   | Ej lämplig för barn under 36 månader. Åldersgränsen är 6 år och uppåt, och den måste användas under ledning av en vuxen. |

## SÄKERHETSVARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Tack för att du använder den här produkten. För att säkerställa att du kan använda maskinen korrekt, läs noggrant igenom dessa instruktioner före användning och spara dem för framtida bruk. Var noga med att läsa igenom försiktighetsåtgärderna och säkerhetsreglerna på den här sidan för att säkerställa säker användning. Denna manual beskriver säkerhetsvarningar och försiktighetsåtgärder, drift, underhåll och rengöring. Varningarna och instruktionerna som granskas i denna manual kan inte täcka alla möjliga förhållanden och situationer som kan uppstå. Försiktighet och sunt förnuft är inte inbyggt i denna produkt, eftersom vi tror att användarna kommer att följa dessa koder.

**Läs ALLA instruktioner innan du använder din maskin.**

1. Monteringen måste följa dessa instruktioner. Felaktig montering kan vara en fara. Använd kraftiga arbetshandskar under monteringen.
2. Montera inte när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller medicin.
3. Vikt, elasticitet och andra produktegenskaper gäller endast för korrekt och fullständigt monterade produkter.
4. Håll samlingsområdet rent och väl upplyst.
5. Håll åskådare borta från området under monteringen.
6. Detta är en sporträningsutrustning, inte en leksak, den måste användas under ledning av en tränare. Låt inte barn och husdjur leka ensamma eller närma sig detta föremål. Produkten är inte klätterbar.
7. Använd endast enligt avsikten. Sitt eller stå inte på produkten.

8. Kontrollera före varje användning. Använd inte om delar är lösa eller skadade.

9. Personer eller föremål som hänger på produkten kan få den att falla.

10. Var uppmärksam på fotgängare och fordon vid användning.

11. Använd inte denna enhet för något annat ändamål än det angivna.

12. Rugbynätet kan inte placera föremål för att undvika skador.

13. Använd den inte för kommersiella ändamål.

14. RENGÖR DEN INTE MED NÅGOT SLIPANDE MATERIAL.

15. Lämna den aldrig utan uppsikt medan den används.

16. Husdjursurin och avföring kan skada produkten, vänligen håll den borta.

17. Placera inte produkten på eller nära varmluft, elektriska brännare eller element.

Fyrverkerier, cigaretter, facklor och andra föremål kan antända produkten. Håll dig borta från dem.

18. Produkten ska placeras på en plan yta. Och den ska installeras på en öppen och säker plats, undvika platser nära fönster, vägar, järnvägar, floder etc.

19. Sportutrustning (fotbollsskor, fotbollshandskar etc.) ska bäras under användning. Placera den inte i en fuktig miljö.

**VARNING:**

**20. Markspikar måste användas för att fästa produkten på marken (för att säkerställa markens tillförlitlighet) för att förhindra att den faller.**

**21. Denna apparat är inte avsedd att användas av unga eller skröpliga personer utan tillsyn av en ansvarig person för att säkerställa att de kan använda apparaten på ett säkert sätt. Små barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med produkten. Husdjur bör hålla sig borta från produkten.**

**Använd inte utomhus vid regn, stark vind eller molniga dagar. Undvik blixtnedslag och fall. Personer eller husdjur som hänger i produkten kan orsaka skada eller dödsfall.**

**22. Endast en person får vara i nätet för att undvika skador från slagträet eller baseball.**

**23. Dörren har en dragkedja, var vänlig och stäng den för att stänga dörren när den används. Observera, använd inte basebollen för att slå i nätet på sidan av dörren för att undvika att skada dragkedjan.**

# INSTALLATIONSANVISNINGAR

1. Kassera alla plastpåsar noggrant och förvara dem utom räckhåll för barn och husdjur.

2. Kontrollera alla medföljande komponenter enligt listan i den här manualen. Se till att du har alla listade delar.

3. Även om du bör vara särskilt noggrann vid tillverkningen av denna produkt, måste du vara försiktig under monteringsprocessen för att undvika repor från vassa kanter.

4. Använd skyddshandskar under montering och användning.

5. Produkten ska placeras på en plan yta.

6. Denna produkt kräver två vuxna för montering, och minderåriga får inte montera eller demontera den.

7. På regniga dagar föreslår vi att du tar isär produkten och förvarar den på en torr plats.


8. Se till att installationsplatsen är tillräckligt stor och väl upplyst.

| | | |
|---|---|---|
| 1 |  Net | 1pcs |
| 2 |  Fiberglass rod | 4pcs |
| 3 |  U-shaped stake | 8pcs |
| 4 |  Pull cord | 16pcs |
| 5 |  Ground spike | 10pcs |
| 6 |  Storage bag | 1pcs |
| 7 |  Adhesive tape | 1pcs |


**TIPS: Vi gav bort eltejp och reparationsmoduler som presenter.**

**Observera: Överskottsmaterialet på listan är reservdelar, vänligen spara dem som säkerhetskopia.**


Step 1: Unfold the net and ensure that the arch pole sleeves are positioned on the outside. Additionally, make sure that the end of the net with the pitching machine hole is oriented towards the desired direction for using the pitching machine.




Step 2: Attach the guy ropes to the loops on the arch pole sleeves as depicted. If necessary, attach guy ropes to the front and back as well.




Step 3: To assemble the arch pole set, insert one pole into another pole. Then, proceed to insert all three arch poles into the pole sleeves.



Step 4: Once you have inserted the arch poles into the pole sleeves, proceed to insert the pins attached to the net into the end holes of the arch poles as shown.




Steg 5



Steg 6

1. Make sure the cage is positioned straight in the desired location and proceed to hook the guy ropes onto the ground stakes .Then, insert the ground stakes securely into the ground.

2. Insert the ground pegs into the ground through the metal loops of the net located at the ends of the six arch poles. This will effectively secure the cage in place.



**OBS: Markspikar måste användas för att fästa produkten på marken (för att säkerställa markens tillförlitlighet) för att förhindra att den faller. Om marken inte är kompatibel med pålarna, tyng ner basen med sandsäckar eller andra viktade föremål.**

**TIPS: Vi tillhandahåller ett lagningsnät som kan användas för att reparera eventuella skador på nätet efter långvarig användning av produkten.**

## RENGÖRING OCH FÖRVARING

1. Torka av med en mjuk, torr trasa. Använd aldrig slipande rengöringsmedel eller hårda svampar. Rengör inte med vatten eller andra vätskor. Se till att hålla produkten torr. 2. Barn **får inte** torka av produkten för att undvika att tippa eller falla 3. När produkten har demonterats, sätt ihop delarna och tillbehören.

**Tillverkare:** GuangDongPodiyeen Sports Co., Ltd.

**Adress:** 3:e industriområdet, Baishigang Village, Changping Town, Dongguan City, Guangdongprovinsen, Kina 523561 **Importerad till Australien:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

**Importerad till USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

| | |
|---|---|
| Storbritanniens republikanet | YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Kontor 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX |
| EG-representant | E-CrossStu GmbH<br>Mainzer Landstr. 69,<br>60329 Frankfurt am Main. |

