VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


GLASS TV STAND

MODEL: C250036D-01

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

GLASS TV STAND

MODEL: C250036D-01



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING:

Read this material before using this product. Failure to do so may result in serious injury.

Assembly precautions

1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly may create hazards.
2. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.
3. Keep the assembly area clean and well-lit.
4. Keep bystanders out of the area during assembly.
5. Do not assemble if tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
6. The product capabilities apply to properly and completely assembled products only.
7. Assemble on a flat, level, hard and smooth surface capable of safely supporting the Glass TV Stand.
8. For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area.


Use precautions

1. DO NOT SIT OR STAND ON THIS ITEM.
2. This product is not a toy. Do not allow children to play with or near this item.
3. Do not exceed specified weight capacities.
4. Use only on a flat, level, hard, and smooth surface that can safely support a fully loaded Glass TV Stand.
5. Use as intended only.
6. Inspect before every use; do not use if parts are loose or damaged.


SAVE THIS MANUAL

INSTALLATION OF CAMS AND PINS


Screw the pin into the hole. To set the cams correctly, ensure that the arrow on the cam is opening to the hole of the pin it is locking. Lock the cam by turning the cam head with a screwdriver until it is tightened. Please do not use an electric screwdriver to assemble the unit.




Read each step carefully before starting. It is very important that each step of instruction is performed in the correct order. If these steps are not followed in sequence, assembly difficulties will occur.





If the door panel is not sitting at a right position or angle, follow the steps below to improve.(1) Loosen the hinge, adjust the door panel position (up and down), then fasten the screws to secure the hinge (Step a).(2) Loosen the middle screw of the hinge and adjust the door panel in and out, to desired position, then fasten the screws to secure the hinge (Step b).(3) Adjust the nut at the centre of the hinge to fine tune the tilting angle of the door panel (left or right) to make the door panel to be vertical (Step c).(4)After adjusting the position of the door panel, install Q self tapping to fix it(Step d).




PARTS LIST



3
2
24
7
1
6
22
8
12
23
24
5
13
14
11
22
15
4
18
16
23
10
16
20
17
21
9
21
17
19
16
16
18

PARTS LIST


 ❶ 1pc	 ❷ 1pc	 ❸ 1pc	 ❹ 1pc
 ❺ 1pc	 ❻ 1pc	 ❼ 1pc	 ❽ 1pc
 ❾ 1pc	 ❿ 1pc	 ⓫ 1pc	 ⓬ 1pc
 ⓭ 1pc	 ⓮ 1pc	 ⓯ 1pc	 ⓰ 4pcs
 ⓱ 2pcs	 ⓲ 2pcs	 ⓳ 1pc	 ⓴ 1pc

PARTS LIST


 21 2pcs	 22 2pcs	 23 2pcs	 24 2pcs

 A 54pcs	 M7X50MM B 14pcs	 C 54pcs	 M6X40MM H 4pcs	 M6X30MM L 2pcs
 I 4pcs	 96MM K 2pcs	 M3. 5X12MM P 36pcs	 Q 1set	 R 8pcs
 M4X18MM S 4pcs	 M6 V 4pcs	 Y 4pcs		


ASSEMBLY STEP




3



14
15
A
A
A
A
C
C
C
C
C
C
A
6
5


A
x6
C
x6



Step 1
Step 2
Step 3

4



B
x6



6
5
B
B
B
10
B
B
B

5



A
17
C
21
A
C
C
A
C
21
A
17



A
x4



C
x4



Step 1
Step 2
Step 3

6



A
A
10
A
C
17
C
A
C
C
C
A
C
A
A



A
x6


C
x6



Step 1
Step 2
Step 3

7






8







9


3
C
C
C
C
1



C
x4
Step 1
Step 2
Step 3

10



3
A
A
C
C
7
1
A
C
A
C
4


A
x4
C
x4
Step 1
Step 2
Step 3


11



A
16
18
C
A
C
C
A
20
A
16
A
16
19
C
C
A
C
C
18
A
16



A
x8
C
x8


Step 1
Step 2
Step 3


12



C
C
C
A
A
C
C
C
C
20
A
A
A
11
19
C
C
C
A
A
C
C
C
A
A
A
9
A


A
x12
C
x12


Step 1
Step 2
Step 3


13






14







15






16







17





18







19





20





PRODUCT PARAMETER

Model	C250036D-01
Power	Input: DC 5-24V, 6000mA (Via Strip Light)
Safe Loading Weight	110 lbs
TV Size	65 " Max
Colour	Black
Product Size	1470*370*685 mm

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


MEUBLE TV EN VERRE

MODÈLE : C250036D-01

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

GLASS TV STAND

MODÈLE: C250036D-01



Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour le retard dans la publication de toute mise à jour technologique ou logicielle concernant notre produit.

SAFETY INSTRUCTIONS

AVERTISSEMENT:

Veuillez lire ce document avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves.

Précautions de montage

9. Assemblez uniquement conformément à ces instructions. Un assemblage incorrect peut créer des dangers.
10. Portez des lunettes de sécurité approuvées ANSI et des gants de travail robustes pendant l’ assemblage.
11. Gardez la zone de montage propre et bien éclairée.
12. Gardez les spectateurs hors de la zone pendant un assemblage.
13. Ne pas monter si vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
14. Les capacités du produit s'appliquent uniquement aux produits correctement et entièrement assemblés.
15. Assemblez-le sur une surface plane, de niveau, dure et lisse capable de supporter en toute sécurité le support TV en verre.
16. Pour plus d'informations sur les pièces listées dans les pages suivantes, veuillez vous référer au schéma d'assemblage de ce manuel. Déballez et séparez toutes les pièces dans un espace de travail propre.

Précautions d'emploi


7. NE PAS S'ASSEOIR NI SE TENIR DEBOUT SUR CET ARTICLE.
8. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec ou à proximité de cet article.
9. Ne pas dépasser la dose spécifiée capacités de poids.
10. Utiliser uniquement sur une surface plane, de niveau, dure et lisse pouvant supporter en toute sécurité un support TV en verre entièrement chargé.
11. Utiliser uniquement comme prévu.

12. Inspectez avant chaque utilisation ; ne pas utiliser si des pièces sont desserrées ou endommagées.


CONSERVEZ CE MANUEL

INSTALLATION OF CAMS AND PINS


Vissez la goupille dans le trou. Pour régler correctement les cames, assurez-vous que la flèche de la came est orientée vers le trou de la goupille qu'elle verrouille. Verrouillez la came en tournant la tête de came à l'aide d'un tournevis jusqu'à ce qu'elle soit serrée. N'utilisez pas de tournevis électrique pour assembler l'appareil.




Lisez attentivement chaque étape avant de commencer. Il est très important que chaque étape des instructions soit Le montage doit être effectué dans le bon ordre. Si ces étapes ne sont pas suivies dans l'ordre, des difficultés d'assemblage peuvent survenir. se produira.





Si le panneau de porte n'est pas placé dans la bonne position ou le bon angle, suivez les étapes ci-dessous pour améliorer. (1) Desserrez la charnière, ajustez la position du panneau de porte (haut et bas), puis serrez les vis pour fixer la charnière (étape a). (2) Desserrez la vis du milieu de la charnière et ajustez le panneau de porte vers l'intérieur et vers l'extérieur, jusqu'à la position souhaitée, puis serrez les vis pour fixer la charnière (étape b) . (3) Ajustez l'écrou au centre de la charnière pour régler avec précision l'angle d'inclinaison du panneau de porte (gauche ou droite) afin que le panneau de porte soit vertical (Étape c).(4)Après avoir ajusté la position du panneau de porte, installez le taraudage automatique Q pour le fixer (étape d).


a
b
c
d


PARTS LIST



3
2
24
7
1
6
22
8
12
23
24
5
13
14
11
22
15
4
23
10
18
16
16
20
17
21
9
21
17
19
16
16
18

PARTS LIST


 ❶ 1pc	 ❷ 1pc	 ❸ 1pc	 ❹ 1pc
 ❺ 1pc	 ❻ 1pc	 ❼ 1pc	 ❽ 1pc
 ❾ 1pc	 ❿ 1pc	 ⓫ 1pc	 ⓬ 1pc
 ⓭ 1pc	 ⓮ 1pc	 ⓯ 1pc	 ⓰ 4pcs
 ⓱ 2pcs	 ⓲ 2pcs	 ⓳ 1pc	 ⓴ 1pc

PARTS LIST


 21 2pcs	 22 2pcs	 23 2pcs	 24 2pcs

 A 54pcs	 M7X50MM B 14pcs	 C 54pcs	 M6X40MM H 4pcs	 M6X30MM L 2pcs
 I 4pcs	 96MM K 2pcs	 M3. 5X12MM P 36pcs	 Q 1set	 R 8pcs
 M4X18MM S 4pcs	 M6 V 4pcs	 Y 4pcs		


ASSEMBLY STEP




3



14
15
A
A
A
A
A
C
C
C
C
C
C
6
5


A
x6
C
x6



Step 1
Step 2
Step 3

4



B
x6



6
5
B
B
B
10
B
B
B

5



A
17
C
21
A
C
C
A
C
21
A
17



A
x4



C
x4



Step 1
Step 2
Step 3

6



A
A
10
A
C
17
C
A
C
C
C
A
C
A



A
x6


C
x6



Step 1
Step 2
Step 3


7







8








9


3
C
C
C
C
1



C
x4
Step 1
Step 2
Step 3

10



3
A
A
C
C
7
1
A
C
A
C
4


A
x4
C
x4
Step 1
Step 2
Step 3


11



A
16
18
C
A
C
C
A
20
A
16
A
16
19
C
C
A
C
C
18
A
16



A
x8
C
x8


Step 1
Step 2
Step 3

12



C
C
C
C
C
A
A
C
C
20
A
A
A
11
A
19
C
C
C
A
A
C
C
C
A
A
A
9
A


A
x12
C
x12



Step 1
Step 2
Step 3


13






14







15






16







17





18







19





20





PRODUCT PARAMETER

Modèle	C250036D-01
Pouvoir	Entrée : DC 5-24 V, 6 000 mA (Via Strip Light)
Poids de chargement sécuritaire	110 livres
Taille du téléviseur	65 " Max
Couleur	Noir
Taille du produit	1470*370*685 mm

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 CN.
Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122 Australie
Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


TV-STÄNDER AUS GLAS

MODELL: C250036D-01

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

GLASS TV STAND

MODELL: C250036D-01



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht vor , die Bedienungsanleitung klar und deutlich zu interpretieren. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNUNG:

Lesen Sie dieses Material, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Montage

17. Führen Sie die Montage ausschließlich gemäß dieser Anleitung durch. Eine unsachgemäße Montage kann zu Gefahren führen.
18. Tragen Sie während der Montage eine ANSI-zugelassene Schutzbrille und strapazierfähige Arbeitshandschuhe.
19. Halten Sie den Versammlungsbereich sauber und gut beleuchtet.
20. Versammlung unbeteiligte Personen vom Bereich fern .
21. Nicht zusammenbauen, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.
22. Die Produkteigenschaften gelten nur für ordnungsgemäß und vollständig montierte Produkte.
23. Montieren Sie den Ständer auf einer flachen, ebenen, harten und glatten Oberfläche, die den Glas-TV-Ständer sicher tragen kann.
24. Weitere Informationen zu den auf den folgenden Seiten aufgeführten Teilen finden Sie im Montagediagramm dieses Handbuchs. Packen Sie alle Teile an einem sauberen Arbeitsbereich aus und trennen Sie sie.

Vorsichtsmaßnahmen treffen


13. SITZEN ODER STEHEN SIE NICHT AUF DIESEM ARTIKEL.
14. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, mit diesem Artikel oder in dessen Nähe zu spielen.
15. Überschreiten Sie nicht die angegebene Gewichtskapazitäten.
16. Nur auf einer flachen, ebenen, harten und glatten Oberfläche verwenden, die einen voll beladenen TV-Ständer aus Glas sicher tragen kann.
17. Nur bestimmungsgemäß verwenden.
18. Vor jedem Gebrauch prüfen; nicht verwenden, wenn Teile lose oder

beschädigt sind.


BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH AUF

INSTALLATION OF CAMS AND PINS


Schrauben Sie den Stift in die Bohrung. Um die Nocken korrekt einzustellen, achten Sie darauf, dass der Pfeil auf der Nocke zur Bohrung des Stifts zeigt, den sie verriegelt. Verriegeln Sie die Nocke, indem Sie den Nockenkopf mit einem Schraubendreher drehen, bis er fest sitzt. Bitte verwenden Sie zur Montage keinen Akkuschrauber.




Lesen Sie jeden Schritt sorgfältig durch, bevor Sie beginnen. Es ist sehr wichtig, dass jeder Schritt der Anleitung in der richtigen Reihenfolge durchgeführt werden. Wenn diese Schritte nicht in der richtigen Reihenfolge durchgeführt werden, wird auftreten.





Wenn das Türblatt nicht in der richtigen Position oder im richtigen Winkel sitzt, befolgen Sie die folgenden Schritte zur Verbesserung. (1) Lösen Sie das Scharnier, passen Sie die Position des Türblatts an (nach oben und unten) und ziehen Sie dann die Schrauben fest, um das Scharnier zu sichern (Schritt a). (2) Lösen Sie die mittlere Schraube des Scharniers und richten Sie das Türblatt nach innen und außen in die gewünschte Position aus. Ziehen Sie dann die Schrauben fest, um das Scharnier zu sichern (Schritt b) . (3) Passen Sie die Mutter in der Mitte des Scharniers an, um den Neigungswinkel des Türblatts (links oder rechts) fein abzustimmen und das Türblatt vertikal auszurichten. (Schritt c).(4)Nachdem Sie die Position der Türplatte angepasst haben, installieren Sie Q selbstschneidend, um sie zu befestigen (Schritt d).


a
b
c
d


PARTS LIST



3
2
24
7
1
6
22
8
12
23
24
5
13
14
11
22
15
4
23
10
18
16
16
20
17
21
9
21
17
19
16
16
18

PARTS LIST


 ❶ 1pc	 ❷ 1pc	 ❸ 1pc	 ❹ 1pc
 ❺ 1pc	 ❻ 1pc	 ❼ 1pc	 ❽ 1pc
 ❾ 1pc	 ❿ 1pc	 ⓫ 1pc	 ⓬ 1pc
 ⓭ 1pc	 ⓮ 1pc	 ⓯ 1pc	 ⓰ 4pcs
 ⓱ 2pcs	 ⓲ 2pcs	 ⓳ 1pc	 ⓴ 1pc

PARTS LIST


 21 2pcs	 22 2pcs	 23 2pcs	 24 2pcs

 A 54pcs	 M7X50MM B 14pcs	 C 54pcs	 M6X40MM H 4pcs	 M6X30MM L 2pcs
 I 4pcs	 96MM K 2pcs	 M3. 5X12MM P 36pcs	 Q 1set	 R 8pcs
 M4X18MM S 4pcs	 M6 V 4pcs	 Y 4pcs		


ASSEMBLY STEP




3



14
15
A
A
A
A
A
C
C
C
C
C
C
6
5


A
x6
C
x6



Step 1
Step 2
Step 3

4



B
x6



6
5
B
B
B
10
B
B
B

5



A
17
C
21
A
C
C
A
C
21
A
17



A
x4



C
x4



Step 1
Step 2
Step 3

6



A
A
10
A
C
17
C
A
C
C
C
A
C
A



A
x6


C
x6



Step 1
Step 2
Step 3


7







8








9


3
C
C
C
C
1



C
x4
Step 1
Step 2
Step 3

10



3
A
A
C
C
7
1
A
C
A
C
4


A
x4
C
x4
Step 1
Step 2
Step 3


11



A
16
18
C
A
C
C
A
20
A
16
A
16
19
C
C
A
C
C
18
A
16



A
x8
C
x8


Step 1
Step 2
Step 3

12



C
C
C
C
C
A
A
C
C
20
A
A
A
11
A
19
C
C
C
A
A
C
C
C
A
A
A
9
A


A
x12
C
x12



Step 1
Step 2
Step 3


13






14







15






16







17





18







19





20





PRODUCT PARAMETER

Modell	C250036D-01
Leistung	Eingang: DC 5-24 V, 6000 mA (Über Lichtstreifen)
Sicheres Ladegewicht	110 Pfund
TV-Größe	65 " Max
Farbe	Schwarz
Produktgröße	1470*370*685 mm

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200.000 CN.
Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien
Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


PORTA TV IN VETRO

MODELLO: C250036D-01

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

GLASS TV STAND

MODELLO: C250036D-01



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare il prodotto. VEVOR si riserva la piena interpretazione del manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di non informarvi ulteriormente in caso di aggiornamenti tecnologici o software relativi al nostro prodotto.

SAFETY INSTRUCTIONS

AVVERTIMENTO:

Leggere attentamente questo materiale prima di utilizzare il prodotto. La mancata osservanza di queste istruzioni può causare gravi lesioni.

Precauzioni di montaggio

25. Montare solo secondo queste istruzioni. Un montaggio improprio può comportare pericoli.
26. Durante il montaggio, indossare occhiali di sicurezza omologati ANSI e guanti da lavoro resistenti.
27. Mantenere l'area di riunione pulita e ben illuminata.
28. Durante un'assemblea, tenere gli astanti fuori dall'area .
29. Non partecipare se si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o medicinali.
30. Le capacità del prodotto si applicano solo ai prodotti correttamente e completamente assemblati.
31. Montare su una superficie piana, orizzontale, dura e liscia, in grado di sostenere in modo sicuro il supporto TV in vetro.
32. Per ulteriori informazioni sui componenti elencati nelle pagine seguenti, fare riferimento allo schema di montaggio di questo manuale. Disimballare e separare tutti i componenti in un'area di lavoro pulita.


Usare precauzioni

19. NON SEDERSI O STARE IN PIEDI SU QUESTO OGGETTO.
20. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con questo articolo o nelle sue vicinanze.
21. Non superare il limite specificato capacità di peso.
22. Utilizzare solo su una superficie piana, orizzontale, dura e liscia in grado di sostenere in modo sicuro un supporto TV in vetro completamente carico.
23. Da utilizzare solo come previsto.
24. Controllare prima di ogni utilizzo; non utilizzare se alcune parti risultano allentate o danneggiate.


CONSERVARE QUESTO MANUALE

INSTALLATION OF CAMS AND PINS


Avvitare il perno nel foro. Per impostare correttamente le camme, assicurarsi che la freccia sulla camma si apra verso il foro del perno che si sta bloccando. Bloccare la camma ruotando la testa della camma con un cacciavite fino a quando non è ben serrata. Non utilizzare un cacciavite elettrico per assemblare l'unità.




Leggi attentamente ogni passaggio prima di iniziare. È molto importante che ogni passaggio delle istruzioni sia eseguito nell'ordine corretto. Se questi passaggi non vengono seguiti in sequenza, si potrebbero verificare difficoltà di montaggio. accadrà.





Se il pannello della porta non è posizionato nella posizione o nell'angolazione corretta, seguire i passaggi seguenti per migliorare. (1) Allentare la cerniera, regolare la posizione del pannello della porta (su e giù), quindi serrare le viti per fissare la cerniera (passaggio a). (2) Allentare la vite centrale della cerniera e regolare il pannello della porta dentro e fuori, nella posizione desiderata, quindi serrare le viti per fissare la cerniera (passaggio b) . (3) Regolare il dado al centro della cerniera per regolare con precisione l'angolo di inclinazione del pannello della porta (sinistra o destra) per rendere il pannello della porta verticale (Passaggio c).(4) Dopo aver regolato la posizione del pannello della porta, installare l'autofilettante Q per fissarlo (Passaggio d).




PARTS LIST



3
2
24
7
1
6
22
8
12
23
24
5
13
14
11
22
15
4
18
16
23
10
16
20
17
21
9
21
17
19
16
16
18

PARTS LIST


 ❶ 1pc	 ❷ 1pc	 ❸ 1pc	 ❹ 1pc
 ❺ 1pc	 ❻ 1pc	 ❼ 1pc	 ❽ 1pc
 ❾ 1pc	 ❿ 1pc	 ⓫ 1pc	 ⓬ 1pc
 ⓭ 1pc	 ⓮ 1pc	 ⓯ 1pc	 ⓰ 4pcs
 ⓱ 2pcs	 ⓲ 2pcs	 ⓳ 1pc	 ⓴ 1pc

PARTS LIST


 21 2pcs	 22 2pcs	 23 2pcs	 24 2pcs

 A 54pcs	 M7X50MM B 14pcs	 C 54pcs	 M6X40MM H 4pcs	 M6X30MM L 2pcs
 I 4pcs	 96MM K 2pcs	 M3. 5X12MM P 36pcs	 Q 1set	 R 8pcs
 M4X18MM S 4pcs	 M6 V 4pcs	 Y 4pcs		


ASSEMBLY STEP




3



14
15
A
A
A
A
C
C
C
C
C
C
A
6
5


A
x6
C
x6



Step 1
Step 2
Step 3

4



B
x6



6
5
B
B
B
10
B
B
B

5



A
17
C
21
A
C
C
A
C
21
A
17



A
x4



C
x4



Step 1
Step 2
Step 3

6



A
A
10
A
C
17
C
A
C
C
C
A
C
A
A



A
x6


C
x6



Step 1
Step 2
Step 3

7






8







9


3
C
C
C
C
1



C
x4
Step 1
Step 2
Step 3

10



3
A
A
C
C
7
1
A
C
A
C
4


A
x4
C
x4
Step 1
Step 2
Step 3


11



A
16
18
C
A
C
C
A
20
A
16
A
16
19
C
C
A
C
C
18
A
16



A
x8
C
x8


Step 1
Step 2
Step 3


12



C
C
C
A
A
C
C
C
C
20
A
A
A
11
19
C
C
C
A
A
C
C
C
A
A
A
9
A


A
x12
C
x12


Step 1
Step 2
Step 3


13






14







15






16







17





18







19





20





PRODUCT PARAMETER

Modello	C250036D-01
Energia	Ingresso: CC 5-24 V, 6000 mA (Tramite striscia luminosa)
Peso di carico sicuro	110 libbre
Dimensioni TV	65 " Massimo
Colore	Nero
Dimensioni del prodotto	1470*370*685 millimetri

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia
Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


SOPORTE DE TV DE VIDRIO

MODELO: C250036D-01

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

GLASS TV STAND

MODELO: C250036D-01



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que no le informemos si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

SAFETY INSTRUCTIONS

ADVERTENCIA:

Lea este material antes de usar este producto. De lo contrario, podría sufrir lesiones graves.

Precauciones de montaje

33. Ensamble únicamente según estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede causar riesgos.
34. Use gafas de seguridad aprobadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes durante el montaje.
35. Mantenga el área de reunión limpia y bien iluminada.
36. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.
37. No realice el montaje si está cansado o bajo la influencia del alcohol, drogas o medicamentos.
38. Las capacidades del producto se aplican únicamente a productos ensamblados correcta y completamente.
39. Móntelo sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa capaz de soportar de forma segura el soporte de vidrio para TV.
40. Para obtener más información sobre las piezas que se enumeran en las siguientes páginas, consulte el diagrama de montaje de este manual. Desembale y separe todas las piezas en un área de trabajo limpia.

Precauciones de uso


25. NO SE SIENTA NI SE PARE SOBRE ESTE ARTÍCULO.
26. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él ni lo acerquen.
27. No exceda lo especificado capacidades de peso.
28. Úselo únicamente sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa que pueda soportar de manera segura un soporte de TV de vidrio completamente cargado.
29. Úselo únicamente según lo previsto.
30. Inspeccione antes de cada uso; no lo utilice si las piezas están sueltas

o dañadas.


GUARDE ESTE MANUAL

INSTALLATION OF CAMS AND PINS


Enrosque el pasador en el orificio. Para ajustar las levas correctamente, asegúrese de que la flecha de la leva esté orientada hacia el orificio del pasador que bloquea. Bloquee la leva girando la cabeza de la leva con un destornillador hasta que esté apretada. No utilice un destornillador eléctrico para ensamblar la unidad.




Lea cada paso cuidadosamente antes de comenzar. Es muy importante que cada paso de las instrucciones sea... Se realizan en el orden correcto. Si estos pasos no se siguen en secuencia, pueden surgir dificultades de montaje. ocurrirá.





Si el panel de la puerta no está en la posición o el ángulo correctos, siga los pasos a continuación para mejorarlo. (1) Afloje la bisagra, ajuste la posición del panel de la puerta (arriba y abajo) y luego apriete los tornillos para asegurar la bisagra (Paso a). (2) Afloje el tornillo central de la bisagra y ajuste el panel de la puerta hacia adentro y hacia afuera, a la posición deseada, luego apriete los tornillos para asegurar la bisagra (Paso b) . (3) Ajuste la tuerca en el centro de la bisagra para ajustar el ángulo de inclinación del panel de la puerta (izquierda o derecha) para que el panel de la puerta quede vertical. (Paso c).(4)Después de ajustar la posición del panel de la puerta, instale el tornillo autorroscante Q para fijarlo (Paso d).




PARTS LIST



3
2
24
7
1
6
22
8
12
23
24
5
13
14
11
22
15
4
18
16
23
10
16
20
17
21
9
21
17
19
16
16
18

PARTS LIST


 ❶ 1pc	 ❷ 1pc	 ❸ 1pc	 ❹ 1pc
 ❺ 1pc	 ❻ 1pc	 ❼ 1pc	 ❽ 1pc
 ❾ 1pc	 ❿ 1pc	 ⓫ 1pc	 ⓬ 1pc
 ⓭ 1pc	 ⓮ 1pc	 ⓯ 1pc	 ⓰ 4pcs
 ⓱ 2pcs	 ⓲ 2pcs	 ⓳ 1pc	 ⓴ 1pc

PARTS LIST


 21 2pcs	 22 2pcs	 23 2pcs	 24 2pcs

 A 54pcs	 M7X50MM B 14pcs	 C 54pcs	 M6X40MM H 4pcs	 M6X30MM L 2pcs
 I 4pcs	 96MM K 2pcs	 M3. 5X12MM P 36pcs	 Q 1set	 R 8pcs
 M4X18MM S 4pcs	 M6 V 4pcs	 Y 4pcs		


ASSEMBLY STEP




3



14
15
A
A
A
A
C
C
C
C
C
C
A
6
5


A
x6
C
x6



Step 1
Step 2
Step 3

4



B
x6



6
5
B
B
B
10
B
B
B

5



A
17
C
21
A
C
C
A
C
21
A
17



A
x4



C
x4



Step 1
Step 2
Step 3

6



A
A
10
A
C
17
C
A
C
C
C
A
C
A
A



A
x6


C
x6



Step 1
Step 2
Step 3

7






8







9


3
C
C
C
C
1



C
x4
Step 1
Step 2
Step 3

10



3
A
A
C
C
7
1
A
C
A
C
4


A
x4
C
x4
Step 1
Step 2
Step 3


11



A
16
18
C
A
C
C
A
20
A
16
A
16
19
C
C
A
C
C
18
A
16



A
x8
C
x8


Step 1
Step 2
Step 3


12



C
C
C
A
A
C
C
C
C
20
A
A
A
11
19
C
C
C
A
A
C
C
C
A
A
A
9
A


A
x12
C
x12


Step 1
Step 2
Step 3


13






14







15






16







17





18







19





20





PRODUCT PARAMETER

Modelo	C250036D-01
Fuerza	Entrada: CC 5-24 V, 6000 mA (A través de la tira de luz)
Peso de carga seguro	110 libras
Tamaño del televisor	65 " Máx.
Color	Negro
Tamaño del producto	1470*370*685 milímetros

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghái 200000 CN.
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122 Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
EC REP	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


SZKLANY STOJAK POD TELEWIZOR

MODELE: C250036D-01

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

GLASS TV STAND

MODEL: C250036D-01



To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiekolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

SAFETY INSTRUCTIONS

OSTRZEŻENIE:
Przeczytaj ten materiał przed użyciem tego produktu.
Nieprzestrzeganie tego może spowodować poważne obrażenia.

Środki ostrożności podczas montażu

41. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenia.
42. Podczas montażu należy nosić okulary ochronne z atestem ANSI oraz wytrzymałe rękawice robocze.
43. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i zapewnij dobre oświetlenie.
44. Podczas zgromadzenia nie dopuszczaj osób postronnych na teren zgromadzenia .
45. Nie przychodź na spotkanie, jeśli jesteś zmęczony lub znajdujesz się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
46. Możliwości produktu odnoszą się wyłącznie do produktów prawidłowo i kompletnie zmontowanych.
47. Zamontuj na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni, która będzie w stanie bezpiecznie utrzymać szklany stojak pod telewizor.
48. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych na kolejnych stronach, zapoznaj się ze schematem montażu w tym podręczniku. Rozpakuj i oddziel wszystkie części w czystym miejscu pracy.

Stosuj środki ostrożności


31. NIE SIADAĆ ANI NIE STAWAĆ NA TYM PRZEDMIOCIE.
32. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się tym przedmiotem ani przebywać w jego pobliżu.
33. Nie przekraczać określonej wartości nośność.
34. Używaj wyłącznie na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni, która może bezpiecznie utrzymać w pełni załadowany szklany stojak pod telewizor.

35. Stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
36. Przed każdym użyciem należy przeprowadzić kontrolę. Nie należy używać produktu, jeśli jakieś części są luźne lub uszkodzone.


ZAPISZ TĘ INSTRUKCJĘ

INSTALLATION OF CAMS AND PINS


Wkręć sworzeń w otwór. Aby prawidłowo ustawić krzywki, upewnij się, że strzałka na krzywce otwiera się na otwór sworznia, który blokuje. Zablokuj krzywkę, obracając głowicę krzywki śrubokrętem, aż zostanie dokręcona. Nie używaj wkrętaka elektrycznego do montażu urządzenia.




Przeczytaj uważnie każdy krok przed rozpoczęciem. Bardzo ważne jest, aby każdy krok instrukcji był wykonane w prawidłowej kolejności. Jeśli te kroki nie zostaną wykonane w odpowiedniej kolejności, trudności montażowe nastąpi.





Jeżeli panel drzwi nie znajduje się w odpowiedniej pozycji lub pod odpowiednim kątem, wykonaj poniższe czynności, aby to poprawić. (1) Poluzuj zawias, wyreguluj położenie panelu drzwi (w górę i w dół), a następnie dokręć śruby, aby zabezpieczyć zawias (krok a). (2) Poluzuj środkową śrubę zawiasu i wyreguluj panel drzwi do wewnątrz i na zewnątrz, do żądanej pozycji, a następnie dokręć śruby, aby zabezpieczyć zawias (krok b) . (3) Wyreguluj nakrętkę na środku zawiasu, aby dokładnie dostroić kąt nachylenia panelu drzwi (w lewo lub w prawo), aby panel drzwi był pionowy. (Krok c). (4) Po ustawieniu położenia panelu drzwi zamontuj samogwintujące śruby Q, aby je zamocować (Krok d).




PARTS LIST



3
2
24
7
1
6
22
8
12
23
24
5
13
14
11
22
15
4
18
16
23
10
16
20
17
21
9
21
17
19
16
16
18

PARTS LIST


 ❶ 1pc	 ❷ 1pc	 ❸ 1pc	 ❹ 1pc
 ❺ 1pc	 ❻ 1pc	 ❼ 1pc	 ❽ 1pc
 ❾ 1pc	 ❿ 1pc	 ⓫ 1pc	 ⓬ 1pc
 ⓭ 1pc	 ⓮ 1pc	 ⓯ 1pc	 ⓰ 4pcs
 ⓱ 2pcs	 ⓲ 2pcs	 ⓳ 1pc	 ⓴ 1pc

PARTS LIST


 21 2pcs	 22 2pcs	 23 2pcs	 24 2pcs

 A 54pcs	 M7X50MM B 14pcs	 C 54pcs	 M6X40MM H 4pcs	 M6X30MM L 2pcs
 I 4pcs	 96MM K 2pcs	 M3. 5X12MM P 36pcs	 Q 1set	 R 8pcs
 M4X18MM S 4pcs	 M6 V 4pcs	 Y 4pcs		


ASSEMBLY STEP




3



14
15
A
A
A
A
C
C
C
C
C
C
A
6
5


A
x6
C
x6



Step 1
Step 2
Step 3

4



B
x6



6
5
B
B
B
10
B
B
B

5



A
17
C
21
A
C
C
A
C
21
A
17



A
x4



C
x4



Step 1
Step 2
Step 3

6



A
A
10
A
C
17
C
A
C
C
C
A
C
A
A



A
x6


C
x6



Step 1
Step 2
Step 3

7






8







9


3
C
C
C
C
1



C
x4
Step 1
Step 2
Step 3

10



3
A
A
C
C
7
1
A
C
A
C
4


A
x4
C
x4
Step 1
Step 2
Step 3


11



A
16
18
C
A
C
C
A
20
A
16
A
16
19
C
C
A
C
C
18
A
16



A
x8
C
x8


Step 1
Step 2
Step 3


12



C
C
C
A
A
C
C
C
C
20
A
A
A
11
19
C
C
C
A
A
C
C
C
A
A
A
9
A


A
x12
C
x12


Step 1
Step 2
Step 3


13






14







15






16







17





18







19





20





PRODUCT PARAMETER

Model	C250036D-01
Moc	Wejście: DC 5-24V, 6000mA (Przez Strip Light)
Bezpieczna waga załadunkowa	110 funtów
Rozmiar telewizora	65" maks.
Kolor	Czarny
Rozmiar produktu	Wymiary: 1470*370*685 mm

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Szanghaj 200000 CN.
Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


GLAZEN TV-STANDAARD

MODEL: C250036D-01

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

GLASS TV STAND

MODEL: C250036D-01



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WAARSCHUWING:

Lees dit materiaal voordat u dit product gebruikt. Het niet naleven hiervan kan ernstig letsel tot gevolg hebben.

Voorzorgsmaatregelen voor montage

49. Monteer uitsluitend volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaarlijk zijn.
50. Draag tijdens de montage een ANSI-goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen.
51. Houd de verzamelplaats schoon en goed verlicht.
52. Houd omstanders uit de buurt tijdens een bijeenkomst.
53. Kom niet in actie als u moe bent of onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen.
54. De producteigenschappen gelden uitsluitend voor volledig en correct gemonteerde producten.
55. Monteer de TV-standaard op een vlak, egaal, hard en glad oppervlak dat de glazen tv-standaard veilig kan dragen.
56. Raadpleeg voor meer informatie over de onderdelen die op de volgende pagina's worden vermeld het montageschema in deze handleiding. Pak alle onderdelen uit en scheid ze van elkaar op een schone werkplek.

Gebruik voorzorgsmaatregelen


37. NIET OP DIT ONDERDEEL ZITTEN OF STAAN.
38. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen niet met of in de buurt van dit artikel spelen.
39. Niet overschrijden aangegeven gewichtscapaciteiten.
40. Gebruik de standaard alleen op een vlak, egaal, hard en glad oppervlak dat een volledig beladen glazen tv-standaard veilig kan dragen.
41. Alleen gebruiken zoals bedoeld.
42. Controleer het product voor elk gebruik. Niet gebruiken als er

onderdelen loszitten of beschadigd zijn.


BEWAAR DEZE HANDLEIDING

INSTALLATION OF CAMS AND PINS


Schroef de pen in het gat. Om de nokken correct te plaatsen, zorgt u ervoor dat de pijl op de nok naar het gat van de pen wijst die deze blokkeert. Vergrendel de nok door de nokkop met een schroevendraaier te draaien totdat deze vastzit. Gebruik geen elektrische schroevendraaier om het apparaat te monteren.




Lees elke stap zorgvuldig door voordat u begint. Het is erg belangrijk dat elke stap van de instructie in de juiste volgorde worden uitgevoerd. Als deze stappen niet in de juiste volgorde worden gevolgd, kunnen er montageproblemen ontstaan. zal plaatsvinden.





Als het deurpaneel niet in de juiste positie of hoek zit, volg dan de onderstaande stappen om dit te verbeteren. (1) Maak het scharnier los, pas de positie van het deurpaneel aan (omhoog en omlaag) en draai vervolgens de schroeven vast om het scharnier vast te zetten (stap a). (2) Draai de middelste schroef van het scharnier los en verstel het deurpaneel naar binnen en buiten, naar de gewenste positie, draai vervolgens de schroeven vast om het scharnier vast te zetten (stap b) . (3) Pas de moer in het midden van het scharnier aan om de kantelhoek van het deurpaneel (links of rechts) nauwkeurig af te stellen, zodat het deurpaneel verticaal staat. (Stap c).(4)Nadat u de positie van het deurpaneel hebt aangepast, installeert u Q zelftappend om het vast te zetten (stap d).




PARTS LIST



3
2
24
7
1
6
22
8
12
23
24
5
13
14
11
22
15
4
18
16
23
10
16
20
17
21
9
21
17
19
16
16
18

PARTS LIST


 ❶ 1pc	 ❷ 1pc	 ❸ 1pc	 ❹ 1pc
 ❺ 1pc	 ❻ 1pc	 ❼ 1pc	 ❽ 1pc
 ❾ 1pc	 ❿ 1pc	 ⓫ 1pc	 ⓬ 1pc
 ⓭ 1pc	 ⓮ 1pc	 ⓯ 1pc	 ⓰ 4pcs
 ⓱ 2pcs	 ⓲ 2pcs	 ⓳ 1pc	 ⓴ 1pc

PARTS LIST


 21 2pcs	 22 2pcs	 23 2pcs	 24 2pcs

 A 54pcs	 M7X50MM B 14pcs	 C 54pcs	 M6X40MM H 4pcs	 M6X30MM L 2pcs
 I 4pcs	 96MM K 2pcs	 M3. 5X12MM P 36pcs	 Q 1set	 R 8pcs
 M4X18MM S 4pcs	 M6 V 4pcs	 Y 4pcs		


ASSEMBLY STEP




3



14
15
A
A
A
A
C
C
C
C
C
C
A
6
5


A
x6
C
x6



Step 1
Step 2
Step 3

4



B
x6



6
5
B
B
B
10
B
B
B

5



A
17
C
21
A
C
C
A
C
21
A
17



A
x4



C
x4



Step 1
Step 2
Step 3

6



A
A
10
A
C
17
C
A
C
C
C
A
C
A
A



A
x6


C
x6



Step 1
Step 2
Step 3

7






8







9


3
C
C
C
C
1



C
x4
Step 1
Step 2
Step 3

10



3
A
A
C
C
7
1
A
C
A
C
4


A
x4
C
x4
Step 1
Step 2
Step 3


11



A
16
18
C
A
C
C
A
20
A
16
A
16
19
C
C
A
C
C
18
A
16



A
x8
C
x8


Step 1
Step 2
Step 3


12



C
C
C
A
A
C
C
C
C
20
A
A
A
11
19
C
C
C
A
A
C
C
C
A
A
A
9
A


A
x12
C
x12


Step 1
Step 2
Step 3


13






14







15






16







17





18







19





20





PRODUCT PARAMETER

Model	C250036D-01
Stroom	Ingang: DC 5-24V, 6000mA (Via Strip Light)
Veilig laadgewicht	110 pond
TV-formaat	65" Maximaal
Kleur	Zwart
Productgrootte	1470*370*685 mm

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


TV-BÄNK I GLAS

MODELL: C250036D-01

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

GLASS TV STAND

MODELL: C250036D-01



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

SAFETY INSTRUCTIONS

VARNING:

Läs detta material innan du använder produkten. Underlåtenhet att göra det kan leda till allvarliga skador.

Monteringsförsiktighetsåtgärder

57. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan orsaka risker.
58. Använd ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under monteringen.
59. Håll samlingsområdet rent och väl upplyst.
60. Håll åskådare borta från området under monteringen.
61. Montera inte om du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.
62. Produktegenskaperna gäller endast korrekt och fullständigt monterade produkter.
63. Montera på en plan, jämn, hård och slät yta som säkert kan bära TV-stativet i glas.
64. För ytterligare information om delarna som listas på följande sidor, se monteringsschemat i denna manual. Packa upp och separera alla delar på en ren arbetsyta.


Använd försiktighetsåtgärder

43. SITTA ELLER STÅ INTE PÅ DENNA FÖRENING.
44. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med eller i närheten av denna produkt.
45. Överskrid inte angivna viktkapacitet.
46. Använd endast på en plan, jämn, hård och slät yta som säkert kan bära ett fullt lastat TV-stativ i glas.
47. Använd endast som avsett.
48. Kontrollera före varje användning; använd inte om delar är lösa eller skadade.


SPARA DENNA HANDBOK

INSTALLATION OF CAMS AND PINS


Skruva fast stiftet i hålet. För att justera kammarna korrekt, se till att pilen på kammen pekar mot hålet på stiftet som den låser. Lås kammen genom att vrida kamhuvudet med en skruvmejsel tills den är åtdragen. Använd inte en elektrisk skruvmejsel för att montera enheten.




Läs varje steg noggrant innan du börjar. Det är mycket viktigt att varje steg i instruktionerna är utförs i rätt ordning. Om dessa steg inte följs i rätt ordning kan monteringsproblem uppstå kommer att inträffa.





Om dörrpanelen inte sitter i rätt position eller vinkel, följ stegen nedan för att förbättra detta. (1) Lossa gångjärnet, justera dörrpanelens position (upp och ner) och dra sedan åt skruvarna för att fästa gångjärnet (steg a). (2) Lossa gångjärnets mittskruv och justera dörrpanelen inåt och utåt till önskad position. Dra sedan åt skruvarna för att fästa gångjärnet (steg b). (3) Justera muttern i mitten av gångjärnet för att finjustera dörrpanelens lutningsvinkel (vänster eller höger) så att dörrpanelen är vertikal. (Steg c). (4) Efter att ha justerat dörrpanelens position, montera Q självgängande för att fixera den (steg d).




PARTS LIST



3
2
24
7
1
6
22
8
12
23
24
5
13
14
11
22
15
4
18
16
23
10
16
20
17
21
9
21
17
19
16
16
18

PARTS LIST


 ❶ 1pc	 ❷ 1pc	 ❸ 1pc	 ❹ 1pc
 ❺ 1pc	 ❻ 1pc	 ❼ 1pc	 ❽ 1pc
 ❾ 1pc	 ❿ 1pc	 ⓫ 1pc	 ⓬ 1pc
 ⓭ 1pc	 ⓮ 1pc	 ⓯ 1pc	 ⓰ 4pcs
 ⓱ 2pcs	 ⓲ 2pcs	 ⓳ 1pc	 ⓴ 1pc

PARTS LIST


 21 2pcs	 22 2pcs	 23 2pcs	 24 2pcs

 A 54pcs	 M7X50MM B 14pcs	 C 54pcs	 M6X40MM H 4pcs	 M6X30MM L 2pcs
 I 4pcs	 96MM K 2pcs	 M3. 5X12MM P 36pcs	 Q 1set	 R 8pcs
 M4X18MM S 4pcs	 M6 V 4pcs	 Y 4pcs		


ASSEMBLY STEP




3



14
15
A
A
A
A
C
C
C
C
C
C
A
6
5


A
x6
C
x6



Step 1
Step 2
Step 3

4



B
x6



6
5
B
B
B
10
B
B
B

5



A
17
C
21
A
C
C
A
C
21
A
17



A
x4



C
x4



Step 1
Step 2
Step 3

6



A
A
10
A
C
17
C
A
C
C
C
A
C
A
A



A
x6


C
x6



Step 1
Step 2
Step 3

7






8







9


3
C
C
C
C
1



C
x4
Step 1
Step 2
Step 3

10



3
A
A
C
C
7
1
A
C
A
C
4


A
x4
C
x4
Step 1
Step 2
Step 3


11



A
16
18
C
A
C
C
A
20
A
16
A
16
19
C
C
A
C
C
18
A
16



A
x8
C
x8


Step 1
Step 2
Step 3


12



C
C
C
A
A
C
C
C
C
20
A
A
A
11
19
C
C
C
A
A
C
C
C
A
A
A
9
A


A
x12
C
x12


Step 1
Step 2
Step 3


13






14







15






16







17





18







19





20





PRODUCT PARAMETER

Modell	C250036D-01
Driva	Ingång: DC 5-24V, 6000mA (Via Strip Light)
Säker lastvikt	110 pund
TV-storlek	65" Max
Färg	Svart
Produktstorlek	1470*370*685 mm

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 kanadensiska republiken.
Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

UK REP	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
EC REP	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

