VEVOR


Affordable. Reliable. Home Improvement.

PADDLE-BOARD-PUMP
Model: HT-790D

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODEL:HT-790D



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
	This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices

I. Safety Instructions

* Warning: Children shall not play with the appliance.

* Warning: Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

* Warning: Keep the air pump out of reach of children.

* Warning:This product shall not be exposed to the rain or immersed in water.

* Warning: This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

* Warning: Please do not bury the wire in the soil, and it shall be place in the safe zone where it won't be damaged by mower or other equipment.

* Warning: If the power wire is damaged, the power wire must be changed by the manufacturer or its service agent or the similar authorized personnel, in case of any risk.

* Warning: If you are standing in a place with water or your hands are wet, please don't plug or pull the DC plug.

* Warning: Before inflating, please pay attention to check the maximum bearable pressure of the inflatable product, because the air bag may be damaged upon exceeding the maximum bearable pressure.

* Warning: Before using, please check the cigarette lighter socket to make sure that there is no rust or residue inside. The cigarette lighter socket with poor electric conduction may cause overheating of the product or power source, which will damage the product.

* Warning: It is strictly forbidden to place the product in a high-humidity environment, otherwise the internal circuit of the product might be short-circuited, causing serious damage to the product.

* Warning: Do not throw this product into fire for fear of explosion, battery leakage or other dangers.

* Warning: Do not disassemble or break the product randomly for fear of damaging the product.

* Warning: Avoid keeping or using this product under strong sunlight. Prolonged sun exposure will damage the performance of the product, resulting in overheat and line problems.

* Warning: Do not use or store this product in an environment where the temperature is too low or too high, which might trigger automatic protection of the product and cut off the charging of the digital product.

* Warning: Please use this product in a relatively safe environment, and keep it away from flammable/explosive liquids, gases or explosives.

* Warning: Before charging this product, please verify that the specifications of the adapter match the product. Incompatible adapters might cause damage to the product or cause risky overload.

* Warning: When the product is not in use, please put it in a dry and ventilated place, and prevent it from colliding with metal objects for fear of short circuit. Please pay attention to heat dissipation and ventilation during use, so as to avoid danger due to excessive temperature.

* Warning: If product swelling or leakage is found, please stop using this product.

* Warning: Do not disassemble the device without authorization. This product does not contain spare parts that can be disassembled / maintained by the user.

* Warning: Do not cover or obstruct the product with paper or other objects for fear of affecting heat dissipation and cooling of the product.

* Warning: In order to avoid injury or property damage, unplug the power cord when not using the product.

* Warning: If leakage occurs and the liquid splashes into the eyes accidentally, do not rub your eyes but rinse your eyes with clean water immediately instead. If the symptom is serious, please go to hospital.

* Warning: The purpose of using this product is limited to the description in the instruction book.

II. Product Introduction

Thank you for purchasing this product, HT-790D is an intelligent DC electric pump with the preset pressure LCD screen, which can be used for inflatable tent, SUP, etc. Thanks to the intelligent pressure system, for example, if a pressure value is preset, when the pressure reaches the preset pressure value, the pump will automatically stop inflating.




This product also can deflation, and when the inflatable product is not used, you can use the air pump to empty the air inside for folding and storage.

III. Product Parameters


Pressure	0-20PSI	USB output	5V/2A
Battery	6000mAh	Charging time	
Charging input	USB 5V/2A or 9V/2A	5V/2A	About 8 hours
Input voltage	DC12V	9V/2A	About 5 hours

VI. List of Accessories

* Please make sure that the following accessories are in the box before using it, if any missing, please contact with the local service agents

Air pump	Hose Air tap Type-C USB cable	Instruction Book	sealing ring
			


V. Details of Accessories




①	Inflation inlet	⑩	Decompressing button
②	Deflation outlet	⑪	Pressurizing button
③	DC plug	⑫	Hose
④	Pressure value LCD screen	⑬	Air tap
⑤	USB 1A, 2A charging output port	⑭	Type-C cable
⑥	Type-C power input interface	⑮	DC plug storage place
⑦	LED light button	⑯	Flexible conduit adaptor
⑧	Pressure unit toggle button	⑰	LED light
⑨	On/off button		

VI. USB Charging Output Operation

* In standby or power-on state, connect one end of the USB Cable to the USB/Charger Port on the pumpand connect the other end to a USB port on your phone or other digital products .(as Fig 1)



（Fig 1）



（Fig 2）

VII. Charging


* Please use type-C USB cable with this product for charging (When charge “ ” the indicators will flash during charging, In the fast charging mode, “ ” the red indicator remains on). Charging voltage is 5V/2A or 9V/2A. Charging voltage will automatically be identified (Fig 2).

* Make sure the battery is fully discharged before the first charge. After the battery is discharged, the internal temperature is too high. It is recommended to cool it down before charging it. Do not let the electric air pump in a state of no electricity for a long time.


VIII. Inflation Operation

* Make a long pressing of the switch for 3 seconds to enter the standby state. Connect the end with flexible conduit adaptor of the hose with the air pump inflation inlet (1), and twist clockwise to tighten it, as Figure 3

* Connect the other end of the hose with the air nozzle that matches the air bag, and insert the inflation valve of the air bag. Turn it clockwise to fix it as shown in Figure 4.



（Fig 3）



（Fig 4）

* Press the pressure unit switching button PSI/BAR and select the unit you need.

* Press the pressure increase button + or decompressing button − to set the desired pressure value.

* The pressure range is from 0 to 20 PSI (1PSI = 0.0689 bar = 6.89KPA).

* Upon the completion of the above steps, press the power on/off button ⏻ to start inflation; or plug the cigarette lighter into the 12V DC socket, the display lights up, press the On/Off button ⏻ to start inflating.

* In the process of inflation, you can press the pressure increase button + or the pressure reduction button − to increase or decrease the pressure value. Press the pressure unit switching button PSI/BAR to switch between the units, and press the power on/off button ⏻ to stop.

*When the pressure reaches the set value, the air pump will stop working automatically.

* Upon the completion of inflation, it will turn off automatically without other operations within 2 minutes.


*After pulling out the DC plug, please take down the hose from the air pump and air bag and store it.

* Notice: The factory set pressure value of the air pump is 20PSI (1PSI=0.0689BAR), and at the time of the secondary use, the set pressure value for the last time use will be displayed by default.

IX. Deflation Operation

* Press the button of the power switch of air pump, and start the deflation until all the gas is discharged, then the power can be turned off to stop the deflation.

* Press the button of the power switch of air pump, and start the deflation until all the gas is discharged, then the power can be turned off to stop the deflation.



X. Precautions

*As this product has a lithium battery, it can work using the battery, or the plug of the product can be inserted into the cigarette lighter socket on the car for use.

*The applied power source must be the 12V DC power source .

* Do not block the inflation inlet and Deflation outlet , and ensure that the inflation inlet and Deflation outlet shall remain smooth at all times.

*Observe the local waste treatment provisions, and it is not allowed to throw the air pump away randomly.

* Don't use this product when the hose is damaged, and please change the hose immediately.

*Don't pull out the hose when inflating, because that the high pressure may hurt the physical body.

* Please don't use this air pump if any part is damaged, and please contact with the professional personnel to repair it.

This product shall not be exposed to the rain or immersed in water.

* In order to prevent risk, the inflation inlet shall not be forward to face or body.

* Please don't not leave while inflating.

* Don't make the air pump work for more than 20 minutes, because that motor overheating may cause internal damage; and the air pump

shall be fully cooled for 30 minutes after continuously working up to 20 minutes.

* Disposal: Do not dispose of this product as unsorted municipal waste. The waste must be collected

separately for special disposal. The built-in batteries of this product must be removed from the equipment and disposed of properly before being scrapped.

* Please start the car when using the product, in case of unnecessary damage.

* Do not charge and discharge when the product in the working state of charging and deflating.

* Please fully charge the battery once at least per 6 months in order to be normal used of the product.

XI. Fault Handling

Fault	Inspection	Solution
The air pump cannot be started normally.	1. The power source is not plugged properly. 2. Low battery charge. 3. Overheating or overload causes motor stop.	1. Make sure that the power wire is plugged in the 12V DC socket. 2. Charging. 3. Cool the motor and restart it. 4. If the problem cannot be solved, please contact local service agents or similar authorized personnel to change the product.

Slow or abnormal inflation or deflation.	1. Check whether the hose is blocked or cracked. 2. The joint between the hose and air pump or air bag is not installed properly.	1. Change the hose or make it unblocked, and check whether the hose is cracked. 2. Reinstall the hose. 3. If the problem cannot be solved, please contact local service agents or similar authorized personnel to change the product.

Fault	Inspection	Solution
ERRO+ blinks	Temperature alarm.	Heat dissipation is required.
Input voltage + +ERRO blinks	The power supply is low or high.	1. Power supply voltage is low. 2. Power supply is insufficient. And line has limited current. 3. Power adapter overcurrent protection shall be used, requiring special adapter (120W without current limit).
ERRO blinks	Shutdown protection without increasing air pressure.	Check for air leaks.
ERRO+LOW or ERRO+ HIG blinks	Motor overcurrent protection.	Check motor for foreign matter stuck or restart air pump, If the problem cannot be solved, Please contact local agents or the similar authorized personnel.
Air pressure does not return to zero	Remove the connecting trachea.	Press and hold the pressure unit toggle button for more than 3 seconds to return to zero.

XII. Maintenance and Storage

* Please remove the power plug from the electric outlet after use or before moving, servicing or adjusting the product.

* Cool it well and put it in the box when it is not in use.

* Please use it indoors, and protect it against direct sun exposure or rain. * Please store it in a dry and ventilated place.

XIII. Suggestions

*The warranty period of this product is one year, and it is suggested to use the original accessories. For any fault not caused by using the original accessories, it shall be out of the warranty scope.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,

shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

POMPE POUR PADDLE-BOARD


Modèle : HT-790D

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODÈLE : HT-790D



Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour les éventuelles mises à jour technologiques ou logicielles.

Machine Translated by Google

	Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire Lisez attentivement le manuel d'instructions.
	Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) Cette l'appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) ceci l'appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.
	Ce produit est soumis aux dispositions de la législation européenne Directive 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle à roulettes barré indique que le produit nécessite collecte sélective des déchets dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de cette mention symbole. Les produits marqués comme tels ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères normales, mais doivent être apportées à un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques appareils

I. Consignes de sécurité

* Avertissement : les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

* Avertissement : Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

* Avertissement : Gardez la pompe à air hors de portée des enfants.

* Avertissement : Ce produit ne doit pas être exposé à la pluie ni immergé dans eau.

* Avertissement : Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus. ci-dessus et les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances s'ils ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprendre les dangers encourus.

* Attention : Veuillez ne pas enterrer le fil dans le sol, il doit être placé dans la zone de sécurité où il ne sera pas endommagé par la tondeuse ou d'autres équipements.

Machine Translated by Google

* Attention : si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être changé par le fabricant ou son agent de service ou un organisme similaire autorisé personnel, en cas de risque.
* Avertissement : si vous vous trouvez dans un endroit avec de l'eau ou si vos mains sont mouillées, veuillez ne pas brancher ou débrancher la prise CC.
* Attention : Avant de gonfler, veuillez vérifier la pression maximale. pression supportable du produit gonflable, car l'airbag peut être endommagé en cas de dépassement de la pression maximale supportable.
* Attention : Avant utilisation, veuillez vérifier la prise allume-cigare pour vous assurer Assurez-vous qu'il n'y a ni rouille ni résidu à l'intérieur. La prise allume-cigare avec une mauvaise conduction électrique peut provoquer une surchauffe du produit ou source d'alimentation, ce qui endommagerait le produit.
* Avertissement : Il est strictement interdit de placer le produit dans un endroit très humide environnement, sinon le circuit interne du produit pourrait être court-circuité, provoquant de graves dommages au produit.
* Avertissement : Ne jetez pas ce produit au feu par crainte d'une explosion, de la batterie fuite ou autres dangers.
* Avertissement : Ne pas démonter ni casser le produit au hasard par crainte de endommager le produit.
* Avertissement : Évitez de conserver ou d'utiliser ce produit sous une forte lumière solaire. Une exposition prolongée au soleil endommagera les performances du produit, entraînant une surchauffe et des problèmes de ligne.
* Avertissement : Ne pas utiliser ni stocker ce produit dans un environnement où la température est trop basse ou trop élevée, ce qui peut déclencher un déclenchement automatique protection du produit et coupure de la charge du produit numérique.
* Avertissement : Veuillez utiliser ce produit dans un environnement relativement sûr et Tenez-le à l'écart des liquides, gaz ou explosifs inflammables/explosifs.
* Avertissement : Avant de charger ce produit, veuillez vérifier que le Les spécifications de l'adaptateur correspondent au produit. Adaptateurs incompatibles pourrait endommager le produit ou provoquer une surcharge dangereuse.
* Avertissement : Lorsque le produit n'est pas utilisé, veuillez le ranger dans un endroit sec et endroit aéré et évitez qu'il n'entre en collision avec des objets métalliques par crainte de court-circuit. Veuillez prêter attention à la dissipation de la chaleur et à la ventilation. pendant l'utilisation, afin d'éviter tout danger dû à une température excessive.

Machine Translated by Google

* Avertissement : Si un gonflement ou une fuite du produit est constaté, veuillez cesser de l'utiliser. produit.
* Avertissement : Ne démontez pas l'appareil sans autorisation. Ceci le produit ne contient pas de pièces de rechange démontables / maintenu par l'utilisateur.
* Avertissement : Ne pas couvrir ni obstruer le produit avec du papier ou d'autres objets de peur d'affecter la dissipation de la chaleur et le refroidissement du produit.
* Avertissement : Afin d'éviter toute blessure ou tout dommage matériel, débranchez l'alimentation cordon lorsque vous n'utilisez pas le produit.
* Attention : En cas de fuite et de projection de liquide dans les yeux accidentellement, ne vous frottez pas les yeux mais rincez-les à l'eau claire immédiatement. Si le symptôme est grave, veuillez vous rendre à l'hôpital.
* Avertissement : L'utilisation de ce produit est limitée à la description figurant dans ce document. le livre d'instructions.

II. Présentation du produit

Merci d'avoir acheté ce produit, le HT-790D est un DC intelligent pompe électrique avec écran LCD à pression préréglée, qui peut être utilisée pour tente gonflable, SUP, etc. Grâce au système de pression intelligent, pour par exemple, si une valeur de pression est prédéfinie, lorsque la pression atteint la valeur de pression prédéfinie, la pompe arrêtera automatiquement de gonfler.

Ce produit peut également se dégonfler, et lorsque le produit gonflable n'est pas utilisé, vous pouvez utiliser la pompe à air pour vider l'air à l'intérieur pour le pliage et stockage.



III. Paramètres du produit

Pression	0-20 PSI	sortie USB	5V/2A
Batterie	6000 mAh	Temps de charge	
Entrée de charge USB 5V/2A ou 9V/2A		5V/2A Environ 8 heures	
Tension d'entrée	12 V CC	9V/2A Environ 5 heures	

Machine Translated by Google


VI. Liste des accessoires

* Veuillez vous assurer que les accessoires suivants sont dans la boîte avant en l'utilisant, s'il en manque, veuillez contacter les agents de service locaux

Pompe à air	Tuyau Robinet d'air Câble USB de type C	Instruction Livre	bague d'étanchéité
			

Machine Translated by Google

V. Détails des accessoires




Machine Translated by Google

1	Entrée d'inflation	10	Bouton de décompression
2	Sortie de déflation	11	Bouton de pressurisation
3	prise CC	12	Tuyau
4	Écran LCD avec 4 valeurs de pression	13	Air tap
5	Sortie de charge USB 1A, 2A port	14	Câble de type C
6	Interface d'entrée d'alimentation de type C	15	Emplacement de stockage de la prise CC
7	bouton lumineux LED	16	Adaptateur de conduit flexible
8	Bouton bascule de l'unité de pression	17	lumière LED
9	Bouton marche/arrêt		

VI. Fonctionnement de la sortie de charge USB


*

En mode veille ou sous tension, connectez une extrémité du câble USB à l'
Port USB/chargeur sur la pompe et connectez l'autre extrémité à un port USB
sur votre téléphone ou d'autres produits numériques (comme Fig 1)



(Fig. 1)

Machine Translated by Google



(Fig. 2)

VII. Chargement

* Veuillez utiliser un câble USB de type C avec ce produit pour le chargement (lorsque mode de « " les indicateurs clignoteront pendant la charge, dans le mode rapide charge de charge, « " le voyant rouge reste allumé). Tension de charge

La tension de charge est de 5 V/2 A ou 9 V/2 A. La tension de charge sera automatiquement identifiée.

(Fig. 2).

* Assurez-vous que la batterie est complètement déchargée avant la première charge. Après la La batterie est déchargée, la température interne est trop élevée.
Il est recommandé de le laisser refroidir avant de le charger. Ne laissez pas l'air électrique pompe dans un état sans électricité pendant une longue période.

VIII. Opération d'inflation


* Effectuez un appui long sur l'interrupteur pendant 3 secondes pour entrer en veille État. Connectez l'extrémité avec l'adaptateur de conduit flexible du tuyau avec le

l'entrée de gonflage de la pompe à air (1) et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour la serrer, comme sur la figure 3


* Connectez l'autre extrémité du tuyau avec la buse d'air qui correspond à la

et insérez la valve de gonflage. Tournez-la dans le sens horaire pour la fixer.
comme le montre la figure 4.

Machine Translated by Google



(Fig. 3)



(Fig. 4)

* Appuyez sur le bouton de commutation de l'unité de pression PSI/BAR et sélectionnez l'unité que vous nécessaire.

* Appuyez sur le bouton d'augmentation de la pression + ou bouton de décompression − pour régler la valeur de pression souhaitée.

* La plage de pression est de 0 à 20 PSI (1 PSI = 0,0689 bar = 6,89 KPA).

* Une fois les étapes ci-dessus terminées, appuyez sur le bouton marche/arrêt ⏻ pour démarrer le gonflage ; ou branchez l'allume-cigare sur la prise 12 V CC, l'écran s'allume, appuyez sur le bouton On/Off pour commencer le gonflage.

* Pendant le processus de gonflage, vous pouvez appuyer sur le bouton d'augmentation de la pression + ou la valeur de pression du bouton de − pour augmenter ou diminuer le réduction de pression. Appuyez sur le bouton de changement d'unité de PSI/BAR changer pression, puis sur le bouton marche/arrêt. ⏻ arrêter.

*Lorsque la pression atteint la valeur définie, la pompe à air cesse de fonctionner automatiquement.

* Une fois le gonflage terminé, il s'éteindra automatiquement sans autre intervention. opérations en 2 minutes.

*Après avoir débranché la prise CC, veuillez retirer le tuyau de l'appareil d'air. pompe et coussin gonflable et rangez-le.


* Remarque : la valeur de pression réglée en usine de la pompe à air est de 20 PSI (1PSI=0,0689BAR), et au moment de l'utilisation secondaire, l'ensemble la valeur de pression de la dernière utilisation sera affichée par défaut.

Machine Translated by Google

IX. Opération de déflation

*
Appuyez sur le bouton de l'interrupteur d'alimentation de la pompe à air et démarrez le dégonflage jusqu'à ce que tout le gaz soit évacué, l'alimentation peut alors être coupée pour arrêter le déflation.

*
Appuyez sur le bouton de l'interrupteur d'alimentation de la pompe à air et démarrez le dégonflage jusqu'à ce que tout le gaz soit évacué, l'alimentation peut alors être coupée pour arrêter le déflation.



X. Précautions

*Comme ce produit possède une batterie au lithium, il peut fonctionner avec la batterie ou le
La fiche du produit peut être insérée dans la prise allume-cigare du
voiture à utiliser.

*La source d'alimentation appliquée doit être la source d'alimentation 12 V CC.

*
Ne bloquez pas l'entrée de gonflage et la sortie de dégonflage , et veiller à ce que
L'entrée de gonflage et la sortie de dégonflage doivent rester lisses à tout moment.

*Respectez les dispositions locales en matière de traitement des déchets, et il est interdit de jetez la pompe à air au hasard.

*
N'utilisez pas ce produit lorsque le tuyau est endommagé et veuillez le changer.
le tuyau immédiatement.

*Ne tirez pas sur le tuyau lors du gonflage, car la haute pression
peut nuire au corps physique.

*
Veuillez ne pas utiliser cette pompe à air si une pièce est endommagée et veuillez contactez le personnel professionnel pour le réparer.

Ce produit ne doit pas être exposé à la pluie ni immergé dans l'eau.

Machine Translated by Google

* Afin de prévenir tout risque, l'entrée de gonflage ne doit pas être orientée vers l'avant ou vers le visage. corps.
* S'il vous plaît, ne partez pas pendant le gonflage.
* Ne faites pas fonctionner la pompe à air pendant plus de 20 minutes, car cela la surchauffe du moteur peut provoquer des dommages internes et la pompe à air doit être complètement refroidi pendant 30 minutes après avoir fonctionné en continu jusqu'à 20 minutes.
*  Élimination : Ne jetez pas ce produit avec les déchets municipaux non triés. Les déchets doivent être collectés séparément pour une élimination spécifique. Les batteries intégrées de ce produit doivent être retirés de l'équipement et éliminés correctement avant en cours de mise au rebut.
* Veuillez démarrer la voiture lorsque vous utilisez le produit, en cas d'inutile dommage.
* Ne pas charger et décharger lorsque le produit est en état de fonctionnement. chargement et dégonflage.
* Veuillez charger complètement la batterie au moins une fois tous les 6 mois afin d'être utilisation normale du produit.

XI. Gestion des défauts

Faute	Inspection	Solution
L'air pompe ne peut pas être commencé normalement.	1. La source d'énergie n'est pas branché correctement. 2. Batterie faible charge. 3. Surchauffe ou causes de surcharge arrêt du moteur.	1. Assurez-vous que le câble d'alimentation est branché sur la prise 12V DC. 2. Chargement. 3. Refroidissez le moteur et redémarrez-le. 4. Si le problème ne peut pas être résolu résolu, veuillez contacter les autorités locales agents de service ou similaires personnel autorisé à changer le produit.

Machine Translated by Google

Inflation ou déflation lente ou anormale.	1. Vérifiez si le tuyau est bloqué ou fissuré. 2. Le joint entre le tuyau et la pompe à air ou l'airbag n'est pas installé correctement.	1. Changez le tuyau ou débouchez-le et vérifiez si le tuyau est fissuré. 2. Réinstallez le tuyau. 3. Si le problème ne peut pas être résolu, veuillez contacter les agents de service locaux ou un personnel autorisé similaire pour changer le produit.

Faute	Inspection	Solution
ERROR+  clignote	Alarme de température.	Une dissipation thermique est nécessaire.
Tension d'entrée +  +ERROR clignote	L'alimentation électrique est faible ou élevée.	1. La tension d'alimentation est faible. 2. L'alimentation électrique est insuffisante. Et la ligne a un courant limité. 3. Une protection contre les surintensités de l'adaptateur secteur doit être utilisée, nécessitant un adaptateur spécial (120 W sans limite de courant).
ERREUR clignote	Protection d'arrêt sans augmentation de la pression d'air.	Vérifiez les fuites d'air.
ERREUR+FAIBLE ou ERREUR+ HIG clignote	Protection contre les surintensités du moteur.	Vérifiez si des corps étrangers sont coincés dans le moteur ou redémarrez la pompe à air. Si le problème ne peut pas être résolu, veuillez contacter les agents locaux ou le personnel autorisé similaire.
La pression atmosphérique ne revient pas à zéro	Retirer la trachée de connexion.	Appuyez sur le bouton bascule de l'unité de pression et maintenez-le enfoncé pendant plus de 3 secondes pour revenir à zéro.

Machine Translated by Google

XII. Entretien et stockage

* Veuillez retirer la fiche d'alimentation de la prise électrique après utilisation ou avant déplacer, entretenir ou régler le produit.

* Laissez-le bien refroidir et rangez-le dans la boîte lorsqu'il n'est pas utilisé.

* Veuillez l'utiliser à l'intérieur et le protéger de l'exposition directe au soleil ou à la pluie. * Veuillez le conserver dans un endroit sec et aéré.

XIII. Suggestions

*La période de garantie de ce produit est d'un an, et il est suggéré de l'utiliser accessoires d'origine. Pour tout défaut non dû à l'utilisation des accessoires d'origine, accessoires, cela sera hors du champ de la garantie.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai

200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD

NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

Représentant du Royaume-Uni	YH CONSULTING LIMITED. A/S YH Consulting Bureau limité 147, Centurion House, Londres Route, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
REPRÉSENTANT DE LA CE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


Paddle-Board-Pumpe
Modell: HT-790D

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODELL: HT-790D



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht vor, die Bedienungsanleitung klar und deutlich zu interpretieren. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

Machine Translated by Google

	Warnung - Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.
	Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Regeln. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:(1) Diese Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) dies Das Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die zu einem unerwünschten Betrieb führen können.
	Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der Europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol einer Mülltonne Durchgestrichen bedeutet, dass das Produkt getrennte Müllsammlung in der Europäischen Union. gilt für das Produkt und alle mit diesem gekennzeichneten Zubehörteile Symbol. Produkte, die als solche gekennzeichnet sind, dürfen nicht entsorgt werden nicht mit dem normalen Hausmüll, sondern müssen Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräte

I. Sicherheitshinweise

* Warnung: Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

* Achtung: Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden ohne Aufsicht.

* Achtung: Bewahren Sie die Luftpumpe außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

* Achtung: Dieses Produkt darf nicht dem Regen ausgesetzt oder in Wasser getaucht werden. Wasser.

* Achtung: Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren benutzt werden und oben und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnde Erfahrung und Kenntnisse, wenn sie unter Aufsicht stehen oder Anweisungen zur sicheren Verwendung des Geräts und verstehen Sie die damit verbundenen Gefahren.

* Achtung: Bitte vergraben Sie den Draht nicht im Boden, sondern legen Sie ihn in die sichere Zone, wo es nicht durch Rasenmäher oder andere Geräte beschädigt wird.

Machine Translated by Google

* Achtung: Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss das Stromkabel ausgetauscht werden durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnliche autorisierte Personal, falls ein Risiko besteht.

* Achtung: Wenn Sie an einem Ort mit Wasser stehen oder Ihre Hände nass sind, stecken oder ziehen Sie den Gleichstromstecker bitte nicht.

* Achtung: Vor dem Aufpumpen bitte unbedingt die maximale erträglichen Druck des aufblasbaren Produkts, da der Airbag sein kann bei Überschreiten des maximal erträglichen Drucks beschädigt.

* Achtung: Vor der Verwendung überprüfen Sie bitte die Zigarettenanzünderbuchse, um sicherzustellen Stellen Sie sicher, dass sich im Inneren kein Rost oder Rückstände befinden. Die Zigarettenanzünderbuchse mit schlechter elektrischer Leitfähigkeit kann zu einer Überhitzung des Produkts führen oder Stromquelle, da dies das Produkt beschädigen kann.

* Achtung: Es ist streng verboten, das Produkt in einer Umgebung mit hoher Luftfeuchtigkeit aufzubewahren. Umgebung, da es sonst zu einem Kurzschluss der internen Schaltkreise des Produkts kommen kann, was zu schweren Schäden am Produkt führen kann.

* Warnung: Werfen Sie dieses Produkt nicht ins Feuer, da es Explosionsgefahr und Batterieschäden verursachen kann. Leckagen oder andere Gefahren.

* Warnung: Zerlegen oder zerbrechen Sie das Produkt nicht willkürlich aus Angst vor Beschädigung des Produkts.

* Warnung: Vermeiden Sie es, dieses Produkt starker Sonneneinstrahlung auszusetzen oder zu verwenden. Längere Sonneneinstrahlung beeinträchtigt die Leistung des Produkts und kann zu Überhitzung und Leitungsproblemen führen.

* Warnung: Verwenden oder lagern Sie dieses Produkt nicht in einer Umgebung, in der Die Temperatur ist zu niedrig oder zu hoch, was zu einer automatischen Schutz des Produkts und unterbricht den Ladevorgang des digitalen Produkts.

* Warnung: Bitte verwenden Sie dieses Produkt in einer relativ sicheren Umgebung und Halten Sie es von brennbaren/explosiven Flüssigkeiten, Gasen oder Sprengstoffen fern.

* Warnung: Bevor Sie dieses Produkt aufladen, überprüfen Sie bitte, ob das Spezifikationen des Adapters mit dem Produkt übereinstimmen. Inkompatible Adapter Dies kann zu Schäden am Produkt oder einer gefährlichen Überlastung führen.

* Achtung: Wenn das Produkt nicht in Gebrauch ist, bewahren Sie es bitte an einem trockenen und belüfteten Ort, und verhindern Sie, dass es mit Metallgegenständen kollidiert, aus Angst vor Kurzschluss. Achten Sie auf Wärmeableitung und Belüftung während des Gebrauchs, um Gefahren durch zu hohe Temperaturen zu vermeiden.

Machine Translated by Google

* Warnung: Wenn das Produkt anschwillt oder ausläuft, beenden Sie bitte die Verwendung dieses Produkt.
* Achtung: Das Gerät nicht eigenmächtig zerlegen. Dies Produkt enthält keine Ersatzteile, die zerlegt werden können / vom Benutzer gepflegt.
* Warnung: Decken Sie das Produkt nicht mit Papier oder anderen Gegenständen ab oder blockieren Sie es. aus Angst, die Wärmeableitung und Kühlung des Produkts zu beeinträchtigen.
* Warnung: Um Verletzungen oder Sachschäden zu vermeiden, ziehen Sie den Netzstecker Wenn Sie das Produkt nicht verwenden, ziehen Sie das Kabel ab.
* Achtung: Wenn Flüssigkeit ausläuft und in die Augen spritzt versehentlich, reiben Sie Ihre Augen nicht, sondern spülen Sie sie mit klarem Wasser aus sofort. Wenn das Symptom schwerwiegend ist, gehen Sie bitte ins Krankenhaus.
* Achtung: Der Verwendungszweck dieses Produkts beschränkt sich auf die Beschreibung in die Bedienungsanleitung.

II. Produkteinführung

Vielen Dank für den Kauf dieses Produkts, HT-790D ist ein intelligentes DC elektrische Pumpe mit dem voreingestellten Druck LCD-Bildschirm, der verwendet werden kann für aufblasbares Zelt, SUP, etc. Dank des intelligenten Drucksystems für Wenn beispielsweise ein Druckwert voreingestellt ist, wird bei Erreichen des Drucks der Wenn der voreingestellte Druckwert unterschritten wird, stoppt die Pumpe das Aufpumpen automatisch.

Dieses Produkt kann auch Deflation, und wenn das aufblasbare Produkt nicht verwendet, können Sie die Luftpumpe verwenden, um die Luft im Inneren zum Falten zu entleeren und Lagerung.



III. Produktparameter

Druck	0–20 PSI	USB-Ausgang	5 V/2 A
Batterie	6000 mAh	Ladezeit	
Ladeeingang USB 5V/2A oder 9V/2A		5V/2A Etwa 8 Stunden	
Eingangsspannung	DC12V	9V/2A Etwa 5 Stunden	

Machine Translated by Google


VI. Zubehörliste

* Bitte stellen Sie sicher, dass sich das folgende Zubehör in der Verpackung befindet, bevor Sie Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich bitte an den örtlichen Kundendienst.

Luftpumpe	Schlauch Lufthahn USB-Kabel Typ C	Anweisung Buch	Dichtungsring
			

Machine Translated by Google

V. Zubehördetails




Machine Translated by Google

1	Inflationseinlass	10	Dekomprimierungstaste
2	Entleerungsauslass	11	Druckknopf
3	DC-Stecker	12	Schlauch
4	Druckwert-LCD-Bildschirm	13	Lufthahn
5	USB 1A, 2A Ladeausgang Hafen	14	Typ-C-Kabel
6	Typ-C-Stromeingangsschnittstelle	15	Aufbewahrungsort für DC-Stecker
7	LED-Lichttaste	16	Flexibler Leitungsadapter
8	Umschaltfläche für Druckeinheit	17	LED-Licht
9	Ein-/Aus-Taste		

VI. USB-Ladeausgangsbetrieb


*

Im Standby- oder eingeschalteten Zustand verbinden Sie ein Ende des USB-Kabels mit dem USB-/Ladeanschluss an der Pumpe und verbinden Sie das andere Ende mit einem USB-Anschluss auf Ihrem Telefon oder anderen digitalen Produkten (siehe Abb. 1)



(Abb. 1)

Machine Translated by Google



(Abb. 2)

VII. Aufrechnung

* Bitte verwenden Sie zum Aufladen dieses Produkts ein USB-Kabel vom Typ C (wenn lade lade ” ” Die Anzeigen blinken während des Ladevorgangs. Im Schnellademodus modus, ” ” die rote Anzeige leuchtet weiterhin). Ladespannung ist 5V/2A oder 9V/2A. Die Ladespannung wird automatisch erkannt (Abb. 2).


* Stellen Sie sicher, dass der Akku vor dem ersten Laden vollständig entladen ist. Nach dem Die Batterie ist entladen, die Innentemperatur zu hoch. Es ist Es wird empfohlen, es vor dem Laden abzukühlen. Lassen Sie die elektrische Luft Pumpe über längere Zeit ohne Strom.

VIII. Inflationsvorgang


* Halten Sie den Schalter 3 Sekunden lang gedrückt, um in den Standby-Modus zu wechseln. Zustand. Verbinden Sie das Ende mit dem flexiblen Schlauchadapter des Schlauches mit dem Luftpumpen-Aufblaseinlass (1) und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, um ihn festzuziehen, wie in Abbildung 3

* Verbinden Sie das andere Ende des Schlauches mit der passenden Luftdüse Airbag und setzen Sie das Füllventil des Airbags ein. Drehen Sie es im Uhrzeigersinn, um es zu fixieren es wie in Abbildung 4 gezeigt.

Machine Translated by Google



(Abb. 3)



(Abb. 4)

* Drücken Sie bei Bedarf die Taste zum Umschalten der PSI/BAR und wählen Sie die gewünschte Einheit Druckeinheit.

* Drücken Sie die Druckerhöhungstaste + oder Dekomprimierungstaste − um den gewünschten Druckwert einzustellen.

* Der Druckbereich reicht von 0 bis 20 PSI (1 PSI = 0,0689 bar = 6,89 KPA).

* Nach Abschluss der obigen Schritte drücken Sie die Ein-/Aus-Taste ⏻ um mit dem Aufpumpen zu beginnen; oder stecken Sie den Zigarettenanzünder in die 12V DC-Steckdose, Das Display leuchtet auf. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste ⏻, um mit dem Aufpumpen zu beginnen.

* Während des Aufpumpens können Sie die Druckerhöhungstaste drücken + oder die Druckreduziertaste Druckwert. − zum Erhöhen oder Verringern der Drücken Sie die Druckeinheit-Umschalttaste zwischen den Einheiten und PSI/BAR wechseln drücken Sie die Ein-/Aus-Taste ⏻ anzuhalten.

*Wenn der Druck den eingestellten Wert erreicht, hört die Luftpumpe auf zu arbeiten automatisch.

* Nach Abschluss des Aufpumpens schaltet es sich automatisch ab, ohne dass weitere Operationen innerhalb von 2 Minuten.

*Nach dem Abziehen des DC-Steckers nehmen Sie bitte den Schlauch vom Luftfilter ab. Pumpe und Airbag und bewahren Sie sie auf.


* Hinweis: Der werkseitig eingestellte Druckwert der Luftpumpe beträgt 20PSI (1PSI=0.0689BAR), und zum Zeitpunkt der sekundären Nutzung, der Satz Der Druckwert für die letzte Verwendung wird standardmäßig angezeigt.

Machine Translated by Google

Deflationsoperation

* Drücken Sie die Taste am Netzschalter der Luftpumpe und starten Sie die Entleerung bis das gesamte Gas entladen ist, dann kann die Stromversorgung abgeschaltet werden, um die Deflation.

* Drücken Sie die Taste am Netzschalter der Luftpumpe und starten Sie die Entleerung bis das gesamte Gas entladen ist, dann kann die Stromversorgung abgeschaltet werden, um die Deflation.



X. Vorsichtsmaßnahmen

*Da dieses Produkt über eine Lithiumbatterie verfügt, kann es mit der Batterie oder der Der Stecker des Produkts kann in die Zigarettenanzünderbuchse am Auto zur Nutzung.

*Die verwendete Stromquelle muss eine 12-V-Gleichstromquelle sein.

* Blockieren Sie nicht den Aufblaseinlass und den Entleerungsauslass ¸ und sicherzustellen, dass die Der Aufblaseinlass und der Entleerungsauslass müssen jederzeit glatt bleiben.

* Beachten Sie die örtlichen Abfallbehandlungsvorschriften. Es ist nicht gestattet, Werfen Sie die Luftpumpe einfach weg.

* Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn der Schlauch beschädigt ist, und wechseln Sie ihn bitte den Schlauch sofort.

*Ziehen Sie den Schlauch beim Aufpumpen nicht heraus, da der hohe Druck kann den physischen Körper schädigen.

* Bitte verwenden Sie diese Luftpumpe nicht, wenn ein Teil beschädigt ist, und bitte Kontaktieren Sie zur Reparatur das Fachpersonal.

Dieses Produkt darf nicht dem Regen ausgesetzt oder in Wasser getaucht werden.

Machine Translated by Google

* Um Risiken vorzubeugen, darf sich der Fülleinlass nicht vorn oder Körper.
* Bitte verlassen Sie den Raum während des Aufblasens nicht.
* Lassen Sie die Luftpumpe nicht länger als 20 Minuten laufen, da dies Überhitzung des Motors kann zu inneren Schäden führen; und die Luftpumpe muss nach kontinuierlichem Betrieb bis zu 20 Minuten vollständig abgekühlt sein Minuten.
*  Entsorgung: Entsorgen Sie dieses Produkt nicht im unsortierten Hausmüll. Der Abfall muss abgeholt werden getrennt zur Sonderentsorgung. Die eingebauten Batterien dieses Produkts müssen aus dem Gerät entfernt und ordnungsgemäß entsorgt werden, bevor verschrottet werden.
* Bitte starten Sie das Auto, wenn Sie das Produkt verwenden, im Falle einer unnötigen Schaden.
* Laden und entladen Sie das Produkt nicht, wenn es sich im Betriebszustand befindet. Aufladen und Entleeren.
* Bitte laden Sie den Akku mindestens alle 6 Monate vollständig auf, um normale Verwendung des Produkts.

XI. Störungsbehandlung

Fehler	Inspektion	Lösung
Die Luft Pumpe kann nicht sein gestartet normalerweise.	1. Die Stromquelle ist nicht angeschlossen richtig. 2. Schwache Batterie Gebühr. 3. Überhitzung oder Überlastung verursacht Motorstopp.	1. Stellen Sie sicher, dass das Stromkabel ist in die 12V DC-Steckdose eingesteckt. 2. Aufladen. 3. Den Motor abkühlen lassen und neu starten. 4. Wenn das Problem nicht behoben werden kann gelöst, wenden Sie sich bitte an die lokale Servicemitarbeiter oder ähnliche autorisiertes Personal, um Änderungen vorzunehmen das Produkt.

Machine Translated by Google

Langsames oder abnormales Aufpumpen oder Entleeren.	1. Prüfen Sie, ob der Schlauch verstopft oder gerissen ist. 2. Die Verbindung zwischen Schlauch und Luftpumpe bzw. Airbag ist nicht richtig installiert.	1. Wechseln Sie den Schlauch bzw. machen Sie ihn frei und prüfen Sie, ob der Schlauch Risse aufweist. 2. Den Schlauch wieder montieren. 3. Wenn das Problem nicht gelöst werden kann, wenden Sie sich bitte an einen lokalen Servicemitarbeiter oder ähnliches autorisiertes Personal, um das Produkt auszutauschen.

Fehler	Inspektion	Lösung
ERROR+  blinkt	Temperaturalarm.	Wärmeableitung ist erforderlich.
Eingangsspannung +  +ERROR blinkt	Die Stromversorgung ist niedrig oder hoch.	1. Die Versorgungsspannung ist niedrig. 2. Die Stromversorgung ist unzureichend. Und die Leitung hat eine begrenzte Stromstärke. 3. Es muss ein Überstromschutz für das Netzteil verwendet werden, wofür ein spezielles Netzteil erforderlich ist (120 W ohne Strombegrenzung).
ERROR blinkt	Abschaltschutz ohne Luftdruckerhöhung.	Auf Luftlecks prüfen.
ERROR+LOW oder ERROR+ HIG blinkt	Motor-Überstromschutz.	Überprüfen Sie den Motor auf festsitzende Fremdkörper oder starten Sie die Luftpumpe neu. Wenn das Problem nicht gelöst werden kann, wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Vertreter oder ähnliches autorisiertes Personal.
Der Luftdruck kehrt nicht zurück null	Entfernen Sie die Verbindungstrachea.	Halten Sie die Umschalttaste für die Druckeinheit länger als 3 Sekunden gedrückt, um zur null.

Machine Translated by Google

XII. Wartung und Lagerung

* Bitte ziehen Sie nach Gebrauch bzw. vor Gebrauch den Netzstecker aus der Steckdose Bewegen, Warten oder Anpassen des Produkts.

* Kühlen Sie es gut ab und legen Sie es in die Schachtel, wenn Sie es nicht verwenden.

* Bitte verwenden Sie es im Innenbereich und schützen Sie es vor direkter Sonneneinstrahlung oder Regen. *

Bitte lagern Sie es an einem trockenen und belüfteten Ort.

XIII. Vorschläge

*Die Garantiezeit für dieses Produkt beträgt ein Jahr. Es wird empfohlen, das Originalzubehör. Für alle Fehler, die nicht durch die Verwendung von Original Zubehör, fällt dies nicht unter die Garantie.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Britische Republik	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Straße, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
EG-Vertreter	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

POMPA PER PADDLE-BOARD


Modello: HT-790D

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODELLO:HT-790D



Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

Machine Translated by Google

	Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
	Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) Questo il dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) questo il dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, inclusa interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.
	Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della normativa europea Direttiva 2012/19/CE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede raccolta differenziata dei rifiuti nell'Unione Europea. Questo si applica al prodotto e a tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere scartati con i normali rifiuti domestici, ma deve essere portato in un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche dispositivi

I. Istruzioni di sicurezza

* Attenzione: i bambini non devono giocare con l'apparecchio.
* Attenzione: la pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
* Attenzione: tenere la pompa dell'aria fuori dalla portata dei bambini.
* Attenzione: questo prodotto non deve essere esposto alla pioggia o immerso in acqua.
* Attenzione: Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni. sopra e persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e conoscenza se è stata data loro supervisione o istruzioni riguardanti l'uso dell'apparecchio in modo sicuro e comprendere i pericoli connessi.
* Attenzione: non seppellire il filo nel terreno e posizionarlo in la zona sicura in cui non verrà danneggiato dal tosaerba o da altre attrezzature.

Machine Translated by Google

* Attenzione: se il cavo di alimentazione è danneggiato, è necessario sostituirlo dal produttore o dal suo agente di servizio o da un organismo autorizzato simile personale, in caso di qualsiasi rischio.
* Attenzione: se ci si trova in un luogo con acqua o si hanno le mani bagnate, non collegare o staccare la spina CC.
* Attenzione: prima di gonfiare, prestare attenzione a controllare la massima pressione sopportabile del prodotto gonfiabile, perché l'airbag può essere danneggiati al superamento della pressione massima sopportabile.
* Attenzione: prima dell'uso, controllare la presa dell'accendisigari per assicurarsi che assicurarsi che non ci sia ruggine o residui all'interno. La presa dell'accendisigari con scarsa conduzione elettrica può causare surriscaldamento del prodotto o fonte di alimentazione, che danneggerebbe il prodotto.
* Attenzione: è severamente vietato collocare il prodotto in un ambiente con elevata umidità ambiente, altrimenti il circuito interno del prodotto potrebbe andare in cortocircuito, causando gravi danni al prodotto.
* Attenzione: non gettare questo prodotto nel fuoco per paura di esplosione, batteria perdite o altri pericoli.
* Attenzione: non smontare o rompere il prodotto in modo casuale per paura di danneggiando il prodotto.
* Attenzione: evitare di conservare o utilizzare questo prodotto sotto la luce solare intensa. L'esposizione prolungata al sole compromette le prestazioni del prodotto, provocando surriscaldamento e problemi alla linea.
* Attenzione: non utilizzare o conservare questo prodotto in un ambiente in cui il la temperatura è troppo bassa o troppo alta, il che potrebbe innescare l'arresto automatico protezione del prodotto e interrompere la ricarica del prodotto digitale.
* Attenzione: utilizzare questo prodotto in un ambiente relativamente sicuro e tenerlo lontano da liquidi infiammabili/esplosivi, gas o esplosivi.
* Attenzione: prima di caricare questo prodotto, verificare che il le specifiche dell'adattatore corrispondono al prodotto. Adattatori incompatibili potrebbe danneggiare il prodotto o causare un sovraccarico rischioso.
* Attenzione: quando il prodotto non è in uso, riporlo in un luogo asciutto e luogo ventilato ed evitare che entri in collisione con oggetti metallici per paura di cortocircuito. Prestare attenzione alla dissipazione del calore e alla ventilazione durante l'uso, in modo da evitare pericoli dovuti a temperature eccessive.

Machine Translated by Google

* Attenzione: se si riscontra un rigonfiamento o una perdita del prodotto, interrompere l'utilizzo. prodotto.
* Attenzione: non smontare il dispositivo senza autorizzazione. Questo il prodotto non contiene parti di ricambio smontabili / gestito dall'utente.
* Attenzione: non coprire o ostruire il prodotto con carta o altri oggetti per timore di compromettere la dissipazione del calore e il raffreddamento del prodotto.
* Attenzione: per evitare lesioni o danni alla proprietà, scollegare l'alimentazione cavo quando il prodotto non è in uso.
* Attenzione: se si verifica una perdita e il liquido schizza negli occhi accidentalmente, non strofinare gli occhi ma sciacquarli con acqua pulita immediatamente invece. Se il sintomo è grave, si prega di andare in ospedale.
* Attenzione: lo scopo dell'utilizzo di questo prodotto è limitato alla descrizione in il libretto di istruzioni.

II. Introduzione al prodotto

Grazie per aver acquistato questo prodotto, HT-790D è un alimentatore CC intelligente pompa elettrica con schermo LCD a pressione preimpostata, che può essere utilizzata per tenda gonfiabile, SUP, ecc. Grazie al sistema di pressione intelligente, per ad esempio, se è preimpostato un valore di pressione, quando la pressione raggiunge il valore di pressione preimpostato, la pompa smetterà automaticamente di gonfiare.

Questo prodotto può anche essere sgonfiato e quando il prodotto gonfiabile non è utilizzato, è possibile utilizzare la pompa dell'aria per svuotare l'aria all'interno per la piegatura e magazzinaggio.




III. Parametri del prodotto

Pressione	0-20 PSI	Uscita USB	5V/2A
Batteria	6000mAh	Tempo di ricarica	
Ingresso di ricarica	USB 5V/2A o 9V/2A	5V/2A	Circa 8 ore
Tensione di ingresso	DC12V	9V/2A	Circa 5 ore

Machine Translated by Google


VI. Elenco degli accessori

*
Si prega di assicurarsi che i seguenti accessori siano nella scatola prima utilizzandolo, se ne manca qualcuno, contattare gli agenti del servizio locale

Pompa ad aria	Tubo flessibile Rubinetto aria Cavo USB di tipo C	Istruzione Libro	anello di tenuta
			

Machine Translated by Google

V. Dettagli degli accessori




Machine Translated by Google

1	Ingresso di gonfiaggio	10	Pulsante di decompressione
2	Uscita di deflazione	11	Pulsante di pressurizzazione
3	Spina CC	12	Tubo flessibile
4	Schermo LCD del valore della pressione	13	Rubinetto dell'aria
5	Uscita di ricarica USB 1A, 2A porta	14	Cavo di tipo C
6	Interfaccia di ingresso alimentazione di tipo C	15	Luogo di stoccaggio della spina CC
7	Pulsante luce LED	16	Adattatore per condotto flessibile
8	Pulsante di attivazione/disattivazione dell'unità di pressione	17	Luce LED
9	Pulsante di accensione/spegnimento		

VI. Funzionamento dell'uscita di ricarica USB


*

In modalità standby o acceso, collegare un'estremità del cavo USB al Porta USB/caricabatterie sulla pompa e collegare l'altra estremità a una porta USB sul tuo telefono o altri prodotti digitali. (come Fig. 1)



(Figura 1)

Machine Translated by Google



(Figura 2)

VII. Addebito

* Si prega di utilizzare un cavo USB di tipo C con questo prodotto per la ricarica (quando modalità " " gli indicatori lampeggeranno durante la carica, nella modalità veloce di ricarica, " " la spia rossa rimane accesa). Tensione di carica è 5V/2A o 9V/2A. La tensione di carica verrà identificata automaticamente (Figura 2).


* Assicurarsi che la batteria sia completamente scarica prima della prima carica. Dopo la la batteria è scarica, la temperatura interna è troppo alta. È consigliato di raffreddarlo prima di caricarlo. Non lasciare che l'aria elettrica pompa in assenza di elettricità per lungo tempo.

VIII. Operazione di inflazione


* Premere a lungo l'interruttore per 3 secondi per entrare in modalità standby stato. Collegare l'estremità con l'adattatore del condotto flessibile del tubo con il ingresso di gonfiaggio della pompa dell'aria (1) e ruotare in senso orario per stringerlo, come nella Figura 3

* Collegare l'altra estremità del tubo all'ugello dell'aria corrispondente airbag, e inserire la valvola di gonfiaggio dell'airbag. Girarla in senso orario per fissare come mostrato nella Figura 4.

Machine Translated by Google



(Figura 3)



(Figura 4)

* Premere il pulsante di commutazione dell'unità di pressione PSI/BAR e seleziona l'unità che desideri desiderato.

* Premere il pulsante di aumento della pressione + o pulsante di decompressione − per impostare il valore di pressione desiderato.

* L'intervallo di pressione è compreso tra 0 e 20 PSI (1 PSI = 0,0689 bar = 6,89 KPA).

* Dopo aver completato i passaggi precedenti, premere il pulsante di accensione/spegnimento ⏻ per avviare il gonfiaggio; oppure collegare l'accendisigari alla presa da 12 V CC, il display si illumina, premere il pulsante On/Off ⏻ per iniziare il gonfiaggio.

* Durante il processo di gonfiaggio, è possibile premere il pulsante di aumento della pressione + o il valore di pressione del pulsante di − per aumentare o diminuire il riduzione della pressione. Premere il pulsante di commutazione dell'unità di PSI/BAR cambiare pressione tra le unità e premere il pulsante di accensione/spegnimento ⏻ fermarsi.

*Quando la pressione raggiunge il valore impostato, la pompa dell'aria smetterà di funzionare automaticamente.

* Al termine del gonfiaggio, si spegnerà automaticamente senza altre operazioni entro 2 minuti.

*Dopo aver staccato la spina CC, rimuovere il tubo dall'aria pompa e airbag e riporli.


* Nota: il valore di pressione impostato in fabbrica per la pompa dell'aria è 20 PSI (1PSI=0,0689BAR), e al momento dell'uso secondario, il set Per impostazione predefinita verrà visualizzato il valore della pressione dell'ultimo utilizzo.

Machine Translated by Google

IX. Operazione di deflazione

* Premere il pulsante dell'interruttore di alimentazione della pompa dell'aria e avviare lo sgonfiaggio finché tutto il gas non viene scaricato, quindi è possibile spegnere l'alimentazione per fermare l' deflazione.

* Premere il pulsante dell'interruttore di alimentazione della pompa dell'aria e avviare lo sgonfiaggio finché tutto il gas non viene scaricato, quindi è possibile spegnere l'alimentazione per fermare l' deflazione.



X. Precauzioni

*Poiché questo prodotto è dotato di una batteria al litio, può funzionare utilizzando la batteria o il la spina del prodotto può essere inserita nella presa accendisigari del auto da utilizzare.

*La fonte di alimentazione utilizzata deve essere una fonte di alimentazione a 12 V CC.

* Non bloccare l'ingresso di gonfiaggio e l'uscita di sgonfiaggio , e assicurarsi che il l'ingresso di gonfiaggio e l'uscita di sgonfiaggio devono rimanere sempre fluidi.

*Rispettare le disposizioni locali in materia di trattamento dei rifiuti e non è consentito gettare via la pompa dell'aria a caso.

* Non utilizzare questo prodotto se il tubo è danneggiato e sostituirlo. immediatamente il tubo.

*Non tirare fuori il tubo durante il gonfiaggio, perché l'alta pressione può danneggiare il corpo fisico.

* Si prega di non utilizzare questa pompa ad aria se una qualsiasi parte è danneggiata e si prega di contattare personale specializzato per la riparazione.

Questo prodotto non deve essere esposto alla pioggia o immerso nell'acqua.

Machine Translated by Google

* Per prevenire rischi, l'ingresso di gonfiaggio non deve essere rivolto in avanti o corpo.
* Si prega di non allontanarsi durante il gonfiaggio.
* Non far funzionare la pompa dell'aria per più di 20 minuti, perché il surriscaldamento del motore può causare danni interni; e la pompa dell'aria deve essere completamente raffreddato per 30 minuti dopo aver lavorato ininterrottamente fino a 20 minuti.
*  Smaltimento: non smaltire questo prodotto come rifiuto urbano indifferenziato. I rifiuti devono essere raccolti separatamente per lo smaltimento speciale. Le batterie integrate di questo prodotto devono essere rimossi dall'apparecchiatura e smaltiti correttamente prima in fase di rottamazione.
* Si prega di avviare l'auto quando si utilizza il prodotto, in caso di inutilizzo non necessario danno.
* Non caricare e scaricare quando il prodotto è in stato di funzionamento carica e sgonfiaggio.
* Si prega di caricare completamente la batteria almeno una volta ogni 6 mesi per essere utilizzo normale del prodotto.

XI. Gestione degli errori

Colpa	Ispezione	Soluzione
L'aria pompa non può essere iniziato normalmente.	1. La fonte di alimentazione non è collegato correttamente. 2. Batteria scarica carica. 3. Surriscaldamento o cause di sovraccarico arresto del motore.	1. Assicurarsi che il cavo di alimentazione è collegato alla presa da 12 V CC. 2. Ricarica. 3. Raffreddare il motore e riavviarlo. 4. Se il problema non può essere risolto, contattare il locale agenti di servizio o simili personale autorizzato a cambiare il prodotto.

Machine Translated by Google

Inflazione o sgonfiaggio lento o anomalo.	1. Controllare se il tubo è bloccato o rotto. 2. Il giunto tra il tubo flessibile e la pompa dell'aria o l'airbag non è installato correttamente.	1. Sostituire il tubo o sbloccarlo e controllare se è rotto. 2. Reinstallare il tubo. 3. Se il problema non può essere risolto, contattare un agente di assistenza locale o personale autorizzato per sostituire il prodotto.

Colpa	Ispezione	Soluzione
ERRORE+  lampeggia	Allarme temperatura.	È richiesta la dissipazione del calore.
Tensione di ingresso +  +ERRORE lampeggia	L'alimentazione è bassa o alta.	1. La tensione di alimentazione è bassa. 2. L'alimentazione elettrica è insufficiente. E la linea ha una corrente limitata. 3. Deve essere utilizzata una protezione da sovracorrente dell'adattatore di alimentazione, che richiede un adattatore speciale (120 W senza limite di corrente).
ERRORE lampeggia	Protezione contro l'arresto senza aumentare la pressione dell'aria.	Controllare eventuali perdite d'aria.
ERRORE+BASSO o ERRORE+ HIG lampeggia	Protezione da sovracorrente del motore.	Controllare il motore per eventuali corpi estranei incastrati oppure riavviare la pompa dell'aria. Se il problema non può essere risolto, contattare gli agenti locali o personale autorizzato.
La pressione dell'aria non ritorna a zero	Rimuovere la trachea di collegamento.	Premere e tenere premuto il pulsante di commutazione dell'unità di pressione per più di 3 secondi per tornare a zero.

Machine Translated by Google

XII. Manutenzione e stoccaggio

* Si prega di rimuovere la spina dalla presa elettrica dopo l'uso o prima spostare, effettuare la manutenzione o la regolazione del prodotto.

* Lasciarlo raffreddare bene e riporlo nella scatola quando non lo si utilizza.

* Si prega di utilizzarlo in ambienti chiusi e di proteggerlo dall'esposizione diretta al sole o dalla pioggia. *

Si prega di conservarlo in un luogo asciutto e ventilato.

XIII. Suggerimenti

*Il periodo di garanzia di questo prodotto è di un anno e si consiglia di utilizzare gli accessori originali. Per qualsiasi difetto non causato dall'utilizzo degli accessori originali accessori, saranno esclusi dalla garanzia.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

RAPPRESENTANZA DEL REGNO UNITO	

YH CONSULTING LIMITED. Per conto di YH Consulting
Ufficio limitato 147, Centurion House, Londra
Strada, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Rappresentante della CE	

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Francoforte sul Meno.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

BOMBA DE PADDLE-BOARD


Modelo: HT-790D

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODELO:HT-790D



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

Machine Translated by Google

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer Lea atentamente el manual de instrucciones.
	Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) Esta El dispositivo no puede causar interferencias dañinas y (2) este El dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda provocar un funcionamiento no deseado.
	Este producto está sujeto a las disposiciones de la legislación europea. Directiva 2012/19/CE. El símbolo de un contenedor con ruedas tachado indica que el producto requiere recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Esta Se aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este Símbolo. Los productos marcados como tales no pueden desecharse. con los residuos domésticos normales, sino que deben llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos dispositivos

I. Instrucciones de seguridad

* Advertencia: Los niños no deben jugar con el aparato.
* Advertencia: La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños. sin supervisión.
* Advertencia: Mantenga la bomba de aire fuera del alcance de los niños.
* Advertencia: Este producto no debe exponerse a la lluvia ni sumergirse en agua.
* Advertencia: Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años. arriba y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimientos si se les ha dado supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprender los peligros involucrados.
* Advertencia: No entierre el cable en el suelo, debe colocarse en la zona segura donde no será dañado por la cortadora de césped u otro equipo.

Machine Translated by Google

* Advertencia: Si el cable de alimentación está dañado, se debe cambiar el cable de alimentación.
por el fabricante o su agente de servicio o la persona autorizada similar
personal, en caso de cualquier riesgo.
* Advertencia: Si se encuentra en un lugar con agua o tiene las manos mojadas, no enchufe
ni desenchufe el enchufe de CC.
* Advertencia: Antes de inflar, preste atención para verificar el máximo
Presión soportable del producto inflable, porque la bolsa de aire puede estar
dañado al exceder la presión máxima soportable.
* Advertencia: Antes de usar, verifique la toma del encendedor de cigarrillos para asegurarse
Asegúrese de que no haya óxido ni residuos en el interior. El enchufe del encendedor...
Una mala conducción eléctrica puede provocar un sobrecalentamiento del producto o
fuente de alimentación, lo que dañará el producto.
* Advertencia: Está estrictamente prohibido colocar el producto en un lugar con alta humedad.
ambiente, de lo contrario el circuito interno del producto podría cortocircuitarse, causando
daños graves al producto.
* Advertencia: No arroje este producto al fuego por temor a una explosión.
fugas u otros peligros.
* Advertencia: No desmonte ni rompa el producto de forma aleatoria por temor a
dañar el producto.
* Advertencia: Evite mantener o utilizar este producto bajo la luz solar intensa.
La exposición prolongada al sol dañará el rendimiento del producto, provocando
sobrecalentamiento y problemas en la línea.
* Advertencia: No utilice ni almacene este producto en un entorno donde
La temperatura es demasiado baja o demasiado alta, lo que podría activar el apagado automático.
protección del producto y cortar la carga del producto digital.
* Advertencia: utilice este producto en un entorno relativamente seguro y
Manténgalo alejado de líquidos, gases o explosivos inflamables/explosivos.
* Advertencia: Antes de cargar este producto, verifique que la
Las especificaciones del adaptador coinciden con el producto. Adaptadores incompatibles.
podría provocar daños al producto o provocar una sobrecarga peligrosa.
* Advertencia: Cuando el producto no esté en uso, colóquelo en un lugar seco y
lugar ventilado y evitar que choque con objetos metálicos por temor a
Cortocircuito. Preste atención a la disipación de calor y la ventilación.
durante el uso, a fin de evitar peligros debidos a temperaturas excesivas.

Machine Translated by Google

* Advertencia: Si se detecta hinchazón o fugas del producto, deje de usarlo.
producto.
* Advertencia: No desmonte el dispositivo sin autorización. Este
El producto no contiene piezas de repuesto que se puedan desmontar.
mantenido por el usuario.
* Advertencia: No cubra ni obstruya el producto con papel u otros objetos.
por temor a afectar la disipación del calor y el enfriamiento del producto.
* Advertencia: Para evitar lesiones o daños a la propiedad, desconecte el cable de alimentación.
cable cuando no utilice el producto.
* Advertencia: Si se produce una fuga y el líquido salpica los ojos
accidentalmente, no se frote los ojos, sino enjuáguelos con agua limpia
Inmediatamente. Si el síntoma es grave, acuda al hospital.
* Advertencia: El propósito de uso de este producto se limita a la descripción en
el libro de instrucciones.

II. Introducción del producto

Gracias por adquirir este producto, HT-790D es un controlador de CC inteligente.
Bomba eléctrica con pantalla LCD de presión preestablecida, que se puede utilizar para
carpa inflable, SUP, etc. Gracias al sistema de presión inteligente, para
Por ejemplo, si se preestablece un valor de presión, cuando la presión alcanza el
Valor de presión preestablecido, la bomba dejará de inflar automáticamente.

Este producto también se puede desinflar y cuando el producto inflable no está
usado, puedes usar la bomba de aire para vaciar el aire del interior para plegarlo y
almacenamiento.



III. Parámetros del producto

Presión	0-20 PSI	Salida USB	5 V/2 A
Batería	6000 mAh	Tiempo de carga	
Entrada de carga USB	5V/2A o 9V/2A	5 V/2 A	Aproximadamente 8 horas
Voltaje de entrada	12 V CC	9 V/2 A	Aproximadamente 5 horas

Machine Translated by Google


VI. Lista de accesorios

* Asegúrese de que los siguientes accesorios estén en la caja antes de Al usarlo, si falta alguno, comuníquese con los agentes de servicio locales.

Bomba de aire	Grifo de aire de manguera Cable USB tipo C	Instrucción Libro	anillo de sellado
			

Machine Translated by Google

V. Detalles de los accesorios




Machine Translated by Google

1	Entrada de inflado	10	Botón de descompresión
2	Salida de deflación	11	Botón de presurización
3	enchufe de CC	12	Manguera
4	Pantalla LCD de 4 valores de presión	13	Grifo de aire
5	Salida de carga USB 1A, 2A puerto	14	Cable tipo C
6	Interfaz de entrada de energía tipo C	15	Lugar de almacenamiento del enchufe de CC
7	Botón de luz LED	16	Adaptador de conducto flexible
8	Botón de alternancia de la unidad de presión	17	Luz LED
9	Botón de encendido/apagado		

VI. Funcionamiento de la salida de carga USB


*

En estado de espera o encendido, conecte un extremo del cable USB al Puerto USB/cargador en la bomba y conecte el otro extremo a un puerto USB en su teléfono u otros productos digitales (como se muestra en la figura 1)



(Figura 1)

Machine Translated by Google



(Figura 2)

VII. Carga

*
Utilice un cable USB tipo C con este producto para cargar (cuando
" "
modo de Los indicadores parpadearán durante la carga. En la carga rápida
" "
carga de carga, El indicador rojo permanece encendido). Voltaje de carga

Es de 5 V/2 A o 9 V/2 A. El voltaje de carga se identificará automáticamente.

(Figura 2).


*
Asegúrese de que la batería esté completamente descargada antes de la primera carga. Después de la
La batería está descargada, la temperatura interna es demasiado alta.
Se recomienda enfriarlo antes de cargarlo. No permita que el aire eléctrico...
bomba en estado sin electricidad durante mucho tiempo.

VIII. Operación de Inflación


*
Haga una pulsación larga del interruptor durante 3 segundos para entrar en el modo de espera.
estado. Conecte el extremo con el adaptador de conducto flexible de la manguera con el
Entrada de inflado de la bomba de aire (1), y gire en el sentido de las agujas del reloj para apretarla, como se muestra en la Figura 3

* Conecte el otro extremo de la manguera con la boquilla de aire que coincida con la
Bolsa de aire e inserte la válvula de inflado. Gírela en sentido horario para fijarla.
Tal como se muestra en la Figura 4.

Machine Translated by Google



(Figura 3)



(Figura 4)

* Presione el botón de cambio de la unidad de presión según sea PSI/BAR y seleccione la unidad que desee necesario.

* Presione el botón de aumento de presión + o botón de descompresión − para establecer el valor de presión deseado.

* El rango de presión es de 0 a 20 PSI (1 PSI = 0,0689 bar = 6,89 KPA).

* Una vez completados los pasos anteriores, presione el botón de encendido/apagado. ⏻ para iniciar el inflado; o conecte el encendedor de cigarrillos a la toma de corriente de 12 V CC, La pantalla se ilumina, presione el botón Encendido/Apagado ⏻ para comenzar a inflar.

* Durante el proceso de inflado, puede presionar el botón de aumento de presión. + O el valor de presión del botón de reducción − para aumentar o disminuir la de presión. Presione el botón para cambiar entre las unidades de presión y PSI/BAR cambiar presione el botón de encendido/apagado. ⏻ Para detener.

*Cuando la presión alcance el valor establecido, la bomba de aire dejará de funcionar. automáticamente.

* Al finalizar el inflado, se apagará automáticamente sin necesidad de intervención alguna. operaciones en 2 minutos.

*Después de desconectar el enchufe de CC, retire la manguera del aire. bomba y bolsa de aire y guárdela.


* Aviso: El valor de presión establecido de fábrica de la bomba de aire es 20 PSI. (1PSI=0,0689BAR), y en el momento del uso secundario, el conjunto El valor de presión correspondiente al último uso se mostrará de forma predeterminada.

Machine Translated by Google

IX. Operación de deflación

* Presione el botón del interruptor de encendido de la bomba de aire y comience el desinflado.
Hasta que se descargue todo el gas, entonces se puede apagar la energía para detener el deflación.

* Presione el botón del interruptor de encendido de la bomba de aire y comience el desinflado.
Hasta que se descargue todo el gas, entonces se puede apagar la energía para detener el deflación.



X. Precauciones

*Como este producto tiene una batería de litio, puede funcionar usando la batería o el
El enchufe del producto se puede insertar en la toma del encendedor de cigarrillos.
coche para uso.

*La fuente de alimentación aplicada debe ser la fuente de alimentación de 12 V CC.

* No bloquee la entrada de inflado ni la salida de desinflado. , y garantizar que la
La entrada de inflado y la salida de desinflado deberán permanecer lisas en todo momento.

*Respete las disposiciones locales de tratamiento de residuos, no estando permitido
Deseche la bomba de aire al azar.

* No utilice este producto cuando la manguera esté dañada y cámbiela.
la manguera inmediatamente.

*No tire de la manguera al inflar, ya que la presión es alta.
Puede dañar el cuerpo físico.

* No utilice esta bomba de aire si alguna pieza está dañada y, por favor,
Contacte con el personal profesional para repararlo.

Este producto no debe exponerse a la lluvia ni sumergirse en agua.

Machine Translated by Google

* Para evitar riesgos, la entrada de inflado no debe estar orientada hacia la cara ni hacia el pecho.
cuerpo.
* Por favor, no te vayas mientras se infla.
* No haga funcionar la bomba de aire durante más de 20 minutos, ya que eso
El sobrecalentamiento del motor puede provocar daños internos y la bomba de aire.

deberá enfriarse completamente durante 30 minutos después de trabajar continuamente hasta 20 minutos.

*  Eliminación: No deseche este producto como residuo municipal sin clasificar.
Los residuos deben ser recogidos

por separado para su eliminación especial. Las baterías integradas de este producto
debe retirarse del equipo y desecharse adecuadamente antes
siendo desguazado.
* Arranque el vehículo cuando utilice el producto, en caso de necesidad.
daño.
* No cargue ni descargue cuando el producto esté en estado de funcionamiento.
cargando y desinflando.
* Cargue completamente la batería al menos una vez cada 6 meses para que esté
Uso normal del producto.

XI. Manejo de fallas

Falla	Inspección	Solución
El aire bomba no puede ser comenzó normalmente.	1. La fuente de energía no está enchufado adecuadamente. 2. Batería baja carga.3. Sobrecalentamiento o causas de sobrecarga parada del motor.	1. Asegúrese de que el cable de alimentación está enchufado en la toma de corriente continua de 12 V. 2. Carga. 3. Enfríe el motor y reinícielo. 4. Si el problema no se puede solucionar Resuelto, por favor contacte localmente. agentes de servicio o similares personal autorizado para cambiar el producto.

Machine Translated by Google

Inflación o deflación lenta o anormal.	1. Compruebe si la manguera está bloqueada o agrietada. 2. La unión entre la manguera y la bomba de aire o la bolsa de aire no está instalada correctamente.	1. Cambie la manguera o desbloquéela y verifique si la manguera está agrietada. 2. Vuelva a instalar la manguera. 3. Si no se puede resolver el problema, comuníquese con los agentes de servicio locales o personal autorizado similar para cambiar el producto.

Falla	Inspección	Solución
ERROR+  parpadea	Alarma de temperatura.	Se requiere disipación de calor.
Voltaje de entrada +  +ERROR parpadea	La fuente de alimentación es baja o alta.	1. El voltaje de la fuente de alimentación es bajo. 2. La fuente de alimentación es insuficiente. Y la línea tiene corriente limitada. 3. Se debe utilizar protección contra sobrecorriente del adaptador de corriente, lo que requiere un adaptador especial (120 W sin límite de corriente).
ERROR parpadea	Protección de apagado sin aumentar la presión del aire.	Compruebe si hay fugas de aire.
ERROR+BAJO o ERROR+ HIG parpadea	Protección contra sobrecorriente del motor.	Inspeccione el motor para ver si hay cuerpos extraños atascados o reinicie la bomba de aire. Si el problema no se puede resolver, comuníquese con agentes locales o personal autorizado similar.
La presión del aire no vuelve a cero	Retire la tráquea de conexión.	Mantenga presionado el botón de alternancia de la unidad de presión durante más de 3 segundos para volver a cero.

Machine Translated by Google

XII. Mantenimiento y almacenamiento

* Desenchufe el aparato de la toma de corriente después de usarlo o antes de usarlo.
mover, reparar o ajustar el producto.

* Enfríelo bien y guárdelo en la caja cuando no esté en uso.

* Úselo en interiores y protéjalo de la exposición directa al sol o la lluvia. *
Guárdelo en un lugar seco y ventilado.

XIII. Sugerencias

*El período de garantía de este producto es de un año y se sugiere utilizar
Los accesorios originales. Para cualquier falla no causada por el uso de los accesorios originales.
accesorios, quedarán fuera del alcance de la garantía.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai

200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD

NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO	YH CONSULTING LIMITADA. A/C YH Consulting Oficina limitada 147, Centurion House, Londres Carretera, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Representante del CE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

POMPA DO DESKI WIOSŁOWEJ


Model: HT-790D

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODEL:HT-790D



To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiekolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

Machine Translated by Google

	Ostrzeżenie – aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi przeczytać Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi.
	To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Eksploatacja podlega następującym dwóm warunkom: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie.
	Niniejszy produkt podlega przepisom europejskim Dyrektywa 2012/19/WE. Symbol przedstawiający kosz na śmieci na kółkach przekreślone oznacza, że produkt wymaga selektywna zbiórka odpadów w Unii Europejskiej. To dotyczy produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem symbol. Produktów oznaczonych jako takie nie wolno wyrzucać z normalnymi odpadami domowymi, ale należy je oddać do punktu zbiórki odpadów punkt zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych urządzenia

I. Instrukcje bezpieczeństwa

* Ostrzeżenie: Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
* Ostrzeżenie: Czyszczenie i konserwacja użytkownika nie powinny być wykonywane przez dzieci. bez nadzoru.
* Ostrzeżenie: Pompkę należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
* Ostrzeżenie: Produktu nie należy narażać na działanie deszczu ani zanurzać w wodzie. woda.
* Ostrzeżenie: Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat i powyżej oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej lub braku doświadczenia i wiedzy, jeśli byli nadzorowani lub instrukcji dotyczących bezpiecznego korzystania z urządzenia i zrozumieć związane z tym zagrożenia.
* Ostrzeżenie: Nie zakopuj przewodu w ziemi, należy go umieścić w strefa bezpieczna, w której nie zostanie uszkodzona przez kosiarkę lub inny sprzęt.

Machine Translated by Google

* Ostrzeżenie: Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić.
przez producenta lub jego agenta serwisowego lub podobny upoważniony podmiot
personelu, na wypadek jakiegokolwiek ryzyka.
* Ostrzeżenie: Jeśli stoisz w miejscu, w którym znajduje się woda lub masz mokre ręce, nie podłączaj ani nie wyciągaj
wtyczki DC.
* Ostrzeżenie: Przed napompowaniem należy zwrócić uwagę na sprawdzenie maksymalnego ciśnienia
znośnego ciśnienia nadmuchiwanego produktu, ponieważ poduszka powietrzna może być
uszkodzone w wyniku przekroczenia maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia.
* Ostrzeżenie: Przed użyciem należy sprawdzić gniazdo zapalniczki samochodowej, aby upewnić się, że
upewnij się, że nie ma rdzy ani pozostałości wewnątrz. Gniazdo zapalniczki samochodowej
ze słabym przewodnictwem elektrycznym może spowodować przegrzanie produktu lub
źródła zasilania, gdyż może to spowodować uszkodzenie produktu.
* Ostrzeżenie: Surowo zabrania się umieszczania produktu w miejscach o dużej wilgotności.
otoczenia, w przeciwnym razie może dojść do zwarcia w obwodzie wewnętrznym produktu, co może spowodować
jego poważne uszkodzenie.
* Ostrzeżenie: Nie wrzucaj tego produktu do ognia, ponieważ grozi to wybuchem lub uszkodzeniem baterii.
wycieku lub innych zagrożeń.
* Ostrzeżenie: Nie rozmontowuj ani nie rozbijaj produktu przypadkowo, ponieważ może to spowodować
uszkodzenia produktu.
* Ostrzeżenie: Należy unikać przechowywania i stosowania produktu w miejscach narażonych na silne światło słoneczne.
Długotrwałe wystawienie na działanie promieni słonecznych może wpłynąć negatywnie na wydajność produktu,
powodując przegrzanie i problemy z linią.
* Ostrzeżenie: Nie należy używać ani przechowywać tego produktu w środowisku, w którym
temperatura jest zbyt niska lub zbyt wysoka, co może spowodować automatyczne uruchomienie
ochronę produktu i odcięcie ładowania produktu cyfrowego.
* Ostrzeżenie: Używaj tego produktu w stosunkowo bezpiecznym środowisku i
trzymać z dala od łatwopalnych/wybuchowych cieczy, gazów i materiałów wybuchowych.
* Ostrzeżenie: Przed naładowaniem tego produktu należy sprawdzić, czy
specyfikacje adaptera są zgodne z produktem. Niekompatybilne adaptery
może spowodować uszkodzenie produktu lub niebezpieczne przeciążenie.
* Ostrzeżenie: Gdy produkt nie jest używany, należy umieścić go w suchym i
wentylowanym miejscu i nie dopuścić do jego zderzenia z metalowymi przedmiotami, ponieważ może to spowodować
zwarcie. Proszę zwrócić uwagę na odprowadzanie ciepła i wentylację
w trakcie użytkowania, aby uniknąć niebezpieczeństwa związanego z nadmierną temperaturą.

Machine Translated by Google

* Ostrzeżenie: W przypadku stwierdzenia obrzęku lub wycieku produktu należy zaprzestać jego stosowania.
produkt.
* Ostrzeżenie: Nie rozmontowuj urządzenia bez zezwolenia.
produkt nie zawiera części zamiennych, które można zdemontować /
utrzymywane przez użytkownika.
* Ostrzeżenie: Nie należy przykrywać ani zasłaniać produktu papierem lub innymi przedmiotami.
ze względu na ryzyko zakłócenia odprowadzania ciepła i chłodzenia produktu.
* Ostrzeżenie: Aby uniknąć obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia, odłączaj zasilanie
przewód, gdy nie używasz produktu.
* Ostrzeżenie: Jeśli dojdzie do wycieku i płyn dostanie się do oczu
przypadkowo nie pocieraj oczu, ale przepłucz je czystą wodą
natychmiast zamiast tego. Jeśli objaw jest poważny, proszę udać się do szpitala.
* Ostrzeżenie: Cel stosowania tego produktu jest ograniczony do opisu w
instrukcja obsługi.

II. Wprowadzenie do produktu

Dziękujemy za zakup tego produktu, HT-790D to inteligentny DC
pompa elektryczna z wyświetlaczem LCD pokazującym wstępnie ustawione ciśnienie, którą można wykorzystać do
namiot dmuchany, SUP itp. Dzięki inteligentnemu systemowi ciśnieniowemu,
na przykład, jeśli wartość ciśnienia jest wstępnie ustawiona, gdy ciśnienie osiągnie
Po osiągnięciu ustawionej wartości ciśnienia pompka automatycznie zatrzyma pompowanie.

Produkt ten może również ulec spuszczeniu powietrza, jeśli nie jest nadmuchiwany.
używany, możesz użyć pompki powietrza, aby opróżnić powietrze wewnątrz w celu złożenia i
składowanie.

III. Parametry produktu

Ciśnienie	0-20PSI	Wyjście USB	5V/2A
Bateria	6000mAh	Czas ładowania	
Wejście ładowania USB	5V/2A lub 9V/2A	5V/2A Około 8 godzin	
Napięcie wejściowe	Prąd stały 12 V	9V/2A Około 5 godzin	



Machine Translated by Google

VI. Lista akcesoriów

*


Przed zakupem upewnij się, że w pudełku znajdują się następujące akcesoria:

Jeśli czegoś brakuje, prosimy o kontakt z lokalnymi agentami serwisowymi

Pompa powietrza	Wąż pneumatyczny Kabel USB typu C	Instrukcja Książka	pierścień uszczelniający
			

Machine Translated by Google

V. Szczegóły dotyczące akcesoriów




Machine Translated by Google

1	Wlot do pompowania	10	Przycisk dekompresji
2	Wylot deflacji	11	Przycisk dociskowy
3	Wtyczka DC	12	Wąż gumowy
4.	Ekran LCD wartości ciśnienia	13	Kran powietrza
5	Wyjście ładowania USB 1A, 2A port	14	Kabel typu C
6	Interfejs wejściowy zasilania typu C	15	Miejsce przechowywania wtyczki DC
7	Przycisk światła LED	16	Elastyczny adapter do rur
8	Przycisk przełączania jednostki ciśnienia	17	Światło LED
9	Przycisk włączania/wyłączania		

VI. Działanie wyjścia ładowania USB


*

W trybie gotowości lub włączonym podłącz jeden koniec kabla USB do Port USB/ładowarki na pompie, a drugi koniec podłącz do portu USB na telefonie lub innych produktach cyfrowych (jak na rys. 1)



(Rys. 1)

Machine Translated by Google



(Rys. 2)

VII. Ładowanie

* Do ładowania tego produktu należy używać kabla USB typu C (jeśli tryb " " Podczas ładowania wskaźniki będą migać, w trybie szybkim ładowania, " " (czerwony wskaźnik pozostaje włączony). Napięcie ładowania wynosi 5V/2A lub 9V/2A. Napięcie ładowania zostanie automatycznie zidentyfikowane (Rys. 2).


* Przed pierwszym ładowaniem upewnij się, że akumulator jest całkowicie rozładowany. Po akumulator jest rozładowany, temperatura wewnętrzna jest zbyt wysoka. To jest zaleca się schłodzenie go przed ładowaniem. Nie należy dopuścić do tego, aby powietrze elektryczne pompa nie była zasilana prądem przez dłuższy czas.

VIII. Operacja inflacyjna


* Aby przejść w tryb czuwania, naciśnij i przytrzymaj przełącznik przez 3 sekundy. stan. Podłącz koniec węża do elastycznego adaptera przewodu z wlot pompki powietrza (1) i przekręć go zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby go dokręcić, jak na rysunku 3

* Podłącz drugi koniec węża do dyszy powietrznej, która pasuje do poduszkę powietrzną i włóż zawór napełniania poduszki powietrznej. Obróć go zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zamocować tak jak pokazano na rysunku 4.

Machine Translated by Google



(Rys. 3)



(Rys. 4)

* Naciśnij przycisk przełączania jednostki ciśnienia PSI/BAR i wybierz jednostkę, którą chcesz

* Naciśnij przycisk zwiększania ciśnienia + lub przycisk dekompresji − aby ustawić żądaną wartość ciśnienia.

* Zakres ciśnienia wynosi od 0 do 20 PSI (1 PSI = 0,0689 bara = 6,89 KPA).

* Po wykonaniu powyższych czynności naciśnij przycisk włączania/wyłączania zasilania ⏻ aby rozpocząć pompowanie; lub podłącz zapalniczkę do gniazda 12 V DC, wyświetlacz się zaświeci, naciśnij przycisk On/Off, aby rozpocząć pompowanie. ⏻

* W procesie pompowania można nacisnąć przycisk zwiększania ciśnienia + lub przycisk redukcji ciśnienia wartość − zwiększyć lub zmniejszyć ciśnienia. Naciśnij przycisk przełączania jednostek ciśnienia między jednostkami PSI/BAR przełączać i naciśnij przycisk włączania/wyłączania zasilania ⏻ zatrzymać się.

*Gdy ciśnienie osiągnie ustawioną wartość, pompa powietrza przestanie działać automatycznie.

* Po zakończeniu pompowania urządzenie wyłączy się automatycznie bez konieczności użycia innych urządzeń. operacji w ciągu 2 minut.

*Po odłączeniu wtyczki DC należy zdjąć wąż z powietrza. pompę i poduszkę powietrzną i schowaj je.


* Uwaga: Fabrycznie ustawiona wartość ciśnienia pompy powietrza wynosi 20 PSI (1PSI=0,0689BAR), a w czasie wtórnego użycia zestaw domyślnie wyświetlana będzie wartość ciśnienia z ostatniego użycia.

Machine Translated by Google

IX. Operacja deflacyjna

* Naciśnij przycisk zasilania pompy powietrza i rozpocznij spuszczanie powietrza.
aż cały gaz zostanie rozładowany, wówczas można wyłączyć zasilanie, aby zatrzymać deflacja.

* Naciśnij przycisk zasilania pompy powietrza i rozpocznij spuszczanie powietrza.
aż cały gaz zostanie rozładowany, wówczas można wyłączyć zasilanie, aby zatrzymać deflacja.



X. Środki ostrożności

*Ponieważ ten produkt ma baterię litową, może działać na baterii lub
Wtyczkę produktu można włożyć do gniazda zapalniczki samochodowej
samochód do użytku.

*Zastosowane źródło zasilania musi być źródłem zasilania 12 V DC.

* Nie blokuj wlotu powietrza do pompowania i wylotu powietrza do deflacji. ¸ i upewnić się, że
wlot powietrza dolotowego i wylot powietrza dolotowego muszą być zawsze gładkie.

*Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących utylizacji odpadów. Nie wolno
wyrzucaj pompkę powietrza w przypadkowych miejscach.

* Nie używaj tego produktu, jeśli wąż jest uszkodzony i wymień go.
natychmiast odłącz wąż.

*Podczas pompowania nie wyciągaj węża, ponieważ wtedy panuje wysokie ciśnienie.
może uszkodzić ciało fizyczne.

* Prosimy nie używać tej pompki powietrza, jeżeli jakakolwiek jej część jest uszkodzona i prosimy
skontaktuj się z fachowcem w celu dokonania naprawy.

Produktu nie należy narażać na działanie deszczu ani zanurzać w wodzie.

Machine Translated by Google

* Aby zapobiec ryzyku, otwór wlotowy do pompowania nie powinien być skierowany do przodu lub ciało.
* Proszę nie odchodzić podczas pompowania.
* Nie należy pozostawiać pompy powietrza włączonej na dłużej niż 20 minut, ponieważ przegrzanie silnika może spowodować uszkodzenie wewnętrzne i pompę powietrza należy całkowicie schłodzić przez 30 minut po ciągłej pracy w temperaturze do 20 protokół.
* Utylizacja: Nie wyrzucaj tego produktu razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Odpadki muszą zostać zebrane oddzielnie do specjalnej utylizacji. Wbudowane baterie tego produktu należy je wyjąć z urządzenia i odpowiednio zutylizować przed zostać złomowanym.
* W razie potrzeby uruchomienia samochodu podczas korzystania z produktu szkoda.
* Nie ładuj i nie rozładowuj produktu, gdy jest on w stanie roboczym. ładowanie i spuszczanie powietrza.
* Aby zachować pełną sprawność akumulatora, należy go ładować co najmniej raz na 6 miesięcy. normalnego użytkowania produktu.

XI. Obsługa błędów

Wada	Kontrola	Rozwiązanie
Powietrze pompa nie może być zaczął normalnie.	1. Źródło zasilania nie jest podłączony odpowiednio. 2. Niski poziom naładowania baterii opłata. 3. Przegrzanie lub przyczyny przeciążenia zatrzymanie silnika.	1. Upewnij się, że przewód zasilający jest podłączony do gniazda 12V DC. 2. Ładowanie. 3. Ostudź silnik i uruchom go ponownie. 4. Jeśli problemu nie można rozwiązać rozwiązane, proszę o kontakt lokalny agenci serwisowi lub podobni upoważniony personel do zmiany Produkt.

Machine Translated by Google

Powolna lub nienormalna inflacja lub deflacja.	1. Sprawdź, czy wąż nie jest zablokowany lub pęknięty. 2. Połączenie między wężem a pompą powietrza lub poduszką powietrzną nie jest prawidłowo zamontowane.	1. Wymień wąż lub udrożnij go i sprawdź, czy wąż nie jest pęknięty. 2. Ponownie zamontuj wąż. 3. Jeśli problemu nie uda się rozwiązać, skontaktuj się z lokalnym agentem serwisowym lub podobnym upoważnionym personelem w celu wymiany produktu.

Wada	Kontrola	Rozwiązanie
ERROR+  miga	Alarm temperatury.	Wymagane jest odprowadzanie ciepła.
Napięcie wejściowe +  +BŁĄD miga	Napięcie zasilania jest niskie lub wysokie.	1. Napięcie zasilania jest niskie. 2. Zasilanie jest niewystarczające. A linia ma ograniczony prąd. 3. Należy stosować zabezpieczenie przeciwprzepięciowe zasilacza, wymagające specjalnego zasilacza (120 W bez ograniczenia prądowego).
BŁĄD miga	Zabezpieczenie przed wyłączeniem bez zwiększania ciśnienia powietrza.	Sprawdź, czy nie ma nieszczelności.
BŁĄD+NISKI lub BŁĄD+ HIG miga	Zabezpieczenie nadprądowe silnika.	Sprawdź, czy w silniku nie ma ciał obcych lub ponownie uruchom pompę powietrza. Jeśli problemu nie da się rozwiązać, skontaktuj się z lokalnym agentem lub podobnym upoważnionym personelem.
Ciśnienie powietrza nie powraca do zero	Usuń tchawicę łączącą.	Aby powrócić do trybu automatycznego, naciśnij i przytrzymaj przycisk przełączania jednostki ciśnienia przez ponad 3 sekundy. zero.

Machine Translated by Google

XII. Konserwacja i przechowywanie

* Po użyciu lub przed użyciem należy wyjąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
przenoszenie, serwisowanie lub regulacja produktu.

* Gdy nie używasz produktu, dobrze go ostudź i schowaj do pudełka.

* Prosimy używać urządzenia wewnątrz pomieszczeń, chroniąc je przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i deszczem. *

Przechowywać w suchym i wentylowanym miejscu.

XIII. Sugestie

*Okres gwarancji na ten produkt wynosi jeden rok, zaleca się używanie go oryginalnych akcesoriów. Za wszelkie usterki nie spowodowane użyciem oryginalnych akcesoria, nie będą one objęte gwarancją.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

REP WIELKIEJ BRYTANII	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Biuro Limited 147, Centurion House, Londyn Droga, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Przedstawiciel UE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google



Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


PADDLE-BOARD-POMP
Model: HT-790D

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODEL:HT-790D



Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

Machine Translated by Google

	Waarschuwing - Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de volgende informatie lezen: Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
	Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De exploitatie is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) Deze het apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit Het apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief storingen die een ongewenste werking kunnen veroorzaken.
	Dit product is onderworpen aan de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/EG. Het symbool dat een kliko toont doorgestreept geeft aan dat het product gescheiden afvalinzameling in de Europese Unie. Dit is van toepassing op het product en alle accessoires die met deze zijn gemarkeerd symbool. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet worden weggegooid met het normale huisvuil, maar moet naar een afvalverwerkingsbedrijf worden gebracht. inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten apparaten

I. Veiligheidsinstructies

* Waarschuwing: Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
* Waarschuwing: Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd zonder toezicht.
* Waarschuwing: Houd de luchtpomp buiten bereik van kinderen.
* Waarschuwing: Dit product mag niet worden blootgesteld aan regen of ondergedompeld in water.
* Waarschuwing: Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en boven en personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis als ze toezicht hebben gekregen of instructies over het veilig gebruiken van het apparaat en de gevaren begrijpen die hiermee gepaard gaan.
* Waarschuwing: Begraaf de draad niet in de grond, maar plaats deze in de veilige zone waar het niet beschadigd kan raken door grasmaaiers of andere apparatuur.

Machine Translated by Google

* Waarschuwing: Als de stroomdraad beschadigd is, moet de stroomdraad vervangen worden door de fabrikant of diens serviceagent of de soortgelijke geautoriseerde personeel, in geval van enig risico.
* Waarschuwing: Als u op een plek staat waar water staat of als uw handen nat zijn, mag u de stekker niet uit het stopcontact halen of eruit trekken.
* Waarschuwing: Controleer voor het opblazen de maximale druk draaglijke druk van het opblaasbare product, omdat de airbag kan zijn beschadigd raken bij overschrijding van de maximaal toelaatbare druk.
* Waarschuwing: Controleer voor gebruik de sigarettenaanstekeraansluiting om er zeker van te zijn dat zeker dat er geen roest of residu in zit. De sigarettenaanstekeraansluiting met slechte elektrische geleiding kan oververhitting van het product veroorzaken of stroombron, waardoor het product beschadigd raakt.
* Waarschuwing: Het is ten strengste verboden om het product in een ruimte met een hoge luchtvochtigheid te plaatsen. omgeving, anders kan er kortsluiting ontstaan in het interne circuit van het product, waardoor het product ernstig beschadigd kan raken.
* Waarschuwing: Gooi dit product niet in het vuur, uit angst voor explosie, batterij lekkage of andere gevaren.
* Waarschuwing: Haal het product niet zomaar uit elkaar of breek het niet zomaar, uit angst voor het product beschadigen.
* Waarschuwing: Bewaar of gebruik dit product niet in fel zonlicht. Langdurige blootstelling aan de zon tast de prestaties van het product aan, wat kan leiden tot oververhitting en problemen met de lijn.
* Waarschuwing: Gebruik of bewaar dit product niet in een omgeving waar de de temperatuur is te laag of te hoog, waardoor automatische bescherming van het product en het stopzetten van het opladen van het digitale product.
* Waarschuwing: Gebruik dit product in een relatief veilige omgeving en Houd het uit de buurt van ontvlambare/explosieve vloeistoffen, gassen of explosieven.
* Waarschuwing: controleer voordat u dit product oplaadt of de specificaties van de adapter komen overeen met het product. Incompatibele adapters kan schade aan het product veroorzaken of een gevaarlijke overbelasting veroorzaken.
* Waarschuwing: Wanneer het product niet in gebruik is, bewaar het dan op een droge en geventileerde plaats en voorkom dat deze in botsing komt met metalen voorwerpen uit angst voor kortsluiting. Let op warmteafvoer en ventilatie tijdens gebruik, om gevaar door te hoge temperaturen te voorkomen.

Machine Translated by Google

* Waarschuwing: Als u merkt dat het product opzwelt of lekt, stop dan met het gebruik ervan. product.
* Waarschuwing: Demonteer het apparaat niet zonder toestemming. Dit product bevat geen reserveonderdelen die gedemonteerd kunnen worden / onderhouden door de gebruiker.
* Waarschuwing: Bedek of blokkeer het product niet met papier of andere voorwerpen uit angst dat de warmteafvoer en de koeling van het product verstoord worden.
* Waarschuwing: Om letsel of materiële schade te voorkomen, moet u de stekker uit het stopcontact halen. snoer wanneer u het product niet gebruikt.
* Waarschuwing: Als er lekkage optreedt en de vloeistof in de ogen spat, per ongeluk, wrijf niet in uw ogen maar spoel uw ogen met schoon water onmiddellijk in plaats daarvan. Als het symptoom ernstig is, ga dan naar het ziekenhuis.
* Waarschuwing: Het doel van het gebruik van dit product is beperkt tot de beschrijving in het instructieboekje.

II. Productintroductie

Bedankt voor de aankoop van dit product, de HT-790D is een intelligente DC elektrische pomp met het vooraf ingestelde druk LCD-scherm, dat kan worden gebruikt voor opblaasbare tent, SUP, etc. Dankzij het intelligente druksysteem, voor bijvoorbeeld, als een drukwaarde vooraf is ingesteld, wanneer de druk de Als de vooraf ingestelde drukwaarde is bereikt, stopt de pomp automatisch met oppompen.

Dit product kan ook leeglopen, en wanneer het opblaasbare product niet leeg is gebruikt, kunt u de luchtpomp gebruiken om de lucht binnenin leeg te maken voor het opvouwen en opslag.



III. Productparameters

Druk	0-20PSI	USB-uitgang	5V/2A
Batterij	6000mAh	Oplaadtijd	
Laadingang USB 5V/2A of 9V/2A		5V/2A Ongeveer 8 uur	
Ingangsspanning	DC12V	9V/2A Ongeveer 5 uur	

Machine Translated by Google


VI. Lijst met accessoires

* Zorg ervoor dat de volgende accessoires in de doos zitten voordat u het product koopt. Als er iets ontbreekt, neem dan contact op met de lokale serviceagenten.

Luchtpomp	Slang Luchtkraan Type-C USB-kabel	Instructie Boek	afdichtring
			

Machine Translated by Google

V. Details van accessoires




Machine Translated by Google

1	Inflatie-inlaat	10	Decompressieknop
2	Deflatie uitlaat	11	Drukknop
3	DC-stekker	12	Slang
4	Drukwaarde LCD-scherm	13	Luchtkraan
5	USB 1A, 2A oplaaduitgang haven	14	Type-C-kabel
6	Type-C-voedingsingangsinterface	15	Opslagplaats voor DC-stekker
7	LED-lichtknop	16	Flexibele leidingadapter
8	Drukeenheid wisselknop	17	LED-licht
9	Aan/uitknop		

VI. USB-oplaaduitgangswerking


*

Sluit in de stand-by- of ingeschakelde stand het ene uiteinde van de USB-kabel aan op de USB/oplaadpoort op de pomp en sluit het andere uiteinde aan op een USB-poort op uw telefoon of andere digitale producten (zoals figuur 1)



(Figuur 1)

Machine Translated by Google



(Figuur 2)

VII. Opladen

*
Gebruik voor het opladen van dit product een USB-kabel van het type C (indien van toepassing).

" " de indicatoren knipperen tijdens het opladen, in de snelle laadmodus opladen, " " de rode indicator blijft branden). Laadspanning is 5V/2A of 9V/2A. De laadspanning wordt automatisch geïdentificeerd (Figuur 2).


*
Zorg ervoor dat de batterij volledig ontladen is voor de eerste keer opladen. Na de batterij is leeg, de interne temperatuur is te hoog. Het is aanbevolen om het af te laten koelen voordat u het oplaadt. Laat de elektrische lucht niet pomp gedurende een lange tijd zonder stroom.

VIII. Inflatie-operatie


*
Druk 3 seconden lang op de schakelaar om de stand-bymodus te activeren staat. Verbind het uiteinde met flexibele leidingadapter van de slang met de luchtpomp-inlaat (1) en draai deze met de klok mee om deze vast te draaien, zoals afgebeeld in figuur 3.

* Sluit het andere uiteinde van de slang aan op het luchtmondstuk dat bij de airbag, en plaats het opblaasventiel van de airbag. Draai het met de klok mee om het vast te zetten zoals weergegeven in Figuur 4.

Machine Translated by Google



(Figuur 3)



(Figuur 4)

* Druk op de knop voor het omschakelen van de PSI/BAR en selecteer de eenheid die u wilt drukeenheid.

* Druk op de knop voor drukverhoging + of decompressieknop − om de gewenste drukwaarde in te stellen.

* Het drukbereik is van 0 tot 20 PSI (1 PSI = 0,0689 bar = 6,89 KPA).

* Nadat u de bovenstaande stappen hebt voltooid, drukt u op de aan/uit-knop ⏻ om het opblazen te starten; of steek de sigarettenaansteker in het 12V DC-stopcontact, Het display licht op, druk op de aan/uitknop om het oppompen te starten. ⏻

* Tijdens het opblazen kunt u op de knop voor drukverhoging drukken + of de drukverlagingsknop drukwaarde. − om de waarde te verhogen of te verlagen Druk op de drukeenheidsschakelknop tussen de eenheden en druk op PSI/BAR omschakelen de aan/uit-knop ⏻ stoppen.

*Wanneer de druk de ingestelde waarde bereikt, stopt de luchtpomp met werken automatisch.

* Zodra het opblazen is voltooid, wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld zonder dat er andere handelingen nodig zijn. bewerkingen binnen 2 minuten.

*Nadat u de DC-stekker eruit hebt gehaald, haalt u de slang uit de lucht pomp en airbag en berg deze op.


* Let op: De fabrieksmatig ingestelde drukwaarde van de luchtpomp is 20 PSI (1PSI=0,0689BAR), en op het moment van het secundaire gebruik, de set Standaard wordt de drukwaarde van het laatste gebruik weergegeven.

Machine Translated by Google

IX. Deflatie-operatie

* Druk op de knop van de aan/uit-schakelaar van de luchtpomp en start het leeglopen totdat al het gas is afgevoerd, kan de stroom worden uitgeschakeld om de deflatie.

* Druk op de knop van de aan/uit-schakelaar van de luchtpomp en start het leeglopen totdat al het gas is afgevoerd, kan de stroom worden uitgeschakeld om de deflatie.



X. Voorzorgsmaatregelen

*Omdat dit product een lithiumbatterij heeft, kan het op de batterij werken, of op de De stekker van het product kan in de sigarettenaansteker op de auto voor gebruik.

*De toegepaste stroombron moet een 12V DC-stroombron zijn.

* Blokkeer de inlaat voor het opblazen en de uitlaat voor het leeglopen niet. , en ervoor zorgen dat de De inlaat voor het opblazen en de uitlaat voor het leeglopen moeten te allen tijde soepel blijven.

*Houd rekening met de plaatselijke voorschriften voor afvalverwerking en het is niet toegestaan om de luchtpomp zomaar weggooien.

* Gebruik dit product niet als de slang beschadigd is en vervang deze. de slang onmiddellijk los.

*Trek de slang niet uit tijdens het opblazen, omdat er dan een hoge druk ontstaat kan het fysieke lichaam schaden.

* Gebruik deze luchtpomp niet als een onderdeel beschadigd is en Neem contact op met professioneel personeel om het te repareren.

Dit product mag niet worden blootgesteld aan regen of ondergedompeld in water.

Machine Translated by Google

* Om risico's te voorkomen, mag de inlaat voor de inflatie niet naar voren gericht zijn.
lichaam.
* Blijf alsjeblieft weg terwijl je de fiets opblaast.
* Laat de luchtpomp niet langer dan 20 minuten werken, omdat dat
oververhitting van de motor kan interne schade veroorzaken; en de luchtpomp
moet volledig worden afgekoeld gedurende 30 minuten na continu werken tot 20
notulen.
*  Verwijdering: Gooi dit product niet weg met het ongesorteerde gemeentelijk afval.
Het afval moet worden opgehaald
apart voor speciale verwijdering. De ingebouwde batterijen van dit product
moeten uit de apparatuur worden verwijderd en op de juiste manier worden afgevoerd voordat
wordt gesloopt.
* Start de auto bij gebruik van het product, voor het geval er onnodig
schade.
* Laad en ontlaad het product niet als het in werkende staat is.
opladen en leeg laten lopen.
* Laad de batterij minimaal eens per 6 maanden volledig op om optimaal te kunnen functioneren.
normaal gebruik van het product.

XI. Foutafhandeling

Schuld	Inspectie	Oplossing
De lucht pomp kan niet begonnen normaal gesproken.	1. De energiebron is niet aangesloten op de juiste manier. 2. Lage batterij 3. Aanklagen. Oververhitting of overbelastingsoorzaken motor stopt.	1. Zorg ervoor dat de stroomdraad is aangesloten op het 12V DC-stopcontact. 2. Opladen. 3. Laat de motor afkoelen en start hem opnieuw. 4. Als het probleem niet kan worden opgelost opgelost, neem contact op met de lokale serviceagenten of soortgelijke geautoriseerd personeel om te veranderen het product.

Machine Translated by Google

Langzame of abnormale inflatie of deflatie.	1. Controleer of de slang verstopt of gebarsten is. 2. De verbinding tussen de slang en de luchtpomp of airbag is niet goed geïnstalleerd.	1. Vervang de slang of maak hem vrij van verstoppingen en controleer of de slang gebarsten is. 2. Plaats de slang terug. 3. Als het probleem niet kan worden opgelost, neem dan contact op met lokale servicemedewerkers of soortgelijk bevoegd personeel om het product te laten vervangen.

Schuld	Inspectie	Oplossing
ERROR+  knippert	Temperatuuralarm.	Warmteafvoer is noodzakelijk.
Ingangsspanning +  +ERROR knippert	De stroomvoorziening is laag of hoog.	1. De voedingsspanning is laag. 2. Er is onvoldoende stroomvoorziening. En de stroomsterkte op de lijn is beperkt. 3. Er moet een overstroombeveiliging voor de stroomadapter worden gebruikt, waarvoor een speciale adapter nodig is (120 W zonder stroomlimiet).
ERROR knippert	Uitschakelbeveiliging zonder verhoging van de luchtdruk.	Controleer op luchtlekken.
ERROR+LAAG of ERROR+ HIG knippert	Overstroombeveiliging voor motoren.	Controleer de motor op vastzittende vreemde voorwerpen of start de luchtpomp opnieuw. Als het probleem niet kan worden opgelost, neem dan contact op met lokale agenten of soortgelijk geautoriseerd personeel.
De luchtdruk keert niet terug naar nul	Verwijder de verbindende luchtpijp.	Houd de drukeenheid-wisselknop langer dan 3 seconden ingedrukt om terug te keren naar nul.

Machine Translated by Google

XII. Onderhoud en opslag

* Haal na gebruik of voor gebruik de stekker uit het stopcontact.

het verplaatsen, onderhouden of aanpassen van het product.

* Laat het goed afkoelen en doe het in de doos als u het niet gebruikt.

* Gebruik het binnenshuis en bescherm het tegen direct zonlicht of regen. *

Bewaar het op een droge en geventileerde plaats.

XIII. Suggesties

*De garantieperiode van dit product bedraagt één jaar en het wordt aangeraden om de originele accessoires. Voor elk defect dat niet is veroorzaakt door het gebruik van de originele accessoires vallen buiten de garantie.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

VK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Beperkt kantoor 147, Centurion House, Londen
Weg, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC-REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


PADDEL-BORD-PUMP
Modell: HT-790D

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODELL: HT-790D



Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

Machine Translated by Google

	Varning - För att minska risken för skada måste användaren läsa bruksanvisningen noggrant.
	Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Driften är föremål för följande två villkor:(1) Detta enheten får inte orsaka skadliga störningar, och (2) detta enheten måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.
	Denna produkt är föremål för tillhandahållande av European Direktiv 2012/19/EG. Symbolen som visar en soptunna på hjul genomkorsad indikerar att produkten kräver separat sophämtning i Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör märkta med denna symbol. Produkter märkta som sådana får inte kasseras med vanligt hushållsavfall, men måste tas till en insamlingsställe för återvinning av elektrisk och elektronisk enheter

I. Säkerhetsinstruktioner

* Varning: Barn får inte leka med apparaten.
* Varning: Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
* Varning: Förvara luftpumpen utom räckhåll för barn.
* Varning: Denna produkt får inte utsättas för regn eller nedsänkas i vatten.
* Varning: Denna apparat kan användas av barn från 8 år och ovan och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap om de har fått handledning eller instruktioner om användning av apparaten på ett säkert sätt och förstår riskerna.
* Varning: Gräv inte ner tråden i jorden, och den ska placeras i den säkra zonen där den inte kommer att skadas av gräsklippare eller annan utrustning.

Machine Translated by Google

* Varning: Om strömkabeln är skadad måste strömkabeln bytas av tillverkaren eller dess serviceombud eller en liknande auktoriserad personal, vid eventuell risk.
* Varning: Om du står på en plats med vatten eller om händerna är våta, vänligen koppla inte in eller dra i DC-kontakten.
* Varning: Var uppmärksam på att kontrollera maxvärdet innan du blåser upp uthärdligt tryck på den uppblåsbara produkten, eftersom krockkudden kan vara skadas vid överskridande av det maximala uthärdliga trycket.
* Varning: Innan du använder, kontrollera cigarettändaruttaget för att göra se till att det inte finns någon rost eller rester inuti. Cigarettändaruttaget med dålig elektrisk ledning kan orsaka överhettning av produkten eller strömkälla, vilket kommer att skada produkten.
* Varning: Det är strängt förbjudet att placera produkten i en hög luftfuktighet miljön, annars kan produktens interna krets kortslutas och orsaka allvarlig skada på produkten.
* Varning: Kasta inte denna produkt i eld av rädsla för explosion, batteri läckage eller andra faror.
* Varning: Ta inte isär eller bryt produkten slumpmässigt av rädsla för skadar produkten.
* Varning: Undvik att förvara eller använda denna produkt i starkt solljus. Långvarig solexponering kommer att skada produktens prestanda, vilket resulterar i överhettning och problem med linjen.
* Varning: Använd eller förvara inte denna produkt i en miljö där temperaturen är för låg eller för hög, vilket kan utlösa automatiskt skydd av produkten och avbryt laddningen av den digitala produkten.
* Varning: Använd denna produkt i en relativt säker miljö, och håll den borta från brandfarliga/explosiva vätskor, gaser eller explosiva ämnen.
* Varning: Innan du laddar denna produkt, kontrollera att adapterns specifikationer matchar produkten. Inkompatibla adaptrar kan orsaka skada på produkten eller orsaka riskfylld överbelastning.
* Varning: När produkten inte används, lägg den i en torr och ventilerad plats, och förhindra att den kolliderar med metallföremål av rädsla för kortslutning. Var uppmärksam på värmeavledning och ventilation under användning för att undvika fara på grund av för hög temperatur.

Machine Translated by Google

* Varning: Om produkten svullnar eller läcker, vänligen sluta använda detta produkt.
* Varning: Ta inte isär enheten utan tillstånd. Detta produkten innehåller inga reservdelar som kan tas isär / underhålls av användaren.
* Varning: Täck inte över eller blockera produkten med papper eller andra föremål av rädsla för att påverka värmeavledning och kylning av produkten.
* Varning: För att undvika person- eller egendomsskador, koppla ur strömmen sladd när du inte använder produkten.
* Varning: Om läckage uppstår och vätskan stänker i ögonen av misstag, gnugga inte ögonen utan skölj ögonen med rent vatten genast istället. Om symtomet är allvarligt, vänligen uppsök sjukhus.
* Varning: Syftet med att använda denna produkt är begränsat till beskrivningen i instruktionsboken.

II. Produktintroduktion

Tack för att du köpte den här produkten, HT-790D är en intelligent DC elektrisk pump med förinställt tryck LCD-skärm, som kan användas för uppblåsbart tält, SUP etc. Tack vare det intelligenta trycksystemet, för till exempel, om ett tryckvärde är förinställt, när trycket når förinställt tryckvärde, kommer pumpen automatiskt att sluta blåsa upp.

Denna produkt kan också tömma, och när den uppblåsbara produkten inte är det används kan du använda luftpumpen för att tömma luften inuti för vikning och lagring.



III. Produktparametrar

Tryck	0-20PSI	USB-utgång	5V/2A
Batteri	6000mAh	Laddningstid	
Laddningsingång	USB 5V/2A eller 9V/2A	5V/2A Cirka 8 timmar	
Ingångsspänning	DC12V	9V/2A Cirka 5 timmar	

Machine Translated by Google


VI. Lista över tillbehör

* Se till att följande tillbehör finns i kartongen innan använd den, om någon saknas, kontakta den lokala serviceagenten

Luftpump	Slang Luftkran Typ-C USB-kabel	Instruktion Boka	tätningsring
			

Machine Translated by Google

V. Detaljer om tillbehör




Machine Translated by Google

1	Inflationsinlopp	10	Dekomprimeringsknapp
2	Deflationsuttag	11	Tryckknapp
3	DC-kontakt	12	Slang
4	Tryckvärde LCD-skärm	13	Luftkran
5	USB 1A, 2A laddningsutgång hamn	14	Typ-C kabel
6	Typ-C strömingångsgränssnitt	15	DC-kontakt lagringsplats
7	LED-ljusknapp	16	Flexibel ledningsadapter
8	Vippknapp för tryckenhet	17	LED-ljus
9	På/av-knapp		


VI. Användning av USB-laddningsutgång

*
I standby- eller strömpåslagsläge, anslut ena änden av USB-kabeln till USB/laddarport på pumpen och anslut den andra änden till en USB-port på din telefon eller andra digitala produkter. (som bild 1)



(Fig 1)

Machine Translated by Google



(Fig 2)

VII. Laddar

* Använd USB-kabel av typ C med denna produkt för laddning (När ladda " " indikatorerna kommer att blinka under laddning, i fastan laddningsläge, " " den röda indikatorn förblir tänd). Laddningsspänning är 5V/2A eller 9V/2A. Laddningsspänningen identifieras automatiskt (Fig 2).


* Se till att batteriet är helt urladdat innan den första laddningen. Efter den batteriet är urladdat, den interna temperaturen är för hög. Det är det rekommenderas att kyla ner den innan du laddar den. Låt inte den elektriska luften pump i ett tillstånd utan elektricitet under lång tid.

VIII. Inflationsoperation


* Tryck länge på knappen i 3 sekunder för att gå in i standby-läge ange. Anslut änden med den flexibla ledningsadaptern på slangen med luftpumpens inlopp (1) och vrid medurs för att dra åt det, som i figur 3

* Anslut den andra änden av slangen med luftmunstycket som matchar krockkudden och sätt i luftkuddens uppblåsningsventil. Vrid den medurs för att fixa det som visas i figur 4.

Machine Translated by Google



(Fig 3)



ÿFig 4ÿ

* Tryck på tryckenhetens växlingsknapp som behövs. PSI/BAR och välj den enhet du

* Tryck på tryckökningsknappen + eller dekomprimeringsknappen − för att ställa in önskat tryckvärde.

* Tryckområdet är från 0 till 20 PSI (1PSI = 0,0689 bar = 6,89KPA).

* När du har slutfört stegen ovan, tryck på strömbrytaren på/av ⏻ att starta inflationen; eller anslut cigarettändaren till 12V DC-uttaget, displayen tänds, tryck på On/Off-knappen för att börja blåsa upp.

* Under uppblåsningsprocessen kan du trycka på tryckökningsknappen + eller trycksänkningsknappens − för att öka eller minska tryckvärde. Tryck på tryckenhetens växlingsknapp mellan PSI/BAR att byta enheterna och tryck på strömbrytaren på/av ⏻ att sluta.

*När trycket når det inställda värdet slutar luftpumpen att fungera automatiskt.

* När uppblåsningen är klar stängs den av automatiskt utan någon annan operationer inom 2 minuter.

*När du har dragit ut likströmspluggen, ta ner slangen från luften pump och krockkudde och förvara den.


* Observera: Det fabriksinställda tryckvärdet för luftpumpen är 20PSI (1PSI=0,0689BAR), och vid tidpunkten för den sekundära användningen, uppsättningen tryckvärdet för den senaste användningen visas som standard.

Machine Translated by Google

IX. Deflationsoperation

* Tryck på knappen på strömbrytaren på luftpumpen och starta tömningen tills all gas är urladdad, då kan strömmen stängas av för att stoppa deflation.

* Tryck på knappen på strömbrytaren på luftpumpen och starta tömningen tills all gas är urladdad, då kan strömmen stängas av för att stoppa deflation.



X. Försiktighetsåtgärder

*Eftersom den här produkten har ett litiumbatteri kan den fungera med batteriet eller produktens kontakt kan sättas in i cigarettändaruttaget på bil för användning.

*Den applicerade strömkällan måste vara 12V DC-strömkällan.

* Blockera inte uppblåsningsinloppet och tömningsutloppet , och se till att uppblåsningsinlopp och tömningsutlopp ska alltid vara jämna.

*Beakta de lokala bestämmelserna för avfallshantering, och det är inte tillåtet kasta luftpumpen slumpmässigt.

* Använd inte denna produkt när slangen är skadad, och vänligen byt slangen omedelbart.

*Dra inte ut slangen när du blåser upp, eftersom det är högt tryck kan skada den fysiska kroppen.

* Vänligen använd inte denna luftpump om någon del är skadad, och snälla kontakta professionell personal för att reparera den.

Denna produkt får inte utsättas för regn eller nedsänkas i vatten.

Machine Translated by Google

* För att förebygga risker ska uppblåsningsinloppet inte vara framåtriktat eller kropp.
* Vänligen lämna inte medan du blåser upp.
* Få inte luftpumpen att fungera i mer än 20 minuter, för det överhettning av motorn kan orsaka inre skador; och luftpumpen ska kylas helt i 30 minuter efter kontinuerligt arbete upp till 20 minuter.
*  Avfallshantering: Kasta inte denna produkt som osorterat kommunalt avfall. Avfallet ska samlas in separat för specialavfall. De inbyggda batterierna i denna produkt måste tas bort från utrustningen och kasseras på rätt sätt innan skrotas.
* Vänligen starta bilen när du använder produkten, i händelse av onödigt skada.
* Ladda och ladda inte ur när produkten är i fungerande tillstånd laddning och tömning.
* Ladda batteriet helt en gång minst per 6 månader för att vara det normal användning av produkten.

XI. Felhantering

Fel	Inspektion	Lösning
Luften pump kan inte vara startade normalt.	1. Strömkällan är inte ansluten ordentligt. 2. Lågt batteri avgift. 3. Överhettning eller orsakar överbelastning motorstopp.	1. Se till att strömkabeln är ansluten till 12V DC-uttaget. 2. Laddning. 3. Kyl motorn och starta om den. 4. Om problemet inte kan vara löst, kontakta lokalt serviceombud eller liknande behörig personal att byta produkten.

Machine Translated by Google

Långsam eller onormal inflation eller deflation.	1. Kontrollera om slangen är blockerad eller sprucken. 2. Kopplingen mellan slangen och luftpumpen eller krockkudden är inte korrekt installerad.	1. Byt slang eller gör den oblockerad och kontrollera om slangen är sprucken. 2. Sätt tillbaka slangen. 3. Om problemet inte kan lösas, kontakta lokala serviceagenter eller liknande auktoriserad personal för att byta produkten.

Fel	Inspektion	Lösning
ERROR+  blinkar	Temperaturlarm.	Värmeavledning krävs.
Ingångsspänning +  +ERROR blinkar	Strömförsörjningen är låg eller hög.	1. Strömförsörjningsspänningen är låg. 2. Strömförsörjningen är otillräcklig. Och ledningen har begränsad ström. 3. Överströmsskydd för nätadaptern ska användas, vilket kräver speciell adapter (120W utan strömbegränsning).
ERROR blinkar	Avstängningsskydd utan att öka lufttrycket.	Kontrollera om det finns luftläckor.
ERROR+LOW eller ERROR+ HIG blinkar	Motor överströmsskydd.	Kontrollera motorn för främmande föremål som har fastnat eller starta om luftpumpen. Om problemet inte kan lösas, kontakta lokala agenter eller liknande auktoriserad personal.
Lufttrycket återgår inte till noll	Ta bort den anslutande luftstrupen.	Tryck och håll in tryckenhetens växlingsknapp i mer än 3 sekunder för att återgå till noll.

Machine Translated by Google

XII. Underhåll och förvaring

* Ta ur kontakten ur eluttaget efter användning eller före flytta, serva eller justera produkten.

* Kyl den väl och lägg den i lådan när den inte används.

* Använd den inomhus och skydda den mot direkt solexponering eller regn. Förvara den på en torr och ventilerad plats. *

XIII. Förslag

*Garantiperioden för denna produkt är ett år och den rekommenderas att användas originaltillbehören. För eventuella fel som inte orsakats av att originalet används tillbehör, ska det falla utanför garantins omfattning.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support