VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Grill Cart

Model: WER-V4

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

Grill Cart

MODEL: WER-V4



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

SAFETY WARNINGS AND PRECAUTIONS

Thank you for using this product. In order to make sure that you can operate the machine correctly, read this instruction carefully before operation and keep it properly for future reference. Please read the precautions and safety rules on this page to ensure your safe use. This manual will outline safety warnings and precautions, operating, maintenance and cleaning. The warnings and instructions reviewed in this manual cannot cover all possible conditions and situations that may occur. Caution and common sense are not built into this product, since we believe that the uses will comply with these codes.

Please read ALL the instructions before using your machine.

1. **Do NOT** let children and minors get close to or touch the product.
2. **Do NOT** immerse the appliance in water or any other liquid.
3. Using accessories or attachments not provided or recommended by the manufacturer may cause injury.
4. Do not attempt to modify the machine in any way.
5. If the machine is not to be used for a long period of time, clean it and store it in a dry and safe place.
6. **KEEP IT OUT OF CHILDREN'S REACH.**
7. Children shall not play with the machine alone. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
8. The machine must never be left unattended during operation or cleaning.
9. Make sure that the machine is always placed on a firm, level and fire retardant surface, and also placed far away from combustibles. **Improper placement can cause the product to tip over, slide, or cause items on the table to fall off !**
10. While every effort has been made in the manufacture of your machine to remove any sharp edge, you should handle all components with care in order to avoid accidental injury.
11. **DO NOT CLEAN IT WITH ANY ABRASIVE MATERIAL.**

12. The load-bearing capacity should not exceed the weight specified in the manual, and the screws should be checked for looseness before each use.
13. This product cannot be used for other purposes.
14. Not suitable for commercial use.
15. Wear safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly and using.
16. Do not assemble when tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.

WARNING! Remove all packaging materials and keep them for future use. Packaging materials are not a toy.

WARNING! Keep children and pets from playing with the packaging materials. If they swallow the packaging materials, they will suffocate!

WARNING! Keep children and pets away.Children must not operate or play near this machine.

WARNING! Failure to follow instructions could result in death, serious bodily injury and property loss.

WARNING! This product is not a toy. Do not allow children to play with or approach this item.

WARNING! Use as intended only. Do not sit or stand on the table.

ATTENTION! Inspect before every use.Do not use if parts are loose or damaged.

ATTENTION! Use only on flat, level, hard surfaces.

ATTENTION! The weight on the countertop must be evenly distributed, careful of tipping and weight falling！


ATTENTION! When the product is in motion, hot or easily tipping items should not be placed on the desktop to avoid burns.

LOADING CAPACITY


Model No.	Loading Capacity
WER-V4	Fixed desktop ---Max 154.3 Lbs (70kg) Middle grid structure ---Max 33 Lbs (15kg) Bottom grid structure ---Max 33 Lbs (15kg) The hook---Max 11Lbs (5kg) / PCS

ATTENTION!

1. Do not exceed the listed weight capacity. Be aware of dynamic loading! The sudden load movement may briefly create an excess load, causing product failure. The heavy objects placed on the table must be evenly distributed, taking care to prevent tipping and falling of heavy objects!



EXPLODED VIEW



PARTS LIST

1. Left bracket		1
2. Right bracket		1
3. Grid structure		2
4. Bracket connection bolt		8
5. Metal desktop		4
6. Bolts for countertops and triangular supports		28
7. Triangular reinforcement plate		8
8. Handle		1
9. Universal wheel (without brake)		2
10. Universal wheel (with brake)		2
11. Hook		4

TIPS: We have provided installation tools as a gift.


ASSEMBLY STEP

1. Check all parts for completeness before beginning assembly.
2. To avoid accidents or sharp edges injuries, please assemble and use carefully. For assembly, you need a screwdriver and different screw wrenches. 2 people are needed to assemble the product. Wear safety work gloves during assembly.

Note: The quantity of parts shown in the manual is the actual usage and the unused parts are spare parts.


STEP1:

● Install the Left bracket and Right bracket together using a bracket connection bolt and grid structure.




STEP2:

- Install the Metal desktop onto the left and right brackets using table screws.




STEP3:

- Install Handle and Triangular Reinforcement Plate.



STEP4:

- Hang the hook on the Metal desktop.



CLEANING MAINTENANCE AND STORAGE

1. For cleaning, wipe the surface with a damp (not wet) cloth or wipe dry with a clean lint free cotton cloth.
2. Keep the product dry after cleaning
3. If not used for a long time, please put the cleaned products and accessories into the carton.
4. Regularly using lubricating oil to lubricate the rotating position can improve its service life.
5. Children and minors are not allowed to clean this product.

Note: Only clean when the product is not working.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Chariot à grillades

Modèle : WER-V4

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

Grill Cart

MODÈLE: WER-V 4



Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

	Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.

SAFETY WARNINGS AND PRECAUTIONS

Merci d'utiliser ce produit . Afin de garantir une utilisation correcte de l'appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant toute utilisation et le conserver pour consultation ultérieure . Veuillez prendre connaissance des précautions et des consignes de sécurité figurant sur cette page afin d'assurer une utilisation en toute sécurité. Ce manuel présente les avertissements et précautions de sécurité, ainsi que les instructions relatives au fonctionnement, à l'entretien et au nettoyage . Les avertissements et instructions contenus dans ce manuel ne peuvent pas couvrir toutes les situations possibles . Nous partons du principe que les utilisateurs respecteront ces consignes .

Veuillez lire TOUTES les instructions avant d'utiliser votre machine.

1. **Ne laissez PAS** les enfants et les mineurs s'approcher du produit ou le toucher .
2. **N'immergez PAS l'appareil dans l'eau ou** tout autre liquide.
3. L'utilisation d'accessoires ou de dispositifs non fournis ou non recommandés par le fabricant peut entraîner des blessures.
4. Ne tentez en aucun cas de modifier la machine .
5. Si la machine ne doit pas être utilisée pendant une longue période, nettoyez-la et rangez-la dans un endroit sec et sûr.
6. **GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS** .
7. Les enfants ne doivent pas jouer seuls avec la machine. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
8. La machine ne doit jamais être laissée sans surveillance pendant son fonctionnement ou son nettoyage.
9. Assurez-vous que la machine est toujours placée sur une surface ferme, plane et ignifugée, et également placée loin des matériaux combustibles . **Un mauvais positionnement peut entraîner le basculement du produit, son glissement ou la chute des objets présents sur la table !**

1 0 . Bien que tous les efforts aient été déployés lors de la fabrication de votre machine pour éliminer toute arête vive, vous devez manipuler tous les composants avec précaution afin d'éviter les blessures accidentelles.

1 1 . **NE PAS NETTOYER AVEC UN MATÉRIAU ABRASIVEUX.**

1 2 . La capacité de charge ne doit pas dépasser le poids spécifié dans le manuel, et les vis doivent être vérifiées avant chaque utilisation .

1 3 . Ce produit ne peut être utilisé à d'autres fins.

1 4 . Ne convient pas à un usage commercial.

1 5 . Portez des lunettes de sécurité et des gants de travail robustes pendant l'assemblage et l'utilisation.

1 6 . Ne pas assembler en cas de fatigue ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.

AVERTISSEMENT ! Retirez tous les matériaux d'emballage et conservez-les pour une utilisation ultérieure. Les matériaux d'emballage ne sont pas des jouets.

AVERTISSEMENT ! Empêchez les enfants et les animaux domestiques de jouer avec les matériaux d'emballage. S'ils les avalent, ils risquent de suffoquer !

ATTENTION ! Tenir les enfants et les animaux domestiques à l'écart. Les enfants ne doivent ni utiliser ni jouer à proximité de cette machine .

ATTENTION ! Le non-respect des instructions peut entraîner la mort, des blessures corporelles graves et des dommages matériels.

ATTENTION ! Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec ou s'approcher de cet objet.

ATTENTION ! Utiliser uniquement comme prévu. Ne pas s'asseoir ni se tenir debout sur la table.

ATTENTION! Inspecter avant chaque utilisation. Ne pas utiliser si des pièces sont desserrées ou endommagé.

ATTENTION! À utiliser uniquement sur des surfaces planes, de niveau et dures .

ATTENTION! Le poids sur le plan de travail doit être réparti uniformément, attention au basculement et à la chute du poids !

ATTENTION! Lorsque le produit est en mouvement, il ne faut pas placer d'objets chauds ou susceptibles de se renverser sur le bureau afin d'éviter les brûlures .


LOADING CAPACITY

Numéro de modèle	Capacité de chargement
WER-V4	Ordinateur de bureau fixe --- Poids maximal : 70 kg (154,3 lb) Structure de grille centrale ---Max 33 lb (15 kg) Structure de la grille inférieure ---Max 33 lb (15 kg) Le crochet ---Max 5 kg / pièce


ATTENTION!

2. Ne pas dépasser la capacité de charge indiquée. Attention aux charges dynamiques ! Un mouvement brusque de la charge peut engendrer une surcharge temporaire susceptible de provoquer une défaillance du produit.

Les objets lourds placés sur la table doivent être répartis uniformément, en veillant à éviter qu'ils ne basculent ou ne tombent !



EXPLODED VIEW


5
6
1
4
7
3
9
10
8
2

PARTS LIST

1. Left bracket		1
2. Right bracket		1
3. Grid structure		2
4. Bracket connection bolt		8
5. Metal desktop		4
6. Bolts for countertops and triangular supports		28
7. Triangular reinforcement plate		8
8. Handle		1
9. Universal wheel (without brake)		2
10. Universal wheel (with brake)		2
11. Hook		4

CONSEILS : Nous avons fourni les outils d'installation en cadeau .


ASSEMBLY STEP

1. Vérifiez que toutes les pièces sont présentes avant de commencer l'assemblage.
2. Pour éviter tout accident ou blessure due à des arêtes vives, veuillez assembler et utiliser le produit avec précaution. L'assemblage nécessite un tournevis et différentes clés. Deux personnes sont nécessaires pour assembler le produit. Portez des gants de sécurité pendant l'assemblage.

Note: La quantité de pièces indiquée dans le manuel correspond à l'utilisation réelle, les pièces non utilisées étant des pièces de rechange.


ÉTAPE 1 :

● Installez le support gauche et le support droit ensemble à l'aide d'un boulon de connexion de support et d'une structure de grille.




ÉTAPE 2 :

● Installez le plateau métallique sur les supports gauche et droit à l'aide de vis à table .



ÉTAPE 3 :

- Installer la poignée et la plaque de renfort triangulaire .



ÉTAPE 4 :

- Accrochez le crochet sur le bureau en métal .



CLEANING MAINTENANCE AND STORAGE

1. Pour le nettoyage, essuyez la surface avec un chiffon humide (non mouillé) ou essuyez-la à sec avec un chiffon en coton propre non pelucheux.
2. Veillez à bien sécher le produit après le nettoyage.
3. Si le produit n'est pas utilisé pendant une période prolongée, veuillez remettre les produits et accessoires nettoyés dans le carton.
4. L'utilisation régulière d'huile lubrifiante pour lubrifier la partie rotative peut améliorer sa durée de vie.

5. Il est interdit aux enfants et aux mineurs de nettoyer ce produit.

Remarque : Ne nettoyez que lorsque le produit ne fonctionne pas.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australie
Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim
Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Grillwagen

Modell: WER-V4

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

Grill Cart

MODELL: WER-V 4



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

	Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.

SAFETY WARNINGS AND PRECAUTIONS

Vielen Dank, dass Sie dieses Produkt verwenden . Um eine korrekte Bedienung der Maschine zu gewährleisten, lesen Sie diese Anleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch und bewahren Sie sie gut auf . Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise und -regeln auf dieser Seite, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten. Dieses Handbuch enthält Sicherheitswarnungen und -hinweise sowie Informationen zu Bedienung, Wartung und Reinigung . Die in diesem Handbuch aufgeführten Warnungen und Anweisungen können nicht alle möglichen Bedingungen und Situationen abdecken . Vorsicht und gesunder Menschenverstand sind bei diesem Produkt nicht standardmäßig enthalten, da wir davon ausgehen, dass die Benutzer diese Vorschriften einhalten .

Bitte lesen Sie ALLE Anweisungen, bevor Sie Ihr Gerät benutzen.

1. Kinder und Jugendliche **dürfen sich** dem Produkt **nicht** nähern oder es berühren .
2. **Tauchen Sie das Gerät NICHT in** Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
3. Die Verwendung von Zubehör oder Anbauteilen, die nicht vom Hersteller mitgeliefert oder empfohlen werden, kann zu Verletzungen führen.
4. Versuchen Sie nicht, die Maschine in irgendeiner Weise zu verändern.
5. Wenn die Maschine längere Zeit nicht benutzt wird, reinigen Sie sie und lagern Sie sie an einem trockenen und sicheren Ort.
6. Außerhalb der Reichweite von **Kindern aufbewahren.**
7. Kinder dürfen nicht unbeaufsichtigt mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung dürfen nicht ohne Aufsicht von Kindern durchgeführt werden.
8. Die Maschine darf während des Betriebs oder der Reinigung niemals unbeaufsichtigt gelassen werden.
9. Stellen Sie sicher , dass die Maschine stets auf einer festen, ebenen und feuerhemmenden Oberfläche steht und außerdem weit entfernt von brennbaren Materialien aufgestellt wird. **Eine unsachgemäße Platzierung kann dazu führen,**

dass das Produkt umkippt, verrutscht oder Gegenstände auf dem Tisch herunterfallen !

1.0 . Obwohl bei der Herstellung Ihrer Maschine größte Sorgfalt darauf verwendet wurde , scharfe Kanten zu vermeiden, sollten Sie alle Komponenten mit Vorsicht behandeln , um versehentliche Verletzungen zu vermeiden.

1.1 . **NICHT MIT SCHEUERMITTELN REINIGEN** .

1.2 . Die Tragfähigkeit darf das in der Bedienungsanleitung angegebene Gewicht nicht überschreiten, und die Schrauben sollten vor jedem Gebrauch auf Lockerheit überprüft werden .

1.3 . Dieses Produkt darf nicht für andere Zwecke verwendet werden.

1 4 . Nicht für den gewerblichen Gebrauch geeignet.

1.5 . Tragen Sie während der Montage und der Benutzung eine Schutzbrille und robuste Arbeitshandschuhe.

1.6 . Die Montage sollte nicht durchgeführt werden , wenn man müde ist oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten steht.

WARNUNG ! Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial und bewahren Sie es für eine spätere Verwendung auf. Verpackungsmaterialien sind kein Spielzeug.

WARNUNG ! Halten Sie Kinder und Haustiere vom Verpackungsmaterial fern. Verschlucken führt zum Erstickungsrisiko!

WARNUNG ! Kinder und Haustiere fernhalten. Kinder dürfen dieses Gerät weder bedienen noch in dessen Nähe spielen .

WARNUNG ! Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zum Tod, zu schweren Körperverletzungen und zu Sachschäden führen.

WARNUNG ! Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Kinder dürfen nicht damit spielen oder sich diesem Artikel nähern.

WARNUNG ! Nur bestimmungsgemäß verwenden. Nicht auf dem Tisch sitzen oder stehen.

AUFMERKSAMKEIT! Vor jedem Gebrauch prüfen. Nicht verwenden, wenn Teile lose sind oder beschädigt.

AUFMERKSAMKEIT! Nur auf flachen, ebenen und harten Oberflächen verwenden .

AUFMERKSAMKEIT! Das Gewicht auf der Arbeitsplatte muss gleichmäßig verteilt sein, Vorsicht vor Umkippen und Herunterfallen !

AUFMERKSAMKEIT! Wenn das Produkt in Bewegung ist, sollten keine heißen


oder leicht umkippenden Gegenstände auf dem Schreibtisch abgestellt werden, um Verbrennungen zu vermeiden .

LOADING CAPACITY


Modellnr.	**Ladekapazität**
WER-V4	Fester Schreibtisch ---Max. 154,3 lbs (70 kg) Mittlere Gitterstruktur ---Max. 33 Pfund (15 kg) Untere Gitterstruktur ---Max. 33 Pfund (15 kg) Der Haken ---Max. 5 kg (11 lbs) / Stück

AUFMERKSAMKEIT!

3. Die angegebene Tragfähigkeit darf nicht überschritten werden. Beachten Sie die dynamische Belastung! Plötzliche Lastbewegungen können kurzzeitig zu einer Überlastung und damit zu Produktschäden führen.
Die schweren Gegenstände auf dem Tisch müssen gleichmäßig verteilt werden, wobei darauf zu achten ist, dass sie nicht umkippen oder herunterfallen!



EXPLODED VIEW


5
6
1
4
7
3
9
10
8
2

PARTS LIST

1. Left bracket		1
2. Right bracket		1
3. Grid structure		2
4. Bracket connection bolt		8
5. Metal desktop		4
6. Bolts for countertops and triangular supports		28
7. Triangular reinforcement plate		8
8. Handle		1
9. Universal wheel (without brake)		2
10. Universal wheel (with brake)		2
11. Hook		4

TIPP: Wir haben Installationswerkzeuge als Geschenk beigelegt .


ASSEMBLY STEP

1. Prüfen Sie vor Beginn der Montage, ob alle Teile vollständig sind.
2. Um Unfälle oder Verletzungen durch scharfe Kanten zu vermeiden, montieren und verwenden Sie das Produkt bitte sorgfältig. Für die Montage benötigen Sie einen Schraubendreher und verschiedene Schraubenschlüssel. Die Montage sollte zu zweit erfolgen. Tragen Sie während der Montage Schutzhandschuhe.

Notiz: Die im Handbuch angegebene Teileanzahl entspricht dem tatsächlichen Verbrauch, die nicht verwendeten Teile sind Ersatzteile.


SCHRITT 1:

● Montieren Sie die linke und die rechte Halterung mithilfe einer Halterungsverbindungsschraube und einer Gitterstruktur.




SCHRITT 2:

● Montieren Sie die Metalltischplatte mit Tischschrauben an den linken und rechten Halterungen .



SCHRITT 3:

- Griff und dreieckige Verstärkungsplatte montieren .



SCHRITT 4:

- Hängen Sie den Haken an den Metalltisch .



CLEANING MAINTENANCE AND STORAGE

1. Zur Reinigung die Oberfläche mit einem feuchten (nicht nassen) Tuch abwischen oder mit einem sauberen, fusselfreien Baumwolltuch trockenreiben.
2. Halten Sie das Produkt nach der Reinigung trocken.
3. Falls die Produkte längere Zeit nicht benutzt werden, legen Sie die gereinigten Artikel und Zubehörteile bitte in den Karton.
4. Durch regelmäßiges Schmieren der rotierenden Teile mit Schmieröl kann die Lebensdauer verlängert werden.
5. Kindern und Jugendlichen ist es nicht gestattet, dieses Produkt zu reinigen.

Hinweis: Nur reinigen, wenn das Produkt nicht funktioniert.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importiert nach Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD
NSW 2122 Australien
Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Carrello per griglia

Modello: WER-V4

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

Grill Cart

MODELLO: WER-V 4



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

	Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

SAFETY WARNINGS AND PRECAUTIONS

Grazie per aver utilizzato questo prodotto . Per essere certi di poter utilizzare correttamente la macchina, leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso e conservarle per riferimento futuro . Leggere attentamente le precauzioni e le norme di sicurezza riportate in questa pagina per garantire un utilizzo sicuro. Questo manuale descrive le avvertenze e le precauzioni di sicurezza, il funzionamento, la manutenzione e la pulizia . Le avvertenze e le istruzioni contenute in questo manuale non possono coprire tutte le possibili condizioni e situazioni che potrebbero verificarsi . Attenzione e buon senso non sono intrinseci a questo prodotto, poiché riteniamo che gli utilizzi siano conformi a tali codici .

Si prega di leggere TUTTE le istruzioni prima di utilizzare la macchina.

1. **NON lasciare che** bambini e minorenni si avvicinino o tocchino il prodotto .
2. **NON immergere l'apparecchio in acqua o** in altri liquidi.
3. L'uso di accessori o dispositivi di fissaggio non forniti o raccomandati dal produttore può causare lesioni.
4. Non tentare di modificare la macchina in alcun modo.
5. Se la macchina non viene utilizzata per un lungo periodo di tempo, pulirla e conservarla in un luogo asciutto e sicuro.
6. **TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI** .
7. I bambini non devono giocare con la macchina da soli. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
8. La macchina non deve mai essere lasciata incustodita durante il funzionamento o la pulizia.
9. Assicurarsi che la macchina sia sempre posizionata su una superficie solida, piana e ignifuga e che sia posizionata lontano da materiali combustibili . **Un posizionamento non corretto può causare il ribaltamento, lo scivolamento del prodotto o la caduta degli oggetti sul tavolo !**

1 0 . Sebbene nella fabbricazione della macchina siano stati fatti tutti gli sforzi possibili per eliminare qualsiasi bordo tagliente, è necessario maneggiare tutti i componenti con cura per evitare lesioni accidentali.

1 1 . **NON PULIRLO CON MATERIALE ABRASIVO.**

1 2 . La capacità di carico non deve superare il peso specificato nel manuale e le viti devono essere controllate per verificarne l'allentamento prima di ogni utilizzo .

1 3 . Questo prodotto non può essere utilizzato per altri scopi.

1 4 . Non adatto all'uso commerciale.

1 5 . Indossare occhiali protettivi e guanti da lavoro resistenti durante il montaggio e l'uso.

1 6 . Non montare quando si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o medicinali.

AVVERTIMENTO ! Rimuovere tutti i materiali di imballaggio e conservarli per un utilizzo futuro. I materiali di imballaggio non sono giocattoli.

AVVERTIMENTO ! Tenere bambini e animali domestici lontani dal materiale di imballaggio. Se ingeriti, potrebbero soffocare!

ATTENZIONE ! Tenere lontani bambini e animali domestici. I bambini non devono utilizzare o giocare vicino a questa macchina .

ATTENZIONE ! La mancata osservanza delle istruzioni può provocare morte, gravi lesioni personali e danni materiali.

ATTENZIONE ! Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con questo articolo o di avvicinarsi ad esso.

ATTENZIONE ! Utilizzare solo come previsto. Non sedersi o salire sul tavolo .

ATTENZIONE! Ispezionare prima di ogni utilizzo. Non utilizzare se le parti sono allentate o danneggiato.

ATTENZIONE! Utilizzare solo su superfici piane, livellate e dure .

ATTENZIONE! Il peso sul piano di lavoro deve essere distribuito uniformemente, facendo attenzione a non ribaltarlo e a non far cadere il peso !

ATTENZIONE! Quando il prodotto è in movimento, non posizionare sulla scrivania oggetti caldi o che si ribaltano facilmente, per evitare ustioni .


LOADING CAPACITY

Modello n.	Capacità di carico
WER-V4	Scrivania fissa ---Max 154,3 libbre (70 kg) Struttura a griglia centrale ---Max 33 libbre (15 kg) Struttura della griglia inferiore ---Max 33 libbre (15 kg) Il gancio ---Max 11 libbre (5 kg) / pezzo


ATTENZIONE!

4. Non superare la capacità di peso indicata. Prestare attenzione al carico dinamico! Il movimento improvviso del carico può creare brevemente un carico eccessivo, causando il guasto del prodotto.

Gli oggetti pesanti posizionati sul tavolo devono essere distribuiti uniformemente, facendo attenzione a non farli ribaltare o cadere!



EXPLODED VIEW


5
6
1
4
7
3
9
10
8
2

PARTS LIST

1. Left bracket		1
2. Right bracket		1
3. Grid structure		2
4. Bracket connection bolt		8
5. Metal desktop		4
6. Bolts for countertops and triangular supports		28
7. Triangular reinforcement plate		8
8. Handle		1
9. Universal wheel (without brake)		2
10. Universal wheel (with brake)		2
11. Hook		4

SUGGERIMENTI: Abbiamo fornito in omaggio gli strumenti di installazione .


ASSEMBLY STEP

1. Prima di iniziare il montaggio, verificare che tutti i componenti siano completi.
2. Per evitare incidenti o lesioni da spigoli vivi, si prega di assemblare e utilizzare con cura. Per l'assemblaggio, sono necessari un cacciavite e diverse chiavi inglesi. Sono necessarie due persone per assemblare il prodotto. Indossare guanti da lavoro di sicurezza durante l'assemblaggio.

Nota: La quantità di parti indicata nel manuale corrisponde all'uso effettivo e le parti non utilizzate sono pezzi di ricambio.


PASSO 1:

● Installare insieme la staffa sinistra e la staffa destra utilizzando un bullone di collegamento della staffa e una struttura a griglia.




PASSAGGIO 2:

● Installare il desktop in metallo sulle staffe sinistra e destra utilizzando le viti da tavolo .



PASSO 3:

- Installare la maniglia e la piastra di rinforzo triangolare .



PASSO 4:

- Appendere il gancio al piano in metallo .



CLEANING MAINTENANCE AND STORAGE

1. Per la pulizia, passare sulla superficie un panno umido (non bagnato) oppure asciugare con un panno di cotone pulito e privo di lanugine.
2. Mantenere il prodotto asciutto dopo la pulizia
3. Se non si utilizzano i prodotti e gli accessori per un lungo periodo, riporli nella scatola dopo averli puliti.
4. L'uso regolare di olio lubrificante per lubrificare la posizione rotante può migliorarne la durata.
5. La pulizia di questo prodotto non è consentita a bambini e minorenni.

Nota: pulire solo quando il prodotto non è in funzione.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia
Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Carrito de parrilla

Modelo: WER-V4

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

Grill Cart

MODELO: WER-V 4



Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. El aspecto del producto puede variar. Le pedimos disculpas por no informarle sobre actualizaciones de tecnología o software de nuestro producto.

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.

SAFETY WARNINGS AND PRECAUTIONS

Gracias por utilizar este producto . Para garantizar un funcionamiento correcto, lea atentamente estas instrucciones antes de usarlo y consérvelas para futuras consultas . Lea las precauciones y normas de seguridad de esta página para garantizar un uso seguro. Este manual describe las advertencias y precauciones de seguridad, el funcionamiento, el mantenimiento y la limpieza . Las advertencias e instrucciones de este manual no abarcan todas las condiciones y situaciones posibles . Este producto no incluye precaución ni sentido común, ya que confiamos en que su uso se ajustará a estas normas .

Lea TODAS las instrucciones antes de usar su máquina.

1. **NO** permita **que** los niños y menores de edad se acerquen o toquen el producto .
2. **NO sumerja el aparato en agua ni** en ningún otro líquido.
3. El uso de accesorios o complementos no proporcionados ni recomendados por el fabricante puede causar lesiones.
4. No intente modificar la máquina de ninguna manera.
5. Si no se va a utilizar la máquina durante un período prolongado de tiempo, límpiela y guárdela en un lugar seco y seguro.
6. **MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS** .
7. Los niños no deben jugar solos con la máquina. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
8. La máquina nunca debe dejarse desatendida durante su funcionamiento o limpieza .
9. Asegúrese de que la máquina esté siempre colocada sobre una superficie firme, nivelada y resistente al fuego, y también lejos de materiales combustibles. **Una colocación incorrecta puede provocar que el producto se vuelque, se deslice o que los objetos que haya sobre la mesa se caigan .**

1 0 . Si bien se ha hecho todo lo posible en la fabricación de su máquina para eliminar cualquier borde afilado, debe manipular todos los componentes con cuidado para evitar lesiones accidentales.

1 1 . **NO LO LIMPIE CON NINGÚN MATERIAL ABRASIVO.**

1 2 . La capacidad de carga no debe exceder el peso especificado en el manual y se debe comprobar que los tornillos no estén flojos antes de cada uso .

1 3 . Este producto no puede utilizarse para otros fines.

1 4 . No apto para uso comercial.

1 5. Utilice gafas de seguridad y guantes de trabajo resistentes durante el montaje y el uso.

1 6 . No lo arme si estoy cansado o si estoy bajo la influencia del alcohol, drogas o medicamentos.

ADVERTENCIA ! Retire todos los materiales de embalaje y consérvelos para su uso futuro. Los materiales de embalaje no son un juguete.

ADVERTENCIA ! Mantenga a los niños y a las mascotas alejados del embalaje. ¡ Si lo ingieren, se asfixiarán!

ADVERTENCIA ! Mantenga alejados a los niños y las mascotas. Los niños no deben operar ni jugar cerca de esta máquina .

ADVERTENCIA ! No seguir las instrucciones podría resultar en muerte, lesiones corporales graves y pérdida de bienes.

ADVERTENCIA ! Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él ni se acerquen a él.

ADVERTENCIA ! Úselo solo para el propósito previsto. No se siente ni se pare sobre la mesa.

¡ATENCIÓN! Inspeccione antes de cada uso. No lo use si las piezas están sueltas o dañado.

¡ATENCIÓN! Utilizar únicamente sobre superficies planas, niveladas y duras .

¡ATENCIÓN! El peso sobre la encimera debe estar distribuido uniformemente, ¡cuidado con que no se vuelque ni se caiga !


¡ATENCIÓN! Cuando el producto esté en movimiento, no se deben colocar objetos calientes o que puedan volcarse fácilmente sobre el escritorio para evitar quemaduras .

LOADING CAPACITY


Número de modelo	Capacidad de carga
WER-V4	Escritorio fijo ---Máx. 154,3 libras (70 kg) Estructura de rejilla central ---Máx. 33 libras (15 kg) Estructura de rejilla inferior ---Máx. 33 libras (15 kg) El gancho ---Máx. 11 libras (5 kg) / unidad

¡ATENCIÓN!

5. No exceda la capacidad de carga indicada. ¡Tenga cuidado con la carga dinámica! El movimiento repentino de la carga puede generar momentáneamente una sobrecarga, lo que podría provocar la falla del producto.
Los objetos pesados colocados sobre la mesa deben distribuirse uniformemente, ¡teniendo cuidado de evitar que se vuelquen o se caigan!



EXPLODED VIEW


5
6
1
4
7
3
9
10
8
2

PARTS LIST

1. Left bracket		1
2. Right bracket		1
3. Grid structure		2
4. Bracket connection bolt		8
5. Metal desktop		4
6. Bolts for countertops and triangular supports		28
7. Triangular reinforcement plate		8
8. Handle		1
9. Universal wheel (without brake)		2
10. Universal wheel (with brake)		2
11. Hook		4

CONSEJOS: Hemos proporcionado herramientas de instalación como obsequio .


ASSEMBLY STEP

1. Compruebe que todas las piezas estén completas antes de comenzar el montaje.
2. Para evitar accidentes o lesiones con bordes afilados, monte y utilice el producto con cuidado. Para el montaje, necesitará un destornillador y diferentes llaves. Se requieren dos personas para el montaje. Utilice guantes de seguridad durante el montaje.

Nota: La cantidad de piezas que se muestra en el manual corresponde al uso real, y las piezas no utilizadas son repuestos.


PASO 1:

● Instale el soporte izquierdo y el soporte derecho juntos utilizando un perno de conexión de soporte y una estructura de rejilla.




PASO 2:

● Instale el escritorio de metal en los soportes izquierdo y derecho utilizando tornillos para mesa .



PASO 3:

- Instale la manija y la placa de refuerzo triangular .



PASO 4:

- Cuelga el gancho en el escritorio de metal .



CLEANING MAINTENANCE AND STORAGE

1. Para la limpieza, limpie la superficie con un paño húmedo (no mojado) o séquela con un paño de algodón limpio que no suelte pelusa.
2. Mantenga el producto seco después de limpiarlo.
3. Si no se va a utilizar durante un tiempo prolongado, coloque los productos y accesorios limpios en la caja de cartón.
4. El uso regular de aceite lubricante para lubricar la parte giratoria puede mejorar su vida útil.

5. Los niños y menores de edad no deben limpiar este producto.

Nota: Limpiar solo cuando el producto no funcione.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importado a Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD
Nueva Gales del Sur 2122 Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Lugar: Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Wózek do grilla

Model: WER-V4

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

Grill Cart

MODEL: WER-V 4



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

SAFETY WARNINGS AND PRECAUTIONS

Dziękujemy za korzystanie z tego produktu . Aby upewnić się, że możesz obsługiwać urządzenie prawidłowo, przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed użyciem i zachowaj ją na przyszłość . Prosimy o zapoznanie się ze środkami ostrożności i zasadami bezpieczeństwa zawartymi na tej stronie, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie. Niniejsza instrukcja zawiera ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące bezpieczeństwa, obsługi, konserwacji i czyszczenia . Ostrzeżenia i instrukcje zawarte w niniejszej instrukcji nie obejmują wszystkich możliwych warunków i sytuacji, które mogą wystąpić . Ostrożność i zdrowy rozsądek nie są wpisane w ten produkt, ponieważ wierzymy, że użytkownicy będą przestrzegać tych przepisów .

Przed użyciem urządzenia należy przeczytać WSZYSTKIE instrukcje.

1. **NIE pozwalaj** dzieciom i osobom niepełnoletnim zbliżać się do produktu ani go dotykać .
2. **NIE zanurzaj** urządzenia w wodzie ani żadnym innym płynie .
3. Korzystanie z akcesoriów i przystawek niedostarczonych lub niezalecanych przez producenta może spowodować obrażenia.
4. Nie podejmuj żadnych prób modyfikacji urządzenia .
5. Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy je wyczyścić i przechowywać w suchym i bezpiecznym miejscu.
6. TRZYMAĆ **POZA ZASIĘGIEM DZIECI.**
7. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem samodzielnie. Czyszczenie i konserwacja urządzenia przez dzieci nie powinny być wykonywane bez nadzoru.
8. Maszyny nie wolno nigdy pozostawiać bez nadzoru podczas pracy lub czyszczenia.
9. Upewnij się, że urządzenie jest zawsze umieszczone na stabilnej, równej i ognioodpornej powierzchni oraz z dala od materiałów łatwopalnych . **Niewłaściwe**

umiejscowienie może spowodować przewrócenie się produktu, jego ześlizgnięcie się lub spadnięcie przedmiotów ze stołu !

1 0. Chociaż w procesie produkcji urządzenia dołożono wszelkich starań, aby usunąć wszelkie ostre krawędzie, należy obchodzić się ze wszystkimi elementami ostrożnie , aby uniknąć przypadkowego zranienia.

1 1. NIE **CZYŚĆ ŻADNYMI MATERIAŁAMI ŚCIERNYMI.**

1 2. Nośność nie powinna przekraczać ciężaru określonego w instrukcji, a przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy śruby nie są poluzowane .

1 3. Tego produktu nie można używać do innych celów.

1 4 . Nie nadaje się do użytku komercyjnego.

1 5. Podczas montażu i użytkowania należy nosić okulary ochronne i solidne rękawice robocze.

1 6. Nie przychodź na zgromadzenia, gdy jesteś zmęczony lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.

OSTRZEŻENIE ! Usuń wszystkie materiały opakowaniowe i zachowaj je do wykorzystania w przyszłości. Materiały opakowaniowe nie są zabawką.

OSTRZEŻENIE ! Nie pozwól dzieciom i zwierzętom bawić się materiałem opakowaniowym. Jeśli go połkną, uduszą się!

OSTRZEŻENIE ! Trzymaj dzieci i zwierzęta z dala od urządzenia. Dzieci nie mogą obsługiwać ani bawić się w pobliżu tego urządzenia .

OSTRZEŻENIE ! Nieprzestrzeganie instrukcji może skutkować śmiercią, poważnymi obrażeniami ciała i stratami materialnymi.

OSTRZEŻENIE ! Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się nim ani zbliżać się do niego.

OSTRZEŻENIE ! Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Nie siadać ani nie stawać na stole .

UWAGA! Przed każdym użyciem sprawdź. Nie używaj, jeśli części są luźne lub uszkodzone. uszkodzony.

UWAGA! Stosować wyłącznie na płaskich, równych i twardych powierzchniach .

UWAGA! Ciężar na blacie musi być równomiernie rozłożony, uważaj, aby się nie przewrócił i nie spadł !

UWAGA! Gdy produkt jest w ruchu, nie należy stawiać na blacie roboczym przedmiotów gorących lub łatwo przewracających się, aby uniknąć poparzeń .


LOADING CAPACITY

Numer modelu	Ładowność
WER-V4	Stały blat roboczy ---Maks. 70 kg (154,3 funta) Środkowa konstrukcja siatki ---maks. 15 kg (33 funty) Dolna konstrukcja siatki ---Maks. 15 kg (33 funty) Hak ---Maks . 5 kg (11 funtów) / szt.


UWAGA!

6. Nie przekraczać podanego udźwigu. Należy pamiętać o obciążeniu dynamicznym! Nagły ruch ładunku może chwilowo spowodować nadmierne obciążenie, powodując awarię produktu.

Ciężkie przedmioty umieszczone na stole muszą być równomiernie rozłożone, należy uważać, aby nie przewracały się i nie spadały!



EXPLODED VIEW


5
6
1
4
7
3
9
10
8
2

PARTS LIST

1. Left bracket		1
2. Right bracket		1
3. Grid structure		2
4. Bracket connection bolt		8
5. Metal desktop		4
6. Bolts for countertops and triangular supports		28
7. Triangular reinforcement plate		8
8. Handle		1
9. Universal wheel (without brake)		2
10. Universal wheel (with brake)		2
11. Hook		4

WSKAZÓWKI: Dostarczyliśmy narzędzia instalacyjne w prezencie .


ASSEMBLY STEP

1. Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić, czy wszystkie części są kompletne.
2. Aby uniknąć wypadków i obrażeń ostrymi krawędziami, należy ostrożnie montować i użytkować produkt. Do montażu potrzebny jest śrubokręt i różne klucze do śrub. Do montażu produktu potrzebne są dwie osoby. Podczas montażu należy nosić rękawice ochronne.

Notatka: Ilość części podana w instrukcji oznacza faktyczne zużycie, części nieużywane są częściami zamiennymi.


KROK 1:

● Zamontuj lewy i prawy wspornik razem, używając śruby łączącej wspornik i konstrukcji kratowej.




KROK 2:

● Zamontuj metalowy blat na lewym i prawym wsporniku za pomocą śrub stołowych .



KROK 3:

- Zamontuj uchwyt i trójkątną płytę wzmacniającą .



KROK 4:

- Zawieś haczyk na metalowym blacie .



CLEANING MAINTENANCE AND STORAGE

1. Aby wyczyścić powierzchnię, przetrzyj ją wilgotną (nie mokrą) ściereczką lub wytrzyj do sucha czystą, bawełnianą ściereczką niepozostawiającą włókien.
2. Po czyszczeniu utrzymuj produkt w stanie suchym
3. Jeśli nie używasz produktu przez dłuższy czas, włóż wyczyszczone produkty i akcesoria do kartonu.
4. Regularne smarowanie elementów obrotowych olejem smarowym może wydłużyć ich żywotność.

5. Dzieciom i osobom niepełnoletnim nie wolno czyścić tego produktu.

Uwaga: Czyść tylko wtedy, gdy produkt nie działa.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.
Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Grillwagen

Model: WER-V4

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

Grill Cart

MODEL: WER-V 4



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

	Waarschuwing: om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen.

SAFETY WARNINGS AND PRECAUTIONS

Bedankt voor het gebruik van dit product . Om er zeker van te zijn dat u het apparaat correct kunt bedienen, dient u deze instructies zorgvuldig door te lezen en te bewaren voor toekomstig gebruik . Lees de voorzorgsmaatregelen en veiligheidsregels op deze pagina om veilig gebruik te garanderen. Deze handleiding beschrijft veiligheidswaarschuwingen en -voorzorgsmaatregelen, bediening, onderhoud en reiniging . De waarschuwingen en instructies in deze handleiding kunnen niet alle mogelijke omstandigheden en situaties dekken die zich kunnen voordoen . Voorzichtigheid en gezond verstand zijn niet ingebouwd in dit product, omdat wij ervan overtuigd zijn dat het gebruik ervan aan deze voorschriften voldoet .

Lees ALLE instructies voordat u uw apparaat gebruikt.

1. **Laat** kinderen en minderjarigen **NIET in de buurt van** het product komen of het aanraken .
2. **Dompel het apparaat NIET** onder in water of een andere vloeistof.
3. Het gebruik van accessoires of hulpstukken die niet door de fabrikant zijn meegeleverd of aanbevolen, kan letsel veroorzaken.
4. Probeer op geen enkele wijze wijzigingen aan te brengen aan het apparaat .
5. Als het apparaat gedurende een langere periode niet wordt gebruikt, maak het dan schoon en bewaar het op een droge en veilige plaats.
6. BUITEN **BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN.**
7. Kinderen mogen niet alleen met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
8. De machine mag tijdens het gebruik of schoonmaken nooit onbeheerd worden achtergelaten.
9. Zorg ervoor dat de machine altijd op een stevige, vlakke en brandvertragende ondergrond staat en ook uit de buurt van brandbare materialen. **Als het product**

niet goed wordt geplaatst, kan het kantelen, wegglijden of kunnen er voorwerpen van de tafel vallen !

1 0 . Hoewel bij de productie van uw apparaat alles in het werk is gesteld om scherpe randen te verwijderen, dient u alle onderdelen voorzichtig te behandelen om onbedoeld letsel te voorkomen.

1 1. MAAK **HET NIET REINIGEN MET SCHURENDE MATERIALEN.**

1 2 . Het draagvermogen mag het in de handleiding aangegeven gewicht niet overschrijden en de schroeven moeten vóór elk gebruik op losheid worden gecontroleerd .

1 3 . Dit product mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

1 4 . Niet geschikt voor commercieel gebruik.

1 5 . Draag een veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen tijdens de montage en het gebruik.

1 6. Kom niet bijeen als u moe bent of onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen.

WAARSCHUWING ! Verwijder alle verpakkingsmaterialen en bewaar ze voor toekomstig gebruik. Verpakkingsmaterialen zijn geen speelgoed.

WAARSCHUWING ! Houd kinderen en huisdieren weg van de verpakkingsmaterialen. Als ze de verpakkingsmaterialen inslikken, stikken ze!

WAARSCHUWING ! Houd kinderen en huisdieren uit de buurt. Kinderen mogen deze machine niet bedienen of in de buurt ervan spelen .

WAARSCHUWING ! Het niet opvolgen van de instructies kan leiden tot de dood, ernstig lichamelijk letsel en verlies van eigendommen.

WAARSCHUWING ! Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen niet met dit product spelen of in de buurt ervan komen.

WAARSCHUWING ! Gebruik het product uitsluitend zoals bedoeld. Ga niet op de tafel zitten of staan.

AANDACHT! Controleer voor elk gebruik. Niet gebruiken als onderdelen los zitten of beschadigd.

AANDACHT! Alleen gebruiken op vlakke, horizontale en harde oppervlakken .

AANDACHT! Het gewicht op het aanrechtblad moet gelijkmatig verdeeld zijn. Pas op dat het niet kantelt en er geen gewicht valt !

AANDACHT! Wanneer het product in beweging is, mogen er geen hete of kantelbare voorwerpen op het bureau worden gelegd om brandwonden te

voorkomen .


LOADING CAPACITY

Modelnr.	**Laadvermogen**
WER-V4	Vast bureaublad ---Max. 70 kg Middenroosterstructuur ---Max. 33 lbs (15 kg) Bodemroosterstructuur ---Max. 33 lbs (15 kg) De haak ---Max 11 lbs (5 kg) / STUKS


AANDACHT!

7. Overschrijd het vermelde draagvermogen niet. Wees u bewust van dynamische belasting! De plotselinge beweging van de last kan kortstondig een overbelasting veroorzaken, waardoor het product defect raakt.

Plaats zware voorwerpen gelijkmatig op de tafel. Voorkom dat ze kantelen of vallen!



EXPLODED VIEW


5
6
1
4
7
3
9
10
8
2

PARTS LIST

1. Left bracket		1
2. Right bracket		1
3. Grid structure		2
4. Bracket connection bolt		8
5. Metal desktop		4
6. Bolts for countertops and triangular supports		28
7. Triangular reinforcement plate		8
8. Handle		1
9. Universal wheel (without brake)		2
10. Universal wheel (with brake)		2
11. Hook		4

TIPS: Wij hebben installatiegereedschap als cadeau gegeven .


ASSEMBLY STEP

1. Controleer of alle onderdelen compleet zijn voordat u met de montage begint.
2. Om ongelukken of verwondingen door scherpe randen te voorkomen, dient u het product voorzichtig te monteren en te gebruiken. Voor de montage heeft u een schroevendraaier en verschillende schroefsleutels nodig. Er zijn twee personen nodig om het product te monteren. Draag veiligheidshandschoenen tijdens de montage.

Opmerking: De hoeveelheid onderdelen die in de handleiding wordt vermeld, is het daadwerkelijke gebruik. De ongebruikte onderdelen zijn reserveonderdelen.


STAP 1:

● Monteer de linkerbeugel en de rechterbeugel samen met behulp van een beugelverbindingsbout en een rasterstructuur.




STAP 2:

● Installeer het metalen bureaublad met behulp van tafelschroeven op de linker- en rechterbeugels .



STAP 3:

- Installeer de handgreep en de driehoekige verstevigingsplaat .



STAP 4:

- Hang de haak aan het metalen bureaublad .



CLEANING MAINTENANCE AND STORAGE

1. Om het oppervlak te reinigen, veegt u het af met een vochtige (geen natte) doek of droogt u het af met een schone, pluisvrije katoenen doek.
2. Houd het product na het reinigen droog
3. Wanneer u het product gedurende een langere tijd niet gebruikt, kunt u de gereinigde producten en accessoires in de doos doen.
4. Regelmatig gebruik van smeerolie om de draaiende positie te smeren kan de levensduur ervan verlengen.

5. Kinderen en minderjarigen mogen dit product niet schoonmaken.

Let op: Maak het product alleen schoon als het niet werkt.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Grillvagn

Modell: WER-V4

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

Grill Cart

MODELL: WER-V 4



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

	Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.

SAFETY WARNINGS AND PRECAUTIONS

Tack för att du använder den här produkten . För att säkerställa att du kan använda maskinen korrekt, läs dessa instruktioner noggrant före användning och spara dem för framtida referens . Läs försiktighetsåtgärderna och säkerhetsreglerna på den här sidan för att säkerställa säker användning. Denna manual beskriver säkerhetsvarningar och försiktighetsåtgärder, drift, underhåll och rengöring . Varningarna och instruktionerna som granskas i denna manual kan inte täcka alla möjliga förhållanden och situationer som kan uppstå. Försiktighet och sunt förnuft är inte inbyggt i denna produkt, eftersom vi tror att användningen kommer att följa dessa koder .

Läs ALLA instruktioner innan du använder din maskin.

1. Låt **INTE barn** och minderåriga komma i närheten av eller vidröra produkten .
2. Sänk **INTE ner** apparaten i vatten eller någon annan vätska.
3. Användning av tillbehör eller tillbehör som inte medföljer eller rekommenderas av tillverkaren kan orsaka skador.
4. Försök inte modifiera maskinen på något sätt.
5. Om maskinen inte ska användas under en längre tid, rengör den och förvara den på en torr och säker plats.
6. FÖRVARA **DET UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN.**
7. Barn får inte leka med maskinen ensamma. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
8. Maskinen får aldrig lämnas utan uppsikt under drift eller rengöring .
9. Se till att maskinen alltid placeras på en fast, jämn och flamsäker yta, och även placeras långt ifrån brännbara ämnen . **Felaktig placering kan göra att produkten välter, glider eller att föremål på bordet faller av !**
1 0. Även om alla ansträngningar har gjorts vid tillverkningen av din maskin för att ta bort alla vassa kanter, bör du hantera alla komponenter varsamt för att undvika oavsiktliga skador .

1 1. **RENGÖR DEN INTE MED NÅGOT SLIPANDE MATERIAL** .

1 2. Bärförmågan bör inte överstiga den vikt som anges i manualen, och skruvarna bör kontrolleras för löshet före varje användning .

1 3. Denna produkt kan inte användas för andra ändamål.

1 4. Ej lämplig för kommersiellt bruk.

1 5. Använd skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under montering och användning.

1 6. Montera inte när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.

VARNING ! Ta bort allt förpackningsmaterial och spara det för framtida bruk. Förpackningsmaterial är inte en leksak.

VARNING ! Se till att barn och husdjur inte leker med förpackningsmaterialet. De kvävs om de sväljer det!

VARNING ! Håll barn och husdjur borta. Barn får inte använda eller leka i närheten av denna maskin .

VARNING ! Underlåtenhet att följa instruktionerna kan leda till dödsfall, allvarliga personskador och egendomsskador.

VARNING ! Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med eller komma i närheten av denna produkt.

VARNING ! Använd endast enligt avsikten. Sitt eller stå inte på bordet .

UPPMÄRKSAMHET! Kontrollera före varje användning. Använd inte om delar är lösa eller skadad.

UPPMÄRKSAMHET! Använd endast på plana, jämna och hårda ytor .

UPPMÄRKSAMHET! Vikten på bänkskivan måste fördelas jämnt, var försiktig så att vikten inte tippar och faller !

UPPMÄRKSAMHET! När produkten är i rörelse bör varma eller lätt tippande föremål inte placeras på skrivbordet för att undvika brännskador .


LOADING CAPACITY

Modellnr.	Lastkapacitet
WER-V4	Fast skrivbord --- Max 70 kg Mittgallerstruktur --- Max 15 kg Bottengallerstruktur --- Max 15 kg Kroken ---Max 5 kg / st


UPPMÄRKSAMHET!

8. Överskrid inte den angivna viktkapaciteten. Var uppmärksam på dynamisk belastning! Plötsliga laströrelser kan tillfälligt skapa en överbelastning, vilket kan orsaka produktfel.

De tunga föremålen som placeras på bordet måste fördelas jämnt. Var försiktig så att de inte välter eller faller!



EXPLODED VIEW



PARTS LIST

1. Left bracket		1
2. Right bracket		1
3. Grid structure		2
4. Bracket connection bolt		8
5. Metal desktop		4
6. Bolts for countertops and triangular supports		28
7. Triangular reinforcement plate		8
8. Handle		1
9. Universal wheel (without brake)		2
10. Universal wheel (with brake)		2
11. Hook		4

TIPS: Vi har gett installationsverktyg som en gåva .


ASSEMBLY STEP

1. Kontrollera att alla delar är kompletta innan monteringen påbörjas.
2. För att undvika olyckor eller skador från vassa kanter, var försiktig och använd produkten. För montering behöver du en skruvmejsel och olika skruvnycklar. 2 personer behövs för att montera produkten. Använd skyddshandskar under monteringen.

Notera: Antalet delar som visas i manualen är den faktiska användningen och oanvända delar är reservdelar.


STEG 1:

● Montera vänster och höger fäste tillsammans med en fästets anslutningsbult och ett rutnät.




STEG 2:

- Montera metallbordet på vänster och höger fäste med bordsskruvar .



STEG 3:

- Montera handtaget och den triangulära förstärkningsplattan .



STEG 4:

- Häng kroken på metallbordet .



CLEANING MAINTENANCE AND STORAGE

1. Torka av ytan med en fuktig (inte våt) trasa eller torka torrt med en ren luddfri bomullstrasa vid rengöring.
2. Håll produkten torr efter rengöring
3. Om de inte används under en längre tid, lägg de rengjorda produkterna och tillbehören i kartongen.
4. Regelbunden användning av smörjolja för att smörja rotationsläget kan förbättra dess livslängd.
5. Barn och minderåriga får inte rengöra denna produkt.

Obs: Rengör endast när produkten inte fungerar.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 kanadensiska republiken.
Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX