VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

RV STABILIZER JACK

MODEL:YC25004

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

RV STABILIZER JACK

MODEL: YC25004



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SECURITY & WARNINGS

This step stabilizer is engineered to augment ground support for RV steps, enhancing their stability. The height - adjustable range of the step stabilizer spans from 3 inches to 15 inches. The supporting legs of the stabilizer come with 4 adjustable angles and 9 adjustable lengths, enabling adaptation to diverse steps and ground conditions. The combination of stainless steel and iron parts guarantees firmness and durability.

Installation & Operation Warnings

- Prior to installing and using this device, read and fully comprehend this manual.
- During installation, wear necessary protective equipment like eye protection.
- Improper drilling may damage the step assembly. When drilling, take care to align the drill bit properly and apply appropriate pressure to avoid excessive force or unnecessary damage.
- Always exercise caution when operating a power drill. Keep your hands and fingers away from the drill bit to prevent accidental injury.
- When using a screwdriver to tighten screws, there is a risk of the screw slipping and damaging the screw or the surrounding surface. Additionally, over - tightening may cause the screw or the material it is inserted into to crack.
- Remember, if you are not confident in using power tools or have concerns about the installation process, it is always a good idea to seek assistance from a professional or experienced individuals. Safety should be the top priority throughout the installation process.

Using step stabilizers to support equipment such as recreational vehicles' steps and ladders may result in personal injury and/or property damage.

Read all instructions and warnings before install by an adult.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

PARAMETER LIST

Model	**YC25004**
Color	Black
Storage Quantity	1pcs
Load Capacity	130 lbs/ 60kg
Height Range	3- 15 in (78- 375mm)

PARTS LIST



Pre-assembled Step Stabilizer



(Phillips screw M6*12)*3



Gasket*3



Hole positioning template*1

RESOURCES REQUIRED

- Electric drill
- Phillips screwdriver
- Markup tool
- Suitable drill bit
- Tape measure

INSTRUCTIONS

1. Before installing the step stabilizer, drive your RV to a flat and stable surface and ensure the vehicle and step are stationary.
2. Flip the RV step assembly upside down so that the bottom is facing upwards. Use a tape measure to measure the width of the step assembly, determine its center position, and mark it with a marker pen or chalk, labeling it as “A”.
3. Measure the center point of the stabilizer using a tape measure and mark it as "B". Position the stabilizer, aligning the front edge of the stabilizer with the front edge of the step assembly. Make sure point B overlaps with point A as shown in Figure 1.

Note: When installing the stabilizer, ensure it aligns with point “A” as shown in Figure 1. During installation, ensure the fastener pin connected to stabilizer C faces the installer. When connecting step C, ensure it is placed parallel to the overall direction of the RV pedal.

4. Use a marker pen to mark two installation points, labeled as “D” and “E”.




FIG.I

Stowed view of steps from above


5. Place the included hole - positioning template onto the bottom board, aligning the holes on the sides of the template with points D and E. Use a 1/4-inch drill bit to drill two holes on the RV step, serving as connection holes between the step stabilizer and the step. Once completed, remove the positioning template.

Note: Improper drilling can cause damage to the step assembly. Take care to align the drill bit properly and apply appropriate pressure to avoid excessive force or unnecessary damage.



6.Flip the RV step assembly back over and place the step stabilizer on the bottom of the step assembly. Align the three holes on the step assembly with the corresponding three holes on the step stabilizer, ensuring a tight fit. Secure the two devices together using cross screws and washers. The installation is now complete.

Note: When tightening the screws with a screwdriver, it is recommended to initially screw each screw in about two - thirds of the way. Confirm that everything is properly aligned and functioning correctly before fully tightening the screws.





OPERATION

1.Ensure that the ground surface in contact with the step stabilizer is solid.

2.The step stabilizer features four angle - positioning holes to choose from for the angle of the stabilizer legs. Selecting hole A will provide the highest height for the stabilizer, while selecting hole D will provide the lowest height for the stabilizer.


3.Once you have selected the desired angle, use pin E with a cable to secure the stabilizer. Insert the pin through the hole on the bottom base of the step stabilizer and the corresponding hole F on the upper part of the leg channel. This will provide a secure fixation.

4.The length of the stabilizer legs can be adjusted using the ball - spring mechanism, which offers seven different locking positions. Choose the appropriate locking position based on your specific needs.



FOLDED AND STORED

1. Shorten the two legs of the step stabilizer to their shortest fixed position using the ball - spring mechanism.
2. Remove the two fastening pins. Next, secure the legs in the highest - angle position. Folding is now complete.



MAINTENANCE AND CARE SUGGESTIONS

1. Clean the stabilizer periodically to remove dirt, dust, and debris that may accumulate. Use a mild detergent and water solution to clean the surfaces and avoid using abrasive cleaners that could damage the materials.
2. Apply lubricant or silicone spray to the moving parts and hinges of the step stabilizer to ensure smooth operation. This helps prevent rust and corrosion and prolongs the product's service life.
3. Periodically check the fasteners, such as screws or pins, to ensure they are properly tightened. Loose fasteners can compromise the stability of the stabilizer, so tighten them as needed.

By following these maintenance tips, you can help keep your RV step stabilizer in good condition and ensure its reliable performance over time.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

PODNOŚNIK STABILIZUJĄCY DO KAMPERA

MODEL: YC25004

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

RV STABILIZER JACK

MODEL: YC25004



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SECURITY & WARNINGS

Ten stabilizator schodów został zaprojektowany, aby wzmocnić podparcie schodów w kamperach, zwiększając ich stabilność. Zakres regulacji wysokości stabilizatora schodów wynosi od 7,5 cm do 48,5 cm . Nogi stabilizatora posiadają 4 regulowane kąty nachylenia i 9 regulowanych długości, co umożliwia dopasowanie do różnych stopni i warunków gruntowych. Połączenie stali nierdzewnej i elementów żeliwnych gwarantuje stabilność i trwałość.

Ostrzeżenia dotyczące instalacji i obsługi

- Przed zainstalowaniem i użyciem urządzenia należy dokładnie przeczytać i zrozumieć niniejszą instrukcję.
- Podczas montażu należy stosować niezbędny sprzęt ochronny, np. okulary ochronne.
- Nieprawidłowe wiercenie może uszkodzić zespół stopni. Podczas wiercenia należy zadbać o prawidłowe ustawienie wiertła i zastosować odpowiednią siłę nacisku, aby uniknąć nadmiernej siły lub niepotrzebnych uszkodzeń.
- Zawsze zachowuj ostrożność podczas obsługi wiertarki. Trzymaj dłonie i palce z dala od wiertła, aby uniknąć przypadkowego zranienia.
- Podczas dokręcania śrub za pomocą śrubokręta istnieje ryzyko, że śruba się ześlizgnie i uszkodzi śrubę lub otaczającą ją powierzchnię. Ponadto, zbyt mocne dokręcenie może spowodować pęknięcie śruby lub materiału, w który jest wkręcona.
- Pamiętaj, że jeśli nie masz pewności co do obsługi elektronarzędzi lub masz wątpliwości dotyczące procesu instalacji, zawsze warto zwrócić się o pomoc do profesjonalisty lub osoby z doświadczeniem. Bezpieczeństwo powinno być priorytetem podczas całego procesu instalacji .

Stosowanie stabilizatorów stopniowych do podpierania sprzętu, takiego jak stopnie i drabiny pojazdów rekreacyjnych mogą spowodować obrażenia ciała i/lub uszkodzenie mienia.

Przed przystąpieniem do instalacji przez osobę dorosłą należy przeczytać wszystkie instrukcje i ostrzeżenia.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

PARAMETER LIST

Model	**YC25004**
Kolor	Czarny
Ilość magazynowa	1 szt.
Nośność	130 funtów/60 kg
Zakres wysokości	3-15 cali (78-375 mm)

LISTA CZĘŚCI



Pre-assembled Step Stabilizer



(Phillips screw M6*12)*3



Gasket*3



Hole positioning template*1

WYMAGANE ZASOBY

- Wiertarka elektryczna
- Śrubokręt krzyżakowy
- Narzędzie do adnotacji
- Odpowiednie wiertło
- Taśma miernicza

7. Przed zamontowaniem stabilizatora stopnia należy ustawić kamper na płaskiej i stabilnej powierzchni, a następnie upewnić się, że pojazd i stopień stoją nieruchomo.

8. Odwróć stopień do góry nogami, tak aby spód był skierowany do góry. Za pomocą taśmy mierniczej zmierz szerokość stopnia, ustal jego położenie środkowe i zaznacz je markerem lub kredą, oznaczając je literą „A".

9. Zmierz środek stabilizatora za pomocą taśmy mierniczej i zaznacz go jako „B". Ustaw stabilizator, wyrównując jego przednią krawędź z przednia krawędź zespołu stopni . Upewnij się, że punkt B nakłada się na punkt A, ponieważ pokazano na rysunku 1.

Uwaga: Podczas montażu stabilizatora należy upewnić się, że jest on wyrównany z punktem „A", jak pokazano na rysunku 1. Podczas montażu należy upewnić się, że sworzeń mocujący połączony ze stabilizatorem C jest skierowany w stronę instalatora. Podczas montażu w kroku C należy upewnić się, że jest on umieszczony równolegle do ogólnego kierunku pedału kampera.

10. Za pomocą markera zaznacz dwa punkty instalacji oznaczone jako „D" i „E".




FIG.I

Widok schodów z góry

11. Umieść dołączony szablon do pozycjonowania otworów na dolnej płycie, wyrównując otwory po bokach szablonu z punktami D i E. Użyj wiertła o średnicy 1/4 cala. wiertło do wywiercenia dwóch otworów w stopniu kampera, które będą łączyć stabilizator stopnia ze stopniem. Po zakończeniu wyjmij szablon pozycjonujący.

Uwaga: Nieprawidłowe wiercenie może spowodować uszkodzenie stopnia. Należy zadbać o prawidłowe ustawienie wiertła i zastosować odpowiednią siłę nacisku, aby uniknąć nadmiernej siły lub niepotrzebnych uszkodzeń.



12.Odwróć zespół stopni RV i umieść stabilizator stopnia na spodzie zespołu stopni. Dopasuj trzy otwory w zespole stopni do odpowiadających im trzech otworów w stabilizatorze stopnia, upewniając się, że są dobrze dopasowane. Zabezpiecz oba elementy za pomocą wkrętów krzyżakowych i podkładek. Montaż jest zakończony.

Uwaga: Dokręcając śruby śrubokrętem, zaleca się wkręcenie każdej śruby na głębokość około dwóch trzecich. Przed całkowitym dokręceniem śrub należy upewnić się, że wszystkie elementy są prawidłowo ustawione i działają prawidłowo.





OPERATION

5.Upewnij się, że powierzchnia podłoża, na której znajduje się stabilizator stopnia, jest twarda.

6.Stabilizator schodkowy posiada cztery otwory pozycjonujące, które umożliwiają wybór kąta ustawienia nóg stabilizatora. Wybór otworu A zapewni najwyższą wysokość stabilizatora, a wybór otworu D zapewni najniższą wysokość stabilizatora.


7.Po wybraniu żądanego kąta, użyj sworznia E z linką, aby zabezpieczyć stabilizator. Przełóż sworzeń przez otwór w dolnej podstawie stabilizatora stopnia i odpowiadający mu otwór F w górnej części kanału na nogi. Zapewni to bezpieczne mocowanie.

8.Długość nóg stabilizatora można regulować za pomocą mechanizmu sprężynowo-kulkowego, który oferuje siedem różnych pozycji blokowania. Wybierz odpowiednią pozycję blokowania w zależności od swoich potrzeb.



FOLDED AND STORED

3. Skróć obie nogi stabilizatora stopnia do najkrótszej, ustalonej pozycji za pomocą mechanizmu kulkowo-sprężynowego.
4. Wyjmij dwa kołki mocujące. Następnie zabezpiecz nogi w najwyższym położeniu. Składanie jest teraz zakończone.



MAINTENANCE AND CARE SUGGESTIONS

4. Regularnie czyść stabilizator, aby usunąć brud, kurz i zanieczyszczenia, które mogą się gromadzić. Do czyszczenia powierzchni używaj łagodnego detergentu i wody. Unikaj stosowania środków ściernych, które mogłyby uszkodzić materiały.
5. Nanieś smar lub silikon w sprayu na ruchome części i zawiasy stabilizatora schodkowego, aby zapewnić płynne działanie. Pomoże to zapobiec rdzewieniu i korozji oraz wydłuży żywotność produktu.
6. Okresowo sprawdzaj elementy mocujące, takie jak śruby lub kołki, aby upewnić się, że są prawidłowo dokręcone. Luźne elementy mocujące mogą zagrozić stabilności stabilizatora, dlatego dokręcaj je w razie potrzeby.

Stosując się do tych wskazówek dotyczących konserwacji, możesz utrzymać stabilizator stopnia Twojego kampera w dobrym stanie i zapewnić jego niezawodną pracę przez długi czas.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do Australii: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

WOHNMOBIL-STABILISIERUNGSSTÜTZE

MODELL: YC25004

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

RV STABILIZER JACK

MODELL: YC25004



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SECURITY & WARNINGS

Dieser Stufenstabilisator wurde entwickelt, um die Stabilität von Wohnmobilstufen zu verbessern und ihnen mehr Halt zu geben. Die Höhe des Stabilisators ist von 7,6 cm bis 3,8 cm verstellbar . Die Stützbeine bieten vier einstellbare Winkel und neun verstellbare Längen, sodass sie sich an unterschiedliche Stufen und Bodenverhältnisse anpassen lassen. Die Kombination aus Edelstahl und Eisenteilen garantiert Stabilität und Langlebigkeit.

Installations- und Betriebshinweise

• Lesen und verstehen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig, bevor Sie das Gerät installieren und verwenden.

• Tragen Sie während der Installation die notwendige Schutzausrüstung, wie z. B. eine Schutzbrille.

• Unsachgemäßes Bohren kann die Stufenkonstruktion beschädigen. Achten Sie beim Bohren darauf, den Bohrer korrekt auszurichten und den richtigen Druck auszuüben, um übermäßige Krafteinwirkung oder unnötige Beschädigungen zu vermeiden.

• Beim Umgang mit einer Bohrmaschine ist stets Vorsicht geboten. Halten Sie Ihre Hände und Finger vom Bohrer fern, um Verletzungen zu vermeiden.

• Beim Festziehen von Schrauben mit einem Schraubendreher besteht die Gefahr, dass die Schraube abrutscht und dadurch die Schraube selbst oder die umliegende Oberfläche beschädigt wird. Außerdem kann zu festes Anziehen dazu führen, dass die Schraube oder das Material, in das sie eingeschraubt ist, reißt.

• Denken Sie daran: Wenn Sie sich im Umgang mit Elektrowerkzeugen unsicher fühlen oder Bedenken hinsichtlich der Installation haben, ist es ratsam, sich von einem Fachmann oder erfahrenen Personen helfen zu lassen. Sicherheit sollte während des gesamten Installationsprozesses oberste Priorität haben .

Stufenstabilisatoren zur Unterstützung von Geräten wie z. B. Die Trittstufen und Leitern von Freizeitfahrzeugen können zu folgenden Problemen führen: Personenschäden und/oder Sachschäden.

Vor der Installation durch einen Erwachsenen müssen alle Anweisungen und Warnhinweise gelesen werden.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

PARAMETER LIST

Modell	**YC25004**
Farbe	Schwarz
Lagermenge	1 Stück
Tragfähigkeit	130 lbs/ 60 kg
Höhenbereich	3-15 Zoll (78-375 mm)

TEILELISTE



Pre-assembled Step Stabilizer



(Phillips screw M6*12)*3



Gasket*3



Hole positioning template*1

ERFORDERLICHE RESSOURCEN

- Elektrische Bohrmaschine
- Kreuzschlitzschraubendreher
- Markup-Werkzeug
- Geeigneter Bohrer
- Bandmaß

13. Bevor Sie den Stufenstabilisator montieren, fahren Sie Ihr Wohnmobil auf eine ebene und stabile Fläche und vergewissern Sie sich, dass Fahrzeug und Stufe stillstehen.

14. Drehen Sie die Trittstufenbaugruppe des Wohnmobils um, sodass die Unterseite nach oben zeigt. Messen Sie mit einem Maßband die Breite der Trittstufenbaugruppe, bestimmen Sie deren Mittelpunkt und markieren Sie diesen mit einem Filzstift oder Kreide. Beschriften Sie ihn mit „A“.

15. Messen Sie den Mittelpunkt des Stabilisators mit einem Maßband und markieren Sie ihn. als „B“. Positionieren Sie den Stabilisator so, dass die Vorderkante des Stabilisators mit der Vorderkante der Stufenbaugruppe . Stellen Sie sicher, dass Punkt B Punkt A überlappt. wie in Abbildung 1 dargestellt.

Hinweis: Achten Sie bei der Montage des Stabilisators darauf, dass er mit Punkt „A“ (siehe Abbildung 1) ausgerichtet ist. Stellen Sie während der Montage sicher, dass der Befestigungsstift des Stabilisators C zum Monteur zeigt. Achten Sie beim Anbringen von Schritt C darauf, dass dieser parallel zur Gesamtrichtung des Wohnmobilpedals ausgerichtet ist.

16. Markieren Sie mit einem Filzstift zwei Montagepunkte, die mit „D“ und „E“ gekennzeichnet sind.




FIG.I

Ansicht der Treppe von oben (im zusammengeklappten Zustand)

17. Legen Sie die beiliegende Lochschablone auf die Bodenplatte und richten Sie die Löcher an den Seiten der Schablone an den Punkten D und E aus. Verwenden Sie einen 1/4-Zoll-Bohrer. Bohren Sie mit einem Bohrer zwei Löcher in die Trittstufe des Wohnmobils, die als Verbindungslöcher zwischen Trittstufenstabilisator und Trittstufe dienen. Entfernen Sie anschließend die Positionierungsschablone.

Hinweis: Unsachgemäßes Bohren kann die Stufenbaugruppe beschädigen. Achten Sie darauf, den Bohrer korrekt auszurichten und den richtigen Druck auszuüben, um übermäßige Krafteinwirkung oder unnötige Beschädigungen zu vermeiden.



18. Drehen Sie die Trittstufenbaugruppe des Wohnmobils um und platzieren Sie den Trittstufenstabilisator an der Unterseite der Trittstufenbaugruppe. Richten Sie die drei Löcher an der Trittstufenbaugruppe mit den entsprechenden drei Löchern am Trittstufenstabilisator aus und achten Sie auf einen festen Sitz. Befestigen Sie die beiden Teile mit Kreuzschlitzschrauben und Unterlegscheiben. Die Installation ist nun abgeschlossen.

Hinweis: Beim Festziehen der Schrauben mit einem Schraubendreher empfiehlt es sich, jede Schraube zunächst nur etwa zu zwei Dritteln einzudrehen. Vergewissern Sie sich, dass alles korrekt ausgerichtet ist und einwandfrei funktioniert, bevor Sie die Schrauben vollständig festziehen.





OPERATION

9. Stellen Sie sicher, dass die Bodenfläche, die mit dem Stufenstabilisator in Kontakt kommt, fest ist.

10. Der Stufenstabilisator verfügt über vier Einstelllöcher zur Bestimmung des Winkels der Stabilisatorbeine. Durch Auswahl von Loch A wird die maximale Höhe, durch Auswahl von Loch D die minimale Höhe erreicht.


11. Sobald Sie den gewünschten Winkel eingestellt haben, befestigen Sie den Stabilisator mit Stift E und einem Kabel. Führen Sie den Stift durch die Öffnung an der Unterseite des Stufenstabilisators und die entsprechende Öffnung F im oberen Bereich der Beinschiene. Dadurch wird eine sichere Fixierung gewährleistet.

12. Die Länge der Stabilisierungsbeine lässt sich mithilfe des Kugel-Feder-Mechanismus verstellen, der sieben verschiedene Arretierungspositionen bietet. Wählen Sie die für Ihre Bedürfnisse passende Arretierungsposition.



FOLDED AND STORED

5. Verkürzen Sie die beiden Beine des Stufenstabilisators mithilfe des Kugel-Feder-Mechanismus auf ihre kürzeste feste Position.
6. Entfernen Sie die beiden Befestigungsstifte. Fixieren Sie anschließend die Beine in der Position mit dem höchsten Winkel. Der Klappvorgang ist nun abgeschlossen.



MAINTENANCE AND CARE SUGGESTIONS

7. Reinigen Sie den Stabilisator regelmäßig, um Schmutz, Staub und Ablagerungen zu entfernen. Verwenden Sie zum Reinigen der Oberflächen eine milde Seifenlauge und vermeiden Sie Scheuermittel, die das Material beschädigen könnten.
8. Um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten, sollten die beweglichen Teile und Scharniere des Stufenstabilisators mit Schmiermittel oder Silikonspray eingesprüht werden. Dies beugt Rost und Korrosion vor und verlängert die Lebensdauer des Produkts.

9. Überprüfen Sie regelmäßig die Befestigungselemente wie Schrauben oder Stifte, um sicherzustellen, dass sie fest angezogen sind. Lose Befestigungselemente können die Stabilität des Stabilisators beeinträchtigen; ziehen Sie sie daher gegebenenfalls fest.

Wenn Sie diese Wartungstipps befolgen, können Sie dazu beitragen, dass Ihr Stufenstabilisator für Wohnmobile in gutem Zustand bleibt und seine zuverlässige Funktion über die Zeit gewährleistet ist.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importiert nach Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122, Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

CRIC STABILISATEUR POUR VR

MODÈLE : YC25004

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

RV STABILIZER JACK

MODÈLE: YC25004



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SECURITY & WARNINGS

Ce stabilisateur de marche est conçu pour renforcer le support au sol des marches de camping-car et améliorer leur stabilité. Sa hauteur est réglable de 7,6 cm à 38 cm . Les pieds de support offrent 4 angles et 9 longueurs réglables, permettant ainsi une adaptation à différentes marches et types de terrain. La combinaison d'acier inoxydable et de fer garantit robustesse et durabilité.

Avertissements relatifs à l'installation et au fonctionnement

- Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, veuillez lire et comprendre pleinement ce manuel.
- Lors de l'installation, portez l'équipement de protection nécessaire, notamment des lunettes de protection.
- Un perçage incorrect peut endommager le mécanisme. Lors du perçage, veillez à bien aligner le foret et à appliquer une pression appropriée afin d'éviter une force excessive ou des dommages inutiles.
- Faites toujours preuve de prudence lorsque vous utilisez une perceuse électrique. Gardez vos mains et vos doigts éloignés du foret afin d'éviter toute blessure accidentelle.
- Lorsqu'on utilise un tournevis pour serrer des vis, il existe un risque de glissement et d'endommagement de la vis ou de la surface environnante. De plus, un serrage excessif peut provoquer la fissuration de la vis ou du matériau dans lequel elle est insérée.
- N'oubliez pas que si vous n'êtes pas à l'aise avec l'utilisation d'outils électriques ou si vous avez des doutes concernant le processus d'installation, il est toujours préférable de faire appel à un professionnel ou à une personne expérimentée. La sécurité doit être la priorité absolue tout au long de l' installation .

Utiliser des stabilisateurs de marche pour supporter des équipements tels que Les marches et échelles des véhicules récréatifs peuvent entraîner dommages corporels et/ou matériels.

Lire toutes les instructions et tous les avertissements avant l'installation par un adulte.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

PARAMETER LIST

Modèle	**YC25004**
Couleur	Noir
Quantité stockée	1 pièce
Capacité de charge	130 lbs/ 60 kg
Plage de hauteur	3-15 pouces (78-375 mm)

LISTE DES PIÈCES



Pre-assembled Step Stabilizer



(Phillips screw M6*12)*3



Gasket*3



Hole positioning template*1

RESSOURCES REQUISES

- perceuse électrique
- tournevis cruciforme
- Outil d'annotation
- Foret adapté
- Mètre à ruban

19. Avant d'installer le stabilisateur de marchepied, conduisez votre camping-car sur une surface plane et stable et assurez-vous que le véhicule et la marche sont immobiles.

20. Retournez le marchepied du camping-car de façon à ce que sa face inférieure soit orientée vers le haut. Mesurez sa largeur à l'aide d'un mètre ruban, repérez son centre et marquez-le d'un trait de crayon ou à la craie, en le désignant par la lettre « A ».

21. Mesurez le point central du stabilisateur à l'aide d'un mètre ruban et marquez-le. comme « B ». Positionnez le stabilisateur en alignant le bord avant du stabilisateur avec le bord avant de l'assemblage de la marche . Assurez-vous que le point B chevauche le point A. illustré à la figure 1.

Remarque : Lors de l'installation du stabilisateur, assurez-vous qu'il soit aligné avec le point « A » comme indiqué sur la figure 1. Pendant l'installation, veillez à ce que la goupille de fixation reliée au stabilisateur C soit orientée vers l'installateur. Lors de la connexion de l'étape C, assurez-vous qu'elle soit parallèle à la direction générale de la pédale du VR.

22. Utilisez un marqueur pour repérer deux points d'installation, étiquetés « D » et « E ».




FIG.I

Vue de dessus des marches repliées

23. Placez le gabarit de perçage fourni sur la planche inférieure, en alignant les trous latéraux du gabarit avec les points D et E. Utilisez un foret de 6,35 mm (1/4 pouce). Utilisez un foret pour percer deux trous dans la marche du camping-car, qui serviront de trous de fixation entre le stabilisateur de marche et celle-ci. Une fois l'opération terminée, retirez le gabarit de positionnement.

Remarque : Un perçage incorrect peut endommager l'assemblage de la marche. Veillez à bien aligner le foret et à appliquer une pression appropriée afin d'éviter une force excessive ou des dommages inutiles.



24.Retournez le marchepied et placez le stabilisateur sous celui-ci. Alignez les trois trous du marchepied avec les trois trous correspondants du stabilisateur, en veillant à un ajustement précis. Fixez les deux éléments ensemble à l'aide de vis cruciformes et de rondelles. L'installation est maintenant terminée.

Remarque : Lors du serrage des vis à l'aide d'un tournevis, il est recommandé de les visser initialement aux deux tiers environ. Vérifiez que tout est correctement aligné et fonctionne correctement avant de serrer complètement les vis.





OPERATION

13.Assurez-vous que la surface du sol en contact avec le stabilisateur de marche est solide.

14.Le stabilisateur de marche comporte quatre trous de positionnement permettant de régler l'angle des pieds. Le trou A offre la hauteur maximale, tandis que le trou D offre la hauteur minimale.


15.Une fois l'angle souhaité sélectionné, utilisez la goupille E et un câble pour fixer le stabilisateur. Insérez la goupille dans l'orifice situé sur la base inférieure du stabilisateur et dans l'orifice F correspondant sur la partie supérieure du rail de jambe. Ceci assurera une fixation solide.

16.La longueur des pieds stabilisateurs est réglable grâce à un mécanisme à bille et ressort offrant sept positions de verrouillage différentes. Choisissez la position de verrouillage adaptée à vos besoins.



FOLDED AND STORED

7. Raccourcissez les deux pieds du stabilisateur de marche à leur position fixe la plus courte à l'aide du mécanisme à bille et ressort.
8. Retirez les deux goupilles de fixation. Ensuite, bloquez les pieds en position inclinée au maximum. Le pliage est maintenant terminé.



MAINTENANCE AND CARE SUGGESTIONS

10. Nettoyez régulièrement le stabilisateur pour éliminer la saleté, la poussière et les débris qui pourraient s'y accumuler. Utilisez une solution d'eau et de détergent doux pour nettoyer les surfaces et évitez les produits abrasifs qui pourraient endommager les matériaux.
11. Appliquez du lubrifiant ou un spray silicone sur les pièces mobiles et les charnières du stabilisateur de marche pour assurer un fonctionnement fluide. Cela contribue à prévenir la rouille et la corrosion et prolonge la durée de vie du produit.

12. Vérifiez régulièrement le serrage des fixations, telles que les vis ou les goupilles. Des fixations desserrées peuvent compromettre la stabilité du stabilisateur ; resserrez-les donc si nécessaire.

En suivant ces conseils d'entretien, vous contribuerez à maintenir votre stabilisateur de marche de camping-car en bon état et à garantir son bon fonctionnement au fil du temps.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ESTWOOD NSW 2122, Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

RV STABILISATOR KRIK

MODEL: YC25004

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

RV STABILIZER JACK

MODEL: YC25004



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SECURITY & WARNINGS

Deze trapstabilisator is ontworpen om de grondondersteuning voor campertrappen te verbeteren en zo hun stabiliteit te verbeteren. De hoogteverstelling van de trapstabilisator varieert van 7,6 cm tot 38,8 cm . De steunpoten van de stabilisator zijn verkrijgbaar met 4 verstelbare hoeken en 9 verstelbare lengtes, waardoor aanpassing aan diverse treden en bodemomstandigheden mogelijk is. De combinatie van roestvrijstalen en ijzeren onderdelen garandeert stevigheid en duurzaamheid.

Installatie- en bedieningswaarschuwingen

- Lees deze handleiding zorgvuldig door en zorg dat u deze volledig begrijpt voordat u het apparaat installeert en gebruikt.
- Draag tijdens de installatie de benodigde beschermende uitrusting, zoals een oogbescherming.
- Onjuist boren kan de trapconstructie beschadigen. Zorg er bij het boren voor dat u de boor goed uitlijnt en voldoende druk uitoefent om overmatige kracht of onnodige schade te voorkomen.
- Wees altijd voorzichtig bij het gebruik van een boormachine. Houd uw handen en vingers uit de buurt van de boor om verwondingen te voorkomen.
- Bij het vastdraaien van schroeven met een schroevendraaier bestaat het risico dat de schroef wegglijdt en de schroef of het omliggende oppervlak beschadigt. Bovendien kan te vast aandraaien ervoor zorgen dat de schroef of het materiaal waarin de schroef wordt geplaatst, barst.
- Onthoud dat als u niet zeker bent van het gebruik van elektrisch gereedschap of twijfels heeft over de installatie, het altijd verstandig is om hulp te vragen aan een professional of ervaren persoon. Veiligheid moet de hoogste prioriteit hebben tijdens de installatie .

Het gebruik van stapstabilisatoren ter ondersteuning van apparatuur zoals trappen en ladders van recreatievoertuigen kunnen leiden tot persoonlijk letsel en/of schade aan eigendommen.

Lees alle instructies en waarschuwingen voordat u het product door een volwassene laat installeren.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

PARAMETER LIST

Model	**YC25004**
Kleur	Zwart
Opslaghoeveelheid	1 stuk
Laadvermogen	130 lbs/60 kg
Hoogtebereik	3-15 inch (78-375 mm)

ONDERDELENLIJST



Pre-assembled Step Stabilizer



(Phillips screw M6*12)*3



Gasket*3



Hole positioning template*1

BENODIGDE MIDDELEN

- Elektrische boormachine
- Kruiskopschroevendraaier
- Markeringstool
- Geschikte boor
- Meetlint

25.Voordat u de tredestabilisator monteert, dient u uw camper op een vlakke en stabiele ondergrond te zetten en ervoor te zorgen dat het voertuig en de trede stil staan.

26.Draai de RV-trapconstructie ondersteboven, zodat de onderkant naar boven wijst. Meet met een meetlint de breedte van de trapconstructie, bepaal de middenpositie en markeer deze met een stift of krijt, met de aanduiding "A".

27.Meet het middelpunt van de stabilisator met een meetlint en markeer het als "B". Plaats de stabilisator en lijn de voorkant van de stabilisator uit met de voorrand van de tredemontage . Zorg ervoor dat punt B overlapt met punt A als weergegeven in Figuur 1.

Let op: Zorg er bij het installeren van de stabilisator voor dat deze is uitgelijnd met punt "A", zoals weergegeven in Afbeelding 1. Zorg er tijdens de installatie voor dat de bevestigingspen die aan stabilisator C is bevestigd, naar de installateur is gericht. Zorg er bij het aansluiten van stap C voor dat deze parallel aan de algehele richting van het RV-pedaal is geplaatst.

28.Markeer met een stift twee installatiepunten, gemarkeerd als “D” en “E”.




FIG.I

Opgeborgen zicht op de trappen van bovenaf

29.Plaats de meegeleverde gaten-positioneringssjabloon op het onderste bord, waarbij u de gaten aan de zijkanten van de sjabloon uitlijnt met de punten D en E. Gebruik een boor van 1/4 inch Boor twee gaten in de RV-trede, die dienen als verbindingsgaten tussen de tredestabilisator en de trede. Verwijder na voltooiing de positioneringsmal.

Let op: Onjuist boren kan schade aan de trap veroorzaken. Zorg ervoor dat de boor goed uitgelijnd is en oefen voldoende druk uit om overmatige kracht of onnodige schade te voorkomen.



30. Draai de RV-trapconstructie terug en plaats de stabilisator aan de onderkant van de trapconstructie. Lijn de drie gaten in de trapconstructie uit met de corresponderende drie gaten in de stabilisator, zodat deze goed vastzitten. Bevestig de twee onderdelen aan elkaar met kruiskopschroeven en ringen. De installatie is nu voltooid.

Let op: Wanneer u de schroeven met een schroevendraaier aandraait, is het raadzaam om elke schroef eerst ongeveer twee derde in te draaien. Controleer of alles goed is uitgelijnd en correct functioneert voordat u de schroeven volledig vastdraait.





OPERATION

17. Zorg ervoor dat de ondergrond waarop de tredestabilisator rust, stevig is.

18. De trapstabilisator is voorzien van vier gaten voor de positionering van de poten. Gat A biedt de hoogste hoogte voor de stabilisator, terwijl gat D de laagste hoogte voor de stabilisator biedt.

19. Zodra u de gewenste hoek hebt gekozen, gebruikt u pen E met een kabel om de stabilisator vast te zetten. Steek de pen door het gat aan de onderkant van de stabilisator en het corresponderende gat F aan de bovenkant van de pootgeleider. Dit zorgt voor een stevige bevestiging.


20. De lengte van de steunpoten is verstelbaar met behulp van het kogelveermechanisme, dat zeven verschillende vergrendelingsposities biedt. Kies de juiste vergrendelingspositie op basis van uw specifieke behoeften.



FOLDED AND STORED

9.Verkort de beide poten van de tredestabilisator met behulp van het kogelveermechanisme tot de kortste vaste positie.

10.Verwijder de twee bevestigingspennen. Zet vervolgens de poten vast in de hoogste hoek. Het inklappen is nu voltooid.



MAINTENANCE AND CARE SUGGESTIONS

13.Reinig de stabilisator regelmatig om vuil, stof en andere ophopingen te verwijderen. Gebruik een milde oplossing van water en afwasmiddel om de oppervlakken te reinigen en vermijd schuurmiddelen die de materialen kunnen beschadigen.

14.Breng smeermiddel of siliconenspray aan op de bewegende delen en scharnieren van de trapstabilisator voor een soepele werking. Dit helpt roest en corrosie te voorkomen en verlengt de levensduur van het product.

15.Controleer regelmatig de bevestigingsmiddelen, zoals schroeven of pennen, om er zeker van te zijn dat ze goed vastzitten. Losse bevestigingsmiddelen

kunnen de stabiliteit van de stabilisator in gevaar brengen, dus draai ze indien nodig vast.

Door deze onderhoudstips op te volgen, kunt u ervoor zorgen dat uw camper-tredestabilisator in goede staat blijft en dat deze langdurig betrouwbaar functioneert.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

HUSBILSSTABILISATORJACK

MODELL: YC25004

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

RV STABILIZER JACK

MODELL: YC25004



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SECURITY & WARNINGS

Denna stegstabilisator är konstruerad för att ge bättre markstöd för husbilstrappor och förbättra deras stabilitet. Stegstabilisatorns höjdjustering sträcker sig från 7,5 cm till 45 cm . Stödbenen har 4 justerbara vinklar och 9 justerbara längder, vilket möjliggör anpassning till olika trappsteg och markförhållanden. Kombinationen av rostfritt stål och järndelar garanterar fasthet och hållbarhet.

Varningar vid installation och drift

- Innan du installerar och använder den här enheten, läs och förstå hela denna manual.
- Använd nödvändig skyddsutrustning, såsom ögonskydd, under installationen.
- Felaktig borrning kan skada stegmonteringen. Var noga med att rikta in borrkronan korrekt och applicera lämpligt tryck för att undvika överdriven kraft eller onödiga skador vid borrning.
- Var alltid försiktig när du använder en borrmaskin. Håll händer och fingrar borta från borren för att förhindra oavsiktliga skador.
- När man använder en skruvmejsel för att dra åt skruvar finns det risk att skruven glider och skadar skruven eller den omgivande ytan. Dessutom kan för hårt åtdragande orsaka att skruven eller materialet den sätts in i spricker.
- Kom ihåg att om du inte är säker på att använda elverktyg eller har funderingar kring installationsprocessen är det alltid en bra idé att söka hjälp från en professionell eller erfaren person. Säkerhet bör vara högsta prioritet under hela installationsprocessen .

Använda stegstabilisatorer för att stödja utrustning som t.ex. fritidsfordonens trappsteg och stegar kan resultera i personskada och/eller egendomsskada.

Läs alla instruktioner och varningar innan installation utförs av en vuxen.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

PARAMETER LIST

Modell	**YC25004**
Färg	Svart
Lagringsmängd	1 st
Lastkapacitet	60 kg
Höjdintervall	78–375 mm (3–15 tum)

DELLISTA



Pre-assembled Step Stabilizer



(Phillips screw M6*12)*3



Gasket*3



Hole positioning template*1

NÖDVÄNDIGA RESURSER

- Elektrisk borrmaskin
- Phillips-skruvmejsel
- Markeringsverktyg
- Lämplig borr
- Måttband

31. Innan du installerar stegstabilisatorn, kör din husbil till en plan och stabil yta och se till att fordonet och steget står stilla.

32. Vänd husbilens stegmontering upp och ner så att undersidan är vänd uppåt. Använd ett måttband för att mäta bredden på stegmonteringen, bestäm dess mittposition och markera den med en tuschpenna eller krita och märk den med "A".

33. Mät stabilisatorns mittpunkt med ett måttband och markera den som "B". Placera stabilisatorn och rikta in den främre kanten på stabilisatorn mot stegmonteringens framkant . Se till att punkt B överlappar punkt A eftersom visas i figur 1.

Obs: När du monterar stabilisatorn, se till att den är i linje med punkt "A" som visas i figur 1. Se till att fäststiftet som är anslutet till stabilisator C är vänt mot installatören under installationen. När du ansluter steg C, se till att den är placerad parallellt med RV-pedalens övergripande riktning.

34. Använd en tuschpenna för att markera två installationspunkter, märkta som "D" och "E".




FIG.I

Förvaringsvy av stegen ovanifrån


35. Placera den medföljande hålplaceringsmallen på bottenplattan och rikta in hålen på mallens sidor med punkterna D och E. Använd en 6 mm borr. borr för att borra två hål på husvagnens stege, som fungerar som anslutningshål mellan stegstabilisatorn och steget. När det är klart, ta bort positioneringsmallen.

Obs: Felaktig borrning kan skada stegmonteringen. Var noga med att rikta in borrkronan korrekt och applicera lämpligt tryck för att undvika överdriven kraft eller onödiga skador.



36. Vänd tillbaka RV-steget och placera stegstabilisatorn på undersidan av steget. Rikta in de tre hålen på steget med motsvarande tre hål på stegstabilisatorn och se till att de sitter ordentligt. Fäst de två enheterna ihop med kryssskruvar och brickor. Installationen är nu klar.

Obs: När du drar åt skruvarna med en skruvmejsel rekommenderas det att du först skruvar in varje skruv till ungefär två tredjedelar. Kontrollera att allt är korrekt justerat och fungerar korrekt innan du drar åt skruvarna helt.





OPERATION

21. Se till att markytan som är i kontakt med stegstabilisatorn är fast.

22. Stegstabilisatorn har fyra vinkelpositioneringshål att välja mellan för vinkeln på stabilisatorbenen. Om du väljer hål A får du den högsta höjden för stabilisatorn, medan du väljer hål D får den lägsta höjden för stabilisatorn.

23. När du har valt önskad vinkel, använd sprint E med en vajer för att fästa stabilisatorn. För in stiftet genom hålet på undersidan av stegstabilisatorn och motsvarande hål F på den övre delen av benskenan. Detta ger en säker fixering.


24. Längden på stabilisatorbenen kan justeras med hjälp av kulfjädermekanismen, som erbjuder sju olika låslägen. Välj lämplig låsposition baserat på dina specifika behov.



FOLDED AND STORED

11.Förkorta stegstabilisatorns två ben till deras kortaste fasta läge med hjälp av kulfjädermekanismen.

12.Ta bort de två fäststiften. Fäst sedan benen i det högsta vinkelläget. Vikningen är nu klar.



MAINTENANCE AND CARE SUGGESTIONS

16.Rengör stabilisatorn regelbundet för att avlägsna smuts, damm och skräp som kan samlas. Använd en mild lösning av rengöringsmedel och vatten för att rengöra ytorna och undvik att använda slipande rengöringsmedel som kan skada materialen.

17.Applicera smörjmedel eller silikonspray på stegstabilisatorns rörliga delar och gångjärn för att säkerställa smidig drift. Detta hjälper till att förhindra rost och korrosion och förlänger produktens livslängd.

18.Kontrollera regelbundet fästelementen, såsom skruvar eller sprintar, för att säkerställa att de är ordentligt åtdragna. Lösa fästelement kan äventyra stabilisatorns stabilitet, så dra åt dem vid behov.

Genom att följa dessa underhållstips kan du hjälpa till att hålla din husbils stegstabilisator i gott skick och säkerställa dess tillförlitliga prestanda över tid.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

GATO ESTABILIZADOR PARA VEHÍCULOS RECREATIVOS

MODELO: YC25004

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

RV STABILIZER JACK

MODELO: YC25004



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SECURITY & WARNINGS

Este estabilizador de escalones está diseñado para reforzar el apoyo en el suelo de los escalones de las autocaravanas, mejorando su estabilidad. Su altura es ajustable entre 7,6 cm y 3,8 cm . Las patas de apoyo cuentan con 4 ángulos y 9 longitudes ajustables, lo que permite adaptarlo a diversos escalones y tipos de terreno. La combinación de acero inoxidable y hierro garantiza firmeza y durabilidad.

Advertencias de instalación y funcionamiento

- Antes de instalar y utilizar este dispositivo, lea y comprenda completamente este manual.
- Durante la instalación, utilice el equipo de protección necesario, como protección ocular.
- Una perforación incorrecta puede dañar el mecanismo del escalón. Al perforar, asegúrese de alinear correctamente la broca y aplicar la presión adecuada para evitar una fuerza excesiva o daños innecesarios.
- Tenga siempre precaución al usar un taladro eléctrico. Mantenga las manos y los dedos alejados de la broca para evitar lesiones accidentales.
- Al usar un destornillador para apretar tornillos, existe el riesgo de que el tornillo resbale y se dañe, o que dañe la superficie circundante. Además, apretarlos demasiado puede provocar que el tornillo o el material donde se inserta se agriete.
- Recuerda que, si no te sientes seguro usando herramientas eléctricas o tienes dudas sobre el proceso de instalación, siempre es recomendable buscar la ayuda de un profesional o de personas con experiencia. La seguridad debe ser la máxima prioridad durante todo el proceso de instalación .

Utilizar estabilizadores de escalón para soportar equipos como Los escalones y escaleras de los vehículos recreativos pueden provocar Lesiones personales y/o daños a la propiedad.

Lea todas las instrucciones y advertencias antes de que un adulto realice la instalación.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

PARAMETER LIST

Modelo	**YC25004**
Color	Negro
Cantidad almacenada	1 unidad
Capacidad de carga	130 libras/ 60 kg
Rango de altura	3- 15 pulgadas (78- 375 mm)

LISTA DE PIEZAS



Pre-assembled Step Stabilizer



(Phillips screw M6*12)*3



Gasket*3



Hole positioning template*1

RECURSOS NECESARIOS

- taladro eléctrico
- Destornillador Phillips
- Herramienta de marcado
- Broca adecuada
- Cinta métrica

37. Antes de instalar el estabilizador de escalón, conduzca su RV a una superficie plana y estable y asegúrese de que el vehículo y el escalón estén inmóviles.

38. Voltee el escalón de la caravana de modo que la parte inferior quede hacia arriba. Use una cinta métrica para medir el ancho del escalón, determine su centro y márquelo con un rotulador o tiza, etiquetándolo como “A”.

39. Mide el punto central del estabilizador con una cinta métrica y márcalo. como "B". Coloque el estabilizador, alineando el borde frontal del estabilizador con el borde frontal del conjunto del escalón . Asegúrese de que el punto B se superponga con el punto A como como se muestra en la Figura 1.

Nota: Al instalar el estabilizador, asegúrese de que esté alineado con el punto “A”, como se muestra en la Figura 1. Durante la instalación, asegúrese de que el pasador de fijación conectado al estabilizador C quede orientado hacia el instalador. Al conectar el escalón C, asegúrese de que esté colocado paralelo a la dirección general del pedal de la autocaravana.

40. Utilice un rotulador para marcar dos puntos de instalación, etiquetados como “D” y “E”.




FIG.I

Vista plegada de las escaleras desde arriba


41. Coloque la plantilla de posicionamiento de agujeros incluida sobre la tabla inferior, alineando los agujeros de los lados de la plantilla con los puntos D y E. Utilice una broca de 6,35 mm (1/4 de pulgada). Utilice una broca para taladrar dos agujeros en el escalón de la caravana, que servirán como orificios de conexión entre el estabilizador y el escalón. Una vez terminado, retire la plantilla de posicionamiento.

Nota: Una perforación incorrecta puede dañar el mecanismo del escalón. Asegúrese de alinear correctamente la broca y aplicar la presión adecuada para evitar una fuerza excesiva o daños innecesarios.



42.Voltee el escalón de la caravana y coloque el estabilizador en la parte inferior. Alinee los tres orificios del escalón con los tres orificios correspondientes del estabilizador, asegurándose de que quede bien ajustado. Fije ambas piezas con tornillos y arandelas. La instalación ya está completa.

Nota: Al apretar los tornillos con un destornillador, se recomienda enroscarlos inicialmente hasta dos tercios de su longitud. Compruebe que todo esté correctamente alineado y funcionando antes de apretarlos por completo.





OPERATION

25.Asegúrese de que la superficie del suelo en contacto con el estabilizador del escalón sea sólida.

26.El estabilizador de escalón cuenta con cuatro orificios de posicionamiento angular para elegir el ángulo de las patas. Al seleccionar el orificio A, el estabilizador alcanzará la mayor altura, mientras que al seleccionar el orificio D, alcanzará la menor.

27.Una vez seleccionado el ángulo deseado, utilice el pasador E con un cable para fijar el estabilizador. Inserte el pasador a través del orificio de la base inferior del estabilizador y el orificio correspondiente F de la parte superior del canal de la pierna. Esto proporcionará una fijación segura.


28.La longitud de las patas estabilizadoras se puede ajustar mediante un mecanismo de rótula que ofrece siete posiciones de bloqueo diferentes. Elija la posición de bloqueo adecuada según sus necesidades específicas.



FOLDED AND STORED

13.Acorte las dos patas del estabilizador de escalón a su posición fija más corta utilizando el mecanismo de bola y resorte.

14.Retire los dos pasadores de fijación. A continuación, asegure las patas en la posición de mayor inclinación. El plegado ya está completo.



MAINTENANCE AND CARE SUGGESTIONS

19.Limpie el estabilizador periódicamente para eliminar la suciedad, el polvo y los residuos que se acumulen. Utilice una solución de agua y detergente suave para limpiar las superficies y evite el uso de limpiadores abrasivos que podrían dañar los materiales.

20.Aplique lubricante o aerosol de silicona a las partes móviles y bisagras del estabilizador de escalón para asegurar un funcionamiento suave. Esto ayuda a prevenir la oxidación y la corrosión, y prolonga la vida útil del producto.

21.Revise periódicamente los elementos de fijación, como tornillos o pasadores, para asegurarse de que estén bien apretados. Los elementos de fijación flojos

pueden comprometer la estabilidad del estabilizador, así que apriételos según sea necesario.

Siguiendo estos consejos de mantenimiento, podrá mantener el estabilizador del escalón de su RV en buen estado y garantizar su rendimiento fiable a lo largo del tiempo.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122, Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MARTINETTO STABILIZZATORE PER CAMPER

MODELLO: YC25004

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

RV STABILIZER JACK

MODELLO: YC25004



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SECURITY & WARNINGS

Questo stabilizzatore per gradini è progettato per aumentare il supporto a terra dei gradini dei camper, migliorandone la stabilità. L'altezza regolabile dello stabilizzatore per gradini varia da 7,6 cm a 38 cm . Le gambe di supporto dello stabilizzatore sono dotate di 4 angoli regolabili e 9 lunghezze regolabili, consentendo l'adattamento a diversi gradini e condizioni del terreno. La combinazione di parti in acciaio inossidabile e ferro garantisce solidità e durata.

Avvertenze per l'installazione e il funzionamento

- Prima di installare e utilizzare questo dispositivo, leggere e comprendere appieno il presente manuale.
- Durante l'installazione, indossare i dispositivi di protezione individuale necessari, come la protezione per gli occhi.
- Una foratura impropria può danneggiare il gruppo gradini. Durante la foratura, assicurarsi di allineare correttamente la punta del trapano e di applicare la pressione adeguata per evitare una forza eccessiva o danni inutili.
- Prestare sempre attenzione quando si utilizza un trapano elettrico. Tenere mani e dita lontane dalla punta del trapano per evitare lesioni accidentali.
- Quando si utilizza un cacciavite per serrare le viti, c'è il rischio che la vite scivoli e danneggi la vite stessa o la superficie circostante. Inoltre, un serraggio eccessivo può causare la rottura della vite o del materiale in cui è inserita.
- Ricordate, se non avete dimestichezza con gli utensili elettrici o avete dubbi sul processo di installazione, è sempre consigliabile chiedere assistenza a un professionista o a persone esperte. La sicurezza deve essere la massima priorità durante l'intero processo di installazione .

Utilizzo di stabilizzatori a gradini per supportare attrezzature come i gradini e le scale dei veicoli ricreazionali possono causare lesioni personali e/o danni alla proprietà.

Leggere tutte le istruzioni e le avvertenze prima dell'installazione da parte di un adulto.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

PARAMETER LIST

Modello	**YC25004**
Colore	Nero
Quantità di stoccaggio	1 pz
Capacità di carico	130 libbre/60 kg
Intervallo di altezza	3-15 pollici (78-375 mm)

ELENCO DEI PEZZI DI RICAMBIO



Pre-assembled Step Stabilizer



(Phillips screw M6*12)*3



Gasket*3



Hole positioning template*1

RISORSE RICHIESTE

- Trapano elettrico
- Cacciavite a croce
- Strumento di markup
- Punta da trapano adatta
- metro a nastro

43.Prima di installare lo stabilizzatore del gradino, guidare il camper su una superficie piana e stabile e assicurarsi che il veicolo e il gradino siano fermi.

44.Capovolgere il gruppo gradini del camper in modo che la parte inferiore sia rivolta verso l'alto. Utilizzare un metro a nastro per misurare la larghezza del gruppo gradini, determinarne la posizione centrale e contrassegnarla con un pennarello o un gesso, etichettandola con la lettera "A".

45.Misurare il punto centrale dello stabilizzatore utilizzando un metro a nastro e segnarlo come "B". Posizionare lo stabilizzatore, allineando il bordo anteriore dello stabilizzatore con il bordo anteriore del gruppo gradini . Assicurarsi che il punto B si sovrapponga al punto A come mostrato nella Figura 1.

Nota: durante l'installazione dello stabilizzatore, assicurarsi che sia allineato con il punto "A" come mostrato nella Figura 1. Durante l'installazione, assicurarsi che il perno di fissaggio collegato allo stabilizzatore C sia rivolto verso l'installatore. Quando si collega il punto C, assicurarsi che sia posizionato parallelamente alla direzione complessiva del pedale del freno posteriore.

46.Utilizzare un pennarello per contrassegnare due punti di installazione, etichettati come "D" ed "E".




FIG.I

Vista nascosta dei gradini dall'alto

47.Posizionare il modello di posizionamento dei fori incluso sulla tavola inferiore, allineando i fori sui lati del modello con i punti D ed E. Utilizzare un trapano da 1/4 di pollice Punta per praticare due fori sul gradino del camper, che fungeranno da fori di collegamento tra lo stabilizzatore del gradino e il gradino stesso. Una volta completato, rimuovere la dima di posizionamento.

Nota: una foratura impropria può danneggiare il gruppo gradini. Assicurarsi di allineare correttamente la punta del trapano e di applicare la pressione adeguata per evitare una forza eccessiva o danni inutili.



48.Capovolgere il gruppo del gradino del camper e posizionare lo stabilizzatore del gradino sul fondo del gruppo del gradino. Allineare i tre fori sul gruppo del gradino con i tre fori corrispondenti sullo stabilizzatore del gradino, assicurandosi che aderiscano perfettamente. Fissare i due dispositivi insieme utilizzando viti a croce e rondelle. L'installazione è completata.

Nota: quando si serrano le viti con un cacciavite, si consiglia di avvitare inizialmente ciascuna vite per circa due terzi della sua corsa. Verificare che tutto sia correttamente allineato e funzioni correttamente prima di serrare completamente le viti.





OPERATION

29.Assicurarsi che la superficie del terreno a contatto con lo stabilizzatore del gradino sia solida.

30.Lo stabilizzatore a gradino è dotato di quattro fori di posizionamento angolari tra cui scegliere per l'angolazione delle gambe stabilizzatrici. Selezionando il foro A si otterrà l'altezza massima per lo stabilizzatore, mentre selezionando il foro D si otterrà l'altezza minima per lo stabilizzatore.

31.Una volta selezionata l'angolazione desiderata, utilizzare il perno E con un cavo per fissare lo stabilizzatore. Inserire il perno attraverso il foro sulla base inferiore dello stabilizzatore del gradino e il foro corrispondente F sulla parte superiore del canale per le gambe. Questo garantirà un fissaggio sicuro.


32.La lunghezza delle gambe stabilizzatrici può essere regolata tramite il meccanismo a molla e sfera, che offre sette diverse posizioni di bloccaggio. Scegli la posizione di bloccaggio più adatta alle tue esigenze specifiche.



FOLDED AND STORED

15.Accorciare le due gambe dello stabilizzatore del gradino nella loro posizione fissa più corta utilizzando il meccanismo a molla e sfera.

16.Rimuovere i due perni di fissaggio. Quindi, fissare le gambe nella posizione più alta. La piegatura è completata.



MAINTENANCE AND CARE SUGGESTIONS

22.Pulire periodicamente lo stabilizzatore per rimuovere sporco, polvere e detriti che potrebbero accumularsi. Utilizzare una soluzione di acqua e detergente delicato per pulire le superfici ed evitare l'uso di detergenti abrasivi che potrebbero danneggiare i materiali.

23.Applicare lubrificante o spray al silicone sulle parti mobili e sulle cerniere dello stabilizzatore per gradini per garantirne il corretto funzionamento. Questo aiuta a prevenire ruggine e corrosione e prolunga la durata del prodotto.

24.Controllare periodicamente i dispositivi di fissaggio, come viti o perni, per assicurarsi che siano serrati correttamente. I dispositivi di fissaggio allentati

possono compromettere la stabilità dello stabilizzatore, quindi serrarli se necessario.

Seguendo questi consigli di manutenzione, puoi contribuire a mantenere lo stabilizzatore del gradino del tuo camper in buone condizioni e garantirne l'affidabilità nel tempo.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

