VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


PADDLE-BOARD-PUMP
Model: HT-735

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODEL:HT-735



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:(1)This device may not cause harmful interference, and (2)this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
	This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices

I. Product Introduction

HT-735 is a DC electric air pump with Highlight the LED display, which can be used to inflate tents, inflatable beds, kayaks, etc. In addition, it has an intelligent pressure system. That is when the pressure reaches a preset pressure, the pump will automatically stop inflating Value.


This product also can deflate and when the inflatable product is not used, you can use the air pump to empty the air inside for folding and storage.

II. Product parameters


Pressure	0-20PSI	Input voltage	DC12V

III. List of Accessories

* Please make sure that the following accessories are in the box before using it, if any missing, please contact with the local agents or distributors.

Air pump	Hose Air tap	Instruction Book	sealing ring
			

IV. Details of Accessories



①	Inflation inlet	⑧	PSI Unit button
②	Deflation outlet	⑨	On/off button
③	Cigarette lighter plug	⑩	Cigarette lighter plug storage place
④	Highlight the LED display	⑪	Flexible conduit adaptor
⑤	Pressurizing button	⑫	Hose
⑥	Decompressing button	⑬	Air tap
⑦	BAR Unit button		

V. Safety Instructions

* Warning: In order to reduce the risk of injury, please keep children away from it. Always supervise children and incapacitated person contacting or using this air pump.

* Warning: This product shall not be exposed to the rain or immersed in water.

* Warning: Children shall be kept far away from this product and wire.

* Warning: This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

* Warning: Before moving, maintaining, repairing or adjusting this product, please first pull out the DC plug from the socket.

* Warning: Please do not bury the wire in the soil, and it shall be place in the safe zone where it won't be damaged by mower or other equipment.

* Warning: If the power wire is damaged, the power wire must be changed by the manufacturer or its service agent or the similar authorized personnel, in case of any risk.

* Warning: If you are standing in a place with water or your hands are wet, please don't plug or pull the cigarette lighter plug.

* Warning: Before inflating, please pay attention to check the maximum bearable pressure of the inflatable product, because the air bag may be damaged upon exceeding the maximum bearable pressure.

* Warning: Before using, please check the cigarette lighter socket to make sure that there is no rust or residue inside. The cigarette lighter socket with poor electric conduction may cause overheating of the product or power source, which will damage the product.

* Warning: The purpose of using this product is limited to the description in the instruction book.

* Warning: The product cannot be used under flammable and explosive environment.

* Warning: Please use this equipment at ambient temperature of no more than 40 degrees.

* Warning: The pressure line of the product is only suitable for the original wave pipe.

* Warning: Be sure to check if the wave pipe is broken and make sure the switch, the cigarette lighter and the pressure screen really work prior to use.

* Warning: Keep away from heat source, humidity, dust and direct sunlight.

VI. Inflation Operation

* Connect the end with flexible conduit adaptor of the hose with the air pump inflation inlet and twist clockwise to tighten it (Fig 1).

* Install the other end of the hose into the supporting air tap of the air bag (Fig 2) and twist clockwise to tighten it and then insert the inflation valve of the air bag and twist clockwise to fix it (Fig 2).

* Plug the cigarette lighter plug into the 12V DC socket.




Fig 1




Fig 2

* After finishing the above steps, press the power switch button ⏻ to start to inflate.

* Press the BAR unit button BAR or press the PSI unit button PSI to select the until you need.

* Press the pressurizing button ⊕ or decompressing button ⊖ to set the pressure value you need, with the range of the pressure value from 0 to 20PSI, (1PSI=0.0689BAR=6.89KPA) .

* During the inflating process, you can press the pressurizing button ⊕ or decompressing button ⊖ to increase or reduce the pressure value, press the BAR unit button BAR or press the PSI unit button PSI to switch the unit and press the On/Off button ⏻ to stop.


* When the pressure reaches the set value, the air pump will stop working automatically.

* After pulling out the cigarette lighter plug, please take down the hose from the air pump air bag and store it.

* **Notice:** The factory set pressure value of the air pump is 20PSI (1PSI =0.0689BAR=6.89KPA) and at the time of the secondary use, the set pressure value for the last time use will be displayed by default.

VII.Deflation operation

* Remove the hose from the inflation inlet; connect the end with flexible conduit adaptor of the hose with the air pump deflation outlet and twist clockwise to tighten it (Fig 3) and the other end shall still be to the airbag.



* Press the button of the power switch ⏻ of air pump and start the deflation until all the gas is discharged, then the power can be turned off to stop the deflation.

* After deflation is completed, unplug the cigarette lighter plug from the 12V DC socket.

* When not use, please remove the hose from the air pump and inflation product, turn off the power switch, and store the hose and pump well.

VIII. Precautions

* The applied power source must be the 12V DC power source (Fig 4)

* Do not block the inflation inlet and Deflation outlet and ensure that the inflation inlet and Deflation outlet shall remain smooth at all time.




Fig 4

* Observe the local waste treatment provisions and it is not allowed to throw the air pump away randomly.

* Don't use this product when the hose is damaged and please change the hose immediately.

* Don't pull out the hose when inflating, because that the high pressure may hurt the physical body.

* Don't make the air pump work for more than 20 minutes, because that motor overheating may cause internal damage and the air pump shall be fully cooled for 30 minutes after continuously working up to 20 minutes.

* Disposal: Do not dispose of this product as unsorted municipal waste. The waste must be collected separately for special disposal.

* This product shall not be disposed of with household waste and must be disposed of in an approved location for recycling electrical and electronic products.

* By collecting and recycling waste, you can help conserve natural resources and ensure that product is treated in an environmentally friendly and healthy way.

*Please don't use tis air pump if any part is damged, and please contact with the professional personnel to repair it.

* In order to prevent risk, the inflation inlet shall not be forward to face or body.

* Please don't leave while inflating.

* Please start the car when using the product, in case of unnecessary damage.

IX. Fault Handling

Malfunction	Cause	Solution
The air pump cannot be started normally.	1.The power source is not plugged properly. 2.The fuse in DC plug is burnt out. 3.Overheating or overload causes	1. Make sure that the power wire is plugged in the 12V DC socket. 2. Change the fuse. 3. Cool the motor and restart it. 4. If the problem cannot be solved, please contact local agents or the similar authorized

	motor stop.	personnel.
Slow or abnormal inflation.	1. Check whether the hose is blocked or cracked. 2. The joint between the hose and air pump or air bag is not installed properly.	1. Change the hose or make it. unblocked, and check whether the hose is cracked. 2. Reinstall the hose. 3. If the problem cannot be solved, please contact with the manufacturer or its service agent or the similar authorized personnel.
E3	Shutdown protection without increasing air pressure.	Check for air leaks.
U-L	Low power alarm of power supply (voltage lower than 10.5 V).	1. Power supply voltage is low. 2. Power supply is insufficient. And line has limited current. 3. Power adapter over current protection shall be used, requiring special adapter (120 W without current limit).
U-H	High input voltage alarm (over 17 V).	Standard power supply shall be selected.
Hot	Temperature alarm.	Heat dissipation is required.
LO/HI E6	Motor over current protection.	Check motor for foreign matter stuck or restart air pump, If the problem cannot be solved, please contact local agents or the similar authorized personnel.

Air pressure does not return to zero	Remove the connecting trachea.	Press and hold the PSI button for more than 3 seconds to return to zero.

X. Maintenance and Storage

* Please remove the power plug from the electric outlet after use or before moving, servicing or adjusting the product.
* Cool it well and put it in the box when it is not in use.
* Please use it indoors, and protect it against direct sun exposure or rain.
* Please store it in a dry and ventilated place.

XI. Suggestion

* The warranty period of this product is one year. It is recommended to use original parts; otherwise, any failure will not be covered by the warranty.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

POMPE POUR PADDLE-BOARD


Modèle : HT-735

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODÈLE : HT-735



Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour les éventuelles mises à jour technologiques ou logicielles.

Machine Translated by Google

	Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire Lisez attentivement le manuel d'instructions.
	Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) Cette l'appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) ceci l'appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.
	Ce produit est soumis aux dispositions de la législation européenne Directive 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle à roulettes barré indique que le produit nécessite collecte sélective des déchets dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de cette mention symbole. Les produits marqués comme tels ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères normales, mais doivent être apportées à un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques appareils

I. Présentation du produit

HT-735 est une pompe à air électrique à courant continu avec affichage LED en surbrillance, qui peut être utilisé pour gonfler des tentes, des lits gonflables, des kayaks, etc. De plus, il dispose d'un système de pression intelligent. Lorsque la pression atteint une valeur prédéfinie, pression, la pompe arrêtera automatiquement de gonfler Valeur.

Ce produit peut également se dégonfler et lorsque le produit gonflable n'est pas utilisé, vous pouvez utiliser la pompe à air pour vider l'air à l'intérieur pour le pliage et le stockage.


II. Paramètres du produit

Pression	0-20 PSI	Tension d'entrée	12 V CC


Machine Translated by Google

III. Liste des accessoires

*
Veuillez vous assurer que les accessoires suivants sont dans la boîte avant de l'utiliser, s'il en manque, veuillez contacter les agents locaux ou distributeurs.

Pompe à air	Tuyau Robinet d'air	Manuel d'instructions	bague d'étanchéité
			

IV. Détails des accessoires



Machine Translated by Google

1	Entrée d'inflation	8	Bouton d'unité 8 PSI
2	Sortie de déflation	9	Bouton marche/arrêt
3	Prise allume-cigare	10	Rangement de la prise allume-cigare lieu
4	Mettez en surbrillance l'affichage LED	11	Adaptateur de conduit flexible
5	Bouton de pressurisation	12	tuyaux
6	Bouton de décompression	13	Air tap
7	Bouton d'unité 7 BAR		

V. Consignes de sécurité

* Avertissement : Afin de réduire le risque de blessure, veuillez tenir les enfants éloignés de celui-ci. Surveillez toujours les enfants et les personnes incapables qui contactent ou en utilisant cette pompe à air.
* Avertissement : Ce produit ne doit pas être exposé à la pluie ni immergé dans eau.
* Avertissement : Les enfants doivent être tenus éloignés de ce produit et du fil.
* Avertissement : Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus. ci-dessus et les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances s'ils ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprendre les dangers encourus.
* Avertissement : avant de déplacer, d'entretenir, de réparer ou de régler ce produit, veuillez d'abord débrancher la fiche CC de la prise.
* Attention : Veuillez ne pas enterrer le fil dans le sol, il doit être placé dans la zone de sécurité où il ne sera pas endommagé par la tondeuse ou d'autres équipements.
* Attention : si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être changé par le fabricant ou son agent de service ou un organisme similaire autorisé personnel, en cas de risque.

Machine Translated by Google

* Attention : si vous vous trouvez dans un endroit avec de l'eau ou si vos mains sont mouillées, veuillez ne pas brancher ou débrancher la prise de l'allume-cigare.
* Attention : Avant de gonfler, veuillez vérifier la pression maximale. pression supportable du produit gonflable, car l'airbag peut être endommagé en cas de dépassement de la pression maximale supportable.
* Attention : Avant utilisation, veuillez vérifier la prise allume-cigare pour vous assurer Assurez-vous qu'il n'y a ni rouille ni résidu à l'intérieur. La prise allume-cigare avec une mauvaise conduction électrique peut provoquer une surchauffe du produit ou source d'alimentation, ce qui endommagerait le produit.
* Avertissement : L'utilisation de ce produit est limitée à la description figurant dans ce document. le livre d'instructions.
* Avertissement : Le produit ne peut pas être utilisé dans des conditions inflammables et explosives. environnement.
* Avertissement : Veuillez utiliser cet équipement à une température ambiante ne dépassant pas plus de 40 degrés.
* Attention : La conduite de pression du produit est uniquement compatible avec l'original tuyau à vagues.
* Avertissement : Assurez-vous de vérifier si le tube d'onde est cassé et assurez-vous que le l'interrupteur, l'allume-cigare et l'écran de pression fonctionnent vraiment avant utiliser.
* Avertissement : Tenir à l'écart des sources de chaleur, de l'humidité, de la poussière et de la lumière directe du soleil.

VI. Opération d'inflation

* Connectez l'extrémité avec l'adaptateur de conduit flexible du tuyau avec l'air l'entrée de gonflage de la pompe et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour la serrer (Fig 1).
* Installez l'autre extrémité du tuyau dans le robinet d'air de support de l'airbag (Fig 2) et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour le serrer, puis insérez la valve de gonflage de l'airbag et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour le fixer (Fig 2).
* Branchez la fiche allume-cigare sur la prise 12 V CC.

Machine Translated by Google




Fig. 1




Fig. 2

* Après avoir terminé les étapes ci-dessus, appuyez sur le bouton d'alimentation pour gonfler. pour commencer

* Appuyez sur le bouton de l'unité BAR BAR ou appuyez sur le bouton de l'unité PSI PSI pour sélectionner jusqu'à ce que vous en ayez besoin.

* Appuyez sur le bouton de pressurisation ou sur le bouton de décompression pour régler la valeur de pression dont vous avez besoin, avec la plage de valeur de pression de 0 à 20 PSI, (1 PSI = 0,0689 BAR = 6,89 KPA).

* Pendant le processus de gonflage, vous pouvez appuyer sur le bouton de pressurisation ou bouton de décompression pour augmenter ou réduire la valeur de pression, appuyez le bouton de l'unité BAR ou appuyez sur le bouton de l'unité PSI pour changer l'unité et Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour arrêter.

* Lorsque la pression atteint la valeur définie, la pompe à air cesse de fonctionner automatiquement.


* Après avoir débranché la prise allume-cigare, veuillez retirer le tuyau de l'airbag de la pompe à air et rangez-le.

* Avis : La valeur de pression réglée en usine de la pompe à air est de 20 PSI (1 PSI =0,0689BAR=6,89KPA) et au moment de l'utilisation secondaire, l'ensemble la valeur de pression de la dernière utilisation sera affichée par défaut.

VII.Opération de déflation

* Retirez le tuyau de l'entrée de gonflage ; connectez l'extrémité avec le flexible adaptateur de conduit du tuyau avec la sortie de dégonflage de la pompe à air et torsion dans le sens des aiguilles d'une montre pour le serrer (Fig 3) et l'autre extrémité doit toujours être sur l'airbag.

Machine Translated by Google



* Appuyez sur le bouton de l'interrupteur d'alimentation de la pompe à air et démarrez la dégonflage jusqu'à ce que tout le gaz soit évacué, puis l'alimentation peut être coupée pour Arrêter la déflation.

* Une fois le dégonflage terminé, débranchez la prise allume-cigare de la Prise 12V DC.

* Lorsque vous ne l'utilisez pas, veuillez retirer le tuyau de la pompe à air et gonfler produit, éteignez l'interrupteur d'alimentation et rangez bien le tuyau et la pompe.

VIII. Précautions

* La source d'alimentation appliquée doit être la source d'alimentation 12 V CC (Fig. 4)

* Ne bloquez pas l'entrée de gonflage et la sortie de dégonflage et assurez-vous que le L'entrée de gonflage et la sortie de dégonflage doivent rester lisses à tout moment.




Fig. 4

* Respectez les dispositions locales en matière de traitement des déchets et il est interdit de jetez la pompe à air au hasard.

Machine Translated by Google

* N'utilisez pas ce produit lorsque le tuyau est endommagé et veuillez le changer.
arroser immédiatement.
* Ne tirez pas sur le tuyau lors du gonflage, car la haute pression
peut nuire au corps physique.
* Ne faites pas fonctionner la pompe à air pendant plus de 20 minutes, car cela
la surchauffe du moteur peut provoquer des dommages internes et la pompe à air doit être
complètement refroidi pendant 30 minutes après avoir fonctionné en continu jusqu'à 20 minutes.
*  Élimination : Ne jetez pas ce produit avec les déchets municipaux non triés.
Les déchets doivent être collectés séparément pour une élimination spéciale.
* Ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères et doit être
éliminés dans un lieu agréé pour le recyclage des appareils électriques et électroniques
produits.
* En collectant et en recyclant les déchets, vous contribuez à la préservation des ressources naturelles.
ressources et garantir que le produit est traité de manière respectueuse de l'environnement
et de manière saine.

*Veuillez ne pas utiliser cette pompe à air si une pièce est endommagée et veuillez contacter
avec le personnel professionnel pour le réparer.
* Afin de prévenir tout risque, l'entrée de gonflage ne doit pas être orientée vers l'avant ou vers le visage.
corps.
* Veuillez ne pas partir pendant le gonflage.
* Veuillez démarrer la voiture lorsque vous utilisez le produit, en cas d'inutile
dommage.

IX. Gestion des défauts

Cause du dysfonctionnement		Solution
La pompe à air ne peut pas être commencé normalement.	1. La source d'énergie n'est pas branché correctement. 2. Le fusible en courant continu la prise est grillée. 3. Surchauffe ou causes de surcharge	1. Assurez-vous que le câble d'alimentation est branché sur la prise 12V DC. 2. Changez le fusible. 3. Refroidissez le moteur et redémarrez-le. 4. Si le problème ne peut pas être résolu résolu, veuillez contacter les autorités locales agents ou organismes similaires autorisés

Machine Translated by Google

	arrêt du moteur.	personnel.
Lent ou anormal inflation.	1. Vérifiez si le tuyau est bloqué ou fissuré. 2. L'articulation entre le tuyau et l'air la pompe ou l'airbag est non installé correctement.	1. Changez le tuyau ou débouchez-le et vérifiez si le tuyau est fissuré. 2. Réinstallez le tuyau. 3. Si le problème ne peut pas être résolu résolu, veuillez contacter le fabricant ou son agent de service ou un organisme similaire autorisé personnel.
E3	Fermer protection sans augmentation de l'air pression.	Vérifiez les fuites d'air.
UL	Alarme de faible puissance de alimentation électrique (tension inférieure à 10,5 V).	1. La tension d'alimentation est faible. 2. L'alimentation électrique est insuffisante. Et la ligne a un courant limité. 3. Surintensité de l'adaptateur secteur une protection doit être utilisée, nécessitant un adaptateur spécial (120 W sans limite de courant).
EUH	Tension d'entrée élevée alarme (plus de 17 V).	L'alimentation électrique standard doit être choisi.
Chaud	Alarme de température. Une dissipation thermique est nécessaire.	
LO/HI E6	Surintensité du moteur protection.	Vérifiez la présence de corps étrangers dans le moteur bloqué ou redémarrer la pompe à air, si le problème ne peut pas être résolu, veuillez contacter les agents locaux ou le personnel autorisé similaire.

Machine Translated by Google

Pression atmosphérique ne fait pas retour à zéro	Retirez le trachée de connexion.	Appuyez sur le bouton PSI et maintenez-le enfoncé pendant plus de 3 secondes pour revenir à zéro.

X. Entretien et stockage

* Veuillez retirer la fiche d'alimentation de la prise électrique après utilisation ou avant déplacer, entretenir ou régler le produit.

* Laissez-le bien refroidir et rangez-le dans la boîte lorsqu'il n'est pas utilisé.

* Veuillez l'utiliser à l'intérieur et le protéger de l'exposition directe au soleil ou à la pluie.

* Veuillez le conserver dans un endroit sec et aéré.

XI. Suggestion

* La période de garantie de ce produit est d'un an. Il est recommandé de utiliser des pièces d'origine ; dans le cas contraire, toute panne ne sera pas couverte par la garantie garantie.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

Représentant du Royaume-Uni	YH CONSULTING LIMITED. A/S YH Consulting Bureau limité 147, Centurion House, Londres Route, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
REPRÉSENTANT DE LA CE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.

Machine Translated by Google

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


Paddle-Board-Pumpe
Modell: HT-735

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODELL:HT-735



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht vor, die Bedienungsanleitung klar und deutlich zu interpretieren. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

Machine Translated by Google

	Warnung - Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.
	Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Regeln. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:(1)Diese Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2)dies Das Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die zu einem unerwünschten Betrieb führen können.
	Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der Europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol einer Mülltonne Durchgestrichen bedeutet, dass das Produkt getrennte Müllsammlung in der Europäischen Union. gilt für das Produkt und alle mit diesem gekennzeichneten Zubehörteile Symbol. Produkte, die als solche gekennzeichnet sind, dürfen nicht entsorgt werden nicht mit dem normalen Hausmüll, sondern müssen Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräte

I. Produkteinführung

HT-735 ist eine DC elektrische Luftpumpe mit Highlight die LED-Anzeige, die zum Aufblasen von Zelten, aufblasbaren Betten, Kajaks usw. verwendet werden. Darüber hinaus verfügt es über eine intelligentes Drucksystem. Das ist, wenn der Druck einen voreingestellten Wert erreicht Druck, stoppt die Pumpe automatisch den Aufpumpvorgang.

Dieses Produkt kann auch entleert werden. Wenn das aufblasbare Produkt nicht verwendet wird, können Sie die Luft mit der Luftpumpe ablassen, um es zusammenzufalten und aufzubewahren.

II. Produktparameter


Druck	0–20 PSI	Eingangsspannung	DC12V

Machine Translated by Google


III. Zubehörliste

*
Bitte stellen Sie sicher, dass sich folgendes Zubehör im Karton befindet

Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich vor der Verwendung bitte an den örtlichen Vertreter oder Distributoren.

Luftpumpe	Schlauch Lufthahn	Bedienungsanleitung	Dichtungsring
			

IV. Details zum Zubehör



Machine Translated by Google

①	Inflationseinlass	⑧	PSI-Einheitentaste
②	Entleerungsauslass	⑨	Ein-/Aus-Taste
③	Zigarettenanzünderstecker	⑩	Aufbewahrung für Zigarettenanzünderstecker Ort
④	Markieren Sie die LED-Anzeige	⑪	Flexibler Leitungsadapter
⑤	Druckknopf	⑫	Schlauch
⑥	Dekomprimierungstaste	⑬	Lufthahn
⑦	BAR Einheitstaste		

V. Sicherheitshinweise

* Achtung: Um die Verletzungsgefahr zu verringern, halten Sie bitte Kinder fern davon. Beaufsichtigen Sie immer Kinder und hilfsbedürftige Personen, die oder mit dieser Luftpumpe.
* Achtung: Dieses Produkt darf nicht dem Regen ausgesetzt oder in Wasser getaucht werden. Wasser.
* Warnung: Kinder müssen von diesem Produkt und dem Kabel ferngehalten werden.
* Achtung: Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren benutzt werden und oben und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnde Erfahrung und Kenntnisse, wenn sie unter Aufsicht stehen oder Anweisungen zur sicheren Verwendung des Geräts und verstehen Sie die damit verbundenen Gefahren.
* Achtung: Bevor Sie dieses Produkt bewegen, warten, reparieren oder einstellen, ziehen Sie bitte zuerst den Gleichstromstecker aus der Steckdose.
* Achtung: Bitte vergraben Sie den Draht nicht im Boden, sondern legen Sie ihn in die sichere Zone, wo es nicht durch Rasenmäher oder andere Geräte beschädigt wird.
* Achtung: Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss das Stromkabel ausgetauscht werden durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnliche autorisierte Personal, falls ein Risiko besteht.

Machine Translated by Google

* Achtung: Wenn Sie an einem Ort mit Wasser stehen oder Ihre Hände nass sind, stecken oder ziehen Sie den Zigarettenanzünderstecker bitte nicht.
* Achtung: Vor dem Aufpumpen bitte unbedingt die maximale erträglichen Druck des aufblasbaren Produkts, da der Airbag sein kann bei Überschreiten des maximal erträglichen Drucks beschädigt.
* Achtung: Vor der Verwendung überprüfen Sie bitte die Zigarettenanzünderbuchse, um sicherzustellen Stellen Sie sicher, dass sich im Inneren kein Rost oder Rückstände befinden. Die Zigarettenanzünderbuchse mit schlechter elektrischer Leitfähigkeit kann zu einer Überhitzung des Produkts führen oder Stromquelle, da dies das Produkt beschädigen kann.
* Achtung: Der Verwendungszweck dieses Produkts beschränkt sich auf die Beschreibung in die Bedienungsanleitung.
* Achtung: Das Produkt darf nicht unter entflammbaren und explosiven Umfeld.
* Achtung: Bitte verwenden Sie dieses Gerät bei einer Umgebungstemperatur von nicht mehr als 40 Grad.
* Achtung: Die Druckleitung des Produktes ist nur passend für die Original Wellenrohr.
* Achtung: Überprüfen Sie unbedingt, ob das Wellenrohr defekt ist und stellen Sie sicher, dass Schalter, der Zigarettenanzünder und der Druckbildschirm wirklich funktionieren, bevor verwenden.
* Warnung: Von Wärmequellen, Feuchtigkeit, Staub und direkter Sonneneinstrahlung fernhalten.

VI. Inflationsvorgang

* Verbinden Sie das Ende mit dem flexiblen Leitungsadapter des Schlauches mit dem Luft Pumpeneinlass und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, um ihn festzuziehen (Abb. 1).
* Das andere Ende des Schlauches in den Stützlufthahn des Airbags einführen (Abb. 2) und drehen Sie es im Uhrzeigersinn, um es festzuziehen. Setzen Sie dann das Aufblasventil von den Airbag und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, um ihn zu fixieren (Abb. 2).
* Stecken Sie den Zigarettenanzünderstecker in die 12-V-Gleichstrombuchse.

Machine Translated by Google




Abb. 1




Abb. 2

* Nachdem Sie die obigen Schritte abgeschlossen haben, drücken Sie zum Aufblasen den zum Starten Netzschalter.

* Drücken Sie die BAR-Einheitentaste oder drücken Sie die PSI-Einheitentaste zu wählen bis Sie es brauchen.

* Drücken Sie die Druckerhöhungs- oder Dekompressionstaste, um die Druckwert, den Sie benötigen, mit dem Bereich des Druckwerts von 0 bis 20 PSI (1 PSI = 0,0689 BAR = 6,89 KPA).

* Während des Aufpumpens können Sie den Druckknopf drücken oder Dekompressionstaste, um den Druckwert zu erhöhen oder zu verringern, drücken Sie die BAR-Einheitentaste oder die PSI-Einheitentaste, um die Einheit umzuschalten und Drücken Sie zum Stoppen die Ein-/Aus-Taste.

* Wenn der Druck den eingestellten Wert erreicht, stoppt die Luftpumpe automatisch.


* Nach dem Herausziehen des Zigarettenanzündersteckers den Schlauch abnehmen vom Airbag der Luftpumpe abnehmen und verstauen.

* **Hinweis:** Der werkseitig eingestellte Druckwert der Luftpumpe beträgt 20PSI (1PSI =0,0689BAR=6,89KPA) und zum Zeitpunkt der Zweitverwendung der eingestellte Der Druckwert für die letzte Verwendung wird standardmäßig angezeigt.

VII. Deflationsoperation

* Den Schlauch vom Aufpump-Einlass entfernen, das Ende mit einem flexiblen Leitungsadapter des Schlauches mit dem Luftpumpen-Entlüftungsauslass und drehen im Uhrzeigersinn, um es festzuziehen (Abb. 3) und das andere Ende muss weiterhin am Airbag sein.

Machine Translated by Google



* Drücken Sie die Taste am Netzschalter der Luftpumpe und starten Sie die Entleerung, bis das gesamte Gas entladen ist, dann kann die Stromversorgung abgeschaltet werden, um Stoppen Sie die Deflation.

* Nach dem Ablassen der Luft den Zigarettenanzünderstecker aus der 12-V-Gleichstrombuchse.

* Bei Nichtgebrauch entfernen Sie bitte den Schlauch von der Luftpumpe und dem Aufpumpen Produkt, schalten Sie den Netzschalter aus und bewahren Sie Schlauch und Pumpe gut auf.

VIII. Vorsichtsmaßnahmen

* Die verwendete Stromquelle muss eine 12-V-Gleichstromquelle sein (Abb. 4).

* Blockieren Sie nicht den Aufblaseinlass und den Entleerungsauslass und stellen Sie sicher, dass die Der Aufblaseinlass und der Entleerungsauslass müssen jederzeit glatt bleiben.




Abb. 4

* Beachten Sie die örtlichen Abfallbehandlungsvorschriften. Es ist nicht gestattet, Werfen Sie die Luftpumpe einfach weg.

Machine Translated by Google

* Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn der Schlauch beschädigt ist und wechseln Sie bitte den Schlauch sofort.
* Ziehen Sie den Schlauch beim Aufpumpen nicht heraus, da der hohe Druck kann den physischen Körper schädigen.
* Lassen Sie die Luftpumpe nicht länger als 20 Minuten laufen, da dies Eine Überhitzung des Motors kann zu inneren Schäden führen. Die Luftpumpe muss Nach bis zu 20 Minuten Dauerbetrieb ist das Gerät 30 Minuten lang vollständig abgekühlt.
*  Entsorgung: Entsorgen Sie dieses Produkt nicht im unsortierten Hausmüll. Der Abfall muss einer gesonderten Entsorgung zugeführt werden.
* Dieses Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden, sondern muss an einer zugelassenen Stelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Produkte.
* Durch das Sammeln und Recyceln von Abfällen tragen Sie zum Schutz der Natur bei. Ressourcen und stellen sicher, dass das Produkt umweltfreundlich behandelt wird und gesunde Weise.

*Bitte verwenden Sie diese Luftpumpe nicht, wenn ein Teil beschädigt ist, und kontaktieren Sie bitte mit dem Fachpersonal, um es zu reparieren.

* Um Risiken vorzubeugen, darf sich der Fülleinlass nicht vorn oder Körper.
* Bitte verlassen Sie das Gerät nicht während des Aufblasens.
* Bitte starten Sie das Auto, wenn Sie das Produkt verwenden, im Falle einer unnötigen Schaden.

IX. Störungsbehandlung

Störungsursache		Lösung
Die Luftpumpe kann nicht sein gestartet normalerweise.	1.Die Stromquelle ist nicht angeschlossen richtig. 2.Die Sicherung in DC Stecker ist durchgebrannt. 3.Überhitzung oder Überlastung verursacht	1. Stellen Sie sicher, dass das Stromkabel ist in die 12V DC-Steckdose eingesteckt. 2. Wechseln Sie die Sicherung. 3. Den Motor abkühlen lassen und neu starten. 4. Wenn das Problem nicht behoben werden kann gelöst, wenden Sie sich bitte an die lokale Vertreter oder vergleichbare Bevollmächtigte

Machine Translated by Google

	Motorstopp.	Personal.
Langsam oder abnormal Inflation.	1. Prüfen Sie, ob der Schlauch ist verstopft oder geknackt. 2. Die Verbindung zwischen den Schlauch und die Luft Pumpe oder Airbag ist nicht installiert richtig.	1. Wechseln Sie den Schlauch oder machen Sie ihn frei und prüfen Sie, ob der Schlauch ist gerissen. 2. Den Schlauch wieder montieren. 3. Wenn das Problem nicht behoben werden kann gelöst, wenden Sie sich bitte an die Hersteller oder dessen Servicevertreter oder eine ähnliche autorisierte Personal.
E3	Abschalten Schutz ohne zunehmende Luft Druck.	Auf Luftlecks prüfen.
UL	Alarm bei niedrigem Ladestand von Stromversorgung (Stromspannung niedriger als 10,5 V).	1. Die Versorgungsspannung ist niedrig. 2. Die Stromversorgung ist unzureichend. Und die Leitung hat eine begrenzte Stromstärke. 3. Überstrom des Netzteils Schutz verwendet werden, erfordert spezielle Adapter (120 W ohne Strombegrenzung).
ÄH	Hohe Eingangsspannung Alarm (über 17 V).	Die Standardstromversorgung muss ausgewählt.
Heiß	Temperaturalarm. Wärmeableitung ist erforderlich.	
LO/HI E6	Motorüberstrom Schutz.	Motor auf Fremdkörper prüfen feststecken oder die Luftpumpe neu starten. Wenn das Problem nicht gelöst werden kann, wenden Sie sich bitte an die örtlichen Vertreter oder das entsprechende autorisierte Personal.

Machine Translated by Google

Luftdruck nicht Rückkehr auf Null	Entfernen Sie die verbindende Luftröhre.	Halten Sie die PSI-Taste gedrückt für länger als 3 Sekunden, um zur null.

X. Wartung und Lagerung

* Bitte ziehen Sie nach Gebrauch bzw. vor Gebrauch den Netzstecker aus der Steckdose Bewegen, Warten oder Anpassen des Produkts.

* Kühlen Sie es gut ab und legen Sie es in die Schachtel, wenn Sie es nicht verwenden.

* Bitte verwenden Sie es im Innenbereich und schützen Sie es vor direkter Sonneneinstrahlung oder Regen.

* Bitte lagern Sie es an einem trockenen und belüfteten Ort.

XI. Vorschlag

* Die Garantiezeit für dieses Produkt beträgt ein Jahr. Es wird empfohlen, Verwenden Sie Originalteile, andernfalls sind eventuelle Defekte nicht durch die Garantie.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Britische Republik	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Straße, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
EG-Vertreter	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

Machine Translated by Google

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


POMPA PER PADDLE-BOARD
Modello: HT-735

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODELLO:HT-735



Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

Machine Translated by Google

	Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
	Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: (1)Questo il dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) questo il dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, inclusa interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.
	Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della normativa europea Direttiva 2012/19/CE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede raccolta differenziata dei rifiuti nell'Unione Europea. Questo si applica al prodotto e a tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere scartati con i normali rifiuti domestici, ma deve essere portato in un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche dispositivi

I. Introduzione al prodotto

HT-735 è una pompa ad aria elettrica DC con display LED in evidenza, che può può essere utilizzato per gonfiare tende, letti gonfiabili, kayak, ecc. Inoltre, ha un sistema di pressione intelligente. Questo avviene quando la pressione raggiunge un valore preimpostato pressione, la pompa smetterà automaticamente di gonfiare Value.

Questo prodotto può anche sgonfiarsi e, quando non viene utilizzato, è possibile utilizzare la pompa dell'aria per svuotare l'aria al suo interno e quindi ripiegarlo e riporlo.



II. Parametri del prodotto

Pressione	0-20 PSI	Tensione di ingresso	DC12V


Machine Translated by Google

III. Elenco degli accessori

*
Si prega di assicurarsi che i seguenti accessori siano presenti nella scatola prima di utilizzarlo, se manca qualcosa, contattare gli agenti locali o distributori.

Pompa ad aria	Tubo flessibile Rubinetto aria	Libretto di istruzioni	anello di tenuta
			

IV. Dettagli degli accessori



Machine Translated by Google

1	Ingresso di gonfiaggio	8	Pulsante unità PSI
2	Uscita di deflazione	9	Pulsante di accensione/spegnimento
3	Presa accendisigari	10	Contenitore per presa accendisigari posto
4	Evidenziare il display LED	11	Adattatore per condotto flessibile
5	Pulsante di pressurizzazione	12	Tubo flessibile
6	Pulsante di decompressione	13	Rubinetto dell'aria
7	Pulsante unità BAR		

V. Istruzioni di sicurezza

* Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, tenere i bambini lontani da esso. Supervisionare sempre i bambini e le persone incapaci che contattano oppure utilizzando questa pompa ad aria.
* Attenzione: questo prodotto non deve essere esposto alla pioggia o immerso in acqua.
* Attenzione: tenere i bambini lontani da questo prodotto e dal filo.
* Attenzione: Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni. sopra e persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e conoscenza se è stata data loro supervisione o istruzioni riguardanti l'uso dell'apparecchio in modo sicuro e comprendere i pericoli connessi.
* Attenzione: prima di spostare, effettuare la manutenzione, riparare o regolare questo prodotto, staccare la spina CC dalla presa.
* Attenzione: non seppellire il filo nel terreno e posizionarlo in la zona sicura in cui non verrà danneggiato dal tosaerba o da altre attrezzature.
* Attenzione: se il cavo di alimentazione è danneggiato, è necessario sostituirlo dal produttore o dal suo agente di servizio o da un organismo autorizzato simile personale, in caso di qualsiasi rischio.

Machine Translated by Google

* Attenzione: se ci si trova in un luogo con acqua o si hanno le mani bagnate, non collegare o staccare la spina dell'accendisigari.
* Attenzione: prima di gonfiare, prestare attenzione a controllare la massima pressione sopportabile del prodotto gonfiabile, perché l'airbag può essere danneggiati al superamento della pressione massima sopportabile.
* Attenzione: prima dell'uso, controllare la presa dell'accendisigari per assicurarsi che assicurarsi che non ci sia ruggine o residui all'interno. La presa dell'accendisigari con scarsa conduzione elettrica può causare surriscaldamento del prodotto o fonte di alimentazione, che danneggerebbe il prodotto.
* Attenzione: lo scopo dell'utilizzo di questo prodotto è limitato alla descrizione in il libretto di istruzioni.
* Attenzione: il prodotto non può essere utilizzato in ambienti infiammabili ed esplosivi. ambiente.
* Attenzione: utilizzare questa apparecchiatura a una temperatura ambiente non superiore di 40 gradi.
* Attenzione: la linea di pressione del prodotto è adatta solo per l'originale tubo d'onda.
* Attenzione: assicurarsi di controllare se il tubo dell'onda è rotto e assicurarsi che il l'interruttore, l'accendisigari e lo schermo di pressione funzionano davvero prima di utilizzo.
* Attenzione: tenere lontano da fonti di calore, umidità, polvere e luce solare diretta.

VI. Operazione di inflazione

* Collegare l'estremità con l'adattatore del condotto flessibile del tubo con l'aria l'ingresso di gonfiaggio della pompa e ruotarlo in senso orario per stringerlo (Fig. 1).
* Installare l'altra estremità del tubo nel rubinetto dell'aria di supporto dell'airbag (Fig. 2) e ruotare in senso orario per stringerlo e quindi inserire la valvola di gonfiaggio di l'airbag e ruotarlo in senso orario per fissarlo (Fig. 2).
* Collegare la spina dell'accendisigari alla presa da 12 V CC.

Machine Translated by Google




Figura 1




Figura 2

* Dopo aver completato i passaggi precedenti, premere il pulsante di accensione per iniziare per gonfiare.

* Premere il pulsante dell'unità BAR oppure premere il pulsante dell'unità PSI selezionare finché non ne avrai bisogno.

* Premere il pulsante di pressurizzazione o il pulsante di decompressione per impostare valore di pressione di cui hai bisogno, con l'intervallo del valore di pressione da 0 a 20 PSI, (1 PSI=0,0689 BAR=6,89 KPA).

* Durante il processo di gonfiaggio, è possibile premere il pulsante di pressurizzazione o pulsante di decompressione per aumentare o ridurre il valore della pressione, premere il pulsante dell'unità BAR o premere il pulsante dell'unità PSI per cambiare l'unità e premere il pulsante On/Off per arrestare.

* Quando la pressione raggiunge il valore impostato, la pompa dell'aria smetterà di funzionare automaticamente.


* Dopo aver staccato la spina dell'accendisigari, staccare il tubo dall'airbag della pompa dell'aria e riporlo.

* **Nota:** il valore di pressione impostato in fabbrica per la pompa dell'aria è 20 PSI (1 PSI =0,0689BAR=6,89KPA) e al momento dell'uso secondario, il set Per impostazione predefinita verrà visualizzato il valore della pressione dell'ultimo utilizzo.

VII. Operazione di deflazione

* Rimuovere il tubo flessibile dall'ingresso di gonfiaggio; collegare l'estremità con il flessibile adattatore del condotto del tubo con l'uscita di sgonfiaggio della pompa dell'aria e torsione in senso orario per stringerlo (Fig. 3) e l'altra estremità deve essere ancora rivolta verso l'airbag.

Machine Translated by Google



* Premere il pulsante dell'interruttore di alimentazione della pompa dell'aria e avviare il sgonfiaggio fino a quando tutto il gas non viene scaricato, quindi è possibile spegnere l'alimentazione per fermare la deflazione.

* Dopo aver completato lo sgonfiaggio, scollegare la spina dell'accendisigari dalla presa Presa da 12 V CC.

* Quando non si utilizza, rimuovere il tubo dalla pompa dell'aria e dal gonfiaggio prodotto, spegnere l'interruttore di alimentazione e riporre bene il tubo flessibile e la pompa.

VIII. Precauzioni

* La fonte di alimentazione applicata deve essere la fonte di alimentazione a 12 V CC (Fig. 4)

* Non bloccare l'ingresso di gonfiaggio e l'uscita di sgonfiaggio e assicurarsi che il l'ingresso di gonfiaggio e l'uscita di sgonfiaggio devono rimanere sempre fluidi.




Figura 4

* Rispettare le disposizioni locali in materia di trattamento dei rifiuti e non è consentito gettare via la pompa dell'aria a caso.

Machine Translated by Google

* Non utilizzare questo prodotto se il tubo è danneggiato e sostituirlo immediatamente il tubo.
* Non tirare fuori il tubo durante il gonfiaggio, perché l'alta pressione può danneggiare il corpo fisico.
* Non far funzionare la pompa dell'aria per più di 20 minuti, perché il surriscaldamento del motore può causare danni interni e la pompa dell'aria deve essere completamente raffreddato per 30 minuti dopo aver lavorato ininterrottamente per un massimo di 20 minuti.
*  Smaltimento: non smaltire questo prodotto come rifiuto urbano indifferenziato. I rifiuti devono essere raccolti separatamente per lo smaltimento speciale.
* Questo prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici e deve essere smaltiti in un luogo approvato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche prodotti.
* Raccogliendo e riciclando i rifiuti, puoi aiutare a preservare l'ambiente naturale risorse e garantire che il prodotto venga trattato in modo rispettoso dell'ambiente e sano.

*Si prega di non utilizzare questa pompa ad aria se una qualsiasi parte è danneggiata e di contattare con personale specializzato per ripararlo.

* Per prevenire rischi, l'ingresso di gonfiaggio non deve essere rivolto in avanti o corpo.
* Si prega di non allontanarsi durante il gonfiaggio.
* Si prega di avviare l'auto quando si utilizza il prodotto, in caso di inutilizzo non necessario danno.

IX. Gestione degli errori

Causa del malfunzionamento		Soluzione
La pompa dell'aria non può essere iniziato normalmente.	1. La fonte di alimentazione non è collegato correttamente. 2. Il fusibile in DC la spina è bruciata. 3.Surriscaldamento o cause di sovraccarico	1. Assicurarsi che il cavo di alimentazione è collegato alla presa da 12 V CC. 2. Sostituire il fusibile. 3. Raffreddare il motore e riavviarlo. 4. Se il problema non può essere risolto, contattare il locale agenti o simili autorizzati

Machine Translated by Google

	arresto del motore.	personale.
Lento o anormale inflazione.	1. Controllare se il tubo è bloccato o screpolato. 2. La giunzione tra il tubo e l'aria la pompa o l'airbag è non installato correttamente.	1. Sostituire il tubo o sbloccarlo e controllare se il tubo è rotto. 2. Reinstallare il tubo. 3. Se il problema non può essere risolto, si prega di contattare il produttore o suo agente di servizio o simili autorizzati personale.
E3	Fermare protezione senza aria crescente pressione.	Controllare eventuali perdite d'aria.
UL	Allarme di bassa potenza di Alimentazione elettrica (voltaggio inferiore a 10,5 V).	1. La tensione di alimentazione è bassa. 2. L'alimentazione elettrica è insufficiente. E la linea ha una corrente limitata. 3. Adattatore di alimentazione sovracorrente deve essere utilizzata una protezione che richiede un adattatore speciale (120 W senza limite di corrente).
UH	Alta tensione di ingresso allarme (oltre 17 V).	L'alimentazione elettrica standard deve essere selezionato.
Caldo	Allarme temperatura. È richiesta la dissipazione del calore.	
Basso/Alto E6	Sovracorrente del motore protezione.	Controllare il motore per corpi estranei pompa dell'aria bloccata o riavviata, se la il problema non può essere risolto, contattare gli agenti locali o il personale autorizzato analogo.

Machine Translated by Google

Pressione dell'aria non lo fa tornare a zero	Rimuovi il trachea di collegamento.	Premere e tenere premuto il pulsante PSI per più di 3 secondi per tornare a zero.

X. Manutenzione e conservazione

* Si prega di rimuovere la spina dalla presa elettrica dopo l'uso o prima spostare, effettuare la manutenzione o la regolazione del prodotto.

* Lasciarlo raffreddare bene e riporlo nella scatola quando non lo si utilizza.

* Si prega di utilizzarlo in ambienti chiusi e di proteggerlo dall'esposizione diretta al sole o dalla pioggia.

* Si prega di conservarlo in un luogo asciutto e ventilato.

XI. Suggerimento

* Il periodo di garanzia di questo prodotto è di un anno. Si consiglia di utilizzare parti originali; in caso contrario, eventuali guasti non saranno coperti dalla garanzia.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

RAPPRESENTANZA DEL REGNO UNITO	YH CONSULTING LIMITED. Per conto di YH Consulting Ufficio limitato 147, Centurion House, Londra Strada, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Rappresentante della CE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.

Machine Translated by Google

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

BOMBA DE PADDLE-BOARD


Modelo: HT-735

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODELO:HT-735



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

Machine Translated by Google

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer Lea atentamente el manual de instrucciones.
	Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) Esta El dispositivo no puede causar interferencias dañinas y (2) este El dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda provocar un funcionamiento no deseado.
	Este producto está sujeto a las disposiciones de la legislación europea. Directiva 2012/19/CE. El símbolo de un contenedor con ruedas tachado indica que el producto requiere recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Esta Se aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este Símbolo. Los productos marcados como tales no pueden desecharse. con los residuos domésticos normales, sino que deben llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos dispositivos

I. Introducción del producto

HT-735 es una bomba de aire eléctrica de CC con pantalla LED resaltada, que puede Se puede utilizar para inflar carpas, camas inflables, kayaks, etc. Además, tiene una Sistema de presión inteligente. Es decir, cuando la presión alcanza un valor preestablecido. presión, la bomba dejará de inflar automáticamente el Valor.

Este producto también se puede desinflar y cuando no se utiliza el producto inflable, puede usar la bomba de aire para vaciar el aire del interior para doblarlo y guardarlo.

II. Parámetros del producto


Presión	0-20 PSI	Voltaje de entrada	12 V CC

Machine Translated by Google


III. Lista de accesorios

* Asegúrese de que los siguientes accesorios estén en la caja

Antes de usarlo, si falta alguno, comuníquese con los agentes locales o distribuidores.

Bomba de aire	Grifo de aire de manguera	Manual de instrucciones	anillo de sellado
			

IV. Detalles de los accesorios



Machine Translated by Google

1	Entrada de inflado	8	Botón de unidad de 8 PSI
2	Salida de deflación	9	Botón de encendido/apagado
3	Enchufe del encendedor de cigarrillos	10	Almacenamiento del enchufe del encendedor de cigarrillos lugar
4	Resalte la pantalla LED	11	Adaptador de conducto flexible
5	Botón de presurización	12	Manguera
6	Botón de descompresión	13	Grifo de aire
7	Botón de unidad 7 BAR		

V. Instrucciones de seguridad

* Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, mantenga a los niños alejados de él. Siempre supervise a los niños y a las personas incapacitadas que entren en contacto con o utilizando esta bomba de aire.
* Advertencia: Este producto no debe exponerse a la lluvia ni sumergirse en agua.
* Advertencia: Los niños deben mantenerse alejados de este producto y del cable.
* Advertencia: Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años. arriba y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimientos si se les ha dado supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprender los peligros involucrados.
* Advertencia: Antes de mover, realizar mantenimiento, reparar o ajustar este producto, primero desconecte el enchufe de CC de la toma de corriente.
* Advertencia: No entierre el cable en el suelo, debe colocarse en la zona segura donde no será dañado por la cortadora de césped u otro equipo.
* Advertencia: Si el cable de alimentación está dañado, se debe cambiar el cable de alimentación. por el fabricante o su agente de servicio o la persona autorizada similar personal, en caso de cualquier riesgo.

Machine Translated by Google

* Advertencia: Si se encuentra en un lugar con agua o tiene las manos mojadas, no conecte ni desconecte el enchufe del encendedor de cigarrillos.
* Advertencia: Antes de inflar, preste atención para verificar el máximo Presión soportable del producto inflable, porque la bolsa de aire puede estar dañado al exceder la presión máxima soportable.
* Advertencia: Antes de usar, verifique la toma del encendedor de cigarrillos para asegurarse Asegúrese de que no haya óxido ni residuos en el interior. El enchufe del encendedor... Una mala conducción eléctrica puede provocar un sobrecalentamiento del producto o fuente de alimentación, lo que dañará el producto.
* Advertencia: El propósito de uso de este producto se limita a la descripción en el libro de instrucciones.
* Advertencia: El producto no se puede utilizar bajo atmósferas inflamables y explosivas. ambiente.
* Advertencia: utilice este equipo a una temperatura ambiente no superior a de 40 grados.
* Advertencia: La línea de presión del producto solo es adecuada para el modelo original. tubo de olas
* Advertencia: Asegúrese de verificar si la tubería de onda está rota y asegúrese de que El interruptor, el encendedor de cigarrillos y la pantalla de presión realmente funcionan antes usar.
* Advertencia: Mantener alejado de fuentes de calor, humedad, polvo y luz solar directa.

VI. Operación de Inflación

* Conecte el extremo con el adaptador de conducto flexible de la manguera con el aire. Entrada de inflado de la bomba y gire en el sentido de las agujas del reloj para apretarla (Fig. 1).
* Instale el otro extremo de la manguera en el grifo de aire de soporte de la bolsa de aire. (Fig 2) y gire en el sentido de las agujas del reloj para apretarlo y luego inserte la válvula de inflado de la bolsa de aire y gire en el sentido de las agujas del reloj para fijarla (Fig. 2).
* Conecte el enchufe del encendedor de cigarrillos a la toma de CC de 12 V.

Machine Translated by Google




Figura 1




Figura 2

* Después de finalizar los pasos anteriores, presione el botón del interruptor de encendido Para empezar para inflar.

* Presione el botón de la unidad BAR o presione el botón de unidad PSI Para seleccionar Hasta que lo necesites.

* Presione el botón de presurización o el botón de descompresión para configurar el valor de presión que necesita, con un rango de valor de presión de 0 a 20 PSI, (1 PSI = 0,0689 BAR = 6,89 KPA).

* Durante el proceso de inflado, puede presionar el botón de presurización o Botón de descompresión para aumentar o reducir el valor de presión, presione el botón de la unidad BAR o presione el botón de la unidad PSI para cambiar la unidad y Presione el botón de encendido/apagado para detener.

* Cuando la presión alcance el valor establecido, la bomba de aire dejará de funcionar. automáticamente.


* Después de desconectar el enchufe del encendedor de cigarrillos, retire la manguera. de la bomba de aire, saque la bolsa de aire y guárdela.

* Aviso: El valor de presión establecido de fábrica de la bomba de aire es 20 PSI (1 PSI =0,0689BAR=6,89KPA) y en el momento del uso secundario, el conjunto El valor de presión correspondiente al último uso se mostrará de forma predeterminada.

VII.Operación de deflación

* Retire la manguera de la entrada de inflado; conecte el extremo con un tubo flexible. Adaptador de conducto de la manguera con la salida de desinflado de la bomba de aire y giro en el sentido de las agujas del reloj para apretarlo (Fig 3) y el otro extremo deberá seguir en el airbag.

Machine Translated by Google



* Presione el botón del interruptor de encendido de la bomba de aire y comience la desinflar hasta que se descargue todo el gas, luego se puede apagar la energía para detener la deflación.

* Una vez desinflado, desconecte el enchufe del encendedor de cigarrillos del Toma de corriente continua de 12 V.

* Cuando no lo utilice, retire la manguera de la bomba de aire y el inflador. producto, apague el interruptor de encendido y guarde bien la manguera y la bomba.

VIII. Precauciones

* La fuente de alimentación aplicada debe ser la fuente de alimentación de 12 V CC (Fig. 4)

* No bloquee la entrada de inflado ni la salida de desinflado y asegúrese de que La entrada de inflado y la salida de desinflado deberán permanecer lisas en todo momento.




Figura 4

* Observe las disposiciones locales sobre tratamiento de residuos y no está permitido Deseche la bomba de aire al azar.

Machine Translated by Google

* No utilice este producto cuando la manguera esté dañada y cámbiela.
manguera inmediatamente.
* No tire de la manguera al inflar, ya que esto aumenta la presión.
Puede dañar el cuerpo físico.
* No haga funcionar la bomba de aire durante más de 20 minutos, ya que eso
El sobrecalentamiento del motor puede causar daños internos y la bomba de aire deberá ser
se enfrió completamente durante 30 minutos después de trabajar continuamente hasta 20 minutos.
*  Eliminación: No deseche este producto como residuo municipal sin clasificar.
Los residuos deben recogerse separadamente para su eliminación especial.
* Este producto no debe desecharse con la basura doméstica y debe desecharse
desecharse en un lugar aprobado para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos
productos.
* Al recolectar y reciclar desechos, puede ayudar a conservar el medio ambiente natural.
recursos y garantizar que el producto sea tratado de forma respetuosa con el medio ambiente.
y de forma saludable.

*No utilice esta bomba de aire si alguna pieza está dañada y póngase en contacto con
con el personal profesional para repararlo.
* Para evitar riesgos, la entrada de inflado no debe estar orientada hacia la cara ni hacia el pecho.
cuerpo.
* Por favor, no se vaya mientras se infla.
* Arranque el vehículo cuando utilice el producto, en caso de necesidad.
daño.

IX. Manejo de fallas

Causa del mal funcionamiento		Solución
La bomba de aire no puede ser comenzó normalmente.	1.La fuente de energía no está enchufado adecuadamente. 2.El fusible en CC El enchufe está quemado. 3.Sobrecalentamiento o causas de sobrecarga	1. Asegúrese de que el cable de alimentación está enchufado en la toma de corriente continua de 12 V. 2. Cambie el fusible. 3. Enfríe el motor y reinícielo. 4. Si el problema no se puede solucionar Resuelto, por favor contacte localmente. agentes o personas autorizadas similares

Machine Translated by Google

	parada del motor.	personal.
Lento o anormal inflación.	1. Compruebe si la manguera está bloqueada o agrietado. 2. La unión entre la manguera y el aire La bomba o bolsa de aire es no instalado adecuadamente.	1. Cambie la manguera o desbloquéela y verifique si La manguera está rota. 2. Vuelva a instalar la manguera. 3. Si el problema no se puede solucionar Resuelto, por favor contactar con el fabricante o su agente de servicio o similar autorizado personal.
E3	Cerrar protección sin aumento de aire presión.	Compruebe si hay fugas de aire.
UL	Alarma de baja potencia de fuente de alimentación (Voltaje inferior a 10,5 V).	1. El voltaje de la fuente de alimentación es bajo. 2. La fuente de alimentación es insuficiente. Y la línea tiene corriente limitada. 3. Sobrecorriente del adaptador de corriente Se deberá utilizar protección, requiriendo un adaptador especial (120 W sin límite de corriente).
OH	Alto voltaje de entrada alarma (más de 17 V).	La fuente de alimentación estándar deberá ser seleccionado.
Caliente	Alarma de temperatura. Se requiere disipación de calor.	
LO/HI E6	Sobrecorriente del motor protección.	Inspeccionar el motor en busca de cuerpos extraños bomba de aire atascada o reiniciar, si la Si el problema no se puede resolver, comuníquese con agentes locales o el personal autorizado similar.

Machine Translated by Google

Presión del aire no lo hace volver a cero	Quitar el conexión de la tráquea.	Mantenga presionado el botón PSI durante más de 3 segundos para volver a cero.

X. Mantenimiento y almacenamiento

* Desenchufe el aparato de la toma de corriente después de usarlo o antes de usarlo. mover, reparar o ajustar el producto.

* Enfríelo bien y guárdelo en la caja cuando no esté en uso.

* Úselo en interiores y protéjalo de la exposición directa al sol o la lluvia.

* Guárdelo en un lugar seco y ventilado.

XI. Sugerencia

* El período de garantía de este producto es de un año. Se recomienda Utilice piezas originales, de lo contrario cualquier falla no estará cubierta por la garantía. garantía.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO	YH CONSULTING LIMITADA. A/C YH Consulting Oficina limitada 147, Centurion House, Londres Carretera, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Representante del CE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.

Machine Translated by Google

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

POMPA DO DESKI WIOSŁOWEJ


Model: HT-735

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODEL:HT-735



To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiekolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

Machine Translated by Google

	Ostrzeżenie – aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi przeczytać Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi.
	To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Eksploatacja podlega następującym dwóm warunkom: (1) Niniejsze urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie.
	Niniejszy produkt podlega przepisom europejskim Dyrektywa 2012/19/WE. Symbol przedstawiający kosz na śmieci na kółkach przekreślone oznacza, że produkt wymaga selektywna zbiórka odpadów w Unii Europejskiej. To dotyczy produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem symbol. Produktów oznaczonych jako takie nie wolno wyrzucać z normalnymi odpadami domowymi, ale należy je oddać do punktu zbiórki odpadów punkt zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych urządzenia

I. Wprowadzenie do produktu

HT-735 to elektryczna pompka powietrza na prąd stały z podświetlanym wyświetlaczem LED, która może może być stosowany do nadmuchiwania namiotów, łóżek dmuchanych, kajaków itp. Ponadto posiada inteligentny system ciśnieniowy. To wtedy, gdy ciśnienie osiągnie zadany poziom ciśnienie, pompa automatycznie zatrzyma pompowanie Value.

Z produktu można również spuścić powietrze, a gdy nie jest nadmuchiwany, można za pomocą pompki opróżnić go z powietrza, ułatwiając jego złożenie i przechowywanie.

II. Parametry produktu


Ciśnienie	0-20PSI	Napięcie wejściowe	Prąd stały 12 V

Machine Translated by Google


III. Lista akcesoriów

*
Upewnij się, że w pudełku znajdują się następujące akcesoria

przed użyciem, jeśli czegoś brakuje, skontaktuj się z lokalnym agentem lub dystrybutorzy.

Pompa powietrza	Wąż pneumatyczny	Instrukcja obsługi	pierścień uszczelniający
			

IV. Szczegóły dotyczące akcesoriów



Machine Translated by Google

1	Wlot do pompowania	8	Przycisk jednostki PSI
2	Wylot deflacji	9	Przycisk włączania/wyłączania
3	Wtyczka zapalniczki samochodowej	10	Przechowywanie wtyczki zapalniczki samochodowej miejsce
4	Podświetl wyświetlacz LED	11	Elastyczny adapter do rur
5	Przycisk dociskowy	12	Wąż
6	Przycisk dekompresji	13	Kran powietrza
7	Przycisk jednostki BAR		

V. Instrukcje bezpieczeństwa

* Ostrzeżenie: Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, należy trzymać dzieci z dala od urządzenia.
z tego. Zawsze nadzoruj dzieci i osoby niepełnosprawne, które się z Tobą kontaktują
lub używając tej pompki powietrza.
* Ostrzeżenie: Produktu nie należy narażać na działanie deszczu ani zanurzać w wodzie.
woda.
* Ostrzeżenie: Dzieci należy trzymać z dala od tego produktu i przewodu.
* Ostrzeżenie: Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat i
powyżej oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej
lub braku doświadczenia i wiedzy, jeśli byli nadzorowani
lub instrukcji dotyczących bezpiecznego korzystania z urządzenia i
zrozumieć związane z tym zagrożenia.
* Ostrzeżenie: Przed przenoszeniem, konserwacją, naprawą lub regulacją tego produktu należy najpierw
odłączyć wtyczkę prądu stałego od gniazdka.
* Ostrzeżenie: Nie zakopuj przewodu w ziemi, należy go umieścić w
strefa bezpieczna, w której nie zostanie uszkodzona przez kosiarkę lub inny sprzęt.
* Ostrzeżenie: Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić.
przez producenta lub jego agenta serwisowego lub podobny upoważniony podmiot
personelu, na wypadek jakiegokolwiek ryzyka.


Machine Translated by Google

* Ostrzeżenie: Jeśli stoisz w miejscu, w którym znajduje się woda lub masz mokre ręce, nie podłączaj ani nie wyciągaj wtyczki z gniazda zapalniczki.
* Ostrzeżenie: Przed napompowaniem należy zwrócić uwagę na sprawdzenie maksymalnego ciśnienia znośnego ciśnienia nadmuchiwanego produktu, ponieważ poduszka powietrzna może być uszkodzone w wyniku przekroczenia maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia.
* Ostrzeżenie: Przed użyciem należy sprawdzić gniazdo zapalniczki samochodowej, aby upewnić się, że upewnij się, że nie ma rdzy ani pozostałości wewnątrz. Gniazdo zapalniczki samochodowej ze słabym przewodnictwem elektrycznym może spowodować przegrzanie produktu lub źródła zasilania, gdyż może to spowodować uszkodzenie produktu.
* Ostrzeżenie: Cel stosowania tego produktu jest ograniczony do opisu w instrukcja obsługi.
* Ostrzeżenie: Produkt nie może być stosowany w środowisku łatwopalnym i wybuchowym. środowisko.
* Ostrzeżenie: Używaj tego sprzętu w temperaturze otoczenia nie wyższej niż niż 40 stopni.
* Ostrzeżenie: Przewód ciśnieniowy produktu nadaje się wyłącznie do oryginalnego rura falowa.
* Ostrzeżenie: Należy sprawdzić, czy rura falowa nie jest uszkodzona i upewnić się, że przełącznik, zapalniczka i ekran ciśnieniowy naprawdę działają przed używać.
* Ostrzeżenie: Trzymać z dala od źródeł ciepła, wilgoci, kurzu i bezpośredniego światła słonecznego.


VI. Operacja inflacyjna

* Podłącz koniec węża do elastycznego adaptera przewodu powietrznego wlot pompki do napełniania i przekręć zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby go dokręcić (rys. 1).
* Podłącz drugi koniec węża do otworu podtrzymującego powietrze w poduszce powietrznej. (Rys. 2) i przekręć zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby go dokręcić, a następnie włóż zawór do napełniania poduszkę powietrzną i przekręć ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby ją zamocować (rys. 2).
* Podłącz wtyczkę zapalniczki samochodowej do gniazda 12 V DC.

Machine Translated by Google



Rys. 1



Rys. 2

* Po wykonaniu powyższych czynności naciśnij przycisk zasilania, aby napompować zacząć materac.

* Naciśnij przycisk jednostki BAR lub naciśnij przycisk jednostki PSI wybrać dopóki nie będzie Ci potrzebne.

* Naciśnij przycisk sprężania lub przycisk dekompresji, aby ustawić wartość ciśnienia, której potrzebujesz, w zakresie od 0 do 20PSI, (1PSI=0,0689BAR=6,89KPA).

* Podczas procesu pompowania możesz nacisnąć przycisk sprężania lub przycisk dekompresyjny, aby zwiększyć lub zmniejszyć wartość ciśnienia, naciśnij naciśnij przycisk jednostki BAR lub naciśnij przycisk jednostki PSI, aby przełączyć jednostkę i Naciśnij przycisk Wł./Wył., aby zatrzymać.

* Gdy ciśnienie osiągnie ustawioną wartość, pompa powietrza przestanie działać automatycznie.


* Po wyciągnięciu wtyczki zapalniczki samochodowej należy zdjąć wąż z poduszki powietrznej pompy powietrza i schować ją.

* Uwaga: Fabrycznie ustawiona wartość ciśnienia pompy powietrza wynosi 20 PSI (1 PSI =0,0689BAR=6,89KPA) i w momencie wtórnego użycia, zestaw domyślnie wyświetlana będzie wartość ciśnienia z ostatniego użycia.

VII.Operacja deflacyjna

* Odłącz wąż od otworu do napełniania i podłącz koniec elastyczną rurką. adapter przewodu węża z wylotem spuszczania powietrza z pompki i skręcanym zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby go dokręcić (rys. 3), a drugi koniec nadal powinien znajdować się przy poduszce powietrznej.

Machine Translated by Google



* Naciśnij przycisk wyłącznika zasilania pompy powietrza i uruchom ją.
deflację, aż cały gaz zostanie uwolniony, a następnie można wyłączyć zasilanie, aby
Zatrzymajmy deflację.


* Po zakończeniu spuszczania powietrza odłącz wtyczkę zapalniczki od
Gniazdo 12V DC.

* Gdy nie używasz pompy powietrza, odłącz wąż od pompy i napompuj
produktu, wyłącz zasilanie i schowaj wąż i pompę w bezpiecznym miejscu.

VIII. Środki ostrożności

* Zastosowane źródło zasilania musi być źródłem zasilania prądem stałym o napięciu 12 V (rys. 4).

* Nie blokuj wlotu powietrza do pompowania i wylotu powietrza do deflacji i upewnij się, że
wlot powietrza dolotowego i wylot powietrza dolotowego muszą być cały czas gładkie.



Rys. 4

* Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących utylizacji odpadów i nie wolno ich wyrzucać.
wyrzucaj pompkę powietrza w przypadkowych miejscach.

Machine Translated by Google

* Nie używaj tego produktu, jeśli wąż jest uszkodzony i wymień go.
natychmiast wylej wodę.
* Nie wyciągaj węża podczas pompowania, ponieważ wtedy panuje wysokie ciśnienie.
może uszkodzić ciało fizyczne.
* Nie należy pozostawiać pompy powietrza włączonej na dłużej niż 20 minut, ponieważ
przegrzanie silnika może spowodować uszkodzenie wewnętrzne i należy wymienić pompę powietrza
całkowicie schłodzone przez 30 minut po nieprzerwanej pracy trwającej do 20 minut.
*  Utylizacja: Nie wyrzucaj tego produktu razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi.
Odpady muszą być gromadzone oddzielnie w celu specjalnej utylizacji.
* Tego produktu nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi. Należy go
zutylizować w zatwierdzonym miejscu do recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Produkty.
* Gromadząc i poddając recyklingowi odpady, możesz pomóc w ochronie zasobów naturalnych
zasoby i zapewnić, że produkt jest przetwarzany w sposób przyjazny dla środowiska
i zdrowy sposób.

*Prosimy nie używać tej pompki powietrza, jeśli jakakolwiek jej część jest uszkodzona i prosimy o kontakt
z profesjonalnym personelem, który dokona naprawy.
* Aby zapobiec ryzyku, otwór wlotowy do pompowania nie powinien być skierowany do przodu lub
ciało.
* Proszę nie odchodzić podczas pompowania.
* W razie potrzeby uruchomienia samochodu podczas korzystania z produktu
szkoda.

IX. Obsługa błędów

Przyczyna awarii		Rozwiązanie
Pompa powietrza nie może być zaczął normalnie.	1.Źródło zasilania nie jest podłączony odpowiednio. 2.Bezpiecznik w DC świeca zapłonowa jest spalona. 3. Przegrzanie lub przyczyny przeciążenia	1. Upewnij się, że przewód zasilający jest podłączony do gniazda 12V DC. 2. Wymień bezpiecznik. 3. Ostudź silnik i uruchom go ponownie. 4. Jeśli problemu nie można rozwiązać rozwiązane, proszę o kontakt lokalny agentów lub podobnie upoważnionych

Machine Translated by Google

	zatrzymanie silnika.	personel.
Powolny lub nieprawidłowy inflacja.	1. Sprawdź czy wąż jest zatkany lub pęknięte. 2. Połączenie między wąż i powietrze pompa lub poduszka powietrzna to nie zainstalowano odpowiednio.	1. Wymień wąż lub go udrożnij i sprawdź, czy wąż jest pęknięty. 2. Ponownie zamontuj wąż. 3. Jeśli problemu nie można rozwiązać rozwiązane, proszę o kontakt z producent lub jego agent serwisowy lub podobne upoważnione personel.
E3	Zamknięcie ochrona bez zwiększające się powietrze ciśnienie.	Sprawdź, czy nie ma nieszczelności.
UL	Alarm niskiego poziomu naładowania baterii Zasilacz (woltaż niższe niż 10,5 V).	1. Napięcie zasilania jest niskie. 2. Zasilanie jest niewystarczające. A linia ma ograniczony prąd. 3. Zasilacz przeciążeniowy należy stosować zabezpieczenie wymagające specjalnego adaptera (120 W) bez ograniczenia prądowego).
UH	Wysokie napięcie wejściowe alarm (powyżej 17 V).	Standardowe zasilanie powinno być wybrany.
Gorący	Alarm temperatury. Wymagane jest odprowadzanie ciepła.	
Niski/wysoki E6	Nadmiar prądu w silniku ochrona.	Sprawdź silnik pod kątem ciał obcych zablokowana lub ponownie uruchomiona pompa powietrza, jeśli problemu nie można rozwiązać, skontaktuj się z lokalnymi agentami lub podobny upoważniony personel.

Machine Translated by Google

Ciśnienie powietrza nie powrót do zera	Usuń łącząca tchawica.	Naciśnij i przytrzymaj przycisk PSI przez ponad 3 sekundy, aby powrócić do zero.

X. Konserwacja i przechowywanie

* Po użyciu lub przed użyciem należy wyjąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego. przenoszenie, serwisowanie lub regulacja produktu.

* Gdy nie używasz produktu, dobrze go ostudź i schowaj do pudełka.

* Prosimy używać urządzenia wewnątrz pomieszczeń, chroniąc je przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i deszczem.

* Przechowywać w suchym i wentylowanym miejscu.

XI. Propozycja

* Okres gwarancji na ten produkt wynosi jeden rok. Zaleca się, aby należy używać oryginalnych części; w przeciwnym razie wszelkie awarie nie będą objęte gwarancją. gwarancja.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

REP WIELKIEJ BRYTANII	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Biuro Limited 147, Centurion House, Londyn Droga, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Przedstawiciel UE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.

Machine Translated by Google



Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


PADDEL-BORD-PUMP
Modell: HT-735

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODELL: HT-735



Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

Machine Translated by Google

	Varning - För att minska risken för skada måste användaren läsa bruksanvisningen noggrant.
	Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Driften är föremål för följande två villkor:(1)Detta enheten får inte orsaka skadliga störningar, och (2)detta enheten måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.
	Denna produkt är föremål för tillhandahållande av European Direktiv 2012/19/EG. Symbolen som visar en soptunna på hjul genomkorsad indikerar att produkten kräver separat sophämtning i Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör märkta med denna symbol. Produkter märkta som sådana får inte kasseras med vanligt hushållsavfall, men måste tas till en insamlingsställe för återvinning av elektrisk och elektronisk enheter

I. Produktintroduktion

HT-735 är en DC elektrisk luftpump med Highlight LED-displayen, som kan användas för att blåsa upp tält, uppblåsbara sängar, kajaker etc. Dessutom har den en intelligent trycksystem. Det är då trycket når en förinställning tryck, kommer pumpen automatiskt att sluta blåsa upp värde.

Denna produkt kan också tömmas och när den uppblåsbara produkten inte används kan du använda luftpumpen för att tömma luften inuti för vikning och förvaring.


II. Produktparametrar

Tryck	0-20PSI	Ingångsspänning	DC12V


Machine Translated by Google

III. Lista över tillbehör

* Se till att följande tillbehör finns i kartongen innan du använder den, om någon saknas, vänligen kontakta lokala agenter eller distributörer.

Luftpump	Slang Luftkran	Instruktionsbok	tätningsring
			

IV. Detaljer om tillbehör



Machine Translated by Google

1	Inflationsinlopp	8	PSI-enhetsknapp
2	Deflationsuttag	9	På/av-knapp
3	Cigarettändaruttag	10	Förvaring av cigarettändaruttag plats
4	Markera LED-displayen	11	Flexibel ledningsadapter
5	Tryckknapp	12	Slang
6	Dekomprimeringsknapp	13	Luftkran
7	BAR-enhetsknapp		

V. Säkerhetsinstruktioner

* Varning: Håll barn borta för att minska risken för skador från det. Övervaka alltid barn och handikappade som kontaktar eller använda denna luftpump.
* Varning: Denna produkt får inte utsättas för regn eller nedsänkas i vatten.
* Varning: Barn ska hållas långt borta från denna produkt och kabel.
* Varning: Denna apparat kan användas av barn från 8 år och ovan och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap om de har fått handledning eller instruktioner om användning av apparaten på ett säkert sätt och förstår riskerna.
* Varning: Innan du flyttar, underhåller, reparerar eller justerar denna produkt, dra först likströmskontakten ur uttaget.
* Varning: Gräv inte ner tråden i jorden, och den ska placeras i den säkra zonen där den inte kommer att skadas av gräsklippare eller annan utrustning.
* Varning: Om strömkabeln är skadad måste strömkabeln bytas av tillverkaren eller dess serviceombud eller en liknande auktoriserad personal, vid eventuell risk.

Machine Translated by Google

* Varning: Om du står på en plats med vatten eller om händerna är blöta, vänligen koppla inte eller dra inte i cigarettändaruttaget.
* Varning: Var uppmärksam på att kontrollera maxvärdet innan du blåser upp uthärdligt tryck på den uppblåsbara produkten, eftersom krockkudden kan vara skadas vid överskridande av det maximala uthärdliga trycket.
* Varning: Innan du använder, kontrollera cigarettändaruttaget för att göra se till att det inte finns någon rost eller rester inuti. Cigarettändaruttaget med dålig elektrisk ledning kan orsaka överhettning av produkten eller strömkälla, vilket kommer att skada produkten.
* Varning: Syftet med att använda denna produkt är begränsat till beskrivningen i instruktionsboken.
* Varning: Produkten kan inte användas under brandfarliga och explosiva miljö.
* Varning: Vänligen använd den här utrustningen vid en omgivningstemperatur på högst än 40 grader.
* Varning: Produktens tryckledning är endast lämplig för originalet vågrör.
* Varning: Se till att kontrollera om vågröret är trasigt och se till att switch, cigarettändaren och tryckskärmen fungerar verkligen innan använda.
* Varning: Håll borta från värmekällor, fukt, damm och direkt solljus.

VI. Inflationsoperation

* Anslut änden med slangens flexibla adapter med luften pump uppblåsningsinloppet och vrid medurs för att dra åt det (fig 1).
* Installera den andra änden av slangen i den stödjande luftkranen på krockkudden (Fig 2) och vrid medurs för att dra åt den och sätt sedan in uppblåsningsventilen på krockkudden och vrid medurs för att fixera den (Fig 2).
* Anslut cigarettändaruttaget till 12V DC-uttaget.

Machine Translated by Google




Fig 1




Fig 2

* När du har slutfört stegen ovan, tryck på strömbrytaren för att blåsa upp. att börja

* Tryck på knappen BAR-enhet eller tryck på PSI-enhetsknappen att välja tills du behöver.

* Tryck på tryckknappen eller dekomprimeringsknappen för att ställa in tryckvärde du behöver, med intervallet för tryckvärdet från 0 till 20PSI, (1PSI=0,0689BAR=6,89KPA) .

* Under uppblåsningsprocessen kan du trycka på tryckknappen eller dekomprimeringsknapp för att öka eller minska tryckvärdet, tryck BAR-enhetsknappen eller tryck på PSI-enhetsknappen för att byta enhet och tryck på på/av-knappen för att stoppa.

* När trycket når det inställda värdet slutar luftpumpen att fungera automatiskt.


* Efter att ha dragit ut cigarettändaruttaget, vänligen ta ner slangen från luftpumpens krockkudde och förvara den.

* **Observera:** Det fabriksinställda tryckvärdet för luftpumpen är 20PSI (1PSI =0,0689BAR=6,89KPA) och vid tidpunkten för den sekundära användningen, tryckvärdet för den senaste användningen visas som standard.

VII. Deflationsoperation

* Ta bort slangen från uppblåsningsinloppet; anslut änden med flexibel ledningsadapter för slangen med luftpumpens tömningsutlopp och vrid medurs för att dra åt den (Fig 3) och den andra änden ska fortfarande vara mot krockkudden.

Machine Translated by Google



* Tryck på knappen på strömbrytaren på luftpumpen och starta tömning tills all gas är urladdad, då kan strömmen stängas av till stoppa deflationen.

* Efter att tömningen är klar, koppla ur cigarettändaruttaget från cigarettändaruttaget 12V DC-uttag.

* När den inte används, ta bort slangen från luftpumpen och fyll upp produkten, stäng av strömbrytaren och förvara slangen och pumpen väl.

VIII. Försiktighetsåtgärder

* Den applicerade strömkällan måste vara 12V DC-strömkällan (bild 4)

* Blockera inte uppblåsningsinloppet och tömningsutloppet och se till att uppblåsningsinloppet och tömningsutloppet ska vara jämna hela tiden.




Fig 4

* Följ de lokala bestämmelserna för avfallshantering och det är inte tillåtet kasta luftpumpen slumpmässigt.

Machine Translated by Google

* Använd inte denna produkt när slangen är skadad och byt ut den slang omedelbart.
* Dra inte ut slangen när du blåser upp, eftersom det är högt tryck kan skada den fysiska kroppen.
* Få inte luftpumpen att fungera i mer än 20 minuter, för det överhettning av motorn kan orsaka inre skador och luftpumpen ska vara det helt kyld i 30 minuter efter kontinuerligt arbete upp till 20 minuter.
*  Avfallshantering: Kasta inte denna produkt som osorterat kommunalt avfall. Avfallet ska samlas in separat för specialavfall.
* Denna produkt ska inte kastas med hushållsavfallet och måste göras kasseras på en godkänd plats för återvinning av elektrisk och elektronisk produkter.
* Genom att samla in och återvinna avfall kan du hjälpa till att bevara det naturliga resurser och säkerställa att produkten behandlas på ett miljövänligt sätt och hälsosamt sätt.

* Vänligen använd inte denna luftpump om någon del är skadad, och vänligen kontakta med professionell personal för att reparera den.
* För att förebygga risker ska uppblåsningsinloppet inte vara framåtriktat eller kropp.
* Vänligen lämna inte medan du blåser upp.
* Vänligen starta bilen när du använder produkten, i händelse av onödigt skada.

IX. Felhantering

Felorsak		Lösning
Luftpumpen kan inte vara startade normalt.	1. Strömkällan är inte ansluten ordentligt. 2.Säkringen i DC pluggen är utbränd. 3.Överhettning eller orsakar överbelastning	1. Se till att strömkabeln är ansluten till 12V DC-uttaget. 2. Byt säkring. 3. Kyl motorn och starta om den. 4. Om problemet inte kan vara löst, kontakta lokalt agenter eller liknande auktoriserade

Machine Translated by Google

	motorstopp.	personal.
Långsam eller onormal inflation.	1. Kontrollera om slangen är blockerad eller sprucken. 2. Ledningen mellan slangen och luften pump eller krockkudde är inte installerat ordentligt.	1. Byt slang eller gör den. avblockerad och kontrollera om slangen är sprucken. 2. Sätt tillbaka slangen. 3. Om problemet inte kan vara löst, vänligen kontakta tillverkaren eller dess serviceombud eller liknande auktoriserade personal.
E3	Stängning skydd utan ökande luft tryck.	Kontrollera om det finns luftläckor.
UL	Larm för låg effekt strömförsörjning (spänning lägre än 10,5 V).	1. Strömförsörjningsspänningen är låg. 2. Strömförsörjningen är otillräcklig. Och ledningen har begränsad ström. 3. Strömadapter överström skydd ska användas som kräver speciell adapter (120 W utan strömgräns).
UH	Hög inspänning larm (över 17 V).	Standard strömförsörjning ska vara vald.
Varm	Temperaturlarm. Värmeavledning krävs.	
LO/HI E6	Motor överström skydd.	Kontrollera motorn för främmande föremål fastnat eller starta om luftpumpen, Om problemet kan inte lösas, kontakta lokala agenter eller liknande auktoriserad personal.

Machine Translated by Google

Lufttryck inte återgå till noll	Ta bort anslutande luftstrupe.	Tryck och håll ned PSI-knappen för mer än 3 sekunder att återgå till noll.

X. Underhåll och förvaring

* Ta ur kontakten ur eluttaget efter användning eller före flytta, serva eller justera produkten.
* Kyl den väl och lägg den i lådan när den inte används.
* Använd den inomhus och skydda den mot direkt solexponering eller regn.
* Förvara den på en torr och ventilerad plats.

XI. Förslag

* Garantitiden för denna produkt är ett år. Det rekommenderas att använd originaldelar; annars kommer eventuella fel inte att täckas av garanti.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Machine Translated by Google

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


PADDLE-BOARD-POMP
Model: HT-735

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

MODEL:HT-735



Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

Machine Translated by Google

	Waarschuwing - Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de volgende informatie lezen: Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
	Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De exploitatie is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) Deze apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit Het apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief storingen die een ongewenste werking kunnen veroorzaken.
	Dit product is onderworpen aan de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/EG. Het symbool dat een kliko toont doorgestreept geeft aan dat het product gescheiden afvalinzameling in de Europese Unie. Dit is van toepassing op het product en alle accessoires die met deze zijn gemarkeerd symbool. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet worden weggegooid met het normale huisvuil, maar moet naar een afvalverwerkingsbedrijf worden gebracht. inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten apparaten

I. Productintroductie

HT-735 is een DC elektrische luchtpomp met LED-display, die kan kan worden gebruikt om tenten, luchtbedden, kajaks, enz. op te blazen. Daarnaast heeft het een intelligent druksysteem. Dat is wanneer de druk een vooraf ingestelde waarde bereikt druk, stopt de pomp automatisch met het oppompen van Value.

Dit product kan ook leeglopen. Wanneer u het opblaasbare product niet gebruikt, kunt u de luchtpomp gebruiken om de inhoud leeg te laten lopen, zodat u het kunt opvouwen en opbergen.

II. Productparameters


Druk	0-20PSI	Ingangsspanning	DC12V

Machine Translated by Google


III. Lijst met accessoires

*
Zorg ervoor dat de volgende accessoires in de doos zitten

Neem voor gebruik contact op met de plaatselijke agenten als er iets ontbreekt of distributeurs.

Luchtpomp	Slang Luchtkraan	Instructieboek	afdichtring
			

IV. Details van accessoires



Machine Translated by Google

1	Inflatie-inlaat	8	PSI-eenheidknop
2	Deflatie uitlaat	9	Aan/uit-knop
3	Sigarettenaanstekerplug	10	Opbergruimte voor sigarettenaanstekerpluggen plaats
4	Markeer het LED-scherm	11	Flexibele leidingadapter
5	Drukknop	12	Slang
6	Decompressieknop	13	Luchtkraan
7	BAR Eenheidsknop		

V. Veiligheidsinstructies

* Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, dient u kinderen uit de buurt te houden van het. Houd altijd toezicht op kinderen en wilsonbekwame personen die contact opnemen of door gebruik te maken van deze luchtpomp.
* Waarschuwing: Dit product mag niet worden blootgesteld aan regen of ondergedompeld in water.
* Waarschuwing: Houd kinderen uit de buurt van dit product en de kabel.
* Waarschuwing: Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en boven en personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis als ze toezicht hebben gekregen of instructies over het veilig gebruiken van het apparaat en de gevaren begrijpen die hiermee gepaard gaan.
* Waarschuwing: Voordat u dit product verplaatst, onderhoudt, repareert of aanpast, dient u eerst de DC-stekker uit het stopcontact te halen.
* Waarschuwing: Begraaf de draad niet in de grond, maar plaats deze in de veilige zone waar het niet beschadigd kan raken door grasmaaiers of andere apparatuur.
* Waarschuwing: Als de stroomdraad beschadigd is, moet de stroomdraad vervangen worden door de fabrikant of diens serviceagent of de soortgelijke geautoriseerde personeel, in geval van enig risico.


Machine Translated by Google

* Waarschuwing: Als u op een plek staat waar water staat of als uw handen nat zijn, mag u de sigarettenaansteker niet in het stopcontact steken of eruit trekken.
* Waarschuwing: Controleer voor het opblazen de maximale druk draaglijke druk van het opblaasbare product, omdat de airbag kan zijn beschadigd raken bij overschrijding van de maximaal toelaatbare druk.
* Waarschuwing: Controleer voor gebruik de sigarettenaanstekeraansluiting om er zeker van te zijn dat zeker dat er geen roest of residu in zit. De sigarettenaanstekeraansluiting met slechte elektrische geleiding kan oververhitting van het product veroorzaken of stroombron, waardoor het product beschadigd raakt.
* Waarschuwing: Het doel van het gebruik van dit product is beperkt tot de beschrijving in het instructieboekje.
* Waarschuwing: Het product mag niet worden gebruikt in ontvlambare en explosieve omgevingen. omgeving.
* Waarschuwing: Gebruik dit apparaat bij een omgevingstemperatuur van maximaal dan 40 graden.
* Let op: De drukleiding van het product is alleen geschikt voor de originele golfpijp.
* Waarschuwing: Controleer of de golfpijp kapot is en zorg ervoor dat de schakelaar, de sigarettenaansteker en het drukscherm werken echt voordat gebruik.
* Waarschuwing: Beschermen tegen warmtebronnen, vocht, stof en direct zonlicht.


VI. Inflatie-operatie

* Sluit het uiteinde met de flexibele leidingadapter van de slang aan op de lucht Draai de inlaat van de pomp vast en draai deze met de klok mee (Figuur 1).
* Installeer het andere uiteinde van de slang in de ondersteunende luchtkraan van de airbag (Figuur 2) en draai met de klok mee om het vast te draaien en plaats vervolgens het opblaasventiel van de airbag en draai deze met de klok mee om deze vast te zetten (Figuur 2).
* Steek de sigarettenaansteker in het 12V DC-stopcontact.

Machine Translated by Google



Figuur 1



Figuur 2

* Nadat u de bovenstaande stappen hebt voltooid, drukt u op de aan/uit-knop om het zwembad om te beginnen op te blazen.

* Druk op de BAR-eenheidknop of druk op de PSI-eenheidsknop selecteren totdat je het nodig hebt.

* Druk op de drukknop of de decompressieknop om de drukwaarde die u nodig hebt, met een bereik van de drukwaarde van 0 tot 20PSI, (1PSI=0,0689BAR=6,89KPA).

* Tijdens het opblazen kunt u op de drukknop drukken of decompressieknop om de drukwaarde te verhogen of te verlagen, druk op de BAR-eenheidsknop of druk op de PSI-eenheidsknop om de eenheid te schakelen en Druk op de aan/uitknop om te stoppen.

* Wanneer de druk de ingestelde waarde bereikt, stopt de luchtpomp met werken automatisch.


* Nadat u de sigarettenaanstekerplug hebt losgetrokken, verwijdert u de slang uit de airbag van de luchtpomp en berg deze op.

* **Let op:** De fabrieksmatig ingestelde drukwaarde van de luchtpomp is 20 PSI (1 PSI =0,0689BAR=6,89KPA) en op het moment van het secundaire gebruik, de set Standaard wordt de drukwaarde van het laatste gebruik weergegeven.

VII.Deflatie-operatie

* Verwijder de slang van de inlaat van de opblaasband; sluit het uiteinde aan met een flexibele leidingadapter van de slang met de luchtpomp-ontluchtingsopening en draai Draai het met de klok mee vast (Figuur 3). Het andere uiteinde moet nog steeds aan de airbag vastzitten.

Machine Translated by Google



* Druk op de knop van de aan/uit-schakelaar van de luchtpomp en start de leeglopen totdat al het gas is afgevoerd, dan kan de stroom worden uitgeschakeld Stop de deflatie.


* Nadat het leeglopen is voltooid, haalt u de sigarettenaansteker uit het stopcontact. 12V DC-aansluiting.

* Wanneer u de pomp niet gebruikt, verwijdert u de slang van de luchtpomp en blaast u deze op. Zet de schakelaar uit en berg de slang en de pomp goed op.

VIII. Voorzorgsmaatregelen

* De toegepaste stroombron moet een 12V DC-stroombron zijn (Figuur 4)

* Blokkeer de inlaat voor het opblazen en de uitlaat voor het leeglopen niet en zorg ervoor dat de De inlaat voor het opblazen en de uitlaat voor het leeglopen moeten te allen tijde soepel blijven.



Figuur 4

* Houd u aan de plaatselijke voorschriften voor afvalverwerking en het is niet toegestaan om de luchtpomp zomaar weggooien.

Machine Translated by Google

* Gebruik dit product niet als de slang beschadigd is en vervang deze.
onmiddellijk afspuiten.
* Trek de slang niet uit tijdens het oppompen, omdat de druk dan te hoog wordt.
kan het fysieke lichaam schaden.
* Laat de luchtpomp niet langer dan 20 minuten werken, omdat dat
oververhitting van de motor kan interne schade veroorzaken en de luchtpomp moet worden
volledig afgekoeld gedurende 30 minuten na continu werken tot 20 minuten.
*  Verwijdering: Gooi dit product niet weg met het ongesorteerde gemeentelijk afval.
Het afval moet apart worden ingezameld voor speciale verwerking.
* Dit product mag niet met het huishoudelijk afval worden weggegooid en moet worden
afgevoerd naar een goedgekeurde locatie voor recycling van elektrische en elektronische apparatuur
producten.
* Door afval te verzamelen en te recyclen, kunt u helpen de natuurlijke hulpbronnen te behouden.
hulpbronnen en zorgen ervoor dat het product op een milieuvriendelijke manier wordt behandeld
en gezonde manier.

*Gebruik deze luchtpomp niet als een onderdeel beschadigd is en neem contact op met
met professioneel personeel om het te repareren.
* Om risico's te voorkomen, mag de inlaat voor de inflatie niet naar voren gericht zijn.
lichaam.
* Blijf alsjeblieft zitten terwijl je de fiets opblaast.
* Start de auto bij gebruik van het product, voor het geval er onnodig
schade.

IX. Foutafhandeling

Storing Oorzaak		Oplossing
De luchtpomp kan niet begonnen normaal gesproken.	1. De energiebron is niet aangesloten op de juiste manier. 2.De zekering in DC Stekker is doorgebrand. 3. Oververhitting of overbelastingsoorzaken	1. Zorg ervoor dat de stroomdraad is aangesloten op het 12V DC-stopcontact. 2. Vervang de zekering. 3. Laat de motor afkoelen en start hem opnieuw. 4. Als het probleem niet kan worden opgelost opgelost, neem contact op met de lokale agenten of soortgelijke gemachtigden

Machine Translated by Google

	motor stopt.	personeel.
Langzaam of abnormaal inflatie.	1. Controleer of de slang is verstopt of gebarsten. 2. De verbinding tussen de slang en de lucht pomp of airbag is niet geïnstalleerd op de juiste manier.	1. Vervang de slang of maak deze vrij van verstoppingen en controleer of De slang is gebarsten. 2. Plaats de slang terug. 3. Als het probleem niet kan worden opgelost opgelost, neem contact op met de fabrikant of diens serviceagent of de soortgelijke geautoriseerde personeel.
E3	Uitschakelen bescherming zonder toenemende lucht druk.	Controleer op luchtlekken.
UL	Laag vermogen alarm van voeding (spanning lager dan 10,5 V).	1. De voedingsspanning is laag. 2. Er is onvoldoende stroomvoorziening. En de stroomsterkte op de lijn is beperkt. 3. Stroomadapter overstroom bescherming moet worden gebruikt, waarvoor een speciale adapter nodig is (120 W zonder stroombegrenzing).
UH	Hoge ingangsspanning alarm (boven 17 V).	Standaardvoeding moet zijn gekozen.
Heet	Temperatuuralarm. Warmteafvoer is vereist.	
LO/HOOG E6	Motor overstroom bescherming.	Controleer de motor op vreemde voorwerpen vastgelopen of luchtpomp opnieuw starten, Als de probleem kan niet worden opgelost, neem dan contact op met lokale agenten of het soortgelijke bevoegde personeel.

Machine Translated by Google

Luchtdruk doet niet terug naar nul	Verwijder de verbinding met de luchtpijp.	Houd de PSI-knop ingedrukt gedurende meer dan 3 seconden om terug te keren naar nul.

X. Onderhoud en opslag

* Haal na gebruik of voor gebruik de stekker uit het stopcontact.
het verplaatsen, onderhouden of aanpassen van het product.

* Laat het goed afkoelen en doe het in de doos als u het niet gebruikt.

* Gebruik het binnenshuis en bescherm het tegen direct zonlicht of regen.

* Bewaar het op een droge en geventileerde plaats.

XI. Suggestie

* De garantieperiode van dit product is één jaar. Het wordt aanbevolen om originele onderdelen gebruiken; anders valt een eventueel defect niet onder de garantie. garantie.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

VK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Beperkt kantoor 147, Centurion House, Londen Weg, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC-REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Machine Translated by Google

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support