

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

RUGBY NET


MODEL: DKS-8801R / DKS-8801B

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

RUGBY NET

MODEL: DKS-8801R / DKS-8801B



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

SAFETY WARNINGS AND PRECAUTIONS

Thank you for using this product. In order to make sure that you can operate the machine correctly, read this instruction carefully before operation and keep it properly for future reference. Please be sure to read the precautions and safety rules in this page to ensure your safe use. This manual will outline safety warnings and precautions, operating, maintenance and cleaning. The warnings and instructions reviewed in this manual cannot cover all possible conditions and situations that may occur. Caution and common sense are not built into this product, since we believe that the users will comply with these codes.

Please read ALL the instructions before using your machine.

1. Assemble needs to follow these instructions. Incorrect assembly can be a hazard. Wear heavy-duty work gloves during assembly.
2. Do not assemble when tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
3. Weight, elastic, and other product properties only apply to correctly and wholly assembled products.
4. Keep the assembly area clean and well-lit.
5. Keep bystanders out of the area during assembly.
6. This is a sports training equipment, not a toy, it needs to be used under the guidance of a coach. Do not allow children and pets to play alone or approach this item. Can't Climb Products.
7. Use as intended only. Do not sit or stand on the product.
8. Inspect before every use. Do not use it if parts are loose or damaged.
9. People or objects hanging on the product will cause the product to fall.
10. Pay attention to pedestrians and vehicles when using.
11. Do not apply this unit to any other purposes than the indicated usage.
12. Rugby Net cannot place items to avoid damage.
13. Do not use it for commercial purposes.

14. DO NOT CLEAN IT WITH ANY ABRASIVE MATERIAL.
15. Never leave it unattended while in use.
16. Pet urine and feces can damage the product, please keep away.
17. Do not place the product on or near hot air, electric burners or heaters. Fireworks, cigarettes, flares, and other items can ignite the product. Please stay away from them.
18. The product should be placed on a flat surface. And it should be installed in an open and safe place, avoiding places near windows, roads, railways, rivers, etc.
19. Sports equipment (soccer boots, football gloves, etc.) should be worn during use. Do not place it in a damp environment.

WARNING:

- 20. Ground nails must be used to fix the product on the ground (to ensure the reliability of the ground itself) to prevent it from falling.**
- 21. This appliance is not intended for use by young or infirm persons unless supervised by a responsible person to ensure that they can use the appliance safely. Young children should be supervised to ensure that they do not play with the product. Pets should stay away from the product. Do not use outdoors on rainy and cloudy days. Avoid lightning strikes and falls. People or pets hanging on the product will cause injury or death.**

INSTALLATION INSTRUCTIONS











1. Please dispose of all plastic bags carefully and keep them away from children and pets.
2. Check all components provided according to the list in this manual. Make sure you have all of the parts listed.
3. Although paying particular attention when manufacturing this product, you must be careful during the assembly process to avoid being scratched by sharp edges.
4. Wear protective gloves during assembly and use.
5. The product should be placed on a flat surface.
6. This product requires two adults to assemble, and minors are not allowed to assemble or disassemble it.
7. Please note that one side of the football net is installed before installing the

other side.

8. During installation, we recommend manually bending the side bar so that the net can be installed more easily.


9. On rainy days, we suggest taking the product apart and putting it in a dry place.

10. Please ensure that the installation location is sufficiently large and well-lit.


	Name		Quantity
1	Connection Tubes ①		2
2	Bottom Tube ②		2
3	Short support tube ③		1
4	Side Tubes ④		4
5	Top Tubes ⑤		2
6	Net with Stretch Ropes		1
7	Ground Stakes		4
8	Elastic rope		2
9	Mending net		1
10	Carrying Bag		1

Note: ① ② ③ ④ ⑤ They are the number tips on each type of tube, which help to build up the net set quickly.


Step 1 : Connection base tube.




Step 2: Insert a Side Tube (4) to Connection Tube (1), and put the net into the Side Tubes (4).



Step 3: Insert Top Tubes (5) to Side Tube (4) and fix the net at the top.



Step 4: Secure the velcro strap of the net to the base tube, and hook stretch ropes around the metal hooks in the connection tube of the both sides.



Attention: Ground nails must be used to fix the product on the ground (to ensure the reliability of the ground itself) to prevent it from falling. If the ground is not compatible with the stakes, weigh down the base with sandbags or other weighted items.

TIPS: We provide a Mending net, which can be used to repair any damage to the net after long-term use of the product.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

FILET DE RUGBY


MODÈLE : DKS-8801R / DKS-8801B

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

RUGBY NET

MODÈLE : DKS-8801R / DKS-8801B



Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser de ne pas vous informer ultérieurement des mises à jour technologiques ou logicielles de

notre produit.



Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.

SAFETY WARNINGS AND PRECAUTIONS

Merci d'utiliser ce produit. Afin de garantir une utilisation optimale de l'appareil, veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation et le conserver précieusement pour référence ultérieure. Veuillez lire attentivement les précautions et les règles de sécurité présentées sur cette page pour une utilisation en toute sécurité. Ce manuel décrit les avertissements et les précautions de sécurité, ainsi que l'utilisation, l'entretien et le nettoyage. Les avertissements et les instructions présentés dans ce manuel ne peuvent couvrir toutes les situations possibles. Ce produit ne fait pas appel à la prudence ni au bon sens, car nous pensons que l'utilisateur respectera ces codes.

Veillez lire TOUTES les instructions avant d'utiliser votre machine.

1. L'assemblage doit être effectué conformément aux instructions ci-dessous. Un assemblage incorrect peut être dangereux. Portez des gants de travail résistants pendant l'assemblage.
2. Ne vous assemblez pas lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
3. Le poids, l'élasticité et les autres propriétés du produit s'appliquent uniquement aux produits correctement et entièrement assemblés.
4. Gardez la zone de montage propre et bien éclairée.
5. Gardez les spectateurs hors de la zone pendant le montage.
6. Il s'agit d'un équipement d'entraînement sportif, pas d'un jouet, il doit être utilisé sous la direction d'un entraîneur. Ne laissez pas les enfants et les animaux jouer seuls ou s'approcher de cet article. Produits interdits à l'escalade.
7. Utiliser uniquement comme prévu. Ne pas s'asseoir ni se tenir debout sur le produit.
8. Inspectez l'appareil avant chaque utilisation. Ne l'utilisez pas si des pièces sont desserrées ou endommagées.

9. Les personnes ou les objets suspendus au produit provoqueront la chute du produit.
10. Faites attention aux piétons et aux véhicules lors de l'utilisation.
11. N'utilisez pas cet appareil à d'autres fins que celles indiquées.
12. Le filet de rugby ne peut pas placer d'objets pour éviter tout dommage.
13. Ne l'utilisez pas à des fins commerciales.
14. NE LE NETTOYEZ PAS AVEC UN MATÉRIAU ABRASIF.
15. Ne le laissez jamais sans surveillance pendant son utilisation.
16. L'urine et les excréments des animaux domestiques peuvent endommager le produit, veuillez les tenir à l'écart.
17. Ne placez pas le produit sur ou à proximité d'appareils d'air chaud, de brûleurs électriques ou de radiateurs.

Les feux d'artifice, les cigarettes, les fusées éclairantes et autres objets peuvent enflammer le produit. Veuillez vous en tenir éloigné.

18. Le produit doit être placé sur une surface plane et installé dans un endroit ouvert et sûr, en évitant les endroits proches des fenêtres, des routes, des voies ferrées, des rivières, etc.

19. Portez des équipements sportifs (chaussures de football, gants, etc.) pendant l'utilisation. Ne les placez pas dans un environnement humide.

AVERTISSEMENT:

20. Des clous de sol doivent être utilisés pour fixer le produit au sol (pour assurer la fiabilité du sol lui-même) pour éviter qu'il ne tombe.

21. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des jeunes enfants ou des personnes handicapées, sauf sous la surveillance d'une personne responsable afin de garantir leur sécurité. Les jeunes enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Les animaux domestiques doivent rester à l'écart de l'appareil.

Ne pas utiliser à l'extérieur les jours de pluie ou de nuageux . Évitez les chutes et les impacts de foudre. Les personnes ou les animaux accrochés au produit risquent de causer des blessures, voire la mort.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

2. Veuillez jeter tous les sacs en plastique avec précaution et les garder hors de

portée des enfants et des animaux domestiques .

2. Vérifiez tous les composants fournis selon la liste de ce manuel. Assurez-vous d'avoir toutes les pièces répertoriées.

3. Bien que nous accordions une attention particulière lors de la fabrication de ce produit, vous devez être prudent lors du processus d'assemblage pour éviter d'être rayé par des bords tranchants.

4. Portez des gants de protection pendant le montage et l'utilisation .

5. Le produit doit être placé sur une surface plane.











6. Ce produit nécessite deux adultes pour être assemblé, et les mineurs ne sont pas autorisés à le monter ou à le démonter.

7. Veuillez noter qu'un côté du filet de football est installé avant installation de l'autre côté.

8. Lors de l'installation, nous recommandons de plier manuellement la barre latérale afin que le filet puisse être installé plus facilement.


9. Les jours de pluie, nous vous suggérons de démonter le produit et de le ranger . un endroit sec.

10. Veuillez vous assurer que l'emplacement d'installation est suffisamment grand et bien éclairé.


	Name		Quantity
1	Connection Tubes ①		2
2	Bottom Tube ②		2
3	Short support tube ③		1
4	Side Tubes ④		4
5	Top Tubes ⑤		2
6	Net with Stretch Ropes		1
7	Ground Stakes		4
8	Elastic rope		2
9	Mending net		1
10	Carrying Bag		1

Note: 1 ② ③ ④ 5 Ce sont les embouts numérotés sur chaque type de tube, qui aident à constituer rapidement le filet.


Step 1 : Connection base tube.




Step 2: Insert a Side Tube (4) to Connection Tube (1), and put the net into the Side Tubes (4).



Step 3: Insert Top Tubes (5) to Side Tube (4) and fix the net at the top.



Step 4: Secure the velcro strap of the net to the base tube, and hook stretch ropes around the metal hooks in the connection tube of the both sides.



Attention: Des clous de sol doivent être utilisés pour fixer le produit au sol (pour assurer la fiabilité du sol lui-même) afin d'éviter qu'il ne tombe. Si le sol n'est pas compatible avec les piquets, lestez les base avec des sacs de sable ou d'autres objets lestés.

CONSEILS : Nous fournissons un filet de réparation, qui peut être utilisé pour réparer tout dommage au filet après une utilisation à long terme du produit .

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

RUGBY-NETZ


MODELL: DKS-8801R / DKS-8801B

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

RUGBY NET

MODELL: DKS-8801R / DKS-8801B



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates

informieren.



Warnung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.

SAFETY WARNINGS AND PRECAUTIONS

Vielen Dank für den Einsatz dieses Produkts. Um die korrekte Bedienung des Geräts zu gewährleisten, lesen Sie diese Anleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch und bewahren Sie sie für spätere Verwendung auf. Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise auf dieser Seite, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten. Dieses Handbuch beschreibt Sicherheitswarnungen und -hinweise sowie Bedienung, Wartung und Reinigung. Die in diesem Handbuch aufgeführten Warnungen und Anweisungen können nicht alle möglichen Bedingungen und Situationen abdecken. Vorsicht und gesunder Menschenverstand sind bei diesem Produkt nicht angebracht, da wir davon ausgehen, dass der Benutzer diese Vorschriften einhält.

Bitte lesen Sie ALLE Anweisungen, bevor Sie Ihre Maschine verwenden.

1. Die Montage muss gemäß dieser Anleitung erfolgen. Eine falsche Montage kann gefährlich sein. Tragen Sie während der Montage strapazierfähige Arbeitshandschuhe.
2. Montieren Sie nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.
3. **Gewicht, Elastizität und andere Produkteigenschaften gelten nur für korrekt und vollständig montierte Produkte.**
4. Halten Sie den Versammlungsbereich sauber und gut beleuchtet.
5. Halten Sie während der Montage unbeteiligte Personen vom Bereich fern.
6. Dies ist ein Sporttrainingsgerät, kein Spielzeug. Es muss unter Anleitung eines Trainers verwendet werden. Erlauben Sie Kindern und Haustieren nicht, alleine mit diesem Artikel zu spielen oder sich diesem zu nähern. Auf die Produkte kann nicht geklettert werden.
7. Nur bestimmungsgemäß verwenden. Nicht auf dem Produkt sitzen oder stehen.

8. Vor jedem Gebrauch überprüfen. Nicht verwenden, wenn Teile lose oder beschädigt sind.
9. Wenn sich Personen oder Gegenstände am Produkt festhalten, kann das Produkt herunterfallen.
10. Achten Sie bei der Benutzung auf Fußgänger und Fahrzeuge.
11. Verwenden Sie dieses Gerät nicht für andere Zwecke als die angegebene Verwendung.
12. Rugby Net kann keine Gegenstände platzieren, um Schäden zu vermeiden.
13. Verwenden Sie es nicht für kommerzielle Zwecke.
14. REINIGEN SIE ES NICHT MIT SCHLEIFENDEN MATERIALIEN.
15. Lassen Sie es während des Gebrauchs niemals unbeaufsichtigt.
16. Urin und Kot von Haustieren können das Produkt beschädigen. Bitte halten Sie es fern.
17. Stellen Sie das Produkt nicht auf oder in die Nähe von Heißluft, Elektrobrennern oder Heizgeräten. Feuerwerkskörper, Zigaretten, Leuchtfackeln und andere Gegenstände können das Produkt entzünden. Bitte halten Sie sich von ihnen fern.
18. Das Produkt sollte auf einer ebenen Fläche platziert werden. Es sollte an einem offenen und sicheren Ort installiert werden. Vermeiden Sie Orte in der Nähe von Fenstern, Straßen, Eisenbahnen, Flüssen usw.
19. Sportgeräte (Fußballschuhe, Footballhandschuhe usw.) sollten während des Gebrauchs getragen werden. Stellen Sie es nicht in eine feuchte Umgebung.

WARNUNG:

20. Um das Produkt am Boden zu befestigen (um die Stabilität des Bodens selbst zu gewährleisten), müssen Bodennägel verwendet werden, um ein Herunterfallen zu verhindern.

21. Dieses Gerät ist nicht für die Benutzung durch junge oder gebrechliche Personen bestimmt, es sei denn, sie werden von einer verantwortlichen Person beaufsichtigt, um sicherzustellen, dass sie das Gerät sicher verwenden können. Kleine Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen. Haustiere sollten vom Produkt ferngehalten werden.

An regnerischen oder bewölkten Tagen nicht im Freien verwenden . Ein Blitzschlag und ein Herabfallen des Produkts kann zu Verletzungen oder zum Tod führen.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

3. Bitte entsorgen Sie alle Plastiktüten sorgfältig und bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf .

2. Überprüfen Sie alle mitgelieferten Komponenten anhand der Liste in diesem Handbuch. Stellen Sie sicher, dass Sie alle aufgeführten Teile haben.

3. Obwohl Sie bei der Herstellung dieses Produkts besondere Sorgfalt walten lassen, müssen Sie bei der Montage vorsichtig sein, um Kratzer zu vermeiden durch scharfe Kanten.

Verwendung Schutzhandschuhe .

5. Das Produkt sollte auf einer ebenen Fläche platziert werden.











6. Für die Montage dieses Produkts sind zwei Erwachsene erforderlich. Minderjährige dürfen es weder auf- noch abbauen.

7. Bitte beachten Sie, dass eine Seite des Fußballnetzes vor Installation der anderen Seite.

8. Bei der Montage empfehlen wir, die Seitenleiste manuell zu biegen damit das Netz einfacher installiert werden kann.


9. An regnerischen Tagen empfehlen wir, das Produkt auseinanderzunehmen und in an einem trockenen Ort.

10. Bitte achten Sie auf einen ausreichend großen und gut beleuchteten Aufstellort.


	Name		Quantity
1	Connection Tubes ①		2
2	Bottom Tube ②		2
3	Short support tube ③		1
4	Side Tubes ④		4
5	Top Tubes ⑤		2
6	Net with Stretch Ropes		1
7	Ground Stakes		4
8	Elastic rope		2
9	Mending net		1
10	Carrying Bag		1

Notiz: ① ② ③ ④ ⑤ Dies sind die Nummernspitzen auf jedem Rohrtyp. die dabei helfen, das Netzset schnell aufzubauen.


Step 1 : Connection base tube.




Step 2: Insert a Side Tube (4) to Connection Tube (1), and put the net into the Side Tubes (4).



Step 3: Insert Top Tubes (5) to Side Tube (4) and fix the net at the top.



Step 4: Secure the velcro strap of the net to the base tube, and hook stretch ropes around the metal hooks in the connection tube of the both sides.



Aufmerksamkeit: Um das Produkt am Boden zu befestigen (um die Stabilität des Bodens selbst zu gewährleisten), müssen Bodennägel verwendet werden, um ein Herunterfallen zu verhindern. Wenn der Boden nicht mit den Pfählen kompatibel ist, beschweren Sie die Basis mit Sandsäcken oder anderen gewichteten Gegenständen.

TIPPS : Wir liefern ein Reparaturnetz mit, mit dem eventuelle Schäden am Netz nach längerem Gebrauch des Produkts repariert werden können .

Hersteller: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

RETE DA RUGBY


MODELLO: DKS-8801R / DKS-8801B

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

RUGBY NET

MODELLO: DKS-8801R / DKS-8801B



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di non informarvi più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.



Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

SAFETY WARNINGS AND PRECAUTIONS

Grazie per aver utilizzato questo prodotto. Per essere certi di poter utilizzare correttamente la macchina, leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso e conservarle per riferimento futuro. Assicurarsi di leggere le precauzioni e le norme di sicurezza riportate in questa pagina per garantire un utilizzo sicuro. Questo manuale descrive le avvertenze e le precauzioni di sicurezza, il funzionamento, la manutenzione e la pulizia. Le avvertenze e le istruzioni contenute in questo manuale non possono coprire tutte le possibili condizioni e situazioni che potrebbero verificarsi. Attenzione e buon senso non sono intrinseci a questo prodotto, poiché riteniamo che l'utente si atterrà a tali norme.

Si prega di leggere TUTTE le istruzioni prima di utilizzare la macchina.

1. Per il montaggio è necessario seguire queste istruzioni. Un montaggio non corretto può rappresentare un pericolo. Indossare guanti da lavoro resistenti durante il montaggio.
2. Non riunirsi quando si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o medicinali.
3. Il peso, l'elasticità e altre proprietà del prodotto si applicano solo ai prodotti assemblati correttamente e completamente.
4. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
5. Tenere gli astanti fuori dall'area durante l'assemblea.
6. Questo è un attrezzo per l'allenamento sportivo, non un giocattolo, e deve essere utilizzato sotto la guida di un allenatore. Non permettere ai bambini e agli animali domestici di giocare da soli o di avvicinarsi a questo articolo. Prodotti non arrampicabili.
7. Utilizzare solo come previsto. Non sedersi o salire sul prodotto.
8. Ispezionare prima di ogni utilizzo. Non utilizzare se alcune parti sono allentate o danneggiate.
9. Persone o oggetti appesi al prodotto possono causarne la caduta.
10. Prestare attenzione ai pedoni e ai veicoli durante l'utilizzo.

11. Non utilizzare questa unità per scopi diversi da quelli indicati.
12. Rugby Net non può posizionare oggetti per evitare danni.
13. Non utilizzarlo per scopi commerciali.
14. NON PULIRLO CON MATERIALE ABRASIVO.
15. Non lasciarlo mai incustodito durante l'uso.
16. L'urina e le feci degli animali domestici possono danneggiare il prodotto, tenerli lontani.
17. Non posizionare il prodotto sopra o vicino a fonti di aria calda, fornelli elettrici o caloriferi.
Fuochi d'artificio, sigarette, razzi e altri oggetti possono incendiare il prodotto. Si prega di tenersi lontani da essi.
18. Il prodotto deve essere posizionato su una superficie piana e installato in un luogo aperto e sicuro, evitando luoghi vicino a finestre, strade, ferrovie, fiumi, ecc.
19. Indossare l'attrezzatura sportiva (scarpe da calcio, guanti da calcio, ecc.) durante l'uso. Non lasciarla in un ambiente umido.

AVVERTIMENTO:

- 20. Per fissare il prodotto al terreno (per garantire l'affidabilità del terreno stesso) è necessario utilizzare dei chiodi da terra per evitare che cada.**
- 21. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di bambini o persone inferme, a meno che non siano supervisionati da una persona responsabile che ne garantisca l'utilizzo in sicurezza. I bambini piccoli devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con il prodotto. Gli animali domestici devono stare lontani dal prodotto. Non utilizzare all'aperto in giornate piovose o nuvolose . Un fulmine cade nel vuoto. Persone o animali domestici che si appendono al prodotto possono causare lesioni o morte.**

INSTALLATION INSTRUCTIONS

4. Si prega di smaltire con cura tutti i sacchetti di plastica e di tenerli lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici .
2. Controllare tutti i componenti forniti in base all'elenco riportato nel presente manuale. Assicuratevi di avere tutti i pezzi elencati.
3. Sebbene si presti particolare attenzione durante la fabbricazione di

questo prodotto, è necessario prestare attenzione durante il processo di assemblaggio per evitare di graffiarsi da spigoli vivi.

4. Indossare guanti protettivi durante il montaggio e l'uso .

5. Il prodotto deve essere posizionato su una superficie piana.











6. Per il montaggio di questo prodotto sono necessari due adulti; ai minorenni non è consentito montare o smontare il prodotto.

7. Si prega di notare che un lato della rete da calcio è installato prima installare l'altro lato.

8. Durante l'installazione, si consiglia di piegare manualmente la barra laterale in modo che la rete possa essere installata più facilmente.


9. Nei giorni di pioggia , suggeriamo di smontare il prodotto e di riporlo un luogo asciutto.

10. Assicurarsi che il luogo di installazione sia sufficientemente ampio e ben illuminato.


	Name		Quantity
1	Connection Tubes ①		2
2	Bottom Tube ②		2
3	Short support tube ③		1
4	Side Tubes ④		4
5	Top Tubes ⑤		2
6	Net with Stretch Ropes		1
7	Ground Stakes		4
8	Elastic rope		2
9	Mending net		1
10	Carrying Bag		1

Nota: ① ② ③ ④ ⑤ Sono i numeri delle punte su ogni tipo di tubo, che aiutano a costruire rapidamente la rete.


Step 1 : Connection base tube.




Step 2: Insert a Side Tube (4) to Connection Tube (1), and put the net into the Side Tubes (4).



Step 3: Insert Top Tubes (5) to Side Tube (4) and fix the net at the top.



Step 4: Secure the velcro strap of the net to the base tube, and hook stretch ropes around the metal hooks in the connection tube of the both sides.



Attenzione: Per fissare il prodotto al terreno (per garantire l'affidabilità del terreno stesso) è necessario utilizzare dei chiodi da terra, per evitare che cada. Se il terreno non è compatibile con i picchetti, appesantire il base con sacchi di sabbia o altri oggetti pesanti.

SUGGERIMENTI : forniamo una rete di riparazione che può essere utilizzata per riparare eventuali danni alla rete dopo un uso prolungato del prodotto .

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

RED DE RUGBY


MODELO: DKS-8801R / DKS-8801B

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

RUGBY NET

MODELO: DKS-8801R / DKS-8801B



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones

tecnológicas o de software en nuestro producto.



Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.

SAFETY WARNINGS AND PRECAUTIONS

Gracias por usar este producto. Para garantizar el correcto funcionamiento de la máquina, lea atentamente estas instrucciones antes de usarla y consérvelas para futuras consultas. Asegúrese de leer las precauciones y normas de seguridad de esta página para garantizar un uso seguro. Este manual describe las advertencias y precauciones de seguridad, el funcionamiento, el mantenimiento y la limpieza. Las advertencias e instrucciones que se revisan en este manual no pueden cubrir todas las posibles condiciones y situaciones que puedan presentarse. Este producto no requiere precaución ni sentido común, ya que creemos que el usuario cumplirá con estos códigos.

Lea TODAS las instrucciones antes de utilizar su máquina.

1. Siga estas instrucciones para el montaje. Un montaje incorrecto puede ser peligroso. Use guantes de trabajo resistentes durante el montaje.
2. No se reúna cuando esté cansado o bajo la influencia de alcohol, drogas o medicamentos.
3. El peso, la elasticidad y otras propiedades del producto solo se aplican a productos ensamblados correcta y completamente.
4. Mantenga el área de montaje limpia y bien iluminada.
5. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.
6. Este es un equipo de entrenamiento deportivo, no un juguete, debe utilizarse bajo la guía de un entrenador. No permita que los niños ni las mascotas jueguen solos ni se acerquen a este artículo. No se pueden trepar.
7. Úselo solo según lo previsto. No se siente ni se pare sobre el producto.
8. Inspeccione el producto antes de cada uso. No lo utilice si las piezas están sueltas o dañadas.
9. Las personas u objetos que cuelguen del producto harán que este se caiga.
10. Preste atención a los peatones y vehículos durante su uso.

11. No utilice esta unidad para ningún otro propósito que no sea el uso indicado.
12. Rugby Net no puede colocar objetos para evitar daños.
13. No lo utilice con fines comerciales.
14. NO LO LIMPIE CON NINGÚN MATERIAL ABRASIVO.
15. Nunca lo deje desatendido mientras esté en uso.
16. La orina y las heces de las mascotas pueden dañar el producto, manténgalas alejadas.
17. No coloque el producto sobre o cerca de aire caliente, quemadores eléctricos o calentadores.

Los fuegos artificiales, cigarrillos, bengalas y otros objetos pueden incendiar el producto. Manténgase alejado de ellos.

18. El producto debe colocarse sobre una superficie plana. Debe instalarse en un lugar abierto y seguro, evitando lugares cercanos a ventanas, carreteras, vías férreas, ríos, etc.
19. Se debe usar equipo deportivo (botas de fútbol, guantes de fútbol, etc.) durante el uso. No lo coloque en un ambiente húmedo.

ADVERTENCIA:

20. Para fijar el producto al suelo (para garantizar la fiabilidad del propio suelo) se deben utilizar clavos de tierra para evitar que se caiga.

21. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas jóvenes o discapacitadas, a menos que estén bajo la supervisión de una persona responsable que garantice su uso seguro. Se debe supervisar a los niños pequeños para asegurar que no jueguen con el producto. Las mascotas deben mantenerse alejadas del producto.

No utilizar en exteriores en días lluviosos o nublados . Evite los rayos y las caídas. Colgarse del producto puede causar lesiones o la muerte.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

5. Deseche todas las bolsas de plástico con cuidado y manténgalas fuera del alcance de los niños y las mascotas .
2. Compruebe todos los componentes suministrados según la lista de este manual. Asegúrese de tener todas las piezas enumeradas.
3. Aunque se debe prestar especial atención al fabricar este producto, hay

que tener cuidado durante el proceso de montaje para evitar rayarlo.
por bordes afilados.

4. Use guantes de protección durante el montaje y uso .

5. El producto debe colocarse sobre una superficie plana.











6. Este producto requiere dos adultos para su montaje, y los menores no pueden montarlo ni desmontarlo.

7. Tenga en cuenta que un lado de la red de fútbol se instala antes instalando el otro lado.

8. Durante la instalación, recomendamos doblar manualmente la barra lateral. para que la red se pueda instalar más fácilmente.


9. En días lluviosos , sugerimos desmontar el producto y colocarlo en un lugar seco

10. Asegúrese de que el lugar de instalación sea lo suficientemente grande y esté bien iluminado.


	Name		Quantity
1	Connection Tubes ①		2
2	Bottom Tube ②		2
3	Short support tube ③		1
4	Side Tubes ④		4
5	Top Tubes ⑤		2
6	Net with Stretch Ropes		1
7	Ground Stakes		4
8	Elastic rope		2
9	Mending net		1
10	Carrying Bag		1

Nota: ① ② ③ ④ ⑤ Son las puntas numericas de cada tipo de tubo, que ayudan a construir el conjunto neto rápidamente.


Step 1 : Connection base tube.




Step 2: Insert a Side Tube (4) to Connection Tube (1), and put the net into the Side Tubes (4).



Step 3: Insert Top Tubes (5) to Side Tube (4) and fix the net at the top.



Step 4: Secure the velcro strap of the net to the base tube, and hook stretch ropes around the metal hooks in the connection tube of the both sides.



Atención: Para fijar el producto al suelo (para garantizar la fiabilidad del propio suelo) se deben utilizar clavos de tierra para evitar que se caiga. Si el suelo no es compatible con las estacas, coloque un peso sobre ellas. base con sacos de arena u otros elementos pesados.

CONSEJOS : Proporcionamos una red de reparación, que se puede utilizar para reparar cualquier daño a la red después de un uso prolongado del producto .

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SIATKA DO RUGBY


MODEL: DKS-8801R / DKS-8801B

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

RUGBY NET

MODEL: DKS-8801R / DKS-8801B



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o

aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.



Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

SAFETY WARNINGS AND PRECAUTIONS

Dziękujemy za korzystanie z tego produktu. Aby upewnić się, że możesz obsługiwać urządzenie prawidłowo, przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed użyciem i zachowaj ją na przyszłość. Prosimy o zapoznanie się ze środkami ostrożności i zasadami bezpieczeństwa zawartymi na tej stronie, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie. Niniejsza instrukcja zawiera ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące bezpieczeństwa, obsługi, konserwacji i czyszczenia. Ostrzeżenia i instrukcje zawarte w niniejszej instrukcji nie obejmują wszystkich możliwych warunków i sytuacji, które mogą wystąpić. Ostrożność i zdrowy rozsądek nie są wpisane w ten produkt, ponieważ wierzymy, że użytkownik będzie przestrzegał tych przepisów.

Przed użyciem urządzenia należy przeczytać WSZYSTKIE instrukcje.

1. Montaż należy przeprowadzić zgodnie z poniższymi instrukcjami. Nieprawidłowy montaż może stanowić zagrożenie. Podczas montażu należy nosić solidne rękawice robocze.
2. Nie przychodź na zgromadzenia, gdy jesteś zmęczony lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
3. Waga, elastyczność i inne właściwości produktu odnoszą się wyłącznie do produktów prawidłowo i w całości zmontowanych.
4. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i dobrym oświetleniu.
5. Podczas montażu nie dopuść, aby osoby postronne znajdowały się w pobliżu miejsca montażu.
6. Jest to sprzęt sportowy, nie zabawka, należy go używać pod nadzorem trenera. Nie pozwalaj dzieciom i zwierzętom bawić się samotnie lub zbliżać się do tego przedmiotu. Produkty nie nadają się do wspinaczki.
7. Używaj wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Nie siadaj ani nie stawaj na produkcie.

8. Przed każdym użyciem sprawdź urządzenie. Nie używaj go, jeśli części są luźne lub uszkodzone.
9. Wiszące na produkcie osoby lub przedmioty mogą spowodować jego upadek.
10. Podczas korzystania z samochodu należy zwracać uwagę na pieszych i pojazdy.
11. Nie należy używać tego urządzenia do innych celów niż wskazane.
12. Siatka do rugby nie może być używana do umieszczania przedmiotów, aby uniknąć uszkodzeń.
13. Nie należy używać go w celach komercyjnych.
14. NIE CZYŚĆ ŻADNYMI MATERIAŁAMI ŚCIERNYMI.
15. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas użytkowania.
16. Mocz i odchody zwierząt domowych mogą uszkodzić produkt, dlatego należy trzymać je z daleka.
17. Nie umieszczaj produktu na gorącym powietrzu, palnikach elektrycznych ani grzejnikach ani w ich pobliżu.
Fajerwerki, papierosy, race i inne przedmioty mogą spowodować zapłon produktu. Prosimy trzymać się od nich z daleka.
18. Produkt należy umieścić na płaskiej powierzchni. Należy go zainstalować w miejscu otwartym i bezpiecznym, unikając miejsc w pobliżu okien, dróg, torów kolejowych, rzek itp.
19. Sprzęt sportowy (buty piłkarskie, rękawice piłkarskie itp.) należy nosić podczas gry. Nie należy umieszczać go w wilgotnym środowisku.

OSTRZEŻENIE:











20. Aby zapobiec upadkowi produktu, należy przymocować go do podłoża za pomocą gwoździ gruntowych (aby zapewnić stabilność samego podłoża).

21. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby młode lub niedołążne, chyba że będą nadzorowane przez osobę odpowiedzialną, aby zapewnić im bezpieczne korzystanie z urządzenia. Małe dzieci powinny być pod nadzorem, aby upewnić się, że nie bawią się produktem. Zwierzęta domowe powinny trzymać się z dala od produktu.

Nie stosować na zewnątrz w dni deszczowe i pochmurne . Uderzenie pioruna w pustkę i upadek. Osoby lub zwierzęta wiszące na produkcie mogą spowodować obrażenia lub śmierć.


INSTALLATION INSTRUCTIONS

6. Prosimy o ostrożną utylizację plastikowych toreb i przechowywanie ich w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych .
2. Sprawdź wszystkie dostarczone komponenty zgodnie z listą zawartą w niniejszej instrukcji. Upewnij się, że masz wszystkie wymienione części.
3. Mimo że podczas produkcji tego produktu należy zachować szczególną ostrożność, należy zachować ostrożność podczas montażu, aby uniknąć zarysowań przez ostre krawędzie.
4. Podczas montażu i użytkowania należy nosić rękawice ochronne .
5. Produkt należy umieścić na płaskiej powierzchni.
6. Do montażu tego produktu potrzebne są dwie osoby dorosłe. Osoby niepełnoletnie nie mogą wykonywać żadnych czynności związanych z montażem lub demontażem produktu.
7. Należy pamiętać, że jedna strona siatki piłkarskiej jest zamontowana przed montaż drugiej strony.
8. Podczas montażu zalecamy ręczne zgięcie listwy bocznej aby siatkę można było łatwiej zainstalować.
9. W dni deszczowe zalecamy rozmontowanie produktu i schowanie go do suche miejsce.
10. Upewnij się, że miejsce instalacji jest wystarczająco duże i dobrze oświetlone.


	Name		Quantity
1	Connection Tubes ①		2
2	Bottom Tube ②		2
3	Short support tube ③		1
4	Side Tubes ④		4
5	Top Tubes ⑤		2
6	Net with Stretch Ropes		1
7	Ground Stakes		4
8	Elastic rope		2
9	Mending net		1
10	Carrying Bag		1

Notatka: ① ② ③ ④ ⑤ Są to numery końcówek na każdym typie tuby, które pomagają szybko zbudować zestaw sieci.


Step 1 : Connection base tube.




Step 2: Insert a Side Tube (4) to Connection Tube (1), and put the net into the Side Tubes (4).



Step 3: Insert Top Tubes (5) to Side Tube (4) and fix the net at the top.



Step 4: Secure the velcro strap of the net to the base tube, and hook stretch ropes around the metal hooks in the connection tube of the both sides.



Uwaga: Aby zapobiec upadkowi produktu, należy przymocować go do podłoża za pomocą gwoździ gruntowych (aby zagwarantować stabilność samego podłoża). Jeżeli podłoże nie jest kompatybilne z palikami, należy je obciążyć podstawę z worków z piaskiem lub innych obciążonych przedmiotów.

WSKAZÓWKI : Dostarczamy siatkę naprawczą, która może być używana do naprawy wszelkich uszkodzeń siatki powstałych w wyniku długotrwałego użytkowania produktu .

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA

STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

RUGBY NET


MODEL: DKS-8801R / DKS-8801B

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

RUGBY NET

MODEL: DKS-8801R / DKS-8801B



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele

technologische of software-updates voor ons product.



Waarschuwing: om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen.

SAFETY WARNINGS AND PRECAUTIONS

Bedankt voor het gebruik van dit product. Om ervoor te zorgen dat u het apparaat correct kunt bedienen, dient u deze instructies zorgvuldig door te lezen en te bewaren voor toekomstig gebruik. Lees de voorzorgsmaatregelen en veiligheidsregels op deze pagina aandachtig door om veilig gebruik te garanderen. Deze handleiding beschrijft veiligheidswaarschuwingen en -voorzorgsmaatregelen, bediening, onderhoud en reiniging. De waarschuwingen en instructies in deze handleiding kunnen niet alle mogelijke omstandigheden en situaties dekken die zich kunnen voordoen. Voorzichtigheid en gezond verstand zijn niet ingebouwd in dit product, omdat wij ervan uitgaan dat de gebruiker zich aan deze voorschriften zal houden.

Lees ALLE instructies voordat u uw apparaat gebruikt.

1. Volg deze instructies voor de montage. Onjuiste montage kan gevaarlijk zijn. Draag stevige werkhandschoenen tijdens de montage.
2. Kom niet in actie als u moe bent of onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen.
3. Gewicht, elasticiteit en andere producteigenschappen gelden alleen voor correct en volledig gemonteerde producten.
4. Zorg ervoor dat de verzamelplaats schoon en goed verlicht is.
5. Houd omstanders uit de buurt tijdens de montage.
6. Dit is een sporttrainingsapparaat en geen speelgoed. Het moet onder begeleiding van een coach worden gebruikt. Laat kinderen en huisdieren niet alleen spelen of in de buurt van dit item komen. Producten zijn niet beklommen.
7. Gebruik het product uitsluitend zoals bedoeld. Ga er niet op zitten of staan.
8. Controleer het voor elk gebruik. Gebruik het niet als er onderdelen loszitten of beschadigd zijn.











9. Mensen of voorwerpen die aan het product hangen, kunnen ervoor zorgen dat het product valt.
 10. Let op voetgangers en voertuigen bij gebruik.
 11. Gebruik dit apparaat niet voor andere doeleinden dan waarvoor het is aangegeven.
 12. Rugby Net mag geen voorwerpen plaatsen om schade te voorkomen.
 13. Gebruik het niet voor commerciële doeleinden.
 14. **MAAK HET NIET REINIGEN MET SCHURENDE MATERIALEN.**
 15. Laat het apparaat nooit onbeheerd achter terwijl het in gebruik is.
 16. Urine en uitwerpselen van huisdieren kunnen het product beschadigen, houd dit daarom uit de buurt.
 17. Plaats het product niet op of in de buurt van hetelucht-, elektrische kookplaten of verwarmingstoestellen.
- Vuurwerk, sigaretten, fakkels en andere voorwerpen kunnen het product doen ontbranden. Blijf er daarom uit de buurt.
18. Het product moet op een vlakke ondergrond worden geplaatst. En het moet op een open en veilige plek worden geïnstalleerd. Vermijd plaatsen in de buurt van ramen, wegen, spoorwegen, rivieren, enz.
 19. Sportuitrusting (voetbalschoenen, voetbalhandschoenen, enz.) moet tijdens gebruik gedragen worden. Plaats deze niet in een vochtige omgeving.

WAARSCHUWING:

- 20. Het product moet met grondspijkers aan de grond worden vastgezet (om de betrouwbaarheid van de grond zelf te garanderen) om te voorkomen dat het product valt.**
 - 21. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door jonge of zwakke personen, tenzij onder toezicht van een verantwoordelijke persoon die ervoor zorgt dat zij het apparaat veilig kunnen gebruiken. Jonge kinderen dienen onder toezicht te staan om te voorkomen dat ze met het product spelen. Huisdieren dienen uit de buurt van het product te blijven.**
- Niet buiten gebruiken op regenachtige of bewolkte dagen . Vermijd blikseminslag en vallen. Mensen of huisdieren die aan het product hangen, kunnen letsel of de dood veroorzaken.**


INSTALLATION INSTRUCTIONS

7. Gooi alle plastic zakken zorgvuldig weg en houd ze buiten bereik van kinderen en huisdieren .
2. Controleer alle meegeleverde componenten volgens de lijst in deze handleiding. Zorg ervoor dat u over alle genoemde onderdelen beschikt.
3. Hoewel u bij de productie van dit product bijzondere aandacht moet besteden, moet u tijdens het montageproces voorzichtig zijn om krassen te voorkomen.
door scherpe randen.
4. Draag beschermende handschoenen tijdens de montage en het gebruik .
5. Het product moet op een vlakke ondergrond worden geplaatst.
6. Voor het monteren van dit product zijn twee volwassenen nodig. Minderjarigen mogen het product niet monteren of demonteren.
7. Houd er rekening mee dat één kant van het voetbalnet vóór de montage is geïnstalleerd. de andere kant installeren.
8. Tijdens de installatie raden wij aan de zijbalk handmatig te buigen zodat het net gemakkelijker geïnstalleerd kan worden.
9. Op regenachtige dagen raden wij aan het product uit elkaar te halen en in de regen te zetten . een droge plaats.
10. Zorg ervoor dat de installatielocatie voldoende groot en goed verlicht is.


	Name		Quantity
1	Connection Tubes ①		2
2	Bottom Tube ②		2
3	Short support tube ③		1
4	Side Tubes ④		4
5	Top Tubes ⑤		2
6	Net with Stretch Ropes		1
7	Ground Stakes		4
8	Elastic rope		2
9	Mending net		1
10	Carrying Bag		1

Opmerking: ① ② ③ ④ ⑤ Het zijn de nummerpunten op elk type buis, die helpen om het net snel op te bouwen.


Step 1 : Connection base tube.




Step 2: Insert a Side Tube (4) to Connection Tube (1), and put the net into the Side Tubes (4).



Step 3: Insert Top Tubes (5) to Side Tube (4) and fix the net at the top.



Step 4: Secure the velcro strap of the net to the base tube, and hook stretch ropes around the metal hooks in the connection tube of the both sides.



Aandacht: Het product moet met grondspijkers aan de grond worden vastgezet (om de stevigheid van de ondergrond zelf te garanderen) zodat het niet kan vallen. Als de grond niet geschikt is voor de palen, verzwaar de verzwaring van de basis met zandzakken of andere verzwaarde voorwerpen.
TIPS : Wij leveren een reparatienet waarmee u eventuele schade aan het net na langdurig gebruik kunt repareren .

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA

STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166

Anaheim

Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

RUGBYNÄT


MODELL: DKS-8801R / DKS-8801B

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

RUGBY NET

MODELL: DKS-8801R / DKS-8801B



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår

produkt.



Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.

SAFETY WARNINGS AND PRECAUTIONS

Tack för att du använder den här produkten. För att säkerställa att du kan använda maskinen korrekt, läs noggrant igenom dessa instruktioner före användning och spara dem för framtida bruk. Var noga med att läsa igenom försiktighetsåtgärderna och säkerhetsreglerna på den här sidan för att säkerställa säker användning. Denna manual beskriver säkerhetsvarningar och försiktighetsåtgärder, drift, underhåll och rengöring. Varningarna och instruktionerna som granskas i denna manual kan inte täcka alla möjliga förhållanden och situationer som kan uppstå. Försiktighet och sunt förnuft är inte inbyggt i denna produkt, eftersom vi tror att användarnas säkerhet kommer att följa dessa koder.

Läs **ALLA** instruktioner innan du använder din maskin.

1. Monteringen måste följa dessa instruktioner. Felaktig montering kan vara en fara. Använd kraftiga arbetshandskar under monteringen.
2. Montera inte när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.
3. Vikt, elasticitet och andra produkttegenskaper gäller endast för korrekt och fullständigt monterade produkter.
4. Håll samlingsområdet rent och väl upplyst.
5. Håll åskådare borta från området under monteringen.
6. Detta är en sportträningsutrustning, inte en leksak, den måste användas under ledning av en tränare. Låt inte barn och husdjur leka ensamma eller närma sig detta föremål. Produkterna får inte klättra.
7. Använd endast enligt avsikten. Sitt eller stå inte på produkten.
8. Kontrollera före varje användning. Använd inte om delar är lösa eller skadade.
9. Personer eller föremål som hänger på produkten kan få den att falla.
10. Var uppmärksam på fotgängare och fordon vid användning.
11. Använd inte denna enhet för något annat ändamål än det angivna.

12. Rugbynätet kan inte placera föremål för att undvika skador.
13. Använd den inte för kommersiella ändamål.
14. RENGÖR DEN INTE MED NÅGOT SLIPANDE MATERIAL.
15. Lämna den aldrig utan uppsikt medan den används.
16. Husdjursurin och avföring kan skada produkten, vänligen håll den borta.
17. Placera inte produkten på eller nära varmluft, elektriska brännare eller element.

Fyrverkerier, cigaretter, facklor och andra föremål kan antända produkten. Håll dig borta från dem.

18. Produkten ska placeras på en plan yta. Och den ska installeras på en öppen och säker plats, undvika platser nära fönster, vägar, järnvägar, floder etc.
19. Sportutrustning (fotbollsskor, fotbollshandskar etc.) ska bäras under användning. Placera den inte i en fuktig miljö.

VARNING:

20. Markspikar måste användas för att fästa produkten på marken (för att säkerställa markens tillförlitlighet) för att förhindra att den faller.











21. Denna apparat är inte avsedd att användas av unga eller skröpliga personer utan tillsyn av en ansvarig person för att säkerställa att de kan använda apparaten på ett säkert sätt. Små barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med produkten. Husdjur bör hålla sig borta från produkten.

Använd inte utomhus på regniga och molniga dagar . Ett tomrum blir värre av blixten. Personer eller husdjur som hänger på produkten kan orsaka skada eller dödsfall.

INSTALLATION INSTRUCTIONS


8. Kassera alla plastpåsar noggrant och förvara dem utom räckhåll för barn och husdjur .
2. Kontrollera alla medföljande komponenter enligt listan i den här manualen. Se till att du har alla delar listade.
3. Även om du är särskilt noggrann vid tillverkningen av denna produkt måste du vara försiktig under monteringsprocessen för att undvika repor. av vassa kanter.

4. Använd skyddshandskar under montering och användning .
5. Produkten ska placeras på en plan yta.
6. Denna produkt kräver två vuxna för montering, och minderåriga får inte montera eller demontera den.
7. Observera att ena sidan av fotbollsnätet installeras innan installera den andra sidan.
8. Under installationen rekommenderar vi att man böjer sidobalken manuellt så att nätet kan installeras enklare.
9. På regniga dagar föreslår vi att du tar isär produkten och lägger den i en torr plats.
10. Se till att installationsplatsen är tillräckligt stor och väl upplyst.


	Name		Quantity
1	Connection Tubes ①		2
2	Bottom Tube ②		2
3	Short support tube ③		1
4	Side Tubes ④		4
5	Top Tubes ⑤		2
6	Net with Stretch Ropes		1
7	Ground Stakes		4
8	Elastic rope		2
9	Mending net		1
10	Carrying Bag		1

Notera: ① ② ③ ④ ⑤ De är nummerspetsarna på varje typ av rör, vilket hjälper till att snabbt bygga upp nätuppsättningen.


Step 1 : Connection base tube.




Step 2: Insert a Side Tube (4) to Connection Tube (1), and put the net into the Side Tubes (4).



Step 3: Insert Top Tubes (5) to Side Tube (4) and fix the net at the top.



Step 4: Secure the velcro strap of the net to the base tube, and hook stretch ropes around the metal hooks in the connection tube of the both sides.



Uppmärksamhet: Markspikar måste användas för att fixera produkten på marken (för att säkerställa markens tillförlitlighet) för att förhindra att den faller. Om marken inte är kompatibel med pålarna, tyng ner bas med sandsäckar eller andra viktade föremål.

TIPS : Vi tillhandahåller ett lagningsnät som kan användas för att reparera eventuella skador på nätet efter långvarig användning av produkten .

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 kanadensiska republiken.

Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA

STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

