VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Beach Tent

Model: YL-beach5A

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Beach Tent

MODEL: YL-BEACH5A



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

INTRODUCTION

Thank you for purchasing our products. Committed to providing customers with the best quality products and service has always been our lifelong goal. Before using the product, please read this instruction manual carefully to ensure correct use. Keep the instruction manual in a place where the user can find it at any time.

ASSEMBLY PRECAUTIONS

There are many components and accessories in the package. Please carefully check the quantity and type before use. Keep them out of reach of children to prevent accidents.

1. Before installation, carefully check whether the quantity of accessories in the package is correct. At the same time, keep all parts out of the reach of children to prevent accidents.

2. Assembly must be carried out strictly according to the steps in the instruction manual. Incorrect assembly may cause the tent to be unstable or collapse in sea breeze and other environments, posing safety hazards.

3. Wear sunscreen work gloves and goggles during assembly to avoid scratching your hands on the brackets, getting sunburned, or preventing small parts from bouncing up, and sand and sea breeze from getting into your eyes.

4. Select a flat and solid area on the beach that is far from the direct wash of seawater for assembly. Ensure that there are no sharp objects like shells and gravel on the ground to avoid wearing out the tent floor cloth.

5. Make sure there are no sharp objects such as shells and gravel on the ground to avoid damaging the tent's bottom cloth.

6. Keep bystanders (especially children) away from the operation area during assembly to prevent accidents such as tent brackets popping out and parts falling.

Do not assemble if you feel fatigued or are under the influence of alcohol or drugs (including sedatives) to avoid operational mistakes.

7. The windproof, sunscreen, and splash - proof functions of the tent will only take effect after correct and complete assembly.

8. Place the tent on a clean and soft cushion (such as a beach towel, picnic mat, etc.) during assembly to prevent beach sand, gravel, and shells from damaging the tent fabric.

9. If you need to simplify the assembly (such as fixing the tent pegs), you can use suitable tools (such as a small rubber mallet, paying attention to the force to avoid damaging the pegs).

10. The main tent brackets (such as metal poles, fiberglass poles) may be heavy or hard. Avoid bumping or bending the poles during assembly to prevent affecting stability.

11. During the assembly process, the tent has poor stability before it is fully fixed. Do not move it casually (especially when there is a sea breeze, to prevent it from being blown down and damaged or causing danger).

12. After assembly, check whether the tent pegs are firmly inserted into the beach, and whether the guy ropes are tightened and fixed stably to ensure the tent remains stable in the sea breeze.

PRODUCT PARAMETERS

Model	Type	Capacity	Unfolded size
YL-beach5A	Top storage style	four people	2500×1300×1450mm


PARTS LIST




Item	Name	Reference Image	specification
1	Storage bag		1
2	Accessory storage bag		1
3	Reflective drawstring		4
4	Plastic tent pegs		8
5	Instruction manual		1

INSTALLATION STEPS


1. Lay the tent flat on the ground with the bottom facing down.



2. Insert four ground stakes to secure the bottom in place.




3. Insert two long poles on each side of the tent.




4. Attach the wind ropes and secure them with ground stakes



5. Insert one or two short poles.



6. Bend the pole and insert the tip of the pole into the designated hole in the ground cloth.



Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Tente de plage

Modèle : YL-beach5A

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Beach Tent

MODÈLE: YL-PLAGE5A



Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

INTRODUCTION

Merci d'avoir acheté nos produits. Notre objectif premier a toujours été de fournir à nos clients des produits et un service de la plus haute qualité. Avant d'utiliser le produit, veuillez lire ce qui suit. manuel d'instructions Lisez attentivement le manuel d'instructions pour garantir une utilisation correcte. Conservez-le dans un endroit sûr. où l'utilisateur peut le trouver à tout moment.

ASSEMBLÉE PRÉCAUTIONS

L'emballage contient de nombreux composants et accessoires. Veuillez vérifier attentivement la quantité et le type avant utilisation. Conservez-les hors de portée des enfants afin d'éviter tout accident.

13. Avant l'installation, vérifiez attentivement que la quantité d'accessoires dans l'emballage est correcte. Par ailleurs, conservez toutes les pièces hors de portée des enfants afin d'éviter tout accident.

14. Le montage doit être effectué en suivant scrupuleusement les instructions du manuel. Un montage incorrect peut rendre la tente instable ou provoquer son effondrement sous l'effet du vent marin ou d'autres conditions climatiques, ce qui représente un danger.

15. Portez des gants de travail avec protection solaire et des lunettes de protection pendant le montage pour éviter de vous égratigner les mains sur les supports, d'attraper des coups de soleil, ou pour empêcher les petites pièces de rebondir et le sable et la brise marine de pénétrer dans vos yeux.

16. Choisissez un emplacement plat et stable sur la plage, à l'abri des embruns, pour l'installation. Assurez-vous qu'aucun objet pointu, comme des coquillages ou du gravier, ne jonche le sol afin de ne pas abîmer la toile de sol de la tente.

17. Veillez à ce qu'aucun objet pointu, comme des coquillages ou du gravier, ne se trouve au sol afin d'éviter d'endommager la toile de fond de la tente .

18. Pendant le montage, tenez les personnes présentes (en particulier les enfants) à l'écart de la zone d'opération afin d'éviter les accidents tels que le détachement des supports de tente et la chute de pièces.

Ne procédez pas à l'assemblage si vous vous sentez fatigué ou sous l'influence de l'alcool ou de drogues (y compris des sédatifs) afin d'éviter les erreurs de manipulation.

19. Les fonctions coupe-vent, protection solaire et protection contre les éclaboussures de la tente ne seront effectives qu'après un montage correct et complet.

20. Lors du montage, placez la tente sur un coussin propre et moelleux (comme une serviette de plage, un tapis de pique-nique, etc.) afin d'éviter que le sable, les graviers et les coquillages n'endommagent la toile.

21. Si vous avez besoin de simplifier le montage (par exemple pour fixer les piquets de la tente), vous pouvez utiliser des outils appropriés (comme un petit maillet en caoutchouc, en faisant attention à la force exercée pour éviter d'endommager les piquets).

22. Les supports principaux de la tente (comme les arceaux métalliques ou en fibre de verre) peuvent être lourds ou rigides. Évitez de les heurter ou de les plier lors du montage afin de ne pas compromettre la stabilité de la tente.

23. Lors du montage, la tente est instable avant d'être complètement fixée. Évitez de la déplacer sans précaution (surtout par temps venteux, afin d'éviter qu'elle ne s'envole et ne s'abîme, voire ne devienne dangereuse).

24. Après le montage, vérifiez que les piquets de la tente sont bien enfoncés dans le sable et que les haubans sont tendus et fixés solidement afin de garantir la stabilité de la tente face à la brise marine.

PRODUCT PARAMETERS

Modèle	Taper	Capacité	Dimensions dépliées

YL-plage5A	Style de rangement supérieur	quatre personnes	2500×1300×1450mm

PARTS LIST




Article	Nom	Référence Image	spécification
1	Sac de rangement		1
2	sac de rangement pour accessoires		1
3	Cordon de serrage réfléchissant		4
4	Piquets de tente en plastique		8


5	Manuel d'instructions		1

INSTALLATION STEPS


3. Étalez la tente à plat sur le sol, le fond vers le bas.



4. Insérez quatre piquets dans le sol pour fixer la base.




7. Insérez deux longs poteaux de chaque côté de la tente.




8. Attachez les cordes à vent et fixez-les avec des piquets au sol.



9. Insérez un ou deux poteaux courts.



10. Pliez le poteau et insérez son extrémité dans le trou prévu à cet effet dans la bâche de sol.



Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australie
Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim
Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Strandzelt

Modell: YL-beach5A

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Beach Tent

MODELL: YL-STRAND5A



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

EINFÜHRUNG

Vielen Dank für Ihren Einkauf. Unser oberstes Ziel war und ist es, unseren Kunden stets Produkte und Service von höchster Qualität zu bieten. Bitte lesen Sie dies vor der Verwendung des Produkts. Bedienungsanleitung Bitte sorgfältig aufbewahren, um eine korrekte Verwendung zu gewährleisten. Die Bedienungsanleitung sollte an einem geeigneten Ort aufbewahrt werden. wo der Benutzer es jederzeit finden kann.

MONTAGE VORSICHTSMASSNAHMEN

Die Verpackung enthält zahlreiche Komponenten und Zubehörteile. Bitte überprüfen Sie vor Gebrauch sorgfältig die Anzahl und Art der Teile. Bewahren Sie diese außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um Unfälle zu vermeiden.

25. Prüfen Sie vor der Installation sorgfältig, ob die Anzahl der Zubehörteile in der Verpackung korrekt ist. Bewahren Sie gleichzeitig alle Teile außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um Unfälle zu vermeiden.

26. Der Aufbau muss unbedingt gemäß der Anleitung erfolgen. Ein unsachgemäßer Aufbau kann dazu führen, dass das Zelt instabil wird oder bei Seewind und anderen Witterungseinflüssen zusammenbricht und somit Sicherheitsrisiken birgt.

27. Tragen Sie während der Montage Sonnenschutz-Arbeitshandschuhe und eine Schutzbrille, um Kratzer an den Händen an den Halterungen, Sonnenbrand und das Hochspringen von Kleinteilen sowie das Eindringen von Sand und Meeresbrise in Ihre Augen zu vermeiden.

28. Wählen Sie für den Aufbau eine ebene und feste Fläche am Strand, die nicht direkt von der Brandung betroffen ist. Achten Sie darauf, dass sich keine scharfen Gegenstände wie Muscheln oder Kies auf dem Boden befinden, um die Zeltbodenplane nicht zu beschädigen.

29. Achten Sie darauf, dass sich keine scharfen Gegenstände wie Muscheln oder Kies auf dem Boden befinden, um Beschädigungen am Zeltboden zu vermeiden .

30. Halten Sie Umstehende (insbesondere Kinder) während der Montage vom Arbeitsbereich fern, um Unfälle wie das Herausspringen von Zelthalterungen und das Herabfallen von Teilen zu verhindern.

Nehmen Sie die Montage nicht vor, wenn Sie sich müde fühlen oder unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen (einschließlich Beruhigungsmitteln) stehen, um Bedienungsfehler zu vermeiden.

31. Die Wind-, Sonnenschutz- und Spritzwasserschutzfunktionen des Zeltes treten erst nach korrektem und vollständigem Aufbau in Kraft.

32. Legen Sie das Zelt während des Aufbaus auf ein sauberes und weiches Kissen (z. B. ein Strandtuch, eine Picknickdecke usw.), um zu verhindern, dass Strandsand, Kies und Muscheln den Zeltstoff beschädigen.

33. Wenn Sie den Aufbau vereinfachen möchten (z. B. das Befestigen der Zeltnägel), können Sie geeignete Werkzeuge verwenden (z. B. einen kleinen Gummihammer; achten Sie dabei auf die Krafteinwirkung, um die Heringe nicht zu beschädigen).

34. Die Hauptzelthalterungen (z. B. Metall- oder Fiberglasstangen) können schwer oder hart sein. Vermeiden Sie Stöße oder Verbiegungen der Stangen während des Aufbaus, um die Stabilität nicht zu beeinträchtigen.

35. Während des Aufbaus ist das Zelt noch nicht vollständig fixiert und daher instabil. Vermeiden Sie daher unsachgemäße Bewegungen (insbesondere bei Seewind, um ein Umkippen, Beschädigungen oder Gefahren zu verhindern).

36. Nach dem Aufbau sollte überprüft werden, ob die Heringe fest im Strand verankert sind und ob die Abspannleinen festgezogen und stabil befestigt sind, um sicherzustellen, dass das Zelt auch bei Seewind stabil steht.

PRODUCT PARAMETERS

Modell	Typ	Kapazität	Ausgeklappte Größe

YL-Strand5A	Top-Stauraum	vier Personen	2500 × 1300 × 1450 mm

PARTS LIST



Artikel	Name	Referenz Bild	Spezifikation
1	Aufbewahrungsbeutel		1
2	Aufbewahrungstasche für Zubehör		1
3	Reflektierender Kordelzug		4
4	Kunststoff-Zeltnägel		8


5	Bedienungsanleitung		1

INSTALLATION STEPS


5. Legen Sie das Zelt flach auf den Boden, sodass die Unterseite nach unten zeigt.



6. Setzen Sie vier Erdspieße ein, um den Boden zu fixieren.




11. Stecken Sie auf jeder Seite des Zeltes zwei lange Stangen ein.




12. Bringen Sie die Windseile an und sichern Sie sie mit Erdankern.



13. Füge einen oder zwei kurze Stangen ein.



14. Biegen Sie die Stange und führen Sie die Spitze der Stange in das dafür vorgesehene Loch in der Bodenplane ein.



Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importiert nach Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD
NSW 2122 Australien
Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Tenda da spiaggia

Modello: YL-beach5A

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Beach Tent

MODELLO: YL-SPIAGGIA5A



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

INTRODUZIONE

Grazie per aver acquistato i nostri prodotti. Il nostro obiettivo principale è sempre stato quello di fornire ai clienti prodotti e servizi della migliore qualità. Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente questo documento. manuale di istruzioni attentamente per garantirne il corretto utilizzo. Conservare il manuale di istruzioni in un luogo dove l'utente può trovarlo in qualsiasi momento.

ASSEMBLEA PRECAUZIONI

La confezione contiene numerosi componenti e accessori. Si prega di controllare attentamente la quantità e il tipo prima dell'uso. Tenerli fuori dalla portata dei bambini per evitare incidenti.

37. Prima dell'installazione, verificare attentamente che la quantità di accessori nella confezione sia corretta. Allo stesso tempo, tenere tutti i componenti fuori dalla portata dei bambini per evitare incidenti.

38. Il montaggio deve essere eseguito seguendo scrupolosamente le istruzioni riportate nel manuale. Un montaggio non corretto può rendere la tenda instabile o farla crollare in caso di brezza marina o in altri ambienti, con conseguenti rischi per la sicurezza.

39. Durante il montaggio, indossare guanti da lavoro e occhiali protettivi con protezione solare per evitare di graffiarsi le mani con le staffe, scottarsi o impedire che piccole parti rimbalzino e che sabbia e brezza marina entrino negli occhi.

40. Per il montaggio, scegliete un'area piana e solida sulla spiaggia, lontana dal contatto diretto con l'acqua di mare. Assicuratevi che non ci siano oggetti appuntiti come conchiglie e ghiaia sul terreno, per evitare di usurare il telo del pavimento della tenda.

41. Assicurarsi che sul terreno non vi siano oggetti appuntiti, come conchiglie e ghiaia, per evitare di danneggiare il telo inferiore della tenda.

42. Durante il montaggio, tenere gli astanti (in particolare i bambini) lontani dall'area operativa per evitare incidenti, come la fuoriuscita delle staffe della tenda e la caduta di parti.

Per evitare errori operativi, non partecipare se ti senti stanco o sei sotto l'effetto di alcol o droghe (inclusi sedativi).

43. Le funzioni antivento, antisole e antispruzzo della tenda saranno effettive solo dopo un montaggio corretto e completo.

44. Durante il montaggio, posizionare la tenda su un cuscino pulito e morbido (ad esempio un telo da spiaggia, un tappetino da picnic, ecc.) per evitare che sabbia, ghiaia e conchiglie possano danneggiare il tessuto della tenda.

45. Se è necessario semplificare il montaggio (ad esempio fissando i picchetti della tenda), è possibile utilizzare degli strumenti adatti (ad esempio un piccolo martello di gomma, prestando attenzione alla forza per evitare di danneggiare i picchetti).

46. Le staffe principali della tenda (come pali in metallo o in fibra di vetro) potrebbero essere pesanti o rigide. Evitare di urtare o piegare i pali durante il montaggio per non comprometterne la stabilità.

47. Durante il montaggio, la tenda presenta scarsa stabilità prima di essere completamente fissata. Non spostarla con noncuranza (soprattutto in caso di brezza marina, per evitare che venga abbattuta e danneggiata, o che possa causare situazioni di pericolo).

48. Dopo il montaggio, verificare che i picchetti della tenda siano ben inseriti nella spiaggia e che le corde di ancoraggio siano ben strette e fissate in modo stabile, per garantire che la tenda rimanga stabile anche con la brezza marina.

PRODUCT PARAMETERS

Modello	Tipo	Capacità	Dimensioni non piegate
YL-spiaggia 5A	Stile di archiviazione	quattro persone	2500×1300×1450mm

	superiore		

PARTS LIST




Articolo	Nome	Riferimento Immagine	specificazione
1	Borsa portaoggetti		1
2	Borsa porta accessori		1
3	Coulisse riflettente		4
4	Picchetti di plastica per tende		8


5	Manuale di istruzioni		1

INSTALLATION STEPS


7. Disporre la tenda a terra con la parte inferiore rivolta verso il basso.



8. Inserire quattro picchetti nel terreno per fissare la base in posizione.




15. Inserire due pali lunghi su ciascun lato della tenda.




16. Fissare le corde eoliche e fissarle con picchetti a terra



17. Inserire uno o due pali corti.



18. Piegare il palo e inserire la punta del palo nel foro designato nel telo di base.



Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia
Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Tienda de playa

Modelo: YL-beach5A

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Beach Tent

MODELO: YL-PLAYA5A



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

INTRODUCCIÓN

Gracias por adquirir nuestros productos. Nuestro compromiso con la mejor calidad y el mejor servicio siempre ha sido nuestro objetivo. Antes de usar el producto, lea esto. manual de instrucciones con cuidado para garantizar un uso correcto. Conserve el manual de instrucciones en un lugar donde el usuario puede encontrarlo en cualquier momento.

ASAMBLEA PRECAUCIONES

El paquete incluye muchos componentes y accesorios. Por favor, revise cuidadosamente la cantidad y el tipo antes de usarlos. Manténgalos fuera del alcance de los niños para evitar accidentes.

49. Antes de la instalación, compruebe cuidadosamente que la cantidad de accesorios en el paquete sea la correcta. Mantenga todas las piezas fuera del alcance de los niños para evitar accidentes.

50. El montaje debe realizarse siguiendo estrictamente los pasos del manual de instrucciones. Un montaje incorrecto puede provocar que la tienda se vuelva inestable o se derrumbe con la brisa marina y otros entornos, lo que supone un riesgo para la seguridad.

51. Utilice guantes de trabajo y gafas protectoras contra el sol durante el montaje para evitar rayarse las manos con los soportes, quemarse con el sol o evitar que las piezas pequeñas reboten y que la arena y la brisa marina entren en sus ojos.

52. Seleccione una zona plana y sólida en la playa, alejada del agua de mar, para el montaje. Asegúrese de que no haya objetos afilados, como conchas o grava, en el suelo para evitar el desgaste de la lona del suelo.

53. Asegúrese de que no haya objetos afilados como conchas y grava en el suelo para evitar dañar la tela inferior de la tienda.

54. Mantenga a los transeúntes (especialmente a los niños) alejados del área de

operación durante el montaje para evitar accidentes como que los soportes de la carpa se salgan o que se caigan piezas.

No realice el montaje si se siente fatigado o está bajo la influencia de alcohol o drogas (incluidos sedantes) para evitar errores operativos.

55. Las funciones a prueba de viento, protección solar y salpicaduras de la tienda solo tendrán efecto después de un montaje correcto y completo.

56. Coloque la carpa sobre un cojín limpio y suave (como una toalla de playa, una colchoneta de picnic, etc.) durante el montaje para evitar que la arena de la playa, la grava y las conchas dañen la tela de la carpa.

57. Si necesitas simplificar el montaje (como por ejemplo fijar las estacas de la tienda), puedes utilizar herramientas adecuadas (como un pequeño mazo de goma, prestando atención a la fuerza para no dañar las estacas).

58. Los soportes principales de la carpa (como postes metálicos o de fibra de vidrio) pueden ser pesados o duros. Evite golpearlos o doblarlos durante el montaje para evitar afectar la estabilidad.

59. Durante el montaje, la carpa presenta poca estabilidad antes de estar completamente fijada. No la mueva de forma descuidada (sobre todo con brisa marina, para evitar que se caiga y se dañe o cause peligro).

60. Después del montaje, verifique que las estacas de la tienda estén firmemente insertadas en la playa y que las cuerdas tensoras estén tensadas y fijadas de manera estable para garantizar que la tienda permanezca estable con la brisa del mar.

PRODUCT PARAMETERS

Modelo	Tipo	Capacidad	Tamaño desplegado
YL-playa5A	Estilo de almacenamiento superior	cuatro personas	2500×1300×1450 mm

PARTS LIST



Artículo	Nombre	Referencia Imagen	especificación
1	Bolsa de almacenamiento		1
2	Bolsa de almacenamiento de accesorios		1
3	Cordón reflectante		4
4	Estacas de plástico para tiendas de campaña		8


5	Manual de instrucciones		1

INSTALLATION STEPS


9. Coloque la tienda de campaña sobre el suelo con la parte inferior hacia abajo.



10. Inserte cuatro estacas en el suelo para asegurar la parte inferior en su lugar.




19. Inserte dos postes largos en cada lado de la tienda.




20. Coloque las cuerdas de viento y asegúrelas con estacas de tierra.



21. Inserte uno o dos postes cortos.



22. Doble el poste e inserte la punta del poste en el orificio designado en la tela del suelo.



Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghái 200000 CN.
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Namiot plażowy

Model: YL-beach5A

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Beach Tent

MODEL: YL-PLAŻA5A



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

WSTĘP

Dziękujemy za zakup naszych produktów. Naszym życiowym celem zawsze było zapewnienie klientom produktów i usług najwyższej jakości. Przed użyciem produktu prosimy o zapoznanie się z treścią. instrukcja obsługi ostrożnie, aby zapewnić prawidłowe użytkowanie. Przechowuj instrukcję obsługi w miejscu gdzie użytkownik może je znaleźć w dowolnym momencie.

MONTAŻ ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

W opakowaniu znajduje się wiele elementów i akcesoriów. Przed użyciem należy dokładnie sprawdzić ich ilość i rodzaj. Przechowywać poza zasięgiem dzieci, aby zapobiec wypadkom.

61. Przed montażem należy dokładnie sprawdzić, czy ilość akcesoriów w opakowaniu jest prawidłowa. Jednocześnie należy przechowywać wszystkie części poza zasięgiem dzieci, aby zapobiec wypadkom.

62. Montaż należy wykonać ściśle według instrukcji obsługi. Nieprawidłowy montaż może spowodować niestabilność namiotu lub jego zawalenie się w wietrze morskim i innych warunkach, co stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa.

63. Podczas montażu należy nosić rękawice i okulary ochronne z filtrem przeciwsłonecznym, aby uniknąć zadrapania rąk o uchwyty, poparzenia słonecznego, odbijania się małych części oraz dostania się piasku i morskiej bryzy do oczu.

64. Wybierz płaskie i stabilne miejsce na plaży, z dala od bezpośredniego strumienia wody morskiej, aby rozłożyć namiot. Upewnij się, że na ziemi nie ma ostrych przedmiotów, takich jak muszle i żwir, aby uniknąć zużycia podłogi namiotu.

65. Upewnij się, że na ziemi nie ma żadnych ostrych przedmiotów, takich jak muszle lub żwir, aby uniknąć uszkodzenia spodniej części namiotu.

66. Podczas montażu należy trzymać osoby postronne (zwłaszcza dzieci) z dala od miejsca montażu, aby zapobiec wypadkom, takim jak wypadnięcie wsporników namiotu lub upadek części.

Nie przystępuj do montażu, jeśli odczuwasz zmęczenie lub jesteś pod wpływem alkoholu lub narkotyków (w tym środków uspokajających), aby uniknąć błędów w obsłudze.

67. Wiatroszczelne, chroniące przed słońcem i zachlapaniem właściwości namiotu będą dostępne dopiero po prawidłowym i kompletnym montażu.

68. Podczas montażu należy umieścić namiot na czystej i miękkiej poduszce (np. ręczniku plażowym, macie piknikowej itp.), aby zapobiec uszkodzeniu materiału namiotu przez piasek, żwir i muszle.

69. Jeśli chcesz uprościć montaż (np. wkręcanie śledzi namiotu), możesz posłużyć się odpowiednimi narzędziami (np. małym gumowym młotkiem, zwracając uwagę na siłę nacisku, aby nie uszkodzić śledzi).

70. Główne wsporniki namiotu (takie jak metalowe słupki, słupki z włókna szklanego) mogą być ciężkie lub twarde. Unikaj uderzania lub zginania słupków podczas montażu, aby zapobiec utracie stabilności.

71. Podczas montażu namiot ma słabą stabilność, zanim zostanie całkowicie zamocowany. Nie należy go przesuwać pochopnie (zwłaszcza podczas morskiej bryzy, aby zapobiec jego przewróceniu i uszkodzeniu lub stworzeniu zagrożenia).

72. Po rozłożeniu namiotu należy sprawdzić, czy śledzie są mocno wbite w brzeg, a liny odciągowe są dobrze naciągnięte i stabilnie zamocowane, aby zapewnić stabilność namiotu na wietrze od morza.

PRODUCT PARAMETERS

Model	Typ	Pojemność	Rozmiar po rozłożeniu
YL-plaża5A	Najlepszy styl przechowywania	cztery osoby	2500×1300×1450 mm

PARTS LIST




Przedmiot	Nazwa	Odniesienie Obraz	specyfikacja
1	Torba do przechowywania		1
2	Torba do przechowywania akcesoriów		1
3	Odblaskowy sznurek ściągający		4
4	Plastikowe śledzie do namiotu		8


5	Instrukcja obsługi		1

INSTALLATION STEPS


11. Połóż namiot płasko na ziemi, spodem do dołu.



12. Wbij cztery kołki w ziemię, aby zamocować dno.




23. Włóż dwa długie drążki po każdej stronie namiotu.




24. Przymocuj liny wiatrowe i zamocuj je za pomocą palików w ziemi



25. Włóż jeden lub dwa krótkie drążki.



26. Zegnij drążek i włóż jego końcówkę do otworu przeznaczonego na ziemię.



Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.
Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Strandtent

Model: YL-beach5A

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Beach Tent

MODEL: YL-BEACH5A



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

INVOERING

Bedankt voor uw aankoop van onze producten. Ons doel is altijd geweest om onze klanten de beste kwaliteit producten en service te bieden. Lees dit aandachtig door voordat u het product gebruikt. handleiding zorgvuldig door om correct gebruik te garanderen. Bewaar de gebruiksaanwijzing op een plaats waar de gebruiker deze op elk gewenst moment kan vinden.

MONTAGE VOORZORGSMAATREGELEN

Er zitten veel onderdelen en accessoires in de verpakking. Controleer de hoeveelheid en het type zorgvuldig voor gebruik. Houd ze buiten bereik van kinderen om ongelukken te voorkomen.

73. Controleer vóór de installatie zorgvuldig of het aantal accessoires in de verpakking correct is. Houd tegelijkertijd alle onderdelen buiten het bereik van kinderen om ongelukken te voorkomen.

74. De montage moet strikt volgens de stappen in de handleiding worden uitgevoerd. Onjuiste montage kan ertoe leiden dat de tent instabiel wordt of instort bij zeewind of in andere omstandigheden, wat veiligheidsrisico's met zich meebrengt.

75. Draag tijdens de montage werkhandschoenen met zonnebrandcrème en een veiligheidsbril om te voorkomen dat u uw handen bekrast aan de beugels, verbrandt door de zon, kleine onderdelen wegspringt of dat zand en zeewind in uw ogen komen.

76. Kies een vlakke en stevige plek op het strand, ver weg van de directe zeewind, om de tent op te zetten. Zorg ervoor dat er geen scherpe voorwerpen zoals schelpen en grind op de grond liggen om slijtage aan het tentdoek te voorkomen.

77. Zorg ervoor dat er geen scherpe voorwerpen zoals schelpen en grind op de grond liggen om beschadiging van het tentdoek te voorkomen .

78. Houd omstanders (met name kinderen) uit de buurt van het werkgebied tijdens de montage om ongelukken te voorkomen, zoals losschietende tentbeugels en vallende onderdelen.

Monteer het apparaat niet als u zich vermoeid voelt of onder invloed bent van alcohol of drugs (waaronder kalmeringsmiddelen) om bedieningsfouten te voorkomen.

79. De winddichte, zonwerende en spatwaterdichte functies van de tent werken pas na correcte en volledige montage.

80. Plaats de tent tijdens het opzetten op een schoon en zacht kussen (zoals een strandhanddoek, picknickkleed, enz.) om te voorkomen dat strandzand, grind en schelpen het tentdoek beschadigen.

81. Als je de montage wilt vereenvoudigen (bijvoorbeeld bij het vastzetten van de tentstokken), kun je geschikt gereedschap gebruiken (zoals een kleine rubberen hamer; let wel op de kracht die je gebruikt om de stokken niet te beschadigen).

82. De belangrijkste tentbeugels (zoals metalen of glasvezelstokken) kunnen zwaar of hard zijn. Voorkom dat u de stokken stoot of buigt tijdens de montage om de stabiliteit niet te beïnvloeden.

83. Tijdens het opzetten is de tent nog niet erg stabiel voordat hij volledig vaststaat. Verplaats de tent niet zomaar (vooral niet bij zeewind, om te voorkomen dat hij omwaait, beschadigd raakt of gevaar oplevert).

84. Controleer na het opzetten of de tentstokken stevig in de grond zitten en of de scheerlijnen goed gespannen en stabiel zijn, zodat de tent stabiel blijft staan in de zeewind.

PRODUCT PARAMETERS

Model	Type	Capaciteit	Uitgevouwen formaat
YL-beach5A	Bovenste opbergstijl	vier personen	2500×1300×1450 mm

PARTS LIST




Item	Naam	Referentie Afbeelding	specificatie
1	Opbergzak		1
2	Opbergtas voor accessoires		1
3	Reflecterend trekkoord		4
4	Plastic tentpinnen		8
5	Gebruiksaanwijzing		1

INSTALLATION STEPS


13. Leg de tent plat op de grond met de onderkant naar beneden.



14. Steek vier grondpinnen in de grond om de bodem vast te zetten.




27. Plaats aan weerskanten van de tent twee lange stokken.




28. Bevestig de windtouwen en zet ze vast met grondpinnen.



29. Steek een of twee korte stokken erin.



30. Buig de stok en steek het uiteinde ervan in het daarvoor bestemde gat in het grondzeil.



Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Geïmporteerd naar Australië: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD
NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Strandtält

Modell: YL-beach5A

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Beach Tent

MODELL: YL-STRANDEN5A



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

INTRODUKTION

Tack för att du köpt våra produkter. Vårt livslånga mål är att förse våra kunder med produkter och service av bästa kvalitet. Läs detta innan du använder produkten. instruktionsmanual noggrant för att säkerställa korrekt användning. Förvara bruksanvisningen på en plats där användaren kan hitta den när som helst.

MONTERING FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Det finns många komponenter och tillbehör i förpackningen. Kontrollera noggrant mängd och typ före användning. Förvara dem utom räckhåll för barn för att förhindra olyckor.

85. Kontrollera noggrant före installationen att antalet tillbehör i förpackningen är korrekt. Förvara samtidigt alla delar utom räckhåll för barn för att förhindra olyckor.

86. Montering måste utföras strikt enligt stegen i bruksanvisningen. Felaktig montering kan göra att tältet blir instabilt eller kollapsar i sjöbris och andra miljöer, vilket kan utgöra säkerhetsrisker.

87. Använd solskyddshandskar och skyddsglasögon under monteringen för att undvika att repa händerna på fästena, bli solbränd eller förhindra att smådelar studsar upp och att sand och sjöbris kommer i kontakt med ögonen.

88. Välj en plan och stabil yta på stranden, långt från direkt havsvatten, för uppställningen. Se till att det inte finns några vassa föremål som snäckor och grus på marken för att undvika att tältduken slits ut.

89. Se till att det inte finns några vassa föremål som snäckor och grus på marken för att undvika att skada tältets bottenduk .

90. Håll åskådare (särskilt barn) borta från arbetsområdet under montering för att förhindra olyckor som att tältfästen lossnar och att delar faller ner.

För att undvika misstag vid användning, montera inte apparaten om du känner dig

trött eller är påverkad av alkohol eller droger (inklusive lugnande medel).

91. Tältets vindtäta, solskydds- och stänkskyddande funktioner träder endast i kraft efter korrekt och fullständig montering.

92. Placera tältet på en ren och mjuk kudde (t.ex. en strandhandduk, picknickmatta etc.) under monteringen för att förhindra att strandsand, grus och snäckor skadar tältduken.

93. Om du behöver förenkla monteringen (t.ex. att fästa tältpinnarna) kan du använda lämpliga verktyg (t.ex. en liten gummiklubba, var uppmärksam på kraften för att undvika att skada pinnarna).

94. De viktigaste tältfästena (t.ex. metallstänger, glasfiberstänger) kan vara tunga eller hårda. Undvik att stöta eller böja stängerna under monteringen för att förhindra att stabiliteten påverkas.

95. Under monteringsprocessen har tältet dålig stabilitet innan det är helt monterat. Flytta det inte oavsiktligt (särskilt inte vid sjöbris, för att förhindra att det blåser omkull och skadas eller orsakar fara).

96. Efter montering, kontrollera om tältpinnarna är ordentligt isatta i stranden och om staglinorna är åtdragna och stabilt fixerade för att säkerställa att tältet förblir stabilt i sjöbrisen.

PRODUCT PARAMETERS

Modell	Typ	Kapacitet	Utfälld storlek
YL-stranden 5A	Toppförvaringsstil	fyra personer	2500×1300×1450 mm

PARTS LIST




Punkt	Namn	Hänvisning Bild	specifikation
1	Förvaringsväska		1
2	Förvaringsväska för tillbehör		1
3	Reflekterande dragsko		4
4	Plasttältpinnar		8
5	Bruksanvisning		1

INSTALLATION STEPS


15. Lägg tältet platt på marken med botten nedåt.



16. Sätt i fyra markpinnar för att fästa botten på plats.




31. Sätt in två långa stänger på varje sida av tältet.




32. Fäst vindlinorna och säkra dem med markspettar



33. Sätt i en eller två korta stolpar.



34. Böj stången och för in stångens spets i det avsedda hålet i markduken.



Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 kanadensiska republiken.
Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX