
65X115mm

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

Air Compression Leg Massager with Heat
LY-670A



We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support?
Please feel free to contact us:
Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Thank you for purchasing our air compression leg massager with heat. Please read the instruction manual carefully before use to ensure correct operation.

Safety Precautions

Notes

If you have any of the following conditions, please consult your doctor before using.

1. Pregnant women or shortly after childbirth
2. Heart disease, implanted cardiac pacemaker
3. The bone is fragile or damaged
4. Suffer from malignant tumor
5. Skin infections, red and swollen skin, burns, etc.

Danger


1.People with physical disabilities, sensory or nerve defects, or lack of experience and common sense (including children) who do not have a guardian to supervise or guide the use of this massager, please do not use it. Please supervise children and make sure that they will not play it as toys.
2.It is forbidden to use the voltage outside the product requirements.
3.It is forbidden for non-professional repair technicians to disassemble and repair this massager.
4.It is forbidden to use it in a humid place or when the product penetrates into water or any other liquids.
5.Please do not place it in any flammable, explosive or chemical place.
6.Please do not use sharp objects to damage the massager or its parts.
7. Please do not use it in a high-temperature environment.
8. Please do not stand or walk around during use.
9. Please do not use it while sleeping.
10. Please do not pull the power cord when unplug the adapter.
11. Please do not plug or unplug the adapter or air pipe connector with your wet hands.

Warnings & Suggestions

1. The massager has a heating surface, so people who are not sensitive to heat must pay attention to it while using.
2. If power cord is damaged, it must be replaced by professionals from manufacturer, maintenance department or similar departments to avoid danger.
3. If you feel unwell or any abnormalities during use, please stop using immediately.
4. It is suggested that each use time should not exceed 15 minutes. If continue using it, please let the massager stop for 30 minutes before reusing.

Description

1. Foot cover
2. Adapter
3. Tube
4. Groove
5. Power button
6. Heat button
7. Pressure button
8. Mode button
9. Panel



Usage



Put the leg into the correct foot cover. The R on the foot cover represents the right leg while the L represents the left leg.



Fit the calf part of the leg sleeve to the calf and fasten it



Insert the tube connector into the corresponding I of the host



Insert the power plug into the corresponding socket of the host



Plug the power adapter into the power source



Press the power button to start working

Instruction



Pattern	Button	Feature & Operation
	Power	Turn on / off power
	Heat	Heating function: low or high
	Mode	Pressing, kneading or shiatsu
	Pressure	Adjustable pressure: weak, medium or strong

1. Short press the power button to turn on the massager. The default is to enter the pressing mode with weak pressure.

2. Short press the heat button to turn on low temperature heating, then press the heat button to turn on high temperature heating, and then press the heat button to turn off the heating functionand so on.

3. Short press the mode button. The mode will switch between pressing mode, kneading mode and shiatsu mode.

4. Short press the pressure button. The pressure will switch between weak, medium and strong.

5. Please press the power button to stop massaging after using.

6. The massager is set a default timer of 15 minutes. It will be automatically turned off after 15 minutes and then enter the standby state.

Cleaning & Maintenance

Please remember to turn off the power before cleaning.

- ▶ Please clean the massager with a slightly damp towel and then dry it with a soft cloth.
- ▶ Please do not use detergent, cleaning brush, gasoline, kerosene,glass cleaner or thinner to clean the massager.
- ▶ Please store the massager in its original box or in a safe, dry and ventilated place to avoid moisture or direct sunlight after cleaning.
- ▶ This massager is specially designed and manufactured withoutmaintenance or regular lubrication.

Troubleshooting

If you encounter problems during use, please refer to the following tips and possible solutions.

Problem	Cause	Possible Solution
Automatically turn off	The 15-minute time set by the automatic timer has expired.	Turn on the massager again.
Uneven pressure on the left and right legs	Bent tube	Prevent the tube frombending
Cannot heat	The tube plug is not inserted tightly into the controller.	Firmly insert the tube connector into the controller.

Problem	Cause	Possible Solution
Automatically turn off	The 15-minute time set by the automatic timer has expired.	Turn on the massager again.
Uneven pressure on the left and right legs	Bent tube	Prevent the tube frombending
Cannot heat	The tube plug is not inserted tightly into the controller.	Firmly insert the tube connector into the controller.

Specification

Product name: air compression leg massager with heat
Model: LY-670D
Rated voltage: 12V⎓
Rated power: 24W

Zhejiang Luyao Electronics Technology Co.,Ltd
Wei 1st Road,Mechanical Park,Wanquan Light Industrial Base, Pingyang County, Wenzhou City, Zhejiang Province,325409,China

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support


Machine Translated by Google

65X115mm

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

Masseur de jambes à compression d'air avec chaleur
LY-670A



Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs. "Economisez la moitié", "Moitié prix" ou toute autre expression similaire que nous utilisons ne représente qu'une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couvrir toutes les catégories d'outils proposés. par nous. Nous vous rappelons de vérifier attentivement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS !

Vous avez des questions sur les produits ? Besoin d'une assistance technique ?
N'hésitez pas à nous contacter:
Assistance technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

Il s'agit des instructions originales, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve une interprétation claire de notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu.
Veuillez nous pardonner que nous ne vous informerons plus s'il y a des mises à jour technologiques ou logicielles sur notre produit.

Merci d'avoir acheté notre masseur de jambes à compression d'air avec chaleur. Veuillez lire attentivement le manuel d'instructions avant utilisation pour garantir un fonctionnement correct.

Précautions de sécurité

! Remarques

Si vous présentez l'une des conditions suivantes, veuillez consulter votre médecin avant de l'utiliser.
1. Femmes enceintes ou peu de temps après l'accouchement
2. Maladie cardiaque, stimulateur cardiaque implanté
3. L'os est fragile ou endommagé
4. Souffrez d'une tumeur maligne
5. Infections cutanées, peau rouge et enflée, brûlures, etc.

Danger


1. Les personnes souffrant d'un handicap physique, de défauts sensoriels ou nerveux, ou d'un manque d'expérience et de bon sens (y compris enfants) qui n'ont pas de tuteur pour superviser ou guider l'utilisation de ce masseur, veuillez ne pas l'utiliser. S'il te plaît surveiller les enfants et s'assurer qu'ils ne joueront pas comme des jouets.
2. Il est interdit d'utiliser la tension en dehors du produit exigences.
3. Il est interdit aux techniciens de réparation non professionnels de démonter et réparer ce masseur.
4. Il est interdit de l'utiliser dans un endroit humide ou lorsque le le produit pénètre dans l'eau ou tout autre liquide.
5. Veuillez ne pas le placer dans un endroit inflammable, explosif ou lieu chimique.
6. Veuillez ne pas utiliser d'objets pointus pour endommager le masseur. ou ses parties.
7. Veuillez ne pas l'utiliser dans un environnement à haute température.
8. Veuillez ne pas vous tenir debout ou marcher pendant l'utilisation.
9. Veuillez ne pas l'utiliser pendant votre sommeil.
10. Veuillez ne pas tirer sur le cordon d'alimentation lorsque vous débranchez l'adaptateur.
11. Veuillez ne pas brancher ou débrancher l'adaptateur ou le tuyau d'air. connecteur avec vos mains mouillées.


Avertissements et suggestions

1. Le masseur a une surface chauffante, donc les personnes qui sont non sensible à la chaleur, il faut y prêter attention lors de l'utilisation.
2. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par professionnels du fabricant, du service de maintenance ou des départements similaires pour éviter tout danger.
3. Si vous ne vous sentez pas bien ou si vous constatez des anomalies pendant l'utilisation, veuillez arrêtez de l'utiliser immédiatement.
4. Il est suggéré que chaque durée d'utilisation ne dépasse pas 15 minutes. Si vous continuez à l'utiliser, veuillez laisser le masseur s'arrêter pendant 30 minutes avant de réutiliser.

Description

1. Couvre-pieds
2. Adaptateur
3. Tube
4. Rainure
5. Bouton d'alimentation
6. Bouton de chauffage
7. Bouton pression
8. Bouton Mode
9. Panneau





Usage



Placez la jambe dans le couvre-pied approprié. Le R sur le couvre-pied représente la jambe droite tandis que le L représente la jambe gauche.



Ajustez la partie mollet de la manche de jambe au mollet et fixez-la



Insérez le connecteur du tube dans le l correspondant de l'hôte



Insérez la fiche d'alimentation dans le socket correspondante de l'hôte




Branchez l'adaptateur secteur dans la source d'alimentation



appuyez sur le bouton d'allumage pour commencer à travailler

Instruction



Bouton de motif		Fonctionnalité et fonctionnement
	Pouvoir	Allumer/éteindre l'alimentation
	Chaleur	Fonction de chauffage : faible ou élevée
	Mode	Pressage, pétrissage ou shiatsu
	Pression	Pression réglable: faible, moyen ou fort

1. Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour allumer le masseur. La valeur par défaut est d'entrer en mode pressage avec une faible pression.

2. Appuyez brièvement sur le bouton de chauffage pour allumer le chauffage à basse température, puis appuyez sur le bouton de chauffage pour allumer le chauffage à haute température, puis appuyez sur le bouton de chauffage pour éteindre la fonction de chauffage, etc.

3. Appuyez brièvement sur le bouton mode. Le mode bascule entre le mode pressage, le mode pétrissage et le mode shiatsu.

4. Appuyez brièvement sur le bouton pression. La pression bascule entre faible, moyenne et forte.

5. Veuillez appuyer sur le bouton d'alimentation pour arrêter le massage après utilisation.

6. Le masseur est réglé sur une minuterie par défaut de 15 minutes. Il s'éteindra automatiquement après 15 minutes, puis entrera en état de veille.

Nettoyage & entretien

N'oubliez pas de couper l'alimentation avant le nettoyage.

- Veuillez nettoyer le masseur avec une serviette légèrement humide, puis le sécher avec un chiffon doux.
- Veuillez ne pas utiliser de détergent, de brosse de nettoyage, d'essence, de kérosène, de nettoyant pour vitres ou de diluant pour nettoyer le masseur.
- Veuillez conserver le masseur dans sa boîte d'origine ou dans un endroit sûr, sec et aéré pour éviter l'humidité ou la lumière directe du soleil après le nettoyage.
- Ce masseur est spécialement conçu et fabriqué sans entretien ni lubrification régulière.

Dépannage

Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation, veuillez vous référer aux conseils suivants et aux solutions possibles.

Problème	Cause	Solution possible
Automatiquement éteindre	Les 15 minutes le temps réglé par la minuterie automatique est expiré.	Rallumez le masseur.
Inégal pression à gauche et jambes droites	Tube courbé	Empêcher le tube de la flexion
Impossible de chauffer	Le bouchon du tube est non inséré fermement dans le contrôleur.	Insérez fermement le tube connecteur dans le manette.

Problème	Cause	Solution possible
Automatiquement éteindre	Les 15 minutes le temps réglé par la minuterie automatique est expiré.	Rallumez le masseur.
Inégal pression à gauche et jambes droites	Tube courbé	Empêcher le tube de la flexion
Impossible de chauffer	Le bouchon du tube est non inséré fermement dans le contrôleur.	Insérez fermement le tube connecteur dans le manette.

spécification

Nom du produit : masseur de jambe à compression d'air avec chaleur.
Modèle : LY-670D
Tension nominale : 12 V ⎓
Puissance nominale : 24 W

Technologie Cie., Ltd d'électronique de Zhejiang Luyao
Wei Tère route, parc mécanique, lumière de Wanquan
Base industrielle, comté de Pingyang, Wenzhou
Ville, province du Zhejiang, 325409, Chine

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE
Assistance technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support


Machine Translated by Google

65X115mm

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Zertifikat für technischen Support und E-Garantie
www.vevor.com/support

Luftkompressions-Beinmassagegerät mit Wärme
LY-670A



Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. „Sparen Sie die Hälfte", „Halber Preis" oder andere ähnliche von uns verwendete Ausdrücke stellen lediglich eine Schätzung der Einsparungen dar, die Sie durch den Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Top-Marken erzielen könnten, und bedeuten nicht unbedingt, dass alle angebotenen Werkzeugkategorien abgedeckt werden von uns. Bitte prüfen Sie bei Ihrer Bestellung sorgfältig, ob Sie im Vergleich zu den Top-Marken tatsächlich die Hälfte sparen.

BRAUCHEN SIE HILFE? KONTAKTIEREN SIE UNS!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technische Unterstützung?
Sie können uns gerne kontaktieren:
Technischer Support und E-Garantiezertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Bedienungsanleitungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt von dem Produkt ab, das Sie erhalten haben.
Bitte entschuldigen Sie, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es zu unserem Produkt technische oder Software-Updates gibt.

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Luftkompressions-Beinmassagegerät mit Wärme entschieden haben. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Verwendung sorgfältig durch, um eine korrekte Bedienung sicherzustellen.

Sicherheitsvorkehrungen

Anmerkungen

Wenn Sie eine der folgenden Bedingungen haben, wenden Sie sich bitte an uns

Fragen Sie vor der Anwendung Ihren Arzt.
1. Schwangere oder kurz nach der Geburt
2. Herzerkrankung, implantierter Herzschrittmacher
3. Der Knochen ist brüchig oder beschädigt
4. An einem bösartigen Tumor leiden
5. Hautinfektionen, rote und geschwollene Haut, Verbrennungen usw.

Gefahr

1.Menschen mit körperlichen Behinderungen, Sinnes- oder Nervendefekten oder mangelnder Erfahrung und gesundem Menschenverstand (einschließlich). Kinder), die keinen Vormund haben, der sie beaufsichtigt oder anleitet
Bitte benutzen Sie dieses Massagegerät nicht. Bitte
Beaufsichtigen Sie Kinder und stellen Sie sicher, dass sie nicht spielen
es als Spielzeug.
2. Es ist verboten, die Spannung außerhalb des Produkts zu verwenden
Anforderungen.
3. Es ist unprofessionellen Reparaturtechnikern untersagt
Zerlegen und reparieren Sie dieses Massagegerät.
4. Es ist verboten, es an einem feuchten Ort oder bei hoher Temperatur zu verwenden
Produkt dringt in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
5. Bitte platzieren Sie es nicht in brennbaren, explosiven oder explosionsgefährdeten Bereichen
chemischer Ort.
6.Bitte verwenden Sie keine scharfen Gegenstände, um das Massagegerät zu beschädigen
oder seine Teile.
7. Bitte verwenden Sie es nicht in einer Umgebung mit hohen Temperaturen.
8. Bitte stehen oder gehen Sie während des Gebrauchs nicht herum.
9. Bitte verwenden Sie es nicht im Schlaf.
10. Bitte ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn Sie den Adapter ausstecken.


11. Bitte stecken Sie den Adapter oder das Luftrohr nicht ein oder aus
den Stecker mit nassen Händen.


Warnungen und Vorschläge

1. Das Massagegerät verfügt über eine Heizfläche, also Personen, die es sind
Nicht hitzeempfindliche Personen müssen bei der Verwendung darauf achten.
2. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch ersetzt werden
Fachleute vom Hersteller und der Wartungsabteilung
oder ähnliche Abteilungen, um Gefahren zu vermeiden.
3. Wenn Sie sich während des Gebrauchs unwohl fühlen oder Unregelmäßigkeiten bemerken, wenden Sie sich bitte an uns
Beenden Sie die Verwendung sofort.
4. Es wird empfohlen, dass jede Nutzungsdauer 15 nicht überschreiten sollte
Protokoll. Wenn Sie es weiterhin verwenden, lassen Sie das Massagegerät bitte anhalten
für 30 Minuten vor der erneuten Verwendung.

Beschreibung

1. Fußabdeckung
2. Adapter
3. Rohr
4. Groove
5. Ein-/Aus-Taste
6. Heiztaste
7. Druckknopf
8. Modustaste
9. Panel





Verwendung



Stecken Sie das Bein in die richtige Fußabdeckung. Das R auf der Fußabdeckung stellt das rechte Bein dar, während das L das linke Bein darstellt.



Den Wadenteil der Beinmanschette an der Wade anbringen und befestigen



Stecken Sie den Schlauchverbinder hinein das entsprechende I des Hosts



Stecken Sie den Netzstecker in das entsprechenden Socket des Hosts




Stecken Sie das Netzteil ein in die Stromquelle



Drücke den Power Knopf
um mit der Arbeit zu beginnen

Anweisung



Muster-Taste		Funktion und Betrieb
	Leistung	Strom ein-/ausschalten
	Hitze	Heizfunktion: niedrig oder hoch
	Modus	Pressen, Kneten oder Shiatsu
	Druck	Einstellbarer Druck: schwach, mittel oder stark

1. Drücken Sie kurz die Einschalttaste, um das Massagegerät einzuschalten. Standardmäßig wird mit schwachem Druck in den Pressmodus gewechselt.

2. Drücken Sie kurz die Heiztaste, um die Niedertemperaturheizung einzuschalten, drücken Sie dann die Heiztaste, um die Hochtemperaturheizung einzuschalten, und drücken Sie dann die Heiztaste, um die Heizfunktion auszuschalten usw.

3. Drücken Sie kurz die Modustaste. Der Modus wechselt zwischen Pressmodus, Knetmodus und Shiatsu-Modus.

4. Drücken Sie kurz die Drucktaste. Der Druck wechselt zwischen schwach, mittel und stark.

5. Bitte drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um die Massage nach der Verwendung zu beenden.

6. Das Massagegerät ist standardmäßig auf einen Timer von 15 Minuten eingestellt. Es wird nach 15 Minuten automatisch ausgeschaltet und wechselt dann in den Standby-Zustand.

Reinigung und Wartung

Bitte denken Sie daran, vor der Reinigung den Strom auszuschalten.

- Bitte reinigen Sie das Massagegerät mit einem leicht feuchten Handtuch und trocknen Sie es anschließend mit einem weichen Tuch ab.
- Bitte verwenden Sie zum Reinigen des Massagegeräts kein Reinigungsmittel, keine Reinigungsbürste, kein Benzin, Kerosin, Glasreiniger oder Verdünner.
- Bitte bewahren Sie das Massagegerät nach der Reinigung in der Originalverpackung oder an einem sicheren, trockenen und belüfteten Ort auf, um Feuchtigkeit oder direkte Sonneneinstrahlung zu vermeiden.
- Dieses Massagegerät wurde speziell entwickelt und hergestellt, ohne dass es einer Wartung oder regelmäßigen Schmierung bedarf.

Fehlerbehebung

Sollten bei der Nutzung Probleme auftreten, beachten Sie bitte die folgenden Tipps und Lösungsmöglichkeiten.

Problem	Ursache	Mögliche Lösung
Automatisch abschalten	Die 15-Minuten Die vom automatischen Timer eingestellte Zeit ist abgelaufen.	Schalten Sie das Massagegerät wieder ein.
Ungleichmäßig Druck auf der linken Seite und rechte Beine	Gebogenes Rohr	Verhindern Sie die Röhre vom Biegen
Kann nicht erhöht werden	Der Rohrstopfen ist nicht eingefügt fest in den Controller stecken.	Setzen Sie das Rohr fest ein Stecker in die Regler.

Problem	Ursache	Mögliche Lösung
Automatisch abschalten	Die 15-Minuten Die vom automatischen Timer eingestellte Zeit ist abgelaufen.	Schalten Sie das Massagegerät wieder ein.
Ungleichmäßig Druck auf der linken Seite und rechte Beine	Gebogenes Rohr	Verhindern Sie die Röhre vom Biegen
Kann nicht erhöht werden	Der Rohrstopfen ist nicht eingefügt fest in den Controller stecken.	Setzen Sie das Rohr fest ein Stecker in die Regler.

Spezifikation

Produktname: Luftkompressions-Beinmassagegerät mit Wärme
Modell: LY-670D
Nennspannung: 12V ⎓
Nennleistung: 24W

Zhejiang Luyao Electronics Technology Co., Ltd
Wit 1st Road, Mechanical Park, Wanquan Light
Industriestandort, Landkreis Pingyang, Wenzhou
Stadt, Provinz Zhejiang, 325409, China

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE
Zertifikat für technischen Support und E-Garantie
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

65X115mm

VEVOR®


TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support

Massaggiatore per gambe a compressione d'aria con calore

LY-670A



Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.
"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti trarre dall'acquistare determinati strumenti con noi rispetto ai principali marchi più importanti e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di strumenti offerti da noi. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai migliori marchi principali.

HO BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico?
Non esitate a contattarci:
Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica
www.vevor.com/support

Queste sono le istruzioni originali, leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale d'uso. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto.

Ti preghiamo di perdonarci se non ti informeremo più se sono presenti aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

Grazie per aver acquistato il nostro massaggiatore per gambe a compressione d'aria con calore. Si prega di leggere attentamente il manuale di istruzioni prima dell'uso per garantire il corretto funzionamento.

Misure di sicurezza

! Appunti

Se si dispone di una delle seguenti condizioni, consultare il medico prima dell'uso.
1. Donne incinte o subito dopo il parto
2. Malattia cardiaca, pacemaker cardiaco impiantato
3. L'osso è fragile o danneggiato
4. Soffri di tumore maligno
5. Infezioni della pelle, pelle arrossata e gonfia, ustioni, ecc.

Pericolo

1. Persone con disabilità fisiche, difetti sensoriali o nervosi o mancanza di esperienza e buon senso (inclusi bambini) che non hanno un tutore che li supervisioni o li guidi l'uso di questo massaggiatore, per favore non usarlo. Per favore sorvegliare i bambini e assicurarsi che non giochino come giocattoli.
2. È vietato utilizzare tensione esterna al prodotto requisiti.
3. È vietato ai tecnici riparatori non professionisti smontare e riparare questo massaggiatore.
4. È vietato utilizzarlo in luoghi umidi o quando il il prodotto penetra nell'acqua o in altri liquidi.
5. Si prega di non collocarlo in luoghi infiammabili, esplosivi o luogo chimico.
6. Si prega di non utilizzare oggetti appuntiti per danneggiare il massaggiatore o sue parti.
7. Si prega di non utilizzarlo in un ambiente ad alta temperatura.
8. Si prega di non stare in piedi o camminare durante l'uso.
9. Si prega di non utilizzarlo durante il sonno.
10. Non tirare il cavo di alimentazione quando si scollega l'adattatore.


11. Non collegare o scollegare l'adattatore o il tubo dell'aria connettore con le mani bagnate.


Avvertenze e suggerimenti

1. Il massaggiatore ha una superficie riscaldante, quindi le persone che lo sono non sensibile al calore deve prestare attenzione durante l'utilizzo.
2. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito da professionisti del produttore, reparto di manutenzione o reparti simili per evitare pericoli.
3. In caso di malessere o anomalie durante l'uso, si prega di farlo smettere di usarlo immediatamente.
4. Si suggerisce che ogni tempo di utilizzo non superi i 15 minuti. Se continui a usarlo, lascia che il massaggiatore si fermi per 30 minuti prima di riutilizzarlo.

Descrizione

1. Coprigambe
2. Adattatore
3. Tubo
4. Scanalatura
5. Pulsante di accensione
6. Pulsante di riscaldamento
7. Pulsante di pressione
8. Pulsante modalità
9. Pannello





Utilizzo



Metti la gamba nella copertura del piede corretta. La R sul coprigambe rappresenta la gamba destra mentre la L rappresenta la gamba sinistra.



Adattare la parte del polpaccio della manica della gamba al polpaccio e allacciarla



Inserire il connettore del tubo la l corrispondente dell'ospite



Inserire la spina di alimentazione nel presa corrispondente dell'host



Collega l'alimentatore nella fonte di alimentazione



Premere il pulsante di accensione per iniziare a lavorare

Istruzioni



Pulsante	modello	Funzionalità e funzionamento
	Energia	Accendere/spegnere l'alimentazione
	Calore	Funzione di riscaldamento: basso o alto
	Modalità	Pressare, impastare o shiatsu
	Pressione	Pressione regolabile: debole, medio o forte

1. Premere brevemente il pulsante di accensione per accendere il massaggiatore. L'impostazione predefinita è accedere alla modalità di pressatura con una pressione debole.

2. Premere brevemente il pulsante di riscaldamento per attivare il riscaldamento a bassa temperatura, quindi premere il pulsante di riscaldamento per attivare il riscaldamento ad alta temperatura, quindi premere il pulsante di riscaldamento per disattivare la funzione di riscaldamento e così via.

3. Premere brevemente il pulsante modalità. La modalità cambierà tra la modalità pressatura, la modalità impasto e la modalità shiatsu.

4. Premere brevemente il pulsante di pressione. La pressione cambierà tra debole, media e forte.

5. Premere il pulsante di accensione per interrompere il massaggio dopo l'uso.

6. Il massaggiatore è impostato su un timer predefinito di 15 minuti. Si spegnerà automaticamente dopo 15 minuti e poi entrerà nello stato di standby.

Pulizia e manutenzione

Ricordarsi di spegnere l'alimentazione prima della pulizia.

- Si prega di pulire il massaggiatore con un asciugamano leggermente umido e poi asciugarlo con un panno morbido.
- Si prega di non utilizzare detersivi, spazzole per la pulizia, benzina, cherosene, detergenti per vetri o diluenti per pulire il massaggiatore.
- Conservare il massaggiatore nella sua scatola originale o in un luogo sicuro, asciutto e ventilato per evitare l'umidità o la luce solare diretta dopo la pulizia.
- Questo massaggiatore è appositamente progettato e realizzato senza manutenzione o lubrificazione regolare.

Risoluzione dei problemi

Se si riscontrano problemi durante l'uso, fare riferimento ai seguenti suggerimenti e alle possibili soluzioni.

Problema	Causa	Possibile soluzione
Automaticamente spegnere	I 15 minuti il tempo impostato dal timer automatico è scaduto.	Accendi di nuovo il massaggiatore.
Irregolare pressione a sinistra e gambe destre	Tubo piegato	Prevenire il tubo dalla flessione
Impossibile riscaldare	Il tappo del tubo è non inserito saldamente nel controller.	Inserire saldamente il tubo connettore nel controllore.

Problema	Causa	Possibile soluzione
Automaticamente spegnere	I 15 minuti il tempo impostato dal timer automatico è scaduto.	Accendi di nuovo il massaggiatore.
Irregolare pressione a sinistra e gambe destre	Tubo piegato	Prevenire il tubo dalla flessione
Impossibile riscaldare	Il tappo del tubo è non inserito saldamente nel controller.	Inserire saldamente il tubo connettore nel controllore.

Specifica

Nome del prodotto: massaggiatore per gambe a compressione d'aria con calore
Modello: LY-670D
Tensione nominale: 12V ⎓
Potenza nominale: 24 W

Zhejiang Luyiao Elettronica Technology Co.,Ltd
Wei La strada, parco meccanico, luce Wanquan
Base industriale, contea di Pingyang, Wenzhou
Città, provincia di Zhejiang, 325409, Cina

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica
www.vevor.com/support


Machine Translated by Google

65X115mm

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

Masajeador de piernas por compresión de aire con calor
LY-670A



Seguimos comprometidos a proporcionarle herramientas a precios competitivos. "Ahorre a mitad de precio", "A mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada por nosotros solo representa una estimación de los ahorros que podría beneficiarse al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no significa necesariamente cubrir todas las categorías de herramientas ofrecidas. por nosotros. Le recordamos que, cuando realice un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTANOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita soporte técnico?
Siéntete libre de contactarnos:
Soporte técnico y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de operar. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió.
Perdone que no le informaremos nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

Gracias por comprar nuestro masajeador de piernas por compresión de aire con calor. Lea atentamente el manual de instrucciones antes de usarlo para garantizar un funcionamiento correcto.

Precauciones de seguridad

! Notas

Si tiene alguna de las siguientes condiciones, por favor consulte su médico antes de usarlo.
1. Mujeres embarazadas o poco después del parto
2. Enfermedad cardíaca, marcapasos cardíaco implantado
3. El hueso está frágil o dañado
4. Sufre de un tumor maligno
5. Infecciones de la piel, piel enrojecida e hinchada, quemaduras, etc.

Peligro

1.Personas con discapacidad física, defectos sensoriales o nerviosos, o falta de experiencia y sentido común (incluyendo niños) que no tienen un tutor que los supervise o oriente el uso de este masajeador, no lo utilice. Por favor Supervise a los niños y asegúrese de que no jueguen. como juguetes.
2. Está prohibido utilizar voltaje fuera del producto. requisitos.
3.Está prohibido que los técnicos de reparación no profesionales Desmonte y repare este masajeador.
4. Está prohibido usarlo en un lugar húmedo o cuando el El producto penetra en agua o cualquier otro líquido.
5. No lo coloque en ningún lugar inflamable, explosivo o lugar químico.
6. No utilices objetos afilados para dañar el masajeador. o sus partes.
7. No lo utilices en un ambiente de alta temperatura.
8. No se pare ni camine durante el uso.
9. No lo utilices mientras duermes.
10. No tire del cable de alimentación cuando desenchufe el adaptador.


11. No conecte ni desconecte el adaptador ni el tubo de aire. conector con las manos mojadas.


Advertencias y sugerencias

1. El masajeador tiene una superficie calefactora, por lo que las personas que están No es sensible al calor y debe prestarle atención durante el uso.
2. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por Profesionales del fabricante, departamento de mantenimiento. o departamentos similares para evitar peligros.
3. Si no se siente bien o presenta alguna anomalía durante el uso, por favor deje de usarlo inmediatamente.
4. Se sugiere que cada tiempo de uso no exceda los 15 minutos. Si continúa usándolo, deje que el masajeador se detenga. durante 30 minutos antes de reutilizar.

Descripción

1. Cubre pies
2. Adaptador
3. tubo
4. surco
5. Botón de encendido
6. Botón de calor
7. Botón de presión
8. Botón de modo
9. Panel





Uso



Coloque la pierna en la funda para pies correcta. La R en la cubierta del pie representa la pierna derecha mientras que la L representa la pierna izquierda.



Ajuste la parte de la pantorrilla de la manga de la pierna a la pantorrilla y asegúrela.



Inserte el conector del tubo en el I correspondiente del anfitrión



Inserte el enchufe de alimentación en el zócalo correspondiente del host



Conecte el adaptador de corriente en la fuente de energía



presiona el boton de poder para empezar a trabajar

Instrucción



Botón de patrón	Característica y operación
Fuerza	Encender/apagar la alimentación
Calor	Función de calefacción: baja o alta
Modo	Presionar, amasar o shiatsu
Presión	Presión ajustable: débil, medio o fuerte

1. Presione brevemente el botón de encendido para encender el masajeador. El valor predeterminado es ingresar al modo de presión con presión débil.

2. Presione brevemente el botón de calefacción para encender la calefacción a baja temperatura, luego presione el botón de calefacción para encender la calefacción a alta temperatura y luego presione el botón de calefacción para apagar la función de calefacción, etc.

3. Presione brevemente el botón de modo. El modo cambiará entre el modo de prensado, el modo de amasado y el modo shiatsu.

4. Presione brevemente el botón de presión. La presión cambiará entre débil, media y fuerte.

5. Presione el botón de encendido para dejar de masajear después de usarlo.

6. El masajeador tiene configurado un temporizador predeterminado de 15 minutos. Se apagará automáticamente después de 15 minutos y luego entrará en estado de espera.

Limpieza y mantenimiento

Recuerde apagar la alimentación antes de limpiar.

- Limpie el masajeador con una toalla ligeramente húmeda y luego séquelo con un paño suave.
- No utilice detergente, cepillo de limpieza, gasolina, queroseno, limpiacristales ni diluyente para limpiar el masajeador.
- Guarde el masajeador en su caja original o en un lugar seguro, seco y ventilado para evitar la humedad o la luz solar directa después de la limpieza.
- Este masajeador está especialmente diseñado y fabricado sin mantenimiento ni lubricación regular.

Solución de problemas

Si tiene problemas durante el uso, consulte los siguientes consejos y posibles soluciones.

Problema	Causa	Solución posible
Automáticamente apagar	Los 15 minutos ha expirado el tiempo fijado por el temporizador automático.	Enciende el masajeador nuevamente.
Desigual presión a la izquierda y piernas derechas	tubo doblado	Prevenir el tubo desde doblar
no se puede calentar	El tapón del tubo es no insertado firmemente en el controlador.	Inserte firmemente el tubo conector en el controlador.

Problema	Causa	Solución posible
Automáticamente apagar	Los 15 minutos ha expirado el tiempo fijado por el temporizador automático.	Enciende el masajeador nuevamente.
Desigual presión a la izquierda y piernas derechas	tubo doblado	Prevenir el tubo desde doblar
no se puede calentar	El tapón del tubo es no insertado firmemente en el controlador.	Inserte firmemente el tubo conector en el controlador.

Especificación

Nombre del producto: masajeador de piernas por compresión de aire con calor
Modelo: LY-670D
Tensión nominal: 12V ⎓
Potencia nominal: 24W

Tecnología Co., Ltd de la electrónica de Zhejiang Luyao
Wei 1st Road, Parque Mecánico, Luz Wanquan
Base industrial, condado de Pingyang, Wenzhou
Ciudad, Provincia de Zhejiang, 325409, China

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE
Soporte técnico y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support


Machine Translated by Google

65X115mm

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support

Masażer do nóg z kompresją powietrzną i ogrzewaniem
LY-670A



Nadal dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu narzędzia w konkurencyjnej cenie. „Zaoszczędź o połowę", „o połowę ceny" lub inne podobne wyrażenia używane przez nas przedstawiają jedynie szacunkową oszczędność, jaką możesz zyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi najlepszymi markami i niekoniecznie oznaczają uwzględnienie wszystkich kategorii oferowanych narzędzi przez nas. Przypominamy, aby podczas składania zamówienia u nas dokładnie sprawdzić, czy faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z czołowymi markami.

POTRZEBUJĘ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Śmiało możesz się z nami skontaktować:
Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja. Przed przystąpieniem do obsługi prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od produktu, który otrzymałeś.
Proszę wybaczyć nam, że nie będziemy ponownie informować Państwa, jeśli pojawią się jakieś aktualizacje technologii lub oprogramowania naszego produktu.

Dziękujemy za zakup naszego pneumatycznego masażu nóg z ogrzewaniem. Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi, aby zapewnić prawidłowe działanie.

Środki ostrożności

Notatki

Jeśli występuje którykolwiek z poniższych warunków, prosimy o konsultację lekarzem przed użyciem.

1. Kobiety w ciąży lub wkrótce po porodzie
2. Choroba serca, wszczepiony rozrusznik serca
3. Kość jest krucha lub uszkodzona
4. Cierpisz na nowotwór złośliwy
5. Infekcje skóry, zaczerwienienie i obrzęk skóry, oparzenia itp.

Niebezpieczeństwo

1.Osoby z niepełnosprawnością fizyczną, wadami sensorycznymi, nerwowymi lub brakiem doświadczenia i zdrowego rozsądku (m.in dzieci), które nie mają opiekuna, który mógłby nadzorować lub kierować korzystania z tego urządzenia do masażu, nie używaj go. Proszę nadzoruj dzieci i upewnij się, że nie będą się bawić to jako zabawki.
2. Zabronione jest wykorzystywanie napięcia na zewnątrz produktu wymagania.
3. Zabronione jest wykonywanie naprawi przez nieprofesjonalnych techników zdemontować i naprawić ten masażer.
4. Zabrania się używania go w wilgotnym miejscu lub gdy produkt przenika do wody lub innych cieczy.
5. Proszę nie umieszczać go w łatwopalnych, wybuchowych lub miejsce chemiczne.
6. Nie używaj ostrych przedmiotów, aby uszkodzić masażer lub jego części.
7. Proszę nie używać go w środowisku o wysokiej temperaturze.
8. Podczas użytkowania nie należy stać ani chodzić.
9. Proszę nie używać go podczas snu.
10. Nie ciągnij za przewód zasilający podczas odłączania zasilacza.


11. Nie podłączaj ani nie odłączaj adaptera ani ruki powietrznej złącze mokrymi rękami.


Ostrzeżenia i sugestie

1. Masażer posiada powierzchnię grzewczą, więc osobom, które nią są nieuważliwe na ciepło należy zwrócić na to uwagę podczas użytkowania.
2. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić fachowcy z producenta, działu utrzymania ruchu lub podobnych działów, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
3. Jeśli podczas użytkowania poczujesz się źle lub zauważysz jakiekolwiek nieprawidłowości, skontaktuj się z nami natychmiast przestań używać.
4. Sugeruje się, że czas każdego użycia nie powinien przekraczać 15 minuty. Jeśli będziesz go nadal używać, poczekaj, aż masażer się zatrzyma na 30 minut przed ponownym użyciem.

Opis

1. Osłona na stopy
2. Adapter
3. Rurka
4. Rowek
5. Przycisk zasilania
6. Przycisk ogrzewania
7. Przycisk naciskania
8. Przycisk trybu
9. Panel





Stosowanie



Włóż nogę do odpowiedniego ochraniacza na stopy. Litera R na osłonie na nóżki reprezentuje prawą nogę, natomiast litera L oznacza lewą nogę.



Dopasuj część łydkową rękawa nogawkowego do łydki i zapnij



Włóż złącze rurowe do odpowiadające i gospodarza



Włóż wtyczkę zasilania do odpowiednie gniazdo hosta



Podłącz zasilacz w źródło zasilania



wciśnij przycisk zasilania zacząć pracować

Instrukcja



Przycisk wzoru	Funkcja i działanie
Moc	Włącz/wyłącz zasilanie
Ciepło	Funkcja grzania: niska lub wysoka
Tryb	Naciskanie, ugniatanie lub shiatsu
Ciśnienie	Regulowane ciśnienie: słabe, średni lub mocny

1. Krótko naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć masażer. Domyślnym ustawieniem jest wejście w tryb prasowania ze słabym naciskiem.

2. Naciśnij krótko przycisk ogrzewania, aby włączyć ogrzewanie w niskiej temperaturze, następnie naciśnij przycisk ogrzewania, aby włączyć ogrzewanie w wysokiej temperaturze, a następnie naciśnij przycisk ogrzewania, aby wyłączyć funkcję ogrzewania itd.

3. Krótko naciśnij przycisk trybu. Tryb będzie się przełączał pomiędzy trybem prasowania, ugniatania i trybem shiatsu.

4. Krótko naciśnij przycisk naciskowy. Ciśnienie będzie się przełączać pomiędzy słabym, średnim i silnym.

5. Naciśnij przycisk zasilania, aby zakończyć masowanie po użyciu.

6. Masażer ma ustawiony domyślny timer na 15 minut. Zostanie automatycznie wyłączony po 15 minutach, a następnie przejdzie w stan gotowości.

Czyszczenie i konserwacja

Przed czyszczeniem należy pamiętać o wyłączeniu zasilania.

- Masażer należy czyścić lekko zwilżonym ręcznikiem, a następnie wytrzeć do sucha miękką ścierczką.
- Do czyszczenia masażera nie używaj detergentów, szczotek do czyszczenia, benzyny, nafty, środków do czyszczenia szkła ani rozcieńczalników.
- Po czyszczeniu przechowuj masażer w oryginalnym pudełku lub w bezpiecznym, suchym i wentylowanym miejscu, aby uniknąć wilgoci lub bezpośredniego światła słonecznego.
- Ten masażer został specjalnie zaprojektowany i wyprodukowany bez konserwacji i regularnego smarowania.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli podczas użytkowania napotkasz problemy, zapoznaj się z poniższymi wskazówkami i możliwymi rozwiązaniami.

Problem	Przyczyna	Możliwe rozwiązanie
Automatycznie wyłączył coś	15 minut upłynął czas ustawiony przez timer automatyczny.	Włącz ponownie masażer.
Nierówny nacisk po lewej stronie i prawe nogi	Wygięta rurka	Zapobiegnij rurce od zginania
Nie można podgrzewać	Wtyczka rurowa jest nie wstawiony mocno w sterowniku.	Mocno włóż rurkę złącze do kontroler.

Problem	Przyczyna	Możliwe rozwiązanie
Automatycznie wyłączył coś	15 minut upłynął czas ustawiony przez timer automatyczny.	Włącz ponownie masażer.
Nierówny nacisk po lewej stronie i prawe nogi	Wygięta rurka	Zapobiegnij rurce od zginania
Nie można podgrzewać	Wtyczka rurowa jest nie wstawiony mocno w sterowniku.	Mocno włóż rurkę złącze do kontroler.

Specyfikacja

Nazwa produktu: Masażer nóg z kompresją powietrzną i ogrzewaniem
Model: LY-670D
Napięcie znamionowe: 12V⎓
Moc znamionowa: 24W

Zhejiang Luyao Electronics Technology Co., Ltd
Wei 1st Road, park mechaniczny, Światło Wanquan
Baza przemysłowa, hrabstwo Pingyang, Wenzhou
Miasto, prowincja Zhejiang, 325409, Chiny

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE
Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support


Machine Translated by Google

65X115mm

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

Luchtcompressie beenmassageapparaat met warmte
LY-670A



We blijven ons inzetten om u gereedschap tegen een concurrerende prijs te bieden
'Bespaar de helft', 'Halve prijs' of andere soortgelijke uitdrukkingen die door ons worden gebruikt
vertegenwoordigen slechts een schatting van de besparingen die u zou kunnen profiteren als
u bepaalde gereedschappen bij ons koopt in vergelijking met de grote topmerken en betekenen
niet noodzakelijkerwijs dat ze alle categorieën van aangeboden gereedschappen
dekken, door ons. Wij verzoeken u vriendelijk om bij het plaatsen van een bestelling bij ons
goed na te gaan of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken.

HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u productvragen? Technische ondersteuning nodig?
Neem dan gerust contact met ons op:
Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u ermee aan de slag gaat. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u heeft ontvangen. Vergeef ons alstublieft dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates zijn voor ons product.

Bedankt voor uw aankoop van ons beenmassageapparaat met luchtcompressie en warmte. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing aandachtig door om een correcte werking te garanderen.

Veiligheidsmaatregelen

Opmerkingen

Als u een van de volgende aandoeningen heeft, raadpleeg dan uw arts voordat u het gebruikt.

1. Zwangere vrouwen of kort na de bevalling
2. Hartziekte, geïmplanteerde pacemaker
3. Het bot is kwetsbaar of beschadigd
4. Lijdt aan een kwaadaardige tumor
5. Huidinfecties, rode en gezwollen huid, brandwonden, etc.

Gevaar

1. Mensen met lichamelijke handicaps, sensorische of zenuwafwijkingen, of een gebrek aan ervaring en gezond verstand (inclusief kinderen) die geen voogd hebben die toezicht houdt of begeleidt het gebruik van dit massageapparaat, gebruik het dan niet. Alsjebleft Houd toezicht op kinderen en zorg ervoor dat ze niet spelen
het als speelgoed.
2. Het is verboden om de spanning buiten het product te gebruiken veresten.
3. Het is verboden voor niet-professionele reparateurs om dit te doen demonteer en repareer dit massageapparaat.
4. Het is verboden om het op een vochtige plaats te gebruiken of wanneer de product dringt door in water of andere vloeistoffen.
5. Plaats het niet in een brandbare, explosieve of chemische plaats.
6. Gebruik geen scherpe voorwerpen om de stimulator te beschadigen of de onderdelen ervan.
7. Gebruik het niet in een omgeving met hoge temperaturen.
8. Sta of loop niet rond tijdens gebruik.
9. Gebruik het alstublieft niet tijdens het slapen.
10. Trek niet aan het netsnoer wanneer u de adapter loskoppelt.


11. Sluit de adapter of de luchtleiding niet aan of koppel deze niet los connector met uw natte handen.


Waarschuwingen en suggesties

1. De stimulator heeft een verwarmingsoppervlak, dus mensen die dat wel zijn niet gevoelig voor hitte, moet er tijdens het gebruik op letten.
2. Als het netsnoer beschadigd is, moet het vervangen worden door professionals van fabrikant, onderhoudsafdeling of soortgelijke afdelingen om gevaar te voorkomen.
3. Als u zich tijdens het gebruik onwel voelt of afwijkingen ervaart, alstublieft stop onmiddellijk met het gebruik.
4. Er wordt gesuggereerd dat elke gebruiksstijd niet langer mag zijn dan 15 minuten. Als u het apparaat blijft gebruiken, laat het massageapparaat dan stoppen gedurende 30 minuten voordat u het opnieuw gebruikt.

Beschrijving

1. Voetafdekking
2. Adapter
3. Buis
4. Groef
5. Aan/uit-knop
6. Verwarmingsknop
7. Drukknop
8. Modusknop
9. Paneel





Gebruik



Plaats het been in de juiste voetafdekking.
De R op de voetafdekking vertegenwoordigt het rechterbeen, terwijl de L het linkerbeen vertegenwoordigt.



Plaats het kuitgedeelte van de beenhuls op de kuit en zet deze vast



Steek de slangconnector erin
de overeenkomstige k van de gastheer



Steek de stekker in het overeenkomstige aansluiting van de host




Sluit de voedingsadapter aan in de stroombron



druk op de aan knop om te gaan werken

Instructie



Patroonknop	Functie en bediening
Stroom	Schakel de stroom in/uit
Warmte	Verwarmingsfunctie: laag of hoog
Modus	Persen, kneden of shiatsu
Druk	Instelbare druk: zwak, gemiddeld of sterk

1. Druk kort op de aan/uit-knop om het massageapparaat in te schakelen. De standaardinstelling is om met zwakke druk naar de persmodus te gaan.

2. Druk kort op de verwarmingsknop om de verwarming op lage temperatuur in te schakelen, druk vervolgens op de verwarmingsknop om de verwarming op hoge temperatuur in te schakelen en druk vervolgens op de verwarmingsknop om de verwarmingsfunctie uit te schakelen, enzovoort.

3. Druk kort op de modusknop. De modus schakelt tussen de persmodus, de kneedmodus en de shiatsumodus.

4. Druk kort op de drukknop. De druk zal wisselen tussen zwak, gemiddeld en sterk.

5. Druk op de aan/uit-knop om na gebruik te stoppen met masseren.

6. De stimulator is standaard ingesteld op een timer van 15 minuten. Het wordt na 15 minuten automatisch uitgeschakeld en gaat vervolgens naar de standby-status.

Reiniging en onderhoud

Vergeet niet om de stroom uit te schakelen voordat u gaat schoonmaken.

- Maak het massageapparaat schoon met een licht vochtige handdoek en droog het vervolgens af met een zachte doek.
- Gebruik geen schoonmaakmiddel, schoonmaakborstel, benzine, kerosine, glasreiniger of verdunner om het massageapparaat schoon te maken.
- Bewaar het massageapparaat na het reinigen in de originele doos of op een veilige, droge en geventileerde plaats om vocht of direct zonlicht te voorkomen.
- Dit massageapparaat is speciaal ontworpen en vervaardigd zonder onderhoud of regelmatige smering.

Probleemoplossen

Indien u tijdens het gebruik problemen ondervindt, verwijzen wij u naar de volgende tips en mogelijke oplossingen.

Probleem	Oorzaak	Mogelijke oplossing
Automatisch uitschakelen	De 15 minuten De door de automatische timer ingestelde tijd is verstreken.	Schakel het massageapparaat opnieuw in.
Ongelijk druk op links en rechter benen	Gebogen buis	Voorkom de buis van buigen
Kan niet verwarmen	De buisplug is niet ingevoegd stevig in de controller.	Steek de buis stevig in aansluiting in de controleur.

Probleem	Oorzaak	Mogelijke oplossing
Automatisch uitschakelen	De 15 minuten De door de automatische timer ingestelde tijd is verstreken.	Schakel het massageapparaat opnieuw in.
Ongelijk druk op links en rechter benen	Gebogen buis	Voorkom de buis van buigen
Kan niet verwarmen	De buisplug is niet ingevoegd stevig in de controller.	Steek de buis stevig in aansluiting in de controleur.

Specificatie

Productnaam: beenmassageapparaat met luchtcompressie en warmte
Model: LY-670D
Nominale spanning: 12V ⎓
Nominaal vermogen: 24W

Zhejiang Luyao Electronics Technology Co., Ltd
Wei 1e weg, mechanisch park, Wanquan Light
Industriële basis, Pingyang County, Wenzhou
Stad, provincie Zhejiang, 325409, China

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE
Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google


65x115 mm

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Air Compression Ben Massager med värme
LY-670A



Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

BEHÖVS HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support?
Kontakta oss gärna:
Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått.
Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

Tack för att du köpte vår luftkompressionsbenmassager med värme. Läs bruksanvisningen noggrant före användning för att säkerställa korrekt funktion.

Säkerhetsåtgärder

Anteckningar

Kontakta om du har något av följande tillstånd
din läkare innan du använder.
1. Gravida kvinnor eller strax efter förlossningen
2. Hjärtsjukdom, implanterad pacemaker
3. Benet är skört eller skadat
4. Lider av maligna tumörer
5. Hudinfektioner, röd och svullen hud, brännskador mm.

Fara

1. Människor med fysiska funktionshinder, sensoriska eller nervdefekter, eller brist på erfarenhet och sunt förnuft (inklusive barn) som inte har en vårdnadshavare att övervaka eller vägleda användningen av denna massageapparat, använd den inte. Snälla du övervaka barn och se till att de inte kommer att leka
det som leksaker.
2. Det är förbjudet att använda spänningen utanför produkten krav.
3. Det är förbjudet för icke-professionella reparationstekniker att demontera och reparera denna massageapparat.
4.Det är förbjudet att använda det på en fuktig plats eller när den produkten tränger in i vatten eller andra vätskor.
5. Placera den inte i något brandfarligt, explosivt eller kemisk plats.
6. Använd inte vassa föremål för att skada massageapparaten eller dess delar.
7. Använd den inte i en miljö med hög temperatur.
8. Slå inte eller gå runt under användning.
9. Vänligen använd den inte medan du sover.
10. Dra inte i nätsladden när du kopplar ur adaptern.


11. Sätt inte i eller koppla ur adaptern eller luftröret kontakten med dina våta händer.


Varningar och förslag

1. Massageapparaten har en värmeyta, så människor som är inte känslig för värme måste vara uppmärksam på den när du använder den.
2. Om nätsladden är skadad måste den bytas ut mot proffs från tillverkare, underhållsavdelning eller liknande avdelningar för att undvika fara.
3. Om du mår dåligt eller några avvikelser under användning, vänligen sluta använda omedelbart.
4. Det föreslås att varje användningstid inte ska överstiga 15 minuter. Om du fortsätter använda den, låt massageapparaten stanna i 30 minuter innan den används igen.

Beskrivning

1. Fotskydd
2. Adapter
3. Rör
4. Spår
5. Strömknapp
6. Värmeknapp
7. Tryck på knappen
8. Lägesknapp
9. Panel





Användande



Sätt benet i rätt fotskydd.
R-et på fotskyddet representerar höger ben medan L representerar vänster ben.



Montera vaddelen av benhyllsan på vaden och fäst den



Sätt i röranslutningen i värdens motsvarande I



Sätt i strömkontakten i motsvarande uttag på värden




Anslut strömadaptern in i strömkällan



Tryck på strömknappen att börja arbeta

Instruktion



Mönsternapp	Funktion och funktion
Kraft	Slå på/av strömmen
Värme	Värmefunktion: låg eller hög
Läge	Pressning, knådning eller shiatsu
Tryck	Justerbart tryck: svagt, medium eller stark

1. Tryck kort på strömknappen för att slå på massageapparaten. Standard är att gå in i pressläget med svagt tryck.

2. Tryck kort på värmeknappen för att slå på lågtemperaturvärme, tryck sedan på värmeknappen för att slå på högtemperaturvärme och tryck sedan på värmeknappen för att stänga av värmefunktionen och så vidare.

3. Tryck kort på lägesknappen. Läget växlar mellan pressläge, knådningsläge och shiatsuläge.

4. Tryck kort på tryckknappen. Trycket kommer att växla mellan svagt, medium och starkt.

5. Tryck på strömknappen för att sluta massera efter användning.

6. Massageapparaten är inställd på en standardtimer på 15 minuter. Den stängs automatiskt av efter 15 minuter och går sedan in i standbyläge.

Rengöring & Underhåll

Kom ihåg att stänga av strömmen innan rengöring.

- Rengör massageapparaten med en lätt fuktad handduk och torka den sedan med en mjuk trasa.
- Använd inte rengöringsmedel, rengöringsborste, bensin, fotogen, glasrengöringsmedel eller thinner för att rengöra massageapparaten.
- Förvara massageapparaten i originalkartongen eller på en säker, torr och ventilerad plats för att undvika fukt eller direkt solljus efter rengöring.
- Denna massageapparat är speciellt designad och tillverkad utan underhåll eller regelbunden smörjning.

Felsökning

Om du stöter på problem under användning, se följande tips och möjliga lösningar.

Problem	Orsak	Möjlig lösning
Automatiskt Stäng av	De 15 minuterna tiden som ställts in av den automatiska timern har gått ut.	Slå på massageapparaten igen.
Ojämn tryck till vänster och höger ben	Böjt rör	Förhindra röret från böjning
Kan inte värma	Rörpluggen är inte insatt tätt in i styrenheten.	Sätt i röret ordentligt kontakten i kontroller.

Problem	Orsak	Möjlig lösning
Automatiskt Stäng av	De 15 minuterna tiden som ställts in av den automatiska timern har gått ut.	Slå på massageapparaten igen.
Ojämn tryck till vänster och höger ben	Böjt rör	Förhindra röret från böjning
Kan inte värma	Rörpluggen är inte insatt tätt in i styrenheten.	Sätt i röret ordentligt kontakten i kontroller.

Specifikation

Produktnamn: luftkompression benmassager med värme
Modell: LY-670D
Märkspänning: 12V ⎓
Märkeffekt: 24W

Zhejiang Luyao Electronics Technology Co.,Ltd
Wei 1st Road, Mechanical Park, Wanquan Light Industrial Base, Pingyang County, Wenzhou Stad, Zhejiang-provinsen, 325409, Kina

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support