VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


BASEBALL BATTING CAGE

MODEL: XH-35X10X10FT

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

BASEBALL BATTING CAGE

MODEL: XH-35X10X10FT



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	Not suitable for children under 36 months, The age of use is 6 years old and above, and it must be used under the guidance of an adult.

SAFETY WARNINGS AND PRECAUTIONS

Thank you for using this product. In order to make sure that you can operate the machine correctly, read this instruction carefully before operation and keep it properly for future reference. Please be sure to read the precautions and safety rules in this page to ensure your safe use. This manual will outline safety warnings and precautions, operating, maintenance and cleaning. The warnings and instructions reviewed in this manual cannot cover all possible conditions and situations that may occur. Caution and common sense are not built into this product, since we believe that the users will comply with these codes.

Please read ALL the instructions before using your machine.

1. Assemble needs to follow these instructions. Incorrect assembly can be a hazard. Wear heavy-duty work gloves during assembly.
2. Do not assemble when tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
3. Weight, elastic, and other product properties only apply to correctly and wholly assembled products.
4. Keep the assembly area clean and well-lit.
5. Keep bystanders out of the area during assembly.
6. This is a sports training equipment, not a toy, it needs to be used under the guidance of a coach. Do not allow children and pets to play alone or approach this item. Can't Climb Products.
7. Use as intended only. Do not sit or stand on the product.

8. Inspect before every use. Do not use it if parts are loose or damaged.
9. People or objects hanging on the product will cause the product to fall.
10. Pay attention to pedestrians and vehicles when using.
11. Do not apply this unit to any other purposes than the indicated usage.
12. Rugby Net cannot place items to avoid damage.
13. Do not use it for commercial purposes.
14. DO NOT CLEAN IT WITH ANY ABRASIVE MATERIAL.
15. Never leave it unattended while in use.
16. Pet urine and feces can damage the product, please keep away.
17. Do not place the product on or near hot air, electric burners or heaters. Fireworks, cigarettes, flares, and other items can ignite the product. Please stay away from them.
18. The product should be placed on a flat surface. And it should be installed in an open and safe place, avoiding places near windows, roads, railways, rivers, etc.
19. Sports equipment (soccer boots, football gloves, etc.) should be worn during use. Do not place it in a damp environment.

WARNING:

20. Ground nails must be used to fix the product on the ground (to ensure the reliability of the ground itself) to prevent it from falling.


21. This appliance is not intended for use by young or infirm persons unless supervised by a responsible person to ensure that they can use the appliance safely. Young children should be supervised to ensure that they do not play with the product. Pets should stay away from the product.
Do not use outdoors on rainy, strong wind weather and cloudy days. Avoid lightning strikes and falls. People or pets hanging on the product will cause injury or death.


22. Only one person is allowed in the net to avoid injury from the bat or baseball.


23. Please close the door of the net when using it to avoid the ball flying out and injuring people.


INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Please dispose of all plastic bags carefully and keep them away from children and pets.
2. Check all components provided according to the list in this manual. Make sure you have all of the parts listed.
3. Although paying particular attention when manufacturing this product, you must be careful during the assembly process to avoid being scratched by sharp edges.
4. Wear protective gloves during assembly and use.
5. The product should be placed on a flat surface.
6. This product requires **at least four people** adults to assemble, and minors are not allowed to assemble or disassemble it.
7. On rainy days, we suggest taking the product apart and putting it in a dry place.
8. Please ensure that the installation location is sufficiently large and well-lit.



Metal bracket X6
①



Metal bracket X12
②



Metal bracket X6
③



Yellow Long pull rope x2
④



Yellow Short pull rope X3
⑤



Adjust the rope X6
⑥


Buckle rope X6
⑦


Carabiner X6
⑧


U-shaped stake X6
⑨



Long ground nail X12
⑩


Net X1


Notice: The excess materials on the list are spare parts, please keep them as backup.

Step1. Install the 6 brackets as shown in the diagram.

Yellow rope is used to set the position.




Step2. Tighten the yellow rope on the ground to form a rectangle, and align the net with the yellow rope. Attach the Adjust the rope, net, and yellow drawstring to the metal bracket using a climbing buckle.



TIPS: When erecting, keep the speed of erection consistent and the shelves at the same level and height.

Step3. Tighten and tap the six bracket values into the ground, then bind the rope to the Long ground nail and tap them into the ground.



TIPS: Buckle ropes can be used to bind the net and 6 metal brackets. If there is a gap between the net and the ground, U-shaped ground nails can be used to fix the bottom of the net. The gifted long and short ropes can be used when the net is sagging.

Attention: Ground nails must be used to fix the product on the ground (to ensure the reliability of the ground itself) to prevent it from falling. If the ground is not compatible with the stakes, weigh down the base with sandbags or other weighted items.

CLEANING AND STORAGE

1. Wipe with a soft, dry cloth. Never use an abrasive cleanser or harsh pad. Do not clean with water or other liquids. Be sure to keep the product dry
2. Children are **not allowed** to wipe the product to avoid tipping and falling injuries.
3. After the product is disassembled, please put the parts and accessories together.

Manufacturer: Hunan Xinghai Sports Co.,Ltd.
Address: High-Tech Zone Of Yuanjiang, Yiyang city, Hunan province, China
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


CAGE DE FRAPPE DE BASEBALL

MODÈLE : XH-35X10X10FT

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

BASEBALL BATTING CAGE

MODÈLE : XH-35X10X10FT



Voici les instructions originales. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous vous informons des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

	Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
	Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois . L'âge d'utilisation est de 6 ans et plus, et l'utilisation doit se faire sous la surveillance d'un adulte.

SAFETY WARNINGS AND PRECAUTIONS

Merci d'utiliser ce produit. Afin de garantir une utilisation correcte de l'appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant toute utilisation et conservez-le précieusement pour toute consultation ultérieure. Veuillez prendre connaissance des précautions et des consignes de sécurité indiquées sur cette page afin d'assurer une utilisation en toute sécurité. Ce manuel présente les avertissements et précautions de sécurité, ainsi que les instructions relatives au fonctionnement, à l'entretien et au nettoyage. Les avertissements et instructions contenus dans ce manuel ne peuvent toutefois pas couvrir toutes les situations possibles. Nous partons du principe que l'utilisateur respectera ces consignes.

Veuillez lire TOUTES les instructions avant d'utiliser votre machine.

1. L'assemblage doit être effectué en suivant ces instructions. Un assemblage incorrect peut être dangereux. Portez des gants de travail robustes pendant l'assemblage.
2. Ne pas assembler en cas de fatigue ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
3. Le poids, l'élasticité et les autres propriétés du produit ne s'appliquent qu'aux produits correctement et entièrement assemblés.
4. Maintenez la zone de rassemblement propre et bien éclairée.
5. Tenez les curieux à l'écart de la zone pendant le rassemblement.

6. Ceci est un équipement d'entraînement sportif, pas un jouet ; il doit être utilisé sous la supervision d'un entraîneur. Ne laissez pas les enfants et les animaux domestiques jouer seuls ou s'approcher de cet objet. Produit non escaladable.
7. Utiliser uniquement comme prévu. Ne pas s'asseoir ni se tenir debout sur le produit.
8. Inspectez l'appareil avant chaque utilisation. Ne l'utilisez pas si des pièces sont desserrées ou endommagées.
9. La présence de personnes ou d'objets accrochés au produit entraînera la chute de celui-ci.
10. Faites attention aux piétons et aux véhicules lorsque vous utilisez nos services.
11. N'utilisez pas cet appareil à d'autres fins que celles indiquées.
12. Rugby Net ne peut pas placer d'objets afin d'éviter les dommages.
13. Ne pas utiliser à des fins commerciales.
14. NE PAS NETTOYER AVEC UN MATÉRIAU ABRASIVANT.
15. Ne jamais le laisser sans surveillance pendant son utilisation.
16. L'urine et les excréments des animaux domestiques peuvent endommager le produit, veuillez les tenir à l'écart.
17. Ne placez pas le produit sur ou à proximité d'air chaud, de brûleurs électriques ou de radiateurs.
Les feux d'artifice, les cigarettes, les fusées éclairantes et autres objets peuvent enflammer le produit. Veuillez vous en tenir éloigné.
18. Le produit doit être placé sur une surface plane et installé dans un endroit dégagé et sûr, à l'écart des fenêtres, des routes, des voies ferrées, des cours d'eau, etc.
19. Les équipements sportifs (chaussures de football, gants de football, etc.) doivent être portés pendant leur utilisation. Ne pas les placer dans un environnement humide.

AVERTISSEMENT:


20. Des clous de sol doivent être utilisés pour fixer le produit au sol (afin d'assurer la fiabilité du sol lui-même) pour éviter qu'il ne tombe.

21. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants ou des personnes à mobilité réduite, sauf sous la surveillance d'un adulte


responsable afin de garantir une utilisation en toute sécurité. Les jeunes enfants doivent être surveillés afin d'éviter qu'ils ne jouent avec l'appareil. Les animaux domestiques doivent être tenus à l'écart de l'appareil.
Ne pas utiliser à l'extérieur par temps de pluie, temps venteux et les jours nuageux . La foudre frappe et s'abat sur le vide. Les personnes ou les animaux domestiques qui s'accrochent au produit risquent des blessures graves, voire mortelles.
22. Une seule personne est autorisée dans le filet pour éviter les blessures causées par la batte ou la balle de baseball.
23. Veuillez fermer la porte du filet lorsque vous l'utilisez afin d'éviter que la balle ne s'envole et ne blesse des personnes .

INSTALLATION INSTRUCTIONS


1. Veuillez jeter tous les sacs en plastique avec précaution et les tenir hors de portée des enfants et des animaux domestiques .
2. Vérifiez tous les composants fournis conformément à la liste figurant dans ce manuel. Assurez-vous d'avoir toutes les pièces listées.
3. Bien que ce produit ait fait l'objet d'une attention particulière lors de sa fabrication, vous devez être prudent lors du montage afin d'éviter les rayures. par des bords tranchants.
4. Portez des gants de protection pendant l'assemblage et l' utilisation .
5. Le produit doit être placé sur une surface plane.
6. Ce produit nécessite **au moins quatre personnes** Le montage doit être effectué par des adultes ; les mineurs ne sont pas autorisés à le monter ni à le démonter.
7. Les jours de pluie, nous vous suggérons de démonter le produit et de le mettre dans un endroit sec.
8. Veuillez vous assurer que le lieu d'installation est suffisamment grand et bien éclairé.




Metal bracket ① X6




Metal bracket ②X12




Metal bracket ③X6




Net X1




Buckle rope X6




Carabiner X6




U-shaped stake X6




Long ground nail X12



Yellow Long X2 pull rope




Yellow Short X3 pull rope




Adjust the rope X6

Remarque : Les matériaux en surplus sur la liste sont des pièces de rechange, veuillez les conserver en guise de sauvegarde.

Étape 1. Installez les 6 supports comme indiqué sur le schéma.




Étape 2. Tendez la corde jaune au sol pour former un rectangle, puis alignez le filet avec la corde. Fixez la corde, le filet et le cordon jaune au support métallique à l'aide d'une boucle d'escalade.



CONSEILS : Lors du montage, veillez à maintenir une vitesse constante et à ce que les étagères soient au même niveau et à la même hauteur.

Étape 3. Serrez et enfoncez les six supports dans le sol, puis attachez la corde au long clou de sol et enfoncez-les dans le sol .



CONSEILS: Des cordes à boucle permettent de fixer le filet et les 6 supports métalliques. En cas d'espace entre le filet et le sol, des piquets en U permettent de fixer le bas du filet. Les cordes longues et courtes fournies peuvent être utilisées si le filet s'affaisse .

Attention: Des clous de fixation au sol doivent être utilisés pour fixer le produit au sol (afin de garantir la fiabilité du sol lui-même) et l'empêcher de tomber. Si le sol n'est pas adapté aux piquets, lestez-les. base lestée de sacs de sable ou d'autres objets lestés.

CLEANING AND STORAGE

1. Essuyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez jamais de nettoyant abrasif ni de tampon rêche. Ne pas
Nettoyer à l'eau ou avec un autre liquide. Veiller à garder le produit au sec.
2. Il est **interdit aux enfants** d'essuyer le produit afin d'éviter les risques de basculement et de chute.
3. Après le démontage du produit, veuillez ranger les pièces et accessoires. ensemble.

Fabricant: Hunan Xinghai Sports Co., Ltd.
Adresse : Zone de haute technologie de Yuanjiang, ville de Yiyang, province du Hunan, Chine
Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australie
Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim
Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


BASEBALL-SCHLAGKÄFIG

MODELL: XH-35X10X10FT

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

BASEBALL BATTING CAGE

MODELL: XH-35X10X10FT



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

	Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
	Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten . Die Altersempfehlung liegt bei 6 Jahren und die Benutzung muss unter Aufsicht eines Erwachsenen erfolgen.

SAFETY WARNINGS AND PRECAUTIONS

Vielen Dank, dass Sie dieses Produkt verwenden. Um eine korrekte Bedienung des Geräts zu gewährleisten, lesen Sie diese Anleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch und bewahren Sie sie gut auf. Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise und -regeln auf dieser Seite, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten. Dieses Handbuch enthält Sicherheitswarnungen und -hinweise sowie Informationen zu Bedienung, Wartung und Reinigung. Die hier aufgeführten Warnungen und Anweisungen können nicht alle möglichen Bedingungen und Situationen abdecken. Vorsicht und gesunder Menschenverstand sind bei diesem Produkt nicht standardmäßig enthalten, da wir davon ausgehen, dass die Benutzer diese Regeln einhalten.

Bitte lesen Sie ALLE Anweisungen, bevor Sie Ihr Gerät benutzen.

1. Die Montage muss gemäß dieser Anleitung erfolgen. Eine unsachgemäße Montage kann gefährlich sein. Tragen Sie während der Montage robuste Arbeitshandschuhe.
2. Die Montage sollte nicht erfolgen, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.
3. Gewicht, Elastizität und andere Produkteigenschaften gelten nur für korrekt und vollständig montierte Produkte.
4. Halten Sie den Montagebereich sauber und gut beleuchtet.
5. Halten Sie Unbeteiligte während der Versammlung vom Versammlungsort fern.

6. Dies ist ein Sporttrainingsgerät, kein Spielzeug. Es darf nur unter Anleitung eines Trainers verwendet werden. Lassen Sie Kinder und Haustiere nicht unbeaufsichtigt mit diesem Gegenstand spielen oder sich ihm nähern. Nicht kletterbar.
7. Nur bestimmungsgemäß verwenden. Nicht auf dem Produkt sitzen oder stehen.
8. Vor jedem Gebrauch prüfen. Nicht verwenden, wenn Teile lose oder beschädigt sind.
9. Wenn Personen oder Gegenstände am Produkt hängen bleiben, kann das Produkt herunterfallen.
10. Achten Sie bei der Benutzung auf Fußgänger und Fahrzeuge.
11. Dieses Gerät darf nur für den angegebenen Zweck verwendet werden.
12. Rugby Net kann keine Gegenstände platzieren, um Beschädigungen zu vermeiden.
13. Die kommerzielle Nutzung ist untersagt.
14. NICHT MIT SCHEUERMITTELN REINIGEN.
15. Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs niemals unbeaufsichtigt.
16. Haustierurin und -kot können das Produkt beschädigen, bitte fernhalten.
17. Stellen Sie das Produkt nicht auf oder in die Nähe von Heißluft, elektrischen Herdplatten oder Heizgeräten.
Feuerwerkskörper, Zigaretten, Leuchtraketen und andere Gegenstände können das Produkt entzünden. Bitte halten Sie sich davon fern.
18. Das Produkt sollte auf einer ebenen Fläche aufgestellt werden. Es sollte an einem offenen und sicheren Ort installiert werden, nicht in der Nähe von Fenstern, Straßen, Eisenbahnlinien, Flüssen usw.
19. Sportausrüstung (Fußballschuhe, Fußballhandschuhe usw.) sollte während des Gebrauchs getragen werden. Nicht in feuchter Umgebung aufbewahren.

WARNUNG:


20. Zur Befestigung des Produkts am Boden (um die Stabilität des Bodens zu gewährleisten) und um ein Umfallen zu verhindern, müssen Erdanker verwendet werden.

21. Dieses Gerät ist nicht für die Benutzung durch Kinder oder kranke Personen bestimmt, es sei denn, sie werden von einer verantwortlichen Person beaufsichtigt, um eine sichere Benutzung zu gewährleisten.


Kleinkinder sollten beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Produkt spielen. Haustiere sollten vom Produkt ferngehalten werden.
Nicht im Freien bei Regen verwenden. starkes Windwetter und bewölkte Tage . Ein Blitz schlägt in den Hohlraum ein und stürzt ab. Personen oder Haustiere, die sich an dem Produkt festhalten, werden verletzt oder getötet.
22. Um Verletzungen durch Schläger oder Baseballschläger zu vermeiden, darf sich nur eine Person im Netz aufhalten.
23. Bitte schließen Sie die Tür des Netzes, wenn Sie es benutzen, damit der Ball nicht herausfliegt und Personen verletzt .

INSTALLATION INSTRUCTIONS


2. Bitte entsorgen Sie alle Plastiktüten sorgfältig und bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf .
2. Prüfen Sie alle mitgelieferten Komponenten anhand der Liste in diesem Handbuch. Vergewissern Sie sich, dass Sie alle aufgeführten Teile haben.
3. Obwohl bei der Herstellung dieses Produkts besondere Sorgfalt angewendet wird, ist beim Zusammenbau Vorsicht geboten, um Kratzer zu vermeiden.
durch scharfe Kanten.
Verwendung Schutzhandschuhe .
5. Das Produkt sollte auf einer ebenen Fläche platziert werden.
6. Für dieses Produkt werden **mindestens vier Personen benötigt.** Die Montage ist Erwachsenen vorbehalten, Minderjährigen ist die Montage und Demontage nicht gestattet.
7. An Regentagen empfehlen wir, das Produkt auseinanderzunehmen und es in … zu verstauen . ein trockener Ort.
8. Bitte stellen Sie sicher, dass der Aufstellungsort ausreichend groß und gut beleuchtet ist.




Metal bracket ① X6




Metal bracket ②X12




Metal bracket ③X6




Net X1




Buckle rope X6




Carabiner X6




U-shaped stake X6




Long ground nail X12



Yellow Long X2
pull rope




Yellow Short X3
pull rope




Adjust the rope X6

Hinweis: Bei den überschüssigen Materialien auf der Liste handelt es sich um Ersatzteile. Bitte bewahren Sie diese als Reserve auf.

Schritt 1. Montieren Sie die 6 Halterungen wie in der Abbildung gezeigt.




Schritt 2. Spannen Sie das gelbe Seil am Boden zu einem Rechteck und richten Sie das Netz daran aus. Befestigen Sie Seil, Netz und gelbe Zugschnur mithilfe einer Kletterschnalle an der Metallhalterung.



TIPP: Achten Sie beim Aufrichten auf eine gleichmäßige Geschwindigkeit und darauf, dass sich die Regale auf gleicher Höhe befinden.

Schritt 3. Ziehen Sie die sechs Halterungen fest und klopfen Sie sie in den Boden. Binden Sie dann das Seil an den langen Erdungsnagel und klopfen Sie es ebenfalls in den Boden .



TIPPS: Mit Schnallenseilen lassen sich das Netz und die sechs Metallhalterungen befestigen. Besteht ein Spalt zwischen Netz und Boden, kann das Netz mit U-förmigen Erdankern am unteren Rand fixiert werden. Die mitgelieferten langen und kurzen Seile können verwendet werden, wenn das Netz durchhängt .

Aufmerksamkeit: Um das Produkt im Boden zu verankern und so dessen Stabilität zu gewährleisten, müssen Erdnägel verwendet werden. Wenn der Boden für die Heringe nicht geeignet ist, beschweren Sie diese. Unterbau mit Sandsäcken oder anderen beschwerten Gegenständen.

CLEANING AND STORAGE

1. Mit einem weichen, trockenen Tuch abwischen. Niemals Scheuermittel oder raue Schwämme verwenden.
Mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten reinigen. Achten Sie darauf, dass das Produkt trocken bleibt.
2. Kindern ist es **nicht gestattet,** das Produkt abzuwischen, um ein Umkippen und Sturzverletzungen zu vermeiden.

3. Bitte legen Sie nach der Demontage des Produkts die Teile und Zubehörteile beiseite.
zusammen.

Hersteller: Hunan Xinghai Sports Co., Ltd.
Adresse: High-Tech-Zone Yuanjiang, Stadt Yiyang, Provinz Hunan, China
Importiert nach Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD
NSW 2122 Australien
Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


GABBIA DA BATTUTA PER BASEBALL

MODELLO: XH-35X10X10FT

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

BASEBALL BATTING CAGE

MODELLO: XH-35X10X10FT



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

	Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
	Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi . L'età di utilizzo è di 6 anni e oltre e deve essere utilizzato sotto la guida di un adulto.

SAFETY WARNINGS AND PRECAUTIONS

Grazie per aver utilizzato questo prodotto. Per essere certi di poter utilizzare correttamente la macchina, leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso e conservarle per riferimento futuro. Assicurarsi di leggere le precauzioni e le norme di sicurezza riportate in questa pagina per garantire un utilizzo sicuro. Questo manuale descrive le avvertenze e le precauzioni di sicurezza, il funzionamento, la manutenzione e la pulizia. Le avvertenze e le istruzioni contenute in questo manuale non possono coprire tutte le possibili condizioni e situazioni che potrebbero verificarsi. Attenzione e buon senso non sono intrinseci a questo prodotto, poiché riteniamo che l'utente si atterrà a tali norme.

Si prega di leggere TUTTE le istruzioni prima di utilizzare la macchina.

1. Per il montaggio è necessario seguire queste istruzioni. Un montaggio non corretto può rappresentare un pericolo. Indossare guanti da lavoro resistenti durante il montaggio.
2. Non riunirsi quando si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o medicinali.
3. Il peso, l'elasticità e altre proprietà del prodotto si applicano solo ai prodotti assemblati correttamente e completamente.
4. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
5. Tenere gli astanti fuori dall'area durante l'assemblea.
6. Questo è un attrezzo per l'allenamento sportivo, non un giocattolo, e deve essere utilizzato sotto la guida di un allenatore. Non permettere ai bambini e agli

animali domestici di giocare da soli o di avvicinarsi a questo articolo. Prodotti non arrampicabili.
7. Utilizzare solo come previsto. Non sedersi o salire sul prodotto.
8. Ispezionare prima di ogni utilizzo. Non utilizzare se alcune parti sono allentate o danneggiate.
9. Persone o oggetti appesi al prodotto possono causarne la caduta.
10. Prestare attenzione ai pedoni e ai veicoli durante l'utilizzo.
11. Non utilizzare questa unità per scopi diversi da quelli indicati.
12. Rugby Net non può posizionare oggetti per evitare danni.
13. Non utilizzarlo per scopi commerciali.
14. NON PULIRLO CON MATERIALE ABRASIVO.
15. Non lasciarlo mai incustodito durante l'uso.
16. L'urina e le feci degli animali domestici possono danneggiare il prodotto, tenerli lontani.
17. Non posizionare il prodotto sopra o vicino a fonti di aria calda, fornelli elettrici o caloriferi.
Fuochi d'artificio, sigarette, razzi e altri oggetti possono incendiare il prodotto. Si prega di tenersi lontani da essi.
18. Il prodotto deve essere posizionato su una superficie piana e installato in un luogo aperto e sicuro, evitando luoghi vicino a finestre, strade, ferrovie, fiumi, ecc.
19. Indossare l'attrezzatura sportiva (scarpe da calcio, guanti da calcio, ecc.) durante l'uso. Non lasciarla in un ambiente umido.

AVVERTIMENTO:

20. Per fissare il prodotto al terreno (per garantire l'affidabilità del terreno stesso) è necessario utilizzare dei chiodi da terra per evitare che cada.


21. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di bambini o persone inferme, a meno che non siano supervisionati da una persona responsabile che ne garantisca l'utilizzo in sicurezza. I bambini piccoli devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con il prodotto. Gli animali domestici devono stare lontani dal prodotto.

Non utilizzare all'aperto in caso di pioggia, tempo con vento forte e giornate nuvolose . Un fulmine cade nel vuoto. Persone o animali domestici che si appendono al prodotto possono causare lesioni o morte.


22. È consentita la presenza di una sola persona all'interno della rete per evitare lesioni causate dalla mazza o dalla palla da baseball.
23. Chiudere la porta della rete quando la si utilizza per evitare che la palla voli fuori e ferisca le persone .

INSTALLATION INSTRUCTIONS


3. Si prega di smaltire con cura tutti i sacchetti di plastica e di tenerli lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici .
2. Controllare tutti i componenti forniti in base all'elenco riportato nel presente manuale. Assicuratevi di avere tutti i pezzi elencati.
3. Sebbene si presti particolare attenzione durante la fabbricazione di questo prodotto, è necessario prestare attenzione durante il processo di assemblaggio per evitare di graffiarsi
da spigoli vivi.
4. Indossare guanti protettivi durante il montaggio e l' uso .
5. Il prodotto deve essere posizionato su una superficie piana.
6. Questo prodotto richiede **almeno quattro persone** Il montaggio è consentito solo agli adulti, mentre ai minorenni non è consentito né il montaggio né lo smontaggio.
7. Nei giorni di pioggia, suggeriamo di smontare il prodotto e riporlo in un luogo asciutto.
8. Assicurarsi che il luogo di installazione sia sufficientemente ampio e ben illuminato.




Metal bracket ① X6




Metal bracket ②X12




Metal bracket ③X6




Net X1




Buckle rope X6




Carabiner X6




U-shaped stake X6




Long ground nail X12



Yellow Long X2 pull rope




Yellow Short X3 pull rope




Adjust the rope X6

Nota: i materiali in eccesso nell'elenco sono pezzi di ricambio, si prega di conservarli come riserva.

Fase 1. Installare le 6 staffe come mostrato nello schema.




Fase 2. Tendere la corda gialla a terra per formare un rettangolo e allineare la rete con la corda gialla. Fissare la corda, la rete e il cordino giallo alla staffa metallica utilizzando una fibbia da arrampicata.



SUGGERIMENTI: Durante il montaggio, mantenere una velocità costante e i ripiani allo stesso livello e alla stessa altezza.

Fase 3. Stringere e piantare i sei supporti nel terreno, quindi legare la corda al chiodo lungo e piantarli nel terreno .



SUGGERIMENTI: Per fissare la rete e le 6 staffe metalliche è possibile utilizzare corde con fibbia. Se c'è uno spazio tra la rete e il terreno, è possibile utilizzare chiodi a U per fissare la parte inferiore della rete. Le corde lunghe e corte in dotazione possono essere utilizzate quando la rete è cedevole .

Attenzione: Per fissare il prodotto al terreno (per garantire l'affidabilità del terreno stesso) è necessario utilizzare dei chiodi da terra, per evitare che cada. Se il terreno non è compatibile con i picchetti, appesantire il base con sacchi di sabbia o altri oggetti pesanti.

CLEANING AND STORAGE

1. Pulire con un panno morbido e asciutto. Non utilizzare mai detergenti abrasivi o spugne ruvide. Non
pulire con acqua o altri liquidi. Assicurarsi di mantenere il prodotto asciutto
2. **Non consentire ai bambini** di pulire il prodotto per evitare lesioni dovute a ribaltamento e caduta.
3. Dopo aver smontato il prodotto, rimettere le parti e gli accessori

insieme.

Produttore: Hunan Xinghai Sport Co.,Ltd.
Indirizzo: Zona ad alta tecnologia di Yuanjiang, città di Yiyang, provincia di Hunan, Cina
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia
Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


JAULA DE BATEO DE BÉISBOL

MODELO: XH-35X10X10 PIES

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

BASEBALL BATTING CAGE

MODELO: XH-35X10X10 PIES



Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. El aspecto del producto puede variar. Le pedimos disculpas por no informarle sobre actualizaciones de tecnología o software de nuestro producto.

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
	No apto para niños menores de 36 meses . La edad de uso recomendada es de 6 años o más, y debe utilizarse bajo la supervisión de un adulto.

SAFETY WARNINGS AND PRECAUTIONS

Gracias por utilizar este producto. Para garantizar un funcionamiento correcto, lea atentamente estas instrucciones antes de usarlo y consérvelas para futuras consultas. Lea las precauciones y normas de seguridad que se indican en esta página para garantizar un uso seguro. Este manual describe las advertencias y precauciones de seguridad, el funcionamiento, el mantenimiento y la limpieza. Las advertencias e instrucciones de este manual no abarcan todas las condiciones y situaciones posibles. Este producto no requiere precaución ni sentido común, ya que confiamos en que los usuarios cumplirán con estas normas.

Lea TODAS las instrucciones antes de usar su máquina.

1. El montaje debe realizarse siguiendo estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede ser peligroso. Utilice guantes de trabajo resistentes durante el montaje.
2. No lo arme si estoy cansado o si estoy bajo la influencia del alcohol, las drogas o los medicamentos.
3. El peso, la elasticidad y otras propiedades del producto solo se aplican a productos correctamente ensamblados en su totalidad.
4. Mantenga el área de ensamblaje limpia y bien iluminada.
5. Mantenga a los curiosos fuera del área durante la reunión.

6. Este es un equipo de entrenamiento deportivo, no un juguete, debe usarse bajo la guía de un entrenador. No permita que los niños ni las mascotas jueguen solos o se acerquen a este artículo. No apto para escalar.
7. Úselo únicamente según las instrucciones. No se siente ni se pare sobre el producto.
8. Inspeccione antes de cada uso. No lo utilice si alguna pieza está suelta o dañada.
9. Si hay personas u objetos colgando del producto, este se caerá.
10. Preste atención a los peatones y vehículos cuando lo utilice.
11. No utilice esta unidad para ningún otro propósito que no sea el uso indicado.
12. Rugby Net no puede colocar los artículos para evitar daños.
13. No lo utilice con fines comerciales.
14. NO LO LIMPIE CON NINGÚN MATERIAL ABRASIVO.
15. Nunca lo deje desatendido mientras esté en uso.
16. La orina y las heces de las mascotas pueden dañar el producto, por favor manténgalas alejadas.
17. No coloque el producto sobre o cerca de aire caliente, quemadores eléctricos o calentadores.
Los fuegos artificiales, los cigarrillos, las bengalas y otros objetos pueden incendiar el producto. Por favor, manténgase alejado de ellos.
18. El producto debe colocarse sobre una superficie plana. Y debe instalarse en un lugar abierto y seguro, evitando lugares cercanos a ventanas, carreteras, vías férreas, ríos, etc.
19. El equipo deportivo (botas de fútbol, guantes de fútbol, etc.) debe usarse durante su uso. No lo coloque en un ambiente húmedo.

ADVERTENCIA:

20. Se deben utilizar clavos de suelo para fijar el producto al suelo (para garantizar la fiabilidad del propio suelo) para evitar que se caiga.

21. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por niños o personas con movilidad reducida, a menos que estén supervisados por un adulto responsable que garantice su uso seguro. Los niños pequeños deben ser supervisados para evitar que jueguen con el producto. Las mascotas deben mantenerse alejadas del producto.

No usar al aire libre en días lluviosos. fuertes vientos y días nublados . Un rayo puede impactar y provocar la caída de un objeto. Las personas o mascotas que se sujeten al producto podrían sufrir lesiones graves o la muerte.

22. Solo se permite una persona en la red para evitar lesiones por el bate o la pelota de béisbol.

23. Por favor, cierre la puerta de la red cuando la utilice para evitar que la pelota salga volando y lesione a las personas .

INSTALLATION INSTRUCTIONS

4. Por favor, deseche todas las bolsas de plástico con cuidado y manténgalas alejadas de los niños y las mascotas .

2. Compruebe que todos los componentes suministrados coincidan con la lista de este manual. Asegúrese de tener todas las piezas enumeradas.

3. Aunque se presta especial atención durante la fabricación de este producto, debe tener cuidado durante el proceso de ensamblaje para evitar rayaduras. por bordes afilados.


4. Utilice guantes de protección durante el montaje y el uso e .

5. El producto debe colocarse sobre una superficie plana.


6. Este producto requiere **al menos cuatro personas.** El montaje debe ser realizado por adultos, y los menores de edad no tienen permitido montarlo ni desmontarlo.

7. En días lluviosos , sugerimos desmontar el producto y guardarlo en un lugar seco.


8. Asegúrese de que el lugar de instalación sea suficientemente grande y esté bien iluminado.




Metal bracket ① X6




Metal bracket ②X12




Metal bracket ③X6




Net X1




Buckle rope X6




Carabiner X6




U-shaped stake X6




Long ground nail X12



Yellow Long X2
pull rope




Yellow Short X3
pull rope




Adjust the rope X6

Aviso: Los materiales sobrantes en la lista son piezas de repuesto; consérvelos como reserva.

Paso 1. Instale los 6 soportes como se muestra en el diagrama.




Paso 2. Tensa la cuerda amarilla en el suelo formando un rectángulo y alinea la red con la cuerda amarilla. Ajusta la cuerda, la red y el cordón amarillo al soporte metálico usando una hebilla de escalada.



CONSEJOS: Al montar la estantería, mantenga una velocidad de montaje constante y que los estantes estén al mismo nivel y altura.

Paso 3. Apriete y clave los seis soportes en el suelo, luego ate la cuerda al clavo largo del suelo y fíjelos en el suelo .



CONSEJOS: Las cuerdas con hebilla permiten sujetar la red a los 6 soportes metálicos. Si queda un espacio entre la red y el suelo, se pueden usar estacas en forma de U para fijar la parte inferior de la red. Las cuerdas largas y cortas incluidas sirven para cuando la red se comba .

Atención: Para evitar que el producto se caiga, se deben utilizar clavos de fijación al suelo (para garantizar la estabilidad del propio suelo). Si el terreno no es compatible con las estacas, sujételas con peso. Base con sacos de arena u otros objetos lastrados.

CLEANING AND STORAGE

1. Limpie con un paño suave y seco. Nunca utilice un limpiador abrasivo ni una esponja áspera. No
Limpiar con agua u otros líquidos. Asegurarse de mantener el producto seco.
2. **No se permite** que los niños limpien el producto para evitar vuelcos y caídas que puedan causar lesiones.
3. Una vez desmontado el producto, coloque las piezas y los accesorios.

juntos.

Fabricante: Deportes Co., Ltd de Hunan Xinghai.
Dirección: Zona de Alta Tecnología de Yuanjiang, ciudad de Yiyang, provincia de Hunan, China
Importado a Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD
Nueva Gales del Sur 2122 Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar: Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


KLATKA DO ODBIJANIA W BASEBALLU

MODEL: XH-35X10X10FT

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

BASEBALL BATTING CAGE

MODEL: XH-35X10X10FT



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
	Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 36 miesięcy . Produkt przeznaczony jest dla dzieci od 6 roku życia i musi być używany pod nadzorem osoby dorosłej.

SAFETY WARNINGS AND PRECAUTIONS

Dziękujemy za korzystanie z tego produktu. Aby upewnić się, że możesz obsługiwać urządzenie prawidłowo, przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed użyciem i zachowaj ją na przyszłość. Prosimy o zapoznanie się ze środkami ostrożności i zasadami bezpieczeństwa zawartymi na tej stronie, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie. Niniejsza instrukcja zawiera ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące bezpieczeństwa, obsługi, konserwacji i czyszczenia. Ostrzeżenia i instrukcje zawarte w niniejszej instrukcji nie obejmują wszystkich możliwych warunków i sytuacji, które mogą wystąpić. Ostrożność i zdrowy rozsądek nie są wpisane w ten produkt, ponieważ wierzymy, że użytkownik będzie przestrzegał tych przepisów.

Przed użyciem urządzenia należy przeczytać WSZYSTKIE instrukcje.

1. Montaż należy przeprowadzić zgodnie z poniższymi instrukcjami. Nieprawidłowy montaż może stanowić zagrożenie. Podczas montażu należy nosić solidne rękawice robocze.
2. Nie przychodź na zgromadzenia, gdy jesteś zmęczony lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
3. Waga, elastyczność i inne właściwości produktu odnoszą się wyłącznie do produktów prawidłowo i w całości zmontowanych.
4. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i dobrym oświetleniu.
5. Podczas montażu nie dopuść, aby osoby postronne znajdowały się w pobliżu miejsca montażu.

6. Jest to sprzęt sportowy, nie zabawka, należy go używać pod nadzorem trenera. Nie pozwalaj dzieciom i zwierzętom bawić się samotnie lub zbliżać się do tego przedmiotu. Produkty nie nadają się do wspinaczki.
7. Używaj wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Nie siadaj ani nie stawaj na produkcie.
8. Przed każdym użyciem sprawdź urządzenie. Nie używaj go, jeśli części są luźne lub uszkodzone.
9. Wiszące na produkcie osoby lub przedmioty mogą spowodować jego upadek.
10. Podczas korzystania z samochodu należy zwracać uwagę na pieszych i pojazdy.
11. Nie należy używać tego urządzenia do innych celów niż wskazane.
12. Siatka do rugby nie może być używana do umieszczania przedmiotów, aby uniknąć uszkodzeń.
13. Nie należy używać go w celach komercyjnych.
14. NIE CZYŚĆ ŻADNYMI MATERIAŁAMI ŚCIERNYMI.
15. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas użytkowania.
16. Mocz i odchody zwierząt domowych mogą uszkodzić produkt, dlatego należy trzymać je z daleka.
17. Nie umieszczaj produktu na gorącym powietrzu, palnikach elektrycznych ani grzejnikach ani w ich pobliżu.
Fajerwerki, papierosy, race i inne przedmioty mogą spowodować zapłon produktu. Prosimy trzymać się od nich z daleka.
18. Produkt należy umieścić na płaskiej powierzchni. Należy go zainstalować w miejscu otwartym i bezpiecznym, unikając miejsc w pobliżu okien, dróg, torów kolejowych, rzek itp.
19. Sprzęt sportowy (buty piłkarskie, rękawice piłkarskie itp.) należy nosić podczas gry. Nie należy umieszczać go w wilgotnym środowisku.


OSTRZEŻENIE:

20. Aby zapobiec upadkowi produktu, należy przymocować go do podłoża za pomocą gwoździ gruntowych (aby zapewnić stabilność samego podłoża).
21. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby młode lub niedołężne, chyba że będą nadzorowane przez osobę odpowiedzialną, aby zapewnić im bezpieczne korzystanie z urządzenia. Małe dzieci powinny być


pod nadzorem, aby upewnić się, że nie bawią się produktem. Zwierzęta domowe powinny trzymać się z dala od produktu.
Nie stosować na zewnątrz w czasie deszczu, pogoda z silnym wiatrem i pochmurne dni . Uderzenie pioruna w pustkę i upadek. Osoby lub zwierzęta wiszące na produkcie mogą spowodować obrażenia lub śmierć.
22. Aby uniknąć obrażeń od kija lub piłki baseballowej, w siatce może znajdować się tylko jedna osoba.
23. Proszę zamykać drzwiczki siatki podczas jej używania, aby zapobiec wystrzeleniu piłki i zranieniu graczy .

INSTALLATION INSTRUCTIONS


5. Prosimy o ostrożną utylizację plastikowych toreb i przechowywanie ich w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych .
2. Sprawdź wszystkie dostarczone komponenty zgodnie z listą zawartą w niniejszej instrukcji. Upewnij się, że masz wszystkie wymienione części.
3. Mimo że podczas produkcji tego produktu należy zachować szczególną ostrożność, należy zachować ostrożność podczas montażu, aby uniknąć zarysowań
przez ostre krawędzie.
4. Podczas montażu i użytkowania należy nosić rękawice ochronne .
5. Produkt należy umieścić na płaskiej powierzchni.
6. Do obsługi tego produktu potrzebne są **co najmniej cztery osoby** Montaż jest możliwy wyłącznie dla osób dorosłych, osobom niepełnoletnim nie wolno go składać ani demontować.
7. W dni deszczowe zalecamy rozmontowanie produktu i schowanie go do suche miejsce.
8. Upewnij się, że miejsce instalacji jest wystarczająco duże i dobrze oświetlone.




Metal bracket ① X6




Metal bracket ②X12




Metal bracket ③X6




Net X1




Buckle rope X6




Carabiner X6




U-shaped stake X6




Long ground nail X12



Yellow Long X2
pull rope




Yellow Short X3
pull rope




Adjust the rope X6

Uwaga: Nadwyżka materiałów na liście to części zamienne, prosimy zachować je jako zapas.

Krok 1. Zamontuj 6 wsporników zgodnie z diagramem.




Krok 2. Naciągnij żółtą linę na ziemi, aby utworzyć prostokąt, i wyrównaj siatkę z żółtą liną. Przymocuj linę, siatkę i żółty ściągacz do metalowego uchwytu za pomocą klamry wspinaczkowej.



WSKAZÓWKI: Podczas montażu należy zachować stałe tempo montażu oraz ustawić półki na tym samym poziomie i wysokości.

Krok 3. Dokręć i wbij sześć elementów mocujących do podłoża, następnie przywiąż linę do długiego gwoździa i wbij je w podłoże .



PORADY: Do mocowania siatki można użyć lin z klamrami i 6 metalowych uchwytów. Jeśli między siatką a podłożem jest szczelina, do zamocowania spodu siatki można użyć gwoździ w kształcie litery U. Dostarczone długie i krótkie liny można wykorzystać, gdy siatka się ugina .

Uwaga: Aby zapobiec upadkowi produktu, należy przymocować go do podłoża za pomocą gwoździ gruntowych (aby zagwarantować stabilność samego podłoża). Jeżeli podłoże nie jest kompatybilne z palikami, należy je obciążyć podstawę z worków z piaskiem lub innych obciążonych przedmiotów.

CLEANING AND STORAGE

1. Przetrzyj miękką, suchą ściereczką. Nigdy nie używaj szorstkich środków czyszczących ani szorstkich gąbek. Nie
Czyścić wodą lub innymi płynami. Utrzymywać produkt w suchości.
2. Dzieciom **nie wolno** wycierać produktu, aby uniknąć przewrócenia lub upadku z wysokości.

3. Po rozmontowaniu produktu należy umieścić części i akcesoria razem.

Producent: Hunan Xinghai Sports Co., Ltd.
Adres: Strefa wysokich technologii Yuanjiang, miasto Yiyang, prowincja Hunan, Chiny
Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


HONKBAL SLAGKOOI

MODEL: XH-35X10X10FT

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

BASEBALL BATTING CAGE

MODEL: XH-35X10X10FT



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

	Waarschuwing: om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen.
	Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden . De leeftijd voor gebruik is 6 jaar en ouder en het moet onder begeleiding van een volwassene worden gebruikt.

SAFETY WARNINGS AND PRECAUTIONS

Bedankt voor het gebruik van dit product. Om ervoor te zorgen dat u het apparaat correct kunt bedienen, dient u deze instructies zorgvuldig door te lezen en te bewaren voor toekomstig gebruik. Lees de voorzorgsmaatregelen en veiligheidsregels op deze pagina aandachtig door om veilig gebruik te garanderen. Deze handleiding beschrijft veiligheidswaarschuwingen en -voorzorgsmaatregelen, bediening, onderhoud en reiniging. De waarschuwingen en instructies in deze handleiding kunnen niet alle mogelijke omstandigheden en situaties dekken die zich kunnen voordoen. Voorzichtigheid en gezond verstand zijn niet ingebouwd in dit product, omdat wij ervan uitgaan dat de gebruiker zich aan deze voorschriften zal houden.

Lees ALLE instructies voordat u uw apparaat gebruikt.

1. Volg deze instructies voor de montage. Onjuiste montage kan gevaarlijk zijn. Draag stevige werkhandschoenen tijdens de montage.
2. Kom niet in actie als u moe bent of onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen.
3. Gewicht, elasticiteit en andere producteigenschappen gelden alleen voor correct en volledig gemonteerde producten.
4. Zorg ervoor dat de verzamelplaats schoon en goed verlicht is.
5. Houd omstanders uit de buurt tijdens de montage.

6. Dit is een sporttrainingsapparaat en geen speelgoed. Het moet onder begeleiding van een coach worden gebruikt. Laat kinderen en huisdieren niet alleen spelen of in de buurt van dit item komen. Producten zijn niet beklommen.
7. Gebruik het product uitsluitend zoals bedoeld. Ga er niet op zitten of staan.
8. Controleer het voor elk gebruik. Gebruik het niet als er onderdelen loszitten of beschadigd zijn.
9. Mensen of voorwerpen die aan het product hangen, kunnen ervoor zorgen dat het product valt.
10. Let op voetgangers en voertuigen bij gebruik.
11. Gebruik dit apparaat niet voor andere doeleinden dan waarvoor het is aangegeven.
12. Rugby Net mag geen voorwerpen plaatsen om schade te voorkomen.
13. Gebruik het niet voor commerciële doeleinden.
14. MAAK HET NIET REINIGEN MET SCHURENDE MATERIALEN.
15. Laat het apparaat nooit onbeheerd achter terwijl het in gebruik is.
16. Urine en uitwerpselen van huisdieren kunnen het product beschadigen, houd dit daarom uit de buurt.
17. Plaats het product niet op of in de buurt van hetelucht-, elektrische kookplaten of verwarmingstoestellen.
Vuurwerk, sigaretten, fakkels en andere voorwerpen kunnen het product doen ontbranden. Blijf er daarom uit de buurt.
18. Het product moet op een vlakke ondergrond worden geplaatst. En het moet op een open en veilige plek worden geïnstalleerd. Vermijd plaatsen in de buurt van ramen, wegen, spoorwegen, rivieren, enz.
19. Sportuitrusting (voetbalschoenen, voetbalhandschoenen, enz.) moet tijdens gebruik gedragen worden. Plaats deze niet in een vochtige omgeving.

WAARSCHUWING:


20. Het product moet met grondspijkers aan de grond worden vastgezet (om de betrouwbaarheid van de grond zelf te garanderen) om te voorkomen dat het product valt.

21. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door jonge of zwakke personen, tenzij onder toezicht van een verantwoordelijke persoon die ervoor zorgt dat zij het apparaat veilig kunnen gebruiken. Jonge kinderen dienen onder


toezicht te staan om te voorkomen dat ze met het product spelen. Huisdieren dienen uit de buurt van het product te blijven.
Niet buiten gebruiken bij regenachtig weer, sterke wind weer en bewolkte dagen . Vermijd blikseminslag en vallen. Mensen of huisdieren die aan het product hangen, kunnen letsel of de dood veroorzaken.
22. Er mag slechts één persoon in het net staan om verwondingen door de knuppel of honkbal te voorkomen.
23. Sluit de deur van het net wanneer u het gebruikt om te voorkomen dat de bal eruit vliegt en mensen gewond raken .

INSTALLATION INSTRUCTIONS


6. Gooi alle plastic zakken zorgvuldig weg en houd ze buiten bereik van kinderen en huisdieren .
2. Controleer alle meegeleverde componenten volgens de lijst in deze handleiding. Zorg ervoor dat u over alle genoemde onderdelen beschikt.
3. Hoewel u bij de productie van dit product bijzondere aandacht moet besteden, moet u tijdens het montageproces voorzichtig zijn om krassen te voorkomen. door scherpe randen.
4. Draag beschermende handschoenen tijdens de montage en het gebruik .
5. Het product moet op een vlakke ondergrond worden geplaatst.
6. Voor dit product zijn **minimaal vier personen nodig** Volwassenen mogen het product niet monteren en minderjarigen mogen het product niet monteren of demonteren.
7. Op regenachtige dagen raden wij aan het product uit elkaar te halen en in de regen te zetten . een droge plaats.
8. Zorg ervoor dat de installatielocatie voldoende groot en goed verlicht is.




Metal bracket ① X6




Metal bracket ②X12




Metal bracket ③X6




Net X1




Buckle rope X6




Carabiner X6




U-shaped stake X6




Long ground nail X12



Yellow Long X2 pull rope




Yellow Short X3 pull rope




Adjust the rope X6

Let op: De overtollige materialen op de lijst zijn reserveonderdelen. Bewaar deze als reserve.

Stap 1. Installeer de 6 beugels zoals aangegeven in het diagram.




Stap 2. Span het gele touw op de grond aan tot een rechthoek en lijn het net uit met het gele touw. Bevestig het touw, het net en het gele trekkoord aan de metalen beugel met een klimgesp.



TIPS: Zorg ervoor dat de snelheid van het opzetten consistent is en dat de planken op dezelfde hoogte en hetzelfde niveau staan.

Stap 3. Draai de zes beugels vast en tik ze in de grond. Bind vervolgens het touw vast aan de lange grondnagel en tik ze in de grond .



TIPS: Gesptouwen kunnen worden gebruikt om het net vast te zetten en 6 metalen beugels. Als er een opening is tussen het net en de grond, kunnen U-vormige grondnagels worden gebruikt om de onderkant van het net vast te zetten. De meegeleverde lange en korte touwen kunnen worden gebruikt wanneer het net doorhangt .

Aandacht: Het product moet met grondspijkers aan de grond worden vastgezet (om de stevigheid van de ondergrond zelf te garanderen) zodat het niet kan vallen. Als de grond niet geschikt is voor de palen, verzwaar de verzwaring van de basis met zandzakken of andere verzwaarde voorwerpen.

CLEANING AND STORAGE

1. Veeg af met een zachte, droge doek. Gebruik nooit een schurend reinigingsmiddel of een ruwe spons.
Reinig met water of andere vloeistoffen. Zorg ervoor dat het product droog blijft.
2. Kinderen **mogen het product niet** afvegen, om te voorkomen dat het product kantelt of valt.
3. Nadat het product is gedemonteerd, plaatst u de onderdelen en accessoires

terug
samen.

Fabrikant: Hunan Xinghai Sports Co., Ltd.
Adres: Hightechzone van Yuanjiang, stad Yiyang, provincie Hunan, China
Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


BASEBOLLSLAGBUR

MODELL: XH-35X10X10FT

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

BASEBALL BATTING CAGE

MODELL: XH-35X10X10FT



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

	Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.
	Ej lämplig för barn under 36 månader . Användningsåldern är 6 år och äldre, och den måste användas under ledning av en vuxen.

SAFETY WARNINGS AND PRECAUTIONS

Tack för att du använder den här produkten. För att säkerställa att du kan använda maskinen korrekt, läs noggrant igenom dessa instruktioner före användning och spara dem för framtida bruk. Var noga med att läsa igenom försiktighetsåtgärderna och säkerhetsreglerna på den här sidan för att säkerställa säker användning. Denna manual beskriver säkerhetsvarningar och försiktighetsåtgärder, drift, underhåll och rengöring. Varningarna och instruktionerna som granskas i denna manual kan inte täcka alla möjliga förhållanden och situationer som kan uppstå. Försiktighet och sunt förnuft är inte inbyggt i denna produkt, eftersom vi tror att användarnas säkerhet kommer att följa dessa koder.

Läs ALLA instruktioner innan du använder din maskin.

1. Monteringen måste följa dessa instruktioner. Felaktig montering kan vara en fara. Använd kraftiga arbetshandskar under monteringen.
2. Montera inte när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.
3. Vikt, elasticitet och andra produktegenskaper gäller endast för korrekt och fullständigt monterade produkter.
4. Håll samlingsområdet rent och väl upplyst.
5. Håll åskådare borta från området under monteringen.
6. Detta är en sporträningsutrustning, inte en leksak, den måste användas under ledning av en tränare. Låt inte barn och husdjur leka ensamma eller närma sig detta föremål. Produkterna får inte klättra.

7. Använd endast enligt avsikten. Sitt eller stå inte på produkten.
8. Kontrollera före varje användning. Använd inte om delar är lösa eller skadade.
9. Personer eller föremål som hänger på produkten kan få den att falla.
10. Var uppmärksam på fotgängare och fordon vid användning.
11. Använd inte denna enhet för något annat ändamål än det angivna.
12. Rugbynätet kan inte placera föremål för att undvika skador.
13. Använd den inte för kommersiella ändamål.
14. RENGÖR DEN INTE MED NÅGOT SLIPANDE MATERIAL.
15. Lämna den aldrig utan uppsikt medan den används.
16. Husdjursurin och avföring kan skada produkten, vänligen håll den borta.
17. Placera inte produkten på eller nära varmluft, elektriska brännare eller element.
Fyrverkerier, cigaretter, facklor och andra föremål kan antända produkten. Håll dig borta från dem.
18. Produkten ska placeras på en plan yta. Och den ska installeras på en öppen och säker plats, undvika platser nära fönster, vägar, järnvägar, floder etc.
19. Sportutrustning (fotbollsskor, fotbollshandskar etc.) ska bäras under användning. Placera den inte i en fuktig miljö.

VARNING:

20. Markspikar måste användas för att fästa produkten på marken (för att säkerställa markens tillförlitlighet) för att förhindra att den faller.

21. Denna apparat är inte avsedd att användas av unga eller skröpliga personer utan tillsyn av en ansvarig person för att säkerställa att de kan använda apparaten på ett säkert sätt. Små barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med produkten. Husdjur bör hålla sig borta från produkten.

Använd inte utomhus i regniga, starkt vindväder och molniga dagar . Ett tomrum blir värre av blixten. Personer eller husdjur som hänger på produkten kan orsaka skada eller dödsfall.

22. Endast en person får vara i nätet för att undvika skador från slagträet eller basebollen.

23. Stäng nätluckan när du använder den för att undvika att bollen flyger ut och skadar personer .

INSTALLATION INSTRUCTIONS

7. Kassera alla plastpåsar noggrant och förvara dem utom räckhåll för barn och husdjur .

2. Kontrollera alla medföljande komponenter enligt listan i den här manualen. Se till att du har alla delar listade.

3. Även om du är särskilt noggrann vid tillverkningen av denna produkt måste du vara försiktig under monteringsprocessen för att undvika repor.
av vassa kanter.


4. Använd skyddshandskar under montering och användning .

5. Produkten ska placeras på en plan yta.


6. Denna produkt kräver **minst fyra personer** vuxna får montera den, och minderåriga får inte montera eller demontera den.

7. På regniga dagar föreslår vi att du tar isär produkten och lägger den i en torr plats.


8. Se till att installationsplatsen är tillräckligt stor och väl upplyst.




Metal bracket ① X6




Metal bracket ②X12




Metal bracket ③X6




Net X1




Buckle rope X6




Carabiner X6




U-shaped stake X6




Long ground nail X12



Yellow Long X2
pull rope




Yellow Short X3
pull rope




Adjust the rope X6

Observera: Överskottsmaterialet på listan är reservdelar, vänligen spara dem som säkerhetskopia.

Steg 1. Montera de 6 fästena enligt diagrammet.




Steg 2. Spänn det gula repet mot marken så att det bildas en rektangel och rikta in nätet med det gula repet. Fäst repet, nätet och den gula dragsnöret i metallfästet med hjälp av ett klätterspänne.



TIPS: Håll monteringshastigheten jämn och hyllorna på samma nivå och höjd vid montering.

Steg 3. Dra åt och tryck fast de sex fästena i marken, fäst sedan repet vid den långa markspiken och tryck fast dem i marken .



TIPS: Spännlinor kan användas för att binda nätet och 6 metallfästen. Om det finns ett mellanrum mellan nätet och marken kan U-formade markspikar användas för att fixera nätets botten. De medföljande långa och korta linorna kan användas när nätet hänger .

Uppmärksamhet: Markspikar måste användas för att fixera produkten på marken (för att säkerställa markens tillförlitlighet) för att förhindra att den faller. Om marken inte är kompatibel med pålarna, tyng ner bas med sandsäckar eller andra viktade föremål.

CLEANING AND STORAGE

1. Torka av med en mjuk, torr trasa. Använd aldrig ett slipande rengöringsmedel eller en stark svamp.
Rengör med vatten eller andra vätskor. Se till att hålla produkten torr
2. Barn **får inte** torka av produkten för att undvika att den tippar och faller.
3. När produkten har demonterats, vänligen lägg tillbaka delarna och tillbehören tillsammans.

Tillverkare: Hunan Xinghai Sports Co., Ltd.
Adress: Yuanjiangs högteknologiska zon, Yiyang stad, Hunan-provinsen, Kina
Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.