VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

RECEPTION DESK


USER MANUAL

MODEL:DX0202-C250356D-01

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

RECEPTION DESK

MODEL:DX0202-C250356D-01



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING:

Read this material before using this product. Failure to do so may result in serious injury.

WARNING	
INGESTION HAZARD:This product contains a button cell or coin battery. ·**DEATH** or serious injury can occur if ingested. ·A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical** **Burns** in as little as **2 hours**. · **KEEP** new and used batteries OUT OF REACH of CHILDREN · **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.	
INGESTION HAZARD:This product contains a button cell or coin battery. ·**DEATH** or serious injury can occur if ingested. ·A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical** **Burns** in as little as **2 hours**. · **KEEP** new and used batteries OUT OF REACH of CHILDREN · **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.	

Assembly precautions

1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly may create hazards.
2. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.
3. Keep the assembly area clean and well-lit.
4. Keep bystanders out of the area during assembly.
5. Do not assemble if tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
6. The product capabilities apply to properly and completely assembled products only.
7. Assemble on a flat, level, hard and smooth surface capable of safely supporting the Reception Desk.
8. For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area.


Use precautions

1. DO NOT SIT OR STAND ON THIS ITEM.
2. This product is not a toy. Do not allow children to play with or near this item.
3. Do not exceed specified weight capacities.
4. Use only on a flat, level, hard, and smooth surface that can safely support a fully loaded Reception Desk.
5. Use as intended only.
6. Inspect before every use; do not use if parts are loose or damaged.


SAVE THIS MANUAL

INSTALLATION OF CAMS AND PINS


Screw the pin into the hole. To set the cams correctly, ensure that the arrow on the cam is opening to the hole of the pin it is locking. Lock the cam by turning the cam head with a screwdriver until it is tightened. Please do not use an electric screwdriver to assemble the unit.




Read each step carefully before starting. It is very important that each step of instruction is performed in the correct order. If these steps are not followed in sequence, assembly difficulties will occur.









PARTS LIST


1
3
31
16
12
5
4
9
2
6
14
13
10
15
8
7
9
11
22
18
28
17
26
25
20
30
24
23
21
18
29
27
17
19





Parts & Hardware List



Parts & Hardware List

 13 1pc	 14 1pc	 15 1pc
 16 1pc	 17 2pcs	 18 2pcs
 19 1pc	 20 1pc	 21 1pc
 22 1pc	 23 1pc	 24 1pc



Parts & Hardware List

 25 1pc	 26 1pc	 27 1pc
 28 1pc	 29 1pc	 30 1pc
 31 1pc	 3pcs	


Parts & Hardware List

 A 76pcs	 M7X50MM B 17pcs	 C 76pcs


Parts & Hardware List


 5M **L** 1pc	 **O** 2pcs	 ST3.5X12MM **P** 50pcs
 M6X30MM **Q** 10pcs	 **R** 1pc	 M4X20MM **S** 2pcs
 M4X16MM **T** 6pcs	 **U** 1pc	 **W** 2pcs
 **Y** 4pcs	 DW15MM **X** 2pcs	 **Z** 2pcs
		

ASSEMBLY STEP





3







4










5







6







7







8






9







10




11




12




13







14







15






16








17




18









19




20




21




22




23







24





25






26






27






28




The light strip is installed under the layer board






29






The decorative tape needs the protective film removed





OR



Door hinge adjustment method


Method 1:






Move the door left or right:
1. Rotate the C screw with a screwdriver clockwise to move the door panel to the left
2. Rotate the C screw counterclockwise with a screwdriver to adjust the door panel to move to the right


Method 2:






To move the door in or out:
1. Loosen screw B using a screwdriver, as shown in Figure
2. Move door to proper position
3. Tighten the screws again

Method 3:





Move the door up and down:
1. Loosen the top and bottom screws A using a screwdriver, as shown in Figure
2. Move the door to the proper position and align the door
3. Tighten the screws again

PRODUCT PARAMETER

Model	DX0202-C250356D-01
Power	AC220-250V 50/60HZ 16A;
Battery	CR2025(USERS PURCHASE BY THEMSELVES)
Colour	White+Black
Product Size	1275×520×1100mm

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

BUREAU DE RÉCEPTION


MANUEL D' utilisation

MODÈLE : DX0202-C250356D-01

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

RECEPTION DESK

MODÈLE : DX0202-C250356D-01



Voici les instructions originales. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit reçu peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles de nos produits.

SAFETY INSTRUCTIONS

AVERTISSEMENT:

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves.

WARNING	
RISQUE D'INGESTION : Ce produit contient une pile bouton ou une pile bouton. L' ingestion peut entraîner **la mort ou des blessures graves.** L'ingestion d'une pile bouton peut provoquer **des réactions chimiques internes.** **Brûle** en seulement **2 heures** . · **GARDER** les piles neuves et usagées HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS Consultez **immédiatement un médecin** si vous soupçonnez la présence d'une batterie. avalé ou inséré dans n'importe quelle partie du corps.	
RISQUE D'INGESTION : Ce produit contient une pile bouton ou une pile bouton. L' ingestion peut entraîner **la mort ou des blessures graves.** L'ingestion d'une pile bouton peut provoquer **des réactions chimiques internes.** **Brûle** en seulement **2 heures** . · **GARDER** les piles neuves et usagées HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS Consultez **immédiatement un médecin** si vous soupçonnez la présence d'une batterie. avalé ou inséré dans n'importe quelle partie du corps.	

précautions d'assemblage

9. Assembler uniquement selon ces instructions. Un assemblage incorrect peut engendrer des risques.
10. Portez des lunettes de sécurité homologuées ANSI et des gants de travail robustes pendant l'assemblage.
11. Maintenez la zone de rassemblement propre et bien éclairée.
12. Tenir les curieux à l'écart de la zone pendant le rassemblement.
13. Ne pas assembler en cas de fatigue ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
14. Les capacités du produit s'appliquent uniquement aux produits correctement et entièrement assemblés.
15. Assembler sur une surface plane, de niveau, dure et lisse capable de supporter le comptoir d'accueil en toute sécurité.
16. Pour plus d'informations concernant les pièces mentionnées dans les pages suivantes, veuillez vous référer au schéma de montage de ce manuel. Déballez et séparez toutes les pièces dans un espace de travail propre.


Prenez des précautions

7. NE PAS S'ASSEOIR NI SE TENIR DEBOUT SUR CET OBJET.
8. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec ou à proximité de cet article.
9. Ne pas dépasser les spécifications capacités de poids.
10. À utiliser uniquement sur une surface plane, de niveau, dure et lisse pouvant supporter en toute sécurité le poids d'un comptoir d'accueil entièrement chargé.
11. Utiliser uniquement conformément à l'usage prévu.
12. Inspecter avant chaque utilisation ; ne pas utiliser si des pièces sont desserrées ou endommagées.


CONSERVEZ CE MANUEL

INSTALLATION OF CAMS AND PINS


Vissez la goupille dans le trou. Pour un réglage correct des cames, assurez-vous que la flèche sur la came soit orientée vers le trou de la goupille qu'elle bloque. Bloquez la came en tournant sa tête avec un tournevis jusqu'à ce qu'elle soit serrée. N'utilisez pas de visseuse électrique pour assembler l'appareil.




Lisez attentivement chaque étape avant de commencer. Il est très important de suivre les instructions dans l'ordre. Tout manquement à cette séquence entraînera des difficultés de montage.









PARTS LIST


1
3
31
16
12
5
4
9
2
6
14
10
13
15
8
7
9
11
22
18
28
17
26
25
20
30
24
23
21
18
29
27
17
19






Parts & Hardware List



Parts & Hardware List

 13 1pc	 14 1pc	 15 1pc
 16 1pc	 17 2pcs	 18 2pcs
 19 1pc	 20 1pc	 21 1pc
 22 1pc	 23 1pc	 24 1pc


Parts & Hardware List

 25 1pc	 26 1pc	 27 1pc
 28 1pc	 29 1pc	 30 1pc
 31 1pc	 3pcs	


Parts & Hardware List

 A 76pcs	 M7X50MM B 17pcs	 C 76pcs


Parts & Hardware List


 5M **L** 1pc	 **O** 2pcs	 ST3.5X12MM **P** 50pcs
 M6X30MM **Q** 10pcs	 **R** 1pc	 M4X20MM **S** 2pcs
 M4X16MM **T** 6pcs	 **U** 1pc	 **W** 2pcs
 **Y** 4pcs	 DW15MM **X** 2pcs	 **Z** 2pcs
		

ASSEMBLY STEP





3







4










5







6







7







8






9







10




11




12




13







14







15






16








17




18









19




20




21




22




23







24





25






26






27






28




The light strip is installed under the layer board






29






The decorative tape needs the protective film removed





OR



Door hinge adjustment method


Method 1:






Move the door left or right:
1. Rotate the C screw with a screwdriver clockwise to move the door panel to the left
2. Rotate the C screw counterclockwise with a screwdriver to adjust the door panel to move to the right


Method 2:






To move the door in or out:
1. Loosen screw B using a screwdriver, as shown in Figure
2. Move door to proper position
3. Tighten the screws again

Method 3:





Move the door up and down:
1. Loosen the top and bottom screws A using a screwdriver, as shown in Figure
2. Move the door to the proper position and align the door
3. Tighten the screws again

PRODUCT PARAMETER

Modèle	DX0202-C250356D-01
Pouvoir	AC220-250V 50/60HZ 16A;
Batterie	CR20 25 (ACHAT PAR LES UTILISATEURS EUX-MÊMES)
Couleur	Blanc + Noir
Taille du produit	1275×520×1100mm

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ESTWOOD NSW 2122, Australie
Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

REZEPTION


Benutzerhandbuch

MODELL: DX0202-C250356D-01

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

RECEPTION DESK

MODELL: DX0202-C250356D-01



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNUNG:

Lesen Sie diese Hinweise vor der Verwendung dieses Produkts. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen.

<table>
<tr><td colspan="2">⚠ WARNING</td></tr>
<tr><td>VERSCHLUCKGEFAHR : Dieses Produkt enthält eine Knopfzelle oder Knopfzelle.
• Bei Verschlucken kann es zum Tod oder zu schweren Verletzungen kommen.
Eine verschluckte Knopfzelle oder Münzbatterie kann zu inneren chemischen Reaktionen führen
Brennt in nur 2 Stunden .
• Neue und gebrauchte Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren
• Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn der Verdacht besteht, dass eine Batterie brennt. verschluckt oder in irgendeinen Körperteil eingeführt.</td><td></td></tr>
<tr><td>VERSCHLUCKGEFAHR : Dieses Produkt enthält eine Knopfzelle oder Knopfzelle.
• Bei Verschlucken kann es zum Tod oder zu schweren Verletzungen kommen.
Eine verschluckte Knopfzelle oder Münzbatterie kann zu inneren chemischen Reaktionen führen
Brennt in nur 2 Stunden .
• Neue und gebrauchte Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren
• Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn der Verdacht besteht, dass eine Batterie brennt. verschluckt oder in irgendeinen Körperteil eingeführt.</td><td></td></tr>
</table>

Vorsichtsmaßnahmen bei Versammlungen

17. Bitte montieren Sie das Produkt ausschließlich gemäß dieser Anleitung. Eine unsachgemäße Montage kann Gefahren bergen.
18. Tragen Sie während der Montage eine ANSI-geprüfte Schutzbrille und robuste Arbeitshandschuhe.
19. Halten Sie den Montagebereich sauber und gut beleuchtet.
20. Halten Sie Umstehende während der Versammlung vom Versammlungsort fern.
21. Nicht montieren, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.
22. Die Produkteigenschaften gelten nur für ordnungsgemäß und vollständig montierte Produkte.
23. Die Montage muss auf einer ebenen, harten und glatten Oberfläche erfolgen, die den Empfangstresen sicher tragen kann.
24. Weitere Informationen zu den auf den folgenden Seiten aufgeführten Teilen finden Sie in der Montagezeichnung dieses Handbuchs. Packen Sie alle Teile in einem sauberen Arbeitsbereich aus und trennen Sie sie.


Vorsicht walten lassen

13. AUF DIESEM GEGENSTAND SITZEN ODER STEHEN NICHT.
14. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Kinder dürfen nicht mit diesem Artikel spielen oder sich in dessen Nähe aufhalten.
15. Die angegebenen Werte dürfen nicht überschritten werden. Tragfähigkeiten.
16. Nur auf einer ebenen, harten und glatten Oberfläche verwenden, die einen voll beladenen Empfangstresen sicher tragen kann.
17. Nur bestimmungsgemäß verwenden.
18. Vor jedem Gebrauch prüfen; nicht verwenden, wenn Teile lose oder beschädigt sind.


BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH AUF

INSTALLATION OF CAMS AND PINS


Schrauben Sie den Stift in die Öffnung. Achten Sie beim Einstellen der Nocken darauf, dass der Pfeil auf der Nocke zur Öffnung des Stifts zeigt, den sie verriegelt. Verriegeln Sie die Nocke, indem Sie den Nockenkopf mit einem Schraubendreher festdrehen. Verwenden Sie zum Zusammenbau keinen Akkuschrauber.




Lesen Sie jeden Schritt sorgfältig durch, bevor Sie beginnen. Es ist sehr wichtig, dass jeder Schritt der Anleitung in der richtigen Reihenfolge ausgeführt wird. Wenn diese Schritte nicht in der vorgegebenen Reihenfolge befolgt werden, treten Montageprobleme auf.









PARTS LIST


1
3
31
16
12
5
4
9
2
6
14
10
13
15
8
7
9
11
22
18
28
17
26
25
20
30
24
23
21
18
29
27
17
19






Parts & Hardware List



Parts & Hardware List

 13 1pc	 14 1pc	 15 1pc
 16 1pc	 17 2pcs	 18 2pcs
 19 1pc	 20 1pc	 21 1pc
 22 1pc	 23 1pc	 24 1pc


Parts & Hardware List

 25 1pc	 26 1pc	 27 1pc
 28 1pc	 29 1pc	 30 1pc
 31 1pc	 3pcs	


Parts & Hardware List

 A 76pcs	 M7X50MM B 17pcs	 C 76pcs


Parts & Hardware List


 5M **L** 1pc	 **O** 2pcs	 ST3.5X12MM **P** 50pcs
 M6X30MM **Q** 10pcs	 **R** 1pc	 M4X20MM **S** 2pcs
 M4X16MM **T** 6pcs	 **U** 1pc	 **W** 2pcs
 **Y** 4pcs	 DW15MM **X** 2pcs	 **Z** 2pcs
		

ASSEMBLY STEP





3







4










5







6







7







8






9







10




11




12




13







14







15






16








17




18









19




20




21




22




23







24





25






26






27






28




The light strip is installed under the layer board






29






The decorative tape needs the protective film removed





OR



Door hinge adjustment method


Method 1:






Move the door left or right:
1. Rotate the C screw with a screwdriver clockwise to move the door panel to the left
2. Rotate the C screw counterclockwise with a screwdriver to adjust the door panel to move to the right


Method 2:






To move the door in or out:
1. Loosen screw B using a screwdriver, as shown in Figure
2. Move door to proper position
3. Tighten the screws again

Method 3:





Move the door up and down:
1. Loosen the top and bottom screws A using a screwdriver, as shown in Figure
2. Move the door to the proper position and align the door
3. Tighten the screws again

PRODUCT PARAMETER

Modell	DX0202-C250356D-01
Leistung	AC220-250V 50/60HZ 16A;
Batterie	CR20 25 (VOM BENUTZER SELBST KAUFT)
Farbe	Weiß + Schwarz
Produktgröße	1275 × 520 × 1100 mm

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importiert nach Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122, Australien
Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

RECEPTION


MANUALE utente

MODELLO: DX0202-C250356D-01

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

RECEPTION DESK

MODELLO: DX0202-C250356D-01



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

SAFETY INSTRUCTIONS

AVVERTIMENTO:

Leggere attentamente il presente materiale prima di utilizzare il prodotto. La mancata osservanza di questa indicazione può causare gravi lesioni.

⚠ WARNING	
PERICOLO DI INGESTIONE : Questo prodotto contiene una pila a bottone o batteria a moneta. · L'ingestione può causare **MORTE o lesioni gravi.** ·Una pila a bottone o una batteria a moneta ingerite possono causare **danni chimici interni** **Brucia** in appena **2 ore** . · **TENERE** le batterie nuove e usate FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI · **Consultare immediatamente un medico** se si sospetta che una batteria sia ingerito o inserito in qualsiasi parte del corpo.	
PERICOLO DI INGESTIONE : Questo prodotto contiene una pila a bottone o batteria a moneta. · L'ingestione può causare **MORTE o lesioni gravi.** ·Una pila a bottone o una batteria a moneta ingerite possono causare **danni chimici interni** **Brucia** in appena **2 ore** . · **TENERE** le batterie nuove e usate FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI · **Consultare immediatamente un medico** se si sospetta che una batteria sia ingerito o inserito in qualsiasi parte del corpo.	

Precauzioni di montaggio

25. Montare solo secondo queste istruzioni. Un montaggio improprio può comportare pericoli.
26. Durante il montaggio, indossare occhiali di sicurezza omologati ANSI e guanti da lavoro resistenti.
27. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
28. Durante l'assemblea, tenere gli astanti lontani dall'area.
29. Non montare se si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o medicinali.
30. Le capacità del prodotto si applicano solo ai prodotti correttamente e completamente assemblati.
31. Montare su una superficie piana, livellata, dura e liscia, in grado di sostenere in modo sicuro il banco della reception.
32. Per ulteriori informazioni sui componenti elencati nelle pagine seguenti, fare riferimento allo schema di montaggio di questo manuale. Disimballare e separare tutti i componenti in un'area di lavoro pulita.


Precauzioni d'uso

19. NON SEDERSI O STARE IN PIEDI SU QUESTO OGGETTO.
20. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con questo articolo o nelle sue vicinanze.
21. Non superare i valori specificati capacità di peso.
22. Utilizzare solo su una superficie piana, orizzontale, dura e liscia, in grado di sostenere in sicurezza un banco reception completamente carico.
23. Utilizzare solo come previsto.
24. Ispezionare prima di ogni utilizzo; non utilizzare se alcune parti sono allentate o danneggiate.


CONSERVARE QUESTO MANUALE

INSTALLATION OF CAMS AND PINS


Avvitare il perno nel foro. Per impostare correttamente le camme, assicurarsi che la freccia sulla camma si apra verso il foro del perno che si sta bloccando. Bloccare la camma ruotando la testa della camma con un cacciavite fino a quando non è ben serrata. Non utilizzare un cacciavite elettrico per assemblare l'unità.




Leggere attentamente ogni passaggio prima di iniziare. È fondamentale che ogni passaggio delle istruzioni venga eseguito nell'ordine corretto. Se non si seguono questi passaggi in sequenza, si verificheranno difficoltà di montaggio.









PARTS LIST


1
3
31
16
12
5
4
9
2
6
14
10
13
15
8
7
9
11
22
18
28
17
26
25
20
30
24
23
21
18
29
27
17
19






Parts & Hardware List



Parts & Hardware List

 13 1pc	 14 1pc	 15 1pc
 16 1pc	 17 2pcs	 18 2pcs
 19 1pc	 20 1pc	 21 1pc
 22 1pc	 23 1pc	 24 1pc


Parts & Hardware List

 25 1pc	 26 1pc	 27 1pc
 28 1pc	 29 1pc	 30 1pc
 31 1pc	 3pcs	


Parts & Hardware List

 A 76pcs	 M7X50MM B 17pcs	 C 76pcs


Parts & Hardware List


 5M **L** 1pc	 **O** 2pcs	 ST3.5X12MM **P** 50pcs
 M6X30MM **Q** 10pcs	 **R** 1pc	 M4X20MM **S** 2pcs
 M4X16MM **T** 6pcs	 **U** 1pc	 **W** 2pcs
 **Y** 4pcs	 DW15MM **X** 2pcs	 **Z** 2pcs
		

ASSEMBLY STEP





3







4










5







6







7







8






9







10




11




12




13







14







15






16








17




18









19




20




21




22




23







24





25






26






27






28




The light strip is installed under the layer board






29






The decorative tape needs the protective film removed





OR



Door hinge adjustment method


Method 1:






Move the door left or right:
1. Rotate the C screw with a screwdriver clockwise to move the door panel to the left
2. Rotate the C screw counterclockwise with a screwdriver to adjust the door panel to move to the right


Method 2:






To move the door in or out:
1. Loosen screw B using a screwdriver, as shown in Figure
2. Move door to proper position
3. Tighten the screws again

Method 3:





Move the door up and down:
1. Loosen the top and bottom screws A using a screwdriver, as shown in Figure
2. Move the door to the proper position and align the door
3. Tighten the screws again

PRODUCT PARAMETER

Modello	DX0202-C250356D-01
Energia	AC220-250V 50/60HZ 16A;
Batteria	CR20 25 (ACQUISTO AUTONOMO DA PARTE DEGLI UTENTI)
Colore	Bianco+Nero
Dimensioni del prodotto	1275×520×1100mm

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

MOSTRADOR DE RECEPCIÓN


MANUAL DEL usuario

MODELO: DX0202-C250356D-01

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

RECEPTION DESK

MODELO: DX0202-C250356D-01



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

SAFETY INSTRUCTIONS

ADVERTENCIA:

Lea este material antes de usar este producto. De lo contrario, podría sufrir lesiones graves.

⚠ WARNING	
PELIGRO DE INGESTIÓN : Este producto contiene una pila de botón. o batería de botón. · Puede producirse **MUERTE o lesiones graves si se ingiere.** ·Una pila de botón o moneda ingerida puede causar **problemas químicos internos.** **Arde** en tan sólo **2 horas** . · **MANTENGA** las baterías nuevas y usadas FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS · **Busque atención médica inmediata** si sospecha que una batería está ingerido o insertado dentro de cualquier parte del cuerpo.	
PELIGRO DE INGESTIÓN : Este producto contiene una pila de botón. o batería de botón. · Puede producirse **MUERTE o lesiones graves si se ingiere.** ·Una pila de botón o moneda ingerida puede causar **problemas químicos internos.** **Arde** en tan sólo **2 horas** . · **MANTENGA** las baterías nuevas y usadas FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS · **Busque atención médica inmediata** si sospecha que una batería está ingerido o insertado dentro de cualquier parte del cuerpo.	

Precauciones de montaje

33. Ensamble únicamente según estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede causar peligros.
34. Use gafas de seguridad aprobadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes durante el montaje.
35. Mantenga el área de reunión limpia y bien iluminada.
36. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.
37. No se reúna si está cansado o bajo la influencia del alcohol, drogas o medicamentos.
38. Las capacidades del producto se aplican únicamente a productos ensamblados de forma correcta y completa.
39. Montar sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa capaz de soportar de forma segura el mostrador de recepción.
40. Para obtener más información sobre las piezas que se enumeran en las siguientes páginas, consulte el diagrama de montaje de este manual. Desembale y separe todas las piezas en un área de trabajo limpia.


Tome precauciones

25. NO SE SIENTA NI SE PARE SOBRE ESTE ARTÍCULO.
26. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él ni cerca de él.
27. No exceda lo especificado capacidades de peso.
28. Úselo únicamente sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa que pueda soportar de manera segura un mostrador de recepción completamente cargado.
29. Úselo únicamente según lo previsto.
30. Inspeccione antes de cada uso; no lo utilice si las piezas están sueltas o dañadas.


GUARDE ESTE MANUAL

INSTALLATION OF CAMS AND PINS


Enrosque el pasador en el orificio. Para ajustar las levas correctamente, asegúrese de que la flecha de la leva esté orientada hacia el orificio del pasador que bloquea. Bloquee la leva girando la cabeza de la leva con un destornillador hasta que esté apretada. No utilice un destornillador eléctrico para ensamblar la unidad.




Lea cada paso detenidamente antes de comenzar. Es fundamental realizar cada paso de las instrucciones en el orden correcto. Si no se siguen en secuencia, podrían surgir dificultades de montaje.









PARTS LIST


1
3
31
16
12
5
4
9
2
6
14
10
13
15
8
7
9
11
22
18
28
17
26
25
20
30
24
23
21
18
29
27
17
19






Parts & Hardware List



Parts & Hardware List

 13 1pc	 14 1pc	 15 1pc
 16 1pc	 17 2pcs	 18 2pcs
 19 1pc	 20 1pc	 21 1pc
 22 1pc	 23 1pc	 24 1pc


Parts & Hardware List

 25 1pc	 26 1pc	 27 1pc
 28 1pc	 29 1pc	 30 1pc
 31 1pc	 3pcs	


Parts & Hardware List

 A 76pcs	 M7X50MM B 17pcs	 C 76pcs


Parts & Hardware List


 5M **L** 1pc	 **O** 2pcs	 ST3.5X12MM **P** 50pcs
 M6X30MM **Q** 10pcs	 **R** 1pc	 M4X20MM **S** 2pcs
 M4X16MM **T** 6pcs	 **U** 1pc	 **W** 2pcs
 **Y** 4pcs	 DW15MM **X** 2pcs	 **Z** 2pcs
		

ASSEMBLY STEP





3







4










5







6







7







8






9







10




11




12




13







14







15






16








17




18









19




20




21




22




23







24





25






26






27






28




The light strip is installed under the layer board






29






The decorative tape needs the protective film removed





OR



Door hinge adjustment method


Method 1:






Move the door left or right:
1. Rotate the C screw with a screwdriver clockwise to move the door panel to the left
2. Rotate the C screw counterclockwise with a screwdriver to adjust the door panel to move to the right


Method 2:






To move the door in or out:
1. Loosen screw B using a screwdriver, as shown in Figure
2. Move door to proper position
3. Tighten the screws again

Method 3:





Move the door up and down:
1. Loosen the top and bottom screws A using a screwdriver, as shown in Figure
2. Move the door to the proper position and align the door
3. Tighten the screws again

PRODUCT PARAMETER

Modelo	DX0202-C250356D-01
Fuerza	CA 220-250 V 50/60 Hz 16 A;
Batería	CR20 25 (LOS USUARIOS COMPRAN POR SÍ MISMOS)
Color	Blanco+Negro
Tamaño del producto	1275×520×1100 mm

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD, NSW 2122, Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

RECEPCJA


INSTRUKCJA obsługi

MODEL:DX0202-C250356D-01

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

RECEPTION DESK

MODEL:DX0202-C250356D-01



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od otrzymanego produktu. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

SAFETY INSTRUCTIONS

OSTRZEŻENIE:

Przeczytaj ten materiał przed użyciem produktu. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować poważne obrażenia.

⚠ WARNING	
NIEBEZPIECZEŃSTWO POŁKNIĘCIA : Ten produkt zawiera baterię guzikową lub baterii guzikowej. · Połknięcie może spowodować **ŚMIERĆ lub poważne obrażenia.** ·Połknięta bateria guzikowa lub pastylkowa może spowodować **wewnętrzne uszkodzenie chemiczne Spala się** już po **2 godzinach** . · **TRZYMAJ** nowe i używane baterie POZA ZASIĘGIEM DZIECI · W przypadku podejrzenia uszkodzenia baterii **należy natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską.** połknięte lub wprowadzone do jakiejkolwiek części ciała.	
NIEBEZPIECZEŃSTWO POŁKNIĘCIA : Ten produkt zawiera baterię guzikową lub baterii guzikowej. · Połknięcie może spowodować **ŚMIERĆ lub poważne obrażenia.** ·Połknięta bateria guzikowa lub pastylkowa może spowodować **wewnętrzne uszkodzenie chemiczne Spala się** już po **2 godzinach** . · **TRZYMAJ** nowe i używane baterie POZA ZASIĘGIEM DZIECI · W przypadku podejrzenia uszkodzenia baterii **należy natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską.** połknięte lub wprowadzone do jakiejkolwiek części ciała.	

Środki ostrożności podczas montażu

41. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenie.
42. Podczas montażu należy nosić okulary ochronne zatwierdzone przez ANSI oraz wytrzymałe rękawice robocze.
43. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i zapewnij dobre oświetlenie.
44. Nie dopuszczać osób postronnych na teren montażu w trakcie jego trwania.
45. Nie przychodź na zgromadzenie, jeśli jesteś zmęczony lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
46. Możliwości produktu odnoszą się wyłącznie do produktów prawidłowo i całkowicie zmontowanych.
47. Montaż należy wykonać na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni, która będzie w stanie bezpiecznie utrzymać biurko recepcyjne.
48. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych na kolejnych stronach, zapoznaj się ze schematem montażu w niniejszej instrukcji. Rozpakuj i oddziel wszystkie części w czystym miejscu pracy.


Zachowaj środki ostrożności

31. NIE WOLNO SIEDZIEĆ ANI STAWAĆ NA TYM PRZEDMIOCIE.
32. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się nim ani przebywać w jego pobliżu.
33. Nie przekraczać określonej wartości nośności.
34. Używać wyłącznie na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni, która może bezpiecznie utrzymać w pełni załadowane biurko recepcyjne.
35. Stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
36. Przed każdym użyciem należy przeprowadzić kontrolę. Nie używać produktu, jeśli części są luźne lub uszkodzone.


ZAPISZ TĘ INSTRUKCJĘ

INSTALLATION OF CAMS AND PINS


Wkręć sworzeń w otwór. Aby prawidłowo ustawić krzywki, upewnij się, że strzałka na krzywce jest skierowana w stronę otworu blokującego sworznia. Zablokuj krzywkę, obracając głowicę krzywki śrubokrętem, aż będzie dokręcona. Nie używaj wkrętarki elektrycznej do montażu urządzenia.




Przed rozpoczęciem pracy należy uważnie przeczytać każdy krok. Bardzo ważne jest, aby każdy krok instrukcji został wykonany we właściwej kolejności. Niewykonanie tych kroków w odpowiedniej kolejności może spowodować trudności w montażu.









PARTS LIST


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31






Parts & Hardware List



Parts & Hardware List

 13 1pc	 14 1pc	 15 1pc
 16 1pc	 17 2pcs	 18 2pcs
 19 1pc	 20 1pc	 21 1pc
 22 1pc	 23 1pc	 24 1pc


Parts & Hardware List

 25 1pc	 26 1pc	 27 1pc
 28 1pc	 29 1pc	 30 1pc
 31 1pc	 3pcs	


Parts & Hardware List

 A 76pcs	 M7X50MM B 17pcs	 C 76pcs


Parts & Hardware List


 5M **L** 1pc	 **O** 2pcs	 ST3.5X12MM **P** 50pcs
 M6X30MM **Q** 10pcs	 **R** 1pc	 M4X20MM **S** 2pcs
 M4X16MM **T** 6pcs	 **U** 1pc	 **W** 2pcs
 **Y** 4pcs	 DW15MM **X** 2pcs	 **Z** 2pcs
		

ASSEMBLY STEP





3







4










5







6







7







8






9







10




11




12




13







14







15






16








17




18









19




20




21




22




23







24





25






26






27






28




The light strip is installed under the layer board






29






The decorative tape needs the protective film removed





OR



Door hinge adjustment method


Method 1:






Move the door left or right:
1. Rotate the C screw with a screwdriver clockwise to move the door panel to the left
2. Rotate the C screw counterclockwise with a screwdriver to adjust the door panel to move to the right


Method 2:






To move the door in or out:
1. Loosen screw B using a screwdriver, as shown in Figure
2. Move door to proper position
3. Tighten the screws again

Method 3:





Move the door up and down:
1. Loosen the top and bottom screws A using a screwdriver, as shown in Figure
2. Move the door to the proper position and align the door
3. Tighten the screws again

PRODUCT PARAMETER

Model	DX0202-C250356D-01
Moc	Prąd zmienny 220-250 V 50/60 Hz 16 A;
Bateria	CR20 25 (UŻYTKOWNICY KUPUJĄ SAMODZIELNIE)
Kolor	Biały+Czarny
Rozmiar produktu	1275×520×1100 mm

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.
Importowane do Australii: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

RECEPTIE


Gebruikershandleiding

MODEL: DX0202-C250356D-01

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

RECEPTION DESK

MODEL: DX0202-C250356D-01



Dit is de originele instructie. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WAARSCHUWING:

Lees dit materiaal voordat u dit product gebruikt. Het niet naleven hiervan kan ernstig letsel tot gevolg hebben.

WARNING	
INSLIKKEN GEVAAR : Dit product bevat een knoopcel of knoopcelbatterij. · Inslikken kan **de DOOD of ernstig letsel tot gevolg hebben.** ·Een ingeslikte knoopcel of knoopcelbatterij kan **interne chemische reacties veroorzaken** **Brandt** binnen **2 uur** . · **HOUD** nieuwe en gebruikte batterijen BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN · **Zoek onmiddellijk medische hulp** als u vermoedt dat er een batterij is worden ingeslikt of in enig lichaamsdeel worden ingebracht.	
INSLIKKEN GEVAAR : Dit product bevat een knoopcel of knoopcelbatterij. · Inslikken kan **de DOOD of ernstig letsel tot gevolg hebben.** ·Een ingeslikte knoopcel of knoopcelbatterij kan **interne chemische reacties veroorzaken** **Brandt** binnen **2 uur** . · **HOUD** nieuwe en gebruikte batterijen BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN · **Zoek onmiddellijk medische hulp** als u vermoedt dat er een batterij is worden ingeslikt of in enig lichaamsdeel worden ingebracht.	

Voorzorgsmaatregelen bij de montage

49. Monteer het product uitsluitend volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaarlijk zijn.
50. Draag tijdens de montage een ANSI-goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen.
51. Houd de verzamelplaats schoon en goed verlicht.
52. Houd omstanders tijdens de montage uit de buurt.
53. Kom niet in actie als u moe bent of onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen.
54. De producteigenschappen gelden uitsluitend voor correct en volledig gemonteerde producten.
55. Monteer de opstelling op een vlakke, horizontale, harde en gladde ondergrond die de receptiebalie veilig kan dragen.
56. Raadpleeg voor meer informatie over de onderdelen die op de volgende pagina's worden vermeld het montageschema in deze handleiding. Pak alle onderdelen uit en scheid ze van elkaar op een schone werkplek.


Gebruik voorzorgsmaatregelen

37. NIET OP DIT ITEM ZITTEN OF STAAN.
38. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen niet met of in de buurt van dit artikel spelen.
39. Niet overschrijden aangegeven gewichtscapaciteiten.
40. Gebruik het product alleen op een vlak, egaal, hard en glad oppervlak dat een volledig beladen receptiebalie veilig kan dragen.
41. Alleen gebruiken zoals bedoeld.
42. Controleer het product voor elk gebruik. Niet gebruiken als er onderdelen loszitten of beschadigd zijn.


BEWAAR DEZE HANDLEIDING

INSTALLATION OF CAMS AND PINS


Schroef de pen in het gat. Om de nokken correct te plaatsen, zorgt u ervoor dat de pijl op de nok naar het gat van de pen wijst die hij blokkeert. Vergrendel de nok door de nokkop met een schroevendraaier te draaien totdat deze vastzit. Gebruik geen elektrische schroevendraaier om het apparaat te monteren.




Lees elke stap zorgvuldig door voordat u begint. Het is erg belangrijk dat elke stap van de instructie in de juiste volgorde wordt uitgevoerd. Als deze stappen niet in de juiste volgorde worden gevolgd, kunnen er montageproblemen ontstaan.









PARTS LIST


1
3
31
16
12
5
4
9
2
6
14
10
13
15
8
7
9
11
22
18
28
17
26
25
20
30
24
23
21
18
29
27
17
19






Parts & Hardware List



Parts & Hardware List

 13 1pc	 14 1pc	 15 1pc
 16 1pc	 17 2pcs	 18 2pcs
 19 1pc	 20 1pc	 21 1pc
 22 1pc	 23 1pc	 24 1pc


Parts & Hardware List

 25 1pc	 26 1pc	 27 1pc
 28 1pc	 29 1pc	 30 1pc
 31 1pc	 3pcs	


Parts & Hardware List

 A 76pcs	 M7X50MM B 17pcs	 C 76pcs


Parts & Hardware List


 5M **L** 1pc	 **O** 2pcs	 ST3.5X12MM **P** 50pcs
 M6X30MM **Q** 10pcs	 **R** 1pc	 M4X20MM **S** 2pcs
 M4X16MM **T** 6pcs	 **U** 1pc	 **W** 2pcs
 **Y** 4pcs	 DW15MM **X** 2pcs	 **Z** 2pcs
		

ASSEMBLY STEP





3







4










5







6







7







8






9







10




11




12




13







14







15






16








17




18









19




20




21




22




23







24





25






26






27






28




The light strip is installed under the layer board






29






The decorative tape needs the protective film removed





OR



Door hinge adjustment method


Method 1:






Move the door left or right:
1. Rotate the C screw with a screwdriver clockwise to move the door panel to the left
2. Rotate the C screw counterclockwise with a screwdriver to adjust the door panel to move to the right


Method 2:






To move the door in or out:
1. Loosen screw B using a screwdriver, as shown in Figure
2. Move door to proper position
3. Tighten the screws again

Method 3:





Move the door up and down:
1. Loosen the top and bottom screws A using a screwdriver, as shown in Figure
2. Move the door to the proper position and align the door
3. Tighten the screws again

PRODUCT PARAMETER

Model	DX0202-C250356D-01
Stroom	AC220-250V 50/60HZ 16A;
Batterij	CR20 25 (GEBRUIKERS KOPEN ZELF)
Kleur	Wit+Zwart
Productgrootte	1275×520×1100mm

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

RECEPTION


Användarmanual

MODELL: DX0202-C250356D-01

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

RECEPTION DESK

MODELL: DX0202-C250356D-01



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

SAFETY INSTRUCTIONS

VARNING:

Läs detta material innan du använder produkten. Underlåtenhet att göra det kan leda till allvarliga skador.

⚠ WARNING	
FÖRTÄRINGSRISK : Denna produkt innehåller ett knappcellsbatteri eller myntbatteri. · **DÖDSFALL** eller allvarliga skador kan inträffa vid förtäring. ·Ett sväljt knappcellsbatteri eller myntbatteri kan orsaka **interna kemiska störningar** **Brinner** på så lite som **2 timmar** . · **FÖRVARA** nya och använda batterier UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN · **Sök omedelbart läkarvård** om du misstänker att ett batteri är sväljas eller förs in i någon del av kroppen.	
FÖRTÄRINGSRISK : Denna produkt innehåller ett knappcellsbatteri eller myntbatteri. · **DÖDSFALL** eller allvarliga skador kan inträffa vid förtäring. ·Ett sväljt knappcellsbatteri eller myntbatteri kan orsaka **interna kemiska störningar** **Brinner** på så lite som **2 timmar** . · **FÖRVARA** nya och använda batterier UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN · **Sök omedelbart läkarvård** om du misstänker att ett batteri är sväljas eller förs in i någon del av kroppen.	

Monteringsförsiktighetsåtgärder

57. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan orsaka risker.
58. Använd ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under monteringen.
59. Håll samlingsområdet rent och väl upplyst.
60. Håll åskådare borta från området under monteringen.
61. Montera inte om du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.
62. Produktegenskaperna gäller endast korrekt och fullständigt monterade produkter.
63. Montera på en plan, jämn, hård och slät yta som säkert kan bära upp receptionsdisken.
64. För ytterligare information om delarna som listas på följande sidor, se monteringsschemat i denna manual. Packa upp och separera alla delar på en ren arbetsyta.


Använd försiktighetsåtgärder

43. SITTA ELLER STÅ INTE PÅ DENNA FÖRENING.
44. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med eller i närheten av denna produkt.
45. Överskrid inte angivna viktkapacitet.
46. Använd endast på en plan, jämn, hård och slät yta som säkert kan bära en fullastad receptionsdisk.
47. Använd endast som avsett.
48. Kontrollera före varje användning; använd inte om delar är lösa eller skadade.


SPARA DENNA HANDBOK

INSTALLATION OF CAMS AND PINS


Skruva fast stiftet i hålet. För att justera kammarna korrekt, se till att pilen på kammen pekar mot hålet på stiftet som den låser. Lås kammen genom att vrida kamhuvudet med en skruvmejsel tills den är åtdragen. Använd inte en elektrisk skruvmejsel för att montera enheten.




Läs varje steg noggrant innan du börjar. Det är mycket viktigt att varje steg i instruktionerna utförs i rätt ordning. Om dessa steg inte följs i rätt ordning kommer monteringsproblem att uppstå.









PARTS LIST


1
3
31
16
12
5
4
9
2
6
14
13
10
15
8
7
9
11
22
18
28
17
26
25
20
30
24
23
21
18
29
27
17
19





Parts & Hardware List



Parts & Hardware List

 13 1pc	 14 1pc	 15 1pc
 16 1pc	 17 2pcs	 18 2pcs
 19 1pc	 20 1pc	 21 1pc
 22 1pc	 23 1pc	 24 1pc


Parts & Hardware List

 25 1pc	 26 1pc	 27 1pc
 28 1pc	 29 1pc	 30 1pc
 31 1pc	 3pcs	


Parts & Hardware List

 A 76pcs	 M7X50MM B 17pcs	 C 76pcs


Parts & Hardware List


 5M **L** 1pc	 **O** 2pcs	 ST3.5X12MM **P** 50pcs
 M6X30MM **Q** 10pcs	 **R** 1pc	 M4X20MM **S** 2pcs
 M4X16MM **T** 6pcs	 **U** 1pc	 **W** 2pcs
 **Y** 4pcs	 DW15MM **X** 2pcs	 **Z** 2pcs
		

ASSEMBLY STEP





3







4










5







6







7







8






9







10




11




12




13







14







15






16








17




18










19










20









21




22




23







24





25






26






27






28




The light strip is installed under the layer board






29






The decorative tape needs the protective film removed





OR



Door hinge adjustment method


Method 1:






Move the door left or right:
1. Rotate the C screw with a screwdriver clockwise to move the door panel to the left
2. Rotate the C screw counterclockwise with a screwdriver to adjust the door panel to move to the right


Method 2:






To move the door in or out:
1. Loosen screw B using a screwdriver, as shown in Figure
2. Move door to proper position
3. Tighten the screws again

Method 3:





Move the door up and down:
1. Loosen the top and bottom screws A using a screwdriver, as shown in Figure
2. Move the door to the proper position and align the door
3. Tighten the screws again

PRODUCT PARAMETER

Modell	DX0202-C250356D-01
Kraft	AC220-250V 50/60HZ 16A;
Batteri	CR20 25 (ANVÄNDARE KÖPER SJÄLV)
Färg	Vit + Svart
Produktstorlek	1275×520×1100 mm

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

