VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support


MASSAGE GUN

LS MINI

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.
"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MASSAGE GUN



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feelfree to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Thank you for choosing our booster massage gun. Before using it, please read this manual carefully to ensure proper operation and keep this manual for future reference.

Main functions:
Relieving muscle soreness, stimulating the circulation of blood, relieving stiffness of cervical vertebra, and improving muscle recovery.

PRECAUTIONS

To avoid harm, fault, electric shock, fire, death and other equipment damage, please read the instructions and warnings carefully.

PROHIBITION

1. Minors are forbidden to use this product. It is not a toy.
2. Forbid to put this product into water. If it falls into water accidentally, please send it for inspection in time.
3. Forbid to put this product near or into the fire.
4. Forbid to use it on head, neck, heart or genital.
5. Forbid to use it on bones. Use it on soft tissues only when not feeling pain or discomfort.
6. Forbid to use non-original charger to charge the product, otherwise it may cause a fire.
7. Forbid to drop the product intentionally.
8. Forbid to remove the screws or try to disassemble the product.
9. The product is not an alternative or complement of medical treatment. If you are feeling pain, undergoing medical treatment or using any other medical devices, please consult your doctor before using this product.
10. Forbid to put fingers, hair or other body parts near to the back of the massage heads in case of the squashing.


DISCLAIMER

If you have any of the following situations, or any health-related problems, please consult your doctor before using this product.


1. Pregnancy, diabetes, mental disorder, retinal damage and other complications.
2. Pacemaker usage, recent surgery, epilepsy, migraine, lumbar disc protrusion, and spondylolisthesis.
3. Recent joint replacement surgery, Intrauterine contraceptive device placing surgery, metal parts implantation, or other concerns about your own body.

Ongoing research on the effect of vibration training toward specific medical diseases may reduce the number of contraindications. Practical experience shows that, in many cases, vibration-training-combined treatment is also an effective medical guidance. However, it must be done with doctor advice.


I.PRODUCT INTRODUCTION



MASSAGE HEADS



Spinal head
For spine massage.
Strong intensity.



Round head
For whole body muscle
massage and relaxation.




Flat head
For large muscle group
massage and relaxation.




Bullet head
For pain point relaxation.
Strong intensity.

II.INSTRUCTION FOR USE

OPERATION






a.Short press the multi-function button to turn on, the indicator light shows the current power.
b. Short press the multi-function button, the machine starts to work, the indicator shows the current gear, each time you press, the vibration intensity increases by one gear.
c. When the machine is in fifth gear, press the multi-function button to shut down.

CHARGING

The charging port is on the top of the massage gun.
a. Please fully charge the battery for the first use.
b. Turn it off when charging.
c. Connect the power supply. Status indicators will flash in turn and it shows that the machine is charging.
d. When charging, the battery indicator lights up and flashes. Fully charged, the three lights are always on.
e. Do not move the machine when it is charging.

REPLACE THE MASSAGE HEAD

With the machine turned off, slowly insert the massage head into the barrel. As shown in the figure, the red line position of the massage head can be aligned with the red line position of the machine.



III. SPECIFICATIONS

Product name: Massage Gun	Service temperature: 0-40˚C
Type: LS MINI	Stroke: 8mm
Rated input: Type-c	Battery capacity: 2500mAh
Rated input: 5V⎓2A	

IV.FAQ

UNABLE TO POWER ON

a. Low temperature:

Keeping the massage gun below 0℃ for a long time will reduce the activity of battery and prevent normal functioning. The product cannot work normally while being power on.

Solutions: Lay the product for two hours at temperature above 0℃, or raise the machine temperature fast with a hair-drier.

b. Low battery:

When the battery is low, or user does not charge it for a long time, the battery will enter the low battery protection mode. The product will not work normally at this time when you start it again.

Solutions: Turn it off with charger connected. Make sure it is fully charged, and it can run normally.

TROUBLESHOOTING	
Slight abnormal noise during use	Slight noise is a normal phenomenon in the period of new machine. If the noise gets louder after a period of use, please send it for inspection.
Battery does not charge	Replace the battery please, for the aging or poor contact of battery.

V.MAINTENANCE

a. When you do not use the product for a long time, turn it off and hold electricity while safe-keeping it. Store it in a safe, cool and dry place.

b. Charge the product every half a year if you do not use it for a long time. Holding electricity prevents battery damage due to stains.

c. Please choose neutral detergent and soft cloth for daily maintenance. Do not use engine oil, organic solvents or other chemicals for cleaning.

d. Please turn off the power after using the product, or before cleaning the product.

e. The product should be well fixed during transportation. Avoid violent vibration, collision, rolling and falling.

VI.ENVIRONMENTAL PROTECTION

Do not discard this product with general household waste at the end of its service life. Put this product in the recycle bin designated by the government or send this product back to the manufacturer's after-sales service center. The service center staff will recycle it in an environmental-friendly manner.

a. Name and content of harmful substances in the product

Part name	Poisonous and harmful substances and elements					
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
shell	○	○	○	○	○	○
circuit board	×	○	○	○	○	○
metallic parts	×	○	○	○	○	○
cable	○	○	○	○	○	○

This form is based on the rules of SJ/T 11364.

O: The content of harmful substances in all parts meet the limited requirements of GB/T 26572.

X: The content of harmful substances in at least one part exceeds the limitation of GB/T 26572.

b. Environmental protection use period

The time limit of environmental pollution, serious damage to people and property, or the leakage of toxic and harmful substances, is 10 years in normal use as described in this manual.



This sign indicates that the environmental protection period of this product is 10 years in normal use. Some components may also have environmental protection period signs. The specific period of environmental protection for each component shall be subject to its own sign.

VII.WARRANTY

The warranty period of this product is 12 months, and the authority is not transferable. From the date of purchase, you enjoy free warranty within the warranty period with valid documents (Wear due to appearance and mechanical operation is not covered by the warranty).

Disclaimer:

1. Accidental damage, improper use or transportation;
2. Improper maintenance;
3. Operation without following the manual instructions;
4. Unable to provide formal purchase certificate;

CORRECT DISPOSAL



This product is subject to the provision of european Directive 2012/19/EU. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to acollection point for recycling electrical and electronic devices.

BATTERY DISPOSAL



To minimize hazards to health and the environment at the end of this product's life, laws dealing with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) and The Waste Battery Directive require you to dispose of this product at a suitable collection facility where it will be sent in order to remove the batteries and for appropriate recycling. Please contact your local authorities for more details on recycling and safe disposal of these in your area.

FCC INFORMATION

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment!

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1) This product may cause harmful interference.

2)This product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING: Changes or modifications to this product not expressly approved by the party.responsible for compliance could void the user's authority to operate the product.

Note: This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules, These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This product generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception,which can be determined by turning the product off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.

· Reorient or relocate the receiving antenna.

· Increase the distance between the product and receiver.

· Connect the product to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

· Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance.

Manufacturer: SUZHOU PINOTEC CO., LTD.
Address: ROOM C705, NO.1 GUANTANG ROAD, XIANGCHENG DISTRICT, SUZHOU City, JIANGSU PROVINC, CHINA.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd.
Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

PISTOLET DE MASSAGE


LS MINI

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.
"Économisez la moitié", "Moitié prix" ou toute autre expression similaire que nous utilisons ne représente qu'une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couvrir toutes les catégories d'outils proposés. par nous. Nous vous rappelons de vérifier attentivement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PISTOLET DE MASSAGE



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Besoin d'une assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter : support technique et certificat de garantie électronique

www.vevor.com/support

Il s'agit des instructions originales, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve une interprétation claire de notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous pardonner que nous ne vous informerons plus s'il y a des mises à jour technologiques ou logicielles sur notre produit.

Machine Translated by Google

Merci d'avoir choisi notre pistolet de massage booster. Avant de l'utiliser, veuillez lire attentivement ce manuel pour garantir un bon fonctionnement et conserver ce manuel pour référence future.

Fonctions principales:

Soulager les douleurs musculaires, stimuler la circulation sanguine, soulager la raideur des vertèbres cervicales et améliorer la récupération musculaire.

PRÉCAUTIONS

Pour éviter tout dommage, panne, choc électrique, incendie, mort et autres dommages matériels, veuillez lire attentivement les instructions et les avertissements.

INTERDICTION

1. Il est interdit aux mineurs d'utiliser ce produit. Ce n'est pas un jouet.
2. Interdire de mettre ce produit dans l'eau. S'il tombe accidentellement dans l'eau, veuillez l'envoyer pour inspection à temps.
3. Interdire de mettre ce produit à proximité ou dans le feu.
4. Interdire de l'utiliser sur la tête, le cou, le cœur ou les organes génitaux.
5. Interdire de l'utiliser sur les os. Utilisez-le sur les tissus mous uniquement lorsque vous ne ressentez ni douleur ni inconfort.
6. Interdire d'utiliser un chargeur non original pour charger le produit, sinon cela pourrait provoquer un incendie.
7. Interdire de laisser tomber le produit intentionnellement.
8. Interdisez de retirer les vis ou essayez de démonter le produit.
9. Le produit ne constitue pas une alternative ou un complément à un traitement médical. Si vous ressentez des douleurs, suivez un traitement médical ou utilisez tout autre dispositif médical, veuillez consulter votre médecin avant d'utiliser ce produit.
10. Interdisez de placer les doigts, les cheveux ou d'autres parties du corps près de l'arrière des têtes de massage en cas d'écrasement.

Machine Translated by Google

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ


Si vous rencontrez l'une des situations suivantes ou des problèmes de santé, veuillez consulter votre médecin avant d'utiliser ce produit.

1. Grossesse, diabète, troubles mentaux, lésions rétiniennes et autres complications.
2. Utilisation d'un stimulateur cardiaque, chirurgie récente, épilepsie, migraine, saillie discale lombaire et spondylolisthésis.
3. Chirurgie récente d'arthroplastie, chirurgie de pose de dispositif contraceptif intra-utérin, implantation de pièces métalliques ou autres préoccupations concernant votre propre corps.


Les recherches en cours sur l’effet de l’entraînement par vibrations sur des maladies spécifiques pourraient réduire le nombre de contre-indications. L'expérience pratique montre que, dans de nombreux cas, un traitement combiné à un entraînement par vibration constitue également une orientation médicale efficace. Cependant, cela doit être fait avec l’avis d’un médecin.

Machine Translated by Google

.PRÉSENTATION DU PRODUIT




TÊTES DE MASSAGE



Tête vertébrale

Pour le massage de la colonne vertébrale.

Forte intensité.



Tête ronde Pour le massage et la relaxation des muscles de tout le corps.



Tête plate Pour le massage et la relaxation des grands groupes musculaires.




Tête de balle Pour la relaxation des points douloureux.


Forte intensité.

Machine Translated by Google

.INSTRUCTION D'UTILISATION

OPÉRATION





A. Appuyez brièvement sur le bouton multifonction pour allumer, le voyant indique la puissance actuelle. b. Appuyez brièvement sur le bouton multifonction, la machine commence à fonctionner, l'indicateur affiche la vitesse actuelle, chaque fois que vous appuyez, l'intensité des vibrations augmente d'une vitesse. c. Lorsque la machine est en cinquième vitesse, appuyez sur le bouton multifonction pour l'éteindre.


MISE EN CHARGE

Le port de chargement se trouve sur le dessus du pistolet de massage. un. Veuillez charger complètement la batterie lors de la première utilisation. b. Éteignez-le lors du chargement. c. Connectez l'alimentation. Les indicateurs d'état clignoteront à tour de rôle et indiqueront que la machine est en charge. d. Lors du chargement, l'indicateur de batterie s'allume et clignote. Complètement chargées, les trois lumières sont toujours allumées. e. Ne déplacez pas la machine lorsqu'elle est en charge.

Machine Translated by Google

REMPLACER LA TÊTE DE MASSAGE

La machine étant éteinte, insérez lentement la tête de massage dans le canon. Comme le montre la figure, la position de la ligne rouge de la tête de massage peut être alignée avec la position de la ligne rouge de la machine.



. CARACTÉRISTIQUES

Nom du produit : pistolet de massage.	Température de service : 0-40
Type: LS MINI	Course : 8 mm
Entrée nominale : Type-c	Capacité de la batterie : 2500 mAh
Entrée nominale : 5 ∀~~-2~~ A.	

Machine Translated by Google

.FAQ

IMPOSSIBLE DE MISE SOUS TENSION

un. Basse température:

Garder le pistolet de massage en dessous de 0 pendant une longue période réduira l'activité de la batterie et empêchera son fonctionnement normal. Le produit ne peut pas fonctionner normalement lorsqu'il est sous tension.

Solutions : Posez le produit pendant deux heures à une température supérieure à 0 , ou augmentez rapidement la température de la machine avec un sèche-cheveux.

b. Batterie faible:

Lorsque la batterie est faible ou que l'utilisateur ne la charge pas pendant une longue période, la batterie entre en mode de protection de batterie faible. Le produit ne fonctionnera pas normalement à ce moment-là lorsque vous le redémarrerez.

Solutions : éteignez-le avec le chargeur connecté. Assurez-vous qu'il est complètement chargé et qu'il peut fonctionner normalement.

DÉPANNAGE	
Légèrement anormal bruit pendant l'utilisation	Un léger bruit est un phénomène normal pendant la période d'utilisation d'une nouvelle machine. Si la le bruit devient plus fort après une période d'utilisation, veuillez l'envoyer pour inspection.
La batterie fait ne pas facturer	Remplacez la batterie s'il vous plaît, en raison du vieillissement ou du mauvais contact de la batterie.

Machine Translated by Google

.ENTRETIEN

un. Lorsque vous n'utilisez pas le produit pendant une longue période, éteignez-le et maintenez l'électricité tout en le gardant en sécurité. Conservez-le dans un endroit sûr, frais et sec.

b. Chargez le produit tous les six mois si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période. Le maintien de l'électricité évite les dommages à la batterie dus aux taches.

c. Veuillez choisir un détergent neutre et un chiffon doux pour l'entretien quotidien. N'utilisez pas d'huile moteur, de solvants organiques ou d'autres produits chimiques pour le nettoyage.

d. Veuillez couper l'alimentation après avoir utilisé le produit ou avant de nettoyer le produit.

e. Le produit doit être bien fixé pendant le transport. Évitez les vibrations violentes, les collisions, les roulements et les chutes.

Machine Translated by Google

.PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Ne jetez pas ce produit avec les ordures ménagères générales à la fin de sa durée de vie. Mettez ce produit dans la corbeille désignée par le gouvernement ou renvoyez ce produit au centre de service après-vente du fabricant. Le personnel du centre de service le recyclera de manière respectueuse de l'environnement.

un. Nom et contenu des substances nocives dans le produit

Nom de la pièce	Substances et éléments toxiques et nocifs					
	Pb	Hg	CD	Cr( )	ONU	PBDE
coquille	●	●	●	●	●	●
circuit imprimé	×	●	●	●	●	●
pièces métalliques	×	●	●	●	●	●
câble	●	●	●	●	●	●

Ce formulaire est basé sur les règles du SJ/T 11364.

O : Le contenu de substances nocives dans toutes les pièces répond aux exigences limitées de GB/T 26572.

X : La teneur en substances nocives dans au moins une partie dépasse la limitation du GB/T 26572.

b. Période d'utilisation de la protection de l'environnement

Le délai en cas de pollution de l'environnement, de dommages graves aux personnes et aux biens, ou de fuite de substances toxiques et nocives, est de 10 ans en utilisation normale comme décrit dans ce manuel.

Machine Translated by Google



Ce signe indique que la durée de protection de l'environnement de ce produit est de 10 ans en utilisation normale. Certains composants peuvent également comporter des panneaux de protection de l'environnement. La période spécifique de protection de l'environnement pour chaque composant doit faire l'objet de son propre signe.

.GARANTIE

La période de garantie de ce produit est de 12 mois et l'autorité n'est pas transférable. A compter de la date d'achat, vous bénéficiez d'une garantie gratuite pendant la période de garantie sur présentation de documents valides (l'usure due à l'apparence et au fonctionnement mécanique n'est pas couverte par la garantie).

Clause de non-responsabilité:

1. Dommages accidentels, utilisation ou transport inappropriés ;
2. Mauvais entretien ;
3. Fonctionnement sans suivre les instructions manuelles ;
4. Impossible de fournir un certificat d'achat formel ;

ÉLIMINATION CORRECTE



Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/UE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit nécessite une collecte sélective des déchets dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits marqués comme tels ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères normales, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.

Machine Translated by Google

ÉLIMINATION DE LA BATTERIE



Afin de minimiser les risques pour la santé et l'environnement à la fin de la durée de vie de ce produit, les lois relatives aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) et la directive relative aux déchets de batteries exigent que vous jetiez ce produit dans un centre de collecte approprié où il sera envoyé. afin de retirer les piles et de procéder à un recyclage approprié. Veuillez contacter vos autorités locales pour plus de détails sur le recyclage et l'élimination en toute sécurité de ces produits dans votre région.

INFORMATIONS FCC

ATTENTION : Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement !
Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes :

1) Ce produit peut provoquer des interférences nuisibles.
2) Ce produit doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

AVERTISSEMENT : les changements ou modifications apportés à ce produit non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser le produit.
Remarque : Ce produit a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

Machine Translated by Google

Ce produit génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne garantit que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si ce produit provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et rallumant le produit, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes.

· Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.

· Augmentez la distance entre le produit et le récepteur.

· Connectez le produit à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.

· Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Fabricant : SUZHOU PINOTEC CO., LTD.

Adresse : SALLE C705, NO.1 GUANTANG ROAD, XIANGCHENG DISTRICT, SUZHOU City, JIANGSU PROVINC, CHINE.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREETASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd.

Bureau 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC REP

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.

UK REP

YH CONSULTING LIMITÉE.

C/O YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion House,

London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantiezertifikat www.vevor.com/support

MASSAGEPISTOLE


LS MINI

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. „Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche von uns verwendete Ausdrücke stellen lediglich eine Schätzung der Einsparungen dar, die Sie durch den Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Top-Marken erzielen könnten, und bedeuten nicht unbedingt, dass alle angebotenen Werkzeugkategorien abgedeckt werden von uns. Bitte prüfen Sie bei Ihrer Bestellung sorgfältig, ob Sie im Vergleich zu den Top-Marken tatsächlich die Hälfte sparen.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MASSAGEPISTOLE



BRAUCHEN SIE HILFE? KONTAKTIERE UNS!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technische Unterstützung? Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren: **Technischer Support und E-Garantiezertifikat**

www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Bedienungsanleitungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt von dem Produkt ab, das Sie erhalten haben. Bitte entschuldigen Sie, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es zu unserem Produkt technische oder Software-Updates gibt.

Machine Translated by Google

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Booster-Massagepistole entschieden haben. Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung sorgfältig durch, um einen ordnungsgemäßen Betrieb sicherzustellen, und bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

Hauptfunktionen:

Lindert Muskelkater, regt die Durchblutung an, lindert Steifheit der Halswirbel und verbessert die Muskelregeneration.

VORSICHTSMASSNAHMEN

Um Schäden, Störungen, Stromschläge, Feuer, Tod und andere Geräteschäden zu vermeiden, lesen Sie bitte die Anweisungen und Warnungen sorgfältig durch.

VERBOT

1. Minderjährigen ist die Verwendung dieses Produkts untersagt. Es ist kein Spielzeug.

2. Es ist verboten, dieses Produkt ins Wasser zu legen. Sollte es versehentlich ins Wasser fallen, schicken Sie es bitte rechtzeitig zur Inspektion.

3. Stellen Sie dieses Produkt nicht in die Nähe oder ins Feuer.

4. Die Anwendung am Kopf, am Hals, am Herzen oder im Genitalbereich ist verboten.

5. Die Verwendung auf Knochen ist verboten. Verwenden Sie es nur dann auf Weichgewebe, wenn Sie keine Schmerzen oder Beschwerden verspüren.

6. Verwenden Sie zum Laden des Produkts kein Originalladegerät, da es sonst zu einem Brand kommen kann.

7. Lassen Sie das Produkt nicht absichtlich fallen.

8. Entfernen Sie nicht die Schrauben und versuchen Sie nicht, das Produkt zu zerlegen.

9. Das Produkt stellt keine Alternative oder Ergänzung einer medizinischen Behandlung dar. Wenn Sie Schmerzen verspüren, sich einer medizinischen Behandlung unterziehen oder andere medizinische Geräte verwenden, konsultieren Sie bitte Ihren Arzt, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

10. Halten Sie Ihre Finger, Haare oder andere Körperteile nicht in die Nähe der Rückseite der Massageköpfe, damit diese gequetscht werden.

Machine Translated by Google

HAFTUNGSAUSSCHLUSS


Wenn Sie eine der folgenden Situationen haben oder gesundheitliche Probleme haben, konsultieren Sie bitte Ihren Arzt, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

1. Schwangerschaft, Diabetes, psychische Störungen, Netzhautschäden und andere Komplikationen.
2. Verwendung eines Herzschrittmachers, kürzliche Operation, Epilepsie, Migräne, Bandscheibenvorfall und Spondylolisthesis.
3. Kürzlich durchgeführte Gelenkersatzoperationen, Operationen zur Platzierung eines intrauterinen Verhütungsmittels, Implantation von Metallteilen oder andere Bedenken hinsichtlich Ihres eigenen Körpers.


Laufende Forschungen zur Wirkung von Vibrationstraining auf bestimmte medizinische Erkrankungen können die Anzahl der Kontraindikationen verringern. Die Erfahrung aus der Praxis zeigt, dass in vielen Fällen eine Vibrations-Training-Kombinationsbehandlung auch eine wirksame medizinische Anleitung darstellt. Dies muss jedoch mit ärztlicher Beratung erfolgen.

Machine Translated by Google


ÿ.PRODUKTEINFÜHRUNG



MASSAGEKÖPFE



Wirbelsäulenkopf
Zur Wirbelsäulenmassage.
Starke Intensität.



Runder Kopf Für
Ganzkörper-Muskelmassage
und Entspannung.



Flacher Kopf
Für die Massage und
Entspannung großer Muskelgruppen.





Kugelkopf Zur
Schmerzpunktentspannung.
Starke Intensität.

Machine Translated by Google

ÿ.Gebrauchsanweisung

BETRIEB





a. Zum Einschalten drücken Sie kurz die Multifunktionstaste. Die Kontrollleuchte zeigt die aktuelle Leistung an. B. Drücken Sie kurz die Multifunktionstaste, die Maschine beginnt zu arbeiten, die Anzeige zeigt den aktuellen Gang an, jedes Mal, wenn Sie drücken, erhöht sich die Vibrationsintensität um einen Gang. C. Wenn sich die Maschine im fünften Gang befindet, drücken Sie zum Herunterfahren die Multifunktionstaste.

AUFLADEN


Der Ladeanschluss befindet sich oben an der Massagepistole.

A. Bitte laden Sie den Akku beim ersten Gebrauch vollständig auf. B. Schalten Sie es beim Laden aus. C. Schließen Sie die Stromversorgung an. Die Statusanzeigen blinken abwechselnd und zeigen an, dass das Gerät aufgeladen wird. D. Beim Laden leuchtet und blinkt die Akkuanzeige. Voll aufgeladen leuchten die drei Lichter immer. e. Bewegen Sie das Gerät nicht, während es aufgeladen wird.

Machine Translated by Google

ERSETZEN SIE DEN MASSAGEKOPF

Führen Sie den Massagekopf bei ausgeschaltetem Gerät langsam in das Fass ein. Wie in der Abbildung gezeigt, kann die Position der roten Linie des Massagekopfs an der Position der roten Linie des Geräts ausgerichtet werden.



ÿ. SPEZIFIKATIONEN

Produktname: Massagepistole	Betriebstemperatur: 0-40ÿ
Typ: LS MINI	Hub: 8mm
Nenneingang: Typ-C	Batteriekapazität: 2500 mAh
Nenneingang: 5V⎓2A	

Machine Translated by Google

ÿ.FAQ

Das Einschalten ist nicht möglich

A. Niedrige Temperatur:

Wenn die Massagepistole längere Zeit unter 0 °C gehalten wird, verringert sich die Aktivität der Batterie und die normale Funktion wird beeinträchtigt. Das Produkt kann im eingeschalteten Zustand nicht normal funktionieren.

Lösungen: Legen Sie das Produkt zwei Stunden lang bei einer Temperatur über 0 °C oder erhöhen Sie die Maschinentemperatur schnell mit einem Haartrockner.

B. Niedriger Batteriestatus:

Wenn der Akku fast leer ist oder der Benutzer ihn längere Zeit nicht auflädt, wechselt der Akku in den Schutzmodus bei niedrigem Akkustand. Das Produkt funktioniert zu diesem Zeitpunkt nicht normal, wenn Sie es erneut starten.

Lösungen: Schalten Sie es bei angeschlossenem Ladegerät aus. Stellen Sie sicher, dass es vollständig aufgeladen ist und normal laufen kann.

FEHLERBEHEBUNG	
Leicht abnormal Geräusche während des Gebrauchs	Leichte Geräusche sind im Neuzustand der Maschine ein normales Phänomen. Wenn die Wenn das Geräusch nach einiger Zeit stärker wird, senden Sie es bitte zur Überprüfung ein.
Batterie tut es Nicht aufladen	Ersetzen Sie bitte die Batterie, da die Batterie altert oder schlechten Kontakt hat.

Machine Translated by Google

ÿ.WARTUNG

A. Wenn Sie das Produkt längere Zeit nicht verwenden, schalten Sie es aus, unterbrechen Sie die Stromversorgung und bewahren Sie es sicher auf. Bewahren Sie es an einem sicheren, kühlen und trockenen Ort auf.

B. Laden Sie das Produkt alle sechs Monate auf, wenn Sie es längere Zeit nicht verwenden. Das Halten von Strom verhindert Schäden an der Batterie durch Flecken.

C. Bitte wählen Sie für die tägliche Pflege ein neutrales Reinigungsmittel und ein weiches Tuch. Verwenden Sie zur Reinigung kein Motoröl, organische Lösungsmittel oder andere Chemikalien. D. Bitte schalten Sie den Strom aus, nachdem Sie das Produkt verwendet oder bevor Sie es reinigen.

e. Das Produkt sollte während des Transports gut befestigt sein. Vermeiden Sie heftige Vibrationen, Kollisionen, Rollen und Stürze.

Machine Translated by Google

ÿ.UMWELTSCHUTZ

Entsorgen Sie dieses Produkt am Ende seiner Lebensdauer nicht im normalen Hausmüll. Werfen Sie dieses Produkt in den von der Regierung vorgesehenen Papierkorb oder senden Sie es an das Kundendienstzentrum des Herstellers zurück. Die Mitarbeiter des Service-Centers werden es umweltfreundlich recyceln.

A. Name und Gehalt an Schadstoffen im Produkt

Teilname	Giftige und schädliche Substanzen und Elemente					
	Pb	Hg	CD	Cr(ÿ)	UN	PBDE
Hülse	•	•	•	•	•	•
Leiterplatte	×	•	•	•	•	•
metallische Teile	×	•	•	•	•	•
Kabel	•	•	•	•	•	•

Dieses Formular basiert auf den Regeln von SJ/T 11364.

O: Der Schadstoffgehalt in allen Teilen entspricht den begrenzten Anforderungen von GB/T 26572.

X: Der Gehalt an Schadstoffen in mindestens einem Teil überschreitet den Grenzwert von GB/T 26572.

B. Umweltschutz-Nutzungszeitraum

Die Zeitspanne für Umweltverschmutzung, schwere Schäden an Personen und Eigentum oder das Austreten giftiger und schädlicher Substanzen beträgt bei normalem Gebrauch, wie in dieser Anleitung beschrieben, 10 Jahre.

Machine Translated by Google



Dieses Zeichen weist darauf hin, dass die Umweltschutzdauer dieses Produkts bei normalem Gebrauch 10 Jahre beträgt. Einige Komponenten können auch mit Umweltzeichen versehen sein. Der konkrete Zeitraum des Umweltschutzes ist für jede Komponente mit einem eigenen Zeichen zu versehen.

ÿ.GARANTIE

Die Garantiezeit für dieses Produkt beträgt 12 Monate und die Befugnis ist nicht übertragbar. Ab Kaufdatum genießen Sie innerhalb der Garantiezeit mit gültigen Dokumenten eine kostenlose Garantie (Verschleiß durch Aussehen und mechanische Bedienung ist nicht von der Garantie abgedeckt).

Haftungsausschluss:

1. Unfallschäden, unsachgemäße Verwendung oder Transport;
2. Unsachgemäße Wartung;
3. Betrieb ohne Befolgung der manuellen Anweisungen;
4. Es kann kein formelles Kaufzertifikat vorgelegt werden;

RICHTIGE ENTSORGUNG



Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllsammlung bedarf. Dies gilt für das Produkt und alle Zubehörteile, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind. Als solche gekennzeichnete Produkte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten abgegeben werden.

Machine Translated by Google

ENTSORGUNG DER BATTERIE



Um Gefahren für Gesundheit und Umwelt am Ende der Lebensdauer dieses Produkts zu minimieren, müssen Sie dieses Produkt gemäß den Gesetzen zu Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE) und der Richtlinie über Altbatterien bei einer geeigneten Sammelstelle entsorgen, wo es eingesendet wird um die Batterien zu entnehmen und einer fachgerechten Wiederverwertung zuzuführen. Bitte wenden Sie sich an Ihre örtlichen Behörden, um weitere Informationen zum Recycling und zur sicheren Entsorgung dieser Produkte in Ihrer Region zu erhalten.

FCC-INFORMATIONEN

VORSICHT: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts führen!
Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

1) Dieses Produkt kann schädliche Störungen verursachen.
2) Dieses Produkt muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die zu unerwünschtem Betrieb führen können.

WARNUNG: Änderungen oder Modifikationen an diesem Produkt, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Produkts führen.
Hinweis: Dieses Produkt wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in einer Wohnanlage bieten.

Machine Translated by Google

Dieses Produkt erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen der Funkkommunikation verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Produkt schädliche Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursacht, was durch Aus- und Einschalten des Produkts festgestellt werden kann, wird dem Benutzer empfohlen, zu versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben.

· Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder versetzen Sie sie.

· Erhöhen Sie den Abstand zwischen Produkt und Empfänger.

· Schließen Sie das Produkt an eine Steckdose an, die zu einem anderen Stromkreis gehört als dem, an den der Empfänger angeschlossen ist.

· Wenden Sie sich für Hilfe an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/TV-Techniker.

Hersteller: SUZHOU PINOTEC CO., LTD.

Adresse: RAUM C705, GUANTANG ROAD Nr. 1, BEZIRK XIANGCHENG, Stadt SUZHOU, PROVINZ JIANGSU, CHINA.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd.
Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC REP

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Büro 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantiezertifikat
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

PISTOLA DA MASSAGGIO


LS MINI

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.
"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti trarre dall'acquistare determinati strumenti con noi rispetto ai principali marchi più importanti e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di strumenti offerti da noi. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai migliori marchi principali.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PISTOLA DA MASSAGGIO



HO BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitate a contattarci:

supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support

Queste sono le istruzioni originali, leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale d'uso. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Ti preghiamo di perdonarci se non ti informeremo più se sono presenti aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

Machine Translated by Google

Grazie per aver scelto la nostra pistola per massaggio booster. Prima di utilizzarlo, leggere attentamente questo manuale per garantire il corretto funzionamento e conservare questo manuale per riferimento futuro.

Funzioni principali:

Alleviare il dolore muscolare, stimolare la circolazione del sangue, alleviare la rigidità della vertebra cervicale e migliorare il recupero muscolare.

PRECAUZIONI

Per evitare danni, guasti, scosse elettriche, incendi, morte e altri danni all'apparecchiatura, leggere attentamente le istruzioni e le avvertenze.

DIVIETO

1. Ai minori è vietato utilizzare questo prodotto. Non è un giocattolo.
2. Vietare di mettere questo prodotto in acqua. Se cade accidentalmente nell'acqua, inviarlo per l'ispezione in tempo.

3. Vietare di mettere questo prodotto vicino o nel fuoco.
4. Vietare di usarlo su testa, collo, cuore o genitali.
5. Vietare di usarlo sulle ossa. Usarlo sui tessuti molli solo quando non si avverte dolore o fastidio.
6. Vietare di utilizzare un caricabatterie non originale per caricare il prodotto, altrimenti potrebbe causare un incendio.
7. Vietare di far cadere intenzionalmente il prodotto.
8. Vietare di rimuovere le viti o tentare di smontare il prodotto.
9. Il prodotto non costituisce un'alternativa o un complemento al trattamento medico. Se avverti dolore, ti stai sottoponendo a cure mediche o utilizzi altri dispositivi medici, consulta il tuo medico prima di utilizzare questo prodotto.

10. Vietare di avvicinare dita, capelli o altre parti del corpo alla parte posteriore delle testine massaggianti in caso di schiacciamento.

Machine Translated by Google

DISCLAIMER


Se si verifica una delle seguenti situazioni o qualsiasi problema correlato alla salute, consultare il proprio medico prima di utilizzare questo prodotto.

1. Gravidanza, diabete, disturbi mentali, danni alla retina e altre complicazioni.
2. Utilizzo di pacemaker, intervento chirurgico recente, epilessia, emicrania, protrusione del disco lombare e spondilolistesi.
3. Recente intervento chirurgico di sostituzione dell'articolazione, intervento chirurgico di posizionamento di un dispositivo contraccettivo intrauterino, impianto di parti metalliche o altre preoccupazioni relative al proprio corpo.


La ricerca in corso sugli effetti dell'allenamento vibrante su specifiche malattie mediche può ridurre il numero di controindicazioni. L'esperienza pratica dimostra che in molti casi il trattamento combinato con vibrazione e allenamento costituisce anche un'efficace guida medica. Tuttavia, è necessario farlo dietro consiglio del medico.

Machine Translated by Google

ÿ.INTRODUZIONE AL PRODOTTO




TESTE DI MASSAGGIO



Testa spinale

Per il massaggio della colonna vertebrale.

Forte intensità.



Testa rotonda Per il massaggio muscolare e il rilassamento di tutto il corpo.



Testa piatta

Per il massaggio e il rilassamento di grandi gruppi muscolari.



Testa a proiettile


Per rilassare i punti dolenti.


Forte intensità.

Machine Translated by Google

ÿ.ISTRUZIONI PER L'USO

OPERAZIONE





a.Premere brevemente il pulsante multifunzione per accendere, l'indicatore luminoso mostra la potenza attuale. B. Premere brevemente il pulsante multifunzione, la macchina inizia a funzionare, l'indicatore mostra la marcia attuale, ogni volta che si preme, l'intensità della vibrazione aumenta di una marcia. C. Quando la macchina è in quinta marcia, premere il pulsante multifunzione per spegnerla.


RICARICA

La porta di ricarica si trova sulla parte superiore della pistola per massaggio. UN. Si prega di caricare completamente la batteria per il primo utilizzo. B. Spegnerlo durante la ricarica. C. Collegare l'alimentazione. Gli indicatori di stato lampeggeranno a turno e mostreranno che la macchina si sta caricando. D. Durante la ricarica, l'indicatore della batteria si accende e lampeggia. Completamente carica, le tre luci sono sempre accese. e. Non spostare la macchina mentre è in carica.

Machine Translated by Google

SOSTITUIRE LA TESTINA MASSAGGIANTE

Con la macchina spenta, inserire lentamente la testina massaggiante nella canna. Come mostrato nella figura, la posizione della linea rossa della testina massaggiante può essere allineata con la posizione della linea rossa della macchina.



ÿ. SPECIFICHE

Nome del prodotto: pistola per massaggio	Temperatura di servizio: 0-40 ÿ
Tipo: LS MINI	Corsa: 8 mm
Ingresso nominale: tipo c	Capacità della batteria: 2500 mAh
Ingresso nominale: 5 V⎓2A	

Machine Translated by Google

IMPOSSIBILE ACCENDERE

UN. Bassa temperatura:

Mantenere la pistola per massaggio al di sotto di 0 ÿ per un lungo periodo ridurrà l'attività della batteria e ne impedirà il normale funzionamento. Il prodotto non può funzionare normalmente mentre è acceso.

Soluzioni: Lasciare riposare il prodotto per due ore a temperatura superiore a 0ÿ, oppure alzare velocemente la temperatura della macchina con un phon.

B. Batteria scarica:

Quando la batteria è scarica o l'utente non la carica per un lungo periodo, la batteria entrerà in modalità di protezione batteria scarica. Il prodotto non funzionerà normalmente in questo momento quando lo si riavvia.

Soluzioni: spegnerlo con il caricabatterie collegato. Assicurati che sia completamente carico e che possa funzionare normalmente.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	
Leggermente anormale rumore durante l'uso	Un leggero rumore è un fenomeno normale nel periodo della nuova macchina. Se la il rumore diventa più forte dopo un periodo di utilizzo, inviarlo per un'ispezione.
La batteria lo fa non addebitare	Sostituire la batteria, per favore, per l'invecchiamento o il cattivo contatto della batteria.

Machine Translated by Google

ÿ.MANUTENZIONE

UN. Quando non si utilizza il prodotto per un lungo periodo, spegnerlo e trattenere l'elettricità conservandolo al sicuro. Conservarlo in un luogo sicuro, fresco e asciutto.

B. Caricare il prodotto ogni sei mesi se non lo si utilizza per un lungo periodo. Trattenere l'elettricità previene danni alla batteria dovuti a macchie.

C. Scegliere un detergente neutro e un panno morbido per la manutenzione quotidiana. Non utilizzare olio motore, solventi organici o altri prodotti chimici per la pulizia.

D. Spegnere l'alimentazione dopo aver utilizzato il prodotto o prima di pulirlo.

e. Il prodotto deve essere ben fissato durante il trasporto. Evitare vibrazioni violente, collisioni, rotolamenti e cadute.

Machine Translated by Google

ÿ.TUTELA DELL'AMBIENTE

Non smaltire questo prodotto insieme ai rifiuti domestici generici al termine della sua vita utile. Metti questo prodotto nel cestino designato dal governo o rispedisci questo prodotto al centro di assistenza post-vendita del produttore. Il personale del centro servizi lo riciclerà in modo rispettoso dell'ambiente.

UN. Nome e contenuto di sostanze nocive nel prodotto

Nome della parte	Sostanze ed elementi velenosi e nocivi					
	Pb	Hg	CD	Cr(ÿ)	ONU	PBDE
conchiglia	●	●	●	●	●	●
scheda di circuito	×	●	●	●	●	●
parti metalliche	×	●	●	●	●	●
cavo	●	●	●	●	●	●

Questo modulo si basa sulle regole di SJ/T 11364.

O: Il contenuto di sostanze nocive in tutte le parti soddisfa i requisiti limitati di GB/T 26572.

X: Il contenuto di sostanze nocive in almeno una parte supera il limite GB/T 26572.

B. Periodo di utilizzo della protezione ambientale

Il limite temporale in caso di inquinamento ambientale, danni gravi a persone e cose, o fuoriuscita di sostanze tossiche e nocive, è di 10 anni in uso normale come descritto in questo manuale.

Machine Translated by Google



Questo simbolo indica che il periodo di protezione ambientale di questo prodotto è di 10 anni in uso normale. Alcuni componenti possono anche riportare i simboli del periodo di protezione ambientale. Il periodo specifico di tutela ambientale per ciascun componente sarà soggetto ad apposita segnaletica.

ÿ.GARANZIA

Il periodo di garanzia di questo prodotto è di 12 mesi e l'autorità non è trasferibile. Dalla data di acquisto, usufruisci della garanzia gratuita entro il periodo di garanzia con documenti validi (l'usura dovuta all'aspetto e al funzionamento meccanico non è coperta dalla garanzia).

Disclaimer:

1. Danni accidentali, uso o trasporto improprio;
2. Manutenzione impropria;
3. Funzionamento senza seguire le istruzioni manuali;
4. Impossibile fornire un certificato di acquisto formale;

CORRETTO SMALTIMENTO



Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva europea 2012/19/UE. Il simbolo del bidone della spazzatura barrato indica che nell'Unione Europea il prodotto richiede la raccolta differenziata dei rifiuti. Ciò vale per il prodotto e tutti gli accessori contrassegnati da questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere portati in un punto di raccolta per il riciclaggio di dispositivi elettrici ed elettronici.

Machine Translated by Google

SMALTIMENTO BATTERIA



Per ridurre al minimo i rischi per la salute e l'ambiente al termine della vita utile di questo prodotto, le leggi relative ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e la Direttiva sui rifiuti di batterie richiedono di smaltire questo prodotto presso un centro di raccolta adeguato dove verrà inviato per rimuovere le batterie e per un riciclaggio appropriato. Contatta le autorità locali per maggiori dettagli sul riciclaggio e sullo smaltimento sicuro di questi prodotti nella tua zona.

INFORMAZIONI FCC

ATTENZIONE: cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare il diritto dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura!

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

1) Questo prodotto può causare interferenze dannose.

2)Questo prodotto deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

AVVERTENZA: cambiamenti o modifiche a questo prodotto non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero annullare l'autorità dell'utente a utilizzare il prodotto.

Nota: questo prodotto è stato testato ed è risultato conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B ai sensi della Parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale.

Machine Translated by Google

Questo prodotto genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non installato e utilizzato in conformità con le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questo prodotto causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, cosa che può essere determinata spegnendo e accendendo il prodotto, si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure.

· Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.

· Aumentare la distanza tra il prodotto e il ricevitore.

· Collegare il prodotto ad una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.

· Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza.

Produttore: SUZHOU PINOTEC CO., LTD.

Indirizzo: ROOM C705, NO.1 GUANTANG ROAD, XIANGCHENG DISTRICT, SUZHOU City, JIANGSU PROVINC, CINA.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli Stati Uniti: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC REP

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.

UK REP

YH CONSULTAZIONE LIMITATA.

C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House,

London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

PISTOLA DE MASAJE


EL MINI

Seguimos comprometidos a proporcionarle herramientas a precios competitivos.
"Ahorre a mitad de precio", "A mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada por nosotros solo representa una estimación de los ahorros que podría beneficiarse al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no significa necesariamente cubrir todas las categorías de herramientas ofrecidas. por nosotros. Le recordamos que, cuando realice un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PISTOLA DE MASAJE



¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita soporte técnico? No dude en contactarnos:

Soporte técnico y Certificado de garantía electrónica

www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de operar. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdone que no le informaremos nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

Machine Translated by Google

Gracias por elegir nuestra pistola de masaje de refuerzo. Antes de usarlo, lea atentamente este manual para garantizar un funcionamiento adecuado y consérvelo para consultarlo en el futuro.

Funciones principales:

Alivia el dolor muscular, estimula la circulación sanguínea, alivia la rigidez de las vértebras cervicales y mejora la recuperación muscular.

PRECAUCIONES

Para evitar daños, fallas, descargas eléctricas, incendios, muerte y otros daños al equipo, lea atentamente las instrucciones y advertencias.

PROHIBICIÓN

1. Los menores tienen prohibido el uso de este producto. No es un juguete.
2. Prohibido poner este producto en agua. Si cae al agua accidentalmente, envíelo para su inspección a tiempo.

3. Prohibido poner este producto cerca o dentro del fuego.
4. Prohibido usarlo en la cabeza, el cuello, el corazón o los genitales.
5. Prohibido usarlo en huesos. Úselo en tejidos blandos sólo cuando no sienta dolor o molestias.
6. Prohibido utilizar un cargador no original para cargar el producto, de lo contrario podría provocar un incendio.
7. Prohibido dejar caer el producto intencionadamente.
8. Prohibido quitar los tornillos o intentar desmontar el producto.
9. El producto no es una alternativa ni complemento de un tratamiento médico. Si siente dolor, está recibiendo tratamiento médico o utiliza cualquier otro dispositivo médico, consulte a su médico antes de usar este producto.

10. Prohibido poner dedos, cabello u otras partes del cuerpo cerca de la parte posterior de los cabezales de masaje en caso de aplastamiento.

Machine Translated by Google

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Si tiene alguna de las siguientes situaciones o algún problema relacionado con la salud, consulte a su médico antes de usar este producto.


1. Embarazo, diabetes, trastornos mentales, daños a la retina y otras complicaciones.
2. Uso de marcapasos, cirugía reciente, epilepsia, migraña, protrusión de disco lumbar y espondilolistesis.

3. Cirugía reciente de reemplazo de articulaciones, cirugía de colocación de dispositivo anticonceptivo intrauterino, implantación de piezas metálicas u otras inquietudes sobre su propio cuerpo.


Las investigaciones en curso sobre el efecto del entrenamiento con vibraciones en enfermedades médicas específicas pueden reducir el número de contraindicaciones. La experiencia práctica demuestra que, en muchos casos, el tratamiento combinado de entrenamiento con vibraciones también es una orientación médica eficaz. Sin embargo, debe hacerse con consejo médico.

Machine Translated by Google

.INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO




CABEZALES DE MASAJE



cabeza espinal

Para masaje de columna.

Fuerte intensidad.



Cabeza redonda

Para masaje y relajación de

los músculos de todo el cuerpo.



Cabeza plana

Para masajes y relajación de

grandes grupos de músculos.



Cabeza de bala


Para relajar los puntos dolorosos.


Fuerte intensidad.

Machine Translated by Google

.INSTRUCCIONES DE USO

OPERACIÓN





a. Presione brevemente el botón multifunción para encender, la luz indicadora muestra la potencia actual. b. Presione brevemente el botón multifunción, la máquina comienza a funcionar, el indicador muestra la marcha actual, cada vez que presiona, la intensidad de la vibración aumenta en una marcha. C. Cuando la máquina esté en quinta marcha, presione el botón multifunción para apagarla.


CARGANDO

El puerto de carga está en la parte superior de la pistola de masaje. a. Cargue completamente la batería para el primer uso. b. Apágalo cuando estés cargando. C. Conecte la fuente de alimentación. Los indicadores de estado parpadearán a su vez y mostrarán que la máquina se está cargando. d. Durante la carga, el indicador de batería se enciende y parpadea. Completamente cargado, las tres luces siempre están encendidas. mi. No mueva la máquina mientras se está cargando.

Machine Translated by Google

REEMPLAZAR EL CABEZAL DE MASAJE

Con la máquina apagada, inserte lentamente el cabezal de masaje en el cilindro. Como se muestra en la figura, la posición de la línea roja del cabezal de masaje se puede alinear con la posición de la línea roja de la máquina.



. ESPECIFICACIONES

Nombre del producto: Pistola de masaje	Temperatura de servicio: 0-40
Tipo: LS MINI	Carrera: 8 mm
Entrada nominal: Tipo-c	Capacidad de la batería: 2500 mAh
Entrada nominal: 5V ~~2A ⎓~~	

Machine Translated by Google

NO SE PUEDE ENCENDER

a. Baja temperatura:

Mantener la pistola de masaje por debajo de 0 durante mucho tiempo reducirá la actividad de la batería e impedirá el funcionamiento normal. El producto no puede funcionar normalmente mientras está encendido.

Soluciones: Deje el producto durante dos horas a una temperatura superior a 0 o aumente rápidamente la temperatura de la máquina con un secador de pelo.

b. Batería baja:

Cuando la batería está baja o el usuario no la carga durante mucho tiempo, la batería entrará en el modo de protección de batería baja. El producto no funcionará normalmente en este momento cuando lo inicie nuevamente.

Soluciones: Apáguelo con el cargador conectado. Asegúrese de que esté completamente cargado y que pueda funcionar normalmente.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	
Ligeramente anormal ruido durante el uso	Un ligero ruido es un fenómeno normal en el período de máquina nueva. Si el El ruido aumenta después de un período de uso, envíelo para su inspección.
La batería no sin carga	Reemplace la batería por favor, debido al envejecimiento o mal contacto de la batería.

Machine Translated by Google

.MANTENIMIENTO

a. Cuando no utilice el producto durante un período prolongado, apáguelo y mantenga la electricidad mientras lo guarda. Guárdelo en un lugar seguro, fresco y seco.

b. Cargue el producto cada medio año si no lo utiliza durante mucho tiempo. Mantener la electricidad evita daños a la batería debido a las manchas.

C. Elija detergente neutro y un paño suave para el mantenimiento diario. No utilice aceite de motor, disolventes orgánicos u otros productos químicos para la
limpieza. d. Apague la alimentación después de usar el producto o antes de limpiarlo.

mi. El producto debe estar bien fijado durante el transporte. Evite vibraciones violentas, colisiones, rodaduras y caídas.

Machine Translated by Google

.PROTECCIÓN AMBIENTAL

No deseche este producto con la basura doméstica general al final de su vida útil. Coloque este producto en el contenedor de reciclaje designado por el gobierno o envíelo de regreso al centro de servicio posventa del fabricante. El personal del centro de servicio lo reciclará de forma respetuosa con el medio ambiente.

a. Nombre y contenido de sustancias nocivas en el producto.

Nombre de la pieza	Sustancias y elementos venenosos y nocivos.					
	Pb	Hg	Cd	Cr( )	Naciones Unidas	PBDE
caparazón	●	●	●	●	●	●
placa de circuito	×	●	●	●	●	●
piezas metalicas	×	●	●	●	●	●
cable	●	●	●	●	●	●

Este formulario se basa en las reglas de SJ/T 11364.

O: El contenido de sustancias nocivas en todas las piezas cumple con los requisitos limitados de GB/T 26572.

X: El contenido de sustancias nocivas en al menos una parte excede la limitación de GB/T 26572.

b. Período de uso de protección del medio ambiente.

El límite de tiempo de contaminación ambiental, daños graves a personas y bienes, o fuga de sustancias tóxicas y nocivas, es de 10 años en uso normal como se describe en este manual.

Machine Translated by Google



Este letrero indica que el período de protección ambiental de este producto es de 10 años en uso normal. Algunos componentes también pueden tener señales de período de protección ambiental. El período específico de protección ambiental para cada componente estará sujeto a su propio signo.

.GARANTÍA

El período de garantía de este producto es de 12 meses y la autoridad no es transferible. A partir de la fecha de compra, disfruta de garantía gratuita dentro del período de garantía con documentos válidos (el desgaste debido a la apariencia y al funcionamiento mecánico no está cubierto por la garantía).

Descargo de responsabilidad:

1. Daño accidental, uso o transporte inadecuado;
2. Mantenimiento inadecuado;
3. Operación sin seguir las instrucciones del manual;
4. No se puede proporcionar un certificado de compra formal;

ELIMINACIÓN CORRECTA



Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva europea 2012/19/UE. El símbolo que muestra un contenedor con ruedas tachado indica que el producto requiere recogida selectiva de basura en la Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados como tales no podrán desecharse junto con la basura doméstica normal, sino que deberán llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.

Machine Translated by Google

ELIMINACIÓN DE LA BATERÍA



Para minimizar los riesgos para la salud y el medio ambiente al final de la vida útil de este producto, las leyes relativas a los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE) y la Directiva sobre residuos de baterías exigen que deseche este producto en una instalación de recogida adecuada a donde será enviado. para retirar las pilas y para su correcto reciclaje. Comuníquese con las autoridades locales para obtener más detalles sobre el reciclaje y la eliminación segura de estos en su área.

INFORMACIÓN DE LA FCC

PRECAUCIÓN: ¡Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo!

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:

1) Este producto puede causar interferencias perjudiciales.

2) Este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones a este producto que no estén aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el producto.

Nota: Este producto ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B de conformidad con la Parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial.

Machine Translated by Google

Este producto genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular.
Si este producto causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el producto, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas.

· Reorientar o reubicar la antena receptora.

· Aumentar la distancia entre el producto y el receptor.

· Conecte el producto a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.

· Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

Fabricante: SUZHOU PINOTEC CO., LTD.

Dirección: SALA C705, NO.1 GUANTANG ROAD, DISTRITO DE XIANGCHENG, Ciudad DE SUZHOU, PROVINC DE JIANGSU, CHINA.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREET ASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd.
Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC REP

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.

UK REP

YH CONSULTING LIMITADO.

C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House,

London Road, Staines upon Thames, Surrey, TW18 4AX

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support

PISTOLET DO MASAŻU


LS MINI

Nadal dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu narzędzia w konkurencyjnej cenie. „Zaoszczędź o połowę”, „o połowę ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas przedstawiają jedynie szacunkową oszczędność, jaką możesz zyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi najlepszymi markami i niekoniecznie oznaczają uwzględnienie wszystkich kategorii oferowanych narzędzi przez nas. Przypominamy, aby podczas składania zamówienia u nas dokładnie sprawdzić, czy faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z czołowymi markami.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PISTOLET DO MASAŻU



POTRZEBUJĘ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Zapraszamy do kontaktu:

Wsparcie techniczne i Certyfikat E-Gwarancji

www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja. Przed przystąpieniem do obsługi prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od produktu, który otrzymałeś. Proszę wybaczyć nam, że nie będziemy ponownie informować Państwa, jeśli pojawią się jakieś aktualizacje technologii lub oprogramowania naszego produktu.

Machine Translated by Google

Dzię kujemy za wybranie naszego pistoletu do masażu wspomagającego. Przed użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję , aby zapewnić prawidłowe działanie i zachować ją do wykorzystania w przyszłości.

Główne funkcje:

Łagodzi ból mię śni, stymuluje krążenie krwi, łagodzi sztywność krę gów szyjnych i poprawia regenerację mię śni.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Aby uniknąć obrażeń, usterek, porażenia prądem, pożaru, śmierci i innych uszkodzeń sprzę tu, należy uważnie przeczytać instrukcje i ostrzeżenia.

ZAKAZ

1. Nieletnim nie wolno używać tego produktu. To nie jest zabawka.
2. Zabroń umieszczania tego produktu w wodzie. Jeżeli przypadkowo wpadnie do wody, prosimy o terminowe przesłanie go do kontroli.
3. Zabroń umieszczania tego produktu w pobliżu ognia lub w nim.
4. Zabroń używania go na głowie, szyi, sercu lub narządach płciowych.
5. Zabroń używania go na kościach. Stosuj go na tkanki mię kkie tylko wtedy, gdy nie odczuwasz bólu ani dyskomfortu.
6. Zabrania się używania do ładowania produktu nieoryginalnej ładowarki, gdyż grozi to pożarem.
7. Zabraniaj celowego upuszczania produktu.
8. Zabroń wykrę cania śrub lub prób demontażu produktu.
9. Produkt nie stanowi alternatywy ani uzupełnienia leczenia. Jeśli odczuwasz ból, jesteś w trakcie leczenia lub używasz innych wyrobów medycznych, przed użyciem tego produktu skonsultuj się z lekarzem.
10. Zabrania się zbliżania palców, włosów i innych czę ści ciała do tylnej czę ści głowic masujących w przypadku zgniecenia.

Machine Translated by Google

ZASTRZEŻENIE


Jeżeli wystę puje którakolwiek z poniższych sytuacji lub wystę pują u Ciebie problemy zdrowotne, przed użyciem tego produktu skonsultuj się z lekarzem.

1. Ciąża, cukrzyca, zaburzenia psychiczne, uszkodzenie siatkówki i inne powikłania.
2. Używanie rozrusznika serca, niedawna operacja, epilepsja, migrena, wysunię cie dysku lę dźwiowego i krę gozmyk.
3. Niedawna operacja wymiany stawu, operacja wszczepienia wewnątrzmacicznej wkładki antykoncepcyjnej, wszczepienie czę ści metalowych lub inne obawy dotyczą ce własnego ciała.


Trwają ce badania nad wpływem treningu wibracyjnego na określone schorzenia mogą zmniejszyć liczbę przeciwwskazań. Praktyczne doświadczenie pokazuje, że w wielu przypadkach leczenie skojarzone z treningiem wibracyjnym jest również skuteczną wskazówką medyczną. Należy to jednak zrobić za radą lekarza.

Machine Translated by Google


.WPROWADZENIE PRODUKTU



GŁOWICE MASAŻOWE



Głowa krę gosłupa
Do masażu krę gosłupa.
Silna intensywność.



Okrągła główka Do
masażu i relaksacji mię śni
całego ciała.



Płaska główka
Do masażu i relaksacji dużych
grup mię śni.





Głowa-kula Do
rozluźniania punktów bólowych.
Silna intensywność.

Machine Translated by Google

.INSTRUKCJA UŻYCIA

OPERACJA





a. Krótko naciśnij przycisk wielofunkcyjny, aby włączyć, lampka kontrolna pokazuje aktualną moc. B. Krótko naciśnij przycisk wielofunkcyjny, maszyna zaczyna pracować, wskaźnik pokazuje aktualny bieg, za każdym naciśnię ciem intensywność wibracji wzrasta o jeden bieg. C. Gdy maszyna jest na piątym biegu, naciśnij przycisk wielofunkcyjny, aby ją wyłączyć.


ŁADOWANIE

Port ładowania znajduje się na górze pistoletu do masażu. A. Przed pierwszym użyciem należy całkowicie naładować akumulator. B. Wyłącz go podczas ładowania. C. Podłącz zasilanie. Wskaźniki stanu bę dą migać po kolei, co oznacza, że urządzenie się ładuje. D. Podczas ładowania wskaźnik akumulatora świeci i miga. W pełni naładowany, trzy lampki są zawsze włączone. mi. Nie przesuwaj urządzenia podczas ładowania.

Machine Translated by Google

WYMIEN GŁOWICĘ MASUJĄCĄ

Przy wyłączonym urządzeniu powoli włóż głowicę masującą do cylindra. Jak pokazano na rysunku, położenie czerwonej linii głowicy masującej można dopasować do czerwonej linii maszyny.



. SPECYFIKACJE

Nazwa produktu: Pistolet do masażu	Temperatura pracy: 0-40 ℃
Typ: LS MINI	Skok: 8 mm
Wejście znamionowe: typ c	Pojemność baterii: 2500 mAh
Wejście znamionowe: 5 V 2 A	

Machine Translated by Google

.FAQ

NIE MOŻNA WŁĄCZYĆ

A. Niska temperatura:

Trzymanie pistoletu do masażu w temperaturze poniżej 0°C przez dłuższy czas zmniejszy aktywność akumulatora i uniemożliwi normalne funkcjonowanie. Produkt nie może działać normalnie, gdy jest włączony.

Rozwiązania: Pozostaw produkt na dwie godziny w temperaturze powyżej 0°C lub szybko podnieś temperaturę urządzenia za pomocą suszarki do włosów.

B. Niski poziom baterii:

Gdy poziom naładowania akumulatora jest niski lub użytkownik nie ładuje go przez dłuższy czas, akumulator przejdzie w tryb ochrony przed niskim poziomem naładowania akumulatora. Po ponownym uruchomieniu produkt nie będzie działał normalnie.

Rozwiązania: Wyłącz go przy podłączonej ładowarce. Upewnij się, że jest w pełni naładowany i może działać normalnie.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	
Lekko nienormalne hałas podczas użytkowania	Nieznaczny hałas jest zjawiskiem normalnym w okresie użytkowania nowej maszyny. Jeśli po pewnym czasie użytkowania hałas staje się głośniejszy, prosimy o przesłanie urządzenia do kontroli.
Bateria tak nie pobierać opłat	Wymień baterię ze względu na jej starzenie się lub słaby kontakt.

Machine Translated by Google

.KONSERWACJA

A. Jeśli nie używasz produktu przez dłuższy czas, wyłącz go i przechowuj w bezpiecznym miejscu.
Przechowuj go w bezpiecznym, chłodnym i suchym miejscu.
B. Ładuj produkt co pół roku, jeśli nie będziesz go używać przez dłuższy czas. Trzymanie prądu zapobiega uszkodzeniu baterii na skutek plam.
C. Do codziennej konserwacji wybierz neutralny detergent i miękką ściereczkę. Do czyszczenia nie należy używać oleju silnikowego, rozpuszczalników organicznych ani
innych środków chemicznych. D. Proszę wyłączyć zasilanie po użyciu produktu lub przed jego czyszczeniem.
mi. Produkt powinien być dobrze zamocowany na czas transportu. Unikaj gwałtownych wibracji, kolizji, toczenia się i upadku.

Machine Translated by Google

.OCHRONA ŚRODOWISKA

Po zakończeniu okresu użytkowania nie wyrzucaj tego produktu wraz z odpadami domowymi. Włóż ten produkt do kosza wyznaczonego przez rząd lub odeślij go do centrum obsługi posprzedażnej producenta. Personel centrum serwisowego podda go recyklingowi w sposób przyjazny dla środowiska.

A. Nazwa i zawartość substancji szkodliwych w produkcie

Czę ściowe imię	Substancje i pierwiastki trujące i szkodliwe					
	Pb	Hg	Płyta CD	Cr( )	ONZ	PBDE
powłoka	●	●	●	●	●	●
płytka drukowana	×	●	●	●	●	●
czę ści metalowe	×	●	●	●	●	●
kabel	●	●	●	●	●	●

Formularz ten opiera się na zasadach SJ/T 11364.

O: Zawartość substancji szkodliwych we wszystkich czę ściach spełnia ograniczone wymagania normy GB/T 26572.

X: Zawartość substancji szkodliwych w co najmniej jednej czę ści przekracza ograniczenie GB/T 26572.

B. Okres użytkowania ochrony środowiska

Maksymalny czas zanieczyszczenia środowiska, poważnych szkód w ludziach i mieniu lub wycieku substancji toksycznych i szkodliwych wynosi 10 lat przy normalnym użytkowaniu zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji.

Machine Translated by Google



Ten znak oznacza, że okres ochrony środowiska tego produktu wynosi 10 lat przy normalnym użytkowaniu. Niektóre elementy mogą posiadać także oznaczenia okresu ochrony środowiska. Określony okres ochrony środowiska dla każdego elementu bę dzie opatrzony własnym oznaczeniem.

.GWARANCJA

Okres gwarancji na ten produkt wynosi 12 miesię cy, a uprawnienia nie podlegają przeniesieniu. Od daty zakupu możesz cieszyć się bezpłatną gwarancją w okresie gwarancyjnym z ważnymi dokumentami (gwarancja nie obejmuje zużycia spowodowanego wyglą dem i działaniem mechanicznym).

Zastrzeżenie:

1. Przypadkowego uszkodzenia, niewłaściwego użytkowania lub transportu;
2. Niewłaściwa konserwacja;
3. Obsługa bez przestrzegania instrukcji obsługi;
4. Nie można przedstawić formalnego certyfikatu zakupu;

PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA



Ten produkt podlega postanowieniom dyrektywy europejskiej 2012/19/UE. Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że produkt wymaga selektywnej zbiórki śmieci na terenie Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych jako takie nie można wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, lecz należy je przekazać do punktu zbiórki w celu recyklingu urzą dzeń elektrycznych i elektronicznych.

Machine Translated by Google

UTYLIZACJA BATERII



Aby zminimalizować ryzyko dla zdrowia i środowiska pod koniec okresu użytkowania tego produktu, przepisy dotyczące zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) oraz dyrektywa w sprawie zużytych baterii wymagają, aby produkt ten był utylizowany w odpowiednim punkcie zbiórki, gdzie zostanie wysłany celu usunięcia baterii i odpowiedniego recyklingu. Aby uzyskać więcej informacji na temat recyklingu i bezpiecznej utylizacji tych odpadów w Twojej okolicy, skontaktuj się z lokalnymi władzami.

INFORMACJE FCC

UWAGA: Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługi urządzenia!
To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie podlega następującym dwóm warunkom:

1) Ten produkt może powodować szkodliwe zakłócenia.
2) Ten produkt musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

OSTRZEŻENIE: Zmiany lub modyfikacje tego produktu, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługi produktu.
Uwaga: ten produkt został przetestowany i stwierdzono, że spełnia ograniczenia dla urządzeń cyfrowych klasy B zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych.

Machine Translated by Google

Ten produkt generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowany i nie będzie używany zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że w konkretnej instalacji nie wystąpią zakłócenia. Jeśli produkt powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, co można stwierdzić poprzez wyłączenie i włączenie produktu, zachęca się użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z poniższych środków.

· Zmień orientację lub położenie anteny odbiorczej.

· Zwiększ odległość pomiędzy produktem a odbiornikiem.

· Podłącz produkt do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.

· Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

Producent: SUZHOU PINOTEC CO., LTD.

Adres: POKÓJ C705, NR 1 GUANTANG ROAD, DYSTRYKT XIANGCHENG, miasto SUZHOU, PROWINCJA JIANGSU, CHINY.

Import do AUS: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Import do USA: Sanven Technology Ltd.

Apartament 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, Kalifornia 91730

EC REP

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.

UK REP

YH CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,

London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

MASSAGEPISTOOL


LS MINI

We blijven ons inzetten om u gereedschap tegen een concurrerende prijs te bieden.
'Bespaar de helft', 'Halve prijs' of andere soortgelijke uitdrukkingen die door ons worden gebruikt vertegenwoordigen slechts een schatting van de besparingen die u zou kunnen profiteren als u bepaalde gereedschappen bij ons koopt in vergelijking met de grote topmerken en betekenen niet noodzakelijkerwijs dat ze alle categorieën van aangeboden gereedschappen dekken. door ons. Wij verzoeken u vriendelijk om bij het plaatsen van een bestelling bij ons goed na te gaan of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MASSAGEPISTOOL



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u productvragen? Technische ondersteuning nodig? Neem gerust contact met ons op:

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u ermee aan de slag gaat. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u heeft ontvangen. Vergeef ons alstublieft dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates zijn voor ons product.

Machine Translated by Google

Bedankt dat u voor ons booster-massagepistool hebt gekozen. Lees deze handleiding aandachtig door voordat u deze gebruikt, zodat u verzekerd bent van een goede werking. Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

Hoofdfuncties:

Het verlichten van spierpijn, het stimuleren van de bloedcirculatie, het verlichten van de stijfheid van de halswervels en het verbeteren van het spierherstel.

VOORZORGSMAATREGELEN

Om letsel, storingen, elektrische schokken, brand, overlijden en andere schade aan de apparatuur te voorkomen, dient u de instructies en waarschuwingen zorgvuldig te lezen.

VERBOD

1. Het is minderjarigen verboden dit product te gebruiken. Het is geen speelgoed.
2. Verbied dit product in water te plaatsen. Mocht het per ongeluk in het water vallen, stuur het dan tijdig op voor inspectie.

3. Verbied dit product in de buurt van of in het vuur te plaatsen.
4. Verbied het gebruik op hoofd, nek, hart of geslachtsorganen.
5. Verbied het gebruik op botten. Gebruik het alleen op zachte weefsels als u geen pijn of ongemak voelt.
6. Verbied het gebruik van een niet-originele oplader om het product op te laden, anders kan er brand ontstaan.
7. Verbied het opzettelijk laten vallen van het product.
8. Verbied het verwijderen van de schroeven of probeer het product te demonteren.
9. Het product is geen alternatief of aanvulling op een medische behandeling. Als u pijn voelt, een medische behandeling ondergaat of andere medische hulpmiddelen gebruikt, raadpleeg dan uw arts voordat u dit product gebruikt.

10. Verbied het om vingers, haar of andere lichaamsdelen dichtbij de achterkant van de massagekoppen te plaatsen in geval van pletten.

Machine Translated by Google

VRIJWARING


Als u een van de volgende situaties heeft of gezondheidsproblemen heeft, raadpleeg dan uw arts voordat u dit product gebruikt.

1. Zwangerschap, diabetes, psychische stoornissen, schade aan het netvlies en andere complicaties.
2. Pacemakergebruik, recente operatie, epilepsie, migraine, uitsteeksel van de lumbale tussenwervelschijf en spondylolisthesis.
3. Recente gewrichtsvervangende chirurgie, een operatie voor het plaatsen van een intra-uterien anticonceptiemiddel, implantatie van metalen onderdelen of andere zorgen over uw eigen lichaam.


Lopend onderzoek naar het effect van vibratietraining op specifieke medische ziekten kan het aantal contra-indicaties verminderen. Uit de praktijk blijkt dat een gecombineerde behandeling met vibratietraining in veel gevallen ook een effectieve medische begeleiding is. Dit moet echter gebeuren op advies van een arts.

Machine Translated by Google

ÿ.PRODUCTINTRODUCTIE




MASSAGEHOOFDEN



Ruggengraat hoofd

Voor rugmassage.

Sterke intensiteit.



Ronde kop Voor

spiermassage en ontspanning

van het hele lichaam.



Platte kop

Voor massage en ontspanning

van grote spiergroepen.



Kogelkop Voor


ontspanning van pijnpunten.


Sterke intensiteit.

Machine Translated by Google

ÿ. GEBRUIKSAANWIJZING

OPERATIE





a. Druk kort op de multifunctionele knop om in te schakelen, het indicatielampje geeft het huidige vermogen weer. B. Druk kort op de multifunctionele knop, de machine begint te werken, de indicator geeft de huidige versnelling weer, elke keer dat u drukt, neemt de trillingsintensiteit met één versnelling toe. C. Wanneer de machine in de vijfde versnelling staat, drukt u op de multifunctionele knop om uit te schakelen.


OPLADEN

De oplaadpoort bevindt zich aan de bovenkant van het massagepistool. A. Laad de batterij voor het eerste gebruik volledig op. B. Schakel het uit tijdens het opladen. C. Sluit de voeding aan. Statusindicatoren knipperen beurtelings en geven aan dat de machine aan het opladen is. D. Tijdens het opladen licht de batterij-indicator op en knippert. Volledig opgeladen branden de drie lampjes altijd. e. Verplaats de machine niet tijdens het opladen.

Machine Translated by Google

VERVANG DE MASSAGEKOP

Terwijl de machine uitgeschakeld is, steekt u de massagekop langzaam in de cilinder. Zoals weergegeven in de afbeelding kan de rode lijnpositie van de massagekop worden uitgelijnd met de rode lijnpositie van de machine.



ÿ. SPECIFICATIES

Productnaam: Massagepistool	Bedrijfstemperatuur: 0-40ÿ
Type: LS MINI	Slag: 8 mm
Nominaal ingangsvermogen: Type-c	Batterijcapaciteit: 2500 mAh
Nominaal ingangsvermogen: 5V 2A	

Machine Translated by Google

ÿ.FAQ

KAN NIET INSCHAKELEN

A. Lage temperatuur:

Als u het massagepistool langere tijd onder 0 ÿ houdt, wordt de activiteit van de batterij verminderd en wordt de normale werking verhinderd. Het product kan niet normaal werken als het is ingeschakeld.

Oplossingen: Leg het product twee uur op een temperatuur boven 0ÿ, of verhoog de temperatuur van de machine snel met een föhn.

B. Lage batterij:

Wanneer de batterij bijna leeg is, of als de gebruiker deze langere tijd niet oplaadt, gaat de batterij naar de beveiligingsmodus voor een bijna lege batterij. Het product zal op dit moment niet normaal werken als u het opnieuw start.

Oplossingen: Schakel het uit terwijl de oplader is aangesloten. Zorg ervoor dat hij volledig is opgeladen en dat hij normaal kan werken.

PROBLEEMOPLOSSEN	
Licht abnormaal geluid tijdens gebruik	Licht geluid is een normaal verschijnsel in de periode van een nieuwe machine. Als de het geluid wordt luider na een periode van gebruik, stuur het apparaat ter inspectie op.
Batterij wel niet opladen	Vervang de batterij alstublieft, vanwege veroudering of slecht contact van de batterij.

Machine Translated by Google

ÿ.ONDERHOUD

A. Als u het product langere tijd niet gebruikt, schakel het dan uit en houd de elektriciteit vast terwijl u het veilig bewaart. Bewaar het op een veilige, koele en droge plaats.

B. Laad het product ieder half jaar op als u het langere tijd niet gebruikt. Het vasthouden van elektriciteit voorkomt schade aan de batterij door vlekken.

C. Kies voor het dagelijks onderhoud een neutraal schoonmaakmiddel en een zachte doek. Gebruik voor het reinigen geen motorolie, organische oplosmiddelen of andere chemicaliën. D. Schakel de stroom uit nadat u het product hebt gebruikt of voordat u het product reinigt.

e. Het product moet tijdens transport goed worden vastgezet. Vermijd hevige trillingen, botsingen, rollen en vallen.

Machine Translated by Google

ÿ. MILIEUBESCHERMING

Gooi dit product aan het einde van zijn levensduur niet weg met het gewone huisvuil. Gooi dit product in de door de overheid aangewezen prullenbak of stuur dit product terug naar de klantenservice van de fabrikant. Het personeel van het servicecentrum zal het op een milieuvriendelijke manier recyclen.

A. Naam en inhoud van schadelijke stoffen in het product

Onderdeelnaam	Giftige en schadelijke stoffen en elementen					
	Pb	Hg	CD	Cr(ÿ)	VN	PBDE
schelp	●	●	●	●	●	●
printplaat	×	●	●	●	●	●
metalen onderdelen	×	●	●	●	●	●
kabel	●	●	●	●	●	●

Dit formulier is gebaseerd op de regels van SJ/T 11364.

O: Het gehalte aan schadelijke stoffen in alle onderdelen voldoet aan de beperkte eisen van GB/T 26572.

X: Het gehalte aan schadelijke stoffen in ten minste één deel overschrijdt de beperking van GB/T 26572.

B. Gebruiksperiode voor milieubescherming

De tijdslimiet voor milieuvervuiling, ernstige schade aan mensen en eigendommen, of het lekken van giftige en schadelijke stoffen, bedraagt 10 jaar bij normaal gebruik zoals beschreven in deze handleiding.

Machine Translated by Google



Dit teken geeft aan dat de milieubeschermingsperiode van dit product bij normaal gebruik 10 jaar bedraagt. Op sommige onderdelen kunnen ook tekens voor de milieubeschermingsperiode staan. De specifieke periode van milieubescherming voor elk onderdeel is onderworpen aan een eigen teken.

ÿ.GARANTIE

De garantieperiode van dit product bedraagt 12 maanden en de bevoegdheid is niet overdraagbaar. Vanaf de aankoopdatum geniet je binnen de garantietermijn van gratis garantie met geldige documenten (slijtage door uiterlijk en mechanische werking valt niet onder de garantie).

Vrijwaring:

1. Onopzettelijke schade, oneigenlijk gebruik of transport;
2. Onjuist onderhoud;
3. Bediening zonder de handmatige instructies te volgen;
4. Kan geen formeel aankoopcertificaat overleggen;

CORRECTE VERWIJDERING



Dit product valt onder de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/EU. Het symbool met een doorgestreepte afvalcontainer geeft aan dat het product in de Europese Unie een aparte afvalinzameling vereist. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet bij het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten.

Machine Translated by Google

VERWIJDERING VAN BATTERIJEN



Om de gevaren voor de gezondheid en het milieu aan het einde van de levensduur van dit product tot een minimum te beperken, vereisen de wetten met betrekking tot afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) en de richtlijn betreffende afgedankte batterijen dat u dit product weggooit bij een geschikt inzamelpunt waar het naartoe wordt gestuurd. om de batterijen te verwijderen en voor passende recycling. Neem contact op met uw plaatselijke autoriteiten voor meer informatie over recycling en veilige verwijdering hiervan in uw regio.

FCC-INFORMATIE

LET OP: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken!
Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

1) Dit product kan schadelijke interferentie veroorzaken.
2)Dit product moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

WAARSCHUWING: Wijzigingen of aanpassingen aan dit product die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het product te bedienen ongeldig maken.
Opmerking: Dit product is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van Klasse B overeenkomstig Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie.

Machine Translated by Google

Dit product genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen, en als het niet wordt geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, kan het schadelijke interferentie aan radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als dit product schadelijke interferentie veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het product uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker aangeraden te proberen de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen.

· Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.

· Vergroot de afstand tussen het product en de ontvanger.

· Sluit het product aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.

· Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

Fabrikant: SUZHOU PINOTEC CO., LTD.

Adres: ROOM C705, NO.1 GUANTANG ROAD, XIANGCHENG DISTRICT, SUZHOU City, JIANGSU PROVINC, CHINA.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC REP

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion House,

London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

MASSAGEVISTAN


LS MINI

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MASSAGEVISTAN



BEHÖVS HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: **Teknisk support och e-garanticertifikat**

www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

Machine Translated by Google

Tack för att du valde vår boostermassagepistol. Innan du använder den, vänligen läs den här bruksanvisningen noggrant för att säkerställa att den fungerar korrekt och spara den för framtida referens.

Huvud funktioner:

Lindrar muskelömhet, stimulerar blodcirkulationen, lindrar stelhet i halskotan och förbättrar muskelåterhämtningen.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

För att undvika skador, fel, elektriska stötar, brand, dödsfall och andra skador på utrustningen, läs instruktionerna och varningarna noggrant.

FÖRBUD

1. Minderåriga är förbjudna att använda denna produkt. Det är ingen leksak.
2. Förbjud att lägga denna produkt i vatten. Om den faller i vattnet av misstag, skicka den för inspektion i tid.

3. Förbjud att placera denna produkt nära eller i elden.
4. Förbjud att använda den på huvud, hals, hjärta eller könsorgan.
5. Förbjud att använda den på ben. Använd den endast på mjuka vävnader när du inte känner smärta eller obehag.
6. Förbjud att använda icke-originalladdare för att ladda produkten, annars kan det orsaka brand.
7. Förbjud att tappa produkten avsiktligt.
8. Förbjud att ta bort skruvarna eller försök att demontera produkten.
9. Produkten är inte ett alternativ eller komplement till medicinsk behandling. Om du känner smärta, genomgår medicinsk behandling eller använder någon annan medicinsk utrustning, kontakta din läkare innan du använder denna produkt.

10. Förbjud att placera fingrar, hår eller andra kroppsdelar nära baksidan av massagehuvudena i händelse av squashing.

Machine Translated by Google

VARNING


Om du har någon av följande situationer eller några hälsorelaterade problem, kontakta din läkare innan du använder denna produkt.

1. Graviditet, diabetes, psykisk störning, näthinneskador och andra komplikationer.
2. Pacemakeranvändning, nyligen genomförd operation, epilepsi, migrän, utskjutande länddisk och spondylolistes.
3. Nyligen genomförd ledplastik, placering av intrauterin preventivmedel, implantation av metalldelar eller andra bekymmer om din egen kropp.


Pågående forskning om effekten av vibrationsträning mot specifika medicinska sjukdomar kan minska antalet kontraindikationer. Praktisk erfarenhet visar att vibrations-träning-kombinerad behandling i många fall också är en effektiv medicinsk vägledning. Det måste dock göras med läkares råd.

Machine Translated by Google


ÿ.PRODUKTINTRODUKTION



MASSAGEHUVUD



Spinal huvud
För ryggradsmassage.
Stark intensitet.



Runt huvud För
helkroppsmuskelmassage
och avslappning.



Platt huvud
För massage och
avslappning av stora muskelgrupper.





Kulhuvud För
avslappning av smärtpunkter.
Stark intensitet.

Machine Translated by Google

ÿ.BRUKSANVISNING

DRIFT





a. Tryck kort på multifunktionsknappen för att slå på, indikatorlampan visar aktuell effekt. b. Tryck kort på multifunktionsknappen, maskinen börjar arbeta, indikatorn visar aktuell växel, varje gång du trycker på ökar vibrationsintensiteten med en växel. c. När maskinen är i femte växeln, tryck på multifunktionsknappen för att stänga av.

LADDNING

Laddningsporten är på toppen av massagepistolen.

a. Ladda batteriet helt för första användningen. b.

Stäng av den när du laddar.

c. Anslut strömförsörjningen. Statusindikatorerna blinkar i tur och ordning och det visar att maskinen


laddas. d. Vid laddning tänds batteriindikatorn och blinkar. Fulladdat, de tre lamporna är alltid tända. e. Flytta

inte maskinen när den laddas.

Machine Translated by Google

BYT UT MASSAGEHUVUDET

Med maskinen avstängd, för långsamt in massagehuvudet i cylindern. Som visas i figuren kan massagehuvudets röda linje positioneras i linje med maskinens röda linje.



ÿ. SPECIFIKATIONER

Produktnamn: Massage Gun	Servicetemperatur: 0-40ÿ
Typ: LS MINI	Slaglängd: 8 mm
Nominell ingång: Typ-c	Batterikapacitet: 2500mAh
Nominell ingång: 5~~V⎓~~2A	

Machine Translated by Google

ÿ.FAQ

KAN INTE SLÅ PÅ

a. Låg temperatur:

Att hålla massagepistolen under 0 ÿ under lång tid kommer att minska batteriets aktivitet och förhindra normal funktion. Produkten kan inte fungera normalt när den är påslagen.

Lösningar: Lägg produkten i två timmar vid en temperatur över 0 ÿ, eller höj maskinens temperatur snabbt med en hårtork.

b. Låg batterinivå:

När batteriet är lågt eller användaren inte laddar det under en längre tid, kommer batteriet att gå in i skyddsläget för lågt batteri. Produkten kommer inte att fungera normalt vid denna tidpunkt när du startar den igen.

Lösningar: Stäng av den med laddaren ansluten. Se till att den är fulladdad och att den kan fungera normalt.

FELSÖKNING	
Lite onormalt buller under användning	Lätt brus är ett normalt fenomen under den nya maskinen. Om ljudet blir högre efter en tids användning, skicka det för inspektion.
Batteri gör det inte ladda	Byt ut batteriet, för att batteriet åldras eller har dålig kontakt.

Machine Translated by Google

ÿ.UNDERHÅLL

a. När du inte använder produkten under en längre tid, stäng av den och håll ström samtidigt som du förvarar den. Förvara den på en säker, sval och torr plats.

b. Ladda produkten vart halvår om du inte använder den under en längre tid. Att hålla elektricitet förhindrar batteriskador på grund av fläckar.

c. Välj neutralt tvättmedel och mjuk trasa för dagligt underhåll. Använd inte motorolja, organiska lösningsmedel eller andra kemikalier för rengöring. d. Stäng av strömmen efter att du har använt produkten eller innan du rengör produkten.

e. Produkten ska vara väl fixerad under transport. Undvik våldsamma vibrationer, kollision, rullning och fall.

Machine Translated by Google

ÿ.MILJÖSKYDD

Kasta inte denna produkt tillsammans med hushållsavfallet när dess livslängd är slut. Lägg denna produkt i papperskorgen som utsetts av regeringen eller skicka tillbaka produkten till tillverkarens kundservice. Servicecentrets personal kommer att återvinna den på ett miljövänligt sätt.

a. Namn och innehåll av skadliga ämnen i produkten

Delnamn	Giftiga och skadliga ämnen och grundämnen					
	Pb	Hg	CD	Cr(ÿ)	FN	PBDE
skal	•	•	•	•	•	•
kretskort	×	•	•	•	•	•
metalldelar	×	•	•	•	•	•
kabel	•	•	•	•	•	•

Denna blankett är baserad på reglerna i SJ/T 11364.

O: Innehållet av skadliga ämnen i alla delar uppfyller de begränsade kraven i GB/T 26572.

X: Innehållet av skadliga ämnen i minst en del överskrider begränsningen i GB/T 26572.

b. Användningsperiod för miljöskydd

Tidsgränsen för miljöföroreningar, allvarliga skador på människor och egendom eller läckage av giftiga och skadliga ämnen är 10 år vid normal användning enligt beskrivningen i denna manual.

Machine Translated by Google



Detta tecken indikerar att miljöskyddsperioden för denna produkt är 10 år vid normal användning. Vissa komponenter kan också ha miljöskyddsperiodskyltar. Den specifika miljöskyddsperioden för varje komponent ska vara föremål för ett eget tecken.

ÿ.GARANTI

Garantiperioden för denna produkt är 12 månader och behörigheten kan inte överföras. Från inköpsdatum får du gratis garanti inom garantiperioden med giltiga dokument (Slitage på grund av utseende och mekanisk funktion täcks inte av garantin).

Varning:

1. Oavsiktlig skada, felaktig användning eller transport;
2. Felaktigt underhåll;
3. Användning utan att följa de manuella instruktionerna;
4. Kan inte tillhandahålla formellt köpbevis;

KORREKT AVFALLSHANTERING



Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EU. Symbolen som visar en soptunna korsad anger att produkten kräver separat sophämtning i EU. Detta gäller för produkten och alla tillbehör märkta med denna symbol. Produkter märkta som sådana får inte slängas tillsammans med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.

Machine Translated by Google

AVFALLSHANTERING AV BATTERI



För att minimera risker för hälsa och miljö vid slutet av denna produkts livslängd kräver lagar som handlar om avfall från elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) och direktivet om avfallsbatterier att du kasserar denna produkt till en lämplig insamlingsanläggning dit den kommer att skickas in. för att ta bort batterierna och för lämplig återvinning. Kontakta dina lokala myndigheter för mer information om återvinning och säker kassering av dessa i ditt område.

FCC-INFORMATION

FÖRSIKTIGHET: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan upphäva användarens behörighet att använda utrustningen!
Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Driften är föremål för följande två villkor:

1) Denna produkt kan orsaka skadliga störningar.
2) Denna produkt måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.

VARNING: Ändringar eller modifieringar av denna produkt som inte uttryckligen godkänts av den part som är ansvarig för efterlevnaden kan upphäva användarens behörighet att använda produkten.
Obs: Denna produkt har testats och befunnits överensstämma med gränserna för en digital enhet av klass B i enlighet med del 15 av FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadlig störning i en bostadsinstallation.

Machine Translated by Google

Denna produkt genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, och om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna kan den orsaka skadliga störningar på radiokommunikation.
Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att inträffa i en viss installation. Om denna produkt orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, vilket kan fastställas genom att stänga av och på produkten, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen med en eller flera av följande åtgärder.

· Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
· Öka avståndet mellan produkten och mottagaren.
· Anslut produkten till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.

· Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker för hjälp.

Tillverkare: SUZHOU PINOTEC CO., LTD.
Adress: ROOM C705, NO.1 GUANTANG ROAD, XIANGCHENG DISTRICT, SUZHOU City, JIANGSU PROVINC, KINA.
Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd.
Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC REP
E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP
YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support