VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Tire Changer

Model: ZG-CZJ-07

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Tire Changer

MODEL: ZG-CZJ-07



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

INTRODUCTION

Thank you for purchasing our products. Committed to providing customers with the best quality products and service has always been our lifelong goal. Before using the product, please read this instruction manual carefully to ensure correct use. Keep the instruction manual in a place where the user can find it at any time.

ASSEMBLY PRECAUTIONS

There are many components and accessories in the package. Please carefully check the quantity and type before use. Keep them out of reach of children to prevent accidents.

1. Before use, check whether all components of the equipment are firmly connected, ensuring there is no looseness or deformation, and that the equipment is in normal working condition.

2. During the installation process, keep your hands away from the moving parts of the equipment to prevent being pinched or scratched, ensuring safe operation.

3. When placing the equipment, choose a flat and solid ground to avoid the equipment shaking due to tilting or soft ground, which may affect the installation accuracy.

4. After installation, check the fit between the tire and the wheel hub to ensure a secure installation with no looseness or misalignment.

5. Regularly clean and maintain the equipment, and apply an appropriate amount of lubricating oil to the moving parts to ensure its stable mechanical performance.

Read the equipment instruction manual carefully before the first use. Familiarize yourself with the functions of each component and the operation process before starting the installation operation.

6. Apply force evenly and smoothly during operation to avoid excessive force causing damage to the equipment, tire deformation, or wheel hub damage.

7. Apply force evenly and smoothly during operation to avoid excessive force causing damage to the equipment, tire deformation, or wheel hub damage.

8. Pay attention to protecting the wheel hub during use. You can use materials like rubber pads for protection. If damage occurs due to non - compliance with the requirements of the instruction manual, it is a personal usage issue, and vevor will not bear the loss.

Product parameters

Model	Product type	Product size
ZG-CZJ-07	Duck head kit	360×340×145mm

PARTS LIST



Item	Name	Reference Image	QTY.
1	Duck - head center rod		1
2	Duck - head vertical rod		1
3	Silver cone		1
4	Adjustment knob		2
5	Duck - head adjustment rod		1
6	Duck head		1
7	M8x35 hexagon head screws		2
8	M8 nuts		2
9	Instruction manual		1

Method of Knob Adjustment



INSTALLATION STEPS

NOTICE!

- The manual tire changer in Figure 1 is used in conjunction with the duck - head in Figure 2. If you need to use the product in Figure 1, it needs to be purchased separately. This instruction manual is only for installation demonstration purposes.

1. First, place the base of the tire demounting machine on a flat ground. Align with the screw holes, drill holes, install expansion screws, and tighten them to fix the equipment. Subsequently, vertically put the tire onto the central column, and lower it until the lower tire bead fits the supporting structure to complete the preliminary positioning.



2. semble the horizontal components of the tool. Connect the red crossbar to the center rod, adjust the positions of the components and lock them to make the tool structure stable.



3. Align the insertion end of the long red rod in the figure with the square - tube interface at the top of the tire demounting machine, and insert it smoothly into the square tube.



4. When disassembling the tire, insert the duck - head component into the joint between the tire bead and the wheel hub. Use a pry bar to lift the tire bead and make it fit the duck - head. Rotate the tire counter - clockwise. With the help of the duck - head, separate the tire bead to complete the tire disassembly. When installing the tire, after putting the tire onto the column, align the tire bead with the wheel hub slot. Similarly, rotate the tire counter - clockwise. Utilize the supporting force of the duck - head component to gradually embed the tire bead into the wheel hub to complete the installation.



Tire disassembly



Tire installation

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

démonte-pneus

Modèle : ZG-CZJ-07

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Tire Changer

MODÈLE: ZG-CZJ-07



Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

SAFETY INSTRUCTIONS

INTRODUCTION

Merci d'avoir acheté nos produits. Notre objectif premier a toujours été de fournir à nos clients des produits et un service de la plus haute qualité. Avant d'utiliser le produit, veuillez lire ce qui suit. manuel d'instructions Lisez attentivement le manuel d'instructions pour garantir une utilisation correcte. Conservez-le dans un endroit sûr. où l'utilisateur peut le trouver à tout moment.

ASSEMBLÉE PRÉCAUTIONS

L'emballage contient de nombreux composants et accessoires. Veuillez vérifier attentivement la quantité et le type avant utilisation. Conservez-les hors de portée des enfants afin d'éviter tout accident.

9. Avant utilisation, vérifiez que tous les composants de l'équipement sont bien fixés, qu'il n'y a pas de jeu ni de déformation, et que l'équipement est en état de fonctionnement normal.

10. Lors de l'installation, gardez vos mains éloignées des pièces mobiles de l'équipement afin d'éviter tout pincement ou égratignure et de garantir un fonctionnement en toute sécurité.

11. Lors de la mise en place de l'équipement, choisissez un sol plat et stable afin d'éviter que celui-ci ne vibre en raison de l'inclinaison ou d'un sol meuble, ce qui pourrait affecter la précision de l'installation.

12. Après l'installation, vérifiez l'ajustement entre le pneu et le moyeu de la roue pour garantir une installation sécurisée, sans jeu ni désalignement.

13. Nettoyez et entretenez régulièrement l'équipement et appliquez une quantité appropriée d'huile lubrifiante sur les pièces mobiles afin de garantir son bon fonctionnement mécanique.

Lisez attentivement le manuel d'utilisation avant la première utilisation. Familiarisez-vous avec les fonctions de chaque composant et le processus de fonctionnement avant de commencer l'installation.

14. Appliquez une force uniforme et régulière pendant l'utilisation afin d'éviter une force excessive susceptible d'endommager l'équipement, de déformer les pneus

ou d'endommager le moyeu de la roue.

15. Appliquez une force uniforme et régulière pendant l'utilisation afin d'éviter une force excessive susceptible d'endommager l'équipement, de déformer les pneus ou d'endommager le moyeu de la roue.

16. Veillez à protéger le moyeu de la roue pendant son utilisation. Vous pouvez utiliser des matériaux comme des patins en caoutchouc. Si des dommages surviennent suite au non-respect des instructions du manuel d'utilisation, il s'agit d'un problème lié à une utilisation inappropriée, et Vevor ne pourra être tenu responsable.

Product parameters

Modèle	Type de produit	Taille du produit
ZG-CZJ-0 7	kit de tête de canard	360×340×145 mm

PARTS LIST



Article	Nom	Référence Image	Qté.
1	Canard - tige centrale de tête		1
2	Canard - canne verticale		1
3	Cône d'argent		1
4	Bouton de réglage		2
5	Canard - tige de réglage de la		1

	tête		
6	Tête de canard		1
7	Vis à tête hexagonale M8x35		2
8	Écrous M8		2
9	Manuel d'instructions		1

Method of Knob Adjustment


1
Secure the screw to the rod position by tightening it.
2
Raise the screw handle upward.
3
Rotate the screw counterclockwise to reset.
4
Repeat the process as needed to ensure full tightening.

INSTALLATION STEPS

AVIS!

- Le démonte-pneu manuel illustré à la figure 1 s'utilise avec la tête de démontage en canard représentée à la figure 2. Si vous souhaitez utiliser le produit illustré à la figure 1, celui-ci doit être acheté séparément. Ce manuel d'instructions sert uniquement à la démonstration de l'installation.

1. Commencez par placer la base de la machine de démontage de pneus sur une surface plane. Alignez-la avec les trous de vis, percez-les, installez les vis d'expansion et serrez-les pour fixer l'appareil. Ensuite, placez le pneu verticalement sur la colonne centrale et abaissez-le jusqu'à ce que le talon inférieur du pneu s'appuie contre la structure de support afin de finaliser le positionnement préliminaire.



5. Assemblez les éléments horizontaux de l'outil. Fixez la barre transversale rouge à la tige centrale, ajustez la position des éléments et verrouillez-les pour

stabiliser la structure de l'outil.



6. Alignez l'extrémité d'insertion de la longue tige rouge sur la figure avec l'interface du tube carré en haut de la machine de démontage de pneus, et insérez-la en douceur dans le tube carré.



7. Pour démonter le pneu, insérez l'outil de démontage rapide dans l'articulation entre le talon du pneu et le moyeu de la jante. Utilisez un levier pour soulever le talon et l'insérer dans l'outil. Faites tourner le pneu dans le sens antihoraire. À l'aide de l'outil, séparez le talon pour terminer le démontage. Pour remonter le pneu, placez-le sur la colonne et alignez le talon avec la rainure du moyeu. Faites tourner le pneu dans le sens antihoraire. Utilisez la force de maintien de l'outil pour insérer progressivement le talon dans le moyeu et terminer le montage.



Tire disassembly



Tire installation

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australie
Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim

Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Reifenmontiermaschine

Modell: ZG-CZJ-07

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Tire Changer

MODELL: ZG-CZJ-07



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

SAFETY INSTRUCTIONS

EINFÜHRUNG

Vielen Dank für Ihren Einkauf. Unser oberstes Ziel war und ist es, unseren Kunden stets Produkte und Service von höchster Qualität zu bieten. Bitte lesen Sie dies vor der Verwendung des Produkts. Bedienungsanleitung Bitte sorgfältig aufbewahren, um eine korrekte Verwendung zu gewährleisten. Die Bedienungsanleitung sollte an einem geeigneten Ort aufbewahrt werden. wo der Benutzer es jederzeit finden kann.

MONTAGE VORSICHTSMASSNAHMEN

Die Verpackung enthält zahlreiche Komponenten und Zubehörteile. Bitte überprüfen Sie vor Gebrauch sorgfältig die Anzahl und Art der Teile. Bewahren Sie diese außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um Unfälle zu vermeiden.

17. Vor der Benutzung ist zu prüfen, ob alle Komponenten des Geräts fest miteinander verbunden sind, ob keine Lockerungen oder Verformungen vorliegen und ob sich das Gerät in einem normalen Betriebszustand befindet.

18. Halten Sie während der Installation Ihre Hände von den beweglichen Teilen des Geräts fern, um Quetschungen oder Kratzer zu vermeiden und einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.

19. Wählen Sie für die Aufstellung des Geräts einen ebenen und festen Untergrund, um ein Wackeln des Geräts durch Neigung oder weichen Untergrund zu vermeiden, da dies die Installationsgenauigkeit beeinträchtigen könnte.

20. Überprüfen Sie nach der Montage den Sitz des Reifens an der Radnabe, um eine sichere Befestigung ohne Spiel oder Fehlausrichtung zu gewährleisten.

21. Reinigen und warten Sie das Gerät regelmäßig und tragen Sie eine angemessene Menge Schmieröl auf die beweglichen Teile auf, um dessen stabile mechanische Funktion zu gewährleisten.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung des Geräts vor der ersten Benutzung sorgfältig durch. Machen Sie sich mit den Funktionen der einzelnen Komponenten und dem Bedienungsablauf vertraut, bevor Sie mit der Installation beginnen.

22. Üben Sie die Kraft während des Betriebs gleichmäßig und sanft aus, um

Schäden an der Ausrüstung, Verformungen des Reifens oder Beschädigungen der Radnabe durch übermäßige Krafteinwirkung zu vermeiden.

23. Üben Sie die Kraft während des Betriebs gleichmäßig und sanft aus, um Schäden an der Ausrüstung, Verformungen des Reifens oder Beschädigungen der Radnabe durch übermäßige Krafteinwirkung zu vermeiden.

24. Achten Sie darauf, die Radnabe während des Gebrauchs zu schützen. Sie können hierfür beispielsweise Gummipads verwenden. Sollte es aufgrund Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zu Schäden kommen, handelt es sich um einen persönlichen Nutzungsfehler, für den Vevor keine Haftung übernimmt.

Product parameters

Modell	Produktart	Produktgröße
ZG-CZJ-0 7	Entenkopf-Set	360 × 340 × 145 mm

PARTS LIST



Artikel	Name	Referenz Bild	MENGE.
1	Entenkopf-Zentralstange		1
2	Vertikale Entenkopf-Stange		1
3	Silberkegel		1
4	Einstellknopf		2
5	Entenkopf-Verstellstange		1

6	Entenkopf		1
7	M8x35 Sechskantschrauben		2
8	M8-Muttern		2
9	Bedienungsanleitung		1

Method of Knob Adjustment


1
Secure the screw to the rod position by tightening it.
2
Raise the screw handle upward.
3
Rotate the screw counterclockwise to reset.
4
Repeat the process as needed to ensure full tightening.

INSTALLATION STEPS

BEACHTEN!

- Der manuelle Reifenwechsler in Abbildung 1 wird zusammen mit dem Entenkopf in Abbildung 2 verwendet. Falls Sie das Produkt aus Abbildung 1 benötigen, muss es separat erworben werden. Diese Bedienungsanleitung dient lediglich der Veranschaulichung der Installation.

1. Stellen Sie zunächst die Basis der Reifendemontagemaschine auf einen ebenen Untergrund. Richten Sie die Maschine an den Schraubenlöchern aus, bohren Sie die Löcher, setzen Sie die Spreizdübel ein und ziehen Sie diese fest, um die Maschine zu fixieren. Setzen Sie anschließend den Reifen senkrecht auf die Mittelsäule und senken Sie ihn ab, bis der untere Reifenwulst an der Halterung anliegt. Damit ist die Vorpositionierung abgeschlossen.



8. Montieren Sie die horizontalen Komponenten des Werkzeugs. Verbinden Sie die rote Querstange mit der Mittelstange, justieren Sie die Positionen der Komponenten und arretieren Sie diese, um die Werkzeugkonstruktion zu

stabilisieren.



9. Richten Sie das Einführende des langen roten Stabes in der Abbildung an der Schnittstelle zwischen Vierkantrohr und Reifendemontagemaschine aus und führen Sie ihn glatt in das Vierkantrohr ein.



10. Beim Demontieren des Reifens führen Sie den Entenkopf in die Fuge zwischen Reifenwulst und Radnabe ein. Heben Sie die Reifenwulst mit einem Hebel an und bringen Sie sie in den Entenkopf. Drehen Sie den Reifen gegen den Uhrzeigersinn. Trennen Sie mithilfe des Entenkopfs die Reifenwulst, um die Demontage abzuschließen. Beim Montieren des Reifens setzen Sie diesen auf die Säule und richten die Reifenwulst an der Nut der Radnabe aus. Drehen Sie den Reifen erneut gegen den Uhrzeigersinn. Nutzen Sie die Stützkraft des Entenkopfs, um die Reifenwulst schrittweise in die Radnabe einzudrücken und die Montage abzuschließen.



Tire disassembly



Tire installation

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importiert nach Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD
NSW 2122 Australien
Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Smontagomme

Modello: ZG-CZJ-07

Tire Changer

MODELLO: ZG-CZJ-07



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

SAFETY INSTRUCTIONS

INTRODUZIONE

Grazie per aver acquistato i nostri prodotti. Il nostro obiettivo principale è sempre stato quello di fornire ai clienti prodotti e servizi della migliore qualità. Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente questo documento. manuale di istruzioni attentamente per garantirne il corretto utilizzo. Conservare il manuale di istruzioni in un luogo dove l'utente può trovarlo in qualsiasi momento.

ASSEMBLEA PRECAUZIONI

La confezione contiene numerosi componenti e accessori. Si prega di controllare attentamente la quantità e il tipo prima dell'uso. Tenerli fuori dalla portata dei bambini per evitare incidenti.

25. Prima dell'uso, verificare che tutti i componenti dell'attrezzatura siano saldamente collegati, assicurandosi che non vi siano allentamenti o deformazioni e che l'attrezzatura sia in normali condizioni di funzionamento.

26. Durante l'installazione, tenere le mani lontane dalle parti mobili dell'apparecchiatura per evitare di rimanere schiacciate o graffiate, garantendo così un funzionamento sicuro.

27. Quando si posiziona l'apparecchiatura, scegliere un terreno piano e solido per evitare che l'apparecchiatura tremi a causa di inclinazioni o terreno morbido, che potrebbero compromettere la precisione dell'installazione.

28. Dopo l'installazione, controllare la compatibilità tra pneumatico e mozzo della ruota per garantire un'installazione sicura, senza allentamenti o disallineamenti.

29. Pulire e sottoporre a manutenzione regolarmente l'attrezzatura e applicare una quantità adeguata di olio lubrificante alle parti mobili per garantirne prestazioni meccaniche stabili.

Leggere attentamente il manuale di istruzioni dell'apparecchiatura prima del primo utilizzo. Familiarizzare con le funzioni di ciascun componente e con il processo di funzionamento prima di iniziare l'installazione.

30. Applicare la forza in modo uniforme e uniforme durante il funzionamento per evitare che una forza eccessiva possa danneggiare l'attrezzatura, deformare gli

pneumatici o danneggiare il mozzo della ruota.

31. Applicare la forza in modo uniforme e uniforme durante il funzionamento per evitare che una forza eccessiva possa danneggiare l'attrezzatura, deformare gli pneumatici o danneggiare il mozzo della ruota.

32. Prestare attenzione alla protezione del mozzo della ruota durante l'uso. È possibile utilizzare materiali come cuscinetti in gomma per la protezione. Eventuali danni dovuti al mancato rispetto dei requisiti del manuale di istruzioni sono da considerarsi una questione di utilizzo personale e Vevor non si assumerà alcuna responsabilità per eventuali danni.

Product parameters

Modello	Tipo di prodotto	Dimensioni del prodotto
ZG-CZJ-0 7	Kit testa d'anatra	360×340×145mm

PARTS LIST



Articolo	Nome	Riferimento Immagine	QUANTITÀ
1	Anatra - asta centrale della testa		1
2	Asta verticale a testa d'anatra		1
3	Cono d'argento		1
4	Manopola di regolazione		2

5	Asta di regolazione della testa d'anatra		1
6	Testa d'anatra		1
7	Viti a testa esagonale M8x35		2
8	dadi M8		2
9	Manuale di istruzioni		1

Method of Knob Adjustment


1
Secure the screw to the rod position by tightening it.
2
Raise the screw handle upward.
3
Rotate the screw counterclockwise to reset.
4
Repeat the process as needed to ensure full tightening.

INSTALLATION STEPS

AVVISO!

- Lo smontagomme manuale in Figura 1 viene utilizzato insieme alla testa d'anatra in Figura 2. Se si desidera utilizzare il prodotto in Figura 1, è necessario acquistarlo separatamente. Questo manuale di istruzioni è solo a scopo dimostrativo per l'installazione.

1. Innanzitutto, posizionare la base della macchina smontagomme su una superficie piana. Allineare i fori delle viti, praticare i fori, installare le viti ad espansione e serrarle per fissare l'attrezzatura. Successivamente, posizionare verticalmente lo pneumatico sulla colonna centrale e abbassarlo fino a quando il tallone inferiore dello pneumatico non si adatta alla struttura di supporto per completare il posizionamento preliminare.



11. Assemblare i componenti orizzontali dell'utensile. Collegare la traversa rossa all'asta centrale, regolare la posizione dei componenti e bloccarli per rendere stabile la struttura dell'utensile.



12. Allineare l'estremità di inserimento della lunga asta rossa nella figura con l'interfaccia del tubo quadrato nella parte superiore della macchina smontagomme e inserirla delicatamente nel tubo quadrato.



13. Durante lo smontaggio del pneumatico, inserire il componente a testa d'anatra nel giunto tra il tallone del pneumatico e il mozzo della ruota. Utilizzare una leva per sollevare il tallone del pneumatico e adattarlo al componente a testa d'anatra. Ruotare il pneumatico in senso antiorario. Con l'aiuto del componente a testa d'anatra, separare il tallone del pneumatico per completare lo smontaggio. Durante l'installazione del pneumatico, dopo averlo posizionato sul piantone, allineare il tallone del pneumatico con la fessura del mozzo della ruota. Analogamente, ruotare il pneumatico in senso antiorario. Utilizzare la forza di supporto del componente a testa d'anatra per incorporare gradualmente il tallone del pneumatico nel mozzo della ruota e completare l'installazione.



Tire disassembly



Tire installation

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia
Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Cambiador de neumáticos

Modelo: ZG-CZJ-07

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Tire Changer

MODELO: ZG-CZJ-07



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

SAFETY INSTRUCTIONS

INTRODUCCIÓN

Gracias por adquirir nuestros productos. Nuestro compromiso con la mejor calidad y el mejor servicio siempre ha sido nuestro objetivo. Antes de usar el producto, lea esto. manual de instrucciones con cuidado para garantizar un uso correcto. Conserve el manual de instrucciones en un lugar donde el usuario puede encontrarlo en cualquier momento.

ASAMBLEA PRECAUCIONES

El paquete incluye muchos componentes y accesorios. Por favor, revise cuidadosamente la cantidad y el tipo antes de usarlos. Manténgalos fuera del alcance de los niños para evitar accidentes.

33. Antes de usar, verifique que todos los componentes del equipo estén firmemente conectados, asegurándose de que no haya holgura ni deformación y que el equipo esté en condiciones normales de funcionamiento.

34. Durante el proceso de instalación, mantenga las manos alejadas de las partes móviles del equipo para evitar pillarse o rayarse, garantizando así un funcionamiento seguro.

35. Al colocar el equipo, elija una superficie plana y sólida para evitar que el equipo se mueva debido a inclinaciones o terrenos blandos, lo que puede afectar la precisión de la instalación.

36. Después de la instalación, verifique el ajuste entre el neumático y el cubo de la rueda para garantizar una instalación segura sin holgura ni desalineación.

37. Limpie y mantenga periódicamente el equipo y aplique una cantidad adecuada de aceite lubricante a las partes móviles para garantizar su rendimiento mecánico estable.

Lea atentamente el manual de instrucciones del equipo antes del primer uso. Familiarícese con las funciones de cada componente y el proceso de operación antes de comenzar la instalación.

38. Aplique la fuerza de manera uniforme y suave durante la operación para evitar que una fuerza excesiva cause daños al equipo, deformación de los

neumáticos o daños en el cubo de la rueda.

39. Aplique la fuerza de manera uniforme y suave durante la operación para evitar que una fuerza excesiva cause daños al equipo, deformación de los neumáticos o daños en el cubo de la rueda.

40. Proteja el cubo de la rueda durante su uso. Puede usar materiales como almohadillas de goma para protegerlo. Si se produce algún daño por no seguir las instrucciones del manual, se trata de un problema de uso personal y el vendedor no se hará cargo de la pérdida.

Product parameters

Modelo	Tipo de producto	Tamaño del producto
ZG-CZJ-0 7	Kit de cabeza de pato	360×340×145 mm

PARTS LIST



Artículo	Nombre	Referencia Imagen	CANTIDAD.
1	Varilla central de cabeza de pato		1
2	Varilla vertical con cabeza de pato		1
3	Cono de plata		1
4	Perilla de ajuste		2

5	Varilla de ajuste de la cabeza del pato		1
6	cabeza de pato		1
7	Tornillos de cabeza hexagonal M8x35		2
8	Tuercas M8		2
9	Manual de instrucciones		1

Method of Knob Adjustment


1
Secure the screw to the rod position by tightening it.
2
Raise the screw handle upward.
3
Rotate the screw counterclockwise to reset.
4
Repeat the process as needed to ensure full tightening.

INSTALLATION STEPS

¡AVISO!

- El desmontador manual de neumáticos de la Figura 1 se utiliza junto con el cabezal de pato de la Figura 2. Si necesita utilizar el producto de la Figura 1, debe adquirirlo por separado. Este manual de instrucciones es solo para fines de demostración de la instalación.

1. Primero, coloque la base de la máquina desmontadora de neumáticos sobre una superficie plana. Alinee los orificios para tornillos, perfore los orificios, instale los tornillos de expansión y apriételos para fijar el equipo. Posteriormente, coloque el neumático verticalmente sobre la columna central y bájelo hasta que el talón inferior encaje en la estructura de soporte para completar el posicionamiento preliminar.



14. Ensamble los componentes horizontales de la herramienta. Conecte la barra transversal roja a la varilla central, ajuste la posición de los componentes y bloquéelos para estabilizar la estructura de la herramienta.



15. Alinee el extremo de inserción de la varilla roja larga en la figura con la interfaz del tubo cuadrado en la parte superior de la máquina desmontadora de neumáticos e insértela suavemente en el tubo cuadrado.



16. Al desmontar el neumático, inserte el cabezal de montaje en la unión entre el talón y el cubo de la rueda. Use una palanca para levantar el talón y ajustarlo al cabezal. Gire el neumático en sentido antihorario. Con la ayuda del cabezal, separe el talón para completar el desmontaje. Al instalar el neumático, después de colocarlo en la columna, alinee el talón con la ranura del cubo de la rueda. De igual manera, gire el neumático en sentido antihorario. Utilice la fuerza de apoyo del cabezal para encajar gradualmente el talón en el cubo de la rueda y completar la instalación.



Tire disassembly



Tire installation

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghái 200000 CN.
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Zmieniacz opon

Model: ZG-CZJ-07

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Tire Changer

MODEL: ZG-CZJ-07



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

SAFETY INSTRUCTIONS

WSTĘP

Dziękujemy za zakup naszych produktów. Naszym życiowym celem zawsze było zapewnienie klientom produktów i usług najwyższej jakości. Przed użyciem produktu prosimy o zapoznanie się z treścią. instrukcja obsługi ostrożnie, aby zapewnić prawidłowe użytkowanie. Przechowuj instrukcję obsługi w miejscu gdzie użytkownik może je znaleźć w dowolnym momencie.

MONTAŻ ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

W opakowaniu znajduje się wiele elementów i akcesoriów. Przed użyciem należy dokładnie sprawdzić ich ilość i rodzaj. Przechowywać poza zasięgiem dzieci, aby zapobiec wypadkom.

41. Przed użyciem należy sprawdzić, czy wszystkie elementy urządzenia są solidnie połączone, czy nie występują żadne luzy lub odkształcenia, a także czy urządzenie znajduje się w normalnym stanie technicznym.

42. Podczas instalacji należy trzymać ręce z dala od ruchomych części urządzenia, aby uniknąć przytrzaśnięcia lub zadrapania, co zapewni bezpieczną obsługę.

43. Podczas ustawiania sprzętu należy wybrać płaskie i stabilne podłoże, aby uniknąć wstrząsów sprzętu z powodu przechyłów lub miękkiego podłoża, co może mieć wpływ na dokładność montażu.

44. Po zamontowaniu należy sprawdzić dopasowanie opony do piasty koła, aby mieć pewność, że montaż jest bezpieczny, bez luzów lub rozbieżności.

45. Regularnie czyść i konserwuj sprzęt oraz nakładaj odpowiednią ilość oleju smarującego na ruchome części, aby zapewnić jego stabilną pracę mechaniczną.

Przed pierwszym użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi urządzenia. Przed rozpoczęciem instalacji należy zapoznać się z funkcjami każdego podzespołu i procesem obsługi.

46. Podczas pracy należy przykładać siłę równomiernie i płynnie, aby uniknąć sytuacji, w której nadmierna siła może uszkodzić sprzęt, odkształcić opony lub uszkodzić piastę koła.

47. Podczas pracy należy przykładać siłę równomiernie i płynnie, aby uniknąć sytuacji, w której nadmierna siła może uszkodzić sprzęt, odkształcić opony lub uszkodzić piastę koła.

48. Należy zwrócić uwagę na ochronę piasty koła podczas użytkowania. Można użyć materiałów takich jak podkładki gumowe, aby ją zabezpieczyć. Jeśli uszkodzenie wystąpi z powodu nieprzestrzegania instrukcji obsługi, jest to kwestia indywidualnego użytkowania i firma Vevor nie ponosi strat.

Product parameters

Model	Typ produktu	Rozmiar produktu
ZG-CZJ-0 7	Zestaw do robienia głowy kaczki	360×340×145 mm

PARTS LIST



Przedmiot	Nazwa	Odniesienie Obraz	ILOŚĆ
1	Kaczka - środkowa głowica pręta		1
2	Pręt pionowy z głową kaczki		1
3	Srebrny stożek		1
4	Pokrętło regulacyjne		2

5	Pręt regulacyjny głowy kaczki		1
6	Głowa kaczki		1
7	Śruby z łbem sześciokątnym M8x35		2
8	Nakrętki M8		2
9	Instrukcja obsługi		1

Method of Knob Adjustment


1
Secure the screw to the rod position by tightening it.
2
Raise the screw handle upward.
3
Rotate the screw counterclockwise to reset.
4
Repeat the process as needed to ensure full tightening.

INSTALLATION STEPS

OGŁOSZENIE!

- Ręczna montażownica do opon przedstawiona na rysunku 1 jest używana w połączeniu z głowicą montażową z rysunku 2. Jeśli chcesz użyć produktu przedstawionego na rysunku 1, należy go zakupić osobno. Niniejsza instrukcja obsługi służy wyłącznie celom demonstracyjnym podczas instalacji.

1. Najpierw ustaw podstawę urządzenia do demontażu opon na płaskim podłożu. Wyrównaj ją z otworami na śruby, wywierć otwory, zamontuj śruby rozporowe i dokręć je, aby zamocować urządzenie. Następnie umieść oponę pionowo na kolumnie centralnej i opuść ją, aż dolna stopka opony dopasuje się do konstrukcji wsporczej, aby zakończyć wstępne pozycjonowanie.



17. Złóż poziome elementy narzędzia. Połącz czerwoną poprzeczkę z środkowym prętem, dopasuj położenie elementów i zablokuj je, aby zapewnić stabilność konstrukcji narzędzia.



18. Wyrównaj koniec wkładany długiego czerwonego pręta na rysunku z kwadratowym interfejsem rurowym u góry urządzenia do demontażu opon i płynnie wsuń go do kwadratowej rury.



19. Podczas demontażu opony, włóż element mocujący z łbem kaczym w połączenie między stopką opony a piastą koła. Za pomocą łomu unieś stopkę opony i dopasuj ją do łba kaczego. Obróć oponę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Za pomocą łba kaczego oddziel stopkę opony, aby dokończyć demontaż opony. Podczas montażu opony, po jej nałożeniu na kolumnę, wyrównaj stopkę opony z rowkiem w piaście koła. Analogicznie, obróć oponę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Wykorzystaj siłę nacisku elementu mocującego z łbem kaczym, aby stopniowo osadzić stopkę opony w piaście koła i dokończyć montaż.



Tire disassembly



Tire installation

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.
Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Cambiador de neumáticos

Modelo: ZG-CZJ-07

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Tire Changer

MODELO: ZG-CZJ-07



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

SAFETY INSTRUCTIONS

INTRODUCCIÓN

Gracias por adquirir nuestros productos. Nuestro compromiso con la mejor calidad y el mejor servicio siempre ha sido nuestro objetivo. Antes de usar el producto, lea esto. manual de instrucciones con cuidado para garantizar un uso correcto. Conserve el manual de instrucciones en un lugar donde el usuario puede encontrarlo en cualquier momento.

ASAMBLEA PRECAUCIONES

El paquete incluye muchos componentes y accesorios. Por favor, revise cuidadosamente la cantidad y el tipo antes de usarlos. Manténgalos fuera del alcance de los niños para evitar accidentes.

49. Antes de usar, verifique que todos los componentes del equipo estén firmemente conectados, asegurándose de que no haya holgura ni deformación y que el equipo esté en condiciones normales de funcionamiento.

50. Durante el proceso de instalación, mantenga las manos alejadas de las partes móviles del equipo para evitar pillarse o rayarse, garantizando así un funcionamiento seguro.

51. Al colocar el equipo, elija una superficie plana y sólida para evitar que el equipo se mueva debido a inclinaciones o terrenos blandos, lo que puede afectar la precisión de la instalación.

52. Después de la instalación, verifique el ajuste entre el neumático y el cubo de la rueda para garantizar una instalación segura sin holgura ni desalineación.

53. Limpie y mantenga periódicamente el equipo y aplique una cantidad adecuada de aceite lubricante a las partes móviles para garantizar su rendimiento mecánico estable.

Lea atentamente el manual de instrucciones del equipo antes del primer uso. Familiarícese con las funciones de cada componente y el proceso de operación antes de comenzar la instalación.

54. Aplique la fuerza de manera uniforme y suave durante la operación para evitar que una fuerza excesiva cause daños al equipo, deformación de los

neumáticos o daños en el cubo de la rueda.

55. Aplique la fuerza de manera uniforme y suave durante la operación para evitar que una fuerza excesiva cause daños al equipo, deformación de los neumáticos o daños en el cubo de la rueda.

56. Proteja el cubo de la rueda durante su uso. Puede usar materiales como almohadillas de goma para protegerlo. Si se produce algún daño por no seguir las instrucciones del manual, se trata de un problema de uso personal y el vendedor no se hará cargo de la pérdida.

Product parameters

Modelo	Tipo de producto	Tamaño del producto
ZG-CZJ-0 7	Kit de cabeza de pato	360×340×145 mm

PARTS LIST



Artículo	Nombre	Referencia Imagen	CANTIDAD.
1	Varilla central de cabeza de pato		1
2	Varilla vertical con cabeza de pato		1
3	Cono de plata		1
4	Perilla de ajuste		2

5	Varilla de ajuste de la cabeza del pato		1
6	cabeza de pato		1
7	Tornillos de cabeza hexagonal M8x35		2
8	Tuercas M8		2
9	Manual de instrucciones		1

Method of Knob Adjustment


1
Secure the screw to the rod position by tightening it.
2
Raise the screw handle upward.
3
Rotate the screw counterclockwise to reset.
4
Repeat the process as needed to ensure full tightening.

INSTALLATION STEPS

¡AVISO!

- El desmontador manual de neumáticos de la Figura 1 se utiliza junto con el cabezal de pato de la Figura 2. Si necesita utilizar el producto de la Figura 1, debe adquirirlo por separado. Este manual de instrucciones es solo para fines de demostración de la instalación.

1. Primero, coloque la base de la máquina desmontadora de neumáticos sobre una superficie plana. Alinee los orificios para tornillos, perfore los orificios, instale los tornillos de expansión y apriételos para fijar el equipo. Posteriormente, coloque el neumático verticalmente sobre la columna central y bájelo hasta que el talón inferior encaje en la estructura de soporte para completar el posicionamiento preliminar.



20. Ensamble los componentes horizontales de la herramienta. Conecte la barra transversal roja a la varilla central, ajuste la posición de los componentes y bloquéelos para estabilizar la estructura de la herramienta.



21. Alinee el extremo de inserción de la varilla roja larga en la figura con la interfaz del tubo cuadrado en la parte superior de la máquina desmontadora de neumáticos e insértela suavemente en el tubo cuadrado.



22. Al desmontar el neumático, inserte el cabezal de montaje en la unión entre el talón y el cubo de la rueda. Use una palanca para levantar el talón y ajustarlo al cabezal. Gire el neumático en sentido antihorario. Con la ayuda del cabezal, separe el talón para completar el desmontaje. Al instalar el neumático, después de colocarlo en la columna, alinee el talón con la ranura del cubo de la rueda. De igual manera, gire el neumático en sentido antihorario. Utilice la fuerza de apoyo del cabezal para encajar gradualmente el talón en el cubo de la rueda y completar la instalación.



Tire disassembly



Tire installation

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghái 200000 CN.
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Däckbytare

Modell: ZG-CZJ-07

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Tire Changer

MODELL: ZG-CZJ-07



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

SAFETY INSTRUCTIONS

INTRODUKTION

Tack för att du köpt våra produkter. Vårt livslånga mål är att förse våra kunder med produkter och service av bästa kvalitet. Läs detta innan du använder produkten. instruktionsmanual noggrant för att säkerställa korrekt användning. Förvara bruksanvisningen på en plats där användaren kan hitta den när som helst.

MONTERING FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Det finns många komponenter och tillbehör i förpackningen. Kontrollera noggrant mängd och typ före användning. Förvara dem utom räckhåll för barn för att förhindra olyckor.

57. Kontrollera före användning att alla komponenter i utrustningen är ordentligt anslutna, se till att det inte finns någon löshet eller deformation och att utrustningen är i normalt driftsskick.

58. Håll händerna borta från utrustningens rörliga delar under installationsprocessen för att undvika klämskador eller repor, vilket garanterar säker användning.

59. När du placerar utrustningen, välj en plan och fast yta för att undvika att utrustningen skakar på grund av lutning eller mjuk mark, vilket kan påverka installationens noggrannhet.

60. Efter monteringen, kontrollera passformen mellan däcket och hjulnavet för att säkerställa en säker montering utan löshet eller feljustering.

61. Rengör och underhåll utrustningen regelbundet och applicera en lämplig mängd smörjolja på de rörliga delarna för att säkerställa dess stabila mekaniska prestanda.

Läs noggrant igenom bruksanvisningen före första användningen. Bekanta dig med funktionerna hos varje komponent och driftprocessen innan du påbörjar installationen.

62. Applicera kraften jämnt och smidigt under drift för att undvika att för stor kraft orsakar skador på utrustningen, däckdeformation eller skador på hjulnavet.

63. Applicera kraften jämnt och smidigt under drift för att undvika att för stor kraft

orsakar skador på utrustningen, däckdeformation eller skador på hjulnavet.

64. Var noga med att skydda hjulnavet under användning. Du kan använda material som gummikuddar för skydd. Om skador uppstår på grund av att kraven i bruksanvisningen inte följs är det en personlig användningsfråga och vevor bär inte förlusten.

Product parameters

Modell	Produkttyp	Produktstorlek
ZG-CZJ-0 7	Ankhuvudkit	360×340×145 mm

PARTS LIST



Punkt	Namn	Hänvisning Bild	ANTAL
1	Anka - huvudcentrumspö		1
2	Anka - vertikal stång med huvud		1
3	Silverkon		1
4	Justeringsknapp		2
5	Anka - justeringsstång för		1

	huvudet		
6	Anka huvud		1
7	M8x35 sexkantsskruvar		2
8	M8-muttrar		2
9	Bruksanvisning		1

Method of Knob Adjustment


1
Secure the screw to the rod position by tightening it.
2
Raise the screw handle upward.
3
Rotate the screw counterclockwise to reset.
4
Repeat the process as needed to ensure full tightening.

INSTALLATION STEPS

VARSEL!

- Den manuella däckbytaren i figur 1 används tillsammans med däckbytaren i figur 2. Om du behöver använda produkten i figur 1 måste den köpas separat. Denna bruksanvisning är endast avsedd för installationsdemonstration.

1. Placera först däckavmonteringsmaskinens bas på ett plant underlag. Rikta in däcket med skruvhålen, borra hål, montera expansionsskruvar och dra åt dem för att fixera utrustningen. Placera sedan däcket vertikalt på den centrala pelaren och sänk det tills den nedre däckkanten passar i stödstrukturen för att slutföra den preliminära positioneringen.



23. Montera verktygets horisontella komponenter. Anslut den röda tvärstången till mittstången, justera komponenternas positioner och lås dem för att göra verktygsstrukturen stabil.



24. Rikta in insättningsänden på den långa röda stången i bilden med gränssnittet mellan fyrkantsröret och däckdemonteringsmaskinen högst upp och för in den smidigt i fyrkantsröret.



25. När du demonterar däcket, för in däckvulsten i skarven mellan däckets vulst och hjulnavet. Använd en bräckjärn för att lyfta däckvulsten och se till att den passar däckvulsten. Vrid däcket moturs. Separera däckvulsten med hjälp av däckvulsten för att slutföra demonteringen. När du monterar däcket, efter att du har satt däcket på pelaren, rikta in däckvulsten med hjulnavets spår. Vrid på samma sätt däcket moturs. Använd däckvulstens stödkraft för att gradvis bädda in däckvulsten i hjulnavet för att slutföra installationen.



Tire disassembly



Tire installation

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 kanadensiska republiken.
Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

