VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


BASEBALL BATTING CAGE

MODEL: BC005

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

BASEBALL BATTING CAGE

MODEL: BC005



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	Not suitable for children under 36 months, The age of use is 6 years old and above, and it must be used under the guidance of an adult.

SAFETY WARNINGS AND PRECAUTIONS

Thank you for using this product. In order to make sure that you can operate the machine correctly, read this instruction carefully before operation and keep it properly for future reference. Please be sure to read the precautions and safety rules in this page to ensure your safe use. This manual will outline safety warnings and precautions, operating, maintenance and cleaning. The warnings and instructions reviewed in this manual cannot cover all possible conditions and situations that may occur. Caution and common sense are not built into this product, since we believe that the users will comply with these codes.

Please read ALL the instructions before using your machine.

1. Assemble needs to follow these instructions. Incorrect assembly can be a hazard. Wear heavy-duty work gloves during assembly.
2. Do not assemble when tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
3. Weight, elastic, and other product properties only apply to correctly and wholly assembled products.
4. Keep the assembly area clean and well-lit.
5. Keep bystanders out of the area during assembly.
6. This is a sports training equipment, not a toy, it needs to be used under the guidance of a coach. Do not allow children and pets to play alone or approach this item. Can't Climb Products.
7. Use as intended only. Do not sit or stand on the product.

8. Inspect before every use. Do not use it if parts are loose or damaged.
9. People or objects hanging on the product will cause the product to fall.
10. Pay attention to pedestrians and vehicles when using.
11. Do not apply this unit to any other purposes than the indicated usage.
12. Rugby Net cannot place items to avoid damage.
13. Do not use it for commercial purposes.
14. DO NOT CLEAN IT WITH ANY ABRASIVE MATERIAL.
15. Never leave it unattended while in use.
16. Pet urine and feces can damage the product, please keep away.
17. Do not place the product on or near hot air, electric burners or heaters. Fireworks, cigarettes, flares, and other items can ignite the product. Please stay away from them.
18. The product should be placed on a flat surface. And it should be installed in an open and safe place, avoiding places near windows, roads, railways, rivers, etc.
19. Sports equipment (soccer boots, football gloves, etc.) should be worn during use. Do not place it in a damp environment.

WARNING:

20. The product must be securely fixed to prevent it from falling. Please pay attention to personal safety when fixing.

21. This appliance is not intended for use by young or infirm persons unless supervised by a responsible person to ensure that they can use the appliance safely. Young children should be supervised to ensure that they do not play with the product. Pets should stay away from the product.

Do not use outdoors on rainy, strong wind weather and cloudy days. Avoid lightning strikes and falls. People or pets hanging on the product will cause injury or death.

22. Only one person is allowed in the net to avoid injury from the bat or baseball.

23. Please close the door of the net when using it to avoid the ball flying out and injuring people.

INSTALLATION INSTRUCTIONS


1. Please dispose of all plastic bags carefully and keep them away from children and pets.
2. Check all components provided according to the list in this manual. Make sure you have all of the parts listed.
3. Although paying particular attention when manufacturing this product, you must be careful during the assembly process to avoid being scratched by sharp edges.
4. Wear protective gloves during assembly and use.
5. The product should be placed on a flat surface.
6. This product requires two adults to assemble, and minors are not allowed to assemble or disassemble it.
7. On rainy days, we suggest taking the product apart and putting it in a dry place.
8. Please ensure that the installation location is sufficiently large and well-lit.

1		Net	1pcs
2		Rope	14pcs
3		Storage bag	1pcs
4		Metal buckle	20pcs

Notice: The excess materials on the list are spare parts, please keep them as backup.

CLEANING AND STORAGE

1. Wipe with a soft, dry cloth. Never use an abrasive cleanser or harsh pad. Do not clean with water or other liquids. Be sure to keep the product dry
2. Children are **not allowed** to wipe the product to avoid tipping and falling injuries.
3. After the product is disassembled, please put the parts and accessories together.



Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


CAGE DE FRAPPE DE BASEBALL

MODÈLE : BC005

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

CAGE DE FRAPPE DE BASEBALL

MODÈLE : BC005



Voici les instructions originales. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous vous informons des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

	Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
	Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. L'âge d'utilisation est de 6 ans et plus, et l'utilisation doit se faire sous la surveillance d'un adulte.

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

Merci d'utiliser ce produit. Afin de garantir une utilisation correcte de l'appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant toute utilisation et conservez-le précieusement pour toute consultation ultérieure. Veuillez prendre connaissance des précautions et des consignes de sécurité indiquées sur cette page afin d'assurer une utilisation en toute sécurité. Ce manuel présente les avertissements et précautions de sécurité, ainsi que les instructions relatives au fonctionnement, à l'entretien et au nettoyage. Les avertissements et instructions contenus dans ce manuel ne peuvent toutefois pas couvrir toutes les situations possibles. Nous ne faisons pas appel à la prudence et au bon sens, car nous comptons sur le respect de ces consignes par les utilisateurs.

Veuillez lire TOUTES les instructions avant d'utiliser votre machine.

1. L'assemblage doit être effectué en suivant ces instructions. Un assemblage incorrect peut être dangereux. Portez des gants de travail robustes pendant l'assemblage.

2. Ne pas assembler en cas de fatigue ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou médicament.

3. Le poids, l'élasticité et les autres propriétés du produit ne s'appliquent qu'aux produits correctement et entièrement assemblés.

4. Maintenez la zone de rassemblement propre et bien éclairée.

5. Tenez les curieux à l'écart de la zone pendant le rassemblement.

6. Ceci est un équipement d'entraînement sportif, et non un jouet. Son utilisation doit se faire sous la supervision d'un entraîneur. Ne laissez pas les enfants ni les animaux domestiques jouer seuls avec cet équipement ou s'en approcher. Produit non escaladable.

7. Utiliser uniquement comme prévu. Ne pas s'asseoir ni se tenir debout sur le produit.

8. Inspectez l'appareil avant chaque utilisation. Ne l'utilisez pas si des pièces sont desserrées ou endommagées.

9. La présence de personnes ou d'objets accrochés au produit entraînera la chute de celui-ci.

10. Faites attention aux piétons et aux véhicules lorsque vous utilisez nos services.

11. N'utilisez pas cet appareil à d'autres fins que celles indiquées.

12. Rugby Net ne peut pas placer d'objets afin d'éviter les dommages.

13. Ne pas utiliser à des fins commerciales.

14. NE PAS NETTOYER AVEC UN MATÉRIAU ABRASIVANT.

15. Ne jamais le laisser sans surveillance pendant son utilisation.

16. L'urine et les excréments des animaux domestiques peuvent endommager le produit, veuillez les tenir à l'écart.

17. Ne placez pas le produit sur ou à proximité d'air chaud, de brûleurs électriques ou de radiateurs.

Les feux d'artifice, les cigarettes, les fusées éclairantes et autres objets peuvent enflammer le produit. Veuillez vous en tenir éloigné.

18. Le produit doit être placé sur une surface plane et installé dans un endroit dégagé et sûr, à l'écart des fenêtres, des routes, des voies ferrées, des cours d'eau, etc.

19. Les équipements sportifs (chaussures de football, gants de football, etc.) doivent être portés pendant leur utilisation. Ne pas les placer dans un environnement humide.

AVERTISSEMENT:

20. Le produit doit être solidement fixé afin d'éviter toute chute. Veuillez prendre les précautions nécessaires pour votre sécurité lors de la fixation.

21. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants ou des personnes à mobilité réduite, sauf sous la surveillance d'un adulte responsable afin de garantir une utilisation en toute sécurité. Les jeunes enfants doivent être surveillés afin d'éviter qu'ils ne jouent avec l'appareil. Les animaux domestiques doivent être tenus à l'écart de l'appareil.

Ne pas utiliser à l'extérieur par temps de pluie, de vent fort ou de ciel couvert. Évitez les risques de foudre et de chute. Toute personne ou animal s'accrochant au produit risque des blessures graves, voire mortelles.

22. Une seule personne est autorisée dans le filet afin d'éviter les blessures causées par la batte ou base-ball.

23. Veuillez fermer la porte du filet lorsque vous l'utilisez afin d'éviter que le ballon ne s'envole et ne blesse des personnes.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

1. Veuillez jeter tous les sacs en plastique avec précaution et les tenir hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

2. Vérifiez que tous les composants fournis correspondent à la liste figurant dans ce manuel. Assurez-vous de disposer de toutes les pièces mentionnées.

3. Bien que ce produit ait fait l'objet d'une attention particulière lors de sa fabrication, vous devez être prudent lors du processus d'assemblage afin d'éviter les égratignures dues aux bords tranchants.

4. Portez des gants de protection lors du montage et de l'utilisation.

5. Le produit doit être placé sur une surface plane.

6. Ce produit nécessite deux adultes pour être assemblé ; les mineurs ne sont pas autorisés à participer. assembler ou désassembler.

7. Les jours de pluie, nous vous suggérons de démonter le produit et de le mettre dans un endroit sec.

8. Veuillez vous assurer que le lieu d'installation est suffisamment grand et bien éclairé.

1		Net	1pcs
2		Rope	14pcs
3		Storage bag	1pcs
4		Metal buckle	20pcs


Remarque : Les matériaux en surplus sur la liste sont des pièces de rechange, veuillez les conserver en guise de sauvegarde.

NETTOYAGE ET RANGEMENT

1. Essuyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez jamais de nettoyant abrasif ni de tampon à récurer. Ne nettoyez pas avec de l'eau ou d'autres liquides. Veillez à garder le produit au sec.

2. Les enfants ne sont pas autorisés à essuyer le produit afin d'éviter tout risque de basculement et de chute.

3. Une fois le produit démonté, veuillez rassembler les pièces et les accessoires.



Fabricant : Shanghai Muxinmuyeyouxiangongsi Adresse :
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ESTWOOD NSW 2122, Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Représentant du Royaume-Uni	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited, Bureau 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Représentant de la CE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Schlagkäfig für Baseball

MODELL: BC005

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

Schlagkäfig für Baseball

MODELL: BC005



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden.

	Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
	Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten. Die Altersempfehlung liegt bei 6 Jahren und die Benutzung muss unter Aufsicht eines Erwachsenen erfolgen.

SICHERHEITSHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN

Vielen Dank, dass Sie dieses Produkt verwenden. Um eine korrekte Bedienung zu gewährleisten, lesen Sie diese Anleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch und bewahren Sie sie gut auf. Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise und -regeln auf dieser Seite, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten. Dieses Handbuch enthält Sicherheitswarnungen und -hinweise sowie Informationen zu Bedienung, Wartung und Reinigung. Die hier aufgeführten Warnungen und Anweisungen können nicht alle möglichen Bedingungen und Situationen abdecken. Vorsicht und gesunder Menschenverstand sind bei diesem Produkt nicht standardmäßig enthalten, da wir davon ausgehen, dass die Benutzer diese Regeln einhalten.

Bitte lesen Sie ALLE Anweisungen, bevor Sie Ihr Gerät benutzen.

1. Die Montage muss gemäß dieser Anleitung erfolgen. Eine unsachgemäße Montage kann gefährlich sein. Tragen Sie während der Montage robuste Arbeitshandschuhe.

2. Nicht zusammenbauen, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder anderen Substanzen stehen. Medikamente.

3. Gewicht, Elastizität und andere Produkteigenschaften gelten nur für korrekt und vollständig montierte Produkte.

4. Halten Sie den Montagebereich sauber und gut beleuchtet.

5. Halten Sie Unbeteiligte während der Versammlung vom Versammlungsort fern.

6. Dies ist ein Sporttrainingsgerät, kein Spielzeug. Es darf nur unter Anleitung eines Trainers verwendet werden. Kinder und Haustiere dürfen nicht unbeaufsichtigt damit spielen oder sich ihm nähern. Klettern verboten.

7. Nur bestimmungsgemäß verwenden. Nicht auf dem Produkt sitzen oder stehen.

8. Vor jedem Gebrauch prüfen. Nicht verwenden, wenn Teile lose oder beschädigt sind.

9. Wenn Personen oder Gegenstände am Produkt hängen bleiben, kann das Produkt herunterfallen.

10. Achten Sie bei der Benutzung auf Fußgänger und Fahrzeuge.

11. Dieses Gerät darf nur für den angegebenen Zweck verwendet werden.

12. Rugby Net kann keine Gegenstände platzieren, um Beschädigungen zu vermeiden.

13. Die kommerzielle Nutzung ist untersagt.

14. NICHT MIT SCHEUERMITTELN REINIGEN.

15. Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs niemals unbeaufsichtigt.

16. Haustierurin und -kot können das Produkt beschädigen, bitte fernhalten.

17. Stellen Sie das Produkt nicht auf oder in die Nähe von Heißluft, elektrischen Herdplatten oder Heizgeräten. Feuerwerkskörper, Zigaretten, Leuchtraketen und andere Gegenstände können das Produkt entzünden. Bitte halten Sie sich davon fern.

18. Das Produkt sollte auf einer ebenen Fläche aufgestellt werden. Es sollte an einem offenen und sicheren Ort installiert werden, nicht in der Nähe von Fenstern, Straßen, Eisenbahnlinien, Flüssen usw.

19. Sportausrüstung (Fußballschuhe, Fußballhandschuhe usw.) sollte während des Gebrauchs getragen werden. Nicht in feuchter Umgebung aufbewahren.

WARNUNG:

20. Das Produkt muss sicher befestigt werden, um ein Herunterfallen zu verhindern. Bitte achten Sie bei der Befestigung auf Ihre persönliche Sicherheit.

21. Dieses Gerät ist nicht für die Benutzung durch Kinder oder kranke Personen bestimmt, es sei denn, sie werden von einer verantwortlichen Person beaufsichtigt, um eine sichere Benutzung zu gewährleisten. Kleinkinder sollten beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Produkt spielen. Haustiere sollten vom Produkt ferngehalten werden.

Nicht im Freien bei Regen, starkem Wind oder bewölktem Himmel verwenden. Blitzschlag und Stürze vermeiden. Personen oder Haustiere, die sich an dem Produkt festhalten, können sich verletzen oder sterben.

22. Um Verletzungen durch den Schläger zu vermeiden, darf sich nur eine Person im Netz aufhalten. Baseball.

23. Bitte schließen Sie die Tür des Netzes beim Benutzen, damit der Ball nicht herausfliegt und Personen verletzt.

INSTALLATIONSANLEITUNG

1. Bitte entsorgen Sie alle Plastiktüten sorgfältig und halten Sie sie von Kindern und Haustieren fern.

2. Überprüfen Sie alle mitgelieferten Komponenten anhand der Liste in diesem Handbuch. Stellen Sie sicher, dass Sie alle aufgeführten Teile haben.

3. Obwohl bei der Herstellung dieses Produkts besondere Sorgfalt angewendet wird, ist beim Zusammenbau Vorsicht geboten, um Kratzer durch scharfe Kanten zu vermeiden.

4. Tragen Sie bei der Montage und der Benutzung Schutzhandschuhe.

5. Das Produkt sollte auf einer ebenen Fläche platziert werden.

6. Für den Aufbau dieses Produkts sind zwei Erwachsene erforderlich; Minderjährige dürfen es nicht montieren. Zusammenbauen oder auseinanderbauen.

7. An Regentagen empfehlen wir, das Produkt auseinanderzunehmen und an einem trockenen Ort aufzubewahren.


8. Bitte stellen Sie sicher, dass der Aufstellungsort ausreichend groß und gut beleuchtet ist.

1		Net	1pcs
2		Rope	14pcs
3		Storage bag	1pcs
4		Metal buckle	20pcs

Hinweis: Bei den überschüssigen Materialien auf der Liste handelt es sich um Ersatzteile. Bitte bewahren Sie diese als Reserve auf.

REINIGUNG UND AUFBEWAHRUNG

1. Mit einem weichen, trockenen Tuch abwischen. Niemals Scheuermittel oder raue Schwämme verwenden. Nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten reinigen. Das Produkt muss unbedingt trocken bleiben. 2. Kinder dürfen das Produkt **nicht** abwischen, um Umkipp- und Sturzverletzungen zu vermeiden. 3. Nachdem das Produkt auseinandergebaut wurde, legen Sie bitte die Teile und das Zubehör wieder zusammen.



Hersteller: Shanghai Muxinmuyeyouxiangongsi **Adresse:**

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importiert nach Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122, Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP	YH Consulting Limited. C/O YH Consulting Limited, Büro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
EG-Vertreter	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


GABBIA DA BATTUTA PER BASEBALL

MODELLO: BC005

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

GABBIA DA BATTUTA PER BASEBALL

MODELLO: BC005



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

	Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
	Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi. L'età di utilizzo è di 6 anni e oltre e deve essere utilizzato sotto la supervisione di un adulto.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Grazie per aver utilizzato questo prodotto. Per essere certi di poter utilizzare correttamente la macchina, leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso e conservarle per riferimento futuro. Assicurarsi di leggere le precauzioni e le norme di sicurezza riportate in questa pagina per garantire un utilizzo sicuro. Questo manuale descrive le avvertenze e le precauzioni di sicurezza, il funzionamento, la manutenzione e la pulizia. Le avvertenze e le istruzioni contenute in questo manuale non possono coprire tutte le possibili condizioni e situazioni che potrebbero verificarsi. Attenzione e buon senso non sono intrinseci a questo prodotto, poiché riteniamo che gli utenti rispetteranno tali norme.

Si prega di leggere TUTTE le istruzioni prima di utilizzare la macchina.

1. Per il montaggio è necessario seguire queste istruzioni. Un montaggio non corretto può rappresentare un pericolo. Indossare guanti da lavoro resistenti durante il montaggio.
2. Non riunirsi quando si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaco.
3. Il peso, l'elasticità e le altre proprietà del prodotto si applicano solo ai prodotti assemblati correttamente e completamente.
4. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
5. Tenere gli astanti fuori dall'area durante l'assemblea.
6. Questo è un attrezzo per l'allenamento sportivo, non un giocattolo, e deve essere utilizzato sotto la supervisione di un allenatore. Non permettere a bambini e animali domestici di giocare da soli o di avvicinarsi a questo articolo. Non è un prodotto che si arrampica.
7. Utilizzare solo come previsto. Non sedersi o salire sul prodotto.

8. Ispezionare prima di ogni utilizzo. Non utilizzare se alcune parti sono allentate o danneggiate.

9. Persone o oggetti appesi al prodotto possono causarne la caduta.

10. Prestare attenzione ai pedoni e ai veicoli durante l'utilizzo.

11. Non utilizzare questa unità per scopi diversi da quelli indicati.

12. Rugby Net non può posizionare oggetti per evitare danni.

13. Non utilizzarlo per scopi commerciali.

14. NON PULIRLO CON MATERIALE ABRASIVO.

15. Non lasciarlo mai incustodito durante l'uso.

16. L'urina e le feci degli animali domestici possono danneggiare il prodotto, tenerli lontani.

17. Non posizionare il prodotto sopra o vicino a fonti di aria calda, fornelli elettrici o caloriferi.
Fuochi d'artificio, sigarette, razzi e altri oggetti possono incendiare il prodotto. Si prega di tenersi lontani da essi.

18. Il prodotto deve essere posizionato su una superficie piana e installato in un luogo aperto e sicuro, evitando luoghi vicino a finestre, strade, ferrovie, fiumi, ecc.

19. Indossare l'attrezzatura sportiva (scarpe da calcio, guanti da calcio, ecc.) durante l'uso. Non lasciarla in un ambiente umido.

AVVERTIMENTO:

20. Il prodotto deve essere fissato saldamente per evitare che cada. Prestare attenzione alla sicurezza personale durante il fissaggio.

21. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di bambini o persone inferme, a meno che non siano supervisionati da una persona responsabile che ne garantisca l'utilizzo in sicurezza. I bambini piccoli devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con il prodotto. Gli animali domestici devono stare lontani dal prodotto.
Non utilizzare all'aperto in caso di pioggia, vento forte e giornate nuvolose. Evitare fulmini e cadute. Persone o animali domestici appesi al prodotto possono causare lesioni o morte.

22. È consentita la presenza di una sola persona nella rete per evitare lesioni causate dalla mazza o baseball.

23. Chiudere la porta della rete quando la si utilizza per evitare che la palla voli fuori e ferisca le persone.

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

1. Si prega di smaltire con cura tutti i sacchetti di plastica e di tenerli lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.

2. Controllare tutti i componenti forniti in base all'elenco riportato in questo manuale. Assicurarsi di avere tutti i pezzi elencati.

3. Sebbene si presti particolare attenzione durante la fabbricazione di questo prodotto, è necessario prestare attenzione durante il processo di assemblaggio per evitare di graffiarsi con bordi taglienti.

4. Indossare guanti protettivi durante il montaggio e l'uso.

5. Il prodotto deve essere posizionato su una superficie piana.

6. Questo prodotto richiede due adulti per il montaggio e i minorenni non sono autorizzati montarlo o smontarlo.

7. Nei giorni di pioggia, consigliamo di smontare il prodotto e riporlo in un luogo asciutto.


8. Assicurarsi che il luogo di installazione sia sufficientemente ampio e ben illuminato.

1		Net	1pcs
2		Rope	14pcs
3		Storage bag	1pcs
4		Metal buckle	20pcs

Nota: i materiali in eccesso nell'elenco sono pezzi di ricambio, si prega di conservarli come riserva.

PULIZIA E CONSERVAZIONE

1. Pulire con un panno morbido e asciutto. Non utilizzare mai detergenti abrasivi o spugnette ruvide. Non pulire con acqua o altri liquidi. Assicurarsi che il prodotto sia asciutto. 2. I bambini **non devono** pulire il prodotto per evitare lesioni da ribaltamento e caduta. 3. Dopo aver smontato il prodotto, rimettere insieme le parti e gli accessori.



Produttore: Shanghai Muxinmuyeyouxiangongsi **Indirizzo:**
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

RAPPRESENTANZA DEL REGNO UNITO

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Ufficio 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Rappresentante della CE

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Francoforte sul Meno.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


JAULA DE BATEO DE BÉISBOL

MODELO: BC005

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

JAULA DE BATEO DE BÉISBOL

MODELO: BC005



Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. El aspecto del producto puede variar. Le pedimos disculpas por no informarle sobre actualizaciones de tecnología o software de nuestro producto.

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
	No apto para niños menores de 36 meses. La edad de uso recomendada es de 6 años o más, y debe utilizarse bajo la supervisión de un adulto.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Gracias por utilizar este producto. Para garantizar un funcionamiento correcto, lea atentamente estas instrucciones antes de usarlo y consérvelas para futuras consultas. Lea las precauciones y normas de seguridad que se indican en esta página para garantizar un uso seguro. Este manual describe las advertencias y precauciones de seguridad, el funcionamiento, el mantenimiento y la limpieza. Las advertencias e instrucciones de este manual no abarcan todas las condiciones y situaciones posibles. Este producto no incorpora precaución ni sentido común, ya que confiamos en que los usuarios cumplirán con estas normas.

Lea TODAS las instrucciones antes de usar su máquina.

1. El montaje debe realizarse siguiendo estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede ser peligroso. Utilice guantes de trabajo resistentes durante el montaje.
2. No se monte si está cansado o bajo los efectos del alcohol, las drogas o medicamento.
3. El peso, la elasticidad y otras propiedades del producto solo se aplican a productos correctamente ensamblados en su totalidad.
4. Mantenga el área de ensamblaje limpia y bien iluminada.
5. Mantenga a los curiosos fuera del área durante la reunión.
6. Este es un equipo de entrenamiento deportivo, no un juguete; debe usarse bajo la supervisión de un entrenador. No permita que niños ni mascotas jueguen solos ni se acerquen a este artículo. No apto para escalar.
7. Úselo únicamente según las instrucciones. No se siente ni se pare sobre el producto.

8. Inspeccione antes de cada uso. No lo utilice si alguna pieza está suelta o dañada.

9. Si hay personas u objetos colgando del producto, este se caerá.

10. Preste atención a los peatones y vehículos cuando lo utilice.

11. No utilice esta unidad para ningún otro propósito que no sea el uso indicado.

12. Rugby Net no puede colocar los artículos para evitar daños.

13. No lo utilice con fines comerciales.

14. NO LO LIMPIE CON NINGÚN MATERIAL ABRASIVO.

15. Nunca lo deje desatendido mientras esté en uso.

16. La orina y las heces de las mascotas pueden dañar el producto, por favor manténgalas alejadas.

17. No coloque el producto sobre o cerca de aire caliente, quemadores eléctricos o calentadores.

Los fuegos artificiales, los cigarrillos, las bengalas y otros objetos pueden incendiar el producto. Por favor, manténgase alejado de ellos.

18. El producto debe colocarse sobre una superficie plana. Y debe instalarse en un lugar abierto y seguro, evitando lugares cercanos a ventanas, carreteras, vías férreas, ríos, etc.

19. El equipo deportivo (botas de fútbol, guantes de fútbol, etc.) debe usarse durante su uso. No lo coloque en un ambiente húmedo.

ADVERTENCIA:

20. El producto debe fijarse de forma segura para evitar que se caiga. Tenga cuidado al fijarlo.

21. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por niños o personas con movilidad reducida, a menos que estén supervisados por un adulto responsable que garantice su uso seguro. Los niños pequeños deben ser supervisados para evitar que jueguen con el producto. Las mascotas deben mantenerse alejadas del producto.

No lo use al aire libre en días lluviosos, con viento fuerte o nublados. Evite la exposición a rayos y caídas. Si una persona o mascota se cuelga del producto, podría sufrir lesiones graves o incluso la muerte.

22. Solo se permite una persona en la red para evitar lesiones por el bate o béisbol.

23. Por favor, cierre la puerta de la red cuando la utilice para evitar que la pelota salga volando y lesione a las personas.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Por favor, deseche todas las bolsas de plástico con cuidado y manténgalas alejadas de los niños y las mascotas.

2. Compruebe que todos los componentes suministrados coincidan con la lista de este manual. Asegúrese de tener todas las piezas indicadas.

3. Aunque se preste especial atención durante la fabricación de este producto, debe tener cuidado durante el proceso de ensamblaje para evitar rasguños con bordes afilados.

4. Utilice guantes de protección durante el montaje y el uso.

5. El producto debe colocarse sobre una superficie plana.

6. Este producto requiere el montaje de dos adultos y los menores de edad no pueden ensamblarlo. Ensámblalo o desmóntalo.

7. En días lluviosos, sugerimos desmontar el producto y colocarlo en un lugar seco.


8. Asegúrese de que el lugar de instalación sea suficientemente grande y esté bien iluminado.

1		Net	1pcs
2		Rope	14pcs
3		Storage bag	1pcs
4		Metal buckle	20pcs

Aviso: Los materiales sobrantes en la lista son piezas de repuesto; consérvelos como reserva.

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

1. Limpie con un paño suave y seco. Nunca utilice limpiadores abrasivos ni estropajos ásperos. No limpie con agua ni otros líquidos. Asegúrese de mantener el producto seco. 2. Los niños no deben limpiar el producto para evitar que se vuelque y sufra lesiones por caídas. 3. Después de desmontar el producto, coloque las piezas y los accesorios juntos.



Fabricante: Shanghai Muxinmuyeyouxiangongsi Dirección:
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importado a Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122, Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REP del Reino Unido	YH CONSULTING LIMITED. A/A YH Consulting Limited, Oficina 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
REPRESENTANTE DE LA CE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Klatka do odbijania baseballu

MODEL: BC005

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Klatka do odbijania baseballu

MODEL: BC005



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
	Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 36 miesięcy. Produkt może być używany przez dzieci od 6 roku życia i wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Dziękujemy za korzystanie z tego produktu. Aby upewnić się, że możesz obsługiwać urządzenie prawidłowo, przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed użyciem i zachowaj ją do wykorzystania w przyszłości. Prosimy o zapoznanie się ze środkami ostrożności i zasadami bezpieczeństwa zawartymi na tej stronie, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie. Niniejsza instrukcja zawiera ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące bezpieczeństwa, obsługi, konserwacji i czyszczenia. Ostrzeżenia i instrukcje zawarte w niniejszej instrukcji nie obejmują wszystkich możliwych warunków i sytuacji, które mogą wystąpić. Ostrożność i zdrowy rozsądek nie są wpisane w ten produkt, ponieważ wierzymy, że użytkownicy będą przestrzegać tyc

Przed użyciem urządzenia należy przeczytać WSZYSTKIE instrukcje.

1. Montaż należy przeprowadzić zgodnie z poniższymi instrukcjami. Nieprawidłowy montaż może stanowić zagrożenie. Podczas montażu należy nosić solidne rękawice robocze.

2. Nie należy gromadzić się w stanie zmęczenia lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub lek.

3. Waga, elastyczność i inne właściwości produktu odnoszą się wyłącznie do produktów prawidłowo i w całości zmontowanych.

4. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i dobrym oświetleniu.

5. Podczas montażu nie dopuść, aby osoby postronne znajdowały się w pobliżu miejsca montażu.

6. To sprzęt sportowy, a nie zabawka. Należy go używać pod nadzorem trenera. Nie pozwalaj dzieciom i zwierzętom bawić się nim samodzielnie ani zbliżać się do niego. Nie wolno wspinać się na produkty.

7. Używaj wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Nie siadaj ani nie stawaj na produkcie.

8. Przed każdym użyciem sprawdź urządzenie. Nie używaj go, jeśli części są luźne lub uszkodzone.

9. Wiszące na produkcie osoby lub przedmioty mogą spowodować jego upadek.

10. Podczas korzystania z samochodu należy zwracać uwagę na pieszych i pojazdy.

11. Nie należy używać tego urządzenia do innych celów niż wskazane.

12. Siatka do rugby nie może być używana do umieszczania przedmiotów, aby uniknąć uszkodzeń.

13. Nie należy używać go w celach komercyjnych.

14. NIE CZYŚĆ ŻADNYMI MATERIAŁAMI ŚCIERNYMI.

15. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas użytkowania.

16. Mocz i odchody zwierząt domowych mogą uszkodzić produkt, dlatego należy trzymać je z daleka.

17. Nie umieszczaj produktu na gorącym powietrzu, palnikach elektrycznych ani grzejnikach ani w ich pobliżu. Fajerwerki, papierosy, race i inne przedmioty mogą spowodować zapłon produktu. Prosimy trzymać się od nich z daleka.

18. Produkt należy umieścić na płaskiej powierzchni. Należy go zainstalować w miejscu otwartym i bezpiecznym, unikając miejsc w pobliżu okien, dróg, torów kolejowych, rzek itp.

19. Sprzęt sportowy (buty piłkarskie, rękawice piłkarskie itp.) należy nosić podczas gry. Nie należy umieszczać go w wilgotnym środowisku.

OSTRZEŻENIE:

20. Produkt musi być solidnie zamocowany, aby zapobiec jego upadkowi. Podczas mocowania należy zachować ostrożność i bezpieczeństwo osobiste.

21. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby młode lub niedołężne, chyba że będą nadzorowane przez osobę odpowiedzialną, aby zapewnić im bezpieczne korzystanie z urządzenia. Małe dzieci powinny być pod nadzorem, aby upewnić się, że nie bawią się produktem. Zwierzęta domowe powinny trzymać się z dala od produktu.

Nie używać na zewnątrz w deszczowe, wietrzne dni i pochmurne dni. Unikać uderzeń piorunów i upadków. Osoby lub zwierzęta wiszące na produkcie mogą spowodować obrażenia ciała lub śmierć.

22. W siatce może znajdować się tylko jedna osoba, aby uniknąć obrażeń od kija lub baseball.

23. Podczas korzystania z siatki należy zamykać jej drzwi, aby zapobiec wypadnięciu piłki i zranieniu graczy.

INSTRUKCJA INSTALACJI

1. Prosimy o ostrożną utylizację plastikowych toreb i przechowywanie ich w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.

2. Sprawdź wszystkie dostarczone komponenty zgodnie z listą zawartą w niniejszej instrukcji. Upewnij się, że masz wszystkie wymienione części.

3. Pomimo zachowania szczególnej ostrożności podczas produkcji tego produktu, należy zachować ostrożność w trakcie montażu, aby uniknąć zarysowań ostrymi krawędziami.

4. Podczas montażu i użytkowania należy nosić rękawice ochronne.

5. Produkt należy umieścić na płaskiej powierzchni.

6. Do montażu tego produktu potrzebne są dwie osoby dorosłe. Osoby niepełnoletnie nie mogą zmontować lub rozmontować.

7. W dni deszczowe zalecamy rozmontowanie produktu i przechowywanie go w suchym miejscu.


8. Upewnij się, że miejsce instalacji jest wystarczająco duże i dobrze oświetlone.

1		Net	1pcs
2		Rope	14pcs
3		Storage bag	1pcs
4		Metal buckle	20pcs

Uwaga: Nadwyżka materiałów na liście to części zamienne, prosimy zachować je jako zapas.

CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE

1. Przecierać miękką, suchą ściereczką. Nigdy nie używać szorstkich środków czyszczących ani szorstkich gąbek. Nie czyścić wodą ani innymi płynami. Utrzymywać produkt w stanie suchym. 2. Dzieci nie mogą wycierać produktu, aby uniknąć przewrócenia i upadku.
3. Po rozmontowaniu produktu należy złożyć wszystkie części i akcesoria.



Producent: Shanghai Muxinmuyeyouxiangongsi Adres:
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importowane do Australii: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REP WIELKIEJ BRYTANII	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Przedstawiciel WE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Honkbal slagkooi

MODEL: BC005

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Honkbal slagkooi

MODEL: BC005



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

	Waarschuwing: om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen.
	Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden. De leeftijd voor gebruik is 6 jaar en ouder en het moet onder begeleiding van een volwassene worden gebruikt.

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN

Bedankt voor het gebruik van dit product. Om ervoor te zorgen dat u het apparaat correct kunt bedienen, dient u deze instructies zorgvuldig door te lezen en te bewaren voor toekomstig gebruik. Lees de voorzorgsmaatregelen en veiligheidsregels op deze pagina aandachtig door om veilig gebruik te garanderen. Deze handleiding beschrijft veiligheidswaarschuwingen en -voorzorgsmaatregelen, bediening, onderhoud en reiniging. De waarschuwingen en instructies in deze handleiding kunnen niet alle mogelijke omstandigheden en situaties dekken die zich kunnen voordoen. Voorzichtigheid en gezond verstand zijn niet ingebouwd in dit product, omdat wij ervan uitgaan dat de gebruikers zich aan deze voorschriften zullen houden.

Lees ALLE instructies voordat u uw apparaat gebruikt.

1. Volg deze instructies voor de montage. Onjuiste montage kan gevaarlijk zijn. Draag stevige werkhandschoenen tijdens de montage.
2. Niet monteren als u moe bent of onder invloed van alcohol, drugs of medicatie.
3. Gewicht, elasticiteit en andere producteigenschappen gelden alleen voor correct en volledig gemonteerde producten.
4. Zorg ervoor dat de verzamelplaats schoon en goed verlicht is.
5. Houd omstanders uit de buurt tijdens de montage.
6. Dit is een sporttrainingsapparaat, geen speelgoed. Gebruik het onder begeleiding van een trainer. Laat kinderen en huisdieren niet alleen met dit apparaat spelen of ermee in de buurt komen. Producten waarop niet geklommen mag worden.
7. Gebruik het product uitsluitend zoals bedoeld. Ga er niet op zitten of staan.

8. Controleer het voor elk gebruik. Gebruik het niet als er onderdelen loszitten of beschadigd zijn.

9. Mensen of voorwerpen die aan het product hangen, kunnen ervoor zorgen dat het product valt.

10. Let op voetgangers en voertuigen bij gebruik.

11. Gebruik dit apparaat niet voor andere doeleinden dan waarvoor het is aangegeven.

12. Rugby Net mag geen voorwerpen plaatsen om schade te voorkomen.

13. Gebruik het niet voor commerciële doeleinden.

14. MAAK HET NIET REINIGEN MET SCHURENDE MATERIALEN.

15. Laat het apparaat nooit onbeheerd achter terwijl het in gebruik is.

16. Urine en uitwerpselen van huisdieren kunnen het product beschadigen, houd dit daarom uit de buurt.

17. Plaats het product niet op of in de buurt van hetelucht-, elektrische kookplaten of verwarmingstoestellen. Vuurwerk, sigaretten, fakkels en andere voorwerpen kunnen het product doen ontbranden. Blijf er daarom uit de buurt.

18. Het product moet op een vlakke ondergrond worden geplaatst. En het moet op een open en veilige plek worden geïnstalleerd. Vermijd plaatsen in de buurt van ramen, wegen, spoorwegen, rivieren, enz.

19. Sportuitrusting (voetbalschoenen, voetbalhandschoenen, enz.) moet tijdens gebruik gedragen worden. Plaats deze niet in een vochtige omgeving.

WAARSCHUWING:

20. Het product moet stevig worden vastgezet om te voorkomen dat het valt. Let bij het bevestigen op uw persoonlijke veiligheid.

21. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door jonge of zwakke personen, tenzij onder toezicht van een verantwoordelijke persoon die ervoor zorgt dat zij het apparaat veilig kunnen gebruiken. Jonge kinderen dienen onder toezicht te staan om te voorkomen dat ze met het product spelen. Huisdieren dienen uit de buurt van het product te blijven.

Niet buiten gebruiken bij regenachtig weer, harde wind en bewolkte dagen. Vermijd blikseminslagen en vallen. Mensen of huisdieren die aan het product hangen, kunnen letsel of de dood veroorzaken.

22. Er mag slechts één persoon in het net staan om verwondingen door de knuppel of honkbal.

23. Sluit de deur van het net wanneer u het gebruikt om te voorkomen dat de bal eruit vliegt en mensen gewond raken.

INSTALLATIE-INSTRUCTIES

1. Gooi alle plastic zakken zorgvuldig weg en houd ze buiten bereik van kinderen en huisdieren.

2. Controleer alle meegeleverde componenten volgens de lijst in deze handleiding. Zorg ervoor dat u alle vermelde onderdelen hebt.

3. Hoewel u bij de productie van dit product extra voorzichtig te werk moet gaan, dient u ook tijdens de montage voorzichtig te zijn om krassen door scherpe randen te voorkomen.

4. Draag beschermende handschoenen tijdens montage en gebruik.

5. Het product moet op een vlakke ondergrond worden geplaatst.

6. Voor de montage van dit product zijn twee volwassenen nodig, en minderjarigen mogen dit product niet gebruiken. in elkaar zetten of uit elkaar halen.

7. Op regenachtige dagen adviseren wij het product uit elkaar te halen en op een droge plaats te bewaren.


8. Zorg ervoor dat de installatielocatie voldoende groot en goed verlicht is.

1		Net	1pcs
2		Rope	14pcs
3		Storage bag	1pcs
4		Metal buckle	20pcs

Let op: De overtollige materialen op de lijst zijn reserveonderdelen. Bewaar deze als reserve.

REINIGING EN OPSLAG

1. Veeg af met een zachte, droge doek. Gebruik nooit een schuurmiddel of een ruwe spons. Reinig niet met water of andere vloeistoffen. Zorg ervoor dat het product droog blijft. 2. Kinderen **mogen het product niet** afnemen om kantelen en vallen te voorkomen.
3. Nadat u het product hebt gedemonteerd, kunt u de onderdelen en accessoires weer in elkaar zetten.



Fabrikant: Shanghai Muxinmuyeyouxiangongsi **Adres:**

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VK REP

YH CONSULTING LIMITED. T.a.v. YH Consulting Limited
Kantoor 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


BASEBOLLS SLAGBURE

MODELL: BC005

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

BASEBOLLS SLAGBURE

MODELL: BC005



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

	Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.
	Ej lämplig för barn under 36 månader. Åldersgränsen är 6 år och uppåt, och den måste användas under ledning av en vuxen.

SÄKERHETSVARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Tack för att du använder den här produkten. För att säkerställa att du kan använda maskinen korrekt, läs noggrant igenom dessa instruktioner före användning och spara dem för framtida bruk. Var noga med att läsa igenom försiktighetsåtgärderna och säkerhetsreglerna på den här sidan för att säkerställa säker användning. Denna manual beskriver säkerhetsvarningar och försiktighetsåtgärder, drift, underhåll och rengöring. Varningarna och instruktionerna som granskas i denna manual kan inte täcka alla möjliga förhållanden och situationer som kan uppstå. Försiktighet och sunt förnuft är inte inbyggt i denna produkt, eftersom vi tror att användarna kommer att följa dessa koder.

Läs ALLA instruktioner innan du använder din maskin.

1. Monteringen måste följa dessa instruktioner. Felaktig montering kan vara en fara. Använd kraftiga arbetshandskar under monteringen.
2. Montera inte när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller medicin.
3. Vikt, elasticitet och andra produktegenskaper gäller endast för korrekt och fullständigt monterade produkter.
4. Håll samlingsområdet rent och väl upplyst.
5. Håll åskådare borta från området under monteringen.
6. Detta är en sportträningsutrustning, inte en leksak, den måste användas under ledning av en tränare. Låt inte barn och husdjur leka ensamma eller närma sig detta föremål. Produkten är inte klätterbar.
7. Använd endast enligt avsikten. Sitt eller stå inte på produkten.

8. Kontrollera före varje användning. Använd inte om delar är lösa eller skadade.

9. Personer eller föremål som hänger på produkten kan få den att falla.

10. Var uppmärksam på fotgängare och fordon vid användning.

11. Använd inte denna enhet för något annat ändamål än det angivna.

12. Rugbynätet kan inte placera föremål för att undvika skador.

13. Använd den inte för kommersiella ändamål.

14. RENGÖR DEN INTE MED NÅGOT SLIPANDE MATERIAL.

15. Lämna den aldrig utan uppsikt medan den används.

16. Husdjursurin och avföring kan skada produkten, vänligen håll den borta.

17. Placera inte produkten på eller nära varmluft, elektriska brännare eller element.

Fyrverkerier, cigaretter, facklor och andra föremål kan antända produkten. Håll dig borta från dem.

18. Produkten ska placeras på en plan yta. Och den ska installeras på en öppen och säker plats, undvika platser nära fönster, vägar, järnvägar, floder etc.

19. Sportutrustning (fotbollsskor, fotbollshandskar etc.) ska bäras under användning. Placera den inte i en fuktig miljö.

VARNING:

20. Produkten måste vara ordentligt fastsatt för att förhindra att den faller. Var uppmärksam på din personliga säkerhet vid montering.

21. Denna apparat är inte avsedd att användas av unga eller skröpliga personer utan tillsyn av en ansvarig person för att säkerställa att de kan använda apparaten på ett säkert sätt. Små barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med produkten. Husdjur bör hålla sig borta från produkten.

Använd inte utomhus vid regn, stark vind eller molniga dagar. Undvik blixtnedslag och fall. Personer eller husdjur som hänger i produkten kan orsaka skada eller dödsfall.

22. Endast en person får vara i nätet för att undvika skador från slagträet eller baseball.

23. Stäng nätluckan när du använder den för att undvika att bollen flyger ut och skadar personer.

INSTALLATIONSANVISNINGAR

1. Kassera alla plastpåsar noggrant och förvara dem utom räckhåll för barn och husdjur.

2. Kontrollera alla medföljande komponenter enligt listan i den här manualen. Se till att du har alla listade delar.

3. Även om du bör vara särskilt noggrann vid tillverkningen av denna produkt, måste du vara försiktig under monteringsprocessen för att undvika repor från vassa kanter.

4. Använd skyddshandskar under montering och användning.

5. Produkten ska placeras på en plan yta.

6. Denna produkt kräver två vuxna för montering, och minderåriga får inte montera eller demontera den.

7. På regniga dagar föreslår vi att du tar isär produkten och förvarar den på en torr plats.


8. Se till att installationsplatsen är tillräckligt stor och väl upplyst.

1		Net	1pcs
2		Rope	14pcs
3		Storage bag	1pcs
4		Metal buckle	20pcs

Observera: Överskottsmaterialet på listan är reservdelar, vänligen spara dem som säkerhetskopia.

RENGÖRING OCH FÖRVARING

1. Torka av med en mjuk, torr trasa. Använd aldrig slipande rengöringsmedel eller hårda svampar. Rengör inte med vatten eller andra vätskor. Se till att hålla produkten torr. 2. Barn **får inte** torka av produkten för att undvika att tippa eller falla.
3. När produkten har demonterats, sätt ihop delarna och tillbehören.



Tillverkare: Shanghai Muxinmuyeyouxiangongsi **Adress:**
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Storbritanniens republikanet	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Kontor 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
EG-representant	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

