

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

LEAF TRIMMER

MODEL:TM24

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

LEAF TRIMMER

MODEL:TM24



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



Warning-To reduce the risk of injury, the user must read the instructions manual carefully.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING:

Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this product. Failure to follow all instructions listed below may result in product damage or serious injury.

Basic Safety Information:

1. This product is for trimming leaves only.
2. The blade is very sharp. Beware of injury when using the trimmer to work or replace the blade.
3. Put on the sheath for the blade if you are ready not to use the trimmer for a long time.
4. Make sure the lid is on before use.
5. Be gentle with the trimmer when using it. Violent use can result in accidental injury and damage to the trimmer.
6. Never place your fingers, gloves or any other body part in contact with the grill or the blade.
7. Do not use scissors, knives or any instrument above the grill.
8. This product is not a toy. Do not allow children to play with or near this item.

Please Note:

The manufacturer does not accept any responsibility for damages caused to or by the trimmers resulting from inadequate use or assembly. Please use the trimmers in accordance with existing laws and regulations.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Basic parameters

Package size (mm)	670×670×315
Size (inch)	24
N.W (kg)	8.9
G.W (kg)	11.13
Operating mode	manual
Blade	420 Stainless steel/straight edge
Container	201 Stainless steel
Transmission ratio	1:24
Service life	1-year warranty

OPERATION

1. Remove the top from the flower trimmer's base.



Remove the top from the flower trimmer's base. The inside of the top contains the high-density rubber tong used to push the plant leaves into the blade grill. The cutting blades or wires are located below the grill.

2. Place the untrimmed plants on the grill.



Place the untrimmed plants on top of the grill. The plants should be enough to make sure the grill surface is covered (approximately 40 dry grams)

3. Place the top and handle back on the base.



4. Turn the handle clockwise for about 15-30 rounds.

Using the handle, make 15-30 complete turns. While spinning the handle, the inside rubber twist tongues multiply the rate of the spinning plants and blades by over 30

times. A combination of the rubber tongues presses and rolls the plants into the spinning blades can improve the cutting efficiency. Only 30 seconds can yield one hour's work.

5. Remove the top and collect the plants.



Open the top and the trimmed plants and their frag mental bud/leaves can be found individually on the middle grill and in the trimmer basin. Depending on the type of plants, the trimming can be used for the preparation of plants' essential oils.

6. Repeat the process for more harvest.



If you think the leave pieces are not small enough, keep repeating the above process as many times as you want, or until you have completed your harvest. When finished, easily clean every part of the trimmer and store it.

Sanven Technology Ltd.

Address: Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

TAGLIAFOGLIE

MODELLO:TM24

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non necessariamente intende coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo cortesemente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

TAGLIAFOGLIE

MODELLO:TM24



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

Supporto

**tecnico e certificato di garanzia elettronica [www.vevor.com/
support](http://www.vevor.com/support)**

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.



Attenzione - Per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente le istruzioni per l'uso. attentamente il manuale di istruzioni.

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

AVVERTIMENTO:

Leggere tutte le avvertenze di sicurezza, le istruzioni, le illustrazioni e le specifiche fornito con questo prodotto. La mancata osservanza di tutte le istruzioni elencate di seguito può causare danni al prodotto o lesioni gravi.

Informazioni di sicurezza di base:

1. Questo prodotto è destinato esclusivamente alla potatura delle foglie.
2. La lama è molto affilata. Fare attenzione a non ferirsi quando si usa il trimmer per lavorare o sostituire la lama.
3. Indossare la guaina per la lama se si è disposti a non utilizzare il trimmer per molto tempo.
4. Assicurarsi che il coperchio sia chiuso prima dell'uso.
5. Siate delicati con il trimmer quando lo usate. Un uso violento può causare lesioni accidentali e danni al trimmer.
6. Non mettere mai le dita, i guanti o qualsiasi altra parte del corpo a contatto con la griglia o la lama.
7. Non utilizzare forbici, coltelli o altri strumenti sopra la griglia.
8. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con o vicino a questo articolo.

Notare che:

Il produttore non accetta alcuna responsabilità per danni causati ai o dai trimmer derivanti da un uso o montaggio inadeguato. Si prega di utilizzare i trimmer in conformità alle leggi e alle normative vigenti.

SALVA QUESTE ISTRUZIONI

Parametri di base

Dimensioni della confezione (mm)	Dimensioni: 670x670x315
Dimensioni (pollici)	24
Peso netto (kg)	8.9
GWýkgý	11.13
Modalità operativa	manuale
Lama	Acciaio inossidabile 420/bordo dritto
Contenitore	201 Acciaio inossidabile
Rapporto di trasmissione	1:24
Durata di vita	Garanzia di 1 anno

OPERAZIONE

1. Rimuovere la parte superiore dalla base del tagliabordi.



Togliere la parte superiore del fiore base del trimmer. L'interno della parte superiore contiene la pinza in gomma ad alta densità utilizzato per spingere le foglie della pianta dentro griglia a lame. Le lame di taglio o i fili si trovano sotto la griglia.

2. Disporre le piante non potate sulla griglia.



Posizionare le piante non potate sulla parte superiore della griglia. I piani dovrebbero essere sufficienti per assicurare che la superficie della griglia sia coperta (circa 40 grammi secchi)

3. Riposizionare la parte superiore e la maniglia sulla base.



4. Ruotare la maniglia in senso orario per circa 15-30 colpi.

Utilizzando la maniglia, effettuare 15-30 giri completi. Mentre si gira la maniglia, le linguette di gomma interne moltiplicano la velocità di rotazione delle piante e delle lame di oltre 30

volte. Una combinazione di linguette di gomma preme e rotola le piante in le lame rotanti possono migliorare l'efficienza del taglio. Solo 30 secondi può produrre un'ora di lavoro.

5. Togliere la parte superiore e raccogliere le piante.



Aprire la parte superiore e le piante potate e si possono trovare i loro frammenti di gemme/foglie mentali individualmente sulla griglia centrale e nella bacino di rifinitura. A seconda del tipo di piante, la potatura può essere utilizzata per la preparazione degli oli essenziali delle piante.

6. Ripetere il procedimento per ottenere un raccolto maggiore.



Se pensi che i pezzi di foglie non siano piccoli basta, continua a ripetere il processo sopra descritto quante volte vuoi, o finché non hai completato il tuo raccolto. Quando finito, pulisci facilmente ogni parte del trimmer e riportalo.

Azienda

Indirizzo: Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

PRZYCINARKA DO LIŚCI MODEL:TM24

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach. „Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PRZYCINARKA DO LIŚCI

MODEL:TM24



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami: Wsparcie

techniczne i certyfikat E-Gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.



Ostrzeżenie – aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi zapoznać się z treścią instrukcji.

Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE:

Przeczytaj wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa, instrukcje, ilustracje i specyfikacje dołączone do tego produktu. Nieprzestrzeganie wszystkich instrukcji wymienionych poniżej może spowodować uszkodzenie produktu lub poważne obrażenia.

Podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa:

1. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do przycinania liści.
2. Ostrze jest bardzo ostre. Uważaj na obrażenia podczas używania trymera. naprawić lub wymienić ostrze.
3. Załóż osłonę ostrza, jeśli nie zamierzasz używać trymera od dawna.
4. Przed użyciem należy sprawdzić, czy pokrywka jest zamknięta.
5. Używaj trymera delikatnie. Gwałtowne użycie może spowodować przypadkowe obrażenia i uszkodzenie trymera.
6. Nigdy nie dotykaj palcami, rękawicami ani żadną inną częścią ciała. grill lub ostrze.
7. Nie używaj nożyczek, noży ani żadnych innych narzędzi nad grillem.
8. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się nim ani przebywać w jego pobliżu.

przedmiot.

Uwaga:

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe do lub przez trymery wynikające z niewłaściwego użytkowania lub montażu. Proszę Używać trymerów zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami.

ZAPISZ TE INSTRUKCJE

Parametry podstawowe

Rozmiar opakowania (mm)	670×670×315
Rozmiar (cale)	24
NW (kg)	8.9
Waga netto (kg)	11.13
Tryb pracy	podręcznik
Ostrze	420 Stal nierdzewna/prosta krawędź
Pojemnik	201 Stal nierdzewna
Przełożenie	1:24
Okres użytkowania	1-letnia gwarancja

DZIAŁANIE

1. Zdejmij górną część podstawy przycinarki do kwiatów.



Zdejmij górę kwiatu
podstawa trymera. Wnętrze górnej części
zawiera szczypce z gumy o dużej gęstości
służą do wpychania liści roślin do
grill z ostrzami. Ostrza tnące lub
Przewody znajdują się pod grilllem.

2. Umieść nieprzycięte rośliny na grillu.



Umieść nieprzycięte rośliny na grillu. Plany powinny wystarczyć, aby upewnić się, że powierzchnia grilla jest pokryta (około 40 gramów suchych)

3. Umieść górę i uchwyt z powrotem na podstawie.



4. Obróć uchwyt zgodnie z ruchem wskazówek zegara o około 15-30 rund.

Za pomocą uchwytu wykonaj 15-30 pełnych obrotów. Podczas kręcenia uchwyt wewnątrz gumowe jęczyczki skręcające zwiększają prędkość obracania się roślin i ostrzy o pon

razy. Połączenie gumowych języków naciska i zwiija rośliny w wirujące ostrza mogą zwiększyć wydajność cięcia. Tylko 30 sekund

może przynieść efekt w postaci jednej godziny pracy.

5. Zdejmij górę i zbierz rośliny.



Otwórz górę i przycięte rośliny i ich fragment pączka/liście mentalne można znaleźć indywidualnie na środkowym grillu i w basen trymera. W zależności od rodzaju rośliny, przycinanie można wykorzystać do przygotowywanie olejków eterycznych z roślin.

6. Powtórz proces, aby uzyskać większe zbiory.



Jeśli uważasz, że kawałki liści nie są małe wystarczy, powtarzaj powyższy proces tyle razy, ile chcesz, lub do momentu, aż ukończyłeś swoje żniwa. Kiedy gotowe, łatwo wyczyścić każdą część trymer i odłóż go.

Sanven Technology Ltd.

Adres: Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

BLATTSCHNEIDER

MODELL:TM24

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und bedeuten nicht unbedingt, dass sie alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien abdecken. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

BLATTSCHEIDER

MODELL:TM24



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technischen Support? Bitte kontaktieren Sie uns:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.



Warnung-Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die
Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG:

Lesen Sie alle Sicherheitswarnungen, Anweisungen, Abbildungen und Spezifikationen mit diesem Produkt geliefert. Die Nichtbeachtung aller unten aufgeführten Anweisungen kann zu Produktschäden oder schweren Verletzungen führen.

Grundlegende Sicherheitsinformationen:

1. Dieses Produkt ist nur zum Beschneiden von Blättern bestimmt.
2. Die Klinge ist sehr scharf. Vorsicht vor Verletzungen beim Einsatz des Trimmers zum arbeiten oder die Klinge ersetzen.
3. Setzen Sie die Klingenscheide auf, wenn Sie den Trimmer nicht verwenden möchten für eine lange Zeit.
4. Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass der Deckel aufgesetzt ist.
5. Gehen Sie beim Gebrauch des Trimmers behutsam vor. Gewaltames Benutztwerden kann zu Dies kann zu versehentlichen Verletzungen und Schäden am Trimmer führen.
6. Bringen Sie Ihre Finger, Handschuhe oder andere Körperteile niemals in Kontakt mit der Grill oder die Klinge.
7. Verwenden Sie keine Scheren, Messer oder andere Instrumente über dem Grill.
8. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, mit oder in der Nähe dieses Artikel.

Bitte beachten Sie:

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch an oder durch die Trimmer, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Montage entstehen. Bitte Verwenden Sie die Trimmer gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

Grundparameter

Paketgröße (mm)	670x670x315
Größe (Zoll)	24
Nettogewicht (kg)	8.9
GW (kg)	11.13
Betriebsart	Handbuch
Klinge	420 Edelstahl/gerade Kante
Container	201 Edelstahl
Übersetzungsverhältnis	1:24
Lebensdauer	1 Jahr Garantie

BETRIEB

1. Entfernen Sie den Deckel vom Sockel des Blumenschneiders.



Den oberen Teil der Blüte entfernen
Die Innenseite der Oberseite
enthält die hochdichte Gummizange
zum Schieben der Pflanzenblätter in den
Die Schneidklingen oder
Die Kabel befinden sich unterhalb des Grills.

2. Legen Sie die ungeschnittenen Pflanzen auf den Grill.



Legen Sie die ungeschnittenen Pflanzen auf den Grill. Die Pflanzen sollten ausreichen, um sicherzustellen, dass die Grillfläche bedeckt ist (ca. 40 trockene Gramm)

3. Setzen Sie Oberteil und Griff wieder auf den Sockel.



4. Drehen Sie den Griff im Uhrzeigersinn um ca. 15-30 Runden.

Machen Sie mit dem Griff 15-30 komplette Umdrehungen. Während Sie den Griff drehen, multiplizieren die inneren Gummidrehungen die Geschwindigkeit der sich drehenden Pflanzen und Klingen um über

mal. Eine Kombination der Gummizungen drückt und rollt die Pflanzen in
Die rotierenden Klingen können die Schneidleistung verbessern. Nur 30 Sekunden
kann eine Stunde Arbeit ergeben.

5. Den Deckel abnehmen und die Pflanzen einsammeln.



Öffnen Sie den Deckel und die beschnittenen Pflanzen und
ihre fragmentarischen Knospen/Blätter finden sich
einzeln auf dem mittleren Grill und im
Trimmerbecken. Je nach Art des
Pflanzen, der Schnitt kann für die
Herstellung ätherischer Pflanzenöle.

6. Wiederholen Sie den Vorgang für eine größere Ernte.



Wenn Sie denken, dass die Blattstücke nicht klein sind
genug, wiederholen Sie den obigen Vorgang
so oft Sie wollen, oder bis Sie
haben Ihre Ernte abgeschlossen. Wenn
fertig, reinigen Sie einfach jeden Teil des
Trimmer aus und verstauen Sie ihn.

Sanven Technology Ltd.

Adresse: Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

COUPE-FEUILLES

MODÈLE : TM24

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

COUPE-FEUILLES

MODÈLE : TM24



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ?
N'hésitez pas

à nous contacter : Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.



Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire le
Lisez attentivement le manuel d'instructions.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

AVERTISSEMENT:

Lisez tous les avertissements de sécurité, instructions, illustrations et spécifications fournis avec ce produit. Le non-respect de toutes les instructions énumérées ci-dessous peut entraîner des dommages au produit ou des blessures graves.

Informations de sécurité de base :

1. Ce produit est destiné uniquement à la coupe des feuilles.
2. La lame est très tranchante. Faites attention aux blessures lorsque vous utilisez la tondeuse pour travailler ou remplacer la lame.
3. Mettez la gaine de la lame si vous êtes prêt à ne pas utiliser la tondeuse pendant longtemps.
4. Assurez-vous que le couvercle est fermé avant utilisation.
5. Soyez doux avec la tondeuse lorsque vous l'utilisez. Une utilisation violente peut entraîner des blessures accidentelles et des dommages à la tondeuse.
6. Ne mettez jamais vos doigts, vos gants ou toute autre partie du corps en contact avec la grille ou la lame.
7. N'utilisez pas de ciseaux, de couteaux ou tout autre instrument au-dessus du gril.
8. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec ou à proximité de ce produit.
article.

Veuillez noter:

Le fabricant n'accepte aucune responsabilité pour les dommages causés ou par les tondeuses résultant d'une utilisation ou d'un assemblage inadéquat. Veuillez utiliser les tondeuses conformément aux lois et réglementations en vigueur.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Paramètres de base

Taille du paquet (mm)	670×670×315
Taille (pouces)	24
Poids net (kg)	8.9
Poids brut (kg)	11.13
Mode de fonctionnement	manuel
Lame	Acier inoxydable 420/bord droit
Récipient	Acier inoxydable 201
Rapport de transmission	1:24
Durée de vie	Garantie 1 an

OPÉRATION

1. Retirez le haut de la base du coupe-fleurs.



Retirer le haut de la fleur
base de la tondeuse. L'intérieur du dessus
contient la pince en caoutchouc haute densité
utilisé pour pousser les feuilles des plantes dans le
grille à lame. Les lames de coupe ou
les fils sont situés sous la grille.

2. Placez les plantes non taillées sur le gril.



Placez les plantes non taillées sur le dessus de la grille. Les plans doivent être suffisants pour assurer que la surface de la grille est couverte (environ 40 grammes secs)

3. Remettez le dessus et la poignée sur la base.



4. Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre pendant environ 15 à 30 tours.

À l'aide de la poignée, effectuez 15 à 30 tours complets. En faisant tourner la poignée, les languettes intérieures en caoutchouc multiplient la vitesse de rotation des plantes et des lames par plus de 30

fois. Une combinaison de languettes en caoutchouc presse et roule les plantes dans les lames rotatives peuvent améliorer l'efficacité de la coupe. Seulement 30 secondes peut fournir une heure de travail.

5. Retirez le dessus et ramassez les plantes.



Ouvrez le dessus et les plantes taillées et leurs bourgeons/feuilles mentaux fragmentaires peuvent être trouvés individuellement sur la grille du milieu et dans le bassin de coupe. Selon le type de plantes, la taille peut être utilisée pour la préparation d'huiles essentielles de plantes.

6. Répétez le processus pour plus de récolte.



Si vous pensez que les morceaux de feuilles ne sont pas petits assez, continuez à répéter le processus ci-dessus autant de fois que vous le souhaitez, ou jusqu'à ce que vous avoir terminé votre récolte. Quand fini, nettoyez facilement chaque partie du tondeuse et rangez-la.

Sanven Technologie Ltée.

Adresse : Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

BLADSNIJDER

MODEL:TM24

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Bespaar de helft", "halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en doseringen betekenen niet noodzakelijkerwijs dat ze alle categorieën gereedschappen dekken die wij aanbieden. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

BLADSNIJDER

MODEL:TM24



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met

ons op: **Technische ondersteuning en E-garantiecertificaat**
www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.



Waarschuwing - Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing lezen.

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

WAARSCHUWING:

Lees alle veiligheidswaarschuwingen, instructies, illustraties en specificaties geleverd bij dit product. Als u niet alle onderstaande instructies opvolgt, kan dit leiden tot kan leiden tot schade aan het product of ernstig letsel.

Basisveiligheidsinformatie:

1. Dit product is uitsluitend bedoeld voor het snoeien van bladeren.
2. Het mes is erg scherp. Pas op voor verwondingen bij het gebruik van de trimmer om werk of vervang het mes.
3. Doe de schede voor het mesje om als u de trimmer niet wilt gebruiken voor een lange tijd.
4. Zorg ervoor dat het deksel erop zit voordat u het gebruikt.
5. Wees voorzichtig met de trimmer wanneer u deze gebruikt. Gewelddadig gebruik kan resulteren in onbedoeld letsel en schade aan de trimmer.
6. Breng uw vingers, handschoenen of andere lichaamsdelen nooit in contact met het rooster of het mes.
7. Gebruik geen scharen, messen of andere instrumenten boven de grill.
8. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen niet met of in de buurt van dit product spelen. item.

Let op:

De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die ontstaat aan of door de trimmers als gevolg van onjuist gebruik of montage.

Gebruik de trimmers in overeenstemming met de bestaande wet- en regelgeving.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Basisparameters

Verpakkingsgrootte (mm)	670x670x315
Grootte (inch)	24
NW (kg)	8.9
Gewicht (kg)	11.13
Bedrijfsmodus	handmatig
Blad	420 roestvrij staal/rechte rand
Container	201 Roestvrij staal
Transmissieverhouding	1:24
Levensduur	1 jaar garantie

WERKING

1. Verwijder de bovenkant van de basis van de bloementrimmer.



Verwijder de bovenkant van de bloem trimmer's basis. De binnenkant van de bovenkant bevat de tang van rubber met hoge dichtheid wordt gebruikt om de bladeren van de plant in de mesgrill. De snijbladen of De draden bevinden zich onder het rooster.

2. Leg de ongeknijpte planten op de grill.



Plaats de ongeknijpte planten op de grill.
De plannen moeten voldoende zijn
om ervoor te zorgen dat het
grilloppervlak bedekt is (ongeveer 40
droge grammen)

3. Plaats de bovenkant en het handvat terug op de basis.



4. Draai de hendel ongeveer 10 seconden met de klok mee.
15-30 ronden.

Maak met de hendel 15-30 volledige slagen.
Terwijl u de hendel draait, vermenigvuldigen de
rubberen twisttongen aan de binnenkant de snelheid
van de draaiende planten en messen met meer dan 30

keer. Een combinatie van de rubberen tongen drukt en rolt de planten in de draaiende messen kunnen de snij-efficiëntie verbeteren. Slechts 30 seconden kan een uur werk opleveren.

5. Verwijder de bovenkant en verzamel de planten.



Open de bovenkant en de gesnoeide planten en hun fragiele mentale knop/bladeren zijn te vinden individueel op het middelste rooster en in de trimmerbekken. Afhankelijk van het type planten, het snoeiselsel kan worden gebruikt voor de bereiding van etherische oliën uit planten.

6. Herhaal het proces voor meer oogst.



Als je denkt dat de bladeren niet klein zijn genoeg, blijf het bovenstaande proces herhalen zo vaak als je wilt, of totdat je heb je oogst voltooid. Wanneer klaar, maak elk deel van de trimmer en bewaar deze.

Sanven Technologie Ltd.

Adres: Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

LÖVTRIMMER

MODELL:TM24

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara halva", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och doser behöver inte nödvändigtvis täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

LÖVTRIMMER

MODELL:TM24



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: **Teknisk support och e-**
garanticertifikat www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.



Varning - För att minska risken för skador måste användaren läsa igenom bruksanvisningen noggrant.

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

VARNING:

Läs alla säkerhetsvarningar, instruktioner, illustrationer och specifikationer levereras med denna produkt. Underlåtenhet att följa alla instruktioner nedan kan resultera i produktskada eller allvarliga skador.

Grundläggande säkerhetsinformation:

1. Denna produkt är endast till för att trimma löv.
2. Bladet är mycket vasst. Se upp för skador när du använder trimmern arbeta eller byt ut bladet.
3. Sätt på slidan för bladet om du är redo att inte använda trimmern på länge.
4. Se till att locket är på innan användning.
5. Var försiktig med trimmern när du använder den. Våldsamt användning kan resultera i oavsiktlig skada och skador på trimmern.
6. Placera aldrig dina fingrar, handskar eller någon annan kroppsdel i kontakt med grillen eller bladet.
7. Använd inte sax, knivar eller något instrument ovanför grillen.
8. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med eller i närheten av detta punkt.

Observera:

Tillverkaren tar inget ansvar för uppkomna skador till eller vid trimmarna till följd av otillräcklig användning eller montering. Behåga använd trimmarna i enlighet med befintliga lagar och förordningar.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

Grundläggande parametrar

Paketstorlek (mm)	670x670x315
Storlek (tum)	24
NW (kg)	8.9
GW (kg)	11.13
Driftläge	manuell
Blad	420 Rostfritt stål/rak kant
Behållare	201 Rostfritt stål
Överföringsförhållande	1:24
Livslängd	1 års garanti

DRIFT

1. Ta bort toppen från blomtrimmerns bas.



Ta bort toppen från blomman trimmers bas. Insidan av toppen innehåller gummitången med hög densitet används för att trycka in växtbladen i bladgrill. Skärbladen eller kablar är placerade under grillen.

2. Lägg de otrimmade plantorna på grillen.



Placera de otrimmade plantorna ovanpå grillen. Planerna bör räcka för att säkerställa att grillytan är täckt (cirka 40 torra gram)

3. Placera toppen och handtaget tillbaka på basen.



4. Vrid handtaget medurs ca 15-30 omgångar.

Använd handtaget och gör 15-30 hela varv. När du snurrar på handtaget multiplicerar de invändiga gummitungorna hastigheten på de spinnande plantorna och bladen med över 30

gånger. En kombination av gummitungorna pressar och rullar in växterna de snurrande bladen kan förbättra skäreffektiviteten. Bara 30 sekunder kan ge en timmes arbete.

5. Ta bort toppen och samla upp plantorna.



Öppna toppen och de trimmade växterna och deras frag mentala knoppar/löv kan hittas individuellt på mellangrillen och i trimmer bassäng. Beroende på typ av växter kan trimningen användas för beredning av växters eteriska oljor.

6. Upprepa processen för mer skörd.



Om du tycker att bladbitarna inte är små nog, fortsätt att upprepa ovanstående process så många gånger du vill, eller tills du har avslutat din skörd. När färdig, lätt att rengöra varje del av trimmer och förvara den.

Sanven Technology Ltd.

Adress: Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

CORTADORA DE HOJAS

MODELO:TM24

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CORTADORA DE HOJAS

MODELO:TM24



¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con

nosotros: Asistencia técnica y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.



Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer las
Lea atentamente el manual de instrucciones.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

ADVERTENCIA:

Lea todas las advertencias de seguridad, instrucciones, ilustraciones y especificaciones. se suministra con este producto. Si no se siguen todas las instrucciones que se indican a continuación, puede provocar daños en el producto o lesiones graves.

Información básica de seguridad:

1. Este producto es solo para recortar hojas.
2. La cuchilla es muy afilada. Tenga cuidado de no lesionarse al utilizar la recortadora. trabajar o reemplazar la cuchilla.
3. Coloque la funda para la cuchilla si no está listo para usar la recortadora. por mucho tiempo.
4. Asegúrese de que la tapa esté puesta antes de usar.
5. Sea cuidadoso con la recortadora al utilizarla. El uso violento puede provocar lesiones accidentales y daños a la recortadora.
6. Nunca ponga sus dedos, guantes o cualquier otra parte del cuerpo en contacto con la parrilla o la cuchilla.
7. No utilice tijeras, cuchillos ni ningún instrumento sobre la parrilla.
8. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él o cerca de él. artículo.

Tenga en cuenta:

El fabricante no acepta ninguna responsabilidad por los daños causados a o por los recortadores resultantes de un uso o montaje inadecuado. Por favor Utilice las recortadoras de acuerdo con las leyes y regulaciones vigentes.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Parámetros básicos

Tamaño del paquete (mm)	670×670×315
Tamaño (pulgadas)	24
Peso neto (kg)	8.9
GW (kg)	11.13
Modo de funcionamiento	manual
Cuchilla	Acero inoxidable 420/borde recto
Recipiente	201 Acero inoxidable
Relación de transmisión	1:24
Vida útil	1 año de garantía

OPERACIÓN

1. Retire la parte superior de la base del recortador de flores.



Quitar la parte superior de la flor.

Base de la recortadora. El interior de la parte superior

Contiene pinzas de goma de alta densidad.

Se utiliza para empujar las hojas de la planta hacia el interior.

rejilla de cuchillas. Las cuchillas de corte o

Los cables se encuentran debajo de la rejilla.

2. Coloque las plantas sin podar en la parrilla.



Coloque las plantas sin podar sobre la parrilla.

La cantidad de hojas debe ser suficiente para cubrir la superficie de la parrilla (aproximadamente 40 gramos secos).

3. Coloque la parte superior y el mango nuevamente en la base.



4. Gire la manija en el sentido de las agujas del reloj durante aproximadamente 15-30 rondas.

Con el mango, realice entre 15 y 30 vueltas completas. Mientras gira el mango, las lengüetas de goma internas multiplican la velocidad de giro de las plantas y las cuchillas por más de 30.

veces. Una combinación de lengüetas de goma presiona y enrolla las plantas en
Las cuchillas giratorias pueden mejorar la eficiencia de corte. Solo 30 segundos
Puede rendir una hora de trabajo.

5. Retire la tapa y recoja las plantas.



Abra la parte superior y las plantas recortadas y
Se pueden encontrar sus brotes/hojas fragmentarias mentales
individualmente en la parrilla del medio y en la
cuenca de recorte. Dependiendo del tipo de
plantas, la poda se puede utilizar para la
Preparación de aceites esenciales de plantas.

6. Repita el proceso para obtener más cosecha.



Si crees que los trozos de hojas no son pequeños
Basta, sigue repitiendo el proceso anterior.
tantas veces como quieras, o hasta que
habrás terminado tu cosecha. Cuando
Terminado, limpia fácilmente cada parte del
recortadora y guardarla.

Tecnología Sanven Ltd.

Dirección: Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support