



Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

BALLOON WHEELS

MODEL:Y05010-10.5mm

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

BALLOON WHEELS

MODEL:Y05010-10.5mm



NEED HELP? CONTACT US!


Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.


	Warning: To reduce the risk of injury, the user must read the instructions manual carefully. 1) Inflate the wheel according to the instructions, the maximum diameter of the wheel after inflation can not exceed 33cm/12 inches! Wheel inflation air pressure is 2-3 psi, do not exceed the specified air pressure! 2) Warm tips: the wheel rubber is elastic, and the diameter of the wheel will be about 1 inch larger when inflated and used, which is normal. 3) Do not allow children to climb on the unit. -Serious or fatal fall injuries can occur from product sliding. 4) Keep children and pets away during assembly. 5) Keep away from open flame. This product will ignite and burn if brought into contact with an open flame. 6) Keep away from sharp points, blades and other items, so as not to scratch the product.
--	--

Part List			
NO.	Name	Picture	QTY.
1	Balloon Wheel		2
2	Cardboard Jig		2
3	Air Pump		1
4	Axle		1

5	Washer		4
6	Axle Sleeve		2
7	Linchpin		2

Product introduction

After inflating size:





1. Connect the 2 plates from head to end to make a circle.



2. Insert the wheel into the jig.



3. Inflate the balloon wheel with your pump.



4. Finish inflating when wheel diameter is same as inner diameter of the jig.

WARNING

MAX wheel diameter after inflation is 330mm. Over inflating will damage the wheel.

Installation Procedure

STEP1: Install axle sleeve and washer on axle.




STEP2: Install balloon wheel.



STEP3: Install washer and linchpin at both ends of the axle.



STEP4: Complete installation.



Manufacturer: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH.
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support



Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

ROUES DE BALLON

MODÈLE : Y05010-10,5 mm

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.


« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons.

Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ROUES DE BALLON

MODÈLE : Y05010-10,5 mm



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous

contacter : Assistance technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.


	Avertissement : Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire le Lisez attentivement le manuel d'instructions. 1) Gonflez la roue selon les instructions, au maximum le diamètre de la roue après gonflage ne doit pas dépasser 33 cm/12 pouces La pression d'air de gonflage des roues est de 2 à 3 psi, ne pas dépasser la pression d'air spécifiée 2) Conseils chaleureux : le caoutchouc de la roue est élastique et le diamètre de la roue sera environ 1 pouce plus grande une fois gonflée et utilisée, ce qui est normal. 3) Ne laissez pas les enfants grimper sur l'appareil. - Grave ou mortel Des blessures par chute peuvent survenir en raison du glissement du produit. 4) Gardez les enfants et les animaux domestiques éloignés pendant le montage. 5) Tenir à l'écart des flammes nues. Ce produit s'enflammera et brûler en cas de contact avec une flamme nue. 6) Tenez-vous à l'écart des objets pointus, des lames et autres objets tranchants, afin pour ne pas rayer le produit.
--	---

Liste des pièces			
NON.	Nom	Image	QTÉ.
1	Roue à ballons		2
2	Gabarit en carton		2
3	Pompe à air		1
4	Essieu		1

5	Rondelle		4
6	Manchon d'essieu		2
7	Pivot		2

Présentation du produit

Après gonflage taille : 8





1. Connect the 2 plates from head to end to make a circle.



2. Insert the wheel into the jig.



3. Inflate the balloon wheel with your pump.



4. Finish inflating when wheel diameter is same as inner diameter of the jig.

WARNING

MAX wheel diameter after inflation is 330mm. Over inflating will damage the wheel.

Procédure d'installation

ÉTAPE 1 : Installez le manchon d'essieu et la rondelle sur l'essieu.




ÉTAPE 2 : Installez la roue à ballon.



ÉTAPE 3 : Installez la rondelle et la goupille aux deux extrémités de l'essieu.



ÉTAPE 4 : Terminer l'installation.



Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITÉE.

C/O YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion House,
Route de Londres, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Ballonräder

MODELL:Y05010-10,5mm


Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Ballonräder

MODELL: Y05010-10,5mm



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technischen Support? Bitte kontaktieren Sie uns:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.


	Warnung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. 1) Pumpen Sie das Rad gemäß den Anweisungen auf, die maximale Durchmesser des Rades nach dem Aufpumpen darf 33cm/12 nicht überschreiten Zoll! Der Luftdruck der Reifen beträgt 2-3 psi, nicht überschreiten der angegebene Luftdruck! 2) Warme Tipps: Das Radgummi ist elastisch, und der Durchmesser von Das Rad wird etwa 1 Zoll größer sein, wenn es aufgepumpt und verwendet wird. was normal ist. 3) Erlauben Sie Kindern nicht, auf das Gerät zu klettern. -Schwere oder tödliche Durch das Verrutschen des Produkts kann es zu Sturzverletzungen kommen. 4) Halten Sie Kinder und Haustiere während der Montage fern. 5) Von offenem Feuer fernhalten. Dieses Produkt entzündet sich und bei Kontakt mit offener Flamme Verbrennungen verursachen. 6) Halten Sie sich von scharfen Spitzen, Klingen und anderen Gegenständen fern, um das Produkt nicht zu zerkratzen.
--	--

Stückliste			
NEIN.	Name	Bild	MENGE.
1	Ballonrad		2
2	Pappschablone		2
3	Luftpumpe		1
4	Achse		1

5	Waschmaschine		4
6	Achshülse		2
7	Dreh- und Angelpunkt		2

Produkteinführung

Größe nach dem Aufblasen:





1. Connect the 2 plates from head to end to make a circle.



2. Insert the wheel into the jig.



3. Inflate the balloon wheel with your pump.



4. Finish inflating when wheel diameter is same as inner diameter of the jig.

WARNING

MAX wheel diameter after inflation is 330mm. Over inflating will damage the wheel.

Installationsverfahren

SCHRITT 1: Installieren Sie Achshülse und Unterlegscheibe auf der Achse.




SCHRITT 2: Ballonrad installieren .



SCHRITT 3: Installieren Sie an beiden Enden der Achse Unterlegscheibe und Klappstecker .



SCHRITT 4: Installation abschließen.



Hersteller: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.


Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support



Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

RUOTE A PALLONCINO

MODELLO: Y05010-10,5mm


Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

RUOTE A PALLONCINO

MODELLO: Y05010-10,5mm



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

Supporto

**tecnico e certificato di garanzia elettronica [www.vevor.com/](http://www.vevor.com/support)
support**

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.


	Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente le istruzioni per l'uso. attentamente il manuale di istruzioni. 1) Gonfiare la ruota secondo le istruzioni, al massimo il diametro della ruota dopo il gonfiaggio non può superare i 33 cm/12 pollici! La pressione dell'aria di gonfiaggio delle ruote è di 2-3 psi, non superare la pressione dell'aria specificata! 2) Suggerimenti caldi: la gomma della ruota è elastica e il diametro di la ruota sarà circa 1 pollice più grande quando gonfiata e utilizzata, il che è normale. 3) Non permettere ai bambini di salire sull'unità. - Pericolo grave o mortale lesioni da caduta possono verificarsi a causa dello scivolamento del prodotto. 4) Tenere lontani bambini e animali domestici durante il montaggio. 5) Tenere lontano da fiamme libere. Questo prodotto può incendiarsi e bruciare se portato a contatto con una fiamma libera. 6) Tenere lontano da punte affilate, lame e altri oggetti, in modo da per non graffiare il prodotto.
--	--

Elenco delle parti			
NO.	Nome	Immagine	QTY.
1	Ruota a palloncino		2
2	Dima di cartone		2
3	Pompa ad aria		1
4	Asse		1

5	Rondella		4
6	Manicotto dell'asse		2
7	Perno		2

Introduzione al prodotto

Dopo il gonfiaggio delle dimensioni:





1. Connect the 2 plates from head to end to make a circle.



2. Insert the wheel into the jig.



3. Inflate the balloon wheel with your pump.



4. Finish inflating when wheel diameter is same as inner diameter of the jig.

WARNING

MAX wheel diameter after inflation is 330mm. Over inflating will damage the wheel.

Procedura di installazione

FASE 1: Installare il manicotto dell'asse e la rondella sull'asse.




FASE 2: Installare la ruota a palloncino.



FASE 3: Installare la rondella e il perno a scatto su entrambe le estremità dell'assale .



FASE 4: Completare l'installazione.



Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.


Importato in AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



CONSULENZA YH LIMITATA.

C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House,
Via Roma, 101, 00186 Roma, Italia



E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

RUEDAS DE GLOBOS

MODELO: Y05010-10,5 mm


Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

RUEDAS DE GLOBOS

MODELO: Y05010-10,5 mm



¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con

nosotros: Asistencia técnica y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.


	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer las Lea atentamente el manual de instrucciones. 1) Infle la rueda según las instrucciones, el máximo El diámetro de la rueda después del inflado no puede superar los 33 cm/12 ¡Pulgadas! La presión de aire para inflar las ruedas es de 2 a 3 psi, no exceda ¡la presión de aire especificada! 2)Consejos útiles: la goma de la rueda es elástica y el diámetro de La rueda será aproximadamente 1 pulgada más grande cuando esté inflada y en uso. Lo cual es normal. 3) No permita que los niños se suban a la unidad. - Grave o fatal. Las lesiones por caídas pueden ocurrir debido al deslizamiento del producto. 4) Mantenga a los niños y a las mascotas alejados durante el montaje. 5) Mantener alejado del fuego. Este producto puede incendiarse y quemarse si entra en contacto con una llama abierta. 6) Mantener alejado de puntas afiladas, cuchillas y otros elementos, para No rayar el producto.
--	---

Lista de piezas			
NO.	Nombre	Imagen	CANTIDAD.
1	Rueda de globo		2
2	Plantilla de cartón		2
3	Bomba de aire		1
4	Eje		1

5	Arandela		4
6	Casquillo del eje		2
7	Eje		2

Introducción del producto

Después de inflar el tamaño:





1. Connect the 2 plates from head to end to make a circle.



2. Insert the wheel into the jig.



3. Inflate the balloon wheel with your pump.



4. Finish inflating when wheel diameter is same as inner diameter of the jig.

WARNING

MAX wheel diameter after inflation is 330mm. Over inflating will damage the wheel.

Procedimiento de instalación

PASO 1: Instale el manguito del eje y la arandela en el eje.




PASO 2: Instale la rueda del globo.



PASO 3: Instale la arandela y el pasador en ambos extremos del eje.



PASO 4: Complete la instalación.




Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.


Importado a AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITADA.

C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House,
Carretera de Londres, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support



Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

KOŁA BALONOWE

MODEL:Y05010-10,5 mm


Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.

„Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

KOŁA BALONOWE

MODEL:Y05010-10,5 mm



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:
Wsparcie

techniczne i certyfikat E-Gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.



Ostrzeżenie: Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji.

Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi.

1) Napompuj koło zgodnie z instrukcją, maksymalnie do ciśnienia średnica koła po napompowaniu nie może przekraczać 33cm/12

cale! Ciśnienie powietrza w kołach wynosi 2-3 psi, nie przekraczać określone ciśnienie powietrza!

2) Ciepła wskazówka: guma koła jest elastyczna, a średnica koło będzie o około 1 cal większe po napompowaniu i użytkowaniu, co jest normalne.

3) Nie pozwalaj dzieciom wspinać się na urządzenie. - Poważne lub śmiertelne niebezpieczeństwo w wyniku przesuwania się produktu mogą wystąpić obrażenia spowodowane upadkiem.

4) Podczas montażu należy trzymać dzieci i zwierzęta z dala od miejsca montażu.

5) Trzymać z dala od otwartego ognia. Ten produkt może się zapalić i oparzenia w przypadku kontaktu z otwartym ogniem.

6) Trzymaj z dala od ostrych punktów, ostrzy i innych przedmiotów, aby nie zarysować produktu.


Lista części

NIE.	Nazwa	Zdjęcie	ILOŚĆ.
1	Koło balonowe		2
2	Przyrząd do tektury		2
3	Pompa powietrza		1
4	Oś		1

5	Pralka		4
6	Tuleja osi		2
7	Zatyczka		2

Wprowadzenie do produktu

Po napompowaniu rozmiar:





1. Connect the 2 plates from head to end to make a circle.



2. Insert the wheel into the jig.



3. Inflate the balloon wheel with your pump.



4. Finish inflating when wheel diameter is same as inner diameter of the jig.

WARNING

MAX wheel diameter after inflation is 330mm. Over inflating will damage the wheel.

Procedura instalacji

KROK 1: Zamontuj tuleję osi i podkładkę na osi.




KROK 2: Zamontuj koło balonowe.



KROK 3: Zamontuj podkładkę i zawleczkę na obu końcach osi.



KROK 4: Zakończ instalację.



Producent: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.


Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

BALLONWIELEN

MODEL: Y05010-10,5 mm

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.


"Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij

herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

BALLONWIELEN

MODEL: Y05010-10,5 mm



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met

ons op: **Technische ondersteuning en E-garantiecertificaat**
www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.


	Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. 1) Pomp het wiel op volgens de instructies, maximaal de diameter van het wiel na oppompen mag niet meer dan 33 cm/12 zijn inches! De bandenspanning is 2-3 psi, overschrijd deze niet de opgegeven luchtdruk! 2) Warme tips: het wielrubber is elastisch en de diameter van het wiel zal ongeveer 2,5 cm groter zijn wanneer het is opgepompt en gebruikt, wat normaal is. 3) Laat kinderen niet op het apparaat klimmen. -Ernstige of dodelijke gevolgen Door het wegglijden van het product kunnen valletsels ontstaan. 4) Houd kinderen en huisdieren uit de buurt tijdens de montage. 5) Uit de buurt van open vuur houden. Dit product zal ontbranden en kunnen verbranden als ze in contact komen met een open vlam. 6) Houd het uit de buurt van scherpe punten, messen en andere voorwerpen, zodat om het product niet te krassen.
--	--

Onderdelenlijst			
NEE.	Naam	Afbeelding	AANTAL.
1	Ballonwiel		2
2	Kartonnen mal		2
3	Luchtpomp		1
4	As		1

5	Wasmachine		4
6	Asbus		2
7	Sleutelstuk		2

Productintroductie

Na het opblazen van de maat:





1. Connect the 2 plates from head to end to make a circle.



2. Insert the wheel into the jig.



3. Inflate the balloon wheel with your pump.



4. Finish inflating when wheel diameter is same as inner diameter of the jig.

WARNING

MAX wheel diameter after inflation is 330mm. Over inflating will damage the wheel.

Installatieprocedure

STAP 1: Monteer de asbus en de ring op de as.




STAP 2: Plaats het ballonwiel.



STAP 3: Monteer de ring en de splitpen aan beide uiteinden van de as.



STAP 4: Voltooi de installatie.



Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion House,
Londen Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support



Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

BALLONGHJUL

MODELL:Y05010-10,5 mm


Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

BALLONGHJUL

MODELL: Y05010-10,5 mm



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: **Teknisk support och e-**
garanticertifikat www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.


	Varning: För att minska risken för skador måste användaren läsa bruksanvisningen noggrant. 1) Blås upp hjulet enligt instruktionerna, maximalt hjulets diameter efter uppblåsning får inte överstiga 33cm/12 tum. Hjulets lufttryck är 2-3 psi, överskrid inte det angivna lufttrycket! 2) Varma tips: hjulgummit är elastiskt, och diametern på hjulet blir cirka 1 tum större när det är uppblåst och används, vilket är normalt. 3) Låt inte barn klättra på enheten. -Allvarlig eller dödlig fallskador kan uppstå om produkten glider. 4) Håll barn och husdjur borta under monteringen. 5) Förvaras åtskilt från öppen låga. Denna produkt kommer att användas och brinna om den kommer i kontakt med öppen låga. 6) Håll dig borta från vassa spetsar, knivar och andra föremål, t.ex att inte repa produkten.
--	---

Dellista			
INGA.	Namn	Bild	ANTAL.
1	Ballonghjul		2
2	Kartong Jig		2
3	Luftpump		1
4	Axel		1

5	Bricka		4
6	Axelhylsa		2
7	Linchpin		2

Produktintroduktion

Efter uppblåsning storlek:





1. Connect the 2 plates from head to end to make a circle.



2. Insert the wheel into the jig.



3. Inflate the balloon wheel with your pump.



4. Finish inflating when wheel diameter is same as inner diameter of the jig.

WARNING

MAX wheel diameter after inflation is 330mm. Over inflating will damage the wheel.

Installationsprocedur

STEG 1: Montera axelhylsan och bricka på axeln.




STEG 2: Installera ballonghjulet.



STEG 3: Installera brickan och låstappen i båda ändarna av axeln.



STEG 4: Slutför installationen.



Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support