VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

# REPTILE INCUBATOR

## USER MANUAL

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.
"Save Half","Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

# REPTILE INCUBATOR

**XHC-25**




## NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

**Technical Support and E-Warranty Certificate**
**www.vevor.com/support**

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

# Safety precautions

## WARNING:

Read these instructions before using this product. Failure to do so can result in serious injury. the basic precautions should always be followed, including the following:

1. The reptile incubator may not be used or stored in hazardous areas. It is not allowed to use the appliance in hazardous locations.


2. The reptile incubator must be checked to ensure that it is in proper working order and is operating safely prior to use. Otherwise, the appliance must not be used.

3. The operator must use the reptile incubator properly. He must consider the local conditions and must pay attention to third parties, in particular children, when working with the reptile incubator.


4. This reptile incubator is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental abilities or lacking experience and/or knowledge, unless they are super- vised by a person responsible for their safety or are instructed by these persons on the use of the device. Children should be supervised, to ensure that they do not play with the reptile incubator.

# SAVE THESE INSTRUCTIONS

# Product Description





| | |
|---|---|
| Digital Temperature Control | Raise or lower the temperature from 5°C to 42°C, to provide a consistent environment for your eggs regardless of your location, climate, and season. |
| Large LED Digital Readout | Monitor the temperature status as it reaches your pre-selected setting. |
| Interior LED White | Light Switch is located on front panel and allows you to take a sneak peek inside without disturbing your carefully maintained environment. |
| On/Off Switch | Switch is located on front panel and allows you to turn the unit off and on between uses. |
| Adjustable Shelfs | Shelf scan be adjusted to three different heights to allow maximum utilization of your space. |
| Slide out Tray | Add water to this tray to maintain high humidity. |
| Carry Handle/Car Adapter | For the first time, you are free to travel during hatching season with this convenient carry handle and car outlet adapter. |




1. Carry Handle
2. Control Panel
3. Door with Window
4. Self-Locking Handle
5. Switching Panel
6. DC Power
7. AC Power
8. Interior Light Button
9. LED Temp Display
10. Mute/Normal Switch
11. On/Off Button
12. Up/Down Temp Control
13. Household power cord
14. Car power cord

# Technical Specifications

| ITEM | XHC-25 | | | |
|---|---|---|---|---|
| Colour | **White** | **Red** | **Black** | **Black** |
| Operating Voltage | 12VDC or AC100V~110V 50Hz | | | 12VDC or AC220V~240V 60Hz |
| | With two adapters designed for use in home or travel | | | |
| Plug type | American standard plug | | | European plug |
| DC Power | Cool Mode 50W±20%, Hot Mode 40W±20% | | | |
| Capacity | 25L | | | |
| Operating Temperature Range | 5~42℃ | | | |



# Initial Set-up

This will need to be performed **BEFORE** your eggs are ready for incubation!

1. **Fill your water tray.** Use the slide out tray in the bottom of the unit to add humidity to your environment. Keep this tray filled with water throughout incubation. Since evaporation is based on the temperature at which you are incubating, you will need to check the water every day to maintain an optimal level.

2. **Set your temperature.** Use the up/down buttons located on the front panel to adjust to your desired temp. The unit will automatically heat or cool based on the ambient temperature inside the unit to maintain a consistent temperature, with a variation of +/-1°. You will want to monitor this temperature over a period of 24 hours to ensure stabilization of the environment.

3. **Stabilize your temperature.** Place small containers of water at each level within your incubator, checking the temperature of the water with a thermometer at4hour intervals. Make note of what the temperature was at each location. Adjust the temperature based on your readouts until you have an acceptable temperature range for your species of egg.

## You are ready to Incubate!

Please research what temperatures and substrates are preferred for incubation of your specific species. A great resource for species specific information is Incubators.org!

**On/Off Switch：** Push the bottom to switch from off to on. Once switched on, the unit will begin working and the outer LED will display the actual temperature inside the unit.

**Temperature Adjustments：** Use the up/down arrow keys on the front panel to adjust the temperature inside the unit.

**Interior Light：** Press the lights witch on the front control panel to turn the interior light of for on.

## Maintenance and Cleaning

● Accumulated dust will impede the airflow and affect the cooling and warming capability of the unit.
● Disconnect power before cleaning.
● Use clean wet cloth and neutral detergents to clean-strong chemicals may damage plastic parts.
● Do not immerse in water.
● For dirt on ventilator, use a vacuum cleaner or soft brush to remove dust, then wipe with damp cloth.

## Safety Precautions

1. Keep out of reach of water or rain for proper use and to protect against electrical shock.
2. Do not pull the power cord. Make sure the plug is tightly fitted into the power socket.
3. Turnoff the unit and disconnect from socket when not in use.
4. Do not touch the power plug if your hands are wet.
5. To avoid electrical shock, do not open the rear cabinet for repair or cleaning unless done by an authorized agent.
6. Place the unit on a safe, flat, stable surface when in use.
7. Keep out of reach of children.
8. Always use a surge protector when operating both the incubation unit and the egg turners. This will not only protect your unit from a power surge, it will also provide you with the additional outlets you will require to operate the egg turners.

# Accessories

## Egg Turners

If you purchased 1 or 2 egg turners for your unit, there are simple instructions for set-up and use. You will want to place the shelf in the middle slots. One egg turner should be placed on top of that shelf with the motor facing the left-hand side of the unit where the door handle is.
If you have two turners, then the second turner should be placed in the bottom of the unit on top of the water tray, facing the same direction as the top egg turner. You will still want to add water to the tray, as this is your source of humidity.

You will notice a notch near the top of the unit in the door frame. The cord from the egg turner on the top shelf should be pressed into this notch. You can use the handle of a butter knife to apply slight pressure to the cord if necessary. The same process should be repeated for the bottom turner, with the lower notch. Once your turners are setup, you will then want to place your eggs into the holes with the large end of the egg slightly higher. Then, you can simply plug your egg turners in, close the door, and begin hatching eggs!

## Need additional supplies?

We recommend visiting VEVOR and Incubators.org for all of your egg hatching supply needs. They carry a variety of products that are intended for use by both hobby and professional breeders, and provide excellent customer support.

## Need an extra shelf?

1. Find a suitable material for creating your new shelf from. We recommend a foam core board or corrugated plastic material. These supplies are available at a printing or craft shop. Whatever material you choose, make sure it is sturdy enough to support your eggs, and won't encourage bacterial growth or hold moisture.

2. Use your supplied shelf as a template to create your new shelf by tracing the outline of it on to your selected material. You will have a little wiggle room, but try to stay as accurate as possible.

3. Cut your new shelf out on the line you just traced. We would suggest possibly cutting a few small holes-none close to the size of deli cup you will be using to hold your eggs, but large enough to provide better airflow through the unit.

4. You are finished! Insert your new shelf at one of the three levels, and enjoy even more space for your eggs.

Want more information?
At Incubators.org you can also find informative articles about the incubation process for your specific species of animal, as well as other types of helpful articles about incubation in general.

## Display of set temperature (product in the state of heat warm)


**1.Temperature correction function**
(i.e., display temperature = reading temperature + correction temperature), the calibration temperature setting range is -5°C~+5°C.

**2. Correct the temperature state**
Press the (+&-) key at the same time to enter the correction state; Use the + - button to set the calibration temperature value;

In the calibration temperature state, no button is used to exit the calibration state for 5 seconds.

In the calibration temperature state, press the + - button at the same time to exit the calibration state.

# Product Structure Diagram




| NO. | Prat Name | NO. | Prat Name |
|---|---|---|---|
| 1 | Back Cover | 12 | Transparent Window Liner |
| 2 | Handle | 13 | Transparent Window Panel |
| 3 | Outer Tub | 14 | Transparent Window Liner |
| 4 | Inner Tub | 15 | Handle |
| 5 | Frame | 16 | Shelf |
| 6 | Monitor Stand | 17 | Drain Tray |
| 7 | Monitor Sover | 18 | Air Vent |
| 8 | Small Plastic Parts for The Frame | 19 | Solid Door Panel |
| 9 | Button | 20 | Solid Door Liner |
| 10 | Lamp Cover | 21 | Control Circuit Board |
| 11 | Transparent Window Cover | 22 | Refrigeration Modules |

**Manufacturer:**Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
**Address:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
**Imported to AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
**Imported to USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

| EC | REP |
|---|---|

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

| UK | REP |
|---|---|

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Technical Support and E-Warranty Certificate**

**www.vevor.com/support**

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

# REPTILIEN-INKUBATOR

## BENUTZERHANDBUCH

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.
"Save Half","Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

# REPTILE INCUBATOR

**XHC-25**




## NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

**Technical Support and E-Warranty Certificate**
**www.vevor.com/support**

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

# Sicherheitsvorkehrungen

## WARNUNG:

Lesen Sie diese Anweisungen bevor Sie dieses Produkt verwenden. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen. Die grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen sollten immer befolgt werden , einschließlich der folgenden:

5. Der Reptilieninkubator darf nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwendet oder gelagert werden. Der Einsatz des Gerätes in explosionsgefährdeten Bereichen ist nicht gestattet.


6. Der Reptilieninkubator muss vor der Inbetriebnahme auf seine Funktionsfähigkeit und Betriebssicherheit geprüft werden. Andernfalls darf das Gerät nicht verwendet werden.

7. Der Betreiber muss den Reptilienbrutschrank sachgemäß verwenden. Er muss die örtlichen Gegebenheiten berücksichtigen und bei der Arbeit mit dem Reptilienbrutschrank auf Dritte , insbesondere Kinder , achten .

8. Dieser Reptilien-Inkubator ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen , sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder Wissen vorgesehen , es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder erhalten von dieser Person Anweisungen zur Verwendung des Geräts. Kinder sollten beaufsichtigt werden , um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Reptilien-Inkubator spielen .


# BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF


## Produktbeschreibung




| | |
|---|---|
| Digitale Temperaturregelung | Erhöhen oder senken Sie die Temperatur von 5 °C auf 42 °C , um Ihren Eiern unabhängig von Ihrem Standort eine gleichbleibende Umgebung zu bieten , Klima , und Saison. |
| Große LED-Digitalanzeige | Überwachen Sie den Temperaturstatus, wenn er Ihre vorgewählte Einstellung erreicht. |
| Innenraum-LED Weiß | Der Lichtschalter befindet sich auf der Vorderseite und ermöglicht |

| | |
|---|---|
| | Ihnen einen kurzen Blick ins Innere, ohne Ihre sorgfältig gepflegte Umgebung zu stören. |
| Ein-/Ausschalter | Der Schalter befindet sich auf der Vorderseite und ermöglicht Ihnen, das Gerät zwischen den Anwendungen aus- und einzuschalten. |
| Verstellbare Regale | Das Regal kann auf drei verschiedene Höhen eingestellt werden, um Ihren Platz optimal zu nutzen. |
| Gleiten aus Fach | Geben Sie Wasser in diese Schale, um eine hohe Luftfeuchtigkeit aufrechtzuerhalten. |
| Tragegriff/Autoadapter | Zum ersten Mal Mit diesem praktischen Tragegriff und dem Autosteckdosenadapter können Sie während der Brutzeit frei reisen. |










2. Tragegriff
2. Kontrolle Panel
3. Tür mit Fenster
4. Selbstverriegelnder Griff
5. Schalttafel
6. Gleichstrom
7. Wechselstrom
8. Taste für Innenbeleuchtung
9. LED-Temperaturanzeige
10. Stumm/Normal Schalten
11. Ein/Aus Taste
12. Auf/Ab Temperatur Kontrolle
13. Haushaltsnetzkabel
14. Auto-Netzkabel

## Technische Daten

<table>
<tr><td>ARTIKEL</td><td colspan="4">XHC-25</td></tr>
<tr><td>Farbe</td><td>Weiß</td><td>Rot</td><td>Schwarz</td><td>Schwarz</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Betrieb Stromspannung</td><td colspan="3">12 V DC oder AC 100 V~ 1 1 0 V 50 Hz</td><td>12 V DC oder AC2 2 0V ~240V 60Hz</td></tr>
<tr><td colspan="4">Mit zwei Adaptern für den Einsatz zu Hause oder auf Reisen</td></tr>
<tr><td>Steckertyp</td><td colspan="3">Amerikanischer Standardstecker</td><td>Europäischer Stecker</td></tr>
<tr><td>Gleichstromversorgung</td><td colspan="4">Cool Modus 50 W ±20 %, heiß Modus 40 W ±20 %</td></tr>
<tr><td>Kapazität</td><td colspan="4">25 Liter</td></tr>
<tr><td>Betriebstemperaturbereich</td><td colspan="4">5~42℃</td></tr>
</table>




## Ersteinrichtung

Dies muss durchgeführt werden, **BEVOR** Ihre Eier zur Inkubation bereit sind!

4. **Füllen Sie Ihre Wasserschale.** Verwenden Sie die Folie Auslaufschale im Boden des Geräts, um Ihrer Umgebung Feuchtigkeit zuzuführen. Halten Sie diese Schale während der gesamten Inkubation mit Wasser gefüllt. Da die Verdunstung von der Temperatur abhängt, bei der Sie inkubieren , Sie müssen das Wasser täglich überprüfen, um einen optimalen Stand aufrechtzuerhalten.

5. **Stellen Sie Ihre Temperatur ein.** Verwenden Sie die Auf-/Ab-Tasten auf der Vorderseite, um die gewünschte Temperatur einzustellen. Das Gerät heizt oder kühlt automatisch, je nach Umgebungstemperatur im Inneren des Geräts, um eine konstante Temperatur aufrechtzuerhalten .

mit einer Variation von +/-1°. Sie sollten diese Temperatur über einen Zeitraum von 24 Stunden überwachen, um eine Stabilisierung der Umgebung sicherzustellen.

6. **Stabilisieren Sie Ihre Temperatur.** Stellen Sie auf jeder Ebene Ihres Inkubators kleine Behälter mit Wasser auf . Überprüfen Sie die Wassertemperatur alle 4 Stunden mit einem Thermometer. Notieren Sie die Temperatur an jedem Ort. Passen Sie die Temperatur anhand Ihrer Messwerte an, bis Sie einen akzeptablen Temperaturbereich für Ihre Eierart haben.

## Sie sind bereit zum Inkubieren!

Bitte informieren Sie sich, welche Temperaturen und Substrate für die Inkubation Ihrer spezifischen Art bevorzugt werden. Eine großartige Quelle für artspezifische Informationen ist Incubators.org!

**Ein-/Ausschalter:** Drücken Sie auf die Unterseite, um von Aus auf Ein umzuschalten. Einmal eingeschaltet , Das Gerät beginnt zu arbeiten und die äußere LED zeigt die tatsächliche Temperatur im Gerät an.

**Temperatur Anpassungen:** Verwenden Die hoch/runter Pfeil Schlüssel An Die Frontplatte, um die Temperatur im Gerät einzustellen.

**Innenbeleuchtung:** Drücken Sie die Lichter Schalter an der Frontsteuerung Bedienfeld, um die Innenbeleuchtung einzuschalten.

## Wartung und Reinigung

● Angesammelter Staub behindert den Luftstrom und beeinträchtigt die Kühl- und Heizleistung des Geräts.
● Trennen Sie vor der Reinigung die Stromversorgung .
● Verwenden Sie zum Reinigen ein sauberes, feuchtes Tuch und neutrale Reinigungsmittel. Starke Chemikalien können Kunststoffteile beschädigen.
● Nicht in Wasser tauchen .

● Bei Verschmutzungen am Ventilator , verwenden Sie einen Staubsauger oder eine weiche Bürste, um Staub zu entfernen, anschließend mit einem feuchten Tuch abwischen.

## Sicherheitsvorkehrungen

9. Zur ordnungsgemäßen Verwendung und zum Schutz vor Stromschlägen außerhalb der Reichweite von Wasser oder Regen aufbewahren.
10. Ziehen Sie nicht am Netzkabel. Stellen Sie sicher, dass der Stecker fest in der Steckdose sitzt.
11. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie es nicht In verwenden.
12. Berühren Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen.
13. Um einen Stromschlag zu vermeiden , Öffnen Sie das hintere Gehäuse nicht zur Reparatur oder Reinigung, es sei denn, dies wird von einem autorisierten Mitarbeiter durchgeführt.
14. Stellen Sie das Gerät auf einen sicheren , Wohnung , stabile Oberfläche während des Gebrauchs.
15. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
16. Verwenden Sie beim Betrieb der Inkubationseinheit und der Eierwender immer einen Überspannungsschutz. Das schützt Ihr Gerät nicht nur vor Überspannungen , sondern bietet Ihnen außerdem die zusätzlichen Steckdosen, die Sie zum Betrieb der Eierwender benötigen.

## Zubehör

### Eierwender

Wenn Sie 1 gekauft haben oder 2 Eierwender für Ihr Gerät , Es gibt einfache Anweisungen zur Einrichtung und Verwendung. Sie sollten das Regal in den mittleren Schlitzen platzieren. Ein Eierwender sollte oben auf diesem Regal platziert werden, wobei der Motor zur linken Seite des Geräts zeigen sollte, wo sich der Türgriff befindet.

Wenn Sie zwei Wender haben , dann sollte der zweite Wender unten im Gerät auf der Wasserschale platziert werden , in die gleiche Richtung zeigend wie der obere Eierwender. Sie möchten noch Wasser in die Schale geben , da dies Ihre Feuchtigkeitsquelle ist.

Sie werden eine Kerbe in der Oberseite des Geräts in der Tür bemerken rahmen. Die Kordel vom Eierwender oben In diese Kerbe sollte das Regal eingedrückt werden. Mit dem Griff eines Buttermessers können Sie bei Bedarf leichten Druck auf die Schnur ausüben. Der gleiche Vorgang sollte für den unteren Dreher wiederholt werden . mit der unteren Kerbe. Sobald Ihre Dreher eingerichtet sind , Legen Sie dann Ihre Eier in die Löcher, wobei das große Ende des Eis etwas höher liegen sollte. Dann , Sie können Ihre Eierwender einfach anschließen , schließen Sie die Tür , und fangen Sie an, Eier auszubrüten!

## Benötigen Sie zusätzliches Zubehör?

Wir empfehlen Ihnen , VEVOR und Incubators.org für alle Ihre Bedürfnisse im Bereich Brutzubehör zu besuchen. Sie führen eine Vielzahl von Produkten, die sowohl für Hobby- als auch für professionelle Züchter bestimmt sind . und bieten hervorragenden Kundensupport.

## Benötigen Sie ein zusätzliches Regal?

5. Finden Sie ein geeignetes Material für die Herstellung Ihres neuen Regals. Wir empfehlen einen Schaum Kernkarton oder gewelltes Kunststoffmaterial. Diese Materialien sind in Druckereien oder Bastelläden erhältlich. Egal welches Material Sie wählen , stellen Sie sicher, dass es stabil genug ist, um Ihre Eier zu tragen , und fördert weder Bakterienwachstum noch hält es Feuchtigkeit.

6. Verwenden Sie das mitgelieferte Regal als Vorlage, um Ihr neues Regal zu erstellen, indem Sie dessen Umriss auf das von Ihnen ausgewählte Material übertragen. Sie werden ein wenig Spielraum haben , aber versuchen Sie, so genau wie möglich zu bleiben.

7. Schneiden Sie Ihr neues Regal entlang der Linie aus, die Sie gerade nachgezeichnet haben. Wir empfehlen, eventuell ein paar kleine Löcher zu schneiden – keines davon annähernd so groß wie der Deli-Becher, in dem Sie Ihre Eier aufbewahren möchten . aber groß genug, um einen besseren Luftstrom durch das Gerät zu gewährleisten.

8. Sie sind fertig! Setzen Sie Ihr neues Regal auf einer der drei Ebenen ein , und freuen Sie sich über noch mehr Platz für Ihre Eier.

Lust auf mehr?
Auf Incubators.org finden Sie auch informative Artikel über den Brutprozess für Ihre spezielle Tierart . sowie andere hilfreiche Artikel zur Inkubation im Allgemeinen.

### Anzeige der eingestellten Temperatur (Produkt im wärmeerhitzten Zustand)


**1. Temperaturkorrekturfunktion**
(d. h. Anzeigetemperatur = Ablesetemperatur + Korrekturtemperatur), der Einstellbereich der Kalibrierungstemperatur beträgt -5 ° C bis +5 ° C.

**2. Korrigieren Sie den Temperaturzustand**
gleichzeitig die Tasten ( + und - ) , um in den Korrekturzustand zu gelangen. Verwenden Sie die Taste + -, um den Kalibrierungstemperaturwert einzustellen.

Im Zustand der Kalibrierungstemperatur wird 5 Sekunden lang keine Taste gedrückt, um den Kalibrierungszustand zu verlassen.

Drücken Sie im Kalibrierungstemperaturzustand gleichzeitig die + - Taste, um den Kalibrierungszustand zu verlassen.

## Produktstrukturdiagramm




| NEIN. | Trottelname | NEIN. | Trottelname |
|---|---|---|---|
| 1 | Rückseite | 12 | Transparente Fensterfolie |
| 2 | Handhaben | 13 | Transparentes Fensterpanel |
| 3 | Außenwanne | 14 | Transparente Fensterfolie |
| 4 | Innenwanne | 15 | Handhaben |
| 5 | Rahmen | 16 | Regal |
| 6 | Monitorständer | 17 | Ablaufschale |
| 7 | Monitor Sover | 18 | Entlüftung |
| 8 | Kleine Kunststoffteile für den Rahmen | 19 | Massive Türverkleidung |
| 9 | Taste | 20 | Solide Türverkleidung |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10 | Lampenabdeckung | 21 | Steuerplatine |
| 11 | Transparente Fensterabdeckung | 22 | Kühlmodule |

**Hersteller :** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Adresse:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

**Importiert nach AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

**Importiert in die USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

**EC REP**

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

**UK REP**

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,

London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Technisch Support- und E-Garantie-Zertifikat**

**www.vevor.com/support**

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technique Certificat d'assistance et de garantie électronique

www.vevor.com/support

# INCUBATEUR POUR REPTILES

## MANUEL D'UTILISATION

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.
"Save Half","Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

# REPTILE INCUBATOR

**XHC-25**




## NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

**Technical Support and E-Warranty Certificate**
**www.vevor.com/support**

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

# Précautions de sécurité

## AVERTISSEMENT:

Lisez ces instructions Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement ces instructions. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves. Les précautions de base doivent toujours être respectées , notamment :

9. L' incubateur pour reptiles ne doit pas être utilisé ni stocké dans des zones dangereuses. Son utilisation dans des endroits dangereux est interdite.


10. L' incubateur pour reptiles doit être vérifié avant utilisation afin de garantir son bon fonctionnement et sa sécurité. Dans le cas contraire , il ne doit pas être utilisé.

11. L'opérateur doit utiliser l' incubateur correctement. Il doit tenir compte des conditions locales et prêter attention aux tiers , en particulier aux enfants , lorsqu'il travaille avec l' incubateur .

12. Cet incubateur pour reptiles n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques , sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et/ou de connaissances , sauf si elles sont supervisées par une personne responsable de leur sécurité ou si elles ont reçu des instructions de cette personne sur l'utilisation de l'appareil. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l' incubateur pour reptiles .


# CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

## Description du produit




| | |
|---|---|
| Contrôle numérique de la température | Augmenter ou diminuer la température de 5°C à 42 °C , pour fournir un environnement cohérent à vos œufs quel que soit votre emplacement , climat , et la saison. |
| Grand affichage numérique à LED | Surveillez l'état de la température lorsqu'elle atteint le réglage présélectionné. |
| LED intérieure blanche | L'interrupteur d'éclairage est situé sur le panneau avant et vous permet de jeter un œil à l'intérieur sans perturber votre environnement soigneusement entretenu. |

| | |
|---|---|
| Interrupteur marche/arrêt | L'interrupteur est situé sur le panneau avant et vous permet d'éteindre et de rallumer l'appareil entre les utilisations. |
| Étagères réglables | L'étagère peut être réglée sur trois hauteurs différentes pour permettre une utilisation maximale de votre espace. |
| Glisser plateau de sortie | Ajoutez de l'eau dans ce plateau pour maintenir une humidité élevée. |
| Poignée de transport/adaptateur de voiture | Pour la première fois , vous êtes libre de voyager pendant la saison d'éclosion grâce à cette poignée de transport pratique et à cet adaptateur de prise de voiture. |





3. Poignée de transport
2. Contrôle Panneau
8. Bouton d'éclairage intérieur
9. Affichage de la température par

LED

3. Porte avec fenêtre
4. Poignée autobloquante
5. Panneau de commutation
6. Alimentation CC
7. Alimentation secteur
10. Muet/Normal Changer
11. Marche/Arrêt Bouton
12. Haut/Bas Température Contrôle
13. Cordon d'alimentation domestique
14. Cordon d'alimentation de voiture

## Spécifications techniques

| ARTICLE | XHC-25 | | | |
|---|---|---|---|---|
| Couleur | **Blanc** | **Rouge** | **Noir** | **Noir** |
| Fonctionnement Tension | 12 V CC ou CA 100 V ~ 1 1 0 V 50 Hz | | | 12 V CC ou AC2 2 0 V ~ 240 V 60 Hz |
| | Avec deux adaptateurs conçus pour une utilisation à la maison ou en voyage | | | |
| Type de prise | prise standard américaine | | | prise européenne |
| Alimentation CC | Cool Mode 50 W ± 20 %, chaud Mode 40 W ± 20 % | | | |
| Capacité | 25L | | | |
| Plage de températures de fonctionnement | 5~42℃ | | | |




## Configuration initiale

Cela devra être effectué **AVANT que** vos œufs soient prêts pour l'incubation !

7. **Remplissez votre bac à eau.** Utilisez la diapositive plateau situé au bas de l'appareil pour ajouter de l'humidité à votre environnement. Gardez ce plateau rempli d'eau pendant toute l'incubation. Étant donné que l'évaporation dépend de la température à laquelle vous incubez , vous devrez vérifier l'eau tous les jours pour maintenir un niveau optimal.

8. **Réglez votre température.** Utilisez les boutons haut/bas situés sur le panneau avant pour régler la température souhaitée. L'unité chauffera ou refroidira automatiquement en fonction de la température ambiante à l'intérieur de l'unité pour maintenir une température constante , avec une variante de +/-1°. Vous devrez surveiller cette température sur une période

de 24 heures pour assurer la stabilisation de l’environnement.

9. **Stabilisez votre température.** Placez de petits récipients d'eau à chaque niveau de votre incubateur , vérifier la température de l'eau avec un thermomètre à intervalles de 4 heures. Notez la température à chaque endroit. Ajustez la température en fonction de vos relevés jusqu'à ce que vous ayez une plage de température acceptable pour votre espèce d'œuf.

## Vous êtes prêt à incuber !

Veuillez rechercher quelles températures et quels substrats sont préférés pour l’incubation de votre espèce spécifique. Incubators.org est une excellente ressource pour obtenir des informations spécifiques aux espèces !

**Interrupteur marche/arrêt :** appuyez sur le bas pour passer de l'état éteint à l'état allumé. Une fois allumé , l'unité commencera à fonctionner et la LED extérieure affichera la température réelle à l'intérieur de l'unité.

**Température Réglages :** Utilisation le haut/bas flèche clés sur le panneau avant pour régler la température à l'intérieur de l'appareil.

**Éclairage intérieur :** Appuyez sur les lumières sorcière sur la commande avant panneau pour allumer la lumière intérieure.

## Entretien et nettoyage

● La poussière accumulée gênera la circulation de l’air et affectera la capacité de refroidissement et de réchauffement de l’appareil.
● Débranchez l’alimentation avant le nettoyage .
● Utilisez un chiffon propre et humide et des détergents neutres pour nettoyer : les produits chimiques puissants peuvent endommager les pièces en plastique.
● Ne pas immerger dans l'eau .
● Pour la saleté sur le ventilateur , utiliser un aspirateur ou une brosse

douce pour enlever la poussière, puis essuyez avec un chiffon humide.

## Précautions de sécurité

17.Tenir hors de portée de l'eau ou de la pluie pour une utilisation correcte et pour se protéger contre les chocs électriques.
18.Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation. Assurez-vous que la fiche est bien insérée dans la prise de courant.
19.Éteignez l'appareil et débranchez-le de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé. dans utiliser.
20.Ne touchez pas la fiche d’alimentation si vos mains sont mouillées.
21.Pour éviter les chocs électriques , n'ouvrez pas l'armoire arrière pour la réparation ou le nettoyage, sauf si cela est fait par un agent autorisé.
22.Placez l'appareil sur un endroit sûr , plat , surface stable lors de l'utilisation.
23.Tenir hors de portée des enfants.
24.Utilisez toujours un parasurtenseur lorsque vous utilisez à la fois l'unité d'incubation et les retourneurs d'œufs. Ce non seulement protégera votre appareil contre une surtension , mais il vous fournira également les prises supplémentaires dont vous aurez besoin pour faire fonctionner les retourneurs d'œufs.

## Accessoires

**retourneurs d'œufs**

Si vous avez acheté 1 ou 2 retourneurs d'œufs pour votre unité , il y a des instructions simples pour l'installation et l'utilisation. Vous devrez placer l’étagère dans les fentes du milieu. Un retourneur d'œufs doit être placé sur cette étagère avec le moteur orienté vers le côté gauche de l'appareil où se trouve la poignée de porte.
Si vous avez deux tourneurs , ensuite le deuxième retourneur doit être placé au fond de l'appareil au-dessus du bac à eau , orienté dans la même direction que le retourneur d'œufs supérieur. Vous voudrez toujours ajouter

de l'eau dans le plateau , car c'est votre source d'humidité.

Vous remarquerez une encoche près du haut de l'unité dans la porte cadre. Le cordon du tourne-œufs sur le dessus l'étagère doit être enfoncée dans cette encoche. Vous pouvez utiliser le manche d'un couteau à beurre pour appliquer une légère pression sur le cordon si nécessaire. Le même processus doit être répété pour le tourneur inférieur , avec l'encoche inférieure. Une fois vos tourneurs installés , vous voudrez ensuite placer vos œufs dans les trous avec la grande extrémité de l'œuf légèrement plus haute. Alors , vous pouvez simplement brancher vos retourneurs d'œufs , ferme la porte , et commencez à faire éclore des œufs !

## Besoin de fournitures supplémentaires ?

Nous vous recommandons de visiter VEVOR et Incubators.org pour tous vos besoins en matière de fournitures d'éclosion d'œufs. Ils proposent une variété de produits destinés à être utilisés aussi bien par les éleveurs amateurs que professionnels . et fournir un excellent support client.

## Besoin d'une étagère supplémentaire ?

9. Trouvez un matériau adapté pour créer votre nouvelle étagère. Nous recommandons une mousse Carton ou plastique ondulé. Ces fournitures sont disponibles en imprimerie ou en atelier de loisirs créatifs. Quel que soit le matériau choisi , assurez-vous qu'il est suffisamment solide pour supporter vos œufs , et n'encouragera pas la croissance bactérienne ni ne retiendra l'humidité.

10. Utilisez l'étagère fournie comme modèle pour créer votre nouvelle étagère en traçant son contour sur le matériau sélectionné. Vous aurez une petite marge de manœuvre , mais essayez de rester aussi précis que possible.

11. Découpez votre nouvelle étagère sur la ligne que vous venez de tracer. Nous vous suggérons de découper quelques petits trous, aucun de la taille de la tasse à charcuterie que vous utiliserez pour contenir vos œufs . mais

suffisamment grand pour assurer une meilleure circulation de l'air à travers l'unité.

12. Vous avez terminé ! Insérez votre nouvelle étagère à l'un des trois niveaux , et profitez d'encore plus d'espace pour vos œufs.

Vous souhaitez plus d'informations ?
Sur Incubators.org, vous pouvez également trouver des articles informatifs sur le processus d'incubation pour votre espèce animale spécifique . ainsi que d'autres types d'articles utiles sur l'incubation en général.

### Affichage de la température réglée (produit à l'état chaud)


**1. Fonction de correction de température**
(c'est-à-dire, température d'affichage = température de lecture + température de correction), la plage de réglage de la température d'étalonnage est de -5° C à +5° C.

**2. Corriger l'état de température**
Appuyez simultanément sur les touches ( + et - ) pour entrer dans l'état de correction ; Utilisez le bouton + - pour définir la valeur de température d'étalonnage ;

Dans l'état de température d'étalonnage, aucun bouton n'est utilisé pour quitter l'état d'étalonnage pendant 5 secondes.

Dans l'état de température d'étalonnage, appuyez simultanément sur le bouton + - pour quitter l'état d'étalonnage.

## Diagramme de la structure du produit




| NON. | Nom de Prat | NON. | Nom de Prat |
|---|---|---|---|
| 1 | Quatrième de couverture | 12 | Revêtement de fenêtre transparent |
| 2 | Poignée | 13 | Panneau de fenêtre transparent |
| 3 | Cuve extérieure | 14 | Revêtement de fenêtre transparent |
| 4 | cuve intérieure | 15 | Poignée |
| 5 | Cadre | 16 | Étagère |
| 6 | Support de moniteur | 17 | Bac de vidange |
| 7 | Moniteur Sover | 18 | bouche d'aération |
| 8 | Petites pièces en plastique pour le | 19 | Panneau de porte solide |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | cadre | | |
| 9 | Bouton | 20 | Doublure de porte solide |
| 10 | Couvercle de lampe | 21 | Carte de circuit de contrôle |
| 11 | Couverture de fenêtre transparente | 22 | Modules de réfrigération |

**Fabricant :** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
**Adresse :** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
**Importé en Australie :** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122, Australie
**Importé aux États-Unis :** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

**EC REP**

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

**UK REP**

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Technique Certificat d'assistance et de garantie électronique**

**www.vevor.com/support**

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

# REPTIELEN BROEDMACHINE

## GEBRUIKERSHANDLEIDING

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.
"Save Half","Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

# REPTILE INCUBATOR

**XHC-25**




## NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

**Technical Support and E-Warranty Certificate**
**www.vevor.com/support**

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

# Veiligheidsmaatregelen

## WAARSCHUWING:

Lees deze instructies Voordat u dit product gebruikt. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot ernstig letsel. De basisvoorzorgsmaatregelen moeten altijd worden gevolgd , waaronder de volgende:

13. De broedmachine voor reptielen mag niet worden gebruikt of opgeslagen in gevaarlijke omgevingen. Het is niet toegestaan het apparaat te gebruiken op gevaarlijke locaties.

14. de broedmachine voor reptielen naar behoren functioneert en veilig functioneert. Anders mag het apparaat niet worden gebruikt.

15. De gebruiker moet de broedmachine voor reptielen correct gebruiken. Hij moet rekening houden met de lokale omstandigheden en moet bij het werken met de broedmachine rekening houden met derden , met name kinderen .

16. Deze broedmachine voor reptielen is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke , sensorische of mentale vermogens of met een gebrek aan ervaring en/of kennis , tenzij zij onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of door deze personen zijn geïnstrueerd over het gebruik van het apparaat. Kinderen dienen onder toezicht te staan om te voorkomen dat ze met de broedmachine voor reptielen spelen .


# BEWAAR DEZE INSTRUCTIES


# Productomschrijving




| | |
|---|---|
| Digitale temperatuurregeling | Verhoog of verlaag de temperatuur van 5°C naar 42 °C , om een consistente omgeving voor uw eieren te creëren, ongeacht uw locatie , klimaat , en seizoen. |
| Grote LED digitale uitlezing | Houd de temperatuur in de gaten zodra deze de door u geselecteerde instelling bereikt. |
| Interieur LED Wit | De lichtschakelaar bevindt zich op het voorpaneel, zodat u een kijkje in het interieur kunt nemen zonder uw zorgvuldig onderhouden omgeving te verstoren. |

| | |
|---|---|
| Aan/uit-schakelaar | De schakelaar bevindt zich op het voorpaneel en zorgt ervoor dat u het apparaat tussen gebruik door kunt in- en uitschakelen. |
| Verstelbare planken | De planken kunnen op drie verschillende hoogtes worden versteld, zodat u de ruimte optimaal kunt benutten. |
| Schuif uit lade | Voeg water toe aan deze schaal om een hoge luchtvochtigheid te behouden. |
| Draagbeugel/autoadapter | Voor de eerste keer , Met deze handige draagbeugel en auto-adapter kunt u tijdens het broedseizoen gerust reizen. |








4. Draagbeugel
2. Controle Paneel
8. Knop voor binnenverlichting
9. LED-temperatuurweergave

3. Deur met raam
4. Zelfvergrendelende handgreep
5. Schakelpaneel
6. Gelijkstroom
7. Wisselstroom
10. Dempen/Normaal Schakelaar
11. Aan/Uit Knop
12. Omhoog/Omlaag Temperatuur Controle
13. Huishoudelijk netsnoer
14. Auto-stroomkabel

## Technische specificaties

| ITEM | XHC-25 | | | |
|---|---|---|---|---|
| Kleur | **Wit** | **Rood** | **Zwart** | **Zwart** |
| Bediening Spanning | 12VDC of AC 100V~ 1 1 0V 50Hz | | | 12VDC of AC2 2 0V ~240V 60Hz |
| | Met twee adapters, ontworpen voor gebruik thuis of op reis | | | |
| Stekkertype | Amerikaanse standaardstekker | | | Europese stekker |
| DC- voeding | Koel Modus 50W ±20%, heet Modus 40W ±20% | | | |
| Capaciteit | 25L | | | |
| Bedrijfstemperatuurbereik | 5~42℃ | | | |




## Eerste installatie

Dit moet gedaan worden **VOORDAT** de eieren klaar zijn om uitgebroed te worden!

10. **Vul je waterbakje.** Gebruik de dia Plaats een lade in de bodem van het apparaat om de luchtvochtigheid in uw omgeving te verhogen. Houd deze schaal tijdens de gehele incubatietijd gevuld met water. Omdat verdamping afhankelijk is van de temperatuur waarbij u incubeert , U moet het water elke dag controleren om een optimaal niveau te behouden.

11. **Stel uw temperatuur in.** Gebruik de omhoog/omlaag-knoppen op het voorpaneel om de gewenste temperatuur in te stellen. Het apparaat verwarmt of koelt automatisch op basis van de omgevingstemperatuur in het apparaat om een constante temperatuur te behouden . met een variatie van +/-1°. U wilt deze temperatuur gedurende een periode van 24

uur in de gaten houden om ervoor te zorgen dat de omgeving stabiel is.

12. **Stabiliseer uw temperatuur.** Plaats op elk niveau in uw broedmachine kleine bakjes met water , de temperatuur van het water elke 4 uur controleren met een thermometer. Noteer de temperatuur op elke locatie. Pas de temperatuur aan op basis van de waarden totdat u een acceptabel temperatuurbereik voor uw eiersoort hebt.

## Je bent klaar om te Incuberen!

Zoek uit welke temperaturen en substraten het meest geschikt zijn voor het uitbroeden van uw specifieke soort. Een geweldige bron voor soortspecifieke informatie is Incubators.org!

**Aan/uit-schakelaar:** Druk op de onderkant om van uit naar aan te schakelen. Eenmaal ingeschakeld , Het apparaat begint te werken en de buitenste LED geeft de werkelijke temperatuur in het apparaat weer.

**Temperatuur Aanpassingen:** Gebruik de omhoog/omlaag pijl sleutels op de frontpaneel om de temperatuur in het apparaat te regelen.

**Binnenverlichting:** Druk op de lichten heks op de voorste bediening paneel om de binnenverlichting aan of uit te zetten.

## Onderhoud en reiniging

● Opgehoopt stof belemmert de luchtstroom en heeft invloed op het koel- en verwarmingsvermogen van het apparaat.
● Schakel de stroom uit voordat u het apparaat schoonmaakt .
● Gebruik een schone, natte doek en een neutraal schoonmaakmiddel om de kunststof onderdelen schoon te maken. Sterke chemicaliën kunnen de kunststof onderdelen beschadigen.
● Niet onderdompelen in water .
● Bij vuil op de ventilator , Gebruik een stofzuiger of een zachte borstel om stof te verwijderen, Veeg het daarna af met een vochtige doek.

# Veiligheidsmaatregelen

25.Voor een correcte werking en ter bescherming tegen elektrische schokken, dient u het product buiten bereik van water en regen te houden.
26.Trek niet aan het netsnoer. Zorg ervoor dat de stekker goed in het stopcontact zit.
27.Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact als het niet wordt gebruikt. in gebruik.
28.Raak de stekker niet aan als uw handen nat zijn.
29.Om een elektrische schok te voorkomen , Open de achterkant van de behuizing niet voor reparaties of reiniging, tenzij dit door een geautoriseerde agent wordt gedaan.
30.Plaats het apparaat op een veilige plaats , vlak , stabiel oppervlak tijdens gebruik.
31.Buiten bereik van kinderen houden.
32.Gebruik altijd een overspanningsbeveiliging wanneer u zowel de broedmachine als de eierkeerders gebruikt. Dit beschermt uw apparaat niet alleen tegen een stroomstoot , maar zal u ook voorzien van de extra stopcontacten die u nodig hebt om de eierkeerders te kunnen bedienen.

# Accessoires

**Eierdraaiers**

Als je 1 hebt gekocht of 2 eierdraaiers voor uw eenheid , Er zijn eenvoudige instructies voor installatie en gebruik. Plaats de plank in de middelste sleuven. Eén eierdraaier moet bovenop de plank worden geplaatst, met de motor naar de linkerkant van het apparaat gericht, waar de deurgreep zich bevindt.
Als je twee draaiers hebt , dan moet de tweede draaier onderin het apparaat worden geplaatst, bovenop de waterbak , in dezelfde richting als de bovenste eierendraaier. Je zult nog steeds water aan de schaal willen toevoegen , omdat dit de bron van uw vochtigheid is.

U zult een inkeping bovenaan de unit in de deur opmerken kader. Het snoer van de eierdraaier bovenaan De plank moet in deze inkeping worden gedrukt. Indien nodig kunt u met het handvat van een botermesje lichte druk op het snoer uitoefenen. Hetzelfde proces moet worden herhaald voor de onderste draaier , met de onderste inkeping. Zodra uw draaiers zijn ingesteld , Vervolgens plaats je de eieren in de gaten, waarbij de dikke kant van het ei iets hoger ligt. Dan , je kunt je eierdraaiers eenvoudig aansluiten , doe de deur dicht , en begin met het uitbroeden van de eieren!

## Extra benodigdheden nodig?

Voor al uw benodigdheden voor het uitbroeden van eieren raden wij u aan VEVOR en Incubators.org te bezoeken. Ze voeren een verscheidenheid aan producten die bedoeld zijn voor gebruik door zowel hobby- als professionele fokkers , en uitstekende klantenondersteuning bieden.

## Heb je een extra plank nodig?

13. Zoek een geschikt materiaal om uw nieuwe plank van te maken. Wij adviseren een schuim kernplaat of gegolfd kunststofmateriaal. Deze benodigdheden zijn verkrijgbaar bij een drukkerij of hobbywinkel. Welk materiaal u ook kiest , Zorg ervoor dat het stevig genoeg is om je eieren te ondersteunen , en zal de groei van bacteriën niet bevorderen en geen vocht vasthouden.

14. Gebruik de plank die u heeft gekregen als sjabloon om uw nieuwe plank te maken door de omtrek ervan over te trekken op het door u gekozen materiaal. Je hebt een beetje speling , maar probeer zo nauwkeurig mogelijk te blijven.

15. Knip de nieuwe plank uit langs de lijn die u zojuist hebt getrokken. We raden aan om eventueel een paar kleine gaatjes te snijden, niet zo groot als het bekertje dat u gaat gebruiken om uw eieren in te bewaren . maar groot genoeg om een betere luchtstroom door het apparaat te creëren.

16. Je bent klaar! Plaats uw nieuwe plank op een van de drie niveaus , en geniet van nog meer ruimte voor uw eieren.

Wilt u meer informatie?
Op Incubators.org vindt u ook informatieve artikelen over het broedproces voor uw specifieke diersoort . en andere nuttige artikelen over incubatie in het algemeen.

### Weergave van de ingestelde temperatuur (product in de staat van warmte warm)


**1. Temperatuurcorrectiefunctie**
(dat wil zeggen, weergavetemperatuur = afleestemperatuur + correctietemperatuur), het instelbereik van de kalibratietemperatuur is -5° C~ +5° C.

**2. Corrigeer de temperatuurstatus**
tegelijkertijd op de toets ( + en - ) om de correctiestatus te openen; Gebruik de knop + - om de kalibratietemperatuurwaarde in te stellen;

In de kalibratietemperatuurstatus wordt gedurende 5 seconden geen knop gebruikt om de kalibratiestatus te verlaten.

Druk in de kalibratietemperatuurstatus tegelijkertijd op de + - knop om de kalibratiestatus te verlaten.

## Productstructuurdiagram




| NEE. | Prat-naam | NEE. | Prat-naam |
|---|---|---|---|
| 1 | Achterkant | 12 | Transparante raamfolie |
| 2 | Hendel | 13 | Transparant raampaneel |
| 3 | Buitenkuip | 14 | Transparante raamfolie |
| 4 | Binnenkuip | 15 | Hendel |
| 5 | Kader | 16 | Plank |
| 6 | Monitorstandaard | 17 | Afvoerbak |
| 7 | Monitor Sover | 18 | Luchtrooster |
| 8 | Kleine kunststof onderdelen voor het frame | 19 | Massief deurpaneel |
| 9 | Knop | 20 | Massieve deurvoering |
| 10 | Lampenkap | 21 | Besturingsprintplaat |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11 | Transparante raambekleding | 22 | Koelmodules |

**Fabrikant :** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Adres:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Geïmporteerd naar AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

**Geïmporteerd naar de VS:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

**EC REP**

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

**UK REP**

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Technisch Ondersteuning en E-garantiecertificaat**

**www.vevor.com/support**

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk Support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

# REPTILINKUBATOR

## ANVÄNDARMANUAL

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.
"Save Half","Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

# REPTILE INCUBATOR

**XHC-25**




## NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

**Technical Support and E-Warranty Certificate**
**www.vevor.com/support**

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

# Säkerhetsåtgärder

## VARNING:

Läs dessa instruktioner innan du använder den här produkten. Underlåtenhet att göra det kan leda till allvarliga skador. Grundläggande försiktighetsåtgärder bör alltid följas , inklusive följande:

17. Reptilinkubatorn får inte användas eller förvaras i farliga områden. Det är inte tillåtet att använda apparaten i farliga miljöer.

18. Reptilinkubatorn måste kontrolleras för att säkerställa att den är i gott skick och fungerar säkert innan den används. Annars får apparaten inte användas.

19. Operatören måste använda reptilinkubatorn korrekt. Han måste ta hänsyn till lokala förhållanden och vara uppmärksam på tredje part , särskilt barn , när han arbetar med reptilinkubatorn .

20. Denna reptilinkubator är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk , sensorisk eller mental förmåga eller som saknar erfarenhet och/eller kunskap , såvida de inte övervakas av en person som ansvarar för deras säkerhet eller instrueras av denna person om hur apparaten används. Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med reptilinkubatorn .


# SPARA DESSA INSTRUKTIONER

# Produktbeskrivning




| | |
|---|---|
| Digital temperaturkontroll | Höj eller sänk temperaturen från 5°C till 42 °C , för att ge dina ägg en jämn miljö oavsett var de befinner sig , klimat , och säsong. |
| Stor digital LED-avläsning | Övervaka temperaturstatusen när den når din förvalda inställning. |
| Invändig LED Vit | Ljusströmbrytaren är placerad på frontpanelen och låter dig ta en smygtitt inuti utan att störa din noggrant underhållna miljö. |
| På/Av-knapp | Strömbrytaren sitter på frontpanelen och låter dig stänga av och slå på enheten mellan användningarna. |
| Justerbara hyllor | Hyllplanet kan justeras i tre olika höjder för att maximalt utnyttja utrymmet. |


| | |
|---|---|
| Glida utmatningsfack | Tillsätt vatten i denna bricka för att upprätthålla hög luftfuktighet. |
| Bärhandtag/Biladapter | För första gången , Du kan resa fritt under kläckningssäsongen med detta praktiska bärhandtag och biluttagsadapter. |




5. Bärhandtag
2. Kontroll Panel
3. Dörr med fönster
4. Självlåsande handtag
5. Växlingspanel
6. Likström
7. Nätström
8. Knapp för innerbelysning
9. LED-temperaturdisplay
10. Ljudlös/Normal Växla
11. På/Av Knapp
12. Upp/Ner Temp Kontrollera
13. Hushållsnätsladd
14. Bilens strömsladd

# Tekniska specifikationer

| PUNKT | XHC-25 | | | |
|---|---|---|---|---|
| Färg | **Vit** | **Röd** | **Svart** | **Svart** |
| Drift Spänning | 12VDC eller AC 100V ~ 110V 50Hz | | | 12VDC eller AC2 2 0V ~240V 60Hz |
| | Med två adaptrar avsedda för användning hemma eller på resor | | | |
| Kontakttyp | Amerikansk standardkontakt | | | Europeisk kontakt |
| DC- strömförsörjning | Sval Läge 50W ±20%, Varm Läge 40W ±20% | | | |
| Kapacitet | 25 liter | | | |
| Driftstemperaturområde | 5~42℃ | | | |




## Initial installation

Detta måste göras **INNAN** dina ägg är redo för inkubation!

13. **Fyll din vattenbricka.** Använd bilden utmatningsfacket i botten av enheten för att öka luftfuktigheten i din omgivning. Håll denna bricka fylld med vatten under hela inkubationen. Eftersom avdunstning baseras på temperaturen vid vilken du inkuberar , Du måste kontrollera vattnet varje dag för att bibehålla en optimal nivå.

14. **Ställ in din temperatur.** Använd upp/ned-knapparna på frontpanelen för att justera önskad temperatur. Enheten värms eller kyls automatiskt baserat på omgivningstemperaturen inuti enheten för att bibehålla en jämn temperatur . med en variation av +/-1°. Du bör övervaka denna temperatur under en period av 24 timmar för att säkerställa en stabilisering av miljön.

15. **Stabilisera din temperatur.** Placera små vattenbehållare på varje nivå i din inkubator , kontrollera vattnets temperatur med en termometer var 4:e timmes mellanrum. Notera vilken temperatur det var på varje plats. Justera temperaturen baserat på dina avläsningar tills du har ett acceptabelt temperaturintervall för din äggart.

## Du är redo att inkubera!

Undersök vilka temperaturer och substrat som är att föredra för inkubation av just din art. En bra resurs för artspecifik information är Incubators.org!

**På/Av-knapp:** Tryck på botten för att växla från av till på. När den väl är påslagen , Enheten börjar fungera och den yttre lysdioden visar den faktiska temperaturen inuti enheten.

**Temperatur Justeringar:** Användning de upp/ner pil nycklar på de frontpanelen för att justera temperaturen inuti enheten.

**Innerbelysning:** Tryck på lamporna häxan på den främre kontrollen panelen för att tända innerbelysningen.

## Underhåll och rengöring

● Ansamlat damm hindrar luftflödet och påverkar enhetens kyl- och uppvärmningsförmåga.
● Koppla ur strömmen före rengöring .
● Använd en ren, våt trasa och neutrala rengöringsmedel – starka kemikalier kan skada plastdelar.
● Sänk inte ner i vatten .
● För smuts på ventilatorn , använd en dammsugare eller mjuk borste för att ta bort damm, torka sedan av med en fuktig trasa.

## Säkerhetsåtgärder

33.Förvaras utom räckhåll för vatten eller regn för korrekt användning och för att skydda mot elektriska stötar.

34.Dra inte i strömsladden. Se till att kontakten är ordentligt isatt i eluttaget.
35.Stäng av enheten och dra ur den från uttaget när den inte i använda.
36.Rör inte vid strömkontakten om dina händer är våta.
37.För att undvika elektriska stötar , Öppna inte det bakre skåpet för reparation eller rengöring om det inte görs av en auktoriserad representant.
38.Placera enheten på ett kassaskåp , platt , stabil yta vid användning.
39.Förvaras utom räckhåll för barn.
40.Använd alltid ett överspänningsskydd när du använder både inkubationsenheten och äggvändarna. Detta skyddar inte bara din enhet från strömavbrott , den kommer också att förse dig med de extra uttag du behöver för att använda äggvändarna.

# Tillbehör

## Äggvändare

Om du köpte 1 eller 2 äggvändare för din enhet , det finns enkla instruktioner för installation och användning. Du vill placera hyllan i urtagen i mitten. En äggvändare ska placeras ovanpå den hyllan med motorn vänd mot vänster sida av enheten där dörrhandtaget sitter.
Om du har två vändare , sedan ska den andra vändaren placeras i botten av enheten ovanpå vattenbrickan , åt samma håll som den övre äggvändaren. Du kommer fortfarande vilja tillsätta vatten i brickan , eftersom detta är din fuktighetskälla.

Du kommer att märka ett skåra nära enhetens ovansida i dörren ram. Snöret från äggvändaren på toppen Hyllan ska tryckas in i detta skåra. Du kan använda handtaget på en smörkniv för att trycka lätt på sladden om det behövs. Samma process bör upprepas för bottenvändaren , med det nedre skåran. När dina vändare är monterade , Sedan vill du placera dina ägg i hålen med den stora änden av ägget något högre. Sedan , du kan helt enkelt koppla in dina äggvändare , stäng dörren , och börja kläcka ägg!

## Behöver du ytterligare förnödenheter?

Vi rekommenderar att du besöker VEVOR och Incubators.org för alla dina behov av äggkläckningstillbehör. De har en mängd olika produkter som är avsedda för användning av både hobby- och professionella uppfödare , och ge utmärkt kundsupport.

## Behöver du en extra hylla?

17. Hitta ett lämpligt material att tillverka din nya hylla av. Vi rekommenderar ett skum bärplatta eller korrugerad plast. Dessa material finns tillgängliga på ett tryckeri eller hantverksbutik. Oavsett vilket material du väljer , se till att den är tillräckligt stadig för att stödja dina ägg , och kommer inte att uppmuntra bakterietillväxt eller hålla kvar fukt.

18. Använd din medföljande hylla som mall för att skapa din nya hylla genom att rita av konturerna på det valda materialet. Du kommer att ha lite svängrum , men försök att vara så noggrann som möjligt.

19. Skär ut din nya hylla längs linjen du just ritade. Vi föreslår att du eventuellt skär några små hål – inga i närheten av storleken på den delikatesskopp du kommer att använda för att hålla dina ägg , men tillräckligt stor för att ge bättre luftflöde genom enheten.

20. Du är klar! Sätt in din nya hylla på en av de tre nivåerna , och få ännu mer plats för dina ägg.

Vill du ha mer information?
På Incubators.org kan du också hitta informativa artiklar om inkubationsprocessen för just din djurart , såväl som andra typer av hjälpsamma artiklar om inkubation i allmänhet.

## Visning av inställd temperatur (produkt i uppvärmt tillstånd)


**1. Temperaturkorrigeringsfunktion**
(dvs. displaytemperatur = avläsningstemperatur + korrigeringstemperatur), inställningsområdet för kalibreringstemperaturen är -5° C~ +5° C.

**2. Korrigera temperaturtillståndet**
Tryck på ( + och - ) -tangenterna samtidigt för att gå in i korrigeringsläget; använd +--knappen för att ställa in kalibreringstemperaturvärdet;

I kalibreringstemperaturläget används ingen knapp för att avsluta kalibreringsläget under 5 sekunder.

I kalibreringstemperaturläget, tryck på + - knappen samtidigt för att avsluta kalibreringsläget.

# Produktstrukturdiagram




| INGA. | Prat-namn | INGA. | Prat-namn |
|---|---|---|---|
| 1 | Baksida | 12 | Transparent fönsterfoder |
| 2 | Hantera | 13 | Genomskinlig fönsterpanel |
| 3 | Yttre badkar | 14 | Transparent fönsterfoder |
| 4 | Innerbadkar | 15 | Hantera |
| 5 | Ram | 16 | Hylla |
| 6 | Monitorstativ | 17 | Avloppsbricka |
| 7 | Övervaka Sover | 18 | Luftventil |
| 8 | Små plastdelar till ramen | 19 | Massiv dörrpanel |
| 9 | Knapp | 20 | Solid dörrfoder |
| 10 | Lampskydd | 21 | Styrkretskort |
| 11 | Genomskinligt fönsterskydd | 22 | Kylmoduler |

**Tillverkare :** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
**Adress:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
**Importerad till Australien:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien
**Importerad till USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

| EC | REP |
|---|---|

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

| UK | REP |
|---|---|

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Teknisk Support och e-garanticertifikat**

**www.vevor.com/support**

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Técnico Soporte y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

# INCUBADORA DE REPTILES

## MANUAL DEL USUARIO

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.
"Save Half","Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

# REPTILE INCUBATOR

**XHC-25**




## NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

**Technical Support and E-Warranty Certificate**
**www.vevor.com/support**

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

# Precauciones de seguridad

## ADVERTENCIA:

Lea estas instrucciones Antes de usar este producto, lea atentamente las precauciones básicas. No hacerlo puede causar lesiones graves. Siga siempre las siguientes precauciones básicas :

21. La incubadora para reptiles no debe utilizarse ni almacenarse en zonas peligrosas. No está permitido utilizar el aparato en lugares peligrosos.

22. La incubadora de reptiles debe revisarse para garantizar su correcto funcionamiento y seguridad antes de usarla. De lo contrario , no debe utilizarse.

23. El operador debe utilizar la incubadora de reptiles correctamente. Debe tener en cuenta las condiciones locales y prestar atención a terceros , especialmente a los niños , al trabajar con ella .

24. Esta incubadora de reptiles no está diseñada para ser utilizada por personas (incluidos niños) con capacidades físicas , sensoriales o mentales reducidas o sin experiencia o conocimientos , a menos que estén supervisadas por una persona responsable de su seguridad o que estas personas les hayan instruido sobre el uso del dispositivo. Se debe supervisar a los niños para garantizar que no jueguen con la incubadora de reptiles .


# GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

# Descripción del Producto




| | |
|---|---|
| Control digital de temperatura | Subir o bajar la temperatura de 5°C a 42 °C , Para proporcionar un entorno consistente para sus huevos independientemente de su ubicación , clima , y temporada. |
| Lectura digital LED de gran tamaño | Monitorea el estado de la temperatura a medida que alcanza el ajuste preseleccionado. |
| LED interior blanco | El interruptor de luz está ubicado en el panel frontal y le permite echar un vistazo al interior sin perturbar su entorno cuidadosamente mantenido. |
| Interruptor de | El interruptor está ubicado en el panel frontal y le permite encender |

| | |
|---|---|
| encendido y apagado | y apagar la unidad entre usos. |
| Estantes ajustables | El estante se puede ajustar a tres alturas diferentes para permitir la máxima utilización del espacio. |
| Deslizar Bandeja de salida | Añade agua a esta bandeja para mantener una alta humedad. |
| Asa de transporte/Adaptador para coche | Por primera vez , Usted es libre de viajar durante la temporada de eclosión con este cómodo asa de transporte y adaptador de toma de corriente para automóvil. |





6. Asa de transporte
2 . Control Panel
8. Botón de luz interior
9. Pantalla LED de temperatura

3. Puerta con ventana
4. Mango autoblocante
5. Panel de conmutación
6. Alimentación CC
7. Alimentación CA
10. Silencio/Normal Cambiar
11. Encendido/Apagado Botón
12. Arriba/Abajo Temperatura Control
13. Cable de alimentación doméstico
14. Cable de alimentación del coche

## Especificaciones técnicas

| ARTÍCULO | **XHC-25** | | | |
|---|---|---|---|---|
| Color | **Blanco** | **Rojo** | **Negro** | **Negro** |
| Operante Voltaje | 12 VCC o CA 100 V~ 1 1 0 V 50 Hz | | | 12 VCC o CA 2 2 0 V ~240 V 60 Hz |
| | Con dos adaptadores diseñados para uso en casa o de viaje. | | | |
| Tipo de enchufe | enchufe estándar americano | | | enchufe europeo |
| Alimentación de CC | Fresco Modo 50 W ±20 %, caliente Modo 40 W ± 20 % | | | |
| Capacidad | 25 litros | | | |
| Rango de temperatura de funcionamiento | 5~42℃ | | | |




## Configuración inicial

¡Esto deberá realizarse **ANTES de que** sus huevos estén listos para la incubación!

16. **Llena tu bandeja de agua.** Utilice la diapositiva Bandeja en la parte inferior de la unidad para agregar humedad a su ambiente. Mantenga esta bandeja llena de agua durante la incubación. Dado que la evaporación se basa en la temperatura a la que se está incubando , Será necesario revisar el agua todos los días para mantener un nivel óptimo.

17. **Establezca su temperatura.** Utilice los botones arriba/abajo ubicados en el panel frontal para ajustar la temperatura deseada. La unidad se calentará o enfriará automáticamente según la temperatura ambiente dentro de la unidad para mantener una temperatura constante . con una variación de +/-1°. Querrá controlar esta temperatura durante un período

de 24 horas para garantizar la estabilización del ambiente.

18. **Estabiliza tu temperatura.** Coloque pequeños recipientes con agua en cada nivel dentro de su incubadora . Comprobando la temperatura del agua con un termómetro a intervalos de 4 horas. Tome nota de cuál era la temperatura en cada ubicación. Ajuste la temperatura según las lecturas hasta que tenga un rango de temperatura aceptable para su especie de huevo.

## ¡Estás listo para incubar!

Investigue qué temperaturas y sustratos son preferidos para la incubación de su especie específica. ¡Un gran recurso para obtener información específica sobre especies es Incubators.org!

**Interruptor de encendido y apagado:** presione la parte inferior para cambiar de apagado a encendido. Una vez encendido , La unidad comenzará a funcionar y el LED exterior mostrará la temperatura real dentro de la unidad.

**Temperatura Ajustes:** Uso el arriba/abajo flecha llaves en el Panel frontal para ajustar la temperatura dentro de la unidad.

**Luz interior:** Presione las luces bruja en el control frontal Panel para encender la luz interior.

## Mantenimiento y limpieza

● El polvo acumulado impedirá el flujo de aire y afectará la capacidad de enfriamiento y calentamiento de la unidad.
● Desconecte la alimentación antes de limpiar .
● Utilice un paño húmedo limpio y detergentes neutros para limpiar: los productos químicos fuertes pueden dañar las piezas de plástico.
● No sumergir en agua .
● Para suciedad en el ventilador , Utilice una aspiradora o un cepillo suave

para eliminar el polvo, Luego limpie con un paño húmedo.

## Precauciones de seguridad

41.Mantener fuera del alcance del agua o la lluvia para un uso adecuado y para protegerse contra descargas eléctricas.
42.No tire del cable de alimentación. Asegúrese de que el enchufe esté bien colocado en la toma de corriente.
43.Apague la unidad y desconéctela del tomacorriente cuando no esté en uso. en usar.
44.No toque el enchufe de alimentación si tiene las manos mojadas.
45.Para evitar descargas eléctricas , No abra el gabinete trasero para repararlo o limpiarlo a menos que lo haga un agente autorizado.
46.Coloque la unidad en un lugar seguro . departamento , superficie estable durante su uso.
47.Mantener fuera del alcance de los niños.
48.Utilice siempre un protector contra sobretensiones cuando opere tanto la unidad de incubación como los volteadores de huevos. Este No solo protegerá su unidad de una sobrecarga de energía , sino que también También le proporcionará las salidas adicionales que necesitará para operar los volteadores de huevos.

## Accesorios

### Volteadores de huevos

Si compraste 1 o 2 volteadores de huevos para su unidad , Hay instrucciones sencillas para su instalación y uso. Querrás colocar el estante en las ranuras del medio. Se debe colocar un volteador de huevos en la parte superior de ese estante con el motor orientado hacia el lado izquierdo de la unidad, donde está la manija de la puerta.
Si tienes dos volteadores , Luego el segundo volteador debe colocarse en la parte inferior de la unidad, encima de la bandeja de agua . mirando en la misma dirección que el volteador de huevos superior. Todavía querrás

agregar agua a la bandeja . ya que esta es su fuente de humedad.

Notarás una muesca cerca de la parte superior de la unidad en la puerta. marco. El cordón del volteador de huevos en la parte superior El estante debe presionarse en esta muesca. Puedes utilizar el mango de un cuchillo de mantequilla para aplicar una ligera presión al cordón si es necesario. El mismo proceso debe repetirse para el volteador inferior . con la muesca inferior. Una vez que sus volteadores estén configurados , Luego, deberás colocar los huevos en los agujeros con el extremo grande del huevo ligeramente más alto. Entonces , Puedes simplemente enchufar tu volteador de huevos , Cierre la puerta , ¡Y empieza a eclosionar los huevos!

## ¿Necesita suministros adicionales?

Le recomendamos visitar VEVOR e Incubators.org para todas sus necesidades de suministros para incubación de huevos. Disponen de una gran variedad de productos que están pensados para ser utilizados tanto por criadores aficionados como profesionales . y brindar un excelente soporte al cliente.

## ¿Necesitas un estante adicional?

21. Encuentra un material adecuado para crear tu nuevo estante. Recomendamos una espuma Cartón corrugado o plástico corrugado. Estos materiales se pueden conseguir en imprentas o tiendas de manualidades. Sea cual sea el material que elija , Asegúrese de que sea lo suficientemente resistente para soportar sus huevos . y no estimulará el crecimiento bacteriano ni retendrá la humedad.

22. Utilice el estante provisto como plantilla para crear su nuevo estante trazando su contorno sobre el material seleccionado. Tendrás un pequeño margen de maniobra . Pero trate de ser lo más preciso posible.

23. Recorta el nuevo estante por la línea que acabas de trazar. Le sugerimos que corte algunos agujeros pequeños, ninguno cercano al

tamaño del vaso que usará para colocar los huevos . pero lo suficientemente grande para proporcionar un mejor flujo de aire a través de la unidad.

24. ¡Estás terminado! Inserte su nuevo estante en uno de los tres niveles , y disfruta de aún más espacio para tus huevos.

¿Quieres más información?
En Incubators.org también puede encontrar artículos informativos sobre el proceso de incubación para su especie específica de animal . así como otros tipos de artículos útiles sobre la incubación en general.

### Visualización de la temperatura establecida (producto en estado de calor tibio)


**1. Función de corrección de temperatura**
(es decir, temperatura de visualización = temperatura de lectura + temperatura de corrección), el rango de ajuste de la temperatura de calibración es de -5 ° C a +5 ° C.

**2. Corrija el estado de temperatura**
Presione las teclas ( + y - ) al mismo tiempo para ingresar al estado de corrección; Use el botón + - para establecer el valor de temperatura de calibración;

En el estado de temperatura de calibración, no se utiliza ningún botón para salir del estado de calibración durante 5 segundos.

En el estado de temperatura de calibración, presione el botón + - al mismo tiempo para salir del estado de calibración.

## Diagrama de estructura del producto




| NO. | Nombre Prat | NO. | Nombre Prat |
|---|---|---|---|
| 1 | Contraportada | 12 | Revestimiento de ventana transparente |
| 2 | Manejar | 13 | Panel de ventana transparente |
| 3 | Tina exterior | 14 | Revestimiento de ventana transparente |
| 4 | Bañera interior | 15 | Manejar |
| 5 | Marco | 16 | Estante |
| 6 | Soporte de monitor | 17 | Bandeja de drenaje |
| 7 | Protector de monitor | 18 | Respiradero |
| 8 | Pequeñas piezas de plástico para el marco | 19 | Panel de puerta sólido |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9 | Botón | 20 | Revestimiento de puerta sólido |
| 10 | Cubierta de la lámpara | 21 | Placa de circuito de control |
| 11 | Cubierta de ventana transparente | 22 | Módulos de refrigeración |

**Fabricante :** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
**Dirección:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
**Importado a AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD, NSW 2122, Australia
**Importado a EE. UU.:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

**EC REP**

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

**UK REP**

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Técnico Certificado de soporte y garantía electrónica**

**www.vevor.com/support**

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

# INCUBATRICE PER RETTILI

## MANUALE D'USO

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.
"Save Half","Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

# REPTILE INCUBATOR

**XHC-25**




## NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

**Technical Support and E-Warranty Certificate**
**www.vevor.com/support**

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

# Precauzioni di sicurezza

## AVVERTIMENTO:

Leggi queste istruzioni Prima di utilizzare questo prodotto. La mancata osservanza di questa precauzione può causare gravi lesioni. È necessario seguire sempre le precauzioni di base , tra cui le seguenti:

25. L' incubatrice per rettili non deve essere utilizzata o conservata in aree pericolose. Non è consentito utilizzare l'apparecchio in luoghi pericolosi.

26. Prima dell'uso, è necessario verificare che l' incubatrice per rettili sia in perfette condizioni e funzioni in sicurezza. In caso contrario , l'apparecchio non deve essere utilizzato.

27. L'operatore deve utilizzare l' incubatrice per rettili in modo appropriato. Deve considerare le condizioni locali e prestare attenzione a terzi , in particolare ai bambini , quando lavora con l' incubatrice .

28. Questa incubatrice per rettili non è destinata all'uso da parte di persone (bambini compresi) con ridotte capacità fisiche , sensoriali o mentali o prive di esperienza e/o conoscenza , a meno che non siano supervisionate da una persona responsabile della loro sicurezza o non siano state istruite da queste persone sull'uso del dispositivo. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l' incubatrice per rettili .


# CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI


## Descrizione del prodotto




| | |
|---|---|
| Controllo digitale della temperatura | Aumentare o abbassare la temperatura da 5°C a 42 °C , per fornire un ambiente coerente per le tue uova indipendentemente dalla tua posizione , clima , e stagione. |
| Ampio display digitale a LED | Monitorare lo stato della temperatura mentre raggiunge l'impostazione preselezionata. |
| LED interno bianco | L'interruttore della luce è posizionato sul pannello frontale e consente di dare un'occhiata all'interno senza disturbare l'ambiente accuratamente curato. |

| | |
|---|---|
| Interruttore on/off | L'interruttore si trova sul pannello frontale e consente di accendere e spegnere l'unità tra un utilizzo e l'altro. |
| Ripiani regolabili | I ripiani possono essere regolati a tre altezze diverse per sfruttare al massimo lo spazio a disposizione. |
| Diapositiva fuori vassoio | Aggiungere acqua a questo vassoio per mantenere un'umidità elevata. |
| Maniglia per il trasporto/adattatore per auto | Per la prima volta , Grazie a questa comoda maniglia per il trasporto e all'adattatore per presa auto, potrai viaggiare liberamente durante la stagione della schiusa. |








7. Maniglia per il trasporto
8. Pulsante luce interna
2. Controllo Pannello
9. Display a LED della temperatura

3. Porta con finestra
4. Maniglia autobloccante
5. Pannello di commutazione Controllare
6. Alimentazione CC
7. Alimentazione CA
10. Muto/Normale Interruttore
11. Acceso/Spento Pulsante
12. Su/Giù Temporaneo
13. Cavo di alimentazione domestico
14. Cavo di alimentazione per auto

## Specifiche tecniche

| ARTICOLO | **XHC-25** | | | |
|---|---|---|---|---|
| Colore | **Bianco** | **Rosso** | **Nero** | **Nero** |
| Operativo Voltaggio | 12 V CC O CA 100 V ~ 1 1 0 V 50 Hz | | | 12 V CC O AC2 2 0V ~240V 60Hz |
| | Con due adattatori progettati per l'uso in casa o in viaggio | | | |
| Tipo di spina | Spina standard americana | | | spina europea |
| Alimentazione CC | Freddo Modalità 50W ±20%, Caldo Modalità 40W ±20% | | | |
| Capacità | 25L | | | |
| Intervallo di temperatura di esercizio | 5~42℃ | | | |




## Configurazione iniziale

Questa operazione dovrà essere eseguita **PRIMA che** le uova siano pronte per l'incubazione!

19. **Riempi la vaschetta dell'acqua.** Usa la diapositiva vassoio nella parte inferiore dell'unità per aggiungere umidità all'ambiente. Mantenere il vassoio pieno d'acqua per tutta la durata dell'incubazione. Poiché l'evaporazione si basa sulla temperatura alla quale si sta incubando , sarà necessario controllare l'acqua ogni giorno per mantenere un livello ottimale.

20. **Imposta la temperatura.** Utilizzare i pulsanti su/giù situati sul pannello frontale per regolare la temperatura desiderata. L'unità si riscalda o si raffredda automaticamente in base alla temperatura ambiente all'interno dell'unità per mantenere una temperatura costante , con una

variazione di +/-1°. Sarà opportuno monitorare questa temperatura per un periodo di 24 ore per garantire la stabilizzazione dell'ambiente.

21. **Stabilizza la tua temperatura.** Posizionare piccoli contenitori d'acqua a ogni livello all'interno dell'incubatrice , controllando la temperatura dell'acqua con un termometro a intervalli di 4 ore. Prendi nota della temperatura in ogni luogo. Regola la temperatura in base ai tuoi valori fino a ottenere un intervallo di temperatura accettabile per la specie di uovo che hai scelto.

## Sei pronto per l'incubazione!

Si prega di ricercare quali temperature e substrati sono preferiti per l'incubazione della specie specifica. Una risorsa preziosa per informazioni specifiche sulle specie è Incubators.org!

**Interruttore on/off:** premere la parte inferiore per passare da off a on. Una volta acceso , l'unità inizierà a funzionare e il LED esterno visualizzerà la temperatura effettiva all'interno dell'unità.

**Temperatura Regolazioni:** Usa IL su/giù freccia chiavi SU IL pannello frontale per regolare la temperatura all'interno dell'unità.

**Luce interna:** premere le luci strega sul controllo frontale pannello per accendere la luce interna.

## Manutenzione e pulizia

● La polvere accumulata ostacolerà il flusso d'aria e comprometterà la capacità di raffreddamento e riscaldamento dell'unità.
● Scollegare l'alimentazione prima della pulizia .
● Per la pulizia, utilizzare un panno pulito e umido e detergenti neutri: i prodotti chimici aggressivi potrebbero danneggiare le parti in plastica.
● Non immergere in acqua .
● Per lo sporco sul ventilatore , utilizzare un aspirapolvere o una spazzola

morbida per rimuovere la polvere, quindi pulire con un panno umido.

## Precauzioni di sicurezza

49.Per un uso corretto e per proteggersi dalle scosse elettriche, tenere fuori dalla portata dell'acqua o della pioggia.
50.Non tirare il cavo di alimentazione. Assicurarsi che la spina sia ben inserita nella presa di corrente.
51.Spegnere l'unità e scollegarla dalla presa quando non è in funzione. In utilizzo.
52.Non toccare la spina di alimentazione se hai le mani bagnate.
53.Per evitare scosse elettriche , non aprire il mobiletto posteriore per riparazioni o pulizie, a meno che non vengano eseguite da un agente autorizzato.
54.Posizionare l'unità su una cassaforte , Piatto , superficie stabile durante l'uso.
55.Tenere fuori dalla portata dei bambini.
56.Utilizzare sempre un limitatore di sovratensione quando si utilizzano sia l'unità di incubazione che i girauova. Questo non solo proteggerà la tua unità da un picco di tensione , vi fornirà anche le prese aggiuntive di cui avrete bisogno per far funzionare i girauova.

## Accessori

**Girauova**

Se hai acquistato 1 O 2 girauova per la tua unità , sono fornite semplici istruzioni per l'installazione e l'uso. Dovrai posizionare il ripiano nelle fessure centrali. Un girauova deve essere posizionato sopra quel ripiano, con il motore rivolto verso il lato sinistro dell'unità , dove si trova la maniglia della porta.
Se hai due tornitori , quindi il secondo giradischi deve essere posizionato nella parte inferiore dell'unità sopra il vassoio dell'acqua , rivolto nella stessa direzione del girauova superiore. Vorrai comunque aggiungere

acqua al vassoio , poiché questa è la tua fonte di umidità.

Noterai una tacca vicino alla parte superiore dell'unità nella porta telaio. Il cavo del girauova in alto il ripiano deve essere premuto in questa tacca. Se necessario, è possibile utilizzare il manico di un coltello da burro per esercitare una leggera pressione sul cavo. Lo stesso procedimento dovrebbe essere ripetuto per il tornitore inferiore , con la tacca inferiore. Una volta che i tuoi torni sono impostati , quindi dovrai posizionare le uova nei buchi con l'estremità più grande dell'uovo leggermente più in alto. Poi , puoi semplicemente collegare i tuoi girauova , chiudere la porta , e cominciamo a far schiudere le uova!

## Hai bisogno di ulteriori forniture?

Per tutte le vostre esigenze di fornitura per la schiusa delle uova, vi consigliamo di visitare VEVOR e Incubators.org. Dispongono di una varietà di prodotti destinati all'uso sia da parte di allevatori amatoriali che professionisti , e fornire un eccellente supporto clienti.

## Hai bisogno di uno scaffale in più?

25. Trova un materiale adatto per realizzare il tuo nuovo scaffale. Consigliamo una schiuma cartone ondulato o materiale plastico ondulato. Questi materiali sono disponibili presso una tipografia o un negozio di artigianato. Qualunque sia il materiale scelto , assicurati che sia abbastanza robusto da sostenere le tue uova , e non favorisce la crescita batterica né trattiene l'umidità.

26. Utilizza lo scaffale fornito come modello per creare il tuo nuovo scaffale, ricalcandone il contorno sul materiale che hai scelto. Avrai un piccolo margine di manovra , ma cerca di essere il più preciso possibile.

27. Ritaglia il tuo nuovo ripiano lungo la linea appena tracciata. Ti suggeriamo di praticare qualche piccolo foro, nessuno delle dimensioni del contenitore che utilizzerai per contenere le uova . ma sufficientemente grande da garantire un migliore flusso d'aria attraverso l'unità.

28. Hai finito! Inserisci il tuo nuovo scaffale su uno dei tre livelli , e goditi ancora più spazio per le tue uova.

Vuoi maggiori informazioni?
Su Incubators.org puoi anche trovare articoli informativi sul processo di incubazione per la tua specifica specie di animale , così come altri tipi di articoli utili sull'incubazione in generale.

### Visualizzazione della temperatura impostata (prodotto allo stato caldo)


**1. Funzione di correzione della temperatura**
(ovvero, temperatura visualizzata = temperatura di lettura + temperatura di correzione), l'intervallo di impostazione della temperatura di calibrazione è -5° C~ +5° C.

**2. Correggere lo stato della temperatura**
Premere contemporaneamente i tasti ( + e - ) per entrare nello stato di correzione; Utilizzare il pulsante + - per impostare il valore della temperatura di calibrazione;

Nello stato di temperatura di calibrazione, non viene utilizzato alcun pulsante per uscire dallo stato di calibrazione per 5 secondi.

Nello stato di temperatura di calibrazione, premere contemporaneamente il pulsante + - per uscire dallo stato di calibrazione.

## Diagramma della struttura del prodotto




| NO. | Nome Prat | NO. | Nome Prat |
|---|---|---|---|
| 1 | Copertina posteriore | 12 | Rivestimento trasparente per finestre |
| 2 | Maniglia | 13 | Pannello trasparente per finestra |
| 3 | Vasca esterna | 14 | Rivestimento trasparente per finestre |
| 4 | Vasca interna | 15 | Maniglia |
| 5 | Telaio | 16 | Mensola |
| 6 | Supporto per monitor | 17 | Vassoio di drenaggio |
| 7 | Monitorare Sover | 18 | Presa d'aria |
| 8 | Piccole parti in plastica per il telaio | 19 | Pannello porta solido |
| 9 | Pulsante | 20 | Rivestimento porta solido |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10 | Coprilampada | 21 | Scheda di controllo |
| 11 | Copertura trasparente per finestra | 22 | Moduli di refrigerazione |

**Produttore :** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Indirizzo:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Importato in AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

**Importato negli USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

**EC REP**

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

**UK REP**

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,

London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica**

**www.vevor.com/support**

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Techniczny Wsparcie i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

# INKUBATOR DLA GADÓW

## INSTRUKCJA OBSŁUGI

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.
"Save Half","Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

# REPTILE INCUBATOR

**XHC-25**




## NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

**Technical Support and E-Warranty Certificate**
**www.vevor.com/support**

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

# Środki ostrożności

## OSTRZEŻENIE:

Przeczytaj te instrukcje Przed użyciem tego produktu należy upewnić się, że produkt jest bezpieczny. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować poważne obrażenia. Należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności , w tym:

29. Inkubatora dla gadów nie wolno używać ani przechowywać w strefach niebezpiecznych. Nie wolno używać urządzenia w strefach niebezpiecznych.

30. Przed użyciem należy sprawdzić, czy inkubator dla gadów jest w dobrym stanie technicznym i działa bezpiecznie. W przeciwnym razie nie należy używać urządzenia.

31. Operator musi prawidłowo obsługiwać inkubator dla gadów . Podczas pracy z inkubatorem musi uwzględniać lokalne warunki i zwracać uwagę na osoby trzecie , w szczególności dzieci .

32. Ten inkubator dla gadów nie jest przeznaczony do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej , sensorycznej lub umysłowej lub nieposiadające doświadczenia i/lub wiedzy , chyba że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub zostały przez nią poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia. Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem , aby upewnić się, że nie bawią się inkubatorem dla gadów .


# ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE


## Opis produktu




| | |
|---|---|
| Cyfrowa kontrola temperatury | Podnieść lub obniżyć temperaturę od 5°C do 42 °C , zapewnić spójne środowisko dla Twoich jaj, niezależnie od Twojej lokalizacji , klimat i pory roku. |
| Duży wyświetlacz cyfrowy LED | Monitoruj stan temperatury, aż osiągnie ona wybrany przez Ciebie poziom. |
| Wewnętrzna dioda | Włącznik światła znajduje się na przednim panelu i umożliwia Ci |

| | |
|---|---|
| LED biała | zajrzenie do środka, bez naruszania starannie utrzymanego otoczenia. |
| Przełącznik włączania/wyłączania | Przełącznik znajduje się na panelu przednim i umożliwia wyłączanie i włączanie urządzenia pomiędzy użyciami. |
| Regulowane półki | Półkę można regulować na trzech różnych wysokościach, co pozwala na maksymalne wykorzystanie przestrzeni. |
| Slajd taca | Aby utrzymać wysoką wilgotność, dolej wody do tej tacki. |
| Uchwyt do przenoszenia/adapter samochodowy | Po raz pierwszy , Dzięki wygodnemu uchwytowi do przenoszenia i adapterowi do gniazdka samochodowego możesz swobodnie podróżować w sezonie lęgowym. |







8. Uchwyt do przenoszenia


8. Przycisk oświetlenia

wewnętrznego

2. Kontrola Płyta
3. Drzwi z oknem
4. Uchwyt samoblokujący
5. Panel przełączania
6. Zasilanie prądem stałym
7. Zasilanie prądem zmiennym
9. Wyświetlacz temperatury LED
10. Wyciszenie/Normalny Przełącznik
11. Włącz/Wyłącz Przycisk
12. Góra/Dół Temp Kontrola
13. Przewód zasilający gospodarstwa domowego
14. Przewód zasilający do samochodu

## Dane techniczne

| PRZEDMIOT | **XHC-25** | | | |
|---|---|---|---|---|
| Kolor | **Biały** | **Czerwony** | **Czarny** | **Czarny** |
| Operacyjny Woltaż | 12 V prądu stałego Lub Prąd zmienny 100 V~ 1 1 0 V 50 Hz | | | 12 V prądu stałego Lub AC2 2 0 V ~ 240 V 60 Hz |
| | Z dwoma adapterami przeznaczonymi do użytku w domu lub w podróży | | | |
| Typ wtyczki | Wtyczka amerykańska standardowa | | | Wtyczka europejska |
| Zasilacz prądu stałego | Fajny Tryb 50W ±20%, gorący Tryb 40W ±20% | | | |
| Pojemność | 25L | | | |
| Zakres temperatur pracy | 5~42℃ | | | |




## Konfiguracja początkowa

Należy to zrobić **ZANIM** jaja będą gotowe do inkubacji!

22. **Napełnij tackę na wodę.** Użyj slajdu tackę wyjściową znajdującą się na spodzie urządzenia, która służy do nawilżania otoczenia. Przez cały okres inkubacji tacka powinna być wypełniona wodą. Ponieważ parowanie zależy od temperatury, w której przeprowadzasz inkubację , Aby utrzymać optymalny poziom wody, należy sprawdzać ją codziennie.

23. **Ustaw temperaturę.** Użyj przycisków góra/dół znajdujących się na panelu przednim, aby ustawić żądaną temperaturę. Urządzenie będzie automatycznie ogrzewać lub chłodzić w zależności od temperatury otoczenia wewnątrz urządzenia, aby utrzymać stałą temperaturę , z odmianą +/-1°. Temperaturę tę należy monitorować przez okres 24 godzin, aby mieć pewność, że środowisko się ustabilizuje.

24. **Ustabilizuj temperaturę.** Umieść małe pojemniki z wodą na każdym poziomie inkubatora , sprawdzanie temperatury wody termometrem co 4 godziny. Zanotuj, jaka temperatura była w każdym miejscu. Dostosuj temperaturę na podstawie odczytów, aż do uzyskania zakresu temperatur akceptowalnego dla gatunku jaja.

## Jesteś gotowy do inkubacji!

Sprawdź, jaka temperatura i jakie substraty są preferowane do inkubacji konkretnych gatunków. Świetnym źródłem informacji na temat poszczególnych gatunków jest Incubators.org!

**Włącznik/wyłącznik:** Aby przełączyć z pozycji wyłączonej na włączoną, naciśnij dolną część. Po włączeniu , jednostka rozpocznie pracę, a zewnętrzna dioda LED zacznie wyświetlać aktualną temperaturę wewnątrz jednostki.

**Temperatura Regulacja:** Użyj ten góra/dół strzałka klawiatura NA ten panel przedni umożliwiający regulację temperatury wewnątrz urządzenia.

**Oświetlenie wewnętrzne:** Naciśnij przycisk świateł czarownica na przednim sterowaniu panel służący do włączania i wyłączania oświetlenia wewnętrznego.

## Konserwacja i czyszczenie

● Nagromadzony kurz utrudnia przepływ powietrza i wpływa na zdolność urządzenia do chłodzenia i ogrzewania.
● Przed czyszczeniem odłącz zasilanie .
● Do czyszczenia należy używać czystej, wilgotnej ściereczki i neutralnych detergentów – silne środki chemiczne mogą uszkodzić części plastikowe.
● Nie zanurzać w wodzie .
● W przypadku zabrudzeń na wentylatorze , do usuwania kurzu należy używać odkurzacza lub miękkiej szczotki , Następnie przetrzeć wilgotną

szmatką.

## Środki ostrożności

57.Przechowywać w miejscu niedostępnym dla wody i deszczu, aby zapewnić prawidłowe użytkowanie i zapobiec porażeniu prądem elektrycznym.
58.Nie ciągnij za przewód zasilający. Sprawdź, czy wtyczka jest dobrze włożona do gniazdka elektrycznego.
59.Wyłącz urządzenie i odłącz je od gniazdka, gdy nie jest używane. W używać.
60.Nie dotykaj wtyczki zasilania mokrymi rękami.
61.Aby uniknąć porażenia prądem , Nie otwieraj tylnej obudowy w celu dokonania naprawy lub czyszczenia, chyba że wykonuje to autoryzowany agent.
62.Umieść urządzenie w bezpiecznym miejscu , płaski , stabilna powierzchnia podczas użytkowania.
63.Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
64.Podczas korzystania z inkubatora i obracarki jaj należy zawsze stosować listwę przeciwprzepięciową. Ten nie tylko ochroni Twoje urządzenie przed przepięciami , zapewni Ci również dodatkowe gniazdka, których będziesz potrzebować do obsługi obracarki do jajek.

## Akcesoria

### Obracacze jajek

Jeśli kupiłeś 1 Lub 2 obracarki do jajek dla Twojej jednostki , instrukcje dotyczące konfiguracji i użytkowania są proste. Półkę należy umieścić w środkowych otworach. Jedną maszynę do obracania jajek należy umieścić na górze tej półki, tak aby silnik był skierowany w lewą stronę urządzenia, tam gdzie znajduje się klamka drzwi.
Jeśli masz dwóch tokarzy , następnie drugi element obrotowy należy umieścić na dnie urządzenia, na tacce z wodą , zwrócony w tym samym

kierunku co osoba obracająca jajko. Nadal będziesz chciał dodać wodę do tacki , ponieważ to jest źródło wilgoci.

Zauważysz wycięcie w górnej części urządzenia na drzwiach rama. Sznurek od obracarki do jajek na górze Półka powinna być wciśnięta w to wycięcie. W razie konieczności możesz lekko docisnąć przewód rękojeścią noża do masła. Tę samą procedurę należy powtórzyć dla dolnego tokarza , z dolnym wycięciem. Gdy już ustawisz swoje tokarki , Następnie należy umieścić jajka w otworach, tak aby szerszy koniec jajka był nieco wyżej. Następnie , możesz po prostu podłączyć swoje obracarki do jajek , zamknij drzwi , i zacznij wylęgać jajka!

## Potrzebujesz dodatkowych materiałów?

Polecamy odwiedzić strony VEVOR i Incubators.org, aby zaopatrzyć się w sprzęt do wylęgu jaj. Oferują szeroką gamę produktów przeznaczonych zarówno dla hodowców hobbystycznych, jak i profesjonalnych , i zapewniamy doskonałą obsługę klienta.

## Potrzebujesz dodatkowej półki?

29. Znajdź odpowiedni materiał, z którego stworzysz nową półkę. Polecamy piankę Tektura rdzeniowa lub tektura falista. Materiały te są dostępne w drukarniach lub sklepach z artykułami do rękodzieła. Niezależnie od wybranego materiału , upewnij się, że jest wystarczająco wytrzymały, aby utrzymać jajka , i nie będzie sprzyjać rozwojowi bakterii i zatrzymywać wilgoci.

30. Użyj dołączonej półki jako szablonu i stwórz nową półkę, odrysowując jej kontur na wybranym materiale. Będziesz miał trochę pola manewru , ale staraj się zachować możliwie największą dokładność.

31. Wytnij nową półkę wzdłuż narysowanej linii. Sugerujemy wycięcie kilku małych otworów – żaden nie będzie miał wielkości kubka, w którym będziesz trzymać jajka , ale wystarczająco duże, aby zapewnić lepszy przepływ powietrza przez jednostkę.

32.  Już gotowe! Umieść nową półkę na jednym z trzech poziomów , i ciesz się jeszcze większą przestrzenią na jajka.

Chcesz uzyskać więcej informacji?
Na Incubators.org znajdziesz również artykuły informacyjne dotyczące procesu inkubacji dla konkretnego gatunku zwierzęcia , a także inne przydatne artykuły na temat inkubacji w ogólności.

### Wyświetlanie ustawionej temperatury (produkt w stanie ciepłym)


**1. Funkcja korekcji temperatury**
(tj. temperatura wyświetlacza = temperatura odczytu + temperatura korekcji), zakres ustawień temperatury kalibracji wynosi -5° C~ +5° C.

**2. Skoryguj stan temperatury**
Naciśnij jednocześnie przycisk ( + i - ) , aby wejść w stan korekcji; za pomocą przycisku + - ustaw wartość temperatury kalibracji;

W stanie kalibracji temperatury przez 5 sekund nie używa się żadnego przycisku do wyjścia ze stanu kalibracji.

Aby wyjść ze stanu kalibracji, w trybie temperatury kalibracji naciśnij jednocześnie przycisk + -.

## Diagram struktury produktu




| NIE. | Prat Name | NIE. | Prat Name |
|---|---|---|---|
| 1 | Tylna okładka | 12 | Przezroczysta wyściółka okienna |
| 2 | Uchwyt | 13 | Przezroczysty panel okienny |
| 3 | Wanna zewnętrzna | 14 | Przezroczysta wyściółka okienna |
| 4 | Wanna wewnętrzna | 15 | Uchwyt |
| 5 | Rama | 16 | Półka |
| 6 | Podstawka pod monitor | 17 | Tacka ociekowa |
| 7 | Monitor Sover | 18 | Otwór wentylacyjny |
| 8 | Małe plastikowe części do ramy | 19 | Solidny panel drzwiowy |
| 9 | Przycisk | 20 | Solidna wyściółka drzwi |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10 | Osłona lampy | 21 | Płytka obwodu sterującego |
| 11 | Przezroczysta osłona na okno | 22 | Moduły chłodnicze |

**Producent :** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Adres:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

**Importowane do Australii:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

**Importowane do USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

**EC REP**

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

**UK REP**

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Techniczny Wsparcie i certyfikat e-gwarancji**

**www.vevor.com/support**