VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

THROWING SET

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

THROWING SET

Model:

DTTZFUXQ / STTZF6T8 / STTZFXY0 / DTTZF4SH / DTFB64T6

				
DTTZFUXQ	STTZF6T8	STTZFXY0	DTTZF4SH	DTFB64T6

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

1. Important safety instruction

⚠ WARNING!

- **Cut Hazard**: Sharp blades, improper use.
- Always keep blades away from fingers and body.
- Do not use if damaged or if the head is loose.
- Handle with care.
- If not in use, store in its sheath or safe place.
- Keep out of reach of children.

2. Parameter table

Throwing Set- Parameter table						
1	Model	AXE Qty	Knives Qty	Sheath Qty	Plastic Grip	Color
2	DTTZFUXQ	3pcs	/	1pcs	/	Black
3	STTZF6T8	3pcs	/	1pcs	Red	Black
5	STTZFXY0	3pcs	/	1pcs	Red	Black
6	DTTZF4SH	3pcs	3pcs	2pcs	/	Polished Stainless Steel
7	DTFB64T6	/	6pcs	2pcs	Red	Black

3. How to Throw Axes - The Basics:

How to Throw an Axes/ Knives: The Basics:

1. What Axes/ Knives Should I Use?

- You're going to need very sharp axes / Knives. The sharper, the better. Despite what you might think, sharper axes/ Knives will be much safer since it will have a much higher chance of sticking in the boards without using so much force.

2. Throwing Target

- In addition to sharp axes **/ Knives**, you'll need an axe throwing target.

3. Throwing Safety:

- Safety should always be the number one priority when throwing axes **/ Knives**. You should make sure before you throw there is never anyone between you and the target and you have a minimum of a **six-foot radius** around you that is clear of any other people.

4. Throwing Stance:

- After ensuring the area is clear you will want to take one of two stances: Throwing the axes**/ Knives** with two hands you should line up directly in line with the bullseye about 12 feet away from the target. We may need to adjust the distance depending on the rotation of the axe.

4. How to Throw an Axe Two-Handed: for Beginners refer:

1. Hold the axe gingerly as if you were holding a golf club. The harder you grip the axe, the more difficult it will be to let go while keeping the axe straight.
2. **Steps**:

- Bring the axe back directly over your head as if throwing a soccer ball.
- Bring your arms forward and release the axe at eye level.
- Depending on how the axe hits the target, we will need to adjust the distance.
- If the blade hits parallel to the boards, you're at the perfect distance, stay there and perfect your throw.
- If the top of the axe hits the board you over-rotated and should take a half step closer to the target.
- If the bottom of the axe hits the board you under-rotated and should take a half step backwards.

5. How to Throw a Throwing Knife-for Beginners refer:

1. Grip the Knife: Hold the upper part of the handle using your index finger and thumb, keeping your fingers relaxed. Don't grip too tightly.

2. Stance:

1.Stand with your feet shoulder-width apart behind the throwing line, with your body slightly leaning forward.

2.Make sure your stance is stable to maintain balance while throwing.

3 Aiming the Target:

1.Make sure the tip of the knife is aimed directly at the target. Focus your eyes on the target, maintaining a straight line of sight.
2.Align your eyes, hands, and the knife to focus on the target and get ready to throw.

4.Throwing Motion:

1.Swing the knife from one side of your body or shoulder into the throwing position. Ensure your arm is straight, and the motion is smooth.
2.Use the coordination of your wrist and forearm to throw. The wrist rotation is crucial to ensure the knife spins correctly.
3.Throw the knife with a natural arm swing, but avoid using excessive force to prevent over-rotation.

5.Post-Throw Adjustments:

1.Spin Control: Observe the knife's flight path and make sure its rotation is correct. If the tip of the knife hits the target first, it means there's too much spin. If the handle hits first, it means there's insufficient rotation.
2.Distance Adjustment: If the knife doesn't hit the target accurately, adjust your stance or strength accordingly.

6.Practice Tips:

1.Adjust the throwing strength and angle based on the target distance and the weight of the knife.
2.During practice, focus on maintaining stability and avoid over-swinging your body. Stay focused on your throwing motion for better consistency and accuracy.

6. How do I store Throwing Axes and Knives the right way?

Keep your throwing axes and knives in top condition by storing them with leather sheaths attached to the heads. Ensure they are kept in a dry location that isn't prone to extreme cold or hot conditions that can cause damage.
Follow the steps below for an in-depth storage process:
1.**Clean it**: Clean the throwing axes and knives from the eye down to the knob, taking care to remove any moisture or dirt.
2.**Oil the head**: If the chopping or throwing season is over and you don't expect to use them for months, then oil the heads before putting them away.

3.**Oil the handles**: Use a clean rag or paintbrush to apply boiled linseed oil or something similar to the hafts. Allow them to dry, then repeat the process.
4.**Attach a sheath**: Apply a sheath or leather mask to the axe or knife heads to protect them while in storage.
5.**Put them away**: Store the throwing axes and knives inside a shed, away from the elements and extreme temperatures.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
EC REP: E-CrossStu GmbH.
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.
UK REP: YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd.
Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

ZESTAW DO RZUCANIA

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

ZESTAW DO RZUCANIA

Model:

DTTZFUXQ / STTZF6T8 / STTZFXY0 / DTTZF4SH / DTFB64T6

				
DTTZFUXQ STTZF6T8		STTZFXY0	DTTZF4SH DTFB64T6	

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu bę dzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiekolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

Machine Translated by Google

1. Ważna instrukcja bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE!

· Ryzyko skaleczenia: ostre ostrza, niewłaściwe użytkowanie.

· Zawsze trzymaj ostrza z dala od palców i ciała.

· Nie używać, jeśli głowica jest uszkodzona lub luźna.

· Zachowaj ostrożność.

· Jeżeli nie używasz urządzenia, przechowuj je w pochwie lub w bezpiecznym miejscu.

· Przechowywać w miejscu niedostę pnym dla dzieci.

2. Tabela parametrów

Zestaw do rzucania - tabela parametrów						
1	Model	Ilość osi	Noże Ilość	Ilość osłonek	Plastikowy Chwyt	Kolor
2	DTTZFUXQ 3 szt.		/	1 szt.	/	Czarny
3	STTZF6T8	3 szt.	/	1 szt.	Czerwony	Czarny
5	STTZFXY0	3 szt.	/	1 szt.	Czerwony	Czarny
6	DTTZF4SH	3 szt.	3 szt.	2 szt.	/	Błyszczący Stal nierdzewna
7	DTFB64T6	/	6 szt.	2 szt.	Czerwony	Czarny

3. Jak rzucać toporami – podstawy:

Jak rzucać toporami/nożami: podstawy:

1. Jakich siekier/noży powinienem użyć?

- Bę dziesz potrzebować bardzo ostrych siekier / noży. Im ostrzejsze, tym lepiej. Pomimo co możesz pomyśleć, ostrzejsze topory/noże bę dą o wiele bezpieczniejsze, ponieważ bę dą miały znacznie wię ksza szansa na wbicie się w deski bez użycia dużej siły.

2. Cel do rzucania

- Oprócz ostrych toporów i noży, bę dziesz potrzebować celu do rzucania toporami.

3. Bezpieczeństwo podczas rzucania:

Machine Translated by Google

- Bezpieczeństwo powinno być zawsze najważniejszym priorytetem przy rzucaniu toporami i nożami. Przed rzuceniem upewnij się , że mię dzy tobą a tobą nie ma nikogo.
cel i masz wokół siebie co najmniej sześć stóp wolnej przestrzeni
jakichkolwiek innych osób.
4. Postawa do rzucania:
- Po upewnieniu się , że obszar jest wolny, należy przyjąć jedną z dwóch postaw:
Rzucając toporami/ nożami oburącz , należy ustawić się dokładnie w linii
środek tarczy około 12 stóp od celu. Być może bę dziemy musieli dostosować
odległość zależna od obrotu osi.

4. Jak rzucać siekierą oburącz: dla początkujących

wspominać:

1. Trzymaj siekierę ostrożnie, tak jakbyś trzymał kij golfowy. Im mocniej chwycisz, tym tym trudniej bę dzie puścić siekierę , utrzymując ją jednocześnie prosto.
2. Kroki: -
Podnieś siekierę bezpośrednio nad głowę , tak jakbyś rzucał piłką nożną.
- Wyciągnij ramiona do przodu i podnieś topór na wysokość oczu.
- W zależności od tego, jak topór uderza w cel, bę dziemy musieli dostosować odległość.
- Jeśli ostrze uderza równolegle do desek, jesteś w idealnej odległości, pozostań tam
i dopracuj swój rzut.
- Jeśli czubek topora uderzy w deskę , to znaczy, że przesadziłeś i powinieneś zrobić pół kroku bliżej celu.
- Jeśli dolna czę ść topora uderzy w deskę , to znaczy, że wykonałeś zbyt mały obrót i powinieneś otrzymać połowę zrób krok do tyłu.

5. Jak rzucać nożem do rzucania – dla początkujących:

1. Chwyć nóż: chwyć górną czę ść rę kojeści palcem wskazującym i
kciuk, trzymając palce rozluźnione. Nie ściskaj zbyt mocno.
2. Postawa:
1. Stań z nogami rozstawionymi na szerokość ramion za linią rzutu,
ciało lekko pochylone do przodu.
2. Upewnij się , że Twoja postawa jest stabilna, aby zachować równowagę podczas rzutu.
3 Celowanie w cel:

Machine Translated by Google

1. Upewnij się , że czubek noża jest skierowany bezpośrednio na cel. Skup wzrok na celu, utrzymując prostą linię widzenia.

2. Skup wzrok, rę ce i nóż na celu i przygotuj się do rzucić.

4.Ruch rzucania:

1. Wykonaj zamach nożem z jednej strony ciała lub ramienia, przyjmując pozycję do rzutu. Upewnij się , że ramię jest wyprostowane, a ruch płynny.

2. Użyj koordynacji nadgarstka i przedramienia, aby rzucić. Obrót nadgarstka jest kluczowe dla zapewnienia prawidłowego obrotu noża.

3. Rzucaj nożem, wykonując naturalny ruch rę ką, ale unikaj używania nadmiernej siły. zapobiegają nadmiernemu obrotowi.

5.Regulacje po rzucie:

1. Kontrola obrotu: Obserwuj tor lotu noża i upewnij się , że jego obrót jest prawidłowy. Jeśli czubek noża najpierw trafi w cel, oznacza to, że jest za dużo rotacji. Jeśli uchwyt uderza pierwszy, oznacza to, że obrót jest niewystarczający.

2. Regulacja odległości: Jeśli nóż nie trafia dokładnie w cel, należy go wyregulować. odpowiednio postawę i siłę .

6. Wskazówki praktyczne:

1. Dostosuj siłę i kąt rzutu na podstawie odległości do celu i waga noża.

2. Podczas ćwiczeń skup się na utrzymaniu stabilności i unikaj nadmiernego wymachiwania nogami. ciało. Skup się na ruchu rzucania, aby uzyskać lepszą spójność i celność.

6. Jak prawidłowo przechowywać siekiery i noże do rzucania?

sposób?

Utrzymaj swoje topory i noże do rzucania w doskonałym stanie, przechowując je w skórzanych pokrowcach osłony przymocowane do głów. Upewnij się , że są przechowywane w suchym miejscu, które nie jest podatne na ekstremalnie niskie lub wysokie temperatury, które mogą powodować uszkodzenia.

Aby uzyskać szczegółowy proces przechowywania, wykonaj poniższe czynności:

1. Wyczyść: Wyczyść topory i noże do rzucania od ucha do gałki, starając się usunąć wszelką wilgoć i brud.

2. Nasmaruj głowę : Jeśli sezon cię cia lub rzucania się skończył i nie spodziewasz się , że bę dziesz mógł to zrobić, używaj ich przez kilka miesię cy, a nastę pnie naoliw głowice przed odłożeniem.

Machine Translated by Google

3. Nasmaruj uchwyty: Za pomocą czystej szmatki lub pę dzla nanieś gotowany olej lniany lub coś podobnego do trzonków. Pozostaw je do wyschnię cia, a nastę pnie powtórz proces.
4. Załóż pochwę : Załóż pochwę lub maskę skórzaną na głowice topora lub noża, aby chroń je podczas przechowywania.
5. Schowaj je: Przechowuj siekiery i noże do rzucania w szopie, z dala od żywioły i ekstremalne temperatury.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Przedstawiciel KE: E-CrossStu GmbH.
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ W WIELKIEJ BRYTANII: YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd.
Apartament 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SET DI LANCIO

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

SET DI LANCIO

Modello:

DTTZFUXQ / STTZF6T8 / STTZFXY0 / DTTZF4SH / DTFB64T6

				
DTTZFUXQ	STTZF6T8	STTZFXY0	DTTZF4SH	DTFB64T6

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare il prodotto. VEVOR si riserva la piena interpretazione del manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di non informarvi ulteriormente in caso di aggiornamenti tecnologici o software relativi al nostro prodotto.

Machine Translated by Google

1. Importanti istruzioni di sicurezza

AVVERTIMENTO!

· **Pericolo di taglio:** lame affilate, uso improprio.

· Tenere sempre le lame lontane dalle dita e dal corpo.

· Non utilizzare se danneggiato o se la testa è allentata.

· Maneggiare con cura.

· Se non lo si utilizza, conservarlo nella sua custodia o in un luogo sicuro.

· Tenere fuori dalla portata dei bambini.

2. **Tabella dei parametri**

Tabella dei parametri del set di lancio						
1	Modello	Quantità AXE	Coltelli Quantità	Quantità guaina	Plastica Presa	Colore
2	DTTZFUXQ 3 pezzi		/	1 pz	/	Nero
3	STTZF6T8	3 pezzi	/	1 pz	Rosso	Nero
5	STTZFXY0	3 pezzi	/	1 pz	Rosso	Nero
6	DTTZF4SH	3 pezzi	3 pezzi	2 pezzi	/	Lucido Acciaio inossidabile
7	DTFB64T6	/	6 pezzi	2 pezzi	Rosso	Nero

3. Come lanciare le asce - Le basi:

Come lanciare un'ascia/un coltello: le basi:

1. Quali asce/coltelli dovrei usare?

- Avrai bisogno di asce/coltelli molto affilati. Più sono affilati, meglio è. Nonostante ciò che potresti pensare, asce/coltelli più affilati saranno molto più sicuri poiché avranno un probabilità molto più elevate di rimanere incastrati nelle assi senza dover usare troppa forza.

2. Bersaglio da lancio

- Oltre alle asce /**coltelli affilati,** avrai bisogno di un bersaglio per il lancio delle asce.

3. Sicurezza nel lancio:

Machine Translated by Google

- Quando si lanciano asce **o coltelli,** la sicurezza dovrebbe sempre essere la priorità numero uno . Dovresti assicurarti prima di lanciare che non ci sia mai nessuno tra te e il bersaglio e hai un **raggio minimo di sei piedi** attorno a te che sia libero di qualsiasi altra persona.

4. Posizione di lancio: -

Dopo esserti assicurato che l'area sia libera, puoi assumere una delle due posizioni: Lanciando le asce/ **coltelli** con due mani dovresti allinearti direttamente in linea con il bersaglio a circa 12 piedi di distanza dal bersaglio. Potremmo dover regolare il distanza in base alla rotazione dell'asse.

4. Come lanciare un'ascia a due mani: per principianti

fare riferimento:

1. Tieni l'ascia con cautela come se stessi tenendo una mazza da golf. Più forte la stringi, più ascia, più sarà difficile lasciarla andare mantenendola dritta.

2. **Passaggi:**

- Porta l'ascia direttamente sopra la testa come se stessi lanciando una palla da calcio.
- Portare le braccia in avanti e rilasciare l'ascia all'altezza degli occhi.
- A seconda di come l'ascia colpisce il bersaglio, dovremo regolare la distanza.
- Se la lama colpisce parallelamente alle assi, sei alla distanza perfetta, rimani lì e perfeziona il tuo lancio.
- Se la parte superiore dell'ascia colpisce la tavola, significa che hai ruotato troppo e dovresti fare mezzo passo più vicino al bersaglio.
- Se la parte inferiore dell'ascia colpisce la tavola, hai ruotato troppo poco e dovresti prendere una mezza fare un passo indietro.

5. Come lanciare un coltello da lancio - per principianti: vedere:

1. Impugnare il coltello: tenere la parte superiore dell'impugnatura con l'indice e pollice, mantenendo le dita rilassate. Non stringere troppo forte.

2. Posizione:

1.Stai in piedi con i piedi alla larghezza delle spalle dietro la linea di lancio, con il tuo corpo leggermente inclinato in avanti.

2. Assicurati che la tua posizione sia stabile per mantenere l'equilibrio durante il lancio.

3. Mirare al bersaglio:

Machine Translated by Google

1. Assicurati che la punta del coltello sia puntata direttamente al bersaglio. Concentra lo sguardo su il bersaglio, mantenendo una linea di mira dritta.

2. Allinea gli occhi, le mani e il coltello per concentrarti sul bersaglio e preparati a gettare.

4.Movimento di lancio:

1. Sposta il coltello da un lato del corpo o dalla spalla nella posizione di lancio. Assicurati che il braccio sia dritto e che il movimento sia fluido.

2. Usa la coordinazione del polso e dell'avambraccio per lanciare. La rotazione del polso è fondamentale per garantire che il coltello ruoti correttamente.

3. Lanciare il coltello con un movimento naturale del braccio, ma evitare di usare una forza eccessiva per impedire la rotazione eccessiva.

5.Regolazioni post-lancio:

1. Controllo della rotazione: osservare la traiettoria del coltello e assicurarsi che la rotazione sia corretta. Se la punta del coltello colpisce prima il bersaglio, significa che c'è troppa rotazione. Se il Se la maniglia colpisce per prima, significa che la rotazione non è sufficiente.

2. Regolazione della distanza: se il coltello non colpisce il bersaglio con precisione, regolare la distanza posizione o forza di conseguenza.

6. Suggerimenti pratici:

1. Regolare la forza e l'angolo di lancio in base alla distanza del bersaglio e peso del coltello.

2. Durante la pratica, concentrati sul mantenimento della stabilità ed evita di oscillare troppo il tuo corpo. Concentrati sul movimento di lancio per ottenere maggiore costanza e precisione.

6. Come conservare correttamente le asce da lancio e i coltelli modo?

Mantieni le tue asce da lancio e i tuoi coltelli in condizioni ottimali riponendoli in pelle guaine attaccate alle teste. Assicurarsi che siano conservate in un luogo asciutto e non soggetto a condizioni estreme di freddo o caldo che possono causare danni.

Per un processo di archiviazione approfondito, seguire i passaggi sottostanti:

1. Puliscilo: pulisci le asce da lancio e i coltelli dall'occhio fino al pomello, avendo cura di rimuovere ogni traccia di umidità o sporcizia.

2.Oliare la testa: se la stagione del taglio o del lancio è finita e non si prevede di usateli per mesi, quindi oliate le teste prima di riporle.

Machine Translated by Google

3.Oliare le maniglie: utilizzare uno straccio pulito o un pennello per applicare olio di lino bollito o Qualcosa di simile ai manici. Lasciateli asciugare, poi ripetete il procedimento.

4. Attaccare una guaina: applicare una guaina o una maschera di cuoio alle teste dell'ascia o del coltello per proteggerli durante lo stoccaggio.

5. Mettili via: conserva le asce da lancio e i coltelli all'interno di un capanno, lontano da gli elementi e le temperature estreme.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
RAPPRESENTANTE CE: E-CrossStu GmbH.
Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.
RAPPRESENTANTE DEL REGNO UNITO: YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Importato negli USA: Sanven Technology Ltd.
Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SET DE LANZAMIENTO

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

SET DE LANZAMIENTO

Modelo:

DTTZFUXQ / STTZF6T8 / STTZFXY0 / DTTZF4SH / DTFB64T6

				
DTTZFUXQ	STTZF6T8	STTZFXY0	DTTZF4SH	DTFB64T6

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

Machine Translated by Google

1. Instrucciones de seguridad importantes

¡ADVERTENCIA!

· Peligro de corte: Cuchillas afiladas, uso indebido.

· Mantenga siempre las cuchillas alejadas de los dedos y del cuerpo.

· No lo utilice si está dañado o si el cabezal está suelto.

· Manipular con cuidado.

· Si no está en uso, guárdelo en su funda o en un lugar seguro.

· Mantener fuera del alcance de los niños.

2. Tabla de parámetros

Tabla de parámetros del conjunto de lanzamiento						
1	Modelo	Cantidad de AXE	cuchillos Cantidad	Cantidad de fundas	Plástico Agarre	Color
2	DTTZFUXQ 3 piezas		/	1 pieza	/	Negro
3	STTZF6T8	3 piezas	/	1 pieza	Rojo	Negro
5	STTZFXY0	3 piezas	/	1 pieza	Rojo	Negro
6	DTTZF4SH	3 piezas	3 piezas	2 piezas	/	Pulido Acero inoxidable
7	DTFB64T6	/	6 piezas	2 piezas	Rojo	Negro

3. Cómo lanzar hachas: conceptos básicos

Cómo lanzar hachas o cuchillos: conceptos básicos

1. ¿Qué hachas o cuchillos debo utilizar?

- Vas a necesitar hachas/cuchillos muy afilados. Cuanto más afilados, mejor. A pesar de...

Lo que podrías pensar, las hachas/cuchillos más afilados serán mucho más seguros ya que tendrán un

Hay muchas más posibilidades de que se queden pegados en las tablas sin usar tanta fuerza.

2. Objetivo de lanzamiento

- Además de hachas afiladas o cuchillos, necesitarás un objetivo para lanzar hachas.

3. Seguridad al lanzar:

Machine Translated by Google

- La seguridad debe ser siempre la prioridad número uno al lanzar hachas o cuchillos.
Debes asegurarte de que antes de lanzar no haya nadie entre tú y
el objetivo y tienes un radio mínimo de seis pies a tu alrededor que esté libre
de cualquier otra gente.
4. Postura de lanzamiento: -
Después de asegurarse de que el área esté despejada, deberá adoptar una de dos posturas:
Al lanzar hachas/ cuchillos con las dos manos, debes alinearlos directamente en línea con
La diana está a unos 3,6 metros del objetivo. Quizás tengamos que ajustar la
distancia en función de la rotación del eje.

4. Cómo lanzar un hacha con dos manos: para principiantes

referirse:

1. Sujete el hacha con cuidado, como si estuviera sujetando un palo de golf. Cuanto más fuerte lo agarre,
hacha, más difícil será soltarla mientras se mantiene el hacha recta.
2. Pasos: -
Lleva el hacha hacia atrás directamente sobre tu cabeza como si estuvieras lanzando una pelota de fútbol.
- Lleva los brazos hacia adelante y suelta el hacha a la altura de los ojos.
- Dependiendo de cómo el hacha impacte el objetivo, necesitaremos ajustar la distancia.
- Si la hoja golpea paralela a las tablas, estás a la distancia perfecta, quédate ahí.
y perfecciona tu lanzamiento.
- Si la parte superior del hacha golpea la tabla, giraste demasiado y debes dar medio paso.
más cerca del objetivo.
- Si la parte inferior del hacha golpea la tabla, significa que ha girado poco y debe girar a la mitad.
dar un paso atrás.

5. Cómo lanzar un cuchillo arrojadizo para principiantes: consulte:

1. Sujete el cuchillo: Sujete la parte superior del mango con el dedo índice y
Pulgar, manteniendo los dedos relajados. No aprietes demasiado.
2. Postura:
1. Párese con los pies separados al ancho de los hombros detrás de la línea de lanzamiento, con los brazos
Cuerpo ligeramente inclinado hacia adelante.
2. Asegúrate de que tu postura sea estable para mantener el equilibrio mientras lanzas.
3 Apuntando al objetivo:

Machine Translated by Google

1. Asegúrate de que la punta del cuchillo esté apuntando directamente al objetivo. Concentra la vista en...
el objetivo, manteniendo una línea de visión recta.
2. Alinea tus ojos, manos y el cuchillo para enfocarte en el objetivo y prepárate para
tirar.
4. Movimiento de lanzamiento:
1. Gire el cuchillo desde un lado de su cuerpo o del hombro hasta la posición de lanzamiento.
Asegúrese de que su brazo esté recto y que el movimiento sea suave.
2. Utiliza la coordinación de muñeca y antebrazo para lanzar. La rotación de muñeca es
Es crucial garantizar que el cuchillo gire correctamente.
3. Lanza el cuchillo con un movimiento natural del brazo, pero evita usar una fuerza excesiva.
evitar la rotación excesiva.
5. Ajustes posteriores al lanzamiento:
1. Control de giro: observe la trayectoria de vuelo del cuchillo y asegúrese de que su rotación sea correcta.
Si la punta del cuchillo golpea el objetivo primero, significa que hay demasiado giro. Si el
Si el mango golpea primero, significa que no hay suficiente rotación.
2. Ajuste de distancia: si el cuchillo no alcanza el objetivo con precisión, ajuste su
postura o fuerza en consecuencia.
6. Consejos prácticos:
1. Ajuste la fuerza y el ángulo del lanzamiento según la distancia del objetivo y la
peso del cuchillo.
2. Durante la práctica, concéntrese en mantener la estabilidad y evite balancear demasiado la bola.
Cuerpo. Manténgase concentrado en su movimiento de lanzamiento para una mejor consistencia y precisión.

6. ¿Cómo guardo las hachas y los cuchillos arrojadizos de la manera correcta?

¿forma?

Mantenga sus hachas y cuchillos arrojadizos en óptimas condiciones guardándolos con fundas de cuero.
Vainas sujetas a las cabezas. Asegúrese de que se mantengan en un lugar seco y libre de
propenso a condiciones extremas de frío o calor que pueden causar daños.
Siga los pasos a continuación para un proceso de almacenamiento en profundidad:
1. Limpiarlo: Limpie las hachas y cuchillos arrojadizos desde el ojo hasta la perilla,
teniendo cuidado de eliminar cualquier humedad o suciedad.
2. Engrase la cabeza: Si la temporada de cortar o tirar ha terminado y no espera volver a cortar,
Úsalos durante meses y luego engrasa los cabezales antes de guardarlos.

Machine Translated by Google

3. Engrase los mangos: utilice un trapo limpio o un pincel para aplicar aceite de linaza hervido o
Algo similar a los mangos. Déjalos secar y repite el proceso.
4. Coloque una funda: Aplique una funda o máscara de cuero a las cabezas del hacha o del cuchillo para
Protéjalos mientras están almacenados.
5. Guárdalos: Guarda las hachas arrojadizas y los cuchillos dentro de un cobertizo, lejos de
los elementos y las temperaturas extremas.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.
REPRESENTANTE CE: E-CrossStu GmbH.
Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.
REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO: YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREET, EASTWOOD, NSW 2122, Australia
Importado a EE.UU.: Sanven Technology Ltd.
Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

KASTA SET

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

KASTA SET

Modell:

DTTZFUXQ / STTZF6T8 / STTZFXY0 / DTTZF4SH / DTFB64T6

				
DTTZFUXQ STTZF6T8		STTZFXY0	DTTZF4SH DTFB64T6	

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

Machine Translated by Google

1. Viktig säkerhetsinstruktion

⚠ VARNING!

· **Risk för skärskador:** Vassa knivar, felaktig användning.

· Håll alltid knivarna borta från fingrar och kropp.

· Använd inte om det är skadat eller om huvudet är löst.

· Hantera med försiktighet.

· Om den inte används, förvara i dess hölje eller säker plats.

· Förvaras utom räckhåll för barn.

2. **Parametertabell**

Kastsats- Parametertabell						
1	Modell	AX Antal	Knivar Antal	Slida Antal	Plast Grepp	Färg
2	DTTZFUXQ 3st		/	1 st	/	Svart
3	STTZF6T8	3 st	/	1 st	Röd	Svart
5	STTZFXY0	3 st	/	1 st	Röd	Svart
6	DTTZF4SH	3 st	3 st	2 st	/	Polerad Rostfritt stål
7	DTFB64T6	/	6 st	2 st	Röd	Svart

3. Hur man kastar yxor - Grunderna:

Hur man kastar en yxa/knivar: Grunderna:

1. Vilka yxor/knivar ska jag använda?

- Du kommer att behöva väldigt vassa yxor/knivar. Ju skarpare, desto bättre. Trots vad du kanske tror, vassare yxor/ Knivar blir mycket säkrare eftersom den kommer att ha en mycket större chans att fastna i brädorna utan att använda så mycket kraft.

2. Kasta mål

- Förutom vassa yxor /**knivar** behöver du ett yxkastarmål.

3. Kastsäkerhet:

Machine Translated by Google

– Säkerhet ska alltid vara första prioritet när man kastar yxor /**knivar.**
Du bör se till innan du kastar att det aldrig finns någon mellan dig och
målet och du har en minsta **sex fots radie** runt dig som är fri
av något annat folk.

4. Kasta ställning: -

Efter att ha säkerställt att området är fritt kommer du att vilja ta en av två hållningar:
Att kasta yxorna/ **knivarna** med två händer ska du ställa upp direkt i linje med
bullseye cirka 12 fot från målet. Vi kan behöva justera
avstånd beroende på yxans rotation.

4. Hur man kastar en yxa med två händer: för nybörjare

hänvisa:

1. Håll försiktigt i yxan som om du höll i en golfklubba. Ju hårdare du greppar
yxa, desto svårare blir det att släppa taget samtidigt som man håller yxan rak.
2. **Steg:** -
För tillbaka yxan direkt över huvudet som om du kastar en fotboll.
- För armarna framåt och släpp yxan i ögonhöjd.
– Beroende på hur yxan träffar målet kommer vi att behöva justera avståndet.
- Om bladet träffar parallellt med brädorna är du på perfekt avstånd, stanna där
och perfekta ditt kast.
- Om toppen av yxan träffar brädan har du överroterat och borde ta ett halvt steg
närmare målet.
- Om botten av yxan träffar brädan underroterade du och borde ta en halv
steg bakåt.

5. Hur man kastar en kastkniv för nybörjare se:

1. Ta tag i kniven: Håll i den övre delen av handtaget med pekfingret och
tummen, håll fingrarna avslappnade. Grip inte för hårt.

2. Ställning:

1.Stå med fötterna axelbrett isär bakom kastlinjen, med din
kroppen lätt framåtlutad.
2. Se till att din ställning är stabil för att bibehålla balansen när du kastar.

3 Rikta målet:

Machine Translated by Google

1.Se till att knivspetsen är riktad direkt mot målet. Fokusera dina ögon på målet, bibehålla en rak siktlinje.

2. Rikta in ögonen, händerna och kniven för att fokusera på målet och gör dig redo kasta.

4. Kaströrelse:

1. Sväng kniven från ena sidan av din kropp eller axel till kastposition. Se till att din arm är rak och att rörelsen är jämn.

2.Använd koordinationen av din handled och underarm för att kasta. Handledsrotationen är avgörande för att säkerställa att kniven snurrar korrekt.

3. Kasta kniven med en naturlig armsvängning, men undvik att använda överdriven kraft för att förhindra överrotation.

5. Justeringar efter kast:

1.Snurrkontroll: Observera knivens flygbana och se till att dess rotation är korrekt. Om knivspetsen träffar målet först betyder det att det snurras för mycket. Om handtaget träffar först, det betyder att det inte finns tillräckligt med rotation.

2. Avståndsjustering: Om kniven inte träffar målet exakt, justera din hållning eller styrka i enlighet därmed.

6. Övningstips:

1.Justera kaststyrkan och vinkeln baserat på målavståndet och knivens vikt.

2. Under träningen, fokusera på att bibehålla stabiliteten och undvik att svänga för mycket kropp. Håll fokus på din kaströrelse för bättre konsekvens och noggrannhet.

6. Hur förvarar jag kastyxor och knivar rätt sätt?

Håll dina kastyxor och knivar i toppskick genom att förvara dem med läder höljen fästa vid huvudena. Se till att de förvaras på en torr plats som inte är det utsatt för extrem kyla eller varma förhållanden som kan orsaka skada.

Följ stegen nedan för en djupgående lagringsprocess:

1.Rengör den: Rengör kastyxorna och knivarna från ögat ner till knoppen, var noga med att ta bort eventuell fukt eller smuts.

2. Olja in huvudet: Om hacknings- eller kastsäsongen är över och du inte förväntar dig det använd dem i månader, olja sedan in huvudena innan du lägger undan dem.

Machine Translated by Google

3. Olja in handtagen: Använd en ren trasa eller pensel för att applicera kokt linolja eller något som liknar skaften. Låt dem torka och upprepa sedan processen.
4. Fäst en slida: Applicera en slida eller lädermask på yx- eller knivhuvudena för att skydda dem under förvaring.
5.Lägg undan dem: Förvara kastyxorna och knivarna i ett skjul, borta från elementen och extrema temperaturer.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
EC REP: E-CrossStu GmbH.
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.
UK REP: YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd.
Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

GOOIEN SET

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

GOOIEN SET

Model:
DTTZFUXQ / STTZF6T8 / STTZFXY0 / DTTZF4SH / DTFB64T6

				
DTTZFUXQ	STTZF6T8	STTZFXY0	DTTZF4SH	DTFB64T6

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

Machine Translated by Google

1. Belangrijke veiligheidsinstructie

WAARSCHUWING!

· **Snijgevaar:** scherpe messen, onjuist gebruik.

· Houd de messen altijd uit de buurt van vingers en lichaam.

· Niet gebruiken als het beschadigd is of als de kop los zit.

· Ga er voorzichtig mee om.

· Als u het niet gebruikt, bewaar het dan in de hoes of op een veilige plaats.

· Buiten bereik van kinderen houden.

2. **Parametertabel**

Werpset - Parametertabel						
1	Model	AXE Aantal	Messen Hoeveelheid	Hoeveelheid schede	Plastic Greep	Kleur
2	DTTZFUXQ 3 stuks		/	1 stuks	/	Zwart
3	STTZF6T8	3 stuks	/	1 stuks	Rood	Zwart
5	STTZFXY0	3 stuks	/	1 stuks	Rood	Zwart
6	DTTZF4SH	3 stuks	3 stuks	2 stuks	/	Gepolijst Roestvrij staal
7	DTFB64T6	/	6 stuks	2 stuks	Rood	Zwart

3. Hoe je bijlen gooit - De basis:

Hoe je een bijl/mes gooit: de basis:

1. Welke bijlen/messen moet ik gebruiken?

- Je hebt hele scherpe bijlen/messen nodig. Hoe scherper, hoe beter. Ondanks wat je misschien zou denken, scherpere bijlen/messen zullen veel veiliger zijn omdat ze een veel grotere kans dat het vast komt te zitten in de planken, zonder dat er veel kracht nodig is.

2. Doelwit gooien

- Naast scherpe bijlen /**messen** heb je ook een bijlwerpdoel nodig.

3. Veiligheid bij het gooien:

Machine Translated by Google

- Veiligheid moet altijd de hoogste prioriteit hebben bij het gooien met bijlen /**messen.**
Je moet er zeker van zijn dat er niemand tussen jou en de ander staat voordat je gooit.
het doel en je hebt minimaal een **straal van zes voet** om je heen die vrij is
van andere mensen.

4. Werphouding: - Nadat
u er zeker van bent dat het gebied vrij is, kunt u een van de twee volgende houdingen aannemen:
Als je de bijlen/ **messen** met twee handen gooit, moet je ze recht in lijn met elkaar uitlijnen.
de roos ongeveer 12 voet van het doel verwijderd. We moeten de
afstand afhankelijk van de rotatie van de as.

4. Hoe je met twee handen een bijl gooit: voor beginners

refereren:

1. Houd de bijl voorzichtig vast, alsof u een golfclub vasthoudt. Hoe harder u de bijl vastpakt,
Hoe meer je met een bijl zwaait, hoe moeilijker het zal zijn om hem los te laten en tegelijkertijd de bijl recht te houden.

2. **Stappen:**

- Breng de bijl recht boven je hoofd, alsof je een voetbal gooit.
- Breng je armen naar voren en laat de bijl los op ooghoogte.
- Afhankelijk van hoe de bijl het doel raakt, moeten we de afstand aanpassen.
- Als het blad parallel aan de planken raakt, zit je op de perfecte afstand, blijf daar
en perfectioneer je worp.
- Als de bovenkant van de bijl het bord raakt, heb je te veel gedraaid en moet je een halve stap terug doen
dichter bij het doel.
- Als de onderkant van de bijl het bord raakt, heb je te weinig gedraaid en moet je een halve slag maken
stap achteruit.

5. Hoe gooi je een werpmes - voor beginners zie:

1. Pak het mes vast: Houd het bovenste deel van het handvat vast met uw wijsvinger en
duim, houd je vingers ontspannen. Grijp niet te stevig.

2. Houding:

1. Ga met je voeten op schouderbreedte achter de werplijn staan, met je
lichaam licht voorovergebogen.
2. Zorg ervoor dat je stabiel staat, zodat je je evenwicht kunt bewaren tijdens het gooien.

3. Het doel richten:

Machine Translated by Google

1. Zorg ervoor dat de punt van het mes direct op het doel is gericht. Richt uw ogen op het doel, terwijl u een rechte zichtlijn behoudt.

2. Richt uw ogen, handen en het mes op het doel en bereid u voor om gooien.

4.Gooibeweging:

1. Zwaai het mes van één kant van je lichaam of schouder naar de werppositie. Zorg ervoor dat uw arm recht is en dat de beweging vloeiend verloopt.

2. Gebruik de coördinatie van je pols en onderarm om te gooien. De polsrotatie is cruciaal om ervoor te zorgen dat het mes correct draait.

3. Gooi het mes met een natuurlijke armbeweging, maar vermijd het gebruik van overmatige kracht om overrotatie voorkomen.

5. Aanpassingen na de worp:

1. Controle over de draaibeweging: Let op de vliegbaan van het mes en zorg ervoor dat de rotatie correct is. Als de punt van het mes het doel als eerste raakt, betekent dit dat er te veel spin is. Als de Als je als eerste de klappen opvangt, betekent dit dat er onvoldoende rotatie is.

2. Afstandsaanpassing: Als het mes het doel niet nauwkeurig raakt, pas dan uw houding of kracht dienovereenkomstig.

6. Praktijktips:

1. Pas de werpkracht en -hoek aan op basis van de doelafstand en de gewicht van het mes.

2. Concentreer u tijdens de oefening op het behouden van de stabiliteit en vermijd het overslaan van uw armen. lichaam. Blijf gefocust op je werpbeweging voor een betere consistentie en nauwkeurigheid.

6. Hoe bewaar ik werpbijlen en messen op de juiste manier?

manier?

Houd uw werpbijlen en messen in topconditie door ze op te bergen met leren hoezen. schedes die aan de hoofden zijn bevestigd. Zorg ervoor dat ze op een droge plek worden bewaard die niet vatbaar voor extreme koude of hitte, wat schade kan veroorzaken.

Volg onderstaande stappen voor een uitgebreid opslagproces:

1. Maak het schoon: Maak de werpbijlen en messen schoon van het oog tot aan de knop, en zorg ervoor dat al het vocht en vuil verwijderd is.

2. Olie de kop: Als het hak- of gooiseizoen voorbij is en je verwacht niet dat je Gebruik ze maandenlang en olie de koppen in voordat u ze opbergt.

Machine Translated by Google

3. Olie de handgrepen: Gebruik een schone doek of kwast om gekookte lijnolie aan te brengen of iets dat lijkt op de hafts. Laat ze drogen en herhaal het proces.

4. Bevestig een schede: Breng een schede of leren masker aan op de bijl- of meskoppen om Bescherm ze tijdens de opslag.

5. Berg ze op: bewaar de werpbijlen en messen in een schuur, uit de buurt van de elementen en extreme temperaturen.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
EG-REP: E-CrossStu GmbH.
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.
VK VERTEGENWOORDIGING: YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STRAAT EASTWOOD NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd.
Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

ENSEMBLE DE LANCEMENT

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

ENSEMBLE DE LANCEMENT

Modèle:

DTTZFUXQ / STTZF6T8 / STTZFXY0 / DTTZF4SH / DTFB64T6

				
DTTZFUXQ	STTZF6T8	STTZFXY0	DTTZF4SH	DTFB64T6

Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour le retard dans la publication de toute mise à jour technologique ou logicielle concernant notre produit.

Machine Translated by Google

1. Consignes de sécurité importantes



AVERTISSEMENT!

· Risque de coupure : lames tranchantes, utilisation inappropriée.

· Gardez toujours les lames éloignées des doigts et du corps.

· Ne pas utiliser si l'appareil est endommagé ou si la tête est desserrée.

· Manipuler avec précaution.

· En cas de non-utilisation, conserver dans son étui ou dans un endroit sûr.

· Tenir hors de portée des enfants.

2. Tableau des paramètres

Ensemble de lancer - Tableau des paramètres						
1	Modèle	AXE Qté	Couteaux Qté	Quantité de gaine	Plastique Poignée	Couleur
2	DTTZFUXQ 3 pièces		/	1 pièce	/	Noir
3	STTZF6T8	3 pièces	/	1 pièce	Rouge	Noir
5	STTZFXY0	3 pièces	/	1 pièce	Rouge	Noir
6	DTTZF4SH	3 pièces	3 pièces	2 pièces	/	Brillant Acier inoxydable
7	DTFB64T6	/	6 pièces	2 pièces	Rouge	Noir

3. Comment lancer des haches - Les bases :

Comment lancer une hache/un couteau : les bases :

1. Quelles haches/couteaux dois-je utiliser ?

- Il vous faudra des haches/couteaux très tranchants. Plus ils seront tranchants, mieux ce sera. Malgré tout ce que vous pourriez penser, des haches/couteaux plus tranchants seront beaucoup plus sûrs car ils auront un beaucoup plus de chances de coller aux planches sans utiliser autant de force.

2. Cible de lancer

- En plus des haches / couteaux tranchants, vous aurez besoin d'une cible de lancer de hache.

3. Sécurité du lancer :

Machine Translated by Google

- La sécurité doit toujours être la priorité numéro un lors du lancer de haches / couteaux.
Vous devez vous assurer avant de lancer qu'il n'y a jamais personne entre vous et
la cible et vous avez un rayon minimum de six pieds autour de vous qui est clair
de toute autre personne.
4. Position de lancer : - Après
vous être assuré que la zone est dégagée, vous devrez adopter l'une des deux positions suivantes :
En lançant les haches/ couteaux avec les deux mains, vous devez vous aligner directement en ligne avec
le centre de la cible à environ 3,6 mètres de la cible. Il faudra peut-être ajuster
distance dépendant de la rotation de l'axe.

4. Comment lancer une hache à deux mains : pour les débutants

référer:

1. Tenez la hache avec précaution, comme si vous teniez un club de golf. Plus vous serrez fort, plus
hache, plus il sera difficile de lâcher prise tout en gardant la hache droite.
2. Étapes : -
Ramenez la hache directement au-dessus de votre tête comme si vous lanciez un ballon de football.
- Amenez vos bras vers l'avant et lâchez la hache au niveau des yeux.
- En fonction de la façon dont la hache touche la cible, nous devrons ajuster la distance.
- Si la lame frappe parallèlement aux planches, vous êtes à la distance parfaite, restez-y
et perfectionnez votre lancer.
- Si le haut de la hache touche la planche, vous avez trop tourné et devez faire un demi-pas
plus proche de la cible.
- Si le bas de la hache touche la planche, vous avez sous-tourné et devez prendre une demi-rotation
faire un pas en arrière.

5. Comment lancer un couteau de lancer - pour les débutants, voir :

1. Saisissez le couteau : Tenez la partie supérieure du manche à l'aide de votre index et
Pouce en gardant les doigts détendus. Ne serrez pas trop fort.
2. Position :
1. Tenez-vous debout, les pieds écartés à la largeur des épaules derrière la ligne de lancer, avec votre
corps légèrement penché en avant.
2. Assurez-vous que votre position est stable pour maintenir l'équilibre pendant le lancer.
3 Viser la cible :

Machine Translated by Google

1. Assurez-vous que la pointe du couteau est dirigée directement vers la cible. Concentrez votre regard sur la cible, en maintenant une ligne de vue droite.

2. Alignez vos yeux, vos mains et le couteau pour vous concentrer sur la cible et préparez-vous à lancer.

4. Mouvement de lancer :

1. Balancez le couteau d'un côté de votre corps ou de votre épaule dans la position de lancer. Assurez-vous que votre bras est droit et que le mouvement est fluide.

2. Utilisez la coordination de votre poignet et de votre avant-bras pour lancer. La rotation du poignet est il est essentiel de s'assurer que le couteau tourne correctement.

3. Lancez le couteau avec un mouvement de bras naturel, mais évitez d'utiliser une force excessive pour éviter la sur-rotation.

5. Ajustements après lancer :

1. Contrôle de rotation : observez la trajectoire de vol du couteau et assurez-vous que sa rotation est correcte. Si la pointe du couteau touche la cible en premier, cela signifie qu'il y a trop de rotation. Si le la poignée frappe en premier, cela signifie qu'il n'y a pas suffisamment de rotation.

2. Réglage de la distance : si le couteau n'atteint pas la cible avec précision, ajustez votre position ou force en conséquence.

6. Conseils pratiques :

1. Ajustez la force et l'angle de lancer en fonction de la distance de la cible et de la poids du couteau.

2. Pendant la pratique, concentrez-vous sur le maintien de la stabilité et évitez de trop balancer votre corps. Restez concentré sur votre mouvement de lancer pour une meilleure cohérence et précision.

6. Comment ranger correctement les haches et les couteaux de lancer ?

chemin?

Gardez vos haches et couteaux de lancer en parfait état en les rangeant avec du cuir gaines attachées aux têtes. Assurez-vous de les conserver dans un endroit sec et à l'abri de la lumière. sujet à des conditions de froid ou de chaleur extrêmes qui peuvent causer des dommages.

Suivez les étapes ci-dessous pour un processus de stockage approfondi :

1. Nettoyez-le : nettoyez les haches et les couteaux de lancer de l'œil jusqu'au bouton, en prenant soin d'éliminer toute humidité ou saleté.

2. Huiler la tête : Si la saison de hachage ou de lancer est terminée et que vous ne prévoyez pas utilisez-les pendant des mois, puis huilez les têtes avant de les ranger.

Machine Translated by Google

3. Huiler les poignées : Utilisez un chiffon propre ou un pinceau pour appliquer de l'huile de lin bouillie ou quelque chose de similaire aux manches. Laissez-les sécher, puis répétez l'opération.

4. Fixez une gaine : appliquez une gaine ou un masque en cuir sur les têtes de hache ou de couteau pour protégez-les pendant le stockage.

5. Rangez-les : Rangez les haches et les couteaux de lancer dans un hangar, loin de les éléments et les températures extrêmes.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
REPRÉSENTANT CE : E-CrossStu GmbH.
Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.
REPRÉSENTANT AU ROYAUME-UNI : YH CONSULTING LIMITED.
A/S YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Importé en AUS : SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREET, EASTWOOD, NSW 2122, Australie
Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd.
Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

WURFSET

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

WURFSET

Modell:

DTTZFUXQ / STTZF6T8 / STTZFXY0 / DTTZF4SH / DTFB64T6

				
DTTZFUXQ STTZF6T8		STTZFXY0	DTTZF4SH DTFB64T6	

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht vor, die Bedienungsanleitung klar und deutlich zu interpretieren. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

Machine Translated by Google

1. Wichtige Sicherheitshinweise

⚠ WARNUNG!

· **Schnittgefahr:** Scharfe Klingen, unsachgemäßer Gebrauch.

· Halten Sie die Klingen immer von Fingern und Körper fern.

· Nicht verwenden, wenn es beschädigt ist oder der Kopf locker ist.

· Vorsichtig handhaben.

·
Wenn Sie es nicht verwenden, bewahren Sie es in der Scheide oder an einem sicheren Ort auf.

· Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

2. **Parametertabelle**

Wurfset - Parametertabelle						
1	Modell	AXE Menge	Messer Menge	Scheide Menge	Plastik Griff	Farbe
2	DTTZFUXQ 3 Stück		/	1 Stück	/	Schwarz
3	STTZF6T8	3 Stück	/	1 Stück	Rot	Schwarz
5	STTZFXY0	3 Stück	/	1 Stück	Rot	Schwarz
6	DTTZF4SH	3 Stück	3 Stück	2 Stück	/	Poliert Edelstahl
7	DTFB64T6	/	6 Stück	2 Stück	Rot	Schwarz

3. Wie man Äxte wirft – Die Grundlagen:

Wie man eine Axt/ein Messer wirft: Die Grundlagen:

1. Welche Äxte/Messer sollte ich verwenden?

- Du brauchst sehr scharfe Äxte / Messer. Je schärfer, desto besser. Trotz
Was Sie vielleicht denken, schärfere Äxte/Messer werden viel sicherer sein, da sie eine
viel höhere Wahrscheinlichkeit, in den Brettern zu stecken, ohne so viel Kraft anzuwenden.

2. Wurfziel

- Zusätzlich zu scharfen Äxten /**Messern** benötigen Sie ein Axtwurfziel.

3. Wurfsicherheit:

Machine Translated by Google

- Beim Werfen von Äxten /**Messern** sollte die Sicherheit immer oberste Priorität haben .
Stellen Sie vor dem Werfen sicher, dass sich nie jemand zwischen Ihnen und
das Ziel und Sie haben einen Radius von mindestens **sechs Fuß** um sich herum, der frei ist
von allen anderen Leuten.

4. Wurfhaltung: – Nachdem
Sie sichergestellt haben, dass der Bereich frei ist, sollten Sie eine von zwei Haltungen einnehmen:
Beim Werfen der Äxte/ **Messer** mit beiden Händen sollten Sie sich direkt in einer Linie mit
das Bullseye etwa 12 Fuß vom Ziel entfernt. Wir müssen möglicherweise die
Entfernung abhängig von der Drehung der Axt.

4. Wie man eine Axt mit zwei Händen wirft: für Anfänger

verweisen:

1. Halten Sie die Axt vorsichtig, als ob Sie einen Golfschläger halten würden. Je fester Sie die
Axt, desto schwieriger wird es, loszulassen und dabei die Axt gerade zu halten.

2. **Schritte:**

- Bringen Sie die Axt direkt über Ihren Kopf zurück, als würden Sie einen Fußball werfen.
- Bringen Sie Ihre Arme nach vorne und lassen Sie die Axt auf Augenhöhe los.
- Je nachdem, wie die Axt das Ziel trifft, müssen wir die Entfernung anpassen.
- Wenn die Klinge parallel zu den Brettern trifft, sind Sie im perfekten Abstand, bleiben Sie dort
und perfektionieren Sie Ihren Wurf.
- Wenn die Spitze der Axt das Brett berührt, hast du dich zu weit gedreht und solltest einen halben Schritt machen
näher am Ziel.
- Wenn die Unterseite der Axt das Brett berührt, haben Sie zu wenig gedreht und sollten eine halbe
Rückschritt.

5. Wie man ein Wurfmesser wirft – für Anfänger siehe:

1. Greifen Sie das Messer: Halten Sie den oberen Teil des Griffs mit Ihrem Zeigefinger und
Daumen, halten Sie Ihre Finger entspannt. Greifen Sie nicht zu fest.

2. Haltung:

1.Stellen Sie sich mit den Füßen schulterbreit auseinander hinter die Wurflinie, mit Ihrem
Körper leicht nach vorne geneigt.

2. Achten Sie auf einen stabilen Stand, um beim Werfen das Gleichgewicht zu halten.

3 Zielen auf das Ziel:

Machine Translated by Google

1.Stellen Sie sicher, dass die Messerspitze direkt auf das Ziel gerichtet ist. Konzentrieren Sie Ihre Augen auf auf das Ziel und behalten Sie dabei eine gerade Sichtlinie bei.

2. Richten Sie Ihre Augen, Hände und das Messer auf das Ziel aus und machen Sie sich bereit werfen.

4. Wurfbewegung:

1. Schwingen Sie das Messer von einer Seite Ihres Körpers oder Ihrer Schulter in die Wurfposition. Stellen Sie sicher, dass Ihr Arm gerade ist und die Bewegung fließend ist.

2. Nutzen Sie die Koordination Ihres Handgelenks und Unterarms zum Werfen. Die Handgelenksrotation ist entscheidend, um sicherzustellen, dass sich das Messer richtig dreht.

3. Werfen Sie das Messer mit einem natürlichen Armschwung, aber vermeiden Sie übermäßige Kraft Überdrehung verhindern.

5. Anpassungen nach dem Wurf:

1.Drehkontrolle: Beobachten Sie die Flugbahn des Messers und stellen Sie sicher, dass die Drehung korrekt ist. Wenn die Messerspitze zuerst das Ziel trifft, bedeutet das, dass die Drehung zu stark ist. Wenn die Wenn der Griff zuerst aufschlägt, bedeutet dies, dass die Rotation nicht ausreicht.

2. Distanzeinstellung: Wenn das Messer das Ziel nicht genau trifft, passen Sie Ihre Haltung oder Stärke entsprechend.

6.Praxistipps:

1. Passen Sie die Wurfstärke und den Wurfwinkel an die Zielentfernung und die Gewicht des Messers.

2. Konzentrieren Sie sich beim Üben auf die Stabilität und vermeiden Sie ein Überschwingen Ihres Körper. Konzentrieren Sie sich auf Ihre Wurfbewegung, um eine bessere Konsistenz und Genauigkeit zu erzielen.

6. Wie lagere ich Wurfäxte und Messer richtig?

Weg?

Halten Sie Ihre Wurfäxte und Messer in Top-Zustand, indem Sie sie mit Leder aufbewahren an den Köpfen befestigten Hüllen. Stellen Sie sicher, dass sie an einem trockenen Ort aufbewahrt werden, der nicht anfällig für extreme Kälte oder Hitze, die Schäden verursachen können.

Befolgen Sie die folgenden Schritte für einen detaillierten Speichervorgang:

1. Reinigen: Reinigen Sie die Wurfäxte und Messer vom Auge bis zum Knauf, Achten Sie darauf, Feuchtigkeit und Schmutz zu entfernen.

2. Ölen Sie den Kopf: Wenn die Hack- oder Wurfsaison vorbei ist und Sie nicht erwarten, Verwenden Sie sie monatelang und ölen Sie dann die Köpfe, bevor Sie sie weglegen.

Machine Translated by Google

3. Ölen Sie die Griffe: Verwenden Sie einen sauberen Lappen oder Pinsel, um gekochtes Leinöl oder etwas Ähnliches wie die Griffe. Lassen Sie sie trocknen und wiederholen Sie den Vorgang.

4.Befestigen Sie eine Scheide: Bringen Sie eine Scheide oder eine Ledermaske an den Axt- oder Messerköpfen an, um Schützen Sie sie während der Lagerung.

5. Wegräumen: Bewahren Sie die Wurfäxte und Messer in einem Schuppen auf, fern von den Elementen und extremen Temperaturen.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
EG-Vertreter: E-CrossStu GmbH.
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.
UK-Vertreter: YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited, Büro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien
In die USA importiert: Sanven Technology Ltd.
Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support